

**BABYLISS**

**PISTOLET SECHANT  
D572DE**



Fabriqué en Chine  
Made in China

D570DE-S272a

**BABYLIS SARL**  
99 avenue Aristide Briand  
92120 Montrouge  
France

[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)

FAC/2019/03

## FRANÇAIS

D570DE

Consultez au préalable les consignes de sécurité.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Essayez vos cheveux avec une serviette et démêlez-les.
  - Branchez l'appareil dans une prise secteur appropriée.
  - Sélectionnez les réglages de température et vitesse requis.
  - Après utilisation, éteignez et débranchez l'appareil.
  - Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.
- IMPORTANT !** Tenez toujours l'arrière de l'appareil éloigné des cheveux pendant l'utilisation, pour empêcher qu'ils ne soient aspirés par le filtre d'air arrière.

### Réglages de température

L'appareil propose 3 réglages pour la température et 2 pour la vitesse ainsi qu'un bouton air frais. Utilisez les réglages de température et vitesse plus élevés au début du séchage et les plus bas pour le coiffage quand les cheveux commencent à sécher et pour un séchage par froissage.

### Embout concentrateur

Utilisez l'embout concentrateur pour diriger le flux d'air pendant le coiffage.

**IMPORTANT !** Utilisez l'embout concentrateur seulement avec le réglage de température/vitesse le plus bas.

### Diffuseur

Utilisez le diffuseur pour mettre vos boucles naturelles en valeur et créer du volume.

**IMPORTANT !** Utilisez le diffuseur seulement avec le réglage de température/vitesse le plus bas.

### NETTOYAGE & ENTRETIEN

Pour garder votre appareil dans le meilleur état possible, veuillez respecter les consignes ci-dessous :

#### Généralités

- Veillez à éteindre, débrancher et laisser refroidir l'appareil. Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon humide. Assurez-vous de ne pas faire pénétrer d'eau dans l'appareil et à ce qu'il soit complètement sec avant de l'utiliser.
- N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil, laissez-le plutôt sur le côté, grossièrement enroulé.
- N'utilisez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Débranchez-le toujours après utilisation.

#### Nettoyage du filtre

- Veillez à éteindre, débrancher et laisser refroidir l'appareil.
- En tenant fermement la poignée de l'appareil, tournez le filtre arrière vers la gauche pour le retirer.
- À l'aide d'une brosse souple, retirez doucement les cheveux et autres débris du filtre.
- Remettez le filtre en place en alignant ses encoches et tournez-le vers la droite jusqu'à entendre un clic indiquant qu'il est bien fixé.