



Made in China
Fabriqué en Chine

AS965E - B46b

BABYLISS SRL
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

www.babyliss.com
FAC 2023/02

IB-23/012-1

FRANÇAIS

AS965E

Lisez d'abord les consignes de sécurité.

CONSEILS D'UTILISATION

- Assurez-vous que vos cheveux sont secs à 80 % et parfaitement démêlés. Séparez la chevelure en la divisant en mèches prêtes à être mises en forme.
- Fixez l'accessoire de votre choix sur la brosse soufflante.
- Mettez l'interrupteur en position « * », « 1 » ou « II » afin d'allumer l'appareil, puis réglez la chaleur en fonction de votre type de cheveux.
- Après utilisation, mettez l'interrupteur en position « 0 » afin d'éteindre l'appareil. Ensuite, débranchez l'appareil.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.
- IMPORTANT!** Laissez toujours refroidir les accessoires avant de les ranger dans leur pochette.

Changer d'accessoire

- Placez l'accessoire sur la poignée et alignez les deux encoches de l'accessoire avec les boutons de la poignée.
- Enfoncez l'accessoire sur la poignée jusqu'à ce qu'un clic confirme qu'il est bien fixé.
- Pour retirer un accessoire, maintenez les deux boutons de la poignée enfoncés et détachez l'accessoire de la poignée.

Brosse rotative 50 mm à poils doux

- Pour actionner la brosse, maintenez les boutons « << » et « >> » enfouis. Ceux-ci permettent de faire tourner la tête de brosse dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens contraire.
- Placez la brosse sous une mèche de cheveux près du cuir chevelu et maintenez-la en place durant quelques secondes afin de donner du volume aux racines.
- Faites glisser l'appareil le long de la mèche et faites tourner la brosse de la racine jusqu'aux pointes en maintenant enfoncé le bouton de rotation adéquat.
- Pendant ce temps, résistez à la rotation de la brosse en tirant celle-ci vers le bas. Vous créerez ainsi une tension dans la mèche de cheveux.

IMPORTANT! Plusieurs tentatives peuvent s'avérer nécessaires pour maîtriser parfaitement cette technique. Si la brosse tourne trop rapidement, relâchez tout simplement le bouton de rotation et retirez l'appareil des cheveux.

Lorsque vous arrivez au bout de la mèche, poursuivez la rotation de la brosse pour rentrer les pointes vers l'intérieur.

Répétez l'opération pour chaque mèche.

Brosse thermique 38 mm

- Positionnez la brosse sous une mèche de cheveux, près des racines.
- Faites glisser lentement la brosse le long de la mèche, des racines jusqu'aux pointes. Faites pivoter légèrement l'appareil pour boucler les pointes.
- Répétez l'opération pour chaque mèche.

Peigne de lissage

Tournez la molette de réglage de la tension au-dessus de l'accessoire de lissage afin de sélectionner le réglage convenant à votre type de cheveux.

Remarque : lors de la première utilisation de l'accessoire de lissage, sélectionnez le réglage le plus bas, puis augmentez progressivement la tension jusqu'à obtenir le résultat souhaité.

Voici un aperçu des réglages de la tension :
Cheveux fins = réglage 1
Cheveux moyennement épais = réglage 2
Cheveux épais = réglage 3
Cheveux bouclés = réglage 4

Positionnez le peigne de lissage sous une mèche de cheveux, aussi près que possible des racines, le peigne de lissage écarté de la tête.

De l'autre main, tirez la mèche de cheveux contre le peigne jusqu'à ce que les dents pénètrent dans la mèche.

Faites délicatement glisser le peigne de lissage à travers la mèche, des racines jusqu'aux pointes.

Répétez l'opération pour chaque mèche.

Brosse plate

Brossez soigneusement les cheveux jusqu'aux pointes pour éliminer les nœuds.

Ensuite, placez la brosse sous une mèche de cheveux près des racines.

Passez délicatement la brosse dans les cheveux, des racines jusqu'aux pointes, en tournant légèrement

Réglages de température

L'appareil dispose de deux réglages de température et d'une fonction air froid. Mettez l'interrupteur dans la première position pour sélectionner la fonction air froid

ENGLISH

AS965E

Read the safety instructions first.

HOW TO USE

- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool. To clean the outside of the appliance, wipe with a damp cloth. Make sure that no water enters the appliance and it is completely dry before use.
- Secure the selected attachment onto the airstyler.
- Slide the switch to the '*', 'I' or 'II' position to turn the appliance on and select a heat setting suitable for your hair type.
- After use, slide the switch to the '0' setting to switch off and unplug the appliance.
- Allow the appliance to cool before storing away.

IMPORTANT! Always allow the attachments to cool before storing in the provided pouch

Changing the Attachments

- Place the attachment onto the handle and line up the two indentations on the attachment with the buttons on the handle.
- Push the attachment onto the handle until it clicks into place.

To remove an attachment, press and hold the two buttons on the handle and pull the attachment up and away.

Nettoyage du filtre

Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et froid.

Maintenez fermement la poignée de l'appareil et ouvrez le filtre à partir des rainures près de l'entrée du cordon d'alimentation. Le filtre arrière est à présent ouvert.

- À l'aide d'une brosse à poils doux, éliminez les cheveux et autres résidus contenus dans le filtre.
- Remettez le filtre arrière en place en fermant le couvercle.

Rotating 50mm Soft Bristle Brush Attachment

- To make the brush rotate, press and hold the buttons marked '<<' and '>>'. This will make the brush head rotate clockwise and anti-clockwise.
- Place the brush underneath the hair section close to the scalp and hold for a few seconds to boost volume at the roots.

Move the styler down through the hair and start to rotate the brush away from your head by pressing and holding the appropriate rotation button.

As you do this, resist the rotation of the brush by pulling the brush downwards. This will create tension through the section of hair.

IMPORTANT! It may take several attempts to perfect this technique, if the brush spins too quickly, simply release the rotation button and remove from the hair.

As you reach the ends of the hair section, continue rotating the brush to roll the ends under.

Repeat for each section of hair.

38mm Thermal Brush Attachment

- Place the brush head under a section of hair, close to the roots.
- Slowly move the brush down along the section, towards the ends of the hair. Rotate the appliance slightly to curl the ends under.

Repeat for each section of hair.

Straightening Attachment

Turn the tension control dial on the top of the straightening attachment to select the required setting for your hair type.

Please note: When using the straightening attachment for the first time, select setting 1 and gradually increase the tension until the desired result is achieved.

Below is a guide of the tension settings:

Fine = Setting 1

Medium = Setting 2

Thick = Setting 3

Curly = Setting 4

Place the straightening attachment under a section of hair, as close to the roots as possible with the straightening comb pointing away from your head.

Use your other hand to pull the hair section taut against the brush head until the straightening combs penetrate through the hair.

Gently glide the straightening brush through the section of hair, until you reach the ends.

Repeat for each section of hair.

Paddle Brush Attachment

Carefully brush through the tips of the hair to remove tangles.

Then take a section of hair and place the brush under the hair section close to the roots.

Gently slide the brush through the hair from the roots to tips, turning the brush slightly to add movement to the hair.

Heat Settings

There are 2 heat settings plus a cool setting. Slide the switch to the first position to select the cool setting '*', the second position for the low heat 'I', and the third position for the high heat 'II'.

Please note: If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat settings. For thicker hair,

use the higher heat setting.

CLEANING & MAINTENANCE

To help keep your appliance in the best possible condition, please follow the steps below:

General

- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool. To clean the outside of the appliance, wipe with a damp cloth. Make sure that no water enters the appliance and it is completely dry before use.
- Secure the selected attachment onto the airstyler.
- Slide the switch to the '*' or 'I' or 'II' position to turn the appliance on and select a heat setting suitable for your hair type.
- After use, slide the switch to the '0' setting to switch off and unplug the appliance.
- Allow the appliance to cool before storing away.

IMPORTANT! Always allow the attachments to cool before storing in the provided pouch

Cleaning the Filter

Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et froid.

Maintenez fermement la poignée de l'appareil et ouvrez le filtre à partir des rainures près de l'entrée du cordon d'alimentation.

À l'aide d'une brosse à poils doux, éliminez les cheveux et autres résidus contenus dans le filtre.

Remettez le filtre arrière en place en fermant le couvercle.

Changing the Attachments

Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et froid.

Maintenez fermement la poignée de l'appareil et ouvrez le filtre à partir des rainures près de l'entrée du cordon d'alimentation.

À l'aide d'une brosse à poils doux, éliminez les cheveux et autres résidus contenus dans le filtre.

Remettez le filtre arrière en place en fermant le couvercle.

Auswechseln der Aufsätze

Den Aufsatz auf den Griff schieben und die beiden Einkerbungen am Aufsatz mit den Auskerbungen am Griff ausrichten.

Den Aufsatz auf den Griff schieben, bis er einrastet.

Um einen Aufsatz zu entfernen, die beiden Tasten am Griff gedrückt halten und dann den Aufsatz nach oben abziehen.

Rotierender Bürstenaufsatz 50mm mit weichen Borsten

Die Bürste dreht sich, wenn Sie die mit '<<' bzw. '>>' gekennzeichneten Tasten gedrückt halten. Dadurch dreht sich der Bürstenkopf im bzw. gegen den Uhrzeigersinn.

Die Bürste unter der Haarsträhne in der Nähe der Kopfhaut ansetzen und einige Sekunden dort halten, um mehr Volumen an die Haarwurzeln zu bringen.

Den Styler am Haar entlang in Richtung Haarspitzen bewegen und die Drehbewegung der Bürste vom Kopf weg einschalten, indem Sie die entsprechende Drehtaste betätigen.

Wirken Sie dabei der Drehbewegung entgegen, indem Sie die Bürste nach unten ziehen. Dadurch bringen Sie Spannung in die Strähne.

WICHTIG! Es erfordert eine gewisse Übung, um diese Technik zu perfektionieren. Wenn die Bürste zu schnell dreht, lassen Sie einfach die Rotationstaste los und entfernen Sie die Bürste aus dem Haar.

Wenn Sie am Ende der Haarsträhne angelangt sind, drehen Sie die Bürste weiter, um die Haarspitzen nach innen zu legen.

Diesen Vorgang für jede Haarsträhne wiederholen.

38mm Thermal Brush Attachment

Den Bürstenkopf unter einer Haarsträhne in der Nähe der Haarwurzeln ansetzen.

Dann die Bürste langsam an der Haarsträhne entlang in Richtung Haarspitzen bewegen. Das Gerät leicht drehen, um den Haarspitzen einen Schwung nach innen zu verleihen.

Diesen Vorgang für jede Haarsträhne wiederholen.

Glättaufsatz

Drehen Sie das Spannungs-Einstellrad oben auf dem Glättaufsatz, um die für Ihren Haartyp erforderliche Einstellung auszuwählen.

Anmerkung: Wenn Sie den Glättaufsatz zum ersten Mal verwenden, wählen Sie Einstellung 1 und erhöhen danach die Spannung schrittweise, bis das gewünschte Resultat erreicht ist.

Nachfolgend finden Sie eine Anleitung zu den Spannungseinstellungen:

Fein = Einstellung 1

Mittel = Einstellung 2

Dick = Einstellung 3

Lockig = Einstellung 4

Den Glättaufsatz so nah wie möglich an den Haarwurzeln unter einer Haarsträhne so ansetzen, dass der Glättkamm vom Kopf weg gerichtet ist.

Mit der anderen Hand die Haarsträhne straff gegen den Bürstenkopf ziehen, bis die Glättzinken das Haar durchdringen.

Dann den Glättkamm sanft durch die Haarsträhne bis an die Haarspitzen gleiten lassen.

Diesen Vorgang für jede Haarsträhne wiederholen.

Paddle-Bürstenaufsatz

Zunächst vorsichtig durch die Haarspitzen bürsten, um Knötchen zu entfernen.

Dann eine Haarsträhne aufnehmen und die Bürste nahe am Haaranfang unter diese Haarsträhne halten.

Nun die Bürste sanft vom Ansatz bis an die Spitzen durch das Haar gleiten lassen und sie dabei leicht drehen, um

Bewegung ins Haar zu bringen.

Temperaturstellungen

Das Gerät bietet 2 Wärmestufen und eine Kühlstufe. Schieben Sie den Schalter für die Kühlstufe '*' auf die erste Position, die zweite Position 'I' ist für geringere Hitze, und die dritte Position 'II' ist für größere Hitze.

Anmerkung: Für empfindliches, fe

ITALIANO

AS965E

Leggere prima le istruzioni.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Asciugare i capelli all'80% e pettinarli per eliminare eventuali nodi. Dividere i capelli in sezioni, pronti per essere lavorati.
- Attaccare l'accessorio selezionato sull'apparecchio.
- Far scorrere l'interruttore su "II", "I" o "0" per accendere. Selezionare una temperatura adatta al tipo di capello.
- Dopo l'uso, far scorrere l'interruttore su "0" per spegnere e staccare l'apparecchio dalla corrente.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.

IMPORTANTE! Lasciar sempre raffreddare gli accessori prima di riporre nell'astuccio in dotazione

Cambiare gli accessori

- Inserire l'accessorio sul manico, allineando i due trattini dell'accessorio con i pulsanti sul manico.
- Premere l'accessorio sul manico fino a sentire uno scatto, che ne conferma il corretto posizionamento.
- Per togliere l'accessorio, tenere premuti i due pulsanti sul manico, quindi sollevare l'accessorio e toglierlo.

Accessorio spazzola rotante 50 mm punte morbide

- Per ruotare la spazzola, tenere premuti i pulsanti "<<" e ">>". La spazzola ruota in senso orario e antiorario.
- Posizionare la spazzola sotto la sezione di capelli, vicino al cuoio capelluto. Mantenere per alcuni secondi per dare volume alle radici.
- Spostare l'apparecchio lungo i capelli, iniziando a ruotare la spazzola allontanandola dalla testa tenendo premuto l'apposito pulsante di rotazione.
- Durante questa operazione, opporre resistenza alla rotazione della spazzola tirandola verso il basso. Questo crea una tensione nella sezione di capelli.

IMPORTANTE! Potrebbero risultare necessari diversi tentativi per perfezionare questa tecnica. Se la spazzola gira troppo rapidamente, rilasciare semplicemente il pulsante di rotazione e togliere dai capelli.

• Nel raggiungere le estremità della sezione di capelli, continuare a ruotare la spazzola per arrotolare le estremità verso l'interno.

• Ripetere l'operazione per ogni sezione di capelli.

Spazzola termica 38 mm

- Posizionare la testa della spazzola sotto una sezione di capelli, vicino alle radici.
- Spostare delicatamente la spazzola verso il basso lungo la sezione, verso le estremità dei capelli. Ruotare leggermente l'apparecchio per arricciare le estremità verso l'interno.

• Ripetere l'operazione per ogni sezione di capelli.

Accessorio lisciocapelli

- Girare la rotella di controllo della tensione sulla parte superiore dell'accessorio lisciocapelli per selezionare l'impostazione necessaria dell'accessorio lisciante per il proprio tipo di capelli.
- Nota:** quando si utilizza l'accessorio lisciocapelli per la prima volta, selezionare l'impostazione 1, quindi aumentare gradualmente la tensione fino a raggiungere il risultato desiderato.

Di seguito viene riportata la guida per le impostazioni della tensione:

Capelli sottili = Impostazione 1

Capelli medi = Impostazione 2

Capelli spessi = Impostazione 3

Capelli ricci = Impostazione 4

• Posizionare l'accessorio lisciocapelli sotto una sezione di capelli, il più vicino possibile alle radici, e con l'accessorio rivolto all'esterno rispetto alla testa.

• Usare l'altra mano per tendere la sezione di capelli contro la testa della spazzola, per far penetrare nei capelli l'accessorio lisciocapelli.

• Far scorrere delicatamente la spazzola lisciocapelli lungo la sezione di capelli fino a raggiungere le estremità.

• Ripetere l'operazione per ogni sezione di capelli.

Spazzola piatta

• Spazzolare con cura i capelli fino alle punte per eliminare eventuali nodi.

• Prendere una ciocca di capelli. Posizionare la spazzola sotto la ciocca, vicino alle radici.

• Far scorrere delicatamente la spazzola lungo i capelli, dalle radici alle punte, ruotando leggermente la spazzola stessa per dare movimento ai capelli.

Regolazioni della temperatura

Ci sono 2 livelli di temperatura più una funzione "aria fresca". Far scorrere l'interruttore in prima posizione ("**") per selezionare la funzione aria fresca, in seconda posizione ("I") per la temperatura più bassa, e in terza

ESPAÑOL

AS965E

Lea primero las instrucciones de seguridad.

MODO DE EMPLEO

- Compruebe que el cabello está seco en un 80% y peinado para eliminar cualquier enredo. Dibuje la rayay divida el cabello en mechones.
- Fije uno de los accesorios al cepillo moldeador.
- Coloque el interruptor en la posición **, 'I' o '0' para encender el aparato, en función del nivel de calor adecuado para su tipo de cabello.
- Después de su uso, coloque el interruptor en la posición ** para apagar el aparato y desenchufelo.
- Deje que se enfrie antes de guardarla.
- Desenchufelo siempre después de usarlo.

¡IMPORTANTE! Deje que los accesorios se enfríen totalmente antes de guardarlo en la bolsa incluida.

Limpieza del filtro

- Coloque el accesorio sobre el mango y haga corresponder las dos muescas del adaptador con los botones del mango.
- Tener saldamente el manico del aparato y apriete el filtro sollevandolo dalle scanalature vicine al raccordo del filo eléctrico. Esta operación permite de apriete la parte superior del filtro posterior.
- Con una spazzolina morbida, eliminar i capelli ed eventuales otros residuos del filtro.
- Riposicionare el filtro posterior chiudendo il coperchio.

Cepillo giratorio 50 mm de cerdas suaves

- Para hacer girar el cepillo, mantenga pulsados los botones marcados con << y >>. De esta forma, el cabezal del cepillo girará en sentido horario y antihorario.
- Coloque el cepillo debajo de un mechón, cerca del cuero cabelludo y manténgalo así durante unos segundos para aumentar el volumen en las raíces.
- Mueva el cepillo hacia abajo a lo largo del mechón y empiece a girar el cepillo alejándolo de la cabeza presionando y soltando el botón adecuado.
- Mientras se mueve por el mechón, haga un poco de fuerza hacia abajo para contrarrestar el movimiento de rotación. De esta forma creará tensión en el mechón.

¡IMPORTANTE! Quizás necesite hacer varias pruebas hasta perfeccionar esta técnica. Si el cepillo gira demasiado rápido, simplemente suelte el botón de rotación y retirelo del cabello.

• A medida que llegue a las puntas, siga girando el cepillo para volverlas hacia dentro.

• Repita la operación con cada mechón.

Accesorio de cepillo térmico de 38 mm

- Coloque el cabezal del cepillo bajo un mechón de cabello, lo más cerca posible de las raíces.
- Mueva lentamente el cepillo moldeador por el mechón, bajando hacia las puntas. Gire ligeramente el cepillo para curvar las puntas.

• Repita la operación con cada mechón.

Accesorio de alisado

- Gire el mando de control de la tensión en la parte superior del accesorio de alisado para seleccionar el ajuste requerido para cada tipo de cabello.

Nota: Al utilizar el dispositivo de alisado por primera vez, seleccione el ajuste 1 y aumente gradualmente la tensión hasta conseguir el resultado deseado.

Guía de los ajustes de tensión:

Fino = Ajuste 1

Medio = Ajuste 2

Grueso = Ajuste 3

Rizado = Ajuste 4

- Coloque el accesorio de alisado debajo de un mechón, tan cerca de las raíces como sea posible, con el peine de alisado apuntando hacia el exterior.
- Use la otra mano para tensar el mechón contra el peine de alisado para que los dientes penetren a través del cabello.
- Deslice suavemente el peine de alisado a través del mechón, hasta llegar a las puntas.
- Repita la operación con cada mechón.

Accesorio de cepillo plano

- Cepille cuidadosamente las puntas del cabello para eliminar los enredos.
- A continuación, tome un mechón de pelo y coloque el cepillo debajo, cerca de las raíces.

• Deslice suavemente el cepillo desde la raíz hasta las puntas, girando ligeramente para añadir movimiento al cabello.

Ajuste del calor

Hay dos ajustes de calor, más un ajuste de aire frío. Deslice el interruptor a la primera posición ** para seleccionar aire frío, a la segunda posición ** para calor suave y a la tercera posición ** para calor fuerte.

Nota: Si tiene el cabello fino, delicado, decolorado o

seco, utilice el ajuste de calor más bajo. Para cabello más grueso, utilice el ajuste de calor más alto.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para mantener este aparato en las mejores condiciones posibles, siga los siguientes pasos:

General

- Compruebe que el aparato está apagado, frío y desenchufado. Para limpiar el exterior, utilice un paño húmedo. Tenga cuidado de que no penetre agua en el aparato y compruebe que está completamente seco antes de usarlo.
- Coloque el interruptor en la posición **, 'I' o '0' para encender el aparato, en función del nivel de calor adecuado para su tipo de cabello.
- No enrosque el cable alrededor del aparato, déjelo recogido sin apretar junto al mismo.
- Após de su uso, coloque el interruptor en la posición ** para apagar el aparato y desenchufelo.
- Deje que se enfrie antes de guardarla.
- Desenchufelo siempre después de usarlo.

¡IMPORTANTE! Deje que los accesorios se enfríen totalmente antes de guardarlo en la bolsa incluida.

Limpieza del filtro

- Compruebe que el aparato está apagado, frío y desenchufado.
- Sosteniendo firmemente el mango del aparato, levante la tapa del filtro usando la ranura que está cerca del cable. De esta forma, se abrirá el filtro trasero.
- Con un cepillo suave, retire del filtro los restos de cabello y otros residuos.
- Vuelva a colocar el filtro trasero cerrando la tapa.

Cambiar los accesorios

- Coloque el accesorio sobre el mango y haga corresponder las dos muescas del adaptador con los botones del mango.
- Tener saldamente el manico del aparato, levante el filtro sollevandolo dalle scanalature vicine al raccordo del filo eléctrico. Esta operación permite de apriete la parte superior del filtro posterior.

¡IMPORTANTE! Deje que los accesorios se enfríen totalmente antes de guardarlo en la bolsa incluida.

Limpeza do filtro

- Compruebe que el aparato está apagado, frío y desenchufado.

General

- Certifique-se de que o cabelo está seco e bem penteados para remover qualquer emaranhado. Separe e divida o cabelo em madeixas prontas para pentear.
- Coloque o acessório escolhido no aparelho.
- Deslique o interruptor para a posição **, 'I' ou '0' para ligar o aparelho e para selecionar uma temperatura adequada para seu tipo de cabelo.
- Não enrolque o cabo ao redor do aparelho, deixe-o recolhido sem apertar junto ao mesmo.
- Após de seu uso, coloque o interruptor na posição ** para desligar o aparelho e retire a ficha da tomada elétrica.
- Deixe que o aparelho esfrie antes de guardá-lo.
- Desligue sempre o aparelho depois de usá-lo.

¡IMPORTANTE! Deixe que os acessórios se enfríem totalmente antes de guardá-los na bolsa incluída.

Limpeza da escova

- Coloque o acessório sobre o mango e haga corresponder as duas ranhuras do adaptador com os botões do mango.
- Segure o aparelho por trás e levante o filtro traseiro.
- Com um pano macio, remova os restos de cabelo e outros resíduos.
- Volte a colocar o filtro traseiro fechando a tampa.

Acessório de escova rotativa de cerdas macias de 50 mm

- Para que a escova rode, prima e mantenha premidos os botões marcados con << y >>. De esta forma, el cabezal del cepillo girará en sentido horario y antihorario.
- Coloque el cepillo debajo de un mechón, cerca del cuero cabelludo y manténgalo así durante unos segundos para aumentar el volumen en las raíces.

¡IMPORTANTE! Deje que la escoba se enfríe completamente antes de usarla.

Acessório de escova térmica de 38mm

- Coloque a cabeça da escova por baixo da madeixa junta às raízes.
- Mova a escova lentamente para baixo ao longo do cabelo e comece a rodar a escova a partir da cabeça premindo e mantendo premido o botão de rotação adequadamente.

¡IMPORTANTE! Deje que la escoba se enfríe completamente antes de usarla.

Acessório para alisar

- Rode o disco de controlo da tensão na parte superior do accesorio para seleccionar o nível adequado ao seu tipo de cabelo.

Atenção: Quando utilizar o acessório para alisar pela primeira vez, seleccione o nível 1 e vá aumentando gradualmente a tensão até atingir o resultado desejado.

Nedfor er en guide til spændingsindstillerne:

Fino = Indstilling 1

Medium = Indstilling 2

Tyk = Indstilling 3

Krøllet = Indstilling 4

- Placer glattejernet under en hårsektion, så tæt på rødderne som muligt, således at glattekammen peger væk fra hovedet.
- Brug din anden hånd til at trække hårsekctionen stramt mod børstehovedet, indtil glattekammen trænger gennem hårset.

Modos de calor

- Coloque o acessório por baixo da madeixa de cabelo, tão perto das raízes quanto possível com os dentes apontados na direção oposta à cabeça.
- Com a outra mão puxe a madeixa de cabelo esticada contra a cabeça da escova até os dentes penetrarem no cabelo.

Modos de calor

• Escove com cuidado o cabelo até às pontas para desembaraçar.

• Depois, segure numa madeixa de cabelo e coloque a escova por baixo da madeixa junto às raízes.

• Movimento lento e suave da escova para baixo ao longo do cabelo das raízes até às pontas, rodando ligeiramente a escova para modelar o cabelo.

Modos de calor

Este aparelho dispõe de 2 modos de calor e também de um modo de frio. Deslique o interruptor para a primeira posição para seleccionar o modo de frio **, para a terceira posição ** para calor suave e para a quarta posição ** para calor fuerte.

Nota: Si tiene el cabello fino, delicado, decolorado o

seco, utilice el ajuste de calor más bajo. Para cabello más grueso, utilice el ajuste de calor más alto.

Atenção: Se tiver cabelos delicados, finos, descolorados ou pintados, use o modo de calor mais baixo. Para cabelos mais grossos, use o modo de calor mais alto.

Modos de calor

Este aparelho dispõe de 2 modos de calor e também de um modo de frio. Deslique o interruptor para a primeira posição para seleccionar o modo de frio **, para a terce

Allmänt

- Kontrollera att apparaten är avstånd, urkopplad och sval.
- Rengör apparatens utsida med en fuktig trasa. Se till att inget vatten tränger in i apparaten och att den är helt torrt innan användning.
- Snurra inte sladden runt apparaten utan rulla ihop den löst bredvid den.
- Använd inte apparaten med sträckt sladd från strömkällan.
- Dra alltid ut väggkontakten efter användning.

Rengöra filter

- Kontrollera att apparaten är avstånd, urkopplad och sval.
- Håll apparaten skaft i ett fast grepp. Lyft upp filtret från skärnan nära sladdens bussning. På så vis öppnas det bakre filtret.
- Avlägsna eventuellt hår och annan smuts från filtret med en mjuk borste.
- Sätt tillbaka det bakre filtret genom att stänga locket.

NORSK

AS965E

Les sikkerhetsinstruksjonene først.

SLIK BRUKES APPARATET

- Pass på at håret er 80% tørt og gredt slik at alle eventuelle floker er fjernet. Lag skillen slik du vil ha den, og del deretter håret i passelige seksjoner som er klare til stylingen.
- Fest det valgte tilbehoret på luftstyleren (airstyler).
- Sky bryteren til posisjon «», «» eller «» for å skru på apparatet, og velg en varmeinnstilling som egner seg for din hårtype.
- Sky bryteren til posisjonen «0» for å skru av apparatet etter bruk. Trekk ut stopselet fra stikkontakten.
- La apparatet få tid til kjøle seg ned før det blir pakket bort.
- VIKTIG!** La alltid tilbehøret kjøle seg ned før det bewares i den medfølgende posen.»

Bytte redskap

- Plaser tilbehøret på håndtaket slik at de to innsnittene på tilbehøret passer med knappene på håndtaket.
- Trykk tilbehøret på plass på håndtaket til det klikker på plass i riktig posisjon.
- Bruk en myk kost til å fjerne hår og annet smuss fra filteret.
- Sett tilbake den bakre delen av filteret ved å lukke dekslet.

Roterende 50 mm myk hårbørste som tilbehør

- For å få børsten til å rotere, må du trykke og holde inne knappene merket med «<>» og «<>». Dette vil gjøre at børstehodet roterer i retningene mot og med klokken.
- Plaser børsten under hårløkken nærmere hodebunnen, og hold den der i noen få sekunder før å skape volum ved hårrøttene.
- Beveg deretter styleren gjennom håret og begynn å rotere børsten i retningen bort fra hodet ditt ved å trykke og holde inne den riktige rotasjonsknappen.
- Mens du gjør dette, må du motarbeide børstens rotasjon ved å trekke børsten nedover. Dette vil gjøre at hårløkken som styles forblir stram.
- VIKTIG!** Det kan være at du må trenne for å få til teknikken ordentlig. Hvis du synes børsten roterer for raskt, slipp helt enkelt opp rotasjonsknappen og løsne håret som sitter i børsten.
- Fortsett å rotere børsten nårdu nærmere deg hårtuppene, slik at enden på hårløkken krøller seg innover.
- Gjenta med hver hårseksjon.

Varmebørste som tilbehør (38 mm)

- Plasser børstehodet under en hårløk nærmere hodebunnen.
- Beveg børsten sakte nedover hårløkken fra øttene til hårtuppene. Roter apparatet litt slik at tuppene krøller seg innover.
- Gjenta med hver hårseksjon.

Rettekam

- Velg egnet innstilling for din hårtype ved å dreie på hjulet som kontrollerer stramheten på toppen av rettekammen.
- Vennligst merk:** Når du benytter rettekammen for første gang, bør du velge innstilling 1 og deretter øke stramheten gradvis til du har oppnådd ønsket resultat.

Under finner du en veiledning for de ulike stramhetsinstillingene:
Fint = Innstilling 1
Middels = Innstilling 2
Tykt = Innstilling 3
Krollete = Innstilling 4

- Plaser rettekammen under en hårseksjon, så nærmere hodebunnen som mulig. Rettekammen skal peke bort fra hodet ditt.
- Bruk den andre hånden og hold hårløkken stram mot børstehodet intill rettekammen har trengt gjennom hårløkken.
- Gjør rettekammen forsiktig gjennom hårløkken helt til du kommer til hårtuppene.
- Gjenta med hver hårseksjon.

Paddleborste som tilbehør

- Børst skånsamt gjennom hårtuppene for å fjerne floker.
- Ta deretter en hårløk og plasser børsten under hårløkken nærmere hårbunnen.
- La børsten gli skånsamt gjennom håret fra hårrøttene til hårtuppene, og vri børsten litt for å gi bevegelse til håret.

Varmeinnstillinger

- Apparatet har to varmeinnstillinger og en innstilling for kaldluft. Sky bryteren til den første posisjonen for å velge kaldluft «», den andre posisjonen for svak varme «», og den tredje posisjonen for sterk varme «».

Vennligst merk: Hvis du har omfintlig, fint, bleket eller

farget hår, benytt innstillingen med svak varme. For tykkere hår, bruk innstillingen med sterkt varme.

RENGØRING & VEDLIKEHOLD

Før å sikre at apparatet ditt holder seg i best mulig stand, vennligst følg disse prosedyrene:

Generell

- Forsikre deg om at apparatet er skrudd av, at stopselet er trukket ut av stikkontakten, og at apparatet er avkjølt. Benytt en fuktig klut for å rengjøre apparatet på utsiden. Pass godt på slik at ikke kommer vann inn i apparatet, og at det er helt tørt før bruk.
- Sky bryteren til posisjon «», «» eller «» for å skru på apparatet, og velg en varmeinnstilling som egner seg for din hårtype.
- Sky bryteren til posisjonen «0» for å skru av apparatet etter bruk. Ta alltid stopselet ut av stikkontakten etter bruk.

Rengjøring av filteret

- Forsikre deg om at apparatet er skrudd av, at stopselet er trukket ut av stikkontakten, og at apparatet er nedkjølt.
- Hold godt til håndtaket på apparatet og åpne filteret ved å løfte det opp fra sporen like ved ledningshyslen. Da vil den bakre delen av filterdekslet løsne.
- Trykk tilbehøret på plass på håndtaket til det klikker på plass i riktig posisjon.
- For å fjerne tilbehøret, trykk god inn de to knappene på tilbehøret opp og av håndtaket.

Roterende 50 mm myk hårbørste som tilbehør

- For å få børsten til å rotere, må du trykke og holde inne knappene merket med «<>» og «<>». Dette vil gjøre at børstehodet roterer i retningene mot og med klokken.
- Plaser børsten under hårløkken nærmere hodebunnen, og hold den der i noen få sekunder før å skape volum ved hårrøttene.
- Beveg deretter styleren gjennom håret og begynn å rotere børsten i retningen bort fra hodet ditt ved å trykke og holde inne den riktige rotasjonsknappen.
- Mens du gjør dette, må du motarbeide børstens rotasjon ved å trekke børsten nedover. Dette vil gjøre at hårløkken som styles forblir stram.
- VIKTIG!** Det kan være at du må trenne for å få til teknikken ordentlig. Hvis du synes børsten roterer for raskt, slipp helt enkelt opp rotasjonsknappen og løsne håret som sitter i børsten.
- Fortsett å rotere børsten nårdu nærmere deg hårtuppene, slik at enden på hårløkken krøller seg innover.
- Gjenta med hver hårseksjon.

Varmebørste som tilbehør (38 mm)

- Plasser børstehodet under en hårløk nærmere hodebunnen.
- Beveg børsten sakte nedover hårløkken fra øttene til hårtuppene. Roter apparatet litt slik at tuppene krøller seg innover.
- Gjenta med hver hårseksjon.

Rettekam

- Velg egnet innstilling for din hårtype ved å dreie på hjulet som kontrollerer stramheten på toppen av rettekammen.

Vennligst merk: Når du benytter rettekammen for første gang, bør du velge innstilling 1 og deretter øke stramheten gradvis til du har oppnådd ønsket resultat.

Under finner du en veiledning for de ulike stramhetsinstillingene:

- Fint = Innstilling 1
Middels = Innstilling 2
Tykt = Innstilling 3
Krollete = Innstilling 4

- Plaser rettekammen under en hårseksjon, så nærmere hodebunnen som mulig. Rettekammen skal peke bort fra hodet ditt.
- Bruk den andre hånden og hold hårløkken stram mot børstehodet intill rettekammen har trengt gjennom hårløkken.
- Gjør rettekammen forsiktig gjennom hårløkken helt til du kommer til hårtuppene.
- Gjenta med hver hårseksjon.

Paddleborste som tilbehør

- Børst skånsamt gjennom hårtuppene for å fjerne floker.
- Ta deretter en hårløk og plasser børsten under hårløkken nærmere hårbunnen.
- La børsten gli skånsamt gjennom håret fra hårrøttene til hårtuppene, og vri børsten litt for å gi bevegelse til håret.

Varmeinnstillinger

- Apparatet har to varmeinnstillinger og en innstilling for kaldluft. Sky bryteren til den første posisjonen for å velge kaldluft «», den andre posisjonen for svak varme «», og den tredje posisjonen for sterk varme «».

Vennligst merk: Hvis du har omfintlig, fint, bleket eller

SUOMI

AS965E

Lue turvallisuusohjeet ensin.

Yleistä

- Varmista, että laite on sammutettu, kytketty irti verkkovirrasta ja jäähtyntä. Puhdista laiteen ulkoosuus pyyhkimällä kostealla liinalla. Varmista, että vettä ei pääse laiteen sisään ja että laite on täysin kuiva ennen käyttöä.
- Älä kiedo johtoa laitteen ympärille; kääri se löysälle lähdölle laitteen vierelle.
- Älä käytä laitetta niin, että virtajohto kiristyy liian tiukalle.
- Kytke laite aina irti verkkovirrasta käytön jälkeen.

DODHIERES KRIHSIS

- Varmista, että hiukset ovat 80 % kuivat ja selvitetty takuu. Jaa hiukset osiin haluamallasi tavalla muotoilua varten.

Pass godt på slik at ikke kommer vann inn i apparatet, og at det er helt tørt før bruk.

• Kiinnitä haluamasi lisätarvikke muotoiluitteeseen.

• Fest det valgte tilbehoret luftstyleren (airstyler).

• Sky bryteren til posisjon «», «» eller «» for å skru på apparatet, og velg en varmeinnstilling som egner seg for din hårtype.

• Sky bryteren til posisjonen «0» for å skru av apparatet etter bruk. Ta alltid stopselet ut av stikkontakten etter bruk.

• Varmista, että laite on sammutettu, kytketty irti verkkovirrasta ja jäähtyntä. Puhdista laiteen ulkoosuus pyyhkimällä kostealla liinalla. Varmista, että vettä ei pääse laiteen sisään ja että laite on täysin kuiva ennen käyttöä.

• Älä kiedo johtoa laitteen ympärille; kääri se löysälle lähdölle laitteen vierelle.

• Älä käytä laitetta niin, että virtajohto kiristyy liian tiukalle.

• Kytke laite aina irti verkkovirrasta käytön jälkeen.

AS965E

AS965E

DIAVASTA PROTYT TIS ODHIES AASFALEIAS.

YLEISTÄ

- Varmista, että laite on sammutettu, kytketty irti verkkovirrasta ja jäähtyntä. Puhdista laiteen ulkoosuus pyyhkimällä kostealla liinalla. Varmista, että vettä ei pääse laiteen sisään ja että laite on täysin kuiva ennen käyttöä.

• Älä kiedo johtoa laitteen ympärille; kääri se löysälle lähdölle laitteen vierelle.

• Älä käytä laitetta niin, että virtajohto kiristyy liian tiukalle.

• Kytke laite aina irti verkkovirrasta käytön jälkeen.

AS965E

AS965E

DIAVASTA PROTYT TIS ODHIES AASFALEIAS.

YLEISTÄ

- Varmista, että laite on sammutettu, kytketty irti verkkovirrasta ja jäähtyntä. Puhdista laiteen ulkoosuus pyyhkimällä kostealla liinalla. Varmista, että vettä ei pääse laiteen sisään ja että laite on täysin kuiva ennen käyttöä.

• Älä kiedo johtoa laitteen ympärille; kääri se löysälle lähdölle laitteen vierelle.

• Älä käytä laitetta niin, että virtajohto kiristyy liian tiukalle.

• Kytke laite aina irti verkkovirrasta käytön jälkeen.

AS965E

AS965E

DIAVASTA PROTYT TIS ODHIES AASFALEIAS.

YLEISTÄ

- Varmista, että laite on sammutettu, kytketty irti verkkovirrasta ja jäähtyntä. Puhdista laiteen ulkoosuus pyyhkimällä kostealla liinalla. Varmista, että vettä ei pääse laiteen sisään ja että laite on täysin kuiva ennen käyttöä.

• Älä kiedo johtoa laitteen ympärille; kääri se löysälle lähdölle laitteen vierelle.

• Älä käytä laitetta niin, että virtajohto kiristyy liian tiukalle.

• Kytke laite aina irti verkkovirrasta käytön jälkeen.

AS965E

AS965E

DIAVASTA PROTYT TIS ODHIES AASFALEIAS.

YLEISTÄ

- Varmista, että laite on sammutettu, kytketty irti verkkovirrasta ja jäähtyntä. Puhdista laiteen ulkoosuus pyyhkimällä kostealla liinalla. Varmista, että vettä ei pääse laiteen sisään ja että laite on täysin kuiva ennen käyttöä.

• Älä kiedo johtoa laitteen ympärille; kääri se löysälle lähdölle laitteen vierelle.

• Älä käytä laitetta niin, että virtajohto kiristyy liian tiukalle.

• Kytke laite aina irti verkkovirrasta käytön jälkeen.

AS965E

