MINI PARTY LIGHT SET

LIGHTY-PARTY

Code: 15-1209

Instruction Manual

Mode d'Emploi

Bedienungsanleitung

Handleiding

Manual de Instruções

Instrukcja obsługi

Navodila za uporabo

Manual de utilizare

©Copyright LOTRONIC 2013

Downloaded from www.vandenborre.be

GB - INTRODUCTION

Congratulations to the purchase of our mini party light set.

Power Source: 3x1.5V AA Batteries

Instructions for Use

- Remove the battery cover on the bottom of the unit.
- Insert 3x AA batteries with the correct polarity into the compartment.
- Close the battery compartment and switch the light on.
- If the light becomes weak and slow insert immediately new batteries.
- Please keep out of reach of little children or pets
- Keep away from water and moisture.

Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed.

F- INTRODUCTION

Nous vous remercions pour l'achat de cet ensemble de 3 effets disco

Alimentation : 3 Piles 1,5V AA (LR6)

Utilisation

- Ouvrez le compartiment à piles dans le socle du gyrophare.
- Insérez 3 piles LR6 en respectant la polarité.
- Fermez le compartiment et mettez la lampe sous tension au moyen du commutateur sur le côté.
- Lorsque les piles commencent à être usées, la lumière faiblit et le gyrophare tourne lentement. Dans ce cas, remplacez immédiatement les piles.
- Tenez le gyrophare hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Tenir à l'abri de l'eau et de l'humidité.

NOTE IMPORTANTE : Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de les recycler.

Downloaded from www.vandenborre.be

D- EINLEITUNG

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses batteriebetriebenen 3-tlg Disco Lichtset.

Versorgung : 3 x 1,5V AA Batterien

Bedienungsanleitung

- Batteriefach auf der Unterseite der Leuchte öffnen.
- 3 AA Batterien polungsrichtig einlegen.
- Deckel schließen und Leuchte mit dem Schalter an der Seite einschalten.
- Wenn das Licht schwach wird und langsamer dreht, müssen die Batterien gewechselt werden
- Das Gerät von Kleinkindern und Haustieren fernhalten.
- Vor Regen und Feuchtigkeit schützen.

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen in speziellen Betrieben recycelt werden. Wenden Sie sich hierzu an die örtlichen Behörden oder Ihren Fachhändler!

NL- INTRODUCTIE

Bedankt voor de koop van deze batterij gevoede 3-delige disco licht set.
Voeding: 3 x 1,5V AA batterijen

Handleiding

- Open het batterij vak beneden het toestel.
- Plaats 3 AA batterijen met de juiste poling.
- Sluit het deksel en schakel de lamp dmv de schakelaar op de kant aan.
- Indien het licht zwak wordt of langzamer draait, vervang onmiddellijk de batterijen.
- Uit de buurt van kinderen en dieren houden.
- Tegen regen en vochtigheid beschermen.

BELANGRIJK: De elektrische producten mogen niet bij het huisvuil gegooid worden. Gelieve deze te laten recycleren daar waar er centra's hiervoor voorzien is. Raadpleeg de plaatselijke autoriteiten of uw verkoper ivm de manier van recycleren

©Copyright LOTRONIC 2013

P - INTRODUÇÃO

Fonte de Alimentação: Bateria: 3x1.5V AA

I. Instruções

- Retire a tampa da bateria da parte inferior da unidade.
- Insira as 3 pilhas AA com a polaridade orientada correctamente.
- Fecha o compartimento e ligue a unidade.
- Se a unidade tornar-se lenta e fraca, devera proceder à substituição das pilhas.
- Mantenha o equipamento fora do alcance das crianças pequenas ou animais de estimação.
- Mantenha o dispositivo longe da água e humidade.

NOTA IMPORTANTE: Produtos eléctricos não deverão ser postos em contentores de lixo caseiros. Por favor, deposite-os em contentores para reciclagem. Questione as autoridades locais ou onde adquiriu o produto sobre como deverá proceder.

PL - WSTĘP

Gratulujemy zakupu tego disco efekt oświetlenia!
Źródło zasilania : Bateria: 3x1.5V AA

Instrukcja obsługi

- Proszę podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda sieciowego urządzenia, po czym włożyć zasilacz do gniazdka sieciowego. Następnie proszę za pomocą włącznika uruchomić urządzenie – kogut rozpocznie działanie.
- W celu wyłączenia urządzenia proszę użyć wyłącznika, a następnie wyjąć zasilacz z gniazdka sieciowego.
- Jeśli używasz baterii, urządzenie będzie świecić słabiej i obracać się wolniej, jeśli baterie będą zużyte. W takiej sytuacji zastąp baterie nowymi możliwie szybko.
- Nie należy trzymać zasilacza w zasięgu dostępności dla małych dzieci lub zwierząt.

Urządzenia elektryczne nie mogą być wyrzucane do zwykłego kosza na śmieci. Należy je przynieść do centrum recyklingu. Zapytaj lokalne władze lub swojego sprzedawcę o sposób postępowania.

Downloaded from www.vandenborre.be

SLO- UVOD
Čestitamo vam za nakup našega trojno disco svetlobnega niza na baterijski pogon.
Napajanje: 3x1.5V AA baterije.

Navodila za uporabo

- Odstranite pokrov za baterije na spodnji strani enote.
- Vstavite 3x AA baterij pazite na pravilno polarnost v prostoru.
- Zaprite predal za baterije in z stikalom prižgite luč.
- Če svetloba postane šibka in počasna vstaviti takoj nove baterije.
- Prosimo, hranite izven dosega majhnih otrok ali živali.
- Zavarujte pred vodo in vlago.

Električni proizvodi se ne smejo dati v gospodinjske odpadke. Prosimo, da jih pripeljemo do centra za recikliranje. Vprašajte vaše lokalne organe ali vašega prodajalca o poti naprej.

RO- INTRODUCERE
Va multumim pentru achizitionarea produsului nostru.
Sursa de alimentare: 3 baterii x 1.5V marime AA

Instructiuni de utilizare

- Indepartati capacul bateriei din partea de jos a aparatului.
- Introduceti 3 baterii AA in compartimentul destinat acestora, respactand polaritatea corecta.
- Inchideti compartimentul bateriilor si porniti girofarul.
- Daca lumina devine slaba, schimbati imediat bateriile.
- Va rugam sa nu lasati aparatul la indemana copiilor.
- Feriti de apa si de umezeala.

Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare. Adresati-va autoritatilor locale sau furnizorului local despre procedura.

©Copyright LOTRONIC 2013

ES- INTRODUCCIÓN
Queremos agradecerle la compra de este conjunto de efecto Disco.

Alimentación: 3 Pilas 1,5V AA (LR6)

Utilización

- Abra el compartimento de las pilas en la base de la sirena.
- Inserte 3 pilas LR6, respetando la polaridad indicada.
- Cierre el compartimento y encienda el equipo mediante el interruptor lateral.
- Cuando las pilas comiencen a estar muy usadas, la luz brillara menos y la sirena girará mas lentamente. En este caso, reemplace inmediatamente las pilas.
- Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños y de animales domésticos.
- Mantener protegido del agua y de la humedad.

NOTA IMPORTANTE: Los productos eléctricos, no pueden ser desechados en la basura habitual. Procure hacerlo reciclar en los lugares apropiados, tales como puntos de reciclado. Consulte con las autoridades locales la manera de proceder al respecto.

Imported from China by

LOTRONIC
Avenue Zénobe Gramme 11
1480 Saintes
Belgium