

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Gevaar!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van letsel door elektrische schokken, met gevaar voor het leven.

- Het netsnoer van dit apparaat mag niet door de gebruiker zelf worden vervangen, omdat daar speciaal gereedschap voor nodig is.

Als het netsnoer beschadigd is of vervangen moet worden, moet u, om gevaarlijke situaties te vermijden, contact opnemen met de Klantenservice De'Longhi.

- Dompel het apparaat nooit onder in water. Het is een elektrisch apparaat.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact en zet de hoofdschakelaar uit wanneer het apparaat niet gebruikt wordt. Laat het apparaat niet onnodig ingeschakeld.
- Zoals geldt voor alle elektrische apparaten, moet het koffiezetapparaat met zorg en gezond verstand gebruikt worden, met name wanneer er kinderen aanwezig zijn.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de waarde aangegeven op het typeplaatje van het apparaat. Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met een minimaal vermogen van 10A en voorzien van een efficiënte aarding. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen veroorzaakt door het ontbreken van een efficiënt aardingsstelsel.
- Wanneer de stekker niet in het stopcontact past, moet het stopcontact met een geschikt type worden vervangen door een gekwalificeerde elektricien.
- Tijdens het vullen van het waterreservoir of het wegnemen van de kan uit de machine moet morsen van vloeistof op de aansluiting of het netsnoer vermeden worden.

Gevaar voor brandwonden!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van brandwonden of verbrandingen.

- Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd voor het "zetten van koffie". Let op om u niet te verbranden aan waterspaten of stoom of door een oneigenlijk gebruik van het apparaat.
- Raak tijdens het gebruik van het apparaat geen hete oppervlakken aan. Gebruik uitsluitend de knoppen of handgrepen.
- Raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen of voeten.
- De warmhoudplaat kan langere tijd na gebruik van het apparaat heet blijven.

Belangrijk!

Veronachtzaming van de waarschuwingen kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van persoonlijk letsel of beschadiging van het apparaat.

- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door een verkeerd, oneigenlijk of onredelijk gebruik.
- In geval van een defect of een slechte werking van het apparaat, moet het van de netvoeding worden losgekoppeld. Neem voor reparatie uitsluitend contact op met de klantenservice De'Longhi en eis dat er alleen originele reserveonderdelen gebruikt worden. Veronachtzaming van het bovenstaande zou de veiligheid van het apparaat kunnen aantasten.

Dit apparaat mag ook gebruikt worden door kinderen van 8 jaar of ouder en personen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen met betrekking tot het veilig gebruik van het apparaat en de hieraan verbonden risico's hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen die niet onder toezicht staan. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

- Controleer, na de verwijdering van de verpakking, of het apparaat compleet en intact is. In geval van twijfel mag het apparaat niet gebruikt worden en moet alleen gekwalificeerd personeel benaderd worden.
- Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim, enz.) buiten het bereik van kinderen, aangezien dit gevaar kan opleveren.
- Plaats het apparaat op een werkoppervlak, uit de nabijheid van kranen, spoelbakken en warmtebronnen.

- Installeer het apparaat nooit in een omgeving waar de temperatuur onder het vriespunt kan zakken (wanneer het water in het apparaat bevriest, kan het apparaat beschadigd raken).
- De gebruiker dient het waterreservoir niet met de handen vast te houden bij het wegnemen van het koffiezetapparaat (A) (afb. 9). Met beide handen moet het machineframe of –basis worden weggenomen (afb 10).



Let op:

Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de gebruiker.

- Lees deze handleiding aandachtig door alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen. Dit is de enige manier waarop de gebruiker verzekerd kan zijn van de beste resultaten en de maximale veiligheid.

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Het is niet bedoeld voor gebruik in: personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; vakantieboerderijen; door klanten van hotels, motels en andere accommodaties zoals bed & breakfast. Elk ander gebruik moet beschouwd worden als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk.



- Dit apparaat voldoet aan de EG-verordening 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen die bestemd zijn om in contact te komen met levensmiddelen.
- Na de plaatsing van het apparaat op het werkvlak moet er een vrije ruimte van ten minste 5 cm aan de zij- en achterkant en 20 cm boven het koffiezetapparaat beschikbaar zijn.
- Onder de volgende omstandigheden, of een combinatie ervan, is het mogelijk dat er verstoppingen of ophopingen van water en/of koffie in de filterhouder ontstaan:
 - het gebruik van te fijn gemalen koffie
 - het gebruik van twee of meer papieren filters
 - het gebruik van te veel gemalen koffie in het filter

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

- Waterreservoir
- Warmhoudplaat
- Knop aanwezigheid kan / functie druppelstop

- Doseerschepje
- Deksel
- Knop voor optimale koffie-afgifte, ECBC goedgekeurd
- Knop Opschenkverdeling
- Glazen kan
- Filterhouder voor filterkoffie
- Indicator waterniveau
- Papieren filter 1x4
- Basis filterhouder
- (*) Het koffiezetapparaat draagt het goedkeuringszegel van de European Coffee Brewing Centre (ECBC). Om het koffiezetapparaat volgens de ECBC-norm te laten werken, moet de F-knop worden ingedrukt

Voorafgaand aan het gebruik

Voorafgaand aan het eerste gebruik moeten alle accessoires en de interne circuits gereinigd worden door 2 spoelingen uit te voeren, zonder gebruik van koffie. Laat het water in de kan stromen. Spoel de glazen kan en herhaal de procedure om het koffiezetapparaat grondig te reinigen. Gebruik altijd schoon, koud water.

Wat is belangrijk bij het kiezen van een koffiezetapparaat?

- Infusietemperatuur (92-96°C)
- Verzadigingstijd (4 tot 6 minuten)
- Verhouding gemalen koffie/water (7.5 gram per 125 ml)

De'Longhi Clessidra voldoet aan deze eisen en heeft dan ook certificeringen van het European Coffee Brewing Center (ECBC) verkregen.

Functie Hoge kwaliteitsafgifte

Dankzij een afgiftetechnologie van grote precisie, geeft de De'Longhi Clessidra een optimaal smaakextract en is hij goedgekeurd door de European Coffee Brewing Centre (ECBC): koffie met afgiftefilter met een precieze temperatuur (92°C - 96°C) en infusietijdcontrole, voor een perfecte en smaakvolle koffie, kopje na kopje.

Functie Opschenkverdeling

De'Longhi Clessidra heeft een speciaal ontworpen sproeikop en een automatische regeling van de waterstroom, door middel waarvan, met één druk op de knop, een gelijkmatige verzadiging van de gemalen koffie wordt verkregen, voor een intensere en aromatische smaak.

HET BEREIDEN VAN FILTERKOFFIE

- Verwijder het deksel (E) en gebruik de kan om het water-

reservoir (A) (afb. 2) te vullen met schoon, koud water tot aan het niveau dat overeenkomt met het aantal te zetten kopjes koffie. Controleer het waterniveau in het reservoir via het kijkglas (L) (afb. 3). Het wordt aanbevolen de bijbehorende kan niet als maatbeker te gebruiken.

- Plaats het papieren filter (M) in de filterhouder (I) (afb. 4). Gebruik uitsluitend papieren filters 1x4.
- Voeg, met behulp van het meegeleverde doseerschepje (D), de gemalen koffie toe aan het filter en verspreid het gelijkmatig (afb. 5). Raadpleeg de tabel voor de aanbevolen hoeveelheden. Gebruik filterkoffie van hoge kwaliteit, met een gemiddelde snelfiltermaling, specifiek voor filterkoffieapparaten.

Aanbevolen hoeveelheden voor een resultaat van hoge kwaliteit:

Aantal kopjes	Aantal doseerschepjes (*)
10	10
8	8
6	6
4	4
2	2

(*) meetniveau 1=1 maatlepel (7,5 g)

De in de tabel aangegeven hoeveelheden zijn indicatief en moeten worden aangepast aan uw persoonlijke smaak en aan de gebruikte soort koffie. Overschrijd nooit de maximale hoeveelheid van 10 doseerschepjes. De gebruikte koffiemelange is van aanzienlijke invloed op de verkregen koffie. Probeer dus verschillende soorten koffie om te bepalen welke het beste bij uw smaak past.

i Let op: wanneer gebruik wordt gemaakt van de functie Hoge kwaliteitsafgifte, is de aanbevolen hoeveelheid gemalen koffie gelijk aan 60 g per liter water.

- Plaats het deksel (E) terug op het apparaat, met de openingen gepositioneerd zoals aangegeven op afb. 7-8 en plaats de gesloten kan (H) recht op de plaat (afb. 6). Controleer of de knop aanwezigheid kan/functie druppelstop (C) is ingedrukt (zie paragraaf Functie druppelstop).
- Druk op de knop Hoge kwaliteitsafgifte (F) of op de knop Opschenkverdeling (G) (afb. 1). Het witte lampje brandt om aan te geven dat het apparaat functioneert. Het apparaat laat bij de start van de afgifte één geluidssignaal (biep) horen en drie wanneer de afgifte eindigt.
- Druk, om de werking te onderbreken, op de geselecteerde knop: Hoge kwaliteitsafgifte (F) of Opschenkverdeling (G).
- Het is volkomen normaal dat het apparaat stoom afgeeft wanneer er koffie gefilterd wordt.

- Voor een nieuwe afgiftecyclus moet het apparaat worden uitgeschakeld met de knop Hoge kwaliteitsafgifte (F) of Opschenkverdeling (G) en vervolgens weer worden ingeschakeld.

i Let op: wanneer de kan wordt verwijderd voordat alle gevraagde koffie is afgegeven, wordt de afgifte onderbroken. Verwijder de filterhouder voordat u de koffie inschenkt. Plaats de kan terug op de plaat, tot de afgiftecyclus is voltooid.

Functie druppelstop

Dit koffiezetapparaat heeft een functie voor automatische druppelstop die voorkomt dat er via het waterreservoir (A) koffie wordt afgegeven wanneer de glazen kan niet op de warmhoudplaat aanwezig is.

Warmhoudplaat

Wanneer de knop Hoge kwaliteitsafgifte (F) of Opschenkverdeling (G) ingedrukt blijft na het voltooiën van de infusie, zal de warmhoudplaat de ideale temperatuur van de koffie handhaven. Deze functie wordt 40 minuten na het beëindigen van de afgifte automatisch uitgeschakeld.

Druk, om de warmhoudplaat uit te schakelen, op de knop Hoge kwaliteitsafgifte (F) of Opschenkverdeling (G).

REINIGING EN ONDERHOUD

Voorafgaand aan onderhoud of reiniging van het apparaat moet het worden uitgeschakeld, moet de stekker uit het stopcontact verwijderd worden en moet het apparaat afkoelen.

- Gebruik voor de reiniging van het koffiezetapparaat geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen. Een zachte, vochtige doek is voldoende.
- Dompel het koffiezetapparaat nooit onder in water. Het is een elektrisch apparaat.
- Het waterreservoir (A) kan bereikt worden via het deksel (E). Reinig wanneer nodig.

ONTKALKING

Wanneer er in uw zone sprake is van hard water, hoopt zich mettertijd kalk op. De kalkaanslag kan de goede werking van het apparaat negatief beïnvloeden. U wordt aangeraden het koffiezetapparaat om de 25 koffiezetcycli te ontkalken.

Wanneer de twee knoppen (F) en (G) gelijktijdig knipperen (ongeveer om de 25 cycli), moet het apparaat ontkalkt worden.

- Het apparaat wordt automatisch gereset na de ontkalking.
- Gebruik voor de ontkalking altijd specifieke op de markt verkrijgbare ontkalkingsproducten voor filterkoffieapparaten.
- Verdun het product in de kan volgens de instructies op de


- verpakking van het ontkalkingsmiddel;
- Giet de oplossing in het waterreservoir;
- Plaats de kan op de warmhoudplaat;
en
druk langer dan 1,5 sec gelijktijdig op de knoppen Hoge kwaliteitsafgifte (F) en Opschenkverdeling (G); laat 1 kopje water afgeven en schakel het apparaat dan uit;
- Spoel het apparaat ten minste 2 keer met alleen water (2 volle reservoirs water).
- Het niet voldoen aan de hierboven beschreven reiniging doet de garantie vervallen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning:	220-240V-50-60Hz
Stroomverbruik: ICM17210	1800W
Gewicht:	2.44 kg

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Het apparaat mag niet verwijderd worden met het huishoudelijke afval, maar moet worden ingeleverd bij  een erkend centrum voor gescheiden inzameling en recycling.