

HONOR Magic8 Lite^{5G}

Guide de l'utilisateur

HONOR

Sommaire

Familiarisation

Changer la méthode de navigation	1
Migrer les données d'un ancien appareil vers un nouveau	1
En savoir plus sur le verrouillage et le déverrouillage de l'écran	2
Se connecter au réseau mobile	3
Se connecter au réseau Wi-Fi	7
En savoir plus sur l'écran d'accueil	8
En savoir plus sur les icônes courantes	13
Afficher et désactiver les notifications	14
Régler le volume	15
Allumer/éteindre et redémarrer	17
Charger votre téléphone	18

Suggestions IA attentionnées

Suggestions IA	20
-----------------------	----

Honor Connect

Collaboration intelligente	21
MagicRing	22
Applications Connectées	24
Appel Connecté	25
Notification Connectée	26
Partage réseau	27
Partage d'écran	28
Partage d'écouteurs	29
Collaboration avec une montre	30
Partage d'écran entre un téléphone Honor et un PC	31
Collaboration entre téléphone et PC non Honor	32
Partage d'écran entre un téléphone Honor et une tablette	35
Projection facile	36
Impression Honor	37
Honor Share	38
Connexion au Compte Honor	42

Création vidéo

Bases de la photographie	44
Prendre des photos	45
Filmer des vidéos	51
Retoucher des images	58
Retoucher des vidéos	62

Afficher des images et des vidéos	65
Profiter d'une vie plus intelligente	
Magic Text	74
Portail magique Honor	75
Magic Capsule	77
Traduction IA	78
Qualité sonore et effets	79
Astuces	
Activer l'accès rapide à des fonctionnalités d'application fréquemment utilisées	80
Capture d'écran et capture vidéo d'écran	80
Effectuer des tâches dans plusieurs fenêtres simultanément	82
Applications	
Applications	88
Contacts	89
Téléphone	92
Agenda	95
Horloge	99
Bloc-notes	100
Honor Docs	107
Enregistreur sonore	111
E-mail	112
Calculatrice	113
Lampe-torche	114
Boussole	114
Miroir	115
Application jumelle	115
Gestionnaire système	116
Device Clone	117
Paramètres	
Wi-Fi	118
Bluetooth	119
Réseau mobile	120
Plus de connectivité	125
Écran d'accueil personnalisé et plus	129
Affichage et luminosité	134
Sons	139
Notifications	142
Accès biométrique & déverrouillage	144
Application	147
Batterie	148

	Sommaire
Stockage	150
Sécurité	151
Vie privée	155
Accessibilité	157
Définir des utilisateurs multiples	166
Système & mises à jour	167
À propos du téléphone	171

Familiarisation

Changer la méthode de navigation

Utiliser l'appareil avec le Dock de navigation

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Navigation système**, et activez **Utiliser le Dock de navigation**.

Une fois que le Dock de navigation apparaît à l'écran, vous pouvez :

- Déplacer le bouton à la position que vous souhaitez.
- Toucher le bouton pour revenir en arrière.
- Toucher et maintenir le bouton, puis le relâcher pour retourner à l'écran d'accueil.
- Toucher et maintenir le bouton, puis faire glisser le doigt vers la gauche/droite pour voir les tâches récentes.

Changer de mode de navigation système

Utiliser les gestes

Accédez à **Paramètres > Système & mises à jour > Navigation système** et sélectionnez **Gestes**.

Vous pouvez ensuite :

- Retourner au menu parent : faites glisser vers l'intérieur depuis le bord gauche ou droit de l'écran.
- Retourner à l'écran d'accueil : faites glisser vers le haut depuis le milieu du bord inférieur de l'écran.
- Accéder au multitâche : faites glissez vers le haut à partir du bord inférieur de l'écran et faites une pause.
- Fermer une tâche : dans l'interface multitâche, faites glisser vers le haut sur une carte de tâche. Faites glisser vers le bas sur une carte pour verrouiller la tâche. Les tâches verrouillées ne seront pas effacées par lots en appuyant sur  dans l'interface multitâche.

Migrer les données d'un ancien appareil vers un nouveau

Utiliser Device Clone pour déplacer des données vers votre nouvel appareil

Device Clone vous permet de déplacer rapidement et en toute transparence toutes les données de base (y compris les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouvel appareil.

En savoir plus sur le verrouillage et le déverrouillage de l'écran

Verrouiller et déverrouiller votre écran

Verrouiller l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran se verrouille automatiquement.

Vous pouvez également verrouiller manuellement l'écran en procédant comme suit :

- Appuyez sur le bouton Marche/arrêt, ou

Définir le temps de mise en veille de l'écran

Allez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Veille** et sélectionnez un temps de mise en veille de l'écran.

Allumer l'écran

Vous pouvez allumer l'écran de l'une des manières suivantes :

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
- Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Écran allumé/éteint** et activez **Activation de l'appareil en le soulevant** ou **Allumage de l'écran en tapotant dessus deux fois**

Déverrouiller l'écran avec un mot de passe

Une fois l'écran allumé, faites glisser le doigt vers le haut depuis le milieu de l'écran pour afficher le panneau de saisie du mot de passe. Saisissez ensuite votre mot de passe de déverrouillage de l'écran.

Utiliser le déverrouillage par reconnaissance faciale

Allumez l'écran et alignez-le avec votre visage. L'appareil se déverrouillera dès lors qu'il aura reconnu votre visage.

Utiliser le déverrouillage via empreinte digitale

Lorsque l'écran est allumé, l'icône de l'empreinte digitale s'affiche. Touchez-la avec votre empreinte digitale enregistrée pour déverrouiller l'écran.

Affichage de votre signature sur l'écran verrouillé

Allez à **Paramètres > Écran d'accueil et style**, touchez **Signature d'écran verrouillé**, puis saisissez le texte à afficher sur l'écran verrouillé.

Pour retirer votre signature, touchez **Signature d'écran verrouillé** et supprimez le texte.

Se connecter au réseau mobile

Activer ou désactiver le mode avion

Lors d'un trajet en avion et si cela est autorisé par la compagnie aérienne, vous pouvez activer le mode avion. Lorsque ce mode est activé, votre appareil ne peut pas passer d'appels, envoyer ni recevoir de messages SMS, ou utiliser les données mobiles.

Néanmoins, toutes les autres fonctions restent disponibles.

Le mode avion peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des deux méthodes suivantes:

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser le doigt vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver **Mode avion**.
- Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles**, et activez ou désactivez **Mode avion**.

Lorsque le mode avion est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth se désactivent automatiquement. Vous pouvez les réactiver si cela est autorisé par la compagnie aérienne.

Gérer la consommation de données

Ouvrez **Gestionnaire**, puis touchez **Consommation de données** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.

Afficher et gérer les applications gourmandes en données

- 1 Sous **Consommation de données ce mois** dans l'écran **Consommation de données**, vous pouvez visualiser le classement des données utilisées par chaque application.
- 2 Appuyez sur une application gourmande en données pour limiter son utilisation aux données mobiles, données en itinérance ou autres données.
 -  L'accès à Internet ne peut pas être restreint pour certaines applications (telles que celles générées par App Twin) dans l'écran **Consommation des données**. Rendez-vous sur **Paramètres > Applications > Gérer les applications**, recherchez le nom d'une telle application, puis appuyez sur **Consommation des données** pour restreindre son accès Internet.

Afficher et configurer l'accès Internet pour les applications

Dans l'écran **Consommation de données**, appuyez sur **Accès réseau** et désactivez **Données mobiles**, puis définissez les applications qui consomment beaucoup de données (telles que les lecteurs vidéo) à utiliser uniquement sur Wi-Fi.

-  L'accès à Internet ne peut pas être restreint pour certaines applications (telles que celles générées par APP Twin) dans l'écran **Consommation des données**. Rendez-vous sur **Paramètres > Applications > Gérer les applications**, recherchez le nom d'une telle application, puis appuyez sur **Consommation des données** pour restreindre son accès Internet.

Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.

- 1** Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données**, puis activez le bouton. L'icône  s'affiche alors dans la barre d'état.
- 2** Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

Ajouter des rappels sur la consommation de données mobiles

Ajouter des informations sur le forfait de la carte SIM dans **Gestionnaire système** et définir des rappels d'utilisation. Ensuite, **Gestionnaire système** vous rappellera la consommation de données en temps opportun.

Si votre téléphone prend en charge deux cartes SIM, vous pouvez définir des forfaits pour chaque carte.

- 1** Sur la page **Consommation de données**, touchez **Plus de paramètres données > Limite de consommation mensuelle de données mobiles** et réglez selon les instructions à l'écran.
- 2** Sur la page **Plus de paramètres données**, touchez **Rappels de consommation**. Vous pouvez faire en sorte que le système envoie des rappels ou coupe directement l'accès à Internet lorsque la consommation mensuelle de données mobiles/en itinérance dépasse la limite.
- 3** Sur la page **Plus de paramètres données**, vous pouvez également activer **Rappel de consommation de données de l'écran verrouillé**.

Partager votre connexion réseau avec d'autres appareils

Une fois que le **Point d'accès personnel** a été activé, vous pouvez partager avec d'autres appareils vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi sur lequel votre téléphone est connecté.

Partager votre réseau via un point d'accès personnel

-  Certains réseaux Wi-Fi qui nécessitent une authentification ne peuvent pas être partagés.

Accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel** et activez **Point d'accès personnel**. Les données mobiles ou la connexion réseau Wi-Fi de votre téléphone seront alors partagées avec d'autres appareils.

Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes pour le point d'accès personnel :

- Définissez **Nom de l'appareil**.
- Définissez **Mot de passe**.
- Appuyez sur **Appareils connectés** pour afficher la liste des appareils connectés et la liste de blocage. Appuyez sur un appareil dans la liste **Appareils connectés** pour le déplacer vers **Liste de blocage** lorsque vous y êtes invité. Vous pouvez également supprimer un appareil de la liste.
- Si vous partagez un réseau de données mobiles, vous pouvez également appuyer sur **Plus** pour définir **Bande de fréquence**.

Partager votre réseau via le Bluetooth

- 1** Allez à **Paramètres > Bluetooth** et activez **Bluetooth**. Sélectionnez un appareil, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser l'association.
- 2** Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel > Plus** et activez **Partage de connexion via Bluetooth**.
- 3** Dans l'écran des paramètres **Bluetooth** de l'appareil associé, touchez  à côté du nom de votre appareil, puis activez **Accès Internet** pour partager votre réseau.

Partager votre réseau via USB

- 1** Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2** Sur votre appareil, allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel > Plus** et activez **Partage de connexion via USB** pour partager vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi actuellement connecté.

Se connecter aux données mobiles

- 1** Assurez-vous que les données mobiles sont disponibles sur votre carte SIM.
- 2** Connectez-vous aux données mobiles en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :
 - Faites glisser vers le bas depuis la droite en haut de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Activez **Données mobiles**.
 - Accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles** et activez **Données mobiles**.

Pour économiser la batterie et les données mobiles, désactivez le service de données mobiles lorsque vous n'en avez pas besoin.

Gérer les cartes SIM

Vous pouvez activer ou désactiver les cartes SIM et leur donner un nom pour faciliter leur identification.

Activer ou désactiver une carte SIM

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et activez ou désactivez une carte SIM selon vos besoins.

Une fois désactivée, une carte SIM ne peut plus être utilisée pour appeler, envoyer des messages ou accéder à internet.

Donner un nom à votre carte SIM

Vous pouvez donner un nom à vos cartes SIM pour faciliter leur identification et leur gestion. Par exemple, vous pouvez marquer une carte SIM comme « Professionnelle » et l'autre comme « Personnelle ».

Accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et

appuyez sur  pour modifier le nom de la carte SIM.

Si votre téléphone ne dispose pas de l'option  dans l'interface **Gestion des cartes SIM**, vous pouvez sélectionner une carte SIM et appuyer sur **Nom de la carte** pour donner un nom à votre carte SIM.

Configurer la gestion des cartes SIM

Si deux cartes SIM sont insérées dans votre appareil, vous pouvez définir laquelle est la carte SIM par défaut pour les données mobiles et laquelle est la carte SIM par défaut pour les appels, et activer le transfert d'appels entre les deux cartes SIM.

 Cette fonctionnalité ne s'applique qu'aux appareils double SIM.

Définir les cartes SIM par défaut pour les données mobiles et pour les appels

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et définissez la SIM 1 ou la SIM 2 comme carte SIM par défaut pour les données mobiles ou comme carte SIM par défaut pour les appels.

Activer le transfert d'appels entre les cartes SIM

Après avoir activé le transfert d'appels pour les deux cartes SIM, si les appels entrants ne peuvent pas atteindre l'une des cartes SIM, ils seront renvoyés vers l'autre.

 Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

- 1** Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM > Transfert d'appels entre cartes SIM**.
- 2** Sélectionnez un mode de transfert d'appels et activez l'option correspondante.

Le transfert d'appels entre deux cartes SIM sera activé lorsqu'il aura été configuré pour les deux cartes SIM.

Changer rapidement la carte SIM de données mobiles par défaut

Si deux cartes SIM ont été installées sur votre téléphone, vous pouvez utiliser un raccourci pour changer rapidement la carte SIM de données mobiles par défaut.

- 1 Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Activez **Données mobiles SIM**.
 - 2 Touchez le texte sous  jusqu'à ce qu'une invite s'affiche, puis sélectionnez une carte SIM et touchez **OK**.
-  Lorsque l'invite s'affiche, touchez **Paramètres** pour accéder à l'écran **Gestion des cartes SIM**.

Activer la 5G

La 5G, également désignée par les termes réseau 5G ou systèmes mobiles 5G, est la cinquième génération de technologie mobile. Par rapport à la 4G, la 5G offre des vitesses de transfert de données plus élevées et une latence plus faible.

Veuillez confirmer si votre carte SIM et le réseau de données mobiles 5G de votre opérateur sont compatibles entre eux. Si nécessaire, contactez également votre fournisseur pour activer le service 5G sur notre carte SIM.

-  • Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.
- Le signal et les fonctionnalités 5G peuvent être affectés par des interférences dues à la couverture (localisation géographique) ou par des interférences de fréquence.

Si deux cartes SIM sont insérées dans votre téléphone, accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles > Plus** et activez **Double carte SIM 5G**.

Se connecter au réseau Wi-Fi

Présentation du Wi-Fi

Se connecter à Internet via Wi-Fi est un moyen efficace d'économiser des données mobiles.

Accéder au réseau Wi-Fi

-  Soyez prudent lorsque vous accédez au Wi-Fi gratuit dans les lieux publics afin d'éviter les risques potentiels pour la sécurité tels que les fuites de vie privée et la perte de propriété.

Saisir le code PIN pour vous connecter au réseau Wi-Fi

- 1 Accédez à **Paramètres > Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**.
- 2 Sur la page des paramètres, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi par l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter sous **Réseaux disponibles**. Si un réseau crypté est sélectionné, vous devez saisir le mot de passe.
- Déroulez vers le bas du menu, appuyez sur **Ajouter un réseau** et suivez les invites à l'écran pour saisir le nom du réseau et le mot de passe pour établir la connexion.

Lorsque la barre d'état affiche , cela indique que votre téléphone accède à Internet via Wi-Fi.

Se connecter en scannant le QR code

- 1 Accédez à **Paramètres > Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**.
 - 2 Accédez à page des paramètres **Wi-Fi** sur votre téléphone qui partage le réseau, appuyez sur le réseau qui est connecté et obtenez le QR code.
 - 3 Scannez le QR code avec votre téléphone pour vous connecter au réseau et suivez les instructions pour accéder au réseau.
-  Certains réseaux cryptés peuvent ne pas prendre en charge la connexion par scan de code. Veuillez vous référer à la situation réelle.

Transférer des données via Wi-Fi Direct

Vous pouvez utiliser Wi-Fi Direct pour transférer des données entre des appareils Honor. Wi-Fi direct vous permet de transférer des fichiers volumineux vers un appareil à proximité plus rapidement que le Bluetooth et sans avoir à associer les appareils.

- 1 Sur l'appareil récepteur, allez à **Paramètres > Wi-Fi** et activez le **Wi-Fi**.
- 2 Allez à **Plus de paramètres > Wi-Fi Direct** pour commencer à rechercher des appareils à proximité qui ont activé le Wi-Fi Direct.
- 3 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner les fichiers que vous voulez partager, touchez  et sélectionnez **Wi-Fi Direct**.

 La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.
- 4 Touchez l'icône de l'appareil récepteur pour établir une connexion, puis partagez les fichiers.
- 5 Sur l'appareil récepteur, acceptez la demande de transfert Wi-Fi direct.

En savoir plus sur l'écran d'accueil

Explorer votre écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez :

- Vérifier l'état de votre téléphone ou afficher les notifications dans la barre d'état en haut de l'écran.

- Faire glisser à gauche et à droite pour consulter les applications, les cartes à l'écran et les widgets.

Vous pouvez pincer avec deux doigts sur l'écran d'accueil et accéder à **Paramètres** pour modifier le style de la disposition.

Cartes de service

Restez informé avec des informations importantes et une touche pour accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées sans ouvrir les applications. Les cartes multi-styles distinguent votre écran d'accueil des autres.

Les applications prenant en charge les cartes de service ont une barre d'indication par défaut en bas (accédez à **Paramètres > Écran d'accueil et style > Paramètres de l'écran d'accueil** pour activer ou désactiver **Afficher la barre de carte**).

Ajouter des cartes de service en modifiant l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder à l'écran de modification, appuyez sur **Cartes**, sélectionnez **Galerie**, **Météo** ou d'autres, faites glisser vers la gauche et la droite pour sélectionner votre style préféré, appuyez sur **Ajouter à l'écran d'accueil**.

Faire glisser les icônes d'application vers le haut pour ajouter des cartes de service

Faites glisser vers le haut les icônes d'application prenant en charge les cartes de service, développez les cartes de service (appuyez sur d'autres zones pour les réduire) et appuyez

sur  dans le coin supérieur droit de la carte pour l'épingler à l'écran d'accueil.

Modifier les Cartes de service

En utilisant le Bloc-notes comme exemple, vous pouvez modifier les cartes de la manière suivante :

Appuyez longuement sur la carte Bloc-notes et sélectionnez Modifier la carte dans la liste contextuelle pour sélectionner la catégorie du Bloc-notes.

Empilement de cartes sur le bureau

Déplacez une carte sur une autre de la même taille pour créer une pile. Cette fonctionnalité prend en charge l'empilement jusqu'à 10 cartes. Déplacez une carte sur un ensemble de cartes contenant des cartes de la même taille. Les cartes empilées sont automatiquement étendues, et vous pouvez définir l'ordre d'empilement des cartes. Vous pouvez également :

- Changer de carte : Faites glisser les cartes empilées vers le haut ou le bas pour afficher toutes les cartes.
- Afficher les cartes : Appuyez sur une carte pour afficher les détails.
- Étendre les cartes : Vous pouvez étendre toutes les cartes en faisant glisser longuement vers le haut ou le bas.

- Supprimer des cartes : Appuyez et maintenez une carte, puis sélectionnez sa suppression.
- Supprimer un ensemble de cartes : Appuyez et maintenez les cartes empilées et sélectionnez la suppression de l'ensemble de cartes.

Supprimer des cartes de service

Appuyez longuement sur la carte de service, sélectionnez **Retirer** dans la liste contextuelle, puis touchez **Retirer** dans la boîte de confirmation pour retirer la carte.

Dossiers agrandis

Stockez vos applications dans un dossier agrandi. Vous pouvez y accéder sans avoir à ouvrir le dossier, ce qui rend l'interaction avec l'écran d'accueil plus efficace.

Passer au Dossier agrandi

Appuyez longuement sur un petit dossier et appuyez sur **Élargir**.

-  S'il y a plus de 9 applications dans le dossier, une icône « plus d'applications » s'affichera dans le coin inférieur droit.

Activer l'application dans le Dossier agrandi

Appuyez sur l'icône de l'application dans le dossier agrandi pour activer l'application.

Appuyez sur « plus d'applications » dans le coin inférieur droit du dossier agrandi pour développer le dossier agrandi et afficher ou ouvrir plus d'applications.

Plus d'opérations pour le Dossier agrandi

Renommer les dossiers agrandis : Appuyez longuement sur un dossier agrandi pour le renommer.

Ajouter ou supprimer des applications : Ouvrez le dossier agrandi, appuyez sur  et suivez les instructions à l'écran pour ajouter ou supprimer des applications.

Passer au Petit dossier

Appuyez longuement sur le dossier agrandi et appuyez sur **Réduire** pour le basculer vers un petit dossier.

Suggestions d'applications

Suggestions d'applications recommande des applications dont vous avez besoin pour votre vie quotidienne. En fonction de vos besoins actuels, ceci peut rendre plus efficace l'accès aux applications et aux services.

Activer Suggestions d'applications

La carte **Suggestions d'applications** est préinstallée sur l'écran d'accueil par défaut.

Accédez à **Paramètres > Honor AI > Suggestions IA > Suggestions d'applications**, assurez-vous que les boutons des applications prenant en charge **Suggestions d'applications** sont activés.

Ajouter Suggestions d'applications a l'ecran d'accueil

Vous pouvez sélectionner la plus grande carte **Suggestions d'applications** pour des recommandations plus précises et une meilleure expérience.

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder à l'écran de modification, appuyez sur **Cartes** et sélectionnez **Suggestions IA**. Faites glisser vers la gauche et sélectionnez le style de carte 2*4 **Suggestions d'applications**, puis touchez **Ajouter à l'écran d'accueil**. S'il n'y a pas d'espace sur l'écran d'accueil, **Cartes** sera ajoutée à un autre écran.

Empêcher l'application d'être recommandée

Accédez à la carte **Suggestions IA** sur l'écran d'accueil, appuyez longuement sur l'application **Paramètres** jusqu'à ce que la boîte de dialogue s'affiche, puis appuyez sur **Pas intéressé > OK**. L'application **Paramètres** ne sera plus recommandée.

Personnaliser votre écran d'accueil

Adaptez votre écran d'accueil à vos besoins et à vos préférences. Avec des raccourcis personnalisés vers des applications et des fonctionnalités individuelles des applications, l'accès à une large gamme de services est au bout de vos doigts. Qu'il s'agisse d'outils bureautiques, de diffusion vidéo, d'applications de paiement ou de routines de remise en forme, tous les scénarios sont à portée de main. Vous pouvez également ajuster la taille de vos dossiers selon vos préférences afin d'exprimer votre style.

Étendre l'accès rapide aux services atomiques

- 1 Appuyez longuement sur l'icône de l'application souhaitée, puis relâchez-la pour accéder au mode modification .
- 2 Déplacez un coin  pour étendre l'accès rapide aux services atomiques, tels que le scan ou l'affichage des codes de paiement.
- 3 Appuyez sur les services souhaités pour y accéder instantanément.

 Le déplacement ne peut être effectué que vers des zones vides de votre écran. Veuillez noter que certaines applications ne prennent peut-être pas en charge la fonctionnalité.

Modifier l'accès rapide aux services atomiques

Une fois étendue, appuyez longuement sur la carte, puis appuyez sur **Modifier les raccourcis** pour accéder aux opérations suivantes :

- Appuyez longuement sur un accès rapide dans la liste **Afficher** pour ajuster son ordre.
- Déplacez un accès rapide de la liste **Masquer** vers la liste **Afficher**, ou vice versa, pour modifier sa visibilité.

Personnaliser les tailles des icônes de dossiers

Appuyez longuement sur l'icône d'un dossier pour accéder au mode modification , puis déplacez un coin de l'icône pour modifier sa taille et sa forme en fonction de vos préférences.

 Le déplacement ne peut être effectué que vers des zones vides de votre écran. S'il n'y a pas d'espace vide autour du dossier cible, vous ne pourrez pas l'agrandir.

Centre de contrôle

Vous pouvez utiliser les fonctions de raccourci du téléphone ou définir des paramètres rapides dans le **Centre de contrôle**.

Faites glisser vers le bas depuis le haut à droite de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Faites glisser votre doigt depuis le haut au milieu ou à gauche de l'écran pour ouvrir le Centre de notifications. Faites glisser vers la gauche ou la droite sur l'espace vide pour basculer entre eux.

Utiliser les boutons de raccourcis

Appuyez sur le bouton de raccourci pour activer ou désactiver sa fonction. Appuyez et maintenez le bouton de raccourci pour accéder rapidement à la page des paramètres de la fonction (si une page des paramètres est présente). Par exemple, appuyez et maintenez **Wi-Fi** pour accéder directement à la page des paramètres de « **Paramètres > Wi-Fi** ».

Faites glisser votre doigt sur l'icône inférieure du panneau des boutons de raccourcis pour afficher davantage de boutons de raccourcis.

Utiliser les boutons de raccourcis intelligents recommandés

Grâce aux capacités intelligentes de **Suggestions IA**, votre /téléphone peut percevoir intelligemment la fréquence et les scénarios d'utilisation des boutons de raccourcis. Au moment opportun, les fonctions de raccourcis couramment utilisées dont vous pourriez avoir besoin seront activement recommandées, pour vous faire gagner du temps.

Avec l'augmentation du temps d'utilisation, la recommandation devient de plus en plus précise.

Personnaliser le Centre de contrôle

- **Personnaliser Panneau Suggestions IA et Panneau de commande** : Appuyez sur  > **Bouton de raccourci Modifier**, appuyez et maintenez l'icône du bouton de raccourci et déplacez-la pour la trier, l'ajouter ou la masquer, puis appuyez sur **Terminer**.
- **Masquer ou afficher la page de collaboration entre les appareils de MagicRing** : appuyez sur  > **Masquer MagicRing** (ou **Afficher MagicRing**) pour fermer ou afficher l'entrée de la page de collaboration entre les appareils de **MagicRing**.

En savoir plus sur les icônes courantes

En savoir plus sur les icônes de notification et d'état courantes

 Les icônes d'état du réseau peuvent varier en fonction de votre région ou de votre fournisseur de services réseau.

Différents produits prennent en charge différentes fonctions. Les icônes suivantes peuvent ne pas apparaître sur votre téléphone. Veuillez vous référer à l'affichage réel de votre téléphone.

	Connecté au réseau 5G		Connecté au réseau 4G
	Connecté au réseau 3G		Connecté au réseau 2G
	Connecté au réseau HSPA		Connecté au réseau HSPA+
	Signal complet		Itinérance
	Économiseur de données activé		Aucune carte SIM
	Point d'accès activé		Connecté au point d'accès
	Connecté au réseau Wi-Fi		Connecté aux réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz
	Commutation automatique du réseau via Wi-Fi+		Connecté à un réseau Wi-Fi 6
	Plus de batterie		Connecté aux réseaux Wi-Fi 6 2,4 GHz et 5 GHz
	Charge en cours		Point d'accès déconnecté
	Super charge en cours		Batterie faible
	Charge rapide sans fil		Charge rapide en cours
	Mode de gestion d'alimentation Économie activé		SuperCharge sans fil
	Bluetooth activé		Charge sans fil
	Connecté à un appareil Bluetooth		Équilibre digital activé sur le téléphone
	Plus d'informations		Batterie d'appareil Bluetooth

	Service de localisation activé		Connecté au réseau VPN
	Connecté aux écouteurs		Confort des yeux activé
	Appel en cours		Impossible de se connecter au canal vocal et de répondre ou de passer des appels.
	Appel manqué		Appel via 4G HD (VoLTE HD) activé
	Silencieux		Nouveaux messages
	NFC activé		Mode vibreur
	Synchronisation des données		Ne pas déranger activé
	Mode performance activé		Échec de la synchronisation des données
	Réception d'un rappel d'Agenda		Réception d'un nouvel e-mail
	Alarme activée		Appels ou messages bloqués
	Mode avion activé		

Afficher et désactiver les notifications

Voir et effacer les notifications

Afficher les notifications

Lorsqu'il y a un rappel de notification, vous pouvez déverrouiller l'écran et faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et visualiser la notification.

Effacer des notifications

- Vous pouvez supprimer une notification en glissant dessus vers la droite.

- Vous pouvez toucher  pour effacer toutes les notifications.

 Certaines notifications du système et d'applications fonctionnant au premier plan ne peuvent pas être effacées.

Ne pas afficher de notification

Pour ne pas être dérangé par les notifications, faites glisser vers la gauche sur la notification que vous souhaitez traiter et appuyez sur . Ensuite, vous pouvez sélectionner :

- **Activer les notifications discrètes**
- **Désactiver les notifications**
- **Plus de paramètres**

-  • Certaines notifications système et notifications des applications de premier plan ne peuvent pas être fermées ou repoussées.
- Différentes applications peuvent prendre en charge différentes options, veuillez vous référer aux situations réelles.

Définir le style d'affichage du panneau de notifications

Accédez à **Paramètres > Notifications & barre d'état** et définissez le style d'affichage du panneau de notifications dans la zone **Bandeaux**.

Régler le volume

Ajuster les paramètres de son

Appuyer sur un bouton de volume pour ajuster le volume

Vous pouvez appuyer sur le bouton de volume haut ou bas pour ajuster le volume.

Changer de mode sonore via le Centre de contrôle

- 1 Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle.
- 2 Appuyez sur  **Son**,  **Silencieux** ou  **Vibreur** pour basculer entre les différents modes sonores.

En mode Sonnerie, votre téléphone lit tous les sons.

En mode Silencieux, votre téléphone désactive les sonneries des appels, des messages, des notifications et de certains rappels d'applications tierces. Les alarmes, la communication, la musique, les vidéos et les jeux ne sont pas affectés.

En mode Vibreur, votre téléphone est mis en sourdine mais vibre à la place, ce qui peut vous empêcher de manquer des appels ou des messages importants.

Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Son & vibration** pour basculer entre les modes **Son**, **Vibreur** et **Silencieux**.

Définir le volume par défaut

Allez à **Paramètres > Son & vibration** ; vous pouvez alors régler le volume pour les éléments suivants :

- **Sonnerie**
- **Notifications**
- **Alarmes**
- **Musique, vidéos, jeux**
- **Appels**

Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son de l'appareil lorsqu'il sonne

Lorsque votre appareil sonne pour un appel entrant ou une alarme, vous pouvez appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son.

Retourner pour couper le son

Lorsque vous recevez un appel, retournez votre téléphone pour couper le son.

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Mettre en silence/réduire volume sonnerie** et assurez-vous que **Mise en silence de la sonnerie en retournant** est activé.

Soulever votre téléphone pour baisser le volume

Lorsque vous recevez un appel, soulevez votre téléphone pour réduire le volume de la sonnerie.

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Mettre en silence/réduire volume sonnerie** et assurez-vous que **Réduction du volume en soulevant** est activé.

Modifier la sonnerie et la vibration

Vous pouvez modifier la sonnerie des messages, des notifications et des appels, et personnaliser les vibrations.

1 Accédez à **Paramètres > Son & vibration** et appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Tonalité de notification**.

2 Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

- Définir une sonnerie.
Sélectionnez une tonalité prédéfinie ou appuyez sur **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau de musique local comme tonalité de messagerie.
Pour un téléphone avec deux cartes SIM, sélectionnez SIM 1 ou SIM 2 pour définir leur sonnerie séparément.
- Régler les vibrations
Appuyez sur **Vibration** et sélectionnez la vibration que vous souhaitez.

Retours haptiques du système

Le système utilise l'haptique pour fournir un retour d'information lorsque certaines opérations sont terminées, par exemple, lorsque vous appuyez de manière prolongée sur du texte, un contact ou d'autres éléments de l'écran.

Allez à **Paramètres > Son & vibration** et activez ou désactivez **Retours haptiques système** en fonction de vos préférences.

Configurer le mode Volume élevé

Activez le mode Volume élevé dans les environnements bruyants, en écoutant de la musique ou en regardant des vidéos pour améliorer la clarté du son.

Appuyez sur le bouton de volume haut au-delà du niveau maximum pour activer le mode Volume élevé.

Appuyez sur le bouton du volume bas pour quitter le mode.

Configurer Plus de paramètres pour le son

Accédez à **Paramètres > Son & vibration > Plus de paramètres pour le son** et explorez d'autres façons de vous alerter. Par exemple, **Verrouillage de l'écran**, **Capture d'écran**.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Allumer/éteindre et redémarrer

Allumer/éteindre ou redémarrer votre appareil

Allumer et éteindre votre appareil

Pour éteindre votre appareil, appuyez et maintenez les boutons Marche/Arrêt et Volume haut, touchez **Éteindre** et **Toucher pour éteindre**.

Pour allumer votre appareil, appuyez et maintenez le bouton Marche/Arrêt pendant quelques secondes jusqu'à ce que votre appareil vibre et affiche le logo.

Redémarrer votre appareil

Redémarrez régulièrement votre appareil pour vider le cache et maintenir l'appareil dans un état optimal. Un redémarrage peut parfois résoudre un problème rencontré par votre appareil.

Appuyez et maintenez simplement les boutons Marche/Arrêt et Volume haut, puis touchez **Redémarrer** et **Toucher pour redémarrer**.

Forcer le redémarrage de votre téléphone

Vous pouvez redémarrer de force votre téléphone si l'appareil ne fonctionne pas ou ne s'éteint pas normalement. Appuyez longuement sur les boutons du volume bas et marche/arrêt pendant plus de 10 secondes pour forcer le redémarrage de votre appareil.

Charger votre téléphone

Charger votre appareil

Votre appareil vous avertit lorsque son niveau de batterie est bas. Il est alors nécessaire de le charger en temps voulu afin d'éviter qu'il ne s'éteigne automatiquement suite à une batterie déchargée.

Précautions relatives à la charge

- Chargez votre téléphone à l'aide de l'adaptateur et du câble USB standard fournis avec votre appareil. L'utilisation d'autres chargeurs ou d'autres câbles USB peut entraîner des redémarrages répétés, une charge lente, une surchauffe ou d'autres effets indésirables.
- Votre téléphone exécutera automatiquement un contrôle de sécurité lorsqu'un chargeur ou un autre appareil sera connecté au port USB. Si de l'humidité est détectée dans le port USB, votre téléphone activera automatiquement des mesures de sécurité et limitera la charge. Débranchez votre téléphone du port USB et attendez que le port USB soit sec.
- La durée nécessaire pour charger complètement la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de la batterie.
- Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge. Si l'autonomie de la batterie diminue nettement, rendez-vous dans un Centre de services client Honor agréé pour faire remplacer la batterie.
- Ne couvrez pas votre téléphone ou votre chargeur pendant la charge.
- Votre téléphone peut s'échauffer lorsque vous l'utilisez pendant une durée prolongée, en particulier à haute température. Dans ce cas, arrêtez la charge, désactivez certaines fonctionnalités et déplacez votre téléphone dans un endroit frais.
- Veuillez ne pas utiliser votre téléphone pendant qu'il est en charge.
- Si votre téléphone ne répond pas après avoir appuyé et maintenu le bouton Marche/Arrêt, la batterie est peut-être déchargée. Chargez-la pendant plus de 30 minutes.

Utiliser le chargeur fourni avec votre appareil

- 1** Connectez l'appareil et le chargeur en utilisant le câble USB fourni avec votre appareil.
- 2** Branchez le chargeur à une prise électrique.

Charger votre téléphone avec un PC

- 1** Connectez votre téléphone à un PC ou à un autre appareil à l'aide d'un câble USB.
- 2** Quand la boîte de dialogue **Mode de connexion USB** s'affiche sur votre téléphone, touchez **Charger uniquement**.
Si une autre option a été définie précédemment, la boîte de dialogue ne s'affichera pas. Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, touchez **Paramètres**, puis sélectionnez **Charger uniquement**.

Présentation des icônes de batterie

Vous pouvez vérifier le niveau de la batterie via l'icône de la batterie sur l'écran de votre téléphone.

Icône de batterie	Niveau de batterie
	Moins de 5 % de batterie restants.
	6 % à 10 % de batterie restants.
	Charge en cours, de 10 % à 90 % de batterie restants.
	Charge en cours, au moins 90 % de batterie restants. Si 100 % s'affiche à côté de l'icône de batterie ou si un message de fin de charge s'affiche sur l'écran verrouillé, la batterie est complètement chargée.

Suggestions IA attentionnées

Suggestions IA

Utiliser Sous-titres IA pour convertir l'audio en sous-titres

Sous-titres IA vous permet de transcrire les vidéos lues sur votre téléphone ou une conversation en texte en temps réel, et affiche le texte dans une fenêtre flottante à l'écran. Il est également possible de traduire des langues étrangères dans des langues locales.

Reconnaissance du son pour générer automatiquement des sous-titres

1 Vous pouvez accéder aux **Sous-titres IA** des manières suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle et appuyez pour activer les **Sous-titres IA**. Si **Sous-titres IA** n'apparaît pas dans le panneau Centre de contrôle, appuyez sur  > **Bouton de raccourci Modifier**, faites-le glisser dans le Panneau rapide, puis activez la fonction.

2 Activation des **Sous-titres IA** :

- Pour reconnaître les sous-titres dans une vidéo, sélectionnez l'onglet **Sous-titre** de la fenêtre flottante. Dans la fenêtre flottante, appuyez sur  pour accéder à l'interface des paramètres de sous-titres. Si la langue source est étrangère, sélectionnez la traduction dans **Langues**.
- Pour convertir des conversations vocales en texte, sélectionnez l'onglet **Dialogue** de la fenêtre flottante. Dans la fenêtre flottante, appuyez sur  > **Langue de dialogue** pour sélectionner une langue de saisie. Votre téléphone commence à écouter et, lorsque l'appareil détecte la parole, il convertit automatiquement la voix en texte et l'affiche sur l'écran.
- Pour convertir du texte en lecture vocale, sélectionnez l'onglet **Dialogue** de la fenêtre flottante. Dans la fenêtre flottante, appuyez sur  pour saisir du texte et l'envoyer, et votre téléphone convertit alors le texte en voix et le lit.

3 Enregistrement des **Sous-titres IA** :

Sur la page **Sous-titre** ou **Dialogue**, appuyez sur  > **Enregistrer** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer le contenu généré par **Sous-titres IA** vers **Notes**.

4 Arrêt des **Sous-titres IA** :

Appuyez sur  pour désactiver les sous-titres.

 Certaines langues ne prennent pas en charge la traduction des sous-titres. Veuillez vous référer à la situation réelle.

Honor Connect

Collaboration intelligente

Profitez d'une vie intelligente avec Honor Connect

Honor Connect, basé sur la technologie MagicRing développée par Honor, peut rendre la collaboration entre les appareils plus pratique et efficace.

Les appareils connectés avec le même Compte Honor peuvent se découvrir et se connecter automatiquement les uns aux autres, formant ainsi un MagicRing. Les informations et les services peuvent être transférés de manière transparente entre les appareils, ce qui exploite pleinement les avantages de chaque appareil et rend votre vie plus pratique et plus efficace. Accédez à **Paramètres > Honor Connect** pour en savoir plus sur les fonctions prises en charge par le modèle et la version de l'appareil.

- 1 Applications Connectées** : vous pouvez commencer à travailler sur un appareil, puis passer à un autre appareil à proximité et reprendre là où vous vous étiez arrêté sans aucune interruption. Par exemple, un fichier en cours de modification sur votre téléphone peut être transféré de manière transparente vers un ordinateur pour modification ultérieure.
- 2 Appel Connecté** : vous pouvez recevoir ou passer des appels téléphoniques sur votre tablette ou votre PC afin de ne manquer aucun appel important ou d'arrêter votre tâche en cours. Par exemple, vous pouvez répondre aux appels téléphoniques sur votre tablette.
- 3 Notification Connectée** : vous pouvez gérer ou afficher les notifications du téléphone sur votre tablette ou votre PC afin de rester concentré sur votre travail en cours sans manquer d'informations importantes. Par exemple, vous pouvez fermer l'alarme du téléphone sur votre ordinateur.

De plus, dans l'écran Collaboration multi-appareils de **Honor Connect**, vous pouvez voir les appareils à proximité avec le même compte dans le MagicRing. Faites glisser un appareil pour créer une collaboration et transférer facilement des tâches.

-  • Il n'est pas nécessaire d'installer de logiciels ou de plug-ins supplémentaires, ni d'engager des frais de service de communication supplémentaires pour utiliser **Honor Connect**.
- Les services de **Honor Connect** peuvent varier selon les modèles et les versions d'appareils.

Connecter plus d'appareils avec Honor Connect

Tout d'abord, mettez à jour à la dernière version tous les appareils à connecter et assurez-vous qu'ils prennent tous en charge **Honor Connect**.

- 1** Connectez-vous au même Compte Honor sur votre téléphone et sur l'appareil à connecter.
- 2** Activez le Wi-Fi et le Bluetooth sur votre téléphone et sur l'appareil à connecter.

- 3** Accédez à **Honor Connect**, acceptez l'accord utilisateur et assurez-vous que les services de Honor Connect sont activés sur votre téléphone et sur l'appareil à connecter.

Sur la page des paramètres de **Honor Connect** sur le téléphone, l'appareil affichant « **À proximité** » indique qu'il a été connecté. Appuyez sur son nom et assurez-vous que les services de Honor Connect sont activés.

-  Pour garantir une connexion plus rapide et plus stable, il est recommandé de connecter les appareils au même Wi-Fi.

Gérer Honor Connect sur votre téléphone/tablette

Accédez à **Paramètres > Honor Connect** sur votre téléphone/tablette. Sur la liste **Services sur cet appareil**, vous pouvez activer ou désactiver Honor Connect sur l'appareil actuel. Par exemple, appuyez sur **Applications Connectées**, désactivez **Applications Connectées**, et les applications et les services ne circuleront plus entre cet appareil et les autres.

Désactiver Honor Connect sur votre téléphone/tablette

Accédez à **Paramètres > Honor Connect > ⋮ > À propos** sur le téléphone/la tablette, puis appuyez sur **Désactiver le service** pour désactiver tous les services Honor Connect sur l'appareil. Si vous souhaitez les restaurer, accédez à **Paramètres > Honor Connect** et **Accepter** à nouveau l'Accord utilisateur.

MagicRing

MagicRing

Honor Connect MagicRing a intégré divers appareils et services, tous accessibles et contrôlables directement depuis la page MagicRing. Avec MagicRing, les téléphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils associés au même Compte Honor apparaîtront automatiquement sur la page MagicRing. Cela permet un transfert transparent des services sur tous vos appareils MagicRing, tous gérés depuis un seul appareil. Vous pouvez également transférer facilement des applications et des fichiers, ce qui rend le processus pratique et efficace.

Accéder à la page MagicRing

Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle et appuyez sur la carte MagicRing. Si la carte MagicRing du Centre de contrôle est supprimée, appuyez simplement sur  et sélectionnez **Afficher MagicRing**.

Services de transfert MagicRing

Sur la page MagicRing, appuyez sur chaque boule d'appareil dans le MagicRing pour afficher les services fournis par l'appareil. Déplacez le service vers une autre boule

d'appareil pour transférer facilement le service. Sur n'importe quel appareil (téléphone, tablette, ordinateur) prenant en charge la page MagicRing, vous pouvez contrôler les services de transfert de tous les appareils dans le MagicRing.

Prise en main

Connectez-vous au même compte Honor sur votre téléphone et les appareils à proximité, activez le Wi-Fi et le Bluetooth, puis activez **Honor Connect** in **Paramètres**. Les appareils tels que les montres et les casques doivent être associés et connectés à d'autres appareils.

Transférer des services

Depuis la page MagicRing, vous pouvez lancer le partage d'écran, le partage réseau, Saisie Connectée, le partage d'appareil photo entre appareils et d'autres services.

- 1 Sur la page MagicRing, appuyez sur la boule d'appareil pour afficher automatiquement les noms des services que l'appareil peut fournir.
- 2 Appuyez/déplacez le service que vous souhaitez transférer et déplacez la carte du service vers l'appareil sur lequel vous souhaitez le transférer.

 Le service peut ne pas prendre en charge le transfert vers tous les appareils du MagicRing. Lorsque vous déplacez la carte du service, si la couleur de la boule d'appareil est grise, cela signifie que le service ne prend pas en charge le transfert vers cet appareil.

Déconnecter le transfert de services

Appuyez sur  sur la carte du service ou déplacez la carte du service adsorbée sur la boule d'appareil hors de la zone d'adsorption pour vous déconnecter.

Transférer des applications via MagicRing

Vous pouvez transférer des applications entre appareils via MagicRing.

Prise en main

Connectez-vous au même compte Honor sur votre téléphone et les appareils à proximité, activez le Wi-Fi et le Bluetooth, puis activez **Honor Connect** in **Paramètres**.

Transférer des applications

Faites glisser vers le haut avec trois doigts dans l'application pour accéder à la page MagicRing. Une carte de tâche apparaîtra. Faites-la glisser vers l'appareil cible et l'application sera transférée.

Moyens de transfert

Les moyens de transfert dépendent des applications et des appareils cibles.

- Si l'application prend en charge **Applications Connectées**, elle sera transférée via **Applications Connectées**.
- Si elle ne prend pas en charge **Applications Connectées**, la manière dont elle sera transférée dépend de l'appareil cible.

- **Du téléphone à une tablette/un ordinateur** : L'application sera transférée vers une tablette ou un PC via Collaboration multi-écrans. Vous pouvez continuer à utiliser cette application sur votre tablette ou votre PC.

Applications Connectées

Applications Connectées

Lorsque vous modifiez une note ou un fichier, regardez des vidéos ou écoutez de la musique sur votre téléphone, Applications Connectées vous permet de transférer de manière transparente la tâche en cours vers d'autres appareils à proximité avec le même Compte Honor. Par exemple, vous pouvez continuer à modifier la note sur votre PC sans interruption.

Disponibilité

Tablettes, téléphones et PC prenant en charge Honor Connect.

Applications système prises en charge

Notes et E-mail

Continuation des notes

Les notes en cours de modification sur votre téléphone peuvent être transférées vers un autre appareil pour une utilisation plus pratique.

Avant utilisation

- 1 Connectez-vous au même Compte Honor sur l'appareil, activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2 Accédez à **Paramètres** > **Honor Connect** et assurez-vous que **Applications Connectées** est activé.

Continuation des notes

- 1 Modifiez vos notes dans **Notes** sur votre téléphone.
- 2 Vous recevrez une invite de connexion sur :
 - Cartes de l'écran d'accueil Suggestions IA ou Récents (faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et faites une pause en mode Gestes ou appuyez sur  en mode à trois touches) si l'appareil connecté est un téléphone portable.
 - Tâches récentes de l'écran d'accueil ou Récents (faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et faites une pause en mode Gestes ou appuyez sur  en mode à trois touches) si l'appareil connecté est une tablette.
 - Barre des tâches si l'appareil connecté est un PC.
- 3 Cliquez sur l'invite sur l'appareil connecté et les notes en cours de modification sur votre téléphone seront transférées de manière transparente vers l'appareil actuel, y compris son contenu et son état de modification.

Continuation du presse-papier

Après avoir copié une image ou un texte sur votre téléphone, vous pouvez coller le contenu sur un autre appareil à proximité avec le même compte. L'inverse est également disponible. Après avoir copié du contenu sur un autre appareil **à proximité avec le même compte, vous pouvez le coller sur votre téléphone.**

Avant utilisation

- 1 Connectez-vous au même Compte Honor sur l'appareil, activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2 Accédez à **Paramètres > Honor Connect** et assurez-vous que **Applications Connectées** est activé.

Continuation du presse-papier

- 1 Copiez un lien, un texte ou une image dans une application sur votre **téléphone**. Par exemple, vous pouvez copier une image ou un texte sur un site Web.
- 2 Collez le contenu sur un appareil connecté. Par exemple, vous pouvez coller le contenu dans Microsoft Word sur votre PC.

-  • Certaines applications prennent en charge le collage de contenu sur plusieurs appareils.
 - Vous devez connecter les deux appareils à Internet lorsque vous collez le contenu.
 - Le presse-papier qui peut fonctionner sur tous les appareils prend en charge un contenu maximum de 20 Mo.

Appel Connecté

Appel Connecté

Cette fonctionnalité permet aux appareils à proximité, tels que les ordinateurs portables et les tablettes, de partager la fonction d'appel du téléphone. Vous pouvez répondre ou passer un appel sur ces appareils, ou transférer votre appel téléphonique vers ces appareils. Vous pouvez basculer les appels de manière transparente entre les appareils.

Appareils applicables

Téléphones, tablettes, ordinateurs portables prenant en charge Honor Connect.

Préparatifs

- 1 Connectez-vous au même Compte Honor sur le téléphone et les appareils à proximité, et activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2 Accédez à **Paramètres > Honor Connect > Appel Connecté** et assurez-vous que **Appel Connecté** est activé.

-  • Cette fonction ne générera pas de surcoût d'appel.
- Elle ne prend en charge que les appels vocaux de l'opérateur.
- Le partage d'appels entre téléphones n'est pas pris en charge. Si vous souhaitez recevoir des appels sur un autre téléphone, accédez à **Téléphone** >  > **Paramètres**, appuyez sur **Transfert d'appels**, sélectionnez un mode de transfert et saisissez le numéro cible (cette fonction nécessite la prise en charge des services de l'opérateur, veuillez consulter l'opérateur de réseau pour plus de détails).

Autoriser les appareils à proximité à répondre/passer des appels

Les appels téléphoniques seront automatiquement transférés vers les ordinateurs portables et tablettes connectés. Vous pouvez choisir un appareil pour répondre ou passer un appel.

-  • La notification d'appel ne s'affichera pas sur l'écran verrouillé ou l'écran de veille.
- La tablette peut identifier son propriétaire. Accédez à **Paramètres** > **Honor Connect** >  > **Services supplémentaires** et activez **Identification du propriétaire**. Si l'utilisateur de l'appareil n'est pas son propriétaire, il ne recevra pas la notification d'appel. Lorsque son propriétaire l'utilise avec d'autres personnes, la notification d'appel avec le nom de l'appelant masqué s'affichera sur l'appareil.

Transférer manuellement les appels vers les appareils à proximité

Après avoir répondu à un appel, vous pouvez appuyer sur  sur l'écran d'appel pour transférer votre appel vers un autre appareil, tel qu'un ordinateur portable.

Notification Connectée

Notification Connectée

Synchronisez les notifications (par exemple, SMS, alarmes, réseaux sociaux) de votre téléphone vers les appareils à proximité en cours d'utilisation (ordinateur portable, tablette, etc.). Consultez et gérez facilement les notifications sur tous les appareils.

Appareils disponibles

Téléphones, tablettes et ordinateurs portables prenant en charge Honor Connect.

Préparatifs

- 1** Connectez-vous au même Compte Honor sur votre téléphone et sur les appareils à proximité, et activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2** Accédez à **Paramètres** > **Honor Connect** > **Notification Connectée**, assurez-vous que **Notification Connectée** est activé et sélectionnez les applications dont vous souhaitez synchroniser les notifications.

Gérer les notifications du téléphone sur les appareils à proximité

Les notifications seront automatiquement synchronisées de votre téléphone vers les appareils connectés (ordinateur portable, tablette, etc.). Vous pouvez répondre aux messages SMS, désactiver les alarmes et traiter d'autres notifications sur n'importe quel appareil. L'état de la notification sera mis à jour sur tous les appareils.

- Pour protéger votre vie privée, la notification synchronisée avec votre ordinateur portable masquera son contenu et ne l'affichera que lorsque vous déplacerez la souris sur la notification.
- L'identification du propriétaire est prise en charge sur les tablettes. Vous pouvez accéder à **Paramètres > Honor Connect > ⋮ > Services supplémentaires** et activer **Identification du propriétaire**. Ensuite, les notifications ne seront pas synchronisées lorsqu'une autre personne utilise votre tablette.
- Si elle est installée sur votre tablette ou si votre ordinateur portable exécute la même application tierce que votre téléphone, les notifications de cette application ne seront pas synchronisées avec ces appareils. Par exemple, si vous avez installé WeChat sur votre tablette ou exécutez WeChat sur votre ordinateur portable, ces appareils ne recevront pas les notifications WeChat de votre téléphone.

Gérer les autorisations des applications pour Notification Connectée

Accédez à **Notification Connectée** et gérez les autorisations spécifiques aux applications pour Notification Connectée. Lorsque vous accordez l'autorisation à l'application, ses notifications seront transférées aux appareils connectés à proximité.

- Accédez à **Paramètres > Honor Connect > Notification Connectée**.
- Activez ou désactivez le bouton en fonction de vos préférences.

Partage réseau

Partage de connexion

Sans réseau, votre tablette et votre ordinateur peuvent se connecter au réseau de votre téléphone sans activer le point d'accès ni saisir le mot de passe, vous offrant ainsi un réseau stable.

Disponibilité

Téléphones, tablettes et PC prenant en charge Honor Connect. Vous pouvez partager le réseau de données mobiles du téléphone avec la tablette et le PC.

Préparatifs

- 1 Connectez-vous au même Compte Honor sur votre téléphone et les appareils situés à proximité, puis activez le Wi-Fi et le Bluetooth.

- 2 Accédez à **Paramètres** > **Honor Connect**, assurez-vous que **Partage de connexion** est activé.

Partage du réseau de données mobiles avec les appareils à proximité

Méthode 1 : Lorsqu'un appareil sans accès réseau n'est pas connecté à Internet et que le téléphone dispose de données mobiles ou d'une connexion réseau Wi-Fi, l'appareil affiche automatiquement une invite de connexion réseau lorsqu'il est à proximité du téléphone. Appuyez simplement sur **Utiliser** pour accéder au réseau.

Méthode 2 :

- 1 Accédez à la page MagicRing sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur faisant partie de MagicRing.
- 2 Appuyez sur la boule d'appareil du téléphone (avec réseau) dans MagicRing, puis déplacez la carte de service de partage de connexion vers la tablette, l'ordinateur ou l'autre téléphone pour partager le réseau.

-  • Activez le panneau de notifications en faisant glisser vers le bas depuis le haut au centre ou à gauche de l'écran du téléphone, appuyez sur  sur le côté droit de la carte de partage de connexion et appuyez sur **Arrêter le partage** pour arrêter le partage de connexion. Vous pouvez également appuyer sur la petite boule bleue associée à la boule d'appareil, puis appuyer sur  pour arrêter le partage de connexion, ou faire glisser la carte de service de partage de connexion associée à la boule d'appareil hors de la zone d'association pour arrêter le partage.
- Le partage de connexion n'est pris en charge que du téléphone vers d'autres appareils sans réseau dans MagicRing (tels que des tablettes, des ordinateurs ou d'autres téléphones).

Partage d'écran

Partage d'écran

L'écran peut être partagé avec d'autres appareils MagicRing du même compte, ce qui rend le travail multi-écrans plus ciblé et plus efficace.

Appareils disponibles

Téléphone, tablette et PC prenant en charge Honor Connect.

Prise en main

- 1 Connectez-vous au même Compte Honor sur votre téléphone et les appareils situés à proximité, puis activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2 Accédez à **Paramètres** > **Honor Connect** et assurez-vous que **Honor Connect** est activé.

Partager l'écran du téléphone

L'écran du téléphone peut être partagé avec des appareils MagicRing du même compte, notamment un ordinateur ou une tablette. Vous pouvez utiliser le téléphone sur un ordinateur ou une tablette MagicRing du même compte, et vous pouvez également glisser-déposer directement des fichiers vers et depuis votre ordinateur ou votre téléphone.

Méthode 1 :

- 1 Accédez à la page MagicRing de n'importe quel appareil MagicRing, tel qu'un téléphone, une tablette ou un ordinateur.
- 2 Appuyez sur la boule d'appareil du téléphone MagicRing.
- 3 Déplacez le service de partage d'écran de la boule d'appareil du téléphone vers l'ordinateur ou la tablette.

Méthode 2 : Faites glisser vers le haut avec trois doigts sur l'écran d'accueil du téléphone pour accéder à la page MagicRing. Le service de partage d'écran s'affichera sous la forme d'une carte. Vous pouvez déplacer ce service vers un ordinateur ou une tablette.

Vous pouvez appuyer sur  sur la carte du service de partage d'écran de la page MagicRing de n'importe quel téléphone, tablette ou ordinateur MagicRing ou déplacer la carte du service de partage d'écran adsorbée sur la boule d'appareil hors de la zone d'adsorption pour vous déconnecter.

Partage d'écouteurs

Partage d'écouteurs

Profitez d'un son fluide sur tous vos appareils **MagicRing**. Déplacez simplement la boule d'appareil, et vous pourrez ainsi changer facilement de source audio pour une expérience d'écoute sans interruption.

Conditions

Les appareils tels que le téléphone, les écouteurs et la tablette doivent tous prendre en charge cette fonctionnalité.

Prise en main

- 1 Connectez-vous au même Compte Honor sur les appareils et activez le Wi-Fi et le Bluetooth.
- 2 Accédez à **Paramètres** et activez **Honor Connect**.
- 3 Assurez-vous que vos écouteurs sont connectés à l'un de vos appareils **MagicRing** via Bluetooth.

Partager les écouteurs avec plusieurs appareils

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran de votre téléphone pour ouvrir le Centre de contrôle, puis appuyez sur **MagicRing**.
 - Appuyez sur la boule d'appareil des écouteurs et déplacez le service audio vers votre téléphone ; les écouteurs liront alors l'audio depuis cet appareil.
 - Pour changer la source audio pendant l'écoute, appuyez simplement sur la boule d'appareil et déplacez le service audio vers l'appareil que vous souhaitez utiliser.
-  Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible sur certains modèles d'écouteurs.

Collaboration avec une montre

Une montre, deux téléphones

Une seule montre peut se connecter simultanément à deux téléphones, ce qui vous permet de recevoir des notifications et des alertes d'appels des deux appareils pendant que vous portez la montre, afin d'intégrer harmonieusement le travail et la vie privée.

Appareils compatibles

Smartphones dotés de fonctionnalités de connectivité intelligente et montre prenant en charge la fonctionnalité Bluetooth.

Préparatifs avant utilisation

Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur les deux téléphones. Connectez-vous avec le même compte Honor sur les deux appareils. Accédez aux paramètres et activez le service **Honor Connect**. Activez le Bluetooth sur votre montre.

La montre se connecte simultanément à deux téléphones

- 1 Choisissez un téléphone comme appareil principal et associez la montre au téléphone principal à l'aide de l'application **Honor Santé**.
- 2 Une fois l'association effectuée, la montre reconnaîtra automatiquement l'autre téléphone connecté au même compte. Sur la montre, appuyez sur **Paramètres > Honor Connect** et activez le bouton **Notification Connectée** pour vous connecter à l'autre téléphone, qui vous servira d'appareil secondaire.
- 3 Le téléphone principal et le téléphone secondaire devraient accéder à **Paramètres > Honor Connect**, activez le bouton **Notification Connectée** et définissez les applications pour lesquelles vous souhaitez que la montre reçoive des notifications.

-  Les messages WeChat prennent uniquement en charge la transmission à proximité et ne prennent pas en charge la transmission à distance.

Collaboration entre le téléphone et la montre

En déverrouillant votre téléphone, vous pouvez également déverrouiller votre montre pour un accès rapide et pratique. Si votre téléphone est emprunté pour accéder à des

applications sensibles, votre montre recevra une notification et pourra **Verrouiller** l'écran du téléphone, garantissant ainsi la protection de votre vie privée.

Appareils compatibles

Smartphones dotés de fonctionnalités de connectivité intelligente et montre prenant en charge la fonctionnalité Bluetooth.

Préparatifs avant utilisation

Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur votre téléphone, connectez-vous avec votre compte Honor et accédez à Paramètres pour activer le service **Honor Connect**. Activez le Bluetooth sur votre montre et associez-la à votre téléphone pour établir la connexion.

Collaboration inter-appareils entre votre téléphone et votre montre, avec contrôle mutuel sécurisé

Accédez à la page des détails de l'appareil dans l'application **Honor Santé** et appuyez pour accéder à la page **Paramètres de l'appareil** :

Déverrouiller la montre avec le téléphone : Activez le bouton **Unlock watch with your phone**. Une fois activé, lorsque vous portez la montre et déverrouillez votre téléphone, la montre se déverrouille simultanément.

 La fonctionnalité permettant de déverrouiller la montre avec votre téléphone nécessite qu'un mot de passe d'écran verrouillé soit défini sur le téléphone et la montre.

Partage d'écran entre un téléphone Honor et un PC

Collaboration multi-écrans entre votre téléphone et un PC

Connectez votre téléphone à un PC Honor pour utiliser la collaboration multi-écrans pour le contrôle multi-appareils, le partage de fichiers et la modification de fichiers.

Connecter votre téléphone au PC via Honor Share OneHop

- 1 Assurez-vous que le PC prend en charge  .
- 2 Sur le PC, activez le Wi-Fi, le Bluetooth et Gestionnaire PC, et acceptez l'Accord utilisateur.
- 3 Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez **NFC**, **Wi-Fi** et **Bluetooth**.
- 4 Placez la zone NFC (près de l'appareil photo arrière) à l'arrière de votre téléphone contre l'étiquette  sur le PC jusqu'à ce que votre téléphone vibre ou émette une tonalité.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre téléphone et le PC.

Connecter votre téléphone au PC en utilisant la recherche Bluetooth

- 1 Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez .
- 2 Ouvrez Gestionnaire PC (version 10.0 ou ultérieure), accédez à **Collaboration multi-écrans > Collaboration téléphone > Autres moyens de connexion** et sélectionnez pour rechercher votre téléphone via Bluetooth. Placez votre téléphone au-dessus du clavier et votre PC commencera à chercher votre téléphone.



Pour vérifier la version de Gestionnaire PC, accédez à  > **À propos**. Pour mettre à jour

Gestionnaire PC, accédez à  > **Rechercher les mises à jour**.

- 3 Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre téléphone et le PC.

Connecter votre téléphone au PC avec un câble USB

- 1 Utilisez un câble USB pour connecter votre téléphone et votre PC.
- 2 Sur le PC, ouvrez Gestionnaire PC (version 10.1 ou plus récente).



Pour vérifier la version de Gestionnaire PC, accédez à  > **À propos**. Pour mettre à jour

Gestionnaire PC, accédez à  > **Rechercher les mises à jour**.

- 3 Confirmez pour vous connecter au PC sur votre téléphone.



Si vous annulez la connexion sur votre téléphone, vous pourrez à nouveau établir une connexion filaire. Pour ce faire, ouvrez Gestionnaire PC et appuyez sur **Partage d'écran > Projeter le téléphone sur le PC > Autres moyens de connexion > USB** et suivez les instructions à l'écran pour connecter votre téléphone et votre PC.

Déconnecter votre téléphone de votre PC

Après avoir terminé d'utiliser votre téléphone et votre PC, vous pouvez les déconnecter à l'aide des méthodes suivantes :

- Sur votre PC, ouvrez Gestionnaire PC et appuyez sur **Arrêter le partage**.
- Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas depuis le haut au milieu ou à gauche de l'écran pour ouvrir le Centre de notifications et touchez **Se déconnecter**.
- Si votre téléphone et votre PC sont connectés via un câble USB, retirez le câble pour les déconnecter.

Collaboration entre téléphone et PC non Honor

Connecter votre téléphone à votre PC Windows

Après avoir connecté votre téléphone à votre PC Windows, vous pouvez gérer les notifications, les photos et les appels de votre téléphone, et accéder à l'écran de votre

téléphone et aux applications sur votre PC, ce qui rend votre travail ou vos études plus efficaces.

Connecter le téléphone à un ordinateur

- 1 Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran du téléphone pour ouvrir le Centre de contrôle et appuyez sur **Lien avec Windows** ou accédez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > Lien avec Windows** sur le téléphone.
- 2 Lorsque vous utilisez la fonction pour la première fois, suivez les invites sur votre téléphone et définissez les autorisations pour établir la connexion.
- 3 Lorsque vous utiliserez à nouveau la fonction, il vous suffira d'activer **Lien avec Windows** sur votre téléphone pour établir la connexion.

 Pour utiliser cette fonction, le téléphone et l'ordinateur doivent être connectés à Internet.

Ajouter un nouvel ordinateur à votre téléphone

- 1 Sur le téléphone, accédez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > Lien avec Windows**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un ordinateur**, suivez les invites pour ouvrir l'interface spécifiée sur votre ordinateur et vous connecter.
- 3 Sur le téléphone, saisissez le code PIN affiché sur le PC et suivez les invites pour connecter votre téléphone à votre ordinateur.

 L'ordinateur nouvellement ajouté et le téléphone doivent être connectés avec le même compte Microsoft.

Gérer les notifications et les SMS du téléphone sur votre PC

Une fois le téléphone connecté à votre PC, vous pouvez gérer les notifications sur votre téléphone ou envoyer et recevoir des SMS à l'aide du PC.

- **Gérer les notifications du téléphone** : sur votre PC, l'application **Connexion Mobile** vous permet synchroniser les notifications de votre téléphone. Cliquez sur  à côté de la barre de notification pour effacer les notifications. Les notifications seront également supprimées de votre téléphone.
- **Gérer les SMS** : dans l'application **Connexion Mobile** sur votre PC, cliquez sur **Messages** pour afficher les SMS des 30 derniers jours de votre téléphone. Vous pouvez également répondre à un SMS ou envoyer un nouveau message.

 Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité pour la première fois, une confirmation sur votre téléphone est nécessaire pour autoriser votre PC à accéder aux notifications du téléphone.

Passer et recevoir des appels téléphoniques sur le PC

Une fois le téléphone connecté au PC, vous pouvez passer ou recevoir des appels sur le PC, sélectionner l'appareil à utiliser pour l'appel et gérer le journal d'appels et les contacts à l'aide du PC.

- **Recevoir des appels sur PC** : lors de la réception d'un appel, cliquez sur **Accepter** dans la fenêtre contextuelle de votre PC pour répondre à l'appel.
 - **Passer des appels sur PC** : dans l'application **Connexion Mobile** sur votre PC, cliquez sur **Appels** pour passer un appel sur votre PC.
 - **Changer d'appareil** : pendant un appel, développez la fenêtre contextuelle d'appel sur votre PC et transférez l'appel vers votre téléphone.
 - **Gérer le journal d'appels et les contacts** : l'écran **Appels** vous permet de gérer le journal d'appels et les contacts de votre téléphone. Le résultat sera synchronisé avec le téléphone.
-  Votre PC doit prendre en charge le Bluetooth pour utiliser cette fonctionnalité. Suivez les invites pour connecter le téléphone et le PC à l'aide du Bluetooth avant utilisation et autorisez l'accès depuis le PC.

Accéder aux photos du téléphone sur votre PC

Après avoir connecté votre téléphone à votre PC, dans l'application **Connexion Mobile** sur votre PC, cliquez sur **Photos** pour afficher et gérer les 2 000 dernières photos stockées sur votre téléphone. Vous pouvez également glisser-déplacer les photos sur votre PC en appuyant longuement dessus.

-  La suppression de photos sur votre PC les supprimera également définitivement de votre téléphone.

Accéder aux applications du téléphone sur le PC

Une fois le téléphone connecté au PC, vous pouvez accéder aux applications de votre téléphone sur le PC et les contrôler avec la souris.

- **Accéder aux applications du téléphone** : dans l'application **Connexion Mobile** sur votre PC, cliquez sur **Applications**, puis cliquez sur l'icône de l'application avec votre souris dans la liste de **Toutes les applications** afin d'accéder aux applications du téléphone via une fenêtre sur votre PC.
 - **Gérer les applications du téléphone** : faites un clic droit sur l'icône d'une l'application dans la liste de **Toutes les applications** pour ajouter l'application à vos favoris.
-  Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez connecter votre téléphone au même réseau que votre PC et suivre les invites pour autoriser l'accès à votre PC.

Ouvrir l'écran du téléphone sur le PC

Une fois le téléphone connecté au PC, cliquez sur **Applications > Ouvrir l'écran du téléphone** dans l'application **Connexion Mobile** sur le PC afin d'ouvrir l'écran du téléphone dans une fenêtre sur le PC. Vous pouvez utiliser le téléphone dans la fenêtre à l'aide de la souris. Vous pouvez par exemple consulter des SMS, passer des appels ou accéder à des applications mobiles.

- i** Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez connecter votre téléphone au même réseau que votre PC et suivre les invites pour autoriser l'accès depuis votre PC.

Déconnecter le téléphone du PC

Accédez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > Lien avec Windows** sur le téléphone.

Se déconnecter : désactivez le bouton **Lien avec Windows**.

Partage d'écran entre un téléphone Honor et une tablette

Collaboration multi-écrans entre votre téléphone et votre tablette

L'interconnexion de votre téléphone et de votre tablette vous permet d'utiliser la collaboration multi-écrans pour des opérations entre appareils, par exemple, pour afficher l'écran de votre téléphone sur la tablette, utiliser les applications de votre téléphone sur la tablette, faire glisser des fichiers entre les deux appareils et modifier un fichier de votre téléphone sur la tablette.

Connecter votre tablette et votre téléphone

Pour connecter votre tablette et votre téléphone afin d'activer la collaboration multi-écrans, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :

Connexion via le Bluetooth :

- 1** Faites glisser vers le bas la barre d'état sur votre tablette et activez **Collaboration multi-écrans**.
- 2** Sur votre téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et activez .
- 3** Tenez votre téléphone près de votre tablette et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour établir une connexion.

Scan du QR code pour vous connecter :

- 1** Sur votre tablette, activez **Collaboration multi-écrans**, dans l'écran **Collaboration multi-écrans**, touchez **Scanner pour se connecter**.
- 2** Assurez-vous que votre téléphone est bien connecté à internet et connectez votre téléphone et votre tablette lorsque vous y êtes invité.

Accéder à partir de votre tablette aux applications et aux fichiers du téléphone

Après avoir connecté votre téléphone à votre tablette, vous pouvez utiliser votre téléphone à partir de votre tablette, par exemple pour utiliser des applications et des fichiers du téléphone, afficher des notifications du téléphone (telles que des messages SMS) et passer ou répondre à des appels téléphoniques.

Lorsque l'écran de votre téléphone est déverrouillé, vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans la fenêtre du téléphone sur votre tablette :

- Ouvrir **Téléphone** pour passer un appel en composant un numéro
- Ouvrir **Messages** pour afficher les SMS et y répondre
- Ouvrir **Galerie** ou **Fichiers** pour visualiser des photos, des vidéos et des fichiers ou pour visionner des fichiers vidéo ou écouter des fichiers audio depuis votre téléphone
- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle sur votre téléphone, puis touchez **Basculer l'audio/vidéo vers un autre appareil** ou **Revenir à l'audio/vidéo sur l'appareil actuel** pour changer de périphérique de sortie audio.
- Si votre tablette est connectée à un clavier externe ou à un stylet, vous pouvez les utiliser pour saisir du texte et contrôler la fenêtre du téléphone sur votre tablette.

Transférer des fichiers en les faisant glisser entre votre téléphone et votre tablette

- 1 Ouvrez **Galerie** ou **Fichiers** et appuyez quelques instants sur une photo, une vidéo ou un document.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez d'autres fichiers, appuyez quelques instants sur l'un des fichiers sélectionnés, puis faites glisser lorsque apparaît une icône de glissement des fichiers.

Par exemple, vous pouvez :

- faire glisser pour transférer des fichiers de **Galerie** ou de **Fichiers** entre votre téléphone et votre tablette
- faire glisser depuis votre téléphone une photo, du texte ou un fichier vers un document ouvert sur votre tablette (document Microsoft Office, mémo ou e-mail)

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Déconnecter votre téléphone de votre tablette

Après avoir terminé d'utiliser votre téléphone et votre tablette, vous pouvez les déconnecter à l'aide des méthodes suivantes :

- Dans la fenêtre du téléphone affichée sur la tablette, appuyez sur  pour vous déconnecter.
- Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas depuis le haut au milieu ou à gauche de l'écran pour ouvrir le Centre de notifications et appuyez sur **Se déconnecter**.

Projection facile

Projetez l'écran de votre téléphone sans fil

Pour des raisons de sécurité, après avoir projeté sans fil l'écran de votre téléphone sur un grand écran (tel qu'un téléviseur) pour le travail ou le divertissement, les notifications telles

que les notifications d'appels entrants, les messages SMS et les alarmes d'horloge ne s'afficheront que sur votre téléphone.

- 1 Effectuez les opérations suivantes en fonction du modèle et des fonctions du grand écran :
 - **Si le grand écran prend en charge Miracast**, activez son bouton de projection sans fil.
 - **Si le grand écran ne prend pas en charge Miracast**, connectez-y un adaptateur HDMI sans fil. Assurez-vous que l'adaptateur HDMI sans fil est connecté à une source d'alimentation.
-  Pour vérifier si le grand écran prend en charge Miracast et comment activer la projection sans fil dessus, consultez le guide de l'utilisateur ou le service client du fabricant du grand écran.
- 2 Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez  .
- 3 Faites glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis et activer **Projection sans fil**. Votre téléphone commencera à rechercher les périphériques d'affichage disponibles.
- 4 Dans la liste des appareils, touchez le nom correspondant au grand écran ou à l'adaptateur HDMI sans fil pour terminer la connexion de projection.

Une fois la connexion établie, vous pouvez placer votre téléphone en mode paysage pour un meilleur affichage.

Impression Honor

Imprimer des images et des documents

Connectez votre appareil à une imprimante certifiée Mopria via Wi-Fi. Vous pourrez ensuite imprimer des images et des documents depuis votre appareil.

Connecter votre téléphone à une imprimante

- 1 Reportez-vous au manuel de l'imprimante ou consultez son fabricant pour vérifier qu'elle est certifiée Mopria.
Si ce n'est pas le cas, consultez son fabricant pour installer l'application ou le plug-in correspondant sur votre téléphone .
- 2 Connectez votre téléphone et l'imprimante au même réseau Wi-Fi en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Se connecter à un routeur Wi-Fi : Activez le Wi-Fi sur l'imprimante et connectez-la au routeur Wi-Fi . Sur votre téléphone, accédez à **Paramètres** > **Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, touchez le même routeur Wi-Fi , puis suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres.

- Se connecter avec Wi-Fi Direct : Si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct, suivez les instructions du manuel de l'imprimante pour activer cette fonctionnalité. Sur votre téléphone, accédez à **Paramètres > Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, accédez à **Plus de paramètres > Wi-Fi Direct**, puis touchez l'imprimante pour établir la connexion.
- Se connecter au point d'accès de votre imprimante : Si votre imprimante peut également servir de point d'accès sans fil, suivez les instructions du manuel de l'imprimante pour activer le point d'accès et définir un mot de passe. Sur votre téléphone, accédez à **Paramètres > Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, touchez le point d'accès de l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres.

3 Accédez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > Imprimer > Service d'impression par défaut** et activez **Service d'impression par défaut**.

Imprimer des fichiers

Pour imprimer des fichiers en étant connecté par **Galerie** et **Notes** :

- Imprimer des photos : Si vous êtes connecté en **Galerie**, ouvrez la photo, appuyez sur  > **Imprimer/exporter en PDF**, sélectionnez l'imprimante et suivez les instructions à l'écran.
- Imprimer des notes : Si vous êtes connecté en **Notes**, ouvrez la note, appuyez sur  > **Imprimer**, sélectionnez l'imprimante et suivez les instructions à l'écran.

Honor Share

Honor Share

Honor Share est une technologie de partage sans fil qui permet de transférer rapidement des images, vidéos, documents et autres types de fichiers entre des appareils. Cette technologie utilise le Bluetooth pour reconnaître les appareils à proximité qui prennent en charge Honor Share, puis utilise Wi-Fi Direct pour transférer des fichiers sans consommer de données mobiles.

Activer ou désactiver Honor Share

Vous pouvez activer ou désactiver Honor Share de l'une des manières suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez ou désactivez **Honor Share**. Vous pouvez également toucher et maintenir **Honor Share** pour accéder à son écran de paramètres.
- Accédez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > Honor Share** pour activer ou désactiver **Honor Share**.

Partager rapidement des fichiers entre appareils à l'aide de Honor Share

Honor Share vous permet de partager rapidement des fichiers entre des appareils Honor. Le destinataire peut prévisualiser les fichiers avant qu'ils ne soient envoyés, puis visualiser tout le contenu des fichiers une fois qu'ils ont été reçus. Par exemple, le destinataire peut visualiser dans Galerie les photos ou les vidéos reçues.

- 1 Sur l'appareil récepteur, activez **Honor Share**.
- 2 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner un fichier ou un album que vous souhaitez partager, puis touchez . Touchez successivement **Honor Share** et l'icône de l'appareil récepteur pour envoyer le fichier.

 La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.

- 3 Sur l'appareil récepteur, touchez **Accepter** pour accepter le transfert.

Pour visualiser les fichiers reçus, ouvrez **Fichiers**, touchez l'onglet **Parcourir**, puis allez à **Téléphone > Honor Share**.

Vous pouvez également visualiser les images ou les vidéos reçues en allant à **Galerie > Albums > Honor Share**.

Partager des fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur avec Honor Share

Vous pouvez utiliser Honor Share pour partager facilement et rapidement des fichiers sans fil entre votre téléphone et un ordinateur sans câble de données.

Partager des fichiers de votre téléphone vers un PC :

- 1 Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur le PC.
- 2 Faites glisser vers le bas depuis le haut à droite de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle sur votre téléphone. Appuyez longuement sur **Honor Share** pour accéder à l'écran Paramètres et activez **Honor Share**.
- 3 Activez **Honor Gestionnaire PC > Honor Share** sur votre PC et assurez-vous que l'option **Autoriser la découverte par d'autres appareils** est activée.
- 4 Appuyez longuement sur le fichier à partager sur votre téléphone, appuyez sur  et sélectionnez **Honor Share**. Une fois l'appareil récepteur découvert, appuyez sur son nom pour partager le fichier.

Partager des fichiers de votre PC vers votre téléphone :

- 1 Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur le PC.
- 2 Activez **Honor Share** sur le téléphone.
- 3 Sélectionnez le fichier à partager sur votre PC et faites un clic droit sur **Afficher plus d'options > Honor Share**. Le PC recherchera les téléphones sur lesquels la fonction **Honor Share** est activée. Sélectionnez le téléphone pour recevoir le fichier.
- 4 Suivez les invites à l'écran pour recevoir le fichier sur les téléphones.

- i** Prend uniquement en charge les ordinateurs portables Honor avec Honor Gestionnaire PC version 15.0 et supérieure. Cette fonctionnalité peut varier selon le produit, veuillez vous référer à la situation réelle.

Impression One-Touch avec Honor Share

Lorsqu'une imprimante prenant en charge Honor Share se trouve à proximité, vous pouvez utiliser Honor Share pour trouver l'imprimante et imprimer des photos ou des fichiers PDF stockés sur votre appareil.

- 1** Selon le type de l'imprimante, assurez-vous des points suivants:
 - Imprimantes compatibles Wi-Fi: l'imprimante doit être allumée et connectée au même réseau que votre appareil.
 - Imprimantes compatibles WiFi Direct: l'imprimante doit être allumée et WiFi Direct doit y être activé.
 - Imprimantes compatibles Bluetooth: l'imprimante doit être allumée et détectable via le Bluetooth.
 - 2** Sur votre appareil, prévisualisez le fichier à imprimer, puis allez à **Partager > Honor Share**.
 - 3** Une fois l'imprimante détectée, touchez son nom sur votre appareil et réglez les paramètres dans l'écran de prévisualisation. Puis touchez **Imprimer** pour imprimer. Si vous connectez une imprimante Bluetooth à votre appareil pour la première fois, trouvez l'imprimante sur votre appareil, touchez son nom, puis maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt de l'imprimante pendant une seconde environ pour confirmer la connexion.
- i** Pour obtenir la liste des imprimantes prises en charge, touchez **Aide** dans l'écran de partage Honor Share, sélectionnez **Imprimantes**, puis touchez **Quelles imprimantes sont prises en charge ?**.

Transfert de fichiers entre différentes marques

Avec **Honor Connect**, les téléphones Honor peuvent transférer rapidement des images, des vidéos, des documents et d'autres fichiers vers et depuis des appareils non-Honor. Le processus de transfert ne nécessite aucunes données.

- i** Les téléphones Honor prennent en charge le transfert de fichiers avec les appareils Huawei.

Transférer des fichiers entre des téléphones et des appareils iOS

Prise en main : l'application **Honor Connect** doit être installée sur l'appareil iOS (téléphone ou tablette uniquement).

Transférer des fichiers du téléphone Honor vers l'appareil iOS (téléphone ou tablette uniquement)

- 1** Sur le téléphone Honor, sélectionnez le fichier que vous souhaitez transférer et appuyez sur .

- 2 Ouvrez **Honor Connect** sur l'appareil iOS.
- 3 Quand le téléphone Honor trouve l'appareil de destination, appuyez sur l'icône du nom de l'appareil.
- 4 À ce stade, suivez les invites sur l'appareil iOS, acceptez d'établir une connexion avec le téléphone Honor et transférez les fichiers.

Transférer des fichiers de l'appareil iOS (téléphone ou tablette uniquement) vers le téléphone Honor

- 1 Sur le téléphone Honor, activez le bouton **Honor Share**.
 - 2 Ouvrez **Honor Connect** sur l'appareil iOS, sélectionnez le fichier à transférer, puis appuyez sur Partager pour afficher l'interface d'envoi.
 - 3 À ce stade, l'appareil iOS cherche le téléphone Honor à proximité. Une fois trouvé, appuyez sur l'icône du nom de l'appareil correspondant et établissez une connexion avec lui.
 - 4 Une fois la connexion établie, sélectionnez Accepter sur le téléphone Honor.
-  Cette fonctionnalité n'est prise en charge que sur les appareils iOS exécutant iOS 15.6 ou les versions supérieures.
 - Une fois que le téléphone Honor a transféré des photos ou des vidéos vers l'appareil iOS, l'application **Honor Connect** peut prendre un certain temps pour les importer dans la Galerie. Veuillez attendre patiemment et ne pas fermer **Honor Connect**.

Transférer des fichiers entre des téléphones et les appareils de l'Alliance de transfert mutuel (MTA, Mutual Transmission Alliance)

-  MTA est une organisation créée conjointement par de nombreux fabricants du secteur. Différentes marques d'appareils peuvent facilement transférer des fichiers rapidement grâce à un transfert mutuel sans consommation de données. Actuellement, Lenovo, Xiaomi, OPPO, vivo, Nubia, Hisense et d'autres marques ont rejoint MTA. La situation spécifique dépend des conditions réelles.

Transférer des fichiers depuis des téléphones Honor vers des appareils MTA

- 1 Activez le bouton de transfert mutuel sur l'appareil MTA.
- 2 Sur le téléphone Honor, sélectionnez le fichier à envoyer et appuyez sur .
- 3 Après avoir trouvé l'appareil MTA sur le téléphone Honor, appuyez sur l'icône du nom de l'appareil.
- 4 À ce stade, sur l'appareil MTA, suivez les instructions à l'écran pour recevoir le fichier.

Transférer des fichiers depuis des appareils MTA vers des téléphones Honor

- 1 Activez le bouton **Honor Share** sur le téléphone Honor.
- 2 Sélectionnez le fichier à envoyer sur l'appareil MTA et appuyez sur Partager selon les instructions à l'écran pour afficher l'interface d'envoi.

- 3 À ce stade, l'appareil MTA cherche le téléphone Honor à proximité. Une fois l'appareil trouvé, appuyez sur l'icône du nom de l'appareil pour établir une connexion.
- 4 Une fois la connexion établie, sélectionnez Accepter sur le téléphone Honor.

Transfert de fichiers entre le téléphone et un ordinateur Mac ou un ordinateur portable Windows

Préparatifs avant utilisation : L'application **HONOR WorkStation** doit être installée sur l'ordinateur portable, et ce dernier ainsi que le téléphone Honor doivent être connectés au même réseau.

Envoyer des fichiers depuis le téléphone Honor vers l'ordinateur portable

- 1 Ouvrez **HONOR WorkStation** sur l'ordinateur portable.
- 2 Sur le téléphone Honor, sélectionnez le fichier à transférer, puis appuyez sur .
- 3 Lorsque le téléphone Honor détecte l'appareil portable, appuyez sur l'icône du nom de l'appareil et envoyez le fichier.

Envoyer des fichiers depuis l'ordinateur portable vers le téléphone Honor

- 1 Activez le bouton **Honor Share** sur le téléphone Honor.
 - 2 Ouvrez **HONOR WorkStation** > **Honor Share** sur l'ordinateur portable et recherchez le téléphone Honor comme l'interface vous y invite.
 - 3 À ce stade, sur l'ordinateur portable, sélectionnez le fichier à envoyer et faites-le glisser sur l'icône de nom du téléphone pour l'envoyer.
-  • Cette fonctionnalité n'est prise en charge que sur les appareils Mac exécutant macOS 12.0 ou les versions supérieures, ou sur les ordinateurs portables Windows exécutant Windows 10.0 ou les versions supérieures.
 - Lors du transfert de fichiers de l'ordinateur portable Windows vers le téléphone Honor, l'écran du téléphone doit être allumé.

Connexion au Compte Honor

Connexion facile au Compte Honor

Sur le nouvel appareil, accédez à **Paramètres** > **Compte HONOR**. Vous pouvez essayer ce qui suit :

- Connexion au compte : saisissez le nom du compte, appuyez sur **Se connecter** et connectez-vous avec un mot de passe ou un code de vérification par SMS en suivant les instructions à l'écran.
- Scanner pour se connecter : sur le nouvel appareil, appuyez sur l'icône de QR code ci-dessus et un QR code apparaîtra à l'écran. Sur l'appareil avec le Compte Honor connecté,

accédez à **Paramètres**, touchez Compte Honor, puis touchez , scannez le QR code sur le nouvel appareil, puis appuyez sur **Confirmer**.

Création vidéo

Bases de la photographie

Lancer Appareil photo

L'application Appareil photo peut être lancée de plusieurs manières.

Depuis l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez **Appareil photo**.

Depuis l'écran verrouillé

Lorsque l'écran est verrouillé, allumez l'écran, puis faites glisser le doigt vers le haut depuis l'icône de l'appareil photo dans le coin inférieur droit de l'écran.

Ajuster les paramètres de Appareil photo

Vous pouvez ajuster les paramètres de l'appareil photo pour vous permettre de prendre des photos et des vidéos plus rapidement.

 Les fonctionnalités suivantes pourraient ne pas être disponibles dans certains modes de l'appareil photo.

Accès rapide aux fonctions fréquemment utilisées

Pour accéder rapidement aux fonctions fréquemment utilisées, accédez à l'écran Appareil photo qui affiche les modes de prise de vue (par exemple, Mode portrait, Photo). Vous pouvez définir vos paramètres fréquemment utilisés dans la zone des opérations rapides. Prenons le mode Photo à titre d'exemple :

- 1 Accédez à **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.
- 2 Appuyez sur  , et étendez la zone des opérations rapides.
- 3 Vous pouvez définir rapidement le **Ratio** de la photo, activer **Flash** et plus encore. Vous pouvez également appuyer sur  pour définir d'autres paramètres.

Activer l'étiquette de localisation

Accédez à **Appareil photo** >  , activez **Étiquette de localisation** pour ajouter une étiquette de localisation dans les photos et les vidéos.

Faites glisser vers le haut sur une photo ou une vidéo dans Galerie pour afficher la localisation de sa prise de vue.

Ajouter des filigranes pour votre téléphone

Appuyez sur **Appareil photo** >  pour accéder à **Filigrane**. Activez **Ajout d'un filigrane** et vous pouvez choisir **Style** :

- Vous pouvez choisir **Texte** et ajouter **Appareil** ou **Heure**.
- Vous pouvez choisir **Cadre** et ajouter **Heure** ou **Logo des prix Honor Magic Moments**.

-  Les types de filigranes pris en charge par les téléphones peuvent varier.
- Certains téléphones ne prennent pas en charge l'ajout de filigranes aux vidéos.

Utiliser la grille de composition pour composer vos photos

Utilisez la grille de composition pour vous aider à trouver la prise de vue parfaite.

- 1 Accédez à **Appareil photo** > , activez **Ligne de grille**. Les lignes de la grille apparaissent alors dans le viseur.
- 2 Placez le sujet de votre photo sur l'un des points d'intersection, puis touchez le bouton de l'obturateur.

Activer la réflexion miroir

Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant, touchez  pour activer ou désactiver **Réflexion miroir**.

Couper le son de l'obturateur

Activez **Silencieux** pour couper le son de l'obturateur de l'appareil photo.

-  Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains pays et régions.

Capture automatique des sourires

Appuyez sur **Appareil photo** >  > **Capture intelligente** pour activer **Capture des sourires**. L'appareil photo prend automatiquement une photo lorsqu'il détecte un sourire dans l'écran du viseur.

Utiliser le niveau horizontal pour de meilleures compositions

Accédez à **Appareil photo** > , activez **Niveau** pour afficher une ligne de guidage horizontale sur le viseur.

Lorsque la ligne pointillée chevauche la ligne continue, cela indique que l'appareil photo est parallèle au niveau horizontal.

Prendre des photos

Prendre des photos panoramiques

La fonctionnalité de panoramique vous permet d'élargir vos photos de paysages ou de groupes. L'appareil photo prend plusieurs photos des objets dans votre champ de vision et les assemble en une seule photo panoramique.

Utiliser l'appareil photo arrière pour prendre des photos panoramiques

Le mode **Panorama** combine plusieurs clichés en une seule et même photo panoramique continue. Il suffit de déplacer l'appareil photo pendant que vous photographiez et l'appareil s'occupera du reste.

- 1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Panorama**.
- 2 Touchez  et réglez la direction du panoramique.
- 3 Pointez l'appareil photo sur votre point de départ, puis touchez  pour commencer à photographier. Déplacez l'appareil photo dans le sens de la flèche affichée à l'écran. Gardez la flèche sur la ligne centrale lorsque vous prenez la photo.

Photographier avec les modes Portrait, Cliché nocturne et Grande ouverture

Prendre des photos de nuit

Le mode Cliché nocturne donne à vos photos des détails plus précis et des couleurs plus vives, même en cas de faible luminosité ou de prise de vue la nuit.

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Cliché nocturne**.
- 2 Stabilisez votre téléphone et appuyez sur le bouton de l'obturateur.
- 3 Votre téléphone ajustera le temps d'exposition en fonction de la luminosité ambiante. Gardez votre téléphone stable jusqu'à la fin du compte à rebours.

Utiliser l'obturateur flottant pour prendre des photos

Vous pouvez activer l'affichage de l'obturateur flottant lorsque vous utilisez l'appareil photo. Faites-le glisser où vous voulez pour prendre des photos rapidement.

- 1 Allez à **Appareil photo** >  , puis activez **Obturateur flottant**.
- 2 L'obturateur flottant apparaîtra alors dans le viseur. Vous pouvez le faire glisser où vous voulez.
- 3 Touchez l'obturateur flottant pour prendre une photo.

Régler le minuteur de l'appareil photo

Pour régler un minuteur sur l'appareil photo, définissez le cadre et appuyez sur le bouton de l'obturateur, l'appareil photo prendra alors automatiquement la photo à la fin du compte à rebours.

- 1 Ouvrez **Appareil photo**, sélectionnez un mode de prise de vue, appuyez sur  > **Minuteur** et sélectionnez une durée pour le minuteur.
- 2 Revenez à l'écran de prise de vue, appuyez sur le bouton de l'obturateur, l'appareil photo prendra alors automatiquement la photo à la fin du compte à rebours.

Afficher les photos dynamiques

Les photos dynamiques que vous prenez sont enregistrées dans **Galerie** au format JPG. Accédez à **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, appuyez sur une photo dynamique, puis appuyez sur  en haut de la photo pour voir l'effet de mouvement.

La photo dynamique s'arrête automatiquement lorsqu'elle est terminée. Vous pouvez également appuyer sur l'écran pour l'arrêter à tout moment.

Modifier les photos dynamiques

- 1 Accédez à **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, appuyez sur la photo dynamique à modifier, puis appuyez sur . Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
 - Recadrer et faire pivoter : Appuyez sur **Rogner**, sélectionnez un format d'image et faites glisser le rectangle ou ses coins pour délimiter la zone que vous souhaitez conserver sur la photo.
Pour faire pivoter la photo, appuyez sur **Rogner** et faites glisser le curseur en dessous pour personnaliser l'angle.
Pour faire pivoter la photo de 90 degrés ou la retourner horizontalement, appuyez sur  ou .
 - Ajouter des filtres : Appuyez sur **Filtres** et choisissez un filtre.
 - Ajuster la lumière et la couleur : Appuyez sur **Ajuster** pour régler la luminosité, le contraste, la saturation, etc.
 - Autres : Vous pouvez également conserver la couleur de la photo, flouter la photo, créer un griffonnage et ajouter un effet d'éclaboussure de couleur, un cadre ou des notes à la photo.
- 2 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer vos modifications.

Enregistrer des photos dynamiques en tant que meme GIF

Pour créer des memes avec des photos dynamiques, ouvrez un album, appuyez sur la photo souhaitée, appuyez sur  et choisissez **Enregistrer en tant que meme GIF**. Vous pouvez recadrer la photo et ajouter du texte. Appuyez sur **Exporter** pour enregistrer le meme dans la Galerie. Appuyez sur  pour partager.

Enregistrer la photo dynamique en tant que vidéo

Pour enregistrer une photo dynamique en tant que vidéo, ouvrez un album, appuyez sur la photo souhaitée, appuyez sur  et choisissez **Enregistrer en tant que vidéo**.

Prendre des photos haute résolution

Prenez des photos en haute résolution si vous souhaitez les imprimer ou les afficher sur un grand écran.

- 1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Haute résolution**.
- 2 Cadrez votre objet dans le viseur, puis touchez l'emplacement sur lequel vous voulez faire la mise au point.
- 3 Touchez  pour prendre une photo.

Prise de vue intelligente accessible

Lors de la prise de photos, le téléphone indiquera le nombre et la position des visages dans le cadre d'aperçu de l'appareil photo et si le téléphone est incliné pour aider les utilisateurs malvoyants à faire des ajustements et à prendre de belles images avec des portraits centrés et des angles appropriés.

- 1 Accédez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Accessibilité** > **TalkBack** et activez **TalkBack**.
- 2 Activez **Appareil photo** et sélectionnez un mode (tel que Photo et Vidéo). Le téléphone indiquera le nombre et la position des visages dans le cadre d'aperçu et les suggestions de réglage en fonction de l'angle d'inclinaison du téléphone.
- 3 Ajustez la position et l'angle du téléphone, puis prenez la photo.

 L'appareil photo peut reconnaître jusqu'à 10 visages.

Photographie par gestes

Lorsque vous prenez un selfie avec l'appareil photo avant, levez la paume pour faire face à l'écran d'aperçu pour prendre la photo.

- 1 Ouvrez **Appareil photo**, sélectionnez le mode **Photo** ou **Portrait** et appuyez sur  pour passer à l'appareil photo avant.
- 2 Appuyez sur  > **Capture intelligente** pour activer **Commande par gestes**.
- 3 Revenez à l'écran de prévisualisation et levez toute votre paume vers le haut (bout des doigts vers le haut, paume face à l'écran) près de votre visage à une distance d'environ 20 cm de l'écran et maintenez-la un instant pour vous assurer que l'appareil photo avant reconnaît toute la paume.
- 4 Une fois que l'appareil photo avant a reconnu le geste, attendez un compte à rebours de 2 secondes et la photo sera prise automatiquement.

Appareil photo sous-marin

Après avoir activé le mode Sous-marin de l'appareil photo, vous pouvez utiliser les boutons physiques de volume pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos sous l'eau, afin d'immortaliser de merveilleuses scènes de la vie sous-marine.

- 1 Avant de plonger dans l'environnement subaquatique, ouvrez **Appareil photo** et accédez à **Plus > Aquatique**.
 - 2 Lisez attentivement le contenu de la boîte de dialogue **Alerte**. Confirmez le contenu et appuyez sur **Commencer la prise de vue**.
 - 3 Commencez la prise de vue.
 - Prendre des photos : appuyez sur le bouton du volume haut pour prendre une photo ou appuyez et maintenez enfoncé le bouton du volume haut pour prendre des photos en rafale.
 - Enregistrer des vidéos : appuyez sur le bouton du volume bas pour démarrer l'enregistrement, puis appuyez à nouveau sur le bouton du volume bas pour arrêter l'enregistrement. Pendant l'enregistrement, vous pouvez appuyer sur le bouton du volume haut pour prendre des photos.
 - 4 Une fois la prise de vue terminée, maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé et suivez les instructions à l'écran pour quitter le mode **Aquatique**.
-  Une fois le mode **Aquatique** activé, tenez compte des éléments suivants :
- Des fonctionnalités telles que l'écran tactile et la prise de capture d'écran ne sont pas disponibles.
 - Le format d'image et les spécifications d'enregistrement sont fixes et ne peuvent pas être ajustés.
 - Il est recommandé de ne pas dépasser une profondeur de 2 mètres et une durée de 30 minutes pour effectuer des photographies sous-marines.

Utiliser HDR pour prendre des photos

Lorsque vous prenez des photos en contre-jour ou avec un contraste lumineux élevé, le mode HDR (plage dynamique élevée) peut vous aider à améliorer les effets d'ombre et de lumière sur vos photos, avec des détails plus nets.

- 1 Accédez à **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.
- 2 Touchez le mode  > **HDR**.
- 3 Stabilisez votre téléphone.
- 4 Touchez  pour prendre une photo.

Utiliser le mode Pro pour des photos ou des vidéos de qualité professionnelle

Le mode Pro vous permet d'affiner vos photos et vos vidéos et il vous donne un contrôle total sur la sensibilité ISO, le mode de mise au point, etc. lorsque vous prenez des photos ou enregistrez des vidéos.

Photographie avec le mode Pro

1 Accédez à **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Pro**.

2 Vous pouvez définir les paramètres suivants :

- Ajuster la mesure : Appuyez sur **M** et sélectionnez un mode de mesure

Mode de mesure	Scénarios applicables
 Mesure matricielle	Mesurer l'ensemble du cadre. Applicable lors de la prise de vue de paysages.
 Mesure pondérée centrale	Mise au point sur le centre du cadre. Applicable pour la photographie de portraits.
 Mesure spot	Mise au point sur une très petite zone du cadre, comme les yeux d'une personne.

- Régler la sensibilité ISO : Appuyez sur **ISO** et déplacez le curseur ISO. Dans des conditions de faible luminosité, augmentez la sensibilité ISO. Dans les environnements bien éclairés, réduisez la sensibilité ISO pour éviter le bruit dans l'image.
- Régler la vitesse d'obturation : Appuyez sur **S** et déplacez le curseur de vitesse d'obturation.
La vitesse d'obturation affecte la quantité de lumière autorisée à pénétrer dans l'objectif de l'appareil photo. Lors de la prise de vue de scènes fixes ou de portraits, réduisez la vitesse d'obturation. Lors de la prise de vue de scènes ou d'objets en mouvement, augmentez la vitesse d'obturation.
- Régler la valeur de compensation d'exposition : Appuyez sur **EV** et déplacez le curseur EV.
Augmentez l'EV dans des conditions de faible luminosité, réduisez l'EV dans des environnements bien éclairés.
- Régler la mise au point : Appuyez sur **AF** et sélectionnez un mode de mise au point.

Mode de mise au point	Scénarios applicables
AF-S (mise au point unique)	Applicable aux scènes fixes ou aux portraits.

Mode de mise au point	Scénarios applicables
AF-C (mise au point continue)	Applicable aux scènes en mouvement ou aux portraits.
MF (mise au point manuelle)	Appuyez sur la zone que vous souhaitez mettre au point (comme le visage d'une personne).

- Ajuster le ton de couleur : Appuyez sur **WB** et sélectionnez la balance des blancs.

Lors d'une prise de vue en plein soleil, vous pouvez sélectionner . Dans les environnements à faible luminosité, sélectionnez .

Appuyez sur  pour ajuster la température de couleur, donnant un ton plus froid ou plus chaud à la photo.

3 Appuyez sur l'obturateur pour faire la prise de vue.

-  Le réglage de certains paramètres peut entraîner la modification d'autres paramètres en conséquence. Veuillez ajuster soigneusement selon vos besoins.

Scan Texte magique

Texte magique peut scanner vos documents, vos fichiers PPT de réunions, etc. pour le stockage et le partage électroniques.

Utiliser Scanner un document

- 1 Accédez à **Appareil photo** > **Plus**, sélectionnez **Scanner un document** et activez .
- 2 Placez le document entier dans le viseur de l'appareil photo et tournez les pages. L'appareil scanne chaque page, supprime les ombres et effectue des ajustements automatiquement. Vous pouvez également appuyer sur  pour scanner manuellement.

-  Accédez à **Fichiers** pour afficher le document exporté.

Filmer des vidéos

Utiliser Time-lapse pour créer une courte vidéo

La fonction Time-lapse vous permet de capturer au ralenti des images pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, puis de les condenser en une courte vidéo. Cela vous permet de capturer la splendeur de changements de la nature : fleurs en fleuraison, nuages à la dérive, etc.

- 1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Time-lapse**.

2 Placez votre appareil en position. Pour réduire les tremblements de l'appareil photo, stabilisez votre appareil à l'aide d'un trépied.

3 Touchez  pour commencer à filmer, puis touchez  pour mettre fin à l'enregistrement.

La vidéo enregistrée est automatiquement sauvegardée dans Galerie.

Filmer des vidéos

En mode vidéo, vous pouvez utiliser des fonctions auxiliaires telles que le zoom, la mise au point et l'embellissement, et vous pouvez également définir la résolution vidéo et la fréquence d'images.

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.

2 Vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes pour préparer la prise de vue :

- Zoomer ou dézoomer : Ouvrez/pincez deux doigts sur l'écran ou faites glisser la barre de zoom pour zoomer ou dézoomer.
- Mise au point : appuyez sur l'endroit de l'écran que vous souhaitez mettre en évidence. Appuyez sur l'écran et maintenez pour verrouiller l'exposition et la mise au point.

- Activer ou désactiver le flash : Appuyez sur  pour sélectionner le statut du flash  (Toujours allumé) ou  (Éteint).

Lors de l'enregistrement avec l'appareil photo avant, vous pouvez sélectionner le

statut du flash  (Toujours allumé) dans des conditions de faible luminosité.

Lorsqu'il est activé, l'appareil photo assure un éclairage annulaire en augmentant la luminosité de l'écran pour améliorer la luminosité des visages.

- Activer l'effet d'embellissement : Appuyez sur  et faites glisser pour ajuster l'effet d'embellissement.

- Ajuster la résolution vidéo et la fréquence d'images : Accédez à  >

Caractéristiques et sélectionnez la résolution souhaitée. Plus la résolution est élevée, plus la vidéo est nette et plus le fichier vidéo généré final est volumineux, veuillez faire votre choix en fonction de vos besoins réels.

Vous pouvez également appuyer sur **Fréquence d'images** pour sélectionner la fréquence d'images souhaitée.

3 Appuyez sur  pour commencer la prise de vue.

Lorsque vous enregistrez, écartez/pincez deux doigts sur l'écran ou faites glisser la barre de zoom pour zoomer ou dézoomer l'écran.

Appuyez sur  pour capturer l'image actuelle.

- 4 Appuyez sur  pour mettre en pause la prise de vue, appuyez sur  pour terminer la prise de vue.

Utiliser des écouteurs Bluetooth pour l'enregistrement sonore lors de l'enregistrement de vidéos

- 1 Connectez votre téléphone aux écouteurs Bluetooth.
 - 2 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.
 - 3 Pointez l'objectif vers la cible à photographier et appuyez sur  pour commencer la prise de vue.
Lors de l'enregistrement avec votre téléphone, seul le son reçu par les écouteurs Bluetooth est inclus.
 - 4 Appuyez sur  pour terminer l'enregistrement.
-  Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par certains casques Bluetooth, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre casque.

Enregistrer des vidéos 4K UHD

Votre téléphone prend en charge l'enregistrement vidéo 4K Ultra HD (UHD).

- 1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.
 - 2 Accédez à  > **Format d'image** et sélectionnez **[16:9] 4K** ou **[21:9] 4K**.
Le mode embellissement, les filtres et les effets spéciaux ne sont pas pris en charge et seront automatiquement désactivés lorsque vous sélectionnez la résolution 4K.
 - 3 Retournez à l'écran **Vidéo** et touchez  pour enregistrer une vidéo.
-  Une résolution plus élevée se traduira par une vidéo de meilleure qualité, mais occupera également plus d'espace de stockage.

Réduire le bruit ambiant pendant l'enregistrement vidéo

Lorsque vous enregistrez des vidéos avec votre téléphone, vous pouvez activer la fonction de réduction de bruit pour réduire le bruit ambiant et rendre la voix humaine beaucoup plus claire dans la vidéo.

- 1 Accédez à **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.
- 2 Appuyez sur  pour commencer la prise de vue.
- 3 Pendant l'enregistrement, appuyez sur  pour activer la réduction de bruit ( signifie qu'elle est activée).
- 4 Appuyez sur  pour terminer l'enregistrement.

- D'autres modes de prise de vue vidéo tels que le ralenti prennent également en charge la fonction de réduction de bruit.

La fonction de réduction de bruit n'est disponible que lorsque vous utilisez le micro de l'appareil et ne peut pas être utilisée lorsque l'appareil est connecté à des écouteurs.

Enregistrement multi-vidéo

Avec le mode multi-vidéo, vous pouvez basculer entre différentes combinaisons de caméras pour créer des vidéos uniques et amusantes.

Mode multi-vidéo

Sélectionnez différents modes multi-vidéo pour basculer entre les combinaisons de caméras :

- **Avant/Arrière** : les flux des caméras avant et arrière sont affichés en écran partagé dans l'écran du viseur, ce qui vous permet d'être dans le même cadre que la scène devant vous.

Pincez ou écartez deux doigts sur les fenêtres des caméras avant et arrière pour zoomer ou dézoomer la caméra arrière. Appuyez deux fois sur l'écran pour permuter les positions de la vue avant et de la vue arrière.

- **Arrière/Arrière** : les double viseurs peuvent afficher à la fois la vue panoramique et la vue en gros-plan (au centre de la vue panoramique) pour capturer à la fois la scène entière et les détails.

Pincez ou écartez deux doigts sur les vues panoramique et rapprochée pour zoomer ou dézoomer la vue en gros-plan. Appuyez deux fois sur l'écran pour permuter les positions de la vue panoramique et de la vue en gros-plan.

- **Incrustation** : La vue avant est présentée dans une petite fenêtre flottante, et l'autre vue est affichée en plein écran comme arrière-plan.

La petite fenêtre peut être déplacée dans n'importe quelle position et sa taille peut être ajustée en pinçant ou en écartant deux doigts. Appuyez deux fois sur la petite fenêtre pour permuter les positions de la vue avant et de la vue arrière.

- **Avant ou Arrière** : seule la vue avant ou la vue arrière est affichée dans l'écran du viseur. Pincez ou écartez deux doigts ou faites glisser la barre de zoom pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Filmer une multi-vidéo

1 Accédez à **Appareil photo > Plus** et sélectionnez **MULTI-VIDÉO**.

2 Appuyez sur  , puis sélectionnez le mode multi-vidéo.

3 Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.

Pendant l'enregistrement, appuyez ou faites glisser vers le haut  pour activer le mode multi-vidéo.

Appuyez sur  pour prendre une photo de l'image multi-vidéo actuelle.

- 4** Appuyez sur  pour suspendre l'enregistrement, ou appuyez sur  pour terminer l'enregistrement.

Appareil photo sous-marin

Après avoir activé le mode Sous-marin de l'appareil photo, vous pouvez utiliser les boutons physiques de volume pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos sous l'eau, afin d'immortaliser de merveilleuses scènes de la vie sous-marine.

- 1** Avant de plonger dans l'environnement subaquatique, ouvrez **Appareil photo** et accédez à **Plus > Aquatique**.
- 2** Lisez attentivement le contenu de la boîte de dialogue **Alerte**. Confirmez le contenu et appuyez sur **Commencer la prise de vue**.
- 3** Commencez la prise de vue.
 - Prendre des photos : appuyez sur le bouton du volume haut pour prendre une photo ou appuyez et maintenez enfoncé le bouton du volume haut pour prendre des photos en rafale.
 - Enregistrer des vidéos : appuyez sur le bouton du volume bas pour démarrer l'enregistrement, puis appuyez à nouveau sur le bouton du volume bas pour arrêter l'enregistrement. Pendant l'enregistrement, vous pouvez appuyer sur le bouton du volume haut pour prendre des photos.
- 4** Une fois la prise de vue terminée, maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé et suivez les instructions à l'écran pour quitter le mode **Aquatique**.
 - i** Une fois le mode **Aquatique** activé, tenez compte des éléments suivants :
 - Des fonctionnalités telles que l'écran tactile et la prise de capture d'écran ne sont pas disponibles.
 - Le format d'image et les spécifications d'enregistrement sont fixes et ne peuvent pas être ajustés.
 - Il est recommandé de ne pas dépasser une profondeur de 2 mètres et une durée de 30 minutes pour effectuer des photographies sous-marines.

Tourner des vidéos au ralenti

Utilisez le mode Ralenti pour capturer des moments fugaces en détail. Ajustez la vitesse du ralenti en fonction de la lenteur à laquelle vous voulez que votre séquence soit diffusée. Avec une vitesse plus élevée, vous obtiendrez une lecture plus lente.

Pour de meilleurs résultats, tournez les vidéos au ralenti avec une lumière vive et naturelle.

- i** Les vitesses de ralenti disponibles varient selon l'appareil.

Tourner des vidéos au ralenti

- 1 Accédez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Ralenti**.
- 2 Touchez l'icône des vidéos en mode Ralenti et sélectionnez 4x ou 8x.
 L'option 8x n'est pas disponible sur certains appareils.
- 3 Touchez  pour démarrer l'enregistrement.
- 4 Touchez  pour terminer l'enregistrement.

Ajuster la partie au ralenti dans les vidéos au ralenti

Sur une vidéo au ralenti, vous pouvez modifier la partie que vous souhaitez lire au ralenti.

-  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les vidéos au ralenti enregistrées en 4x ou 8x.
 L'option 8x n'est pas disponible sur certains appareils.

- 1 Accédez à **Galerie** et sélectionnez une vidéo au ralenti.
- 2 Touchez  pour lire la vidéo. Pendant la lecture, touchez **Plus** > **Ouvrir dans un lecteur vidéo** pour afficher la zone de modification.
- 3 Déplacez les curseurs pour ajuster la partie que vous souhaitez lire au ralenti. Les autres parties de la vidéo seront lues à une vitesse normale.
- 4 Touchez  > **Enreg. le fichier en ralenti** pour enregistrer vos modifications.
 Pour de meilleurs résultats lors du partage, partagez les vidéos au ralenti dans lesquelles vos modifications ont été enregistrées.

Partage de vidéos au ralenti

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour permettre le partage de vidéos au ralenti avec des applications tierces afin d'obtenir des effets de ralenti :

• Méthode 1 :

- 1 Accédez à **Galerie** et sélectionnez une vidéo au ralenti enregistrée.
- 2 Appuyez sur **Partager**.

• Méthode 2 :

- 1 Accédez à **Galerie** pour sélectionner une vidéo au ralenti enregistrée.
- 2 Appuyez sur **Plus** > **Convertir le format** pour enregistrer la vidéo au ralenti que vous tournez.
- 3 Appuyez sur **Partager**.

Utiliser le mode Pro pour enregistrer des vidéos

- 1 En mode **Pro**, appuyez sur  pour passer à l'enregistrement. Vous pouvez alors :
 - Régler le mode de mesure : Appuyez sur **M** et sélectionnez un mode de mesure.

Mode de mesure	Scénarios applicables
 Mesure matricielle	Mesurer l'ensemble du cadre. Applicable lors de la prise de vue de paysages.
 Mesure pondérée centrale	Mise au point sur le centre du cadre. Applicable pour la photographie de portraits.
 Mesure spot	Faites la mise au point sur une très petite zone du cadre, comme des yeux humains.

- Régler la sensibilité ISO : Appuyez sur **ISO** et déplacez le curseur ISO.
Dans des conditions de faible luminosité, augmentez la sensibilité ISO. Dans les environnements bien éclairés, réduisez la sensibilité ISO pour éviter le bruit dans l'image.
- Régler la vitesse d'obturation : Appuyez sur **S** et déplacez le curseur de vitesse d'obturation.
La vitesse d'obturation affecte la quantité de lumière autorisée à pénétrer dans l'objectif de l'appareil photo. Lors de la prise de vue de scènes fixes ou de portraits, réduisez la vitesse d'obturation. Lors de la prise de vue de scènes ou d'objets en mouvement, augmentez la vitesse d'obturation.
- Régler la valeur de compensation d'exposition : Appuyez sur **EV** et déplacez le curseur EV.
Augmentez l'EV dans des conditions de faible luminosité ; réduisez l'EV dans des environnements bien éclairés.
- Régler le mode de mise au point : Appuyez sur **AF** et sélectionnez un mode de mise au point.

Mode de mise au point	Scénarios applicables
AF-S (Simple)	Applicable aux scènes fixes ou aux portraits.
AF-C (Continu)	Applicable aux scènes en mouvement ou aux portraits.
MF (mise au point manuelle)	Appuyez sur la zone que vous souhaitez mettre au point (comme le visage d'une personne).

- Régler la dominante de couleur : Appuyez sur **WB** et sélectionnez la balance des blancs.

Lors d'une prise de vue en plein soleil, vous pouvez sélectionner  . Dans les environnements à faible luminosité ou nuageux, sélectionnez .

Appuyez sur  pour ajuster la température de couleur, donnant un ton plus froid ou plus chaud à l'image.

2 Vous pouvez appuyer sur  pour sélectionner et appliquer un filtre LUT.

3 Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.

 Le réglage de certains paramètres peut entraîner la modification d'autres paramètres en conséquence. Veuillez ajuster soigneusement selon vos besoins.

Retoucher des images

Modifier des photos et des vidéos

Galerie offre une large palette de fonctionnalités pour la modification de photos et de vidéos.

Modifications de base

1 Ouvrez **Galerie**, touchez la vignette de la photo que vous souhaitez modifier, puis touchez  pour accéder aux fonctionnalités de modification.

- Recadrer et faire pivoter : Touchez **Rogner**, sélectionnez une image, puis déplacez la grille ou ses coins pour sélectionner la partie que vous souhaitez conserver. Pour faire pivoter la photo, touchez **Rogner** et déplacez la molette d'angle jusqu'à l'orientation souhaitée.

Pour faire pivoter la photo de 90 degrés, touchez . Pour dupliquer la photo, touchez .

- Ajouter un effet de filtre : Touchez **Filtres** pour sélectionner un filtre.
- Ajuster les effets des photos : Touchez **Ajuster** pour régler la luminosité, le contraste, la saturation et d'autres aspects de la photo.
- Autre : vous pouvez modifier la photo d'une autre manière, notamment en ajoutant une touche de couleur, un flou, un griffonnage ou une étiquette.

2 Touchez  ou **Enregistrer** pour enregistrer vos modifications.

Ajouter des autocollants aux photos

1 Dans Galerie, touchez une photo, puis accédez à  > **Filigrane**.

2 Sélectionnez le type d'autocollant que vous souhaitez ajouter, comme **Date**, **Météo** ou **Humeur**.

3 Sélectionnez un autocollant et déplacez-le pour modifier sa position. Vous pouvez également modifier le texte de certains types d'autocollants.

4 Touchez  pour enregistrer vos modifications et touchez **Enregistrer** pour enregistrer la photo.

Ajouter des autocollants aux photos

- 1 Dans Galerie, touchez une photo, puis accédez à  > **Autocollant**.
- 2 Sélectionnez le type d'autocollant que vous souhaitez ajouter, comme **Date**, **Météo** ou **Humeur**.
- 3 Sélectionnez un autocollant et déplacez-le pour modifier sa position. Vous pouvez également modifier le texte de certains types d'autocollants.
- 4 Touchez  pour enregistrer vos modifications et touchez **Enregistrer** pour enregistrer la photo.

Pixeliser des photos

- 1 Dans Galerie, touchez une photo, puis accédez à  > **Mosaïque**.
- 2 Sélectionnez un style et une taille de mosaïque pour couvrir des parties de la photo.
- 3 Pour supprimer la mosaïque, touchez **Gomme** et effacez-la de la photo.
- 4 Touchez **Enregistrer** pour enregistrer la photo.

Renommer des photos

- 1 Dans Galerie, touchez la vignette de la photo que vous voulez renommer.
- 2 Allez à  > **Renommer** et saisissez un nouveau nom.
- 3 Touchez **OK**.

Créer un collage

Vous pouvez utiliser **Collage** pour rassembler rapidement plusieurs images de la Galerie en une afin de les partager.

- 1 Vous pouvez accéder à Collage de l'une des manières suivantes.
 - Accédez à **Galerie** > **Créer**, appuyez sur **Collage**, sélectionnez plusieurs images, puis appuyez sur **Créer**.
 - Sur la page **Photos** ou **Albums**, appuyez longuement pour sélectionner des images. Appuyez sur **Créer** > **Créer collage**.
- 2 Sélectionnez un modèle. Vous pouvez :
 - Ajuster la position de l'image : Appuyez longuement sur l'image à ajuster et déplacez-la vers la position souhaitée pour changer de place.
 - Ajuster l'affichage de l'image : Appuyez sur l'image que vous souhaitez ajuster et déplacez l'image ou faites un zoom avant/arrière dessus avec deux doigts pour ajuster la partie affichée de l'image.
 - Faire pivoter l'image : Appuyez sur l'image, puis appuyez sur **Faire pivoter** ou **Miroir** pour la faire pivoter ou la retourner avec un effet miroir.

- Ajouter ou supprimer des bordures : Par défaut, Collage affiche des bordures entre et autour des bords extérieurs des images. Si vous n'avez pas besoin de bordures, appuyez sur **Cadre** pour les supprimer.

3 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer.
Vous pouvez afficher les collages dans **Albums > Collages**.

Gomme IA

1 Accédez à **Galerie > Albums** et sélectionnez une image que vous souhaitez modifier.

2 Appuyez sur  > **Retouche magique > Gomme IA**. Vous pouvez choisir l'une des méthodes d'effacement suivantes selon vos besoins :

- **Entourer pour effacer**: Entourez ou tracez des lignes sur l'objet à effacer, et le téléphone effacera automatiquement les parties sélectionnées.
- **Gommer pour effacer**: Sélectionnez l'épaisseur du stylo effaceur et appliquez-le sur l'objet à effacer. Pour un meilleur effet, l'application doit être effectuée en une seule fois si l'objet entier doit être effacé.
- **Retirer les passants**: Identifiez facilement les passants et retirez-les d'un simple appui.
- **Supprimer les reflets**: Identifiez et supprimez automatiquement les parties réfléchissantes.

3 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'image.

Extension d'image par IA

Modification d'images avec Extension d'image par IA

L'utilisation de l'extension d'image libre multi-proportionnelle par IA peut compenser les défauts de composition tels qu'un espace insuffisant dans les photos en mode portrait, des caractères courts et des couches manquant de netteté. Elle peut également remplir intelligemment les bâtiments et les arrière-plans manquants, incliner l'image, modifier le rapport de l'image, etc. Plusieurs options permettent d'étendre le contenu de l'image et d'embellir facilement la composition.

1 Accédez à **Galerie > Albums** et sélectionnez la photo que vous souhaitez peaufiner.

2 Appuyez sur  > **Retouche magique**.

3 Appuyez sur **Extension d'image par IA** pour afficher l'effet de la génération.

4 Appuyez sur **Commencer l'extension d'image** pour afficher l'effet de la génération.

5 Appuyez sur  pour enregistrer la modification actuelle.

Utiliser Amélioration IA pour améliorer la netteté de l'image

Identifiez intelligemment les zones floues dans les photos, restaurez les images de qualité HD en un appui, obtenez un rendu des détails authentique et améliorez facilement les images basse résolution.

- 1 Accédez à **Galerie** > **Albums** et sélectionnez une image à modifier.
- 2 Appuyez sur  > **Retouche magique** > **Amélioration IA** pour afficher l'effet généré.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'image.

Suppression des reflets en un clic grâce à l'IA

Lorsque vous photographiez des paysages à l'extérieur ou que vous photographiez des expositions, des personnes ou des animaux à travers une vitre, les reflets peuvent affecter la qualité de l'image finale. La suppression des reflets par IA identifie et élimine automatiquement la partie réfléchissante de la photo, restaurant sans effort des visuels clairs et récupérant les prises de vue ratées.

- 1 Accédez à **Galerie** > **Albums** et sélectionnez une image à modifier.
- 2 Appuyez sur  > **Retouche magique** > **Gomme IA**.
- 3 Appuyez sur **Supprimer les reflets** pour identifier et supprimer automatiquement la partie réfléchissante.
- 4 Appuyez sur  > **Enregistrer** pour enregistrer l'image.

Collage de photos dynamiques

Vous pouvez présenter de manière vivante des photos dynamiques de voyage, de photographie urbaine ou de la vie quotidienne dans un format de collage, rendant votre travail plus vivant et cinématographique.

- 1 Vous pouvez accéder à la fonction de collage d'une des manières suivantes :
 - Accédez à **Galerie** > **Créer** > **Collage** et sélectionnez plusieurs photos dynamiques.
 - Dans l'onglet **Photos** ou **Albums**, touchez et maintenez pour sélectionner les photos dynamiques à assembler, puis appuyez sur **Créer** > **Créer collage**.
- 2 Appuyez sur **Créer**, sélectionnez votre **Modèles**, **Cadre**, **Texte**, et **Filtres** de préférence ou sélectionnez **Découper la vidéo** pour modifier les photos dynamiques.
- 3 Appuyez sur **Lire l'extrait** pour voir l'effet. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.
 -  Dans l'écran de collage, vous pouvez appuyer sur **2K**, puis sélectionner le **Format** du collage dans le menu déroulant et définir **Résolution** et **FPS**.

Portrait Pro

Utiliser Portrait Pro IA

L'utilisation de Portrait Pro IA permet d'identifier et d'analyser intelligemment plusieurs photos de visages similaires issues de la même scène, de sélectionner automatiquement la meilleure expression faciale parmi des photos adjacentes et de corriger les yeux fermés en un seul clic. Cela permet également d'améliorer les détails des visages, pour créer la photo de groupe parfaite.

- 1 Accédez à **Galerie** > **Albums**, sélectionnez la photo que vous souhaitez réparer et appuyez sur  > **Retouche magique**.
 - 2 Appuyez sur **Optimisation du visage**, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes ou suivre les étapes dans l'ordre :
 - Appuyez sur **Ouverture des yeux**, les yeux fermés dans les portraits seront automatiquement ouverts.
 - Appuyez sur **Embellisseur de visage** pour améliorer la netteté du portrait.
 - 3 Appuyez sur  pour enregistrer la modification actuelle.
-  • Si aucune photo adjacente à la photo actuelle ne contient des visages similaires avec les yeux ouverts, la restauration par ouverture des yeux ne peut pas être appliquée.
- Les photos de la même scène prises localement, importées ou téléchargées prennent toutes en charge le calcul de fusion multi-image.
 - La fonctionnalité d'amélioration des visages ne s'appuie pas sur plusieurs images de la même scène.

Retoucher des vidéos

Sélectionner des images et des vidéos pour créer un court métrage

Dans la galerie, vous pouvez sélectionner vos images et vos vidéos favorites, utiliser de nombreux modèles pour créer un court métrage et l'améliorer avec des effets tels que des filtres, des transitions et du texte.

-  • Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.
- Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.
 - Cette fonctionnalité requiert une connexion à Internet. Connectez vous à un réseau Wi-Fi afin d'éviter des frais inutiles de consommation de données.
- 1 Accédez à **Galerie**, vous pouvez alors accéder à la création de vidéos des manières suivantes :
 - Accédez à **Créer** > **Création vidéo**, sélectionnez les images ou les vidéos et appuyez sur **Créer**.

2 Votre téléphone générera un court métrage et vous pourrez :

- Choisir un modèle de vidéo : appuyez sur **Modèle** pour faire votre choix parmi de nombreux modèles de thèmes.
- Modifier un clip : pour découper une vidéo ou modifier la durée d'une image, appuyez sur **Modifier**, appuyez sur la barre d'aperçu et déplacez les curseurs des deux côtés du clip.
- Sélectionner un filtre : appuyez sur **Filtres** pour sélectionner un effet de filtre classique, de nourriture, de paysage ou autre. Faites glisser le curseur vers la gauche et la droite pour régler l'intensité du filtre. Vous pouvez également appuyer sur **Ajuster** pour ajuster davantage la luminosité, le contraste, etc.
- Modifier la musique d'arrière-plan : Appuyez sur **Musique**, puis appuyez sur **Ajouter musique** pour ajouter une musique locale ou une musique d'arrière-plan prédéfinie. Ou appuyez sur **Extraire l'audio** pour extraire l'audio d'une vidéo et le joindre à votre clip.

Après avoir ajouté la musique d'arrière-plan, vous pouvez accéder à **Modifier** et appuyer sur **Volume** pour régler le volume du son d'origine ou de la musique d'arrière-plan. Activez **Fondu** ou **Diminution** pour ajouter un fondu à la musique d'arrière-plan.

Pour découper la musique d'arrière-plan, ajoutez **Couper** avant et après la partie souhaitée. Appuyez et maintenez le clip musical dans la barre d'aperçu et déplacez-le vers l'emplacement de votre choix ou appuyez sur **Supprimer**.

- Ajouter du texte : appuyez sur **Texte** > **Ajouter du texte** pour ajouter du texte dans la vidéo. Après avoir saisi du texte dans la zone de texte, vous pouvez sélectionner des modèles, des styles ou du texte stylisé en dessous pour terminer l'ajout. Appuyez ensuite sur la barre d'aperçu du texte et faites glisser les curseurs des deux côtés pour personnaliser la durée du texte.
- Ajouter des effets : Appuyez sur **Effet** pour ajouter des effets à la vidéo.
- Ajuster la taille de l'image : Appuyez sur **Cadre** pour sélectionner la taille d'image de votre choix.
- Ajouter un arrière-plan : Appuyez sur **Arrière-plan** pour ajouter un arrière-plan de couleur unie ou d'autres styles. Ou déplacez le curseur sur l'onglet **Flou** pour flouter l'arrière-plan. Vous pouvez également appuyer sur **Galerie** pour sélectionner une image de l'album comme arrière-plan.
- Ajuster les spécifications : Appuyez sur **Ajuster** pour régler les spécifications telles que la luminosité, le contraste, la saturation, la netteté de la vidéo, etc.

3 Lorsque vous avez terminé la modification, appuyez sur pour générer un aperçu. Appuyez sur **Définir la couverture** pour définir une couverture. Vous pouvez également sélectionner la résolution et la fréquence d'images selon vos besoins. Appuyez ensuite sur **Exporter** pour exporter votre vidéo.

 Certains éléments nécessitent un niveau de membre VIP pour un accès complet.

Modifier des vidéos

-  • Assurez-vous que la version du système de votre appareil est bien la plus récente.
- Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

1 Accédez à **Galerie > Albums** et touchez la vidéo que vous souhaitez modifier.

2 Appuyez sur  pour afficher l'écran de modification de la vidéo, où vous pouvez :

- Sélectionner un thème : Touchez **Modèle** et sélectionnez un thème prédéfini.
- Modifier les clips : Touchez **Modifier**, puis la frise chronologique et déplacez les curseurs aux deux extrémités pour découper la vidéo à la longueur souhaitée.
- Sélectionner un filtre : Appuyez sur **Filtres** et sélectionnez un effet de filtre. Faites glisser le curseur pour ajuster l'effet de filtre.
- Modifier la musique d'arrière-plan : Touchez **Musique**, puis **Ajouter musique** pour choisir une musique d'arrière-plan prédéfinie ou votre musique enregistrée localement. Vous pouvez également toucher **Extraire l'audio** pour extraire l'audio d'une vidéo et le joindre à votre clip.

Une fois la musique d'arrière-plan ajoutée, dans **Modifier**, vous pouvez appuyer sur **Volume** pour régler le volume du son d'origine ou de la musique d'arrière-plan.

Activez **Fondu** ou **Diminution** pour faire apparaître ou disparaître progressivement la musique d'arrière-plan ajoutée.

Pour ajouter ou supprimer un morceau de musique d'arrière-plan, ajoutez **Couper** avant et après la musique à ajouter et sélectionnez le morceau, appuyez longuement sur la barre d'aperçu pour le déplacer jusqu'à la position de votre choix, ou appuyez sur **Supprimer**.

- Ajouter du texte : Appuyez sur **Texte > Ajouter du texte** pour ajouter du texte à la vidéo. Après avoir saisi du texte dans la zone de texte, vous pouvez sélectionner des modèles, des styles ou du texte stylisé ci-dessous pour terminer l'ajout. Appuyez ensuite sur la barre d'aperçu du texte et faites glisser les curseurs des deux côtés pour personnaliser la durée du texte.
- Ajouter des effets : Appuyez sur **Effet** pour ajouter des effets à la vidéo.
- Ajouter une incrustation d'image : Appuyez sur **PIP** pour ajouter les contenus de votre choix. Une fois l'ajout effectué avec succès, les contenus s'afficheront sur la courte vidéo sous la forme d'incrustation d'images.
- Ajuster la taille de l'image : Appuyez sur **Cadre** pour sélectionner la taille d'image de votre choix.
- Ajouter un arrière-plan : Appuyez sur **Arrière-plan** pour ajouter un arrière-plan de couleur unie ou d'autres styles. Ou déplacez le curseur de défilement sur la page

Flou pour flouter l'arrière-plan. Vous pouvez également appuyer sur **Galerie** pour sélectionner une image de l'album comme arrière-plan.

- Ajuster les spécifications : Appuyez sur **Ajuster** pour régler les spécifications telles que la luminosité, le contraste, la saturation, la netteté de la vidéo, etc.

3 Une fois terminé, touchez  pour prévisualiser et sur **Exporter** pour enregistrer la vidéo.

Lors de l'enregistrement de la vidéo, vous pouvez spécifier la résolution vidéo si nécessaire.

Film instantané

Après avoir sélectionné des images et des vidéos, Film instantané peut les synthétiser en une courte vidéo avec un modèle facile à partager.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

1 Vous pouvez utiliser la fonctionnalité avec les méthodes suivantes :

- Accédez à **Galerie** > **Créer**, appuyez sur **Film instantané** et sélectionnez des images et des vidéos.
- Accédez à **Galerie** > **Créer** > **Cut** et appuyez sur **Film instantané** pour sélectionner des images et des vidéos.
- Accédez à **Galerie** > **Albums**, appuyez longuement sur une image ou une vidéo pour accéder au mode de sélection multiple dans un album, sélectionnez plusieurs vidéos ou images et appuyez sur **Film instantané** qui apparaît.

2 Votre téléphone peut générer automatiquement de courtes vidéos, et vous pouvez :
>

- Changer de modèle : Appuyez sur **Modèles** pour faire votre sélection parmi un large choix de modèles de thèmes.
- Changer de musique : Appuyez sur **Musique** pour faire votre sélection parmi un large choix de musique d'arrière-plan.
- Ajuster les clips : Appuyez sur **MiniApps** pour sélectionner ou modifier les clips de la courte vidéo, ou ajuster leur ordre.
- Modifier plus : Appuyez sur  pour faire d'autres modifications avec Honor Clip, puis appuyez pour exporter ou enregistrer en tant que brouillon.

3 Après la modification, vous pouvez appuyer sur  pour enregistrer, ou sur  pour partager facilement.

 Certaines ressources ne sont accessibles qu'aux membres VIP.

Afficher des images et des vidéos

Souvenirs

La Galerie crée automatiquement des albums **Souvenirs** à partir de vos meilleures photos et vidéos en fonction des informations d'heure, de localisation et de thème lorsque vous prenez un grand nombre de photos et de vidéos pendant les vacances, les anniversaires et les fêtes.

- Le téléphone génère des vlogs en fonction de l'heure et de la localisation des photos et des vidéos. Avant la prise de vue, accédez à **Appareil photo** >  et activez **Étiquette de localisation**.
- Lorsque le téléphone est sur **Souvenirs** pendant la charge, avec l'écran éteint, la connexion au Wi-Fi activée et le niveau de la batterie supérieur à 50 % en début de matinée ou à 90 % pendant la journée, le système analyse automatiquement les photos et crée un album **Souvenirs**. Ce processus peut prendre un certain temps. Merci de votre patience.

Générer des souvenirs de protagonistes

1 Vous pouvez activer les souvenirs de protagonistes avec l'une des méthodes suivantes :

- Accédez à **Galerie** > **Souvenirs**. Appuyez sur  et choisissez un groupe de photos de personnes, puis appuyez sur **Générer des souvenirs**.
- Accédez à **Galerie**, choisissez une photo d'une personne et faites glisser vers le haut, puis appuyez sur **Générer des souvenirs**.

2 Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur le clip de souvenirs de protagonistes généré :

- Appuyez sur  pour modifier des vidéos, ajouter des filtres, de la musique, du texte, des autocollants et plus encore, puis appuyez sur **Exporter**. Les vidéos modifiées sont enregistrées dans **Galerie** > **Albums** > **Éditeur vidéo**.
- Appuyez sur , sélectionnez **Exporter la vidéo** et affichez la vidéo exportée dans **Galerie** > **Albums** > **Éditeur vidéo**.
- Appuyez sur  pour partager des vidéos.
- Ou générez directement des albums en ajoutant des modèles, de la musique et des filtres.

Modifier la couverture d'un album Temps forts

1 Dans l'onglet **Souvenirs**, touchez un album.

2 Allez à  > **Couverture personnalisée**, sélectionnez une photo, puis touchez .

Partager des vidéos Temps forts

Vous pouvez partager des vidéos Temps forts sous forme de photos ou sous forme de vidéos.

Partager des vidéos Temps forts sous forme de vidéos

- 1 Allez à **Galerie > Albums > Éditeur vidéo** où vous trouverez toutes les vidéos que vous avez exportées.
- 2 Appuyez quelques instants sur les vidéos que vous souhaitez partager, puis touchez .

Partager des vidéos Temps forts sous forme de photos

Touchez l'album Temps forts que vous voulez partager, puis allez à  > **Enregistrer le collage**. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour partager la photo que vous venez de créer.

Vous pouvez également partager la photo sous **Galerie > Albums > Collages**, où les photos créées pour les vidéos Temps forts sont enregistrées par défaut.

Ajouter ou retirer des photos et des vidéos des albums Temps forts

- 1 Dans l'onglet **Souvenirs**, touchez un album.
- 2 Vous pouvez alors :
 - Ajouter des photos ou des vidéos : touchez  , sélectionnez les éléments à ajouter, puis touchez .
 - Retirer des photos ou des vidéos : touchez/maintenez pour sélectionner les photos ou vidéos à retirer, touchez  , puis touchez **Retirer**.

Renommer des albums Temps forts

- 1 Dans l'onglet **Souvenirs**, touchez un album.
- 2 Allez à  > **Renommer**, puis saisissez un nouveau nom.

Supprimer des albums Temps forts

- 1 Dans l'onglet **Souvenirs**, touchez un album.
- 2 Allez à  > **Supprimer** et touchez **Supprimer**.

Visualiser les photos et les vidéos

Dans Galerie, vous pouvez afficher, modifier et partager vos photos et vidéos.

Afficher par heure de prise de vue

Ouvrez **Galerie**. Dans l'onglet **Photos**, pincez avec les doigts sur l'écran pour passer en vue mensuelle et écartez les doigts pour passer en vue quotidienne.

Vous pouvez également faire glisser la boule de commande sur le bord pour afficher l'heure.

Voir par album

Les photos et vidéos peuvent être visionnées par album dans l'onglet **Albums**.

Certaines d'entre elles sont enregistrées dans des albums par défaut. Par exemple, les vidéos prises avec l'appareil photo sont enregistrées dans l'album **Appareil photo**, tandis que les captures d'écran et captures vidéos d'écran sont enregistrées dans l'album **Captures d'écran**.

Voir par catégorie

Galerie trie intelligemment vos photos en différentes catégories, vous permettant de parcourir rapidement les gros albums par catégorie.

Touchez un album de catégorie dans l'onglet **Albums** > **Albums IA** (tel que nourriture, portrait ou paysage) pour voir les photos de cet album.

Consulter les détails des photos et des vidéos

- 1 Dans la Galerie, touchez une photo ou une vidéo pour la visualiser en mode plein écran. Touchez l'écran à nouveau pour masquer le menu.
- 2 En mode plein écran, touchez  pour voir les détails de la photo ou de la vidéo (emplacement du stockage, résolution et taille).

Organiser en albums

Organisez en albums les photos et les vidéos pour pouvoir les parcourir facilement.

Ajouter des albums

- 1 Allez à **Galerie** > **Albums**.
- 2 Touchez , donnez un nom à l'album, puis touchez **OK**.
- 3 Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez ajouter, puis déplacez-les ou copiez-les dans l'album.

Couverture d'album personnalisée

- 1 Accédez à **Galerie** > **Albums**.
- 2 Accédez à l'album dont vous souhaitez personnaliser la couverture et touchez  > **Couverture personnalisée**.
- 3 Sélectionnez l'image que vous souhaitez définir comme couverture.



Pour restaurer la couverture par défaut, accédez à cet album et touchez  > **Couverture par défaut**.

Trier des albums

- 1 Allez à **Galerie** > **Albums** >  et touchez **Trier les albums**.
- 2 Faites glisser à la position souhaitée  situé à côté d'un album. Touchez **Réinitialiser** pour remettre les albums dans l'ordre par défaut.

Trier les photos dans un album

- 1 Accédez à **Galerie** > **Albums** et appuyez sur n'importe quel album.
- 2 Appuyez sur  dans le coin supérieur droit de l'album, puis choisissez Trié par **Heure de création**, **Heure d'ajout** ou **Nom**.

Masquer des albums

Si vous avez des photos et des vidéos privées que vous ne souhaitez pas afficher dans l'album, vous pouvez les masquer.

Dans l'onglet **Albums**, appuyez pour ouvrir un album spécifique, touchez et maintenez les photos ou les vidéos sélectionnées que vous souhaitez masquer, puis appuyez sur  > **Cacher** > **OK**.

Les photos et les vidéos sélectionnées seront masquées. Vous pouvez :

- Dans l'onglet **Albums**, appuyer sur  > **Éléments cachés** pour afficher les photos ou les vidéos masquées.
- Toucher et maintenir les photos ou les vidéos sélectionnées dans **Éléments cachés**, puis appuyer sur **Ne pas cacher**.

Une fois le masquage annulé, les photos et les vidéos masquées reviendront dans leurs albums d'origine.



- Pour accéder à **Éléments cachés**, vous devez saisir le mot de passe correct (qui est le même que le mot de passe de déverrouillage d'écran). Une fois déverrouillé, vous pouvez afficher le contenu masqué.
- Les photos et les vidéos des albums partagés ne peuvent pas être masquées. Veuillez vous référer à la situation réelle.

Déplacer des photos et des vidéos

- 1 Ouvrez un album, puis touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez déplacer.
- 2 Touchez  > **Déplacer** pour sélectionner l'album souhaité.

3 Une fois déplacées, les photos/vidéos n'apparaîtront plus dans leur album d'origine.

 Les albums **Toutes les photos** et **Vidéos** montrent toutes les photos et vidéos stockées sur votre appareil.

Ces albums ne sont pas affectés lorsque des photos/vidéos sont déplacées d'un album à l'autre.

Supprimer des photos et vidéos

Maintenez enfoncé pour sélectionner les éléments que vous souhaitez supprimer, puis allez à **Supprimer** > **Supprimer**.

 Certains albums prédéfinis, comme les albums **Toutes les photos**, **Mes favorites**, **Vidéos** et **Appareil photo**, ne peuvent pas être supprimés.

Les photos et vidéos supprimées seront temporairement déplacées dans l'album **Récemment supprimées** avant d'être définitivement supprimées après 30 jours.

Pour supprimer définitivement une photo ou une vidéo de manière manuelle, maintenez enfoncée sa vignette dans l'album **Récemment supprimées**, puis allez à **Supprimer** > **Supprimer définitivement**.

Récupérer des photos et des vidéos supprimées

Dans l'album **Récemment supprimées**, touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez récupérer, puis touchez  pour les restaurer dans leurs albums d'origine.

Si l'album d'origine a été supprimé, un nouveau sera créé.

Ajouter des photos et des vidéos à vos Favorites

Ouvrez une photo/vidéo, puis touchez .

La photo/vidéo apparaîtra à la fois dans son album d'origine et dans l'album **Mes favorites**.

Partager des images et des vidéos

Accédez à **Galerie** > **Albums**, et vous pourrez partager des images et des vidéos des manières suivantes :

- Partager une seule image ou vidéo : Appuyez sur une image ou une vidéo et appuyez sur  partager.
- Partager plusieurs images ou vidéos : Dans un album, appuyez longuement sur une image ou une vidéo pour entrer en mode de sélection multiple, sélectionnez plusieurs images et vidéos et appuyez sur  pour partager.

Partage de photos sécurisé

Le partage de photos sécurisé vous aide à supprimer des informations telles que l'emplacement de la photo et les données de prise de vue pour éviter les fuites liées à la vie privée lors du partage.

- 1 Accédez à **Galerie > Albums**.
- 2 Sélectionnez une ou plusieurs photos et appuyez sur .
- 3 Vérifiez le message en haut à gauche de l'écran de partage. Si la protection de la vie privée n'est pas activée, appuyez sur **Options relatives à la vie privée**, la fenêtre **Options relatives à la vie privée** apparaîtra, suivez les invites à l'écran pour activer cette fonctionnalité afin de partager des photos en toute sécurité.

Carte Galerie sur l'écran d'accueil

Embellissez votre écran d'accueil avec un affichage personnalisé des photos via la carte Galerie.

Ajouter la carte Galerie :

- Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder à l'écran de modification, appuyez sur **Cartes** et sélectionnez la carte **Galerie**. Faites glisser vers la gauche et la droite pour sélectionner le style de carte et appuyez sur **Ajouter à l'écran d'accueil**.
- Faites glisser vers le haut sur l'icône **Galerie** de l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ajouter des cartes d'écran d'accueil.
- Touchez et maintenez **Galerie** sur l'écran d'accueil, sélectionnez les cartes **Galerie**, faites glisser vers la gauche et la droite pour sélectionner le style de carte, puis appuyez sur **Ajouter à l'écran d'accueil**.

Modifier la carte Galerie : Touchez et maintenez la carte Galerie, appuyez sur **Modifier la carte** et sélectionnez le contenu d'affichage dans la carte Galerie.

- **Sélection automatique** : afficher les photos de temps forts sélectionnées dans les albums par le téléphone.
- **Sélectionner album** : afficher toutes les photos de l'album spécifié.
- **Choisir une image** : afficher une photo spécifiée.

Supprimer la carte Galerie : appuyez longuement sur la carte Galerie, appuyez sur **Retirer** et retirez les cartes inutiles.

Affichage éclatant super dynamique

Les images HDR présentent une plage de luminosité plus large, un meilleur contraste des couleurs et un effet de lumière et d'ombre plus vif, créant une expérience visuelle plus immersive.

- 1 Accédez à **Appareil photo** pour prendre des photos HDR dans des scènes avec un contraste net de lumière et d'obscurité telles que des scènes de nuit, la lueur du coucher du soleil et les ombres sous le soleil.
- 2 Assurez-vous que **Galerie** >  > **Paramètres** > **Affichage HDR** est activé.
- 3 Accédez à **Galerie** pour passer en revue vos photos.

Comparaison multi-images

Affichez plusieurs images similaires sur le même écran avec la possibilité de zoomer de manière synchrone, afin de faire apparaître immédiatement les différences subtiles, pour comparer facilement et sélectionner efficacement des images.

- 1 Accédez à **Galerie** et appuyez longuement pour sélectionner les images à comparer.
- 2 Appuyez sur **Comparer** pour afficher simultanément les images sélectionnées à l'écran. Ensuite, vous pouvez :
 - **Déplacer plusieurs images et zoomer de manière synchrone** : La fonctionnalité de zoom synchrone est activée par défaut. Les images de comparaison changent de manière synchrone en zoomant ou en déplaçant une image. Pour ajuster une seule image, appuyez sur  pour désactiver la synchronisation. Une fois le réglage terminé, réactivez la synchronisation pour comparer plusieurs images de manière synchrone.
 - **Modifier les images de comparaison** : Appuyez sur les images sélectionnées dans la liste de comparaison en bas de l'écran pour annuler la comparaison. Appuyez sur une image non sélectionnée pour l'ajouter à la liste de comparaison.
 -  Au maximum 4 images peuvent être comparées en même temps.
 - **Ajouter des images aux favoris** : Appuyez sur  sous l'image que vous souhaitez ajouter aux favoris.
 - **Supprimer des images** : Appuyez sur  sous l'image que vous souhaitez supprimer.
 - **Ajouter des images de comparaison** : Appuyez sur  dans la liste de comparaison en bas de l'écran, sélectionnez ou désélectionnez des images, puis appuyez sur **Ajouter**.

Albums IA

Le téléphone reconnaît automatiquement les images de la Galerie pendant la charge écran éteint et les regroupe par catégories telles que des lieux, des objets (paysages, aliments, etc.) pour vous aider à les organiser et à les afficher.

Accédez à **Galerie** > **Albums IA** pour afficher les images par catégorie.

Pour sortir une image de l'album, appuyez longuement pour sélectionner l'image dans l'album et appuyez sur .

 Certaines images ne peuvent pas être supprimées de l'album.

Voir et définir des albums de personnes

Une fois que vous aurez pris un nombre suffisant de photos, Galerie créera automatiquement des albums de personnes pour des individus ou pour des groupes dont elle aura identifié les visages sur vos photos. Ce traitement s'effectuera en tâche de fond pendant que votre appareil sera en train de se charger ou que l'écran sera éteint.

Vous pouvez donner un nom à ces albums de personnes et définir les relations qui vous unit à ces dernières.

Les albums de photos de groupe nécessitent un nombre spécifique de photos contenant de deux à dix visages qui ont déjà été nommés dans des albums de personnes.

- 1 Allez à **Galerie > Albums IA** et visualisez les albums de personnes qui ont été générés.
- 2 Touchez un album, allez à  > **Modifier**, puis définissez le nom et la relation (par exemple **Bébé** ou **Maman**).

Une fois que vous avez terminé, vous pourrez trouver un album de personnes en entrant ce nom ou cette relation dans la barre de recherche.

Album de groupe

Un album de groupe sera généré pour les photos contenant des personnes identiques lorsque les conditions suivantes seront réunies :

- 1 La photo contient 2 à 10 personnes.
- 2 Chaque personne sur la photo a été nommée dans un album personnel.
- 3 Le nombre de photos d'un même groupe de personnes est supérieur à 5.

Rechercher des images dans Galerie

Saisissez des mots-clés tels que l'heure, le lieu et le sujet dans la barre de recherche de Galerie pour rechercher des images.

- 1 Accédez à **Galerie > Albums**, saisissez les mots-clés que vous souhaitez rechercher dans le champ de recherche en haut de l'écran.
Entrez des mots-clés pour l'image (par exemple « nourriture », « paysage », « fleurs »).
- 2 Galerie vous présentera des images liées aux mots-clés et suggérera des mots-clés connexes. Appuyez sur un mot-clé ou continuez à saisir des mots-clés pour une recherche plus précise.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Profiter d'une vie plus intelligente

Magic Text

Texte magique

Texte magique peut extraire du texte à partir d'images, et vous pouvez le copier, le faire glisser ou le toucher pour obtenir des services associés.

 La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les langues. Plus de langues seront publiées progressivement avec la version MagicOS, veuillez vous référer à la situation réelle.

Activer Texte magique

Appuyez sur **Paramètres** > **Honor AI** > **Texte magique** et assurez-vous que **Texte magique** est activé.

Extraire le texte des images

Vous pouvez extraire le texte des images des deux manières suivantes :

Appuyez sur l'icône  pour extraire le texte :

- 1 Ouvrez l'image et activez l'icône  dans l'image, puis appuyez sur **Texte magique**.
- 2 Lorsque le texte est en surbrillance, vous pouvez appuyer sur le texte souligné pour afficher et sélectionner les services pertinents. Par exemple, vous pouvez effectuer des opérations de raccourci telles qu'envoyer des messages texte ou partager avec d'autres personnes.
- 3 Déplacez le curseur pour sélectionner le texte reconnu et, dans le menu contextuel, vous pouvez effectuer des opérations rapides telles que copier, tout sélectionner, partager et rechercher.
- 4 En mode partition d'écran, vous pouvez appuyer et maintenir le texte sélectionné pour le déplacer ailleurs, notamment vers Notes et les fenêtres de discussion.

Appuyez longuement sur le texte de l'image pour extraire le texte :

- 1 Ouvrez l'image, et l'icône  apparaît dans l'image. Appuyez longuement sur la zone de texte avec un doigt.
- 2 Déplacez le curseur pour sélectionner le texte reconnu et, dans le menu contextuel, vous pouvez effectuer des opérations rapides telles que copier, tout sélectionner, partager et rechercher.
- 3 En mode partition d'écran, vous pouvez appuyer et maintenir le texte sélectionné pour le déplacer ailleurs, notamment vers Notes ou les fenêtres de discussion.

 La reconnaissance de l'écriture manuscrite est prise en charge. Les résultats de l'extraction peuvent varier selon les images.

Faire des captures d'écran avec vos articulations

- 1 Appuyez deux fois sur l'écran avec une articulation. Dans l'écran de modification, appuyez sur .
- 2 Lorsque le texte est en surbrillance, vous pouvez appuyer sur le texte souligné pour afficher et sélectionner les services pertinents. Par exemple, vous pouvez effectuer des opérations de raccourci telles qu'envoyer des messages texte ou partager avec d'autres personnes.
- 3 Déplacez le curseur pour sélectionner le texte reconnu et, dans le menu contextuel, vous pouvez effectuer des opérations rapides telles que copier, tout sélectionner, partager et rechercher.

Utiliser l'appareil photo pour scanner des documents

Vous pouvez utiliser directement l'appareil photo pour scanner les documents.

- 1 Accédez à **Appareil photo** >  et activez le mode **Appareil photo IA**.
- 2 Ouvrez **Appareil photo**, dirigez-le vers le document, assurez-vous que toute la page est dans le cadre jusqu'à ce que l'icône  apparaisse à l'écran.
- 3 Appuyez sur  pour accéder à **Scanner un document**.
- 4 Appuyez sur  pour scanner.

Portail magique Honor

Portail magique

Portail magique, s'appuyant sur l'intelligence contextuelle, comprend vos intentions et recommande intelligemment les services dont vous avez besoin. En utilisant l'articulation d'un doigt pour entourer l'écran, vous pouvez accéder rapidement à des fonctions telles que la comparaison de prix, la recherche et le partage, le divertissement, l'ajout de signets, l'impression, etc. Vous pouvez également appuyer longuement sur le contenu à l'écran et le faire glisser doucement vers les bords pour un accès instantané à des services pratiques.

-  • Si un appui long sur le contenu ne vous permet pas de le déplacer, vous pouvez essayer d'utiliser le geste de cercle avec l'articulation d'un doigt à la place.
- La durée requise pour un appui long peut varier selon l'application ou l'interface. Dans certains cas, vous devrez peut-être augmenter légèrement la durée de pression (environ 1 à 3 secondes) jusqu'à ce que le contenu puisse être déplacé ou activé.
- Certaines applications ou interfaces peuvent limiter des actions telles que les captures d'écran ou le déplacement, et **Portail magique** n'est pas pris en charge. Veuillez vous référer à l'expérience réelle pour confirmer la fonctionnalité dans chaque cas.

Activer Portail magique

Accédez à **Paramètres > Honor AI > Portail magique** et activez le bouton **Portail magique**.

Dessiner un cercle avec l'articulation d'un doigt pour ouvrir Portail magique

• Comment utiliser Dessiner un cercle avec ses articulations :

- 1 Avant d'utiliser cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que **Portail magique** et **Dessiner un cercle avec ses articulations** sont activés.
 - 2 Sur n'importe quelle interface du téléphone, utilisez l'articulation d'un seul doigt pour appuyer et dessiner un cercle afin de sélectionner du contenu. **Portail magique** s'ouvre automatiquement et recommande intelligemment des services associés, vous permettant ainsi d'y accéder en un seul clic. Par exemple, si vous voyez une paire de chaussures pendant que vous regardez une vidéo, vous pouvez utiliser votre articulation pour entourer les chaussures. **Portail magique** s'ouvre automatiquement et imagine ce que vous pensez, en recommandant plusieurs applications que vous pourriez utiliser. Cliquez sur des applications de réseaux sociaux pour partager avec des amis, cliquez sur des applications de shopping pour faire des achats.
- **Solution pour les services associés non recommandés après la sélection** : Si aucun service associé n'est recommandé après avoir sélectionné du texte avec l'articulation de votre doigt (par exemple, aucune application de navigation recommandée en sélectionnant une adresse, aucune application de musique ou de vidéo recommandée en sélectionnant des noms de musiques ou de films, etc.), vous pouvez résoudre ce problème à l'aide des méthodes suivantes :
- Si vous souhaitez reconnaître automatiquement le contenu sélectionné, accédez à **Paramètres > Honor AI > Portail magique**, activez **Reconnaissance automatique de l'image et du texte**.
 - Vous pouvez également cliquer sur l'interface de votre choix pour sélectionner **Extraire le texte**, basculer l'image en mode texte pour recommander des services associés au texte reconnu.
- **Comment désactiver Dessiner un cercle avec ses articulations**

Si vous souhaitez désactiver **Dessiner un cercle avec ses articulations**, accédez à **Paramètres > Honor AI > Portail magique**, désactivez **Dessiner un cercle avec ses articulations**, Utilisez uniquement la capture d'écran partielle avec l'articulation d'un doigt.

Appuyer longuement sur le texte pour déclencher Portail magique

Sélectionnez le texte à l'écran, puis appuyez longuement sur le texte sélectionné et déplacez-le vers le bord gauche ou droit de l'écran pour ouvrir **Portail magique**. Après avoir relâché votre doigt, vous serez dirigé directement vers le service souhaité.

Appuyer longuement sur l'image pour déclencher Portail magique

Appuyez longuement sur l'image à l'écran, puis déplacez-la vers le bord gauche ou droit pour ouvrir **Portail magique** et, après avoir relâché votre main, vous serez dirigé directement vers le service souhaité.

Appuyer longuement sur le fichier pour déclencher Portail magique

Appuyez longuement sur le fichier, puis déplacez-la vers le bord gauche ou droit pour ouvrir **Portail magique** et, après avoir relâché votre main, vous serez dirigé directement vers le service souhaité. Par exemple : Appuyez longuement sur le compte rendu de réunion dans la liste des fichiers, puis déplacez-le pour le transférer à un collègue.

Activer Portail magique via des captures d'écran

Pour les écrans où le contenu ne peut pas être sélectionné ou déplacé, vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes pour déclencher **Portail magique** :

- **Déplacer tout le contenu de l'écran** : Après avoir effectué une capture d'écran, appuyez longuement et déplacez la vignette de la capture d'écran.
- **Déplacer du contenu personnalisé** : Après avoir effectué une capture d'écran, appuyez sur la vignette à modifier. Une fois la modification effectuée, appuyez longuement et déplacez la capture d'écran.

Magic Capsule

Capsule magique

La Capsule Magique est située en haut de l'écran, affichée sous la forme d'une « capsule », et présente les tâches en cours, permettant de visualiser facilement leur état en temps réel, d'effectuer des opérations rapides ou d'accéder rapidement à des applications.

La capsule peut se rétrécir en une « petite boule » et se développer à nouveau en capsule après un certain temps jusqu'à la fin de la tâche. La Capsule magique peut prendre une forme plus grande pour afficher des notifications dynamiques. Le timing d'affichage, sa durée et les méthodes d'interaction de la Capsule magique peuvent varier en fonction de tâches spécifiques.

Seules certaines fonctions prédéfinies prennent en charge la Capsule magique.

Déclencher la Capsule magique

Vous pouvez déclencher la Capsule magique par des actions telles que le lancement de tâches en temps réel et la réalisation d'opérations spécifiques. Par exemple :

- Lancez l'enregistrement avec **Enregistreur sonore** et retournez à l'écran d'accueil.
- Démarrez le chronométrage avec **Horloge** et revenez à l'écran d'accueil.

Afficher l'état et effectuer des opérations rapides avec la Capsule magique

La Capsule se rétrécit en une « petite boule » après avoir affiché un contenu pendant un certain temps et se dilate à nouveau en capsule après un certain temps jusqu'à la fin de la tâche. Vous pouvez suivre l'état actuel de la tâche avec la Capsule magique :

Appuyez sur la Capsule magique ou sur la « petite boule » pour la développer et vérifier son état détaillé ou effectuer des opérations rapides.

Accéder rapidement aux applications grâce à la Capsule magique

Vous pouvez lancer rapidement des applications grâce à la Capsule magique :

Lorsque la Capsule magique est développée, appuyez n'importe où sur la zone développée.

-  Cette fonctionnalité ne s'applique pas aux applications sur lesquelles la Capsule magique ne fonctionne pas en arrière-plan.

Désactiver Magic Capsule

- Accédez à **Paramètres > Notifications & barre d'état > Magic Capsule**, désactivez le bouton **Magic Capsule** de l'application du service système.

Traduction IA

Traduction IA

Lorsque vous parlez avec des personnes qui s'expriment dans différentes langues, Traduction IA peut traduire en temps réel et diffuser le contenu de manière audible. Cela brise les barrières linguistiques et vous permet de communiquer facilement, librement et sans effort.

-  Veuillez noter que toutes les langues ne sont pas prises en charge. Veuillez vous référer à l'interface réelle pour plus de détails.

Activer Traduction IA

Vous pouvez accéder à **Traduction IA** à l'aide des méthodes suivantes :

- Dans l'écran d'accueil, ouvrez l'application **Traduction IA**.
- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis appuyez sur **Traduction IA**.

Chat

- 1 Ouvrez **Traduction IA** sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Chat** et définissez la langue de conversation pour les deux parties :

- Appuyez sur  pour sélectionner **Conversation**, puis appuyez sur  pour sélectionner **Face à face**.

- Appuyez sur  pour définir la méthode d'entrée audio, la méthode de diffusion, etc. Continuez à appuyer sur **Paramètres** pour définir **Voix**, **Taille de police**, etc.
- 2** Appuyez sur le bouton correspondant à votre langue sur l'écran pour démarrer la conversation. Quand vous avez terminé, appuyez à nouveau sur le bouton. La page affichera les résultats de traduction en temps réel et les lira à haute voix.
- 3** Appuyez sur , puis sur **Enregistrer** pour enregistrer **Chat** dans **Notes**. Si vous ne souhaitez pas conserver l'historique, appuyez simplement sur **Effacer**.

Interprète

- 1** Ouvrez **Traduction IA** sur l'écran d'accueil et sélectionnez **Interprète** pour définir la langue source et la langue cible dans le sélecteur de langues.
- 2** Appuyez sur le bouton ci-dessous pour démarrer la traduction simultanée et appuyez à nouveau pour la terminer. Connectez des écouteurs pour bénéficier d'une diffusion audio en temps réel.
- 3** Appuyez sur , puis sur **Enregistrer** pour enregistrer **Interprète** dans **Notes**. Si vous ne souhaitez pas conserver l'historique, appuyez simplement sur **Effacer**.

Qualité sonore et effets

Réduction du bruit du téléphone

Accédez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Amélioration des appels** > **Réduction du bruit par l'IA**. Réduisez les bruits ambiants tels que les klaxons et les pas, pour vous assurer que les voix sont entendues clairement.

 Le mode combiné ne prend pas en charge la réduction du bruit basée sur l'IA.

Astuces

Activer l'accès rapide à des fonctionnalités d'application fréquemment utilisées

Accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application depuis l'écran d'accueil

Vous pouvez accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées de certaines applications depuis les icônes d'application sur l'écran d'accueil, et même ajouter des raccourcis pour ces fonctionnalités sur l'écran d'accueil.

Accéder rapidement aux fonctionnalités d'applications fréquemment utilisées

Maintenez enfoncée l'icône d'une application jusqu'à ce qu'un menu contextuel s'affiche, puis touchez une fonctionnalité fréquemment utilisée pour pouvoir y accéder.

Par exemple, maintenez enfoncée l'icône  , puis, dans le menu contextuel, touchez un mode de prise de vue, comme Selfie ou Vidéo, pour y accéder.

 Si aucun menu contextuel ne s'affiche après que vous avez maintenu enfoncée une icône d'application, cela indique que l'application ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

Ajouter des fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application à l'écran d'accueil

Touchez/maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil pour faire apparaître le menu déroulant. Touchez/maintenez la fonctionnalité souhaitée et déplacez-la vers l'écran d'accueil pour créer un raccourci.

Capture d'écran et capture vidéo d'écran

Faire une capture vidéo d'écran

Vous pouvez enregistrer les opérations sur l'écran sous forme de vidéo et les partager avec vos amis et votre famille.

Utiliser un raccourci pour démarrer la capture vidéo d'écran

- 1 Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle.
- 2 Touchez **Capture vidéo d'écran** pour démarrer la capture vidéo d'écran.
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, touchez le minuteur en haut de l'écran.
- 4 L'enregistrement sera sauvegardé dans **Galerie**.

Utiliser les articulations de deux doigts pour commencer à faire une capture vidéo d'écran

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Faire une capture vidéo d'écran**, et assurez-vous que **Faire une capture vidéo d'écran** soit activée.
- 2 Toquez rapidement sur l'écran deux fois avec les articulations de deux doigts pour commencer à faire une capture vidéo d'écran. Pour arrêter la capture vidéo, touchez à nouveau deux fois.

Enregistrer votre voix pendant une capture vidéo d'écran

Vous pouvez activer le micro pour enregistrer votre voix pendant une capture vidéo d'écran.

Après avoir commencé la capture vidéo d'écran, touchez l'icône du micro et assurez-vous que  soit affiché. Votre voix peut alors désormais être enregistrée.

Faire une capture d'écran

Utiliser votre articulation du doigt pour effectuer une capture d'écran

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Capture d'écran/Favoris globaux** et assurez-vous que **Captures d'écran avec l'articulation d'un doigt** est activé.
- 2 Frappez l'écran deux fois de suite avec une seule articulation du doigt pour prendre une capture d'écran.

Utiliser une combinaison de touches pour faire une capture d'écran

Appuyez/maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume bas pour faire une capture d'écran.

Prendre des captures d'écran avec le bouton de raccourci

Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Appuyez sur  pour prendre la capture d'écran complète.

Partager et modifier une capture d'écran ou passer à la capture d'écran défilant

Après avoir pris une capture d'écran, une vignette s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran. Vous pouvez alors :

- faire glisser la vignette vers le bas pour prendre une capture d'écran défilant
- faire glisser la vignette vers le haut pour choisir par quel moyen partager la capture d'écran avec vos amis
- toucher la vignette pour la modifier ou la supprimer Vous pouvez également toucher **Capture d'écran défilant** pour effectuer une capture d'écran défilant.

Les captures d'écran sont enregistrées par défaut dans **Galerie**.

Faites glisser vers le bas avec trois doigts pour effectuer une capture d'écran

- 1 Allez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Capture d'écran/Favoris globaux** et assurez-vous que **Faire glisser vers le bas avec trois doigts** est activé.
- 2 Faites glisser vers le bas avec trois doigts depuis le milieu de l'écran pour effectuer une capture d'écran.

Prendre une capture d'écran partielle

- 1 Frappez sur l'écran avec une phalange et maintenez-la enfoncée pour dessiner un contour autour de la partie de l'écran que vous souhaitez capturer. Assurez-vous que votre phalange ne quitte pas l'écran.
- 2 L'écran affiche la trajectoire de mouvement de votre phalange et prend une capture d'écran de la zone sélectionnée. Vous pouvez alors :
 - Faire glisser le cadre vers la position souhaitée ou le redimensionner.
 - Toucher  pour sélectionner la forme de la capture d'écran ou conserver la forme actuelle.
- 3 Toucher  pour enregistrer la capture d'écran.

Précautions pour l'utilisation des captures d'écran avec une phalange

- Tapez deux fois de suite avec la phalange au même endroit de l'écran et à une vitesse appropriée.
- Conservez la phalange verticale par rapport à l'écran.
- Pour prendre plusieurs captures d'écran, attendez deux secondes avant de taper à nouveau à l'écran avec la phalange.
- Si l'écran est recouvert par un protecteur, ôtez ce dernier ou tapez plus fort avec la phalange.

Effectuer des tâches dans plusieurs fenêtres simultanément

Multi-fenêtres

Parcourir les applications dans une fenêtre flottante ou en partition d'écran rend le multitâche plus facile, plus flexible et plus efficace.

- Fenêtre flottante : Vous pouvez afficher une application en plein écran dans la fenêtre flottante.
- Mini-fenêtre : Il s'agit de la plus petite forme d'affichage d'une fenêtre flottante. Elle permet de réduire l'affichage d'une application à une forme minimale et de le rétablir lorsque vous en avez besoin.

- Partition d'écran : Deux applications peuvent être utilisées en même temps à l'écran.
- Double fenêtre : Vous pouvez utiliser deux occurrences de la même application en même temps dans une partition d'écran.
- Les applications qui prennent en charge **Multi-fenêtres** peuvent varier selon le modèle et la version de l'appareil.

Les fenêtres flottantes permettent de basculer entre les tâches plus facilement

Utiliser des applications de communication sans quitter le jeu ? Il suffit d'activer les fenêtres flottantes. Avant de l'utiliser, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Multi-fenêtres** et assurez-vous que **Dock multi-fenêtres** est activé.

Ouvrir une fenêtre flottante

Faites glisser vers l'intérieur depuis l'un des côtés de l'écran et maintenez pour ouvrir **Dock multi-fenêtres**. Appuyez sur une application pour ouvrir la fenêtre flottante.

Ajuster la taille

Faites glisser les deux coins inférieurs de la fenêtre flottante.

Déplacer la fenêtre flottante

Déplacez  en haut de la fenêtre flottante.

Réduire la fenêtre flottante

Essayez les méthodes suivantes :

- Déplacez rapidement  en haut de la fenêtre flottante vers l'un des côtés de l'écran pour la réduire sous la forme d'une bulle d'assistance.
- Appuyez sur  >  en haut de la fenêtre flottante pour la réduire sous la forme d'une bulle d'assistance.

Fermer la fenêtre flottante

Essayez les méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le haut  en bas de la fenêtre flottante pour la fermer. Faites glisser vers le bas pour passer en plein écran.
- Appuyez sur  >  en haut de la fenêtre flottante pour la fermer.
- Certaines applications ne prennent pas en charge la fonctionnalité de fenêtre flottante.
 - Jusqu'à 10 fenêtres flottantes (dont des mini-fenêtres) peuvent être incluses dans la bulle d'assistance.

Multi-tâches dans des fenêtres flottantes

Le gestionnaire de tâches en fenêtres flottantes vous permet de trouver et de basculer rapidement entre des fenêtres flottantes.

- 1 Plusieurs tâches en fenêtres flottantes ont été ouvertes et réduites dans la bulle d'assistance.
- 2 Appuyez sur la bulle d'assistance pour déplier le gestionnaire de tâches en fenêtres flottantes.
 - Trouver une fenêtre flottante : Faites défiler vers le haut ou le bas pour trouver celle dont vous avez besoin.
 - Basculer vers une autre fenêtre flottante : Appuyez sur la carte de la fenêtre flottante qui doit être restaurée pour l'ouvrir.
 - Fermer une fenêtre flottante : Appuyez sur  sur la fenêtre flottante pour la fermer.

Mini-fenêtre

Constituant la forme de présentation minimale des fenêtres flottantes, les mini-fenêtres permettent d'économiser de l'espace et d'accroître l'efficacité grâce au multitâche. Vous pouvez activer une mini-fenêtre depuis le mode plein écran ou fenêtre flottante :

Depuis le mode plein écran :

Lorsque vous utilisez une application en plein écran, faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur vers la position  et relâchez pour activer une mini-fenêtre.

Depuis le mode fenêtre flottante :

- Déplacez  en haut de la fenêtre flottante vers le coin supérieur gauche ou supérieur droit et relâchez pour activer une mini-fenêtre.
 - Faites glisser vers l'intérieur depuis les deux coins inférieurs de la fenêtre flottante pour la réduire et relâchez pour activer une mini-fenêtre.
 - Faites glisser  en bas de la fenêtre flottante pour la réduire et relâchez pour activer une mini-fenêtre.
-  Appuyez une fois sur une mini-fenêtre pour passer à une fenêtre flottante ; appuyez deux fois dessus pour passer en mode plein écran.

Ouvrir une pièce jointe dans une fenêtre flottante

Dans des applications spécifiques (telles que E-mail ou Notes), vous pouvez ouvrir un lien ou une pièce jointe dans une fenêtre flottante.

 Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certaines applications.

- 1 Ouvrez l'application E-mail.
- 2 Dans l'application E-mail, touchez un lien ou une pièce jointe pour l'ouvrir dans la fenêtre flottante.
 - **Ouvrir un lien** : Touchez un lien dans l'application E-mail pour l'afficher dans une fenêtre flottante.

- **Ouvrir une pièce jointe** : Touchez une pièce jointe (un document, une image ou une vidéo) dans l'application E-mail pour l'afficher dans une fenêtre flottante.

Partition d'écran pour un multitâche sans effort

Utilisez deux applications simultanément en partition d'écran. Avant de passer en partition d'écran, assurez-vous que le bouton **Dock multi-fenêtres** est activé en accédant à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Multi-fenêtres**.

Activer le mode Partition d'écran en plein écran en un appui

Lorsque vous utilisez des applications en mode plein écran, faites glisser vers le haut

depuis le bord inférieur vers la position  ou  et relâchez pour accéder au mode Partition d'écran en deux moitiés. L'application sera réduite sur le bord de votre écran, sur le côté gauche ou la partie supérieure, et l'écran d'accueil sera affiché. Appuyez sur une autre application qui prend en charge la partition d'écran pour lancer le mode partition d'écran.

-  Pour quitter le mode Partition d'écran en deux moitiés et revenir aux applications en plein écran, appuyez simplement sur le bouton Précédent ou appuyez sur l'application réduite sur le bord de l'écran.

Activer le mode Partition d'écran via Dock multi-fenêtres

Lorsque vous utilisez une application en plein écran, faites glisser vers l'intérieur depuis les deux bords longs de l'écran et faites une pause jusqu'à ce que **Dock multi-fenêtres** apparaisse. Ensuite, appuyez et déplacez l'application sur l'écran, puis relâchez pour accéder au mode partition d'écran.

Vous pouvez également :

- **Modifier la position d'affichage de l'application** : Pour changer les positions des applications, appuyez sur  en haut des applications et déplacez-le vers le côté opposé de l'écran. Vous pouvez également échanger les positions des applications en appuyant sur le séparateur d'applications , puis en sélectionnant  ou .
- **Enregistrer les paires d'applications** : Appuyez sur le séparateur d'applications, puis choisissez  pour ajouter la paire d'applications actuelle en mode Partition d'écran sur l'écran d'accueil.
- **Ajuster la taille de la fenêtre** : Déplacez le séparateur d'applications  pour ajuster la taille de la fenêtre.
- **Quitter le mode Partition d'écran** : Faites glisser le séparateur d'applications  vers le bord supérieur ou inférieur de l'écran.

- Certaines applications ne prennent pas en charge l'affichage en partition d'écran.
 - Le mode Partition d'écran ne prend en charge que deux applications à la fois.
 - Lorsque vous désinstallez une application, les paires d'applications associées seront ensuite supprimées.

Glisser-déposer des éléments entre des applications grâce au multi-fenêtres

Le multi-fenêtres permet de faire glisser facilement des images, du texte et des documents entre deux applications.

- Glisser-déposer une image : Lorsque vous prenez des notes avec **Notes**, ouvrez **Fichiers**, sélectionnez la photo que vous souhaitez ajouter et déplacez-la dans l'éditeur **Notes**.
- Glisser-déposer du texte : Lorsque vous envoyez un SMS, ouvrez **Notes**, touchez et maintenez le texte à envoyer et déplacez-le dans la zone de saisie du message.
- Glisser-déposer un document : Lorsque vous rédigez un e-mail, ouvrez **Fichiers**, sélectionnez le document à joindre et déplacez-le dans l'éditeur d'e-mail.

 Les applications ne prennent pas toutes en charge le glisser-déposer avec le multi-fenêtres.

Ajouter, déplacer ou retirer une application dans le dock multi-fenêtres

- Ajouter une application : Dans le dock multi-fenêtres, touchez  > , touchez l'application que vous souhaitez ajouter, puis touchez **Terminer**.
- Déplacer une application : Dans le dock multi-fenêtres, touchez  > , déplacez l'application souhaitée vers n'importe quel emplacement dans le dock, puis touchez **Terminer**.
- Retirer une application : Dans le dock multi-fenêtres, touchez  > , touchez  dans le coin supérieur droit de l'icône de l'application que vous souhaitez retirer, puis touchez **Terminer**.

Basculer entre l'affichage en partition d'écran et l'affichage en fenêtre flottante

Passer de la vue en partition d'écran aux fenêtres flottantes

Déplacez  en haut de l'application vers l'un des côtés de l'écran et levez la main.

Passer d'une fenêtre flottante à la vue en partition d'écran

Essayez les méthodes suivantes :

Pour une application ouverte qui prend en charge la partition d'écran, touchez et

maintenez  en haut de sa fenêtre flottante vers le bas ou le haut de l'écran et relâchez.

Vue multi-fenêtres de la même application

Vous pouvez créer deux fenêtres de tâches pour la même application (par exemple E-mail et Notes) et faire glisser des images, du texte ou des documents entre elles.

 Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certaines applications.

1 Accédez à la vue Partition d'écran au sein d'une application.

- Ouvrez l'application E-mail.
- Faites glisser vers l'intérieur depuis le bord gauche ou droit de votre téléphone et maintenez enfoncé pour faire apparaître le dock multi-fenêtres.
- Touchez et maintenez l'icône E-mail et faites-la glisser vers l'écran pour accéder à la vue Partition d'écran.

2 Faites glisser des images, du texte ou des documents entre les fenêtres de l'écran partitionné.

- **Faire glisser une image** : Sélectionnez une image dans l'une des fenêtres de l'écran partitionné et faites-la glisser vers l'autre fenêtre.
- **Faire glisser du texte** : Touchez et maintenez le texte et sélectionnez la partie souhaitée dans l'une des fenêtres de l'écran partitionné, puis touchez et maintenez à nouveau le texte et faites-le glisser vers l'autre fenêtre.
- **Faire glisser un document** : Sélectionnez un document dans l'une des fenêtres de l'écran partitionné et faites-le glisser vers l'autre fenêtre.

Désactiver le dock multi-fenêtres

Le dock multi-fenêtres est activé par défaut. Pour le désactiver, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Multi-fenêtres**, puis désactivez **Dock multi-fenêtres**.

Applications

Applications

Fondamentaux des applications

Désinstaller une application

Pour désinstaller une application, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :

- Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil de style **Classique**, maintenez enfoncée l'icône de l'application dans l'écran d'accueil, puis touchez **Désinstaller** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.
- Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil de style **Tiroir**, maintenez enfoncée l'icône de l'application dans le tiroir, puis touchez **Désinstaller** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.
- Allez à **Paramètres > Applications > Gérer les applications**, touchez l'application, puis touchez **Désinstaller**.

 Certaines applications système préinstallées ne peuvent pas être désinstallées, car leur désinstallation pourrait provoquer des erreurs système.

Gérer les applications en arrière-plan

- 1 Accédez à l'écran des tâches récentes en utilisant l'une des manières suivantes, en fonction de la méthode de navigation que vous utilisez :
 - **Gestes** : faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran, puis maintenez.
 - **Trois touches** : touchez  .
- 2 Sur l'écran des tâches récentes, vous pouvez :
 - Faire glisser le doigt en travers pour afficher les aperçus des applications.
 - Toucher un aperçu d'application pour accéder à une application.
 - Faire glisser le doigt vers le haut sur un aperçu d'application pour fermer une application.
 - Faire glisser le doigt vers le bas sur un aperçu d'application pour le verrouiller.  apparaîtra en haut de l'aperçu d'application. Toucher  ne fermera pas cette application.
 - Faire glisser le doigt à nouveau vers le bas pour le déverrouiller.  disparaîtra.
 - Toucher  pour fermer toutes les applications (sauf celles verrouillées).

Effacer le cache d'une application

Effacer les fichiers de cache d'une application permet de libérer de l'espace de stockage.

Allez à **Paramètres > Applications > Gérer les applications**, sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez effacer le cache, puis allez à **Stockage > Vider le cache**.

Contacts

Gérer les groupes de contacts

Vous pouvez gérer un grand nombre de contacts en les regroupant selon vos préférences, ce qui facilite l'envoi d'e-mails ou de messages de groupe. Le système regroupe automatiquement les contacts par entreprise, ville et heure de contact la plus récente. Vous pouvez également créer vos propres groupes.

Créer des groupes

- 1 Ouvrez **Contacts** ou **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
- 2 Sélectionnez **Groupes**, appuyez sur **Nouveau**, saisissez le nom du groupe, par exemple Famille, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sur l'écran du groupe, appuyez sur **Ajouter des membres**, sélectionnez le contact à ajouter au groupe, puis appuyez sur **Ajouter**.

Modifier les groupes

Dans l'interface **Contacts**, sélectionnez **Groupes** et ouvrez le groupe que vous souhaitez modifier.

- Ajouter un membre : Appuyez sur **Ajouter des membres** pour ajouter des membres au groupe.
- Supprimer un membre : Appuyez longuement sur le membre que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **Supprimer du groupe**.
- Plus d'opérations : Appuyez sur **Plus**, sélectionnez **Retirer des membres** pour une suppression par lot, ou sélectionnez **Sonnerie groupe**, **Supprimer le groupe** et **Renommer**.

Envoyer des messages ou des e-mails de groupe

Dans l'interface **Contacts**, sélectionnez **Groupes**, ouvrez un groupe :

- Envoyer un message de groupe : Appuyez sur  pour envoyer le message et sélectionner les membres cibles.
- Envoyer un e-mail de groupe : Appuyez sur  pour envoyer l'e-mail et sélectionner les membres cibles.

Supprimer des groupes

Dans l'interface **Contacts**, accédez à **Groupes**. Vous pouvez supprimer des groupes de l'une des manières suivantes :

- Appuyez longuement sur le groupe à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.
- Appuyez sur **Supprimer** en bas, sélectionnez le groupe à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.

Supprimer l'historique des contacts

- 1 Ouvrez **Contacts** ou **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
- 2 Cliquez sur un contact avec un historique de contact.
- 3 Appuyez sur **Plus** > **Supprimer l'historique**, puis appuyez sur **Supprimer** et supprimez tous les journaux d'appels, les enregistrements d'appels et les messages du contact.

Ajouter et gérer des contacts

Vous pouvez ouvrir **Contacts** sur l'écran d'accueil (ou ouvrir **Téléphone** et accéder à l'interface **Contacts**) et ajouter, partager ou supprimer des contacts.

Créer manuellement des contacts

Sur l'écran **Contacts**, touchez , accédez à l'interface **Nouveau contact**, entrez le nom, le numéro de téléphone et d'autres informations, puis appuyez sur  pour enregistrer.

Fusionner les contacts en double

Dans l'interface **Contacts**, accédez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Fusionner les contacts en double**.

Rechercher des contacts

Vous pouvez rechercher des contacts des manières suivantes :

- Ouvrez l'interface **Contacts** et entrez les mots-clés que vous souhaitez rechercher (par exemple, les initiales du nom de famille, le numéro de téléphone ou l'e-mail du contact) dans la zone de saisie **Rechercher** en haut.
- Faites glisser vers le bas au milieu de l'écran d'accueil pour afficher le champ de recherche et saisissez les mots-clés que vous souhaitez rechercher.

 Vous pouvez également entrer plusieurs mots-clés à la fois pour une recherche plus précise, comme « John Pékin ».

Partager des contacts

- 1 Sur l'interface **Contacts**, appuyez longuement sur les contacts à partager et appuyez sur **Partager**. Ou appuyez sur les contacts à partager, et appuyez sur **Plus** > **Partager**.

2 Sélectionnez une méthode de partage et suivez les instructions à l'écran.

Supprimer des contacts

Vous pouvez supprimer (ou supprimer par lot) des contacts des manières suivantes :

Sur l'interface **Contacts**,

- appuyez longuement sur les contacts à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.
- Appuyez sur les contacts à supprimer et appuyez sur **Plus** > **Supprimer le contact** en bas.
- Accédez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Supprimer des contacts**, sélectionnez les contacts à supprimer et appuyez sur **Supprimer** en bas.



Pour restaurer les contacts supprimés par accident, ouvrez l'interface **Contacts**, accédez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Récemment supprimés**, appuyez longuement pour sélectionner les contacts à restaurer, puis appuyez sur **Restaurer**.

Ajouter des informations personnelles

Vous pouvez créer des cartes de visite avec des informations personnelles à partager avec d'autres. Vous pouvez également ajouter des informations personnelles d'urgence pour obtenir de l'aide en cas d'urgence.

Créer des cartes de visite

- 1** Ouvrez **Contacts** ou **Téléphone** et sélectionnez l'onglet **Contacts**.
- 2** Appuyez sur **Ma carte** et définissez votre photo de profil, votre nom, votre numéro de téléphone et d'autres informations.
- 3** Appuyez sur  pour créer une carte de visite avec un QR code.



Vous pouvez également partager votre carte à l'aide de QR codes.

Ajouter des informations personnelles d'urgence

Dans l'interface **Contacts**, accédez à **Ma carte** >  **Informations en cas d'urgence**, appuyez sur **Ajouter** et remplissez les informations personnelles, les informations médicales, les contacts en cas d'urgence et d'autres informations.



Pour modifier les informations ultérieurement, accédez à l'interface **Urgence** et appuyez sur



Après avoir défini les contacts en cas d'urgence, si vous avez besoin d'appeler à l'aide, accédez à **Appel d'urgence** > **Informations en cas d'urgence** > **Contacts en cas d'urgence** depuis l'écran où vous saisissez le mot de passe de déverrouillage d'écran et sélectionnez le contact en cas d'urgence pour passer l'appel.

Téléphone

Passer un appel

Composer un numéro ou sélectionner un contact pour passer un appel

Pour passer un appel, vous pouvez procéder de l'une des deux manières suivantes :

- Ouvrez **Téléphone**, entrez une partie du numéro de téléphone, la première lettre du nom d'un contact, ou les initiales d'un contact pour trouver un numéro de contact, puis touchez pour passer l'appel.
- Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis recherchez un contact ou sélectionnez un contact dans la liste des contacts pour passer l'appel.

Pour mettre fin à l'appel, touchez .

Utiliser la composition abrégée

Une fois que vous avez configuré la composition abrégée pour un contact, vous pouvez rapidement appeler ce contact avec la touche numérique qui lui a été attribuée.

Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Composition abrégée**, sélectionnez une touche numérique, puis définissez un contact pour ce numéro de composition abrégée.

Pour mettre fin à un appel, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt

Pendant un appel, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre fin à l'appel.

Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Plus** et activez **Interruption d'appel via bouton marche/arrêt**.

Passer un appel international

- 1 Contactez votre opérateur mobile pour activer et vous renseigner sur le service d'appels internationaux.
- 2 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts**, puis sélectionnez le contact à appeler.
- 3 Pour les numéros qui ne figurent pas dans la liste des contacts, ouvrez le composeur et maintenez enfoncée la touche **0** jusqu'à ce que l'icône **+** s'affiche. Saisissez le code pays et le numéro de téléphone, puis touchez  pour passer l'appel international.

SOS et appels d'urgence

Utiliser Urgence

Si vous vous trouvez dans une situation d'urgence, vous pouvez rapidement et discrètement envoyer un message ou passer un appel à vos contacts en cas d'urgence.

- 1 Allez à **Paramètres > Sécurité et urgence > Urgence** et touchez **Contacts en cas d'urgence** pour ajouter un contact en cas d'urgence.
- 2 Activez **Envoyer un message d'urgence automatiquement** et **Passer un appel d'urgence automatiquement**, et définissez les autorisations correspondantes quand vous y êtes invité.

Une fois que vous avez activé la fonction Urgence et que vous vous trouvez dans une situation d'urgence, appuyez cinq fois de suite rapidement sur le bouton Marche/Arrêt et votre appareil enverra automatiquement à vos contacts d'urgence un message indiquant votre position géographique actuelle. En outre, il appellera automatiquement vos contacts d'urgence un par un et émettra un message d'urgence pré-enregistré, puis il mettra fin automatiquement à l'appel.

Si **Passer un appel d'urgence automatiquement** est désactivé, après l'envoi du message, votre appareil affichera l'écran d'appel d'urgence, à partir duquel vous pourrez rapidement appeler un service d'urgence ou l'un de vos contacts d'urgence.

Passer des appels d'urgence

En cas d'urgence, vous pouvez passer des appels d'urgence directement depuis l'écran verrouillé de votre appareil, même s'il n'y a pas de signal.

 La fonction d'appel d'urgence est soumise à la réglementation locale et aux différents opérateurs mobiles. Des problèmes de réseau ou d'autres types d'interférences peuvent entraîner le non-fonctionnement des appels d'urgence.

- 1 Dans l'écran verrouillé, accédez à l'écran de saisie de votre mot de passe et touchez **Contacts en cas d'urgence**. Si vous vous trouvez dans une zone où le signal est bon et que votre appareil dispose d'une connexion Internet, il obtiendra automatiquement votre position géographique et l'affichera à l'écran.
- 2 Entrez votre numéro d'urgence local et touchez  pour appeler le numéro. Vous pouvez également toucher **Informations en cas d'urgence** et sélectionner un contact à appeler en cas d'urgence.

Gérer les appels entrants

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de mise en attente d'appel pour répondre aux appels entrants alors que vous êtes déjà engagé dans un autre appel.

Si vous ne pouvez pas répondre à un appel parce que votre appareil est défectueux ou le signal réseau médiocre, vous pouvez également définir la fonctionnalité de transfert d'appels pour transférer les appels vers un autre numéro de téléphone ou appareil.

Répondre à un appel entrant ou le refuser

Si vous recevez un appel lorsque l'écran est déverrouillé :

- touchez  pour répondre à l'appel

- touchez  pour refuser l'appel
- touchez  pour refuser l'appel et répondre avec un message

Répondre à un appel téléphonique automatiquement

Lorsque le téléphone est connecté à un casque Bluetooth ou branché à un casque filaire, utilisez le casque pour répondre aux appels si vos mains sont occupées ou s'il est difficile de balayer l'écran (prend en charge les appels vocaux uniquement).

Activez cette fonctionnalité : Accédez à **Téléphone**, appuyez sur  > **Paramètres** > **Répondre automatiquement aux appels**, activez **Répondre automatiquement aux appels** et réglez la durée de **Délai de réponse automatique**.

Activer Appel en attente

La fonctionnalité d'appel en attente vous permet, alors qu'un autre appel est déjà en cours, de répondre à un appel entrant en mettant le premier appel en attente. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Allez à **Téléphone** >  > **Paramètres**, puis à **Plus** > **Appel en attente**.

 Si votre téléphone est équipé de deux cartes SIM, configurez respectivement les paramètres de la SIM 1 et de la SIM 2.

Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

Répondre à un nouvel appel entrant pendant un appel

- 1 Lorsque vous recevez un appel entrant alors que vous êtes déjà engagé dans un autre appel, touchez  pour y répondre.
- 2 Touchez  ou touchez un appel en attente dans la liste pour basculer entre les deux appels.

Activer le transfert d'appels

Une fois que la fonctionnalité de transfert d'appels aura été activée, les appels qui répondent à vos conditions prédéfinies seront automatiquement transférés vers le numéro de téléphone que vous avez spécifié. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

- 1 Ouvrez **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** et touchez **Transfert d'appels**.
- 2 Sélectionnez et activez une méthode de transfert, puis entrez et confirmez le numéro cible.

-  Si votre téléphone est équipé de deux cartes SIM, configurez respectivement les paramètres de la SIM 1 et de la SIM 2.

Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

Désactiver le transfert d'appels

- 1 Ouvrez **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** et touchez **Transfert d'appels**.
- 2 Sélectionnez le mode de transfert et désactivez-le.

Effectuer des opérations pendant un appel

Pendant un appel, un menu d'opérations pendant l'appel s'affichera.

- Touchez  pour basculer le canal audio vers le haut-parleur.
- Touchez  pour démarrer un autre appel. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Touchez  pour utiliser le composeur de numéro.
- Pendant un appel, vous pouvez masquer l'écran d'appel et accéder à d'autres applications en revenant à l'écran précédent ou à l'écran d'accueil en utilisant le mode de navigation actuel de votre appareil.
Pour revenir à l'écran d'appel, touchez l'icône verte dans la barre d'état.
- Touchez  pour mettre fin à un appel.

Agenda

Utiliser des événements

Les événements vous aident à planifier des activités dans votre vie quotidienne et professionnelle : assister à des réunions d'entreprise, organiser des rencontres ou effectuer des remboursements de cartes de crédit. Vous pouvez ajouter des événements et définir des rappels pour vous aider à organiser votre emploi du temps à l'avance.

Ajouter des programmes

- 1 Accédez à **Agenda**, puis appuyez sur .
- 2 Saisissez les détails tels que le titre, l'emplacement, l'heure de début et de fin du programme.
- 3 Appuyez sur **Ajouter un rappel** afin de définir un rappel pour le programme.
- 4 Appuyez sur  pour enregistrer le programme.

Importer des rappels de réunions

- 1 Allez à **Agenda** >  > **Gérer les comptes**.
- 2 Touchez , puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour ajouter à l'agenda vos e-mails professionnels (de votre compte Exchange) afin de visualiser les rappels de réunions.

Rechercher un événement

- 1 Dans l'écran **Événements**, touchez .
- 2 Entrez dans la zone de recherche des mots clés de votre événement (titre ou lieu, par exemple).

Partager un événement

- 1 Ouvrez **Événements**, puis touchez un événement dans un écran de l'Agenda ou sous l'onglet Programme.
- 2 Touchez  > **Partager** pour partager l'événement lorsque vous y êtes invité.

Supprimer des programmes

Vous pouvez supprimer des programmes en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Ouvrez le programme que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur  > **Supprimer**.
- Appuyez longuement sur un programme, puis appuyez sur **Supprimer**.

Définir une notification d'Agenda

Vous pouvez définir le type de notification d'Agenda qui correspond à vos besoins. Vous pouvez définir des notifications dans la barre d'état, dans une bannière ou par sonnerie. Après que vous aurez défini l'heure de rappel par défaut, votre appareil enverra une notification à l'heure indiquée.

Allez à **Agenda** >  > **Paramètres**.

- Touchez **Rappel par défaut** ou **Heure de rappel pour les événements d'une journée entière** pour définir l'heure du rappel.
- Touchez **Notifications** et activez **Autoriser les notifications**. Ensuite, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir le type de la notification.

Personnaliser les paramètres d'affichage de l'Agenda

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'affichage de l'Agenda, par exemple en spécifiant le jour de début de la semaine et en indiquant si vous souhaitez afficher les numéros de semaine.

- 1 Allez à **Agenda** >  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez le jour de début de la semaine ou activez l'option permettant d'afficher les numéros de semaine.

Définir d'autres agendas

Vous pouvez passer à d'autres agendas basés sur d'autres calendriers, par exemple le calendrier lunaire chinois ou le calendrier islamique.

Allez à **Agenda** >  > **Paramètres** > **Autres calendriers** et sélectionnez le calendrier que vous souhaitez utiliser.

Événements importants

Donnez une priorité aux événements pour les différencier et les mettre en évidence afin que vous puissiez vous concentrer sur les événements importants et les gérer efficacement.

Ajouter des événements importants

Activez **Agenda**, appuyez sur  et touchez **Priorité** pour définir l'événement comme **Important** dans l'interface de détails. Entrez des détails tels que le titre, le lieu, l'heure de début et de fin de l'événement, etc. et appuyez sur  pour enregistrer.

Marquer des événements existants comme importants

Marquer manuellement

Ouvrez **Agenda**, appuyez sur un événement et accédez à sa page de détails, appuyez sur **Priorité** et sélectionnez **Important**. Vous pouvez également accéder à la page d'aperçu d'un événement, appuyer sur le menu déroulant sur le côté droit d'un événement  > **Priorité** pour définir les paramètres.

Marquer automatiquement

Si un événement contient **VIP**, l'agenda identifiera et marquera intelligemment l'événement comme important.

Définir VIP pour les événements

Lorsque vous ajoutez VIP à des événements, **Agenda** marquera intelligemment les événements, de sorte que vous ne manquerez jamais aucun événement important.

Ajouter des participants VIP à partir des paramètres d'un événement

Activez **Agenda**, accédez à  > **Paramètres** > **VIP** pour ajouter et supprimer des participants VIP selon vos besoins. L'agenda vous permettra également de recommander

des participants VIP en fonction de la fréquence des participants aux événements précédents.

Supprimer des VIP

Activez **Agenda**, accédez à  > **Paramètres** > **VIP** dans le coin supérieur droit, sélectionnez les participants que vous devez supprimer dans la liste **VIP**, appuyez sur **Retirer** à droite des participants, puis validez.

Créer un pense-bête

Créez un pense-bête pour suivre efficacement vos tâches, qu'il s'agisse de vos besoins de shopping, de vos tâches professionnelles, de vos travaux domestiques ou autres.

Créer des tâches

Planifiez vos activités et vos tâches dans **Agenda** > **À faire** et recevez des rappels à des heures .

- 1 Accédez à **Agenda** > **À faire** et sélectionnez .
- 2 Appuyez sur , choisissez l'heure de votre rappel et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur  pour définir le niveau de priorité de la tâche.
- 4 Utilisez  pour classer votre tâche dans une catégorie.
- 5 Appuyez sur .
- 6 Dans le pense-bête, appuyez sur une tâche pour modifier le contenu de la tâche ou les plans et ajoutez des images selon vos besoins.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Définir un rappel répété pour les tâches

Après avoir défini une heure de rappel pour votre tâche, vous pouvez également créer des rappels répétés. Votre téléphone vous alertera à chaque cycle que vous avez spécifié.

Mes événements TODAY

Votre téléphone rassemble intelligemment les données de vos tâches et de vos événements à partir de vos messages texte, de vos applications et d'autres sources, et les organise dans votre **Agenda** > **Agenda du jour**, pour vous permettre de voir facilement vos événements quotidiens d'un coup d'œil et ne jamais manquer d'événements importants.

- 1 Accédez à **Agenda** et appuyez sur **Agenda du jour** dans la barre de menu.

- 2** Vos événements du jour sont affichés. De plus, vous pouvez faire défiler vers le haut depuis le bas pour afficher les événements du lendemain, ou appuyer sur  pour voir les événements d'un jour spécifique.

Voir les jours fériés nationaux/régionaux

Vous pouvez consulter les jours fériés nationaux/régionaux dans l'Agenda afin de planifier un voyage.

- 1** Accédez à **Agenda** >  > **Paramètres** > **Jours fériés nationaux/régionaux**.
- 2** Activez l'option pour un pays ou une région ; votre téléphone téléchargera automatiquement les informations de jours fériés pour ce pays ou cette région et les affichera dans l'Agenda.

Horloge

Afficher une double horloge dans l'écran verrouillé

Lorsque vous êtes hors de votre fuseau horaire, **Double horloge** permet d'afficher en même temps dans l'écran verrouillé l'heure de votre ville de résidence et celle du lieu où vous vous trouvez.

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Date & heure**, activez **Double horloge** et définissez une **Ville de résidence**. L'heure de votre ville de résidence et celle du lieu où vous vous trouvez actuellement s'afficheront désormais toutes les deux dans l'écran verrouillé.

-  Une seule horloge s'affichera dans l'écran verrouillé si votre lieu de séjour actuel se trouve dans le même fuseau horaire que votre ville de résidence.

Définir des alarmes

Vous pouvez définir des alarmes pour qu'elles émettent un son ou produisent des vibrations à des moments précis.

Ajouter une alarme

- 1** Accédez à **Horloge** > **Alarme**, activez  pour ajouter une alarme.
- 2** Suivez les invites pour définir la sonnerie, l'intervalle de répétition, etc.
- 3** Appuyez sur  pour enregistrer les paramètres.

Modifier ou supprimer une alarme

Touchez une alarme existante pour la modifier ou la supprimer.

Répéter une alarme

Si vous ne souhaitez pas vous lever lorsque l'alarme sonne, vous pouvez simplement toucher le bouton de répétition ou appuyer sur le bouton marche/arrêt.

Les paramètres de répétition peuvent être définis lors de la création de l'alarme.

Éteindre une alarme

Lorsque l'alarme sonne, faites glisser le bouton qui apparaît en bas de l'écran vers la gauche/droite pour éteindre l'alarme.

Utiliser le minuteur ou le chronomètre

Le minuteur peut être utilisé pour déclencher un compte à rebours à partir d'une durée spécifiée, tandis que le chronomètre peut être utilisé pour mesurer la durée d'un événement.

Minuteur

Allez à **Horloge** > **Minuteur**, réglez la durée du temps et touchez  pour démarrer le minuteur. Pour l'arrêter, touchez .

Chronomètre

Allez à **Horloge** > **Chronomètre** et touchez  pour démarrer le chronomètre. Pour l'arrêter, touchez .

Bloc-notes

Créer une note

Rédiger une note

- 1 Accédez à **Notes**, puis appuyez sur .
- 2 Saisissez le titre et le contenu pour la note. Vous pouvez également faire ce qui suit en fonction de vos besoins :
 - Appuyez sur  pour ajouter une liste de contrôle.
 - Appuyez sur  pour modifier le type de police, l'alignement des paragraphes ou l'arrière-plan.
 - Appuyez sur  pour insérer des images, des tableaux ou des liens, importer ou scanner des documents, etc.

- Si vous souhaitez que les notes soient classées plus clairement et soient plus faciles à consulter, appuyez sur **Aucune catégorie** après la modification pour ajouter une étiquette à la note.

3 Appuyez sur  pour enregistrer la note.

Ajouter une note manuscrite

Vous pouvez utiliser des notes manuscrites pour enregistrer votre inspiration et vos idées de manière plus vivante, par exemple en griffonnant, en insérant des images pour créer de magnifiques albums et en ajoutant des annotations pour marquer les points clés après avoir inséré des diapositives.

1 Accédez à **Notes**, appuyez sur  et sélectionnez **Note manuscrite**.

2 Saisissez le nom de la note, définissez l'orientation, les spécifications et le modèle du papier, puis appuyez sur .

3 Saisissez le contenu manuscrit dans votre note. Vous pouvez également faire ce qui suit en fonction de vos besoins :

- Appuyez sur  pour saisir le contenu manuscrit ou dessiné. Appuyez à nouveau après avoir mis en surbrillance  pour choisir le stylo et son épaisseur.
- Appuyez sur  pour effacer le contenu manuscrit ou dessiné. Appuyez à nouveau après avoir mis en surbrillance  pour choisir la méthode d'effacement.
- Appuyez sur  pour insérer une image. Appuyez à nouveau après avoir mis en surbrillance  pour prendre une photo ou choisir une photo dans Galerie.
- Appuyez sur , puis sur  dans une zone vide pour insérer une zone de texte.
- Appuyez sur  pour ajouter des pages, importer des images et des documents.

 Les fonctions ci-dessus peuvent varier en fonction du produit. Veuillez vous baser sur la situation réelle.

4 Appuyez sur  pour enregistrer la note.

Scanner un document avec l'appareil photo et créer une note

1 Ouvrez **Notes**, appuyez sur .

2 Appuyez sur  > **Scanner le document**.

- 3** Choisissez les images ou les documents que vous devez scanner et appuyez sur  pour scanner une seule page ou plusieurs pages en continu.

Gérer votre Bloc-notes

Vous pouvez trier les éléments de votre Bloc-notes par catégorie et les placer dans différents dossiers, supprimer les éléments indésirables et partager des éléments avec d'autres personnes.

Lorsque vous consultez une liste d'éléments ou un élément individuel dans le Bloc-notes, touchez la barre d'état en haut de l'écran pour revenir rapidement au premier élément ou au début de l'élément que vous êtes en train de consulter.

Définir un mot de passe pour les notes

Verrouiller les notes : Accédez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Verrouillage des applications**, suivez les instructions à l'écran pour saisir votre mot de passe de déverrouillage d'écran ou personnaliser le mot de passe de verrouillage de l'application, puis activez le bouton à côté de vos notes.

Classer les notes

Vous pouvez trier vos notes dans différents dossiers selon des catégories. Vous pouvez ajouter différentes étiquettes de couleur pour les différencier et modifier les dossiers pour une organisation plus claire, afin de faciliter la recherche de vos notes.

Voir toutes les notes :

- Dans l'écran **Notes**, les notes sont affichées dans différentes couleurs au niveau des balises de couleur. Vous pouvez également rechercher rapidement des notes spécifiques en saisissant des mots-clés dans la zone de recherche.
- Appuyez sur  pour voir les notes de différentes catégories, telles que **Notes**, **Notes préférées**, **Récemment supprimées** et plus encore.

Créer/modifier des dossiers :

- Dans l'écran **Notes**, appuyez sur . Dans l'écran de modification, appuyez sur **Nouveau dossier** pour sélectionner votre couleur de dossier préférée, saisissez le nom du dossier et appuyez sur **Enregistrer**.
- Pour modifier ou supprimer un dossier, appuyez et maintenez-le enfoncé.

Déplacer/collecter/verrouiller des notes :

- Dans l'écran de la liste des notes, appuyez et maintenez la note que vous voulez modifier, appuyez sur **Déplacer**, sélectionnez le dossier vers lequel la déplacer et appuyez sur **Plus > Favoris** pour ajouter la note aux favoris. Vous pouvez également l'épingler en haut.
- Pour verrouiller une note, ouvrez la note et appuyez sur **Plus > Verrouiller** dans le coin inférieur droit.

- Dans l'écran **Notes**, faites glisser vers la gauche sur une note pour accéder aux options permettant de l'épingler, de la déplacer, de la collecter ou de la supprimer.

 Veuillez noter que les fonctionnalités et l'affichage de l'écran peuvent varier selon l'appareil. Veuillez vous référer au produit réel.

Partager des notes

Vous disposez de plusieurs options pour partager vos notes :

- Partager une seule note : Sur la page de la liste **Notes**, ouvrez la note à partager, appuyez sur  et partagez-la en suivant les invites.

Les notes peuvent être partagées via **Image**, **Texte** et **Document**.

- Partager plusieurs notes : Sur la page de la liste **Notes**, appuyez et maintenez enfoncée une note à partager, cochez plusieurs notes à partager, puis appuyez sur  et partagez-les en suivant les invites.

Imprimer les éléments du Bloc-notes

1 Dans l'écran **Notes**, ouvrez l'élément que vous souhaitez imprimer.

2 Allez à  > **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante et configurez les paramètres d'impression l.

Supprimer des notes

Vous pouvez supprimer des notes à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Dans l'interface de la liste **Notes**, faites glisser vers la gauche sur une note et appuyez sur  pour la supprimer.
- Appuyez longuement sur la note que vous souhaitez supprimer, cochez la case ou faites glisser le long de la case à cocher pour sélectionner plusieurs notes, puis appuyez sur  pour la supprimer.

Si vous souhaitez récupérer des notes supprimées accidentellement, accédez à la liste de

l'interface **Notes**, appuyez sur  et sélectionnez les enregistrements que vous souhaitez conserver depuis le dossier **Récemment supprimées**, puis appuyez sur .

Favoris globaux

Favoris globaux à trois doigts peut vous aider à enregistrer rapidement des images, du texte, des pages Web ou des documents dans **Notes** ou **Espace Favoris**. Vous pouvez facilement les consulter et les examiner à tout moment.

- i** Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Capture d'écran/Favoris globaux > Faire glisser vers le bas avec trois doigts**, si vous sélectionnez **Capture d'écran**, Capture d'écran à trois doigts est activé.

Enregistrer des pages Web

Faites glisser vers le bas avec trois doigts pour enregistrer des articles Web dans **Notes** ou **Espace Favoris** avec les publicités filtrées automatiquement. Vous pouvez consulter et modifier l'article même si l'URL d'origine n'est pas valide.

- 1** Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Capture d'écran/Favoris globaux > Faire glisser vers le bas avec trois doigts** et sélectionnez **Favoris globaux**.
- 2** Faites glisser vers le bas avec trois doigts lorsque vous naviguez sur une page Web. Un message apparaîtra en bas de l'écran pour vous informer que la page Web est enregistrée.
- 3** Vous pouvez choisir l'emplacement d'enregistrement en accédant à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Espace Favoris > Paramètres de stockage/d'affichage > Pages Web**.

- i** Toutes les pages Web ne prennent pas en charge cette fonctionnalité. L'interface et les fonctions peuvent varier selon le modèle de l'appareil. Veuillez vous référer à la situation réelle.

Collecte de documents

Sur la page d'un document ouvert, faites glisser vers le bas avec trois doigts pour enregistrer rapidement le document dans **Fichiers**. Cela permet un accès facile et efficace ultérieurement.

- 1** Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Capture d'écran/Favoris globaux > Faire glisser vers le bas avec trois doigts** et sélectionnez **Favoris globaux**.
- 2** Sur la page d'un document ouvert, faites glisser vers le bas avec trois doigts. Un message apparaîtra dans la partie inférieure pour vous informer que le document est enregistré. Vous pouvez le consulter en accédant à **Fichiers**.

Enregistrer des images

Appuyez sur une image sur une page Web ou dans une application de réseau social et faites glisser vers le bas avec trois doigts pour l'enregistrer rapidement dans **Galerie** ou **Espace Favoris**.

- 1** Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Capture d'écran/Favoris globaux > Faire glisser vers le bas avec trois doigts** et sélectionnez **Favoris globaux**.
- 2** Appuyez pour ouvrir l'image, faites glisser vers le bas avec trois doigts vers le bas de l'écran jusqu'à ce qu'un message vous indique que l'image a été enregistrée avec succès.

- 3** Vous pouvez choisir l'emplacement d'enregistrement en accédant à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Espace Favoris > Paramètres de stockage/d'affichage > Images mises en favoris.**

Synchroniser des notes

Synchronisez vos données de notes locales avec d'autres téléphones pour une visualisation facile via Exchange Mail ou Cloud Honor.

Rester synchronisé

L'activation de Rester synchronisé vous permet de synchroniser les notes locales dans le cloud. Vous pouvez également vous connecter à votre compte Honor sur un autre téléphone pour afficher vos notes à tout moment et n'importe où.

Accédez à **Notes** >  >  > **Synchroniser les notes avec le cloud** et suivez les instructions à l'écran pour activer Rester synchronisé pour vos notes.

-  Une fois Rester synchronisé activé, si vous supprimez les données des notes de votre téléphone, les données seront également supprimées du cloud et des autres appareils connectés au même compte Honor.

Synchronisation Exchange

Synchronisez les données du compte Exchange avec **Notes** pour répondre à votre besoin d'enregistrer des éléments importants au travail, partout et à tout moment.

- 1** Connectez-vous au compte Exchange sur le téléphone.
- 2** Tirez vers le bas pour actualiser la liste de diffusion Exchange afin de synchroniser les données des mémos et des tâches du compte avec **Notes** et générer les notes correspondantes.

Un dossier nommé en fonction du compte Exchange sera automatiquement généré dans **Notes** pour faciliter la gestion.

Transfert d'anciennes notes

Vous pouvez migrer vos notes dans **Notes** sur votre ancien téléphone vers votre nouveau téléphone de différentes manières, telles que la synchronisation Compte Honor, Device Clone, la sauvegarde des données et Honor Share.

- **Synchronisation Compte Honor** : Connectez-vous à votre Compte Honor sur votre ancien téléphone et synchronisez les données de Notes de votre ancien téléphone vers le cloud. Connectez-vous au même Compte Honor sur votre nouveau téléphone pour synchroniser les données de **Notes**.
- **Device Clone** :
Vous pouvez utiliser Device Clone pour migrer **Notes** et d'autres données de votre ancien téléphone vers votre nouveau.

- **Sauvegarde des données** : En sauvegardant via un appareil de stockage externe, vous pouvez sauvegarder des données sur une carte mémoire externe ou un appareil de stockage USB et les restaurer dans le stockage externe du téléphone une fois la sauvegarde terminée.
- **Honor Share** : Sélectionnez les notes que vous souhaitez partager et migrez-les rapidement vers votre nouveau téléphone via Honor Share.

Conversion du format des notes

Lors de la migration de notes d'un ancien téléphone vers un nouveau téléphone, les notes étiquetées « notes » dans l'ancien téléphone ne nécessitent pas de conversion de format. Si dans l'ancien téléphone, elles sont étiquetées « mémos » (notes à l'ancien format), elles peuvent uniquement être visualisées dans un premier temps. Pour permettre la modification, ces notes devront être converties au nouveau format.

Ouvrez **Notes**, dans l'interface **Notes**, appuyez sur  pour voir **Notes anciennes**.

- **Tout convertir** : Ouvrez **Notes anciennes** > **Tout convertir** > **Convertir** et après la conversion, la **Notes anciennes** table des matières disparaîtra.
- **Convertir une par une** : Lorsque vous ouvrez une note à l'ancien format pour la première fois, une instruction de **Convertir cette note ?** apparaît et vous pouvez appuyer sur **Convertir**. Si vous ne convertissez pas le format après avoir vu l'instruction, la note que vous ouvrez ne prendra en charge que **Supprimer** et **Convertir le format**, mais pas la modification. Vous ne pourrez la modifier qu'après conversion du format.

Notes IA

Notes IA peut analyser intelligemment le contenu des notes et générer des résumés, des comptes rendus de réunions, etc.

Résumé de l'IA

- 1 Ouvrez la note que vous souhaitez résumer.
- 2 Appuyez sur  et ouvrez **Notes IA**.
- 3 Appuyez sur **Résumé de l'IA** et un résumé des notes sera généré dans un format conversationnel basé sur le contenu du texte actuel.

 Votre texte doit comporter au moins 200 mots pour utiliser cette fonctionnalité.

Procès-verbal par IA

- 1 Pendant la réunion, vous pouvez enregistrer des notes audio. Après la réunion, appuyez sur  dans les notes et ouvrez **Notes IA**.
- 2 Appuyez sur **Procès-verbal** et sélectionnez le type de compte rendu de réunion pour générer automatiquement le compte rendu.

- 3 Une fois le compte rendu généré, vous pouvez insérer le texte original. Appuyez sur  pour enregistrer une nouvelle note, aimer, ne pas aimer, etc.
 - 4 Appuyez sur  pour enregistrer vos notes et votre compte rendu de réunion.
-  Votre texte doit comporter au moins 200 mots pour utiliser cette fonctionnalité.

Format IA

- 1 Dans l'interface Toutes les notes, ouvrez la note que vous souhaitez formater.
 - 2 Appuyez sur  et ouvrez **Notes IA**.
 - 3 Appuyez sur **Format IA**, sélectionnez **Résumer et formater** ou **Format original** et Format IA prendra des décisions typographiques en fonction du contenu du texte actuel, pour améliorer la lisibilité en un seul appui.
 - 4 Les notes formatées peuvent être copiées, partagées et ajustées à différents styles de formatage.
 - 5 Appuyez sur **Remplacer le texte** pour remplacer la note précédente, puis appuyez sur  pour enregistrer.
-  La longueur minimale du contenu est de 20 mots.

Correction IA

- 1 Dans l'interface Toutes les notes, ouvrez la note que vous souhaitez corriger.
- 2 Appuyez sur  pour ouvrir **Notes IA**.
- 3 Appuyez sur **Correction IA** et l'assistant de notes corrigera les erreurs en fonction du contenu actuel, optimisera le contenu et la qualité de la note et améliorera la précision du contenu de la note.
- 4 La note corrigée peut être copiée, partagée ou enregistrée dans une nouvelle note. En appuyant sur , vous pouvez également la régénérer, lui attribuer une mention J'aime ou une mention Je n'aime pas.
- 5 Appuyez sur **Remplacer le texte** pour écraser la note précédente, puis appuyez sur  pour enregistrer la note.

Honor Docs

Honor Docs

Honor Docs peut rassembler automatiquement des documents enregistrés dans différentes applications et vous permet également de créer de nouveaux documents, de convertir des formats, de modifier, d'enregistrer, d'imprimer et de partager des documents

pour bénéficier d'une expérience de création facilitée et d'un travail de bureau efficace sur les appareils mobiles.

Créer un nouveau document

- 1 Ouvrez **Honor Docs**, appuyez sur  dans le coin inférieur droit pour créer un nouveau document.
- 2 Sur la page de création, le téléphone fournit diverses fonctions courantes que vous pouvez utiliser. Notamment la **création d'un nouveau document**, la **création d'une nouvelle feuille** et la **création d'un nouveau dossier**
- 3 Par exemple, « **Création d'une nouvelle feuille** » :
 - a Appuyez sur « Nouvelle feuille » et modifiez le contenu.
 - b Appuyez sur  dans le coin supérieur droit pour l'enregistrer. Vous pouvez saisir un nom de fichier, choisir un emplacement d'enregistrement, puis appuyer sur  pour l'enregistrer.
 - c Appuyez sur  pour marquer le document, appuyez sur  pour partager le document.
- 4 Vous pouvez afficher et modifier le document nouvellement créé dans **Documents récents** ou dans l'emplacement du fichier.

Conversion de format

- 1 Sur l'écran de création de **Honor Docs**, vous pouvez choisir de convertir des images, des feuilles ou des documents au format PDF selon vos besoins.
- 2 Par exemple **Sheet vers PDF** :
 - a Appuyez sur **Sheet vers PDF**, sélectionnez la feuille à convertir et appuyez sur **Commencer la conversion**.
 - b Sélectionnez l'emplacement de stockage et appuyez sur .
 - c Après la conversion, vous pouvez partager, ajouter des étiquettes ou insérer des annotations dans le PDF converti selon vos besoins.

Gérer les documents

- Dans la liste des documents, vous pouvez appuyer longuement sur un document ou un fichier pour le partager, l'étiqueter, le déplacer ou le supprimer. Vous pouvez également appuyer sur  pour renommer le document.
- Sur la page principale de Honor Docs, vous pouvez appuyer sur  pour trouver rapidement le document souhaité en fonction de son nom ou de son type.
- Sur la page principale de Honor Docs, vous pouvez appuyer sur  pour trier les documents en fonction du nom, de l'heure, de la taille, des étiquettes de type, etc.

Collecter des documents

- 1 Dans la liste des documents, vous pouvez appuyer et maintenir enfoncé un document ou un dossier, appuyer sur  dans le coin inférieur droit, puis sélectionner **Ajouter aux favoris** pour le collecter.
- 2 Après avoir appuyé longuement sur un document, vous pouvez appuyer sur  pour tous les sélectionner et les collecter.
- 3 Vous pouvez trouver rapidement les documents ou les dossiers collectés dans **Favoris**.

Ajouter une étiquette à un document

- 1 Dans la liste des documents, vous pouvez appuyer longuement sur un document ou un fichier et appuyer sur  pour ajouter une étiquette.
- 2 Après avoir appuyé longuement sur un document, vous pouvez appuyer sur  pour sélectionner toutes les étiquettes ensemble.
- 3 Une fois l'étiquette ajoutée, vous pouvez trouver rapidement le document dans la liste Étiquettes à gauche.

Partager des documents

- 1 Dans la liste des documents, vous pouvez appuyer longuement sur un document ou un fichier et appuyer sur  pour le partager.
- 2 Après avoir appuyé longuement sur un document, vous pouvez appuyer sur  pour tous les sélectionner et les partager ensemble.

Renommer des documents

Dans la liste des documents, appuyez sur  > **Renommer** pour renommer le document ou le dossier.

Supprimer des documents

- 1 Dans la liste des documents, vous pouvez appuyer longuement sur un document ou un fichier et appuyer sur  pour le supprimer.
- 2 Après avoir appuyé longuement sur un document, vous pouvez également appuyer sur  dans le coin supérieur droit pour tous les sélectionner et les supprimer ensemble.

Synchronisation de fichiers

Synchronisez Honor Docs avec le cloud, pour faciliter l'accès et la gestion de vos documents sur tous vos appareils Honor.

- 1 Accédez à **Honor Docs** et recherchez la liste des documents. Appuyez longuement sur un document ou un dossier, puis appuyez sur **Déplacer** en bas de l'écran.
- 2 Appuyez sur  pour déplacer le document ou le dossier vers **Mes fichiers**.

- 3 Le document ou le dossier sera automatiquement synchronisé depuis votre téléphone vers le cloud pendant le processus de déplacement.
- 4 Une fois l'opération terminée, vous pouvez les voir et les gérer en accédant à **Honor Docs > Mes documents** ou **Fichiers > Mes fichiers** sur un appareil connecté au même Compte Honor.

Rédaction IA globale

Lorsque vous publiez sur les réseaux sociaux ou rédigez des avis sur des plates-formes de commerce électronique, la fonction **Rédaction IA** peut créer intelligemment des textes personnalisés en un seul clic. Elle peut également peaufiner et réécrire, ajuster la longueur, résumer et traduire, répondant facilement à divers besoins d'écriture.

-  Avant d'utiliser la fonction **Rédaction IA**, accédez à **Paramètres > Honor AI > Rédaction IA** et assurez-vous que le bouton **Rédaction IA** est activé.

Création de contenu intelligent

- 1 Lors de la publication ou du commentaire, touchez et maintenez enfoncé la zone d'entrée, puis appuyez sur **Rédaction IA**.
 - 2 Saisissez le sujet et appuyez sur  pour obtenir un contenu généré par l'IA.
 - 3 Appuyez sur  pour régénérer le contenu. Appuyez sur  pour copier le contenu.
Appuyez sur  pour partager le contenu, appuyez sur  pour aimer ou ne pas aimer le contenu, et bien plus encore.
 - 4 Appuyez sur **Insérer** pour insérer le contenu généré dans la zone d'entrée.
-  Vous pouvez également utiliser la création de contenu intelligente pour votre contenu d'entrée lors de la publication ou du commentaire. Après avoir sélectionné tout le contenu d'entrée, appuyez sur **Rédaction IA** et choisissez **Rédaction**. Le téléphone générera alors du contenu basé sur le texte sélectionné comme sujet.

Réécrire

- 1 Lors de la publication ou du commentaire, sélectionnez tout le contenu saisi, appuyez sur **Rédaction IA** et sélectionnez **Réécriture** pour réécrire le contenu sélectionné.
- 2 Une fois le contenu réécrit, vous pouvez appuyer sur **Changer le style** pour sélectionner différents styles de ton pour la réécriture, tels que formel, humoristique et décontracté.
- 3 Appuyez sur  pour copier ce contenu créé. Appuyez sur  pour partager, aimer ou ne pas aimer ce contenu créé, et plus encore.
- 4 Appuyez sur **Remplacer** pour remplacer le contenu réécrit.

Résumé

- 1 Sélectionnez tout le contenu d'entrée, appuyez sur **Rédaction IA**, sélectionnez **Résumé** et le téléphone extraira automatiquement les informations textuelles et générera un résumé.
 - 2 Appuyez sur  pour régénérer ce contenu. Appuyez sur  pour copier ce contenu. Appuyez sur  pour partager ce contenu. Appuyez sur  pour aimer ou ne pas aimer ce contenu, et plus encore.
 - 3 Appuyez sur **Remplacer** pour remplacer le contenu du résumé extrait.
-  Le contenu du résumé sélectionné doit comporter au moins 100 mots.

Ajuster la longueur

- 1 Sélectionnez tout le contenu saisi, appuyez sur **Rédaction IA** > **Ajuster la longueur**, puis sélectionnez **Extension du texte** ou **Contraction du texte** selon vos besoins pour ajuster la longueur du contenu.
- 2 Une fois le contenu généré, vous pouvez appuyer sur **Changer le style** pour le réécrire dans différents tons, tels que formel, humoristique et décontracté.
- 3 Appuyez sur  pour copier ce contenu. Appuyez sur  pour le partager, l'aimer ou ne pas l'aimer.
- 4 Appuyez sur **Remplacer** pour remplacer le contenu ajusté.

Enregistreur sonore

Enregistreur sonore

L'enregistreur sonore vous permet d'enregistrer de l'audio afin que vous puissiez l'écouter à tout moment.

Enregistrement audio

- 1 Ouvrez **Enregistreur sonore** dans le dossier **Outils**. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
- 2 Vous pouvez appuyer sur  pour marquer les points clés pendant l'enregistrement.
- 3 Vous pouvez également appuyer sur . Passer à  indique que **Amélioration vocale** a été activé. Lors de l'enregistrement, le bruit ambiant est réduit, ce qui rend la voix humaine plus claire.
- 4 Appuyez sur  pour mettre fin à l'enregistrement.
- 5 Vous pouvez appuyer longuement sur le fichier d'enregistrement pour le partager, le renommer ou le supprimer.

Vous pouvez également accéder à **Fichiers > Parcourir > Téléphone > Sounds** pour afficher les fichiers enregistrés.

Lire l'enregistrement audio

Les fichiers d'enregistrement sont affichés sous forme de liste dans la page d'accueil de **Enregistreur sonore** et peuvent être lus en appuyant dessus.

Sur l'écran du lecteur, vous pouvez :

- Appuyez sur  > **Passer les silences** pour ignorer automatiquement les sections sans son.
- Appuyez sur  > **Vitesse de lecture** pour modifier la vitesse de lecture.
- Appuyez sur  pour marquer les points clés.
- Appuyez sur le nom d'un repère pour le renommer.

Modifier les fichiers d'enregistrement audio

- 1 Accédez à la page d'accueil de **Enregistreur sonore**. Appuyez sur le fichier d'enregistrement.
- 2 Appuyez sur  > **Modifier** pour accéder à l'interface d'édition.
- 3 Faites glisser les curseurs de début et de fin de l'enregistrement pour sélectionner une section. Vous pouvez également zoomer sur la zone de forme d'onde avec deux doigts pour ajuster la zone, puis sélectionner la section.
- 4 Sélectionnez  ou , appuyez sur  pour enregistrer.

Partager des fichiers d'enregistrement audio

Accédez à la page d'accueil de **Enregistreur sonore**. Vous pouvez partager des fichiers d'enregistrement audio par l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez longuement sur le fichier d'enregistrement pour entrer en mode multi-sélection, cochez les fichiers d'enregistrement uniques ou multiples que vous souhaitez partager, appuyez sur **Partager**, puis sélectionnez une méthode de partage.
- Appuyez sur l'un des fichiers d'enregistrement que vous souhaitez partager pour accéder à l'interface de lecture, puis appuyez sur  > **Partager** et choisissez une méthode de partage.

E-mail

Définir des notifications d'arrivée d'e-mails

Vous pouvez définir un mode de notification pour vos e-mails.

- 1 Accédez à **E-mail** >  > **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Notifications** et activez **Autoriser les notifications**.
- 2 Sélectionnez le compte e-mail pour lequel vous voulez définir des notifications, activez l'option **Autoriser les notifications**, puis sélectionnez un mode de notification.

Ajouter des comptes e-mail

Vous pouvez ajouter votre compte e-mail dans **E-mail** pour pouvoir accéder facilement à vos courriels depuis votre appareil.

Ajouter un compte de messagerie personnel

- 1 Ouvrez **E-mail** sur votre téléphone, puis sélectionnez l'un des fournisseurs de messagerie proposés.
- 2 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, touchez **Se connecter** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser la configuration. Le système se connectera alors automatiquement au serveur de messagerie et vérifiera ses paramètres.

Calculatrice

Calculatrice

La calculatrice sur votre appareil vous permet de réaliser des calculs mathématiques de base, mais aussi de calculer des fonctions exponentielles, logarithmes et trigonométriques.

Utiliser la calculatrice de base

Vous pouvez ouvrir la calculatrice en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour afficher la boîte de recherche. Recherchez **Calculatrice** et le premier résultat sera l'application **Calculatrice** préinstallée.
- Trouvez **Calculatrice** dans le dossier **Outils**
- Faites glisser le bas de l'écran verrouillé vers le haut pour afficher le panneau des raccourcis, puis touchez  pour ouvrir la calculatrice.

Utiliser la calculatrice scientifique

Ouvrez la calculatrice et allez à  > **Scientifique**.

Copier, supprimer, ou effacer des chiffres

- Copier le résultat d'un calcul : touchez/maintenez le résultat d'un calcul, touchez **Copier**, puis collez-le à un autre endroit, par exemple dans une note ou dans un message.

- Supprimer le dernier chiffre : touchez .
- Effacer l'affichage : touchez . Vous pouvez également toucher  pour effacer l'affichage après avoir touché  pour terminer le calcul.

Lampe-torche

Lampe-torche

Vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes pour ouvrir la lampe-torche :

- **Centre de contrôle**: Faites glisser depuis le coin supérieur droit de votre appareil pour ouvrir **Centre de contrôle** et appuyez sur **Lampe-torche** pour activer ou désactiver la lampe-torche.
- **Widget Écran verrouillé** : Dans l'écran verrouillé, faites glisser depuis le bord inférieur de l'écran pour ouvrir le panneau d'accès rapide et  pour activer ou désactiver la lampe-torche.
- **Raccourci sur l'écran d'accueil** : Pincez sur l'écran d'accueil avec deux doigts pour accéder à l'écran de modification, appuyez sur **Cartes**. Faites glisser vers le bas de l'écran et appuyez sur **Widgets classiques**. Dans **Widgets**, appuyez sur **Lampe-torche** pour ajouter **Lampe-torche** à l'écran d'accueil. Ensuite, appuyez sur **Lampe-torche** pour activer ou désactiver la lampe-torche.
- **Boutons physiques** : Accédez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Raccourcis & gestes** > **Appuyer deux fois sur le bouton du volume bas avec l'écran éteint** et choisissez **Allumer/éteindre la lampe-torche**. Lorsque l'appareil est éteint ou verrouillé et qu'aucun son n'est lu, appuyez deux fois sur le bouton du volume bas pour activer ou désactiver la lampe-torche.

Une fois la lampe-torche activée, une notification s'affichera sur l'écran verrouillé. Vous

pouvez appuyer sur  pour désactiver la lampe-torche.

 La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.

Boussole

Boussole

La boussole affiche l'orientation de votre téléphone ainsi que la latitude et la longitude de sa position actuelle.

1 Pour ouvrir la boussole :

- Faites glisser vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour ouvrir le champ de recherche, saisissez **Boussole**. Le premier résultat de recherche est la **Boussole** intégrée du système.

2 Afficher l'orientation et les coordonnées.

- Placez votre téléphone horizontalement, l'orientation et la latitude et la longitude actuelles seront affichées à l'écran.
- Placez votre téléphone verticalement, l'orientation et la latitude et la longitude actuelles seront affichées dans une scène en direct.

3 Pour verrouiller l'orientation actuelle, appuyez sur le disque gradué de la boussole. Une zone graduée bleue s'affiche lorsque l'orientation s'écarte de l'original.

Pour obtenir des informations d'orientation plus précises, essayez de garder la boussole horizontale ou verticale par rapport au sol sans déviation angulaire.

Miroir

Utiliser votre téléphone comme un miroir

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme un miroir pour vérifier votre apparence.

Accédez à **Outils** > **Miroir**. Vous pouvez alors :

- Zoomer ou dézoomer : Appuyez sur  , puis déplacez le curseur de zoom en bas. Vous pouvez également appuyer sur  , puis appuyer deux fois sur l'écran pour zoomer et appuyer à nouveau deux fois pour restaurer la vue d'origine.
- Enregistrer l'image : Appuyez sur l'écran pour faire une pause sur l'image actuelle. Appuyez à nouveau sur l'écran pour reprendre. Lorsque l'image est en pause, appuyez sur  pour enregistrer l'image. Vous trouverez l'image enregistrée dans **Galerie**.
- Régler la luminosité du miroir : Appuyez sur  , puis sur  ou  en haut de l'écran.
- Changer le cadre du miroir : Appuyez sur  pour changer de cadre.
- Créer un effet de miroir brisé : Touchez et maintenez l'écran pour « briser » le miroir, ce qui s'accompagne d'un effet sonore. Appuyez à nouveau sur l'écran pour « réparer » le miroir.

Application jumelle

Activer Application jumelle

Connectez-vous à deux comptes WhatsApp ou Facebook simultanément pour séparer votre vie professionnelle de votre vie privée.

 Seules certaines applications prennent en charge **Application jumelle**.

Si le téléphone a ajouté plusieurs utilisateurs, Application jumelle n'est disponible que pour le propriétaire de l'appareil.

Accédez à **Paramètres > Applications > Application jumelle** et activez le bouton d'une application. L'application jumelle sera alors affichée sur l'écran d'accueil.

Gestionnaire système

Libérer l'espace de stockage de votre téléphone

Le **Nettoyer** de **Gestionnaire système** analysera le stockage des fichiers redondants et des fichiers volumineux, tels que les résidus d'application, et fournira des suggestions de nettoyage pour vous aider à libérer de l'espace.

1 Accédez à **Gestionnaire système** et appuyez sur **Nettoyer**.

2 Une fois l'analyse terminée, appuyez sur **Nettoyer** ou **Nettoyer** derrière l'élément à nettoyer et suivez les instructions pour supprimer les fichiers redondants.

 Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran et votre téléphone analysera à nouveau le stockage.

Nettoyer les fichiers en double

Gestionnaire peut identifier les fichiers en double sur votre appareil.

Sur l'écran **Nettoyer**, touchez **Fichiers en double (groupes)**, puis sélectionnez les fichiers indésirables pour les supprimer.

Gérer la consommation de données

Ouvrez **Gestionnaire**, puis touchez **Consommation de données** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.

Afficher et gérer les applications gourmandes en données

1 Sous **Consommation de données ce mois** dans l'écran **Consommation de données**, vous pouvez visualiser le classement des données utilisées par chaque application.

2 Appuyez sur une application gourmande en données pour limiter son utilisation aux données mobiles, données en itinérance ou autres données.

 L'accès à Internet ne peut pas être restreint pour certaines applications (telles que celles générées par App Twin) dans l'écran **Consommation des données**. Rendez-vous sur **Paramètres > Applications > Gérer les applications**, recherchez le nom d'une telle application, puis appuyez sur **Consommation des données** pour restreindre son accès Internet.

Afficher et configurer l'accès Internet pour les applications

Dans l'écran **Consommation de données**, appuyez sur **Accès réseau** et désactivez **Données mobiles**, puis définissez les applications qui consomment beaucoup de données (telles que les lecteurs vidéo) à utiliser uniquement sur Wi-Fi.

-  L'accès à Internet ne peut pas être restreint pour certaines applications (telles que celles générées par APP Twin) dans l'écran **Consommation des données**. Rendez-vous sur **Paramètres > Applications > Gérer les applications**, recherchez le nom d'une telle application, puis appuyez sur **Consommation des données** pour restreindre son accès Internet.

Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.

- 1 Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données**, puis activez le bouton. L'icône  s'affiche alors dans la barre d'état.
- 2 Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

Ajouter des rappels sur la consommation de données mobiles

Ajouter des informations sur le forfait de la carte SIM dans **Gestionnaire système** et définir des rappels d'utilisation. Ensuite, **Gestionnaire système** vous rappellera la consommation de données en temps opportun.

Si votre téléphone prend en charge deux cartes SIM, vous pouvez définir des forfaits pour chaque carte.

- 1 Sur la page **Consommation de données**, touchez **Plus de paramètres données > Limite de consommation mensuelle de données mobiles** et réglez selon les instructions à l'écran.
- 2 Sur la page **Plus de paramètres données**, touchez **Rappels de consommation**. Vous pouvez faire en sorte que le système envoie des rappels ou coupe directement l'accès à Internet lorsque la consommation mensuelle de données mobiles/en itinérance dépasse la limite.
- 3 Sur la page **Plus de paramètres données**, vous pouvez également activer **Rappel de consommation de données de l'écran verrouillé**.

Device Clone

Utiliser Device Clone pour déplacer des données vers votre nouvel appareil

Device Clone vous permet de déplacer rapidement et en toute transparence toutes les données de base (y compris les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouvel appareil.

Paramètres

Wi-Fi

Présentation du Wi-Fi

Se connecter à Internet via Wi-Fi est un moyen efficace d'économiser des données mobiles.

Accéder au réseau Wi-Fi

-  Soyez prudent lorsque vous accédez au Wi-Fi gratuit dans les lieux publics afin d'éviter les risques potentiels pour la sécurité tels que les fuites de vie privée et la perte de propriété.

Saisir le code PIN pour vous connecter au réseau Wi-Fi

- 1 Accédez à **Paramètres** > **Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**.
- 2 Sur la page des paramètres, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi par l'une des méthodes suivantes :
 - Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter sous **Réseaux disponibles**. Si un réseau crypté est sélectionné, vous devez saisir le mot de passe.
 - Déroulez vers le bas du menu, appuyez sur **Ajouter un réseau** et suivez les invites à l'écran pour saisir le nom du réseau et le mot de passe pour établir la connexion.

Lorsque la barre d'état affiche  , cela indique que votre téléphone accède à Internet via Wi-Fi.

Se connecter en scannant le QR code

- 1 Accédez à **Paramètres** > **Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**.
 - 2 Accédez à page des paramètres **Wi-Fi** sur votre téléphone qui partage le réseau, appuyez sur le réseau qui est connecté et obtenez le QR code.
 - 3 Scannez le QR code avec votre téléphone pour vous connecter au réseau et suivez les instructions pour accéder au réseau.
-  Certains réseaux cryptés peuvent ne pas prendre en charge la connexion par scan de code. Veuillez vous référer à la situation réelle.

Transférer des données via Wi-Fi Direct

Vous pouvez utiliser Wi-Fi Direct pour transférer des données entre des appareils Honor. Wi-Fi direct vous permet de transférer des fichiers volumineux vers un appareil à proximité plus rapidement que le Bluetooth et sans avoir à associer les appareils.

- 1 Sur l'appareil récepteur, allez à **Paramètres** > **Wi-Fi** et activez le **Wi-Fi**.
- 2 Allez à **Plus de paramètres** > **Wi-Fi Direct** pour commencer à rechercher des appareils à proximité qui ont activé le Wi-Fi Direct.

- 3 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner les fichiers que vous voulez partager, touchez  et sélectionnez **Wi-Fi Direct**.
 -  La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.
- 4 Touchez l'icône de l'appareil récepteur pour établir une connexion, puis partagez les fichiers.
- 5 Sur l'appareil récepteur, acceptez la demande de transfert Wi-Fi direct.

Bluetooth

Fonctions Bluetooth de base pour votre Téléphone

Vous pouvez connecter votre téléphone à des écouteurs Bluetooth, des enceintes, des systèmes de divertissement de voiture ou partager des données de votre téléphone avec d'autres appareils via Bluetooth.

Présentation des fonctions Bluetooth suivantes de votre téléphone : ① activer ou désactiver le Bluetooth ; ② le modifier le nom de l'appareil Bluetooth ; ③ associer des appareils Bluetooth ; ④ transférer des fichiers via Bluetooth ; ⑤ dissocier des appareils.

La portée effective du Bluetooth est de 10 mètres. Veuillez utiliser les fonctions Bluetooth dans la plage effective.

Activer ou désactiver le Bluetooth

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez ou désactivez **Bluetooth**. Appuyez longuement sur **Bluetooth** pour accéder à l'écran des paramètres.
- Accédez à **Paramètres** > **Bluetooth**, activez ou désactivez le bouton **Bluetooth**.

Modifier le nom de l'appareil Bluetooth

- 1 Accédez à l'écran des paramètres pour **Bluetooth** et activez **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur **Nom de l'appareil**, saisissez le nouveau nom et appuyez sur **OK**.

Associer un appareil Bluetooth

- 1 Activez le Bluetooth sur l'appareil cible et rendez-le visible. Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le guide de l'utilisateur de l'appareil.
- 2 Depuis votre appareil, accédez à l'écran des paramètres **Bluetooth**, et activez le **Bluetooth** afin que votre appareil recherche automatiquement les autres appareils Bluetooth à proximité.
- 3 Sur la liste des **Appareils disponibles**, touchez celui que vous souhaitez associer avec votre appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'association.

Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, touchez  pour voir les astuces de connexion avec divers appareils Bluetooth.

Transférer des fichiers via le Bluetooth

Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour transférer vers un autre appareil des vidéos, des photos, des contacts, et bien plus encore, à condition que les deux appareils se trouvent dans la portée effective du Bluetooth.

- 1 Associez l'appareil émetteur et l'appareil destinataire via le Bluetooth.
- 2 Sur l'appareil émetteur, appuyez de manière prolongée sur un fichier, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager, touchez  et sélectionnez **Bluetooth**.
 Les opérations peuvent varier si vous partagez des fichiers directement à partir d'applications.
- 3 Touchez le nom Bluetooth de l'appareil destinataire pour commencer le partage.
- 4 Sur l'appareil destinataire, acceptez la demande de transfert Bluetooth.

Connecter des aides auditives via Bluetooth

Dans la distance de transmission effective, les aides auditives prenant en charge la fonction Bluetooth peuvent être connectées aux téléphones portables pour les appels téléphoniques, la lecture de musique, etc. Les aides auditives peuvent être connectées de l'une des manières suivantes :

- **Connexion rapide via Centre de contrôle** : Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, appuyez sur **Aide auditive** (si introuvable, appuyez sur l'icône de modification au-dessus, appuyez sur **Bouton de raccourci Modifier** et ajoutez **Aide auditive** à Centre de contrôle dans la zone « plus de boutons » en-dessous), et choisissez une aide auditive avec laquelle vous souhaitez vous associer.
- **Connexion dans AccessibilitéParamètres** : Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Aide auditive**, activez **Bluetooth** et choisissez une aide auditive avec laquelle vous souhaitez vous associer.

Pendant les appels et la lecture de musique, vous pouvez rapidement basculer sur d'autres appareils Bluetooth.

Dissocier un appareil Bluetooth

- 1 Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, activez le bouton **Bluetooth**.
- 2 Sur la liste des **Appareils associés**, touchez  à côté du nom de l'appareil que vous souhaitez dissocier, puis touchez **Dissocier**.

Activer ou désactiver le mode avion

Lors d'un trajet en avion et si cela est autorisé par la compagnie aérienne, vous pouvez activer le mode avion. Lorsque ce mode est activé, votre appareil ne peut pas passer d'appels, envoyer ni recevoir de messages SMS, ou utiliser les données mobiles.

Néanmoins, toutes les autres fonctions restent disponibles.

Le mode avion peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des deux méthodes suivantes:

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser le doigt vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver **Mode avion**.
- Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles**, et activez ou désactivez **Mode avion**.

Lorsque le mode avion est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth se désactivent automatiquement. Vous pouvez les réactiver si cela est autorisé par la compagnie aérienne.

Gérer la consommation de données

Ouvrez **Gestionnaire**, puis touchez **Consommation de données** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.

Afficher et gérer les applications gourmandes en données

- 1 Sous **Consommation de données ce mois** dans l'écran **Consommation de données**, vous pouvez visualiser le classement des données utilisées par chaque application.
- 2 Appuyez sur une application gourmande en données pour limiter son utilisation aux données mobiles, données en itinérance ou autres données.
 -  L'accès à Internet ne peut pas être restreint pour certaines applications (telles que celles générées par App Twin) dans l'écran **Consommation des données**. Rendez-vous sur **Paramètres > Applications > Gérer les applications**, recherchez le nom d'une telle application, puis appuyez sur **Consommation des données** pour restreindre son accès Internet.

Afficher et configurer l'accès Internet pour les applications

Dans l'écran **Consommation de données**, appuyez sur **Accès réseau** et désactivez **Données mobiles**, puis définissez les applications qui consomment beaucoup de données (telles que les lecteurs vidéo) à utiliser uniquement sur Wi-Fi.

-  L'accès à Internet ne peut pas être restreint pour certaines applications (telles que celles générées par APP Twin) dans l'écran **Consommation des données**. Rendez-vous sur **Paramètres > Applications > Gérer les applications**, recherchez le nom d'une telle application, puis appuyez sur **Consommation des données** pour restreindre son accès Internet.

Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.

- 1 Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données**, puis activez le bouton. L'icône  s'affiche alors dans la barre d'état.
- 2 Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

Ajouter des rappels sur la consommation de données mobiles

Ajouter des informations sur le forfait de la carte SIM dans **Gestionnaire système** et définir des rappels d'utilisation. Ensuite, **Gestionnaire système** vous rappellera la consommation de données en temps opportun.

Si votre téléphone prend en charge deux cartes SIM, vous pouvez définir des forfaits pour chaque carte.

- 1 Sur la page **Consommation de données**, touchez **Plus de paramètres données > Limite de consommation mensuelle de données mobiles** et réglez selon les instructions à l'écran.
- 2 Sur la page **Plus de paramètres données**, touchez **Rappels de consommation**. Vous pouvez faire en sorte que le système envoie des rappels ou coupe directement l'accès à Internet lorsque la consommation mensuelle de données mobiles/en itinérance dépasse la limite.
- 3 Sur la page **Plus de paramètres données**, vous pouvez également activer **Rappel de consommation de données de l'écran verrouillé**.

Partager votre connexion réseau avec d'autres appareils

Une fois que le **Point d'accès personnel** a été activé, vous pouvez partager avec d'autres appareils vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi sur lequel votre téléphone est connecté.

Partager votre réseau via un point d'accès personnel

 Certains réseaux Wi-Fi qui nécessitent une authentification ne peuvent pas être partagés.

Accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel** et activez **Point d'accès personnel**. Les données mobiles ou la connexion réseau Wi-Fi de votre téléphone seront alors partagées avec d'autres appareils.

Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes pour le point d'accès personnel :

- Définissez **Nom de l'appareil**.
- Définissez **Mot de passe**.
- Appuyez sur **Appareils connectés** pour afficher la liste des appareils connectés et la liste de blocage. Appuyez sur un appareil dans la liste **Appareils connectés** pour le déplacer

vers **Liste de blocage** lorsque vous y êtes invité. Vous pouvez également supprimer un appareil de la liste.

- Si vous partagez un réseau de données mobiles, vous pouvez également appuyer sur **Plus** pour définir **Bande de fréquence**.

Partager votre réseau via le Bluetooth

- 1 Allez à **Paramètres > Bluetooth** et activez **Bluetooth**. Sélectionnez un appareil, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour finaliser l'association.
- 2 Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel > Plus** et activez **Partage de connexion via Bluetooth**.
- 3 Dans l'écran des paramètres **Bluetooth** de l'appareil associé, touchez  à côté du nom de votre appareil, puis activez **Accès Internet** pour partager votre réseau.

Partager votre réseau via USB

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Sur votre appareil, allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Point d'accès personnel > Plus** et activez **Partage de connexion via USB** pour partager vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi actuellement connecté.

Se connecter aux données mobiles

- 1 Assurez-vous que les données mobiles sont disponibles sur votre carte SIM.
- 2 Connectez-vous aux données mobiles en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :
 - Faites glisser vers le bas depuis la droite en haut de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Activez **Données mobiles**.
 - Accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles** et activez **Données mobiles**.

Pour économiser la batterie et les données mobiles, désactivez le service de données mobiles lorsque vous n'en avez pas besoin.

Gérer les cartes SIM

Vous pouvez activer ou désactiver les cartes SIM et leur donner un nom pour faciliter leur identification.

Activer ou désactiver une carte SIM

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et activez ou désactivez une carte SIM selon vos besoins.

Une fois désactivée, une carte SIM ne peut plus être utilisée pour appeler, envoyer des messages ou accéder à internet.

Donner un nom à votre carte SIM

Vous pouvez donner un nom à vos cartes SIM pour faciliter leur identification et leur gestion. Par exemple, vous pouvez marquer une carte SIM comme « Professionnelle » et l'autre comme « Personnelle ».

Accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et

appuyez sur  pour modifier le nom de la carte SIM.

Si votre téléphone ne dispose pas de l'option  dans l'interface **Gestion des cartes SIM**, vous pouvez sélectionner une carte SIM et appuyer sur **Nom de la carte** pour donner un nom à votre carte SIM.

Configurer la gestion des cartes SIM

Si deux cartes SIM sont insérées dans votre appareil, vous pouvez définir laquelle est la carte SIM par défaut pour les données mobiles et laquelle est la carte SIM par défaut pour les appels, et activer le transfert d'appels entre les deux cartes SIM.

 Cette fonctionnalité ne s'applique qu'aux appareils double SIM.

Définir les cartes SIM par défaut pour les données mobiles et pour les appels

Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM** et définissez la SIM 1 ou la SIM 2 comme carte SIM par défaut pour les données mobiles ou comme carte SIM par défaut pour les appels.

Activer le transfert d'appels entre les cartes SIM

Après avoir activé le transfert d'appels pour les deux cartes SIM, si les appels entrants ne peuvent pas atteindre l'une des cartes SIM, ils seront renvoyés vers l'autre.

 Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

- 1 Allez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Gestion des cartes SIM > Transfert d'appels entre cartes SIM**.
- 2 Sélectionnez un mode de transfert d'appels et activez l'option correspondante. Le transfert d'appels entre deux cartes SIM sera activé lorsqu'il aura été configuré pour les deux cartes SIM.

Changer rapidement la carte SIM de données mobiles par défaut

Si deux cartes SIM ont été installées sur votre téléphone, vous pouvez utiliser un raccourci pour changer rapidement la carte SIM de données mobiles par défaut.

- 1 Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Activez **Données mobiles SIM**.
- 2 Touchez le texte sous  jusqu'à ce qu'une invite s'affiche, puis sélectionnez une carte SIM et touchez **OK**.

 Lorsque l'invite s'affiche, touchez **Paramètres** pour accéder à l'écran **Gestion des cartes SIM**.

Activer la 5G

La 5G, également désignée par les termes réseau 5G ou systèmes mobiles 5G, est la cinquième génération de technologie mobile. Par rapport à la 4G, la 5G offre des vitesses de transfert de données plus élevées et une latence plus faible.

Veuillez confirmer si votre carte SIM et le réseau de données mobiles 5G de votre opérateur sont compatibles entre eux. Si nécessaire, contactez également votre fournisseur pour activer le service 5G sur notre carte SIM.

-  • Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.
- Le signal et les fonctionnalités 5G peuvent être affectés par des interférences dues à la couverture (localisation géographique) ou par des interférences de fréquence.

Si deux cartes SIM sont insérées dans votre téléphone, accédez à **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles > Plus** et activez **Double carte SIM 5G**.

Plus de connectivité

Présentation de NFC

La communication en champ proche (NFC) est une technologie de communication sans fil à courte portée qui permet aux appareils mobiles et à d'autres appareils électroniques de se connecter de nombreuses façons, vous permettant ainsi de transférer des données et d'effectuer facilement des paiements mobiles.

-  Les appareils ne prennent pas tous en charge le NFC.

Activer ou désactiver NFC

Vous pouvez activer ou désactiver NFC comme suit :

- Faites glisser votre doigt depuis le haut à droite de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez ou désactivez **NFC**. Vous pouvez toucher et maintenir **NFC** pour accéder à l'écran des paramètres.
- Accédez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > NFC**, puis activez ou désactivez **NFC**.

Utiliser NFC

- 1** Ouvrez **NFC** et accédez à **NFC**, puis sélectionnez **Application de portefeuille par défaut**.
- 2** Ajoutez des cartes NFC.
- 3** Tenez le capteur NFC (voir la page des paramètres du NFC) de votre téléphone contre un terminal de point de vente pour faire apparaître automatiquement l'écran de paiement.

Honor Share

Honor Share est une technologie de partage sans fil qui permet de transférer rapidement des images, vidéos, documents et autres types de fichiers entre des appareils. Cette technologie utilise le Bluetooth pour reconnaître les appareils à proximité qui prennent en charge Honor Share, puis utilise Wi-Fi Direct pour transférer des fichiers sans consommer de données mobiles.

Activer ou désactiver Honor Share

Vous pouvez activer ou désactiver Honor Share de l'une des manières suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez ou désactivez **Honor Share**. Vous pouvez également toucher et maintenir **Honor Share** pour accéder à son écran de paramètres.
- Accédez à **Paramètres > Plus de paramètres de connectivité > Honor Share** pour activer ou désactiver **Honor Share**.

Partager rapidement des fichiers entre appareils à l'aide de Honor Share

Honor Share vous permet de partager rapidement des fichiers entre des appareils Honor. Le destinataire peut prévisualiser les fichiers avant qu'ils ne soient envoyés, puis visualiser tout le contenu des fichiers une fois qu'ils ont été reçus. Par exemple, le destinataire peut visualiser dans Galerie les photos ou les vidéos reçues.

1 Sur l'appareil récepteur, activez **Honor Share**.

2 Sur l'appareil émetteur, maintenez enfoncé pour sélectionner un fichier ou un album que vous souhaitez partager, puis touchez . Touchez successivement **Honor Share** et l'icône de l'appareil récepteur pour envoyer le fichier.

 La procédure peut être différente si vous partagez des fichiers directement à partir d'une application.

3 Sur l'appareil récepteur, touchez **Accepter** pour accepter le transfert.

Pour visualiser les fichiers reçus, ouvrez **Fichiers**, touchez l'onglet **Parcourir**, puis allez à **Téléphone > Honor Share**.

Vous pouvez également visualiser les images ou les vidéos reçues en allant à **Galerie > Albums > Honor Share**.

Partager des fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur avec Honor Share

Vous pouvez utiliser Honor Share pour partager facilement et rapidement des fichiers sans fil entre votre téléphone et un ordinateur sans câble de données.

Partager des fichiers de votre téléphone vers un PC :

1 Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur le PC.

- 2 Faites glisser vers le bas depuis le haut à droite de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle sur votre téléphone. Appuyez longuement sur **Honor Share** pour accéder à l'écran Paramètres et activez **Honor Share**.
- 3 Activez **Honor Gestionnaire PC > Honor Share** sur votre PC et assurez-vous que l'option **Autoriser la découverte par d'autres appareils** est activée.
- 4 Appuyez longuement sur le fichier à partager sur votre téléphone, appuyez sur  et sélectionnez **Honor Share**. Une fois l'appareil récepteur découvert, appuyez sur son nom pour partager le fichier.

Partager des fichiers de votre PC vers votre téléphone :

- 1 Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur le PC.
 - 2 Activez **Honor Share** sur le téléphone.
 - 3 Sélectionnez le fichier à partager sur votre PC et faites un clic droit sur **Afficher plus d'options > Honor Share**. Le PC recherchera les téléphones sur lesquels la fonction **Honor Share** est activée. Sélectionnez le téléphone pour recevoir le fichier.
 - 4 Suivez les invites à l'écran pour recevoir le fichier sur les téléphones.
-  Prend uniquement en charge les ordinateurs portables Honor avec Honor Gestionnaire PC version 15.0 et supérieure. Cette fonctionnalité peut varier selon le produit, veuillez vous référer à la situation réelle.

Impression One-Touch avec Honor Share

Lorsqu'une imprimante prenant en charge Honor Share se trouve à proximité, vous pouvez utiliser Honor Share pour trouver l'imprimante et imprimer des photos ou des fichiers PDF stockés sur votre appareil.

- 1 Selon le type de l'imprimante, assurez-vous des points suivants:
 - Imprimantes compatibles Wi-Fi: l'imprimante doit être allumée et connectée au même réseau que votre appareil.
 - Imprimantes compatibles WiFi Direct: l'imprimante doit être allumée et WiFi Direct doit y être activé.
 - Imprimantes compatibles Bluetooth: l'imprimante doit être allumée et détectable via le Bluetooth.
- 2 Sur votre appareil, prévisualisez le fichier à imprimer, puis allez à **Partager > Honor Share**.
- 3 Une fois l'imprimante détectée, touchez son nom sur votre appareil et réglez les paramètres dans l'écran de prévisualisation. Puis touchez **Imprimer** pour imprimer. Si vous connectez une imprimante Bluetooth à votre appareil pour la première fois, trouvez l'imprimante sur votre appareil, touchez son nom, puis maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt de l'imprimante pendant une seconde environ pour confirmer la connexion.

-  Pour obtenir la liste des imprimantes prises en charge, touchez **Aide** dans l'écran de partage Honor Share, sélectionnez **Imprimantes**, puis touchez **Quelles imprimantes sont prises en charge ?**.

Imprimer des images et des documents

Connectez votre appareil à une imprimante certifiée Mopria via Wi-Fi. Vous pourrez ensuite imprimer des images et des documents depuis votre appareil.

Connecter votre téléphone à une imprimante

- 1** Reportez-vous au manuel de l'imprimante ou consultez son fabricant pour vérifier qu'elle est certifiée Mopria.
Si ce n'est pas le cas, consultez son fabricant pour installer l'application ou le plug-in correspondant sur votre téléphone .
- 2** Connectez votre téléphone et l'imprimante au même réseau Wi-Fi en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Se connecter à un routeur Wi-Fi : Activez le Wi-Fi sur l'imprimante et connectez-la au routeur Wi-Fi . Sur votre téléphone, accédez à **Paramètres** > **Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, touchez le même routeur Wi-Fi , puis suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres.
 - Se connecter avec Wi-Fi Direct : Si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct, suivez les instructions du manuel de l'imprimante pour activer cette fonctionnalité. Sur votre téléphone, accédez à **Paramètres** > **Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, accédez à **Plus de paramètres** > **Wi-Fi Direct**, puis touchez l'imprimante pour établir la connexion.
 - Se connecter au point d'accès de votre imprimante : Si votre imprimante peut également servir de point d'accès sans fil, suivez les instructions du manuel de l'imprimante pour activer le point d'accès et définir un mot de passe. Sur votre téléphone, accédez à **Paramètres** > **Wi-Fi**, activez **Wi-Fi**, touchez le point d'accès de l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres.
- 3** Accédez à **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **Imprimer** > **Service d'impression par défaut** et activez **Service d'impression par défaut**.

Imprimer des fichiers

Pour imprimer des fichiers en étant connecté par **Galerie** et **Notes** :

- Imprimer des photos : Si vous êtes connecté en **Galerie**, ouvrez la photo, appuyez sur  > **Imprimer/exporter en PDF**, sélectionnez l'imprimante et suivez les instructions à l'écran.
- Imprimer des notes : Si vous êtes connecté en **Notes**, ouvrez la note, appuyez sur  > **Imprimer**, sélectionnez l'imprimante et suivez les instructions à l'écran.

Projetez l'écran de votre téléphone sans fil

Pour des raisons de sécurité, après avoir projeté sans fil l'écran de votre téléphone sur un grand écran (tel qu'un téléviseur) pour le travail ou le divertissement, les notifications telles que les notifications d'appels entrants, les messages SMS et les alarmes d'horloge ne s'afficheront que sur votre téléphone.

- 1 Effectuez les opérations suivantes en fonction du modèle et des fonctions du grand écran :
 - **Si le grand écran prend en charge Miracast**, activez son bouton de projection sans fil.
 - **Si le grand écran ne prend pas en charge Miracast**, connectez-y un adaptateur HDMI sans fil. Assurez-vous que l'adaptateur HDMI sans fil est connecté à une source d'alimentation.
-  Pour vérifier si le grand écran prend en charge Miracast et comment activer la projection sans fil dessus, consultez le guide de l'utilisateur ou le service client du fabricant du grand écran.
- 2 Sur votre téléphone, faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez  .
- 3 Faites glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis et activer **Projection sans fil**. Votre téléphone commencera à rechercher les périphériques d'affichage disponibles.
- 4 Dans la liste des appareils, touchez le nom correspondant au grand écran ou à l'adaptateur HDMI sans fil pour terminer la connexion de projection.

Une fois la connexion établie, vous pouvez placer votre téléphone en mode paysage pour un meilleur affichage.

Écran d'accueil personnalisé et plus

Gérer la disposition de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser la disposition de l'écran d'accueil pour l'adapter à vos habitudes d'utilisation de votre téléphone.

Vous pouvez afficher les paramètres liés à l'écran d'accueil pris en charge par le modèle actuel de l'une des manières suivantes :

- Pincez sur l'écran d'accueil avec deux doigts et appuyez sur **Paramètres**.
- Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil et style > Paramètres de l'écran d'accueil**.

Définir le style des icônes

Pincez sur l'écran principal avec deux doigts et appuyez pour accéder à **Fond d'écran et style > Style d'icône**.

- Appuyez sur **Couleur** : sélectionnez la **Couleur de l'icône** que vous souhaitez personnaliser.
- Appuyez sur **Taille** : déplacez le curseur et définissez la taille des icônes.
- Appuyez sur **Coins arrondis** : déplacez le curseur et ajustez l'effet de rayon des coins des icônes.
- Appuyez sur **Plus** : découvrez plus de styles d'icônes dans **Thèmes** et choisissez librement.

Configurer la disposition de l'écran d'accueil

- 1 Pincez sur l'écran principal avec deux doigts et appuyez pour accéder à **Fond d'écran et style > Disposition**.
- 2 Sélectionnez la méthode de disposition dans **Modèle de disposition**.
- 3 Appuyez sur  pour personnaliser les effets en fonction des invites à l'écran. Vous pouvez :
 - Modifier **Disposition de l'écran d'affichage**.
 - Activer ou désactiver le bouton **Utiliser les widgets de texte**.
- 4 Après avoir terminé d'ajuster les paramètres, appuyez sur **Appliquer**.

Enregistrer la disposition actuelle

Dans **Disposition**, appuyez sur **Enregistrer cette disposition** pour l'enregistrer dans **Disposition historique** en tant que modèle.

Afficher l'historique des dispositions

Dans **Disposition**, appuyez sur **Disposition historique** pour afficher les dispositions d'écran d'accueil **Original** précédemment définies.

Définir les effets de transition

- 1 Pincez sur l'écran principal avec deux doigts et appuyez pour accéder à **Fond d'écran et style > Changer l'effet**.
- 2 Sélectionnez l'**Changer l'effet** que vous souhaitez personnaliser.

Définir rapidement des modèles de thèmes

- 1 Pincez sur l'écran avec deux doigts et appuyez pour accéder à **Fond d'écran et style > Thèmes**.
- 2 Appuyez sur **Mes thèmes** pour afficher le thème actuel.
- 3 Appuyez sur **Recommandations** pour sélectionner le thème que vous souhaitez définir et suivez les invites pour acheter ou **Télécharg.** l'application.

Réorganiser les icônes sur l'écran d'accueil

Touchez et maintenez une icône jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse, puis faites-la glisser vers la position souhaitée sur l'écran d'accueil.

Maintenir les icônes de l'écran d'accueil alignées

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activez **Alignement automatique**. Lorsque cette fonctionnalité est activée, les espaces vides seront automatiquement remplis lorsque des applications sont retirées.

Verrouiller les positions des icônes de l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activez **Verrouillage de la disposition**.

Sélectionner le modèle de disposition de l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil, allez à **Paramètres de l'écran d'accueil > Disposition**, puis sélectionnez le modèle de disposition que vous préférez.

Activation du bouton Rechercher sur l'écran d'accueil

Vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes pour activer ou désactiver le bouton de recherche sur l'écran d'accueil :

- Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil et appuyez sur **Paramètres de l'écran d'accueil** pour activer ou désactiver **Bouton de recherche sur l'écran d'accueil**.
- Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil et style > Paramètres de l'écran d'accueil** pour activer ou désactiver **Bouton de recherche sur l'écran d'accueil**.

Masquer le nom des applications sur l'écran d'accueil

Après avoir activé la fonctionnalité permettant de masquer le nom des applications, le nom des icônes des applications, des cartes et des dossiers sera masqué sur l'écran d'accueil, ce qui rendra l'apparence de l'interface plus nette.

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** et activez ou désactivez le bouton **Masquer le nom de l'application**.

Personnaliser la page d'accueil

Pincez l'écran d'accueil avec deux doigts, faites glisser vers la gauche et la droite pour

sélectionner un écran, puis appuyez sur  en haut pour personnaliser un écran en tant que page d'accueil afin d'améliorer la flexibilité d'utilisation.

Définir votre fond d'écran

Utiliser les fonds d'écran originaux

- 1 Accédez à **Paramètres > Écran d'accueil et style > Sélectionner un fond d'écran**.
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 Vous pouvez choisir :
 - **Flou**: Donne au fond d'écran un effet bokeh flou. Réglez l'effet bokeh avec le curseur.

4 Appuyez sur **Terminé**.

Utiliser le tiroir d'applications pour stocker des applications

Vous pouvez disposer vos applications dans un tiroir et n'afficher que les applications fréquemment utilisées sur votre écran d'accueil pour optimiser ce dernier.

Activer le tiroir d'applications

Allez **Paramètres** > **Écran d'accueil et style** > **Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**.

Une fois activé, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran d'accueil vers le haut pour accéder à toutes vos applications dans le tiroir.

Créer des raccourcis sur l'écran d'accueil

En mode Tiroir, faites glisser vers le haut sur l'écran d'accueil pour afficher le tiroir, touchez et maintenez une application jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse, puis faites-la glisser vers la position souhaitée sur l'écran d'accueil.

Déplacer des applications vers le tiroir

Touchez/maintenez une icône d'application jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis touchez **Retirer**. Cette opération retirera uniquement l'icône d'application de votre écran d'accueil mais ne la désinstallera pas.

Vous pourrez encore la trouver dans le tiroir d'applications.

Désactiver le mode Tiroir

Pour revenir à l'écran d'accueil standard, accédez à **Paramètres** > **Écran d'accueil et style** > **Style d'écran d'accueil** et sélectionnez **Classique**.

Fond d'écran magique

Fond d'écran verrouillé personnalisé et adaptable, permettant l'affichage libre de divers éléments. Vous pouvez personnaliser le fond d'écran verrouillé, notamment en ajoutant un effet de profondeur. Un énorme impact visuel est généré lorsque l'écran est allumé. Vous pouvez créer un superbe écran verrouillé.

 Certains produits ne prennent pas en charge l'effet de profondeur. Veuillez vous baser sur la situation réelle.

Accéder à la modification de l'écran verrouillé

Vous pouvez accéder à la page des paramètres de **Écran verrouillé** à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Pincez avec deux doigts sur l'écran **Écran verrouillé** (après avoir déverrouillé l'appareil) pour accéder à la page des paramètres de **Écran verrouillé**.

- Accédez à **Paramètres** > **Écran d'accueil et style**, puis appuyez sur **Style d'écran verrouillé** ou **Sélectionner un fond d'écran** et faites glisser vers la gauche ou la droite pour aller à la page des paramètres de **Écran verrouillé**.

Personnaliser le style de l'écran verrouillé

Dans les paramètres de **Écran verrouillé**, vous pouvez :

- Appuyer sur **Style d'écran verrouillé** :
 - Sélectionnez le fond d'écran préinstallé officiel.
 - Sélectionnez une image dans **Galerie** comme fond d'écran.
 - Appuyer sur **Plus** pour ouvrir l'application **Thèmes** et choisir parmi d'autres fonds d'écran gratuits ou payants.

 Les fonds d'écran verrouillé préinstallés peuvent varier en fonction du modèle et de la version. Veuillez vous référer à l'appareil réel.

- Appuyer sur **Changer d'image** :
Choisissez une image que vous aimez dans **Galerie** pour remplacer les personnes, les animaux ou le paysage sur le fond d'écran verrouillé actuel. Pincez pour zoomer ou dézoomer l'image afin d'ajuster sa taille ; utilisez deux doigts pour déplacer l'image et ajuster sa zone d'affichage.

Après confirmation, appuyez sur **OK**.

-  • La modification de l'image n'est prise en charge que par certains fonds d'écran verrouillé. Veuillez vous référer à l'appareil réel.
- Dans les paramètres de **Écran verrouillé**, appuyez sur une zone vide pour accéder à l'ajustement plein écran afin de mieux prévisualiser l'effet de l'écran verrouillé.

Définir un fond d'écran personnalisé

Dans l'écran des paramètres **Écran verrouillé**, définissez le fond d'écran souhaité, appuyez sur **Décoration** ; vous pouvez :

- Échanger le fond d'écran **Motif**.
- Échanger le fond d'écran **Couleur du modèle**.
- Sélectionner votre image favorite pour remplacer le corps principal du fond d'écran verrouillé actuel.

Vous pouvez également appuyer sur l'horloge de l'interface d'aperçu de l'écran de verrouillage ou personnaliser les styles de texte, notamment la police et la couleur.

-  Tous les fonds d'écran verrouillé ne prennent pas en charge **Décoration**. Veuillez vous référer à la situation réelle.

Définir un effet de profondeur

Avec l'Effet de profondeur, le fond d'écran verrouillé présente une plus grande profondeur. Le corps principal du fond d'écran est plus proéminent et l'effet visuel tridimensionnel vous offre une expérience immersive.

Sur la page des paramètres d'**Écran verrouillé**, sélectionnez le modèle d'**Écran de verrouillage magique** que vous souhaitez définir et appuyez sur **Effet de profondeur**. Vous pouvez :

- Activer **Effet de profondeur** pour bénéficier du fond d'écran verrouillé avec l'effet de profondeur.
- Déplacer le bloc de contrôle **Arrière-plan flou** pour flouter l'arrière-plan du fond d'écran afin de rendre le corps principal plus proéminent.
- Une fois **Effet de profondeur** activé, la zone d'affichage de l'horloge peut être partiellement bloquée. Vous pouvez appuyer sur l'aperçu de l'écran de verrouillage, puis déplacer l'écran à la position appropriée et revenir à la page des paramètres de l'écran de verrouillage.
- Certains fonds d'écran verrouillé ne prennent pas en charge **Effet de profondeur** et **Arrière-plan flou**. Veuillez vous référer à la situation réelle.

Affichage et luminosité

Ajuster la luminosité de l'écran, le mode de couleur et la température de couleur

Vous pouvez définir la luminosité de l'écran, le mode de couleur et la température de couleur en fonction de vos préférences.

Ajuster automatiquement la luminosité de l'écran

Votre téléphone ajuste automatiquement la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage ambiant. Vous pouvez le faire de l'une des manières suivantes :

- Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité** et activez **Automatique**.
- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le **Centre de contrôle**, appuyez sur  dans la zone de réglage de la luminosité de l'écran.

Ajuster manuellement la luminosité de l'écran

Vous pouvez régler manuellement la luminosité de l'écran par l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Faites glisser le curseur pour régler la luminosité de l'écran dans la zone  .

- Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité** et faites glisser le curseur pour régler la luminosité de l'écran dans la zone .

Ajuster le mode de couleur

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Mode & température de couleur** et sélectionnez le mode de couleur que vous préférez. Le mode **Normales** sera plus agréable pour vos yeux et est donc recommandé.

- **Normales** : tons de couleurs naturelles
- **Vives** : tons de couleurs vives

Ajuster la température de couleur

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Mode & température de couleur** et sélectionnez la température de couleur que vous préférez. **Par défaut** et **Chaude** seront plus agréables pour vos yeux et sont donc recommandées.

- **Par défaut** : une teinte naturelle
- **Chaude** : une teinte tirant sur le jaune
- **Froide** : une teinte tirant sur le blanc
- Vous pouvez toucher n'importe où sur le cercle de couleur ou faire glisser le point pour régler la température de couleur.

Mode sombre

Le mode sombre adoucit la luminosité de l'écran pour vous offrir une expérience visuelle immersive, et peut s'allumer et s'éteindre automatiquement avec le coucher et le lever du soleil, économisant de l'énergie et des manipulations.

Activer le mode sombre

Activez le mode sombre pour l'arrière-plan de l'écran afin de protéger vos yeux en réduisant la luminosité et l'irritation.

Vous pouvez activer ou désactiver le mode sombre en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez ou désactivez **Mode sombre**. Touchez et maintenez-le enfoncé pour accéder à la page des paramètres **Mode sombre**.
- Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité**, appuyez sur **Sombre** pour entrer dans **Mode sombre** et appuyez sur **Clair** pour quitter **Mode sombre**.

Activer et désactiver automatiquement le mode sombre

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité**, activez **Basculement automatique** et appuyez sur **Programme**. Si **Du coucher au lever du soleil** est sélectionné, le système déterminera l'heure de la nuit en fonction de votre situation géographique et de votre

horloge. Vous pouvez également appuyer sur **Heure personnalisée** pour définir l'heure de basculement automatique du mode sombre en fonction de vos habitudes d'utilisation.

Plus de paramètres du mode sombre

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité**, assurez-vous que **Sombre** est activé, touchez **Paramètres du mode sombre**, et vous pourrez choisir d'activer ou non des fonctions telles que **Assombrir le fond d'écran en mode sombre**.

Quand **Assombrir le fond d'écran en mode sombre** est activé, la luminosité du fond d'écran changera avec l'environnement.

Réglage de la résolution de l'écran

Réglage intelligent de la résolution de l'écran

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité** et activez **Résolution intelligente**. Le système augmentera ou diminuera la résolution de l'écran en fonction des applications en cours d'exécution.

Améliorateur vidéo

Activation d'Améliorateur vidéo

Lorsque vous activez Améliorateur vidéo, le système optimise automatiquement la couleur et le contraste lorsque vous lisez une vidéo en plein écran, ce qui rend l'image plus vive.

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité** et activez ou désactivez le bouton **Améliorateur vidéo**.

 Dans la liste **Applications prises en charge**, vous pouvez afficher les applications prenant en charge cette fonction.

Affichage vif dynamique

Améliorez la couleur et la netteté des vidéos en plein écran pour une expérience visuelle éclatante.

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Améliorateur vidéo** et activez **Affichage aux couleurs éclatantes**.

 Dans la liste des **Applications prises en charge**, vous pouvez voir les applications qui prennent en charge cette fonction.

Ajuster la fréquence de rafraîchissement de l'écran

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Fréquence de rafraîchissement de l'écran** et sélectionnez la fréquence de rafraîchissement en fonction de vos besoins :

- **Dynamique**: Permet de réaliser des économies d'énergie et améliore la fluidité de l'écran.
- **Standard**: Permet d'économiser de l'énergie.

- **Élevée:** Améliore la fluidité de l'écran mais augmente la consommation d'énergie.

Ajuster la police

Ajuster le style de police

- Cette fonctionnalité requiert une connexion à Internet. Connectez vous à un réseau Wi-Fi afin d'éviter des frais inutiles de consommation de données.
- Certaines polices doivent être achetées.

1 Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Polices.**

2 Téléchargez ou achetez une police que vous aimez.

Ajuster la taille et la mise en gras de la police

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Paramètres de police** et ajustez les éléments suivants en déplaçant le contrôleur :

- **Taille de la police:** Taille du texte à l'écran.
- **Mise en gras du texte et des icônes:** Mise en gras du texte et des icônes à l'écran.

Ajuster la taille d'affichage

Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité > Taille d'affichage** et ajustez la taille des images ou d'autres éléments à l'écran en déplaçant le contrôleur.

Utiliser le mode Confort des yeux

Le mode Confort des yeux permet de réduire efficacement la lumière bleue nocive et de régler l'écran pour qu'il affiche des couleurs plus chaudes, ce qui soulage la fatigue oculaire et protège votre vue.

- Reposez vos yeux pendant 10 minutes au moins toutes les demi-heures.
- Regardez au loin pour que vos yeux puissent s'éloigner de l'écran et pour soulager la fatigue oculaire.
- Cultiver de bonnes habitudes oculaires protégera votre vision et préviendra la myopie.

Écran Confort des yeux Honor

L'écran Confort des yeux Honor est spécialement conçu pour protéger vos yeux dans différents scénarios, que vous utilisiez votre appareil pour les loisirs et le divertissement, pour travailler au bureau ou pour vous détendre avant de vous endormir.

- Cette fonctionnalité ne remplace pas des soins oculaires professionnels. Veuillez surveiller votre temps d'écran et développer des habitudes saines avec votre appareil.
- La compatibilité de cette fonctionnalité peut varier en fonction du modèle de votre appareil et de la version que vous utilisez.

Activer ou désactiver Confort des yeux

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez ou désactivez **Confort des yeux**. Touchez et maintenez **Confort des yeux** pour accéder à la page des paramètres .
- Accédez à **Paramètres > Écran Confort des yeux Honor > Confort des yeux** et activez ou désactivez **Activation permanente**.

Une fois activé, la barre d'état affichera l'icône . Étant donné qu'une certaine lumière bleue est filtrée, l'écran aura un ton plus chaud.

Définir la période active pour Confort des yeux

Accédez à **Paramètres > Écran Confort des yeux Honor > Confort des yeux**, activez **Programmé** et réglez le **Début** et la **Fin** pour Confort des yeux comme requis.

Personnaliser le mode Confort des yeux

Allez à **Paramètres > Écran Confort des yeux Honor > Confort des yeux**, activez **Activation permanente** ou configurez **Programmé**, et ajustez le curseur sous **Niveau du filtre** pour personnaliser la quantité de lumière bleue que vous souhaitez filtrer.

Activer Affichage nocturne

Accédez à **Paramètres > Écran Confort des yeux Honor** et activez ou désactivez le bouton **Affichage nocturne circadien**.

Une fois activé, l'appareil s'adaptera au rythme de votre corps et votre écran aura automatiquement une tonalité plus chaude la nuit.

Soin oculaire défocalisation

Exploitant la puissance de la théorie optique de la défocalisation, Soin oculaire défocalisation règle automatiquement l'écran de votre téléphone en fonction de votre temps d'écran pendant des activités telles que le visionnage de vidéos ou la lecture de livres électroniques. Cette fonctionnalité affine les détails d'affichage et ajoute une teinte bleue-jaune douce sur les bords du texte. Elle fait également appel à l'IA pour stimuler les avantages des verres de défocalisation, créant l'illusion que le contenu est positionné plus loin. Cette approche innovante réduit significativement l'effort demandé aux yeux.

Accédez à **Écran Confort des yeux Honor** et activez **Soin oculaire défocalisation**, le téléphone ajuste alors automatiquement les images pour créer une expérience de visualisation distante, améliorant l'apport d'oxygène à la rétine.

-  • Certaines applications ne prennent pas encore en charge cette fonctionnalité.
- L'activation de cette fonctionnalité peut augmenter la consommation d'énergie et la température de l'appareil.

Appliquer le mode Livre électronique

Après avoir appliqué le mode Livre électronique, l'écran de votre téléphone devient noir et blanc pour réduire la fatigue oculaire.

Vous pouvez activer ou désactiver le mode en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser votre doigt depuis le haut à droite de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle. Activez ou désactivez **Mode eBook** (Si aucun bouton rapide **Mode eBook** n'est affiché sur le panneau, appuyez sur  > **Bouton de raccourci Modifier** et vous trouverez le bouton **Mode eBook** sur le panneau ci-dessous).
- Accédez à **Paramètres > Affichage & luminosité** et activez ou désactivez **Mode eBook**.
- Si vous activez **Mode eBook** et **Confort des yeux** en même temps, seul **Mode eBook** fonctionne.
- Si vous activez **Mode eBook** et **Mode sombre** en même temps, l'arrière-plan de l'écran devient sombre et le texte devient blanc.

Sons

Configurer le mode Ne pas déranger

Ne pas déranger vous permet d'éviter les interruptions lorsque vous avez besoin de vous concentrer. Lorsque ce mode est activé, le son des messages et des appels sera coupé et les notifications sous forme de bannière ne seront pas affichées.

Activer ou désactiver Ne pas déranger

Vous pouvez activer ou désactiver Ne pas déranger à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez ou désactivez **Ne pas déranger**. Touchez et maintenez-le enfoncé pour accéder à la page des paramètres **Ne pas déranger**.
- Accédez à **Paramètres > Son & vibration > Ne pas déranger** et activez ou désactivez **Ne pas déranger**.

Lorsque Ne pas déranger est activé, une icône de lune  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le Centre de notifications en faisant glisser vers le bas depuis le milieu ou la gauche du haut de l'écran pour afficher les notifications Ne pas déranger. Faites glisser la

notification vers la gauche et appuyez sur  pour définir un rappel.

Lorsqu'il y a des appels entrants, des notifications et des messages, votre téléphone n'allume pas son écran ou n'affiche pas les notifications de bannière et sera mis en sourdine.

Définir une programmation pour le mode Ne pas déranger

- 1 Allez à **Paramètres > Son & vibration > Ne pas déranger**, et désactivez **Ne pas déranger**.
- 2 Activez **Programmation**. Votre appareil passera en mode Ne pas déranger à l'heure définie les samedis et dimanches par défaut.
- 3 Touchez **Programmation** pour définir la période de temps et le cycle de répétition.
- 4 Vous pouvez également toucher **Ajouter** pour définir plusieurs heures de début.

Répondre aux appels ou aux messages en mode Ne pas déranger

Vous pouvez autoriser les appels ou les messages de certaines personnes en mode Ne pas déranger.

Accédez à **Paramètres > Son & vibration > Ne pas déranger** et activez **Ne pas déranger** ou **Programmation**. Ensuite vous pouvez :

- Appuyer sur **Appels** ou **Messages** et sélectionner une certaine catégorie de contacts. Dans le mode **Ne pas déranger**, la sonnerie est jouée lorsqu'un appel ou un message est reçu des personnes de la catégorie.
- Activer **Appels répétés**. La sonnerie est jouée pour les appels répétés du même numéro dans les 15 minutes.

Ajuster les paramètres de son

Appuyer sur un bouton de volume pour ajuster le volume

Vous pouvez appuyer sur le bouton de volume haut ou bas pour ajuster le volume.

Changer de mode sonore via le Centre de contrôle

- 1 Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle.
- 2 Appuyez sur  **Son**,  **Silencieux** ou  **Vibreur** pour basculer entre les différents modes sonores.

En mode Sonnerie, votre téléphone lit tous les sons.

En mode Silencieux, votre téléphone désactive les sonneries des appels, des messages, des notifications et de certains rappels d'applications tierces. Les alarmes, la communication, la musique, les vidéos et les jeux ne sont pas affectés.

En mode Vibreur, votre téléphone est mis en sourdine mais vibre à la place, ce qui peut vous empêcher de manquer des appels ou des messages importants.

Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Son & vibration** pour basculer entre les modes **Son**, **Vibreur** et **Silencieux**.

Définir le volume par défaut

Allez à **Paramètres > Son & vibration** ; vous pouvez alors régler le volume pour les éléments suivants :

- **Sonnerie**
- **Notifications**
- **Alarmes**
- **Musique, vidéos, jeux**
- **Appels**

Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son de l'appareil lorsqu'il sonne

Lorsque votre appareil sonne pour un appel entrant ou une alarme, vous pouvez appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son.

Retourner pour couper le son

Lorsque vous recevez un appel, retournez votre téléphone pour couper le son.

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Mettre en silence/réduire volume sonnerie** et assurez-vous que **Mise en silence de la sonnerie en retournant** est activé.

Soulever votre téléphone pour baisser le volume

Lorsque vous recevez un appel, soulevez votre téléphone pour réduire le volume de la sonnerie.

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes > Mettre en silence/réduire volume sonnerie** et assurez-vous que **Réduction du volume en soulevant** est activé.

Modifier la sonnerie et la vibration

Vous pouvez modifier la sonnerie des messages, des notifications et des appels, et personnaliser les vibrations.

1 Accédez à **Paramètres > Son & vibration** et appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Tonalité de notification**.

2 Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

- Définir une sonnerie.
Sélectionnez une tonalité prédéfinie ou appuyez sur **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau de musique local comme tonalité de messagerie.
Pour un téléphone avec deux cartes SIM, sélectionnez SIM 1 ou SIM 2 pour définir leur sonnerie séparément.
- Régler les vibrations
Appuyez sur **Vibration** et sélectionnez la vibration que vous souhaitez.

Retours haptiques du système

Le système utilise l'haptique pour fournir un retour d'information lorsque certaines opérations sont terminées, par exemple, lorsque vous appuyez de manière prolongée sur du texte, un contact ou d'autres éléments de l'écran.

Allez à **Paramètres > Son & vibration** et activez ou désactivez **Retours haptiques système** en fonction de vos préférences.

Configurer le mode Volume élevé

Activez le mode Volume élevé dans les environnements bruyants, en écoutant de la musique ou en regardant des vidéos pour améliorer la clarté du son.

Appuyez sur le bouton de volume haut au-delà du niveau maximum pour activer le mode Volume élevé.

Appuyez sur le bouton du volume bas pour quitter le mode.

Configurer Plus de paramètres pour le son

Accédez à **Paramètres > Son & vibration > Plus de paramètres pour le son** et explorez d'autres façons de vous alerter. Par exemple, **Verrouillage de l'écran**, **Capture d'écran**.

 Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Notifications

Badges d'application

Lorsque de nouvelles notifications arrivent pour une application, un badge numéroté apparaît sur l'icône de l'application. Vous pouvez également définir que le badge s'affiche sous forme de point ou bien le masquer pour certaines applications ou pour toutes.

Désactiver les badges d'application

- 1 Allez à **Paramètres > Notifications & barre d'état**, et touchez **Badges d'icône d'application**.
- 2 Désactivez le bouton pour certaines ou pour toutes les applications.

Changer le mode d'affichage des badges

Sur l'écran des **Badges d'icône d'application**, touchez **Mode d'affichage des badges**, et sélectionnez **Numéros** ou **Témoins** selon vos préférences.

Masquer le contenu des notifications dans l'écran verrouillé

En masquant le contenu des notifications dans l'écran verrouillé, vous pouvez empêcher ce contenu d'être vu par d'autres personnes.

Allez à **Paramètres > Notifications & barre d'état > Aperçus sur l'écran verrouillé** et activez **Masquer**.

Autres paramètres de notifications d'applications

Mode pur pour la barre d'état

Accédez à **Paramètres > Notifications & barre d'état > Barre d'état** et activez **Mode pur**. Lorsque **Mode pur** est activé, la barre d'état affiche uniquement l'heure, le Wi-Fi, le signal mobile et le niveau de la batterie.

Définir la méthode de rappel pour les notifications d'application

Accédez à **Paramètres > Notifications & barre d'état**. Sélectionnez une application pour définir la méthode de notification pour les notifications de l'application.

- Activez **Autoriser les notifications** : vous serez averti lorsque de nouvelles notifications seront disponibles pour l'application.
- Une fois que l'application a généré des notifications, vous pouvez également configurer d'autres moyens de rappel.

Par exemple, une fois que l'**Agenda** a généré des notifications, vous pouvez également définir **Rappel d'alarme d'événement**, **Notification d'événement (rappeler plus tard)**, ou **Notification d'événement par défaut**.

 Les méthodes de rappel prises en charge par chaque application peuvent être différentes.

Les notifications activent l'écran

Allez à **Paramètres > Notifications & barre d'état** et activez **Activer l'écran**. Votre appareil allumera alors automatiquement l'écran verrouillé lorsqu'il recevra une notification.

Afficher les icônes de notifications dans la barre d'état

Allez à **Paramètres > Notifications & barre d'état > Barre d'état** et activez **Afficher l'icône de notification**.

Désactiver les notifications d'applications

Désactiver les notifications d'une application spécifique

Si vous ne voulez pas être dérangé par les notifications d'une application, procédez de l'une des deux manières suivantes:

- Après avoir reçu une notification de l'application, glissez sur la notification vers la gauche dans le panneau de notifications et allez à  > **Désactiver les notifications**.
- Allez à **Paramètres > Notifications & barre d'état**, touchez l'application dont vous souhaitez désactiver les notifications, puis désactivez **Autoriser les notifications**.

 Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certaines applications.

Désactiver collectivement les notifications d'applications

Pour désactiver en même temps les notifications de plusieurs applications, allez à **Paramètres > Notifications & barre d'état > Gestion par lot** et désactivez l'option située en regard de chaque application.

Accès biométrique & déverrouillage

Reconnaissance faciale

La reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller votre appareil ou d'accéder à des applications verrouillées à l'aide de vos données faciales.

Enregistrer votre visage

- 1 Allez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Reconnaissance faciale**, et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Sélectionnez **Activer l'activation en soulevant**.
 -  Les éléments de paramètres varient selon les appareils. Si votre appareil ne propose pas un élément spécifique, cela indique que la fonctionnalité correspondante n'est pas prise en charge.
- 3 Touchez **Enregistrer un visage** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre visage.

Enregistrer un look alternatif

Un look alternatif peut être ajouté pour une reconnaissance faciale plus précise et plus pratique.

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, touchez **Enregistrer un look alternatif**, et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer un visage alternatif.

Activer le Déverrouillage par reconnaissance faciale

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, appuyez sur **Déverrouiller** et sélectionnez une méthode de déverrouillage.

Accéder aux applications verrouillées avec la reconnaissance faciale

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, activez **Déverrouillage des applications**, et suivez les instructions à l'écran pour ajouter votre visage au Verrouillage d'applications.

Vous pouvez ensuite toucher une application verrouillée sur votre écran d'accueil et utiliser la reconnaissance faciale pour y accéder.

Notifications intelligentes sur écran verrouillé

Sur l'écran verrouillé, les détails des notifications bannière de WeChat, QQ et Weibo seront automatiquement masqués et ne seront affichés qu'après la reconnaissance de votre

visage. Cela permet d'éviter les fuites de messages et de protéger la vie privée lorsque d'autres personnes utilisent l'appareil ou lorsque vous êtes entouré d'autres personnes.

- 1 Accédez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Reconnaissance faciale**, saisissez le mot de passe de l'écran verrouillé pour ouvrir **Reconnaissance faciale** et activez **Notifications**.
 - 2 Appuyez sur **Déverrouiller** et sélectionnez la méthode de déverrouillage de **Glisser pour déverrouiller**.
-  Pour supprimer les données faciales, désactivez **Notifications**. Après vous être assuré que le mot de passe de l'écran verrouillé a été enregistré, activez **Le contenu des notifications n'est pas présenté** pour masquer les détails de notification sur l'écran verrouillé.

Désactiver ou supprimer les données relatives à votre visage

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, vous pouvez procéder comme suit :

- Désactiver les données relatives à votre visage pour certaines fonctionnalités : désactivez **Déverrouiller**, ou **Déverrouillage des applications** en fonction de vos besoins. Ceci ne supprimera pas les données relatives à votre visage.
- Supprimer les données relatives à votre visage : touchez **Supprimer les données relatives au visage** et suivez les instructions à l'écran pour supprimer les données relatives à votre visage.

Identification par empreinte digitale de l'utilisateur

Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran, saisir automatiquement des numéros de compte et des mots de passe ou accéder à des informations privées telles que le Verrouillage d'applications.

Enregistrer une empreinte digitale

- 1 Accédez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Identification via empreinte digitale** et suivez les instructions pour définir ou saisir le mot de passe de déverrouillage d'écran.
- 2 Appuyez sur **Nouvelle empreinte digitale** pour commencer l'enregistrement de votre empreinte digitale.
- 3 Placez légèrement un doigt sur la zone du capteur d'empreinte digitale et faites glisser votre doigt de gauche à droite pour enregistrer rapidement votre empreinte digitale. Pendant le processus, vous pouvez lever légèrement votre doigt pour ajuster son angle ou sa position. Évitez une trop grande amplitude de mouvement ou un mouvement rapide.
- 4 Une fois l'enregistrement effectué, appuyez sur **OK**.

Vous pouvez à présent placer votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller l'écran.

Renommer ou supprimer une empreinte digitale

- 1 Allez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, touchez une empreinte digitale enregistrée pour la renommer ou la supprimer.

Identifier une empreinte digitale

L'identification des empreintes digitales vous permet de faire correspondre vos doigts aux empreintes digitales enregistrées.

- 1 Allez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, touchez **Identifier l'empreinte digitale**.
- 3 Touchez le capteur d'empreinte digitale avec votre doigt. L'empreinte digitale reconnue sera mise en surbrillance.

Utiliser votre empreinte digitale pour accéder à votre Coffre-fort

- 1 Accédez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mot de passe d'écran verrouillé.
- 2 Activez le bouton pour **Accès au coffre-fort** et suivez les instructions à l'écran pour lier votre empreinte digitale au Coffre-fort.

Maintenant, vous pouvez accéder à **Fichiers > Parcourir**, toucher **Coffre-fort**, puis utiliser votre empreinte digitale pour y accéder.

Utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller une application sans code

- 1 Allez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
- 2 Activez le bouton pour **Déverrouillage des applications** et suivez les instructions à l'écran pour associer votre empreinte digitale à Verrouillage d'applications.

Vous pouvez désormais toucher une application verrouillée sur votre écran d'accueil et utiliser votre empreinte digitale pour y accéder.

Activer et utiliser le paiement via empreinte digitale

Votre empreinte digitale peut être utilisée pour vérifier vos paiements dans une application de paiement.

Dans l'application de paiement, suivez les instructions à l'écran pour activer cette fonctionnalité.

Mode de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez définir un code, un schéma ou un mot de passe en tant que mode de déverrouillage de votre écran.

Définir le mode de déverrouillage de l'écran

- 1 Allez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe** et touchez **Code de déverrouillage de l'écran**.
- 2 Saisissez un mot de passe à 6 chiffres.
- 3 Alternativement, touchez **Modifier le mode de déverrouillage** et sélectionnez un type de déverrouillage, puis suivez les instructions à l'écran pour introduire un nouveau mode de déverrouillage.

Modifier le mot de passe de l'écran verrouillé

- 1 Accédez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe**, appuyez sur **Changer le code de déverrouillage de l'écran**.
- 2 Entrez le mot de passe actuel de l'écran verrouillé.
- 3 Saisissez un nouveau mot de passe ou appuyez sur **Modifier le mode de déverrouillage** pour sélectionner et saisir un nouveau mot de passe.

Désactiver le mot de passe de l'écran verrouillé

Accédez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe** et appuyez sur **Désactiver le code de déverrouillage de l'écran**.

Activer le verrouillage

Il existe de nombreuses façons de déverrouiller votre téléphone. Dans certains cas (par exemple, si vous vous endormez dans les transports en commun), le déverrouillage par mot de passe est plus sûr que d'autres méthodes de déverrouillage. Lorsque le mode Verrouillage est activé, vous ne pourrez déverrouiller votre téléphone qu'en utilisant votre mot de passe d'écran verrouillé. Les autres méthodes de déverrouillage seront temporairement désactivées.

Vous devez définir un mot de passe d'écran verrouillé pour utiliser cette fonctionnalité.

- 1 Accédez à **Paramètres > Biométrie et mot de passe > Sécurisation du verrouillage** et activez **Option du bouton de verrouillage**.
- 2 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'option **Verrouiller** s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur **Verrouiller** et suivez les instructions à l'écran pour activer le mode de verrouillage. Une fois le mode de verrouillage activé, vous ne pourrez déverrouiller qu'à l'aide du mot de passe d'écran verrouillé.
- 4 Le mode de verrouillage est automatiquement désactivé lorsque vous déverrouillez votre appareil, vous pouvez utiliser d'autres méthodes de déverrouillage comme d'habitude la prochaine fois que vous déverrouillez votre appareil.
Si vous devez réactiver le mode de verrouillage, maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt et appuyez à nouveau sur l'option **Verrouiller**.

Voir ou modifier des paramètres d'applications

Allez à **Paramètres > Applications > Gérer les applications** et touchez une application. Vous pouvez l'arrêter de force, la désinstaller, afficher et modifier ses autorisations, définir des modes de notification, etc.

 Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées.

Activer Application jumelle

Connectez-vous à deux comptes WhatsApp ou Facebook simultanément pour séparer votre vie professionnelle de votre vie privée.

 Seules certaines applications prennent en charge **Application jumelle**.

Si le téléphone a ajouté plusieurs utilisateurs, Application jumelle n'est disponible que pour le propriétaire de l'appareil.

Accédez à **Paramètres > Applications > Application jumelle** et activez le bouton d'une application. L'application jumelle sera alors affichée sur l'écran d'accueil.

Batterie

Gestion de l'alimentation

Sur l'écran **Batterie**, vous pouvez vérifier le temps estimé de batterie restante, ainsi qu'activer le mode de gestion d'alimentation Économie pour prolonger l'autonomie de votre appareil.

Activer le mode de gestion d'alimentation Économie

Si **Mode d'optimisation de l'alimentation** est activé sur votre appareil et que le niveau de la batterie est supérieur à 10 %, certaines fonctions seront désactivées, les applications en arrière-plan seront limitées et les effets visuels seront affaiblis afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsque le niveau de la batterie est inférieur ou égal à 10 %, des mesures d'économie d'énergie plus strictes sont prises pour assurer la durée de veille la plus longue. Il est recommandé d'activer **Mode d'optimisation de l'alimentation** lorsque le niveau de la batterie est inférieur ou égal à 20 %.

Pour ce faire, allez à **Paramètres > Batterie** (ou à **Gestionnaire système > Batterie**), et activez **Mode d'optimisation de l'alimentation**. Une icône  s'affichera alors dans la barre d'état.

Activer Mode de gestion d'alimentation Ultra

Après avoir activé **Mode de gestion d'alimentation Ultra**, l'affichage de l'écran passe en **Mode sombre**. Cela désactive la plupart des fonctionnalités et des applications susceptibles de consommer de l'énergie et de limiter les performances du téléphone, seules les fonctionnalités de base telles qu'Appel et Messages étant conservées pour

prolonger la durée de veille. Vous pouvez également ajouter des applications fréquemment utilisées pour les opérations d'urgence.

Essayez les méthodes suivantes pour activer **Mode de gestion d'alimentation Ultra** :

- Accédez à **Paramètres > Batterie** (ou accédez à **Gestionnaire système > Batterie**) et activez **Mode de gestion d'alimentation Ultra**.
- Lorsque la charge de batterie restante est inférieure à 10 %, appuyez sur **Activer Mode de gestion d'alim. Ultra** sur la bannière de notification en haut de l'écran.

Dans **Mode de gestion d'alimentation Ultra**, appuyez sur **Quitter** dans le coin supérieur droit pour quitter le **Mode de gestion d'alimentation Ultra**.

Optimisation de la batterie

Optimisation de la batterie : Le système fournira des recommandations d'économie d'énergie multidimensionnelles en fonction de vos habitudes et de votre fréquence d'utilisation. Vous pouvez optimiser l'utilisation de la batterie en un appui pour prolonger l'autonomie de votre appareil.

Vous pouvez optimiser des manières suivantes :

• Optimisation manuelle :

- 1 Accéder à **Paramètres > Batterie > Optimisation de la batterie** (ou à **Gestionnaire système > Batterie > Optimisation de la batterie**).
- 2 Confirmez en sélectionnant **Fonctionnalités qui épuisent la batterie** et **Fonctions rarement utilisées**, puis choisissez les suggestions d'optimisation spécifiques sous **Conseils pour économiser l'énergie** en fonction de la situation réelle et appuyez sur **Optimiser**.

Activer le mode Performance

Mode performance ajuste les paramètres d'alimentation de votre téléphone pour offrir des performances maximales. Cela entraînera une décharge plus rapide de la batterie, en particulier lorsque des applications gourmandes en ressources graphiques sont utilisées.

Lorsque la batterie est suffisamment chargée, accédez à **Paramètres > Batterie** (ou **Gestionnaire système > Batterie**) et activez **Mode performance**.

Une icône  s'affichera alors dans la barre d'état.

-  **Mode performance** n'est disponible que sur certains appareils. Si l'option **Mode performance** n'est pas affichée dans **Batterie**, cela indique que votre appareil ne prend pas en charge la fonctionnalité.

Personnaliser les paramètres de la batterie

Vous pouvez également définir si le pourcentage de batterie restant s'affiche dans la barre d'état, et si la connexion réseau est maintenue lorsque l'écran de l'appareil est éteint.

Afficher le pourcentage de batterie restant dans la barre d'état

Allez à **Paramètres > Batterie** (ou **Gestionnaire système > Batterie**), touchez **Niveau de batterie**, et choisissez d'afficher le pourcentage de batterie restant, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'icône de batterie dans la barre d'état.

Rester connecté lorsque votre appareil est en veille

Si vous souhaitez que votre appareil continue à recevoir des messages ou à télécharger des données en mode veille, définissez votre appareil pour qu'il reste connecté pendant sa veille. Veuillez toutefois noter que cela pourrait entraîner une augmentation de la consommation d'énergie.

Sur l'écran **Batterie**, touchez **Plus de paramètres batterie**, puis activez ou désactivez **Connexion maintenue lorsque l'appareil est en veille** tel que demandé.

Activer la charge intelligente

La charge intelligente tire les leçons de vos habitudes de chargement et gère le processus de recharge de manière intelligente. Cette fonctionnalité réduit le niveau d'usure de la batterie et prolonge son autonomie en réduisant le temps mis par votre appareil à se recharger complètement. Il est conseillé de conserver cette fonctionnalité activée.

Par exemple, si vous avez l'habitude de charger vos appareils pendant la nuit ou pendant une période prolongée, la charge intelligente interrompra le rechargement lorsque la capacité de la batterie aura atteint un certain niveau. Avant que vous ne vous leviez le lendemain matin, la charge intelligente reprendra le chargement jusqu'à ce que votre appareil soit complètement rechargé. Cela permet de réduire le temps que votre appareil passe à pleine charge pour ralentir l'usure de la batterie et prolonger son autonomie.

 Les données relatives à vos habitudes de chargement seront uniquement utilisées sur votre appareil et ne seront ni sauvegardées ni téléchargées vers le cloud.

Pour activer cette fonctionnalité, allez à **Paramètres > Batterie > Plus de paramètres batterie**, puis activez **Charge intelligente**.

Activer le gestionnaire batterie intelligent

Le gestionnaire batterie intelligent ajuste intelligemment la capacité maximale disponible de la batterie en fonction de son état actuel afin de ralentir l'usure de la batterie et de prolonger son autonomie. Il est conseillé de conserver cette fonctionnalité activée.

Pour activer cette fonctionnalité, allez à **Paramètres > Batterie > Plus de paramètres batterie**, puis activez **Gestionnaire batterie intelligent**.

Stockage

Vérifier l'utilisation du stockage

Allez à **Paramètres** > **Stockage** pour vérifier l'utilisation du stockage, et optimisez-la si nécessaire.

Libérer l'espace de stockage de votre téléphone

Le **Nettoyer** de **Gestionnaire système** analysera le stockage des fichiers redondants et des fichiers volumineux, tels que les résidus d'application, et fournira des suggestions de nettoyage pour vous aider à libérer de l'espace.

- 1 Accédez à **Gestionnaire système** et appuyez sur **Nettoyer**.
- 2 Une fois l'analyse terminée, appuyez sur **Nettoyer** ou **Nettoyer** derrière l'élément à nettoyer et suivez les instructions pour supprimer les fichiers redondants.
 -  Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran et votre téléphone analysera à nouveau le stockage.

Nettoyer les fichiers en double

Gestionnaire peut identifier les fichiers en double sur votre appareil.

Sur l'écran **Nettoyer**, touchez **Fichiers en double (groupes)**, puis sélectionnez les fichiers indésirables pour les supprimer.

Sécurité

Utiliser le Trousseau d'accès pour saisir automatiquement le mot de passe

Trousseau d'accès enregistre vos noms d'utilisateur/mots de passe et les saisit automatiquement à chaque fois que vous vous connectez à une application. Ces données sont cryptées au niveau du matériel et stockées uniquement sur votre appareil. Honor n'y a pas accès, et ne les transférera pas sur le réseau ou sur des serveurs.

-  • Avant d'utiliser Trousseau d'accès, il est nécessaire de définir un mode de déverrouillage de l'écran.
- Trousseau d'accès est uniquement compatible avec certaines applications.

Saisie automatique des noms d'utilisateur et mots de passe

- 1 Accédez à **Paramètres** > **Sécurité & vie privée** > **Protection des appareils et des données** > **Mot de passe et clé d'identification** > **Trousseau d'accès** et activez **Enregistrer et saisir automatiquement les noms d'utilisateur/mots de passe**.
- 2 Saisissez les noms d'utilisateur et les mots de passe lors de la première connexion à l'application. Lors de la connexion, votre téléphone vous proposera automatiquement de les mémoriser.

- Si vous souhaitez mémoriser le nom d'utilisateur et le mot de passe localement uniquement, veuillez appuyer sur **Enregistrer sur l'appareil uniquement** dans la fenêtre contextuelle.
- Si vous souhaitez synchroniser votre nom d'utilisateur et votre mot de passe avec d'autres appareils connectés à votre Compte Honor, accédez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Mot de passe et clé d'identification > Trousseau d'accès**, appuyez sur **Synchroniser les données du Trousseau d'accès** ou sur **Synchroniser sur les autres appareils** dans la fenêtre contextuelle pour mémoriser le mot de passe.

3 Lorsque vous vous reconnectez, passez l'authentification de l'écran verrouillé pour remplir automatiquement le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Grâce à **Device Clone**, les données de Trousseau d'accès peuvent être transférées vers votre téléphone Honor lorsque vous passez à un nouvel appareil. Vous pouvez vous connecter rapidement à votre nouveau modèle de téléphone.

Voir ou supprimer les noms d'utilisateur/mots de passe stockés

Les noms d'utilisateur/mots de passe stockés dans Trousseau d'accès peuvent être vus ou supprimés à tout moment.

Allez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Mot de passe et clé d'identification > Trousseau d'accès > COMPTES** pour voir ou supprimer les noms d'utilisateur/mots de passe stockés.

Désactiver Trousseau d'accès

Accédez à **Paramètres > Sécurité > Mot de passe et clé d'identification > Trousseau d'accès** et désactivez **Enregistrer et saisir automatiquement les noms d'utilisateur/mots de passe**.

Espace parallèle

Espace parallèle est un espace sécurisé distinct, destiné à la protection des données de votre téléphone, indépendant de l'Espace d'utilisation principal et pouvant être utilisé en même temps. Vous pouvez enregistrer vos données et vos applications importantes dans **Espace parallèle** pour les rendre plus indépendantes, sécurisées et sûres.

Activer Espace parallèle

- 1** Accédez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Espace parallèle** et appuyez sur **Activer**.
- 2** Après l'activation, définissez ou saisissez le mot de passe et la question pour mot de passe de protection, puis créez **Espace parallèle**. Un raccourci de **Espace parallèle** est également créé sur l'écran d'accueil.

Déplacer des fichiers dans ou hors d'Espace parallèle

Accédez à **Espace parallèle** et vous pourrez :

- Appuyer sur **Ajouter des fichiers** pour migrer des données importantes telles que des images, des vidéos, des fichiers audio et des documents vers **Espace parallèle**.
- Appuyer sur **Extraction des fichiers** pour déplacer des données importantes telles que des images, des vidéos, des fichiers audio et des documents hors de **Espace parallèle**.

Vous pouvez également déplacer des fichiers depuis l'Espace d'utilisation principal vers **Espace parallèle** en mode partition d'écran ou en mode fenêtre flottante.

Gérer les applications dans l'Espace parallèle

Vous pouvez ajouter les applications dont vous avez besoin à **Espace parallèle**. Vous pouvez également utiliser la même application dans l'Espace d'utilisation principal et **Espace parallèle** avec différents comptes et l'application s'exécutera indépendamment dans l'Espace d'utilisation principal et **Espace parallèle**.

Ajouter des applications à **Espace parallèle** :

Accédez à **Espace parallèle**, appuyez sur **Ajouter une application** et suivez les instructions pour ajouter des applications de l'Espace d'utilisation principal à **Espace parallèle**.

Retirer des applications de **Espace parallèle** :

Accédez à **Espace parallèle**, appuyez longuement sur l'application, puis appuyez sur **Désinstaller**. Le retrait d'une application de **Espace parallèle** n'affectera pas son utilisation dans l'Espace d'utilisation principal.

Utiliser des applications simultanément dans deux espaces

Grâce à **Espace parallèle**, vous pouvez utiliser des applications simultanément dans l'Espace d'utilisation principal et **Espace parallèle**, avec un seul écran. Les deux espaces s'exécutent indépendamment. Par exemple, vous pouvez parcourir vos fichiers de travail d'un côté et regarder de courtes vidéos de l'autre, ou vous pouvez jouer au même jeu sur les deux côtés en même temps.

- 1** Accédez à la page d'accueil de **Espace parallèle**.
- 2** Faites glisser vers l'intérieur depuis les deux bords longs de l'écran et faites une pause jusqu'à ce que **Dock multi-fenêtres** apparaisse. Ensuite, appuyez et déplacez l'application sur l'écran, puis relâchez pour accéder au mode partition d'écran.
- 3** Ouvrez une application dans **Espace parallèle**.
- 4** Dans l'Espace d'utilisation principal de l'autre côté, ouvrez la même ou une autre application selon vos besoins **Espace parallèle**.

- Cette fonctionnalité est limitée aux applications qui prennent en charge la partition d'écran.
 - Pour les applications qui prennent en charge l'orientation paysage, elles passent automatiquement en mode Fractionnement horizontal en cas d'exécution des deux espaces en même temps.
 - L'exécution de deux jeux en même temps en partition d'écran nécessite davantage de ressources système et peut provoquer un ralentissement et un échauffement.

Utiliser le Verrouillage des applications pour protéger votre vie privée

Vous pouvez verrouiller les applications contenant vos données personnelles, telles que les applications de chat et de paiement, afin d'empêcher tout accès non autorisé.

Activer le verrouillage des applications

Allez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Verrouillage des applications > Activer**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir le mot de passe du verrouillage des applications et sélectionner les applications à verrouiller.

Si vous avez activé le déverrouillage par reconnaissance faciale ou par reconnaissance d'empreintes digitales, vous pouvez lier le verrouillage d'applications à un identifiant de visage ou d'empreintes digitales lorsque vous y êtes invité.

- Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Changer de mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications ou les questions de sécurité

Accédez à l'écran des paramètres de **Verrouillage d'applications**, allez à  > **Type de mode d'accès**, et sélectionnez **Mode de déverrouillage de l'écran** ou **Code personnalisé** en tant que mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications.

Si vous sélectionnez **Code personnalisé**, vous pouvez alors continuer et définir un nouveau mode de déverrouillage et des questions de sécurité.

Annuler ou désactiver la fonctionnalité Verrouillage des applications

Sur l'écran des paramètres de **Verrouillage d'applications**, procédez comme suit :

- Annuler la fonctionnalité Verrouillage des applications : dans la liste des applications verrouillées, désactivez les boutons des applications pour lesquelles vous souhaitez annuler le verrouillage.
- Réinitialiser la fonctionnalité Verrouillage des applications : allez à  > **Désactiver le verrouillage des applications > DÉACTIVER**. Cela annulera tous les verrouillages et effacera tous les paramètres de verrouillage des applications.

Vie privée

Utiliser les services de localisation

Certaines applications ont besoin d'accéder à vos informations de localisation pour proposer de meilleurs services. Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation, et accorder ou refuser l'accès aux informations de localisation pour certaines applications ainsi que nécessaire.

Activer ou désactiver les services de localisation

Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation de l'une des manières suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez ou désactivez  .
- Vous pouvez aussi accéder à **Paramètres > Données de localisation** et activer ou désactiver **Utiliser les informations de localisation**.

Une fois les services de localisation désactivés, votre téléphone empêchera toutes les applications et tous les services de collecter et d'utiliser les informations de localisation, à l'exception de certaines applications intégrées . Lorsque ces applications ou services ont besoin d'utiliser les informations de localisation, votre téléphone vous rappellera d'activer à nouveau les services de localisation.

Améliorer la précision des services de localisation

Vous pouvez améliorer la précision du positionnement de votre téléphone en autorisant les applications et les services à rechercher les réseaux Wi-Fi et les appareils Bluetooth à proximité ou à accéder à des données supplémentaires des systèmes de positionnement par satellites (GNSS).

 La disponibilité de la fonctionnalité varie selon les appareils.

Accédez à **Paramètres > Données de localisation > Paramètres avancés** et configurez les options selon vos besoins.

Autoriser ou interdire l'accès de certaines applications aux informations de localisation

Vous pouvez autoriser ou interdire l'accès d'une application aux informations de localisation. Il est possible de choisir entre une autorisation ponctuelle, permanente, ou une interdiction d'accès aux informations de localisation lors de l'utilisation de l'application.

- 1 Allez à **Paramètres > Applications > Gestion des autorisations**, touchez **Informations de localisation**, et vérifiez quelles applications sont autorisées à accéder aux informations de localisation.

- 2 Touchez l'application pour laquelle vous souhaitez changer les paramètres, et suivez les instructions à l'écran pour autoriser ou interdire les accès.

Gestion des autorisations

Les applications peuvent nécessiter certaines autorisations, telles que l'autorisation Informations de localisation, afin de vous fournir les services correspondants.

Cependant, certaines applications peuvent obtenir des autorisations excessives, ce qui présente des risques potentiels pour la vie privée et la sécurité de vos informations. Vous pouvez vérifier les autorisations accordées à chaque application et refuser celles que vous jugez inutiles.

Examiner les journaux d'accès à la vie privée

Vous pouvez vérifier et gérer les journaux d'accès à la vie privée si nécessaire pour supprimer les autorisations injustifiées pour de meilleurs services.

Sur l'écran **Gestion des autorisations**, sélectionnez une autorisation pour l'activer ou la désactiver.

Gérer l'autorisation Informations de localisation

Après s'être vu accorder l'autorisation Informations de localisation, une application peut obtenir à tout moment des informations relatives à votre situation géographique. Par exemple, si une application cartographique obtient l'autorisation Informations de localisation, elle pourra vous fournir des services de localisation et de navigation. Vous pouvez révoquer l'autorisation si vous n'avez pas besoin de ces services.

- 1 Accédez à **Paramètres > Applications > Gestion des autorisations**.
- 2 Sur l'écran **Gestion des autorisations**, touchez **Informations de localisation**, touchez l'icône de l'application correspondante, puis sélectionnez l'une des options d'autorisation d'accès.

Masquer les icônes d'application

Vous pouvez rapidement masquer des icônes d'application sur l'écran d'accueil, pour créer une interface minimaliste et sans distraction avec des visuels rafraîchissants et une meilleure confidentialité.

- 1 Accédez à **Paramètres > Sécurité & vie privée > Protection des appareils et des données > Applications masquées** et saisissez le mot de passe pour accéder à l'interface **Applications masquées**.
- 2 Dans l'interface **Applications masquées**, effectuez les opérations suivantes selon vos besoins :
 - **Masquer les icônes d'application de l'écran d'accueil** : appuyez sur **Ajouter** et sélectionnez l'application que vous souhaitez masquer.
 - **Restaurer les icônes d'application de l'écran d'accueil** : Appuyez longuement sur l'application masquée, puis appuyez sur **Restaurer l'écran d'accueil > Restaurer**.

3 Revenez à l'écran d'accueil et confirmez que l'icône d'application cible est masquée ou rétablie.

- i** Cette fonctionnalité prend uniquement en charge le masquage des icônes d'applications tierces sur l'écran d'accueil. Elle ne prend pas en charge le masquage des notifications d'applications ou des résultats de recherche d'applications. Veuillez vous référer à la situation réelle.

Accessibilité

Espace Favoris

Avec Espace Favoris, vous pouvez collecter rapidement des graphiques, des pages Web, des vidéos, des documents et d'autres éléments au même endroit pour les consulter et les organiser facilement, et les synchroniser avec des appareils MagicRing pour partager le contenu collecté entre les appareils.

Déplacer des contenus favoris

- Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Espace Favoris** et assurez-vous que toutes les fonctions sont activées.
- Accédez à **Paramètres > Honor AI > Portail magique** et assurez-vous que **Portail magique** est activé.

1 Déplacer du contenu dans les Favoris : Appuyez et maintenez des images, des vidéos, du texte ou des documents enfoncés jusqu'à ce qu'ils flottent, puis déplacez-les vers le bord de l'écran **Espace Favoris** et relâchez-les. Le contenu sera alors enregistré dans **Espace Favoris**.

2 Déplacer du contenu hors des Favoris : Appuyez depuis le bord de l'écran pour étendre **Espace Favoris**. Appuyez et maintenez les favoris enfoncés pour les déplacer vers les autres applications.

- i** La possibilité de déplacer le contenu collecté vers les autres applications dépend du contenu et des applications collectés. Veuillez vous baser sur la situation réelle.

Gérer Espace Favoris

Appuyez pour étendre **Espace Favoris** depuis le bord de l'écran, vous pouvez rechercher, filtrer, partager et exporter les contenus collectés.

- Appuyez pour étendre **Espace Favoris** depuis le bord de l'écran, appuyez sur le coin supérieur droit  > **Plein écran**, appuyez sur  et saisissez des mots-clés pour rechercher des contenus collectés, puis appuyez sur  pour filtrer les contenus par type.

- Dans **Espace Favoris**, appuyez sur le coin supérieur droit  > **Sélectionner**, vous pouvez choisir un ou plusieurs contenus collectés, qui peuvent être partagés, exportés, déplacés et supprimés.
- Appuyez sur le coin supérieur droit  > **Presse-papier**, vous pouvez voir et rechercher uniquement le texte copié et coupé dans les Favoris.
- Appuyez sur le coin supérieur droit  > **Ajouter à l'écran d'accueil** pour créer un raccourci sur l'écran d'accueil.

Partager Espace Favoris sur plusieurs appareils

Le contenu d'Espace Favoris peut être librement transféré vers des téléphones, des tablettes, des ordinateurs et d'autres appareils MagicRing du même compte, et peut être partagé et utilisé par plusieurs appareils.

Accédez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Espace Favoris** et assurez-vous que **Partager sur plusieurs appareils** est activé.

Définir un allumage/extinction programmés

La fonctionnalité **Allumage/extinction programmés** permet d'allumer et d'éteindre votre appareil à des heures définies, afin d'économiser de l'énergie et d'éviter les interruptions pendant le repos.

- 1 Allez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Allumage/extinction programmés**, et activez **Allumage/extinction programmés**.
- 2 Définissez les heures d'allumage et d'extinction, ainsi que le cycle de répétition. Votre appareil s'allumera et s'éteindra automatiquement aux heures définies.

Pour arrêter d'utiliser cette fonctionnalité, désactivez **Allumage/extinction programmés**.

Utiliser votre appareil d'une seule main

Vous pouvez passer à un affichage avec écran réduit afin de pouvoir utiliser votre appareil d'une seule main.

- 1 Allez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Interface de navigation à une main** et activez **Interface de navigation à une main**.
- 2 Vous pouvez accéder à l'**Interface de navigation à une main** en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Si vous utilisez **Gestes** et que **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran** est activé, glissez en travers du bas de l'écran en maintenant enfoncé.
 - Si vous utilisez **Gestes** et que **Changement d'application via le bord inférieur de l'écran** est désactivé, glissez en travers du bas de l'écran en dessinant un arc et en maintenant enfoncé.
 - Si vous utilisez la **Trois touches**, glissez en travers du bas de l'écran.

- 3** Pour quitter le mode, touchez n'importe quelle zone en dehors de l'affichage avec écran réduit.

L'interface de navigation à une main ne fonctionnera pas si l'agrandissement par gestes est activé sur votre appareil.

Utilisation accessible d'un téléphone

Grâce aux fonctionnalités d'assistance, votre téléphone peut être facilement utilisés par tous, y compris les personnes handicapées, pour que chacun puisse profiter de la même manière de la commodité offerte par la technologie. Les fonctionnalités d'accessibilité comprennent les catégories suivantes :

- **Vision** : aider les personnes malvoyantes ou aveugles à utiliser le téléphone, comme **Correction des couleurs**.
- **Audition** : aider les personnes malentendantes ou sourdes à utiliser le téléphone, comme **Sous-titres**, **Clignoter pour les alertes**.
- **CONTRÔLE DE L'INTERACTION** : aider les personnes présentant une fonctionnalité limitée de la main ou des troubles cognitifs à utiliser le téléphone, comme **Raccourci d'accessibilité**, **Bouton marche/arrêt pour raccrocher**.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité** pour afficher les fonctionnalités d'accessibilité prises en charge par ce téléphone. Dans l'interface des paramètres de **Accessibilité**, appuyez sur  > **Restaurer paramètres par défaut** pour réinitialiser les paramètres d'accessibilité actuels à tout moment.

Personnaliser Synthèse vocale (TTS)

Synthèse vocale (TTS) permet de lire à haute voix le texte sur le téléphone et peut être utilisé conjointement avec **TalkBack**.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Synthèse vocale**, vous pourrez alors :

- **Définir le moteur** : Sous **Moteur préféré**, appuyez sur l'icône  à côté du nom du moteur, notamment pour personnaliser la langue.
- **Régler la Vitesse d'énonciation** : Faites glisser la barre de contrôle **Vitesse d'énonciation** pour régler la vitesse de lecture.
- **Régler l'Ton** : Faites glisser la barre de contrôle **Ton** pour régler l'intensité de la lecture.
- **Réinitialiser la vitesse d'énonciation** : Appuyez sur **Réinitialiser la vitesse d'énonciation** pour réinitialiser la vitesse de lecture du texte à la valeur par défaut.
- **Réinitialiser le ton de la synthèse vocale** : Appuyez sur **Réinitialiser le ton de la synthèse vocale** pour réinitialiser le ton de lecture du texte à la valeur par défaut.
- Pendant le processus de personnalisation, vous pouvez appuyer sur **Écouter un extrait** à tout moment pour déterminer si la voix actuelle est satisfaisante.

Agrandissement

En activant la fonctionnalité **Agrandissement**, vous pouvez zoomer sur des zones spécifiques de l'écran, pour faciliter la lecture des petits caractères.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité >**

Agrandissement et activez le bouton **Agrandissement**. Vous pouvez :

- **Afficher un zoom partiel** : appuyez rapidement trois fois sur l'écran avec un doigt pour zoomer sur la zone touchée (appuyez à nouveau trois fois pour revenir à la vue précédente).
 - **Faire un panoramique de l'écran** : en mode zoom partiel, déplacez deux doigts sur l'écran.
 - **Régler le niveau de zoom** : en mode zoom partiel, pincez ou écartez deux doigts sur l'écran.
 - **Faire un zoom temporaire** : appuyez rapidement trois fois sur l'écran avec un doigt, puis appuyez et maintenez l'écran (par exemple, un double appui rapide suivi d'un appui long). Cela effectuera un zoom temporaire sur la zone touchée. Vous pouvez déplacer votre doigt pour afficher n'importe quelle partie de l'écran et relâcher votre doigt pour revenir à la vue précédente.
-  • Une fois cette fonctionnalité activée, **Interface de navigation à une main** sera automatiquement désactivé.
- Après avoir activé cette fonctionnalité, la vitesse de réponse des applications telles que **Téléphone**, **Calculatrice** peut ralentir. Veuillez vous référer aux performances réelles.
 - Lorsque vous jouez à des jeux ou utilisez des applications qui nécessitent plusieurs appuis consécutifs sur un téléphone, il est recommandé d'activer cette fonctionnalité avec prudence pour éviter les conflits entre les opérations de **Agrandissement** et celles des applications.

Activer Grand curseur de souris

Lorsqu'un téléphone est connecté(e) à une souris, le pointeur de la souris s'agrandit pour faciliter la navigation.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité** et activez le bouton **Grand curseur de souris**.

-  • Si votre téléphone n'est pas connecté(e) à une souris, l'activation de cette fonctionnalité n'aura aucun effet.

Correction des couleurs

En ajustant les paramètres d'affichage des couleurs sur votre téléphone, vous pouvez aider les personnes souffrant de daltonisme à distinguer les couleurs et à utiliser plus facilement l'écran.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Correction des couleurs**, activez le bouton **Correction des couleurs**, puis choisissez le mode d'affichage des couleurs approprié selon vos besoins.

Activer Inversion des couleurs

L'inversion des couleurs de l'écran peut aider les personnes malvoyantes à mieux distinguer le contenu de l'écran et améliorer la lisibilité.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité** et activez le bouton **Inversion des couleurs**.

-  • L'activation de cette fonctionnalité peut impacter les performances.

Activer Texte en contraste élevé

Assombrir la couleur de la police et créer un contraste avec l'arrière-plan permet aux personnes malvoyantes de distinguer plus clairement.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité** et activez le bouton **Texte en contraste élevé**.

-  • Lorsque **Texte en contraste élevé** est activé, il passera par défaut en mode **Clair** et désactivera **Basculement automatique**.

Connecter l'Aide auditive

Vous devez d'abord activer le **Bluetooth**, puis connecter l'**Aide auditive**.

- 1 Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Aide auditive** et activez l'**Bluetooth**.
- 2 Sous **Appareils disponibles**, sélectionnez l'**Aide auditive** que vous souhaitez associer et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.
- 3 Vous pouvez également accéder à **Paramètres > Bluetooth > Appareils disponibles** et rechercher l'appareil avec l'icône  pour l'associer.

-  • Veuillez vous assurer que l'**Aide auditive** dispose d'un niveau de batterie suffisant et se trouve dans la portée **Bluetooth** (environ 10 mètres).

Activer Audio mono

Audio mono est conçu pour les personnes malentendantes d'une oreille. Lorsque cette option est activée, les canaux audio sont fusionnés pendant la lecture pour offrir une expérience sonore plus claire et plus ciblée.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité** et activez **Audio mono**.

Régler la Balance audio

Vous pouvez régler la balance de **Audio mono** pour augmenter le volume du canal gauche ou droit.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité** et faites glisser le bloc de commande sous **Balance audio** pour régler la direction audio. Par exemple, si vous avez des difficultés d'audition à l'oreille gauche, faites glisser le bloc de commande vers la gauche.

Activer Sous-titres

L'activation des **Sous-titres** convertit l'audio parlé en texte, ce qui permet aux personnes malentendantes de comprendre plus facilement le contenu.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Sous-titres** et activez **Sous-titres**. Vous pouvez personnaliser davantage **Langue**, **Taille de police** et **Style de sous-titre** selon vos besoins personnels.

Clignoter pour les alertes

Lorsqu'un appel est reçu, qu'une notification est reçue ou que l'alarme se déclenche, le flash de l'appareil photo et l'écran clignotent pour vous éviter de manquer des alertes.

Accéder à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Clignoter pour les alertes**, vous pouvez alors :

- Activer **L'appareil photo clignote**.
- Activer **L'écran clignote** et personnaliser la couleur de clignotement.

Configurer Raccourci d'accessibilité

Vous pouvez configurer les boutons de volume pour lancer rapidement une fonctionnalité ou un service d'accessibilité.

- 1** Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Raccourci d'accessibilité**.
- 2** Activez le bouton **Raccourci d'accessibilité**.
- 3** Appuyez sur **Sélectionner la fonctionnalité** et sélectionnez la fonctionnalité que vous souhaitez lancer via le raccourci.

Une fois cette option activée, appuyez et maintenez les boutons de volume haut et bas pendant 3 secondes pour lancer le raccourci d'accessibilité.

-  • Veuillez noter que seulement certaines fonctionnalités ou certains services d'accessibilité sont accessibles via ce raccourci. Veuillez vous référer aux paramètres réels pour connaître la disponibilité.

Ajuster le temps de réponse tactile

Vous pouvez ajuster le temps de réponse de l'appui et de l'appui long sur l'écran selon vos besoins.

Accéder à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Tactile**, vous pouvez alors :

- Sélectionner **Durée du toucher** : pour ajuster la durée pendant laquelle l'appui doit être maintenu.
- Sélectionner **Durée de pression longue** : pour ajuster la durée pendant laquelle l'appui long doit être maintenu.
- Activer **Ignorer les touches répétées** : plusieurs appuis au cours de la durée définie seront traités comme un seul appui. Une fois cette option activée, vous pouvez ajuster davantage l'intervalle de temps.

Cliquer à l'arrêt du curseur

Quand une souris est connectée à un téléphone, vous pouvez configurer un clic automatique après un certain temps de pause du curseur, ce qui simplifie l'utilisation de l'appareil par des utilisateurs présentant une fonctionnalité limitée de la main.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité > Cliquer à l'arrêt du curseur**, activez **Cliquer à l'arrêt du curseur**, puis faites glisser le bloc de commande sous **Cliquer à l'arrêt du curseur** pour régler la durée de pause du curseur.

-  • Si aucune souris n'est connectée à votre téléphone, l'activation de cette fonctionnalité est sans effet.

Activer Bouton marche/arrêt pour raccrocher

Après un appel, vous pouvez appuyer sur le bouton marche/arrêt pour terminer l'appel.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Accessibilité** et activez **Bouton marche/arrêt pour raccrocher**.

Raccourcis et gestes

Vous pouvez facilement accéder aux fonctionnalités communes à l'aide de raccourcis et de gestes. Vous pouvez accéder à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes** pour afficher les fonctionnalités prises en charge par ce modèle d'appareil.

Appuyer deux fois sur le bouton du volume bas pour activer Lancement rapide

Dans la boîte de dialogue qui s'affiche après avoir accédé à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes**, appuyez sur **Appuyer deux fois sur le bouton du volume bas avec l'écran éteint**. Sélectionnez les fonctions auxquelles vous souhaitez accéder facilement, telles que **Allumer/éteindre la lampe-torche**.

Déclenchement de fonction communes via Faire glisser vers le bas avec trois doigts

Vous pouvez personnaliser les fonctionnalités déclenchées par Faire glisser vers le bas avec trois doigts.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes**, appuyez sur **Capture d'écran/Favoris globaux**, puis **Faire glisser vers le bas avec trois doigts**.

Ensuite, sélectionnez les fonctionnalités à déclencher via Faire glisser vers le bas avec trois doigts ou désactivez **Faire glisser vers le bas avec trois doigts**.

Démarrage rapide de la capture vidéo d'écran

Tapotez deux fois sur l'écran avec l'articulation d'un doigt pour démarrer rapidement la capture vidéo d'écran.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes**, puis appuyez sur **Faire une capture vidéo d'écran** pour activer **Faire une capture vidéo d'écran**.

Activation rapide

Soulevez votre appareil ou appuyez deux fois sur l'écran pour activer rapidement votre appareil.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes** et appuyez sur **Écran allumé/éteint** pour activer **Activation de l'appareil en le soulevant** et **Allumage de l'écran en tapotant dessus deux fois**.

Couper rapidement le son de votre appareil ou réduire le volume de la sonnerie

Lorsque vous recevez un appel entrant, retournez votre téléphone pour couper rapidement le son ou soulevez votre téléphone pour réduire le volume de la sonnerie.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes** et appuyez sur **Mettre en silence/réduire volume sonnerie** pour activer **Mise en silence de la sonnerie en retournant** et **Réduction du volume en soulevant**.

Éteindre rapidement l'écran

Sur l'interface de l'écran d'accueil, vous pouvez éteindre rapidement l'écran en appuyant deux fois sur une zone vide.

Accédez à **Paramètres > Fonctionnalités d'accessibilité > Raccourcis & gestes**, appuyez sur **Écran allumé/éteint** et activez les services **Appuyez deux fois pour éteindre l'écran**.

Appel RTT

Dans les situations où vous ne pouvez pas parler facilement, utilisez les appels RTT (texte en temps réel) pour saisir les informations que vous souhaitez transmettre à l'autre partie. Elles seront affichées sur l'écran en temps réel pour faciliter la communication.

Activer RTT

Accédez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Texte en temps réel (RTT)**, ou accédez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Accessibilité** > **Texte en temps réel (RTT)**, puis activez le commutateur **RTT**.

 Cette fonctionnalité n'est prise en charge que dans certains pays et certaines régions. Si ce menu n'est pas disponible, cela signifie que cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.

Définir le statut RTT

Accédez à **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Texte en temps réel (RTT)** ou à **Téléphone** > **Paramètres** > **Accessibilité** > **Texte en temps réel (RTT)** et définissez l'affichage des boutons de l'interface d'appel RTT ou l'état du microphone.

Définissez Mode d'affichage du bouton RTT

Dans l'interface **Texte en temps réel (RTT)**, vous pouvez définir les trois états suivants du bouton :

- Le commutateur **Non visible** prend en charge les appels entrants RTT mais masque le bouton d'appel RTT.
- Activez le bouton **Visible pendant les appels** pour afficher le bouton uniquement pendant les appels vocaux.
- Activez le bouton **Toujours visible** pour afficher le bouton RTT dans les interfaces de numérotation ou pendant les appels vocaux.

Définir le statut du microphone

Dans l'interface **Texte en temps réel (RTT)**, activez le bouton **Désactiver le microphone** pour que le microphone soit coupé par défaut pendant les appels RTT. Pour les appels d'urgence, le microphone est toujours activé.

Utilisation de RTT pendant un appel

Lancement d'un appel

Après avoir numéroté, appuyez sur **Appel RTT** dans l'interface d'appel. Dès que l'autre partie répond, saisissez le texte et envoyez-le à l'autre partie.

Lorsque vous passez un appel RTT, appuyez sur **RTT** dans l'interface d'appel pour terminer l'appel RTT.

Réception d'un appel

Appuyez sur **RTT** dans l'interface d'appel et saisissez le texte à envoyer à l'autre partie pendant l'appel.

Lorsque l'utilisateur appelant lance un appel RTT, l'utilisateur destinataire peut uniquement choisir de répondre ou de raccrocher. La réponse vocale n'est pas prise en charge.

Sortie d'un appel RTT

Dans l'interface d'appel, appuyez sur  > **Passer en appel vocal** dans le coin supérieur droit pour quitter le mode d'appel RTT et utiliser l'appel vocal.

-  • Cette fonctionnalité nécessite que les appareils des deux parties prennent en charge le mode RTT.
- Les deux parties doivent être connectées à un réseau de données mobiles ou à un réseau **Wi-Fi**, et le prestataire de service réseau doit prendre en charge la fonction RTT.
- Les deux parties doivent activer le RTT. Si l'une des parties quitte l'appel RTT, l'autre partie le quittera automatiquement et l'appel passera à un appel vocal.

Définir des utilisateurs multiples

Ajouter un compte d'utilisateur ou d'invité

- 1** Allez à **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Utilisateur actuel**, touchez **Créer un compte utilisateur** ou **Créer un compte invité**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour ajouter un compte.
 - 2** Touchez **Changer** pour alterner entre le compte d'utilisateur et le compte d'invité. Configurez les paramètres du nouveau compte en suivant les indications qui s'affichent.
 - 3** Installez les applications nécessaires. Remarque : si une version plus récente d'une application a été installée par un autre utilisateur, l'installation de l'application échouera.
- Il est possible d'ajouter un maximum de trois comptes d'utilisateur et un seul compte d'invité.

Autoriser un compte d'utilisateur ou d'invité à passer des appels et à envoyer des messages

Vous pouvez choisir d'autoriser un compte utilisateur ou invité à passer des appels, à envoyer des SMS, etc.

- 1** Après avoir accédé à votre appareil en tant que propriétaire, allez à **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**.
- 2** Touchez le compte concerné et sélectionnez les autorisations que vous souhaitez accorder.

Basculer entre le propriétaire, l'utilisateur et l'invité

Accéder à **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Comptes utilisateurs > Utilisateur actuel** et appuyer sur le nom du compte pour basculer vers ce dernier, puis appuyer sur **Changer de compte**.

Supprimer un compte utilisateur ou invité

La suppression d'un compte utilisateur ou invité supprimera toutes ses données associées. Veuillez procéder avec prudence.

Après avoir accédé à votre téléphone en tant que propriétaire, utilisez l'une des méthodes suivantes pour supprimer un compte utilisateur ou invité :

- Accédez à **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Comptes utilisateurs > Utilisateur actuel**, touchez le nom du compte que vous souhaitez supprimer, puis suivez les instructions à l'écran pour le supprimer.
- Faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, touchez  > **Plus de paramètres**, touchez le nom du compte que vous souhaitez supprimer, puis suivez les instructions à l'écran pour le supprimer.

Système & mises à jour

Modifier la langue et la région du système

- 1 Accédez à **Paramètres > Système & mises à jour > Langue & saisie > Langue et région** et sélectionnez une langue.
- 2 Si la langue que vous souhaitez utiliser ne figure pas dans la liste, appuyez sur **Ajouter une langue**, recherchez-la et ajoutez-la à la liste des langues, puis sélectionnez la langue.
 -  • Le système prend en charge de nombreuses langues, mais pas toutes. Vous ne trouverez peut-être pas la langue que vous souhaitez.
- 3 Appuyez sur **Région** pour sélectionner votre pays/région. L'interface du système sera ajustée en fonction des habitudes culturelles du pays ou de la région que vous avez choisi.

Définir la date et l'heure du système

Les informations relatives à la date, l'heure, et le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez peuvent être synchronisées automatiquement par votre appareil via les données mobiles, ou bien définies manuellement.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Date & heure**, puis définissez les options en fonction de vos besoins.

Définir la date et l'heure automatiquement ou manuellement

- Activez **Définition automatique**, et votre appareil synchronisera automatiquement la date et l'heure locales via les données mobiles.
- Pour définir la date et l'heure manuellement, désactivez **Définition automatique**.

Changer le fuseau horaire

- Activez **Définition automatique**, et votre appareil synchronisera automatiquement le fuseau horaire local via les données mobiles.
- Pour définir le fuseau horaire manuellement, désactivez **Définition automatique**.

Changer le format de l'heure

- Activez **Format 24 heures** et votre appareil affichera l'heure au format 24 heures.
- Désactivez **Format 24 heures** et votre appareil affichera l'heure au format 12 heures.

Sauvegarde avec un périphérique de stockage externe

Sauvegarder des données sur des appareils de stockage USB

Lorsque l'espace de stockage de votre téléphone est faible, vous devriez régulièrement sauvegarder des fichiers volumineux ou des données importantes sur un appareil de stockage USB (par exemple, une clé USB, un lecteur de carte).

- 1 Connectez votre téléphone à l'appareil de stockage USB avec un câble USB OTG.
- 2 Accédez à téléphone **Paramètres > Système & mises à jour > Sauvegarde & restauration > Sauvegarder des données > Stockage externe** et sélectionnez **Périphérique de stockage USB** sur l'écran **Stockage externe**.
- 3 Appuyez sur **SAUVEGARDER**, cochez les données que vous souhaitez sauvegarder, puis appuyez sur **Sauvegarder**.
- 4 Lors de la première sauvegarde, suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et l'indice de mot de passe. Les données seront cryptées lors de la sauvegarde. N'oubliez pas le mot de passe de sauvegarde : Une fois le mot de passe de sauvegarde défini, vous n'avez pas besoin de saisir le mot de passe pour les sauvegardes ultérieures, mais vous devez le saisir pour vérification afin de récupérer les fichiers.
 -  Le mot de passe de réinitialisation n'est valide que pour les sauvegardes suivantes, pas pour les sauvegardes précédentes.

Récupérer des données de sauvegarde à partir d'un appareil de stockage USB

- 1 Connectez votre téléphone à l'appareil de stockage USB avec un câble USB OTG.
- 2 Accédez à téléphone **Paramètres > Système & mises à jour > Sauvegarde & restauration > Sauvegarder des données > Stockage externe** et sélectionnez **Périphérique de stockage USB** sur l'écran **Stockage externe**.
- 3 Sélectionnez l'entrée d'enregistrement de sauvegarde appropriée dans la liste **RESTAURER DEPUIS UNE SAUVEGARDE** et ouvrez-la.
- 4 Sélectionnez les données que vous devez récupérer, appuyez sur **Restaurer**, suivez les invites pour entrer le mot de passe, puis récupérez les données.

Restaurer votre téléphone aux paramètres par défaut ou aux paramètres d'usine

Réinitialiser les paramètres réseau

Cette opération réinitialisera vos paramètres Wi-Fi, Bluetooth et réseau de données mobiles. Aucun autre paramètre ne sera modifié sur votre appareil et aucune donnée ne sera supprimée.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation**, touchez **Réinitialiser les paramètres réseau**, puis suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser les paramètres réseau.

Réinitialiser tous les paramètres

Cela restaurera les paramètres réseau, les mots de passe de l'écran de verrouillage et la disposition de l'écran d'accueil. Si le téléphone prend en charge la reconnaissance d'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, les identifications par empreinte digitale et les identifiants faciaux seront également restaurés, mais les autres types de données ou de fichiers ne seront pas supprimés. Les autres paramètres, notamment , le compte de l'utilisateur et l'administrateur de l'appareil, ne seront pas restaurés.

-  Si vous avez défini un mot de passe et une identification par empreinte digitale ou un identifiant facial dans l'application (telle que Coffre-fort), l'identification par empreinte digitale ou l'identifiant facial seront supprimés après la restauration des paramètres, mais le mot de passe sera conservé. Veuillez vous assurer de sauvegarder vos données avant de restaurer les paramètres.

Si Rester synchronisé et le bouton de synchronisation des données sont activés, les enregistrements des données du Wi-Fi sur votre téléphone et les autres appareils Honor (connectés avec le même compte Honor) et dans le cloud seront tous restaurés simultanément.

Accédez à **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation**, appuyez sur **Réinitialiser tous les paramètres** et suivez les invites à l'écran pour restaurer.

Restaurer les paramètres d'usine

Cette opération effacera les données de votre appareil: vos comptes, les données des applications et les paramètres système, les applications installées, la musique, les images et tous les fichiers du stockage interne, le contenu de la puce de sécurité ainsi que les données stockées en local: données système, d'applications et personnelles liées aux identifiants Honor ID. Veuillez à sauvegarder vos données avant de restaurer les paramètres d'usine sur votre appareil.

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation > Réinitialiser le téléphone**, touchez **Restaurer valeurs d'usine** , et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour restaurer les paramètres d'usine.

Activer ou quitter le mode simple

Le mode simple adopte une disposition plus épurée pour faciliter la navigation, agrandit les icônes et les polices de caractères de l'écran d'accueil et optimise le volume.

Activer le mode simple

Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Mode simple** et touchez **Activer**.

Touchez/maintenez une icône quelconque pour la déplacer vers l'emplacement souhaité ou la désinstaller s'il ne s'agit pas d'une application obligatoire.

Quitter le mode simple

Ouvrez **Paramètres** et touchez **Quitter le mode simple**.

Utiliser Device Clone pour déplacer des données vers votre nouvel appareil

Device Clone vous permet de déplacer rapidement et en toute transparence toutes les données de base (y compris les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouvel appareil.

Mettre à jour en ligne le système de votre appareil

Lorsqu'une mise à jour est disponible, votre appareil vous invite à télécharger et installer le package de mise à jour.

-  • Avant de procéder à la mise à jour, assurez-vous que votre appareil fonctionne sous une version système officielle. Sinon, la mise à jour pourrait échouer et des problèmes inconnus pourraient être rencontrés par votre appareil.
- Sauvegardez vos données avant d'effectuer la mise à jour.
- Après une mise à jour, les applications tierces qui ne sont pas compatibles avec la nouvelle version système pourraient devenir indisponibles. Dans certains cas, la publication d'une version d'application compatible peut prendre du temps.
- Pendant la mise à jour, veuillez ne pas éteindre ou redémarrer votre appareil, ou encore insérer ou retirer une carte mémoire.

1 Allez à **Paramètres > Système & mises à jour > Mise à jour logicielle**, puis touchez **Rechercher les mises à jour**.

2 Lorsqu'une mise à jour est disponible, vous pouvez télécharger et installer manuellement le package de mise à jour, ou mettre à jour votre appareil automatiquement de nuit.

- Télécharger et installer le package de mise à jour : allez à **Nouvelle version > Télécharger et installer**. Pour éviter de consommer des données, connectez votre appareil à un réseau Wi-Fi lors du téléchargement du package de mise à jour. Votre appareil redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée.
- Mettre à jour de nuit : touchez  > **Paramètres de l'appareil**, puis activez **Téléchargement automatique via Wi-Fi et Mettre à jour de nuit**. Votre appareil sera automatiquement mis à jour et redémarrera entre 2 et 4 heures du matin.
Pour assurer la réussite de la mise à jour de nuit, assurez-vous que votre appareil soit allumé et son écran verrouillé, qu'aucune alarme ne soit définie pendant cette

période et que le niveau de batterie reste supérieur à 35 %. Connectez votre appareil à un chargeur si nécessaire.

Pour désactiver les mises à jour automatiques, touchez  sur l'écran **Paramètres de l'appareil**, puis désactivez **Téléchargement automatique via Wi-Fi**.

À propos du téléphone

Mentions légales

Droit d'auteur © Honor Device Co., Ltd. 2025. Tous droits réservés.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Modèle: MTN-NX1M

MagicOS 9.0_01