

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds basisvoorzorgen worden getroffen, waaronder:

1. Alle instructies lezen. Verkeerd gebruik van het apparaat kan persoonlijke verwondingen veroorzaken.
2. Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, moet je de voet van de Persoonlijke blender, de USB-adapter, de USB-kabel of de batterij niet in water of een andere vloeistof plaatsen.
3. Alleen voor de Europese Unie: Apparaten mogen gebruikt worden door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren van het apparaat begrijpen.
4. Alleen voor de Europese Unie: Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd dit product buiten bereik van kinderen. Kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht schoonmaken en onderhouden.
5. Zet het apparaat uit en verwijder de batterij als je het niet gebruikt, voordat je onderdelen plaatst of verwijdt en voordat je het apparaat schoonmaakt.
6. Raak geen bewegende onderdelen aan. Probeer het veiligheidsvergrendelingsmechanisme niet te omzeilen.
7. Gebruik het apparaat niet als de batterij, de lader of de aansluiting beschadigd is, of nadat het apparaat een storing heeft gehad, gevallen is of op enigerlei wijze beschadigd is geraakt. Stuur het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende Servicecentrum voor onderzoek, reparatie of elektrische of mechanische afstelling.
8. Houd handen en keukengerei tijdens het mengen nooit in de mengbeker om ernstig persoonlijk letsel of schade aan de blender te voorkomen. Je kunt een pannenkoek gebruiken, maar alleen wanneer de blender niet in werking is.

- 9.** De messen zijn scherp. Wees voorzichtig bij het hanteren van de scherpe snijmessen, bij het leegmaken van de mengbeker en tijdens het reinigen.
- 10.** Bedien de blender alleen als het deksel erop zit.
- 11.** Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het in werking is.
- 12.** Risico op brandwonden vanwege bovenmatige druk in de blenderbeker. Blend geen hete vloeistoffen.
- 13.** Het gebruik van accessoires, waaronder mengbekers, die niet door KitchenAid zijn aanbevolen of worden verkocht, kan leiden tot brand of persoonlijk letsel.
- 14.** Zie het gedeelte “Onderhoud en reiniging” voor instructies om de oppervlakken die in contact komen met voedsel te reinigen.
- 15.** Koppel de batterij los van het apparaat voordat je het aanpast, accessoires verwisselt of het apparaat opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het apparaat per ongeluk wordt gestart.
- 16.** Voorkom per ongeluk starten. Zorg dat de schakelaar in de uitstand staat voordat je het apparaat op de batterij aansluit, oppakt of draagt. Het apparaat dragen met je vinger op de schakelaar of het apparaat onder spanning zetten als de schakelaar in de aan-stand staat, kan ongelukken veroorzaken.
- 17.** Laad alleen op met de door KitchenAid gespecificeerde lader. Een lader die geschikt is voor een bepaald type batterij kan brandgevaar opleveren als die met een andere batterij wordt gebruikt.
- 18.** Gebruik apparaten alleen met een 12 V batterij van KitchenAid. Als je andere soorten batterijen gebruikt, kan dit gevaar op verwonding en brand opleveren.
- 19.** Houd de batterij, wanneer deze niet wordt gebruikt, uit de buurt van andere metalen objecten, zoals paperclips, muntgeld, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen objecten, die een verbinding kunnen maken met de polen van de batterij. Het kortsluiten van de batterijpolen kan brandwonden of brand veroorzaken.

- 20.** Onder extreme omstandigheden kan er vloeistof uit de batterij lopen. Vermijd contact hiermee. Als er per ongeluk contact is, spoel de vloeistof dan af met water. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, schakel dan onmiddellijk medische hulp in. Vloeistof die uit de batterij komt kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- 21.** Gebruik geen beschadigde of aangepaste batterijen of apparaten. Beschadigde of aangepaste batterijen kunnen onvoorspelbaar zijn, wat kan leiden tot brand, explosie of letsel.
- 22.** Stel een batterij of apparaat niet bloot aan vuur of extreme temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven de 129°C kunnen een explosie veroorzaken.
- 23.** Volg alle oplaadinstructies en laad de batterij of het apparaat niet op buiten het in de instructies vermelde temperatuurbereik. Verkeerd opladen of opladen bij temperaturen buiten het gespecificeerde bereik kan de batterij beschadigen en het risico op brand verhogen.
- 24.** Voer nooit onderhoud uit aan een beschadigde batterij. Onderhoud aan de batterij mag alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of een erkend onderhoudsbedrijf.
- 25.** Plaats het apparaat niet op of bij hete elektrische of gaskookplaten of in een verwarmde oven.
- 26.** Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het is bestemd.
- 27.** Gebruik de persoonlijke blender niet in de regen of in natte omstandigheden. Stel het apparaat niet bloot aan de regen maar berg het binnenshuis op.
- 28.** Pas het apparaat of de batterij niet aan en probeer deze niet te repareren (zoals van toepassing), behalve zoals aangegeven in de gebruiks- en onderhoudsinstructies.
- 29.** Gebruik de persoonlijke blender niet langer dan 1 minuut ononderbroken.
- 30.** Wees voorzichtig bij het legen van de kom of tijdens het schoonmaken als er hete vloeistof in de foodprocessor of blender wordt gegoten, omdat die door plotselinge stoomvorming uit het apparaat kan spetteren.
- 31.** Verwijder lege batterijen uit het apparaat en voer ze veilig af.
- 32.** Verwijder de batterij als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.

- 33.** Als de batterij lekt, verwijder dan de batterij uit het apparaat en gebruik die niet meer.
- 34.** Verwijder oplaadbare batterijen uit het apparaat voordat je ze oplaadt.
- 35. BELANGRIJK:** Alleen gebruiken met een door de markt goedgekeurde USB-adapter.
- 36.** Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik, zoals:
- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door gasten in hotels, motels en andere verblijfsomgevingen;
 - bed and breakfasts en vergelijkbare omgevingen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Ga voor volledige productinformatie, instructies, video's en garantie-informatie naar **www.KitchenAid.eu**.

ELEKTRISCHE VEREISTEN

USB-adapter:

Ingangsvermogen: 100–240 V~, 50–60 Hz, 0,5 A

USB-output: 5 VDC, 2 A

Aanbevolen omgevingstemperatuur voor het opladen: 5-40°C

Externe batterij (Lithium-ion): 5KRB12

Nominale spanning: 10,8 VDC

Maximale spanning: 12 VDC

NOTA: Als de USB-adapter niet volledig in het stopcontact past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Pas de USB-adapter nooit zelf aan.

NOTA: Gebruik of bewaar batterijen of producten niet op plaatsen waar de temperatuur lager is dan 10°C of hoger dan 40°C.

VERWIJDERING VAN PRODUCTEN DIE WERKEN OP LITHIUM-IONBATTERIJEN

Voer producten die op batterijen werken altijd af volgens de nationale, regionale en lokale voorschriften. Neem contact op met een recyclingbedrijf bij jou in de buurt voor meer informatie over inleverpunten.

AAN DE SLAG

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

- 1.** Laad de batterij op totdat die volledig is opgeladen.
- 2.** Maak alle onderdelen en accessoires schoon (zie het gedeelte "Onderhoud en reiniging").

3. Verwijder eventueel verpakkingsmateriaal.

NOTA: Er kan wat stof op het product zitten. Dit komt door de gerecyclede materialen die voor de verpakking zijn gebruikt. Dit kan worden schoongemaakt met een zachte doek.

DE BATTERIJ OPLADEN

DE USB-KABEL GEBRUIKEN

1. Sluit de USB-kabel aan op de adapter. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de batterij.
2. Steek de USB-adapter in een stopcontact.

OVERZICHT BLENDERFUNCTIES

De blender heeft 2 drukknoppen: aan/uit (▷|⊗) en Puls (P), waarmee je je blend naar je eigen hand kunt zetten.

ACCESSOIRES	FORMAAT	KNOPPEN	GESCHIKT VOOR
Mengbeker	473 ml	aan/uit (▷ ⊗) en Puls (P)	Smoothies, ijsdrankjes, shakes/melkdranken, dips, spreads en meer

NOTA: De aan/uit (▷|⊗) knop is een voorgeprogrammeerde functie. De unit draait nog een minuut voor hij automatisch uitschakelt.

HET PRODUCT GEBRUIKEN

DE BLENDER VOORBEREIDEN VOOR GEBRUIK

Veeg voordat je de blender de eerste keer gebruikt de voet af met een warme, vochtige doek. Droog af met een zachte doek. Was de blenderbeker, deksel in een warm sopje (zie het gedeelte 'Onderhoud en reiniging'). Spoel de onderdelen af en droog ze met een doek. Zorg ervoor dat de ondergrond en de oppervlakken rond de blender droog en schoon zijn.

NOTA: Houd de blender altijd vast bij het apparaat zelf wanneer je het verplaatst. De voet kan loslaten van de beker als je de blender alleen bij de beker vasthoudt.

DE BLENDER GEBRUIKEN

1. Controleer of de batterij in de voet zit.
2. Doe ingrediënten in de blenderbeker. Let op: overschrijd de max-vullijn niet. Voor de beste resultaten moet je de hardste ingrediënten (bevroren fruit) eerst in de beker doen en maak af met zachtere ingrediënten en vloeistoffen.

BELANGRIJK: Zet de blender niet aan als de beker leeg is.

3. Installeer het messensysteem met het mes naar beneden gericht in de beker. Draai het messensysteem met de klok mee (naar rechts) tot het stevig vast zit.

NOTA: Controleer of de afdichting tussen het messensysteem en de beker op zijn plek zit. Gebruik de blender niet zonder afdichting.

4. Controleer of de voet met de motor erin op een schoon, droog oppervlak staat. Plaats de blenderbeker op de voet met de motor erin met het messensysteem onderin en draai om het te vergrendelen. De beker zit stevig vast als je een klik hoort. Controleer altijd of hij goed vast zit voor je de blender gebruikt. Als het messensysteem en de beker niet goed zijn bevestigd, gaat de blender niet aan.

5. Druk eenmaal op de aan/uit-knop (▷|⊗) om de blender in te schakelen. Het led-lampje gaat branden en de motor gaat aan. Druk nogmaals op de aan/uit-knop (▷|⊗) om de unit uit te schakelen.

NOTA: De aan/uit-knop (▷|⊗) is een voorgeprogrammeerde functie. De unit draait nog een minuut voor hij automatisch uitschakelt.

6. Om de puls-functie te gebruiken druk je op de Puls (P)-knop. Het led-lampje gaat branden en de motor gaat aan. Laat de knop los om de unit uit te schakelen.
 7. Zodra de ingrediënten zijn gemengd verwijder je de blenderbeker van de voet door de blenderbeker tegen de klok in (naar links) te draaien om hem te ontgrendelen.
BELANGRIJK: Probeer de blenderbeker niet te verwijderen als de motor nog draait. Duw de beker niet omlaag terwijl je hem van de voet verwijderd.
 8. Zet de blenderbeker rechtop op het oppervlak, met het zwarte messensysteem bovenaan. Draai het zwarte messysteem tegen de klok in (naar links) om het te verwijderen.
 9. Om de drinkdeksel te bevestigen, draai je met de klok mee (naar rechts) tot de deksel stevig vast zit. Controleer of de deksel goed dicht zit voor je de beker in je tas stopt.
BELANGRIJK: Duw de beker niet omlaag terwijl je de beker van de voet van de blender verwijderd.
- NOTA:** De persoonlijke blender is niet bedoeld om ijs mee te malen. Zie de recepten voor ijsdrankjes voor het juiste gebruik.
10. Houd de ontgrendelknop van de batterij ingedrukt om de batterij te verwijderen.

ONDERHOUD EN REINIGING

DE BLENDER EN ACCESSOIRES REINIGEN

Reinig de blender en accessoires grondig na elk gebruik.

BELANGRIJK: Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je onderdelen bevestigt of verwijderd en voordat je het apparaat schoonmaakt.

NOTA: Dompel de voet van de blender of de batterij niet onder in water om schade aan de blender te voorkomen. Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponsjes om krassen op de blender te vermijden.

1. Om de voet en de batterij te reinigen: Haal de batterij uit de blender voor je de blender reinigt. Veeg het voetstuk schoon met een warme, vochtige doek en droog af met een zachte doek.
2. De mengbeker van de blender kan in het onderste rek van de vaatwasser worden afgewassen. Het messysteem en de drinkdeksel kunnen in het bovenste rek van de vaatwasser.

NOTA: Haal de onderdelen direct uit de vaatwasser en droog ze af met een zachte doek.

AFGEDANKTE ELEKTRISCHE APPARATUUR

AFGEDANKT VERPAKKINGSMATERIAAL

Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar en gemarkeerd met het recyclagesymbool . De verschillende onderdelen van de verpakking moeten daarom op verantwoorde wijze en volledig in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving voor afvalverwijdering worden afgevoerd.

PRODUCTRECYCLAGE

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de wetgeving in Europa en het Verenigd Koninkrijk inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).
- Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, help je mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.
- Het symbool  op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, terugwinning en recyclage van dit product word je verzocht contact op te nemen met je lokale administratie, je afvalophaaldienst of de winkel waar je het product hebt aangeschaft.

CONFORMITEITSVERKLARING

VOOR DE EUROPESE UNIE

Dit apparaat is ontworpen, gemaakt en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidseisen van de volgende EC-richtlijnen: Low Voltage Directive 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Ecodesign Directive 2009/125/EC, RoHS Directive 2011/65/EU en de navolgende amendementen.

VOORWAARDEN KITCHENAID GARANTIE ('GARANTIE')

BELGIË:

KitchenAid Europa, Inc. BUIV, Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever, België, btw BE 0441.626.053 RPR Brussel ('**Garantieverlener**') verleent de eindgebruiker, die consument is, een contractuele garantie (de 'Garantie') overeenkomstig de volgende voorwaarden.

De Garantie is van toepassing in aanvulling op de wettelijke garantierechten van de eindklant jegens de verkoper van het product en houdt geen beperking van deze rechten in. In feite profiteert u, als consument, wettelijk van 2 jaar garantie wettelijke conformiteitsgarantie jegens de verkoper zoals uiteengezet in de nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen (artikelen 1649 bis t/m 1649 octies van het Belgische Burgerlijk Wetboek), naast de wettelijke garantie met betrekking tot verborgen gebreken (artikelen 1641 t/m 1649 van het Belgische Burgerlijk Wetboek).

NEDERLAND:

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever, België ('**Garantieverlener**') verleent de eindgebruiker, die consument is, een garantie conform de volgende voorwaarden.

De Garantie is van toepassing in aanvulling op de wettelijke garantierechten van de eindklant jegens de verkoper van het product en houdt geen beperking van deze rechten in.

1. OMVANG EN VOORWAARDEN VAN DE GARANTIE

- a) De Garantieverlener verleent de Garantie voor de producten die worden genoemd in Sectie 1.b) die een klant heeft gekocht bij een verkoper of een bedrijf van de KitchenAid-Group in de landen van de Europese Economische Ruimte, Moldavië, Montenegro, Rusland, Zwitserland of Turkije.
- b) De Garantieperiode is afhankelijk van het aangeschafte product en is als volgt:

Een jaar volledige garantie vanaf de aankoopdatum.

- c) De Garantieperiode gaat in op de datum van aankoop, d.w.z. de datum waarop een klant het product heeft gekocht bij een dealer of een bedrijf van de KitchenAid-Group.
- d) De Garantie dekt de foutvrije aard van het product.
- e) De Garantieverlener zal de klant de volgende diensten verlenen onder deze Garantie, naar keuze van de Garantieverlener, als er een defect optreedt tijdens de Garantieperiode:
 - Reparatie van het defecte product of productonderdeel, of
 - Vervanging van het defecte product of productonderdeel. Als een product niet meer beschikbaar is, heeft de Garantieverlener het recht om het product te ruilen voor een product van gelijke of hogere waarde.
- f) Als de klant aanspraak wil maken op de Garantie, moet de klant rechtstreeks contact opnemen met de landspecifieke KitchenAid servicecentra of de Garantieverlener bij KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever,

België: E-mailadres: CONSUMERCARE.BE@Kitchenaid.eu

Nederland: E-mailadres: CONSUMERCARE.NL@kitchenaid.eu

Telefoonnummer België en Nederland: **00 800 381 040 26**

- g) De reparatiekosten, inclusief reserveonderdelen, en de verzendkosten voor de levering van een niet-defect product of productonderdeel komen voor rekening van de Garantieverlener. De Garantieverlener zal ook de verzendkosten voor het retourneren van het defecte product of productonderdeel vergoeden als de Garantieverlener of het landspecifieke servicecentrum van KitchenAid heeft verzocht het defecte product of het defecte productonderdeel te retourneren. De consument draagt echter wel de kosten van de juiste verpakking voor het retourneren van het defecte product of het defecte productonderdeel.
- h) Om aanspraak te kunnen maken op de Garantie, moet de klant de bon of factuur van de aankoop van het product voorleggen.

2. BEPERKINGEN VAN DE GARANTIE

- a) De Garantie geldt alleen voor producten die voor privédoeleinden worden gebruikt en niet voor producten die voor professionele of commerciële doeleinden worden gebruikt.
- b) De Garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage, onjuist gebruik of misbruik, het niet opvolgen van de gebruiksinstructies, het gebruik van het product bij de verkeerde elektrische spanning, installatie en bediening in strijd met de geldende elektrische voorschriften en het gebruik van kracht of geweld (bijv. slaan).
- c) De Garantie is niet van toepassing als het product is gewijzigd of geconverteerd, bijvoorbeeld wanneer het is geconverteerd van een 120V-product naar een 220-240V-product.
- d) Het verlenen van Garantieservice verlengt de Garantieperiode niet en het start evenmin een nieuwe Garantieperiode. De Garantieperiode voor geïnstalleerde reserveonderdelen eindigt met de Garantieperiode voor het gehele product.

Na afloop van de Garantieperiode of voor producten waarvoor de garantie niet geldt, zijn de klantenservicecentra van KitchenAid nog steeds beschikbaar voor de eindgebruiker voor vragen en informatie. Meer informatie vindt u ook op onze website: www.kitchenaid.eu

PRODUCTREGISTRATIE

Registreer nu je nieuwe KitchenAid apparaat: <http://www.kitchenaid.eu/register>