Downloaded from www.vandenborre.be

ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
NEDERLANDS

Life's Good

USER GUIDE

LG-M700n

Copyright ©2017 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL70268301 (1.1)

www.lg.com

Downloaded from www.vandenborre.be

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact an LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading,downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.
- This guide is written in the local languages for each country. Depending on the language used, content may slightly differ.

Instructional notices

Downloaded from www.vandenborre.be

WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.

CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.

NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

Downloaded from www.vandenborre.be

5 Guidelines for safe and efficient use

01

Custom-designed Features

15 Camera features
18 Gallery features
20 Making collage wallpapers
21 Face recognition
25 Multi-tasking feature
26 quick share

02

Basic Functions

28 Product components and accessories
29 Parts overview
31 Turning the power on or off
32 Installing the SIM card
34 Inserting the memory card
35 Removing the memory card
36 Battery
38 Touch screen
41 Home screen
50 Screen lock
54 Memory card encryption
55 Taking screenshots
56 Entering text
61 Do not disturb

Downloaded from www.vandenborre.be

03

Useful Apps

63 Installing and uninstalling apps
64 App trash
64 Phone
68 Messaging
69 Camera
81 Gallery
86 Contacts
88 QuickMemo+
90 Clock
92 Calendar
92 Tasks
93 Music
94 Calculator
94 E-mail
96 Audio Recorder
96 FM Radio
96 File Manager
97 LG Mobile Switch
97 Downloads
97 LG SmartWorld
98 RemoteCall Service
99 Cell Broadcast
99 Facebook
99 Instagram
99 Chrome
99 Google apps

04

Settings

103 Settings
103 Networks
113 Sound & notification
114 Display
115 General

05

Appendix

124 LG Language Settings
124 LG Bridge
125 Phone software update
127 FAQ
131 Anti-Theft Guide
132 Regulatory information (Regulation ID number, E-labeling, etc.)
132 Tempered glass parts
132 Aspect ratio
133 More information

Guidelines for safe and efficient use

Downloaded from www.vandenborre.be

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This device has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model tested for use at the ear is 0.277 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.540 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Downloaded from www.vandenborre.be

Information about the RF exposure from FCC

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both international and U.S. standards. The design of this device complies with FCC guidelines and these international standards.

Part 15.19 statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Part 15.21 Statement

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Body-worn Operation

This device was tested for typical bodyworn operations with the back of the device kept 0.39 inches (1cm) between the user's body and the back of the device. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.39 inches (1cm) must be maintained between the user's body and the back of the device.

Any beltclips, holsters, and similar accessories containing metallic components may not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.39 inches (1cm) separation distance between the user's body and the back of the device, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Downloaded from www.vandenborre.be

Part 15.105 Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Product care and maintenance

- Use only in-box accessories which are authorised by LG. LG does not guarantee any damage or failure which is caused by third party accessories.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the device when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.
- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- Please ensure that the product does not get in contact with liquid. Do not use or recharge the product if it is wet. Once the product becomes wet, the liquid damage indicator changes color. Please note that this will limit you from receiving any free-of-charge repair services provided under warranty.

Efficient device operation

Downloaded from www.vandenborre.be

Electronics devices

All devices may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your device near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your device may interfere with the operation of your medical device.
- Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
- This device may produce a bright or flashing light.
- Some hearing aids might be disturbed by devices.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your device in temperatures between 0 °C and 35 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Downloaded from www.vandenborre.be

Avoid damage to your hearing

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the device where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your device at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your device or accessories.

Downloaded from www.vandenborre.be

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your device off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your device for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or claws, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Downloaded from www.vandenborre.be

Securing personal information

- Make sure to protect your personal information to prevent data leakage or misuse of sensitive information.
- Always back up important data while using the device. LG is not responsible for any data loss.
- Make sure to back up all data and reset the device when disposing of the device to prevent any misuse of sensitive information.
- Read the permission screen carefully while downloading applications.
- Be cautious using the applications that have access to multiple functions or to your personal information.
- Check your personal accounts regularly. If you find any sign of misuse of your personal information, ask your service provider to delete or change your account information.
- If your device is lost or stolen, change the password of your account to secure your personal information.
- Do not use applications from unknown sources.

Downloaded from www.vandenborre.be

Notice for Battery replacement

- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by the authorized service provider. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
- In case this product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product's working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.
- Removal of the battery will involve dismantling of the product case, disconnection of the electrical cables/ contacts, and careful extraction of the battery cell using specialized tools. If you need the instructions for qualified professionals on how to remove the battery safely, please visit *http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling*.

Downloaded from www.vandenborre.be

01

Custom-designed Features

Downloaded from www.vandenborre.be

Camera features

Wide-angle camera

You can take photos or record videos with a wider range than your actual field of vision by using the wide-angle on the front camera.

Launch the Camera app, then tap [ ] / [ ] to switch between the standard and wide-angle.

Front camera

• See *Starting the camera* for details.

SQUARE camera mode

You can take multiple photos or videos in the form of a collage by using the front and rear cameras. Photos and videos can be saved with different layouts.

1 Launch the Camera app, then tap **AUTO** ( ) > **SQUARE** ( ).

2 Tap **MODE** and select the desired camera mode.

3 To take a photo, tap [ ]. To record a video, tap ■.

Downloaded from www.vandenborre.be

Snap shot

You can take a photo or record a video and preview it right away.

1 In the SQUARE mode, tap **MODE** > .

2 Tap to take photo. To record a video, tap .



Grid shot

You can take up to 4 photos organised in a square.

1 In the SQUARE mode, tap **MODE** > .

2 Tap to take photos simultaneously or sequentially depending on the displayed layout order.

3 Tap to save.



Downloaded from www.vandenborre.be

Match shot

You can take 2 photos at the same time or separately.

1 In the SQUARE mode, tap **MODE** > .

2 Tap / to take a photo at the same time or separately.
- Tap > to use a photo from Gallery as the first shot.

3 Tap to take photos.

4 Tap to save (if necessary).

Guide shot

You can take photos by following the pose of another photo.

1 In the SQUARE mode, tap **MODE** > .

2 Select from the poses on the right to choose the one you want to follow.

3 Tap to take a photo.

- Use the slide bar to control the background transparency.



Steady recording

You can use the Steady recording feature to minimise motion blur while recording a video.

Launch the Camera app, then tap **AUTO** ( ) or **SQUARE** ( ) > **Steady recording** .

Downloaded from www.vandenborre.be

- See *Starting the camera* for details.

Gallery features

Floating button

To quickly move to the Home screen while viewing the Gallery in landscape orientation, touch and hold , move your finger upward to , then release it.



- You can move the floating button's position by dragging it horizontally along the bottom part of the screen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Related content

You can edit and customise related content in the Gallery.

1 While viewing a picture preview, tap 🔗.

2 When the icon related with the date you took the photo appears, touch the screen.

- You can view the photos related with the date you chose.

- Related content can be related to up to four combinations of 'Memories, Date, Place, Camera mode'

- Tap to save the related content as a video.
- Tap ⋮ to access additional options.

Downloaded from www.vandenborre.be

Making a GIF

You can easily make a GIF file using recorded video.

1 At the desired starting point while watching the video, tap ⋮ > **Create GIF**.

2 Select the length of the GIF you want to create.
- GIF is generated for the time selected from the current time.
- For videos less than 5 seconds, GIF images are automatically generated for the remaining time.

⚠ • The GIF making feature is provided for the user's creative activity. If you infringe other's copyright or defamation laws by using the GIF making feature, you may be liable for civil and criminal liability. Be sure to not duplicate or transfer work of others without permission. LG Electronics cannot accept any liability for the user's action.

Making collage wallpapers

You can make your own collage image to display it as a lock screen.

You can select multiple collage images as a wallpaper that changes each time you turn on or off the screen.

1 Tap ◯ > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Wallpaper** > **Collage Wallpapers**.

2 Tap + and select the images you want to display as a collage.

3 Edit the slideshow as desired and tap **SET WALLPAPER**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Face recognition

Face recognition overview

You can release the screen lock by using the saved facial data.

- This feature may be more vulnerable to security than the other screen locks such as Pattern, PIN, and Password.
- When a similar face or your photo image is used, the screen lock can be released.
- The recognised facial data is securely stored in your device.
- When the face recognition is selected for screen lock, you must enter the Pattern, PIN, or Password that has been used for face registration without directly using the face recognition after the power is turned on. Accordingly, be careful not to forget the specified value.
- If the device cannot detect your face, or you forgot the value specified for registration, visit the nearest LG Customer Service Centre with your device and ID card.

Downloaded from www.vandenborre.be

Precautions for face recognition

Face recognition accuracy may decrease in the following cases. To increase its accuracy, check the following before using the device.

- Whether your face is covered with a hat, eyeglasses, or mask, or your face is significantly different due to heavy makeup or beard.
- Whether there are fingerprints or foreign substances on the front of the camera lens, or your device cannot detect your face due to a too bright or dark light.

Registering facial data

Before use of the face recognition feature, register your facial data on your device.

1 Tap ◯ > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Allow face recognition**.

- To use this feature, the screen lock must have been set with a Pattern, PIN, or Password.
- When the screen lock is not set, register the data by following the onscreen instructions. See *Setting a screen lock* for details.

2 Raise your device in the front of your eyes.

3 Register your face by following on-screen instructions.
- Register your face in a room that is not too bright or dark.
- Position your entire face inside the guideline on the screen, and then adjust it by slowly moving up, down, left, or right.

4 When the face registration is done, tap **OK**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Unlocking the screen with your face

You can release the screen lock with your face instead of Pattern, PIN, or Password.

1 Tap ◯ > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock**.
2 Unlock the screen according to the specified method.
3 Drag ⬭ to activate the face recognition feature.

Improving the face recognition

You can add facial data in various conditions to improve face recognition.

1 Tap ◯ > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Face Recognition**.
2 Unlock the screen according to the specified method.
3 Select **Improve face recognition**.
4 Register your face by following on-screen instructions.
5 When the face registration is done, tap **OK**.

Deleting facial data

You can delete the registered facial data and register it again if the face recognition does not work properly.

1 Tap ◯ > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Face Recognition**.
2 Unlock the screen according to the specified method.
3 Select **Delete face** to delete the facial data.

Downloaded from www.vandenborre.be

Unlocking the screen with your face when the screen is turned off

With the screen turned off, raise your device and look at the front of the screen. The device can detect your face and the screen is unlocked.

To deactivate this feature, follow the instruction below.

1 Tap ◯ > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Face Recognition**.

2 Unlock the screen according to the specified method.

3 Drag **Allow when screen is off** to deactivate the feature.

- Face recognition feature is available only when the screen is locked.

Unlocking the screen with face recognition and then screen swiping

With the screen turned off, you can unlock the screen by performing face recognition and then swiping the screen.

1 Tap ◯ > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Face Recognition**.

2 Unlock the screen according to the specified method.

3 Drag **Swipe to unlock after face recognized** to activate the feature.

Enhancing the face recognition

You can prevent your device from being unlocked by photos, images, or videos.

1 Tap ◯ > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Face Recognition**.

2 Unlock the screen according to the specified method.

3 Drag **Advanced face recognition** to activate the feature.

- Face recognition speed may decrease when you activate this feature.

Multi-tasking feature

Downloaded from www.vandenborre.be

Multi window

You can use two apps at the same time by separating the screen into the multiple windows.

While using an app, touch and hold ☐ from the Home touch buttons, then select an app from the recently used apps list.

- You can use two apps displayed on the main screen at the same time.
- To stop the Multi window feature, touch and hold ⊟.





- The Multi window feature is not supported by some apps, including downloaded apps.

Overview screen

The Overview screen provides a preview of your recently used apps.

To view the list of recently used apps, tap ☐ on the Home, then tap the displayed app.

- Touch and hold an app and drag it to the top of the screen to start the app with the Multi window feature. You can also tap ⊟ at the top of each app.

quick share

Downloaded from www.vandenborre.be

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking it.

1 Tap ◯ > , then take a photo or record a video.

2 Tap the app icon that appears on the screen to share it using that app.
You can also swipe the icon towards the opposite direction to see what other apps you can use to share your photos and videos.



- The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the type and frequency of access to the apps installed on the device.

Downloaded from www.vandenborre.be

02

Basic Functions

Product components and accessories

Downloaded from www.vandenborre.be

The following items are included with your device.

- Device
- Stereo headset
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide
- Ejection pin

- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.

- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional basic items, contact an LG Customer Service Centre.
- To purchase optional items, contact an LG Customer Service Centre for available dealers.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.
- Device specifications may vary depending on the area or service provider.
- Be sure to use authentic accessories provided by LG Electronics. Using third-party accessories may damage the device or cause malfunctions.

Parts overview

Downloaded from www.vandenborre.be



Downloaded from www.vandenborre.be

- Proximity/Ambient light sensor
  - Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
  - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Volume keys
  - Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
  - While using the Camera, gently press a Volume key to take a photo. To take continuous photos, press and hold the Volume key.
  - Press the Volume Down (-) key twice to launch the Camera app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch Capture+.
- Power/Lock key
  - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
  - Press and hold the key when you want to select a power control option.

- This device has a non-removable battery. Do not attempt to remove the back cover.
- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- On the rear of the device includes a built-in NFC antenna. Be cautious when handling the device to avoid damaging or covering the NFC antenna.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch screen or buttons may not function properly.

Turning the power on or off

Downloaded from www.vandenborre.be

Turning the power on

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.

- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

Turning the power off

Press and hold the Power/Lock key, then select **Power off**.

Power control options

Press and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off**: Turn off the device.
- **Power off and restart**: Restart the device.
- **Turn on Airplane mode**: Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.

Installing the SIM card

Downloaded from www.vandenborre.be

Insert the SIM (Subscriber Identity Module) card provided by your service provider to start using your device.

⚠ • Be careful with the ejection pin since it has a sharp edge.

1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.



2 Pull out the card tray.



3 Put the SIM card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.



4 Insert the card tray back into the slot.



- This device supports only Nano SIM cards.
- For problem-free performance, it is recommended to use the device with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the operator.
- If you insert the card tray into your device while the card tray is wet, your device may be damaged. Always make sure the card tray is dry.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Precautions when using the SIM card

- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.

Inserting the memory card

Insert the memory card into your device.

The device can support up to a 2 TB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory card may not be compatible with your device.

1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.

2 Pull out the card tray.

3 Put the memory card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.



4 Insert the card tray back into the slot.

> ⚠ • Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

- The memory card is an optional item and is sold separately.
- Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card lifespan.

Downloaded from www.vandenborre.be

Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

1 Tap ◯ > **Settings** > **General** > **Storage** > ⏏.

2 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.

3 Pull out the card tray and remove the memory card.

- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.

Battery

Downloaded from www.vandenborre.be

Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Connect one end of the charging cable to the charger, insert the other end of the cable into the cable port, and then plug the charger into a power socket.



- Do not charge while the device or charging cable is wet or contains moisture. This can cause fire, electric shock, injury or damage to device.
- Make sure to use the USB cable provided with your device.
- Make sure to use an LG-approved charger and charging cable. Charging the battery with a third-party charger may cause the battery to explode or may damage the device.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging it.
- This device has a non-removable battery. Do not attempt to remove the back cover.

- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take a longer time than plugging the adapter to a wall outlet.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

Precautions when using the device

- Ensure that the inside of the device does not make contact with a metallic object or water.
- Make sure to use the USB cable provided; do not use third party USB cables or chargers with your device. The LG limited warranty does not cover the use of third party accessories.
- Failure to follow the instructions in this guide and improper use may damage the device.

Downloaded from www.vandenborre.be

Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:

- Turn off the **Bluetooth®** or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- Check the battery usage details and close any downloaded apps that are draining the battery.

Touch screen

Downloaded from www.vandenborre.be

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.

Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.



Touching and holding

Touch and hold for several seconds to display a menu with available options.



Downloaded from www.vandenborre.be

Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.



Dragging

Touch and hold an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.



Downloaded from www.vandenborre.be

Swiping

Touch the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.



Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.



- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.

Downloaded from www.vandenborre.be

- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a third party store is attached to the device.
- Displaying a static image for extended periods of time may result in afterimages or screen burn-in. Turn off the screen when you do not use the device for a long time.

Home screen

Home screen overview

The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap ◯ on any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

Downloaded from www.vandenborre.be

Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.



- The Home screen may vary, depending on the service provider or software version.

- **Status bar**: View status icons, the time and the battery level.
- **Weather widget**: View the information of weather and time for a specific area.
- **Google search widget**: Perform a Google search by inputting spoken or written keywords.
- **Folder**: Create folders to group apps by your preferences.
- **Page icon**: Display the total number of Home screen canvases. Tap the desired page icon to go to the page you selected. The icon reflecting the current canvas will be highlighted.

Downloaded from www.vandenborre.be

- **Quick access area**: Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- **Home touch buttons**
  - ◁ : Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
  - ◯ : Tap to go to the Home screen. To launch Google search, touch and hold.
  - □ : Tap to view a list of recently used apps or run an app from the list. To delete all the recently used apps, tap **CLEAR ALL**. To use two apps at the same time with the Multi window feature, touch and hold the button while using an app.

Editing the Home touch buttons

You can rearrange the Home touch buttons or add frequently used functions to the Home touch buttons area.

Tap ◯ > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Button combination** and customise the settings.

- Several functions, including Notification panel and Capture+, are provided. A maximum of five items can be added.



Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

Downloaded from www.vandenborre.be

	No signal
	Data is being transmitted over the network
	Alarm is set
	Vibrate mode is on
	Bluetooth is on
	Connected to a computer via USB
	Battery level
	Airplane mode is on
	Missed calls
	Wi-Fi is connected
	Mute mode is on
	GPS is on
	Hotspot is on
	No SIM card
	NFC is on

- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment and area in which you are using the device and your service provider.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.

Downloaded from www.vandenborre.be

Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downward on the main screen.

- To open the quick access icons list, drag the notifications panel downwards or tap ⌄.
- To rearrange, add, or remove icons, tap **EDIT**.
- If you touch and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.



Downloaded from www.vandenborre.be

Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch according to the device's physical orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.

You can also tap ◯ > **Settings** > **Display** and activate **Auto-rotate screen**.

Editing the Home screen

On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the desired action from below.

- To rearrange the Home screen canvases, touch and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change a theme, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Theme**.

  You can also tap ◯ > **Settings** > **Display** > **Theme**, then select a theme to apply to the device.

- To configure the Home screen settings, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Home screen settings**. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **App trash**. See *App trash* for details.
- To change the default screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, move to desired screen, tap , then tap the screen once more.



Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding the apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart on the Home screen.

- To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap ◁.



Moving apps on the Home screen

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, touch and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

Using folders from the Home screen

Downloaded from www.vandenborre.be

Creating folders

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

Editing folders

On the Home screen, tap a folder and do one of the following actions.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To add apps, touch and hold an app, then drag it over the folder and release it.
- To remove an app from the folder, touch and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.
- You can also add or remove apps after tapping + in the folder.

Home screen settings

You can customise Home screen settings.

1 Tap ◯ > **Settings** > **Display** > **Home screen**.

2 Customise the following settings:

- **Select Home**: Select a Home screen mode.
- **Wallpaper**: Change the Home screen background wallpaper.
- **Screen swipe effect**: Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
- **Icon shape**: Choose if you want icons to have the original one or rounded square.
- **Sort apps by**: Set how apps are sorted on the Home screen.

- **Grid**: Change the app arrangement mode for the Home screen.
- **Hide apps**: Select which apps you want to hide from the Home screen.
- **Continuous loop**: Enable to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after the last screen).
- **Search**: Search by swiping down on the Home screen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Screen lock

Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.

To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.

- Screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

Downloaded from www.vandenborre.be

Setting a screen lock

There are several options available for configuring the screen lock settings.

1 Tap ◯ > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.

2 Customise the following settings:

- **None**: Deactivate the screen lock function.
- **Swipe**: Swipe on the screen to unlock the screen.
- **Pattern**: Draw a pattern to unlock the screen.
- **PIN**: Enter a numeric password to unlock the screen.
- **Password**: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
- **Allow face recognition**: Unlock the screen by recognising your face.

- If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen is blocked for 30 seconds.

Secure start-up settings

When you select Pattern, PIN or Password as a screen lock method, you can configure your device to be locked whenever turning on the device in order to secure your data.

- You cannot use all functions, except for emergency calls until you unlock the device.
- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.

Lock screen settings

Downloaded from www.vandenborre.be

You can customise the following lock screen settings.

1 Tap ◯ > **Settings** > **Display** > **Lock screen**.

2 Customise the following settings:

- **Select screen lock**: Select a screen lock method.
- **Face Recognition**: Unlock the lock screen by recognising your face. See *Face recognition overview* for details.
- **Smart Lock**: Select trusted items so that if one of them occurs, the device is automatically unlocked.
- **Wallpaper**: Change the lock screen background wallpaper.
- **Clock**: Select the position of the clock on the locked screen.
- **Shortcuts**: Add an app shortcut and directly access the app from the lock screen by dragging the app shortcut on the screen.
- **Screen swipe effect**: Set screen transition effects to apply when the screen is unlocked.
- **Contact info for lost phone**: Display emergency contact information on the lock screen.
- **Lock timer**: Set the amount of idle time after which the device automatically locks.
- **Power key instantly locks**: Instantly lock the screen when the Power/Lock key is pressed.

- Available setting items may vary, depending on the selected screen lock method.

KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.

Downloaded from www.vandenborre.be

- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning on the screen

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

Turning off the screen

Double-tap on an empty space on the Home screen and Lock screen.

You can also double-tap an empty space on the status bar.

Memory card encryption

Downloaded from www.vandenborre.be

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

1 Tap ◯ > **Settings** > **General** > **Security** > **Encrypt SD card**.

2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.

3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**.

- **New data encryption**: Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
- **Full encryption**: Encrypt all the data currently saved on the memory card.
- **Exclude media files**: Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.

- To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a PIN or password.
- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check if the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, format the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

Taking screenshots

Downloaded from www.vandenborre.be

You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap .

- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. To use this feature, tap ◯ > **Settings** > **General** and turn on **Shortcut keys**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

Entering text

Downloaded from www.vandenborre.be

Using the Smart keyboard

You can use the Smart keyboard to enter and edit text.

With the Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.

Moving the cursor

With the Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want. When typing text, touch and hold on the space bar and then drag left or right.



- This function may not be supported for some languages.

Downloaded from www.vandenborre.be

Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.

Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of the keyboard upwards.

- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.



Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

1 Tap ◯ > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.
You can also tap ⚙ on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.

2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.



- This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY keyboards.
- This function may not be supported for some languages.

Downloaded from www.vandenborre.be

Customising the keyboard height

You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

1 Tap ◯ > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.
You can also tap ⚙ on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.

2 Adjust the keyboard height.



Selecting a landscape keyboard mode

You can select a landscape keyboard mode from several choices.

1 Tap ◯ > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.
You can also tap ⚙ on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.

2 Select a keyboard mode.

Downloaded from www.vandenborre.be

Splitting the keyboard

You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

Tap ◯ > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.

You can also tap ⚙ on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.

- Rotate the device to landscape mode to split the keyboard to both sides. To merge or split the keyboard, pinch together or spread apart your fingers on the keyboard.

One-handed operation mode

You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.

1 Tap ◯ > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.
You can also tap ⚙ on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.



Downloaded from www.vandenborre.be

Entering text by using voice

On the keyboard, touch and hold and then select .

- To maximise the voice command recognition, speak clearly.
- To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
- To select the language for voice recognition, tap > **Languages** on the voice recognition screen.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.

Adding languages to the keyboard

You can make additional languages available for keyboard input.

1 Tap > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.

2 Select the languages you want to make available.

Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.

1 Touch and hold around the text you want to copy or cut.

2 Drag / to specify the area to copy or cut.

3 Select either **CUT** or **COPY**.

- Cut or copied text is automatically added to the clipboard.

4 Touch and hold the text input window, then select **PASTE**.

- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

Downloaded from www.vandenborre.be

Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.

1 On the keyboard, touch and hold and select .
You can also touch and hold the text input window, then select **CLIP TRAY**.

2 Select and paste an item from the clip tray.
- A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
- Tap to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
- Tap to delete the items saved to the clip tray.

- The clip tray may not be supported by some downloaded apps.

Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

1 Tap > **Settings** > **Sound & notification** > **Do not disturb** and then tap to activate it.

2 Tap **Sounds and vibrations** and select the mode you want:
- **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when Priority only is turned on, alarms still sound.
- **Total silence**: Disable both the sound and vibration.

Downloaded from www.vandenborre.be

03

Useful Apps

Installing and uninstalling apps

Downloaded from www.vandenborre.be

Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use SmartWorld, Play Store or the app store provided by your service provider.

- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- SmartWorld may not be supported depending on the area or service provider.

Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.

Uninstalling with the touch and hold gesture

On the Home screen, touch and hold the app to uninstall, then drag it over **Delete** at the top of the screen.

You can touch and hold the app and release it, then tap ⊗ to uninstall.

- If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall them. See *App trash* for details.

Uninstalling by using the settings menu

Tap ◯ > **Settings** > **General** > **Apps**, select an app, then tap **Uninstall**.

Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.

- Some apps cannot be uninstalled by users.

App trash

Downloaded from www.vandenborre.be

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

1 Tap ◯ > **Management** > **App trash**.
You can also touch and hold an empty area of the Home screen, then tap **App trash**.

2 Activate the desired function:
- **Restore**: Reinstall the selected app.
- 🗑 : Remove the uninstalled apps permanently from the device.

- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

Phone

Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number and making a call from the contact list or the list of recent calls.

Downloaded from www.vandenborre.be

Making a call from the keypad

1 Tap ◯ > > **Dial**.

2 Make a call by using a method of your choice:

- Enter a phone number and tap .
- Touch and hold a speed dial number.
- Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .

- To enter "+" when making an international call, touch and hold number 0.
- See *Adding contacts* for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

Making a call from the contact list

1 Tap ◯ > > **Contacts**.

2 From the contact list, select a contact and tap .

Answering a call

To answer a call, drag on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call simply by pressing the Power/Lock key, tap ◯ > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Answer and end calls**, then turn on **End call with the Power key**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Rejecting a call

To reject an incoming call, drag across the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message option across the screen.
- To add or edit a rejection message, tap > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Call blocking & Decline with message** > **Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume Up (+), Volume Down (-) or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.

Checking an incoming call while using an app

When a call comes in while using an app, a pop-up notification can be displayed at the top of the screen. You can receive the call, reject the call, or send message from the pop-up screen.



- Tap > **Settings** > **Networks** > **Call** > **More** and then tap **Incoming voice call pop-up** to deactivate it.

Downloaded from www.vandenborre.be

Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays .

To view missed call details, drag the status bar downwards. You can also tap > > **Call logs**.

Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping the on-screen buttons:

- **Contacts**: View the contact list during a call.
- **End**: End a call.
- **Dialpad**: Display or hide the dial pad.
- **Speaker**: Turn on the speakerphone function.
- **Mute**: Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth**: Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
- : Access additional call options.

- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.

1 During a call, tap > **Add call**.

2 Enter a phone number and tap .
   - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.

3 To start a conference call, tap **Merge calls**.

- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

Viewing call records

To view recent call records, tap ◯ > > **Call logs**. Then, you can use the following functions:

- To view detailed call records, select a call record. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap ⋮ > **Delete**.

- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.

Configuring call options

You can configure various call options.

1 Tap ◯ > > **Dial** or **Call logs**.

2 Tap ⋮ > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.

Messaging

Sending a message

You can create and send messages to your contacts using the Messaging app.

- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

1 Tap ◯ > .

2 Tap .

3 Specify a recipient and create a message.
   - To attach files, tap .
   - To access optional menu items, tap ⋮.

4 Tap **Send** to send the message.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

1 Tap ◯ > .

2 Select a contact from the message list.

Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

1 Tap ◯ > .

2 Tap ⋮ > **Settings** from the message list.

Camera

Starting the camera

You can take a photo or record a video to cherish all of your memorable moments.

Tap ◯ > .

- Before taking a photo or recording a video, wipe the camera lens with a soft cloth.
- Be careful not to stain the camera lens with your fingers or other foreign substance.
- If the battery level is lower than 5%, charge the battery before using the camera.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from the Gallery. See *Gallery overview* for details.

Downloaded from www.vandenborre.be

Changing the camera mode

You can select a camera mode that suits your environment to take a photo or record a video easily and conveniently.

On the camera screen, tap AUTO mode and select the desired mode.



AUTO mode

You can take photos or record videos by selecting a variety of camera modes and options.

1 Launch the Camera app, then tap **AUTO** (Ⓐ).

2 To take a photo, tap ◎. To record a video, tap ▭.

Downloaded from www.vandenborre.be

Taking a photo

1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.

2 Tap to take a photo.

- You can also press the Volume Down (-) or Volume Up (+) key to take a photo.

- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. Tap > **Settings** > **General** > **Shortcut keys**.

Recording a video

1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.

2 Tap .

- To take a photo while recording a video, tap .
- To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .

3 Tap to end the video recording.

Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap on the screen.

- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected camera mode.

Downloaded from www.vandenborre.be

Photo size	Select values for aspect ratio and size for taking photos.
Video resolution	Select values for resolution and size for recording videos.
HDR	Obtain photos in vivid colours and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera.
Timer	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
Cheese shutter	Take photos with voice commands.
Steady recording	Minimise motion blur while recording a video.
Tag locations	Save the image with GPS location data.
Grid	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
Storage	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when the memory card is inserted.)
Simple view	Hide all menus from the camera screen.
Help	Provide Help for each camera menu.

Additional options on the front camera

Selfie shot	Customise selfie shot settings. • Gesture shot: Shoot using the Gesture shot feature. • Auto shot: Shoot when the camera detects a face.
Gesture view	Choose whether to use Gesture view to view the taken photo immediately after taking a photo.
Save as flipped	Save as flipped images after taking selfies.

Downloaded from www.vandenborre.be

- When using the front camera, you can adjust the filter and skin tone.

Various camera modes

Panorama

You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots of a wide view.

1 In the AUTO mode, tap **MODE** > .

2 Tap and then slowly move the camera in one direction.
- Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.

3 Tap to stop capturing the panoramic.

Downloaded from www.vandenborre.be

Food

You can take a photo using the control slide bar on the right of the screen.

1 In the AUTO mode, tap **MODE** > .

2 To take a photo, tap .

- Drag the colour slide bar on the screen to adjust the white balance and select the best colour.
- If the slide bar is invisible, tap to adjust the white balance.

SQUARE camera mode

You can take multiple photos or videos in the form of a collage by using the front and rear cameras. Photos and videos can be saved with different layouts.

1 Launch the Camera app, then tap **AUTO** ( ) > **SQUARE** ( ).

2 Tap **MODE** and select the desired camera mode.

3 To take a photo, tap . To record a video, tap .

Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap on the screen.

- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected camera mode.

Photo size	Select values for aspect ratio and size for taking photos.
Video resolution	Select values for resolution and size for recording videos.
HDR	Obtain photos in vivid colours and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera.
Timer	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
Cheese shutter	Take photos with voice commands.
Steady recording	Minimise motion blur while recording a video.
Tag locations	Save the image with GPS location data.
Grid	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
Storage	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when the memory card is inserted.)
Help	Provide Help for each camera menu.

Downloaded from www.vandenborre.be

Additional options on the front camera

Selfie shot	Customise selfie shot settings. • Gesture shot: Shoot using the Gesture shot feature. • Auto shot: Shoot when the camera detects a face.
Save as flipped	Save as flipped images after taking selfies.

Downloaded from www.vandenborre.be

- When using the front camera, you can adjust the filter and skin tone.

Other useful features in the Camera app

Burst shot

You can take continuous shots of photos to create moving pictures.

In the AUTO mode, touch and hold .

- Continuous shots are taken at a fast speed while is held down.

- Up to thirty (30) continuous photos can be taken.

Simple view

In the AUTO mode, tap > **Simple view** to hide menus on the camera screen. Tap to display them.

AE/AF lock

You can fix the current exposure level and focus position by touching and holding the screen in the AUTO mode. To turn off the feature, tap a blank area on the screen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your environment.

On the camera screen, tap or drag the screen in any direction to switch between the front and rear cameras.



- Use the front camera to take selfies. See *Selfie shot* for details.

Switching between standard and wide-angle cameras

Switch between the standard and wide-angle on the front camera to take photos or record videos to suit your preferences.

- Tap / to switch between the standard and wide-angle camera.

Downloaded from www.vandenborre.be

Zoom in or out

You can use zoom in or out on the camera screen while taking a photo or recording a video.

- On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out, then use the displayed +/- slide bar.

- The zoom feature is not available when using the front camera in selfie mode.

Selfie shot

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.

Gesture shot

You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

You can also clench your fist and then open it towards the front camera.

- In three seconds, a photo is taken.



Downloaded from www.vandenborre.be

- To use this feature, switch to the front camera mode, then tap > **Selfie shot** > **Gesture shot**.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- This feature may not be available while using some of the camera features.

Interval shot

You can take selfies at an interval.

While using the front camera, you can show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at about two seconds interval after a timer delay of three seconds.

- Tap > **Selfie shot** > **Gesture shot** to use this feature.

Auto shot

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.

- The white coloured guide frame appears when the front camera detects your face. If the subject within the guide frame stops moving, the guide frame colour turns blue, then the camera takes a photo.

- Tap > **Selfie shot** > **Auto shot** to enable the Auto shot feature.

Downloaded from www.vandenborre.be

Gesture view

After taking a selfie with the front camera, you can preview the selfie immediately by placing the screen close to your face.



- Tap ⚙ > **Gesture view** to enable the Gesture view feature.
- Only one preview is available each time a photo is taken.
- If you rotate the device while in preview screen, the screen switches to camera mode.

Save as flipped

Before taking a photo with the front camera, tap ⚙ > **Save as flipped**. The image is flipped horizontally.

- When using the front camera, you can change how selfies are taken in the camera options. See *Customising the camera options* for details.

Gallery

Downloaded from www.vandenborre.be

Gallery overview

You can view and manage photos and videos saved on your device.

1 Tap > .

- Saved photos and videos are displayed by folder.

2 Tap a folder and select a file.

- View the selected file in full-screen mode.
- While viewing a photo, swipe left or right to view the previous or next photo.
- While viewing a video, swipe left or right to rewind or fast-forward the video.

- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.

Viewing photos

Downloaded from www.vandenborre.be

- To display the menu items, gently tap the screen. To hide the menu items, tap the screen again.

Floating button

To quickly move to the Home screen while viewing the Gallery in landscape orientation, touch and hold ◁, move your finger upward to ○, then release it.



- You can move the floating button's position by dragging it horizontally along the bottom part of the screen.

Writing a memo on the photo

1 While viewing a photo, tap ✎.

2 Write a memo on the photo and tap **SAVE**.

- Some photos may not support the photo memo feature.

Downloaded from www.vandenborre.be

Related content

You can edit and customise related content in the Gallery.

1 While viewing a picture preview, tap .

2 When the icon related with the date you took the photo appears, touch the screen.

- You can view the photos related with the date you chose.

- Related content can be related to up to four combinations of 'Memories, Date, Place, Camera mode'

- Tap to save the related content as a video.
- Tap ⋮ to access additional options.

Editing photos

1 While viewing a photo, tap .

2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.

3 Tap **SAVE** to save changes.
   - The changes are overwritten to the original file.
   - To save the edited photo as another file, tap ⋮ > **Save copy**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Playing a video



- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the screen up or down.

Editing videos

1 While viewing a video, tap ✎.

2 Use a variety of effects and edit tools to edit the video.

3 Tap **SAVE** to save changes.

Downloaded from www.vandenborre.be

Making a GIF

You can easily make a GIF file using recorded video.

1 At the desired starting point while watching the video, tap ⋮ > **Create GIF**.

2 Select the length of the GIF you want to create.
- GIF is generated for the time selected from the current time.
- For videos less than 5 seconds, GIF images are automatically generated for the remaining time.

⚠ • The GIF making feature is provided for the user's creative activity. If you infringe other's copyright or defamation laws by using the GIF making feature, you may be liable for civil and criminal liability. Be sure to not duplicate or transfer work of others without permission. LG Electronics cannot accept any liability for the user's action.

Related files

You can relate files by photos and videos taken with the same location or date.

1 Select the saved photos and videos and tap 🔗.

2 Select a desired folder, then tap ▶ to create a video.

Deleting files

You can delete files by using one of the following options:
- Touch and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap 🗑 from the file list and delete the desired files.
- Deleted files are automatically moved to **Trash** and they can be restored to the Gallery within 7 days.
- On the Gallery, tap ☰ > **Trash**. Tap 🗑 to completely delete the files. In this case, the files cannot be restored.

Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo, tap to share the file by using the method you want.
- While viewing a video, > **Share** to share the file by using the method you want.
- Tap from the file list to select files and share them using the method you want.

Downloaded from www.vandenborre.be

Contacts

Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap > **Essentials** > **Contacts**.

Adding contacts

Adding new contacts

1 On the contact list screen, tap .

2 Enter contact details and tap **SAVE**.

Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

1 On the contact list screen, tap > **Manage contacts** > **Import**.

2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.

3 Select the contacts and tap **IMPORT**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Adding contacts to the speed dial list

1 On the contact list screen, tap ⋮ > **Speed dial**.
2 Tap **Add contact** from a speed dial number.
3 Select a contact.

Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, enter a contact name in the search box.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.

Contacts list

Editing contacts

1 On the contact list screen, select a contact.
2 On the contact detail screen, tap ✎ and edit details.
3 Tap **SAVE** to save changes.

Deleting contacts

You can delete contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, touch and hold a contact you want to delete, then tap **Delete contact**.
- Tap ⋮ > **Delete** on the contact list screen.

Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

1 On the contact list screen, select a contact.
2 On the contact detail screen, tap ☆.

Downloaded from www.vandenborre.be

Creating groups

1 On the contact list screen, tap **Groups** > ⋮ > **New group**.
2 Enter a new group name.
3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
4 Tap **SAVE** to save the new group.

QuickMemo+

QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety of options on this advanced notepad feature, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.

Creating a note

1 Tap ◯ > **QuickMemo+**.
2 Tap + to create a note.
- ✓ : Save a note.
- ↩ : Undo the last action.
- ↪ : Redo the last action you undid.
- T : Enter a note by using the keypad.
- ✎ : Write notes by hand.
- ◇ : Erase handwritten notes.
- ◌ : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
- ⋮ : Access additional options.

3 Tap ✓ to save the note.

Downloaded from www.vandenborre.be

Writing notes on a photo

1 Tap ◯ > **QuickMemo+**.

2 Tap 📷 to take a photo, then tap **OK**.
- The photo is automatically attached into the notepad.

3 Tap T or ✎ to write notes on the photo.
- Write notes by hand on the photo.
- Enter text below the photo.

4 Tap ✓ to save the note.

Writing notes on a screenshot

1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap ⛶.
- The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.

2 Take notes as desired.
- Write notes by hand on the photo.

3 Tap ✓ and save the notes to the location you want.
- Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
- To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.

Managing folders

You can view notes grouped by type.

1 Tap ◯ > **QuickMemo+**.

2 At the top of the screen, tap ☰ and select a menu item:
- **All memos**: View all notes saved in QuickMemo+.
- **My memos**: View notes created by QuickMemo+.
- **Capture+**: View notes created by Capture+.

- **Photo memos**: View notes created by .
- **Trash**: View deleted notes.
- **New category**: Add categories.
- : Rearrange, add or delete categories. To change the name of a category, tap the category.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Some folders do not appear when launching QuickMemo+ for the first time. Disabled folders are enabled and appear when they contain at least one related note.

Clock

Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.

1 Tap > **Essentials** > **Clock** > **Alarm**.

2 Tap to add a new alarm.

3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.

- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap at the top of the screen. You can also touch and hold the alarm.

World clock

You can view the current time in cities around the world.

1 Tap > **Essentials** > **Clock** > **World clock**.

2 Tap and add a city.

Downloaded from www.vandenborre.be

Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

1 Tap ◯ > **Essentials** > **Clock** > **Timer**.

2 Set the time and tap **Start**.

- To suspend the timer, tap **Pause**. To resume the timer, tap **Resume**.
- To reset the timer settings, tap ↺.

3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.

Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.

1 Tap ◯ > **Essentials** > **Clock** > **Stopwatch**.

2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.

- To record a lap time, tap **Lap**.

3 Tap **Pause** to suspend the stopwatch.

- To resume the stopwatch, tap **Resume**.
- To clear all the records and restart the stopwatch, tap **Reset**.

Calendar

Downloaded from www.vandenborre.be

Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

Adding events

1 Tap ◯ > **Essentials** > **Calendar**.

2 Select a date and then tap ⊕.

3 Enter event details and tap **SAVE**.

- If you tap a date from the calendar and the date contains events, a pop-up window appears showing a list of the events. Tap an event from the pop-up window to view the event details.

Syncing events

Tap ⋮ > **Calendars to sync**, and select a calendar to sync.

- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.

Tasks

You can register tasks to your device to easily manage schedules.

1 Tap ◯ > **Essentials** > **Tasks**.

2 Tap ⊕ to add a task.

3 Enter task details and then tap **SAVE**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Music

You can play and manage songs or music albums.

1 Tap ◯ > **Essentials** > **Music**.

2 Select a category.

3 Select a music file.

- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.

Downloaded from www.vandenborre.be

Calculator

You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

1 Tap ◯ > **Essentials** > **Calculator**.

2 Use the keypad to make a calculation.

- To use scientific calculator, drag the green coloured slide bar located in the right side of the screen to the left.
- To restart a calculation, touch and hold the **DEL** button.

E-mail

E-mail overview

You can register an email account to your device and then you can check and send emails from your device.

- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.

Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.

1 Tap ◯ > **Essentials** > **E-mail**.

2 Select an email service provider.

3 Enter your email address and password and then tap **NEXT** to register your account.

- To manually register an email account, tap **MANUAL SETUP** (if necessary).

Downloaded from www.vandenborre.be

Managing email accounts

To view or edit your email account settings, tap ⋮ > **Settings**.

- To add an account, tap **Add account**.
- To delete an account, tap ⋮ > **Remove account**.

Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another account, tap ☰ and select another one from the account list.

Checking email

1 Tap ☰ and select a mail box.

2 Select an email from the email list.
   - The email message appears.

Sending email

1 Tap +.

2 Enter the recipient's email address.

3 Enter a subject and message.
   - To attach files, tap 📎.
   - To access optional menu items, tap ⋮.

4 Tap ▷ to send the email.

Downloaded from www.vandenborre.be

Audio Recorder

You can record and save your voice or others' voices from important events. Recorded voice files can be played back or shared.

1 Tap ◯ > **Essentials** > **Audio Recorder**.

2 Tap ●.
- To pause recording, tap ⏸.
- To insert a bookmark while making a voice recording, tap ⚑.

3 Tap ■ to end recording.
- The file is saved automatically and the pre-listen screen appears.

4 Tap ▶ to play the recorded voice.
- If you tap ≡♪, recorded voice files appear. You can play a recorded voice file from the list.

FM Radio

You can listen to FM radio.

Tap ◯ > **Essentials** > **FM Radio**.

- To use this app, first connect earphones to the device. The earphones function as the radio antenna.
- This function may not be supported depending on the area.

File Manager

You can view and manage files saved on your device or cloud.

1 Tap ◯ > **Management** > **File Manager**.

2 Tap ☰ and select the desired storage location.

Downloaded from www.vandenborre.be

LG Mobile Switch

Easily transfer data from a used device to a new device via LG Mobile Switch.

1 Tap ◯ > **Management** > **LG Mobile Switch**.
You can also tap ◯ > **Settings** > **General** > **Backup & reset** > **LG Mobile Switch**.

2 Follow the on-screen instructions to select a desired method for transfer.

- Resetting your device may delete backup files saved in storage. Make sure to copy and store the important backup files to your PC.

- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from the Play Store are stored on the Drive app automatically.
- Fully charge the battery before transferring data to avoid unintentional powering off during the process.

Downloads

You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.

Tap ◯ > **Management** > **Downloads**.

LG SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes and fonts.

Downloaded from www.vandenborre.be

- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

1 Tap ◯ > **Services** > **SmartWorld**.

2 Tap ⋮ > **Sign in**, then sign in.

3 Select and download the desired content items.

Downloading SmartWorld app

If the SmartWorld app is not installed, follow these steps to download it.

1 Tap ◯ > **Settings** > **General** > **About phone** > **Update centre** > **App Updates**.

2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download**.

RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to an LG Customer Service Centre as follows:

- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

1 Tap ◯ > **Services** > **RemoteCall Service**.

2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.

3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
- Your device is remotely connected and the remote support service starts.

Downloaded from www.vandenborre.be

Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

Tap ◯ > **Services** > **Cell Broadcast**.

Facebook

You can use a social networking service to update, view and share posts, photos and videos with your online contacts.

Tap ◯ > **Recommended** > **Facebook**.

Instagram

Use a social networking service to capture and share your photos and videos. You can also apply filter effects to make your photos and videos more creative and interesting.

Tap ◯ > **Recommended** > **Instagram**.

Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.

- Some apps may not work depending on the area or service provider.

Downloaded from www.vandenborre.be

Docs

Create documents or edit documents created online or from another device. Share and edit documents together with others.

Drive

Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

Duo

Make a video call with your family, friends and anyone else who uses the app.

Gmail

Register your Google email account to your device to check or send email.

Google

Use the Google to search for web pages, images, news and more by entering or speaking keywords.

Maps

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

Photos

View or share photos or albums saved on your device.

Play Movies & TV

Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

Play Music

Purchase music files from the Play Store. Play music files saved on your device.

Sheets

Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another device. Share and edit spreadsheets together with others.

Slides

Create presentation material or edit presentation material created online or from another device. Share and edit presentation material together with others.

YouTube

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.

Google Assistant

Your device has the Google Assistant built in. Ask it questions. Tell it to do things. It's your own personal Google. Touch and hold the ◯ and then you will see "Hi, how can I help?", after which you can say your voice command.

- The Google Assistant is not available in all languages.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

04

Settings

Settings

Downloaded from www.vandenborre.be

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

Tap ◯ > **Settings**.

- Tap 🔍 and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap ⋮ to change the view mode. This user guide assumes that you are using the Tab view.

Networks

Wi-Fi

You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network

1 On the settings screen, tap **Networks** > **Wi-Fi**.

2 Tap ⬭ to activate it.
- Available Wi-Fi networks appear automatically.

3 Select a network.
- You may need to enter the network's Wi-Fi password.
- The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, touch and hold the network and then tap **Forget network**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Networks** > **Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data**: If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.
- ⋮ : Customise Wi-Fi network settings.

Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

1 On the settings screen, tap **Networks** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
   - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.

2 Select a device.
   - Connection occurs when the device accepts the connection request.

- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.



Bluetooth

Downloaded from www.vandenborre.be

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

1 On the settings screen, tap **Networks** > **Bluetooth**.

2 Tap to activate it.
- Available devices appear automatically.
- To refresh the device list, tap **SEARCH**.

- Only devices set as visible are displayed on the list.

3 Select a device from the list.

4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.

- This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth

1 Select a file.
- You can send multimedia files or contacts.

2 Tap > **Bluetooth**.

3 Select a target device for the file.
- The file is sent as soon as the target device accepts it.

- File sharing processes may differ, depending on the file.

Downloaded from www.vandenborre.be

Mobile data

You can turn on or off mobile data. You can also manage mobile data usage.

Turning on mobile data

1 On the settings screen, tap **Networks** > **Mobile data**.

2 Tap to activate it.

Customising mobile data settings

1 On the settings screen, tap **Networks** > **Mobile data**.

2 Customise the following settings:

- **Mobile data**: Set to use data connections on mobile networks.
- **Limit mobile data usage**: Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
- ⋮ : Customise mobile data settings.

Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.

- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

1 On the settings screen, tap **Networks** > **Call**.

2 Customise the settings.

Share & connect

Downloaded from www.vandenborre.be

NFC

You can use the device as a transportation card or credit card. You can also share data with the other device.

1 On the setting screen, tap **Networks** > **Share & connect** > **NFC**.

2 Drag to activate it.

- Touch your device with other device that supports NFC to allow sharing data.

- NFC antenna may be located differently depending on the device type. See *Parts overview* for details about the NFC antenna area.

Android Beam

You can share files by touching the back of the device to other device. You can also share files including music, videos or contacts and open a web page or launch an app from the other device.

1 On the settings screen, tap **Networks** > **Share & connect** > **Android Beam**.

2 Touch the back of the device with another device.

- NFC antenna may be located differently depending on the device type.

Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

1 On the settings screen, tap **Networks** > **Share & connect** > **Printing**.

- If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the app store.

2 Drag to activate it.

3 Select a printer from the printer list screen.
- To add a printer, tap ⋮ > **Add printer**.
- To search for a printer name, tap ⋮ > **Search**.
- Tap ⋮ > **Settings** from the printer list screen.

4 Select a file and tap ⋮ > **Print**.
- The document prints.

- If you do not have a Google account, tap **ADD ACCOUNT** to create an account.

Downloaded from www.vandenborre.be

Tethering

Downloaded from www.vandenborre.be

USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

1 Connect your device and other devices via USB cable.

2 On the settings screen, tap **Networks** > **Tethering** > **USB tethering** and then tap ◯ to activate it.

- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from *www.lg.com* and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.



Wi-Fi hotspot

Downloaded from www.vandenborre.be

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the Internet by using your device's mobile data.

1 On the settings screen, tap **Networks** > **Tethering** > **Wi-Fi hotspot** and then tap to activate it.

2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi name (SSID) and password.

3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.

4 Enter the network password.

- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site: *http://www.android.com/tether#wifi*



Downloaded from www.vandenborre.be

Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the Internet by using your device's mobile data.

1 On the settings screen, tap **Networks** > **Tethering** > **Bluetooth tethering** and then tap to activate it.

2 Turn on Bluetooth on both devices and pair them.

- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Networks** > **Tethering** > **Help**.

More

Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

1 On the settings screen, tap **Networks** > **More** > **Airplane mode**.

2 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Mobile networks

You can customise the mobile networks settings.

1 On the settings screen, tap **Networks** > **More** > **Mobile networks**.

2 Customise the following settings:

- **Mobile data**: Turn mobile data on or off.
- **Data roaming**: Browse the web, use emails, multimedia messages and other data services overseas.
- **Network mode**: Select a network type.
- **Access Point Names**: View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
- **Network operators**: Search for network operators and connect automatically to a network.

VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

1 On the settings screen, tap **Networks** > **More** > **VPN**.

2 Tap **Add VPN**.

- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **CHANGE** from the notification screen to activate the screen lock. See *Setting a screen lock* for details.

3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

Configuring VPN settings

1 Tap a VPN from the **VPNS** list.

2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.

- To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

Sound & notification

Downloaded from www.vandenborre.be

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound & notification** and customise the following settings:

- **Sound profile**: Change the sound mode to **Sound**, **Vibrate only**, or **Silent**.
- **Volume**: Adjust the sound volume for various items.
- **Ringtone**: Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID**: Create a ringtone for an incoming call from a particular contact.
- **Sound with vibration**: Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **Vibration type**: You can select the type of vibration when receiving calls.
- **Do not disturb**: Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.
- **Lock screen**: Display or hide a notification message on the lock screen. You can also hide private information.
- **Apps**: Select the apps that can show their notification messages on the screen, and set the priorities of those apps in regard to notification messages.
- **More** > **Notification sound**: Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **More** > **Sound effects**: Select a sound effect to play when you tap the dialpad or keyboard, select an option, or lock or unlock the screen.

Display

Downloaded from www.vandenborre.be

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen**: Customise settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **Lock screen**: Customise lock screen settings. See *Lock screen settings* for details.
- **Theme**: Select a screen theme for your device.
- **Home touch buttons**: Rearrange Home touch buttons or change their background colours.
- **Font type**: Change the font face.
- **Font size**: Change the font size.
- **Bold text**: Bold the text on the screen.
- **App scaling**: Adjust the screen size of apps.
- **Display size**: Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.
- **Comfort view**: Set the device to reduce amount of blue light on screen to reduce eye strain.
- **Brightness**: Use the slide bar to change the device's screen brightness. To automatically adjust screen brightness according to ambient light intensity, tap the **Auto** switch.
- **Auto**: Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the ambient light intensity.
- **Auto-rotate screen**: Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen timeout**: Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **More** > **KnockON**: Turn the screen on or off by tapping the screen twice.

- **More** > **Screen saver**: Display a screen saver when the device is connected to the holder or charger. Select a screen saver type to display.

Downloaded from www.vandenborre.be

General

Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

1 On the settings screen, tap **General** > **Language & keyboard**.

2 Customise the following settings:

- **Language**: Select a language to apply for the device.
- **Current keyboard**: View the keyboard currently in use. Select a keyboard to use when entering text.
- **LG Keyboard**: Customise the LG keyboard settings.
- **Google voice typing**: Configure the options for text dictation by Google.
- **Text-to-speech output**: Configure the settings for text-to-speech output.
- **Pointer speed**: Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
- **Reverse buttons**: Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

Location

You can customise how your location information is used by particular apps.

1 On the settings screen, tap **General** > **Location**.

2 Customise the following settings:

- **Mode**: Select a method to provide your location information.

- **RECENT LOCATION REQUEST**: View apps that recently requested location information.
- **Low power location estimation**: Estimate the device location by using low power consumption.
- **Google Location History**: Configure the Google location history settings.
- **Google Location Sharing**: Share your real-time location with others.

Downloaded from www.vandenborre.be

Accounts & sync

You can add or manage accounts, including a Google account. You can also sync particular apps or user information automatically.

1 On the settings screen, tap **General** > **Accounts & sync**.

2 Customise the following settings:
- **Auto-sync data**: Sync all the registered accounts automatically.
- **ACCOUNTS**: View a list of registered accounts. To view or change details of an account, tap the account.
- **ADD ACCOUNT**: Add accounts.

Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

1 On the settings screen, tap **General** > **Accessibility**.

2 Customise the following settings:
- **Vision** > **TalkBack**: Set the device to notify screen status or actions via voice.
- **Vision** > **Message/call voice notifications**: Set the device to read the caller information or message content via voice.
- **Vision** > **Font size**: Change the font size.
- **Vision** > **Bold text**: Bold the text on the screen.
- **Vision** > **Display size**: Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.

Downloaded from www.vandenborre.be

- **Vision** > **Touch zoom**: Zoom in or out by tapping the screen three times.
- **Vision** > **Window zoom**: Zoom in or out within a window and invert the colour.
- **Vision** > **Large mouse pointer**: Magnify the mouse pointer.
- **Vision** > **High contrast screen**: Turn the background colour into black for a high contrast screen.
- **Vision** > **Screen colour inversion**: Increase the display colour contrast for people with low vision.
- **Vision** > **Screen colour adjustment**: Adjust the display colour.
- **Vision** > **Grayscale**: Switch the screen to grayscale mode.
- **Vision** > **End call with the Power key**: End a call by pressing the Power/Lock key.
- **Hearing** > **Captions**: Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
- **Hearing** > **Flash alerts**: Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls, messages and alarms.
- **Hearing** > **Mute all sounds**: Mute all sounds and lower volume on the receiver.
- **Hearing** > **Audio channel**: Select the audio type.
- **Hearing** > **Sound balance**: Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition** > **Touch assistant**: Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition** > **Touch input**: Enter text by touching and holding the screen or modify it by simply touching the screen.
- **Motor & cognition** > **Physical keyboard**: Customise the keyboard settings.
- **Motor & cognition** > **Auto mouse click**: Automatically click the mouse pointer in case of no movement.

Downloaded from www.vandenborre.be

- **Motor & cognition** > **Touch and hold for calls**: Answer or decline calls by touching and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition** > **Screen timeout**: Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition** > **Touch control areas**: Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut**: Quickly access a frequently used function by tapping ◯ three times.
- **Auto-rotate screen**: Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Switch Access**: Create key combinations to control your device.

Shortcut keys

You can use the volume keys to directly launch apps when the screen is turned off or locked.

1 On the settings screen, tap **General** > **Shortcut keys**.

2 Tap to activate it.

- Press the Volume Down (-) key twice to launch the Camera app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch Capture+.

Google services

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General** > **Google services**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Security

1 On the settings screen, tap **General** > **Security**.

2 Customise the following settings:

- **Content lock**: Set the method to lock files in the QuickMemo+.
- **Encrypt SD card**: Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
- **Secure start-up**: Protect your device with a lock when it powers on. See *Secure start-up settings* for details.
- **Set up SIM card lock**: Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
- **Make passwords visible**: Display a password as you enter it.
- **Phone administrators**: Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
- **Unknown sources**: Allow the installation of apps from non-Play Store apps.
- **Credential protection**: View the type of the storage where the security certificate will be saved.
- **Certificate management**: Manage the security certificate saved on the device.
- **Trust agents**: View and use trust agents installed on the device.
- **Screen pin**: Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
- **Usage access**: View details on usage of apps on the device.

Date & time

You can customise date and time settings for your device.

1 On the settings screen, tap **General** > **Date & time**.

2 Customise the settings.

Downloaded from www.vandenborre.be

Storage

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

1 On the settings screen, tap **General** > **Storage**.

2 Customise the following settings:

- **DEVICE STORAGE**: View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
- **PORTABLE STORAGE**: View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap ⏏.

Battery & power saving

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

1 On the settings screen, tap **General** > **Battery & power saving**.

2 Customise the following settings:

- **Battery usage**: View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
- **Battery percentage on status bar**: Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
- **Battery saver**: Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity. The status bar displays when power-saving mode is on.
- **Game battery saver**: Adjust the video quality to reduce battery consumption when playing games.

Downloaded from www.vandenborre.be

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

1 On the settings screen, tap **General** > **Memory**.

2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

Smart Doctor

You can use Smart Doctor to diagnose the device's condition and optimise it.

On the settings screen, tap **General** > **Smart Doctor**.

Apps

You can view a list of installed apps. Stop apps from running or delete apps, if necessary.

1 On the settings screen, tap **General** > **Apps**.

2 Select an app and perform actions.

Tap & pay

1 You can make payments with your device instead of a credit card.

2 On the settings screen, tap **General** > **Tap & pay**.

Backup & reset

You can back up data saved on your device to another device or account. Reset the device, if necessary.

1 On the settings screen, tap **General** > **Backup & reset**.

2 Customise the following settings:

- **LG Mobile Switch**: Easily transfer data the saved messages, images, home screens and other data to a new device. See *LG Mobile Switch* for details.

- **Backup & restore**: Back up your device data or restore data to your device from a backup.
- **Back up my data**: Back up your app data, Wi-Fi password and other settings to the Google server.
- **Backup account**: View the current backup account in use.
- **Automatic restore**: Automatically restore backup settings and data when reinstalling an app.
- **Network settings reset**: Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
- **Factory data reset**: Reset all settings for the device and delete data.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General** > **About phone** and view information.

Regulatory & Safety

You can view regulatory marks and related information on your device.

On the settings screen, tap **General** > **Regulatory & Safety**.

Downloaded from www.vandenborre.be

05

Appendix

LG Language Settings

Downloaded from www.vandenborre.be

Select a language to use on your device.

- Tap ◯ > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **Language** > **ADD LANGUAGE**, and select a language.
  - Touch and hold ☰ and drag it to the top of the language list to set it as a default language.

LG Bridge

LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, music, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.

- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions

- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

Downloaded from www.vandenborre.be

Installing LG Bridge on a computer

1 Go to *www.lg.com* from your computer.

2 Select your region.

3 Click **Support** > **Software & Firmware**.

4 Enter the name of your device.
OR
Select by the Product Category.

5 Go to **PC Sync** > **LG Bridge** to download the setup file.
- Go to **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit *http://www.lg.com/common/index.jsp*, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

Downloaded from www.vandenborre.be

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

To perform the phone software update,

Settings > **General** > **About phone** > **Update centre** > **Software Update** > **Check now for update**.

- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your device. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Downloaded from www.vandenborre.be

SIM card error

Make sure the SIM card is correctly inserted.

No network connection or dropped network

Signal is weak. Move to a window or an open area.

You are outside the carrier network area. Move and check the network.

Calls are not available

New network not authorized.

Make sure you have not set call barring for the incoming number.

Make sure you have not set call barring for the number you are dialing.

Device cannot be turned on

When the battery is completely discharged, your device will not turn on.

Fully charge the battery before turning on the device.

Charging error

Make sure device is charging at a normal temperature.

Check the charger and its connection to the device.

Use only in-box accessories which are authorized by LG.

The battery depletes faster than when first purchased

When you expose the device or the battery to very cold or hot temperatures, the battery life may be reduced.

Battery consumption will increase when you use certain features or apps, such as GPS, games or the Internet.

The battery is consumable and the battery life will get shorter over time.

Downloaded from www.vandenborre.be

Error messages appear when launching the camera

Charge the battery.

Free some memory by transferring files to a computer or deleting files from your device.

Restart the device.

If you are still having trouble with the camera app after trying these tips, contact a LG Electronics Service Center.

The photo quality is poor

The quality of your photos may vary, depending on the surroundings and the photography techniques you use.

If you take photos and videos, standard angle quality is better than wide-angle.

If you take photos in dark areas, at night or indoors, image noise may occur or images may be out of focus.

If you have any problems, reset the options.

The touch screen responds slowly or incorrectly

If you attach a screen protector or optional accessories to the touch screen, the touch screen may not function properly.

If you are wearing gloves, if your hands are not clean while touching the touch screen or if you tap the screen with sharp objects or your fingertips, the touch screen may malfunction.

The touch screen may malfunction in humid conditions or when exposed to water.

Restart your device to clear any temporary software bugs.

If the touch screen is scratched or damaged, visit a LG Electronics Service Center.

Downloaded from www.vandenborre.be

Hangs or freezes

Restart the device

If your device freezes or hangs, you may need to close apps or turn the device off and then on again.

Perform a boot-up

A soft reset may be used to reset the device if the screen freezes, or the buttons, touch screen or device are no longer responding.

To perform a soft reset of your device, simply press and hold the Volume Down and Power keys until the device restarts.

Reset the device

If the methods above do not solve your problem, perform a factory data reset.

On the settings screen, tap General > Backup & reset > Factory data reset.

* This method resets all settings for the device and deletes data. Before performing the factory data reset, remember to make back-up copies of all important data stored in the device.
* If you registered a Google account to the device, you must sign in to the same Google account after resetting the device.

Bluetooth device is not located

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on your device.

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on the device you wish to connect to.

Make sure your device and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range (10 m).

If the tips above do not solve your problem, contact a LG Electronics Service Center.

Downloaded from www.vandenborre.be

A connection is not established when you connect the device to a computer

Make sure the USB cable you are using is compatible with your device.

Make sure you have the proper driver installed and updated on your computer.

Downloaded application causes a lot of errors

Application has problems.

Remove and reinstall the application.

Anti-Theft Guide

Downloaded from www.vandenborre.be

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.

- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

Regulatory information (Regulation ID number, E-labeling, etc.)

Downloaded from www.vandenborre.be

For regulatory details, go to **Settings** > **General** > **Regulatory & Safety**.

Tempered glass parts

Tempered glass parts of this device are not permanent and they may wear out over time.

- If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged.

  If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.
- You can purchase protective cases to protect your device from damage on the market.

  Note that these protective cases are not covered under the warranty service provided by LG Electronics and safety is not guaranteed.

Aspect ratio

This device uses 18:9 aspect ratio.

- Some downloaded apps may not support 18:9 aspect ratio.

  In this case, select the most optimal screen ratio for the app or consult the app provider for more information.

More information

Downloaded from www.vandenborre.be

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit *http://opensource.lge.com*.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to *opensource@lge.com*. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Trademarks

- Copyright ©2017 LG Electronics Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ and Google Play™ store are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DECLARATION OF CONFORMITY

Downloaded from www.vandenborre.be

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-M700n** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **2014/53/EU**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at *http://www.lg.com/global/declaration*

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Supported Frequency Bands	Tx Output power
GSM 900	33.3 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24.3 dBm
LTE B1	23.3 dBm
LTE B3	22.5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24.3 dBm
LTE B28	23.8 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	10 dBm
WLAN 2.4GHz	16 dBm
NFC	-20 dBuA/m

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Disposal of your old appliance

1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see *www.lg.com/global/recycling*

Disposal of waste batteries/accumulators

1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Downloaded from www.vandenborre.be

À propos de ce guide de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi LG. Pour une utilisation sûre et adéquate, veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de l'appareil.
- Les applications installées par défaut sur l'appareil sont sujettes à des mises à jour et à une prise en charge qui peuvent être supprimées sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, veuillez contacter un Centre de service LG. Pour les applications installées par l'utilisateur, veuillez contacter le fournisseur de ce service.
- La modification du système d'exploitation de l'appareil ou l'installation de logiciels de sources non officielles peut endommager l'appareil et entraîner la corruption ou la perte de données. Ces actions enfreignent votre contrat de licence LG et annulent votre garantie.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, de l'opérateur de téléphonie, de la version logicielle ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Les logiciels, les sons , les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil font l'objet d'une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits d'auteur. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale d'éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services de données comme la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou les services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

- Le présent guide est écrit dans les langues principales de chaque pays. Selon la langue utilisée, le contenu peut être partiellement différent.

Downloaded from www.vandenborre.be

Remarques instructives

AVERTISSEMENT : Situations susceptibles de causer des blessures à l'utilisateur et à des tiers.

AVERTISSEMENT : Situations susceptibles de causer des blessures légères ou d'endommager l'appareil.

REMARQUE : Remarques et informations complémentaires.

Sommaire

Downloaded from www.vandenborre.be

5 Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

01

Fonctionnalités personnalisées

16 Fonctionnalités de l'appareil photo
19 Fonctions de la Galerie
21 Création de fonds d'écran sous forme de collage
22 Reconnaissance faciale
26 Fonction multitâches
27 quick share

02

Fonctions de base

29 Composants du produit et accessoires
30 Présentation des pièces
32 Mise en marche / Arrêt du téléphone
33 Installation de la carte SIM
35 Insertion de la carte mémoire
36 Extraction de la carte mémoire
37 Batterie
39 Écran tactile
42 Écran d'accueil
51 Verrouillage de l'écran
55 Cryptage de la carte mémoire
56 Captures d'écran
57 Saisie de texte
62 Ne pas déranger

03

Applications utiles

64 Installation et désinstallation d'applications
65 Corbeille des apps
65 Téléphone
69 Messagerie
70 Photo
82 Galerie
88 Répertoire
90 QuickMemo+
92 Horloge
93 Agenda
94 Tâches
95 Musique
96 Calculatrice
96 Email
98 Enregistreur audio
98 Radio FM
98 Gest. de fichiers
99 LG Mobile Switch
99 Téléchargements
99 LG SmartWorld
100 RemoteCall Service
101 Message de diffusion
101 Facebook
101 Instagram
101 Chrome
101 Applications Google

04

Downloaded from www.vandenborre.be

Paramètres

105 Paramètres
105 Réseaux
115 Son et Notification
116 Écran
117 Général

05

Annexe

127 Paramètres de langue LG
127 LG Bridge
128 Mise à jour du logiciel du téléphone
130 FAQ
134 Guide contre le vol
135 Infos réglementaires (numéro d'identification réglementaire, étiquetage électronique, etc.)
135 Parties en verre trempé
135 Rapport d'image
136 En savoir plus

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Downloaded from www.vandenborre.be

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé de l'appareil, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles d'appareils LG ne présentent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle a été mesurée à 0,277 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 1,540 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 5 mm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 5 mm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Informations sur l'exposition à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) provenant de la Federal Communication Commission (FCC)

En août 1996, la Federal Communication Commissions (FCC) des États-Unis, dans le Report and Order FCC 96-326, a adopté une nouvelle norme de sécurité relative à l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émise par les émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité déjà définies par les organes normatifs américains et internationaux. La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC et à ces normes internationales.

Déclaration section 15.19

Cet appareil est conforme aux normes FCC Part 15. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit émettre aucune interférence nuisible et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement.

Déclaration section 15.21

Tout changement ou toute modification non approuvé expressément par le fabricant peut annuler le droit d'utilisation de l'appareil.

Downloaded from www.vandenborre.be

Fonctionnement près du corps

Cet appareil a été testé pour une utilisation avec le dos du téléphone maintenu à 1cm du corps. Pour se conformer aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux RF, le dos du téléphone doit être maintenu à au moins 1cm de distance du corps de l'utilisateur.

Les pinces pour ceinture, étuis et accessoires similaires fournis par des tiers et utilisés avec cet appareil ne doivent contenir aucune pièce métallique. Les accessoires portés au niveau du corps sans respect de la distance de sécurité de 1 cm entre le corps de l'utilisateur et l'arrière de l'appareil et qui n'ont pas été testés pour une utilisation typique en cas de transport sur soi peuvent ne pas être conformes aux limites d'exposition aux RF et ne doivent pas être utilisés.

Déclaration section 15.105

Ce périphérique a été testé et correspond à la classe B telle que définie pour les appareils numériques, conformément à la section 15 des réglementations FCC. Cette classification a été mise au point pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans le secteur résidentiel. Cet appareil génère, utilise et émet des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux radiocommunications. Cependant, il est possible que des interférences se produisent dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception télévisuelle (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant les équipements), il est fortement conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant le dispositif du récepteur.
- Raccorder l'appareil à une prise placée sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Contacter un revendeur ou un technicien spécialisé en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Entretien et réparation

Downloaded from www.vandenborre.be

- Utilisez uniquement les accessoires fournis dans l'emballage, car ils sont autorisés par LG. LG n'offre aucune garantie en cas de dommage ou de défaillance causée par des accessoires fournis par un tiers.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil sans qu'aucun avis préalable ne soit nécessaire.
- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre appareil dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre appareil dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont humides, ne manipulez pas l'appareil lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer une décharge électrique et endommager gravement votre appareil.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas l'appareil lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez l'appareil dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre appareil à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager l'appareil.
- Ne mettez pas l'appareil en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre appareil est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez dès lors votre appareil avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre appareil est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Assurez-vous que le produit n'entre pas en contact avec de l'eau. Vous ne devez pas utiliser ou charger le produit s'il est mouillé. Lorsque le produit a été mouillé, l'indicateur de dommage causé par un liquide change de couleur. Cela annule les services de réparation gratuits dans le cadre de la garantie.

Fonctionnement optimal de l'appareil

Appareils électroniques

Tous les appareils portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter leurs performances.

- N'utilisez pas votre appareil à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre appareil est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un stimulateur cardiaque et tout autre appareil afin de prévenir toute interférence.
- Cet appareil peut produire une lumière forte ou clignotante.
- Les appareils peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez si possible votre appareil dans une plage de températures comprise entre 0 °C et 35 °C. Exposer votre appareil à des températures extrêmement basses ou hautes peut l'endommager ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des appareils dans la zone où vous conduisez.

- N'utilisez pas d'appareil portatif en conduisant.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive

Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes ou casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

Parties en verre

Certaines parties de votre dispositif sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact violent. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre dispositif jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas l'appareil lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre appareil dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas ou ne stockez pas des produits dangereux, des liquides ou des gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre appareil ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre appareil avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez l'appareil dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre appareil pour passer un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Downloaded from www.vandenborre.be

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil.
- N'exposez pas l'appareil à des températures élevées ou basses, cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- La batterie risque d'exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat. Mettez la batterie au rebut conformément aux instructions.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque l'appareil est complètement chargé pour éviter toute consommation d'énergie inutile.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

Sécurisation des informations personnelles

Downloaded from www.vandenborre.be

- Assurez-vous de protéger vos informations personnelles afin d'éviter les fuites de données ou une utilisation abusive des informations confidentielles.
- Effectuez toujours une copie de sauvegarde des données importantes lorsque vous utilisez l'appareil. LG n'est pas responsable de la perte de données.
- Assurez-vous de sauvegarder toutes les données et de réinitialiser l'appareil lors de l'élimination de l'appareil afin d'éviter toute utilisation abusive des informations confidentielles.
- Lisez attentivement l'écran d'autorisation lors du téléchargement des applications.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez des applications qui ont accès à plusieurs fonctions ou à vos informations personnelles.
- Vérifiez régulièrement vos comptes personnels. Si vous détectez le moindre signe d'une utilisation abusive de vos informations personnelles, demandez à votre fournisseur de services de supprimer ou de modifier les informations de votre compte.
- Si votre appareil est perdu ou volé, changez le mot de passe de votre compte afin de sécuriser vos informations personnelles.
- N'utilisez pas d'applications provenant de sources inconnues.

Downloaded from www.vandenborre.be

Instructions relatives au remplacement de la batterie

- Les batteries Li-Ion sont des composants dangereux qui peuvent provoquer des blessures.
- Le remplacement de la batterie par un professionnel non qualifié peut endommager votre périphérique.
- Ne remplacez pas vous-même la batterie. La batterie pourrait être endommagée et risquerait de provoquer une surchauffe et des blessures. La batterie doit être remplacée par un fournisseur de services agréé. La batterie doit être recyclée et ne pas être jetée avec les déchets ménagers.
- Dans le cas où ce produit contiendrait une batterie intégrée impossible à retirer facilement par les utilisateurs finaux, LG recommande de confier exclusivement à des professionnels qualifiés le soin de retirer la batterie, que ce soit pour la remplacer ou pour la recycler lorsque le produit est arrivé en fin de vie. Pour éviter d'endommager le produit et pour leur propre sécurité, les utilisateurs ne doivent pas tenter de retirer la batterie et ils doivent demander conseil à l'aide en ligne de LG Service ou à d'autres prestataires de services indépendants.
- Le retrait de la batterie implique de démonter le boîtier du produit, de débrancher les câbles/contacts électriques et d'extraire avec précaution la cellule de la batterie en s'aidant d'outils spécialisés. En allant sur *http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling*, vous trouverez des instructions destinées aux professionnels qualifiés sur les procédures à employer pour retirer la batterie en toute sécurité.

Downloaded from www.vandenborre.be

01

Fonctionnalités personnalisées

Fonctionnalités de l'appareil photo

Downloaded from www.vandenborre.be

Caméra grand angle

Vous pouvez prendre une photo et enregistrer une vidéo avec un angle plus étendu que votre champ de vision grâce à l'objectif grand-angle de l'appareil photo frontal.

Démarrez l'application Appareil photo, puis appuyez sur [ ] / [ ] pour passer de la caméra standard au grand angle.

Caméra frontale



- Référez-vous à *Ouverture de l'appareil photo* pour plus de détails.

Mode Square Camera

Vous pouvez prendre plusieurs photos ou vidéos sous la forme d'un collage, en utilisant les appareils photo frontal et arrière. Vous pouvez enregistrer les photos et les vidéos avec différentes dispositions.

1. Démarrez l'application Photo, puis appuyez sur **BASIQUE** ( ) > **CARRÉ** ( ).
2. Appuyez sur **MODE** et sélectionnez le mode appareil photo souhaité.
3. Pour prendre une photo, appuyez sur [ ]. Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur [ ].

Downloaded from www.vandenborre.be

Instantané

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo et l'afficher immédiatement.

1 En mode CARRÉ, puis appuyez sur **MODE** > .

2 Appuyez sur pour prendre une photo. Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur .

Prise de vue avec quadrillage

Vous pouvez prendre jusqu'à 4 photos disposées en carré.

1 En mode CARRÉ, puis appuyez sur **MODE** > .

2 Appuyez sur pour prendre des photos simultanément ou séquentiellement selon l'ordre de présentation affiché.

3 Appuyez sur pour sauvegarder.



Downloaded from www.vandenborre.be

Faire correspondre le cliché

Vous pouvez prendre 2 photos en même temps ou séparément.

1 En mode CARRÉ, puis appuyez sur **MODE** > .

2 Appuyez sur / pour prendre une photo en même temps ou séparément.

- Appuyez sur > pour choisir une photo de la galerie à utiliser en première prise.

3 Appuyez sur pour prendre des photos.

4 Appuyez sur pour sauvegarder (si nécessaire).

Prise de vue avec repère

Vous pouvez prendre des photos en suivant la posture d'une autre photo.

1 En mode CARRÉ, puis appuyez sur **MODE** > .

2 Sélectionnez parmi les postures sur la droite celle que vous souhaitez suivre.

3 Appuyez sur pour prendre une photo.

- Utilisez le curseur pour contrôler la transparence de l'arrière-plan.



Enregistrement stable

Utilisez la fonction de stabilisation de l'enregistrement pour minimiser le flou de mouvement quand vous enregistrez une vidéo.

Démarrez l'application Photo, puis appuyez sur **BASIQUE** (Ⓐ) ou **CARRÉ** (◎) > ⚙ > **Enregistrement stable** ◯.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Référez-vous à *Ouverture de l'appareil photo* pour plus de détails.

Fonctions de la Galerie

Bouton flottant

Pour déplacer rapidement l'écran d'accueil tout en visualisant la Galerie en orientation paysage, appuyez et maintenez enfoncé ◁, déplacez votre doigt vers le haut sur ○.



- Vous pouvez déplacer la position du bouton flottant en le faisant glisser horizontalement le long du bas de l'écran.

Downloaded from www.vandenborre.be

Contenu associé

Vous pouvez éditer et personnaliser le contenu associé dans la Galerie.

1 Pendant le visionnage d'un aperçu d'image, appuyez sur .

2 Lorsque l'icône associée à la date de prise de la photo apparaît, touchez l'écran.

- Vous pouvez afficher les photos associées à la date choisie.

- Le contenu associé peut être associé en maximum quatre combinaisons, « Souvenirs, Date, Endroit, Mode appareil photo ».

- Appuyez sur pour sauvegarder le contenu associé sous forme de vidéo.
- Appuyez sur pour accéder à des options supplémentaires.

Création de GIF

Vous pouvez facilement créer un fichier GIF à l'aide d'une vidéo enregistrée.

1 Au point de départ souhaité en regardant la vidéo, appuyez sur > **Créer un GIF**.

2 Sélectionnez la longueur du GIF que vous voulez créer.
- Le fichier GIF est généré pour la durée sélectionnée à partir du moment actuel indiqué.
- Pour les vidéos de moins de 5 secondes, les images GIF images sont automatiquement générées pour la durée restante.

Downloaded from www.vandenborre.be

- La fonction de création de GIF est proposée comme activité créative pour l'utilisateur. Si vous violez le droit d'auteur de tiers ou les lois en matière de diffamation en utilisant la fonction de création de GIF, vous pouvez être tenu responsable de la responsabilité civile et pénale. Veillez à ne pas copier ou transférer des projets de tiers sans permission. LG Electronics ne peut pas être tenue responsable des actions des utilisateurs.

Création de fonds d'écran sous forme de collage

Vous pouvez créer votre propre image de collage pour l'afficher en tant qu'écran de verrouillage.

Vous pouvez sélectionner plusieurs images de collage comme fond d'écran pour qu'il change à chaque fois que vous allumez ou éteignez l'écran.

1 Appuyez sur ◯ > **Paramètres** > **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Fond d'écran** > **Fond d'écran Collage**.

2 Appuyez sur + et sélectionnez les images que vous voulez afficher sous forme de collage.

3 Éditez le diaporama souhaité et appuyez sur **DÉF FOND ÉCRN**.

Reconnaissance faciale

Downloaded from www.vandenborre.be

Présentation de la reconnaissance faciale

Vous pouvez déverrouiller l'écran en utilisant les données de reconnaissance faciale enregistrées.

- Cette fonctionnalité n'assure pas une sécurité aussi efficace que les autres systèmes de déverrouillage de l'écran, tels que le Schéma, le Code PIN ou le Mot de passe.
- Si un visage ressemblant ou une photo de vous est utilisé, l'écran peut être déverrouillé.
- Les données de reconnaissance faciale sont stockées en toute sécurité dans votre appareil.
- Lorsque la reconnaissance faciale est sélectionnée pour le verrouillage de l'écran, vous devez saisir le Schéma, le Code PIN ou le Mot de passe utilisé pour l'enregistrement du visage sans utiliser directement la reconnaissance faciale, après avoir allumé l'appareil. Par conséquent, n'oubliez pas la valeur spécifiée pour le Schéma, le Code PIN ou le Mot de passe.
- Si l'appareil ne détecte pas votre visage ou si vous oubliez la valeur indiquée lors de l'enregistrement, rendez-vous au centre de service client LG le plus proche avec votre appareil et votre carte d'identité.

Précautions relatives à la reconnaissance faciale

La reconnaissance faciale peut être moins précise dans les cas suivants. Vérifiez donc les points suivants avant d'utiliser l'appareil pour optimiser.

- Votre visage est dissimulé par un chapeau, des lunettes ou un masque, ou une épaisse couche de maquillage ou une barbe le rendant très différent.
- Des traces de doigts ou des débris se sont déposés sur l'objectif avant, ou votre appareil ne reconnaît pas votre visage en raison d'une luminosité trop élevée ou trop basse.

Downloaded from www.vandenborre.be

Enregistrement des données de reconnaissance faciale

Avant d'utiliser la fonctionnalité de reconnaissance faciale, vous devez enregistrer votre visage sur votre appareil.

1 Appuyez sur ◯ > **Paramètres** > **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Autoriser Reconnaissance faciale**.

- Pour utiliser cette fonctionnalité, le verrouillage de l'écran doit avoir été activé avec un Schèma, un code PIN ou un mot de passe.
- Si le verrouillage de l'écran n'est pas activé, enregistrez les données en suivant les instructions à l'écran. Consultez la section *Réglage d'un écran de verrouillage* pour plus d'informations.

2 Placez votre appareil face à vous, à hauteur des yeux.

3 Enregistrez votre visage en suivant les instructions à l'écran.
- Procédez à l'enregistrement dans une pièce ni trop lumineuse ni trop sombre.
- Placez tout votre visage à l'intérieur du cadre, puis procédez aux ajustements le déplaçant lentement vers le haut, le bas, la droite ou la gauche.

4 Une fois votre visage enregistré, appuyez sur **OK**.

Déverrouiller l'écran à l'aide de votre visage

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre visage au lieu d'un Schéma, d'un Code PIN ou d'un Mot de passe.

1 Appuyez sur ◯ > **Paramètres** > **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage**.

2 Déverrouillez l'écran selon la méthode spécifiée.

3 Faites glisser pour activer la fonctionnalité de reconnaissance faciale.

Downloaded from www.vandenborre.be

Optimisation de la reconnaissance faciale

Afin d'optimiser la reconnaissance faciale, vous pouvez ajouter des données relatives aux visages dans diverses conditions.

1 Appuyez sur ◯ > **Paramètres** > **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Reconnaissance faciale**.

2 Déverrouillez l'écran selon la méthode spécifiée.

3 Sélectionnez **Améliorer la reconnaissance faciale**.

4 Enregistrez votre visage en suivant les instructions à l'écran.

5 Une fois votre visage enregistré, appuyez sur **OK**.

Suppression des données de reconnaissance faciale

Si la reconnaissance faciale ne fonctionne pas correctement, vous pouvez supprimer les données relatives aux visages et les enregistrer à nouveau.

1 Appuyez sur ◯ > **Paramètres** > **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Reconnaissance faciale**.

2 Déverrouillez l'écran selon la méthode spécifiée.

3 Sélectionnez **Supprimer le visage** pour supprimer les données relatives aux visages.

Déverrouillage de l'écran avec votre visage lorsque l'écran est éteint

Lorsque l'écran est éteint, levez votre appareil et regardez l'écran. L'appareil peut détecter votre visage et déverrouiller l'écran.

Pour désactiver cette fonctionnalité, suivez les instructions ci-dessous.

1 Appuyez sur ◯ > **Paramètres** > **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Reconnaissance faciale**.

2 Déverrouillez l'écran selon la méthode spécifiée.

3 Faites glisser **Activer la reconnaissance faciale même si l'écran est éteint** pour désactiver la fonctionnalité.

- La reconnaissance faciale est uniquement disponible lorsque l'écran est verrouillé.

Déverrouillage de l'écran avec la reconnaissance faciale suivie du balayage de l'écran

Lorsque l'écran est éteint, vous pouvez déverrouiller l'écran grâce à la reconnaissance faciale puis au balayage de l'écran.

1 Appuyez sur ◯ > **Paramètres** > **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Reconnaissance faciale**.

2 Déverrouillez l'écran selon la méthode spécifiée.

3 Faites glisser **Balayer pour déverrouiller après avoir reconnu votre visage** pour activer la fonctionnalité.

Amélioration de la reconnaissance faciale

Vous pouvez empêcher l'utilisation de photos, d'images ou de vidéos pour déverrouiller votre appareil.

1 Appuyez sur ◯ > **Paramètres** > **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Reconnaissance faciale**.

2 Déverrouillez l'écran selon la méthode spécifiée.

3 Faites glisser **Paramètres Reconnaissance faciale avancés** pour activer la fonctionnalité.

- L'activation de cette fonctionnalité peut réduire la vitesse de reconnaissance faciale.

Downloaded from www.vandenborre.be

Fonction multitâches

Downloaded from www.vandenborre.be

Fenêtres multiples

Vous pouvez utiliser deux applications à la fois en séparant votre écran en plusieurs fenêtres.

Lorsque vous utilisez une application, restez appuyé sur ☐ situé dans la barre de touches tactiles puis sélectionnez une application depuis la liste des applications récemment utilisées.

- Vous pouvez vous servir de deux applications affichées sur l'écran principal en même temps.
- Pour mettre fin au mode Fenêtres multiples, restez appuyé sur ⊟.





- Le mode Fenêtres multiples n'est pas supporté par certaines applications, incluant les applications téléchargées.

Écrans récents

Les écrans récents vous fournissent un aperçu des applications récemment utilisées.

Afin de voir la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur ☐ sur l'accueil, puis appuyez sur l'application affichée.

- Touchez et maintenez appuyée une application puis faites-la glisser vers le haut de l'écran pour la lancer avec la fonction Fenêtres multiples. Vous pouvez également appuyer sur ⊟ en haut de chaque application.

quick share

Downloaded from www.vandenborre.be

Vous pouvez partager une photo ou une vidéo dans l'application de votre choix juste après l'avoir prise.

1 Appuyez sur ◯ > , puis prenez une photo ou enregistrez une vidéo.

2 Appuyez sur l'icône d'application apparaissant sur l'écran pour partager votre contenu depuis l'application.
Vous pouvez également faire glisser l'icône dans la direction opposée afin de voir les autres applications utilisables pour partager vos photos ou vidéos.



- L'application apparaissant sur l'icône quick share peut varier en fonction du type et de la fréquence d'accès aux applications installées sur l'appareil.

Downloaded from www.vandenborre.be

02

Fonctions de base

Composants du produit et accessoires

Downloaded from www.vandenborre.be

Les accessoires suivants sont inclus avec votre appareil.

- Appareil
- Casque stéréo
- Câble USB
- Chargeur
- Guide de démarrage rapide
- Outil d'éjection

- Les éléments décrits ci-dessus peuvent être en option.
- Les éléments fournis avec l'appareil et les éventuels accessoires disponibles peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG Electronics. L'utilisation d'accessoires d'autres fabricants peut avoir une incidence sur la performance d'appel de votre appareil et causer des dysfonctionnements. Cela peut être couvert par le service de réparation de LG.

- En cas d'absence de l'un de ces éléments de base, contactez le vendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.
- Pour acheter d'autres accessoires de base, contactez un centre de service client LG.
- Pour acheter des accessoires en option, contactez un centre de service client LG pour connaître les distributeurs disponibles.
- Certains éléments de la boîte du produit peuvent changer sans préavis.
- L'apparence et les spécifications de votre appareil peuvent être changées sans préavis.
- Les spécifications de l'appareil peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.
- Assurez-vous de n'utiliser que des accessoires d'origine fournis par LG Electronics. L'utilisation d'accessoires provenant d'autres fabricants peut endommager l'appareil ou causer des dysfonctionnements.

Présentation des pièces

Downloaded from www.vandenborre.be



Downloaded from www.vandenborre.be

- Capteur de lumière ambiante/de proximité
  - Capteur de proximité : Pendant un appel, le capteur de proximité éteint l'écran et désactive les fonctions tactiles lorsque l'appareil est à proximité du corps humain. Il rallume l'écran et réactive les fonctions tactiles lorsque l'appareil se trouve à une distance spécifique.
  - Capteur de lumière ambiante : Le capteur de lumière ambiante analyse l'intensité de la lumière ambiante lorsque le mode de réglage automatique de la luminosité est activé.
- Touches de volume
  - Régler le volume des sonneries, appels ou notifications.
  - Appuyez légèrement sur une touche de volume pour prendre une photo lorsque vous utilisez la caméra. Pour des prises de photos en continu, appuyez et maintenez enfoncée la touche de volume.
  - Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume (-) pour ouvrir l'application Appareil photo lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume (+) pour ouvrir Capturer+.
- Touche Marche-Arrêt/Verrouillage
  - Appuyez brièvement sur la touche lorsque vous souhaitez activer ou désactiver l'écran.
  - Appuyez de manière prolongée sur la touche lorsque vous souhaitez sélectionner une option de contrôle de l'alimentation.

- La batterie de cet appareil n'est pas amovible. N'essayez pas de retirer le cache arrière.
- L'accès à certaines fonctions peut être restreint en fonction des spécifications de l'appareil.
- L'arrière de l'appareil inclut une antenne NFC intégrée. Faites preuve de précaution en utilisant votre appareil afin d'éviter de causer des dommages ou de recouvrir l'antenne NFC.
- Ne posez pas d'objets lourds et ne vous asseyez pas sur l'appareil. Cela pourrait endommager l'écran tactile.
- Le film de protection de l'écran ou des accessoires peuvent gêner le capteur de proximité.
- L'écran tactile ou les boutons peuvent ne pas fonctionner correctement si votre appareil est mouillé ou utilisé dans un lieu humide.

Mise en marche / Arrêt du téléphone

Downloaded from www.vandenborre.be

Mise en marche du téléphone

Alors que l'appareil est hors tension, appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.

- La configuration initiale s'effectue lors de la première mise en marche de l'appareil. Le premier démarrage du smartphone peut être plus long que d'ordinaire.

Arrêt du téléphone

Maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée, puis sélectionnez **Eteindre**.

Options de contrôle de l'alimentation

Maintenez le doigt appuyé sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, puis sélectionnez une option.

- **Eteindre** : Arrêt de l'appareil.
- **Redémarrer** : Redémarrage de l'appareil.
- **Activer le mode avion** : Blocage des fonctions de télécommunication, y compris les appels, la messagerie et la navigation Internet. Les autres fonctions restent disponibles.

Installation de la carte SIM

Downloaded from www.vandenborre.be

Insérez la carte SIM (Subscriber Identity Module) fournie par votre opérateur pour commencer à utiliser votre appareil.

⚠ • Faites attention à l'outil d'éjection car il est muni d'un bord tranchant.

1 Insérez la broche d'injection dans le support de carte.



2 Retirez le support de carte.



Downloaded from www.vandenborre.be

3 Placez la carte SIM sur le support de carte avec les zones de contact dorées orientées vers le bas.



4 Réinsérez le support de carte dans son emplacement.



- Cet appareil ne prend en charge que les cartes nano SIM.
- Pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser l'appareil avec le type de carte SIM approprié. Utilisez toujours une carte SIM fabriquée et fournie par l'opérateur.
- Si vous insérez le support de carte dans votre appareil alors que le support de carte est mouillé, votre appareil risque d'être endommagé. Assurez-vous toujours que le support de carte est sec.

Downloaded from www.vandenborre.be

Précautions à prendre lors de l'utilisation de cartes SIM

- Ne perdez pas votre carte SIM. LG ne peut être tenu responsable des dommages et autres problèmes causés par la perte ou le transfert d'une carte SIM.
- Veillez à ne pas endommager la carte SIM lorsque vous l'insérez ou la retirez.

Insertion de la carte mémoire

Insérez la carte mémoire dans votre appareil.

L'appareil peut prendre en charge des cartes microSD jusqu'à 2 To. Selon la marque de votre carte mémoire et son type, elle peut ne pas être compatible avec votre appareil.

1 Insérez la broche d'injection dans le support de carte.

2 Retirez le support de carte.

3 Placez la carte mémoire sur le support de carte avec les zones de contact dorées orientées vers le bas.



4 Réinsérez le support de carte dans son emplacement.

⚠ • Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être pleinement compatibles avec l'appareil. Si vous utilisez une carte incompatible, vous risquez d'endommager l'appareil ou la carte mémoire, voire encore corrompre les données qui sont dessus.

- La carte mémoire est un élément en option et est vendue séparément.
- L'écriture et l'effacement fréquents des données peut réduire la durée de vie des cartes mémoire.

Downloaded from www.vandenborre.be

Extraction de la carte mémoire

Pour plus de sécurité, démontez la carte mémoire avant de l'extraire.

1 Appuyez sur ◯ > **Paramètres** > **Général** > **Stockage** > ⏏.

2 Insérez la broche d'injection dans le support de carte.

3 Tirez le support de carte, puis retirez la carte mémoire.

- N'extrayez pas la carte mémoire alors que l'appareil est en train de transférer ou d'accéder aux informations. Cela pourrait provoquer la perte ou la corruption des données, voire endommager la carte mémoire ou l'appareil. LG ne saurait être tenu responsable des pertes résultant de l'abus ou de l'utilisation impropre des cartes mémoire, y compris la perte de données.

Batterie

Downloaded from www.vandenborre.be

Chargement de la batterie

Chargez entièrement la batterie avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois.

Branchez une extrémité du câble de chargement sur le chargeur, insérez l'autre extrémité dans la prise de câble puis branchez le chargeur sur une prise de courant.



- Ne chargez pas lorsque le téléphone ou le câble de chargement est mouillé ou présente de la moisissure. Cela pourrait causer un incendie, un choc électrique, une blessure ou des dommages au téléphone.
- Utilisez le câble USB fourni avec votre appareil.
- Veillez à utiliser un chargeur et un câble de chargement agréés par LG. L'utilisation d'un chargeur provenant d'autres fabricants pour recharger la batterie présente un risque d'explosion ou d'endommagement de l'appareil
- L'utilisation de l'appareil en cours de charge peut provoquer un choc électrique. Arrêtez le chargement pour utiliser l'appareil.
- La batterie de cet appareil n'est pas amovible. N'essayez pas de retirer le cache arrière.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Débranchez le chargeur de la prise d'alimentation lorsque l'appareil est entièrement chargé. Cela évite toute consommation d'électricité inutile.
- Il est également possible de recharger la batterie en branchant l'appareil sur un ordinateur de bureau portable au moyen d'un câble USB. Cela peut durer plus longtemps que de brancher l'adaptateur sur une prise murale.
- Ne chargez pas la batterie avec un concentrateur USB incapable de maintenir la tension nominale. Le chargement pourrait échouer ou s'arrêter involontairement.

Précautions d'utilisation de l'appareil

- Assurez-vous que l'intérieur de l'appareil n'entre pas en contact avec un objet métallique ou de l'eau.
- Assurez-vous d'utiliser le câble USB fourni ; n'utilisez pas de câbles USB ou de chargeurs d'autres fabricants avec votre appareil. La garantie limitée de LG ne couvre pas l'utilisation d'accessoires d'autres fabricants.
- Si vous ne respectez pas les consignes figurant dans le guide, une mauvaise manipulation risque d'endommager l'appareil.

Utilisation optimale de la batterie

La durée de vie de la batterie peut diminuer si vous faites fonctionner simultanément un grand nombre d'applications et de fonctionnalités logicielles de manière continue.

Annulez les tâches d'arrière-plan pour prolonger l'autonomie de la batterie.

Suivez les conseils ci-dessous pour limiter la consommation de la batterie :

- Désactivez le **Bluetooth®** ou le réseau Wi-Fi lorsque vous ne les utilisez pas.
- Paramétrez un délai de mise en veille de l'écran le plus court possible.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Réglez le verrouillage de l'écran lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Vérifiez les détails de consommation de la batterie et fermez toute application téléchargée en train de consommer de l'énergie.

Écran tactile

Downloaded from www.vandenborre.be

Vous pouvez vous familiariser avec les commandes tactiles de votre appareil.

Appuyer

Appuyez légèrement avec le bout du doigt pour sélectionner ou exécuter une application ou une option.



Appui de façon prolongée

Restez appuyé sur l'écran pendant plusieurs secondes pour afficher un menu contenant plusieurs options.



Appuyer deux fois

Appuyez deux fois rapidement pour faire un zoom avant ou arrière sur une page Web ou une carte.



Downloaded from www.vandenborre.be

Faire glisser

Maintenez le doigt appuyé sur un élément, comme une application ou un widget, puis faites glisser votre doigt vers un autre emplacement dans un mouvement contrôlé. Vous pouvez utiliser ce geste pour déplacer un élément.



Downloaded from www.vandenborre.be

Glisser

Touchez l'écran avec votre doigt et déplacez-le rapidement, sans faire de pause. Vous pouvez utiliser ce geste pour parcourir une liste, une page Web, des photos, des écrans, etc.



Rapprocher/écarter

Rapprochez deux doigts pour faire un zoom arrière, sur une photo ou une carte. Pour faire un zoom avant, écartez les doigts.



- Évitez d'exposer l'écran tactile à tout choc excessif. Cela pourrait endommager le capteur tactile.

Downloaded from www.vandenborre.be

- L'écran tactile peut ne pas fonctionner si vous utilisez l'appareil à proximité d'un matériau magnétique, métallique ou conducteur.
- L'écran peut ne pas être visible en fonction de votre position si vous utilisez l'appareil dans des conditions de forte luminosité, comme sous les rayons directs du soleil. Utilisez l'appareil à l'ombre ou dans un endroit où la lumière ambiante n'est pas trop lumineuse, mais suffisamment pour la lecture.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran.
- Appuyez légèrement du bout du doigt sur l'option de votre choix.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si vous portez des gants ou tapez avec vos ongles.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si l'écran est humide ou mouillé.
- L'écran tactile peut ne pas fonctionner correctement s'il est recouvert d'un film de protection ou si le téléphone est équipé d'accessoires achetés dans une boutique en ligne ou un point de vente.
- L'affichage d'une image statique pendant de longues périodes de temps peut provoquer l'apparition d'images rémanentes, ou une brûlure d'écran. L'écran doit être éteint si vous n'utilisez pas le téléphone pendant une période prolongée.

Écran d'accueil

Présentation de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Appuyez sur ◯, sur n'importe quel écran, pour vous rendre directement sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez gérer toutes les applications et tous les widgets sur l'écran d'accueil. Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour voir toutes les applications installées en un coup d'œil.

Downloaded from www.vandenborre.be

Disposition de l'écran d'accueil

Affichez toutes les applications et organisez les widgets et les dossiers sur l'écran d'accueil.

- L'écran d'accueil peut varier en fonction de votre opérateur et de la version logicielle.

- **Barre d'état** : Affichage des icônes d'état, de l'heure et du niveau de la batterie.
- **Widget météo** : Consultez la météo et l'heure pour une zone géographique précise.
- **Widget de recherche Google** : Effectuez une recherche Google en entrant des mots-clés à la main ou à l'oral.
- **Dossier** : Créez des dossiers pour regrouper les applications en fonction de vos préférences.
- **Icône de page** : Affiche le nombre total d'écrans d'accueil. Appuyez sur l'icône de page pour aller à la page sélectionnée. L'icône correspondant à l'écran actuel sera affiché en surbrillance.

Downloaded from www.vandenborre.be

- **Zone d'accès rapide** : Ancrage des principales applications en bas de l'écran pour qu'elles restent accessibles depuis n'importe quelle page de l'écran d'accueil.
- **Touches tactiles**
  - ◁ : Retour à l'écran précédent. Fermeture du clavier ou des fenêtres contextuelles.
  - ○ : Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil. Pour ouvrir la recherche Google, maintenez le doigt appuyé.
  - □ : Appuyez pour afficher une liste des applications récemment utilisées ou lancer une application de la liste. Pour effacer toutes les applications récemment utilisées, appuyez sur **TOUT EFFACER**. Pour utiliser deux applications en même temps dans le mode multi-fenêtre, restez appuyé sur l'icône pendant que vous utilisez une application.

Modification des touches tactiles de l'écran d'accueil

Vous pouvez réorganiser les touches tactiles de l'écran d'accueil ou bien y ajouter des fonctions fréquemment utilisées.

Appuyez sur ○ > **Paramètres** > **Écran** > **Touches tactiles** > **Combinaison de boutons** et personnalisez les paramètres.

- Plusieurs fonctions, dont le panneau de Notification ou Capturer+ sont fournies. Il est possible d'ajouter 5 éléments au maximum.



Icônes d'état

Lorsqu'il y a une notification de message non lu, d'événement du calendrier ou d'alarme, la barre d'état affiche l'icône de notification correspondante. Vérifiez l'état de votre appareil en visualisant les icônes de notification affichées sur la barre d'état.

Downloaded from www.vandenborre.be

	Aucun signal
	Transmission de données en cours sur le réseau
	Alarme activée
	Mode Vibreur activé
	Bluetooth activé
	Connecté à un PC via un câble USB
	Niveau de la batterie
	Mode Avion actif
	Appels manqués
	Wi-Fi connecté
	Mode Silence activé
	GPS activé
	Point d'accès Wi-Fi activé
	Aucune carte SIM insérée
	NFC actif

- Certaines de ces icônes peuvent apparaître différemment ou ne pas apparaître du tout en fonction de l'état de l'appareil. Reportez-vous aux icônes en fonction de l'environnement et la zone réels dans lequel vous utilisez l'appareil et votre fournisseur de service.
- Les icônes affichées peuvent varier en fonction de la zone et de l'opérateur.

Downloaded from www.vandenborre.be

Panneau de notifications

Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas sur l'écran principal.

- Pour ouvrir la liste des icônes d'accès rapide, faites glisser le panneau de notifications vers le bas ou appuyez sur ⌄.
- Pour réorganiser, ajouter, ou supprimer des icônes, appuyez sur **MODIFIER**.
- Si vous maintenez le doigt appuyé sur l'icône, l'écran paramètres de la fonction correspondante apparaît.



Downloaded from www.vandenborre.be

Changement de l'orientation de l'écran

Vous pouvez régler le changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position physique de l'appareil.

Sur le panneau de notifications, appuyez sur **Rotation** depuis la liste des icônes d'accès rapide.

Vous pouvez aussi appuyer sur ◯ > **Paramètres** > **Écran**, puis activer **Rotation automatique de l'écran**.

Modification de l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un espace vide, puis sélectionnez la fonction désirée ci-dessous.

- Pour réorganiser les pages de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une page puis faites-la glisser vers un autre emplacement.
- Pour ajouter un widget à votre écran d'accueil, restez appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Gadgets**.
- Pour modifier votre thème, restez appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Thème**.

  Vous pouvez également appuyer sur ◯ > **Paramètres** > **Écran** > **Thème**, puis sélectionnez un thème à appliquer à votre appareil.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Pour paramétrer votre écran d'accueil, restez appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Paramètres de l'écran d'accueil**. Consultez la section *Paramètres de l'écran d'accueil* pour plus de détails.
- Pour afficher ou réinstaller des applications désinstallées, maintenez le doigt appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Corbeille des apps**. Consultez la section *Corbeille des apps* pour plus de détails.
- Pour changer l'écran par défaut, maintenez le doigt appuyé sur une zone vierge de l'écran d'accueil, déplacez-vous sur l'écran souhaité, appuyez sur , puis appuyez une fois de plus sur l'écran.



Downloaded from www.vandenborre.be

Visualisation du thème d'arrière-plan

Vous pouvez visualiser uniquement l'image d'arrière-plan en masquant les applications et les widgets sur l'écran d'accueil.

Écartez deux doigts sur l'écran d'accueil.

- Pour revenir à l'écran d'accueil qui affiche les applications et les widgets, rapprochez vos doigts sur l'écran d'accueil ou appuyez sur ◁.



Déplacement d'applications sur l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers un autre emplacement.

- Pour conserver vos applications fréquemment utilisées en bas de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur la zone d'accès rapide dans la partie inférieure.
- Pour supprimer une icône de la zone d'accès rapide, faites glisser l'icône sur l'écran d'accueil.

Downloaded from www.vandenborre.be

Utilisation de dossiers depuis l'écran d'accueil

Création de dossiers

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur une autre application.

- Un nouveau dossier est créé et l'application y est ajoutée.

Modification de dossiers

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur un dossier, puis exécutez une des actions suivantes.

- Pour modifier le nom et la couleur du dossier, appuyez sur le nom du dossier.
- Pour ajouter des applications, restez appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers le dossier et relâchez-la.
- Pour supprimer une application du dossier, maintenez le doigt appuyé sur l'application et faites-la glisser en dehors du dossier. Si l'application désinstallée est la seule application présente dans le dossier, ce dossier est automatiquement supprimé.
- Vous pouvez également ajouter ou retirer des applications en appuyant sur + dans le dossier.

Paramètres de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'écran d'accueil.

1 Appuyez sur ◯ > **Paramètres** > **Écran** > **Écran d'accueil**.

2 Personnalisez les paramètres suivants :

- **Sélectionnez Accueil** : Sélectionnez un mode d'écran d'accueil.
- **Fond d'écran** : Modifier le thème d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
- **Effet de défilement des écrans d'accueil** : Sélectionnez l'effet que vous souhaitez afficher lorsque vous passez d'une page de l'écran d'accueil à une autre.
- **Formes d'icônes** : Choisissez si vous souhaitez des icônes à bords carrés ou arrondis.

Downloaded from www.vandenborre.be

- **Trier les applis par** : Configurez la manière dont les applications sont affichées sur l'écran d'accueil.
- **Grille** : Modifiez le mode d'organisation des applications de l'écran d'accueil.
- **Masquer applis** : Sélectionner les applications à masquer ou non sur l'écran d'accueil.
- **Boucle continue** : Activez ce paramètre pour permettre le défilement en continu de l'écran d'accueil (revient en boucle au premier écran après être arrivé au dernier écran).
- **Rechercher** : Recherchez en balayant vers le bas sur l'écran d'accueil.

Verrouillage de l'écran

Présentation du verrouillage de l'écran

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, l'écran de votre appareil s'éteint et se verrouille. Cela est également le cas lorsque votre appareil reste inactif pendant une période donnée.

Si vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage lorsque le verrouillage de l'écran n'est pas activé, l'écran d'accueil apparaît immédiatement.

Activez le verrouillage de l'écran pour plus de sécurité et empêcher tout accès indésirable à votre appareil.

- Le verrouillage de l'écran évite les saisies non désirées sur l'écran de l'appareil et réduit la consommation de la batterie. Nous vous recommandons d'activer le verrouillage de l'écran pendant que vous n'utilisez pas l'appareil.

Réglage d'un écran de verrouillage

Downloaded from www.vandenborre.be

Plusieurs options sont disponibles pour configurer les paramètres de verrouillage de l'écran.

1 Appuyez sur ◯ > **Paramètres** > **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** puis sélectionnez votre méthode préférée.

2 Personnalisez les paramètres suivants :

- **Aucun** : Désactivation de la fonction de verrouillage de l'écran.
- **Glisser** : Déverrouillage de l'écran d'un glissement de doigt.
- **Schéma** : Déverrouillage de l'écran en traçant un schéma.
- **Code PIN** : Déverrouillage de l'écran à travers la saisie d'un mot de passe numérique.
- **Mot de passe** : Déverrouillage de l'écran à travers la saisie d'un mot de passe alphanumérique.
- **Autoriser Reconnaissance faciale** : déverrouille l'écran par reconnaissance de votre visage.

- Si vous tentez de déverrouiller votre appareil sans succès plus de 5 fois, l'écran sera bloqué durant 30 secondes.

Paramètres de Démarrage sécurisé

Lorsque vous sélectionnez un Schéma, Code PIN ou Mot de passe comme méthode de verrouillage de l'écran, vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il se verrouille à chaque fois qu'il sort de veille ou est mis en route afin de protéger vos données.

- Vous ne pouvez utiliser aucune fonction en dehors des appels en urgence jusqu'à ce que l'appareil soit déverrouillé.
- Si vous oubliez votre mot de passe, vous ne pourrez pas restaurer vos données cryptées ni vos informations personnelles.

Downloaded from www.vandenborre.be

Paramètres de l'écran de verrouillage

Vous pouvez personnaliser les paramètres suivants de l'écran de verrouillage.

1 Appuyez sur ◯ > **Paramètres** > **Écran** > **Écran de verrouillage**.

2 Personnalisez les paramètres suivants :

- **Choisir l'écran de verrouillage** : Sélection d'une méthode de verrouillage de l'écran.
- **Reconnaissance faciale** : déverrouille l'écran de verrouillage par reconnaissance de votre visage. Consultez la section *Présentation de la reconnaissance faciale* pour plus d'informations.
- **Smart Lock** : Sélection de situations de confiance, si bien qu'en cas de survenue de l'une d'elles l'appareil est automatiquement déverrouillé.
- **Fond d'écran** : Modifier le fond d'écran de l'écran de verrouillage.
- **Horloge** : Sélectionnez la position de l'horloge sur l'écran verrouillé.
- **Raccourcis** : Ajouter un raccourci d'application pour pouvoir y accéder directement depuis l'écran de verrouillage en la faisant glisser sur l'écran.
- **Effet de défilement des écrans d'accueil** : Configuration des effets de transition de l'écran à appliquer lorsque l'écran est déverrouillé.
- **Personne à contacter en cas de perte du téléphone** : Affichage des informations de la personne à contacter en cas d'urgence sur l'écran de verrouillage.
- **Minuterie du verrouillage** : Définissez la durée d'inactivité au bout de laquelle l'appareil se verrouille automatiquement.
- **Verrouillage instantané par bouton d'alimentation** : Verrouillage instantané de l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.

- Les paramètres disponibles peuvent varier selon la méthode de verrouillage sélectionnée.

KnockON

Vous pouvez activer ou désactiver l'écran en le touchant deux fois.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Cette option n'est disponible que sur l'écran d'accueil de LG. Elle peut ne pas fonctionner correctement sur un lanceur personnalisé ou sur l'écran d'accueil installé par l'utilisateur.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'écran. N'appuyez pas avec vos ongles.
- Pour utiliser la fonctionnalité KnockON, veillez à ce que le capteur de proximité/lumière ne soit pas obstrué par un autocollant ou autre corps étranger.

Activation de l'écran

Appuyez deux fois au centre de l'écran.

- Si vous appuyez en bas ou en haut, il se peut que le taux de reconnaissance diminue.

Désactivation de l'écran

Appuyez deux fois sur un espace vide de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage.

Vous pouvez aussi appuyer deux fois sur un espace vide dans la barre d'état.

Cryptage de la carte mémoire

Downloaded from www.vandenborre.be

Vous pouvez crypter et protéger les données enregistrées sur la carte mémoire. Les données cryptées sur la carte mémoire sont inaccessibles depuis un autre appareil.

1 Appuyez sur ◯ > **Paramètres** > **Général** > **Sécurité** > **Crypter la carte SD**.

2 Lisez la présentation à l'écran concernant le cryptage de la carte mémoire, puis appuyez sur **CONTINUER** pour continuer.

3 Sélectionnez une option et appuyez sur **CRYPTEZ**.

- **Cryptage du nouveau fichier** : Cryptage uniquement des données enregistrées sur la carte mémoire après le cryptage.
- **Cryptage complet** : Cryptage de toutes les données actuellement enregistrées sur la carte mémoire.
- **Exclure les fichiers multimédia** : Cryptage de tous les fichiers, sauf les fichiers multimédias comme la musique, les photos et les vidéos.

- Pour crypter la carte mémoire, assurez-vous que l'écran de verrouillage est activé à l'aide d'un Code PIN ou Mot de passe.
- L'accès à certaines fonctions est limité une fois le cryptage de la carte mémoire commencé.
- Si vous éteignez l'appareil en cours de cryptage, le processus échouera et certaines données peuvent être endommagées. Vérifiez donc que le niveau de chargement de la batterie est suffisant avant de lancer le cryptage.
- Les fichiers cryptés ne sont accessibles que depuis l'appareil sur lequel ils ont été cryptés.
- La carte mémoire cryptée ne peut être utilisée sur un autre appareil LG. Pour utiliser une carte mémoire cryptée sur un autre terminal mobile, vous devez la formater.
- Vous pouvez activer le cryptage de la carte mémoire même si aucune carte mémoire n'est insérée dans l'appareil. Toute carte mémoire installée ultérieurement sera automatiquement cryptée.

Captures d'écran

Downloaded from www.vandenborre.be

Vous pouvez réaliser des captures de l'écran que vous consultez.

Par raccourci

Appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage et la touche Diminuer le volume (-) en même temps pendant au moins deux secondes.

- Les captures d'écran peuvent être visualisées depuis le dossier **Screenshots** sous **Galerie**.

Par Capturer+

Sur l'écran que vous souhaitez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas puis appuyez sur .

- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, vous pouvez accéder à **Capturer+** en appuyant deux fois sur la touche Augmenter le volume (+). Pour utiliser cette fonction, appuyez sur ◯ > **Paramètres** > **Général** et activez **Touche de raccourci**.
- Consultez la section *Annotation d'une capture d'écran* pour plus de détails.

Saisie de texte

Downloaded from www.vandenborre.be

Utilisation du clavier Smart

Vous pouvez utiliser le clavier Smart pour saisir et modifier du texte.

Le clavier Smart vous permet de visualiser le texte en cours de saisie sans avoir à basculer entre l'écran et un clavier conventionnel. Il vous permet également de repérer et de corriger facilement les erreurs en cours de saisie.

Déplacement du curseur

Le clavier Smart vous permet de déplacer le curseur exactement là où vous le souhaitez. Lorsque vous saisissez du texte, restez appuyé sur la barre d'espacement et faites glisser vers la gauche ou la droite.



- Cette fonction peut ne pas être prise en charge dans certaines langues.

Suggestion de mots

Downloaded from www.vandenborre.be

Le clavier Smart analyse automatiquement vos habitudes d'utilisation pour vous suggérer des mots fréquemment utilisés en cours de frappe. Plus vous utiliserez votre appareil, plus les suggestions seront pertinentes.

Saisissez du texte, puis appuyez sur le mot suggéré ou faites glisser légèrement le côté gauche ou droit du clavier vers le haut.

- Le mot sélectionné est automatiquement inséré. Il n'est pas nécessaire de taper manuellement chaque lettre du mot.



Modification de la disposition du clavier QWERTY

Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser des touches sur la ligne inférieure du clavier.

1 Appuyez sur ◯ > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Disposition QWERTY**.
Vous pouvez également appuyer sur ⚙ sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Disposition QWERTY**.

2 Appuyez sur une touche sur la ligne inférieure, puis faites-la glisser vers une autre position.



Downloaded from www.vandenborre.be

- Cette option n'est disponible que sur les claviers QWERTY, QWERTZ et AZERTY.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge dans certaines langues.

Personnalisation de la hauteur du clavier

Vous pouvez personnaliser la hauteur du clavier pour plus de confort lors de la saisie.

1 Appuyez sur ◯ > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Hauteur du clavier**.
Vous pouvez également appuyer sur ⚙ sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Hauteur du clavier**.

2 Ajustez la hauteur du clavier.



Sélection d'un mode de clavier paysage

Vous avez le choix entre plusieurs modes de clavier paysage.

1 Appuyez sur ◯ > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Type de clavier en paysage**.
Vous pouvez également appuyer sur ⚙ sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Type de clavier en paysage**.

2 Sélectionnez un mode de clavier.

Downloaded from www.vandenborre.be

Division du clavier

Vous pouvez diviser le clavier en deux et disposer chaque partie de chaque côté de l'écran en mode paysage.

Appuyez sur ◯ > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Diviser le clavier**.

Vous pouvez également appuyer sur ⚙ sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Diviser le clavier**.

- Faites pivoter l'appareil en mode paysage pour répartir le clavier sur les deux côtés. Pour fusionner ou diviser le clavier, rapprochez ou écartez vos doigts sur le clavier.

Mode de fonctionnement à une main

Vous pouvez déplacer le clavier sur un côté de l'écran afin de pouvoir l'utiliser d'une main.

1 Appuyez sur ◯ > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Utilisation avec une main**.
Vous pouvez également appuyer sur ⚙ sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Utilisation avec une main**.

2 Vous pouvez appuyer sur la flèche affichée en regard du clavier pour déplacer le clavier dans le sens que vous souhaitez.



Saisie vocale de texte

Sur le clavier, maintenez le doigt appuyé sur puis sélectionnez .

- Pour maximiser la reconnaissance vocale, parler clairement.
- Pour pouvoir utiliser la saisie vocale, assurez-vous que votre appareil est connecté à un réseau
- Pour sélectionner la langue de la reconnaissance vocale, appuyez sur > **Langues** sur l'écran de la reconnaissance vocale.
- Cette fonction n'est peut-être pas prise en charge ou les langues prises en charge peuvent être différentes, selon la région.

Downloaded from www.vandenborre.be

Ajouter des langues à votre clavier

Vous pouvez rendre des langues supplémentaires accessibles pour votre saisie.

1 Appuyez sur > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Sélectionnez les langues**.

2 Sélectionnez les langues que vous souhaitez rendre accessibles.

Copier-coller

Vous pouvez couper ou coller du texte depuis une application, puis le coller dans la même application. Ou vous pouvez encore exécuter d'autres applications et coller du texte dedans.

1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte que vous souhaitez copier ou couper.

2 Faites glisser / pour définir la section à copier ou couper.

3 Sélectionnez **COUPER** ou **COPIER**.
- Le texte coupé ou copié est automatiquement placé dans le presse-papiers.

4 Maintenez le doigt appuyé sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **COLLER**.

- Si aucun élément n'a été copié ou coupé, l'option **COLLER** n'apparaîtra pas.

Downloaded from www.vandenborre.be

Presse-papier

Si vous copiez ou coupez une image ou du texte, il sera automatiquement enregistré dans la barre de captures et pourra être collé où vous le souhaitez à tout moment.

1 Sur le clavier, maintenez le doigt appuyé sur ⚙ et sélectionnez 📋. Autrement, maintenez le doigt appuyé sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **PRESSE-PAPIER**.

2 Sélectionnez et collez un élément de la barre de captures.

- La barre de captures peut contenir 20 éléments au maximum.
- Appuyez sur 📌 pour verrouiller des éléments enregistrés pour qu'ils ne soient pas supprimés, même lorsque la quantité maximale est dépassée. Il est possible de verrouiller 10 éléments au maximum. Les éléments doivent être déverrouillés avant de pouvoir être supprimés.
- Appuyez sur 🗑 pour supprimer les éléments enregistrés dans la barre de captures.

- La fonctionnalité presse-papier peut ne pas être prise en charge par certaines applications.

Ne pas déranger

Vous pouvez limiter ou désactiver les notifications pour éviter d'être dérangé pendant une période donnée.

1 Appuyez sur ◯ > **Paramètres** > **Son et Notification** > **Ne pas déranger** puis appuyez sur ⬭ pour l'activer.

2 Appuyez sur **Sons et vibrations**, puis sélectionnez le mode souhaité :

- **Prioritaires uniquement** : Ne recevoir des notifications sonores ou des vibrations que pour les applications sélectionnées. Même quand Prioritaires uniquement est activé, les alarmes continuent d'émettre des sons.
- **Silence total** : Désactiver à la fois les sons et les vibrations.

Downloaded from www.vandenborre.be

03

Applications utiles

Installation et désinstallation d'applications

Downloaded from www.vandenborre.be

Installation d'applications

Accédez à une boutique d'applications pour rechercher et télécharger des applications.

- Vous pouvez utiliser SmartWorld, Play Store ou la boutique d'applications fournie par votre opérateur de téléphonie mobile.

- Certaines boutiques d'applications peuvent vous demander de créer un compte et de vous identifier.
- Certaines applications sont payantes.
- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- SmartWorld n'est pas toujours pris en charge, selon l'opérateur et la région.

Désinstallation d'applications

Désinstallez les applications que vous n'utilisez plus sur votre appareil.

Désinstallation en maintenant le doigt appuyé

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur l'application à désinstaller, puis faites-la glisser sur **Supprimer** en haut de l'écran.

Vous pouvez également maintenir le doigt appuyé sur l'application puis la relâcher, et appuyer ensuite sur ⊗ pour désinstaller.

- Si des applications ont été désinstallées il y a moins de 24 heures, vous pouvez les réinstaller. Consultez la section *Corbeille des apps* pour plus de détails.

Désinstallations depuis le menu Paramètres

Appuyez sur ◯ > **Paramètres** > **Général** > **Applications**, sélectionnez une application puis appuyez sur **Désinstaller**.

Désinstallation d'applications à partir des boutiques d'applications

Pour désinstaller une application, accédez à la boutique d'application à partir de laquelle vous avez téléchargé l'application et désinstallez-la.

- Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées par les utilisateurs.

Downloaded from www.vandenborre.be

Corbeille des apps

Vous pouvez consulter les applications désinstallées sur l'écran d'accueil. Vous pouvez aussi réinstaller des applications qui ont été désinstallées depuis moins de 24 heures.

1 Appuyez sur ◯ > **Gestion** > **Corbeille des apps**.
Vous pouvez maintenir le doigt appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Corbeille des apps**.

2 Activez la fonction souhaitée :
- **Restaurer** : Réinstallation de l'application sélectionnée.
- 🗑 : Retirez les applications désinstallées de votre appareil, de manière permanente.

- Les applications désinstallées sont supprimées automatiquement de l'appareil, 24 heures après leur désinstallation. Si vous souhaitez réinstaller des applications désinstallées, vous devez à nouveau les télécharger depuis la boutique d'applications.
- Cette fonction n'est activée que sur l'écran d'accueil par défaut. Si vous désinstallez des applications alors que vous utilisez l'écran EasyHome ou un autre lanceur, elles sont supprimées de manière immédiate et permanente de l'appareil.

Téléphone

Appels vocaux

Plusieurs options s'offrent à vous pour passer un appel téléphonique : saisir manuellement un numéro de téléphone et appeler depuis la liste de contacts ou la liste des appels récents.

Downloaded from www.vandenborre.be

Émission d'un appel depuis le clavier

1 Appuyez sur ◯ > > **Composer**.

2 Émettez un appel en utilisant la méthode de votre choix :

- Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
- Maintenez le doigt appuyé sur un numéro rapide.
- Recherchez un contact en appuyant sur la première lettre de son nom sur la liste de contacts et appuyez sur .

- Pour saisir « + » pour les appels internationaux, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre 0.
- Reportez-vous à *Ajout de contacts* pour plus d'informations sur l'ajout de numéros de téléphone à la liste de numérotation rapide.

Émission d'un appel depuis la liste de contacts

1 Appuyez sur◯ > > **Répertoire**.

2 Sélectionnez un contact sur la liste de contacts et appuyez sur .

Réponse à un appel

Pour répondre à un appel, faites glisser sur l'écran d'appel entrant.

- Lorsque le casque stéréo est connecté, vous pouvez émettre des appels en utilisant le bouton appel/raccrocher du casque.
- Pour raccrocher en appuyant simplement sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, appuyez sur ◯ > **Paramètres** > **Réseaux** > **Appels** > **Répondre et mettre fin à des appels**, puis activez **Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Rejet d'un appel

Pour rejeter un appel, faites glisser à travers l'écran d'appel entrant.

- Pour envoyer une réponse rapide, faites glisser à travers l'écran.
- Pour ajouter ou éditer des réponses rapides, appuyez sur > **Paramètres** > **Réseaux** > **Appels** > **Bloquer l'appel et le rejeter avec un message** > **Refuser avec un message**.
- En cas d'appel entrant, appuyez sur la touche Augmenter le volume (+), Diminuer le volume (-) ou Marche-Arrêt/Verrouillage pour couper la sonnerie ou le vibreur ou pour mettre l'appel en attente.

Vérification d'un appel entrant pendant l'utilisation d'une application

Lorsqu'un appel entre pendant l'utilisation d'une application, une notification contextuelle peut s'afficher en haut de l'écran. Vous pouvez recevoir un appel, rejeter un appel ou envoyer un message depuis l'écran contextuel.



- Appuyez sur > **Paramètres** > **Réseaux** > **Appels** > **Plus** puis appuyez sur **Notification des appels entrants** pour le désactiver.

Affichage des appels manqués

Si vous avez manqué un appel, la barre d'état en haut de l'écran affiche .

Pour afficher les détails sur l'appel manqué, faites glisser la barre d'état vers le bas. Ou bien, appuyez sur > > **Journal des appels**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Fonctions accessibles pendant un appel

Durant un appel, vous pouvez accéder à de nombreuses fonctions en appuyant sur les boutons à l'écran :

- **Répertoire** : Consultez la liste de contacts pendant un appel.
- **Fin** : Raccrocher.
- **Clavier** : Affichage ou masquage du clavier de numérotation.
- **Ht. parleur** : Activation de la fonction haut-parleur.
- **Muet** : Mise en silence pour que votre interlocuteur ne puisse pas entendre votre voix.
- **Bluetooth** : Faites basculer l'appel sur un appareil Bluetooth apparié et connecté.
- : Accéder à de nombreuses options d'appel.

- Les différents paramètres disponibles peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.

Conversation à trois

Vous pouvez émettre un appel vers un autre contact pendant un appel en cours.

1 Durant un appel, appuyez sur > **Ajouter un appel**.

2 Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
   - Les deux appels apparaissent en même temps à l'écran et le premier appel est mis en attente.

3 Pour démarrer une téléconférence, appuyez sur **Fus. appels**.

- Chaque appel pourra vous être facturé. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

Affichage des enregistrements d'appel

Pour afficher les enregistrements d'appel récents, appuyez sur ◯ > > **Journal des appels**. Vous pouvez ensuite utiliser les fonctions suivantes :

- Pour consulter les relevés d'appels détaillés, sélectionnez un relevé d'appel. Pour appeler le contact sélectionné, appuyez sur .
- Pour supprimer les enregistrements d'appel, appuyez sur ⋮ > **Supprimer**.

- La durée d'appel affichée peut-être différente du coût de l'appel. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

Downloaded from www.vandenborre.be

Configuration des options d'appel

Vous pouvez configurer différentes options d'appel.

1 Appuyez sur ◯ > > **Composer** ou **Journal des appels**.

2 Appuyez sur ⋮ > **Paramètres d'appel** puis configurez les options en fonction de vos préférences.

Messagerie

Envoi d'un message

Vous pouvez créer et envoyer des messages à vos contacts sélectionnés avec l'application de messagerie.

- L'envoi de messages à l'étranger peut occasionner des frais supplémentaires. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

1 Appuyez sur ◯ > .

2 Appuyez sur .

3 Spécifiez un destinataire et composez votre message.
   - Pour joindre des fichiers, appuyez sur .
   - Pour accéder à des éléments de menu optionnels, appuyez sur ⋮.

4 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Downloaded from www.vandenborre.be

Lecture d'un message

Vous pouvez afficher les messages échangés, en les organisant par contact.

1 Appuyez sur ◯ > .

2 Sélectionnez un contact sur la liste de messages.

Configuration des paramètres de messagerie

Vous pouvez modifier les paramètres de messagerie en fonction de vos préférences.

1 Appuyez sur ◯ > .

2 Appuyez sur ⋮ > **Paramètres** sur la liste de messages.

Photo

Ouverture de l'appareil photo

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo pour conserver tous vos instants mémorables.

Appuyez sur ◯ > .

- Avant de prendre une photo, essuyez l'objectif de l'appareil photo avec un chiffon doux.
- Veillez à ne pas tâcher l'objectif avec vos doigts ou une substance étrangère.
- Si le niveau de charge de la batterie est inférieur à 5 %, chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil photo.
- Les images de l'appareil figurant dans ce guide de l'utilisateur peuvent être différentes de la réalité.
- Il est possible de visualiser ou de modifier des photos et vidéos à partir de la Galerie. Consultez la section *Présentation de la Galerie* pour plus de détails.

Downloaded from www.vandenborre.be

Changement du mode appareil photo

Vous pouvez sélectionner un mode d'appareil photo adapté à votre environnement pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo de manière facile et pratique.

Sur l'écran appareil photo, appuyez sur le mode BASIQUE, puis sélectionnez le mode souhaité.



Mode BASIQUE

Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos en sélectionnant une variété de modes d'appareil photo et d'options.

1 Démarrez l'application Photo, puis appuyez sur **BASIQUE** (Ⓐ).

2 Pour prendre une photo, appuyez sur [camera]. Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur [video].

Downloaded from www.vandenborre.be

Prendre une photo

1 Sélectionnez un mode d'appareil photo et appuyez sur le sujet pour que l'appareil photo fasse la mise au point.

2 Appuyez sur pour prendre une photo.
- Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Diminuer le volume (-) ou Augmenter le volume (+) pour prendre une photo.

- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, ouvrez l'appareil photo en appuyant deux fois sur la touche Diminuer le volume (-). Appuyez sur > **Paramètres** > **Général** > **Touche de raccourci**.

Enregistrement vidéo

1 Sélectionnez un mode d'appareil photo et appuyez sur le sujet pour que l'appareil photo fasse la mise au point.

2 Appuyez sur .
- Pour prendre une photo tout en enregistrant une vidéo, appuyez sur .
- Pour mettre en pause l'enregistrement vidéo, appuyez sur . Pour reprendre l'enregistrement vidéo, appuyez sur .

3 Appuyez sur pour arrêter l'enregistrement vidéo.

Personnalisation des options de l'appareil photo

Vous pouvez personnaliser de nombreuses options de l'appareil photo selon vos préférences.

Appuyez sur sur l'écran.

- Les options disponibles varient en fonction de l'appareil photo sélectionné (frontal ou arrière) et du mode d'appareil photo sélectionné.

Taille de la photo	Sélectionnez des valeurs concernant le rapport d'affichage et la taille pour prendre des photos.
Résolution vidéo	Sélectionnez des valeurs concernant la résolution et la taille pour prendre des vidéos.

HDR	Obtenez des photos aux couleurs vives et aux effets équilibrés, même si vous les prenez à contre-jour. Ces fonctions sont assurées par la technologie HDR (High Dynamic Range) embarquée dans l'appareil photo.
Minuteur	Réglage du minuteur pour la prise automatique de photos après un certain laps de temps.
Capture vocale	Prise de photos avec des commandes vocales.
Enregistrement stable	Minimisez le flou cinétique lors de l'enregistrement d'une vidéo.
Emplacement	Enregistrez l'image avec les données GPS associées.
Grille	Affichage d'un quadrillage pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos sur la base de lignes de référence horizontales et verticales.
Stockage	Sélectionnez si vous souhaitez stocker les images et les vidéos sur la Mémoire interne ou une Carte SD. (Disponible si une carte mémoire est insérée.)
Vue simple	Cache tous les menus sur l'écran de la caméra.
Aide	Fournit de l'aide pour chaque menu de la caméra.

Downloaded from www.vandenborre.be

Options supplémentaires de la caméra frontale

Prise de vue Selfie	Personnalisez les paramètres de la prise de vue Selfies. • Cliché pris avec un geste de la main : Prendre la photo en utilisant la fonctionnalité Cliché pris avec un geste de la main. • Prise de vue automatique : Prendre la photo lorsque l'appareil photo détecte un visage.
Visualisation immédiate	Choisissez d'utiliser Visualisation immédiate pour afficher la photo prise immédiatement après la prise de vue.
Inverser et Enregistrer	Enregistre les selfies en tant qu'images inversées.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Si vous utilisez l'appareil photo frontal, vous pouvez régler le filtre et le teint de la peau.

Modes de prise de vue variés

Panorama

Vous pouvez prendre une photo panoramique en balayant la scène dans un sens ; l'appareil photo juxtaposera les prises de vue continues.

1 En mode BASIQUE, puis appuyez sur **MODE** > .

2 Appuyez sur et déplacez lentement l'appareil photo dans un sens.
- Déplacez l'appareil en suivant la direction de la flèche comme indiqué dans les instructions.

3 Appuyez sur pour arrêter la prise de vue panoramique.

Downloaded from www.vandenborre.be

Nourriture

Vous pouvez prendre une photo à l'aide de la barre de réglage de mise au point située à droite de l'écran.

1 En mode BASIQUE, puis appuyez sur **MODE** > .

2 Pour prendre une photo, appuyez sur .

- Faites glisser le curseur de couleur sur l'écran pour ajuster la balance des blancs et sélectionner la couleur appropriée.
- Si le curseur est invisible pour ajuster la balance des blancs.



Mode Square Camera

Vous pouvez prendre plusieurs photos ou vidéos sous la forme d'un collage, en utilisant les appareils photo frontal et arrière. Vous pouvez enregistrer les photos et les vidéos avec différentes dispositions.

1 Démarrez l'application Appareil photo, puis appuyez sur **BASIQUE** ( ) > **CARRÉ** ( ).

2 Appuyez sur **MODE** et sélectionnez le mode appareil photo souhaité.

3 Pour prendre une photo, appuyez sur . Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur .

Personnalisation des options de l'appareil photo

Vous pouvez personnaliser de nombreuses options de l'appareil photo selon vos préférences.

Appuyez sur ⚙ sur l'écran.

Downloaded from www.vandenborre.be

> • Les options disponibles varient en fonction de l'appareil photo sélectionné (frontal ou arrière) et du mode d'appareil photo sélectionné.

Taille de la photo	Sélectionnez des valeurs concernant le rapport d'affichage et la taille pour prendre des photos.
Résolution vidéo	Sélectionnez des valeurs concernant la résolution et la taille pour prendre des vidéos.
HDR	Obtenez des photos aux couleurs vives et aux effets équilibrés, même si vous les prenez à contre-jour. Ces fonctions sont assurées par la technologie HDR (High Dynamic Range) embarquée dans l'appareil photo.
Minuteur	Réglage du minuteur pour la prise automatique de photos après un certain laps de temps.
Capture vocale	Prise de photos avec des commandes vocales.
Enregistrement stable	Minimisez le flou cinétique lors de l'enregistrement d'une vidéo.
Emplacement	Enregistrez l'image avec les données GPS associées.
Grille	Affichage d'un quadrillage pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos sur la base de lignes de référence horizontales et verticales.
Stockage	Sélectionnez si vous souhaitez stocker les images et les vidéos sur la Mémoire interne ou une Carte SD. (Disponible si une carte mémoire est insérée.)
Aide	Fournit de l'aide pour chaque menu de la caméra.

Options supplémentaires de la caméra frontale

Downloaded from www.vandenborre.be

Prise de vue Selfie	Personnalisez les paramètres de la prise de vue Selfies. • Cliché pris avec un geste de la main : Prendre la photo en utilisant la fonctionnalité Cliché pris avec un geste de la main. • Prise de vue automatique : Prendre la photo lorsque l'appareil photo détecte un visage.
Inverser et Enregistrer	Enregistre les selfies en tant qu'images inversées.

- Si vous utilisez l'appareil photo frontal, vous pouvez régler le filtre et le teint de la peau.

D'autres options utiles de l'application Photo

Rafale

Vous pouvez prendre des photos en rafale pour créer une image en mouvement.

En mode BASIQUE, maintenez le doigt appuyé sur .

- Les photos en rafale sont prises à vitesse rapide tant que vous gardez le doigt appuyé sur .

- Vous pouvez prendre jusqu'à trente (30) photos en continu.

Vue simple

En mode BASIQUE, appuyez sur > **Vue simple** pour masquer les menus sur l'écran appareil photo. Appuyez sur pour les afficher.

Downloaded from www.vandenborre.be

AE/AF lock

Vous pouvez corriger le niveau d'exposition et la mise au point en restant appuyé sur l'écran en mode BASIQUE. Pour désactiver cette option, appuyez sur une zone vierge de l'écran.

Passage en mode appareil frontal/arrière

Vous pouvez basculer entre les appareils photo frontal et arrière pour vous adapter à votre environnement.

Sur l'écran appareil photo, appuyez sur ou faites glisser l'écran dans n'importe quelle direction pour alterner entre l'appareil photo frontal et arrière.



Downloaded from www.vandenborre.be

- Utilisez l'appareil photo frontal pour prendre des selfies. Consultez *Prise de vue Selfie* pour plus de détails.

Basculer entre l'appareil photo standard et l'appareil grand-angle

Vous pouvez passer de l'objectif standard à l'objectif grand-angle de l'appareil photo frontal et vice-versa pour prendre une photo et enregistrer une vidéo.

- Vous pouvez également appuyer sur / pour alterner entre les appareils photo standard et grand angle.

Zoom avant ou arrière

Vous pouvez utiliser le zoom avant ou arrière de l'écran appareil photo tout en prenant une photo ou en enregistrant une vidéo.

- Sur l'écran appareil photo, rapprochez ou écartez deux doigts pour faire un zoom avant ou arrière, puis utilisez la barre +/- qui s'affiche.

- La fonction zoom n'est pas disponible en utilisant la caméra frontale en mode selfies.

Prise de vue Selfie

Vous pouvez utiliser l'appareil photo frontal pour voir votre visage sur l'écran et prendre des selfies.

Downloaded from www.vandenborre.be

Cliché pris avec un geste de la main

Vous pouvez prendre des selfies en effectuant des gestes.

Montrez la paume de votre main à la caméra frontale puis serrez votre poing.

Vous pouvez également serrer le poing et l'ouvrir en direction de la caméra frontale.

- Une photo est prise dans les trois secondes.



- Pour utiliser cette fonction, passez en mode caméra frontale, puis appuyez sur ⚙ > **Prise de vue Selfie** > **Cliché pris avec un geste de la main**.
- Veillez à ce que votre paume et votre poing se trouvent au niveau de la ligne de référence pour que l'appareil photo puisse les détecter.
- Cette fonction peut ne pas être disponible selon les fonctions de la caméra déjà en cours d'utilisation.

Intervalle de prises de vue

Vous pouvez prendre des selfies à un intervalle donné.

Si vous utilisez l'appareil photo frontal, vous pouvez montrer la paume de votre main à l'appareil photo puis serrez votre poing deux fois rapidement.

- Quatre photos sont prises à environ deux secondes d'intervalle après un compte à rebours de trois secondes.

- Appuyez sur ⚙ > **Prise de vue Selfie** > **Cliché pris avec un geste de la main** pour utiliser cette fonction.

Downloaded from www.vandenborre.be

Prise de vue automatique

Vous pouvez utiliser la fonction de détection de visage pour prendre des selfies de manière facile et pratique. Vous pouvez régler l'appareil de manière à ce que lorsque vous regardez l'écran, l'appareil photo frontal détecte votre visage et prenne un selfie automatiquement.

- Le cadre blanc apparaît lorsque la caméra frontale détecte votre visage. Si le sujet dans le cadre cesse de bouger, le cadre devient bleu, et la caméra prend une photo.

- Appuyez sur > **Prise de vue Selfie** > **Prise de vue automatique** pour activer la prise de vue automatique.

Visualisation immédiate

Après avoir pris un selfie avec l'appareil photo frontal, vous pouvez afficher un aperçu du selfie immédiatement en plaçant l'écran à proximité de votre visage.



- Appuyez sur > **Visualisation immédiate** pour activer la fonction Visualisation immédiate.
- Un seul aperçu est disponible chaque fois qu'une photo est prise.
- Si vous faites pivoter l'appareil sur l'écran aperçu, l'écran passe en mode appareil photo.

Inverser et Enregistrer

Avant de prendre une photo avec la caméra frontale, appuyez sur ⚙ > **Inverser et Enregistrer**. L'image est inversée à l'horizontale.

- Lorsque vous utilisez la caméra frontale, vous pouvez changer la façon dont les selfies sont pris dans les options de l'appareil photo. Consultez la section *Personnalisation des options de l'appareil photo* pour plus de détails.

Downloaded from www.vandenborre.be

Galerie

Présentation de la Galerie

Vous pouvez visualiser et gérer les photos et vidéos enregistrées sur votre appareil.

1 Appuyez sur ◯ > .
   - Les photos et vidéos enregistrées sont affichées par dossier.

2 Appuyez sur un dossier, puis sélectionnez un fichier.
   - Affichez le fichier sélectionné en mode plein écran.
   - Lorsque vous regardez une photo, faites glisser vers la gauche ou la droite pour voir la photo précédente ou la suivante.
   - Lorsque vous regardez une vidéo, faites glisser vers la gauche ou la droite pour faire une marche arrière ou avant.

- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Un encodage peut empêcher l'ouverture de certains fichiers.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.

Affichage des photos

Downloaded from www.vandenborre.be



- Pour afficher les menus, appuyez brièvement sur l'écran. Pour cacher les menus, appuyez à nouveau sur l'écran.

Bouton flottant

Pour déplacer rapidement l'écran d'accueil tout en visualisant la Galerie en orientation paysage, appuyez et maintenez enfoncé ◁, déplacez votre doigt vers le haut sur ○, puis relâchez-le.



Downloaded from www.vandenborre.be

- Vous pouvez déplacer la position du bouton flottant en le faisant glisser horizontalement le long du bas de l'écran.

Inscription d'un mémo sur une photo

1 Pendant que vous prenez une photo, appuyez sur .

2 Inscrivez un mémo sur une photo et appuyez sur **ENREGISTRER**.

- Certaines photos peuvent ne pas être prises en charge par la fonction de mémo photo.

Contenu associé

Vous pouvez éditer et personnaliser le contenu associé dans la Galerie.

1 Pendant le visionnage d'un aperçu d'image, appuyez sur .

2 Lorsque l'icône associée à la date de prise de la photo apparaît, touchez l'écran.

- Vous pouvez afficher les photos associées à la date choisie.

- Le contenu associé peut être associé en maximum quatre combinaisons, « Souvenirs, Date, Endroit, Mode appareil photo ».

Downloaded from www.vandenborre.be

- Appuyez sur pour sauvegarder le contenu associé sous forme de vidéo.
- Appuyez sur pour accéder à des options supplémentaires.

Modification des photos

1 Pendant que vous prenez une photo, appuyez sur .

2 Utilisez les nombreux effets et outils pour modifier la photo.

3 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications.

- Les modifications sont écrasées dans le fichier d'origine.
- Pour enregistrer la photo modifiée sous un autre fichier, appuyez sur > **Enregistrer une copie**.

Lecture d'une vidéo

- Pour régler le volume sonore, faites glisser le côté droit de l'écran vidéo vers le haut ou vers le bas.
- Pour régler la luminosité de l'écran, faites glisser le côté gauche de l'écran vidéo vers le haut ou vers le bas.

Downloaded from www.vanbenborre.be

Modification des vidéos

1 Pendant le visionnage d'une vidéo, appuyez sur ✎.

2 Utilisez les nombreux effets et outils pour modifier la photo.

3 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications.

Création de GIF

Vous pouvez facilement créer un fichier GIF à l'aide d'une vidéo enregistrée.

1 Au point de départ souhaité en regardant la vidéo, appuyez sur ⋮ > **Créer un GIF**.

2 Sélectionnez la longueur du GIF que vous voulez créer.

- Le fichier GIF est généré pour la durée sélectionnée à partir du moment actuel indiqué.
- Pour les vidéos de moins de 5 secondes, les images GIF images sont automatiquement générées pour la durée restante.

⚠ • La fonction de création de GIF est proposée comme activité créative pour l'utilisateur. Si vous violez le droit d'auteur de tiers ou les lois en matière de diffamation en utilisant la fonction de création de GIF, vous pouvez être tenu responsable de la responsabilité civile et pénale. Veillez à ne pas copier ou transférer des projets de tiers sans permission. LG Electronics ne peut pas être tenue responsable des actions des utilisateurs.

Downloaded from www.vandenborre.be

Fichiers associés

Vous pouvez associer des fichiers par photos ou vidéos prises au même endroit ou à la même date.

1 Sélectionnez les fichiers et les vidéos sauvegardées et appuyez sur .

2 Sélectionnez un dossier souhaité et appuyez sur pour créer une vidéo.

Suppression de fichiers

Pour supprimer des fichiers, utilisez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur un fichier de la liste de façon prolongée, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Appuyez sur sur la liste de fichiers, puis sélectionnez un fichier à supprimer.
- Les fichiers supprimés sont automatiquement déplacés vers la **Corbeille** et peuvent être restaurés dans votre Galerie durant 7 jours.
- Dans la Galerie, appuyez sur > **Corbeille**. Appuyez sur pour définitivement effacer les fichiers. Dans ce cas, ils ne pourront plus être restaurés.

Partage de fichiers

Pour partager des fichiers, utilisez l'une des options suivantes :

- Pendant le visionnage d'une photo, appuyez sur pour partager le fichier à l'aide de la méthode de votre choix.
- Pendant le visionnage d'une vidéo, appuyez sur > **Partager** pour partager le fichier à l'aide de la méthode de votre choix.
- Appuyez sur sur la liste de fichiers pour sélectionner des fichiers et les partager selon la méthode de votre choix.

Répertoire

Downloaded from www.vandenborre.be

Présentation du répertoire

Vous pouvez enregistrer et gérer vos contacts.

Appuyez sur ◯ > **Essentiels** > **Répertoire**.

Ajout de contacts

Ajout de nouveaux contacts

1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur +.

2 Entrez les coordonnées du contact et appuyez sur **ENREGISTRER**.

Importation de contacts

Vous pouvez importer des contacts depuis un autre périphérique de stockage.

1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur ⋮ > **Gérer les contacts** > **Importer**.

2 Sélectionnez les emplacements source et cible du contact à importer, puis appuyez sur **OK**.

3 Sélectionnez des contacts et appuyez sur **IMPORTER**.

Ajout de contacts à la liste de numérotation rapide

1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur ⋮ > **Numéros rapides**.

2 Appuyez sur **Ajouter un contact** à partir d'un numéro rapide.

3 Sélectionnez un contact.

Recherche de contacts

Vous pouvez rechercher des contacts en utilisant l'une des options suivantes :

- Sur l'écran de la liste de contacts, saisissez le nom d'un contact dans la zone de recherche.
- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou vers le bas.
- Depuis l'index de l'écran de la liste de contacts, tapez la première lettre du nom du contact.

Liste de contacts

Downloaded from www.vandenborre.be

Modification des contacts

1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.

2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur et modifiez ses coordonnées.

3 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications.

Suppression de contacts

Pour supprimer des contacts, utilisez l'une des options suivantes :

- Sur l'écran des contacts, restez appuyé sur un contact que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le contact**.
- Appuyez sur ⋮ > **Supprimer** sur l'écran des contacts.

Ajout de favoris

Vous pouvez enregistrer les contacts que vous appelez fréquemment dans vos favoris.

1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.

2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur ☆.

Création de groupes

1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur **Groupes** > ⋮ > **Nouveau groupe**.

2 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe.

3 Appuyez sur **Ajouter des membres**, sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **AJOUTER**.

4 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer le nouveau groupe.

QuickMemo+

Downloaded from www.vandenborre.be

Présentation de QuickMemo+

Vous pouvez concevoir des notes créatives à l'aide de nombreuses options sur ce bloc-note aux fonctions avancées, comme la gestion des images et captures d'écran, qui ne sont pas prises en charge par le bloc-note conventionnel.

Création d'une note

1 Appuyez sur ◯ > **QuickMemo+**.

2 Appuyez sur + pour créer une note.

- ✓ : Enregistrement d'une note.
- ↩ : Annulation de la dernière action.
- ↪ : Rétablissement de la dernière action annulée.
- T : Rédaction d'une note à l'aide du clavier.
- ✎ : Rédaction de notes à la main.
- ◇ : Effacement des notes manuscrites.
- ⌕ : Faire un zoom arrière ou avant, pivoter ou effacer les parties d'une note manuscrite.
- ⋮ : Accéder aux options supplémentaires.

3 Appuyez sur ✓ pour enregistrer la note.

Annotation d'une photo

1 Appuyez sur ◯ > **QuickMemo+**.

2 Appuyez sur 📷 pour prendre une photo, puis appuyez sur **OK**.

- La photo est alors automatiquement jointe dans le bloc-notes.

3 Appuyez sur T ou ✎ pour ajouter des notes à une photo.

- Écrivez à la main sur la photo.
- Entrez du texte en légende de la photo.

4 Appuyez sur ✓ pour enregistrer la note.

Annotation d'une capture d'écran

1 Tout en affichant l'écran que vous souhaitez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur .
   - La capture d'écran apparaît comme thème d'arrière-plan du bloc-notes. Les outils de mémo apparaissent en haut de l'écran.

2 Prenez des notes comme vous le souhaitez.
   - Écrivez à la main sur la photo.

3 Appuyez sur ✓ et enregistrez les notes à l'emplacement de votre choix.
   - Les notes enregistrées peuvent être visualisées soit dans **QuickMemo+** soit dans **Galerie**.
   - Pour toujours enregistrer les notes au même emplacement, sélectionnez la case à cocher **Utiliser cette application par défaut pour cette action** et choisissez une application.

Gestion des dossiers

Vous pouvez consulter des notes regroupées par type.

1 Appuyez sur ◯ > **QuickMemo+**.

2 En haut de l'écran, appuyez sur ☰ et sélectionnez un élément du menu :
   - **Tous les mémos** : Affichage de toutes les notes enregistrées dans QuickMemo+.
   - **Mes mémos** : Affichage des notes créées par QuickMemo+.
   - **Capturer+** : Affichage des notes créées par Capturer+.
   - **Mémo photo** : Affichage des notes créées par 📷.
   - **Corbeille** : Affichage des notes supprimées.
   - **Nouvelle catégorie** : Ajout de catégories.
   - ⚙ : Réorganisation, ajout ou suppression des catégories. Pour renommer une catégorie, appuyez sur la catégorie en question.

> - Certains dossiers n'apparaissent pas lors du premier démarrage de QuickMemo+. Les dossiers désactivés sont activés et apparaissent lorsqu'ils contiennent au moins une note annexe.

Downloaded from www.vandenborre.be

Horloge

Downloaded from www.vandenborre.be

Alarme

Vous pouvez définir une alarme pour qu'elle se déclenche à une heure précise.

1 Appuyez sur ◯ > **Essentiels** > **Horloge** > **Alarme**.

2 Appuyez sur + pour ajouter une nouvelle alarme.

3 Configurez les paramètres de l'alarme et appuyez sur **ENREGISTRER**.

- Si vous sélectionnez une alarme précédemment réglée, vous pouvez la modifier.
- Pour supprimer une alarme, appuyez sur 🗑 en haut de l'écran. Autrement, maintenez le doigt appuyé sur l'alarme.

Fuseaux horaires

Vous pouvez voir l'heure actuelle dans d'autres villes du monde.

1 Appuyez sur ◯ > **Essentiels** > **Horloge** > **Fuseaux horaires**.

2 Appuyez sur + et ajoutez une ville.

Minuteur

Vous pouvez régler le minuteur pour déclencher une alarme lorsque le délai défini s'est écoulé.

1 Appuyez sur ◯ > **Essentiels** > **Horloge** > **Minuteur**.

2 Définissez l'heure et appuyez sur **Démarrer**.

- Pour suspendre le minuteur, appuyez sur **Pause**. Pour relancer le minuteur, appuyez sur **Reprendre**.
- Pour remettre le minuteur à zéro, appuyez sur ↺.

3 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter l'alarme du minuteur.

Downloaded from www.vandenborre.be

Chronomètre

Vous pouvez utiliser le chronomètre pour enregistrer un temps par tour.

1 Appuyez sur ◯ > **Essentiels** > **Horloge** > **Chronomètre**.

2 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
- Pour enregistrer un temps par tour, appuyez sur **Tour**.

3 Appuyez sur **Pause** pour suspendre le chronomètre.
- Pour relancer le chronomètre, appuyez sur **Reprendre**.
- Pour effacer tous les enregistrements et relancer le chronomètre à zéro, appuyez sur **Réinitialiser**.

Agenda

Présentation du calendrier

Vous pouvez utiliser le calendrier pour gérer vos tâches et événements.

Ajout d'événements

1 Appuyez sur ◯ > **Essentiels** > **Agenda**.

2 Sélectionnez une date et appuyez sur +.

3 Entrez les détails de l'événement et appuyez sur **ENREGISTRER**.
- Si des événements sont déjà enregistrés à la date choisie, une fenêtre contextuelle contenant la liste des événements apparaît. Appuyez sur un événement dans la fenêtre contextuelle pour en afficher les détails.

Synchronisation des événements

Appuyez sur ⋮ > **Calendriers pour synchroniser**, puis sélectionnez un calendrier à synchroniser.

- Quand vos événements sont enregistrés depuis votre appareil vers votre compte Google, ils sont également automatiquement synchronisés avec le calendrier Google. Vous pouvez ensuite synchroniser d'autres appareils avec le calendrier Google pour que ces appareils comportent les mêmes événements que votre appareil et pour pouvoir gérer ces événements sur ces appareils également.

Downloaded from www.vandenborre.be

Tâches

Vous pouvez enregistrer des tâches sur votre appareil pour gérer facilement les planifications.

1 Appuyez sur ◯ > **Essentiels** > **Tâches**.

2 Appuyez sur ⊕ pour ajouter une tâche.

3 Entrez les détails de la tâche et appuyez sur **ENREGISTRER**.

Musique

Downloaded from www.vandenborre.be

Vous pouvez jouer ou gérer des chansons et albums musicaux.

1 Appuyez sur ◯ > **Essentiels** > **Musique**.

2 Sélectionnez une catégorie.

3 Sélectionnez un fichier de musique.

- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.
- Les fichiers musicaux peuvent appartenir à leurs détenteurs et être protégés par les lois internationales sur les droits d'auteur. L'obtention d'une autorisation légale peut-être nécessaire avant la copie d'un fichier de musique. Avant de télécharger ou de copier un fichier de musique, prenez connaissance de la loi sur les droits d'auteur applicable dans le pays.

Downloaded from www.vandenborre.be

Calculatrice

Vous pouvez effectuer vos calculs à l'aide d'une calculatrice ordinaire ou scientifique.

1 Appuyez sur ◯ > **Essentiels** > **Calculatrice**.

2 Utilisez le clavier pour effectuer un calcul.

- Pour utiliser la calculatrice scientifique, faites glisser la barre verte se trouvant sur le côté droit de l'écran vers la gauche.
- Pour recommencer un calcul, appuyez sur **SUP**.

Email

Présentation de la messagerie électronique

Vous pouvez enregistrer un compte de messagerie électronique sur votre appareil pour pouvoir ensuite consulter et envoyer des e-mails.

- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

Enregistrement de comptes de messagerie

Enregistrez votre compte de messagerie lors de votre première utilisation de l'application e-mail.

1 Appuyez sur ◯ > **Essentiels** > **Email**.

2 Sélectionnez un fournisseur de services de messagerie.

3 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe puis appuyez sur **SUIVANT** pour enregistrer votre compte.

- Pour enregistrer manuellement un compte e-mail, appuyez sur **CONFIGURATION MANUELLE** (si nécessaire).

Downloaded from www.vandenborre.be

Gestion des comptes de messagerie

Pour afficher ou modifier les paramètres de votre compte de messagerie, appuyez sur ⋮ > **Paramètres**.

- Pour ajouter un compte, appuyez sur **Ajouter un compte**.
- Pour supprimer un compte, appuyez sur ⋮ > **Supprimer le compte**.

Ouverture d'un autre compte de messagerie

Si plusieurs comptes de messagerie sont enregistrés et si vous souhaitez consulter un autre compte, appuyez sur ☰ et sélectionnez-en un autre à partir de la liste des comptes.

Consultation des e-mails

1 Appuyez sur ☰ et sélectionnez une boîte de messagerie.

2 Sélectionnez un e-mail sur la liste des e-mails.
   - Le message e-mail apparaît.

Envoi d'e-mails

1 Appuyez sur +.

2 Entrez l'adresse du destinataire.

3 Entrez un objet et rédigez votre message.
   - Pour joindre des fichiers, appuyez sur 📎.
   - Pour accéder à des éléments de menu optionnels, appuyez sur ⋮.

4 Appuyez sur ➤ pour envoyer l'e-mail.

Downloaded from www.vandenborre.be

Enregistreur audio

Vous pouvez enregistrer votre voix ou celle d'autres personnes lors d'événements importants Les fichiers audio peuvent ensuite être lus ou partagés.

1 Appuyez sur ◯ > **Essentiels** > **Enregistreur audio**.

2 Appuyez sur ●.
- Pour mettre en pause l'enregistrement, appuyez sur ⏸.
- Pour insérer un signet lors d'un enregistrement vocal, appuyez sur 🔖.

3 Appuyez sur ■ pour arrêter l'enregistrement.
- Le fichier est enregistré automatiquement et un écran de pré-écoute apparaît.

4 Appuyez sur ▶ pour écouter l'enregistrement.
- Si vous appuyez sur ☰🎙, les fichiers d'enregistrements audio apparaissent. Vous pouvez écouter un fichier audio enregistré de la liste.

Radio FM

Vous pouvez écouter la radio FM.

Appuyez sur ◯ > **Essentiels** > **Radio FM**.

- Pour utiliser cette application, branchez d'abord un casque sur l'appareil. Le casque fait alors office d'antenne radio.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon la zone.

Gest. de fichiers

Vous pouvez afficher et gérer des fichiers enregistrés sur votre appareil ou le Cloud.

1 Appuyez sur ◯ > **Gestion** > **Gest. de fichiers**.

2 Appuyez sur ☰ puis sélectionnez l'emplacement de stockage souhaité.

LG Mobile Switch

Downloaded from www.vandenborre.be

Transférez facilement des données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil via LG Mobile Switch.

1 Appuyez sur ◯ > **Gestion** > **LG Mobile Switch**.
Vous pouvez également appuyer sur ◯ > **Paramètres** > **Général** > **Sauvegarder & Réinitialiser** > **LG Mobile Switch**.

2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour sélectionner la méthode souhaitée pour le transfert.

- Les fichiers de sauvegarde enregistrés sur la mémoire peuvent être supprimés en cas de réinitialisation. Assurez-vous de copier et stocker les fichiers de sauvegarde importants sur votre PC.

- Les données d'un compte Google ne sont pas sauvegardées. Lorsque vous synchronisez votre compte Google, vos applications Google, vos contacts Google, votre calendrier Google ou votre bloc-notes Google, les données et applications téléchargées sur le Play Store sont automatiquement stockées dans l'application Drive.
- Rechargez complètement la batterie avant de procéder au transfert de données afin d'éviter une mise hors tension involontaire durant le processus.

Téléchargements

Vous pouvez afficher, supprimer ou partager des fichiers téléchargés via Internet ou des applications.

Appuyez sur ◯ > **Gestion** > **Téléchargements**.

LG SmartWorld

Vous pouvez télécharger de nombreux jeux, contenus audio, applications et polices de caractères fournis par LG Electronics. Personnalisez votre appareil selon vos préférences en utilisant des thèmes d'accueil, des thèmes de clavier et des polices de caractère.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

1 Appuyez sur ◯ > **Services** > **SmartWorld**.
2 Appuyez sur ⋮ > **Connex.**, puis connectez-vous.
3 Sélectionnez et téléchargez les éléments de contenu souhaités.

Téléchargement de l'application SmartWorld

Si l'application SmartWorld n'est pas installée, procédez comme suit pour la télécharger.

1 Appuyez sur ◯ > **Paramètres** > **Général** > **À propos du téléphone** > **Centre de mises à jour** > **Mise à jour des applications**.
2 Sur la liste, sélectionnez **SmartWorld** et appuyez sur **Télécharge**.

RemoteCall Service

Votre appareil peut être diagnostiqué à distance pour la résolution des problèmes. Appelez d'abord un centre de service client LG comme suit :

- Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord accepter l'utilisation de la fonction.
- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.

1 Appuyez sur ◯ > **Services** > **RemoteCall Service**.
2 Appelez le centre de service client LG.
3 Une fois la communication établie, suivez les instructions de l'assistant pour entrer un numéro d'accès à six chiffres.
   - Votre appareil est alors connecté et le service d'assistance à distance commence.

Downloaded from www.vandenborre.be

Message de diffusion

Vous pouvez visualiser les messages diffusés en temps réel sur les situations d'urgence, comme les typhons, les inondations et les tremblements de terre.

Appuyez sur ◯ > **Services** > **Message de diffusion**.

Facebook

Vous pouvez utiliser ce réseau social pour télécharger, consulter et partager des publications, photos et vidéos avec vos contacts en ligne.

Appuyez sur ◯ > **Recommandé** > **Facebook**.

Instagram

Utilisez ce réseau social pour prendre et partager photos et vidéos. Vous pouvez également y appliquer des filtres pour les rendre plus créatives et intéressantes.

Appuyez sur ◯ > **Recommandé** > **Instagram**.

Chrome

Connectez-vous sur Chrome et importez les onglets, favoris et données de barre d'adresse d'un ordinateur vers votre téléphone.

Applications Google

Vous pouvez utiliser des applications Google en paramétrant un compte Google. La fenêtre d'enregistrement de compte Google apparaît automatiquement lorsque vous utilisez une application Google pour la première fois. Si vous n'avez pas de compte Google, créez-en un à partir de votre appareil. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une application, consultez l'Aide dans l'application.

- Certaines applications peuvent ne pas fonctionner selon la région ou l'opérateur de téléphonie.

Downloaded from www.vandenborre.be

Docs

Créer des documents ou modifier des documents créés en ligne ou depuis un autre appareil. Partager et modifier des documents avec d'autres personnes.

Drive

Télécharger, enregistrer, ouvrir, partager et organiser des fichiers depuis votre appareil. Les fichiers accessibles depuis des applications sont disponibles n'importe où, y compris dans des environnements en ligne et hors ligne.

Duo

Effectuez un appel vidéo avec votre famille, vos amis et quiconque utilise l'application.

Gmail

Enregistrer votre compte de messagerie Google sur votre appareil pour consulter et envoyer des e-mails.

Google

Utilisez Google pour chercher des pages web, images, nouvelles et bien plus en entrant ou en énonçant à haute voix des mots-clés.

Maps

Trouver votre position ou rechercher un lieu sur la carte. Afficher des informations géographiques.

Google Photos

Afficher ou partager des photos ou albums enregistrés sur votre appareil.

Play Films et séries

Utiliser votre compte Google pour louer ou acheter des films. Achetez du contenu et lisez-le n'importe où.

Play Musique

Achetez de la musique sur Play Store. Lisez les fichiers de musique enregistrés sur votre appareil.

Sheets

Créer des feuilles de calcul ou modifier des feuilles de calcul créées en ligne ou depuis un autre appareil. Partager et modifier des feuilles de calcul avec d'autres personnes.

Slides

Créer des présentations ou modifier des présentations créées en ligne ou sur un autre appareil. Partager et modifier des présentations avec d'autres personnes.

YouTube

Rechercher et lire des vidéos. Téléchargez des vidéos sur YouTube pour les partager avec d'autres personnes dans le monde entier.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

04

Paramètres

Downloaded from www.vandenborre.be

Paramètres

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'appareil, en fonction de vos préférences.

Appuyez sur ◯ > **Paramètres**.

- Appuyez sur 🔍 et saisissez un mot clé dans la zone de recherche pour accéder à un paramètre.
- Appuyez sur ⋮ pour modifier le mode d'affichage. Nous partons du principe dans ce manuel que vous utilisez le Vue Onglets.

Réseaux

Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter à des appareils se trouvant à proximité par le biais d'un réseau Wi-Fi.

Connexion à un réseau Wi-Fi

1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux** > **Wi-Fi**.

2 Appuyez sur ◯ pour l'activer.
- Les réseaux Wi-Fi disponibles apparaissent automatiquement.

3 Sélectionnez un réseau.
- Il peut vous être demandé d'entrer le mot de passe du réseau Wi-Fi.
- Vous en serez dispensé toutefois si vous avez déjà accédé à ce réseau Wi-Fi précédemment. Si vous ne souhaitez pas être connecté automatiquement à un réseau Wi-Fi donné, maintenez le doigt appuyé sur le réseau en question, puis appuyez sur **Retirer le réseau**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Paramètres du réseau Wi-Fi

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux** > **Wi-Fi**.

- **Passer en données mobiles** : Si la fonction de connexion de données mobiles est activée mais que l'appareil ne peut pas se connecter à Internet par le Wi-Fi, l'appareil se connecte automatique à Internet via la connexion de données mobiles.
- ⋮ : Personnalisation des paramètres du réseau Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles Wi-Fi Direct pour partager des données directement avec eux. Vous n'avez pas besoin de point d'accès. Vous pouvez vous connecter à plus de deux appareils à l'aide de Wi-Fi Direct.

1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Wi-Fi Direct**.
   - Les appareils compatibles Wi-Fi Direct apparaissent automatiquement.

2 Sélectionnez un appareil.
   - La connexion est établie lorsque l'appareil accepte la demande de connexion.

- Le niveau de la batterie peut baisser rapidement lors de l'utilisation de la fonction Wi-Fi Direct.



Downloaded from www.vandenborre.be

Bluetooth

Vous pouvez connecter votre appareil à des appareils compatibles Bluetooth se trouvant à proximité pour échanger des données avec eux. Connectez votre appareil à un casque et à un clavier Bluetooth. Cela rend plus facile le contrôle de l'appareil.

Appairage avec un autre appareil

1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux** > **Bluetooth**.

2 Appuyez sur pour l'activer.

- Les appareils disponibles apparaissent automatiquement.
- Pour actualiser la liste des appareils, appuyez sur **RECHERCHER**.

- Seuls les appareils dont la visibilité a été activée apparaissent sur la liste.

3 Sélectionnez un appareil sur la liste.

4 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'authentification.

- Cette étape est ignorée pour les appareils auxquels vous avez accès précédemment.

Envoi de données via Bluetooth

1 Sélectionnez un fichier.

- Vous pouvez envoyer des fichiers multimédias ou des contacts.

2 Appuyez sur > **Bluetooth**.

3 Sélectionnez un appareil cible pour le fichier.

- Le fichier est envoyé dès que l'appareil cible l'accepte.

- Les processus de partage peuvent varier en fonction du type de fichier.

Downloaded from www.vandenborre.be

Données mobiles

Vous pouvez activer ou désactiver la connexion de données mobiles. Vous pouvez également gérer l'utilisation des données mobiles.

Activation de la connexion de données mobiles

1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux** > **Données mobiles**.

2 Appuyez sur pour l'activer.

Personnalisation des paramètres de données mobiles

1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux** > **Données mobiles**.

2 Personnalisez les paramètres suivants :

- **Données mobiles** : Réglage pour utiliser les connexions de données sur les réseaux mobiles.
- **Limiter l'usage des données mobiles** : Définissez une limite d'utilisation des données mobiles.
- ⋮ : Personnalisez les paramètres de données mobiles.

Appels

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'appel, comme les options d'appels audio et d'appels internationaux.

- Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux** > **Appels**.

2 Personnalisez les paramètres.

Partage et connexion

Downloaded from www.vandenborre.be

NFC

Vous pouvez utiliser votre appareil comme titre de transport ou carte de crédit. Vous pouvez aussi partager des données avec l'autre appareil.

1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux** > **Partage et connexion** > **NFC**.

2 Appuyez sur pour l'activer.

- Touchez votre appareil avec un autre appareil qui prend en charge le protocole NFC pour permettre le partage de données.

- L'emplacement de l'antenne NFC peut varier en fonction de l'appareil. Consultez la section *Présentation des pièces* pour plus de détails concernant l'antenne NFC.

Android Beam

Vous pouvez partager des fichiers en touchant un autre appareil avec le dos de votre appareil. Vous pouvez aussi partager des fichiers, notamment de la musique, des vidéos ou des contacts et ouvrir une page Web ou lancer une application à partir de cet autre appareil.

1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux** > **Partage et connexion** > **Android Beam**.

2 Touchez le dos de l'appareil avec un autre appareil.

- L'emplacement de l'antenne NFC peut varier en fonction de l'appareil.

Impression

Vous pouvez connecter votre appareil à une imprimante Bluetooth et imprimer des photos ou documents enregistrés sur l'appareil.

1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux** > **Partage et connexion** > **Impression**.

- Si l'imprimante souhaitée ne figure pas dans la liste, installez le pilote d'imprimante à partir de la boutique d'applications.

2 Appuyez sur pour l'activer.

3 Sélectionnez une imprimante sur la liste qui apparaît à l'écran.
- Pour ajouter une imprimante, appuyez sur ⋮ > **Ajouter des imprimantes**.
- Pour rechercher une imprimante, appuyez sur ⋮ > **Recher.**
- Appuyez sur ⋮ > **Paramètres** sur l'écran où apparaît la liste d'imprimantes.

4 Sélectionnez un fichier et appuyez sur ⋮ > **Imprimer**.
- Le document est imprimé.

- Si vous n'avez pas de compte Google, appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** pour en créer un.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Partage de connexion

Partager connexion USB

Vous pouvez connecter l'appareil à un autre appareil via USB et partager des données mobiles.

1 Connectez votre appareil à d'autres appareils à l'aide du câble USB.

2 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseaux** > **Partage de connexion** > **Partager connexion USB** puis appuyez sur pour l'activer.

- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Lorsque vous connectez l'appareil à un ordinateur, téléchargez le pilote USB sur le site *www.lg.com* et installez-le.
- Vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir des fichiers entre votre appareil et votre ordinateur lorsque le partage de connexion via USB est activé. Désactivez le partage de connexion via USB pour envoyer ou recevoir des fichiers.
- Les systèmes d'exploitation qui prennent en charge le partage de connexion sont Windows XP et supérieur, ou Linux.



Downloaded from www.vandenborre.be

Hotspot Wi-Fi

Vous pouvez définir un appareil comme routeur Wi-Fi pour permettre à d'autres appareils de se connecter à Internet en utilisant les données mobiles de votre appareil.

1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseaux** > **Partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi** puis appuyez sur pour l'activer.

2 Appuyez sur **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)**, puis saisissez le Nom Wi-Fi (SSID) et le mot de passe.

3 Activez le Wi-Fi sur l'autre appareil, puis sélectionnez le nom du réseau de l'appareil dans la liste Wi-Fi.

4 Entrez le mot de passe réseau.

- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web : *http://www.android.com/tether#wifi*



Downloaded from www.vandenborre.be

Partage de connexion Bluetooth

Un appareil connecté via Bluetooth peut se connecter à Internet à l'aide des données mobiles de votre appareil.

1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseaux** > **Partage de connexion** > **Partage de connexion Bluetooth** puis appuyez sur pour l'activer.

2 Activez la connexion Bluetooth sur les deux appareils, puis connectez-les.

- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web : *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

Aide

Vous pouvez consulter l'aide en ligne au sujet des modems affiliés et des hotspots.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux** > **Partage de connexion** > **Aide**.

Plus

Mode Avion

Vous pouvez désactiver les fonctions d'appel et de données mobiles. Lorsque ce mode est activé, les fonctions n'utilisant pas de données, comme des jeux et la musique, restent disponibles.

1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux** > **Plus** > **Mode Avion**.

2 Appuyez sur **ACTIVER** sur l'écran de confirmation.

Downloaded from www.vandenborre.be

Réseaux mobiles

Vous pouvez personnaliser les paramètres des réseaux mobiles.

1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux** > **Plus** > **Réseaux mobiles**.

2 Personnalisez les paramètres suivants :

- **Données mobiles** : Activation ou désactivation de la connexion de données mobiles.
- **Itinérance de données** : Surfer sur Internet, envoyer des MMS et utiliser la messagerie électronique ainsi que d'autres services de données à l'étranger.
- **Mode réseau** : Sélection d'un type de réseau.
- **Noms des points d'accès** : Affichage ou modification du point d'accès pour l'utilisation des services de données mobiles. Pour une modification, sélectionnez le point d'accès de votre choix sur la liste.
- **Opérateur réseau** : Recherche des opérateurs de réseau pour une connexion automatique.

RPV

Vous pouvez vous connecter à un réseau virtuel sécurisé, comme un IntraNet. Vous pouvez également gérer des réseaux privés virtuels connectés.

Ajout d'un VPN

1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux** > **Plus** > **RPV**.

2 Appuyez sur **Ajouter un VPN**.

- Cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque le verrouillage de l'écran est activé. Un écran de notification apparaît si le verrouillage de l'écran est désactivé. Appuyez sur **MODIFIER** sur l'écran de notification pour activer le verrouillage de l'écran. Consultez la section *Réglage d'un écran de verrouillage* pour plus de détails.

3 Saisissez les informations sur le VPN, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

Configuration des paramètres du VPN

1 Appuyez sur un VPN sur la liste **VPN**.

2 Entrez les informations sur le compte utilisateur VPN et appuyez sur **ACCÉDER**.

- Pour enregistrer les informations sur le compte, cochez la case **Enregistrer les informations du compte**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Son et Notification

Vous pouvez personnaliser les paramètres de sonnerie, vibreur et notification.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Son et Notification** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Profil des sons** : Changez le mode sonore sur **Son**, **Vibreur seul** ou **Silencieux**.
- **Volume** : Réglez le volume sonore pour différents éléments.
- **Sonnerie** : Sélection d'une sonnerie pour les appels entrants. Ajout ou suppression de sonneries.
- **Ring ID** : Créez une sonnerie pour les appels entrants d'un contact en particulier.
- **Son avec vibration** : Activation du vibreur en plus de la sonnerie.
- **Type de vibration** : Vous pouvez sélectionner un type de vibration pour la réception d'appels.
- **Ne pas déranger** : Définition de l'heure, du type de notification et du type d'application pour la réception de messages de notification. Réception de messages de notification uniquement certains jours de la semaine.
- **Écran de verrouillage** : Affichage ou masquage d'un message de notification sur l'écran de verrouillage. Vous pouvez aussi masquer les informations confidentielles.
- **Applications** : Sélectionnez les applications qui peuvent afficher leurs messages de notification à l'écran, puis définissez les priorités de ces applications pour ce qui concerne les notifications.
- **Plus > Son de notification** : Sélection d'une sonnerie de notification. Définition d'une musique enregistrée sur l'appareil en tant que sonnerie de notification.
- **Plus > Effets sonores** : Sélection d'un effet sonore lorsque vous utilisez le clavier numérique ou le clavier, sélectionnez une option ou verrouillez/déverrouillez l'écran.

Écran

Downloaded from www.vandenborre.be

Vous pouvez personnaliser des paramètres détaillés pour chaque type d'écran.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Écran** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Écran d'accueil** : Personnalisation des paramètres pour l'écran d'accueil Consultez la section *Paramètres de l'écran d'accueil*, pour plus de détails.
- **Écran de verrouillage** : Personnalisation des paramètres de l'écran de verrouillage Consultez la section *Paramètres de l'écran de verrouillage*, pour plus de détails.
- **Thème** : Sélectionner un thème d'écran pour votre appareil.
- **Touches tactiles** : Réorganisation des touches tactiles de l'écran d'accueil ou modification de leur couleur d'arrière-plan.
- **Type de police** : Changement de la police de caractère.
- **Taille de police** : Changement de la taille de la police.
- **Texte en gras** : Mise en gras du texte à l'écran.
- **Mise à l'échelle des apps** : Réglez la taille de l'écran des applications.
- **Taille d'affichage** : Réglez les éléments sur l'écran à la taille que vous souhaitez. Certains éléments peuvent changer de position.
- **Confort visuel** : Régler votre appareil pour diminuer la quantité de lumière bleue sur l'écran afin de diminuer votre effort visuel.
- **Luminosité** : Utilisez le curseur pour régler la luminosité de l'écran de l'appareil. Pour un ajustement automatique de la luminosité de l'écran en fonction de l'intensité de l'éclairage ambiante, appuyez sur le bouton **Auto**.
- **Auto** : Régler l'appareil pour que la luminosité de l'écran soit automatiquement ajustée en fonction de l'intensité lumineuse ambiante.
- **Rotation automatique de l'écran** : Rotation automatique de l'écran en fonction de l'orientation de l'appareil.
- **Mise en veille de l'écran** : Désactivation automatique de l'écran quand l'appareil reste inactif pendant une période donnée.
- **Plus** > **KnockON** : Activez ou désactivez l'écran en le touchant deux fois.
- **Plus** > **Economiseur d'écran** : Affichage d'un écran de veille lorsque l'appareil est connecté au support ou au chargeur. Sélection d'un écran de veille.

Général

Downloaded from www.vandenborre.be

Langue et clavier

Vous pouvez personnaliser les paramètres de langue et de clavier de votre appareil.

1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général** > **Langue et clavier**.

2 Personnalisez les paramètres suivants :

- **Langue** : Sélectionnez une langue à utiliser pour l'appareil.
- **Clavier actuel** : Affichage du clavier actuellement utilisé. Sélection d'un clavier pour la saisie de texte.
- **Clavier LG** : Personnalisation des paramètres du clavier LG.
- **Saisie vocale Google** : Configurez les options de dictée de texte par Google.
- **Paramètres de la synthèse vocale** : Configurez les paramètres de synthèse vocale.
- **Vitesse du curseur** : Réglage de la vitesse du pointeur de la souris ou du pavé tactile.
- **Inverser les boutons** : Inversion du bouton droit de la souris pour les manipulations directes de base.

Position

Vous pouvez personnaliser l'utilisation de vos informations de position par des applications données.

1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général** > **Position**.

2 Personnalisez les paramètres suivants :

- **Mode** : Sélection d'une méthode de transmission de votre position.
- **DEMANDE RÉCENTE DE POSITION** : Affichage des applications ayant récemment demandé des informations de position.
- **Position géographique permettant l'estimation de la basse consommation** : Estimation de la position géographique en mode basse consommation.

- **Historique des positions Google** : Configurez les paramètres d'historique de position géographique Google.
- **Partage de position Google** : Partagez votre position en temps réel.

Downloaded from www.vandenborre.be

Comptes et synchronisation

Vous pouvez ajouter ou gérer des comptes, y compris un compte Google. Vous pouvez également synchroniser automatiquement certaines applications ou des informations utilisateur.

1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général** > **Comptes et synchronisation**.

2 Personnalisez les paramètres suivants :
- **Synchronisation automatique** : Synchronisation automatique de tous les comptes enregistrés.
- **COMPTES** : Affichage d'une liste des comptes enregistrés. Appuyez sur un compte pour l'afficher ou le modifier.
- **AJOUTER UN COMPTE** : Ajout de comptes.

Accessibilité

Vous pouvez gérer les plug-ins d'accessibilité installés sur votre appareil.

1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général** > **Accessibilité**.

2 Personnalisez les paramètres suivants :
- **Vision** > **TalkBack** : Configuration de l'appareil pour délivrer des messages vocaux sur l'état de l'écran ou des actions.
- **Vision** > **Notifications vocales de messages et d'appels** : Configuration de l'appareil pour qu'il lise à haute voix les informations de l'appelant ou le contenu du message.
- **Vision** > **Taille de police** : Changement de la taille de la police.
- **Vision** > **Texte en gras** : Mise en gras du texte à l'écran.
- **Vision** > **Taille d'affichage** : Réglez les éléments sur l'écran à la taille que vous souhaitez. Certains éléments peuvent changer de position.
- **Vision** > **Zoom tactile** : Zoom avant ou arrière avec trois pressions sur l'écran.

Downloaded from www.vandenborre.be

- **Vision** > **Zoom sur la fenêtre** : Faites un zoom avant ou arrière sur la fenêtre et inversez la couleur.
- **Vision** > **Pointeur de grande taille** : Agrandit le curseur.
- **Vision** > **Écran fortement contrasté** : Change les couleurs d'arrière-plan en noir pour obtenir un contraste élevé.
- **Vision** > **Inversion des couleurs de l'écran** : Amélioration du contraste des couleurs pour les personnes malvoyantes.
- **Vision** > **Ajustement des couleurs de l'écran** : Réglage de la couleur d'affichage.
- **Vision** > **Niveaux de gris** : Écran en mode échelle de gris.
- **Vision** > **Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt** : Raccrocher avec la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
- **Mode de reproduction sonore** > **Légende** : Activation du service de sous-titrage lors de la lecture vidéo pour les personnes malentendantes.
- **Mode de reproduction sonore** > **Alertes flash** : Configurez de l'appareil pour faire clignoter le flash lors des appels entrants, des messages et des alarmes.
- **Mode de reproduction sonore** > **Couper tous les sons** : Désactiver tous les sons et réduire le volume du récepteur.
- **Mode de reproduction sonore** > **Canal audio** : Sélection du type de son.
- **Mode de reproduction sonore** > **Balance du son** : Ajustement de la balance de sortie du son. Modifiez la balance à l'aide du curseur.
- **Motricité et cognition** > **Touch assistant** : Activation du panneau tactile pour accéder facilement aux actions les plus courantes.
- **Motricité et cognition** > **Saisie tactile** : Entrer du texte en restant appuyé sur l'écran ou en modifier en le touchant tout simplement.
- **Motricité et cognition** > **Clavier physique** : Personnalisation des paramètres du clavier.
- **Motricité et cognition** > **Clic automatique** : Le curseur clique automatiquement en cas d'absence de mouvement.

Downloaded from www.vandenborre.be

- **Motricité et cognition** > **Maintenez enfoncé pour les appels** : Réponse ou rejet des appels en maintenant le bouton d'appel appuyé au lieu de le faire glisser.
- **Motricité et cognition** > **Mise en veille de l'écran** : Désactivation automatique de l'écran quand l'appareil reste inactif pendant une période donnée.
- **Motricité et cognition** > **Zones de commande tactile** : Limitation des commandes tactiles à une zone de l'écran.
- **Raccourci vers les fonctions d'accessibilité** : Accès rapide à une fonction fréquemment utilisée en appuyant sur ◯ trois fois.
- **Rotation automatique de l'écran** : Changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position physique de l'appareil.
- **Switch Access** : Création de combinaisons de touches pour commander votre appareil.

Touche de raccourci

Vous pouvez utiliser les touches de volume pour ouvrir directement des applications lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.

1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Général** > **Touche de raccourci**.

2 Appuyez sur ◯ pour l'activer.
   - Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume (-) pour ouvrir l'application Appareil photo lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume (+) pour ouvrir Capturer+.

Google service

Vous pouvez utiliser les paramètres Google pour gérer vos applications Google et les paramètres de votre compte.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général** > **Google service**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Sécurité

1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général** > **Sécurité**.

2 Personnalisez les paramètres suivants :

- **Verrouillage du contenu** : Configurez la méthode de verrouillage des fichiers dans QuickMemo+.
- **Crypter la carte SD** : Cryptage de la carte mémoire pour empêcher toute utilisation sur un autre appareil. Consultez la section *Cryptage de la carte mémoire*, pour plus de détails.
- **Démarrage sécurisé** : Protégez votre appareil en le verrouillant quand il se met hors tension. Consultez la section *Paramètres de Démarrage sécurisé* pour plus de détails.
- **Configurer verrouillage SIM** : Verrouillage ou déverrouillage de la carte USIM ou modification du mot de passe (PIN).
- **Rendre les mots de passe visibles** : Affichage du mot de passe lors de la saisie.
- **Administrateurs de l'appareil** : Attribution de privilèges pour limiter le contrôle et l'utilisation de l'appareil pour des applications données.
- **Sources inconnues** : Autorisation de l'installation d'applications ne provenant pas du Play Store.
- **Protection des données d'identification** : Affichage du type de stockage pour l'enregistrement du certificat de sécurité.
- **Gestion des certificats** : Gestion du certificat de sécurité enregistré sur l'appareil.
- **Trust agents** : Affichage et utilisation des agents de confiance installés sur l'appareil.
- **Épinglage de l'écran** : Épinglage de l'écran d'application pour une utilisation de l'application actuellement active uniquement.
- **Accès aux données d'utilisation** : Affichage des informations relatives à l'utilisation des applications sur l'appareil.

Downloaded from www.vandenborre.be

Date et heure

Vous pouvez personnaliser les paramètres de date et d'heure de votre appareil.

1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général** > **Date et heure**.

2 Personnalisez les paramètres.

Stockage

Vous pouvez afficher et gérer la mémoire interne de l'appareil et l'espace de stockage de la carte mémoire.

1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général** > **Stockage**.

2 Personnalisez les paramètres suivants :

- **ESPACE DE STOCKAGE DE L'APPAREIL** : Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la mémoire interne de l'appareil. Affichage de la liste des applications utilisées et de la capacité de stockage de chacune.
- **STOCKAGE PORTABLE** : Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la carte mémoire. Cette option n'apparaît que lorsqu'une carte mémoire est insérée. Pour démonter la carte mémoire, appuyez sur ⏏.

Batterie et économie d'énergie

Vous pouvez afficher les informations relatives à la batterie ou activer le mode économie d'énergie.

1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général** > **Batterie et économie d'énergie**.

2 Personnalisez les paramètres suivants :

- **Utilisation batterie** : Affichage des informations relatives à l'utilisation de la batterie. Pour afficher des informations complémentaires, sélectionnez l'élément qui vous intéresse.
- **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état** : Affichage du pourcentage du niveau de la batterie dans la barre d'état.

- **Économie d'énergie** : Économie d'énergie de la batterie à travers la réduction de certains paramètres, comme la luminosité de l'affichage, la vitesse et l'intensité des vibrations. La barre d'état affiche lorsque le mode économie d'énergie est activé.
- **Économiseur de la batterie dans les jeux** : Ajustement de la qualité vidéo dans les jeux afin d'économiser la batterie.

Downloaded from www.vandenborre.be

Mémoire

Vous pouvez afficher la quantité moyenne de mémoire utilisée sur une période donnée et la mémoire occupée par une application.

1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général** > **Mémoire**.

2 Appuyez sur ▼ pour définir la période de recherche des données.

Smart Doctor

Vous pouvez utiliser la fonction Smart Doctor pour diagnostiquer l'état de l'appareil et l'optimiser.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général** > **Smart Doctor**.

Applications

Vous pouvez afficher une liste des applications installées. Arrêtez des applications ou supprimez-les si nécessaire.

1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général** > **Applications**.

2 Sélectionner une application et procédez.

Paiement sans contact

Vous pouvez utiliser votre appareil à la place d'une carte de crédit pour effectuer des paiements.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général** > **Paiement sans contact**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Sauvegarder & Réinitialiser

Vous pouvez sauvegarder les données enregistrées sur votre téléphone sur un autre appareil ou compte. Réinitialisez l'appareil si nécessaire.

1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général** > **Sauvegarder & Réinitialiser**.

2 Personnalisez les paramètres suivants :

- **LG Mobile Switch** : Transférez facilement les données des messages, images, écrans d'accueil et autres données sauvegardés vers le nouvel appareil. Consultez la section *LG Mobile Switch* pour plus de détails.
- **Sauvegarder et restaurer** : Sauvegardez les données de votre appareil ou restaurez les données sur votre appareil à partir d'une copie de sauvegarde.
- **Sauvegarder mes données** : Sauvegarde de vos données d'application, mot de passe Wi-Fi et autres paramètres sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : Affichage du compte actuellement utilisé pour la sauvegarde.
- **Restaurer automatiquement** : Restauration automatique des paramètres et données sauvegardés lors de la réinitialisation d'une application.
- **Réinitialiser les paramètres réseaux** : Réinitialisation du Wi-Fi, Bluetooth et d'autres paramètres réseau.
- **Réinitialiser valeurs d'usine** : Réinitialisation de tous les paramètres de l'appareil et suppression des données.

- Toutes les données enregistrées sur votre appareil seront supprimées en cas de réinitialisation. Saisissez à nouveau le nom de l'appareil, votre compte Google et d'autres informations initiales.

À propos du téléphone

Vous pouvez afficher des informations sur l'appareil, comme le nom, l'état, la version logicielle et les informations légales.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général** > **À propos du téléphone** et personnalisez les paramètres.

Downloaded from www.vandenborre.be

Réglementations et sécurité

Vous pouvez afficher les marques réglementaires et les informations connexes sur votre appareil.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général** > **Réglementations et sécurité**.

Downloaded from www.vandenborre.be

05

Annexe

Paramètres de langue LG

Downloaded from www.vandenborre.be

Sélectionnez une langue à utiliser sur votre appareil.

- Appuyez sur ◯ > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Langue** > **AJOUTER UNE LANGUE**, puis sélectionnez une langue.
  - Restez appuyé sur ☰ et faites-la glisser jusqu'en haut de la liste des langues pour en faire la langue par défaut.

LG Bridge

Présentation de LG Bridge

LG Bridge est une application qui vous permet de gérer les photos, chansons, vidéos et documents enregistrés sur votre smartphone LG depuis votre ordinateur de manière pratique. Vous pouvez sauvegarder vos contacts, photos et bien plus encore sur l'ordinateur ou mettre à jour le logiciel de l'appareil.

- Consultez l'aide en ligne de LG Bridge, pour plus de détails.
- Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier en fonction de l'appareil.
- Vous avez besoin du pilote LG USB pour connecter votre smartphone LG à l'ordinateur. Il s'installe lors de l'installation de LG Bridge.

Fonctions de LG Bridge

- Sauvegardez les données depuis l'appareil sur un ordinateur ou restaurez les données depuis un ordinateur sur l'appareil, par le biais d'une connexion par câble USB.
- Mettez le logiciel de l'appareil à jour depuis un ordinateur par le biais d'une connexion par câble USB.

Downloaded from www.vandenborre.be

Installation de LG Bridge sur un ordinateur

1 Rendez-vous sur *www.lg.com* depuis votre ordinateur.

2 Sélectionnez votre région.

3 Cliquez sur **Support** > **Logiciel et Micrologiciel**.

4 Sélectionnez le nom de votre téléphone.
OU
Sélectionnez la Catégorie de produit.

5 Allez à **Synchronisation PC** > **LG Bridge** pour télécharger le fichier de configuration.
- Allez à **Détails** pour consulter les exigences minimales requises pour l'installation de LG Bridge.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour des informations complémentaires sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site *http://www.lg.com/common/index.jsp* et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micro-logiciel sur votre appareil et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micro-logiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micro-logiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : retirer le câble USB durant la mise à niveau peut gravement endommager votre téléphone mobile.

- LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micro-logicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micro-logicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Downloaded from www.vandenborre.be

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par liaison radio (OTA, Over-the-Air)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micro-logiciel pour votre téléphone.

Pour mettre à jour le logiciel du téléphone,

Paramètres > **Général** > **À propos du téléphone** > **Centre de mises à jour** > **Mise à jour logicielle** > **Rechercher les mises à jour maintenant**.

- Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre appareil. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

FAQ

Downloaded from www.vandenborre.be

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Erreur de carte SIM

Assurez-vous que la carte SIM est correctement insérée.

Pas de connexion ou réseau perdu

Le signal est faible. Placez-vous près d'une fenêtre ou dans un espace ouvert.

Vous êtes à l'extérieur de la zone couverte par l'opérateur. Déplacez-vous et vérifiez le réseau.

Les appels sont indisponibles

Nouveau réseau non autorisé.

Assurez-vous de ne pas avoir interdit le numéro entrant.

Assurez-vous de ne pas avoir interdit le numéro que vous appelez.

Impossible d'allumer l'appareil

Si la batterie est totalement vide, l'appareil ne s'allume pas.

Procédez à une charge complète de la batterie avant d'allumer l'appareil.

Erreur de charge

Assurez-vous de charger l'appareil à une température normale.

Vérifiez le chargeur et son branchement à l'appareil.

Utilisez uniquement les accessoires fournis dans l'emballage, car ils sont autorisés par LG.

La batterie se vide plus vite qu'à l'origine

L'exposition de l'appareil ou de la batterie à des températures très chaudes ou très froides peut réduire la durée de la batterie.

La consommation de la batterie augmente lors de l'utilisation de certaines fonctionnalités ou applications (par exemple, GPS, jeux, Internet).

La batterie est un consommable dont la durée de vie diminuera avec le temps.

Downloaded from www.vandenborre.be

Des messages d'erreur apparaissent lors de l'activation de l'appareil photo

Rechargez la batterie.

Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en en supprimant.

Redémarrage de l'appareil.

Si les problèmes liés à l'appareil photo persistent après avoir suivi ces conseils, contactez un centre de service LG Electronics.

La qualité des photos est mauvaise

La qualité de vos photos dépend de l'environnement et des techniques photographiques que vous utilisez.

Si vous prenez des photos et vidéos, la qualité sera meilleure avec un angle standard qu'avec un grand angle.

Si vous prenez des photos dans des endroits sombres, la nuit ou en intérieur, les images peuvent être floues ou produire du bruit.

En cas de problèmes, réinitialisez les options.

L'écran tactile répond lentement ou de manière incorrecte

Si vous utilisez un film protecteur ou d'autres accessoires avec l'écran tactile, il est possible qu'il ne fonctionne pas correctement.

Le port de gants, l'utilisation de l'écran tactile avec des mains sales, des objets pointus ou le bout de vos doigts peut empêcher le bon fonctionnement de l'écran tactile.

L'écran tactile risque de mal fonctionner dans des conditions humides ou s'il est exposé à l'eau.

Redémarrez votre appareil pour éliminer des bugs logiciels temporaires.

Si l'écran tactile est griffé ou endommagé, rendez-vous dans un centre de service LG Electronics.

Downloaded from www.vandenborre.be

Le téléphone répond lentement ou se fige

Redémarrez l'appareil

Si votre appareil répond lentement ou se fige, vous devrez peut-être fermer des applications, ou éteindre l'appareil et le redémarrer.

Réinitialisez l'appareil

Une réinitialisation logicielle peut être utilisée pour réinitialiser l'appareil si l'écran se bloque, ou si les boutons, l'écran tactile ou l'appareil ne répondent plus.

Pour effectuer une réinitialisation logicielle de votre appareil, il suffit de maintenir enfoncées les touches Diminuer le volume et Marche/Arrêt jusqu'à ce qu'il redémarre.

Réinitialiser le périphérique

Si les méthodes ci-dessus ne permettent pas de régler le problème, procédez à une réinitialisation aux valeurs d'usine.

À l'écran Paramètres, appuyez sur Général > Sauvegarder & Réinitialiser > Réinitialiser valeurs d'usine.

* Cette méthode remet à zéro tous les réglages de l'appareil et efface les données.

Avant de procéder à la réinitialisation aux valeurs d'usine, rappelez-vous de faire des copies de sauvegarde de toutes les données importantes que contient l'appareil.

* Si vous avez configuré un compte Google sur l'appareil, vous devez vous connecter au même compte Google après avoir réinitialisé l'appareil.

Downloaded from www.vandenborre.be

L'appareil Bluetooth n'est pas localisé

Assurez-vous que la fonctionnalité sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.

Assurez-vous que la fonctionnalité sans fil Bluetooth est activée sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

Assurez-vous que votre appareil et l'autre appareil Bluetooth respectent la portée maximum Bluetooth (10 m).

Si les conseils ci-dessous ne résolvent pas votre problème, contactez un centre de service LG Electronics.

La connexion ne s'établit pas lorsque vous connectez votre appareil à un ordinateur

Assurez-vous que le câble USB que vous utilisez est compatible avec votre appareil.

Assurez-vous d'avoir installé et mis à jour les pilotes appropriés sur votre ordinateur.

Le téléchargement d'une application provoque de nombreuses erreurs.

L'application rencontre des problèmes.

Supprimez et réinstallez l'application.

Downloaded from www.vandenborre.be

Guide contre le vol

Configurez votre appareil pour empêcher d'autres personnes de l'utiliser sans votre autorisation s'il a été réinitialisé avec les paramètres d'usine. Par exemple, si votre appareil est perdu, volé ou effacé, seule une personne disposant des informations relatives à votre compte Google ou au verrouillage de l'écran peut l'utiliser.

Il vous suffit de vous assurer que votre appareil est protégé comme suit :

- Définissez un écran de verrouillage : si votre appareil est perdu ou volé mais que vous avez défini un verrouillage d'écran, il n'est pas possible de l'effacer depuis le menu Paramètres sauf si l'écran est déverrouillé.
- Ajouter votre compte Google sur votre appareil : si votre appareil est effacé mais qu'il est doté de votre compte Google, le processus de configuration ne peut se terminer sur l'appareil tant que vos informations de compte Google ne sont pas saisies à nouveau.

Une fois votre appareil protégé, vous devrez soit déverrouiller l'écran, soit saisir le mot de passe de votre compte Google si vous avez besoin de faire une réinitialisation d'usine. La réinitialisation ne peut donc être réalisée que par vous-même ou une personne en laquelle vous avez confiance.

- N'oubliez pas l'identifiant et le mot de passe du compte Google que vous avez saisis sur l'appareil avant d'effectuer la réinitialisation d'usine. Si vous ne pouvez pas fournir les informations du compte pendant le processus de configuration, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil après avoir effectué la réinitialisation des données d'usine.

Infos réglementaires (numéro d'identification réglementaire, étiquetage électronique, etc.)

Downloaded from www.vandenborre.be

Pour connaître les informations concernant la réglementation et la sécurité, aller à **Paramètres** > **Général** > **Réglementations et sécurité**.

Parties en verre trempé

Les parties en verre trempé de cet appareil ne sont pas permanentes et peuvent s'user au fil du temps.

- Si vous laissez tomber cet appareil sur une surface dure ou le soumettez à de forts impacts, le verre tempéré risque d'être endommagé.
  Dans ce cas, cessez d'utiliser votre appareil immédiatement et contactez un centre de service client LG.
- Vous pouvez acheter des étuis protecteurs pour protéger votre appareil de tout dommage dans le commerce.
  Notez que ces étuis protecteurs ne sont pas couverts par la garantie fournie par LG Electronics et leurs sécurité n'est pas garantie.

Rapport d'image

Cet appareil utilise un rapport d'image de 18:9.

- Il est possible que certaines applications téléchargées ne prennent pas en charge un rapport d'image de 18:9.
  Dans ce cas, sélectionnez le rapport d'image optimal pour l'application ou consultez le fournisseur d'application pour plus d'informations.

En savoir plus

Downloaded from www.vandenborre.be

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur *http://opensource.lge.com*.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : *opensource@lge.com*. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

Marques commerciales

- Copyright ©2017 LG Electronics Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ et Google Play™ Store sont des marques commerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres marques commerciales et tous les autres droits d'auteur sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-M700n** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **2014/53/EU**.

Consultez la Déclaration de conformité sur *http://www.lg.com/global/declaration*

Downloaded from www.vandenborre.be

Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Bandes de fréquence prises en charge	Puissance de transmission en sortie
GSM 900	33,3 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24,3 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	22,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24,3 dBm
LTE B28	23,8 dBm
LTE B38	23,5 dBm
BT 2,4GHz	10 dBm
WLAN 2,4GHz	16 dBm
NFC	-20 dBuA/m

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Recyclage de votre ancien appareil

1. Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
2. Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
3. Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaitre les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur *www.quefairedemesdechets.fr*

Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

1. Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
2. Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
3. La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
4. Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Über dieses Benutzerhandbuch

Downloaded from www.vandenborre.be

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses LG Produkt entschieden haben. Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der erstmaligen Verwendung des Geräts sorgfältig durch, um die sichere und ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten.

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die mitgelieferten Artikel sind nur für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Dieses Gerät ist aufgrund der Touchscreen-Tastatur nicht für Personen mit Sehbehinderung geeignet.
- Die Beschreibungen basieren auf den Standardeinstellungen des Geräts.
- Standardmäßig auf dem Gerät vorinstallierte Apps unterliegen Aktualisierungen. Möglicherweise werden diese Apps ohne vorherige Ankündigung nicht mehr unterstützt. Sollten Sie Fragen zu einer auf dem Gerät vorinstallierten App haben, wenden Sie sich bitte an ein LG Servicezentrum. Bei benutzerinstallierten Apps wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Anbieter.
- Das Verändern des Betriebssystems des Geräts oder das Installieren von Software von inoffiziellen Quellen kann zu Schäden am Gerät und zu Beschädigung oder Verlust von Daten führen. Derartige Handlungen stellen Verstöße gegen Ihre Lizenzvereinbarung mit LG dar und haben das Erlöschen der Garantie zur Folge.
- Einige Inhalte und Abbildungen weichen je nach Region, Dienstanbieter, Softwareversion oder Version des Betriebssystems möglicherweise von Ihrem Gerät ab und unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.
- Software, Audiodateien, Hintergrundbilder, Bilder sowie andere Medien auf diesem Gerät unterliegen einer Lizenzvereinbarung für die eingeschränkte Nutzung. Wenn Sie diese Materialien für gewerbliche oder sonstige Zwecke extrahieren und verwenden, stellt dies möglicherweise einen Verstoß gegen Urheberrechtsgesetze dar. Als Benutzer tragen Sie die volle Verantwortung bei illegaler Verwendung von Medien.

- Es können zusätzliche Kosten für Datendienste wie den Versand von Nachrichten, das Hochladen und Herunterladen von Inhalten, die automatische Synchronisation oder die Verwendung von Standortdiensten anfallen. Wählen Sie einen Ihren Anforderungen entsprechenden Datentarif aus, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
- Diese Anleitung wurde in der örtlichen Landessprache verfasst. Je nach verwendeter Sprache kann der Inhalt leicht abweichen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Gebrauchshinweise

WARNUNG: Situationen, die zu Verletzungen des Benutzers und Dritter führen können

ACHTUNG: Situationen, die zu kleineren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen können

HINWEIS: Hinweise oder weitere Informationen

Inhaltsverzeichnis

Downloaded from www.vandenborre.be

5 Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

01

Maßgeschneiderte Funktionen

15 Kamerafunktionen
18 Galerie-Funktionen
21 Collage Hintergrundbilder erstellen
22 Gesichtserkennung
26 Multi-Tasking-Funktion
27 quick share

02

Grundlegende Funktionen

29 Gerätekomponenten und Zubehör
30 Teileübersicht
32 Gerät ein- oder ausschalten
33 SIM-Karte einlegen
35 Speicherkarte einlegen
36 Speicherkarte entnehmen
37 Akku
39 Touchscreen
42 Homescreen
51 Bildschirmsperre
55 Verschlüsselung der Speicherkarte
56 Screenshots erstellen
57 Text eingeben
63 Nicht stören

03

Nützliche Apps

65 Apps installieren und deinstallieren
66 App Papierkorb
66 Telefon
70 Nachrichten
71 Kamera
83 Galerie
89 Kontakte
91 QuickMemo+
93 Uhr
95 Kalender
95 Aufgaben
96 Musik
97 Rechner
97 E-Mail
99 Audiorekorder
100 Radio
100 Dateimanager
100 LG Mobile Switch
101 Downloads
101 LG SmartWorld
102 RemoteCall Service
102 CB-Nachrichten
103 Facebook
103 Instagram
103 Chrome
103 Google-Apps

04

Downloaded from www.vandenborre.be

Einstellungen

107 Einstellungen
107 Netzwerke
117 Töne & Benachrichtigungen
118 Anzeige
119 Allgemein

05

Anhang

129 LG Spracheinstellungen
129 LG Bridge
130 Telefonsoftware-Update
132 Häufig gestellte Fragen
136 Diebstahlschutz
137 Informationen zu Bestimmungen (ID-Nummer der Bestimmung, E-Label etc.)
137 Hartglasteile
137 Seitenverhältnis
138 Weitere Informationen

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Downloaded from www.vandenborre.be

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Sollte eine Störung auftreten, sorgt ein in Ihrem Gerät integriertes Software-Tool dafür, dass ein Fehlerprotokoll erstellt wird. Dieses Tool erfasst nur Informationen über die aufgetretene Störung wie z. B. Signalstärke, Cell ID Position bei plötzlichem Gesprächsabbruch und geladene Apps. Das Protokoll dient ausschließlich dazu, die Ursache der Störung zu bestimmen. Die Protokolle sind verschlüsselt und können nur von einem autorisierten LG-Reparaturzentrum abgerufen werden, falls Sie Ihr Gerät zur Reparatur geben müssen.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Dieses Gerät entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Gerätemodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Modell ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,277 W/kg (10 g) bzw. 1,540 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 5 mm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 5 mm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Informationen der FFC zur HF-Belastung

Im August 1996 hat die Federal Communications Commission (FCC) der Vereinigten Staaten mittels der Maßnahme Report and Order FCC 96-326 einen neuen Sicherheitsstandard für die Exposition des Menschen gegenüber elektromagnetischer Hochfrequenz (HF)-Energie angenommen, die von FCC-konformen Sendern abgegeben wird. Diese Richtlinien stehen im Einklang mit dem Sicherheitsstandard, der zuvor durch internationale und US-Standards festgelegt wurde. Das Design dieses Geräts entspricht den FCC-Richtlinien und diesen internationalen Standards.

Teil 15.19 der Erklärung

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Beim Betrieb müssen demnach folgende Bedingungen erfüllt werden:

(1) Das Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen.

(2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

Teil 15.21 der Erklärung

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Bedienen des Geräts führen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Tragen am Körper

Dieses Gerät wurde für den typischen körpernahen Betrieb getestet, wobei die Rückseite des Geräts 0.39 Zoll (1cm) zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Geräts gehalten wurde. Um den FCC-Anforderungen zur HF-Belastung zu entsprechen muss ein minimaler Trennungsabstand von 0.39 Zoll (1cm) zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Geräts eingehalten werden.

Alle Gürtelclips, Halfter und ähnliches Zubehör, das metallische Komponenten enthält, darf nicht verwendet werden. Am Körper getragenes Zubehör, das keinen Trennungsabstand von 0.39 Zoll (1cm) zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Geräts einhalten kann und nicht für den typischen körpernahen Betrieb getestet wurde, entspricht eventuell nicht den RF-Belastungsgrenzen der FCC und sollte vermieden werden.

Teil 15.105 der Erklärung

Dieses Gerät wurde geprüft und gemäß Teil 15 der Richtlinien der FCC als digitales Gerät der Klasse B eingestuft. Diese Vorgaben dienen dazu, bei einer Verwendung im häuslichen Bereich einen angemessenen Schutz vor schädlichen Funkstörungen zu gewährleisten. Das Gerät erzeugt und verwendet elektromagnetische Energie im Radiofrequenzbereich und kann diese an die Umgebung abgeben. Bei einer nicht sachgemäßen Installation oder Verwendung kann dies Funkübertragungen über Radiofrequenzen stören. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Funkstörungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädigende Störungen oder Störungen des Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Antenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen Anschluss an, der mit einem anderen Stromkreis verbunden ist als der Empfänger.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen fachkundigen Radio- und Fernsehtechniker.

Pflege und Wartung des Telefons

Downloaded from www.vandenborre.be

- Verwenden Sie nur von LG zugelassenes Zubehör. LG übernimmt keine Haftung für Schäden oder Fehler, die durch Zubehör von Drittanbietern verursacht werden.
- Einige Inhalte und Abbildungen weichen möglicherweise von Ihrem Gerät ab und unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.
- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Benutzen Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Gerät beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da sonst die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Es besteht sonst Stromschlaggefahr, auch kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Gerät beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Gerät sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugtickets usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Dies ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Gerät um.
- Falls Ihr Gerät nass wird, müssen Sie es sofort vom Netz trennen und vollständig trocknen lassen. Versuchen Sie nicht, das Trocknen mit einer externen Heizquelle, wie Ofen, Mikrowelle oder Haartrockner, zu beschleunigen.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommt. Verwenden oder laden Sie das Produkt nicht, wenn es nass ist. Sobald das Produkt nass wird, ändert der Indikator für Feuchtigkeitsschaden die Farbe. Beachten Sie, dass kostenlose Reparaturen im Rahmen der Garantie damit ausgeschlossen sind.

Effizienter Betrieb des Geräts

Elektronische Geräte

Bei jedem Gerät kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis in der Nähe medizinischer Geräte. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob die Verwendung des Geräts Störungen Ihres medizinischen Geräts verursachen kann.
- Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen anderen Geräten und einem Herzschrittmacher eingehalten wird, um mögliche Störungen zu vermeiden.
- Das Gerät kann hell aufleuchten oder blinken.
- Einige Hörhilfen können durch das Gerät beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nach Möglichkeit nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 35 °C. Die Verwendung bei besonders niedrigen oder hohen Temperaturen kann zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder sogar zu einer Explosion führen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zur Verwendung von Geräten in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie kein Handtelefon, wenn Sie während der Fahrt am Steuer sitzen.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

- Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Glasteile

Einige Teile Ihres Geräts bestehen aus Glas. Dieses Glas kann brechen, wenn Ihr Gerät auf eine harte Oberfläche fällt oder einem harten Stoß ausgesetzt wird. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Händler ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Gerät nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Fach oder Raum Ihres Fahrzeugs, in dem sich auch Ihr Gerät oder Gerätezubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Gerät aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf Ihr Gerät. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie nicht den Akku und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Gerät voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Akkulaufzeit ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.

Schutz persönlicher Daten

- Schützen Sie Ihre persönlichen Daten, um Weitergabe und Missbrauch von sensiblen Informationen zu verhindern.
- Erstellen Sie bei der Benutzung des Geräts immer eine Sicherheitskopie von wichtigen Daten. LG übernimmt keinerlei Haftung für Datenverlust.
- Erstellen Sie vor der Entsorgung des Geräts eine Sicherheitskopie all Ihrer Daten, und setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück, um dem Missbrauch von sensiblen Informationen vorzubeugen.
- Lesen Sie sich vor dem Herunterladen von Anwendungen die Angaben auf dem Berechtigungsbildschirm gut durch.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

- Seien Sie vorsichtig bei der Nutzung von Anwendungen, die Zugriff auf mehrere Funktionen oder Ihre persönlichen Daten haben.
- Prüfen Sie regelmäßig Ihre persönlichen Konten. Wenn Sie irgendeine Anzeichen für den Missbrauch Ihrer persönlichen Daten bemerken, bitten Sie Ihren Netzanbieter, Ihre Kontodaten zu löschen oder zu ändern.
- Wenn Ihr Gerät gestohlen wird oder Sie es verloren haben, ändern Sie das Passwort Ihres Kontos, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.
- Nutzen Sie keine Anwendungen von unbekannten Quellen.

Hinweis zum Akkuaustausch

- Li-Ion Akkus können bei unsachgemäßer Verwendung zu Verletzungen führen.
- Das Austauschen von Akkus von einem NICHT qualifizierten Techniker kann zu Schäden am Gerät führen.
- Tauschen Sie den Akku nicht selbst aus. Beschädigungen am Akku können zu Überhitzung und Verletzungen führen. Der Austausch des Akkus muss von einem autorisierten Dienstanbieter durchgeführt werden. Der Akku sollte durch Recycling aufbereitet oder getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.
- Falls dieses Produkt einen in das Produkt eingearbeiteten Akku enthält, der nicht ohne weiteres durch den Endbenutzer entfernt werden kann, empfiehlt LG, dass nur qualifizierte Fachkräfte den Akku entfernen, entweder um ihn durch einen neuen zu ersetzen oder um ihn am Ende der Lebensdauer des Produktes dem Recycling zuzuführen. Um Schäden am Produkt zu vermeiden und für ihre eigene Sicherheit, sollten Benutzer nicht versuchen, den Akku zu entfernen und diesbezüglich die LG-Beratungsstelle oder einen anderen unabhängigen Dienstleister zwecks Beratung kontaktieren.
- Das Entfernen des Akkus erfordert ein Zerlegen des Produkts, die Trennung der elektrischen Leitungen/Kontakte und eine sorgfältige Entnahme der Akkuzelle mit Spezialwerkzeugen. Wenn Sie die Anweisungen für qualifizierte Fachkräfte benötigen, wie man den Akku sicher entfernen kann, besuchen Sie bitte *http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.*

Downloaded from www.vandenborre.be

01

Maßgeschneiderte Funktionen

Kamerafunktionen

Downloaded from www.vandenborre.be

Weitwinkel-Kamera

Mit dem Weitwinkelmodus der Frontkamera können Sie Fotos und Videos mit einem weiteren Winkel als Ihr Sichtfeld aufnehmen.

Starten Sie die Kamera-App und tippen Sie auf / , um zwischen Standard und Weitwinkel zu wechseln.

Vordere Kamera

- Weitere Informationen finden Sie unter *Kamera einschalten*.

QUADRAT Kameramodus

Mit der vorderen und hinteren Kamera können Sie mehrere Fotos oder Videos in Form einer Collage aufnehmen. Fotos und Videos können mit verschiedenen Layouts gespeichert werden.

1. Starten Sie die Kamera-App und tippen Sie auf **NORMAL** ( ) > **QUADRAT** ( ).
2. Tippen Sie auf **MODUS** und wählen Sie den gewünschten Modus.
3. Um ein Foto aufzunehmen, tippen Sie auf . Um ein Video aufzunehmen, tippen Sie auf .

Downloaded from www.vandenborre.be

Schnappschuss

Sie können Fotos machen oder Videos aufzeichnen und sich die Vorschau direkt ansehen.

1 Tippen Sie im QUADRAT-Kameramodus auf **MODUS** > .

2 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen. Um ein Video aufzunehmen, tippen Sie auf .

Fotogitter

Sie können bis zu 4 Fotos aufnehmen in einem Quadrat organisieren.

1 Tippen Sie im QUADRAT-Kameramodus auf **MODUS** > .

2 Tippen Sie auf , um Fotos nacheinander in der angegebenen Layout-Reihenfolge aufzunehmen.

3 Tippen Sie zum Speichern auf .



Downloaded from www.vandenborre.be

Doppelfoto

Sie können 2 Fotos gleichzeitig oder getrennt voneinander aufnehmen.

1 Tippen Sie im QUADRAT-Kameramodus auf **MODUS** > .

2 Tippen Sie auf / , um ein Foto gleichzeitig oder separat aufzunehmen.

- Tippen Sie auf > , um ein Foto aus der Galerie als erste Aufnahme auszuwählen.

3 Tippen Sie auf , um Fotos aufzunehmen.

4 Tippen Sie zum Speichern auf (falls nötig).

Vorlagenaufnahme

Sie können Fotos machen, in denen Sie die Pose eines anderen Fotos wiederaufnehmen.

1 Tippen Sie im QUADRAT-Kameramodus auf **MODUS** > .

2 Wählen Sie aus den rechts angezeigten Posen, diejenige, die sie wiederaufnehmen möchten.

3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

- Verwenden Sie den Schieberegler, um die Hintergrund-Transparenz einzustellen.



Downloaded from www.vandenborre.be

Stabilisierte Aufnahme

Mit der Funktion „Stabilisierte Aufnahme“ können Sie Bewegungsunschärfe beim Aufnehmen eines Videos minimieren.

Starten Sie die Kamera-App und tippen Sie auf **NORMAL** (Ⓐ) oder **QUADRAT** (⊙) > ⚙ > **Stabilisierte Aufnahme** ◯.

- Weitere Informationen finden Sie unter *Kamera einschalten*.

Galerie-Funktionen

Schwebende Taste

Um von der Galerieansicht im Querformat schnell zum Homescreen zu wechseln, berühren und halten Sie ◁, bewegen Sie Ihren Finger nach oben zu ○ und lassen Sie los.



- Sie können die Position der schwebenden Taste verschieben, indem Sie sie horizontal entlang des Tastenbereichs des Bildschirms ziehen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Zugehöriger Inhalt

Sie können zugehörige Inhalte in der Galerie bearbeiten und anpassen.

1 Tippen Sie während der Anzeige einer Bildvorschau auf .

2 Wenn ein Symbol mit dem Datum der Fotoaufnahme angezeigt wird, berühren Sie die Anzeige.

- Sie können die Fotos, die am gewählten Datum aufgenommen wurden, ansehen.

- Zugehöriger Inhalt kann sich auf bis zu vier Kombinationen von „Erinnerungen, Datum, Ort, Modus“ beziehen.

- Tippen Sie zum Speichern des zugehörigen Inhalts als Video auf .
- Tippen Sie für zusätzliche Optionen auf .

Downloaded from www.vandenborre.be

Ein GIF erstellen

Sie können aus einem aufgezeichneten Video ganz einfach eine GIF-Datei erstellen.

1 Tippen Sie, während Sie sich das Video ansehen, beim gewünschten Punkt auf ⋮ > **GIF erstellen**.

2 Wählen Sie die Länge des GIFs, das Sie erstellen möchten.
- Das GIF wird, von der aktuellen Zeit ausgehend, in der gewählten Länge erstellt.
- Bei Videos unter 5 Sekunden werden GIF-Bilder für die verbleibende Zeit automatisch erstellt.

⚠ • Die GIF-Funktion soll die Kreativität des Benutzers fördern. Wenn Sie durch Verwendung der GIF-Funktion das Urheberrecht einer anderen Person verletzen oder gegen Verleumdungsgesetze verstoßen, kann dies zur zivil- oder strafrechtlichen Haftung Ihrer Person führen. Achten Sie deshalb genau darauf, die Arbeit anderer Personen niemals ohne deren Erlaubnis zu vervielfältigen oder zu übertragen. LG Electronics übernimmt keine Verantwortung für Taten von Benutzern.

Collage Hintergrundbilder erstellen

Downloaded from www.vandenborre.be

Sie können Ihr eigenes Collage-Bild erstellen und als Sperrbildschirm verwenden.

Sie können mehrere Collage-Bilder als Hintergrund auswählen, der sich dann bei jedem Ein- und Ausschalten des Bildschirms ändert.

1 Tippen Sie auf ◯ > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Sperrbildschirm** > **Hintergrund** > **Collage-Hintergrund**.

2 Tippen Sie auf + und wählen Sie die Bilder, die Sie als Collage anzeigen möchten.

3 Bearbeiten Sie die Diashow und tippen Sie auf **HINTERGRUND**.

Gesichtserkennung

Downloaded from www.vandenborre.be

Gesichtserkennung Übersicht

Sie können die Bildschirmsperre mit den gespeicherten Gesichtsdaten aufheben.

- Diese Funktion ist möglicherweise anfälliger für Sicherheitslücken als die anderen Bildschirmsperren wie Muster, PIN und Passwort.
- Bei Verwendung eines ähnlichen Gesichts oder eines Fotos von Ihnen kann die Bildschirmsperre aufgehoben werden.
- Die erkannten Gesichtsdaten werden sicher in Ihrem Gerät gespeichert.
- Wenn die Gesichtserkennung für die Bildschirmsperre ausgewählt wurde, müssen Sie das Muster, die PIN oder das Passwort eingeben, das/die für die Gesichtserfassung verwendet wurde, ohne die Gesichtserkennung unmittelbar nach dem Einschalten des Geräts zu verwenden. Deshalb müssen Sie sich das angegebene Entsperrkriterium gut merken.
- Wenn das Gerät Ihr Gesicht nicht erkennen kann oder Sie den bei der Registrierung angegebenen Wert vergessen haben, suchen Sie das nächste LG Kunden-Servicezentrum auf, und bringen Sie Ihr Gerät und Ihre ID-Karte mit.

Vorkehrungen für die Gesichtserkennung

Die Genauigkeit der Gesichtserkennung kann in folgenden Fällen eingeschränkt sein. Um eine möglichst hohe Genauigkeit zu gewährleisten, sollten Sie vor Verwendung des Geräts Folgendes überprüfen.

- Ob Ihr Gesicht durch einen Hut, eine Brille oder eine Maske verdeckt wird bzw. durch starkes Make-up oder einen Bart signifikant verändert ist.
- Ob die Kameralinse durch Fingerabdrücke oder fremdartigen Substanzen verschmutzt ist respektive das Gerät Ihr Gesicht aufgrund von zu hellem oder zu wenig Licht nicht erkennen kann.

Downloaded from www.vandenborre.be

Gesichtsdaten erfassen

Bevor Sie die Gesichtserkennung verwenden können, müssen Sie Ihre Gesichtsdaten auf dem Gerät registrieren.

1 Tippen Sie auf ◯ > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Sperrbildschirm** > **Bildschirmsperre auswählen** > **Gesichtserkennung zulassen**.

- Um diese Funktion verwenden zu können, muss ein Muster, eine PIN oder ein Passwort für die Bildschirmsperre eingerichtet sein.
- Wenn noch keine dieser Bildschirmsperren eingerichtet wurde, registrieren Sie diese, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Details finden Sie unter *Bildschirmsperre festlegen*.

2 Halten Sie das Gerät auf Augenhöhe.

3 Registrieren Sie Ihr Gesicht, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
- Erfassen Sie Ihr Gesicht in einem Raum, der nicht zu hell oder zu dunkel ist.
- Positionieren Sie Ihr komplettes Gesicht innerhalb der Orientierungslinie auf dem Bildschirm, und passen Sie es durch langsame Auf- und Ab- bzw. Rechts- und Linksbewegungen an.

4 Tippen Sie nach der Registrierung des Gesichts auf **OK**.

Bildschirm mit Ihrem Gesicht entsperren

Sie können die Bildschirmsperre mithilfe Ihres Gesichts aufheben, anstatt mit Muster, PIN oder Passwort.

1 Tippen Sie auf ◯ > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Sperrbildschirm** > **Bildschirmsperre auswählen**.

2 Entsperren Sie den Bildschirm nach der angegeben Methode.

3 Ziehen Sie ◯, um die Gesichtserkennungsfunktion zu aktivieren.

Downloaded from www.vandenborre.be

Gesichtserkennung verbessern

Sie können Gesichtsdaten bei geändertem Aussehen oder bei veränderten Gegebenheiten hinzufügen, um die Gesichtserkennung zu verbessern.

1 Tippen Sie auf ◯ > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Sperrbildschirm** > **Gesichtserkennung**.

2 Entsperren Sie den Bildschirm nach der angegeben Methode.

3 Wählen Sie **Verbesserung der Gesichtserkennung**.

4 Erfassen Sie Ihr Gesicht, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

5 Tippen Sie nach der Erfassung des Gesichts auf **OK**.

Gesichtsdaten löschen

Sie können die registrierten Gesichtsdaten löschen und erneut registrieren, wenn die Gesichtserkennung nicht richtig funktioniert.

1 Tippen Sie auf ◯ > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Sperrbildschirm** > **Gesichtserkennung**.

2 Entsperren Sie den Bildschirm nach der angegeben Methode.

3 Wählen Sie **Gesichtsbild löschen**, um die Gesichtsdaten zu löschen.

Bildschirm mit Ihrem Gesicht entsperren, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist

Heben Sie bei ausgeschaltenem Bildschirm das Gerät hoch und blicken Sie von vorne auf den Bildschirm. Das Gerät kann Ihr Gesicht erkennen, und der Bildschirm wird entsperrt.

Befolgen Sie die Anweisungen unten, um diese Funktion zu deaktivieren.

1 Tippen Sie auf ◯ > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Sperrbildschirm** > **Gesichtserkennung**.

2 Entsperren Sie den Bildschirm nach der angegeben Methode.

3 Verschieben Sie **Gesichtserkennung bei ausgeschaltetem Bildschirm erlauben** ◯, um die Funktion zu deaktivieren.

- Die Gesichtserkennungsfunktion ist nur verfügbar, wenn der Bildschirm gesperrt ist.

Downloaded from www.vandenborre.be

Bildschirm durch Gesichtserkennung und anschließendes Wischen entsperren

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, können Sie ihn mithilfe der Gesichtserkennung und durch anschließendes Wischen entsperren.

1 Tippen Sie auf ◯ > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Sperrbildschirm** > **Gesichtserkennung**.

2 Entsperren Sie den Bildschirm nach der angegeben Methode.

3 Ziehen Sie **Nach der Gesichtserkennung zusätzlich durch Wischen entsperren** ◯, um diese Funktion zu aktivieren.

Gesichtserkennung erweitern

Sie können das Entsperren Ihres Gerätes durch Fotos, Bilder oder Videos erschweren.

1 Tippen Sie auf ◯ > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Sperrbildschirm** > **Gesichtserkennung**.

2 Entsperren Sie den Bildschirm nach der angegeben Methode.

3 Ziehen Sie **Erweitertes Gesichtserkennung** ◯, um diese Funktion zu aktivieren.

- Die Gesichtserkennung wird möglicherweise langsamer, wenn Sie diese Funktion aktivieren.

Multi-Tasking-Funktion

Downloaded from www.vandenborre.be

Multi window

Der Bildschirm wird in mehrere Fenster aufgeteilt, sodass Sie zwei Apps gleichzeitig verwenden können.

Berühren und halten Sie während der Verwendung einer App die Bedienungsleiste ☐ und wählen Sie aus der Liste der zuletzt verwendeten Apps eine App aus.

- Sie können gleichzeitig zwei Apps verwenden, die auf dem Hauptbildschirm angezeigt werden.
- Zum Beenden der Funktion Multi window berühren und halten Sie ⊟.





- Die Funktion Multi window wird von manchen Apps, einschließlich heruntergeladenen Apps, nicht unterstützt.

Übersichtsbildschirm

Der Übersichtsbildschirm zeigt eine Vorschau der zuletzt verwendeten Apps an.

Zum Ansehen der Liste der zuletzt verwendeten Apps berühren Sie ☐ auf dem Homescreen und dann die angezeigte App.

- Berühren und halten Sie eine App und ziehen Sie sie am Bildschirm nach oben, um die App mit der Funktion Multi window zu starten. Sie können auch ⊟ oben an der App berühren.

quick share

Downloaded from www.vandenborre.be

Sie können ein Foto oder Video direkt nach der Aufnahme mit der gewünschten App teilen.

1 Tippen Sie auf ◯ > und nehmen Sie dann ein Foto oder Video auf.

2 Tippen Sie auf das auf dem Bildschirm angezeigte App-Symbol, um es mit dieser App zu teilen.
Sie können das Symbol auch in die entgegengesetzte Richtung ziehen, um zu sehen, welche anderen Apps Sie zum Teilen von Fotos und Videos verwenden können.



- Die vom quick share-Symbol angezeigte App kann je nach Typ der auf Ihrem Gerät installierten Apps und der Häufigkeit des Zugriffs auf diese Apps variieren.

Downloaded from www.vandenborre.be

02

Grundlegende Funktionen

Gerätekomponenten und Zubehör

Downloaded from www.vandenborre.be

Folgende Elemente sind im Lieferumfang Ihres Geräts enthalten.

- Gerät
- Stereo-Headset
- USB-Kabel
- Ladegerät
- Schnellstarthandbuch
- Auswurfstift

- Die oben beschriebenen Komponenten sind möglicherweise optional.
- Die im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Komponenten und jegliches verfügbares Zubehör können je nach Gebiet oder Netzanbieter unterschiedlich sein.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG Electronics. Das Verwenden von Zubehör von anderen Herstellern kann die Anrufleistung Ihres Geräts beeinträchtigen oder Fehlfunktionen verursachen. Dies wird möglicherweise nicht durch den Reparaturservice von LG abgedeckt.

- Sollte eine dieser Grundkomponenten fehlen, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
- Wenn Sie zusätzliche Grundkomponenten kaufen möchten, wenden Sie sich an das LG Servicezentrum.
- Wenn Sie optionale Komponenten kaufen möchten, kontaktieren Sie das LG Servicezentrum, um eine Händlerliste zu erhalten.
- Einige im Lieferumfang des Geräts enthaltene Komponenten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
- Das Aussehen und die Spezifikationen Ihres Geräts können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
- Die Gerätespezifikationen können je nach Gebiet und Netzanbieter variieren.
- Achten Sie darauf, Originalzubehör von LG Electronics zu verwenden. Das Verwenden von Drittanbieterzubehör kann zu Schäden am Gerät oder zu Fehlfunktionen führen.

Teileübersicht

Downloaded from www.vandenborre.be



Downloaded from www.vandenborre.be

- Näherungs-/Umgebungslichtsensor
  - Näherungssensor: Der Näherungssensor schaltet bei einem Anruf den Bildschirm aus und deaktiviert die Touch-Funktionalität, wenn sich das Gerät nahe am menschlichen Körper befindet. Der Bildschirm wird wieder eingeschaltet und die Touch-Funktionalität wieder aktiviert, wenn der Abstand eine bestimmte Entfernung aufweist.
  - Umgebungslichtsensor: Der Umgebungslichtsensor analysiert die Umgebungslichtintensität, wenn der Modus für die automatische Helligkeitssteuerung aktiviert ist.
- Lautstärketasten
  - Sie können die Lautstärke für Klingeltöne, Medien, Anrufe oder Benachrichtigungen anpassen.
  - Drücken Sie bei Verwendung der Kamera leicht eine Lautstärketaste, um ein Foto aufzunehmen. Um Fotos in Serie aufzunehmen, berühren und halten Sie die Lautstärketaste.
  - Drücken Sie zweimal die Leisertaste (-), um die Kamera zu starten, wenn der Bildschirm gesperrt oder ausgeschaltet ist. Drücken Sie zweimal die Lautertaste (+), um Capture+ zu starten.
- Ein-/Aus-/Sperrtaste
  - Drücken Sie die Taste kurz, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten.
  - Drücken und halten Sie die Taste, um weitere Optionen der Ein-/Aus-/Sperrtaste auswählen zu können.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Dieses Gerät ist mit einem nicht wechselbaren Akku ausgestattet. Versuchen Sie nicht, die rückseitige Abdeckung zu entfernen.
- Der Zugriff auf einige Funktionen kann je nach Gerätespezifikationen eingeschränkt sein.
- Auf der Rückseite des Geräts ist eine NFC-Antenne eingebaut. Achten Sie bei Verwendung des Geräts darauf, die NFC-Antenne nicht zu beschädigen oder zu verdecken.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät und setzen Sie sich nicht darauf. Anderenfalls kann der Touchscreen beschädigt werden.
- Eine Bildschirmschutzfolie und Zubehör können den Näherungssensor beeinträchtigen.
- Wenn das Gerät nass ist oder an einem feuchten Ort verwendet wird, funktionieren der Touchscreen oder die Tasten möglicherweise nicht richtig.

Gerät ein- oder ausschalten

Gerät einschalten

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste.

- Beim ersten Einschalten des Geräts wird die Erstkonfiguration durchgeführt. Der erste Start des Smartphones kann länger als gewöhnlich dauern.

Gerät ausschalten

Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste und wählen Sie anschließend **Ausschalten**.

Optionen der Ein-/Aus-/Sperrtaste

Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste und wählen Sie dann eine Option aus.

- **Ausschalten**: Gerät ausschalten.
- **Ausschalten und neu starten**: Gerät neu starten.
- **Flugmodus einschalten**: Telekommunikationsbezogene Funktionen wie Anrufe, Versand und Empfang von Nachrichten und Surfen im Internet blockieren. Die anderen Funktionen bleiben verfügbar.

Downloaded from www.vandenborre.be

SIM-Karte einlegen

Stecken Sie die von Ihrem Dienstanbieter zur Verfügung gestellte SIM-Karte („Subscriber Identity Module" = „Teilnehmer-Identitätsmodul") ein, um mit der Verwendung des Geräts beginnen zu können.

⚠ • Seien Sie vorsichtig mit dem Auswurfstift, da er eine scharfe Kante hat.

1 Stecken Sie den Auswurfstift in das Loch im Kartenträger.



Downloaded from www.vandenborre.be

2 Ziehen Sie den Kartenträger heraus.



3 Legen Sie die SIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten auf den Kartenträger.



4 Schieben Sie den Kartenträger zurück in den Einschub.



Downloaded from www.vandenborre.be

- Dieses Gerät unterstützt nur Nano-SIM-Karten.
- Für eine fehlerfreie Leistung sollte das Gerät mit dem richtigen SIM-Kartentyp verwendet werden. Verwenden Sie ausschließlich industriell hergestellte SIM-Karten des Betreibers.
- Wenn Sie den Kartenträger in nassem Zustand in das Gerät einsetzen, kann das Gerät beschädigt werden. Stellen Sie immer sicher, dass der Kartenträger trocken ist.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung einer SIM-Karte

- Verlieren Sie Ihre SIM-Karte nicht. LG ist nicht für durch den Verlust oder die Fremdnutzung der SIM-Karte entstandene Schäden und sonstige Probleme verantwortlich.
- Achten Sie darauf, die SIM-Karte beim Einsetzen oder Entfernen nicht zu beschädigen.

Speicherkarte einlegen

Stecken Sie die Speicherkarte in Ihr Gerät.

Das Gerät unterstützt microSD-Karten mit bis zu 2 TB. Abhängig vom Hersteller und der Art der Speicherkarte sind manche Speicherkarten gegebenenfalls nicht mit Ihrem Gerät kompatibel.

1 Stecken Sie den Auswurfstift in das Loch im Kartenträger.

2 Ziehen Sie den Kartenträger heraus.

3 Legen Sie die Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten auf den Kartenträger.



4 Schieben Sie den Kartenträger zurück in den Einschub.

- Bestimmte Speicherkarten sind möglicherweise nicht vollständig kompatibel mit dem Gerät. Wenn Sie eine nicht kompatible Karte verwenden, kann das Gerät oder die Speicherkarte beschädigt oder die darauf gespeicherten Daten können unlesbar werden.

- Die Speicherkarte ist optional und separat erhältlich.
- Durch häufiges Schreiben und Löschen von Daten kann die Lebensdauer der Speicherkarte verkürzt werden.

Downloaded from www.vandenborre.be

Speicherkarte entnehmen

Werfen Sie die Speicherkarte vor dem Entfernen aus Sicherheitsgründen aus.

1 Tippen Sie auf ◯ > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Speicher** > ⏏.
2 Stecken Sie den Auswurfstift in das Loch im Kartenträger.
3 Ziehen Sie den Kartenträger heraus und entfernen Sie die Speicherkarte.

- Entfernen Sie die Speicherkarte nicht, während das Gerät Daten überträgt oder darauf zugreift. Sonst könnten Daten verloren gehen oder unlesbar werden oder die Speicherkarte oder das Gerät kann beschädigt werden. LG haftet nicht für Verluste, die aus dem Missbrauch oder der falschen Verwendung von Speicherkarten resultieren. Dazu zählt auch der Verlust von Daten.

Akku

Downloaded from www.vandenborre.be

Akku laden

Laden Sie vor der Verwendung des Geräts den Akku vollständig auf.

Verbinden Sie ein Ende des Ladekabels mit dem Ladegerät und stecken Sie das andere Ende des Kabels in die USB-Buchse. Verbinden Sie anschließend das Ladegerät mit einer Steckdose.



- Laden Sie nicht auf, wenn das Gerät oder das Ladekabel nass ist oder Feuchtigkeit enthält. Dies kann zu Feuer, Stromschlag, Verletzungen oder Beschädigungen an dem Gerät führen.
- Achten Sie darauf, dass im Lieferumfang ein USB-Kabel enthalten ist.
- Achten Sie darauf, von LG zugelassene Ladegeräte und Ladekabel zu verwenden. Wenn der Akku mit einem Drittanbieterladegerät geladen wird, kann der Akku explodieren oder das Gerät beschädigt werden.
- Das Verwenden des Geräts während des Ladens kann zu Stromschlägen führen. Brechen Sie zum Verwenden des Geräts den Ladevorgang ab.
- Dieses Gerät ist mit einem nicht wechselbaren Akku ausgestattet. Versuchen Sie nicht, die rückseitige Abdeckung zu entfernen.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose, wenn das Gerät vollständig geladen ist. So wird ein unnötiger Stromverbrauch verhindert.
- Eine andere Möglichkeit zum Laden des Akkus besteht darin, das Gerät über ein USB-Kabel mit einem Desktop- oder Laptop-Computer zu verbinden. Dies kann länger dauern, als mit Adapter an einer Steckdose angeschlossen.
- Laden Sie den Akku nicht mithilfe eines USB-Hubs, der die Nennspannung nicht aufrechterhalten kann. Anderenfalls ist das Laden eventuell nicht möglich oder wird ungewollt abgebrochen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Geräts

- Achten Sie darauf, dass die Innenseite des Geräts nicht mit einem Metallobjekt oder Wasser in Berührung kommt.
- Verwenden Sie unbedingt das mitgelieferte USB-Kabel; verwenden Sie mit Ihrem Gerät keine USB-Kabel oder Ladegeräte anderer Hersteller. Die beschränkte Garantie von LG deckt die Verwendung von Zubehörteilen anderer Hersteller nicht ab.
- Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch oder eine falsche Verwendung des Geräts kann zu Schäden am Gerät führen.

Akku effizient nutzen

Die Akkulaufzeit kann sich verringern, wenn Sie gleichzeitig und über einen längeren Zeitraum zahlreiche Apps und Funktionen ausführen.

Beenden Sie Hintergrundvorgänge, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

Befolgen Sie für einen möglichst geringen Energieverbrauch des Akkus die folgenden Tipps:

- Deaktivieren Sie die **Bluetooth**®- oder WLAN-Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Legen Sie eine möglichst kurze Zeit bis zum automatischen Ausschalten des Bildschirms fest.
- Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit.
- Aktivieren Sie die Bildschirmsperre, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Überprüfen Sie die Details zum Akkuverbrau und schließen Sie alle heruntergeladenen Apps, die Akku verbrauchen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Touchscreen

Sie können mithilfe von Touchscreen-Gesten ihr Gerät bedienen.

Tippen

Tippen Sie mit der Fingerspitze leicht auf eine App oder Option, um sie auszuwählen oder auszuführen.



Downloaded from www.vandenborre.be

Berühren und Halten

Berühren und halten Sie einige Sekunden lang, um ein Menü mit verfügbaren Optionen anzuzeigen.



Zweimal tippen

Durch schnelles zweimaliges Tippen können Sie die Ansicht auf einer Webseite oder Karte vergrößern oder verkleinern.



Ziehen

Berühren und halten Sie ein Element, etwa eine App oder ein Widget, und bewegen Sie dann den Finger gezielt an eine andere Position. Mit dieser Geste können Sie ein Element verschieben.



Downloaded from www.vandenborre.be

Wischen

Berühren Sie mit dem Finger den Bildschirm und führen Sie ohne Unterbrechung eine schnelle Bewegung durch. Mit dieser Geste können Sie unter anderem in einer Liste, auf einer Webseite, durch Fotos oder zwischen Bildschirmen scrollen.



Finger zusammen bewegen oder auseinanderziehen

Bewegen Sie zwei Finger zusammen, um die Ansicht zu verkleinern, beispielsweise auf einem Foto oder einer Karte. Ziehen Sie zum Vergrößern der Ansicht Ihre Finger auseinander.



- Setzen Sie den Touchscreen keinen übermäßigen Stößen aus. Anderenfalls könnte der Berührungssensor beschädigt werden.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Es kann zu Fehlfunktionen des Touchscreens kommen, wenn Sie das Gerät in der Nähe von magnetischen, metallischen oder leitenden Materialien verwenden.
- Wenn Sie das Gerät bei hellen Lichtverhältnissen wie beispielsweise direkter Sonneneinstrahlung verwenden, ist der Bildschirm je nach Ihrer Position möglicherweise nicht sichtbar. Verwenden Sie das Gerät an einem schattigen Standort oder einem Standort mit Umgebungslicht, das nicht zu hell, aber hell genug zum Lesen von Büchern ist.
- Drücken Sie nicht mit übermäßiger Kraft auf den Bildschirm.
- Tippen Sie mit der Fingerspitze leicht auf die gewünschte Option.
- Die Touch-Steuerung funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn Sie mit einem Handschuh oder der Spitze Ihres Fingernagels auf den Bildschirm tippen.
- Die Touch-Steuerung funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn der Bildschirm feucht oder nass ist.
- Der Touchscreen funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn das Gerät mit einer Bildschirmschutzfolie oder Zubehör aus anderen Geschäften ausgestattet ist.
- Wenn längere Zeit dasselbe Bild angezeigt wird, kann es zu Nachbildern oder Einbrennen kommen. Schalten Sie den Bildschirm aus, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.

Homescreen

Homescreen Übersicht

Über den Homescreen haben Sie Zugriff auf verschiedene Funktionen und Apps auf Ihrem Gerät. Tippen Sie auf einem beliebigen Bildschirm auf ◯, um direkt zum Homescreen zurückzukehren.

Sie können alle Apps und Widgets auf dem Homescreen verwalten. Wischen Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um alle installierten Apps auf einen Blick anzuzeigen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Layout des Homescreens

Sie können alle Apps anzeigen und die Widgets und Ordner auf dem Startbildschirm organisieren.



- Der Startbildschirm kann je nach Netzanbieter und Softwareversion unterschiedlich sein.

- **Statusleiste**: In der Statusleiste können Sie Statussymbole, die Uhrzeit und den Akkustand anzeigen.
- **Wetter-Widget**: Sehen Sie sich Wetter- und Zeit-Informationen für ein bestimmtes Gebiet an.
- **Google-Suche-Widget**: Verwenden Sie die Google-Suche, indem Sie gesprochene oder geschriebene Stichwörter eingeben.
- **Ordner** Sie können Ordner erstellen, um Apps nach Ihren Wünschen zu gruppieren.
- **Seitensymbol**: Die Gesamtzahl der Seiten des Homescreens anzeigen. Tippen Sie auf das Symbol der gewünschten Seite, um zur gewählten Seite zu gelangen. Das Symbol der aktuellen Seite wird hervorgehoben.

Downloaded from www.vandenborre.be

- **Schnellzugriffbereich**: Sie können wichtige Apps am unteren Bildschirmrand fixieren, um von jeder beliebigen Seite der Homescreens darauf zuzugreifen.
- **Bedienungsleiste**
  - ◁ : Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren. Tastenfeld oder Pop-up-Fenster schließen.
  - ○ : Tippen, um zum Homescreen zurückzukehren. Berühren und halten Sie zum Starten der Google-Suche dieses Symbol.
  - □ : Tippen, um die Liste der zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen oder eine App aus der Liste auszuführen. Zum Löschen aller kürzlich verwendeten Apps tippen Sie auf **ALLES LÖSCHEN**. Um mit der Multi window-Funktion zwei Apps gleichzeitig zu verwenden, berühren und halten Sie während der Verwendung einer App die Taste.

Schaltflächen in der Bedienungsleiste bearbeiten

Sie können die Schaltflächen in der Bedienungsleiste neu anordnen oder häufig verwendete Funktionen als Schaltflächen in der Bedienungsleiste hinzufügen.

Tippen Sie auf ○ > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Bedienungsleiste** > **Tastenkombination** und passen Sie die Einstellungen an.

- Es stehen verschiedene Funktionen wie Benachrichtigung und Capture+ zur Verfügung. Es können bis zu fünf Elemente hinzugefügt werden.



Downloaded from www.vandenborre.be

Statussymbole

Wenn eine Benachrichtigung über eine ungelesene Nachricht, ein Kalenderereignis oder einen Wecker angezeigt wird, erscheint in der Statusleiste das entsprechende Benachrichtigungssymbol. Mithilfe der in der Statusleiste angezeigten Benachrichtigungssymbole können Sie den Status Ihres Geräts überprüfen.

	Kein Signal
	Daten werden über das Netzwerk übertragen
	Wecker eingestellt
	Vibrationsmodus aktiviert
	Bluetooth aktiviert
	Über USB mit einem Computer verbunden
	Akkustand
	Flugmodus EIN
	Entgangene Anrufe
	Wi-Fi verbunden
	Stummschaltung aktiviert
	GPS aktiviert
	Hotspot aktiviert
	Keine SIM-Karte eingelegt
	NFC an

- Je nach Gerätestatus werden einige dieser Symbole möglicherweise anders dargestellt oder überhaupt nicht angezeigt. Achten Sie auf die Symbole entsprechend der Umgebung und des Bereichs, in dem Sie das Gerät und Ihren Dienstanbieter verwenden.
- Die angezeigten Symbole können je nach Region oder Netzanbieter unterschiedlich sein.

Downloaded from www.vandenborre.be

Benachrichtigungs-Panel

Sie können das Benachrichtigungs-Panel öffnen, indem Sie die Statusleiste auf dem Hauptbildschirm nach unten ziehen.

- Zum Öffnen der Liste der Schnellzugriff-Elemente ziehen Sie das Benachrichtigungs-Panel nach unten oder berühren Sie ⌄.
- Zum Anordnen, Hinzufügen oder Entfernen von Elementen berühren Sie **BEARBEITEN**.
- Wenn Sie das Symbol berühren und halten, wird der Bildschirm mit den Einstellungen für die entsprechende Funktion angezeigt.



Downloaded from www.vandenborre.be

Bildschirmausrichtung wechseln

Sie können festlegen, dass die Bildschirmausrichtung je nach physischer Geräteausrichtung automatisch wechselt.

Tippen Sie im Benachrichtigungs-Panel in der Liste der Schnellzugriffssymbole auf **Drehung**.

Tippen Sie alternativ auf ◯ > **Einstellungen** > **Anzeige** und aktivieren Sie **Automatisch drehen**.

Homescreen bearbeiten

Berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Homescreen und wählen Sie dann den gewünschten Vorgang aus den unten genannten Vorgängen aus.

- Wenn Sie die Seiten des Homescreens neu anordnen möchten, berühren und halten Sie eine Seite und ziehen Sie sie an eine andere Position.
- Um ein Widget zum Homescreen hinzuzufügen, berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Homescreen und wählen Sie **Widgets**.
- Um ein Thema zu ändern, berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Homescreen und wählen Sie **Thema**.

  Sie können auch auf ◯ > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Thema** tippen und ein Thema für das Gerät auswählen.

Download from www.vandenborre.be

- Um die Homescreen-Einstellungen zu konfigurieren, berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Homescreen und wählen Sie **Homescreen Einstellungen**. Weitere Informationen finden Sie unter *Homescreen Einstellungen*.
- Um deinstallierte Apps anzusehen oder erneut zu installieren, berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Homescreen und wählen Sie **App Papierkorb**. Weitere Einzelheiten finden Sie unter *App Papierkorb*.
- Um den Standard-Bildschirm zu ändern, berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Homescreen, gehen Sie zum gewünschten Bildschirm, tippen Sie auf und tippen Sie erneut auf den Bildschirm.



Downloaded from www.vandenborre.be

Hintergrunddesign anzeigen

Um nur das Hintergrundbild anzuzeigen blenden Sie Apps und Widgets aus.

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Homescreen auseinander.

- Bewegen Sie Ihre Finger auf dem Homescreen zusammen, um zum ursprünglichen Bildschirm mit angezeigten Apps und Widgets zurückzukehren. Sie können auch auf ◁ tippen.



Apps auf dem Homescreen verschieben

Berühren und halten Sie auf dem Homescreen eine App und ziehen Sie sie an eine andere Position.

- Um häufig verwendete Apps dauerhaft unten auf dem Homescreen zu positionieren, berühren und halten Sie eine App und ziehen Sie sie unten in den Schnellzugriffsbereich.
- Um ein Symbol aus dem Schnellzugriffsbereich zu entfernen, ziehen Sie das entsprechende Symbol auf den Homescreen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Ordner auf dem Homescreen verwenden

Ordner erstellen

Berühren und halten Sie auf dem Homescreen eine App und ziehen Sie sie über eine andere App.

- Es wird ein neuer Ordner erstellt und die Apps werden dem Ordner hinzugefügt.

Ordner bearbeiten

Tippen Sie auf dem Homescreen auf einen Ordner und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.

- Tippen Sie auf einen Ordnernamen, um den Namen und die Farbe des Ordners zu bearbeiten.
- Um Apps hinzuzufügen, berühren und halten Sie eine App, ziehen Sie sie über den Ordner und lassen Sie los.
- Berühren und halten Sie zum Entfernen einer App aus dem Ordner die entsprechende App und ziehen Sie sie aus dem Ordner. Wenn die installierte App die einzige App im Ordner ist, wird der Ordner automatisch entfernt.
- Nach Berühren von + im Ordner können Sie auch Apps hinzufügen oder entfernen.

Homescreen Einstellungen

Sie können die Homescreen-Einstellungen anpassen.

1 Tippen Sie auf ◯ > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Homescreen**.

2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:

- **Benutzeroberfläche wählen**: Homescreen-Modus auswählen.
- **Hintergrund**: Hintergrund des Homescreens ändern.
- **Bildschirm-Wischeffekt**: Effekt auswählen, der beim Wechsel zwischen den Seiten des Homescreens angewendet werden soll.
- **Symbolkonturen**: Wählen Sie, ob die Orginalsymbole oder vereinheitlichte abgerundete Quadrate verwendet werden sollen.

- **Apps sortieren nach:**: Festlegen, wie Apps auf dem Homescreen sortiert werden.
- **Raster**: App-Anordnungsmodus für den Homescreen ändern.
- **Apps ausblenden**: Wählen Sie, welche Apps auf dem Homescreen ausgeblendet werden sollen.
- **Endlosschleife**: Aktivieren, um ein endloses Scrollen des Homescreens zuzulassen (d.h. nach dem letzten Bildschirm wird erneut der erste Bildschirm angezeigt).
- **Suche**: Öffnen Sie die Suche, indem Sie im Homescreen nach unten wischen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Bildschirmsperre

Bildschirmsperre Übersicht

Der Bildschirm Ihres Geräts wird beim Drücken der Ein-/Aus-/Sperrtaste automatisch ausgeschaltet und gesperrt. Dies geschieht auch dann, wenn das Gerät für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.

Wenn Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste drücken, wenn keine Bildschirmsperre aktiviert ist, wird sofort der Startbildschirm angezeigt.

Aktivieren Sie die Bildschirmsperre, um für die Sicherheit Ihres Gerätes zu sorgen und den unerwünschten Zugriff auf Ihr Gerät zu vermeiden.

- Durch die Bildschirmsperre werden unnötige Touch-Eingaben auf dem Gerätebildschirm verhindert und der Energieverbrauch des Akkus reduziert. Es wird empfohlen, die Bildschirmsperre zu aktivieren, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

Downloaded from www.vandenborre.be

Bildschirmsperre festlegen

Es stehen verschiedene Optionen für die Konfiguration der Einstellungen für die Bildschirmsperre zur Verfügung.

1 Tippen Sie auf ◯ > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Sperrbildschirm** > **Bildschirmsperre auswählen** und wählen Sie dann die gewünschte Methode aus.

2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:

- **Keine**: Bildschirmsperrfunktion deaktivieren.
- **Ziehen**: Ziehen Sie am Bildschirm, um ihn zu entsperren.
- **Muster**: Bildschirm durch Zeichnen eines Musters entsperren.
- **PIN**: Bildschirm durch Eingabe eines numerischen Passworts entsperren.
- **Passwort**: Bildschirm durch Eingabe eines alphanumerischen Passworts entsperren.
- **Gesichtserkennung zulassen**: Entsperren Sie den Bildschirm durch Erkennung Ihres Gesichts.

- Wenn Sie beim Entsperren des Geräts 5 Mal falsche Angaben machen, wird das Entsperren 30 Sekunden lang blockiert.

Einstellungen zum Sicheres Starten

Wenn Sie ein Muster, einen PIN oder ein Passwort als Bildschirmsperrverfahren auswählen, können Sie Ihr Gerät so konfigurieren, dass es immer entsperrt werden muss, wenn Sie das Gerät einschalten und somit Ihre Daten schützen.

- Bis zur Entsperrung des Geräts können abgesehen von Notrufen keine Funktionen verwendet werden
- Wenn Sie Ihr Entschlüsselungspasswort vergessen, können Sie verschlüsselte Daten und persönliche Informationen nicht wiederherstellen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Einstellungen zum Sperren des Bildschirms

Sie können die folgenden Sperrbildschirm-Einstellungen anpassen.

1 Tippen Sie auf ◯ > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Sperrbildschirm**.

2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:

- **Bildschirmsperre auswählen**: Bildschirmsperrverfahren auswählen.
- **Gesichtserkennung**: Entsperren Sie den Bildschirm durch Erkennung Ihres Gesichts. Details finden Sie unter *Gesichtserkennung Übersicht*.
- **Smart Lock**: Vertrauenswürdige Elemente auswählen, bei denen das Gerät automatisch entsperrt wird.
- **Hintergrund**: Hintergrund des Sperrbildschirms ändern.
- **Uhr**: Wählen Sie die Position der Uhr auf dem Sperrbildschirm.
- **Verknüpfungen**: App-Verknüpfung hinzufügen und direkt vom Sperrbildschirm auf die App zugreifen, indem Sie auf dem Sperrbildschirm die App-Verknüpfung in den Bildschirm ziehen.
- **Bildschirm-Wischeffekt**: Bildschirm-Wischeffekte festlegen, die angewendet werden sollen, wenn der Bildschirm entsperrt wird.
- **Kontaktinfo für verlorenes Telefon**: Kontaktinformationen für den Notfall auf dem Sperrbildschirm anzeigen.
- **Sperr-Timer**: Zeit bis zur automatischen Gerätesperre festlegen.
- **Ein-/Austaste sperrt sofort** : Bildschirm sofort sperren, wenn die Ein-/Aus-/Sperrtaste gedrückt wird.

- Die verfügbaren Einstellungen können je nach ausgewähltem Bildschirmsperrverfahren unterschiedlich sein.

KnockON

Sie können den Bildschirm ein- oder ausschalten, indem Sie zweimal auf den Bildschirm tippen.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Diese Option ist nur auf dem von LG bereitgestellten Homescreen verfügbar. Bei Verwendung eines anderen Launchers oder auf einem vom Benutzer installierten Homescreen funktioniert sie möglicherweise nicht richtig.
- Tippen Sie mit der Fingerspitze auf den Bildschirm, nicht mit dem Fingernagel.
- Stellen Sie zur Verwendung der KnockON-Funktion sicher, dass der Annäherungs-/Lichtsensor nicht durch einen Aufkleber oder einen sonstigen Fremdkörper verdeckt wird.

Bildschirm einschalten

Tippen Sie zweimal auf die Mitte des Bildschirms.

- Wenn Sie oben oder unten auf den Bildschirm tippen, kann sich die Erkennungsrate verringern.

Bildschirm ausschalten

Tippen Sie zweimal auf eine freie Stelle auf dem Homescreen und dem Sperrbildschirm.

Sie können auch zweimal auf eine freie Stelle in der Statusleiste tippen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Verschlüsselung der Speicherkarte

Sie können auf der Speicherkarte gespeicherte Daten verschlüsseln und schützen. Von anderen Geräten kann nicht auf die verschlüsselten Daten auf der Speicherkarte zugegriffen werden.

1 Tippen Sie auf ◯ > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sicherheit** > **SD-Karte verschlüsseln**.

2 Lesen Sie die auf dem Bildschirm angezeigte Übersicht über die Speicherkartenverschlüsselung und tippen Sie dann auf **FORTFAHREN**, um fortzufahren.

3 Wählen Sie eine Option aus und tippen Sie auf **VERSCHLÜSSELN**:

- **Neue Daten verschlüsseln**: Nur Daten verschlüsseln, die nach der Verschlüsselung auf der Speicherkarte gespeichert werden.
- **Komplette Verschlüsselung**: Alle aktuell auf der Speicherkarte gespeicherten Daten verschlüsseln.
- **Mediendateien ausschließen** : Alle Dateien außer Mediendateien wie Musik, Fotos und Videos verschlüsseln.

- Stellen Sie zum Verschlüsseln der Speicherkarte sicher, dass die Bildschirmsperre mittels PIN oder Passwort aktiviert ist.
- Nach dem Starten der Speicherkartenverschlüsselung stehen einige Funktionen nicht zur Verfügung.
- Wenn Sie das Gerät während der Verschlüsselung ausschalten, wird der Verschlüsselungsvorgang abgebrochen und es kann zu Beschädigung einiger Daten kommen. Achten Sie deshalb vor dem Starten der Verschlüsselung darauf, dass der Akkustand ausreichend ist.
- Auf verschlüsselte Dateien kann nur von dem Gerät zugegriffen werden, auf dem die Dateien verschlüsselt wurden.
- Die verschlüsselte Speicherkarte kann nicht in einem anderen LG Gerät verwendet werden. Um die verschlüsselte Speicherkarte in einem anderen Mobilgerät zu verwenden, formatieren Sie die Karte.
- Sie können die Speicherkartenverschlüsselung auch dann aktivieren, wenn keine Speicherkarte in das Gerät eingelegt ist. Eine nach der Verschlüsselung eingelegte Speicherkarte wird automatisch verschlüsselt.

Screenshots erstellen

Downloaded from www.vandenborre.be

Sie können Screenshots vom aktuell angezeigten Bildschirm erstellen.

Über eine Tastenkombination

Berühren und halten Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-/Sperrtaste und die Leisertaste (-) für mindestens zwei Sekunden.

- Screenshots können im Ordner **Screenshots** in der **Galerie** angezeigt werden.

Über Capture+

Ziehen Sie auf dem Bildschirm, von dem Sie einen Screenshot erstellen möchten, die Statusleiste nach unten und tippen Sie dann auf .

- Wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder gesperrt ist, können Sie durch zweimaliges Drücken der Lautertaste (+) auf **Capture+** zugreifen. Tippen Sie zum Verwenden dieser Funktion auf > **Einstellungen** > **Allgemein** und aktivieren Sie **Schnellzugriff-Tasten**.
- Weitere Informationen finden Sie unter *Notizen auf einem Screenshot erstellen*.

Text eingeben

Downloaded from www.vandenborre.be

Smart Keyboard-Funktion verwenden

Mithilfe der Smart Keyboard-Funktion können Sie Text eingeben und bearbeiten.

Wenn Sie die Smart Keyboard-Funktion verwenden, können Sie den Text bei der Eingabe sehen, ohne zwischen dem Bildschirm und einer herkömmlichen Tastatur wechseln zu müssen. So können Sie Fehler bei der Texteingabe ganz leicht finden und korrigieren.

Cursor verschieben

Mit der Smart Keyboard-Funktion können Sie den Cursor genau an die gewünschte Position verschieben. Berühren und halten Sie bei der Texteingabe die Leertaste und ziehen Sie dann nach links oder rechts.



- Diese Funktion wird möglicherweise nicht in allen Sprachen unterstützt.

Downloaded from www.vandenborre.be

Wörter vorschlagen

Bei Verwendung der Smart Keyboard-Funktion werden Ihre Nutzungsmuster automatisch analysiert, um bei der Texteingabe häufig verwendete Wörter vorzuschlagen. Je länger Sie Ihr Gerät verwenden, umso präziser sind die Vorschläge.

Geben Sie Text ein und tippen Sie dann auf ein vorgeschlagenes Wort oder wischen Sie die linke oder rechte Seite der Tastatur leicht nach oben.

- Das ausgewählte Wort wird automatisch eingegeben. Sie müssen nicht jeden einzelnen Buchstaben des Worts manuell eingeben.



Layout der QWERTZ-Tastatur ändern

Sie können die Tasten in der unteren Reihe der Tastatur löschen oder neu anordnen oder Tasten hinzufügen.

1 Tippen Sie auf ◯ > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sprache und Tastatur** > **LG Tastatur** > **Tastaturhöhe und -Layout** > **QWERTZ-Tastatur-Layout**.

Sie können auch auf der Tastatur auf ⚙ und anschließend auf **Tastaturhöhe und -Layout** > **QWERTZ-Tastatur-Layout** tippen.

2 Tippen Sie auf eine Taste in der untersten Reihe und ziehen Sie sie dann an eine andere Position.



- Diese Option ist nur auf den QWERTY-, QWERTZ- und AZERTY-Tastaturen verfügbar.
- Diese Funktion wird möglicherweise nicht in allen Sprachen unterstützt.

Downloaded from www.vandenborre.be

Tastaturhöhe anpassen

Sie können die Tastaturhöhe für maximalen Komfort bei der manuellen Texteingabe anpassen.

1 Tippen Sie auf ◯ > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sprache und Tastatur** > **LG Tastatur** > **Tastaturhöhe und -Layout** > **Tastaturhöhe**.
Sie können auch auf der Tastatur auf ⚙ und anschließend auf **Tastaturhöhe und -Layout** > **Tastaturhöhe** tippen.

2 Passen Sie die Tastaturhöhe an.



Querformat für die Tastatur auswählen

Sie können aus mehreren Optionen ein Querformat für die Tastatur auswählen.

1 Tippen Sie auf ◯ > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sprache und Tastatur** > **LG Tastatur** > **Tastaturhöhe und -Layout** > **Tastaturtyp im Querformat**.
Sie können auch auf der Tastatur auf ⚙ und anschließend auf **Tastaturhöhe und -Layout** > **Tastaturtyp im Querformat** tippen.

2 Wählen Sie ein Tastaturformat aus.

Downloaded from www.vandenborre.be

Tastatur teilen

Wenn der Bildschirm im Querformat angezeigt wird, können Sie die Tastatur in der Mitte teilen und jeden Teilbereich auf einer Seite des Bildschirms positionieren.

Tippen Sie auf ◯ > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sprache und Tastatur** > **LG Tastatur** > **Tastaturhöhe und -Layout** > **Geteilte Tastatur**.

Sie können auch auf der Tastatur auf ⚙ und anschließend auf **Tastaturhöhe und -Layout** > **Geteilte Tastatur** tippen.

- Drehen Sie das Gerät ins Querformat, um die Tastatur auf beide Seiten aufzuteilen. Bewegen Sie zum Zusammenführen oder Teilen der Tastatur Ihre Finger auf der Tastatur zusammen oder auseinander.

Einhändiger Betriebsmodus

Sie können die Tastatur auf eine Seite des Bildschirms verschieben, um die Tastatur mit einer Hand verwenden zu können.

1 Tippen Sie auf ◯ > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sprache und Tastatur** > **LG Tastatur** > **Tastaturhöhe und -Layout** > **Einhandbedienung**.

Sie können auch auf der Tastatur auf ⚙ und anschließend auf **Tastaturhöhe und -Layout** > **Einhandbedienung** tippen.

2 Drücken Sie auf den Pfeil neben der Tastatur, um die Tastatur in die gewünschte Richtung zu verschieben.



Downloaded from www.vandenborre.be

Text mittels Sprache eingeben

Berühren und halten Sie auf der Tastatur das Symbol ⚙ und wählen Sie dann 🎤 aus.

- Sprechen Sie zur Optimierung der Sprachbefehlserkennung klar und deutlich.
- Um Text per Spracheingabe einzugeben, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist.
- Um die Sprache für die Spracherkennung auszuwählen, tippen Sie auf dem Spracherkennungsbildschirm auf ⚙ > **Sprachen**.
- Diese Funktion wird möglicherweise nicht unterstützt und die unterstützten Sprachen können je nach Mobilfunknetzbereich unterschiedlich sein.

Sprachen zur Tastatur hinzufügen

Sie können zusätzliche Sprachen für die Tastatureingabe einstellen.

1 Tippen Sie auf ◯ > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sprache und Tastatur** > **LG Tastatur** > **Sprachen auswählen**.

2 Wählen Sie die Sprachen, die Sie einstellen möchten.

Kopieren und Einfügen

Sie können Text in einer App ausschneiden oder kopieren und den Text dann in der gleichen App einfügen. Sie können auch andere Apps ausführen und den Text in diese Apps einfügen.

1 Berühren und halten Sie den Bereich rund um den Text, den Sie kopieren oder ausschneiden möchten.

2 Ziehen Sie ◢ / ◣, um den zu kopierenden oder auszuschneidenden Bereich festzulegen.

3 Wählen Sie entweder **AUSSCHNEIDEN** oder **KOPIEREN** aus.
- Ausgeschnittener oder kopierter Text wird automatisch der Zwischenablage hinzugefügt.

4 Berühren und halten Sie das Texteingabefenster und wählen Sie anschließend **EINFÜGEN** aus.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Wenn kein Element kopiert oder ausgeschnitten wurde, wird die Option **EINFÜGEN** nicht angezeigt.

Zwischenablage

Wenn Sie ein Bild oder Text kopieren oder ausschneiden, wird das Bild bzw. der Text automatisch in der Zwischenablage gespeichert und kann jederzeit an einem beliebigen Ort eingefügt werden.

1 Berühren und halten Sie auf der Tastatur das Symbol und wählen Sie dann aus.
Sie können auch das Texteingabefenster berühren und halten und dann die Option **ZWISCHENABLAGE** auswählen.

2 Wählen Sie ein Element aus der Zwischenablage aus und fügen Sie es ein.
- Es können bis zu 20 Elemente in der Zwischenablage gespeichert werden.
- Tippen Sie auf um gespeicherte Elemente zu sperren, damit sie nicht gelöscht werden, auch wenn die Höchstanzahl überschritten wurde. Es können bis zu zehn Elemente gesperrt werden. Zum Löschen gesperrter Elemente müssen sie zunächst entsperrt werden.
- Tippen Sie auf , um die in der Zwischenablage gespeicherten Elemente zu löschen.

- Die Zwischenablage-Funktion wird möglicherweise von einigen heruntergeladenen Apps nicht unterstützt.

Nicht stören

Downloaded from www.vandenborre.be

Sie können Benachrichtigungen für einen bestimmten Zeitraum einschränken oder ausschalten, um Störungen zu vermeiden.

1 Tippen Sie auf ◯ > **Einstellungen** > **Töne & Benachrichtigungen** > **Nicht stören** und tippen Sie dann zum Aktivieren auf ⬭.

2 Tippen Sie auf **Töne und Vibrationen** und wählen Sie den gewünschten Modus aus:

- **Nur mit Priorität**: Akustische oder Vibrationsbenachrichtigungen für die ausgewählten Apps erhalten. Auch wenn Nur mit Priorität aktiviert ist, ertönt dennoch ein Alarm.
- **Völlig lautlos**: Töne und Vibration deaktivieren.

Downloaded from www.vandenborre.be

03

Nützliche Apps

Apps installieren und deinstallieren

Downloaded from www.vandenborre.be

Apps installieren

Rufen Sie einen App Store auf, um nach Apps zu suchen und Apps herunterzuladen.

- Sie können SmartWorld, Play Store oder den App Store des Netzanbieters verwenden.

- Einige App-Stores erfordern die Erstellung und Anmeldung mit einem Konto.
- Einige Apps können Kosten verursachen.
- Wenn Sie eine mobile Datenverbindung verwenden, können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen.
- SmartWorld wird möglicherweise je nach Gebiet oder Netzanbieter nicht unterstützt.

Apps deinstallieren

Sie können Apps von Ihrem Gerät deinstallieren, die Sie nicht mehr verwenden möchten.

Durch Berühren und Halten deinstallieren

Berühren und halten Sie auf dem Homescreen die App, die deinstalliert werden soll, und ziehen Sie sie oben auf die Option **Löschen**.
Berühren und halten Sie die App, lassen Sie los und tippen Sie auf ⊗, um sie zu deinstallieren.

- Deinstallierte Apps können innerhalb von 24 Stunden nach der Deinstallation neu installiert werden. Weitere Einzelheiten finden Sie unter *App Papierkorb*.

Mithilfe des Menüs „Einstellungen“ deinstallieren

Tippen Sie auf ◯ > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Apps**, wählen Sie eine App aus und tippen Sie anschließend auf **Deinstallieren**.

Apps über den App Store deinstallieren

Rufen Sie zum Deinstallieren einer App den App Store, über den Sie die App heruntergeladen haben, auf und deinstallieren Sie sie.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Einige Apps können vom Benutzer nicht deinstalliert werden.

App Papierkorb

Sie können die deinstallierten Apps auf dem Startbildschirm anzeigen. Sie können Apps auch innerhalb von 24 Stunden nach der Deinstallation neu installieren.

1 Tippen Sie auf ◯ > **Management** > **App Papierkorb**.
Sie können auch eine freie Stelle auf dem Homescreen berühren und halten und dann auf **App Papierkorb** tippen.

2 So aktivieren Sie die gewünschte Funktion:
- **Wiederherstellen**: Ausgewählte App neu installieren.
- 🗑 : Deinstallierte Apps endgültig vom Gerät entfernen.

- Deinstallierte Apps werden 24 Stunden nach der Deinstallation automatisch vom Gerät entfernt. Wenn Sie deinstallierte Apps neu installieren möchten, müssen Sie sie erneut aus dem App Store herunterladen.
- Diese Funktion ist nur auf dem Homescreen Startbildschirm aktiviert. Wenn Sie Apps bei Verwendung eines anderen Launchers deinstallieren, werden die Apps endgültig vom Gerät entfernt.

Telefon

Sprachanruf

Sie können einen Anruf auf mehrere Arten tätigen, beispielsweise durch Eingabe einer Telefonnummer, aus Ihrer Kontaktliste oder aus der Liste der letzten Anrufe.

Downloaded from www.vandenborre.be

Anruf über das Tastenfeld tätigen

1 Tippen Sie auf ◯ > > **Wählen**.

2 Tätigen Sie einen Anruf auf die von Ihnen gewünschte Art:

- Geben Sie eine Telefonnummer ein und tippen Sie auf .
- Berühren und halten Sie eine Kurzwahlnummer.
- Geben Sie den Anfangsbuchstaben des Namens eines Kontakts in der Kontaktliste ein, um nach dem Kontakt zu suchen. Tippen Sie dann auf .

- Um für einen internationalen Anruf das „+“ einzugeben, berühren und halten Sie die 0.
- Weitere Informationen zum Hinzufügen von Telefonnummern zur Kurzwahlliste finden Sie unter *Kontakte hinzufügen*.

Anruf aus der Kontaktliste tätigen

1 Tippen Sie auf ◯ > > **Kontakte**.

2 Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus und tippen Sie auf .

Anruf annehmen

Um einen Anruf entgegenzunehmen, ziehen Sie auf dem eingehender-Anruf-Bildschirm .

- Wenn das Stereo-Headset angeschlossen ist, können Sie Anrufe über die Anruf-/Ende-Taste am Headset tätigen.
- Um einen Anruf durch Drücken der Ein-/Aus-/Sperrtaste zu beenden, tippen Sie auf ◯ > **Einstellungen** > **Netzwerke** > **Anruf** > **Anrufe annehmen und beenden** und aktivieren Sie dann **Anrufe mit der Ein-/Aus-Taste beenden**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Anruf abweisen

Um einen Anruf abzulehnen, ziehen Sie auf dem eingehenden Anruf-Bildschirm .

- Um eine Abweisungsnachricht zu senden, ziehen Sie die Abweisungsnachricht-Option über den Bildschirm.
- Um eine Abweisungsnachricht hinzuzufügen oder zu bearbeiten, tippen Sie auf > **Einstellungen** > **Netzwerke** > **Anruf** > **Anrufe sperren & mit einer Nachricht ablehnen** > **Ablehnen mit Nachricht** aus.
- Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf die Lautertaste (+), die Leisertaste (-) oder die Ein-/Aus-/Sperrtaste, um den Klingelton oder die Vibration auszuschalten oder den Anruf zu halten.

Überprüfung eines eingehenden Anrufs bei Verwendung einer App

Wenn während der Verwendung einer App ein Anruf eingeht, kann eine Pop-up-Benachrichtigung oben am Bildschirm angezeigt werden. Vom Pop-up-Bildschirm aus können Sie den Anrufen entgegennehmen, ablehnen oder eine Nachricht senden.



- Tippen Sie auf > **Einstellungen** > **Netzwerke** > **Anruf** > **Mehr** und tippen Sie dann auf **Popup für eingehende Anrufe** , um es zu deaktivieren.

Downloaded from www.vandenborre.be

Entgangene Anrufe anzeigen

Bei einem entgangenen Anruf wird in der Statusleiste am oberen Bildschirmrand angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um Details zu den entgangenen Anrufen anzuzeigen. Sie können auch auf > > **Anrufliste** tippen.

Verfügbare Funktionen während eines Anrufs

Während eines Anrufs können Sie verschiedene Funktionen nutzen, indem Sie auf folgende Tasten auf dem Bildschirm tippen:

- **Kontakte**: Zeigt die Kontaktliste während eines Anrufs an.
- **Ende**: Einen Anruf beenden.
- **Tasten**: Wähltastatur anzeigen oder verbergen.
- **Lautspr.**: Freisprechfunktion aktivieren.
- **Stumm**: Mikrofon ausschalten, sodass Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hören kann.
- **Bluetooth**: Schaltet den Anruf auf ein Bluetooth-Gerät um, das gekoppelt und verbunden ist.
- : Zusätzliche Anruf-Optionen öffnen.

- Die verfügbaren Einstellungen können je nach Gebiet oder Netzanbieter unterschiedlich sein.

Drei-Teilnehmer-Anruf tätigen

Während eines Anrufs können Sie einen anderen Kontakt anrufen.

1. Tippen Sie während eines Anrufs auf > **Anruf hinzufügen**.
2. Geben Sie eine Telefonnummer ein und tippen Sie auf .
   - Die beiden Anrufbildschirme werden gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt. Der erste Anruf wird gehalten.
3. Um eine Konferenzschaltung zu beginnen, tippen Sie auf **Konferenz**.

- Jeder Anruf kann Kosten verursachen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Anrufliste anzeigen

Um die letzten Anrufe anzuzeigen, tippen Sie auf ◯ > > **Anrufliste**. Dann können Sie die folgenden Funktionen verwenden:

- Um detaillierte Anrufinformationen anzuzeigen, wählen Sie einen gespeicherten Anruf aus. Um den ausgewählten Kontakt anzurufen, tippen Sie auf .
- Um die Anrufliste zu löschen, tippen Sie auf ⋮ > **Löschen**.

- Die angezeigte Anrufdauer kann von den Anrufgebühren abweichen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

Anrufoptionen konfigurieren

Sie können verschiedene Anrufoptionen festlegen.

1 Tippen Sie auf ◯ > > **Wählen** oder **Anrufliste**.

2 Tippen Sie auf ⋮ > **Anrufeinstellungen** und legen Sie die Optionen nach Ihren Wünschen fest.

Nachrichten

Nachricht senden

Mit der Messaging-App können Sie Nachrichten erstellen und an Ihre Kontakte senden.

- Das Versenden von Nachrichten im Ausland kann zusätzliche Kosten verursachen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

1 Tippen Sie auf ◯ > .

2 Tippen Sie auf .

3 Geben Sie einen Empfänger an und erstellen Sie eine Nachricht.
   - Um Dateien anzuhängen, tippen Sie auf .
   - Um optionale Menüelemente zu öffnen, tippen Sie auf ⋮.

4 Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Downloaded from www.vandenborre.be

Nachricht lesen

Sie können ausgetauschte Nachrichten pro Kontakt anzeigen.

1 Tippen Sie auf ◯ > .

2 Wählen Sie einen Kontakt aus der Nachrichtenliste aus.

Nachrichteneinstellungen konfigurieren

Sie können die Nachrichteneinstellungen nach Ihren Wünschen ändern.

1 Tippen Sie auf ◯ > .

2 Tippen Sie in der Nachrichtenliste auf ⋮ > **Einstellungen**.

Kamera

Kamera einschalten

Sie können Fotos oder Videos aufnehmen, um besondere Momente festzuhalten.

Tippen Sie auf ◯ > .

- Wischen Sie die Kameralinse mit einem sanften Tuch ab, bevor Sie ein Foto aufnehmen oder Video aufzeichnen.
- Achten Sie darauf, die Kameralinse nicht mit Ihren Fingern oder anderen Fremdgegenständen zu verschmutzen.
- Laden Sie den Akku auf, wenn der Akkustand weniger als 5% beträgt, bevor Sie die Kamera verwenden.
- Die Bilder in diesem Benutzerhandbuch können vom eigentlichen Gerät abweichen.
- Unter Galerie können Sie Fotos und Videos anzeigen und bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter *Galerie-Übersicht*.

Downloaded from www.vandenborre.be

Kameramodus ändern

Sie können einen für Ihre Aufnahmebedingungen geeigneten Kameramodus auswählen, um ganz einfach und problemlos ein Foto oder Video aufzunehmen.

Tippen Sie auf dem Kamerabildschirm auf NORMAL-Kameramodus und wählen Sie den gewünschten Modus aus.

NORMAL-Kameramodus

Sie können Fotos oder Videos aufnehmen und dabei zwischen verschiedenen Modi und Optionen auswählen.

1 Starten Sie die Kamera-App und tippen Sie auf **NORMAL** (Ⓐ).

2 Um ein Foto aufzunehmen, tippen Sie auf. Um ein Video aufzunehmen, tippen Sie auf.

Downloaded from www.vandenborre.be

Ein Foto aufnehmen

1 Wählen Sie einen Modus aus und tippen Sie dann auf das Motiv, um die Kamera darauf zu fokussieren.

2 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.
- Sie können auch die Leisertaste (-) oder die Lautertaste (+) drücken, um ein Foto aufzunehmen.

- Wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder gesperrt ist, können Sie die Kamera durch zweimaliges Drücken der Leisertaste (-) aktivieren. Tippen Sie auf > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Schnellzugriff-Tasten**.

Ein Video aufnehmen

1 Wählen Sie einen Kameramodus aus und tippen Sie dann auf das Motiv, um die Kamera darauf zu fokussieren.

2 Tippen Sie auf .
- Um ein Foto während einer Videoaufnahme aufzunehmen, tippen Sie auf .
- Um die Videoaufnahme vorübergehend anzuhalten, tippen Sie auf . Um die Videoaufnahme fortzusetzen, tippen Sie auf .

3 Tippen Sie auf , um die Videoaufnahme zu beenden.

Kameraoptionen anpassen

Sie können eine Vielzahl von Kameraoptionen nach Ihren Wünschen festlegen.

Tippen Sie auf dem Bildschirm auf .

- Die verfügbaren Optionen hängen von der ausgewählten Kamera (vordere oder hintere Kamera) und dem ausgewählten Modus ab.

Downloaded from www.vandenborre.be

Fotogröße	Wählen Sie zum Aufnehmen von Fotos Werte für Seitenverhältnis und Größe.
Video-Auflösung	Wählen Sie zum Aufzeichnen von Videos Werte für Auflösung und Größe.
HDR	Fotos in lebendigen Farben erstellen und Ausgleichseffekte auch dann erzielen, wenn die Fotos oder Videos bei Gegenlicht aufgenommen werden. Diese Funktionen werden über die HDR-Technologie (High Dynamic Range) der Kamera bereitgestellt.
Timer	Timer so einstellen, dass nach einem angegebenen Zeitraum automatisch Fotos aufgenommen werden.
Sprachauslöser	Fotos mit Sprachbefehlen aufnehmen.
Stabilisierte Aufnahme	Minimiert Bewegungsunschärfe beim Aufzeichnen von Videos.
Standorte speichern	Bild mit GPS-Standortdaten speichern.
Raster	Bildraster einblenden, um die Kamera bei der Aufnahme von Fotos und Videos anhand der horizontalen und vertikalen Hilfslinien auszurichten.
Speicherort	Wählen Sie, ob Sie Bilder und Videos im Interner Speicher oder auf einer Speicherkarte speichern möchten. (Verfügbar, wenn eine Speicherkarte eingesteckt ist.)
Einfache Ansicht	Alle Menüs auf dem Kamera-Bildschirm verbergen.
Hilfe	Hilfe für jedes Kamera-Menü anzeigen.

Zusätzliche Optionen für die vordere Kamera

Selfie-Aufnahme	Passen Sie die Einstellungen für Selfie-Aufnahmen an. • Gesten-Auslöser: Aufnahme mit der Funktion Gesten-Auslöser. • Auto-Auslöser: Aufnahme, wenn die Kamera ein Gesicht erkennt.

Ansichtsgeste	Festlegen, ob die Ansichtsgeste verwendet werden soll, um ein Foto unmittelbar nach der Aufnahme zu betrachten.
Gespiegelt speichern	Nach dem Aufnehmen von Selfies diese gespiegelt speichern.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Bei Verwendung der Frontkamera können Sie den Filter und den Hautton anpassen.

Die verschiedenen Modi

Panorama

Sie können eine Panoramaaufnahme erstellen, indem Sie die Kamera in eine Richtung bewegen, um Fotos in Serie aufzunehmen und diese zu einem breiten Bild zusammenzufügen.

1 Tippen Sie im NORMAL-Kameramodus auf **MODUS** > .

2 Tippen Sie auf und bewegen Sie die Kamera dann langsam in eine Richtung.
   - Bewegen Sie das Gerät in Richtung des Pfeils der Führungslinie.

3 Tippen Sie auf , um die Panorama-Aufnahme zu beenden.

Downloaded from www.vandenborre.be

Speisen

Sie können ein Foto aufnehmen, indem Sie den Schieberegler auf der rechten Seite des Bildschirms verwenden.

1 Tippen Sie im NORMAL-Kameramodus auf **MODUS** > .

2 Um ein Foto aufzunehmen, tippen Sie auf .

- Ziehen Sie den Farb-Schieberegler auf dem Bildschirm, um den Weißabgleich anzupassen und die beste Farbe zu wählen.
- Wenn der Schieberegler nicht zu sehen ist, tippen Sie auf , um den Weißabgleich anzupassen.

QUADRAT Kameramodus

Mit der vorderen und hinteren Kamera können Sie mehrere Fotos oder Videos in Form einer Collage aufnehmen. Fotos und Videos können mit verschiedenen Layouts gespeichert werden.

1 Starten Sie die Kamera-App und tippen Sie auf **NORMAL** ( ) > **QUADRAT** ( ).

2 Tippen Sie auf **MODUS** und wählen Sie den gewünschten Modus.

3 Um ein Foto aufzunehmen, tippen Sie auf . Um ein Video aufzunehmen, tippen Sie auf .

Kameraoptionen anpassen

Sie können eine Vielzahl von Kameraoptionen nach Ihren Wünschen festlegen.

Tippen Sie auf dem Bildschirm auf .

Downloaded from www.vandenborre.be

- Die verfügbaren Optionen hängen von der ausgewählten Kamera (vordere oder hintere Kamera) und dem ausgewählten Modus ab.

Fotogröße	Wählen Sie zum Aufnehmen von Fotos Werte für Seitenverhältnis und Größe.
Video-Auflösung	Wählen Sie zum Aufzeichnen von Videos Werte für Auflösung und Größe.
HDR	Fotos in lebendigen Farben erstellen und Ausgleichseffekte auch dann erzielen, wenn die Fotos oder Videos bei Gegenlicht aufgenommen werden. Diese Funktionen werden über die HDR-Technologie (High Dynamic Range) der Kamera bereitgestellt.
Timer	Timer so einstellen, dass nach einem angegebenen Zeitraum automatisch Fotos aufgenommen werden.
Sprachauslöser	Fotos mit Sprachbefehlen aufnehmen.
Stabilisierte Aufnahme	Minimiert Bewegungsunschärfe beim Aufzeichnen von Videos.
Standorte speichern	Bild mit GPS-Standortdaten speichern.
Raster	Bildraster einblenden, um die Kamera bei der Aufnahme von Fotos und Videos anhand der horizontalen und vertikalen Hilfslinien auszurichten.
Speicherort	Wählen Sie, ob Sie Bilder und Videos im Interner Speicher oder auf einer Speicherkarte speichern möchten. (Verfügbar, wenn eine Speicherkarte eingesteckt ist.)
Hilfe	Hilfe für jedes Kamera-Menü anzeigen.

Zusätzliche Optionen für die vordere Kamera

Selfie-Aufnahme	Passen Sie die Einstellungen für Selfie-Aufnahmen an. • Gesten-Auslöser: Aufnahme mit der Funktion Gesten-Auslöser. • Auto-Auslöser: Aufnahme, wenn die Kamera ein Gesicht erkennt.
Gespiegelt speichern	Nach dem Aufnehmen von Selfies diese gespiegelt speichern.

Downloaded from www.vandenborre.be

• Bei Verwendung der Frontkamera können Sie den Filter und den Hautton anpassen.

Andere nützliche Funktionen in der Kamera-App

Serienaufnahme

Sie können Fotos in Serie aufnehmen, um bewegte Bilder zu erzeugen.

Berühren und halten Sie im NORMAL-Kameramodus .

• Die Fotos werden schnell in Serie aufgenommen, wenn Sie halten.

• Es können bis zu 30 Fotos in Serie aufgenommen werden.

Einfache Ansicht

Tippen Sie im NORMAL-Kameramodus auf > **Einfache Ansicht**, um die Menüs auf dem Kamera-Bildschirm zu verbergen. Um sie anzuzeigen, tippen.

Downloaded from www.vandenborre.be

AE/AF lock

Sie können die aktuelle Belichtung und die Fokusposition fixieren, indem Sie den Bildschirm im NORMAL-Kameramodus berühren und halten. Um die Funktion auszuschalten, tippen Sie auf eine freie Stelle auf dem Bildschirm.

Zwischen Kameras wechseln

Sie können entsprechend Ihrer Aufnahmebedingungen zwischen der vorderen und der hinteren Kamera wechseln.

Tippen Sie auf dem Kamerabildschirm auf oder ziehen Sie den Bildschirm in eine beliebige Richtung, um zwischen der vorderen und der hinteren Kamera zu wechseln.



Downloaded from www.vandenborre.be

- Verwenden Sie die vordere Kamera, um Selfies aufzunehmen. Einzelheiten finden Sie unter *Selfie-Aufnahme*.

Umschalten zwischen Standard- und Weitwinkel-Kamera

Wechseln Sie zwischen Standard und Weitwinkel an der Frontkamera, um Fotos und Videos nach Ihren Vorlieben aufzunehmen.

- Tippen Sie auf / , um zwischen der Standard- und der Weitwinkelkamera zu wechseln.

Ansicht vergrößern oder verkleinern

Sie können die Ansicht auf dem Kamerabildschirm während der Foto- oder Videoaufnahme vergrößern oder verkleinern.

- Bewegen Sie zwei Finger auf dem Kamerabildschirm zusammen oder auseinander, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern und verwenden Sie dann die angezeigte +/- Leiste.

- Die Zoom-Funktion ist nicht verfügbar, wenn die vordere Kamera im Selfie-Modus verwendet wird.

Selfie-Aufnahme

Mit der vorderen Kamera können Sie Ihr Gesicht auf dem Bildschirm anzeigen und Selfies aufnehmen.

Gesten-Auslöser

Sie können Selfies mittels Gesten aufnehmen.

Halten Sie Ihre Handfläche in die vordere Kamera und ballen Sie sie dann zu einer Faust.

Sie können Ihre Handfläche auch zu einer Faust ballen und zur vorderen Kamera hin öffnen.

- Nach drei Sekunden wird ein Foto aufgenommen.



Downloaded from www.vandenborre.be

- Um diese Funktion zu verwenden, wechseln Sie zur vorderen Kamera und tippen Sie auf ⚙ > **Selfie-Aufnahme** > **Gesten-Auslöser**.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Handfläche und Ihre Faust innerhalb der Hilfslinien befinden, damit sie von der Kamera erkannt werden können.
- Diese Funktion ist bei Verwendung mancher Kamera-Funktionen gegebenenfalls nicht verfügbar.

Intervallaufnahme

Sie können Selfies im Intervall aufnehmen.

Bei Verwendung der vorderen Kamera können Sie auch Ihre Handfläche in die Kamera halten und sie zweimal schnell zu einer Faust ballen.

- In einem Intervall von etwa zwei Sekunden werden vier Fotos aufgenommen, nachdem ein Timer von 3 Sekunden abgelaufen ist.

- Tippen Sie auf ⚙ > **Selfie-Aufnahme** > **Gesten-Auslöser**, um diese Funktion zu verwenden.

Downloaded from www.vandenborre.be

Auto-Auslöser

Mit der Gesichtserkennungsfunktion können Sie Selfies ganz einfach und problemlos aufnehmen. Sie können die Geräteeinstellungen so festlegen, dass die vordere Kamera Ihr Gesicht erkennt und automatisch ein Selfie aufnimmt, wenn Sie den Bildschirm betrachten.

- Der weiße Führungsrahmen erscheint, wenn die vordere Kamera ein Gesicht erkennt. Sobald das Motiv innerhalb des Führungsrahmens sich nicht mehr bewegt, ändert sich die Rahmenfarbe zu blau und die Kamera nimmt ein Foto auf.

- Tippen Sie auf > **Selfie-Aufnahme** > **Auto-Auslöser**, um die Auto-Auslöser-Funktion zu aktivieren.

Ansichtsgeste

Nachdem Sie mit der vorderen Kamera ein Selfie aufgenommen haben, können Sie sofort eine Vorschau anzeigen, indem Sie den Bildschirm nahe an Ihr Gesicht bringen.



- Tippen Sie auf > **Ansichtsgeste**, um die Ansichtsgesten-Funktion zu aktivieren.
- Nach jeder Aufnahme eines Fotos ist nur eine Vorschau verfügbar.
- Wenn Sie das Gerät im Vorschaumodus drehen, wechselt der Bildschirm in den Kameramodus.

Gespiegelt speichern

Tippen Sie vor Aufnahme eines Fotos mit der vorderen Kamera auf > **Gespiegelt speichern**. Das Bild wird horizontal gespiegelt.

- Sie können in den Kameraoptionen ändern, wie Selfies bei Verwendung der vorderen Kamera aufgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie unter *Kameraoptionen anpassen*.

Downloaded from www.vandenborre.be

Galerie

Galerie-Übersicht

Sie können Fotos oder Videos, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, ansehen und verwalten.

1 Tippen Sie auf > .
   - Gespeicherte Fotos und Videos werden im Ordner angezeigt.

2 Tippen Sie auf einen Ordner und wählen Sie eine Datei aus.
   - Sie können die ausgewählte Datei im Vollbildmodus anzeigen.
   - Ziehen Sie beim Ansehen eines Fotos mit dem Finger nach links oder rechts, um das vorherige bzw. nächste Foto zu sehen.
   - Ziehen Sie beim Ansehen eines Videos mit dem Finger nach links oder rechts, um zurück- oder vorzuspulen.

- Je nach installierter Software können einige Dateiformate nicht unterstützt werden.
- Aufgrund der Codierung können einige Dateien möglicherweise nicht geöffnet werden.
- Dateien, die die Größenbeschränkung übersteigen, können Fehler verursachen.

Fotos anzeigen

Downloaded from www.vanderborre.be

- Tippen Sie leicht auf den Bildschirm, um die Menüpunkte anzuzeigen. Um die Menüpunkte zu verbergen, tippen Sie erneut auf den Bildschirm.

Schwebende Taste

Um von der Galerieansicht im Querformat schnell zum Homescreen zu wechseln, berühren und halten Sie ◁, bewegen Sie Ihren Finger nach oben zu ○ und lassen Sie los.



Downloaded from www.vandenborre.be

- Sie können die Position der schwebenden Taste verschieben, indem Sie sie horizontal entlang des Tastenbereichs des Bildschirms ziehen.

Notiz auf einem Foto erstellen

1 Tippen Sie während dem Anzeigen eines Fotos auf .

2 Erstellen Sie eine Notiz auf dem Foto und tippen Sie auf **SPEICHERN**.

- Manche Fotos unterstützen die Foto-Notiz-Funktion gegebenenfalls nicht.

Zugehöriger Inhalt

Sie können zugehörige Inhalte in der Galerie bearbeiten und anpassen.

1 Tippen Sie während der Anzeige einer Bildvorschau auf .

2 Wenn ein Symbol mit dem Datum der Fotoaufnahme angezeigt wird, berühren Sie die Anzeige.

- Sie können die Fotos, die am gewählten Datum aufgenommen wurden, ansehen.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Zugehöriger Inhalt kann sich auf bis zu vier Kombinationen von „Erinnerungen, Datum, Ort, Modus“ beziehen.

- Tippen Sie zum Speichern des zugehörigen Inhalts als Video auf .
- Tippen Sie für zusätzliche Optionen auf .

Fotos bearbeiten

1 Tippen Sie während dem Anzeigen eines Fotos auf .
2 Sie können eine Vielzahl von Effekten und Werkzeugen verwenden, um das Foto zu bearbeiten.
3 Tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.
   - Die ursprüngliche Datei wird mit den Änderungen überschrieben.
   - Um das bearbeitete Foto als eine andere Datei zu speichern, tippen Sie auf > **Kopie speichern**.

Ein Video wiedergeben

- Ziehen Sie die rechte Seite des Videobildschirms nach oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen.
- Ziehen Sie die linke Seite des Bildschirms nach oben oder unten, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Videos bearbeiten

1 Tippen Sie während der Anzeige eines Videos auf .

2 Sie können eine Vielzahl von Effekten und Bearbeitungswerkzeugen verwenden, um das Video zu bearbeiten.

3 Tippen Sie auf **SPEICHERN**, um die Änderungen zu speichern.

Ein GIF erstellen

Sie können aus einem aufgezeichneten Video ganz einfach eine GIF-Datei erstellen.

1 Tippen Sie, während Sie sich das Video ansehen, beim gewünschten Punkt auf ⋮ > **GIF erstellen**.

2 Wählen Sie die Länge des GIFs, das Sie erstellen möchten.

- Das GIF wird, von der aktuellen Zeit ausgehend, in der gewählten Länge erstellt.
- Bei Videos unter 5 Sekunden werden GIF-Bilder für die verbleibende Zeit automatisch erstellt.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Die GIF-Funktion soll die Kreativität des Benutzers fördern. Wenn Sie durch Verwendung der GIF-Funktion das Urheberrecht einer anderen Person verletzen oder gegen Verleumdungsgesetze verstoßen, kann dies zur zivil- oder strafrechtlichen Haftung Ihrer Person führen. Achten Sie deshalb genau darauf, die Arbeit anderer Personen niemals ohne deren Erlaubnis zu vervielfältigen oder zu übertragen. LG Electronics übernimmt keine Verantwortung für Taten von Benutzern.

Zugehörige Dateien

Sie können Dateien als zugehörig definieren, wenn Fotos und Videos am selben Ort oder am selben Datum aufgenommen wurden.

1 Wählen Sie die gespeicherten Fotos und Videos und tippen Sie auf .

2 Wählen Sie den gewünschten Ordner und tippen Sie auf , um ein Video zu erstellen.

Dateien löschen

Löschen Sie Dateien mit einer der folgenden Optionen:

- Berühren und halten Sie eine Datei aus der Dateiliste und tippen Sie dann auf **Löschen**.
- Berühren Sie in der Dateiliste und löschen Sie die gewünschten Dateien.
- Gelöschte Dateien werden automatisch in den **Papierkorb** verschoben und können innerhalb von 7 Tagen in der Galerie wiederhergestellt werden.
- Berühren Sie in der Galerie > **Papierkorb**. Berühren Sie zum vollständigen Löschen der Dateien . In diesem Fall können die Dateien nicht wiederhergestellt werden.

Dateien teilen

Teilen Sie Dateien mithilfe einer der folgenden Optionen:

- Tippen Sie während der Anzeige eines Fotos auf um die Datei auf die gewünschte Weise zu teilen.
- Tippen Sie während der Anzeige eines Videos auf > **Teilen**, um die Datei auf die gewünschte Weise zu teilen.
- Tippen Sie in der Dateiliste auf um Dateien auszuwählen und sie auf die gewünschte Weise zu teilen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Kontakte

Kontakte Übersicht

Sie können Kontakte speichern und verwalten.

Tippen Sie auf > **Zubehör** > **Kontakte**.

Kontakte hinzufügen

Neue Kontakte hinzufügen

1 Tippen Sie in der Kontaktliste auf +.

2 Geben Sie Kontaktdetails ein und tippen Sie auf **SPEICHERN**.

Kontakte importieren

Sie können Kontakte von einem anderen Speichergerät importieren.

1 Tippen Sie in der Kontaktliste auf > **Kontakte verwalten** > **Importieren**.

2 Wählen Sie Quell- und Zielverzeichnis des Kontakts aus, den Sie importieren möchten, und tippen Sie dann auf **OK**.

3 Wählen Sie die Kontakte aus und tippen Sie auf **IMPORTIEREN**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Kontakte zur Kurzwahlliste hinzufügen

1 Tippen Sie in der Kontaktliste auf ⋮ > **Kurzwahl**.

2 Tippen Sie auf der Kurzwahlnummer auf **Kontakt hinzufügen**.

3 Wählen Sie einen Kontakt aus.

Kontakte suchen

Suchen Sie nach Kontakten mit einer der folgenden Optionen:

- Geben Sie in der Kontaktliste den Namen eines Kontakts in das Suchfeld ein.
- Scrollen Sie in der Kontaktliste nach oben oder unten.
- Tippen Sie auf den Anfangsbuchstaben eines Kontakts im Verzeichnis der Kontaktliste.

Kontaktliste

Kontakte bearbeiten

1 Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus.

2 Tippen Sie in den Kontaktinformationen auf ✎ und bearbeiten Sie die Details.

3 Tippen Sie auf **SPEICHERN**, um die Änderungen zu speichern.

Kontakte löschen

Löschen Sie Kontakte mit einer der folgenden Optionen:

- Berühren und halten Sie in der Kontaktliste den zu löschenden Kontakt und tippen Sie auf **Kontakt löschen**.
- Tippen Sie in der Kontaktliste auf ⋮ > **Löschen**.

Favoriten hinzufügen

Sie können häufig genutzte Kontakte als Favoriten anlegen.

1 Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus.

2 Tippen Sie in den Kontaktinformationen auf ☆.

Gruppen erstellen

1 Tippen Sie in der Kontaktliste auf **Gruppen** > ⋮ > **Neue Gruppe**.

2 Geben Sie einen neuen Gruppennamen ein.

3 Tippen Sie auf **Fügen Sie Mitglieder hinzu**, wählen Sie Kontakte aus und tippen Sie auf **HINZUFÜGEN**.

4 Tippen Sie auf **SPEICHERN**, um die neue Gruppe zu speichern.

Downloaded from www.vandenborre.be

QuickMemo+

QuickMemo+ Übersicht

Mit den verschiedenen Optionen dieser erweiterten Editorfunktion können Sie kreative Notizen erstellen. Zu diesen Optionen gehören Bildverwaltung und Screenshots, die vom herkömmlichen Editor nicht unterstützt werden.

Notiz erstellen

1 Tippen Sie auf ◯ > **QuickMemo+**.

2 Tippen Sie auf +, um eine Notiz zu erstellen.

- ✓ : Notiz speichern.
- ↩ : Letzte Aktion rückgängig machen.
- ↪ : Zuletzt rückgängig gemachte Aktion erneut ausführen.
- T : Notiz mithilfe der Tastatur eingeben.
- ✎ : Handschriftliche Notizen erstellen.
- ◇ : Handschriftliche Notizen radieren.
- ⌖ : Teile einer handschriftlichen Notiz vergrößern oder verkleinern, drehen oder radieren.
- ⋮ : Zusätzliche Optionen öffnen.

3 Tippen Sie auf ✓, um die Notiz zu speichern.

Downloaded from www.vandenborre.be

Notizen auf einem Foto erstellen

1 Tippen Sie auf ◯ > **QuickMemo+**.

2 Tippen Sie auf 📷, um ein Foto aufzunehmen, und anschließend auf **OK**.
- Das Foto wird automatisch in den Editor eingefügt.

3 Tippen Sie auf T oder ✎, um Notizen auf das Foto zu schreiben.
- Schreiben Sie Notizen von Hand auf ein Foto.
- Geben Sie Text unter dem Foto ein.

4 Tippen Sie auf ✓, um die Notiz zu speichern.

Notizen auf einem Screenshot erstellen

1 Ziehen Sie auf dem Bildschirm, von dem Sie einen Screenshot erstellen möchten, die Statusleiste nach unten und tippen Sie dann auf ⛶.
- Der Screenshot erscheint als Hintergrunddesign des Editors. Memotools werden oben auf dem Bildschirm angezeigt.

2 Machen Sie Notizen nach Bedarf.
- Schreiben Sie Notizen von Hand auf ein Foto.

3 Tippen Sie auf ✓ und speichern Sie die Notizen am gewünschten Ort.
- Gespeicherte Notizen können entweder über **QuickMemo+** oder **Galerie** angezeigt werden.
- Um Notizen immer am selben Ort zu speichern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Als Standard-App verwenden**, und wählen Sie eine App aus.

Downloaded from www.vandenborre.be

Ordner verwalten

Sie können Notizen nach ihrer Art gruppiert anzeigen.

1 Tippen Sie auf ◯ > **QuickMemo+**.

2 Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf ☰ und wählen Sie eines der folgenden Menüelemente aus:

- **Alle Notizen**: Alle in QuickMemo+ gespeicherten Notizen anzeigen.
- **Meine Notizen**: Mit QuickMemo+ erstellte Notizen anzeigen.
- **Capture+**: Mit Capture+ erstellte Notizen anzeigen.
- **Foto-Notizen**: Mit 📷 erstellte Notizen anzeigen.
- **Papierkorb**: Gelöschte Notizen anzeigen.
- **Neue Kategorie**: Kategorien hinzufügen.
- ⚙ : Kategorien neu anordnen, hinzufügen oder löschen. Tippen Sie zum Ändern des Namens einer Kategorie auf die entsprechende Kategorie.

- Einige Ordner werden beim erstmaligen Starten von QuickMemo+nicht angezeigt. Deaktivierte Ordner werden aktiviert und angezeigt, wenn sie mindestens eine relevante Notiz enthalten.

Uhr

Wecker

Sie können einen Wecker einstellen, der zu einer bestimmten Uhrzeit ausgelöst wird.

1 Tippen Sie auf ◯ > **Zubehör** > **Uhr** > **Wecker**.

2 Tippen Sie auf +, um einen neuen Wecker hinzuzufügen.

3 Konfigurieren Sie die Weckereinstellungen und tippen Sie auf **SPEICHERN**.

- Wenn Sie einen zuvor eingestellten Wecker auswählen, können Sie ihn bearbeiten.
- Tippen Sie zum Löschen eines Weckers oben auf dem Bildschirm auf . Sie können den Wecker auch berühren und halten.

Downloaded from www.vandenborre.be

Weltzeit

Sie können die aktuelle Zeit in Städten auf der ganzen Welt anzeigen.

1 Tippen Sie auf > **Zubehör** > **Uhr** > **Weltzeit**.

2 Tippen Sie auf und fügen Sie eine Stadt hinzu.

Timer

Sie können einen Timer einstellen, der nach einer bestimmten Zeit einen Alarm auslöst.

1 Tippen Sie auf > **Zubehör** > **Uhr** > **Timer**.

2 Stellen Sie die Zeit ein und tippen Sie auf **Starten**.
- Um den Timer vorübergehend anzuhalten, tippen Sie auf **Pause**. Um den Timer fortzusetzen, tippen Sie auf **Fortsetzen**.
- Tippen Sie auf , um die Timereinstellungen zurückzusetzen.

3 Tippen Sie auf **Anhalten**, um den Timeralarm zu beenden.

Stoppuhr

Mit der Stoppuhr können Sie eine Rundenzeit aufzeichnen.

1 Tippen Sie auf > **Zubehör** > **Uhr** > **Stoppuhr**.

2 Tippen Sie auf **Starten**, um die Stoppuhr zu starten.
- Um eine Rundenzeit aufzuzeichnen, tippen Sie auf **Runde**.

3 Tippen Sie auf **Pause**, um die Stoppuhr anzuhalten.
- Um die Stoppuhr fortzusetzen, tippen Sie auf **Fortsetzen**.
- Zum Löschen aller Aufzeichnungen und Neustarten der Stoppuhr berühren Sie **Zurücksetzen**.

Kalender

Downloaded from www.vandenborre.be

Kalender Übersicht

Mit dem Kalender können Sie Termine und Aufgaben verwalten.

Termine hinzufügen

1 Tippen Sie auf ◯ > **Zubehör** > **Kalender**.

2 Wählen Sie ein Datum aus und tippen Sie auf +.

3 Geben Sie Termindetails ein und tippen Sie auf **SPEICHERN**.

- Wenn Sie auf ein Datum im Kalender tippen und dieses Datum einen Termin enthält, wird ein Pop-up-Fenster mit einer Terminliste angezeigt. Tippen Sie im Pop-up-Fenster auf einen Termin, um die Termindetails anzuzeigen.

Termine synchronisieren

Berühren Sie ⋮ > **Kalender synchronisieren** und wählen Sie einen zu synchronisierenden Kalender aus.

- Wenn Sie die auf Ihrem Gerät gespeicherten Termine in Ihrem Google-Konto speichern, werden diese auch automatisch mit dem Google-Kalender synchronisiert. Sie können dann andere Geräte mit dem Google-Kalender synchronisieren, damit die auf Ihrem Gerät gespeicherten Ereignisse auch auf diesen Geräten gespeichert sind und Sie Ihre Ereignisse auf diesen Geräten verwalten können.

Aufgaben

Speichern Sie Aufgaben auf Ihrem Gerät, um Zeitpläne einfach zu verwalten.

1 Tippen Sie auf ◯ > **Zubehör** > **Aufgaben**.

2 Tippen Sie auf +, um eine Aufgabe hinzuzufügen.

3 Geben Sie Aufgabendetails ein und tippen Sie dann auf **SPEICHERN**.

Musik

Downloaded from www.vandenborre.be

Sie können Musiktitel und Alben wiedergeben und verwalten.

1 Tippen Sie auf ◯ > **Zubehör** > **Musik**.

2 Wählen Sie eine Kategorie aus.

3 Wählen Sie eine Musikdatei aus.



Downloaded from www.vandenborre.be

- Je nach installierter Software können einige Dateiformate nicht unterstützt werden.
- Dateien, die die Größenbeschränkung übersteigen, können Fehler verursachen.
- Musikdateien sind möglicherweise durch internationale Urheberrechte der Eigentümer oder Urheberrechtsgesetze geschützt. Möglicherweise ist eine gesetzliche Erlaubnis vor dem Kopieren einer Musikdatei erforderlich. Prüfen Sie zuerst die Gesetzgebung zum Urheberrecht des betreffenden Landes, bevor Sie eine Musikdatei herunterladen oder kopieren.

Rechner

Sie können zwischen zwei Arten von Rechnern wählen: dem einfachen Rechner und dem wissenschaftlichen Rechner.

1 Tippen Sie auf ◯ > **Zubehör** > **Rechner**.

2 Über das Tastenfeld können Sie eine Berechnung vornehmen.
- Um den wissenschaftlichen Rechner zu verwenden, ziehen Sie den grünen Schieberegler auf der rechten Seite des Bildschirms nach links.
- Um eine Rechnung neu zu starten, berühren und halten Sie die Taste **CE**.

E-Mail

E-Mail Übersicht

Sie können ein E-Mail-Konto auf Ihrem Gerät anlegen, um von Ihrem Gerät aus E-Mails zu lesen und zu senden.

- Wenn Sie eine mobile Datenverbindung verwenden, können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

Downloaded from www.vandenborre.be

E-Mail-Konten anlegen

Wenn Sie die E-Mail-App das erste Mal aufrufen, können Sie Ihr E-Mail-Konto anlegen.

1 Tippen Sie auf ◯ > **Zubehör** > **E-Mail**.

2 Wählen Sie einen E-Mail-Anbieter aus.

3 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein. Tippen Sie dann auf **WEITER**, um Ihr Konto anzulegen.

- Um ein E-Mail-Konto manuell zu registrieren, tippen Sie auf **MANUELLE EINRICHTUNG** (falls nötig).

E-Mail-Konten verwalten

Um die Einstellungen Ihres E-Mail-Kontos anzuzeigen oder zu bearbeiten, tippen Sie auf ⋮ > **Einstellungen**.

- Um ein Konto hinzuzufügen, tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
- Um ein Konto zu löschen, tippen Sie auf ⋮ > **Konto entfernen**.

Ein weiteres E-Mail-Konto öffnen

Wenn mehrere E-Mail-Konten registriert sind und Sie ein anderes Konto anzeigen möchten, tippen Sie auf ☰ und wählen Sie ein anderes Konto aus der Liste aus.

E-Mails abrufen

1 Tippen Sie auf ☰ und wählen Sie ein Postfach aus.

2 Wählen Sie eine E-Mail aus der E-Mail-Liste aus.

- Die E-Mail-Nachricht wird angezeigt.

Downloaded from www.vandenborre.be

E-Mails senden

1 Tippen Sie auf .

2 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.

3 Geben Sie einen Betreff und eine Nachricht ein.
- Um Dateien anzuhängen, tippen Sie auf .
- Um optionale Menüelemente zu öffnen, tippen Sie auf .

4 Tippen Sie auf , um die E-Mail zu senden.

Audiorekorder

Sie können Ihre Stimme oder die Stimme anderer Personen bei wichtigen Ereignissen aufzeichnen. Aufgezeichnete Sprachaufnahmen können wiedergegeben oder geteilt werden.

1 Tippen Sie auf > **Zubehör** > **Audiorekorder.**

2 Tippen Sie auf .
- Um die Aufnahme vorübergehend anzuhalten, tippen Sie auf .
- Tippen Sie auf , um ein Lesezeichen während einer Sprachaufzeichnung zu setzen.

3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
- Die Datei wird automatisch gespeichert und der Bildschirm zum Vorhören wird angezeigt.

4 Tippen Sie auf , um die Sprachaufnahme abzuspielen.
- Wenn Sie auf tippen, werden aufgenommene Sprachdateien angezeigt. Sie können eine aufgenommene Sprachdatei aus der Liste abspielen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Radio

Sie können FM-Radio hören.

Tippen Sie auf ◯ > **Zubehör** > **Radio**.

- Um diese App zu verwenden, müssen Sie Ihre Kopfhörer zunächst am Gerät anschließen. Die Kopfhörer fungieren als Radioantenne.
- Je nach Region wird diese Funktion möglicherweise nicht unterstützt.

Dateimanager

Sie können die auf Ihrem Gerät oder in der Cloud gespeicherten Dateien anzeigen und verwalten.

1 Tippen Sie auf ◯ > **Management** > **Dateimanager**.

2 Tippen Sie auf ☰ und wählen Sie den gewünschten Speicherort aus.

LG Mobile Switch

Übertragen Sie einfach Daten von einem verwendeten Gerät auf ein neues Gerät mit Hilfe von LG Mobile Switch.

1 Tippen Sie auf ◯ > **Management** > **LG Mobile Switch**.
Sie können auch auf ◯ > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sichern & zurücksetzen** > **LG Mobile Switch** tippen.

2 Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm, um die gewünschte Übertragungsmethode auszuwählen.

- Wenn Sie Ihr Gerät zurücksetzen,können Sicherungsdateien, die im Speicher gespeichert sind, gelöscht werden. Achten Sie darauf, wichtige Sicherungsdateien auf Ihren PC zu kopieren und zu speichern.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Daten in einem Google-Konto werden nicht gesichert. Wenn Sie Ihr Google-Konto synchronisieren, werden Ihre Google-Apps, Ihre Google-Kontakte, Ihr Google-Kalender, Ihre Google Notizen App-Daten und Ihre aus dem Play Store heruntergeladenen Apps automatisch in der Google Drive App gespeichert.
- Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie Daten übertragen, damit sich das Gerät während des Vorgangs nicht versehentlich ausschaltet.

Downloads

Sie können Apps und Dateien, die aus dem Internet oder durch Apps heruntergeladen wurden, anzeigen, löschen oder teilen.

Tippen Sie auf ◯ > **Management** > **Downloads**.

LG SmartWorld

Sie können eine Vielzahl von Spielen, Audioinhalten, Apps und Schriftarten von LG Electronics herunterladen. Passen Sie Ihr Gerät nach Ihren Wünschen an und verwenden Sie Hintergrundbilder und Schriftarten.

- Wenn Sie eine mobile Datenverbindung verwenden, können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen.
- Diese Funktion wird je nach Gerätehersteller oder Netzanbieter möglicherweise nicht unterstützt.

1 Tippen Sie auf ◯ > **Dienste** > **SmartWorld**.

2 Berühren Sie ⋮ > **Anmelden** und melden Sie sich an.

3 Wählen Sie die gewünschten Inhaltselemente aus und laden Sie sie herunter.

SmartWorld-App herunterladen

Wenn die SmartWorld-App nicht installiert ist, befolgen Sie diese Schritte zum Herunterladen.

1 Tippen Sie auf ◯ > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Über das Telefon** > **Update-Center** > **App Updates**.

2 Wählen Sie **SmartWorld** aus der Liste aus und tippen Sie auf **Herunterl.**.

Downloaded from www.vandenborre.be

RemoteCall Service

Für Ihr Gerät kann eine Fernwartung zur Fehlerbehebung durchgeführt werden. Rufen Sie zunächst ein LG Servicezentrum an:

- Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie zuerst den Nutzungsbestimmungen der Funktion zustimmen.
- Wenn Sie eine mobile Datenverbindung verwenden, können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen.

1 Tippen Sie auf ◯ > **Dienste** > **RemoteCall Service**.

2 Rufen Sie ein LG Servicezentrum an.

3 Befolgen Sie die Anweisungen des Kundendienstmitarbeiters und geben Sie eine sechsstellige Zugangsnummer ein.
   - Ihr Gerät ist per Fernzugriff verbunden und die Fernwartung beginnt.

CB-Nachrichten

Sie können Nachrichten über Notsituationen, wie Taifune, Überschwemmungen und Erdbeben, in Echtzeit anzeigen.

Tippen Sie auf ◯ > **Dienste** > **CB-Nachrichten**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Facebook

Sie können soziale Netzwerke zum Aktualisieren, Ansehen und Teilen von Beiträgen, Fotos und Videos mit Ihren Onlinekontakten nutzen.

Tippen Sie auf ◯ > **Empfohlen** > **Facebook**.

Instagram

Nutzen Sie soziale Netzwerke zum Erstellen und Teilen von Fotos und Videos. Durch Filtereffekte können Sie Ihre Fotos und Videos noch kreativer und interessanter gestalten.

Tippen Sie auf ◯ > **Empfohlen** > **Instagram**.

Chrome

Bei Chrome anmelden und geöffnete Registerkarten, Lesezeichen und Daten aus der Adressleiste von einem Computer auf Ihr Gerät importieren.

Google-Apps

Sie können Google-Apps verwenden, wenn Sie über ein Google-Konto verfügen. Das Fenster zur Registrierung Ihres Google-Kontos wird automatisch angezeigt, wenn Sie eine Google-App zum ersten Mal verwenden. Wenn Sie nicht über ein Google-Konto verfügen, richten Sie ein Google-Konto auf Ihrem Gerät ein. Informationen zur Nutzung einer App finden Sie in der Hilfefunktion der App.

- Einige Apps sind je nach Gebiet oder Netzanbieter möglicherweise nicht verfügbar.

Downloaded from www.vandenborre.be

Docs

Dokumente erstellen oder Dokumente bearbeiten, die online oder auf einem anderen Gerät erstellt worden sind. Dokumente mit anderen teilen und bearbeiten.

Google Drive

Dateien von Ihrem Gerät aus hochladen, sichern, öffnen, teilen und organisieren. Sie können auf Dateien, die über Apps zugänglich sind, überall zugreifen, auch aus Online- und Offline-Umgebungen.

Duo

Sie können Ihre Familie, Freunde und überhaupt alle, die diese App verwenden, über einen Videoanruf erreichen.

Gmail

Ihr Google-E-Mail-Konto auf Ihrem Gerät anlegen und E-Mails prüfen oder senden.

Google

Nutzen Sie Google zum Suchen nach Websites, Bildern, Nachrichten und mehr. Geben Sie dazu Suchbegriffe ein oder sprechen Sie sie.

Maps

Ihren Standort oder den Standort einer Örtlichkeit auf der Karte finden. Geografische Informationen anzeigen.

Fotos

Fotos oder Alben, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, anzeigen oder teilen.

Play Filme & Serien

Mit Ihrem Google-Konto Filme ausleihen oder kaufen. Inhalte kaufen und überall abspielen.

Play Musik

Musikdateien aus dem Play Store kaufen. Spielen Sie Musikdateien ab, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind.

Tabellen

Tabellen erstellen oder Tabellen bearbeiten, die online oder auf einem anderen Gerät erstellt worden sind. Tabellen teilen und mit anderen bearbeiten.

Präsentationen

Präsentationsmaterialien erstellen oder Präsentationsmaterialien bearbeiten, die online oder auf einem anderen Gerät erstellt worden sind. Präsentationsmaterialien teilen und mit anderen bearbeiten.

YouTube

Videos suchen und abspielen. Videos auf YouTube hochladen, um sie mit Menschen auf der ganzen Welt zu teilen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

04

Einstellungen

Downloaded from www.vandenborre.be

Einstellungen

Sie können die Geräteeinstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Tippen Sie auf ◯ > **Einstellungen**.

- Tippen Sie auf 🔍 und geben Sie ein Stichwort in das Suchfeld ein, um auf eine bestimmte Einstellung zuzugreifen.
- Tippen Sie auf ⋮, um den Anzeigemodus zu ändern. In diesem Benutzerhandbuch wird angenommen, dass Sie den Modus Tab-Ansicht verwenden.

Netzwerke

Wi-Fi

Über ein Wi-Fi-Netzwerk können Sie eine Verbindung zu Geräten in der Nähe herstellen.

Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke** > **Wi-Fi**.

2 Tippen Sie auf ◯, um die Funktion zu aktivieren.
- Verfügbare Wi-Fi-Netzwerke werden automatisch angezeigt.

3 Wählen Sie ein Netzwerk aus.
- Sie müssen möglicherweise ein Passwort für das Wi-Fi-Netzwerk eingeben.
- Bei zuvor genutzten Wi-Fi-Netzwerken überspringt das Gerät diesen Vorgang. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Gerät automatisch mit einem bestimmten WLAN-Netzwerk verbunden wird, berühren und halten Sie das Netzwerk und tippen Sie dann auf **Netzwerk entfernen**.

Downloaded from www.vandeaborre.be

Einstellungen für das Wi-Fi-Netzwerk

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke** > **Wi-Fi**.

- **Zu mobilen Daten wechseln**: Wenn die Funktion für die mobile Datenverbindung aktiviert ist, sich das Gerät jedoch nicht über Wi-Fi mit dem Internet verbinden kann, wird für die Verbindung des Geräts mit dem Internet automatisch die mobile Datenverbindung verwendet.
- ⋮ : WLAN-Netzwerkeinstellungen anpassen.

Wi-Fi Direct

Sie können Ihr Gerät mit anderen Geräten verbinden, die Wi-Fi Direct unterstützen, um Daten direkt mit diesen Geräten zu teilen. Ein Zugangspunkt ist nicht erforderlich. Mithilfe von Wi-Fi Direct können Sie Ihr Gerät mit mehr als zwei Geräten verbinden.

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Erweitertes Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
   - Geräte in der Nähe, die Wi-Fi Direct unterstützen, werden automatisch angezeigt.

2 Wählen Sie ein Gerät aus.
   - Eine Verbindung wird hergestellt, wenn das Gerät die Verbindungsanfrage akzeptiert.

- Der Akku kann sich möglicherweise schneller entladen, wenn Sie Wi-Fi Direct verwenden.



Bluetooth

Sie können Ihr Gerät mit Geräten in der Nähe verbinden, die Bluetooth unterstützen, um Daten mit ihnen auszutauschen. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem Bluetooth-Headset und einer Tastatur. So kann das Gerät leichter gesteuert werden.

Downloaded from www.vandenborre.be

Mit einem anderen Gerät koppeln

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke** > **Bluetooth**.

2 Tippen Sie auf , um die Funktion zu aktivieren.
- Verfügbare Geräte werden automatisch angezeigt.
- Um die Geräteliste zu aktualisieren, tippen Sie auf **SUCHEN**.

- In der Liste werden nur als sichtbar eingestellte Geräte angezeigt.

3 Wählen Sie ein Gerät aus der Liste aus.

4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Authentifizierung durchzuführen.

- Dieser Schritt wird für Geräte übersprungen, auf die Sie bereits zugegriffen hatten.

Daten über Bluetooth senden

1 Wählen Sie eine Datei aus.
- Sie können Multimediadateien und Kontakte senden.

2 Tippen Sie auf > **Bluetooth**.

3 Wählen Sie ein Zielgerät für die Datei aus.
- Die Datei wird gesendet, sobald sie das Zielgerät akzeptiert.

- Die Vorgehensweise zum Teilen von Dateien kann sich je nach Datei unterscheiden.

Downloaded from www.vandenborre.be

Mobile Daten

Sie können mobile Daten ein- und ausschalten. Außerdem können Sie die mobile Datennutzung verwalten.

Mobile Daten einschalten

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke** > **Mobile Daten**.

2 Tippen Sie auf , um die Funktion zu aktivieren.

Einstellungen für mobile Daten anpassen

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke** > **Mobile Daten**.

2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:

- **Mobile Daten**: Festlegen, dass mobile Datenverbindungen verwendet werden sollen.
- **Grenze für Mobilen Datenverbrauch**: Legen Sie eine Obergrenze für die mobile Datennutzung fest, damit mobile Daten blockiert werden, sobald diese Grenze erreicht ist.
- ⋮: Einstellungen für mobile Daten anpassen.

Anruf

Sie können Anrufeinstellungen zum Beispiel für Sprachanrufe sowie internationale Anrufe anpassen.

- Einige Funktionen werden je nach Gerätehersteller oder Netzanbieter möglicherweise nicht unterstützt.

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke** > **Anruf**.

2 Passen Sie die Einstellungen an.

Downloaded from www.vandenborre.be

NFC

Sie können das Gerät als Fahr- oder Kreditkarte verwenden. Sie können auch Daten mit einem anderen Gerät teilen.

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke** > **Teilen & Verbinden** > **NFC**.

2 Tippen Sie auf , um die Funktion zu aktivieren.
- Berühren Sie Ihr Gerät mit einem anderen Gerät, das NFC unterstützt, um das Teilen von Daten zu ermöglichen.

- Je nach Gerätetyp kann sich die NFC-Antenne an einer anderen Stelle befinden. Weitere Informationen zum NFC-Antennenbereich finden Sie unter *Teileübersicht*.

Android Beam

Sie können Dateien teilen, indem Sie die Rückseite des Geräts mit einem anderen Gerät berühren. Sie können auch über das andere Gerät Dateien wie Musik, Videos oder Kontakte teilen und eine Webseite öffnen oder eine App starten.

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke** > **Teilen & Verbinden** > **Android Beam**.

2 Berühren Sie die Rückseite des Geräts mit dem anderen Gerät.

- Je nach Gerätetyp kann sich die NFC-Antenne an einer anderen Stelle befinden.

Drucken

Sie können Ihr Gerät mit einem Bluetooth-Drucker verbinden und auf dem Gerät gespeicherte Fotos oder Dokumente ausdrucken.

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke** > **Teilen & Verbinden** > **Drucken** aus.

- Wenn sich der gewünschte Drucker nicht in der Liste befindet, installieren Sie den Druckertreiber aus dem App Store.

2 Tippen Sie auf , um die Funktion zu aktivieren.

3 Wählen Sie in der Liste mit Druckern einen Drucker aus.
- Tippen Sie zum Hinzufügen eines Druckers auf ⋮ > **Drucker hinzufügen**.
- Tippen Sie zum Suchen nach einem Drucker auf ⋮ > **Suche**.
- Tippen Sie in der Liste mit Druckern auf ⋮ > **Einstellungen**.

4 Wählen Sie eine Datei aus und tippen Sie auf ⋮ > **Drucken**.
- Das Dokument wird gedruckt.

- Wenn Sie nicht über ein Google-Konto verfügen, tippen Sie auf **KONTO HINZUFÜGEN**, um ein Konto zu erstellen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Tethering

Downloaded from www.vandenborre.be

USB-Tethering

Sie können das Gerät über USB mit einem anderen Gerät verbinden und mobile Daten teilen.

1 Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel mit anderen Geräten.

2 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke** > **Tethering** > **USB-Tethering** und tippen Sie dann auf , um die Funktion zu aktivieren.

- Bei dieser Option wird eine mobile Datenverbindung verwendet. Daher können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
- Wenn Sie eine Verbindung zu einem Computer herstellen, laden Sie auf *www.lg.com* den USB-Treiber auf den Computer herunter und installieren Sie ihn.
- Sie können keine Dateien zwischen Ihrem Gerät und einem Computer senden oder empfangen, wenn USB-Tethering aktiviert ist. USB-Tethering zum Senden oder Empfangen von Dateien ausschalten.
- Zu den Betriebssystemen, die Tethering unterstützen, gehören Windows XP oder höher und Linux.



Downloaded from www.vandenborre.be

Mobiler Wi-Fi Hotspot

Sie können das Gerät als Wi-Fi-Router festlegen, sodass sich andere Geräte unter Verwendung der mobilen Datenverbindung Ihres Geräts mit dem Internet verbinden können.

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke** > **Tethering** > **Mobiler Wi-Fi Hotspot** und tippen Sie dann auf , um die Funktion zu aktivieren.

2 Tippen Sie auf **Einrichten des mobilen Wi-Fi Hotspots** und geben Sie Wi-Fi Name (SSID) und das Passwort ein.

3 Aktivieren Sie Wi-Fi auf dem anderen Gerät und wählen Sie in der Liste der Wi-Fi-Netzwerke den Namen des Gerätenetzwerks aus.

4 Geben Sie das Netzwerkpasswort ein.

- Bei dieser Option wird eine mobile Datenverbindung verwendet. Daher können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
- Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: *http://www.android.com/tether#wifi*



Downloaded from www.vandenborre.be

Bluetooth-Tethering

Ein über Bluetooth verbundenes Gerät kann sich unter Verwendung der mobilen Datenverbindung Ihres Geräts mit dem Internet verbinden.

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke** > **Tethering** > **Bluetooth-Tethering** und tippen Sie dann auf , um die Funktion zu aktivieren.

2 Aktivieren Sie Bluetooth auf beiden Geräten. Führen Sie anschließend die Kopplung der Geräte durch.

- Bei dieser Option wird eine mobile Datenverbindung verwendet. Daher können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
- Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

Hilfe

Sie können Hilfe zu Tethering und Hotspots anzeigen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke** > **Tethering** > **Hilfe**.

Mehr

Flugmodus

Sie können die Funktionen für Telefonanrufe und mobile Daten ausschalten. Wenn dieser Modus aktiviert ist, stehen Funktionen, die keine Datenübertragung erfordern, wie beispielsweise Spiele und Musik, weiterhin zur Verfügung.

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke** > **Mehr** > **Flugmodus**.

2 Tippen Sie im Bestätigungsbildschirm auf **AKTIVIEREN**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Mobilfunknetze

Sie können die Mobilfunknetz-Einstellungen anpassen.

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke** > **Mehr** > **Mobilfunknetze**.

2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:

- **Mobile Daten**: Mobile Daten aktivieren oder deaktivieren.
- **Daten-Roaming**: Internet, E-Mails, Multimedia-Nachrichten und andere Datendienste auch im Ausland verwenden.
- **Netzwerkmodus**: Netztyp auswählen.
- **Zugangspunkte**: Zugangspunkt zur Verwendung von mobilen Datendiensten anzeigen oder ändern. Treffen Sie zum Ändern des Zugangspunkts eine Auswahl aus der Liste mit Zugangspunkten.
- **Netzbetreiber**: Nach Netzbetreibern suchen und automatisch eine Verbindung mit einem Netz herstellen.

VPN

Sie können sich auch mit einem sicheren virtuellen Netzwerk wie einem Intranet verbinden. Auch verbundene VPN-Netzwerke (virtuelle private Netzwerke) können verwaltet werden.

VPN hinzufügen

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke** > **Mehr** > **VPN**.

2 Tippen Sie auf **VPN hinzufügen**.

- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Bildschirmsperre aktiviert ist. Beim Deaktivieren der Bildschirmsperre wird ein Benachrichtigungsfenster angezeigt. Tippen Sie im Benachrichtigungsfenster auf **ÄNDERN**, um die Bildschirmsperre zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter *Bildschirmsperre festlegen*.

3 Geben Sie VPN-Details ein und tippen Sie auf **SPEICHERN**.

Downloaded from www.vandenborre.be

VPN-Einstellungen konfigurieren

1 Tippen Sie in der Liste **VPNS** auf ein Netzwerk.

2 Geben Sie die Anmeldeinformationen für das VPN-Benutzerkonto ein und tippen Sie auf **VERBINDEN**.

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Kontoinformationen speichern**, um die Anmeldeinformationen zu speichern.

Töne & Benachrichtigungen

Sie können die Einstellungen für Sound, Vibration und Benachrichtigungen anpassen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Töne & Benachrichtigungen** und passen Sie die folgenden Einstellungen an:

- **Tonprofil**: Ändern Sie den Tonmodus zu **Töne**, **Nur vibrieren** oder **Lautlos**.
- **Lautstärke**: Lautstärke für verschiedene Elemente einstellen.
- **Klingelton**: Zur Auswahl eines Klingeltons für eingehende Anrufe. Klingeltöne hinzufügen oder löschen.
- **Kontakt-Klingelton**: Klingelton für eingehende Anrufe von einem bestimmten Kontakt erstellen.
- **Ton mit Vibration**: Festlegen, dass das Gerät bei Benachrichtigungen vibriert und einen Klingelton wiedergibt.
- **Vibrationstyp**: Sie können die Art der Vibration wählen, wenn Sie Anrufe empfangen.
- **Nicht stören**: Uhrzeit, Zeitraum und App-Typ zum Empfang von Benachrichtigungen festlegen. Benachrichtigungen nur an bestimmten Wochentagen erhalten.
- **Sperrbildschirm**: Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm anzeigen oder ausblenden. Persönliche Informationen können ebenfalls ausgeblendet werden.
- **Apps**: Apps auswählen, deren Benachrichtigungen auf dem Bildschirm angezeigt werden können. Sie können auch festlegen, mit welcher Priorität die Benachrichtigungen dieser Apps angezeigt werden sollen.

Downloaded from www.vandenborre.be

- **Mehr** > **Benachrichtigungston**: Klingelton für Benachrichtigungen auswählen. Sie können auf dem Gerät gespeicherte Musik als Klingelton für Benachrichtigungen festlegen.
- **Mehr** > **Sound-Effekte**: Einen Soundeffekt auswählen, der wiedergegeben wird, wenn Sie auf die Wähltasten oder die Tastatur tippen, eine Option auswählen oder den Bildschirm sperren oder entsperren.

Anzeige

Sie können detaillierte Einstellungen für jeden Bildschirm anpassen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Anzeige** und passen Sie die folgenden Einstellungen an:

- **Homescreen**: Einstellungen für den Homescreen anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter *Homescreen Einstellungen*.
- **Sperrbildschirm**: Einstellungen zum Sperren des Bildschirms anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter *Einstellungen zum Sperren des Bildschirms*.
- **Thema**: Wählen Sie ein Bildschirmthema für Ihr Gerät.
- **Bedienungsleiste**: Schaltflächen auf dem Homescreen neu anordnen oder Hintergrundfarben ändern.
- **Schriftart**: Schriftart ändern.
- **Schriftgröße**: Schriftgröße ändern.
- **Fetter Text**: Text auf Bildschirm fett darstellen.
- **App-Skalierung**: Passen Sie die Bildschirmgröße der Apps an.
- **Anzeigegröße**: Stellen Sie die Bildschirmelemente auf eine Größe ein, die Sie gut sehen können. Manche Elemente ändern ihre Position.
- **Komfortansicht**: Stellen Sie das Gerät so ein, dass die Menge blauen Lichts auf dem Bildschirm reduziert wird, um die Augen zu entlasten.
- **Helligkeit**: Verwenden Sie den Schieberegler, um die Bildschirmhelligkeit zu ändern. Um die Helligkeit des Bildschirms an die Intensität des Umgebungslichts anzupassen, tippen Sie auf den **Automatisch**-Schalter.

- **Automatisch**: Legen Sie die Geräteeinstellungen so fest, dass die Bildschirmhelligkeit entsprechend der Umgebungslichtintensität automatisch angepasst wird.
- **Automatisch drehen**: Bildschirm automatisch entsprechend der Geräteausrichtung drehen.
- **Bildschirmabschaltung**: Bildschirm automatisch ausschalten, wenn das Gerät für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.
- **Mehr** > **KnockON**: Sie können den Bildschirm ein- oder ausschalten, indem Sie zweimal auf den Bildschirm tippen.
- **Mehr** > **Bildschirmschoner**: Bildschirmschoner anzeigen, wenn das Gerät mit dem Halter oder Ladegerät verbunden ist. Wählen Sie den Typ des anzuzeigenden Bildschirmschoners aus.

Downloaded from www.vandenborre.be

Allgemein

Sprache und Tastatur

Sie können die Einstellungen für Sprache und Tastatur des Geräts anpassen.

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein** > **Sprache und Tastatur**.

2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
- **Sprache**: Sprache für das Gerät auswählen.
- **Gegenwärtige Tastatur**: Die derzeit verwendete Tastatur anzeigen. Wählen Sie die zur Texteingabe zu verwendende Tastatur aus.
- **LG Tastatur**: Einstellungen der LG Tastatur anpassen.
- **Google Spracheingabe**: Optionen für die Google-Funktion zum Diktieren von Text festlegen.
- **Text-zu-Sprache Ausgabe**: Einstellungen für die Text-in-Sprache-Ausgabe festlegen.
- **Zeigergeschwindigkeit**: Zeigergeschwindigkeit einer Maus oder eines Touchpads anpassen.
- **Tasten vertauschen**: Kehren Sie die Maustastenfunktionen um, damit die rechte Maustaste als primäre Maustaste verwendet werden kann.

Standort

Sie können anpassen, wie Standortinformationen von einzelnen Apps verwendet werden dürfen.

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein** > **Standort**.

2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:

- **Modus**: Eine Methode zur Verwendung Ihrer Standortdaten auswählen.
- **KÜRZLICHE STANDORTABFRAGEN**: Apps anzeigen, die kürzlich Standortinformationen angefordert haben.
- **Standortbestimmung mit niedriger Leistungsaufnahme**: Geräteposition abschätzen, um weniger Strom zu verbrauchen.
- **Google Standortfreigabe**: Teilen Sie Ihren Standort in Echtzeit mit anderen.
- **Google-Standortverlauf**: Einstellungen für den Google-Standortverlauf festlegen.

Konten & Synchronisation

Sie können Konten hinzufügen und verwalten, einschließlich eines Google-Kontos. Außerdem können Sie automatisch bestimmte Apps oder Benutzerinformationen synchronisieren.

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein** > **Konten & Synchronisation**.

2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:

- **Daten autom. synchronisieren**: Alle registrierten Konten automatisch synchronisieren.
- **KONTEN**: Eine Liste registrierter Konten anzeigen. Tippen Sie auf ein Konto, um Details anzusehen oder zu ändern.
- **KONTO HINZUFÜGEN**: Konten hinzufügen.

Bedienungshilfen

Sie können die auf Ihrem Gerät installierten Plug-Ins zur erleichterten Bedienung verwalten.

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein** > **Bedienungshilfen**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:

- **Sehen** > **TalkBack**: Festlegen, dass das Gerät den Bildschirmstatus oder Aktionen per Sprache meldet.
- **Sehen** > **Sprachbenachrichtigungen für Nachrichten/Anrufe**: Festlegen, dass das Gerät die Anruferinformationen oder Nachrichteninhalte vorliest.
- **Sehen** > **Schriftgröße**: Schriftgröße ändern.
- **Sehen** > **Fetter Text**: Text auf Bildschirm fett darstellen.
- **Sehen** > **Anzeigegröße**: Stellen Sie die Bildschirmelemente auf eine Größe ein, die Sie gut sehen können. Manche Elemente ändern ihre Position.
- **Sehen** > **Touch-Zoom**: Den Bildschirm durch dreimaliges Tippen vergrößern oder verkleinern.
- **Sehen** > **Fenster zoomen**: Vergrößern oder verkleinern Sie das Fenster und invertieren Sie die Farbe.
- **Sehen** > **Großer Mauszeiger**: Mauszeiger vergrößern.
- **Sehen** > **Bildschirm mit hohem Kontrast**: Für eine kontrastreiche Anzeige wird die Hintergrundfarbe auf schwarz gestellt.
- **Sehen** > **Umkehr der Bildschirmfarbe**: Bildschirmkontrast für Personen mit Sehschwäche erhöhen.
- **Sehen** > **Farbeinstellung des Bildschirms**: Bildschirmfarben anpassen.
- **Sehen** > **Graustufen**: Bildschirm in Graustufenmodus umschalten.
- **Sehen** > **Anrufe mit der Ein-/Aus-Taste beenden**: Gespräch durch Drücken der Ein-/Aus-/Sperrtaste beenden.
- **Hören** > **Untertitel**: Beim Wiedergeben von Videos für Hörgeschädigte Untertitel-Dienst aktivieren.
- **Hören** > **Blitz-Benachrichtigungen**: Festlegen, dass das Gerät Sie über eingehende Anrufe, Benachrichtigungen und Alarme mit einem Blinklicht informiert.
- **Hören** > **Alle Töne stummschalten**: Alle Töne stummschalten und Lautstärke am Hörer verringern.
- **Hören** > **Audio-Kanal**: Audiotyp auswählen.
- **Hören** > **Klangabgleich**: Audioausgangsbalance anpassen. Verwenden Sie den Schieberegler, um die Balance zu ändern.

Downloaded from www.vandenborre.be

- **Motorik & Wahrnehmung** > **Touch assistant**: Touch-Board aktivieren, damit Schaltflächen und Gesten einfacher zu verwenden sind.
- **Motorik & Wahrnehmung** > **Touch-Eingabe**: Text durch Berühren und Halten des Bildschirms eingeben oder durch einfaches Berühren verändern.
- **Motorik & Wahrnehmung** > **Physische Tastatur**: Tastatureinstellungen anpassen.
- **Motorik & Wahrnehmung** > **Auto Mausklick**: Wenn keine Bewegung stattfindet, den Mauszeiger automatisch klicken.
- **Motorik & Wahrnehmung** > **Für Anrufe berühren und halten**: Anrufe durch Berühren und Halten der Anruftaste statt durch Ziehen annehmen oder ablehnen.
- **Motorik & Wahrnehmung** > **Bildschirmabschaltung**: Bildschirm automatisch ausschalten, wenn das Gerät für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.
- **Motorik & Wahrnehmung** > **Touch-Control-Bereiche**: Touch-Bereich begrenzen, sodass nur ein bestimmter Teil des Bildschirms durch Touch-Eingabe gesteuert werden kann.
- **Bedienungshilfen-Funktionen-Shortcut**: Auf häufig verwendete Funktionen durch dreimaliges Tippen auf ◯ schnell zugreifen.
- **Bildschirm automatisch drehen**: Bildschirmausrichtung automatisch entsprechend der Geräteposition ändern.
- **Schalterzugriff**: Tastenkombinationen zur Steuerung des Geräts erstellen.

Schnellzugriff-Tasten

Sie können die Lautstärketasten verwenden, um Apps direkt zu starten, wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder gesperrt wird.

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein** > **Schnellzugriff-Tasten**.

2 Tippen Sie auf ⬭, um die Funktion zu aktivieren.
- Drücken Sie zweimal die Leisertaste (-), um die App Kamera zu starten, wenn der Bildschirm gesperrt oder ausgeschaltet ist. Drücken Sie zweimal die Lautertaste (+), um Capture+ zu starten.

Google-Dienste

Sie können Ihre Google-Apps und Kontoeinstellungen mit Google-Einstellungen verwalten.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein** > **Google-Dienste**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Sicherheit

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein** > **Sicherheit**.

2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:

- **Inhaltssperre**: Legen Sie die Methode zum Sperren von Dateien in QuickMemo+ fest.
- **SD-Karte verschlüsseln**: Speicherkarte verschlüsseln, um die Verwendung auf einem anderen Gerät zu verhindern. Weitere Informationen finden Sie unter *Verschlüsselung der Speicherkarte*.
- **Sicheres Starten**: Schützen Sie Ihr Gerät beim Einschalten mit einer Sperre. Weitere Informationen finden Sie unter *Einstellungen zum Sicheres Starten*.
- **SIM-Sperre einrichten**: USIM-Karte sperren oder entsperren oder Passwort (PIN) ändern.
- **Passwörter sichtbar machen**: Passwort bei der Eingabe anzeigen.
- **Geräteadministratoren**: Bestimmte Apps dürfen die Steuerung oder Verwendung des Geräts einschränken.
- **Unbekannte Quellen**: Installation von nicht aus dem Play Store stammenden Apps erlauben.
- **Schutz der Anmeldedaten**: Typ des Speichers anzeigen, auf dem das Sicherheitszertifikat gespeichert wird.
- **Zertifikate Verwaltung**: Auf dem Gerät gespeichertes Sicherheitszertifikat verwalten.
- **Trust agents**: Auf dem Gerät gespeicherte Trust Agents anzeigen und verwenden.
- **Bildschirm anheften**: App-Bildschirm fixieren, sodass nur die derzeit aktive App verwendet werden kann.

- **Zugriff auf Nutzungsdaten**: Details zur Nutzung von Apps auf dem Gerät anzeigen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Datum und Uhrzeit

Sie können die Einstellungen für Datum und Uhrzeit des Geräts anpassen.

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein** > **Datum und Uhrzeit**.

2 Passen Sie die Einstellungen an.

Speicher

Sie können den internen Gerätespeicher oder den Speicherplatz auf der Speicherkarte anzeigen und verwalten.

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein** > **Speicher**.

2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
- **GERÄTESPEICHER**: Gesamten Speicherplatz und freien Speicherplatz im internen Speicher des Geräts anzeigen. Liste der verwendeten Apps und den Speicherbedarf jeder App anzeigen.
- **PORTABLER SPEICHERPLATZ**: Gesamten Speicherplatz und freien Speicherplatz auf der Speicherkarte anzeigen. Diese Option wird nur angezeigt, wenn eine Speicherkarte eingelegt ist. Tippen Sie zum Auswerfen der Speicherkarte auf ⏏.

Akku & Energiesparen

Sie können aktuelle Akkuinformationen anzeigen oder den Energiesparmodus aktivieren.

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein** > **Akku & Energiesparen**.

2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
- **Akkuverbrauch**: Details zur Akkunutzung anzeigen. Wählen Sie ein bestimmtes Element aus, um weitere Informationen anzuzeigen.
- **Akkuladung in Prozent in der Statusleiste**: Verbleibende Akkukapazität in Statusleiste in Prozent anzeigen.

- **Akkusparmodus**: Stromverbrauch durch Einschränken einiger Geräteeinstellungen wie Anzeigehelligkeit, Taktrate und Vibrationsintensität verringern. In der Statusleiste wird angezeigt, wenn der Energiersparmodus aktiviert ist.
- **Akkusparmodus für Spiele**: Videoqualität anpassen, um den Stromverbrauch beim Spielen zu verringern.

Downloaded from www.vandenborre.be

Arbeitsspeicher

Sie können die durchschnittliche Speichernutzung über einen bestimmten Zeitraum und den von einer App belegten Speicher anzeigen.

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein** > **Arbeitsspeicher**.

2 Tippen Sie auf ▼, um einen Zeitraum zum Abrufen der Daten festzulegen.

Smart Doctor

Sie können die Funktion „Smart Doctor" verwenden, um eine Diagnose über den Zustand des Geräts zu erstellen und das Gerät zu optimieren.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein** > **Smart Doctor**.

Apps

Sie können eine Liste der installierten Apps sehen, laufende Apps beenden oder Apps löschen, falls nötig.

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein** > **Apps**.

2 Wählen Sie eine App und führen Sie Aktionen aus.

Tippen & Bezahlen

Sie können Zahlungen mit Ihrem Gerät anstelle einer Kreditkarte vornehmen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein** > **Tippen & Bezahlen**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Sichern & zurücksetzen

Sie können eine auf Ihrem Gerät gespeicherte Datensicherung auf einem anderen Gerät oder in einem anderen Konto speichern. Außerdem können Sie das Gerät bei Bedarf zurücksetzen.

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein** > **Sichern & zurücksetzen**.

2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:

- **LG Mobile Switch**: Übertragen Sie Daten wie gespeicherte Nachrichten, Bilder, Homescreens oder andere Daten ganz einfach auf ein neues Gerät. Weitere Informationen finden Sie unter *LG Mobile Switch*.
- **Sichern & Wiederherstellen**: Sichern Sie Ihre Gerätedaten oder stellen Sie Daten aus einer Sicherung auf Ihrem Gerät wieder her.
- **Meine Daten sichern**: App-Daten, Wi-Fi-Passwort und andere Einstellungen auf dem Google-Server sichern.
- **Sicherungskonto**: Derzeit zur Datensicherung verwendetes Konto anzeigen.
- **Automatische Wiederherstellung**: Beim erneuten Installieren einer App automatisch gesicherte Einstellungen und Daten wiederherstellen.
- **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen**: Wi-Fi-, Bluetooth- und andere Netzwerkeinstellungen zurücksetzen.
- **Auf Werkszustand zurück**: Alle Einstellungen des Geräts zurücksetzen und Daten löschen.

- Beim Zurücksetzen des Geräts werden alle darauf befindlichen Daten gelöscht. Geben Sie den Gerätenamen, das Google-Konto und andere Informationen zur Ersteinrichtung erneut ein.

Über das Telefon

Sie können Informationen zu Ihrem Gerät wie Name, Status, Softwaredetails und rechtliche Informationen anzeigen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein** > **Über das Telefon**, um diese Informationen zu sehen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Regulierungen & Sicherheit

Sie können Konformitätszeichen und zugehörige Informationen auf dem Gerät anzeigen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein** > **Regulierungen & Sicherheit**.

Downloaded from www.vandenborre.be

05

Anhang

LG Spracheinstellungen

Downloaded from www.vandenborre.be

Wählen Sie eine Sprache für das Gerät aus.

- Tippen Sie auf ◯ > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sprache und Tastatur** > **Sprache** > **SPRACHE HINZUFÜGEN** und wählen Sie eine Sprache.
  - Berühren und halten Sie ☰ und ziehen Sie das Symbol auf der Sprachenliste nach oben, um die gewählte Sprache als Standardsprache einzustellen.

LG Bridge

LG Bridge Übersicht

Mit der App „LG Bridge“ können Sie die auf Ihrem LG Smartphone gespeicherten Fotos, Musik, Videos und Dokumente bequem auf Ihrem Computer verwalten. Sie können beispielsweise Kontakte und Fotos auf dem Computer sichern oder die Gerätesoftware aktualisieren.

- Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu LG Bridge.
- Die unterstützten Funktionen können je nach Gerät unterschiedlich sein.
- Der LG USB-Treiber ist ein Programm, das für die Verbindung Ihres LG Smartphones mit einem Computer erforderlich ist und bei der Installation von LG Bridge installiert wird.

Funktionen von LG Bridge

- Sie können auf dem Gerät gespeicherte Daten über eine USB-Kabel-Verbindung auf einem Computer sichern oder auf einem Computer gespeicherte Daten auf dem Gerät wiederherstellen.
- Sie können die Gerätesoftware mittels USB-Kabel-Verbindung über einen Computer aktualisieren.

Downloaded from www.vandenborre.be

LG Bridge auf einem Computer installieren

1 Rufen Sie auf Ihrem Computer *www.lg.com* auf.

2 Wählen Sie Ihre Region.

3 Klicken Sie auf **Support** > **Software und Firmware**.

4 Geben Sie den Namen des Geräts ein.
ODER
Wählen Sie nach Produktkategorie.

5 Öffnen Sie **PC-Synchronisierung** > **LG-Bridge**, um die Setup-Datei herunterzuladen.
- Öffnen Sie **Details**, um die Mindestanforderungen für die Installation von LG Bridge anzuzeigen.

Telefonsoftware-Update

LG Mobiltelefon Software Update aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter *http://www.lg.com/common/index.jsp*. Wählen Sie dort Ihr Land und Ihre Sprache aus.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware des Telefons bequem über das Internet auf eine neuere Version aktualisieren, ohne ein Servicezentrum aufsuchen zu müssen. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn LG eine neuere Firmware-Version für Ihr Gerät zur Verfügung gestellt hat.

Während der Aktualisierung der Firmware eines Mobiltelefons müssen Sie sämtliche Anweisungen und Hinweise, die zu einem Schritt angezeigt werden, genau überprüfen, bevor Sie fortfahren. Wenn Sie bei der Aktualisierung das USB-Kabel abziehen, kann das Mobiltelefon schwer beschädigt werden.

- LG behält sich das Recht vor, Firmware-Updates nach eigenem Ermessen nur für ausgewählte Modelle zur Verfügung zu stellen. Außerdem garantiert LG nicht die Verfügbarkeit einer neueren Firmware-Version für alle Telefonmodelle.

Downloaded from www.vandenborre.be

LG Mobiltelefon Software Update Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Software Ihres Telefons bequem auf eine neue Version aktualisieren, ohne dazu ein USB-Kabel anschließen zu müssen. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn LG eine neuere Firmware-Version für Ihr Gerät zur Verfügung gestellt hat.

Zum Ausführen des Telefonsoftware-Updates

Einstellungen > **Allgemein** > **Über das Telefon** > **Update-Center** > **Software Update** > **Jetzt auf Updates prüfen**.

- Ihre persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher – einschließlich Informationen über Ihr Google-Konto und alle anderen Konten, Ihre System-/Appdaten und -einstellungen, heruntergeladene Apps und Ihre DRM-Lizenz – könnten bei der Aktualisierung der Software des Telefons verloren gehen. LG empfiehlt daher, dass Sie Ihre persönlichen Daten sichern, bevor Sie die Software des Telefons aktualisieren. LG übernimmt keine Haftung für den Verlust von persönlichen Daten.
- Diese Funktion hängt vom Gebiet oder Netzanbieter ab.

Häufig gestellte Fragen

Downloaded from www.vandenborre.be

In diesem Kapitel werden einige Probleme behandelt, die bei der Verwendung des Telefons auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie Ihren Netzanbieter kontaktieren, die meisten können Sie jedoch selbst einfach beheben.

SIM-Kartenfehler

Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingelegt ist.

Keine Netzwerkverbindung oder Verbindung verloren

Das Signal ist schwach. Gehen Sie ans Fenster oder ins Freie.

Sie befinden sich außerhalb des Netzwerkbereichs Ihres Betreibers. Wechseln Sie Ihren Standort und überprüfen Sie das Netzwerk.

Anrufe sind nicht möglich

Das neue Netz ist nicht autorisiert.

Stellen Sie sicher, dass Sie für die eingehende Nummer keine Anrufsperre eingerichtet haben.

Stellen Sie sicher, dass Sie für die gewählte Nummer keine Anrufsperre eingerichtet haben.

Gerät kann nicht eingeschaltet werden

Wenn der Akku vollständig entladen ist, schaltet sich Ihr Gerät nicht ein.

Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät einschalten.

Fehler beim Laden

Stellen Sie sicher, dass das Gerät bei normalen Temperaturen aufgeladen wird.

Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Gerät.

Verwenden Sie nur von LG zugelassenes Zubehör.

Der Akkuverbrauch ist höher als unmittelbar nach dem Kauf

Wenn Sie das Gerät oder den Akku sehr kalten oder heißen Temperaturen aussetzen, kann sich die Lebensdauer des Akkus verringern.

Der Akkuverbrauch erhöht sich, wenn Sie bestimmte Funktionen oder Apps wie GPS, Spiele oder das Internet verwenden.

Der Akku ist ein Verschleißteil und seine Lebensdauer verringert sich mit der Zeit.

Downloaded from www.vandenborre.be

Beim Starten der Kamera erscheinen Fehlermeldungen

Laden Sie den Akku.

Geben Sie Speicherplatz frei, indem Sie Dateien auf einen Computer übertragen oder vom Gerät löschen.

Gerät neu starten.

Wenn Sie nach Anwendung dieser Tipps immer noch Probleme mit der Kamera-App haben, wenden Sie sich an das LG Electronics Service Center.

Die Fotoqualität ist schlecht

Die Qualität Ihrer Fotos kann sich abhängig von der Umgebung und den angewendeten Fotografietechniken ändern.

Wenn Sie Fotos und Videos aufnehmen, eignet sich der Standardmodus besser als der Weitwinkelmodus.

Wenn Sie Fotos in dunkler Umgebung, nachts oder in geschlossenen Räumen aufnehmen, kann es zu Bildrauschen oder unscharfen Bildern kommen.

Setzen Sie die Optionen zurück, wenn Probleme auftreten.

Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn Sie einen Bildschirmschutz oder optionales Zubehör am Touchscreen anbringen, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht richtig.

Wenn Sie Handschuhe tragen, Ihre Hände beim Berühren des Touchscreens nicht sauber sind, oder wenn Sie den Bildschirm mit scharfen Gegenständen oder Ihren Fingernägeln berühren, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht.

Feuchte Bedingungen oder der Kontakt mit Wasser können eine Fehlfunktion des Touchscreens verursachen.

Starten Sie Ihr Gerät neu, um vorübergehende Softwarefehler zu beseitigen.

Wenn der Touchscreen verkratzt oder beschädigt ist, suchen Sie ein LG Electronics Service Center auf.

Downloaded from www.vandenborre.be

Das Gerät hängt sich auf oder stürzt ab

Das Gerät neu starten

Wenn Ihr Gerät sich aufhängt oder abstürzt, müssen Sie möglicherweise Anwendungen schließen oder das Gerät ausschalten und neu starten.

Das Gerät hochfahren

Ein Soft Reset Ihres Geräts kann durchgeführt werden, wenn der Bildschirm einfriert oder die Tasten, der Touchscreen oder das Gerät nicht mehr reagieren.

Um bei Ihrem Gerät einen Soft Reset durchzuführen, halten Sie einfach die Taste zum Senken der Lautstärke und die Ein-/Austaste gedrückt, bis das Gerät neu startet.

Das Gerät zurücksetzen

Wenn die oben genannten Methoden Ihr Problem nicht lösen, setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf Allgemein > Sichern & zurücksetzen > Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.

* Mit dieser Methode werden alle Einstellungen des Geräts zurückgesetzt und Daten gelöscht.
  Bevor Sie auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, sollten Sie Sicherungskopien aller wichtigen Daten auf dem Gerät erstellen.
* Wenn Sie sich mit einem Google-Konto auf dem Gerät registriert haben, müssen Sie sich nach dem Zurücksetzen mit demselben Google-Konto wieder anmelden.

Downloaded from www.vandenborre.be

Kein Bluetooth-Gerät gefunden

Stellen Sie sicher, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät aktiviert ist.

Stellen Sie sicher, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion auf dem Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktiviert ist.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät und das andere Bluetooth-Gerät sich innerhalb der maximalen Bluetooth-Reichweite (10 m) befinden.

Wenn Sie Ihr Problem mithilfe der obigen Tipps nicht lösen können, wenden Sie sich an ein LG Electronics Servicezentrum.

Beim Anschließen des Geräts an einen Computer wird keine Verbindung hergestellt

Stellen Sie sicher, dass das verwendete USB-Kabel mit Ihrem Gerät kompatibel ist.

Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Treiber auf Ihrem Computer installiert und aktualisiert haben.

Eine heruntergeladene Anwendung verursacht eine Reihe von Fehlern

Es bestehen Probleme mit der Anwendung.

Entfernen Sie die Anwendung und installieren Sie sie erneut.

Diebstahlschutz

Downloaded from www.vandenborre.be

Richten Sie Ihr Gerät so ein, dass andere Personen es nicht mehr verwenden können, wenn es ohne Ihre Erlaubnis auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird. Wenn beispielsweise Ihr Gerät verloren geht, gestohlen oder gelöscht wird, kann nur jemand mit Ihrem Google-Konto oder mit Kenntnis der Informationen zum Sperren des Bildschirms das Gerät verwenden.

Damit stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät geschützt ist:

- Bildschirmsperre festlegen: Wenn Sie eine Bildschirmsperre festgelegt haben und Ihr Gerät verloren geht oder gestohlen wird, kann das Gerät über das Menü „Einstellungen“ nur gelöscht werden, wenn der Bildschirm entsperrt ist.
- Dem Gerät Ihr Google-Konto hinzufügen: Wenn Ihr Gerät gelöscht wird und sich darauf ein Google-Konto befindet, kann das Gerät den Einrichtungsvorgang nur abschließen, wenn Ihre Google-Kontoinformationen erneut eingegeben werden.

Wenn Ihr Gerät geschützt ist, müssen Sie den Bildschirm entsperren oder das Passwort Ihres Google-Kontos eingeben, um das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dies stellt sicher, dass nur Sie selbst oder Personen Ihres Vertrauens das Telefon zurücksetzen können.

- Prüfen Sie, ob Sie noch die Anmeldeinformationen Ihres Google-Kontos kennen, das Sie Ihrem Gerät hinzugefügt haben, bevor Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Wenn Sie die Kontoinformationen während der Installation nicht eingeben können, lässt sich das Gerät nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen überhaupt nicht mehr verwenden.

Downloaded from www.vandenborre.be

Informationen zu Bestimmungen (ID-Nummer der Bestimmung, E-Label etc.)

Einzelheiten zu Bestimmungen finden Sie unter **Einstellungen** > **Allgemein** > **Regulierungen & Sicherheit**.

Hartglasteile

Die Hartglasteile dieses Geräts sind nicht für Dauer ausgelegt und können im Laufe der Zeit verschleißen.

- Wenn das Gerät auf eine harte Fläche fällt oder starken Stößen ausgesetzt wird, kann das Hartglas beschädigt werden.
  In diesem Fall hören Sie bitte sofort auf, das Gerät zu verwenden und kontaktieren Sie ein LG Servicezentrum.
- Auf dem Markt sind Schutzhüllen für den Schutz Ihres Geräts erhältlich.
  Beachten Sie, dass diese Schutzhüllen nicht von dem durch LG Electronics geleisteten Garantieservice abgedeckt sind und eine Sicherheit nicht gewährleistet wird.

Seitenverhältnis

Dieses Gerät verwendet ein Seitenverhältnis von 18:9.

- Einige heruntergeladene Apps unterstützen das Seitenverhältnis von 18:9 gegebenenfalls nicht.
  In diesem Fall können Sie das für die App am besten geeignete Bildschirmformat wählen oder den Anbieter der App kontaktieren, um weitere Informationen zu erhalten.

Weitere Informationen

Downloaded from www.vandenborre.be

Information: Hinweis bezüglich Open-Source Software

Den in diesem Produkt enthaltenen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weiteren Open-Source-Lizenzen können Sie unter *http://opensource.lge.com* herunterladen.

Neben dem Quellcode stehen dort noch alle Lizenzbedingungen, auf die verwiesen wird, Garantieausschlüsse sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics stellt Ihnen gegen eine Gebühr (für Distribution, Medien, Versand und Verwaltung) auch den Quellcode auf CD-ROM bereit. Wenden Sie sich per E-Mail an LG Electronics: *opensource@lge.com*. Dieses Angebot ist drei (3) Jahre ab Kaufdatum des Produkts gültig.

Marken

- Copyright ©2017 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ und Google Play™ store sind Marken von Google, Inc.
- Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LG Electronics erklärt hiermit, dass das **LG-M700n** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **2014/53/EU** entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter *http://www.lg.com/global/declaration*

Downloaded from www.vandenborre.be

Kontakt für Produktkonformität

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Unterstützte Frequenzbänder	Übertragungsleistung
GSM 900	33,3 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24,3 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	22,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24,3 dBm
LTE B28	23,8 dBm
LTE B38	23,5 dBm
BT 2,4GHz	10 dBm
WLAN 2,4GHz	16 dBm
NFC	-20 dBuA/m

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Entsorgung Ihrer Altgeräte

1. Das durchgestrichene Symbol eines fahrbaren Abfallbehälters weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Produkte (WEEE) getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.
2. Alte elektrische Produkte können gefährliche Substanzen enthalten, die eine korrekte Entsorgung dieser Altgeräte erforderlich machen, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Ihre ausgedienten Geräte können wiederverwendbare Teile enthalten, mit denen möglicherweise andere Produkte repariert werden können, aber auch sonstige wertvolle Materialien enthalten, die zur Schonung knapper Ressourcen recycelt werden können.
3. Sie können Ihr Gerät entweder in den Laden zurückbringen, in dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben, oder Sie kontaktieren Ihre Gemeindeabfallstelle für Informationen über die nächstgelegene autorisierte WEEE-Sammelstelle. Die aktuellsten Informationen für Ihr Land finden Sie unter *www.lg.com/global/recycling*

Entsorgen von alten Akkus

1. Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
2. Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
3. Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
4. Ausführliche Informationen zur Entsorgung alter Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Downloaded from www.vandenborre.be

Info sulla guida per l'utente

Grazie per aver scelto questo prodotto LG. Per garantire un uso sicuro e corretto del dispositivo, si prega di leggere con attenzione la guida per l'utente prima di utilizzarlo per la prima volta.

- Utilizzare sempre accessori LG originali. Gli elementi forniti in dotazione sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Il dispositivo non è adatto a persone ipovedenti a causa della tastiera touchscreen.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le app predefinite presenti sul dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e il supporto per tali applicazioni può essere sospeso senza preavviso. Per eventuali domande relative alle app preinstallate sul dispositivo, contattare un Centro di assistenza LG. Per le app installate dall'utente, contattare il provider del servizio di riferimento.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di software provenienti da fonti non ufficiali potrebbe danneggiare il dispositivo e causare il danneggiamento o la perdita di dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza LG e annullano la garanzia.
- Alcuni contenuti e illustrazioni potrebbero differire dal dispositivo acquistato a seconda dell'area, del provider del servizio, della versione del software o del sistema operativo e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- I software, l'audio, gli sfondi, le immagini e gli altri elementi multimediali forniti con questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale degli elementi multimediali spetta agli utenti.

- I servizi relativi ai dati, come ad esempio messaggistica, caricamento e download, sincronizzazione automatica o servizi di posizionamento, potrebbero comportare costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adeguato alle proprie esigenze. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio gestore di telefonia mobile.
- Questa guida è stata scritta nella lingua locale di ciascun Paese. I contenuti potrebbero differire a seconda della lingua utilizzata.

Downloaded from www.vandenborre.be

Notifiche informative

AVVERTENZA: situazioni che potrebbero provocare lesioni all'utente e a terze parti.

ATTENZIONE: situazioni che potrebbero provocare lesioni lievi o danni al dispositivo.

NOTA: avvisi o informazioni aggiuntive.

Indice dei contenuti

Downloaded from www.vandenborre.be

5 Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

01

Funzioni personalizzate

15 Funzioni della fotocamera
18 Funzioni della Galleria
21 Realizzazione di sfondi collage
22 Riconoscimento del volto
26 Funzione Multitasking
27 quick share

02

Funzioni di base

30 Componenti e accessori del prodotto
31 Panoramica delle parti
33 Accensione o spegnimento
34 Installazione della scheda SIM
36 Inserimento della scheda di memoria
38 Rimozione della scheda di memoria
38 Batteria
40 Touchscreen
43 Sfondo
52 Blocco schermo
55 Crittografia della scheda di memoria
57 Acquisizione di screenshot
57 Immissione di testo
64 Non disturbare

Downloaded from www.vandenborre.be

03

App utili

66 Installazione e disinstallazione di app
67 Cestino app
67 Telefono
72 Messaggi
73 Fotocamera
85 Galleria
91 Rubrica
93 QuickMemo+
95 Orologio
97 Calendario
97 Attività
98 Musica
99 Calcolatrice
100 Email
101 Registratore audio
102 Radio FM
102 File Manager
102 LG Mobile Switch
103 Download
103 LG SmartWorld
104 RemoteCall Service
104 Messaggio CB
105 Facebook
105 Instagram
105 Chrome
105 App di Google

04

Impostazioni

109 Impostazioni
109 Reti
119 Suono & Notifica
120 Display
121 Generali

05

Appendice

132 Impostazioni della lingua LG
132 LG Bridge
133 Aggiornamento software del telefono
135 FAQ
139 Guida antifurto
140 Informazioni sulle normative (Numero ID normativa, etichetta digitale ecc.)
140 Parti in vetro temperato
140 Proporzioni
141 Ulteriori informazioni

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Downloaded from www.vandenborre.be

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verifichino errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Questo dispositivo è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante metodi standardizzati con il dispositivo in stato di trasmissione al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di dispositivi portatili LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello per l'uso vicino all'orecchio è pari a 0,277 W/kg (10 g) e pari a 1,540 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 5 mm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 5 mm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Informazioni fornite dalla FCC in merito all'esposizione alle frequenze radio

Nell'agosto del 1996, la Federal Communications Commission (Commissione federale per le comunicazioni, FCC) degli Stati Uniti, attraverso l'azione in Report and Order FCC 96-326, ha adottato uno standard di sicurezza aggiornato relativo all'esposizione umana all'energia elettromagnetica delle frequenze radio emessa dai trasmettitori con normativa FCC. Tali linee guida sono coerenti con gli standard di sicurezza in precedenza determinati da standard sia internazionali sia statunitensi. La progettazione del presente dispositivo è conforme alle linee guida FCC e a tali standard internazionali.

Parte 15.19

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

(1) Il dispositivo non deve generare interferenze dannose.

(2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero comportare errori di funzionamento.

Parte 15.21

Modifiche non espressamente approvate dal produttore potrebbero annullare l'autorità dell'utente all'utilizzo dell'attrezzatura.

Downloaded from www.vandenborre.be

Funzionamento del dispositivo indossato all'utente

Il presente dispositivo è stato testato per le tipiche funzioni in cui lo si indossa, mantenendo la parte posteriore del dispositivo a 1 cm (0,39 pollici) di distanza da corpo dell'utente. Per rispettare i requisiti FCC relativi all'esposizione alle frequenze radio, è necessario mantenere una distanza di separazione minima tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del dispositivo di 1 cm (0,39 pollici). Potrebbe non essere possibile utilizzare fermagli da cintura, custodie e accessori simili contenenti componenti in metallo. Gli accessori da indossare che non mantengono una distanza di separazione di 1 cm (0,39 pollici) tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del dispositivo e che non sono stati testati per le tipiche funzioni in cui si indossa il dispositivo potrebbero non rispettare i limiti FCC relativi all'esposizione alle frequenze radio e devono dunque essere evitati.

Parte 15.105

Questa apparecchiatura è stata testata e rispetta i limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stabiliti per fornire una protezione adatta dalle interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza; inoltre, se non viene installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che queste interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se la presente apparecchiatura causa interferenze dannose o ricezione di canali televisivi, determinabili accendendo e spegnendo il dispositivo, si consiglia vivamente di tentare di correggere l'interferenza attuando una o più delle seguenti misure:

- Orientare o posizionare di nuovo l'antenna di ricezione.
- Aumentare lo spazio che intercorre tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito differente rispetto a quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Manutenzione e cura del prodotto

Downloaded from www.vandenborre.be

- Utilizzare solo gli accessori forniti autorizzati da LG. Qualsiasi danno o guasto causato da accessori di terze parti non è coperto dalla garanzia LG.
- Alcuni contenuti e illustrazioni possono differire dal dispositivo senza preavviso.
- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnere il dispositivo nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzarlo all'interno di ospedali, in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il dispositivo con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente il prodotto.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il dispositivo quando si trova su superfici morbide.
- Il dispositivo dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano il dispositivo da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare lo schermo con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il dispositivo.
- Non esporre il dispositivo a umidità o a contatto con liquidi.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

Downloaded from www.vandenborre.be

- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il dispositivo è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il dispositivo durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il dispositivo si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Evitare che il prodotto venga a contatto con liquidi. Non utilizzare o caricare il prodotto se è bagnato. Se il prodotto si bagna, l'indicatore dei danni causati dai liquidi cambia colore. Tenere presente che ciò limiterà la possibilità di ricevere eventuali servizi di riparazione gratuiti previsti dalla garanzia.

Funzionamento efficiente del dispositivo

Dispositivi elettronici

Tutti i dispositivi possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Consultare un medico per determinare se l'uso del dispositivo possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico.
- I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm da altri dispositivi e pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo.
- Il dispositivo potrebbe produrre una luce forte o lampeggiante.
- Il dispositivo potrebbe interferire con alcuni tipi di apparecchi acustici.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il dispositivo a una temperatura compresa tra 0 °C e 35 °C, se possibile. L'esposizione del dispositivo a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

Downloaded from www.vandenborre.be

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei dispositivi quando si guida.

- Non utilizzare il dispositivo in modalità manuale durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito

Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

- L'utilizzo di auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Downloaded from www.vandenborre.be

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo sono in vetro. Se il dispositivo cade su una superficie rigida o subisce un forte impatto, il vetro può rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo finché il vetro non viene sostituito da un centro di assistenza autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il dispositivo in aree dove sono in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano il dispositivo o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il dispositivo prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il dispositivo in un posto sicuro, lontano dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al dispositivo per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Downloaded from www.vandenborre.be

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare il dispositivo in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni. Attenersi alle istruzioni per lo smaltimento delle batterie usate.
- Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

Protezione delle informazioni personali

- Assicurarsi di proteggere le informazioni personali per evitare la perdita e l'uso improprio delle informazioni sensibili.
- Eseguire sempre il backup dei dati importanti durante l'utilizzo del dispositivo. LG non è responsabile di eventuali perdite di dati.
- Assicurarsi di eseguire il backup di tutti i dati e di ripristinare il dispositivo durante lo smaltimento del dispositivo per impedire l'uso improprio delle informazioni sensibili.

Downloaded from www.vanenborre.be

- Leggere attentamente la schermata delle autorizzazioni durante il download delle applicazioni.
- Utilizzare con cautela le applicazioni che hanno accesso a più funzioni o a informazioni personali.
- Controllare regolarmente gli account personali. In caso di uso improprio, chiedere al provider del servizio di eliminare o modificare le informazioni del proprio account.
- In caso di perdita o furto del dispositivo, modificare la password dell'account per proteggere le informazioni personali.
- Non utilizzare applicazioni provenienti da fonti sconosciute.

Avviso sulla sostituzione della batteria

- Una batteria agli ioni di litio è un componente pericoloso che può causare lesioni gravi.
- La sostituzione della batteria da parte di personale non qualificato può causare danni al dispositivo.
- Non sostituire la batteria autonomamente. La batteria potrebbe essere danneggiata, surriscaldarsi e provocare lesioni. La batteria deve essere sostituita da un provider di assistenza autorizzato. La batteria deve essere riciclata o smaltita separatamente rispetto ai rifiuti domestici.
- Nel caso in cui il prodotto contenga una batteria incorporata nel prodotto che non può essere facilmente rimossa dall'utente finale, LG raccomanda che la batteria venga rimossa solo da professionisti qualificati, sia per la sostituzione sia per il riciclaggio al termine della vita del prodotto. Per evitare danni al prodotto, e per la propria sicurezza, gli utenti non devono tentare di rimuovere la batteria, ma contattare il Servizio clienti di LG o altri fornitori di servizi indipendenti per ottenere consiglio.
- La rimozione della batteria comporta lo smantellamento della custodia del prodotto, la disconnessione di cavi/contatti elettrici, e l'attenta estrazione della batteria utilizzando strumenti specifici. In caso di bisogno di istruzioni per professionisti qualificati su come rimuovere la batteria in modo sicuro, si prega di visitare *http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.*

Downloaded from www.vandenborre.be

01

Funzioni personalizzate

Funzioni della fotocamera

Downloaded from www.vandenborre.be

Fotocamera grandangolare

Utilizzando il grandangolo delle fotocamera anteriore, è possibile scattare foto e registrare video con una portata visiva superiore al campo visivo reale.

Avviare l'app Fotocamera, quindi toccare [ ] / [ ] per passare dalla fotocamera standard a quello grandangolare e viceversa.

Fotocamera anteriore



- Per i dettagli, vedere *Avvio della fotocamera*.

Modalità di fotocamera QUADRATO

È possibile riprendere più foto o video sotto forma di collage utilizzando la fotocamera anteriore e quella posteriore. Le foto e i video possono essere salvati con layout diversi.

1. Avviare l'app Fotocamera, quindi toccare **BASE** ( ) > **QUADRATO** ( ).
2. Toccare **MODO** e selezionare la modalità di fotocamera desiderata.
3. Per scattare una foto, toccare . Per registrare un video, toccare .

Downloaded from www.vandenborre.be

Istantanea

È possibile scattare una foto o registrare un video e visualizzarli immediatamente in anteprima.

1 Nella modalità QUADRATO, toccare **MODO** > .

2 Toccare per scattare una foto. Per registrare un video, toccare .

Griglia scatto

È possibile scattare fino a 4 foto organizzate in un quadrato.

1 Nella modalità QUADRATO, toccare **MODO** > .

2 Sfiorare per scattare foto o registrare video in modalità simultanea o sequenziale, a seconda dell'ordine del layout visualizzato.

3 Toccare per salvare.



Downloaded from www.vandenborre.be

Match scatto

È possibile scattare 2 foto contemporaneamente o separatamente.

1 Nella modalità QUADRATO, toccare **MODO** > .

2 Sfiorare / per scattare una foto contemporaneamente o separatamente.
- Sfiorare > per utilizzare una foto della Galleria come primo scatto.

3 Sfiorare per scattare foto.

4 Toccare per salvare (se necessario).

Guida scatto

È possibile scattare foto basandosi sulla posa di un'altra foto.

1 Nella modalità QUADRATO, toccare **MODO** > .

2 Selezionare tra le pose sulla destra quella che si desidera usare come modello.

3 Toccare per scattare una foto.

- Utilizzare la barra di scorrimento per controllare la trasparenza dello sfondo.



Downloaded from www.vandenborre.be

Registrazione Stabile

La funzione di Registrazione Stabile consente di minimizzare l'effetto mosso durante la registrazione di un video.

Avviare l'app Fotocamera, quindi toccare **BASE** ((A)) o **QUADRATO** ((O)) > ⚙ > **Registrazione Stabile** .

- Per i dettagli, vedere *Avvio della fotocamera*.

Funzioni della Galleria

Pulsante fluttuante

Per spostarsi rapidamente sulla schermata Home mentre si sta visualizzando la Galleria con orientamento panoramico, toccare e tenere premuto ◁, spostare il dito verso l'alto su ○, quindi rilasciarlo.



- È possibile spostare il pulsante fluttuante trascinandolo orizzontalmente lungo la parte inferiore della schermata.

Downloaded from www.vandenborre.be

Contenuti correlati

È possibile modificare e personalizzare i contenuti correlati nella Galleria.

1 Mentre si visualizza l'anteprima di una foto, toccare .

2 Una volta visualizzata l'icona relativa alla data in cui si è scattata la foto, toccare lo schermo.

- È possibile visualizzare le foto correlate alla data scelta.

- I contenuti correlati possono essere correlati a un massimo di quattro combinazioni tra 'Ricordi, Data, Posizione, Modalità Fotocamera'

- Toccare per salvare il contenuto correlato come video.
- Toccare per accedere a ulteriori opzioni.

Downloaded from www.vandenborre.be

Realizzazione di GIF

È possibile realizzare una GIF con facilità utilizzando un video registrato.

1 Durante la visualizzazione del video, in corrispondenza del punto di partenza desiderato, toccare ⋮ > **Crea GIF**.

2 Selezionare la durata della GIF che si desidera creare.
- Viene generata una GIF della durata desiderata a partire dal punto indicato.
- In caso di video con durata inferiore ai 5 secondi, le immagini GIF vengono generate automaticamente per il tempo restante.

⚠ • La funzione di realizzazione delle GIF serve a soddisfare l'attività creativa dell'utente. Nel caso in cui, utilizzando la funzione di realizzazione delle GIF, si commettano violazioni del copyright di altri soggetti o delle leggi vigenti in materia di diffamazione, l'utente potrebbe doverne rispondere in sede civile e penale. Assicurarsi di non duplicare né trasferire il lavoro di altri senza previa autorizzazione. LG Electronics non si assume alcuna responsabilità per le azioni dell'utente.

Realizzazione di sfondi collage

Downloaded from www.vandenborre.be

È possibile realizzare un'immagine collage da visualizzare come schermata di blocco.

È possibile selezionare più immagini collage come sfondo che cambia ad ogni accensione o spegnimento dello schermo.

1 Toccare ◯ > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo** > **Sfondo** > **Sfondi Collage**.

2 Toccare + e selezionare le immagini che si desidera visualizzare sotto forma di collage.

3 Modificare la presentazione a proprio piacimento e toccare **IMPOST SFONDO**.

Riconoscimento del volto

Downloaded from www.vandenborre.be

Panoramica sul riconoscimento del volto

È possibile rilasciare il blocco schermo utilizzando i dati facciali salvati.

- Questa funzione può essere maggiormente vulnerabile dal punto di vista della sicurezza rispetto alle altre opzioni di blocco schermo, quali Modello, PIN e Password.
- Quando viene utilizzato un volto simile o la foto dell'utente, il blocco schermo può essere rilasciato.
- I dati facciali riconosciuti sono memorizzati in modo sicuro sul dispositivo.
- Quando viene selezionata questa opzione per il blocco schermo, è necessario inserire il modello, il PIN o la password utilizzata per la registrazione del volto all'accensione del dispositivo. Pertanto, prestare attenzione a non dimenticare il valore specificato.
- Se il dispositivo non riesce a rilevare il volto dell'utente, o se non si ricorda il valore specificato per la registrazione, recarsi presso il Centro di Assistenza Clienti LG più vicino portando il dispositivo e la carta di identità.

Precauzioni per l'uso del riconoscimento del volto

L'accuratezza della funzione di riconoscimento del volto può essere compromessa nei seguenti casi. Per migliorare l'accuratezza di questa funzione, controllare quanto segue prima dell'utilizzo del dispositivo.

- Il volto è coperto da un cappello, da occhiali o da una maschera, oppure è notevolmente diverso a causa della barba o del trucco.
- Vi sono impronte o sostanze estranee sulla parte anteriore dell'obiettivo della fotocamera o il dispositivo non riesce a rilevare il volto a causa della luce troppo chiara o troppo scura.

Downloaded from www.vandenborre.be

Registrazione dei dati facciali

Prima di utilizzare la funzione di riconoscimento del volto, registrare i propri dati facciali sul dispositivo.

1 Sfiorare ◯ > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Consenti Riconoscimento del volto**.

- Per utilizzare questa funzione, il blocco schermo deve essere stato configurato con un modello, un PIN o una password.
- Se il blocco schermo non è configurato, registrare i dati seguendo le istruzioni visualizzate. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Impostazione di un blocco schermo*.

2 Sollevare il dispositivo davanti ai propri occhi.

3 Registrare il proprio volto seguendo le istruzioni sullo schermo.
- Registrare il volto in un ambiente né troppo luminoso né troppo scuro.
- Posizionare l'intero volto all'interno della cornice dello schermo, quindi regolarla spostandola lievemente verso l'alto, il basso, sinistra o destra.

4 Una volta completata la registrazione del volto, sfiorare **OK**.

Sblocco dello schermo tramite il proprio volto

È possibile sbloccare il blocco schermo utilizzando il volto anziché il modello, il PIN o la password.

1 Sfiorare ◯ > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo**.

2 Sbloccare lo schermo utilizzando il metodo specificato.

3 Trascinare per attivare la funzione di riconoscimento del volto.

Downloaded from www.vandenborre.be

Miglioramento del riconoscimento del volto

È possibile aggiungere i dati facciali in diverse condizioni per migliorare la funzione di riconoscimento del volto.

1 Sfiorare ◯ > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo** > **Riconoscimento del volto**.

2 Sbloccare lo schermo utilizzando il metodo specificato.

3 Selezionare **Migliora il riconoscimento del volto**.

4 Registrare il proprio volto seguendo le istruzioni sullo schermo.

5 Una volta completata la registrazione del volto, sfiorare **OK**.

Eliminazione dei dati facciali

È possibile eliminare i dati facciali registrati e registrarli nuovamente se la funzione di riconoscimento del volto non funziona correttamente.

1 Sfiorare ◯ > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo** > **Riconoscimento del volto**.

2 Sbloccare lo schermo utilizzando il metodo specificato.

3 Selezionare **Elimina volto** per eliminare i dati facciali.

Sblocco dello schermo tramite il proprio volto quando lo schermo è spento

Con lo schermo disattivato, sollevare il dispositivo e guardare la parte anteriore dello schermo. Il dispositivo può rilevare il volto e lo schermo viene sbloccato.

Per disattivare questa funzione, seguire le istruzioni di seguito.

1 Sfiorare ◯ > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo** > **Riconoscimento del volto**.

2 Sbloccare lo schermo utilizzando il metodo specificato.

3 Trascinare **Consenti impronta del viso quando lo schermo è spento** per disattivare la funzione.

- La funzione di riconoscimento del volto è disponibile solo quando lo schermo è bloccato.

Downloaded from www.vandenborre.be

Sblocco dello schermo tramite il riconoscimento del volto e scorrimento dello schermo

Con lo schermo disattivato, è possibile sbloccare lo schermo eseguendo il riconoscimento del volto, quindi facendo scorrere lo schermo.

1 Sfiorare ◯ > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo** > **Riconoscimento del volto**.

2 Sbloccare lo schermo utilizzando il metodo specificato.

3 Trascinare **Scorri per sbloccare dopo il riconoscimento del volto** per attivare la funzione.

Ottimizzazione del riconoscimento del volto

È possibile impedire che il dispositivo venga sbloccato da foto, immagini o video.

1 Sfiorare ◯ > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo** > **Riconoscimento del volto**.

2 Sbloccare lo schermo utilizzando il metodo specificato.

3 Trascinare **Avanzate Riconoscimento del volto** per attivare la funzione.

- La velocità di riconoscimento del volto può diminuire quando si attiva questa funzione.

Funzione Multitasking

Downloaded from www.vandenborre.be

Multi Window

È possibile utilizzare due app contemporaneamente separando la schermata in finestre multiple.

Mentre si utilizza un'app, toccare e tenere premuto ☐ nei pulsanti di sfioramento anteriori, quindi selezionare un'app dall'elenco di app usate di recente.

- È possibile utilizzare contemporaneamente due app visualizzare sulla schermata principale.
- Per arrestare la funzione Multi Window, toccare e tenere premuto ⊟.





- La funzione Multi Window non è supportata da alcune app, comprese quelle scaricate.

Schermate recenti

Le schermate recenti forniscono un'anteprima delle app usate di recente.

Per visualizzare l'elenco delle app usate di recente, toccare ☐ su Home, quindi toccare l'app visualizzata.

- Toccare e tenere premuta un'app e trascinarla in cima alla schermata per avviare l'app con la funzione Multi Window. È anche possibile toccare in cima a ciascuna app.

Downloaded from www.vandenborre.be

quick share

È possibile condividere una foto o un video sull'app desiderata subito dopo averli ripresi.

1 Toccare > , quindi scattare una foto o registrare un video.

2 Toccare l'icona dell'app visualizzata sullo schermo per effettuare la condivisione mediante quell'app.
È inoltre possibile trascinare l'icona nella direzione opposta per visualizzare le altre app utilizzabili per la condivisione di foto e video.



- L'app visualizzata sull'icona di quick share può variare a seconda del tipo e della frequenza di accesso alle app installate sul dispositivo.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

02

Funzioni di base

Componenti e accessori del prodotto

Downloaded from www.vandenborre.be

I seguenti articoli sono forniti in dotazione con il dispositivo.

- Dispositivo
- Auricolare stereo
- Cavo USB
- Caricabatteria
- Guida introduttiva
- Spillo di espulsione

- Gli elementi descritti sopra possono essere facoltativi.
- Gli elementi forniti in dotazione con il dispositivo ed eventuali accessori disponibili possono variare a seconda dell'area e del provider del servizio.
- Utilizzare sempre accessori LG Electronics originali. L'utilizzo di accessori di altri produttori può influire sulle prestazioni di chiamata del dispositivo o causare malfunzionamenti. Il servizio di riparazione LG potrebbe non coprire simili situazioni.

- In mancanza di uno di questi elementi di base, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo.
- Per acquistare altri elementi di base, contattare un Centro di assistenza clienti LG.
- Per acquistare elementi facoltativi, contattare un Centro di assistenza clienti LG per verificare la disponibilità presso i rivenditori.
- Alcuni elementi contenuti nella confezione del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso.
- L'aspetto e le specifiche del dispositivo sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Le specifiche del dispositivo possono variare a seconda dell'area o del provider del servizio.
- Assicurarsi di utilizzare accessori originali forniti da LG Electronics. L'utilizzo di accessori di terze parti potrebbe danneggiare il dispositivo o causare malfunzionamenti.

Panoramica delle parti

Downloaded from www.vandenborre.be



Downloaded from www.vandenborre.be

- Sensore di prossimità/luminosità ambientale
  - Sensore di prossimità: nel corso di una chiamata, il sensore di prossimità spegne lo schermo e disattiva la funzionalità touch quando il dispositivo si trova molto vicino al corpo umano. Riaccende lo schermo e attiva la funzionalità touch quando il dispositivo si trova al di fuori di un campo specifico.
  - Sensore di luminosità ambientale: il sensore di luminosità ambientale analizza l'intensità della luce ambientale quando è attiva la modalità di controllo automatico della luminosità.
- Tasti volume
  - Consentono di regolare il volume delle suonerie, delle chiamate o delle notifiche.
  - Durante l'utilizzo della Fotocamera, premere delicatamente un tasto volume per scattare una foto. Per scattare foto in maniera continua, tenere premuto il tasto volume.
  - Quando lo schermo è spento o bloccato, premere il tasto volume giù (-) due volte per avviare l'app Fotocamera. Premere due volte il tasto volume su (+) per avviare Capture+.
- Tasto di accensione/blocco
  - Premere brevemente il tasto se si desidera accendere o spegnere lo schermo.
  - Tenere premuto il tasto se si desidera selezionare un'opzione di alimentazione.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Questo dispositivo è dotato di una batteria non rimovibile. Non tentare di rimuovere il coperchio posteriore.
- L'accesso ad alcune funzioni potrebbe essere limitato a seconda delle specifiche del dispositivo.
- Sul retro del dispositivo è collocata un'antenna NFC integrata. Prestare attenzione mentre si maneggia il dispositivo, al fine di non danneggiare o coprire l'antenna NFC.
- Non poggiare oggetti pesanti né sedersi sul dispositivo. In caso contrario, il touchscreen potrebbe danneggiarsi.
- La pellicola o accessori di protezione dello schermo potrebbero interferire con il sensore di prossimità.
- Se il dispositivo è bagnato o viene utilizzato in un luogo umido, il touchscreen o i pulsanti a sfioramento potrebbero non funzionare correttamente.

Accensione o spegnimento

Accensione

Quando il prodotto è spento, tenere premuto il tasto di accensione/blocco.

- Quando si accende il dispositivo per la prima volta, viene avviata la configurazione iniziale. La durata del primo avvio dello smartphone potrebbe essere più lunga di quella abituale.

Spegnimento

Tenere premuto il tasto di accensione/blocco, quindi selezionare **Spegni**.

Opzioni di alimentazione

Tenere premuto il tasto di accensione/blocco, quindi selezionare un'opzione.

- **Spegni**: consente di spegnere il dispositivo.
- **Spegni e riavvia**: consente di riavviare il dispositivo.
- **Attiva modalità aereo**: consente di bloccare le funzioni legate alle telecomunicazioni, comprese le chiamate, l'invio di messaggi e la navigazione in Internet. Le altre funzioni continuano a essere disponibili.

Downloaded from www.vandenborre.be

Installazione della scheda SIM

Inserire la scheda SIM (Subscriber Identity Module, modulo d'identità dell'abbonato) fornita dal provider del servizio per iniziare a utilizzare il dispositivo.

⚠ • Utilizzare lo spillo di espulsione con cautela, poiché è dotato di un'estremità appuntita.

1 Inserire lo spillo di espulsione nel foro dell'alloggiamento della scheda.



Downloaded from www.vandenborre.be

2 Estrarre l'alloggiamento della scheda.



3 Posizionare la scheda SIM sull'alloggiamento con i contatti color oro rivolti verso il basso.



4 Inserire nuovamente l'alloggiamento nello slot.



Downloaded from www.vandenborre.be

- Questo dispositivo supporta solamente le schede Nano SIM.
- Affinché non si verifichino problemi di prestazioni, si consiglia di utilizzare il dispositivo con il tipo corretto di scheda SIM. Utilizzare sempre una scheda SIM realizzata in fabbrica, fornita dall'operatore.
- Se si inserisce l'alloggiamento della scheda nel dispositivo mentre è bagnato, il dispositivo potrebbe danneggiarsi. Assicurarsi sempre che l'alloggiamento della scheda sia asciutto.

Precauzioni per l'utilizzo della scheda SIM

- Non perdere la scheda SIM. LG non è responsabile di eventuali danni e altri problemi causati dalla perdita o dal trasferimento di una scheda SIM.
- Fare attenzione a non danneggiare la scheda SIM durante le operazioni di inserimento e rimozione.

Inserimento della scheda di memoria

Inserire la scheda di memoria nel dispositivo.

Il dispositivo è in grado di supportare una scheda microSD fino a 2 TB. A seconda del produttore e del tipo di scheda di memoria, alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

1. Inserire lo spillo di espulsione nel foro dell'alloggiamento della scheda.
2. Estrarre l'alloggiamento della scheda.
3. Posizionare la scheda di memoria sull'alloggiamento con i contatti color oro rivolti verso il basso.



Downloaded from www.vandenborre.be

4 Inserire nuovamente l'alloggiamento nello slot.

- Alcune schede di memoria potrebbero risultare non completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda incompatibile potrebbe causare il danneggiamento del dispositivo o della scheda di memoria, oppure la corruzione dei dati salvati al suo interno.

- La scheda di memoria è un articolo opzionale in vendita separatamente.
- Operazioni frequenti di cancellazione e scrittura dei dati possono ridurre la durata della scheda di memoria.

Downloaded from www.vandenborre.be

Rimozione della scheda di memoria

Per ragioni di sicurezza, disattivare la scheda di memoria prima di rimuoverla.

1 Toccare ◯ > **Impostazioni** > **Generali** > **Archiviazione** > ⏏.

2 Inserire lo spillo di espulsione nel foro dell'alloggiamento della scheda.

3 Estrarre l'alloggiamento e rimuovere la scheda di memoria.

⚠ • Non rimuovere la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo a informazioni. In caso contrario, potrebbe verificarsi la perdita o la corruzione dei dati, oppure il danneggiamento della scheda di memoria o del dispositivo. LG non è responsabile di eventuali perdite causate dall'abuso o dall'uso errato delle schede di memoria, compresa la perdita di dati.

Batteria

Carica della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo, caricare completamente la batteria.

Collegare un'estremità del cavo di caricamento al caricabatteria, inserire l'altra estremità del cavo nell'apposita porta del dispositivo, quindi inserire il caricabatteria in una presa di corrente.



Downloaded from www.vandenborre.be

- Non caricare se il dispositivo o il cavo di ricarica sono bagnati o presentano tracce di umidità. Ciò può provocare incendi, scosse elettriche, infortuni o danni al dispositivo.
- Assicurarsi di utilizzare il cavo USB fornito in dotazione con il dispositivo.
- Assicurarsi di utilizzare caricabatteria e cavo di caricamento approvati da LG. Se la batteria viene caricata con un caricabatteria di terze parti, la batteria potrebbe esplodere o danneggiarsi.
- L'utilizzo del dispositivo durante il caricamento potrebbe causare scosse elettriche. Per utilizzare il dispositivo, interrompere il caricamento.
- Questo dispositivo è dotato di una batteria non rimovibile. Non tentare di rimuovere il coperchio posteriore.

- Rimuovere il caricabatteria dalla presa di alimentazione una volta completato il caricamento del dispositivo. In questo modo si evita un inutile consumo di corrente.
- Per caricare la batteria, è anche possibile collegare un cavo USB tra il dispositivo e un computer desktop o portatile. Questo metodo può richiedere più tempo rispetto al collegamento dell'adattatore a una presa a parete.
- Non caricare la batteria con un hub USB non in grado di mantenere la tensione nominale. Il caricamento potrebbe non riuscire o arrestarsi inavvertitamente.

Precauzioni per l'utilizzo del dispositivo

- Assicurarsi che la parte interna del dispositivo non entri in contatto con un oggetto metallico o con l'acqua.
- Assicurarsi di utilizzare il cavo USB fornito in dotazione, non utilizzare cavi USB o caricabatterie di terze parti con il dispositivo. La garanzia limitata LG non copre l'uso di accessori di terze parti.
- Il mancato rispetto delle istruzioni contenute in questa guida e l'utilizzo non corretto potrebbero portare al danneggiamento del dispositivo.

Utilizzo efficiente della batteria

La durata della batteria può diminuire se sul dispositivo sono in esecuzione diverse app e funzioni contemporaneamente e in maniera continuativa.

Annullare le operazioni in background per aumentare la durata della batteria.

Per ridurre al minimo il consumo della batteria, seguire questi suggerimenti:

- Disattivare la funzione **Bluetooth®** o rete Wi-Fi quando non le si utilizza.
- Impostare lo spegnimento dello schermo su un lasso di tempo il più breve possibile.
- Ridurre al minimo la luminosità dello schermo.
- Impostare un blocco schermo quando il dispositivo non è in uso.
- Verificare i dettagli sull'utilizzo della batteria e chiudere le app scaricate che stanno esaurendo la batteria.

Downloaded from www.vandenborre.be

Touchscreen

È possibile imparare a conoscere le modalità di controllo del dispositivo mediante l'utilizzo di gesti touch sul touchscreen.

Toccare

Toccare leggermente con la punta del dito per selezionare o eseguire un'app o un'opzione.



Downloaded from www.vandenborre.be

Tenere premuto

Toccare e tenere premuto per diversi secondi per visualizzare un menu con le opzioni disponibili.



Toccare due volte

Toccare rapidamente due volte per eseguire lo zoom avanti o indietro su una pagina Web o su una mappa.



Trascinamento

Toccare e tenere premuto un elemento, ad esempio un'app o un widget, quindi spostare il dito in un'altra posizione con un movimento controllato. È possibile utilizzare questo gesto per spostare un elemento.



Downloaded from www.vandenborre.be

Trascinare

Toccare lo schermo e muovere velocemente il dito senza fermarsi. È possibile utilizzare questo gesto per scorrere un elenco, una pagina Web, delle foto, delle schermate e altro ancora.



Avvicinare e allontanare le dita

Avvicinare due dita per eseguire lo zoom indietro, ad esempio su una foto o una mappa. Per eseguire lo zoom avanti, allontanare le dita.



⚠ • Non esporre il touchscreen a eccessivi urti fisici. Il sensore touch potrebbe danneggiarsi.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Se il dispositivo viene utilizzato vicino a materiale magnetico, metallico o conduttore, potrebbe verificarsi un guasto del touchscreen.
- Se si utilizza il dispositivo sotto luci intense come la luce solare diretta, lo schermo potrebbe non essere visibile a seconda della posizione. Utilizzare il dispositivo in una posizione ombreggiata o con una luce ambiente non troppo intensa, ma sufficientemente luminosa da consentire la lettura.
- Non premere lo schermo applicando una forza eccessiva.
- Toccare delicatamente l'opzione desiderata con la punta del dito.
- Il controllo touch potrebbe non funzionare correttamente se si tocca lo schermo indossando un guanto o con la punta dell'unghia.
- Il controllo touch potrebbe non funzionare correttamente se lo schermo è umido o bagnato.
- Il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente se sul dispositivo è applicata una pellicola o un accessorio di protezione dello schermo acquistati da un negozio di terze parti.
- La visualizzazione di un'immagine statica per periodi di tempo prolungati può generare immagini fantasma o persistenza delle immagini. Quando il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, è opportuno spegnere lo schermo.

Sfondo

Informazioni generali sulla schermata Home

La schermata Home è il punto di partenza per accedere a diverse funzioni e app sul dispositivo. Toccare ◯ su qualsiasi schermata per passare direttamente alla schermata Home.

Sulla schermata Home è possibile gestire tutte le app e i widget. Scorrere sulla schermata verso sinistra o destra per visualizzare in un colpo d'occhio tutte le app installate.

Downloaded from www.vandenborre.be

Layout della schermata Home

È possibile visualizzare tutte le app e organizzare i widget e le cartelle sulla schermata Home.



> • La schermata Home può variare a seconda del provider del servizio o della versione del software.

- **Barra di stato**: consente di visualizzare le icone di stato, l'orario e il livello della batteria.
- **Widget meteo**: consente di visualizzare le informazioni meteorologiche e l'orario di una zona specifica.
- **Widget di ricerca di Google**: consente di effettuare una ricerca su Google digitando o immettendo parole chiave tramite comando vocale.
- **Cartella**: è possibile creare cartelle per raggruppare le app in base alle proprie preferenze.

Downloaded from www.vandenborre.be

- **Icona della pagina**: consente di visualizzare il numero totale di aree della schermata Home. Toccare l'icona della pagina desiderata per accedere alla pagina selezionata. L'icona corrispondente all'area corrente verrà evidenziata.
- **Area di accesso rapido**: è possibile fissare le app principali nella parte inferiore dello schermo in modo che siano accessibili da qualsiasi area della schermata Home.
- **Pulsanti a sfioramento anteriori**
  - ◁: consente di tornare alla schermata precedente. Consente inoltre di chiudere la tastiera o le finestre popup.
  - ○: toccare per tornare alla schermata Home. Per avviare la ricerca con Google, tenere premuto.
  - □: toccare per visualizzare un elenco di app utilizzate di recente o eseguire un'app dall'elenco. Per eliminare tutte le app utilizzate di recente, toccare **CANCELLA TUTTO**. Per utilizzare due app contemporaneamente con la funzione Multi-finestra, toccare e tenere premuto il pulsante durante l'utilizzo di un'app.

Modifica dei pulsanti a sfioramento anteriori

È possibile riorganizzare i pulsanti a sfioramento anteriori o aggiungere le funzioni utilizzate più spesso in quest'area.

Toccare ○ > **Impostazioni** > **Display** > **Pulsanti a sfioramento anteriori** > **Combinazione di tasti** e personalizzare le impostazioni.

- Sono disponibili diverse funzioni, tra cui il Pannello di Notifica o Capture+. È possibile aggiungere un massimo di cinque elementi.



Icone di stato

Quando è presente una notifica relativa a un messaggio non letto, un evento del calendario o una sveglia, nella barra di stato viene visualizzata l'icona di notifica corrispondente. Verificare lo stato del dispositivo visualizzando le icone di notifica presenti nella barra di stato.

Downloaded from www.vandenborre.be

	Nessun segnale
	Trasmissione di dati tramite la rete in corso
	Sveglia impostata
	Modalità vibrazione attiva
	Bluetooth attivo
	Collegato a un computer tramite USB
	Livello batteria
	Modalità Aereo attiva
	Chiamate senza risposta
	Wi-Fi attivo
	Modalità silenziosa attiva
	GPS attivo
	Hotspot attivo
	Nessuna scheda SIM
	NFC attivato

- Alcune di queste icone potrebbero apparire in modo diverso o non apparire affatto a seconda dello stato del dispositivo. Fare riferimento alle icone in base all'ambiente e alla zona effettivi in cui si utilizza il dispositivo nonché al provider del servizio.
- Le icone visualizzate possono variare a seconda dell'area o dei provider dei servizi.

Downloaded from www.vandenborre.be

Pannello notifiche

È possibile aprire il pannello notifiche trascinando la barra di stato verso il basso sulla schermata principale.

- Per aprire l'elenco di icone per accesso rapido, trascinare il pannello notifiche verso il basso o toccare ⌄.
- Per riorganizzare, aggiungere o rimuovere icone, toccare **MODIFICA**.
- Tenendo premuta l'icona, viene visualizzata la schermata delle impostazioni relative alla funzione in questione.



Downloaded from www.vandenborre.be

Cambio di orientamento dello schermo

È possibile impostare il cambio automatico di orientamento dello schermo in base all'orientamento fisico del dispositivo.

Nel pannello notifiche, toccare **Rotazione** nell'elenco delle icone di accesso rapido.

In alternativa, toccare ◯ > **Impostazioni** > **Display** e attivare **Rotazione automatica**.

Modifica della schermata Home

Nella schermata Home, toccare e tenere premuto uno spazio vuoto, quindi avviare l'azione desiderata da sotto.

- Per ridisporre le aree della schermata Home, toccare e tenere premuta un'area e trascinarla in un'altra posizione.
- Per aggiungere un widget alla schermata Home, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Widget**.
- Per modificare un tema, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Tema**.

  È inoltre possibile toccare ◯ > **Impostazioni** > **Display** > **Tema**, quindi selezionare un tema da applicare al dispositivo.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Per configurare le impostazioni della schermata Home, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Imposta schermata home**. Per i dettagli, vedere *Imposta schermata home*.
- Per visualizzare o reinstallare le app disinstallate, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi selezionare **Cestino app**. Per i dettagli, vedere *Cestino app*.
- Per cambiare la schermata predefinita, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, spostarsi sulla schermata desiderata, toccare , quindi toccare nuovamente la schermata.



Downloaded from www.vandenborre.be

Visualizzazione del tema di sfondo

Nella schermata Home è possibile visualizzare solo l'immagine di sfondo nascondendo app e widget.

Allontanare due dita sulla schermata Home.

- Per tornare alla schermata originale con la visualizzazione di app e widget, avvicinare le dita sulla schermata Home o toccare ◁.



Spostamento di app sulla schermata Home

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla in un'altra posizione.

- Per inserire le app utilizzate più spesso nella parte inferiore della schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla nell'area di accesso rapido nella parte inferiore.
- Per rimuovere un'icona dall'area di accesso rapido, trascinarla nella schermata Home.

Downloaded from www.vandenborre.be

Utilizzo delle cartelle dalla schermata Home

Creazione di cartelle

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla su un'altra app.

- Viene creata una nuova cartella e le app vengono aggiunte al suo interno.

Modifica di cartelle

Nella schermata Home, toccare una cartella ed eseguire una delle seguenti azioni.

- Per modificare il nome e il colore della cartella, toccare il nome della cartella.
- Per aggiungere app, toccare e tenere premuta una app, quindi trascinarla sopra la cartella e rilasciarla.
- Per rimuovere un'app dalla cartella, toccare e tenere premuta l'app, quindi trascinarla all'esterno della cartella. Se l'app rimossa è l'unica esistente nella cartella, viene rimossa automaticamente anche la cartella.
- È anche possibile aggiungere o rimuovere le app dopo aver toccato + nella cartella.

Imposta schermata home

È possibile personalizzare le impostazioni della schermata Home.

1 Toccare ◯ > **Impostazioni** > **Display** > **Sfondo**.

2 Personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Seleziona Launcher**: consente di selezionare una modalità per la schermata Home.
- **Sfondo**: consente di cambiare lo sfondo della schermata Home.
- **Effetto scorrimento schermo**: consente di selezionare un effetto da applicare quando si passa a un'altra area della schermata Home.

- **Aspetto delle icone**: consente di scegliere se si desidera che le icone abbiano gli angoli squadrati o arrotondati.
- **Ordina le app per**: impostare la modalità di ordinamento delle app sulla schermata Home.
- **Griglia**: consente di modificare la modalità di disposizione delle app nella schermata Home.
- **Nascondi applicazioni**: consente di selezionare le app da nascondere nella schermata Home.
- **Ciclo continuo**: attivare per consentire lo scorrimento continuo della schermata Home (ritorno alla prima schermata dopo l'ultima schermata).
- **Ricerca**: consente di effettuare una ricerca scorrendo verso il basso sulla schermata Home.

Downloaded from www.vandenborre.be

Blocco schermo

Informazioni generali sul blocco schermo

Lo schermo del dispositivo si spegne e si blocca se si preme il tasto di accensione/blocco. Il blocco avviene anche quando il dispositivo viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo.

Se si preme il tasto di accensione/blocco senza l'impostazione di un blocco schermo, viene immediatamente visualizzata la schermata Home.

Per maggiore sicurezza e per impedire l'accesso indesiderato al dispositivo, impostare un blocco schermo.

- Il blocco schermo impedisce inutili input tocco sullo schermo del dispositivo e riduce il consumo della batteria. È altamente consigliabile attivare il blocco schermo mentre non si usa il dispositivo.

Downloaded from www.vandenborre.be

Impostazione di un blocco schermo

Per la configurazione delle impostazioni del blocco schermo sono disponibili varie opzioni.

1 Toccare ◯ > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo**, quindi selezionare il metodo preferito.

2 Personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Nessuno**: consente di disattivare la funzione di blocco schermo.
- **Trascina**: consente di scorrere con un dito sullo schermo per sbloccarlo.
- **Sequenza**: consente di disegnare una sequenza per sbloccare lo schermo.
- **PIN**: consente di immettere una password numerica per sbloccare lo schermo.
- **Password**: consente di immettere una password alfanumerica per sbloccare lo schermo.
- **Consenti Riconoscimento del volto**: sblocca lo schermo mediante il riconoscimento del volto.

- Se si tenta di sbloccare in maniera scorretta il dispositivo per 5 volte, lo schermo viene bloccato per 30 secondi.

Impostazioni di avvio sicuro

Quando si seleziona Sequenza, PIN o Password come metodo di blocco schermo, è possibile configurare il dispositivo affinché venga bloccato ogni volta che lo si accende per proteggere i dati.

- Finché il dispositivo non viene sbloccato, non è possibile utilizzarne le funzioni, ad eccezione delle chiamate di emergenza.
- Se è stata dimenticata la password di decrittografia, non è possibile ripristinare i dati decrittografati né le informazioni personali.

Downloaded from www.vandenborre.be

Impostazioni della schermata di blocco

È possibile personalizzare le seguenti impostazioni della schermata di blocco.

1 Toccare ◯ > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo**.

2 Personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Seleziona il blocco dello schermo**: consente di selezionare un metodo di blocco schermo.
- **Riconoscimento del volto**: sblocca il blocco schermo mediante il riconoscimento del volto. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione *Panoramica sul riconoscimento del volto*.
- **Smart Lock**: consente di selezionare condizioni attendibili, in modo tale che se una di queste condizioni si verifica, il dispositivo venga automaticamente sbloccato.
- **Sfondo**: consente di cambiare lo sfondo della schermata di blocco.
- **Orologio**: consente di selezionare la posizione dell'orologio sulla schermata di blocco.
- **Collegamenti**: consente di aggiungere un collegamento rapido a un'app e di accedere direttamente all'app dalla schermata di blocco trascinando il collegamento sulla schermata.
- **Effetto scorrimento schermo**: consente di impostare effetti di transizione da applicare quando lo schermo è sbloccato.
- **Informazioni di contatto per telefono perso**: consente di visualizzare le informazioni di contatto di emergenza sulla schermata di blocco.
- **Blocco timer**: consente di impostare il lasso di tempo di inattività trascorso il quale il dispositivo si blocca automaticamente.
- **Blocco istantaneo con tasto accensione**: consente di bloccare istantaneamente lo schermo quando si preme il tasto di accensione/blocco.

- Le voci di impostazione disponibili possono variare a seconda del metodo di blocco schermo selezionato.

Downloaded from www.vandenborre.be

Toc Toc

È possibile accendere o spegnere lo schermo toccandolo due volte.

- Questa opzione è disponibile solo sulla schermata Home fornita da LG. Potrebbe non funzionare correttamente su un launcher personalizzato o sulla schermata Home installata dall'utente.
- Quando si tocca lo schermo, utilizzare la punta di un dito. Non utilizzare un'unghia.
- Per utilizzare la funzione KnockON, assicurarsi che il sensore di prossimità/luminosità non sia ostruito da un adesivo o da un'altra sostanza estranea.

Accensione dello schermo

Toccare due volte il centro dello schermo.

- Se si tocca la parte superiore o inferiore dello schermo, la velocità di riconoscimento potrebbe essere più bassa.

Spegnimento dello schermo

Toccare due volte uno spazio vuoto nella schermata Home e nella schermata di blocco.

In alternativa, toccare due volte uno spazio vuoto sulla barra di stato.

Crittografia della scheda di memoria

È possibile crittografare e proteggere i dati salvati sulla scheda di memoria. L'accesso ai dati crittografati sulla scheda di memoria non sarà possibile da un altro dispositivo.

1. Toccare ◯ > **Impostazioni** > **Generali** > **Sicurezza** > **Cripta la Scheda SD**.
2. Leggere le informazioni generali sulla crittografia della scheda di memoria visualizzate sullo schermo, quindi toccare **CONTINUA** per continuare.

3 Selezionare un'opzione e toccare **CRITTOGRAFIA**.

- **Crittografia del nuovo file**: consente di crittografare solo i dati salvati sulla scheda di memoria dopo la crittografia.
- **Crittografia completa**: consente di crittografare tutti i dati attualmente salvati sulla scheda di memoria.
- **Escludi file multimediali**: consente di crittografare tutti i file ad eccezione di quelli multimediali come musica, foto e video.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Per crittografare una scheda di memoria, assicurarsi che sia impostato un blocco schermo che prevede l'utilizzo di un PIN o una password.
- Una volta avviata la crittografia di una scheda di memoria, alcune funzioni non sono disponibili.
- Se il dispositivo si spegne mentre la crittografia è in corso, il processo di crittografia non riuscirà e alcuni dati potrebbero danneggiarsi. Occorre perciò assicurarsi che il livello della batteria sia sufficiente prima di avviare la crittografia.
- L'accesso ai file crittografati è possibile solo dal dispositivo in cui i file sono stati crittografati.
- La scheda di memoria crittografata non può essere utilizzata su un altro dispositivo LG. Per utilizzare la scheda di memoria crittografata su un altro dispositivo mobile, formattare la scheda.
- È possibile attivare la crittografia della scheda di memoria anche se nel dispositivo non è installata alcuna scheda di memoria. Qualsiasi scheda di memoria installata dopo la crittografia verrà automaticamente crittografata.

Downloaded from www.vandenborre.be

Acquisizione di screenshot

È possibile acquisire screenshot della schermata che si sta visualizzando.

Tramite un collegamento rapido

Tenere premuti contemporaneamente il tasto di accensione/blocco e il tasto volume giù (-) per almeno due secondi.

- Gli screenshot possono essere visualizzati nella cartella **Screenshots** nella **Galleria**.

Tramite la funzione Capture+

Nella schermata di cui si desidera acquisire uno screenshot, trascinare verso il basso la barra di stato, quindi toccare .

- Quando lo schermo è spento o bloccato, è possibile accedere alla funzione **Capture+** premendo due volte il tasto volume su (+). Per utilizzare questa funzione, toccare > **Impostazioni** > **Generali** e attivare **Tasto di scelta rapida**.
- Per i dettagli, vedere *Scrittura di note su uno screenshot*.

Immissione di testo

Utilizzo della tastiera Smart

È possibile utilizzare la tastiera Smart per immettere e modificare testo.

Con la tastiera Smart il testo viene visualizzato mentre lo si digita, senza dover passare dalla schermata a una tastiera tradizionale e viceversa. In questo modo è possibile trovare e correggere con facilità gli eventuali errori durante la digitazione.

Downloaded from www.vandenborre.be

Spostamento del cursore

Con la tastiera Smart è possibile spostare il cursore esattamente nella posizione desiderata. Quando si digita un testo, toccare e tenere premuta la barra spaziatrice, quindi trascinarla verso sinistra o destra.



- Questa funzione potrebbe non essere supportata per alcune lingue.

Suggerimento di parole

La tastiera Smart analizza automaticamente abitudini di utilizzo dell'utente per suggerire le parole utilizzate più spesso durante la digitazione. Quanto più si utilizza il dispositivo, tanto più precisi saranno i suggerimenti.

Immettere un testo, quindi toccare una parola suggerita o trascinare delicatamente verso l'alto il lato sinistro o destro della tastiera.

- La parola selezionata viene inserita automaticamente. Non è necessario digitare manualmente ogni lettera della parola.



Modifica del layout della tastiera QWERTY

Downloaded from www.vandenborre.be

È possibile aggiungere, eliminare o ridisporre i tasti sulla fila inferiore della tastiera.

1 Toccare ◯ > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Tastiera LG** > **Altezza e layout della tastiera** > **Layout QWERTY**.
In alternativa, toccare ⚙ on sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera** > **Layout QWERTY**.

2 Toccare un tasto sulla fila inferiore, quindi trascinarlo in un'altra posizione.



- Questa opzione è disponibile solo sulle tastiere QWERTY, QWERTZ e AZERTY.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata per alcune lingue.

Downloaded from www.vandenborre.be

Personalizzazione dell'altezza della tastiera

È possibile personalizzare l'altezza della tastiera per una maggiore comodità delle mani durante la digitazione.

1 Toccare ◯ > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Tastiera LG** > **Altezza e layout della tastiera** > **Altezza della tastiera**.

In alternativa, toccare ⚙ on sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera** > **Altezza della tastiera**.

2 Regolare l'altezza della tastiera.



Selezione di una modalità di tastiera orizzontale

È possibile selezionare una modalità di tastiera orizzontale scegliendo fra varie opzioni.

1 Toccare ◯ > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Tastiera LG** > **Altezza e layout della tastiera** > **Tipo di tastiera orizzontale**.

In alternativa, toccare ⚙ on sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera** > **Tipo di tastiera orizzontale**.

2 Selezionare una modalità di tastiera.

Downloaded from www.vandenborre.be

Divisione della tastiera

Quando lo schermo è in modalità orizzontale, è possibile dividere la tastiera a metà e posizionare le due parti ai lati della schermata.

Toccare ◯ > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Tastiera LG** > **Altezza e layout della tastiera** > **Dividi tastiera**.

In alternativa, toccare ⋯ sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera** > **Dividi tastiera**.

- Ruotare il dispositivo in modalità orizzontale per dividere la tastiera su entrambi i lati. Per unire o dividere la tastiera, avvicinare o allontanare due dita sulla tastiera.

Modalità operativa con una sola mano

È possibile spostare la tastiera su un lato dello schermo in modo da poterla utilizzare con una sola mano.

1 Toccare ◯ > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Tastiera LG** > **Altezza e layout della tastiera** > **Utilizzo con una mano**.

In alternativa, toccare ⋯ sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera**>**Utilizzo con una mano**.

2 Premere la freccia visualizzata accanto alla tastiera per spostarla nella direzione desiderata.



Immissione di testo tramite voce

Sulla tastiera, toccare e tenere premuto , quindi selezionare .

- Per ottimizzare il riconoscimento dei comandi vocali, pronunciarli in modo chiaro.
- Per immettere testo con la voce, assicurarsi che il dispositivo sia connesso a una rete.
- Per selezionare la lingua per il riconoscimento vocale, toccare > **Lingue** sulla schermata del riconoscimento vocale.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata o le lingue supportate potrebbero variare a seconda della zona di copertura del servizio.

Downloaded from www.vandenborre.be

Aggiunta di lingue alla tastiera

È possibile rendere disponibili ulteriori lingue per l'input tramite tastiera.

1 Toccare > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Tastiera LG** > **Seleziona lingua**.

2 Selezionare le lingue che si desidera rendere disponibili.

Copia e incolla

È possibile tagliare o copiare del testo da un'app, quindi incollarlo nella stessa app. È anche possibile eseguire altre app e incollare il testo al loro interno.

1 Toccare e tenere premuta l'area attorno al testo che si desidera copiare o tagliare.

2 Trascinare / per specificare l'area da copiare o tagliare.

3 Selezionare **TAGLIA** o **COPIA**.

- Il testo tagliato o copiato viene aggiunto automaticamente agli Appunti.

4 Toccare e tenere premuta la finestra di inserimento del testo, quindi selezionare **INCOLLA**.

- In assenza di un elemento copiato o tagliato, l'opzione **INCOLLA** non verrà visualizzata.

Downloaded from www.vandenborre.be

Appunti

Quando si copia o si taglia un'immagine o un testo, tali elementi vengono salvati automaticamente in Clip Tray e possono essere incollati ovunque in qualsiasi momento.

1 Sulla tastiera, toccare e tenere premuto , quindi selezionare . In alternativa, toccare e tenere premuta la finestra di inserimento del testo, quindi selezionare **APPUNTI**.

2 Selezionare e incollare un elemento in Clip Tray.
- È possibile salvare in Clip Tray fino a un massimo di 20 elementi.
- Toccare per bloccare gli elementi salvati al fine di non eliminarli anche quando la quantità massima viene superata. È possibile bloccare fino a un massimo di dieci elementi. Per eliminare gli elementi bloccati, è prima necessario sbloccarli.
- Toccare per eliminare gli elementi salvati in Clip Tray.

- Gli Appunti potrebbero non essere supportati da alcune app scaricate.

Non disturbare

Downloaded from www.vandenborre.be

È possibile limitare o disattivare l'audio delle notifiche per evitare di essere disturbati per un determinato periodo di tempo.

1 Toccare ◯ > **Impostazioni** > **Suono & Notifica** > **Non disturbare** e toccare ⬭ per attivare la funzione.

2 Toccare **Suoni e vibrazioni** e selezionare la modalità desiderata:

- **Solo priorità**: consente di ricevere le notifiche sonore o con vibrazione per le app selezionate. Anche se è attiva la modalità Solo priorità, le sveglie suonano comunque.
- **Silenzio totale**: consente di disabilitare sia l'audio che la vibrazione.

Downloaded from www.vandenborre.be

03

App utili

Installazione e disinstallazione di app

Downloaded from www.vandenborre.be

Installazione di app

È possibile accedere a uno store di app per cercare e scaricare delle app.

- Si può utilizzare SmartWorld, Play Store o lo store di app fornito dal proprio gestore del servizio.

- Alcuni store di app potrebbero richiedere la creazione di un account e la registrazione.
- Alcune app potrebbero essere a pagamento.
- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.
- SmartWorld potrebbe non essere supportato a seconda dell'area o del provider del servizio.

Disinstallazione di app

Disinstallare le app inutilizzate dal dispositivo.

Disinstallazione con il gesto di tocco e pressione lunga

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta l'app da disinstallare, quindi trascinarla su **Elimina** nella parte superiore dello schermo.

È possibile toccare e tenere premuta l'app poi rilasciarla, quindi toccare ⊗ per procedere alla disinstallazione.

- Se le app sono state disinstallate nelle ultime 24 ore, è possibile reinstallarle. Per i dettagli, vedere *Cestino app*.

Disinstallazione tramite il menu delle impostazioni

Toccare ◯ > **Impostazioni** > **Generali** > **Applicazioni**, selezionare un'app, quindi toccare **Disinstalla**.

Disinstallazione di app dallo store di app

Per disinstallare un'app, accedere allo store di app da cui è stata scaricata e disinstallarla.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Alcune app non possono essere disinstallate dagli utenti.

Cestino app

È possibile visualizzare le app disinstallate sulla schermata Home. È inoltre possibile reinstallare le app che sono state disinstallate nelle ultime 24 ore.

1 Toccare ◯ > **Gestione** > **Cestino app**.
Si può inoltre toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi toccare **Cestino app**.

2 Attivare la funzione desiderata:
- **Ripristina**: consente di reinstallare l'app selezionata.
- 🗑 : consente di rimuovere definitivamente dal dispositivo le app disinstallate.

- Le app disinstallate vengono rimosse automaticamente dal dispositivo 24 ore dopo la disinstallazione. Se si desidera reinstallare le app disinstallate, è necessario scaricarle nuovamente dallo store di app.
- Questa funzione è attiva solamente sulla schermata Home. Se si disinstallano delle app mentre si utilizza la schermata EasyHome o un altro launcher, queste vengono immediatamente e definitivamente rimosse dal dispositivo.

Telefono

Chiamata vocale

Per eseguire una chiamata vocale, utilizzare uno dei metodi disponibili, ad esempio immettere manualmente un numero di telefono e selezionarlo dall'elenco dei contatti o dall'elenco delle chiamate recenti.

Downloaded from www.vandenborre.be

Esecuzione di una chiamata dal tastierino numerico

1 Toccare ◯ > > **Componi**.

2 Eseguire la chiamata utilizzando un metodo a scelta:

- Immettere un numero di telefono e toccare .
- Toccare e tenere premuto un numero di composizione veloce.
- Cercare un contatto toccando la lettera iniziale del relativo nome nell'elenco dei contatti, quindi toccare .

- Per immettere "+" quando si esegue una chiamata internazionale, toccare e tenere premuto il numero 0.
- Per i dettagli su come aggiungere numeri di telefono all'elenco di composizione veloce, vedere *Aggiunta di contatti*.

Esecuzione di una chiamata dall'elenco dei contatti

1 Toccare ◯ > > **Rubrica**.

2 Dall'elenco dei contatti, selezionare un contatto e toccare .

Risposta a una chiamata

Per rispondere a una chiamata, trascinare sulla schermata della chiamata in arrivo.

- Se è collegato un auricolare stereo, è possibile eseguire le chiamate utilizzando il pulsante di chiamata/fine sull'auricolare.
- Per terminare una chiamata premendo semplicemente il tasto di accensione/blocco, toccare ◯ > **Impostazioni** > **Reti** > **Impostazioni chiamate** > **Rispondi e termina chiamate**, quindi attivare **Termina le chiamate con il tasto di accensione**.

Rifiuto di una chiamata

Per rifiutare una chiamata in arrivo, trascinare attraverso la schermata della chiamata in arrivo.

- Per inviare un messaggio di rifiuto, trascinare l'opzione del messaggio di rifiuto per la schermata.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Per aggiungere o modificare un messaggio di rifiuto, toccare ◯ > **Impostazioni** > **Reti** > **Impostazioni chiamate** > **Blocco chiamata & Rifiuta con messaggio** > **Rifiuta con messaggio**.
- Quando è in arrivo una chiamata, premere il tasto volume su (+), volume giù (-) o il tasto di accensione/blocco per disattivare l'audio della suoneria o la vibrazione, oppure per mettere in attesa la chiamata.

Verifica di una chiamata in arrivo durante l'utilizzo di un'app

Quando si riceve una chiamata mentre si sta utilizzando un'app, è possibile visualizzare una notifica pop-up nella parte superiore della schermata. Si può accettare la chiamata, rifiutarla o inviare un messaggio dalla schermata pop-up.



- Toccare ◯ > **Impostazioni** > **Reti** > **Impostazioni chiamate** > **Altro**, quindi toccare **Pop-up di chiamata in attivo** pert disattivare la funzione.

Downloaded from www.vandenborre.be

Visualizzazione delle chiamate perse

In caso di una chiamata persa, nella barra di stato nella parte superiore dello schermo viene visualizzato .

Per visualizzare i dettagli della chiamata persa, trascinare la barra di stato verso il basso. In alternativa, toccare > > **Chiamate**.

Funzioni disponibili nel corso di una chiamata

Nel corso di una chiamata è possibile accedere a varie funzioni toccando i pulsanti visualizzati sullo schermo:

- **Rubrica**: consente di visualizzare l'elenco di contatti durante una chiamata.
- **Fine**: consente di terminare una chiamata.
- **Tastiera**: consente di mostrare o nascondere la testiera del telefono.
- **Vivavoce**: consente di attivare la funzione vivavoce.
- **Muto**: consente di silenziare la propria voce in modo che non possa essere udita dall'interlocutore.
- **Bluetooth**: consente di passare la chiamata a un dispositivo Bluetooth associato e connesso.
- : consente di accedere a opzioni di chiamata aggiuntive.

- Le voci delle impostazioni disponibili possono variare a seconda dell'area e del provider del servizio.

Downloaded from www.vandenborre.be

Esecuzione di una chiamata a tre vie

È possibile eseguire una chiamata a un altro contatto nel corso di una chiamata.

1 Durante una chiamata, toccare ⋮ > **Aggiungi**.

2 Immettere un numero di telefono e toccare .

- Le due chiamate vengono visualizzate contemporaneamente sullo schermo e la prima chiamata viene messa in attesa.

3 Per avviare una conferenza telefonica, toccare **Unisci**.

- Può essere addebitato il costo di ogni chiamata. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.

Visualizzazione dei record delle chiamate

Per visualizzare i record delle chiamate recenti, toccare ◯ > > **Chiamate**. È quindi possibile utilizzare le seguenti funzioni:

- Per visualizzare i record dettagliati delle chiamate, selezionare un record chiamata. Per eseguire una chiamata a un contatto selezionato, toccare .
- Per eliminare i record delle chiamate, toccare ⋮ > **Elimina tutto**.

- La durata visualizzata delle chiamate potrebbe essere diversa da quella addebitata. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.

Configurazione delle opzioni di chiamata

È possibile configurare diverse opzioni di chiamata.

1 Toccare ◯ > > **Componi** o **Chiamate**.

2 Toccare ⋮ > **Impostazioni chiamate** e quindi configurare le opzioni in base alle proprie preferenze.

Messaggi

Downloaded from www.vandenborre.be

Invio di un messaggio

È possibile creare e inviare messaggi ai propri contatti utilizzando l'app di messaggistica.

- L'invio di messaggi all'estero potrebbe essere soggetto a ulteriori costi. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.

1 Toccare ◯ > .

2 Toccare .

3 Specificare un destinatario e creare un messaggio.
- Per allegare file, toccare .
- Per accedere alle voci di menu opzionali, toccare ⋮.

4 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.

Lettura di un messaggio

È possibile visualizzare i messaggi scambiati organizzati per singolo contatto.

1 Toccare ◯ > .

2 Selezionare un contatto dall'elenco dei messaggi.

Configurazione delle impostazioni dei messaggi

È possibile modificare le impostazioni dei messaggi in base alle proprie preferenze.

1 Toccare ◯ > .

2 Toccare ⋮ > **Impostazioni** dall'elenco dei messaggi.

Fotocamera

Downloaded from www.vandenborre.be

Avvio della fotocamera

È possibile scattare una foto o registrare un video per conservare tutti i momenti memorabili.

Toccare ◯ > .

- Prima di scattare una foto o registrare un video, pulire l'obiettivo della fotocamera con un panno morbido.
- Prestare attenzione a non macchiare l'obiettivo della fotocamera con le dita o altre sostanze.
- Se il livello della batteria è inferiore al 5%, caricare la batteria prima di utilizzare la fotocamera.
- Le immagini incluse nella presente guida potrebbero essere diverse da quelle effettive del dispositivo.
- Le foto e i video possono essere visualizzati o modificati dalla Galleria. Per i dettagli, vedere *Informazioni generali sulla Galleria*.

Modifica della modalità della fotocamera

È possibile selezionare una modalità fotocamera che sia adatta all'ambiente circostante per scattare una foto o registrare un video in maniera semplice e comoda.

Nella schermata della fotocamera, toccare Modalità BASE e selezionare la modalità desiderata.



Downloaded from www.vandenborre.be

Modalità BASE

È possibile scattare foto o registrare video selezionando varie modalità e opzioni della fotocamera.

1 Avviare l'app Fotocamera, quindi toccare **BASE** (Ⓐ).

2 Per scattare una foto, toccare ◎. Per registrare un video, toccare ▭.

Scatto di una foto

1 Selezionare una modalità fotocamera e toccare il soggetto su cui mettere a fuoco la fotocamera.

2 Toccare ◎ per scattare una foto.
- È inoltre possibile premere il tasto volume su (+) o volume giù (-) per scattare una foto.

- Quando lo schermo è spento o bloccato, avviare la fotocamera premendo due volte il tasto volume su (+). Toccare ◯ > **Impostazioni** > **Generali** > **Tasto di scelta rapida**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Registrazione di un video

1 Selezionare una modalità fotocamera e toccare il soggetto su cui mettere a fuoco la fotocamera.

2 Toccare .
- Per scattare una foto mentre si registra un video, toccare .
- Per mettere in pausa la registrazione del video, toccare . Per riprendere la registrazione del video, toccare .

3 Toccare per terminare la registrazione del video.

Personalizzazione delle opzioni della fotocamera

È possibile personalizzare varie opzioni in base alle proprie preferenze.

Toccare sulla schermata.

- Le opzioni disponibili potrebbero variare a seconda della fotocamera selezionata (anteriore o posteriore) e alla modalità fotocamera selezionata.

Dimensioni foto	Consente di selezionare i valori relativi a proporzioni e dimensioni per le foto da scattare.
Risoluzione video	Consente di selezionare i valori relativi a risoluzione e dimensioni per i video da registrare.
HDR	Consente di ottenere foto dai colori vividi ed effetti compensati anche quando le foto sono scattate contro luce. Queste funzioni sono disponibili grazie alla tecnologia High Dynamic Range (HDR) integrata nella fotocamera.
Timer	Consente di impostare il timer per scattare automaticamente le foto dopo un periodo di tempo specificato.
Scatto al Cheese	Consente di scattare foto tramite comandi vocali.
Registrazione Stabile	Consente di minimizzare l'effetto mosso durante la registrazione di un video.
Tag posizione	Consente di salvare l'immagine completa di dati sulla posizione GPS.

Downloaded from www.vandenborre.be

Griglia	Consente di visualizzare le griglie di guida in modo da poter scattare foto o registrare video in base alle linee di riferimento orizzontali e verticali.
Archiviazione	Consente di selezionare se si desidera archiviare le immagini e i video nell'Archivio interno o nella Scheda SD. (Disponibile quando la scheda di memoria è inserita.)
Vista semplice	Consente di nascondere tutti i menu dalla schermata della fotocamera.
Guida	Fornisce una guida per ciascun menu della fotocamera.

Opzioni aggiuntive sulla fotocamera anteriore

Scatto di selfie	Consente di personalizzare le impostazioni per lo scatto di selfie. • Scatto tramite gesto della mano: consente di scattare mediante la funzione di Scatto tramite gesto della mano. • Scatto automatico: consente di scattare quando la fotocamera rileva un viso.
Vista Gesture	Consente di scegliere se utilizzare la Vista Gesture per visualizzare la foto immediatamente dopo averla scattata.
Salva come capovolta	Consente di salvare le immagini come capovolte dopo aver scattato dei selfie.

• Quando si utilizza la fotocamera anteriore, è possibile regolare il filtro e la tonalità della pelle.

Downloaded from www.pandenborre.be

Diverse modalità fotocamera

Panoramica

È possibile creare una foto panoramica spostando la fotocamera nella direzione da fotografare e unire gli scatti continui di una vista ampia.

1 Nella modalità BASE, toccare **MODO** > .

2 Toccare , quindi spostare lentamente la fotocamera in una sola direzione.

- Spostare il dispositivo seguendo la direzione della freccia sulla linea di riferimento.

3 Toccare per interrompere l'acquisizione della panoramica.

Downloaded from www.vandenborre.be

Cibo

È possibile scattare una foto utilizzando la barra di scorrimento di regolazione a destra dello schermo.

1 Nella modalità BASE, toccare **MODO** > .

2 Per scattare una foto, toccare .

- Trascinare la barra di scorrimento dei colori sullo schermo per regolare il bilanciamento del bianco e selezionare il colore migliore.
- Se la barra di scorrimento è invisibile, toccare per regolare il bilanciamento del bianco.



Modalità di fotocamera QUADRATO

È possibile riprendere più foto o video sotto forma di collage utilizzando la fotocamera anteriore e quella posteriore. Le foto e i video possono essere salvati con layout diversi.

1 Avviare l'app Fotocamera, quindi toccare **BASE** ( ) > **QUADRATO** ( ).

2 Toccare **MODO** e selezionare la modalità di fotocamera desiderata.

3 Per scattare una foto, toccare . Per registrare un video, toccare .

Personalizzazione delle opzioni della fotocamera

È possibile personalizzare varie opzioni in base alle proprie preferenze.

Toccare sulla schermata.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Le opzioni disponibili potrebbero variare a seconda della fotocamera selezionata (anteriore o posteriore) e alla modalità fotocamera selezionata.

Dimensioni foto	Consente di selezionare i valori relativi a proporzioni e dimensioni per le foto da scattare.
Risoluzione video	Consente di selezionare i valori relativi a risoluzione e dimensioni per i video da registrare.
HDR	Consente di ottenere foto dai colori vividi ed effetti compensati anche quando le foto sono scattate contro luce. Queste funzioni sono disponibili grazie alla tecnologia High Dynamic Range (HDR) integrata nella fotocamera.
Timer	Consente di impostare il timer per scattare automaticamente le foto dopo un periodo di tempo specificato.
Scatto al Cheese	Consente di scattare foto tramite comandi vocali.
Registrazione Stabile	Consente di minimizzare l'effetto mosso durante la registrazione di un video.
Tag posizione	Consente di salvare l'immagine completa di dati sulla posizione GPS.
Griglia	Consente di visualizzare le griglie di guida in modo da poter scattare foto o registrare video in base alle linee di riferimento orizzontali e verticali.
Archiviazione	Consente di selezionare se si desidera archiviare le immagini e i video nell'Archivio interno o nella Scheda SD. (Disponibile quando la scheda di memoria è inserita.)
Guida	Fornisce una guida per ciascun menu della fotocamera.

Downloaded from www.vandenborre.be

Scatto di selfie	Consente di personalizzare le impostazioni per lo scatto di selfie. • Scatto tramite gesto della mano: consente di scattare mediante la funzione di Scatto tramite gesto della mano. • Scatto automatico: consente di scattare quando la fotocamera rileva un viso.
Salva come capovolta	Consente di salvare le immagini come capovolte dopo aver scattato dei selfie.

• Quando si utilizza la fotocamera anteriore, è possibile regolare il filtro e la tonalità della pelle.

Altre funzioni utili nell'app Fotocamera

Multiscatto

È possibile riprendere scatti continui di foto per creare immagini in movimento.

Nella modalità BASE, toccare e tenere premuto .

- Gli scatti continui vengono ripresi a rapida velocità mentre si tiene premuto .

• È possibile scattare fino a trenta (30) foto continue.

Vista semplice

Nella modalità BASE, toccare > **Vista semplice** per nascondere i menu nella schermata della fotocamera. Toccare per visualizzarli.

Downloaded from www.vandenborre.be

AE/AF lock

È possibile fissare il livello attuale di esposizione e mettere a fuoco la posizione toccando e tenendo premuta la schermata nella modalità BASE. Per disattivare la funzione, toccare un'area vuota sulla schermata.

Passaggio dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa

È possibile passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e vice versa in base all'ambiente circostante.

Nella schermata della fotocamera, toccare o trascinare la schermata in qualsiasi direzione per passare dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa.



Downloaded from www.vandenborre.be

- Utilizzare la fotocamera anteriore per scattare i selfie. Per i dettagli, vedere *Scatto di selfie*.

Passaggio dalla fotocamera standard a quella grandangolare e viceversa

È possibile alternare le modalità standard e grandangolare della fotocamera anteriore per scattare foto o registrare video, secondo le proprie preferenze.

- Toccare [ ] / [ ] per passare dalla fotocamera standard a quella grandangolare e viceversa.

Zoom avanti o indietro

È possibile eseguire lo zoom avanti o indietro della schermata della fotocamera mentre si scatta una foto o si registra un video.

- Nella schermata della fotocamera, avvicinare o allontanare due dita per eseguire lo zoom avanti o indietro, quindi utilizzare la barra di scorrimento +/- visualizzata.

- La funzione di zoom non è disponibile quando si utilizza la fotocamera anteriore in modalità selfie.

Scatto di selfie

È possibile utilizzare la fotocamera anteriore per visualizzare il proprio viso sullo schermo e scattare selfie.

Scatto tramite gesto della mano

È possibile scattare selfie tramite gesti.

Mostrare il palmo della mano alla fotocamera anteriore e quindi stringere il pugno.

È inoltre possibile stringere il pugno e poi aprirlo verso la fotocamera anteriore.

- Dopo tre secondi la foto viene scattata.



Downloaded from www.vandenborre.be

- Per utilizzare questa funzione, passare alla modalità fotocamera anteriore, quindi toccare ⚙ > **Scatto di selfie** > **Scatto tramite gesto della mano**.
- Assicurarsi che il palmo e il pugno siano all'interno della linea di riferimento in modo che la fotocamera possa rilevarli.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile mentre sono in uso alcune altre funzioni della fotocamera.

Scatto intervallato

È possibile scattare selfie a intervalli regolari.

Mentre è in uso la fotocamera anteriore, mostrare il palmo della mano alla fotocamera, quindi stringere rapidamente il pugno per due volte.

- Vengono scattate quattro foto a intervalli di circa due secondi dopo un timer di ritardo di tre secondi.

- Toccare ⚙ > **Scatto di selfie** > **Scatto tramite gesto della mano** per utilizzare questa funzione.

Downloaded from www.vandenborre.be

Scatto automatico

È possibile utilizzare la funzione di rilevamento del volto per scattare selfie in maniera semplice e comoda. Si può impostare il dispositivo in maniera tale che, quando l'utente guarda verso lo schermo, la fotocamera anteriore rilevi il volto e scatti automaticamente un selfie.

- Quando la fotocamera anteriore rileva il volto, viene visualizzata la cornice guida di colore bianco. Se il soggetto all'interno della cornice guida smette di muoversi, la cornice guida diventa blu, quindi la fotocamera scatta una foto.

- Toccare > **Scatto di selfie** > **Scatto automatico** per attivare la funzione Scatto automatico.

Vista Gesture

Dopo aver scattato un selfie con la fotocamera anteriore, è possibile visualizzarne immediatamente l'anteprima posizionando lo schermo vicino al volto.



- Toccare > **Vista Gesture** per attivare la funzione Vista Gesture.
- Per ogni foto scattata è disponibile una sola anteprima.
- Se si ruota il dispositivo mentre è visualizzata la schermata di anteprima, la schermata passa alla modalità fotocamera.

Salva come capovolta

Prima di scattare una foto con la fotocamera anteriore, toccare > **Salva come capovolta**. L'immagine viene capovolta in senso orizzontale.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Durante l'utilizzo della fotocamera anteriore, è possibile modificare le modalità di scatto dei selfie nelle opzioni della fotocamera. Per i dettagli, vedere *Personalizzazione delle opzioni della fotocamera*.

Galleria

Informazioni generali sulla Galleria

È possibile visualizzare e gestire le foto e i video salvati sul dispositivo.

1 Toccare > .
   - Le foto e i video salvati vengono visualizzati in base alla cartella.

2 Toccare una cartella e selezionare un file.
   - Visualizzare il file selezionato in modalità schermo intero.
   - Mentre si visualizza una foto, scorrere verso sinistra o destra per visualizzare la foto precedente o successiva.
   - Mentre si visualizza un video, scorrere verso sinistra o destra per riavvolgere o far avanzare velocemente il video.

- Alcuni formati file potrebbero non essere supportati a seconda del software installato.
- Alcuni file potrebbero non aprirsi a causa della codifica.
- I file di dimensioni superiori al limite massimo potrebbero generare un errore.

Downloaded from www.vandenborre.be

Visualizzazione delle foto



- Per visualizzare le voci di menu, toccare delicatamente lo schermo. Per nascondere le voci di menu, toccare nuovamente lo schermo.

Pulsante fluttuante

Per spostarsi rapidamente sulla schermata Home mentre si sta visualizzando la Galleria con orientamento panoramico, toccare e tenere premuto ◁, spostare il dito verso l'alto su ◯, quindi rilasciarlo.



Downloaded from www.vandenborre.be

- È possibile spostare il pulsante fluttuante trascinandolo orizzontalmente lungo la parte inferiore della schermata.

Scrittura di un promemoria su una foto

1 Mentre si visualizza una foto, toccare .

2 Scrivere un promemoria sulla foto e toccare **SALVA**.

- Alcune foto potrebbero non supportare la funzione foto memo.

Contenuti correlati

È possibile modificare e personalizzare i contenuti correlati nella Galleria.

1 Mentre si visualizza l'anteprima di una foto, toccare .

2 Una volta visualizzata l'icona relativa alla data in cui si è scattata la foto, toccare lo schermo.

- È possibile visualizzare le foto correlate alla data scelta.

Downloaded from www.vandenborre.be

- I contenuti correlati possono essere correlati a un massimo di quattro combinazioni tra 'Ricordi, Data, Posizione, Modalità Fotocamera'

- Toccare per salvare il contenuto correlato come video.
- Toccare per accedere a ulteriori opzioni.

Modifica delle foto

1 Mentre si visualizza una foto, toccare .

2 Utilizzare vari effetti e strumenti per modificare la foto.

3 Toccare **SALVA** per salvare le modifiche.
- Il file originale verrà sovrascritto con le modifiche apportate.
- Per salvare la foto modificata in un altro file, toccare > **Salva copia**.

Riproduzione di un video

- Per regolare il volume dell'audio, trascinare in alto o in basso il lato destro della schermata del video.
- Per regolare la luminosità dello schermo, trascinare verso l'alto o verso il basso il lato sinistro della schermata.

Downloaded from www.vandenborre.be

Modifica dei video

1 Mentre si visualizza un video, toccare .

2 Utilizzare vari effetti e strumenti di modifica per modificare il video.

3 Toccare **SALVA** per salvare le modifiche.

Realizzazione di GIF

È possibile realizzare una GIF con facilità utilizzando un video registrato.

1 Durante la visualizzazione del video, in corrispondenza del punto di partenza desiderato, toccare ⋮ > **Crea GIF**.

2 Selezionare la durata della GIF che si desidera creare.

- Viene generata una GIF della durata desiderata a partire dal punto indicato.
- In caso di video con durata inferiore ai 5 secondi, le immagini GIF vengono generate automaticamente per il tempo restante.

Downloaded from www.vandenborre.be

- La funzione di realizzazione delle GIF serve a soddisfare l'attività creativa dell'utente. Nel caso in cui, utilizzando la funzione di realizzazione delle GIF, si commettano violazioni del copyright di altri soggetti o delle leggi vigenti in materia di diffamazione, l'utente potrebbe doverne rispondere in sede civile e penale. Assicurarsi di non duplicare né trasferire il lavoro di altri senza previa autorizzazione. LG Electronics non si assume alcuna responsabilità per le azioni dell'utente.

File correlati

È possibile mettere in correlazione file in base a foto e video ripresi nello stesso luogo o nella stessa data.

1 Selezionare le foto e i video salvati e toccare .

2 Selezionare la cartella desiderata, quindi toccare per creare un video.

Eliminazione di file

È possibile eliminare file utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Toccare e tenere premuto un file nell'elenco, quindi toccare **Elimina**.
- Toccare dall'elenco di file ed eliminare il file desiderati.
- I file eliminati vengono automaticamente spostati nel **Cestino** e possono essere ripristinati nella Galleria entro 7 giorni.
- Nella Galleria, toccare > **Cestino**. Toccare per eliminare completamente i file. In questo caso, i file non potranno essere ripristinati.

Condivisione di file

È possibile condividere file utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Mentre si visualizza una foto, toccare per condividere il file utilizzando il metodo desiderato.
- Mentre si visualizza un video, toccare > **Condividi** per condividere il file utilizzando il metodo desiderato.

- Toccare nell'elenco dei file per selezionare i file e condividerli utilizzando il metodo desiderato.

Downloaded from www.vandenborre.be

Rubrica

Informazioni generali sui contatti

È possibile salvare e gestire i contatti.

Toccare > **Essenziali** > **Rubrica**.

Aggiunta di contatti

Aggiunta di nuovi contatti

1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare +.

2 Immettere i dettagli del contatto e toccare **SALVA**.

Importazione di contatti

È possibile importare contatti da un altro dispositivo di archiviazione.

1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare > **Gestisci contatti** > **Importa**.

2 Selezionare le posizioni di origine e di destinazione del contatto che si desidera importare, quindi toccare **OK**.

3 Selezionare i contatti e toccare **IMPORTA**.

Aggiunta di contatti all'elenco di composizione veloce

1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare > **Selezione rapida**.

2 Toccare **Aggiungi contatto** da un numero di composizione veloce.

3 Selezionare un contatto.

Downloaded from www.vandenborre.be

Ricerca di contatti

È possibile ricercare contatti utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Nella schermata dell'elenco dei contatti, immettere il nome di un contatto nella casella di ricerca.
- Scorrere l'elenco dei contatti verso l'alto o verso il basso.
- Dall'indice della schermata dell'elenco dei contatti, toccare la lettera iniziale di un contatto.

Elenco dei contatti

Modifica di contatti

1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, selezionare un contatto.

2 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare e modificare i dettagli.

3 Toccare **SALVA** per salvare le modifiche.

Eliminazione di contatti

È possibile eliminare contatti utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare e tenere premuto un contatto che si desidera eliminare, quindi toccare **Elimina contatto**.
- Toccare > **Elimina** nella schermata dell'elenco dei contatti.

Aggiunta ai preferiti

È possibile registrare i contatti utilizzati più spesso come preferiti.

1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, selezionare un contatto.

2 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare ☆.

Creazione di gruppi

1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare **Gruppi** > ⋮ > **Nuovo gruppo**.
2 Immettere il nome del nuovo gruppo.
3 Toccare **Aggiungi iscritti**, selezionare i contatti, quindi toccare **AGGIUNGI**.
4 Toccare **SALVA** per salvare il nuovo gruppo.

Downloaded from www.vandenborre.be

QuickMemo+

Informazioni generali su QuickMemo+

È possibile generare note creative utilizzando una varietà di opzioni su questa funzione avanzata del blocco note, come ad esempio la gestione immagini e gli screenshot, che non sono supportati dal blocco note tradizionale.

Creazione di una nota

1 Toccare ◯ > **QuickMemo+**.
2 Toccare + per creare una nota.
- ✓ : consente di salvare una nota.
- ↩ : consente di annullare l'ultima azione.
- ↪ : consente di ripetere l'ultima azione annullata.
- T : consente di immettere una nota utilizzando la tastiera.
- ✎ : consente di scrivere delle note a mano.
- ◇ : consente di cancellare le note scritte a mano.
- ⌾ : consente di eseguire lo zoom avanti o indietro, ruotare o cancellare parte di una nota scritta a mano.
- ⋮ : consente di accedere a opzioni aggiuntive.

3 Toccare ✓ per salvare la nota.

Downloaded from www.vandenborre.be

Scrittura di note su una foto

1 Toccare ◯ > **QuickMemo+**.

2 Toccare per scattare una foto, quindi toccare **OK**.
- La foto è allegata automaticamente al blocco note.

3 Toccare T o per scrivere delle note sulla foto.
- Scrivere delle note a mano sulla foto.
- Immettere un testo sotto la foto.

4 Toccare ✓ per salvare la nota.

Scrittura di note su uno screenshot

1 Mentre si visualizza la schermata che si desidera acquisire, trascinare la barra di stato verso il basso, quindi toccare .
- Lo screenshot viene visualizzato come tema di sfondo del blocco note. Nella parte superiore dello schermo vengono visualizzati gli strumenti di promemoria.

2 Aggiungere note a proprio piacimento.
- Scrivere delle note a mano sulla foto.

3 Toccare ✓ e salvare le note nella posizione desiderata.
- Le note salvate possono essere visualizzate in **QuickMemo+** o in **Galleria**.
- Per salvare le note sempre nella stessa posizione, selezionare la casella di controllo **Usa come predefinita per questa azione.** e selezionare un'app.

Downloaded from www.vandenborre.be

Gestione delle cartelle

È possibile visualizzare le note raggruppate per tipologia.

1 Toccare ◯ > **QuickMemo+**.

2 Nella parte superiore dello schermo, toccare ☰ e selezionare una voce di menu:

- **Tutti i memo**: consente di visualizzare tutte le note salvate in QuickMemo+.
- **I miei memo**: consente di visualizzare le note create da QuickMemo+.
- **Capture+**: consente di visualizzare le note create da Capture+.
- **Foto memo**: consente di visualizzare le note create da 📷.
- **Cestino**: consente di visualizzare le note eliminate.
- **Nuova categoria**: consente di aggiungere delle categorie.
- ⚙ : consente di riorganizzare, aggiungere o eliminare delle categorie. Per modificare il nome di una categoria, toccare la categoria.

- Alcune cartelle non vengono visualizzate al primo avvio di QuickMemo+. Le cartelle disabilitate vengono abilitate e visualizzate quando contengono almeno una relativa nota.

Orologio

Sveglia

È possibile impostare una sveglia in modo che si attivi a un orario specificato.

1 Toccare ◯ > **Essenziali** > **Orologio** > **Sveglia**.

2 Toccare + per aggiungere una nuova sveglia.

3 Configurare le impostazioni della sveglia e toccare **SALVA**.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Se si seleziona una sveglia impostata in precedenza, è possibile modificarla.
- Per eliminare una sveglia, toccare nella parte superiore dello schermo. In alternativa, toccare e tenere premuta la sveglia.

Fusi orari

È possibile visualizzare l'ora attuale delle città di tutto il mondo.

1 Toccare > **Essenziali** > **Orologio** > **Fusi orari**.

2 Toccare e aggiungere una città.

Timer

È possibile impostare il timer in modo da attivare un segnale acustico dopo un periodo di tempo specificato.

1 Toccare > **Essenziali** > **Orologio** > **Timer**.

2 Impostare il tempo e toccare **Inizio**.
- Per sospendere il timer, toccare **Pausa**. Per riprendere il timer, toccare **Riprendi**.
- Per ripristinare le impostazioni del timer, toccare .

3 Toccare **Stop** per arrestare la sveglia del timer.

Cronometro

È possibile utilizzare il cronometro per registrare un tempo.

1 Toccare > **Essenziali** > **Orologio** > **Cronometro**.

2 Toccare **Inizio** per avviare il cronometro.
- Per registrare un tempo, toccare **Giro**.

3 Toccare **Pausa** per sospendere il cronometro.
- Per riprendere il cronometro, toccare **Riprendi**.
- Per cancellare tutte le registrazioni e avviare di nuovo il cronometro, toccare **Rispristino**.

Calendario

Downloaded from www.vandenborre.be

Informazioni generali sul calendario

È possibile utilizzare il calendario per gestire eventi e attività.

Aggiunta di eventi

1 Toccare ◯ > **Essenziali** > **Calendario**.
2 Selezionare una data, quindi toccare ⊕.
3 Immettere i dettagli dell'evento e toccare **SALVA**.
   • Se si tocca una data del calendario e la data contiene eventi, viene visualizzata una finestra popup contenente l'elenco degli eventi. Toccare un evento nella finestra popup per visualizzarne i dettagli.

Sincronizzazione di eventi

Toccare ⋮ > **Calendari da sincronizzare** e selezionare un calendario da sincronizzare.

• Quando si salvano i propri eventi dal dispositivo all'account Google, vengono automaticamente sincronizzati anche con il calendario di Google. È inoltre possibile sincronizzare altri dispositivi con il calendario di Google, in modo tale che quei dispositivi presentino gli stessi eventi del proprio dispositivo e sia possibile gestire i propri eventi su quei dispositivi.

Attività

È possibile registrare attività sul dispositivo per gestirne con facilità la pianificazione.

1 Toccare ◯ > **Essenziali** > **Attività**.
2 Toccare ⊕ per aggiungere un'attività.
3 Immettere i dettagli dell'attività, quindi toccare **SALVA**.

Musica

Downloaded from www.vandenborre.be

È possibile riprodurre e gestire canzoni o album musicali.

1 Toccare ◯ > **Essenziali** > **Musica**.
2 Selezionare una categoria.
3 Selezionare un file musicale.



Consente di aggiungere o eliminare preferiti.
Passare alla playlist.
Consente di cercare file musicali.
Consente di tornare alla schermata precedente.
Consente di accedere a opzioni aggiuntive.
Consente di riprodurre in ordine casuale.
Consente di selezionare una modalità di ripetizione.
Consente di regolare il volume dell'audio.
Impostare il passo e la velocità.
Toccare per riprodurre il file successivo / Toccare e tenere premuto per avanzare velocemente.
Toccare per riprodurre il file corrente dall'inizio / Toccare due volte per riprodurre il file precedente / Toccare e tenere premuto per riavvolgere.
Consente di riprodurre o sospendere la riproduzione.

- Alcuni formati file potrebbero non essere supportati a seconda del software installato.
- I file di dimensioni superiori al limite massimo potrebbero generare un errore.
- I file musicali potrebbero essere protetti dai titolari di copyright internazionali o da leggi sul copyright. Prima di copiare un file musicale, potrebbe essere necessario ottenerne l'autorizzazione legale. Per scaricare o copiare un file musicale, verificare prima le leggi sul copyright del relativo paese.

Downloaded from www.vandenborre.be

Calcolatrice

È possibile utilizzare due tipi di calcolatrici: la calcolatrice semplice e la calcolatrice scientifica.

1 Toccare ◯ > **Essenziali** > **Calcolatrice**.

2 Utilizzare il tastierino numerico per eseguire un calcolo.
- Per utilizzare la calcolatrice scientifica, trascinare verso sinistra la barra di scorrimento di colore verde posizionata sul lato destro della schermata.
- Per ricominciare un calcolo, toccare e tenere premuto il pulsante **CE**.

Email

Downloaded from www.vandenborre.be

Informazioni generali sulle e-mail

È possibile registrare un account e-mail sul dispositivo e quindi controllare e inviare e-mail dal dispositivo.

- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.

Registrazione di account e-mail

Al primo utilizzo dell'app di e-mail, registrare il proprio account e-mail.

1. Toccare ◯ > **Essenziali** > **Email**.
2. Selezionare un provider di servizi e-mail.
3. Immettere il proprio indirizzo e-mail e la relativa password, quindi toccare **AVANTI** per registrare l'account
   - Per registrare manualmente un account email, toccare **IMPOSTAZIONE MANUALE** (se necessario).

Gestione degli account e-mail

Per visualizzare o modificare le impostazioni degli account e-mail, toccare ⋮ > **Impostazioni**.

- Per aggiungere un account, toccare **Aggiungi account**.
- Per eliminare un account, toccare ⋮ > **Rimuovi account**.

Apertura di un altro account e-mail

Se sono registrati vari account e-mail e si desidera visualizzare un altro account, toccare ☰ e selezionarne un altro dall'elenco degli account.

Downloaded from www.vandenborre.be

Controllo delle e-mail

1 Toccare ☰ e selezionare una casella di posta.

2 Selezionare un'e-mail dal relativo elenco.
   - Viene visualizzato il messaggio e-mail.

Invio di e-mail

1 Toccare ⊕.

2 Immettere l'indirizzo email del destinatario.

3 Immettere l'oggetto e il messaggio.
   - Per allegare file, toccare 📎.
   - Per accedere alle voci di menu opzionali, toccare ⋮.

4 Toccare ➤ per inviare l'e-mail.

Registratore audio

È possibile registrare e salvare la propria voce o le voci di altre persone tratte da eventi importanti. I file vocali registrati possono essere riprodotti e condivisi.

1 Toccare ◯ > **Essenziali** > **Registratore audio**.

2 Toccare ●.
   - Per mettere in pausa la registrazione, toccare ⏸.
   - Per inserire un segnalibro durante una registrazione vocale, sfiorare ⚑.

3 Toccare ■ per terminare la registrazione.
   - Il file viene salvato automaticamente e viene visualizzata la schermata di pre-ascolto.

4 Toccare ▶ per ascoltare la voce registrata.
   - Se si tocca 🎙, vengono visualizzati i file vocali registrati. È possibile riprodurre un file vocale registrato dall'elenco.

Downloaded from www.vandenborre.be

Radio FM

È possibile ascoltare la radio FM.

Toccare ◯ > **Essenziali** > **Radio FM**.

- Per utilizzare questa app, collegare prima degli auricolari al dispositivo. Gli auricolari fungono da antenna radio.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda della zona.

File Manager

È possibile visualizzare e gestire i file salvati sul dispositivo o sul cloud.

1 Toccare ◯ > **Gestione** > **File Manager**.

2 Toccare ☰ e selezionare il percorso di archiviazione desiderato.

LG Mobile Switch

È possibile trasferire dati con facilità da un dispositivo usato a un dispositivo nuovo mediante LG Mobile Switch.

1 Toccare ◯ > **Gestione** > **LG Mobile Switch**.
In alternativa, toccare ◯ > **Impostazioni** > **Generali** > **Backup e ripristino** > **LG Mobile Switch**.

2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per selezionare il metodo desiderato per il trasferimento.

- Il ripristino del dispositivo potrebbe eliminare i file di backup salvati nell'archivio. Assicurarsi di copiare e salvare i file di backup importanti nel proprio PC.

Downloaded from www.vandenborre.be

- I dati in un account Google non saranno sottoposti a Backup. Quando si sincronizza l'account Google, le app di Google, i contatti di Google, il calendario di Google, i dati delle app di promemoria di Google e le app scaricate dal Play Store vengono archiviati automaticamente sull'app Drive.
- Caricare completamente la batteria prima del trasferimento di dati per evitare lo spegnimento involontario durante il processo.

Download

È possibile visualizzare, eliminare o condividere file scaricati tramite Internet o app.

Toccare ◯ > **Gestione** > **Download**.

LG SmartWorld

È possibile scaricare vari giochi, contenuti audio, app e tipi di carattere forniti da LG Electronics. Si può inoltre personalizzare il dispositivo in base alle proprie preferenze utilizzando temi per la schermata Home e tipi di carattere.

- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda dell'area o del provider del servizio.

1 Toccare ◯ > **Servizi** > **SmartWorld**.

2 Toccare ⋮ > **Accedi**, quindi effettuare l'accesso.

3 Selezionare e scaricare i contenuti desiderati.

Downloaded from www.vandenborre.be

Download dell'app SmartWorld

Se l'app SmartWorld non è installata, seguire questa procedura per scaricarla.

1 Toccare ◯ > **Impostazioni** > **Generali** > **Info sul telefono** > **Centro aggiornamenti** > **Aggiornamento applicazione**.

2 Dall'elenco, selezionare **SmartWorld** e toccare **Scarica**.

RemoteCall Service

Il dispositivo può essere sottoposto a diagnostica in modalità remota per risolverne i problemi. Innanzitutto, eseguire una chiamata telefonica a un Centro di assistenza clienti LG come segue:

- Per servirsi di questa funzione, è prima necessario accettarne l'utilizzo.
- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.

1 Toccare ◯ > **Servizi** > **RemoteCall Service**.

2 Collegare una chiamata al centro di assistenza clienti LG.

3 Al collegamento della chiamata, seguire le istruzioni dell'addetto al servizio per immettere un numero di accesso a sei cifre.
- Il dispositivo viene connesso in modalità remota e viene avviato il servizio di assistenza remota.

Messaggio CB

È possibile visualizzare trasmissioni di testo in tempo reale su situazioni di emergenza, come tifoni, inondazioni e terremoti.

Toccare ◯ > **Servizi** > **Messaggio CB**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Facebook

È possibile utilizzare un servizio di rete sociale per aggiornare, visualizzare e condividere post, foto e video con i contatti online.

Toccare ◯ > **Raccomandato** > **Facebook**.

Instagram

Utilizzare un servizio di rete sociale per acquisire e condividere foto e video. È inoltre possibile applicare effetti di filtro per rendere foto e video più creativi e interessanti.

Toccare ◯ > **Raccomandato** > **Instagram**.

Chrome

Registrandosi a Chrome, è possibile importare schede aperte, preferiti e dati della barra degli indirizzi da un computer al dispositivo.

App di Google

È possibile utilizzare app di Google impostando un account Google. Quando si utilizza un'app di Google per la prima volta, viene visualizzata automaticamente la finestra di registrazione dell'account Google. Se non si dispone di un account Google, crearne uno dal dispositivo. Per i dettagli su come utilizzare un'app, vedere la Guida contenuta nell'app.

- Alcune app potrebbero non funzionare a seconda dell'area o del provider del servizio.

Downloaded from www.vandenborre.be

Documenti

Consente di creare documenti o di modificare documenti creati online o da un altro dispositivo. È possibile condividere e modificare documenti insieme ad altre persone.

Drive

Consente di caricare, salvare, aprire, condividere e organizzare file dal dispositivo. L'accesso ai file accessibili dalle app può avvenire da qualsiasi luogo, inclusi ambienti online e offline.

Duo

Consente di effettuare una videochiamata con la propria famiglia, gli amici e chiunque altro utilizzi questa app.

Gmail

Registrando il proprio account e-mail Google sul dispositivo, è possibile controllare e inviare e-mail.

Google

Utilizzare Google per cercare pagine Web, immagini, notizie e molto altro immettendo o pronunciando le parole chiave.

Maps

Consente di trovare la propria posizione o la posizione di un luogo sulla mappa. È possibile visualizzare informazioni geografiche.

Foto

Consente di visualizzare o condividere foto e album salvati sul dispositivo.

Play Film

Consente di utilizzare il proprio account Google per noleggiare o acquistare film. È possibile acquistare contenuti e riprodurli ovunque.

Play Musica

Consente di acquistare file musicali dal Play Store. È possibile riprodurre i file musicali salvati sul dispositivo.

Fogli

Consente di creare fogli di calcolo o di modificare fogli di calcolo creati online o da un altro dispositivo. È possibile condividere e modificare i fogli di calcolo insieme ad altre persone.

Presentazioni

Consente di creare presentazioni o di modificare presentazioni create online o da un altro dispositivo. È possibile condividere e modificare presentazioni insieme ad altre persone.

YouTube

Consente di cercare e riprodurre video. È inoltre possibile caricare video su YouTube per condividerli con tutto il mondo.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

04

Impostazioni

Impostazioni

Downloaded from www.vandenborre.be

È possibile personalizzare le impostazioni del dispositivo in base alle proprie preferenze.

Toccare ◯ > **Impostazioni**.

- Toccare 🔍 e inserire una parola chiave nella casella di ricerca per accedere a un elemento di impostazione.
- Toccare ⋮ per cambiare la modalità di visualizzazione. La presente guida per l'utente presuppone l'utilizzo della Vista schede.

Reti

Wi-Fi

È possibile connettersi a dispositivi vicini tramite una rete Wi-Fi.

Connessione a una rete Wi-Fi

1. Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti** > **Wi-Fi**.
2. Toccare ◯ per attivarlo.
   - Vengono visualizzate automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.
3. Selezionare una rete.
   - Potrebbe essere necessario immettere la password Wi-Fi della rete.
   - Questo processo viene ignorato in caso di reti a cui è già stato effettuato l'accesso in precedenza. Se non si desidera eseguire automaticamente la connessione a una determinata rete Wi-Fi, toccare e tenere premuta la rete, quindi toccare **Elimina rete**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Impostazioni della rete Wi-Fi

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti** > **Wi-Fi**.

- **Passa a rete dati**: se la funzione connessione dati mobile è attiva e il dispositivo non è in grado di connettersi a Internet tramite la connessione Wi-Fi, il dispositivo si connette a Internet tramite la connessione dati mobile.
- ⋮ : consente di personalizzare le impostazioni della rete Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

È possibile connettere il dispositivo ad altri dispositivi che supportano la funzione Wi-Fi Direct per condividere direttamente i dati con essi. Non è necessario disporre di un punto di accesso. Utilizzando la funzione Wi-Fi Direct, è possibile connettere più di due dispositivi.

1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Avanzate Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
   - Vengono automaticamente visualizzati i dispositivi vicini che supportano la funzione Wi-Fi Direct.

2 Selezionare un dispositivo.
   - La connessione avviene quando il dispositivo accetta la richiesta di connessione.

- La batteria potrebbe scaricarsi più rapidamente quando si utilizza il Wi-Fi Direct.



Downloaded from www.vandenborre.be

Bluetooth

È possibile connettere il dispositivo a dispositivi vicini che supportano la funzione Bluetooth per scambiare direttamente i dati con essi. Connettere il dispositivo a un auricolare Bluetooth e a una tastiera. In questo modo sarà più semplice controllare il dispositivo.

Associazione a un altro dispositivo

1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti** > **Bluetooth**.
2 Toccare per attivarlo.
   • Vengono automaticamente visualizzati i dispositivi disponibili.
   • Per aggiornare l'elenco dei dispositivi, toccare **RICERCA**.

> • Nell'elenco sono visualizzati solamente i dispositivi impostati come visibili.

3 Selezionare un dispositivo dall'elenco.
4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per effettuare l'autenticazione.

> • Questo passaggio viene saltato per i dispositivi cui è stato effettuato l'accesso in precedenza.

Invio di dati tramite Bluetooth

1 Selezionare un file.
   • È possibile inviare file multimediali o contatti.
2 Toccare > **Bluetooth**.
3 Selezionare un dispositivo di destinazione per il file.
   • Il file viene inviato non appena viene accettato dal dispositivo di destinazione.

> • I processi di condivisione di file potrebbero differire, a seconda del file.

Downloaded from www.vandenborre.be

Dati mobili

È possibile attivare o disattivare i dati mobili. È inoltre possibile gestirne l'utilizzo.

Attivazione dei dati mobili

1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti** > **Dati mobili**.
2 Toccare per attivarlo.

Personalizzazione delle impostazioni dei dati mobili

1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti** > **Dati mobili**.
2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
- **Dati mobili**: consente di utilizzare le connessioni dati su reti mobili.
- **Limita l'utilizzo dei dati mobili**: consente di impostare un limite di utilizzo dei dati mobili in modo da bloccarli al raggiungimento della soglia.
- ⋮ : consente di personalizzare le impostazioni dei dati mobili.

Impostazioni chiamate

È possibile personalizzare le impostazioni di chiamata, ad esempio le opzioni per le chiamate vocali e per quelle internazionali.

- Alcune funzioni potrebbero non essere supportate a seconda dell'area o del provider del servizio.

1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti** > **Impostazioni chiamate**.
2 Personalizzare le impostazioni.

Downloaded from www.vandenborre.be

Condividi & Connetti

NFC

È possibile utilizzare il dispositivo come tessera dei trasporti o carta di credito. È inoltre possibile condividere dati con l'altro dispositivo.

1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti** > **Condividi & Connetti** > **NFC**.

2 Toccare per attivarlo.

- Mettere a contatto il proprio dispositivo con l'altro dispositivo che supporta NFC per consentire la condivisione di dati.

- L'antenna NFC potrebbe essere situata in una posizione diversa a seconda del tipo di dispositivo. Per i dettagli relativi all'area dell'antenna NFC, vedere *Panoramica delle parti*.

Android Beam

È possibile condividere file mettendo a contatto il retro di due dispositivi. È inoltre possibile condividere file tra cui file musicali, video o contatti e aprire una pagina Web o avviare un'app dall'altro dispositivo.

1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti** > **Condividi & Connetti** > **Android Beam**.

2 Mettere a contatto il retro del dispositivo con un altro dispositivo.

- L'antenna NFC potrebbe essere situata in una posizione diversa a seconda del tipo di dispositivo.

Downloaded from www.vandenborre.be

Stampa

È possibile connettere il dispositivo a una stampante Bluetooth e stampare foto o documenti salvati sul dispositivo.

1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti** > **Condividi & Connetti** > **Stampa**.

- Se la stampante richiesta non è nell'elenco, installarne il driver dallo store di app.

2 Toccare per attivarlo.

3 Selezionare una stampante dalla schermata dell'elenco delle stampanti.
- Per aggiungere una stampante, toccare ⋮ > **Aggiungi stampante**.
- Per cercare il nome di una stampante, toccare ⋮ > **Ricerca**.
- Toccare ⋮ > **Impostazioni** nella schermata dell'elenco delle stampanti.

4 Selezionare un file e toccare ⋮ > **Stampa**.
- Il documento viene stampato.

- Se non si dispone di un account Google, toccare **AGGIUNGI ACCOUNT** per creare account.

Downloaded from www.vandenborre.be

Tethering

Tethering USB

È possibile connettere il dispositivo a un altro dispositivo tramite USB e condividere i dati mobili.

1 Connettere il dispositivo e gli altri dispositivi tramite il cavo USB.

2 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti** > **Tethering** > **Tethering USB** e toccare per attivare la funzione.

- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- Quando si esegue la connessione a un computer, scaricare il driver USB da *www.lg.com* e installarlo sul computer.
- Non è possibile inviare o ricevere file tra il dispositivo e un computer quando il tethering USB è attivo. Disattivare il tethering USB per inviare o ricevere file.
- I sistemi operativi che supportano il tethering sono Windows XP o versione superiore, o Linux.



Downloaded from www.vandenborre.be

Hotspot Wi-Fi

È possibile impostare il dispositivo in modo da farlo funzionare come un router wireless affinché altri dispositivi possano connettersi a Internet utilizzando i suoi dati mobili.

1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti** > **Tethering** > **Hotspot Wi-Fi** e toccare per attivare la funzione.

2 Toccare **Imposta hotspot Wi-Fi** e immettere il Nome Wi-Fi (SSID) e la password.

3 Attivare il Wi-Fi sull'altro dispositivo e selezionare il nome della rete del dispositivo nell'elenco delle connessioni Wi-Fi.

4 Immettere la password di rete.

- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- Ulteriori informazioni sono disponibili su questo sito Web: *http://www.android.com/tether#wifi*



Downloaded from www.vandenborre.be

Tethering Bluetooth

Un altro dispositivo connesso tramite Bluetooth può connettersi a Internet utilizzando i dati mobili del proprio dispositivo.

1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti** > **Tethering** > **Tethering Bluetooth** e toccare per attivare la funzione.

2 Attivare il Bluetooth su entrambi i dispositivi e associarli.

- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- Ulteriori informazioni sono disponibili su questo sito Web: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

Guida

È possibile visualizzare la guida sull'utilizzo del tethering e degli hotspot.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti** > **Tethering** > **Guida**.

Altro

Modalità aereo

È possibile disattivare le funzioni di chiamata e dei dati mobili. Quando questa modalità è attiva, restano disponibili le funzioni che non implicano il trasferimento di dati, ad esempio i giochi e la riproduzione di brani musicali.

1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti** > **Altro** > **Modalità aereo**.

2 Toccare **ATTIVA** nella schermata di conferma.

Downloaded from www.vandenborre.be

Reti mobili

È possibile personalizzare le impostazioni delle reti mobili.

1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti** > **Altro** > **Reti mobili**.

2 Personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Dati mobili**: consente di attivare o disattivare i dati mobili.
- **Roaming dati**: consente di navigare sul Web, utilizzare e-mail, messaggi multimediali e altri servizi di dati all'estero.
- **Modalità rete**: consente di selezionare un tipo di rete.
- **Nomi punti di accesso**: consente di visualizzare o cambiare il punto di accesso per l'utilizzo dei servizi di dati mobili. Per cambiare il punto di accesso, selezionarne uno fra quelli disponibili nel relativo elenco.
- **Operatori di rete**: consente di cercare gli operatori di rete e di connettersi automaticamente a una rete.

VPN

È possibile connettersi a una rete virtuale sicura, ad esempio a una Intranet. È inoltre possibile gestire la rete privata virtuale connessa.

Aggiunta di una rete VPN

1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti** > **Altro** > **VPN**.

2 Toccare **Aggiungi VPN**.

- Questa funzione è disponibile solo se il blocco schermo è attivato. Se il blocco schermo è disattivato, viene visualizzata una schermata di notifica. Toccare **CAMBIA** dalla schermata di notifica per attivare il blocco schermo. Per i dettagli, vedere *Impostazione di un blocco schermo*.

3 Immettere i dettagli della rete VPN e toccare **SALVA**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Configurazione delle impostazioni della rete VPN

1 Toccare una rete VPN nell'elenco **VPN**.
2 Immettere i dettagli relativi all'account utente della rete VPN e toccare **CONNETTI**.
   - Per salvare i dettagli dell'account, selezionare la casella di controllo **Salva le informazioni sull'account**.

Suono & Notifica

È possibile personalizzare le impostazioni relative a suono, vibrazione e notifiche.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Suono & Notifica** e personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Profili Suono**: consente di passare alla modalità audio **Suono**, **Vibrazione** o **Silenzioso**.
- **Volume**: consente di regolare il volume dell'audio di diversi elementi.
- **Suonerie**: consente di selezionare una suoneria per le chiamate in arrivo. È possibile aggiungere o eliminare suonerie.
- **Suoneria contatto**: consente di creare una suoneria per una chiamata in arrivo da un determinato contatto.
- **Suono con vibrazione**: consente di impostare sul dispositivo la vibrazione e la riproduzione di una suoneria in contemporanea.
- **Tipo vibrazione**: consente di selezionare il tipo di vibrazione per le chiamate in arrivo.
- **Non disturbare**: consente di impostare il tempo, l'intervallo e il tipo di app per cui ricevere messaggi di notifica. È possibile ricevere messaggi di notifica solo in particolari giorni della settimana.
- **Blocco schermo**: consente di mostrare o nascondere un messaggio di notifica sulla schermata di blocco. È inoltre possibile nascondere informazioni private.
- **Applicazioni**: consente di selezionare le app i cui messaggi di notifica possono essere visualizzati sullo schermo e impostare le priorità di quelle app in relazione ai messaggi di notifica.

Downloaded from www.vandenborre.be

- **Altro** > **Suono di notifica**: consente di selezionare una suoneria per le notifiche. È possibile impostare un brano musicale salvato sul dispositivo come suoneria di notifica.
- **Altro** > **Effetti sonori**: consente di selezionare un effetto sonoro da riprodurre quando si tocca il tastierino di composizione o la tastiera di inserimento testo, si seleziona un'opzione o si blocca o sblocca lo schermo.

Display

È possibile personalizzare le impostazioni dettagliate di ogni tipo di schermata.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Display** e personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Sfondo**: consente di personalizzare le impostazioni per la schermata Home. Per i dettagli, vedere *Imposta schermata home*.
- **Blocco schermo**: consente di personalizzare le impostazioni della schermata di blocco. Per i dettagli, vedere *Impostazioni della schermata di blocco*.
- **Tema**: consente di selezionare un tema dello schermo per il dispositivo.
- **Pulsanti a sfioramento anteriori**: consente di ordinare i tasti touch della schermata Home o di modificarne i colori dello sfondo.
- **Tipo carattere**: consente di modificare il tipo di carattere.
- **Dimensioni carattere**: consente di modificare le dimensioni del carattere.
- **Testo in grassetto**: consente di mettere in grassetto il testo sullo schermo.
- **Ridimensionamento della app**: consente di regolare le dimensioni sullo schermo delle app.
- **Dimensioni display**: consente di impostare gli elementi presenti sullo schermo su dimensioni facilmente visibili per l'utente. Alcuni elementi potrebbero cambiare posizione.
- **Vista comfort**: consente di ridurre la quantità di luce blu sullo schermo del dispositivo per limitare l'affaticamento degli occhi.

Downloaded from www.vandenborre.be

- **Luminosità**: consente di utilizzare la barra di scorrimento per modificare la luminosità dello schermo. Per regolare automaticamente la luminosità dello schermo in base all'intensità della luce ambientale, toccare l'interruttore **Automatico**.
- **Automatico**: consente di impostare la regolazione automatica della luminosità dello schermo in base all'intensità luminosa dell'ambiente.
- **Rotazione automatica**: consente di ruotare automaticamente lo schermo a seconda dell'orientamento del dispositivo.
- **Timeout schermo**: consente di disattivare automaticamente lo schermo quando il dispositivo viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo.
- **Altro** > **Toc Toc**: consente di accendere o spegnere lo schermo toccandolo due volte.
- **Altro** > **Screen saver**: consente di visualizzare uno screen saver quando il dispositivo è collegato al supporto o al caricabatteria. Selezionare un tipo di screen saver da visualizzare.

Generali

Lingua e tastiera

È possibile personalizzare le impostazioni di lingua e tastiera del dispositivo.

1. Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali** > **Lingua e tastiera**.
2. Personalizzare le seguenti impostazioni:
   - **Lingua**: consente di selezionare una lingua da applicare al dispositivo.
   - **Tastiera corrente**: consente di visualizzare la tastiera in uso. Selezionare una tastiera da utilizzare durante l'immissione del testo.
   - **Tastiera LG**: consente di personalizzare le impostazioni della tastiera LG.

Downloaded from www.vandenborre.be

- **Google Digitazione vocale**: consente di configurare le opzioni per la dettatura di testo di Google.
- **Uscita text-to-speech**: consente di configurare le impostazioni dell'output sintesi vocale.
- **Velocità del puntatore**: consente di regolare la velocità del puntatore di un mouse o trackpad.
- **Inverti i pulsanti**: consente di invertire il pulsante destro del mouse in modo che esegua le principali azioni di manipolazione diretta.

Posizione

È possibile personalizzare l'utilizzo da parte di determinate app delle informazioni sulla propria posizione.

1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali** > **Posizione**.

2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
- **Modo**: consente di selezionare un metodo per fornire informazioni sulla posizione.
- **RICHIESTA DI POSIZIONE RECENTE**: consente di visualizzare le app che recentemente hanno richiesto informazioni sulla posizione.
- **Bassa carica per la stima della posizione**: consente di stimare la posizione del dispositivo utilizzando la funzione a basso consumo energetico.
- **Cronologia delle posizioni Google**: consente di configurare le impostazioni della cronologia delle posizioni di Google.
- **Condivisione posizione Google**: consente di condividere con altri la propria posizione in tempo reale.

Account e sincronizzazione

È possibile aggiungere o gestire gli account, compreso un account di Google. È anche possibile sincronizzare automaticamente determinate app o informazioni sull'utente.

1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali** > **Account e sincronizzazione**.

Downloaded from www.vandenborre.be

2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
- **Sincronizza dati automaticamente**: consente di sincronizzare automaticamente tutti gli account registrati.
- **ACCOUNT**: consente di visualizzare un elenco degli account registrati. Per visualizzare o modificare i dettagli di un account, toccare l'account.
- **AGGIUNGI ACCOUNT**: consente di aggiungere account.

Accesso facilitato

È possibile gestire i plugin di accessibilità installati sul dispositivo.

1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali** > **Accesso facilitato**.

2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
- **Visione** > **TalkBack**: consente di impostare il dispositivo in modo da notificare lo stato dello schermo o le azioni tramite voce.
- **Visione** > **Notifiche di messaggio/chiamata vocale**: consente di impostare sul dispositivo la lettura delle informazioni del chiamante o il contenuto dei messaggi tramite voce.
- **Visione** > **Dimensioni carattere**: consente di modificare le dimensioni del carattere.
- **Visione** > **Testo in grassetto**: consente di mettere in grassetto il testo sullo schermo.
- **Visione** > **Dimensioni display**: consente di impostare gli elementi presenti sullo schermo su dimensioni facilmente visibili per l'utente. Alcuni elementi potrebbero cambiare posizione.
- **Visione** > **Zoom touch**: consente di eseguire lo zoom avanti o indietro toccando lo schermo tre volte.
- **Visione** > **Zoom della finestra**: consente di eseguire lo zoom avanti o indietro all'interno di una finestra e invertire il colore.
- **Visione** > **Puntatore del mouse grande**: consente di ingrandire il puntatore del mouse.
- **Visione** > **Schermo ad alto contrasto**: consente di modificare il colore di sfondo in nero per uno schermo ad alto contrasto.

Downloaded from www.vandenborre.be

- **Visione** > **Inversione del colore dello schermo**: consente di aumentare il contrasto del colore del display per le persone ipovedenti.
- **Visione** > **Regolazione del colore dello schermo**: consente di regolare il colore del display.
- **Visione** > **Scala di grigi**: consente di far passare lo schermo alla modalità scala di grigi.
- **Visione** > **Termina le chiamate con il tasto di accensione**: consente di terminare una chiamata premendo il tasto di accensione/blocco.
- **Udito** > **Didascalia**: consente di attivare il servizio dei sottotitoli durante la riproduzione di video per non udenti.
- **Udito** > **Flash allarme**: consente di impostare il dispositivo in modo da notificare all'utente le chiamate in arrivo, i messaggi e le sveglie con una luce lampeggiante.
- **Udito** > **Disattiva tutti i suoni**: consente di disattivare tutti i suoni e abbassare il volume sul ricevitore.
- **Udito** > **Canale audio**: consente di selezionare il tipo di audio.
- **Udito** > **Bilanciamento del suono**: consente di regolare il bilanciamento dell'uscita audio. Consente di utilizzare la barra di scorrimento per modificare il bilanciamento.
- **Difficoltà motorie e cognitive** > **Touch assistant**: consente di attivare il pannello touch per facilitare l'utilizzo di pulsanti e gesti.
- **Difficoltà motorie e cognitive** > **Input tattile**: consente di immettere il testo toccando e tenendo premuto lo schermo, o di modificarlo semplicemente toccando lo schermo.
- **Difficoltà motorie e cognitive** > **Tastiera fisica**: consente di personalizzare le impostazioni della tastiera.
- **Difficoltà motorie e cognitive** > **Click automatico del mouse**: consente di cliccare il puntatore del mouse automaticamente in caso di assenza di movimento.
- **Difficoltà motorie e cognitive** > **Tocca e tieni premuto per le chiamate**: consente di rispondere o rifiutare le chiamate toccando e tenendo premuto il pulsante di chiamata, invece di trascinarlo.

Downloaded from www.vandenborre.be

- **Difficoltà motorie e cognitive** > **Timeout schermo**: consente di disattivare automaticamente lo schermo quando il dispositivo viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo.
- **Difficoltà motorie e cognitive** > **Aree di controllo tattile**: consente di limitare l'area touch in modo che soltanto una determinata porzione dello schermo possa essere controllata dall'inserimento touch.
- **Collegamento alle funzioni di accessibilità**: consente di accedere rapidamente a una funzione utilizzata di frequente toccando ◯ tre volte.
- **Rotazione automatica**: consente di cambiare automaticamente l'orientamento dello schermo a seconda della posizione fisica del dispositivo.
- **Switch Access**: consente di creare combinazioni di tasti per controllare il dispositivo.

Tasto di scelta rapida

Quando lo schermo è spento o bloccato, è possibile utilizzare i tasti volume per lanciare direttamente le app.

1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali** > **Tasto di scelta rapida**.

2 Toccare per attivarlo.
   - Quando lo schermo è spento o bloccato, premere il tasto volume giù (-) due volte per avviare l'app Fotocamera. Premere due volte il tasto volume su (+) per avviare Capture+.

Servizi Google

È possibile utilizzare le impostazioni di Google per gestire le proprie app e le impostazioni dell'account di Google.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali** > **Servizi Google**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Sicurezza

1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali** > **Sicurezza**.

2 Personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Blocco del contenuto**: impostare il metodo per bloccare i file in QuickMemo+.
- **Cripta la Scheda SD**: consente di crittografare la scheda di memoria per impedire l'utilizzo su un altro dispositivo. Per i dettagli, vedere *Crittografia della scheda di memoria*.
- **Avvio sicuro**: consente di proteggere il proprio dispositivo con un blocco all'accensione. Per i dettagli, vedere *Impostazioni di avvio sicuro*.
- **Impostazioni blocco SIM**: consente di bloccare o sbloccare la scheda USIM o di modificare la password (PIN).
- **Rendi visibili le password**: consente di visualizzare una password durante il suo inserimento.
- **Amministratori dispositivo**: consente privilegi per limitare il controllo o l'utilizzo del dispositivo a determinate app.
- **Origini sconosciute**: consente l'installazione di app da app non-Play Store.
- **Protezione delle credenziali**: consente di visualizzare il tipo di memoria su cui sarà salvato il certificato di sicurezza.
- **Gestione dei certificati**: consente di gestire il certificato di sicurezza salvato sul dispositivo.
- **Trust agents**: consente di visualizzare e utilizzare agenti attendibili installati sul dispositivo.
- **Puntina schermo**: consente di fissare la schermata dell'app in modo che sia possibile utilizzare soltanto l'app attiva al momento.
- **Accesso all'utilizzo**: consente di visualizzare i dettagli sull'utilizzo delle app sul dispositivo.

Downloaded from www.vandenborre.be

Data e ora

È possibile personalizzare le impostazioni di data e ora del dispositivo.

1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali** > **Data e ora**.

2 Personalizzare le impostazioni.

Archiviazione

È possibile visualizzare e gestire la memoria interna sul dispositivo o lo spazio di archiviazione della scheda di memoria.

1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali** > **Archiviazione**.

2 Personalizzare le seguenti impostazioni:

- **MEMORIA DEL DISPOSITIVO**: consente di visualizzare lo spazio di archiviazione totale e lo spazio libero nella memoria interna del dispositivo. Visualizza un elenco delle app in uso e la capacità di archiviazione di ciascuna app.
- **MEMORIA PORTATILE**: consente di visualizzare lo spazio di archiviazione totale e lo spazio libero nella scheda di memoria. Questa opzione compare soltanto quando viene inserita una scheda di memoria. Per disattivare la scheda di memoria, toccare ⏏.

Batteria & risparmio energetico

È possibile visualizzare le informazioni sulla batteria corrente o attivare la modalità risparmio energetico.

1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali** > **Batteria & risparmio energetico**.

2 Personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Utilizzo della batteria**: consente di visualizzare i dettagli sull'utilizzo della batteria. Per visualizzare altri dettagli, selezionare un elemento specifico.

- **Percentuale della batteria sulla barra di stato**: consente di visualizzare il livello della batteria residua come percentuale sulla barra di stato.
- **Risparmio energetico**: consente di ridurre il consumo della batteria riducendo alcune impostazioni del dispositivo, come la luminosità del display, la velocità e l'intensità della vibrazione. La barra di stato visualizza quando la modalità risparmio energetico è attiva.
- **Risparmio batteria durante il gioco**: consente di regolare la qualità video per ridurre il consumo della batteria durante il gioco.

Downloaded from www.vandenborre.be

Memoria

Consente di visualizzare la quantità media di utilizzo della memoria in un determinato periodo di tempo e la memoria occupata da un'app.

1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali** > **Memoria**.

2 Toccare ▾ per impostare una fascia oraria per il recupero dei dati.

Smart Doctor

È possibile utilizzare Smart Doctor per eseguire una diagnosi dello stato del dispositivo e ottimizzarlo.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali** > **Smart Doctor**.

Applicazioni

È possibile visualizzare un elenco di app installate. Se necessario, si può interrompere l'esecuzione di app o eliminarle.

1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali** > **Applicazioni**.

2 Selezionare un'app ed eseguire azioni.

Downloaded from www.vandenborre.be

Tap & pay

È possibile effettuare pagamenti con il dispositivo anziché con una carta di credito.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali** > **Tap & pay**.

Backup e ripristino

È possibile eseguire il backup dei dati salvati sul dispositivo su un altro dispositivo o account. Ripristinare il dispositivo, se necessario.

1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali** > **Backup e ripristino**.

2 Personalizzare le seguenti impostazioni:

- **LG Mobile Switch**: consente di trasferire con facilità dati quali messaggi, immagini, schermate Home e altri dati salvati a un altro dispositivo. Per i dettagli, vedere *LG Mobile Switch*.
- **Backup e ripristino**: consente di eseguire il backup dei dati del dispositivo o ripristinare i dati di un backup nel dispositivo.
- **Backup dei miei dati**: consente di eseguire il backup dei dati dell'app, della password del Wi-Fi e altre impostazioni sul server di Google.
- **Account di backup**: consente di visualizzare l'account di backup attualmente in uso.
- **Ripristino automatico**: consente di ripristinare automaticamente le impostazioni e i dati di backup durante la reinstallazione di un'app.
- **Ripristino delle impostazioni della rete**: consente di ripristinare Wi-Fi, Bluetooth e altre impostazioni di rete.
- **Ripristino dati di fabbrica**: consente di ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ed eliminare i dati.

- Il ripristino del dispositivo elimina tutti i dati presenti sullo stesso. Inserire nuovamente il nome del dispositivo, l'account Google e altre informazioni iniziali.

Info sul telefono

È possibile visualizzare informazioni informazioni sul dispositivo, come nome, stato, dettagli software e informazioni legali.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali** > **Info sul telefono** e visualizzare le informazioni.

Downloaded from www.vandenborre.be

Normative & Sicurezza

È possibile visualizzare i certificati normativi e le relative informazioni sul proprio dispositivo.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali** > **Normative & Sicurezza**.

Downloaded from www.vandenborre.be

05

Appendice

Impostazioni della lingua LG

Downloaded from www.vandenborre.be

È possibile selezionare una lingua da utilizzare sul dispositivo.

- Toccare ◯ > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Lingua** > **AGGIUNGI LINGUA**, quindi selezionare una lingua.
  - Toccare e tenere premuta ☰ quindi trascinarla in cima all'elenco delle lingue per impostarla come lingua predefinita.

LG Bridge

Informazioni generali su LG Bridge

LG Bridge è un'app che aiuta a gestire comodamente dal proprio computer le foto, la musica, i video e i documenti salvati sullo smartphone LG. È possibile eseguire il backup dei contatti, delle foto e di altri elementi sul computer o aggiornare il software del dispositivo.

- Per i dettagli, vedere la guida di LG Bridge.
- Le funzioni supportate possono variare a seconda del dispositivo.
- Il driver USB LG è un programma necessario per connettere lo smartphone LG con il computer e viene installato quando si installa LG Bridge.

Funzioni di LG Bridge

- Consente di eseguire il backup dei dati dal dispositivo a un computer o ripristinare i dati da un computer al dispositivo tramite un collegamento con cavo USB.
- Consente di aggiornare il software del dispositivo da un computer tramite un collegamento con cavo USB.

Downloaded from www.vandenborre.be

Installazione di LG Bridge su un computer

1 Andare sul sito *www.lg.com* dal proprio computer.

2 Selezionare la regione.

3 Fare clic su **Supporto** > **Software e firmware**.

4 Immettere il nome del dispositivo.
OPPURE
Selezionare Categoria prodotto.

5 Andare a **Sync PC** > **LG Bridge** per scaricare il file di installazione.
- Andare su **Dettagli** per visualizzare i requisiti minimi per l'installazione di LG Bridge.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software del telefono LG Mobile da Internet

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa funzione, visitare *http://www.lg.com/common/index.jsp*, selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare facilmente il firmware del telefono a una versione più recente da Internet senza la necessità di visitare un centro di assistenza. Questa funzione sarà disponibile solo se e quando LG mette a disposizione una nuova versione del firmware per il dispositivo.

Poiché l'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata del processo di aggiornamento, assicurarsi di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. Si prega di notare che la rimozione del cavo USB durante l'aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare.

- LG si riserva il diritto di rendere disponibili aggiornamenti del firmware esclusivamente per modelli selezionati a propria discrezione e non garantisce la disponibilità della versione più recente del firmware per tutti i modelli di cellulari.

Downloaded from www.vandenborre.be

Aggiornamento software del telefono LG Mobile tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare facilmente il software del telefono a una nuova versione tramite OTA, senza collegamento di un cavo USB. Questa funzione sarà disponibile solo se e quando LG mette a disposizione una nuova versione del firmware per il dispositivo.

Per eseguire l'aggiornamento del software del telefono,

Impostazioni > **Generali** > **Info sul telefono** > **Centro aggiornamenti** > **Aggiornamento software** > **Controlla aggiornamenti**.

- I dati personali dell'utente presenti sulla memoria interna del telefono, ivi comprese le informazioni relative all'account Google e qualsiasi altro account, i dati e le impostazioni di sistema/applicazioni, le app scaricate e la licenza DRM potrebbero andare perduti nel processo di aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di dati personali.
- Questa funzione dipende dall'area e dal provider del servizio.

FAQ

Downloaded from www.vandenborre.be

Questo capitolo elenca alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo del telefono. Alcuni problemi richiedono una chiamata al provider del servizio, ma la maggior parte è facilmente risolvibile in autonomia.

Errore scheda SIM

Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente.

Nessuna connessione alla rete o connessione di rete interrotta

Il segnale è debole. Spostarsi verso una finestra o un'area aperta.

Ci si trova al di fuori della rete dell'operatore. Spostarsi e controllare la rete.

Le chiamate non sono disponibili

Nuova rete non autorizzata.

Assicurarsi di non aver impostato il blocco chiamate per il numero in entrata.

Assicurarsi di non aver impostato il blocco chiamate per il numero che si sta chiamando.

Impossibile accendere il dispositivo

Quando la batteria è completamente scarica, il dispositivo non si accende.

Caricare completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.

Errore di caricamento

Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.

Controllare il caricabatterie e il relativo collegamento al dispositivo.

Utilizzare solo gli accessori forniti autorizzati da LG.

La batteria si esaurisce più velocemente rispetto a quando è stata acquistata

Quando si espone il dispositivo o la batteria a temperature molto fredde o calde, la durata della batteria può diminuire.

Il consumo della batteria aumenta se si utilizzano alcune funzioni o app, quali GPS, giochi o Internet.

La batteria è soggetta a usura e pertanto la sua durata diminuisce con il tempo.

Downloaded from www.vandenborre.be

Messaggi di errore all'avvio della fotocamera

Ricaricare la batteria.

Liberare memoria trasferendo i file su un computer o eliminando file dal dispositivo.

Riavviare il dispositivo.

Se dopo aver provato queste soluzioni si continuano ad avere problemi con l'app della fotocamera, contattare un Centro di assistenza LG Electronics.

La qualità delle foto è scadente

La qualità delle foto può variare, a seconda dell'ambiente circostante e delle tecniche fotografiche utilizzate.

Se si scattano foto o si registrano video, la qualità ad angolo standard è migliore di quella grandangolare.

Se si scattano foto in aree scure, di notte o in interni, possono verificarsi disturbi delle immagini o le immagini possono risultare sfocate.

In caso di problemi, ripristinare le opzioni.

Il touch screen risponde lentamente o in modo errato

Se si collegano accessori facoltativi o un dispositivo di protezione dello schermo al touch screen, quest'ultimo potrebbe non funzionare correttamente.

Se si indossano guanti, le mani non sono pulite quando si tocca il touch screen o si sfiora lo schermo con oggetti appuntiti o con le dita, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.

Le condizioni di umidità o l'esposizione all'acqua possono provocare problemi di funzionamento dello schermo a sfioramento.

Riavviare il dispositivo per eliminare eventuali errori temporanei del software.

Se il touch screen è graffiato o danneggiato, visitare un Centro di assistenza LG Electronics.

Downloaded from www.vandenborre.be

Il dispositivo si arresta o si blocca

Riavviare il dispositivo

Se il dispositivo si arresta o si blocca, potrebbe essere necessario chiudere le app o spegnere il dispositivo e riaccenderlo.

Eseguire un riavvio

È possibile utilizzare un ripristino superficiale del dispositivo se lo schermo si blocca oppure se i pulsanti, il touch screen o il dispositivo non rispondono più in modo corretto.

Per eseguire un ripristino superficiale del dispositivo, tenere premuti i tasti Volume giù e di accensione fino a quando il dispositivo non si riavvia.

Ripristinare il dispositivo

Se le soluzioni proposte in precedenza non hanno aiutato a risolvere il problema, eseguire un ripristino dati di fabbrica.

Nella schermata Impostazioni, sfiorare Generali > Backup e ripristino > Ripristino dati di fabbrica.

* Questo metodo consente di ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ed elimina i dati. Prima di eseguire questa operazione, effettuare copie di backup di tutti i dati importanti salvati nel dispositivo.
* Se il dispositivo è associato a un account Google, effettuare l'accesso allo stesso account Google dopo il ripristino.

Downloaded from www.vandenborre.be

Il dispositivo Bluetooth non è localizzato

Assicurarsi che la funzione wireless Bluetooth sia attivata sul dispositivo.

Assicurarsi che la funzione wireless Bluetooth sia attivata sul dispositivo a cui si desidera connettersi.

Assicurarsi che il dispositivo e l'altro dispositivo Bluetooth siano posizionati entro la distanza massima Bluetooth consentita (10 m).

Se i suggerimenti sopra indicati non risolvono il problema, contattare un Centro di assistenza LG Electronics.

Non viene stabilita alcuna connessione quando si connette il dispositivo a un computer

Assicurarsi che il cavo USB utilizzato sia compatibile con il dispositivo.

Assicurarsi di disporre del driver appropriato installato e aggiornato sul proprio computer.

Un'applicazione scaricata sta causando molti errori

L'applicazione presenta dei problemi.

Rimuovere e reinstallare l'applicazione.

Guida antifurto

Downloaded from www.vandenborre.be

Configurare il dispositivo per impedire ad altre persone di utilizzarlo se è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica senza permesso. Ad esempio, in caso di smarrimento, furto o cancellazione dei dati del dispositivo, solo qualcuno in possesso delle informazioni sull'account Google o delle informazioni sul blocco schermo può utilizzare il dispositivo.

Per assicurarsi che il dispositivo sia protetto è sufficiente:

- Impostare un blocco schermo: se il dispositivo viene smarrito o rubato, ma si dispone di un blocco schermo, il dispositivo non può essere cancellato utilizzando il menu Impostazioni a meno che lo schermo non venga sbloccato.
- Aggiungere il proprio account Google sul dispositivo: se il dispositivo viene cancellato, ma è presente un account Google su di esso, il dispositivo non può terminare il processo di configurazione fino a quando le informazioni dell'account Google non vengono nuovamente inserite.

Dopo aver protetto il dispositivo, è necessario sbloccare lo schermo o immettere la password dell'account Google, se è necessario effettuare un ripristino di fabbrica. Questo fa sì che il ripristino venga effettuato da una persona di fiducia.

- Non dimenticare l'account Google e la password aggiunti al dispositivo prima di eseguire un ripristino di fabbrica. Se non è possibile fornire le informazioni sull'account durante il processo di configurazione, non sarà possibile utilizzare il dispositivo dopo aver eseguito il ripristino di fabbrica.

Downloaded from www.vandenborre.be

Informazioni sulle normative (Numero ID normativa, etichetta digitale ecc.)

Per informazioni sulle normative, andare in **Impostazioni** > **Generali** > **Normative & Sicurezza**.

Parti in vetro temperato

Le parti in vetro temperato di questo dispositivo non sono permanenti e possono usurarsi col passare del tempo.

- Se si lascia cadere il dispositivo su una superficie dura o lo si espone a un urto violento, il vetro temperato potrebbe danneggiarsi.

  In questi casi, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo e contattare un Centro di assistenza clienti LG.
- Sul mercato sono disponibili apposite custodie per proteggere il dispositivo da eventuali danni.

  Tenere presente che tali custodie protettive non sono coperte dal servizio di garanzia fornito da LG Electronics e non ne viene garantita la sicurezza.

Proporzioni

Questo dispositivo utilizza le proporzioni 18:9.

- Alcune app scaricate potrebbero non supportare le proporzioni 18:9.

  In tal caso, selezionare le proporzioni dello schermo più adatte all'app o consultare il provider dell'app per ulteriori informazioni.

Ulteriori informazioni

Downloaded from www.vandenborre.be

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare *http://opensource.lge.com*.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail a: *opensource@lge.com*. Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

Marchi di fabbrica

- Copyright ©2017 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ e Google Play™ store sono marchi di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.
- Wi-Fi® e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Downloaded from www.vandenborre.be

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-M700n** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **2014/53/EU**.

Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo *http://www.lg.com/global/declaration*

Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Bande di frequenza supportate	Potenza di uscita Tx
GSM 900	33,3 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24,3 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	22,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24,3 dBm
LTE B28	23,8 dBm
LTE B38	23,5 dBm
BT 2,4GHz	10 dBm
WLAN 2,4GHz	16 dBm
NFC	-20 dBuA/m

Downloaded from www.vandenborre.be

Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.
2. Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
3. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. (*www.lg.com/global/recycling*)

Downloaded from www.vandenborre.be

Smaltimento delle batterie/accumulatori

1. Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
2. Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Downloaded from www.vandenborre.be

Over deze gebruikershandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be

Hartelijk dank voor het kiezen van dit LG-product. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens u het toestel voor het eerst gebruikt om een veilig en juist gebruik te verzekeren.

- Gebruik altijd originele LG-accessoires. De meegeleverde items zijn alleen voor dit toestel ontworpen en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
- Dit toestel is vanwege het toetsenbord op het touchscreen niet geschikt voor mensen met een visuele handicap.
- De beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het toestel.
- De standaardapps op het toestel kunnen worden bijgewerkt en de ondersteuning van deze apps kan zonder voorafgaande kennisgeving worden stopgezet. Bij eventuele vragen over een app die bij het toestel wordt meegeleverd, neemt u contact op met een servicecenter van LG. In het geval van apps die u zelf hebt geïnstalleerd, neemt u contact op met de relevante serviceprovider.
- Wijzigingen aan het besturingssysteem van het toestel en de installatie van software afkomstig van onofficiële bronnen kan schade aan het toestel veroorzaken en leiden tot de beschadiging of het verlies van gegevens. Door dergelijke handelingen schendt u de LG-licentieovereenkomst in en wordt de garantie ongeldig.
- Bepaalde inhoud en afbeeldingen wijken mogelijk af van uw toestel, afhankelijk van de regio, de serviceprovider, de softwareversie of de versie van het besturingssysteem, en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- De bij het toestel meegeleverde software, audio, achtergronden, afbeeldingen en andere media zijn voor een beperkt gebruik gelicentieerd. Als u dit materiaal extraheert of gebruikt voor commerciële of andere doeleinden, overtreedt u mogelijk de auteursrechten. U bent als gebruiker volledig verantwoordelijk voor het onwettig gebruik van media.

- Bij het gebruik van dataservices zoals chatten, uploaden, downloaden, automatisch synchroniseren en locatievoorzieningen worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Kies een data-abonnement dat aan uw wensen voldoet om extra kosten te vermijden. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
- Deze handleiding is geschreven in de lokale taal voor elk land. Afhankelijk van de gebruikte taal, kan de inhoud enigszins verschillen.

Download from www.vandenborre.be

Aandachtspunten in dit document

WAARSCHUWING: Situaties die kunnen leiden tot letsel bij de gebruiker en derden.

OPGELET: Situaties die kunnen leiden tot gering letsel of geringe schade aan het toestel.

OPMERKING: Kennisgevingen of aanvullende informatie.

Inhoud

Downloaded from www.vandenborre.be

5 Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

01

Speciaal ontworpen functies

15 Camerafuncties
18 Functie voor Galerij
20 Collage achtergronden maken
21 Gezichtsherkenning
25 Functie voor multitasking
27 quick share

02

Basisfuncties

29 Productonderdelen en accessoires
30 Overzicht van onderdelen
32 De stroom in- of uitschakelen
33 De simkaart installeren
35 De geheugenkaart plaatsen
36 De geheugenkaart verwijderen
36 Batterij
38 Touchscreen
41 Homescreen
50 Lockscreen
54 Geheugenkaart encrypten
55 Screenshot maken
56 Tekst invoeren
61 Prioriteit

Downloaded from www.vandenborre.be

03

Nuttige apps

63 Apps installeren en verwijderen
64 App-prullenbak
64 Telefoon
68 Berichten
69 Camera
81 Galerij
87 Contacten
89 QuickMemo+
91 Klok
92 Agenda
93 Taken
94 Muziek
95 Calculator
96 E-mail
97 Audiorecorder
98 FM-radio
98 Bestands beheerder
98 LG Mobile Switch
99 Downloads
99 LG SmartWorld
100 RemoteCall Service
100 Cell Broadcast
101 Facebook
101 Instagram
101 Chrome
101 Google-apps

04

Instellingen

105 Instellingen
105 Netwerk
115 Geluid & Notificaties
116 Weergave
117 Algemeen

05

Appendix

127 Taalinstellingen van LG
127 LG Bridge
128 Software van toestel bijwerken
130 Veelgestelde vragen
134 Anti-diefstal
135 Regelgeving en veiligheid (ID-nummer van regelgeving, E-labels, enz.)
135 Onderdelen van gehard glas
135 Beeldverhouding
136 Meer informatie

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Downloaded from www.vandenborre.be

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Deze richtlijnen moeten worden gevolgd.

Er is een hulpprogramma op uw toestel geïnstalleerd dat eventuele fouten registreert. Dit hulpprogramma registreert alleen specifieke gegevens met betrekking tot de fout, zoals signaalsterkte, de Cell ID Position bij het onverwacht wegvallen van een telefoongesprek en geactiveerde apps. Het logboek kan als referentie worden gebruikt bij het bepalen van de oorzaak van een fout. De logbestanden zijn geëncrypt. Alleen medewerkers van LG Repair Centres hebben toegang tot deze bestanden. Zij zullen deze bestanden raadplegen als u uw toestel ter reparatie opstuurt.

Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate).

Dit toestel is ontwikkeld met het oog op naleving van de geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij het toestel in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- Hoewel de verschillende toestellen van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel.
- De hoogst geteste SAR-waarde voor dit model voor gebruik op het oor is 0,277 W/kg (10 g) en voor gebruik op het lichaam 1,540 W/kg (10 g).

Downloaded from www.vandenborre.be

- Dit toestel voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 5 mm van het lichaam bevindt. Wanneer het toestel in een draagtasje, riemclip of houder op het lichaam wordt gedragen, mogen deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 5 mm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit toestel kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Informatie van de FCC over de blootstelling aan RF-signalen

In augustus 1996 heeft de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) met haar actie in Report and Order FCC 96-326 een bijgewerkte veiligheidsstandaard aangenomen voor menselijke blootstelling aan radiofrequente (RF) elektromagnetische energie die wordt uitgestraald door FCC-gestuurde zenders. Deze richtlijnen komen overeen met de veiligheidsstandaard die eerder is vastgesteld door zowel internationale als Amerikaanse standaarden. Het ontwerp van dit toestel voldoet aan de FCC-richtlijnen en de internationale standaarden.

Deel 15.19 verklaring

Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Het gebruik is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en

(2) Dit toestel moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die leidt tot ongewenst gebruik.

Deel 15.21 verklaring

Door wijzigingen of modificaties die niet expliciet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kan de gebruiker zijn bevoegdheid verliezen om de apparatuur te gebruiken.

Downloaded from www.vandenborre.be

Toestel op het lichaam dragen

Dit toestel is getest voor veelvoorkomende handelingen waarbij de afstand tussen de achterzijde van het toestel en het lichaam van de gebruiker 1 cm is. Om aan de FCC RF-vereisten voor blootstelling te voldoen, moet de afstand tussen het lichaam van de gebruiker en de achterzijde van het toestel 1 cm zijn.

Riemklemmen, houders en soortgelijke accessoires die metalen onderdelen bevatten mogen niet worden gebruikt. Op het lichaam gedragen accessoires waarbij geen afstand van 1 cm tussen het lichaam van de gebruiker en de achterkant van het toestel kan worden aangehouden, en die niet zijn getest op veelvoorkomende handelingen, voldoen mogelijk niet aan de FCC-richtlijnen met betrekking tot blootstelling aan radiofrequente straling, en moeten worden vermeden.

Deel 15.105 verklaring

Dit toestel is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal toestel (klasse B), volgens deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing wanneer het toestel in woongebieden wordt gebruikt. Deze apparatuur genereert, gebruikt en verzendt mogelijk radiogolven en indien de apparatuur niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt kan dit schadelijke storing in radiocommunicaties veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen storing zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de onderstaande maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats hem.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een andere contactdoosgroep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de verkoper of een ervaren radio- of tv-monteur.

Onderhoud van het product

Downloaded from www.vandenborre.be

- Gebruik uitsluitend de door LG goedgekeurde meegeleverde accessoires. LG geeft geen garantie bij schade of defecten veroorzaakt door accessoires van derden.
- Bepaalde inhoud en afbeeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving afwijken van uw toestel.
- Demonteer het toestel niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Reparaties die na beoordeling van LG onder de garantie vallen, omvatten mogelijk vervangende onderdelen of kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen of kaarten een gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen die worden vervangen.
- Houd het toestel uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en pc's.
- Houd het toestel uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het toestel niet vallen.
- Stel het toestel niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel het toestel uit wanneer dit door de speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik het toestel bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien het gevoelige medische apparatuur kan storen.
- Houd het toestel niet met natte handen vast tijdens het opladen. Hierdoor zou u een elektrische schok kunnen krijgen en het toestel zou ernstig beschadigd kunnen raken.
- Laad het toestel niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad het toestel niet op wanneer dit zich op zachte stoffering bevindt.
- Laad het toestel op in een ruimte die goed geventileerd is.
- Stel het toestel niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar het toestel niet in de buurt van creditcards, vervoerstickets en dergelijke, omdat het de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van het toestel te voorkomen.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Stel het toestel niet bloot aan vloeistoffen of vocht.
- Ga behoedzaam om met de accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.
- Gebruik nooit gebroken, gesplinterd of gebarsten glas, raak het niet aan en probeer het niet te verwijderen of te repareren. Schade aan het glazen materiaal ten gevolge van verwaarlozing of verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt.
- Uw toestel is een elektronisch apparaat dat tijdens normaal gebruik warm wordt. Langdurig direct contact met de huid zonder voldoende ventilatie leidt mogelijk tot ongemak of kleine brandwonden. Wees daarom voorzichtig tijdens en vlak na het gebruik van uw toestel.
- Als uw toestel nat is geworden, koppelt u dit dan onmiddellijk los en laat u het volledig opdrogen. Probeer het apparaat niet sneller op te drogen met behulp van een externe hittebron, zoals een oven, magnetron of föhn.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met vloeistof. Gebruik het product niet of laad het niet op wanneer het beschadigd is. Als het product nat wordt, verandert de vloeistofschade-indicator van kleur. Houd er rekening mee dat u hierdoor geen recht meer hebt op gratis reparaties onder garantie.

Efficiënte bediening van het toestel

Elektronische apparaten

Alle apparaten kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Gebruik het toestel niet in de buurt van medische apparatuur zonder dat u eerst om toestemming hebt gevraagd. Ga bij uw arts na of uw toestel storing van uw medische apparatuur kan veroorzaken.
- Fabrikanten van pacemakers raden een minimale afstand van 15 cm aan tussen andere apparaten en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen.
- Dit toestel kan een fel of knipperend licht produceren.
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door apparaten.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op TV's, radio's, PC's enz.
- Gebruik uw toestel bij temperaturen tussen 0 °C en 35 °C, indien mogelijk. Het blootstellen van het toestel aan extreem lage of hoge temperaturen kan leiden tot schade, storingen of zelfs explosies.

Downloaded from www.vandenborre.be

Veiligheid onderweg

Stel uzelf op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van apparaten in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik het toestel niet tijdens het rijden.
- Concentreer u op het rijden.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk in het verkeer.

Voorkom gehoorbeschadiging

Vermijd lang muziek luisteren op hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Gehoorbeschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

- Als u een hoofdtelefoon gebruikt, zet het volume dan laag als u personen die vlakbij u staan niet kunt verstaan of als de persoon die naast u zit, kan horen waar u naar luistert.

- Hoge geluidsniveaus en overmatige druk van uw oordopjes en hoofdtelefoon kunnen leiden tot gehoorverlies.

Downloaded from www.vandenborre.be

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw toestel zijn van glas. Dit glas kan breken als u toestel op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik het toestel niet totdat het glas door een erkende serviceprovider is vervangen.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik het toestel niet in een omgeving waar met explosieve materialen wordt gewerkt. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik uw toestel niet bij tankstations.
- Gebruik het toestel niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Vervoer geen brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven en sla deze ook niet op in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook uw toestel of accessoires bevinden.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw toestel uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar het toestel op een veilige plek, buiten het bereik van kleine kinderen. Het toestel bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle mobiele netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van uw toestel. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Downloaded from www.vandenborre.be

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterij optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de oplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar het toestel niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type. Verwijder de gebruikte batterijen volgens de instructies.
- Haal altijd de stekker van de oplader uit het stopcontact als de batterij van het toestel volledig is opgeladen, zodat u voorkomt dat de oplader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij wordt gebruikt.
- Zorg dat er geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in contact komen met de batterij. Dit kan brand veroorzaken.

Persoonlijke gegevens beveiligen

- Beveilig uw persoonlijke informatie om te voorkomen dat er data verloren gaan of gevoelige informatie wordt misbruikt.
- Maak een back-up van belangrijke data als u het toestel gebruikt. LG is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data.
- Maak een back-up van alle data en reset het toestel voordat u het weggooit om te voorkomen dat gevoelige informatie wordt misbruikt.
- Lees de machtigingen zorgvuldig door bij het downloaden van applicaties.
- Wees voorzichtig met het gebruik van applicaties die toegang hebben tot meerdere functies of uw persoonlijke informatie.

- Controleer uw persoonlijke accounts regelmatig. Als u een teken van misbruik van uw persoonlijke gegevens ziet, vraag uw serviceprovider dan om uw accountgegevens te wissen of te wijzigen.
- Als u uw toestel bent verloren of als het is gestolen, moet u het wachtwoord van uw account wijzigen om uw persoonlijke informatie te beschermen.
- Gebruik geen applicaties van onbekende bronnen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Notificatie voor vervanging batterij

- De Li-ion-batterij is een gevaarlijke component die letsel kan veroorzaken.
- Voorkom schade aan uw apparaat door de batterij te laten vervangen door gekwalificeerd personeel.
- Vervang niet zelf de batterij. De batterij kan beschadigd raken, wat oververhitting en verwondingen tot gevolg kan hebben. De batterij moet worden vervangen door een geautoriseerde serviceprovider. De batterij dient te worden gerecycled of afzonderlijk van het huishoudelijk afval worden ingeleverd.
- Wanneer dit product een ingebouwde batterij bevat, die niet gemakkelijk kan worden verwijderd door eindgebruikers, raadt LG aan om de batterij alleen door gekwalificeerde professionals te laten verwijderen, zijnde voor vervanging of voor recycling aan het einde van de levensduur van dit product. Om schade aan het product te voorkomen, en voor hun eigen veiligheid, moeten gebruikers niet proberen om de batterij te verwijderen en moeten contact opnemen met de LG-servicehulplijn of andere onafhankelijke serviceproviders voor advies.
- Het verwijderen van de batterij betreft demontage van de productbehuizing, verbreken van de verbinding van elektriciteitskabels/contacten en het zorgvuldig uitnemen van de batterijcel met gebruik van gespecialiseerd gereedschap. Als u de instructies voor gekwalificeerde professionals nodig hebt betreffende het veilig verwijderen van de batterij, gaat u naar *http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.*

Downloaded from www.vandenborre.be

01

Speciaal ontworpen functies

Downloaded from www.vandenborre.be

Camerafuncties

Groothoekcamera

Met behulp van de groothoek op de camera aan de voorkant kunt u foto's maken of video's opnemen met een groter bereik dan het werkelijke gezichtsveld.

Start de app Camera en tik vervolgens op / om te schakelen tussen de standaard- en groothoeklens.

Selfie camera

- Raadpleeg *Camera starten* voor meer informatie.

Square camera-modus

U kunt meerdere foto's of video's in de vorm van een collage maken met behulp van de camera's aan de voorkant en de achterkant. Foto's en video's kunnen met verschillende lay-outs worden opgeslagen.

1 Start de app Camera en tik vervolgens op **BASIS** ( ) > **SQUARE** ( ).

2 Tik op **MODUS** en selecteer de gewenste cameramodus.

3 Tik op om een foto te maken. Tik op om een video te maken.

Downloaded from www.vandenborre.be

Momentopname

U kunt een foto of video maken en onmiddellijk bekijken.

1 In de SQUARE-modus tikt u op **MODUS** > .

2 Tik op om een foto te maken. Tik op om een video te maken.



Rasteropname

U kunt tot 4 foto's maken, geordend in een vierkant.

1 In de SQUARE-modus tikt u op **MODUS** > .

2 Tik op om gelijktijdig of een reeks foto's te maken, afhankelijk van de weergegeven lay-out volgorde.

3 Tik op om op te slaan.



Downloaded from www.vandenborre.be

Bijpassen bij opname

U kunt 2 foto's tegelijk of afzonderlijk maken.

1 In de SQUARE-modus tikt u op **MODUS** > .

2 Tik op / om tegelijk of afzonderlijk een foto te maken.
- Tik op > om een foto uit de galerij te gebruiken als de eerste opname.

3 Tik op om foto's te maken.

4 Tik op om op te slaan (indien nodig).

Geleide-opname

U kunt foto's nemen door de houding van een andere foto te volgen.

1 In de SQUARE-modus tikt u op **MODUS** > .

2 Selecteer rechts de houding die u wilt volgen.

3 Tik op om een foto te maken.

- Gebruik de schuifbalk om de doorzichtigheid van de achtergrond te regelen.



Stabiele opname

U kunt de functie Stabiele opname gebruiken om tijdens het maken van een video bewegingsonscherpte te minimaliseren.

Start de app Camera en tik vervolgens op **BASIS** (Ⓐ) of **SQUARE** (◎) > ⚙ > **Stabiele opname** ◯.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Raadpleeg *Camera starten* voor meer informatie.

Functie voor Galerij

Zwevende knop

Om snel naar het homescreen te gaan wanneer u de galerij in landschapsmodus bekijkt, houd uw vinger dan op ◁ en verplaats uw vinger omhoog naar ○, laat vervolgens los.



- U kunt de positie van de zwevende knop verplaatsen door hem horizontaal te slepen langs de onderkant van het scherm.

Downloaded from www.vandenborre.be

Verwante inhoud

U kunt verwante inhoud in de galerij bewerken en aanpassen.

1 Tik tijdens het bekijken van een voorbeeldweergave op .

2 Wanneer het pictogram verschijnt met de datum waarop u de foto nam, raak dan het scherm aan.

- U kunt de foto's van de gekozen datum weergeven.

- Verwante inhoud kan betrekking hebben op vier combinaties van 'Herinneringen, Datum, Plaats, Cameramodus.'

- Tik op om de verwante inhoud als een video op te slaan.
- Tik op om naar extra opties te gaan.

Downloaded from www.vandenborre.be

Een GIF maken

U kunt eenvoudig een GIF-bestand maken met opgenomen video.

1 Als u tijdens het bekijken van de video bij het gewenste startpunt bent gekomen, tik dan op ⋮ > **GIF aanmaken**.

2 Selecteer de lengte van de GIF die u wilt aanmaken.
- De GIF wordt aangemaakt voor de geselecteerde duur vanaf de huidige tijd.
- Voor video's van minder dan 5 seconden, worden GIF-afbeeldingen automatisch aangemaakt voor de resterende duur.

⚠ • De functie GIF maken wordt geleverd voor de creatieve activiteit van de gebruiker. Als u het auteursrecht of de wetgeving inzake smaad overtreedt door gebruik te maken van het functie GIF maken, dan kunt u burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk worden gehouden. Zorg ervoor dat u het werk van anderen niet zonder toestemming kopieert of overdraagt. LG Electronics is niet aansprakelijk voor handelingen van de gebruiker.

Collage achtergronden maken

U kunt uw eigen collage maken om weer te geven op het vergrendelscherm.

U kunt meerdere collages maken als een wallpaper die wijzigt telkens als u het scherm in- of uitschakelt.

1 Tik op ◯ > **Instellingen** > **Weergave** > **Lockscreen** > **Wallpaper** > **Collage achtergrond**.

2 Tik op + en selecteer de afbeeldingen die u als een collage wilt weergeven.

3 Bewerk de diashow zoals gewenst en tik op **ACHTERGR INST**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Gezichtsherkenning

Overzicht van gezichtsherkenning

U kunt het scherm ontgrendelen met behulp van de opgeslagen gezichtsgegevens.

- Deze functie is mogelijk kwetsbaarder voor beveiliging dan de andere schermvergrendelingen zoals patroon, PIN en wachtwoord.
- Wanneer een soortgelijk gezicht of uw foto wordt gebruikt, kan het scherm worden ontgrendeld.
- De herkende gezichtsgegevens worden veilig opgeslagen op uw toestel.
- Wanneer gezichtsherkenning is gekozen als schermvergrendeling, moet u het patroon, de PIN of het wachtwoord invoeren dat is gebruikt voor gezichtsregistratie, zonder direct gezichtsherkenning te gebruiken nadat de stroom is ingeschakeld. Let dus op dat u de opgegeven waarde niet vergeet.
- Als het toestel uw gezicht niet kan detecteren of u de waarde bent vergeten die is opgegeven voor registratie, gaat u met uw toestel en ID-kaart naar de dichtstbijzijnde LG Customer Service.

Voorzorgsmaatregelen voor gezichtsherkenning

De nauwkeurigheid van gezichtsherkenning kan afnemen in de volgende gevallen. Voor meer nauwkeurigheid controleert u het volgende alvorens het toestel te gebruiken.

- Of uw gezicht bedekt is met een hoed, bril of masker, of uw gezicht beduidend anders is als gevolg van zware make-up of een baard.
- Of er vingerafdrukken of vreemde substanties op de voorkant van de cameralens zitten of uw toestel uw gezicht niet kan detecteren door te veel of te weinig licht.

Downloaded from www.vandenborre.be

Gezichtsgegevens registreren

Vóór het gebruik van gezichtsherkenning, registreert u uw gezichtsgegevens op uw toestel.

1 Tik op ◯ > **Instellingen** > **Weergave** > **Lockscreen** > **Kies scherm slot** > **Gezichtsherkenning toestaan**.

- Om deze functie te gebruiken, moet de schermvergrendeling zijn ingesteld met een patroon, PIN of wachtwoord.
- Wanneer de schermvergrendeling niet is ingesteld, registreert u de gegevens door de instructies op het scherm te volgen. Zie *Een schermvergrendeling instellen* voor details.

2 Houd het toestel voor uw ogen.

3 Registreer uw gezicht door de instructies op het scherm te volgen.
- Registreer uw gezicht in een ruimte die niet te licht of te donker is.
- Plaats uw gehele gezicht binnen de richtlijn op het scherm, en pas aan door langzaam omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te bewegen.

4 Wanneer het gezicht is geregistreerd, tikt u op **OK**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Scherm ontgrendelen met uw gezicht

U kunt het scherm ontgrendelen met uw gezicht in plaats van een patroon, PIN of wachtwoord.

1 Tik op ◯ > **Instellingen** > **Weergave** > **Lockscreen** > **Kies scherm slot**.

2 Ontgrendel het scherm volgens de beschreven methode.

3 Sleep ◯ om gezichtsherkenning te activeren.

Gezichtsherkenning verbeteren

U kunt gezichtsgegevens in verschillende omstandigheden toevoegen om gezichtsherkenning te verbeteren.

1 Tik op ◯ > **Instellingen** > **Weergave** > **Lockscreen** > **Gezichtsherkenning**.

2 Ontgrendel het scherm volgens de beschreven methode.

3 Kies **Gezichtsherkenning verbeteren**.

4 Registreer uw gezicht door de instructies op het scherm te volgen.

5 Wanneer het gezicht is geregistreerd, tikt u op **OK**.

Gezichtsgegevens wissen

U kunt de geregistreerde gezichtsgegevens wissen en deze opnieuw registreren als gezichtsherkenning niet goed werkt.

1 Tik op ◯ > **Instellingen** > **Weergave** > **Lockscreen** > **Gezichtsherkenning**.

2 Ontgrendel het scherm volgens de beschreven methode.

3 Kies **Gezicht verwijderen** om de gezichtsgegevens te wissen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Het scherm ontgrendelen met uw gezicht wanneer het scherm is uitgeschakeld

Als het scherm is uitgeschakeld, houdt u uw toestel omhoog en kijkt u naar de voorkant van het scherm. Het toestel detecteert uw gezicht en het scherm wordt ontgrendeld.

Om deze functie uit te zetten, volgt u de onderstaande instructies.

1 Tik op ◯ > **Instellingen** > **Weergave** > **Lockscreen** > **Gezichtsherkenning**.

2 Ontgrendel het scherm volgens de beschreven methode.

3 Sleep **Gezichtsherkenning toestaan wanneer scherm is uitgeschakeld** ◯ om de functie uit te zetten.

- Gezichtsherkenning is alleen beschikbaar als het scherm is vergrendeld.

Het scherm ontgrendelen met gezichtsherkenning en over het scherm vegen

Als het scherm is uitgeschakeld, kunt u het scherm ontgrendelen door gezichtsherkenning te gebruiken en vervolgens over het scherm te vegen.

1 Tik op ◯ > **Instellingen** > **Weergave** > **Lockscreen** > **Gezichtsherkenning**.

2 Ontgrendel het scherm volgens de beschreven methode.

3 Sleep **Vegen voor ontgrendelen nadat uw gezicht is herkend** ◯ om de functie te activeren.

Gezichtsherkenning versterken

U kunt voorkomen dat uw toestel wordt ontgrendeld door foto's, afbeeldingen of video's.

1 Tik op ◯ > **Instellingen** > **Weergave** > **Lockscreen** > **Gezichtsherkenning**.

2 Ontgrendel het scherm volgens de beschreven methode.

3 Sleep **Uitgebreide gezichtsherkenning** ◯ om de functie te activeren.

Downloaded from www.vandenborre.be

- De snelheid van gezichtsherkenning kan afnemen als u deze functie activeert.

Functie voor multitasking

Meerdere vensters

U kunt twee apps tegelijk gebruiken door het scherm te scheiden in meerdere vensters.

Houd tijdens het gebruik van een app uw vinger op ☐ bij de touchtoetsen op het startscherm. Selecteer vervolgens een app in de lijst met recent gebruikte apps.

- U kunt twee apps die worden weergegeven op het hoofdscherm tegelijk gebruiken.
- Om de functie Meerdere vensters te stoppen, houdt u uw vinger op ⊟.





- De functie Meerdere vensters wordt door sommige apps niet ondersteund, inclusief gedownloade apps.

Recente schermen

Op de recente schermen ziet u welke apps u recent heeft gebruikt.

Om de lijst met recent gebruikte apps weer te geven, tikt u op Thuis op . Vervolgens tikt u op de weergegeven app.

- Houd uw vinger op een app en sleep deze naar de bovenkant van het scherm om de app te starten met de functie Meerdere vensters. U kunt ook bovenaan elke app op tikken.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

quick share

Net na het maken van een foto of een video kunt u die foto of die video delen met de gewenste app.

1 Tik op ◯ > en maak dan een foto of een video.

2 Tik op de pictogram van de app die op het scherm verschijnt om het met die app te delen.
U kunt het pictogram ook in de tegenovergestelde richting vegen om te zien welke andere apps u kunt gebruiken om uw foto's en video's te delen.



- De app die wordt weergegeven door het quick share-pictogram kan verschillen naargelang het type van de app en de frequentie waarmee de geïnstalleerde apps op het toestel worden gebruikt.

Downloaded from www.vandenborre.be

02

Basisfuncties

Productonderdelen en accessoires

Downloaded from www.vandenborre.be

De volgende items worden bij uw toestel meegeleverd.

- Toestel
- Stereoheadset
- USB-kabel
- Lader
- Snelstartgids
- Verwijderpin

- De hierboven beschreven items zijn mogelijk optioneel.
- Afhankelijk van de regio en de serviceprovider kunnen de bij het toestel meegeleverde onderdelen en de verkrijgbare accessoires verschillen.
- Gebruik altijd originele LG Electronics-accessoires. Het gebruik van accessoires van andere fabrikanten is mogelijk van invloed op de prestaties van uw toestel en kan storingen veroorzaken. Dit wordt mogelijk niet gedekt door de reparatieservice van LG.

- Als een van deze basisonderdelen ontbreekt, neemt u contact op met de dealer die u het toestel heeft verkocht.
- Voor de aankoop van extra basisonderdelen neemt u contact op met de klantenservice van LG.
- Voor de aankoop van optionele onderdelen neemt u contact op met de klantenservice van LG en vraagt u naar dealers.
- Bepaalde onderdelen in de verpakking kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
- Het uiterlijk en de specificaties van het toestel kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider kunnen de specificaties van het toestel verschillen.
- Zorg ervoor dat u originele accessoires van LG Electronics gebruikt. Door het gebruik van accessoires van andere fabrikanten kan het toestel beschadigd raken of werkt het mogelijk niet naar behoren.

Overzicht van onderdelen

Downloaded from www.vandenborre.be



Downloaded from www.vandenborre.be

- Nabijheids-/omgevingslichtsensor
  - Nabijheidssensor: Tijdens een oproep schakelt de nabijheidssensor het scherm en de aanraakfunctionaliteit uit wanneer het toestel dicht bij het lichaam wordt gehouden. Deze schakelt ook het scherm en de aanraakfunctionaliteit opnieuw in wanneer het toestel op een bepaalde afstand wordt gehouden.
  - Omgevingslichtsensor: De omgevingslichtsensor analyseert de intensiteit van het licht in de omgeving wanneer de modus voor de automatische regeling van de helderheid is ingeschakeld.
- Volumeknoppen
  - Pas het volume voor beltonen, oproepen of notificaties aan.
  - Druk voorzichtig op een volumetoets om een foto te maken wanneer u de camera gebruikt. Houd de volumetoets ingedrukt om meerdere foto's achtereen te maken.
  - Druk tweemaal op de toets Volume lager (-) om de app Camera te starten wanneer het scherm is vergrendeld of uitgeschakeld. Druk tweemaal op de toets Volume hoger (+) om Capture+ te starten.
- Aan-uit/Vergrendelen-toets
  - Druk kort op de knop als u het scherm wilt inschakelen of uitschakelen.
  - Houd de knop ingedrukt als u een optie voor de toestelstatus wilt selecteren.

- Dit apparaat beschikt over een niet-verwijderbare accu. Probeer niet om de klep aan de achterzijde te verwijderen.
- Afhankelijk van de specificaties van het toestel is de toegang tot bepaalde functies mogelijk beperkt.
- Op de achterkant van het toestel zit een ingebouwde NFC-antenne. Let op wanneer u het toestel behandelt om schade te voorkomen en de NFC-antenne niet te bedekken.
- Plaats geen zware voorwerpen op het toestel en ga er niet op zitten. Als u dit toch doet, kan het touchscreen beschadigd raken.
- Een beschermingsfolie voor het scherm of accessoires kunnen de werking van de nabijheidssensor hinderen.
- Als het toestel nat is of in een vochtige omgeving wordt gebruikt, werken het touchscreen of knoppen mogelijk niet naar behoren.

De stroom in- of uitschakelen

Downloaded from www.vandenborre.be

De stroom inschakelen

Als de telefoon is uitgeschakeld, houdt u de Aan-uit/Vergrendelen-toets ingedrukt.

- Wanneer het toestel voor het eerst wordt ingeschakeld, vindt de initiële configuratie plaats. De eerste opstart van het toestel duurt mogelijk langer dan gewoonlijk.

De stroom uitschakelen

Houd de Aan-uit/Vergrendelen-toets ingedrukt en selecteer dan **Uitschakelen**.

Opties voor toestelstatis

Houd de Aan-uit/Vergrendelen-toets ingedrukt en selecteer een optie.

- **Uitschakelen**: Schakel het toestel uit.
- **Opnieuw opstarten**: Start het toestel opnieuw op.
- **Flightmode activeren**: Blokkeer alle functies voor telecommunicatie zoals telefoongesprekken, berichten en internet. Andere functies blijven beschikbaar.

De simkaart installeren

Plaats de simkaart (Subscriber Identity Module) van uw serviceprovider in uw toestel om het te beginnen te gebruiken.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Wees voorzichtig met de verwijderpin want die heeft een scherpe rand.

1 Steek de verwijderpin in de opening van de kaarthouder.



2 Trek de kaarthouder uit het toestel.



3 Plaats de simkaart in de kaarthouder met de goudkleurige contacten naar beneden.

Downloaded from www.vandenborre.be



4 Steek de kaarthouder opnieuw in de sleuf.



- Dit toestel ondersteunt alleen nano simkaarten.
- Voor een probleemloze werking wordt u aanbevolen het toestel te gebruiken met het juiste type simkaart. Gebruik altijd een simkaart die door de provider is geleverd.
- Als u een natte kaarthouder in uw toestel plaatst, dan kan uw toestel beschadigd raken. Zorg er altijd voor dat de kaarthouder droog is.

Download from www.vandenborre.be

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van de simkaart

- Verlies uw simkaart niet. LG is niet verantwoordelijk voor schade of andere problemen die u kunt ervaren als u de simkaart verliest of in een andere toestel plaatst.
- Zorg ervoor dat u de simkaart niet beschadigt wanneer u deze plaatst of verwijdert.

De geheugenkaart plaatsen

Plaats de geheugenkaart in uw toestel.

Het apparaat ondersteunt microSD-kaarten van maximaal 2 TB. Afhankelijk van de fabrikant en het type van de geheugenkaart, zijn enkele geheugenkaarten mogelijk niet compatibel met uw toestel.

1 Steek de verwijderpin in de opening van de kaarthouder.

2 Trek de kaarthouder uit het toestel.

3 Plaats de geheugenkaart in de kaarthouder met de goudkleurige contacten naar beneden.



4 Steek de kaarthouder opnieuw in de sleuf.

⚠ • Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het toestel. Als u een niet-compatibele kaart gebruikt, kan dit het toestel of de geheugenkaart beschadigen of de gegevens die erop zijn opgeslagen onbruikbaar maken.

- De geheugenkaart is een optioneel item en wordt apart verkocht.
- Frequent gegevens schrijven en wissen kan de levensduur van de geheugenkaart verkorten.

Downloaded from www.vandenborre.be

De geheugenkaart verwijderen

Verwijder voor de veiligheid de geheugenkaart voordat u hem fysiek verwijdert.

1 Tik op ◯ > **Instellingen** > **Algemeen** > **Opslagruimte** > ⏏.

2 Steek de verwijderpin in de opening van de kaarthouder.

3 Trek de kaarthouder uit en verwijder de geheugenkaart.

- Verwijder de geheugenkaart niet wanneer het toestel informatie overzet of leest. Hierdoor kunnen de gegevens verloren of onbruikbaar raken, of kan de geheugenkaart of het toestel beschadigd raken. LG is niet verantwoordelijk voor verlies dat voortvloeit uit misbruik of fout gebruik van geheugenkaarten, inclusief het verlies van gegevens.

Batterij

Batterij opladen

Laad de batterij volledig op alvorens het toestel te gebruiken.

Sluit een uiteinde van de oplaadkabel aan op de lader, steek het andere uiteinde in de poort voor de kabel en sluit de lader vervolgens aan op een stopcontact.



Downloaded from www.vandenborre.be

- Laad niet op wanneer het apparaat of de oplaadkabel nat of vochtig is. Dit kan leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of schade aan het apparaat.
- Gebruik de meegeleverde USB-kabel.
- Zorg ervoor dat u een door LG goedgekeurde lader en oplaadkabel gebruikt. De batterij kan ontploffen of het toestel beschadigen als u een lader van een andere fabrikant gebruikt.
- Door het toestel tijdens het opladen te gebruiken kunt u elektrische schokken oplopen. Stop het opladen als u het toestel wilt gebruiken.
- Dit apparaat beschikt over een niet-verwijderbare accu. Probeer niet om de klep aan de achterzijde te verwijderen.

- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact wanneer het toestel volledig is opgeladen. Zo voorkomt u dat onnodig energie wordt verbruikt.
- U kunt de batterij ook opladen door het toestel met USB-kabel aan te sluiten op een desktopcomputer of een draagbare computer. Dit duurt mogelijk langer dat wanneer u de adapter op een stopcontact aansluit.
- Laad de batterij niet op met een USB-hub die niet de nominale spanning kan leveren. Het opladen kan mislukken of onbedoeld stoppen.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het toestel

- Zorg ervoor dat de binnenkant van het toestel geen contact heeft met een metalen voorwerp of water.
- Gebruik de meegeleverde USB-kabel; gebruik geen USB-kabels of laders van andere fabrikanten met uw toestel. De beperkte garantie van de LG dekt het gebruik van accessoires van andere fabrikanten niet.
- Het toestel kan beschadigd raken als de instructies in deze handleiding niet worden opgevolgd of bij oneigenlijk gebruik.

Downloaded from www.vandenborre.be

Batterij efficiënt gebruiken

Als u veel apps en functies tegelijk actief houdt en langdurig gebruikt, wordt de levensduur van de batterij mogelijk korter.

Stop bewerkingen die op de achtergrond worden uitgevoerd om de levensduur van de batterij te optimaliseren.

Volg deze tips om het batterijverbruik te minimaliseren:

- Schakel **Bluetooth**® en Wi-Fi uit als u ze niet gebruikt.
- Stel de time-outwaarde voor het scherm zo laag mogelijk in.
- Minimaliseer de helderheid van het scherm.
- Stel een lockscreen in wanneer het toestel niet wordt gebruikt.
- Controleer het batterijverbruik en sluit gedownloade apps die de batterij leegmaken.

Touchscreen

U kunt zich vertrouwd maken met de bediening van het toestel door middel van bewegingen op het touchscreen.

Tikken

Tik zacht met uw vingertop om een app of een optie te selecteren of te starten.



Downloaded from www.vandenborre.be

Vinger op het scherm houden

Houd uw vinger meerdere seconden op het scherm om een menu met beschikbare opties weer te geven.



Dubbel tikken

Tik snel twee keer om in of uit te zoomen op een webpagina of een kaart.



Slepen

Houd uw vinger op een item, zoals een app of een widget, en verplaats dan uw vinger naar een andere locatie in een gecontroleerde beweging. U kunt deze beweging gebruiken om een item te verplaatsen.



Downloaded from www.vandenborre.be

Vegen

Raak met uw vinger het scherm aan en verplaats hem snel zonder te pauzeren. U kunt deze beweging gebruiken om door een lijst, een webpagina, foto's, schermen en meer te scrollen.



Samenknijpen en uiteenduwen

Knijp twee vingers samen om uit te zoomen op een foto of een kaart. Duw uw vingers uiteen om in te zoomen.



- Stel het touchscreen niet bloot aan sterke schokken. Hierdoor beschadigt u mogelijk de aanraaksensor.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Het touchscreen werkt mogelijk niet naar behoren als u het toestel in de buurt van magnetisch, metalen of geleidend materiaal gebruikt.
- Als u het toestel onder een fel licht gebruikt, zoals rechtstreeks zonlicht, is het scherm mogelijk niet zichtbaar, afhankelijk van uw locatie. Gebruik het toestel in de schaduw of in een omgeving met een licht dat niet voldoende helder is om boeken te lezen.
- Druk niet te hard op het scherm.
- Tik zacht met uw vingertop op de gewenste optie.
- De aanraakbediening werkt mogelijk niet naar behoren als u op het scherm tikt wanneer u een handschoen draagt of het puntje van uw nagel gebruikt.
- De aanraakbediening werkt mogelijk niet naar behoren als het scherm vochtig of nat is.
- Het touchscreen werkt mogelijk niet naar behoren als een beschermingsfolie is aangebracht of een accessoire aan het toestel is vastgemaakt dat u in een winkel van andere fabrikanten hebt gekocht.
- Weergave van een stilstaand beeld voor langere tijd kan resulteren in nabeelden of inbranden van het scherm. Schakel het scherm uit wanneer u het toestel langere tijd niet gebruikt.

Homescreen

Overzicht van homescreen

Het homescreen is het uitgangspunt voor toegang tot diverse functies en apps op uw toestel. Tik op ◯ op een scherm om rechtstreeks naar het homescreen te gaan.

U kunt alle apps en widgets op het homescreen beheren. Veeg het scherm naar links of naar rechts om alle geïnstalleerde apps in een oogopslag te zien.

Downloaded from www.vandenborre.be

Lay-out van homescreen

Op het homescreen kunt u alle apps bekijken en widgets en mappen organiseren.

- Afhankelijk van de serviceprovider en de softwareversie kan het homescreen er anders uitzien.

- **Statusbalk**: Bekijk statuspictogrammen, de tijd en het batterijniveau.
- **Widget voor het weer**: Geef weer- en tijdinformatie weer voor een bepaald gebied.
- **Widget voor zoeken met Google**: Zoek met Google door mondelinge of schriftelijke trefwoorden in te voeren.
- **Map**: Maak mappen om apps naar wens te groeperen.
- **Paginapictogram**: Geef het totale aantal beginschermen weer. Tik op de gewenste paginapictogram om naar de pagina te gaan die u hebt geselecteerd. Het pictogram dat het huidige beginscherm weergeeft, wordt gemarkeerd.
- **Gedeelte voor snelle toegang**: Zet de belangrijkste apps vast onder in het scherm zodat u ze makkelijk kunt openen vanaf elk homescreen.

Downloaded from www.vandenborre.be

- **Touchtoetsen**
  - ◁ : Keer terug naar het vorig scherm. Sluit het toetsenblok of de pop-upvensters.
  - ◯ : Tik hierop om naar het homescreen te gaan. Houd uw vinger hierop om met Google te zoeken.
  - □ : Tik hierop om een lijst met recent gebruikte apps weer te geven of een app uit de lijst te starten. Om alle recent gebruikte apps te wissen, tikt u op **ALLES WISSEN**. Om twee apps tegelijkertijd te gebruiken met de functie Meerdere vensters, houdt u uw vinger op de knop wanneer u een app gebruikt.

De touchtoetsen bewerken

U kunt de touchtoetsen verplaatsen of vaak gebruikte functies toevoegen aan het gebied van de touchtoetsen.

Tik op ◯ > **Instellingen** > **Weergave** > **Touchtoetsen** > **Toetscombinatie** en de instellingen aanpassen.

- U kunt kiezen uit diverse functies waaronder Melding en Capture+. Maximaal vijf items kunnen worden toegevoegd.



Downloaded from www.vandenborre.be

Statuspictogrammen

Wanneer er een notificatie voor een ongelezen bericht, een agenda-activiteit of een alarm is, geeft de statusbalk het overeenkomstige pictogram van de notificatie weer. Bekijk de pictogrammen van notificaties in de statusbalk om de status van uw toestel te controleren.

	Geen signaal
	Dataoverdracht via het mobiele netwerk
	Alarm ingesteld
	Trilmodus ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld
	USB-verbinding met een computer
	Batterijniveau
	Vliegtuigmodus ingeschakeld
	Gemiste oproepen
	Wifi is verbonden
	Geluid uitgeschakeld
	GPS ingeschakeld
	Hotspot ingeschakeld
	Geen simkaart
	NFC ingeschakeld

- Afhankelijk van de status van het toestel kunnen sommige van deze pictogrammen anders of helemaal niet worden weergegeven. Raadpleeg de pictogrammen volgens de huidige omgeving en gebied waarin u het toestel gebruikt en uw serviceprovider.
- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider kunnen de weergegeven pictogrammen verschillen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Notificatiescherm

U kunt het notificatiescherm openen door de statusbalk omlaag te slepen op het hoofdscherm.

- Als u de lijst met pictogrammen voor snelle toegang wilt openen, sleept u het meldingenpaneel omlaag of tikt u op ⌄.
- Als u pictogrammen wilt verplaatsen, toevoegen of verwijderen, klikt u op **BEWERKEN**.
- Als u uw vinger op het pictogram houdt, verschijnt het scherm met de instellingen voor de desbetreffende functie.



Downloaded from www.vandenborre.be

Schermstand wijzigen

U kunt de schermstand instellen om automatisch te wijzigen volgens de daadwerkelijke positie van het toestel.

Tik in het notificatiescherm op **Rotatie** in de lijst met pictogrammen voor snelle toegang.

Of tik op ◯ > **Instellingen** > **Weergave** en schakel **Automatische rotatie** in.

Homescreen bewerken

Houd uw vinger op een lege ruimte op het homescreen en selecteer vervolgens de gewenste actie hieronder.

- Als u de beginschermen opnieuw wilt ordenen, houdt u uw vinger op een scherm en sleept u het naar een andere locatie.
- Als u een widget aan het homescreen wilt toevoegen, houd dan uw vinger op een leeg gedeelte op het homescreen en selecteer vervolgens **Widgets**.
- Als u een thema wilt wijzigen, houd dan uw vinger op een leeg gedeelte op het homescreen en selecteer vervolgens **Thema**.

  U kunt ook tikken op ◯ > **Instellingen** > **Weergave** > **Thema** en vervolgens een thema selecteren om toe te passen op het toestel.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Als u de instellingen van het homescreen wilt configureren, houd dan uw vinger op een leeg gedeelte op het homescreen en selecteer vervolgens **Homescreen-instellingen**. Raadpleeg *Homescreen-instellingen* voor meer informatie.
- Als u de verwijderde apps wilt bekijken of opnieuw wilt installeren, houd dan uw vinger op een leeg gedeelte op het Homescreen en selecteer vervolgens **App-prullenbak**. Raadpleeg *App-prullenbak* voor meer informatie.
- Als u het standaardscherm wilt wijzigen, houd dan uw vinger op een leeg gedeelte op het startscherm, verplaats die naar het gewenste scherm, tik op en tik vervolgens nogmaals op het scherm.



Downloaded from www.vaadenborre.be

Achtergrondthema bekijken

U kunt de achtergrondafbeelding alleen bekijken door de apps en de widgets op het homescreen te verbergen.

Duw twee vingers uiteen op het startscherm.

- Als u wilt teruggaan naar het originele scherm met apps en widgets, knijpt u uw vingers op het homescreen samen of tikt u op ◁.



Apps op het homescreen verplaatsen

Houd uw vinger op een app op het homescreen en sleep deze naar een andere plaats.

- Om vaak gebruikte apps onder in het homescreen te houden, houdt u uw vinger op een app en sleept u deze naar het gedeelte voor snelle toegang onderaan.
- Om een pictogram uit het gedeelte voor snelle toegang te verwijderen, sleept u het pictogram naar het homescreen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Mappen op het homescreen gebruiken

Mappen maken

Houd uw vinger op een app op het homescreen en sleep deze over een andere app.

- Een nieuwe map wordt gemaakt en de apps worden aan de map toegevoegd.

Mappen bewerken

Tik op een map op het homescreen en voer een van de volgende acties uit.

- Als u de naam en de kleur van de map wilt bewerken, tikt u op de naam van de map.
- Om apps toe te voegen, houd uw vinger op een app en sleep deze over de map en laat los.
- Als u een app uit de map wilt verwijderen, houdt u uw vinger op de app en sleept u deze uit de map. Als de verwijderde app de enige app in de map is, wordt de map automatisch verwijderd.
- U kunt ook apps toevoegen of verwijderen nadat u in de map op + hebt getikt.

Homescreen-instellingen

U kunt de instellingen van het homescreen aanpassen.

1 Tik op ◯ > **Instellingen** > **Weergave** > **Homescreen**.

2 Pas de volgende instellingen aan:

- **Selecteer launcher**: Selecteer een modus voor het homescreen.
- **Achtergrond**: Wijzig de achtergrondwallpaper van het startscherm.
- **Scroll effect**: Selecteer een effect om toe te passen wanneer u van homescreen wisselt.
- **Pictogramvormen**: Kies of u pictogrammen met vierkante of afgeronde hoeken wenst.
- **Apps sorteren op**: Stel in hoe apps worden gesorteerd op het homescreen.

- **Raster**: Wijzig de verplaatsingsmodus van apps voor het homescreen.
- **Apps verbergen**: Selecteer welke apps u van het homescreen wilt verbergen.
- **Looping**: Schakel dit in om continu op het homescreen te kunnen scrollen (na het laatste scherm terug naar het eerste scherm gaan).
- **Zoeken**: Zoek door omlaag te vegen op het startscherm.

Downloaded from www.vandenborre.be

Lockscreen

Overzicht van lockscreen

Het scherm van uw toestel wordt uitgeschakeld en vergrendeld wanneer u de Aan-uit/Vergrendelen-toets indrukt. Dit gebeurt ook nadat het toestel een bepaalde tijd inactief was.

Als u de Aan-uit/Vergrendelen-toets indrukt wanneer geen lockscreen is ingesteld, wordt het homescreen onmiddellijk weergegeven.

Stel een lockscreen in om uw toestel te beveiligen en ongewenste toegang te voorkomen.

- Met de lockscreen voorkomt u onnodige invoer via het touchscreen van het toestel en minimaliseert u het batterijverbruik. We raden u aan de lockscreen te activeren wanneer u het toestel niet gebruikt.

Een schermvergrendeling instellen

Downloaded from www.vandenborre.be

U kunt kiezen uit verschillende opties voor de configuratie van de lockscreen.

1 Tik achtereenvolgens op ◯ > **Instellingen** > **Weergave** > **Lockscreen** > **Kies scherm slot** en selecteer vervolgens de gewenste methode.

2 Pas de volgende instellingen aan:

- **Geen**: Schakel de functie voor de lockscreen uit.
- **Schuiven**: Veeg op het scherm om het te ontgrendelen.
- het scherm te ontgrendelen.
- **Patroon**: Teken een patroon om het scherm te ontgrendelen.
- **PIN**: Voer een numeriek wachtwoord in om het scherm te ontgrendelen.
- **Wachtwoord**: Voer een alfanumeriek wachtwoord in om het scherm te ontgrendelen.
- **Gezichtsherkenning toestaan**: ontgrendel het scherm door herkenning van uw gezicht.

- Als het ontgrendelen van het scherm 5 keer mislukt, wordt het scherm 30 seconden geblokkeerd.

Instellingen voor Veilig opstarten

Wanneer u Patroon, PIN of Wachtwoord als schermvergrendelmethode selecteert, kunt u uw toestel configureren om uw gegevens te beveiligen. Zo wordt het vergrendeld telkens als u het toestel inschakelt.

- U kunt behalve noodoproepen geen enkele functie gebruiken totdat u het apparaat ontgrendelt.
- Als u het encryptiewachtwoord bent vergeten, kunt u encryptte gegevens en persoonlijke informatie niet terugzetten.

Instellingen van vergrendelscherm

Downloaded from www.vandenborre.be

U kunt de volgende instellingen van het vergrendelscherm aanpassen.

1 Tik op ◯ > **Instellingen** > **Weergave** > **Lockscreen**.

2 Pas de volgende instellingen aan:

- **Kies scherm slot**: Selecteer een methode voor de lockscreen.
- **Gezichtsherkenning**: ontgrendel het scherm door herkenning van uw gezicht. Zie *Overzicht van gezichtsherkenning* voor details.
- **Smart Lock**: Selecteer vertrouwde items zodat het toestel automatisch wordt ontgrendeld als een ervan wordt geactiveerd.
- **Wallpaper**: Wijzig de achtergrondwallpaper van het vergrendelscherm.
- **Klok**: Selecteer de positie van de klok op het vergrendelde scherm.
- **Sneltoetsen**: Voeg een snelkoppeling voor een app toe en open de app rechtstreeks vanaf het vergrendelscherm door de app op het scherm te slepen.
- **Scherm effect**: Stel overgangseffecten voor het scherm in die u wilt toepassen wanneer het scherm is ontgrendeld.
- **Contactinformatie voor verloren toestel**: Geef op het vergrendelscherm contactgegevens voor noodgevallen weer.
- **Vergrendel timer**: Stel in na hoeveel tijd het inactieve toestel automatisch wordt vergrendeld.
- **Uit-knop blokkeert onmiddellijk**: Vergrendel het scherm onmiddellijk wanneer de Aan-uit/Vergrendelen-toets wordt ingedrukt.

- Afhankelijk van de geselecteerde methode voor de lockscreen kunnen de beschikbare instellingen verschillen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Knock On

U kunt het scherm in- of uitschakelen door dubbel te tikken op het scherm.

- Deze optie is alleen beschikbaar op het homescreen dat door LG is ingesteld. De optie werkt mogelijk niet naar behoren bij een aangepaste opstart of op het homescreen dat de gebruiker heeft geïnstalleerd.
- Gebruik uw vingertop om op het scherm te tikken. Gebruik uw nagel niet.
- Als u de functie 'Knock On' wilt gebruiken, zorgt u ervoor dat de nabijheidssensor/omgevingslichtsensor niet is afgedekt door een sticker of een ander vreemd voorwerp.

Scherm inschakelen

Tik dubbel op het midden van het scherm.

- Als u boven of onder op het scherm tikt, neemt de snelheid van de herkenning mogelijk af.

Scherm uitschakelen

Dubbeltik op een lege ruimte op het homescreen en vergrendelscherm.

Of tik dubbel op een lege ruimte in de statusbalk.

Downloaded from www.vandenborre.be

Geheugenkaart encrypten

U kunt de gegevens die worden opgeslagen op de geheugenkaart encrypten en beveiligen. De encrypted gegevens op de geheugenkaart kunnen niet vanaf een ander apparaat worden geopend.

1 Tik achtereenvolgens op ◯ > **Instellingen** > **Algemeen** > **Beveiliging** > **Encrypt microSD**.

2 Lees het overzicht van de encryptie van de geheugenkaart op het scherm en tik vervolgens op **DOORGAAN** om door te gaan.

3 Selecteer een optie en tik op **ENCRYPTIE**.

- **Nieuwe bestandscodering**: Encrypt alleen gegevens die na de encryptie worden opgeslagen op de geheugenkaart.
- **Volledige encryptie**: Encrypt alle huidige gegevens op de geheugenkaart.
- **Mediabestanden uitsluiten**: Ecnrypt alle bestanden behalve mediabestanden zoals muziek, foto's en video's.

- Zorg ervoor dat een pincode of een wachtwoord voor de lockscreen moet worden ingevoerd om de geheugenkaart te encrypten.
- Zodra de encryptie van de geheugenkaart is gestart, zijn bepaalde functies niet beschikbaar.
- Als het toestel is uitgeschakeld wanneer de encryptie aan de gang is, mislukt de encryptie en kunnen gegevens beschadigd raken. Daarom moet u controleren of de batterij van het toestel voldoende opgeladen is alvorens de encryptie te starten.
- Encrypted bestanden kunnen alleen worden geopend op het toestel waarmee de bestanden zijn geëncrypt.
- De encrypted geheugenkaart kan niet op een ander LG-toestel worden gebruikt. Als u de encrypted geheugenkaart op een ander apparaat wilt gebruiken, formatteert u de kaart.
- U kunt de encryptie van een geheugenkaart activeren zelfs als er geen geheugenkaart in het toestel is geplaatst. Elke geheugenkaart die u daarna plaatst, wordt automatisch geëncrypt.

Screenshot maken

Downloaded from www.vandenborre.be

U kunt screenshot van het huidige weergegeven scherm maken.

Via een snelkoppeling

Houd de knoppen Aan/Uit/Vergrendelen en Volume lager (-) minstens twee seconden tegelijk ingedrukt.

- Screenshot kunnen via de map **Screenshots** in **Galerij** worden bekeken.

Via Capture+

Op het scherm waarvan u een schermafbeelding wilt maken, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op .

- Wanneer het scherm is uitgeschakeld of vergrendeld, kunt u **Capture+** openen door tweemaal op de knop Volume hoger (+) te drukken. Om deze functie te gebruiken, tikt u op > **Instellingen** > **Algemeen** en schakelt u **Sneltoets** in.
- Raadpleeg *Notities op een schermafbeelding schrijven* voor meer informatie.

Tekst invoeren

Downloaded from www.vandenborre.be

Selecteren met het Smart keyboard

U kunt het Smart keyboard gebruiken om tekst in te voeren en te bewerken.

Met het Smart keyboard kunt u tekst bekijken terwijl u deze tikt zonder dat u tussen het scherm en een conventioneel toetsenbord hoeft te schakelen. Zo kunt u tijdens het typen eenvoudig fouten vinden en corrigeren.

Cursor verplaatsen

Met het Smart keyboard kunt u de cursor verplaatsen naar de gewenste plaats. Houd uw vinger op de spatiebalk tijdens het tikken en sleep dan naar links of naar rechts.



- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund voor bepaalde talen.

Woorden voorstellen

Downloaded from www.vandenborre.be

Smart keyboard analyseert automatisch uw gebruikspatronen om tijdens het typen vaak gebruikte woorden voor te stellen. Hoe meer u met toestel gebruikt, hoe nauwkeuriger de suggesties zijn.

Voer tekst in en tik op een voorgesteld woord of sleep de linker- of rechterkant van het toetsenbord traag omhoog.

- Het geselecteerde woord wordt automatisch ingevoerd. U moet niet elke letter van het woord handmatig typen.



QWERTY-toetsenbordindeling wijzigen

U kunt de toetsen op de onderste rij van het toetsenbord verwijderen en verplaatsen of u kunt nieuwe toetsen er aan toevoegen.

1 Tik achtereenvolgens op ◯ > **Instellingen** > **Algemeen** > **Taal en toetsenbord** > **LG-toetsenbord** > **Toetsenbord formaat en indeling** > **QWERTY-opmaak**.
Of tik op ⚙ op het toetsenbord en tik dan op **Toetsenbord formaat en indeling** > **QWERTY-opmaak**.

2 Tik op een toets op de onderste rij en sleep deze naar een andere plaats.



- Deze optie is beschikbaar bij de QWERTY-, QWERTZ- en AZERTY-toetsenborden.
- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund voor bepaalde talen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Hoogte van het toetsenbord aanpassen

U kunt de hoogte van het toetsenbord aanpassen voor een maximaal comfort tijdens het typen.

1 Tik achtereenvolgens op ◯ > **Instellingen** > **Algemeen** > **Taal en toetsenbord** > **LG-toetsenbord** > **Toetsenbord formaat en indeling** > **Hoogte van het toetsenbord**.
Of tik op ⚙ op het toetsenbord en tik dan op **Toetsenbord formaat en indeling** > **Hoogte van het toetsenbord**.

2 Pas de hoogte van het toetsenbord aan.



Liggende toetsenbordmodus selecteren

U hebt verschillende opties voor de liggende toetsenbordmodus.

1 Tik achtereenvolgens op ◯ > **Instellingen** > **Algemeen** > **Taal en toetsenbord** > **LG-toetsenbord** > **Toetsenbord formaat en indeling** > **Toetsenbordtype in liggende weergave**.
Of tik op ⚙ op het toetsenbord en tik dan op **Toetsenbord formaat en indeling** > **Toetsenbordtype in liggende weergave**.

2 Selecteer een toetsenbordmodus.

Downloaded from www.vandenborre.be

Toetsenbord splitsen

U kunt het toetsenbord splitsen in twee delen en elk deel aan een zijde van het scherm plaatsen wanneer het scherm in de liggende stand wordt gebruikt.

Tik achtereenvolgens op ◯ > **Instellingen** > **Algemeen** > **Taal en toetsenbord** > **LG-toetsenbord** > **Toetsenbord formaat en indeling** > **Gesplits toetsenbord**.

Of tik op ⚙ op het toetsenbord en tik dan op **Toetsenbord formaat en indeling** > **Gesplitst toetsenbord**.

- Draai het toestel naar de liggende stand om het toetsenbord in twee delen te splitsen. Als u het toetsenbord wilt samenvoegen of splitsen, knijpt u twee vingers samen of duwt u ze uiteen op het toetsenbord.

Bediening met één hand

U kunt het toetsenbord naar een zijde van het scherm verplaatsen zodat u het toetsenbord met één hand kunt gebruiken.

1 Tik achtereenvolgens op ◯ > **Instellingen** > **Algemeen** > **Taal en toetsenbord** > **LG-toetsenbord** > **Toetsenbord formaat en indeling** > **Enkelhandige bediening**.
Of tik op ⚙ op het toetsenbord en tik dan op **Toetsenbord formaat en indeling** > **Enkelhandige bediening**.

2 Druk op de pijl naast het toetsenbord om het in de gewenste richting te verplaatsen.



Gesproken tekst invoeren

Houd uw vinger op op het toetsenbord en selecteer dan .

- Voor de beste herkenning van gesproken opdrachten spreekt u duidelijk.
- Voor de invoer van gesproken tekst zorgt u ervoor dat het toestel is verbonden met een netwerk.
- Voor de selectie van de taal voor spraakherkenning tikt u op > **Talen** in scherm van spraakherkenning.
- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund of de ondersteunde talen verschillen mogelijk van de regio waarin de service wordt verleend.

Downloaded from www.vandenborre.be

Talen aan het toetsenbord toevoegen

U kunt extra talen beschikbaar stellen voor toetsenbordinvoer.

1 Tik achtereenvolgens op > **Instellingen** > **Algemeen** > **Taal en toetsenbord** > **LG-toetsenbord** > **Taal kiezen**.

2 Selecteer de talen die u beschikbaar wilt stellen.

Kopiëren en plakken

U kunt tekst uit een app knippen of kopiëren en vervolgens in dezelfde app plakken. Of u kunt andere apps starten en de tekst daarin plakken.

1 Houd uw vinger op de tekst die u wilt kopiëren of knippen.

2 Sleep / om het gebied op te geven dat u wilt kopiëren of knippen.

3 Selecteer **KNIPPEN** of **KOPIËREN**.
- De geknipte of gekopieerde tekst wordt automatisch aan het klembord toegevoegd.

4 Houd uw vinger op het venster waar u de tekst wilt invoeren en selecteer **PLAKKEN**.

- Als er geen item is gekopieerd of geknipt, wordt de optie **PLAKKEN** niet weergegeven.

Downloaded from www.vandenborre.be

Clip-lade

Als u een afbeelding of een tekst kopieert of knipt, wordt deze automatisch op het clip tray geplaatst en kunt u deze plakken waar en wanneer u maar wilt.

1 Houd uw vinger op ⚙ op het toetsenbord en selecteer ▤.
Of houd uw vinger op het venster waar u de tekst wilt invoeren en selecteer **CLIP-LADE**.

2 Selecteer en plak een item vanaf het clip tray.
- Maximaal 20 items kunnen op het clip tray worden geplaatst.
- Tik op 📌 om geplaatste items te vergrendelen zodat ze niet worden verwijderd, zelfs als het maximale aantal wordt overschreden. U kunt maximaal tien items vergrendelen. Als u vergrendelde items wilt verwijderen, moet u ze eerst ontgrendelen.
- Tik op 🗑 om de geplaatste items op het clip tray te verwijderen.

- Het klembord wordt mogelijk niet ondersteund door bepaalde gedownloade apps.

Prioriteit

U kunt notificaties beperken of het geluid ervan uitschakelen zodat u gedurende bepaalde tijdstippen niet wordt gestoord.

1 Tik op ◯ > **Instellingen** > **Geluid & Notificaties** > **Prioriteit** en tik vervolgens op ⬭ om de functie te activeren.

2 Tik op **Geluiden en trillingen** en selecteer de gewenste modus:
- **Alleen prioriteit**: Ontvang notificaties met geluid of trilling voor de geselecteerde apps. Zelfs als Alleen prioriteit is ingeschakeld, hoort u nog steeds alarmen.
- **Totale stilte**: Schakel zowel het geluid als de trilfunctie uit.

Downloaded from www.vandenborre.be

03

Nuttige apps

Apps installeren en verwijderen

Downloaded from www.vandenborre.be

Apps installeren

Open een app store om apps te zoeken en te downloaden.

- U kunt SmartWorld, Play Store of de app store van uw provider gebruiken.

- Bij bepaalde app stores moet u mogelijk een account aanmaken en moet u zich aanmelden.
- Voor bepaalde apps worden mogelijk kosten in rekening gebracht.
- Afhankelijk van uw abonnement worden mogelijk kosten in rekening gebracht als u mobiele data gebruikt.
- Afhankelijk van de regio of de provider wordt SmartWorld mogelijk niet ondersteund.

Apps verwijderen

Verwijder apps op het toestel die u niet langer gebruikt.

Apps verwijderen door uw vinger op de app te houden

Houd op het homescreen uw vinger op de app die u wilt verwijderen en sleep deze naar **Wissen** bovenaan het scherm.

U kunt uw vinger op de app houden en deze loslaten, tik vervolgens op ⊗ om te verwijderen.

- Als apps binnen de laatste 24 uur zijn verwijderd, kunt u ze opnieuw installeren. Raadpleeg *App-prullenbak* voor meer informatie.

Apps verwijderen via het menu Instellingen

Tik achtereenvolgens op ◯ > **Instellingen** > **Algemeen** > **Applicaties**, selecteer een app en tik dan op **Verwijderen**.

Apps verwijderen vanuit de app store

Als u een app wilt verwijderen, opent u de app store vanwaar u de app hebt gedownload en verwijdert u de app.

- Bepaalde apps kunnen niet door gebruikers worden verwijderd.

Downloaded from www.vandenborre.be

App-prullenbak

U kunt de verwijderde apps op het homescreen bekijken. U kunt ook apps die binnen de laatste 24 uur zijn verwijderd opnieuw installeren.

1 Tik op ◯ > **Beheer** > **App-prullenbak**.
U kunt uw vinger ook op een leeg gebied van het homescreen houden en vervolgens tikken op **App-prullenbak**.

2 Activeer de gewenste functie:
- **Herstellen**: Installeer de geselecteerde app opnieuw.
- 🗑 : Verwijder de verwijderde apps definitief van het toestel.

- Verwijderde apps worden 24 uur na de verwijdering automatisch gewist van het toestel. Als u de gewiste apps opnieuw wilt installeren, moet u ze opnieuw downloaden vanaf de app store.
- Deze functie is alleen op het standaard homescreen geactiveerd. Als u apps verwijdert terwijl u het EasyHome-scherm of een ander startscherm gebruikt, worden deze onmiddellijk en definitief gewist op het toestel.

Telefoon

Telefoongesprek

Gebruik een van de beschikbare methoden om te bellen: Een telefoonnummer handmatig invoeren, een contact uit de lijst met contacten bellen of een nummer uit de lijst met recente oproepen bellen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Een nummer met het toetsenblok bellen

1 Tik op ◯ > > **Bellen**.

2 Gebruik de gewenste methode om te bellen:

- Voer een telefoonnummer in en tik op .
- Houd uw vinger op een snelkiesnummer.
- Zoek een contact door op de eerste letter van diens naam in de lijst met contacten te tikken en tik vervolgens op .

- Houd uw vinger op 0 om '+' in te voeren wanneer u naar het buitenland wilt bellen.
- Raadpleeg *Contacten toevoegen* voor informatie over hoe u telefoonnummers toevoegt aan de lijst met snelkiesnummers.

Een contact uit de lijst met contacten bellen

1 Tik op ◯ > > **Contacten**.

2 Selecteer in de lijst met contacten een contact en tik op .

Een oproep beantwoorden

Als u een oproep wilt beantwoorden, sleept u op het scherm van de inkomende oproep.

- Wanneer de stereoheadset is aangesloten, kunt u bellen met de knop Gesprek starten/stoppen op de headset.
- Als u een oproep wilt beëindigen door gewoon de Aan-uit/Vergrendelen-toets in te drukken, tikt u achtereenvolgens op ◯ > **Instellingen** > **Netwerk** > **Oproep** > **Gesprekken beantwoorden en beëindigen** en schakelt u **Beëindig gesprekken met de aan-uitknop** in.

Downloaded from www.vandenborre.be

Een oproep afwijzen

Als u een inkomende oproep wilt afwijzen, sleept u op het scherm van de inkomende oproep.

- Om een afwijsbericht te versturen, sleept u de optie afwijsbericht over het scherm.
- Om een afwijsbericht toe te voegen of te bewerken, tikt u achtereenvolgens op ◯ > **Instellingen** > **Netwerk** > **Oproep** > **Oproep blokkeren & Weigeren met bericht** > **Afwijzen met bericht**.
- Bij een inkomende oproep drukt u op de toets Volume hoger (+), Volume lager (-) of de Aan-uit/Vergrendelen-toets om het geluid of de trilfunctie uit te schakelen of om de oproep in de wacht te plaatsen.

Een inkomende oproep controleren wanneer u een app gebruikt

Wanneer u tijdens het gebruiken van een app een oproep krijgt, kan bovenaan het scherm een pop-upmelding worden weergegeven. U kunt vanaf het pop-upscherm de oproep beantwoorden, de oproep afwijzen of een bericht verzenden.



- Tik op ◯ > **Instellingen** > **Netwerk** > **Oproep** > **Meer** en tik vervolgens op **Pop-up inkomende oproep** om het uit te schakelen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Gemiste oproepen bekijken

Bij een gemiste oproep wordt in de statusbalk boven in het scherm weergegeven.

Sleep de statusbalk omlaag om de gegevens van de gemiste oproepen te bekijken. Of tik op > > **Oproepinfo**.

Toegankelijke functies tijdens een oproep

Tijdens een oproep kunt u talrijke functies openen door op de knoppen op het scherm te tikken:

- **Contacten**: Bekijk tijdens een oproep de lijst met contacten.
- **Ophangen**: Beëindig de oproep.
- **Toetsen**: Geef het toetsenblok weer of verberg het.
- **Speaker**: Schakel de luidsprekerfunctie in.
- **Dempen**: Schakel de microfoon uit zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.
- **Bluetooth**: Schakel de oproep door naar een gekoppeld en verbonden Bluetooth-toestel.
- : Ga naar extra oproepopties.

- Afhankelijk van de regio en de serviceprovider kunnen de beschikbare instellingen verschillen.

Een nummer tijdens een oproep bellen

U kunt tijdens een oproep een ander contact bellen.

1 Tik tijdens een oproep op > **Oproep toevoegen**.

2 Voer een telefoonnummer in en tik op .
   - De twee oproepen worden tegelijk op het scherm weergegeven en de eerste oproep wordt in de wacht geplaatst.

3 Tik op **Samenvoegen** om een conferentiegesprek te starten.

- Voor elke oproep worden mogelijk kosten in rekening gebracht. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.

Downloaded from www.vandenborre.be

Belgeschiedenis bekijken

Tik achtereenvolgens op ◯ > > **Oproepinfo** om uw recente belgeschiedenis te bekijken. U kunt dan de volgende functies gebruiken:

- Selecteer een belgeschiedenis om een gedetailleerde belgeschiedenis te bekijken. Tik op om het geselecteerde contact te bellen.
- Om de belgeschiedenis te verwijderen, tikt u op ⋮ > **Verwijderen**.

- De weergegeven gespreksduur verschilt mogelijk van de gespreksduur die in rekening wordt gebracht. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.

Opties voor oproepen configureren

U kunt diverse opties voor oproepen configureren.

1 Tik achtereenvolgens op ◯ > > **Bellen** of **Oproepinfo**.

2 Tik op ⋮ > **Oproepinstellingen** en configureer dan de gewenste opties.

Berichten

Een bericht versturen

U kunt berichten maken en versturen naar uw contactpersonen via de app Berichten.

- Voor de verzending van berichten naar het buitenland worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.

1 Tik op ◯ > .

2 Tik op .

3 Geef een ontvanger op en maak een bericht.
- Tik op om bestanden toe te voegen.
- Tik op ⋮ om optionele menuopties te openen.

4 Tik op **Zenden** om het bericht te versturen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Een bericht lezen

U kunt de uitgewisselde berichten met elk contact bekijken.

1 Tik op ◯ > .

2 Selecteer een contact in de lijst met berichten.

Instellingen voor berichten configureren

U kunt de instellingen voor berichten naar wens wijzigen.

1 Tik op ◯ > .

2 Tik op ⋮ > **Instellingen** vanuit de lijst met berichten.

Camera

Camera starten

U kunt een foto of een video maken om al uw mooiste momenten te koesteren.

Tik op ◯ > .

- Veeg de cameralens schoon met een zachte doek voordat u een foto of video maakt.
- Maak de cameralens niet vuil met uw vingers of andere vreemde stoffen.
- Als het batterijniveau lager dan 5% is, moet u de batterij opladen voordat u de camera gebruikt.
- De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding kunnen afwijken van het werkelijke toestel.
- In Galerij kunt u foto's en video's bekijken en bewerken. Raadpleeg *Overzicht van Galerij* voor meer informatie.

Downloaded from www.vandenborre.be

Cameramodus wijzigen

U kunt een cameramodus selecteren die het best past bij de omgeving waar u de foto of de video wilt maken. Zo kunt u de foto of de video eenvoudig en handig maken.

Tik op het scherm van de camera op BASIS en selecteer de gewenste modus.



BASIS-modus

U kunt foto's of video's maken door talrijke cameramodi en opties te selecteren.

1 Start de app Camera en tik vervolgens op **BASIS** (Ⓐ).

2 Tik op om een foto te maken. Tik op om een video te maken.

Downloaded from www.vandenborre.be

Een foto maken

1 Selecteer een cameramodus en tik op het onderwerp waarop u de camera wilt scherpstellen.

2 Tik op om een foto te maken.
- U kunt ook op de toets Volume omlaag (-) of Volume omhoog (+) drukken om een foto te maken.

- Wanneer het scherm is uitgeschakeld of vergrendeld, kunt u de camera starten door tweemaal op de knop Volume lager (-) te drukken. Tik op > **Instellingen** > **Algemeen** > **Sneltoets**.

Een video maken

1 Selecteer een cameramodus en tik op het onderwerp waarop u de camera wilt scherpstellen.

2 Tik op
- Tik op om een foto te maken terwijl u een video maakt.
- Tik op om de video-opname te pauzeren. Tik op om de video-opname te hervatten.

3 Tik op om de video-opname te beëindigen.

De cameraopties aanpassen

U kunt talrijke camera-opties naar wens aanpassen.

Tik op het scherm op .

- De beschikbare opties verschillen naargelang de geselecteerde camera (camera vooraan of achteraan) en de geselecteerde cameramodus.

Downloaded from www.vandenborre.be

Formaat van foto	Selecteer waarden voor de beeldverhouding en het formaat voor het maken van foto's.
Videoresolutie	Selecteer waarden voor de resolutie en het formaat voor het maken van video's.
HDR	Maak foto's in levendige kleuren en gebruik compenserende effecten, zelfs als de foto's of de video's met tegenlicht worden gemaakt. Deze functies worden geleverd door de HDR-technologie (High Dynamic Range) van de camera.
Timer	Stel de timer in om na een opgegeven tijdsduur automatisch foto's te maken.
Cheese shutter	Maak foto's met gesproken opdrachten.
Stabiele opname	Minimaliseer de bewegingsonscherpte tijdens het maken van een video.
Tag locatie	Sla de afbeelding op met gps-locatiegegevens.
Raster	Geef een raster weer zodat u foto's of video's kunt maken met behulp van de horizontale en verticale referentielijnen.
Opslagruimte	Selecteer of u de foto's en video's in het Intern geheugen of op een MicroSD. (Beschikbaar wanneer de geheugenkaart is geplaatst.)
Eenvoudige weergave	Verberg alle menu's op het scherm van de camera.
Help	Lever hulp voor elk cameramenu.

Extra opties op de camera vooraan

Selfie-opname	Pas de instellingen voor een selfie-opname aan. • Opname met handgebaar: Maak een foto met de functie Opname met handgebaar. • Automatische opname: Maak een foto wanneer de camera een gezicht detecteert.

Gesture view	Kies of u net na het maken van een foto Gesture View wilt gebruiken om de foto te bekijken.
Bewaard als gedraaid	Bewaar als gedraaide afbeeldingen na het maken van selfies.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Bij gebruik van de camera aan de voorkant kunt u het filter en de huidskleur aanpassen.

Diverse cameramodi

Panorama

U kunt een panoramische foto maken door de camera in een richting te bewegen om beelden continu te fotograferen en samen te voegen zodat u een breed beeld verkrijgt.

1 Tik in de modus BASIS op **MODUS** > .

2 Tik op en beweeg dan de camera traag in een richting.

- Beweeg het toestel door de richting van de pijl op het scherm te volgen.

3 Tik op om geen panoramisch beeld meer te maken.

Downloaded from www.vandenborre.be

Voedsel

U kunt een foto maken met behulp van de schuifbalk aan de rechterkant van het scherm.

1 Tik in de modus BASIS op **MODUS** > .

2 Tik op om een foto te maken.

- Sleep de gekleurde schuifbalk op het scherm om de witbalans aan te passen en de beste kleur te selecteren.
- Als de schuifbalk onzichtbaar is, tik dan op om de witbalans aan te passen.



SQUARE camera-modus

U kunt meerdere foto's of video's in de vorm van een collage maken met behulp van de camera's aan de voorkant en de achterkant. Foto's en video's kunnen met verschillende lay-outs worden opgeslagen.

1 Start de app Camera en tik vervolgens op **BASIS** ( ) > **SQUARE** ( ).

2 Tik op **MODUS** en selecteer de gewenste cameramodus.

3 Tik op om een foto te maken. Tik op om een video te maken.

De cameraopties aanpassen

U kunt talrijke camera-opties naar wens aanpassen.

Tik op het scherm op .

- De beschikbare opties verschillen naargelang de geselecteerde camera (camera vooraan of achteraan) en de geselecteerde cameramodus.

Downloaded from www.vandenborre.be

Formaat van foto	Selecteer waarden voor de beeldverhouding en het formaat voor het maken van foto's.
Videoresolutie	Selecteer waarden voor de resolutie en het formaat voor het maken van video's.
HDR	Maak foto's in levendige kleuren en gebruik compenserende effecten, zelfs als de foto's of de video's met tegenlicht worden gemaakt. Deze functies worden geleverd door de HDR-technologie (High Dynamic Range) van de camera.
Timer	Stel de timer in om na een opgegeven tijdsduur automatisch foto's te maken.
Cheese shutter	Maak foto's met gesproken opdrachten.
Stabiele opname	Minimaliseer de bewegingsonscherpte tijdens het maken van een video.
Tag locatie	Sla de afbeelding op met gps-locatiegegevens.
Raster	Geef een raster weer zodat u foto's of video's kunt maken met behulp van de horizontale en verticale referentielijnen.
Opslagruimte	Selecteer of u de foto's en video's in het Intern geheugen of op een MicroSD. (Beschikbaar wanneer de geheugenkaart is geplaatst.)
Help	Lever hulp voor elk cameramenu.

Extra opties op de camera vooraan

Selfie-opname	Pas de instellingen voor een selfie-opname aan. • Opname met handgebaar: Maak een foto met de functie Opname met handgebaar. • Automatische opname: Maak een foto wanneer de camera een gezicht detecteert.

Bewaard als gedraaid	Bewaar als gedraaide afbeeldingen na het maken van selfies.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Bij gebruik van de camera aan de voorkant kunt u het filter en de huidskleur aanpassen.

Andere nuttige functies in de app Camera

Reeks-opname

U kunt meerdere foto's achtereen maken om bewegende beelden te maken.

Houd in de modus BASIS uw vinger op .

- De foto's worden snel achtereen gemaakt terwijl u uw vinger op houdt.

- U kunt tot dertig (30) foto's achtereen maken.

Eenvoudige weergave

Tik in de modus BASIS op > **Eenvoudige weergave** om menu's op het camerascherm te verbergen. Tik op om ze weer te geven.

AE/AF lock

U kunt het huidige belichtingsniveau en de focuspositie bepalen door uw vinger in modus BASIS op het scherm te houden. Om de functie uit te schakelen, tikt u op een leeg gedeelte op het scherm.

Downloaded from www.vandenborre.be

Schakelen tussen camera's

U kunt schakelen tussen de camera's aan de voorkant en de achterkant naargelang de omgeving.

Tik op het scherm van de camera op of sleep het scherm in welke richting ook om tussen de camera's aan de voorkant en de achterkant te schakelen.



- Gebruik de camera aan de voorkant om selfies te maken. Raadpleeg *Selfie-opname* voor meer informatie.

Schakelen tussen standaard- en groothoekcamera's

Wissel tussen standaard- en groothoek op de camera aan de voorkant om naar wens foto's te maken of video's op te nemen.

- Tik op / om te schakelen tussen de standaard- en groothoeklens.

Downloaded from www.vandenborre.be

In- en uitzoomen

U kunt in- en uitzoomen op het scherm van de camera terwijl u een foto of een video maakt.

- Op het scherm van de camera knijpt u twee vingers samen of spreidt u twee vingers om in of uit te zoomen, vervolgens gebruikt u de weergegeven +/- schuifbalk.

- De zoomfunctie is niet beschikbaar wanneer u de camera vooraan in selfie-modus gebruikt.

Selfie-opname

U kunt de camera aan de voorkant gebruiken om uw gezicht op het scherm te zien en selfies te maken.

Opname met handgebaar

U kunt selfies maken met behulp van gebaren.

Toon uw handpalm aan de camera aan de voorkant en bal dan uw vuist.

U kunt ook uw vuist ballen en vervolgens in de richting van de camera vooraan openen.

- Binnen drie seconden wordt een foto gemaakt.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Als u deze functie wilt gebruikt, schakelt u naar de camera vooraan en tikt u vervolgens op ⚙ > **Selfie-opname** > **Opname met handgebaar**.
- Zorg ervoor dat uw handpalm en vuist zich binnen de referentielijn bevinden zodat de camera ze kan detecteren.
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar bij gebruik van enkele functies van de camera.

Intervalopname

U kunt selfies maken met een interval.

Toon bij gebruik van de camera vooraan uw handpalm aan de camera en bal vervolgens snel tweemaal een vuist.

- Er worden vier foto's gemaakt met een interval van ongeveer twee seconden na een voorlooptijd van drie seconden.

- Tik op ⚙ > **Selfie-opname** > **Opname met handgebaar** om deze functie te gebruiken.

Automatische opname

U kunt de functie voor gezichtsherkenning gebruiken om eenvoudig en handig selfies te maken. U kunt het toestel zodanig instellen dat de camera aan de voorkant uw gezicht detecteert wanneer u naar het scherm kijkt en automatisch een selfie maakt.

- De witte hulpkader verschijnt wanneer de camera vooraan uw gezicht detecteert. Als het onderwerp in de hulpkader stopt met bewegen, wordt de hulpkader blauw en maakt de camera een foto.

- Tik op ⚙ > **Selfie-opname** > **Automatische opname** om de functie Automatische opname in te schakelen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Gesture view

Nadat u een selfie met de camera aan de voorkant hebt gemaakt, kunt u onmiddellijk een voorbeeld van de selfie bekijken door het scherm dicht bij uw gezicht te houden.



- Tik op ⚙ > **Gesture view** om de functie Gesture view in te schakelen.
- Er is slechts één voorbeeld wanneer u een foto maakt.
- Als u het toestel draait terwijl het voorbeeld wordt weergegeven, schakelt het toestel over naar de cameramodus.

Bewaard als gedraaid

Tik voordat u een foto met de camera vooraan maakt op ⚙ > **Bewaard als gedraaid**. De afbeelding wordt horizontaal gedraaid.

- Wanneer u de camera vooraan gebruikt, kunt u in de opties voor de camera wijzigen hoe selfies worden gemaakt. Raadpleeg *De cameraopties aanpassen* voor meer informatie.

Galerij

Downloaded from www.vandenborre.be

Overzicht van Galerij

U kunt foto's en video's die zijn opgeslagen op uw toestel bekijken en beheren.

1 Tik op ◯ > .
   - Bewaarde foto's en video's worden per map weergegeven.

2 Tik op een folder en selecteer een bestand.
   - Bekijk het geselecteerde bestand in de schermvullende modus.
   - Veeg tijdens het bekijken van een foto naar links of rechts om de vorige of volgende foto te bekijken.
   - Veeg tijdens het bekijken van een video naar links of rechts om de video achteruit of vooruit te spoelen.

- Afhankelijk van de geïnstalleerde software worden bepaalde bestandsindelingen mogelijk niet ondersteund.
- Bepaalde bestanden kunnen vanwege de encryptie niet worden geopend.
- Bestanden die groter zijn dan de maximale bestandsgrootte kunnen een fout veroorzaken.

Downloaded from www.vandenborre.be

Foto's bekijken

- Tik zacht op het scherm om de menu-items weer te geven. Tik opnieuw op het scherm om de menu-items te verbergen.

Zwevende knop

Om snel naar het homescreen te gaan wanneer u de galerij in liggende stand bekijkt, houd uw vinger dan op ◁ en verplaats uw vinger omhoog naar ○, laat vervolgens los.



Downloaded from www.vandenborre.be

- U kunt de positie van de zwevende knop verplaatsen door hem horizontaal te slepen langs de onderkant van het scherm.

Een memo op de foto schrijven

1 Tik op terwijl u een foto bekijkt.

2 Schrijf een memo op de foto en tik op **OPSLAAN**.

- Sommige foto's ondersteunen mogelijk de functie Fotomemo niet.

Verwante inhoud

U kunt verwante inhoud in de galerij bewerken en aanpassen.

1 Tik tijdens het bekijken van een voorbeeldweergave op .

2 Wanneer het pictogram verschijnt met de datum waarop u de foto nam, raak dan het scherm aan.

- U kunt de foto's van de gekozen datum weergeven.

- Verwante inhoud kan betrekking hebben op vier combinaties van 'Herinneringen, Datum, Plaats, Cameramodus.'

- Tik op om de verwante inhoud als een video op te slaan.
- Tik op ⋮ om naar extra opties te gaan.

Downloaded from www.vandenborre.be

Foto's bewerken

1 Tik op terwijl u een foto bekijkt.

2 Gebruik talrijke effecten en tools om de foto te bewerken.

3 Tik op **OPSLAAN** om de wijzigingen op te slaan.

- Het originele bestand wordt door de wijzigingen overschreven.
- Als u de bewerkte foto als een ander bestand wilt opslaan, tikt u op ⋮ > **Kopie opslaan**.

Een video afspelen

- Als u het volume wilt aanpassen, sleept u de rechterkant van het scherm met de video omhoog of omlaag.
- Als u de helderheid van het scherm wilt aanpassen, sleept u de linkerkant van het scherm met de video omhoog of omlaag.

Downloaded from www.vandenborre.be

Video's bewerken

1 Tik op ✎ terwijl u een video bekijkt.

2 Gebruik talrijke effecten en bewerkingstools om de video te bewerken.

3 Tik op **OPSLAAN** om de wijzigingen op te slaan.

Een GIF maken

U kunt eenvoudig een GIF-bestand maken met opgenomen video.

1 Als u tijdens het bekijken van de video bij het gewenste startpunt bent gekomen, tik dan op ⋮ > **GIF aanmaken**.

2 Selecteer de lengte van de GIF die u wilt aanmaken.

- De GIF wordt aangemaakt voor de geselecteerde duur vanaf de huidige tijd.
- Voor video's van minder dan 5 seconden, worden GIF-afbeeldingen automatisch aangemaakt voor de resterende duur.

⚠ • De functie GIF maken wordt geleverd voor de creatieve activiteit van de gebruiker. Als u het auteursrecht of de wetgeving inzake smaad overtreedt door gebruik te maken van het functie GIF maken, dan kunt u burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk worden gehouden. Zorg ervoor dat u het werk van anderen niet zonder toestemming kopieert of overdraagt. LG Electronics is niet aansprakelijk voor handelingen van de gebruiker.

Downloaded from www.vanbenborre.be

Verwante bestanden

U kunt foto's en video's die op dezelfde locatie of datum zijn gemaakt met elkaar in verband brengen.

1 Selecteer de opgeslagen foto's en video's en tik op .

2 Selecteer een gewenste map en tik vervolgens op om een video te maken.

Bestanden verwijderen

U kunt bestanden verwijderen via een van de volgende opties:

- Houd uw vinger op een bestand uit de lijst met bestanden en tik op **Wissen**.
- Tik op in de lijst met bestanden en verwijder de gewenste bestanden.
- Verwijderde bestanden worden automatisch verplaatst naar de **Prullenbak** en kunnen binnen 7 dagen weer worden teruggezet in de Galerij.
- In de Galerij tikt u op > **Prullenbak**. Tik op om de bestanden volledig te verwijderen. In dit geval kunnen de bestanden niet worden hersteld.

Bestanden delen

U kunt bestanden delen via een van de volgende opties:

- Tik op terwijl u een foto bekijkt om het bestand via de gewenste methode te delen.
- Tik tijdens het bekijken van een video op > **Delen** om het bestand via de gewenste methode te delen.
- Tik op in de lijst met bestanden om bestanden te selecteren en ze via de gewenste methode te delen.

Contacten

Downloaded from www.vandenborre.be

Overzicht van Contacten

U kunt contacten opslaan en beheren.

Tik op ◯ > **Hoofdzaken** > **Contacten**.

Contacten toevoegen

Nieuwe contacten toevoegen

1 Tik in de lijst met contacten op +.

2 Voer de gegevens van het contact in en tik op **OPSLAAN**.

Contacten importeren

U kunt contacten vanaf een ander opslagapparaat importeren.

1 Tik in de lijst met contacten op ⋮ > **Contacten beheren** > **Importeren**.

2 Selecteer de bron- en doellocaties van het contact dat u wilt importeren en tik dan op **OK**.

3 Selecteer de contacten en tik op **IMPORTEREN**.

Contacten toevoegen aan de lijst met snelkiesnummers

1 Tik in de lijst met contacten op ⋮ > **Snelkeuze**.

2 Tik op **Contact toevoegen** vanaf een snelkiesnummer.

3 Selecteer een contact.

Contacten zoeken

U kunt contacten zoeken met een van de volgende opties:

- Typ in de lijst met contacten de naam van een contact in het zoekvak.
- Scrol de lijst met contacten omhoog of omlaag.
- Tik in de index van de lijst met contacten op de eerste letter van een contact.

Downloaded from www.vandenborre.be

Lijst met contacten

Contacten bewerken

1 Selecteer een contact in de lijst met contacten.

2 Tik op het scherm met de gegevens van het contact op ✎ en bewerk de gegevens.

3 Tik op **OPSLAAN** om de wijzigingen op te slaan.

Contacten verwijderen

U kunt contacten wissen met een van de volgende opties:

- Houd uw vinger op een contact in de lijst met contacten dat u wilt wissen en tik vervolgens op **Contact wissen**.
- Tik op ⋮ > **Verwijderen** in de lijst met contacten.

Favorieten toevoegen

U kunt vaak gebruikte contacten instellen als favorieten.

1 Selecteer een contact in de lijst met contacten.

2 Tik op het scherm met de gegevens van het contact op ☆.

Groepen maken

1 Tik in de lijst met contacten achtereenvolgens op **Groepen** > ⋮ > **Nieuwe groep**.

2 Voer de naam van een nieuwe groep in.

3 Tik op **Leden toevoegen**, selecteer de contacten en tik vervolgens op **NIEUW**.

4 Tik op **OPSLAAN** om de nieuwe groep op te slaan.

QuickMemo+

Downloaded from www.vandenborre.be

Overzicht van QuickMemo+

U kunt creatieve notities maken met talrijke opties van deze geavanceerde versie van kladblok (zoals het beheer van afbeeldingen en screenshots) die niet worden ondersteund door de traditionele versie van kladblok.

Een notitie maken

1 Tik op ◯ > **QuickMemo+**.

2 Tik op + om een notitie te maken.

- ✓ : Sla een notitie op.
- ↩ : Maak de laatste bewerking ongedaan.
- ↪ : Herstel de laatste bewerking die u ongedaan hebt gemaakt.
- T : Tik een notitie met behulp van het toetsenblok.
- ✎ : Schrijf notities met de hand.
- ◇ : Wis handgeschreven notities.
- ⌾ : Zoom in of uit, roteer of wis delen van een handgeschreven notitie.
- ⋮ : Open extra opties.

3 Tik op ✓ om de notitie op te slaan.

Notities op een foto schrijven

1 Tik op ◯ > **QuickMemo+**.

2 Tik op 📷 om een foto te maken en tik dan op **OK**.

- De foto wordt automatisch in het kladblok ingevoegd.

3 Tik op T of ✎ om notities op de foto te schrijven.

- Schrijf notities met de hand op de foto.
- Voer tekst in onder de foto.

4 Tik op ✓ om de notitie op te slaan.

Notities op een schermafbeelding schrijven

1 Wanneer u het scherm bekijkt dat u wilt vastleggen, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op .
   - De schermafbeelding verschijnt als het achtergrondthema van het kladblok. Boven in het scherm verschijnen tools voor memo's.

2 Maak notities als gewenst.
   - Schrijf notities met de hand op de foto.

3 Tik op ✓ en sla de notities op de gewenste plaats op.
   - Opgeslagen notities kunt u bekijken in **QuickMemo+** of **Galerij**.
   - Als u alle notities op dezelfde plaats wilt opslaan, schakelt u het selectievakje **Als standaard instellen** in en selecteert u een app.

Downloaded from www.vandenborre.be

Mappen beheren

U kunt notities per type bekijken.

1 Tik op ◯ > **QuickMemo+**.

2 Tik boven in het scherm op ☰ en selecteer een menuoptie:
   - **Alle memo's**: Bekijk alle notities die in QuickMemo+ zijn opgeslagen.
   - **Mijn memo**: Bekijk notities die in QuickMemo+ zijn gemaakt.
   - **Capture+**: Bekijk notities die in Capture+ zijn gemaakt.
   - **Fotomemo**: Bekijk notities die met 📷 zijn gemaakt.
   - **Prullenbak**: Bekijk verwijderde notities.
   - **Nieuwe categorie**: Voeg categorieën toe.
   - ⚙ : Verplaats, wis of voeg categorieën toe. Tik op de categorie om de naam ervan te wijzigen.

> • Bepaalde mappen verschijnen niet wanneer u QuickMemo+ voor het eerst start. Uitgeschakelde mappen zijn ingeschakeld en verschijnen als ze minstens één gerelateerde notitie bevatten.

Klok

Downloaded from www.vandenborre.be

Alarm

U kunt een alarm instellen om het op een bepaald tijdstip te laten afgaan.

1 Tik op ◯ > **Hoofdzaken** > **Klok** > **Alarm**.

2 Tik op + om een nieuw alarm toe te voegen.

3 Configureer de alarminstellingen en tik op **OPSLAAN**.

- Als u een eerder ingesteld alarm selecteert, kunt u het alarm bewerken.
- Voor de verwijdering van een alarm tikt u op 🗑 boven in het scherm. Of houd uw vinger op het alarm.

Wereldklok

U kunt de huidige tijd in steden over de hele wereld bekijken.

1 Tik op ◯ > **Hoofdzaken** > **Klok** > **Wereldklok**.

2 Tik op + en voeg een stad toe.

Timer

U kunt de timer instellen om een alarm na een opgegeven tijdsduur te laten afgaan.

1 Tik op ◯ > **Hoofdzaken** > **Klok** > **Timer**.

2 Stel de tijd in en tik op **Start**.
   - Tik op **Pauze** om de timer te onderbreken. Tik op **Hervat** om de timer te hervatten.
   - Tik op ↺ om de vooraf ingestelde tijd opnieuw in te stellen.

3 Tik op **Stoppen** om het timeralarm te stoppen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Stopwatch

U kunt de stopwatch gebruiken om een rondetijd vast te leggen.

1 Tik op ◯ > **Hoofdzaken** > **Klok** > **Stopwatch**.

2 Tik op **Start** om de stopwatch te starten.
- Als u een rondetijd wilt vastleggen, tikt u op **Ronde**.

3 Tik op **Pauze** om de stopwatch te onderbreken.
- Als u de stopwatch wilt hervatten, tikt u op **Hervat**.
- Als u alle records wilt wissen en de stopwatch opnieuw wilt starten, tikt u op **Reset**.

Agenda

Overzicht van Agenda

U kunt de agenda gebruiken om evenementen en taken te beheren.

Evenementen toevoegen

1 Tik op ◯ > **Hoofdzaken** > **Agenda**.

2 Selecteer een datum en tik dan op +.

3 Voer de gegevens van het evenement in en tik op **OPSLAAN**.
- Als u op een datum in de agenda tikt en er zijn al evenementen op die datum gepland, wordt een pop-upvenster weergegeven waarin u een lijst met de evenementen ziet. Tik op een evenement in het pop-upvenster om de gegevens van het evenement te bekijken.

Evenementen synchroniseren

Tik op ⋮ > **Agenda's synchroniseren** en selecteer een agenda om te synchroniseren.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Wanneer evenementen op het toestel worden opgeslagen in uw Google-account, worden ze ook automatisch gesynchroniseerd met de Google-agenda. U kunt dan andere apparaten synchroniseren met de Google-agenda zodat die apparaten dezelfde evenementen als uw toestel hebben en u de evenementen op die apparaten kunt beheren.

Taken

U kunt taken op uw toestel opslaan om een planning eenvoudig te beheren.

1 Tik op ◯ > **Hoofdzaken** > **Taken**.

2 Tik op ⊕ om een taak toe te voegen.

3 Voer de gegevens van de taak in en tik op **OPSLAAN**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Muziek

U kunt nummers of muziekalbums afspelen en beheren.

1 Tik op ◯ > **Hoofdzaken** > **Muziek**.

2 Selecteer een categorie.

3 Selecteer een muziekbestand.



- Afhankelijk van de geïnstalleerde software worden bepaalde bestandsindelingen mogelijk niet ondersteund.
- Bestanden die groter zijn dan de maximale bestandsgrootte kunnen een fout veroorzaken.
- Muziekbestanden zijn mogelijk beveiligd door de eigenaren van het internationaal auteursrecht of de auteursrechtelijke wetgeving. Voordat u een muziekbestand kopieert, moet u wettelijke toestemming hebben. Controleer eerst de auteursrechtelijke wetgeving van het desbetreffende land alvorens een muziekbestand te downloaden of te kopiëren.

Downloaded from www.vandenborre.be

Calculator

U kunt twee soorten rekenmachines gebruiken: De gewone rekenmachine en de wetenschappelijke rekenmachine.

1 Tik op ◯ > **Hoofdzaken** > **Calculator**.

2 Gebruik het toetsenblok om een berekening uit te voeren.
- Als u de wetenschappelijke calculator wilt gebruikt, sleept u de groene schuifbalk rechts op het scherm naar links.
- Om een nieuwe berekening te maken, houd u uw vinger op de knop ←.

E-mail

Downloaded from www.vanenborre.be

Overzicht van E-mail

U kunt een e-mailaccount op uw toestel configureren om te controleren of u e-mails hebt ontvangen en om e-mails vanaf uw toestel te versturen.

- Afhankelijk van uw abonnement worden mogelijk kosten in rekening gebracht als u mobiele data gebruikt. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.

E-mailaccounts configureren

Wanneer u de app E-mail voor het eerst gebruikt, configureert u uw e-mailaccount.

1 Tik op ◯ > **Hoofdzaken** > **E-mail**.

2 Selecteer een e-mailprovider.

3 Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik dan op **VOLGENDE** om uw account te configureren.
   - Als u een e-mailaccount handmatig wilt registreren, tikt u op **HANDMATIG INSTELLEN** (indien nodig).

E-mailaccounts beheren

Tik op ⋮ > **Opties** om de instellingen van uw e-mailaccount te bekijken of te bewerken.

- Als u een account wilt toevoegen, tikt u op **Account toevoegen**.
- Als u een account wilt verwijderen, tikt u op ⋮ > **Account verwijderen**.

Een andere e-mailaccount openen

Als u verschillende e-mailaccounts hebt geconfigureerd en een ander account wilt bekijken, tikt u op ☰ en selecteert u het andere account in de lijst met accounts.

Downloaded from www.vandenborre.be

E-mail controleren

1 Tik op ☰ en selecteer een postvak.

2 Selecteer een e-mail in de lijst met e-mails.
- Het e-mailbericht wordt weergegeven.

E-mail versturen

1 Tik op +.

2 Voer het e-mailadres van de ontvanger in.

3 Typ een onderwerp en een bericht.
- Tik op 📎 om bestanden toe te voegen.
- Tik op ⋮ om optionele menuopties te openen.

4 Tik op ➤ om de e-mail te versturen.

Audiorecorder

Bij belangrijke evenementen kunt u opnemen en opslaan wat u en anderen zeggen. Opnamen kunnen worden afgespeeld of gedeeld.

1 Tik achtereenvolgens op ◯ > **Hoofdzaken** > **Audiorecorder**.

2 Tik op ●.
- Als u de opname wilt pauzeren, tikt u op ⏸.
- Om een favoriet toe te voegen tijdens een spraakopname, tikt u op ★.

3 Tik op ■ om de opname te beëindigen.
- Het bestand wordt automatisch opgeslagen en u ziet een scherm om een voorbeeld van de opname te beluisteren.

4 Tik op ▶ om de opname af te spelen.
- Als u op 🎙 tikt, worden de gesproken opnamen weergegeven. U kunt een gesproken opname uit de lijst afspelen.

Downloaded from www.vandenborre.be

FM-radio

U kunt luisteren naar FM-radio.

Tik op ◯ > **Hoofdzaken** > **FM-radio**.

- Als u deze app wilt gebruiken, sluit u eerst oordopjes op het toestel aan. De oordopjes werken ook als radioantenne.
- Afhankelijk van de regio wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

Bestands beheerder

U kunt bestanden die zijn opgeslagen op uw toestel of in uw cloud bekijken en beheren.

1 Tik op ◯ > **Beheer** > **Bestands beheerder**.

2 Tik op ☰ en selecteer de gewenste opslaglocatie.

LG Mobile Switch

Zet via LG Mobile Switch eenvoudig gegevens over van een gebruikt toestel naar een nieuw toestel.

1 Tik op ◯ > **Beheer** > **LG Mobile Switch**.
Of tik op ◯ > **Instellingen** > **Algemeen** > **Back-up & reset** > **LG Mobile Switch**.

2 Volgen de instructies op het scherm om een gewenste methode voor overzetten te selecteren.

- Tijdens het resetten van uw toestel worden mogelijk opgeslagen back-upbestanden gewist. Kopieer en bewaar de belangrijke back-upbestanden op uw pc.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Er wordt geen back-up gemaakt van gegevens in een Google-account. Wanneer u uw Google-account synchroniseert, worden de Google-contacten, Google-agenda, gegevens van de app Google memo en apps die u hebt gedownload vanaf de Play Store automatisch bewaard in de app Drive.
- Laad de batterij volledig op voordat u gegevens overzet zodat het toestel tijdens deze processen niet wordt uitgeschakeld.

Downloads

U kunt bestanden die u hebt gedownload vanaf het internet of via apps bekijken, verwijderen of delen.

Tik op ◯ > **Beheer** > **Downloads**.

LG SmartWorld

U kunt talloze games, audio, apps en lettertypen van LG Electronics downloaden. Pas uw toestel naar wens aan door middel van thema's voor het homescreen en lettertypen.

- Afhankelijk van uw abonnement worden mogelijk kosten in rekening gebracht als u mobiele data gebruikt.
- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

1 Tik op ◯ > **Services** > **SmartWorld**.

2 Tik op ⋮ > **Meld aan** en meld u aan.

3 Selecteer en download de gewenste inhoud.

SmartWorld downloaden

Als de app SmartWorld niet is geïnstalleerd, volgt u deze stappen om de app te downloaden.

1 Tik op ◯ > **Instellingen** > **Algemeen** > **Over het toestel** > **Update Center** > **Applicatie updaten**.

2 Selecteer **SmartWorld** in de lijst en tik op **Download**.

Downloaded from www.vandenborre.be

RemoteCall Service

Het toestel kan op afstand worden gecontroleerd om problemen op te lossen. Bel eerst naar de klantenservice van LG als volgt:

- Als u deze functie wilt gebruiken, moet u eerst akkoord gaan met het gebruik van de functie.
- Afhankelijk van uw abonnement worden mogelijk kosten in rekening gebracht als u mobiele data gebruikt.

1 Tik op ◯ > **Services** > **RemoteCall Service**.

2 Bel de klantenservice van LG.

3 Volg de instructies van de medewerker van de klantenservice om een zescijferig toegangsnummer in te voeren.
- Er wordt op afstand verbinding gemaakt met het toestel en de externe ondersteuning wordt gestart.

Cell Broadcast

U kunt realtime overheidsmeldingen zoals NL-alert voor noodsituaties bekijken, zoals voor tyfoons, overstromingen en aardbevingen.

Tik op ◯ > **Services** > **Cell Broadcast**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Facebook

U kunt een sociaal netwerk gebruiken voor het bijwerken, bekijken en delen van posts, foto's en video's met uw online vrienden.

Tik op ◯ > **Aanbevolen** > **Facebook**.

Instagram

Gebruik een app van een sociaal netwerk om uw foto's en video's te maken en delen. U kunt ook filtereffecten toepassen, zodat uw foto's en video's creatiever en interessanter worden.

Tik op ◯ > **Aanbevolen** > **Instagram**.

Chrome

Meld u aan bij Chrome en importeer geopende tabbladen, bladwijzers en adresbalkgegevens vanaf een computer naar het toestel.

Google-apps

U kunt Google-apps gebruiken door een Google-account in te stellen. Het registratievenster voor het Google-account verschijnt automatisch wanneer u een Google-app voor het eerst gebruikt. Als u geen Google-account hebt, maakt u er een aan op uw toestel. Voor meer informatie over hoe u een app gebruikt, raadpleegt u de Help in de app.

- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider werken bepaalde apps mogelijk niet.

Documenten

Maak documenten of bewerk documenten die online of op een ander toestel zijn gemaakt. Deel en bewerk documenten samen met anderen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Google Drive

Upload, open, deel, organiseer en sla bestanden op vanaf uw toestel. Bestanden die vanuit apps kunnen worden geopend, kunnen overal worden geopend, inclusief online en offline omgevingen.

Duo

Voer een videogesprek met uw gezin, vrienden en iedereen die de app gebruikt.

Gmail

Configureer uw e-mailaccount van Google op uw toestel om uw e-mail te controleren of e-mail te versturen.

Google

Zoek via Google naar webpagina's, afbeeldingen, nieuws en meer door trefwoorden in te voeren of uit te spreken.

Maps

Zoek uw locatie of de locatie van een plaats op de kaart. Bekijk geografische gegevens.

Foto's

Bekijk of deel foto's of albums die op het toestel zijn opgeslagen.

Play Films

Gebruik uw Google-account om films te huren of te kopen. Koop materiaal en speel het overal af.

Play Muziek

Koop muziek in de Play Store. Speel muziek af die op het toestel is opgeslagen.

Spreadsheets

Maak spreadsheets of bewerk spreadsheets die online of op een ander toestel zijn gemaakt. Deel en bewerk spreadsheets samen met anderen.

Presentaties

Maak presentatiemateriaal of bewerk presentatiemateriaal dat online of op een ander toestel is gemaakt. Deel en bewerk presentatiemateriaal samen met anderen.

YouTube

Zoek en speel video's af. Upload video's naar YouTube om ze met mensen over de hele wereld te delen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

04

Instellingen

Downloaded from www.vandenborre.be

Instellingen

U kunt de apparaatinstellingen naar wens aanpassen.

Tik op ◯ > **Instellingen**.

- Tik op 🔍 en voer een trefwoord in het zoekvak in voor toegang tot een onderdeel van de instellingen.
- Tik op ⋮ om de weergavemodus te wijzigen. In deze gebruikershandleiding wordt aangenomen dat u de Tabbladweergave gebruikt.

Netwerk

Wi-Fi

U kunt via een Wi-Fi-netwerk verbinding maken met apparaten in de buurt.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

1 Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerk** > **Wi-Fi**.

2 Tik op ◯ om deze functie te activeren.
- De beschikbare Wi-Fi-netwerken verschijnen automatisch.

3 Selecteer een netwerk.
- U moet wellicht het wachtwoord van het Wi-F-i-netwerk invoeren.
- Het toestel slaat deze stap over als u verbinding maakt met eerder verbonden Wi-Fi-netwerken. Als u niet automatisch verbinding wilt maken met een bepaald Wi-Fi-netwerk, houdt u uw vinger op het netwerk en tikt u op **Netwerk vergeten**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Instellingen van Wi-Fi-netwerk

Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerk** > **Wi-Fi**.

- **Overschakelen naar mobiele data**: Als mobiele data is geactiveerd maar het toestel geen verbinding met het internet kan maken via Wi-Fi, maakt het toestel automatisch verbinding met het internet via mobiele data.
- ⋮ : Pas de instellingen van het Wi-Fi-netwerk aan.

Wi-Fi Direct

U kunt uw toestel verbinden met andere apparaten die Wi-Fi Direct ondersteunen om rechtstreeks met deze apparaten gegevens te delen. U hebt geen toegangspunt nodig. Met Wi-Fi Direct kunt u verbinding maken met meer dan twee apparaten.

1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerk** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Geavanceerd** > **Wi-Fi Direct**.
   - Apparaten in de buurt met ondersteuning voor Wi-Fi Direct verschijnen automatisch.

2 Selecteer een apparaat.
   - De verbinding wordt gemaakt wanneer het apparaat het verzoek accepteert.

- Bij gebruik van Wi-Fi Direct kan de batterij sneller leeglopen.



Downloaded from www.vandenborre.be

Bluetooth

U kunt uw toestel verbinden met apparaten in de buurt die Bluetooth ondersteunen om met deze apparaten gegevens uit te wisselen. Sluit uw toestel aan op een Bluetooth-headset en -toetsenbord. Hierdoor kan het toestel eenvoudiger worden bediend.

Koppelen met een ander apparaat

1 Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerk** > **Bluetooth**.

2 Tik op om deze functie te activeren.
- De beschikbare apparaten verschijnen automatisch.
- Tik op **ZOEKEN** om de lijst met apparaten te vernieuwen.

- In de lijst verschijnen alleen apparaten die als zichtbaar zijn ingesteld.

3 Selecteer een apparaat in de lijst.

4 Volg de instructies op het scherm om de identiteitscontrole uit te voeren.

- Deze stap wordt overgeslagen op apparaten waarmee eerder verbinding is gemaakt.

Gegevens versturen via Bluetooth

1 Selecteer een bestand.
- U kunt multimediabestanden of contacten versturen.

2 Tik op > **Bluetooth**.

3 Selecteer een doelapparaat voor het bestand.
- Het bestand wordt verstuurd wanneer het doelapparaat het accepteert.

- Afhankelijk van het bestand kan het proces voor het delen van bestanden verschillen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Dataverbinding

U kunt mobiele data in- of uitschakelen. Bovendien kunt u ook het gebruik van mobiele data beheren.

Mobiele data inschakelen

1 Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerk** > **Dataverbinding**.

2 Tik op om deze functie te activeren.

Instellingen van mobiele data aanpassen

1 Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerk** > **Dataverbinding**.

2 Pas de volgende instellingen aan:

- **Dataverbinding**: Stel in om dataverbindingen in mobiele netwerken te gebruiken.
- **Mobiele datalimiet**: Stel een limiet voor het gebruik van mobiele data in om mobiele data te blokkeren als de limiet is bereikt.
- : Pas de instellingen van mobiele data aan.

Oproep

U kunt de oproepinstellingen aanpassen, zoals de opties voor audiogesprekken en internationale gesprekken.

- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider worden bepaalde functies mogelijk niet ondersteund.

1 Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerk** > **Oproep**.

2 Pas de instellingen aan.

Share & Connect

Downloaded from www.vandenborre.be

NFC

U kunt het toestel als een vervoerspas of een creditcard gebruiken. U kunt gegevens ook delen met het andere toestel.

1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerk** > **Share & Connect** > **NFC**.

2 Tik op om deze functie te activeren.

- Raak uw toestel aan met een ander apparaat dat NFC ondersteunt om gegevens te delen.

- Afhankelijk van het type toestel bevindt de NFC-antenne zich op een andere locatie. Raadpleeg *Overzicht van onderdelen* voor meer informatie over het NFC-antennegebied.

Android Beam

U kunt bestanden delen door de achterkant van het toestel aan te raken met het andere toestel. U kunt ook bestanden zoals muzieknummers, video's of contacten delen, een internetpagina openen of een app starten vanaf het andere toestel.

1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerk** > **Share & Connect** > **Android Beam**.

2 Raak de achterkant van het toestel aan met een ander toestel.

- Afhankelijk van het type toestel bevindt de NFC-antenne zich op een andere locatie.

Afdrukken

U kunt uw toestel verbinden met een Bluetooth-printer en foto's of documenten op het toestel afdrukken.

1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerk** > **Share & Connect** > **Afdrukken**.

- Als de gewenste printer niet voorkomt in de lijst, installeert u het stuurprogramma van de printer vanaf de app store.

2 Tik op om deze functie te activeren.

3 Selecteer een printer in de lijst met printers.
- Tik op ⋮ > **Printers toevoegen** om een printer toe te voegen.
- Tik op ⋮ > **Zoeken** om de naam van een printer te zoeken.
- Tik in de lijst met printers op ⋮ > **Opties**.

4 Selecteer een bestand en tik op ⋮ > **Afdrukken**.
- Het document wordt afgedrukt.

- Als u geen Google-account hebt, tikt u op **ACCOUNT TOEVOEGEN** om een account aan te maken.

Downloaded from www.vandenborre.be

Tetheren

Downloaded from www.vandenborre.be

USB-tethering

U kunt het toestel via USB aansluiten op een ander apparaat en mobiele data delen.

1 Sluit de apparaten op elkaar aan met behulp van een USB-kabel.

2 Tik in het scherm met instellingen op **Netwerk** > **Tetheren** > **USB-tethering** en tik vervolgens op om de functie te activeren.

- Deze optie gebruikt mobiele data en afhankelijk van uw tarief kunnen hieraan kosten verbonden zijn. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
- Na de aansluiting op een computer downloadt u het USB-stuurprogramma vanaf *www.lg.com* en installeert u het op de computer.
- U kunt geen bestanden uitwisselen tussen uw toestel en een computer terwijl USB-tethering is ingeschakeld. Schakel USB-tethering uit om bestanden uit te wisselen.
- Besturingssystemen met ondersteuning voor tethering zijn Windows XP of hoger, of Linux.



Wi-Fi hotspot

U kunt het toestel als draadloze router instellen zodat andere apparaten verbinding kunnen maken met het internet via de mobiele data van uw toestel.

1 Tik in het scherm met instellingen op **Netwerk** > **Tetheren** > **Wi-Fi hotspot** en tik vervolgens op om de functie te activeren.

2 Tik op **Wi-Fi hotspot instellen** en voer de Wi-Fi-naam (SSID) en het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk in.

3 Schakel Wi-Fi op het andere toestel in en selecteer de naam van het netwerk van het toestel in de lijst met Wi-Fi-netwerken.

4 Voer het wachtwoord van het netwerk in.

- Deze optie gebruikt mobiele data en afhankelijk van uw tarief kunnen hieraan kosten verbonden zijn. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.
- U vindt meer informatie op deze website: *http://www.android.com/tether#wifi*



Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Bluetooth-tethering

Een toestel dat via Bluetooth is verbonden, kan verbinding maken met het internet via de mobiele data van uw toestel.

1 Tik in het scherm met instellingen op **Netwerk** > **Tetheren** > **Bluetooth-tethering** en tik vervolgens op om de functie te activeren.

2 Schakel Bluetooth op beide apparaten in en koppel ze met elkaar.

- Deze optie gebruikt mobiele data en afhankelijk van uw tarief kunnen hieraan kosten verbonden zijn. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.
- U vindt meer informatie op deze website: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

Help

U kunt hulp bij het gebruik van tethering en hotspots vragen.

Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerk** > **Tetheren** > **Help**.

Meer

Flightmode

U kunt inkomende en uitgaande oproepen en mobiele data uitschakelen. Wanneer deze modus is ingeschakeld, kunt u nog steeds andere functies gebruiken die geen data vereisen, zoals games en muziek.

1 Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerk** > **Meer** > **Flightmode**.

2 Tik in het bevestigingsvenster op **AANZETTEN**.

Mobiele netwerken

U kunt de instellingen van het mobiele netwerk aanpassen.

1 Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerk** > **Meer** > **Mobiele netwerken**.

2 Pas de volgende instellingen aan:
- **Dataverbinding**: Schakel mobiele data in of uit.
- **Data-roaming**: Surf op het internet, verstuur en ontvang e-mails en multimediaberichten en gebruik andere dataservices in het buitenland.
- **Netwerkmodus**: Selecteer een netwerktype.
- **Toegangspunten**: Bekijk of wijzig het toegangspunt voor het gebruik van mobiele dataservices. Als u het toegangspunt wilt wijzigen, maakt u uw keuze uit de lijst met toegangspunten.
- **Mobiele providers**: Zoek netwerkproviders en maak automatisch verbinding met een netwerk.

Downloaded from www.vandenborre.be

VPN

U kunt verbinding maken met een veilig virtueel netwerk, zoals een intranet. U kunt ook verbonden virtuele particuliere netwerken beheren.

VPN-netwerken toevoegen

1 Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerk** > **Meer** > **VPN**.

2 Tik op **VPN toevoegen**.

- Deze functie is alleen beschikbaar wanneer het lockscreen is ingeschakeld. Als het lockscreen is uitgeschakeld, verschijnt een scherm met een notificatie. Tik in het scherm met de notificatie op **WIJZIG** om de schermvergrendeling in te schakelen. Raadpleeg *Een schermvergrendeling instellen* voor meer informatie.

3 Voer de gegevens van het VPN-netwerk in en tik op **OPSLAAN**.

VPN-instellingen configureren

1 Tik op een VPN in de lijst **VPN'S**.

2 Voer de accountgegevens van de VPN-gebruiker in en tik op **VERBINDEN**.
- Schakel het selectievakje **Bewaar account informatie** in om de accountgegevens op te slaan.

Geluid & Notificaties

Downloaded from www.vandenborre.be

U kunt de instellingen voor geluid, trillen en notificaties aanpassen.

Tik op het scherm met de instellingen op **Geluid & Notificaties** en pas de volgende instellingen aan:

- **Profielen**: Wijzig de geluidsmodus naar **Geluid**, **Alleen trilfunctie** of **Stil**.
- **Volume**: Pas het volume voor verschillende items aan.
- **Beltoon**: Selecteer een beltoon voor inkomende oproepen. Voeg beltonen toe of verwijder ze.
- **Beltoon voor contact**: Maak een beltoon voor een inkomende oproep van een bepaald contact.
- **Geluid met trillingen**: Stel het toestel in om tegelijkertijd te trillen en een beltoon af te spelen.
- **Triltype**: U kunt het triltype voor het ontvangen van oproepen selecteren.
- **Prioriteit**: Stel in wanneer en van welk type app u notificaties wilt ontvangen. Ontvang notificaties op specifieke dagen van de week.
- **Lockscreen**: Kies of u een notificatie op het vergrendelscherm wilt weergeven of verbergen. U kunt ook privégegevens verbergen.
- **Applicaties**: Selecteer de apps die notificaties op het scherm kunnen weergeven en stel de prioriteit van die apps in voor de weergave van de notificaties.
- **Meer** > **Notificatie geluid**: Selecteer een beltoon voor notificaties. Stel muziek die is opgeslagen op het toestel in als beltoon voor notificaties.
- **Meer** > **Geluidseffecten**: Selecteer het geluidseffect dat u wilt afspelen wanneer u op de toetsen of het toetsenbord tikt, een optie selecteert of het scherm vergrendelt of ontgrendelt.

Weergave

Downloaded from www.vandenborre.be

U kunt gedetailleerde instellingen aanpassen voor elk type scherm.

Tik op het scherm met de instellingen op **Weergave** en pas de volgende instellingen aan:

- **Homescreen**: Pas de instellingen voor het homescreen aan. Raadpleeg *Homescreen-instellingen* voor meer informatie.
- **Lockscreen**: Pas de instellingen van het vergrendelscherm aan. Raadpleeg *Instellingen van vergrendelscherm* voor meer informatie.
- **Thema**: Selecteer een schermthema voor uw toestel.
- **Touchtoetsen**: Verplaats de touchtoetsen of wijzig de achtergrondkleuren ervan
- **Lettertype**: Wijzig het lettertype.
- **Lettergrootte**: Wijzig de lettergrootte.
- **Dikgedrukte tekst**: Geef de tekst op het scherm in het vet weer.
- **App schalen**: Pas de schermgrootte van de apps aan.
- **Display formaat**: Stel de onderdelen op het scherm in op een formaat zodat u ze gemakkelijk kunt zien. Enkele onderdelen kunnen van plaats wijzigen.
- **Comfortabele weergave**: Stel het toestel in om de hoeveelheid blauw licht op het scherm te verminderen om de ogen minder te vermoeien.
- **Helderheid**: Gebruik de schuifbalk om de helderheid van het scherm van het toestel te wijzigen. Als u de helderheid van het scherm automatisch aan het omgevingslicht wilt aanpassen, tikt u op de **Auto**-schakelaar.
- **Auto**: Stel het toestel zodanig in dat de helderheid van het scherm automatisch wordt aangepast volgens de intensiteit van het omgevingslicht.
- **Automatische rotatie**: Draai het scherm automatisch naargelang de stand van het toestel.
- **Time-out scherm**: Schakel het scherm automatisch uit wanneer het toestel gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt.
- **Meer** > **KnockON**: Schakel het scherm in of uit door twee keer op het scherm te tikken.

- **Meer** > **Screensaver**: Geef een schermbeveiliging weer wanneer het toestel in de houder of lader staat. Selecteer het type schermbeveiliging dat u wilt weergeven.

Downloaded from www.vandenborre.be

Algemeen

Taal en toetsenbord

U kunt de instellingen voor de taal en het toetsenbord van het toestel aanpassen.

1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen** > **Taal en toetsenbord**.

2 Pas de volgende instellingen aan:
- **Taal**: Selecteer de gewenste taal voor het toestel.
- **Huidig toetsenbord**: Bekijk welk toetsenbord momenteel wordt gebruikt. Selecteer welk toetsenbord u wilt gebruiken om tekst in te voeren.
- **LG-toetsenbord**: Pas de instellingen van het LG-toetsenbord aan.
- **Google spraakgestuurd typen**: Configureer de opties voor de dicteerfunctie van Google.
- **Text-to-speech uitvoer**: Configureer de instellingen voor tekst-naar-spraak.
- **Pointer snelheid**: Pas de snelheid van de aanwijzer van een muis of trackpad aan.
- **Knoppen omkeren**: Gebruik de rechtermuisknop voor het uitvoeren van primaire acties.

Locatie

U kunt aanpassen hoe uw locatiegegevens worden gebruikt door bepaalde apps.

1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen** > **Locatie**.

2 Pas de volgende instellingen aan:

- **Modus**: Selecteer hoe u uw locatiegegevens wilt weergeven.
- **RECENT LOCATIEVERZOEK**: Bekijk de apps die recent uw locatiegegevens hebben opgevraagd.
- **Geschatte locatie laag vermogen**: Geef de locatie van het toestel bij benadering aan voor een lager stroomverbruik.
- **Locatiegeschiedenis van Google**: Configureer de instellingen voor de Google-locatiegeschiedenis.
- **'Locatie delen' van Google**: Deel uw realtime locatie met anderen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Accounts en synchronisatie

U kunt accounts, inclusief een Google-account, toevoegen of beheren. U kunt ook gegevens van bepaalde apps of gebruikers automatisch synchroniseren.

1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen** > **Accounts en synchronisatie**.

2 Pas de volgende instellingen aan:

- **Automatische data sync**: Synchroniseer alle geconfigureerde accounts automatisch.
- **ACCOUNTS**: Bekijk een lijst met geconfigureerde accounts. Tik op een account om de gegevens ervan weer te geven of te wijzigen.
- **ACCOUNT TOEVOEGEN**: Voeg accounts toe.

Toegankelijkheid

U kunt de toegankelijkheidsplug-ins beheren die op het toestel zijn geïnstalleerd.

1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen** > **Toegankelijkheid**.

2 Pas de volgende instellingen aan:

- **Visie** > **TalkBack**: Stel het toestel in om gesproken notificaties over de status van het scherm en acties te geven.
- **Visie** > **Spraaknotificatie bericht/oproep**: Stel het toestel in om informatie over de beller of de inhoud van berichten voor te lezen.

Downloaded from www.vandenborre.be

- **Visie** > **Lettergrootte**: Wijzig de lettergrootte.
- **Visie** > **Dikgedrukte tekst**: Geef de tekst op het scherm in het vet weer.
- **Visie** > **Display formaat**: Stel de onderdelen op het scherm in op een formaat zodat u ze gemakkelijk kunt zien. Enkele onderdelen kunnen van plaats wijzigen.
- **Visie** > **Aanraakzoom**: Tik driemaal op het scherm om in of uit te zoomen.
- **Visie** > **Vensterzoom**: Zoom in of uit in een venster en keer de kleur om.
- **Visie** > **Grote muiscursor**: Vergroot de muisaanwijzer.
- **Visie** > **Scherm met hoog contrast**: Verander de achtergrondkleur in zwart voor een scherm met hoog contrast.
- **Visie** > **Omkering schermkleur**: Verhoog het contrast van het scherm voor slechtzienden.
- **Visie** > **Afstelling scherm kleuren**: Pas de kleuren van het scherm aan.
- **Visie** > **Grijsschaal**: Schakel het scherm naar grijstintenmodus.
- **Visie** > **Beëindig gesprekken met de aan-uitknop**: Beëindig een oproep door de Aan-uit/Vergrendelen-toets in te drukken.
- **Horend** > **Bijschrift**: Schakel bij het afspelen van video's de ondertiteling in voor slechthorenden.
- **Horend** > **Flash waarschuwingen**: Stel het toestel in om bij inkomende oproepen, berichten en alarmen een lampje te laten knipperen.
- **Horend** > **Alle geluiden dempen**: Schakel alle geluiden uit en verlaag het volume van de ontvanger.
- **Horend** > **Audiokanaal**: Selecteer het audiotype.
- **Horend** > **Geluidsbalans**: Pas de balans van de audio-uitvoer aan. Gebruik de schuifbalk om de balans te wijzigen.
- **Motoriek & cognitie** > **Touch assistant**: Schakel het aanraakbord in om knoppen en gebaren eenvoudiger te gebruiken.

Downloaded from www.vandenborre.be

- **Motoriek & cognitie** > **Aanraakinvoer**: Voer tekst in door uw vinger op het scherm te houden of wijzig de tekst door het scherm aan te raken.
- **Motoriek & cognitie** > **Fiesiek toetsenbord**: Pas de instellingen van het toetsenbord aan.
- **Motoriek & cognitie** > **Automatisch klikken met muis**: Bij geen beweging wordt automatisch op de muisaanwijzer geklikt.
- **Motoriek & cognitie** > **Ingedrukt houden voor oproepen**: Beantwoord of wijs oproepen af door uw vinger op de beltoets te houden in plaats van deze te verslepen.
- **Motoriek & cognitie** > **Time-out scherm**: Schakel het scherm automatisch uit wanneer het toestel gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt.
- **Motoriek & cognitie** > **Aanraakcontrolegebieden**: Beperk het aanraakgebied zodat slechts een specifiek deel van het scherm kan worden bediend met aanrakingen.
- **Snelkoppeling toegankelijkheidsfuncties**: Krijg snel toegang tot een veelgebruikte functie door driemaal te tikken op ◯.
- **Auto-rotatie scherm**: Wijzig de schermstand automatisch overeenkomstig de fysieke stand van het toestel.
- **Toegang via schakelaar**: Maak toetscombinaties om het toestel te bedienen.

Sneltoets

u kunt de volumeknoppen gebruiken om apps onmiddellijk te starten wanneer het scherm is uitgeschakeld of vergrendeld.

1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen** > **Sneltoets**.

2 Tik op ◯ om deze functie te activeren.
   - Druk tweemaal op de toets Volume lager (-) om de app Camera te starten wanneer het scherm is vergrendeld of uitgeschakeld. Druk tweemaal op de toets Volume hoger (+) om Capture+ te starten.

Downloaded from www.vandenborre.be

Google-services

U kunt Google-instellingen gebruiken voor het beheer van uw Google-apps en accountinstellingen.

Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen** > **Google-services**.

Beveiliging

1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen** > **Beveiliging**.

2 Pas de volgende instellingen aan:

- **Contentvergrendeling**: Stel de methode in om bestanden te vergrendelen in de QuickMemo+.
- **Encrypt microSD**: Codeer de geheugenkaart zodat deze niet op een ander toestel kan worden gebruikt. Raadpleeg *Geheugenkaart encrypten* voor meer informatie.
- **Veilig opstarten**: Bescherm uw toestel met een slot wanneer het wordt ingeschakeld. Raadpleeg *Instellingen voor Veilig opstarten* voor meer informatie.
- **SIM-vergrendeling instellen**: Vergrendel of ontgrendel de usimkaart of wijzig het wachtwoord (pincode).
- **Maak wachtwoorden zichtbaar**: Geef het wachtwoord weer wanneer u het invoert.
- **Apparaatbeheerders**: Stel bevoegdheden in om de bediening of het gebruik van het toestel te beperken tot bepaalde apps.
- **Onbekende bronnen**: Sta de installatie van apps toe die niet uit de Play Store afkomstig zijn.
- **Gegevensbeveiliging**: Bekijk het type opslag waar het beveiligingscertificaat wordt opgeslagen.
- **Certificaatbeheer**: Beheer het beveiligingscertificaat dat op het toestel is opgeslagen.
- **Trust agents**: Bekijk en gebruik de trust agents die op het toestel zijn geïnstalleerd.
- **Scherm pinnen**: Vergrendel het scherm van de app zodat alleen de actieve app kan worden gebruikt.

- **Gebruikstoegang**: Bekijk gegevens over het gebruik van apps op het toestel.

Downloaded from www.vandenborre.be

Datum en tijd

U kunt de instellingen voor de datum en tijd van het toestel aanpassen.

1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen** > **Datum en tijd**.

2 Pas de instellingen aan.

Opslagruimte

U kunt de interne opslagruimte van het toestel of de opslagruimte van de geheugenkaart bekijken en beheren.

1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen** > **Opslagruimte**.

2 Pas de volgende instellingen aan:
- **APPARAATOPSLAG**: Bekijk de totale opslagruimte en de vrije ruimte van de interne opslag van het toestel. Bekijk een lijst met gebruikte apps en de opslagcapaciteit van elke app.
- **DRAAGBARE OPSLAG**: Bekijk de totale opslagruimte en de vrije ruimte van de geheugenkaart. Deze optie verschijnt alleen wanneer een geheugenkaart is geplaatst. Tik op ⏏ om de geheugenkaart te verwijderen.

Batterij & energiebesparing

U kunt actuele informatie over de batterij weergeven of de energiebesparingsmodus inschakelen.

1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen** > **Batterij & energiebesparing**.

2 Pas de volgende instellingen aan:
- **Batterijgebruik**: Bekijk de informatie over het batterijgebruik. Selecteer een specifiek onderdeel voor meer informatie.
- **Batterijpercentage op statusbalk**: Geef het resterende batterijpercentage in de statusbalk weer.

Download from www.vandenborre.be

- **Spaarstand**: Verminder het batterijverbruik door sommige apparaatinstellingen te verlagen, zoals de helderheid van het scherm, de snelheid van het besturingssysteem en de intensiteit van de trilfunctie. Wanneer de energiebesparingsmodus is ingeschakeld, verschijnt in de statusbalk.
- **Batterijbesparing voor games**: Pas de videokwaliteit aan om het batterijverbruik van games te verminderen.

Geheugen

U kunt zien hoeveel geheugen gedurende een bepaalde tijd is gebruikt en hoeveel geheugen een app gebruikt.

1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen** > **Geheugen**.

2 Tik op ▼ om de periode in te stellen waarvoor u gegevens wilt ophalen.

Smart Doctor

U kunt Smart Doctor gebruiken om problemen met het toestel vast te stellen en het toestel te optimaliseren.

Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen** > **Smart Doctor**.

Applicaties

U kunt een lijst met geïnstalleerde apps bekijken. Schakel apps uit of verwijder apps, indien nodig.

1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen** > **Applicaties**.

2 Selecteer een app en voer de nodige acties uit.

Tik & betalen

U kunt betalingen doen met het toestel in plaats van met een creditcard.

Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen** > **Tik & betalen**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Back-up & reset

U kunt een back-up van de gegevens op uw toestel maken op een ander toestel of in een ander account. Stel indien nodig het toestel opnieuw in.

1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen** > **Back-up & reset**.

2 Pas de volgende instellingen aan:

- **LG Mobile Switch**: Zet eenvoudig gegevens als berichten, afbeeldingen, homescreens en andere gegevens over naar een nieuw toestel. Raadpleeg *LG Mobile Switch* voor meer gegevens.
- **Back-up maken en herstellen**: Back-up uw toestelgegevens of herstel gegevens uit een back-up naar uw toestel.
- **Back-up maken**: Maak op de Google-server een back-up van appgegevens, het Wi-Fi-wachtwoord en andere instellingen.
- **Back-upaccount**: Bekijk welk account momenteel wordt gebruikt voor back-ups.
- **Automatisch terugzetten**: Zet automatisch de instellingen en de gegevens van een back-up terug wanneer een app opnieuw wordt geïnstalleerd.
- **Reset netwerkinstellingen**: Stel de instellingen van Wi-Fi, Bluetooth en andere netwerkinstellingen opnieuw in.
- **Fabrieksinstellingen**: Stel alle instellingen van het toestel opnieuw in en verwijder de gegevens.

- Als u het toestel opnieuw instelt, wist u alle opgeslagen gegevens. Voer de apparaatnaam, uw Google-account en andere oorspronkelijke gegevens in.

Over het toestel

U kunt informatie over het toestel bekijken, zoals de naam, status, softwaredetails en wettelijke informatie.

Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen** > **Over het toestel** en bekijk de informatie.

Downloaded from www.vandenborre.be

Regelgeving & veiligheid

U kunt alle beschermde merken en verwante informatie op uw toestel bekijken.

Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen** > **Regelgeving & veiligheid**.

Downloaded from www.vandenborre.be

05

Appendix

Taalinstellingen van LG

Downloaded from www.vandenborre.be

selecteer de taal die u op het toestel wilt gebruiken.

- Tik op ◯ > **Instellingen** > **Algemeen** > **Taal en toetsenbord** > **Taal** > **EEN TAAL TOEVOEGEN** en selecteer een taal.
  - Houd uw vinger op ☰ en sleep deze naar de bovenkant van de lijst met talen om de taal als standaardtaal in te stellen.

LG Bridge

Overzicht van LG Bridge

LG Bridge is een app waarmee u vanaf uw computer eenvoudig foto's, muzieknummers, video's en documenten kunt beheren die op uw LG-smartphone zijn opgeslagen. U kunt op de computer een back-up maken van contacten, foto's en meer of de software van het toestel bijwerken.

- Raadpleeg de Help-functie van LG Bridge voor meer informatie.
- De ondersteunde waarden kunnen verschillen naargelang het toestel.
- U hebt het USB-stuurprogramma van LG nodig om uw LG-smartphone op de computer aan te sluiten. Het stuurprogramma wordt geïnstalleerd wanneer u LG Bridge installeert.

Functies van LG Bridge

- Maak op een computer een back-up van de gegevens op het toestel of zet de gegevens op een computer terug naar het toestel via een USB-verbinding.
- Gebruik een computer om de software van het toestel bij te werken via een USB-verbinding.

Downloaded from www.vandenborre.be

LG Bridge op een computer installeren

1 Ga naar *www.lg.com* op de computer.

2 Selecteer uw provincie.

3 Klik op **Ondersteuning** > **Software en firmware**.

4 Voer de naam van uw toestel in.
OF
Selecteer de productcategorie.

5 Ga naar **PC Sync** > **LG Bridge** om het installatiebestand te downloaden.
- Ga naar **Details** om de minimale vereisten voor de installatie van LG Bridge te bekijken.

Software van toestel bijwerken

Software van toestellen van LG bijwerken via het internet

Ga voor meer informatie over het gebruik van deze functie naar *http://www.lg.com/common/index.jsp* en selecteer uw land en taal.

Met deze functie kunt u via het internet de firmware van het toestel eenvoudig bijwerken naar de nieuwste versie zonder dat u daarvoor naar een servicecenter hoeft te gaan. Deze functie is alleen beschikbaar als en wanneer LG een nieuwere firmwareversie beschikbaar maakt voor het toestel.

De firmware-update voor het toestel vereist de volledige aandacht van de gebruiker tijdens het gehele proces. Lees alle instructies en opmerkingen voordat u doorgaat naar de volgende stap. Koppel de USB-kabel niet los tijdens de upgrade. Hierdoor kan het toestel immers ernstig beschadigd raken.

Downloaded from www.vandenborre.be

- LG behoudt zich het recht voor om updates naar eigen goeddunken beschikbaar te maken voor specifieke modellen en kan de beschikbaarheid van nieuwe firmwareversies niet garanderen voor alle handsets.

Software van toestellen van LG bijwerken via de ether

Met deze functie kunt u via de ether de software van het toestel eenvoudig bijwerken naar de nieuwste versie zonder een USB-kabel aan te sluiten. Deze functie is alleen beschikbaar als en wanneer LG een nieuwere firmwareversie beschikbaar maakt voor het toestel.

Als u de software van het toestel wilt bijwerken,

Instellingen > **Algemeen** > **Over het toestel** > **Update Center** > **Software-update** > **Controleer nu voor update**.

- Uw persoonlijke gegevens in de interne opslag van de telefoon (zoals gegevens van uw Google-account en andere accounts, gegevens en instellingen van het systeem en apps, gedownloade apps en uw DRM-licentie) kunnen verloren gaan wanneer u de software van de telefoon bijwerkt. Daarom raadt LG u aan een back-up te maken van uw persoonlijke gegevens voordat u de software van de telefoon bijwerkt. LG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele verlies van persoonlijke gegevens.
- Deze functie is afhankelijk van de regio of de serviceprovider.

Veelgestelde vragen

Downloaded from www.vandenborre.be

In dit hoofdstuk vindt u enkele problemen die u mogelijk ervaart wanneer u de telefoon gebruikt. Voor bepaalde problemen moet u bellen naar uw serviceprovider maar de meeste problemen kunt u zelf eenvoudig oplossen.

Fout SIM-kaart

Zorg ervoor dat de simkaart juist is geplaatst.

Geen netwerkverbinding of netwerkverbinding valt weg

Signaal is zwak. Ga naar een raam of een open ruimte.

U bevindt zich buiten het bereik van het netwerk. Verplaats en controleer het netwerk.

Oproepen zijn niet beschikbaar

Nieuw netwerk niet toegestaan.

Controleer of u geen oproepen blokkeert voor het inkomende nummer.

Controleer of u geen oproepen blokkeert voor het gekozen nummer.

Het toestel kan niet worden ingeschakeld

Wanneer de batterij helemaal leeg is, kan uw toestel niet worden ingeschakeld.

Laad de batterij volledig op voordat u het toestel inschakelt.

Fout tijdens laden

Controleer of het toestel bij een normale temperatuur wordt opgeladen.

Controleer de lader en de aansluiting op het toestel.

Gebruik uitsluitend de door LG goedgekeurde meegeleverde accessoires.

De batterij raakt sneller leeg dan net na de aanschaf

Wanneer u het toestel of de batterij blootstelt aan zeer koude of warme temperaturen, kan dit levensduur van de batterij verkorten.

Batterijverbruik neemt toe wanneer u bepaalde functies of applicaties gebruikt, zoals GPS, games of internet.

De batterij is een verbruiksproduct en de levensduur zal steeds korter worden.

Downloaded from www.vandenborre.be

Er verschijnen foutberichten wanneer de camera wordt gestart

Laad de batterij op.

Maak geheugen vrij door bestanden over te zetten naar een computer of verwijder bestanden van uw toestel.

Start het toestel opnieuw op.

Als u na het toepassen van deze tips nog steeds problemen hebt met de camera-app, neemt u contact op met een LG Electronics Service Center.

De fotokwaliteit is slecht

De kwaliteit van uw foto's kan variëren, afhankelijk van de omgeving en de fotografietechnieken die u gebruikt.

Als u foto's en video's maakt, is de kwaliteit bij standaardhoek beter dan bij groothoek.

Als u foto's wilt maken in een donkere gebieden, 's nachts of binnen, kan beeldruis optreden of kunnen beelden onscherp zijn.

Als u problemen ondervindt, stel de opties dan opnieuw in.

Downloaded from www.vandenborre.be

Het aanraakscherm reageert traag of onjuist

Als u een schermbeschermer of optionele accessoires aan het aanraakscherm bevestigt, werkt het aanraakscherm mogelijk niet goed.

Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn als u het aanraakscherm aanraakt of als u met scherpe voorwerpen of uw vingertoppen op het scherm tikt, werkt het aanraakscherm mogelijk niet goed.

Het aanraakscherm werkt mogelijk niet goed in vochtige omstandigheden of wanneer het wordt blootgesteld aan water.

Start het toestel opnieuw op om tijdelijke softwarebugs te verwijderen.

Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, breng dan een bezoek aan een LG Electronics Service Center.

Loopt vast of blokkeert

Start het toestel opnieuw op

Als uw toestel blokkeert of vastloopt, dient u wellicht applicaties af te sluiten of het toestel uit en weer in te schakelen.

Voer een opstart uit

Een zachte reset kan worden gebruikt om het toestel te resetten als het scherm vastloopt of wanneer de toetsen, het aanraakscherm of het toestel niet meer reageren.

Om een zachte reset van uw toestel uit te voeren, houdt u de toetsen Volume omlaag en Aan/uit ingedrukt tot het toestel opnieuw opstart.

Reset het toestel

Als de bovenstaande methoden geen oplossing bieden voor uw probleem, voert u een reset van de Fabrieksinstellingen uit.

Tik op het scherm Opties op Algemeen > Back-up & reset > Fabrieksinstellingen.

* Hiermee worden alle instellingen van het toestel opnieuw ingesteld en gegevens verwijderd.
Voordat u de fabrieksinstellingen herstelt, zorgt u ervoor dat u een back-up maakt van alle belangrijke gegevens die op het toestel zijn opgeslagen.

* Als u een Google-account op het toestel hebt geregistreerd, dient u zich na reset van het toestel met dezelfde Google-account aan te melden.

Downloaded from www.vandenborre.be

Bluetooth-toestel wordt niet gevonden

Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is geactiveerd op uw toestel.

Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is geactiveerd op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

Controleer of uw toestel en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale bereik van Bluetooth bevinden (10 m).

Als bovenstaande tips geen oplossing bieden voor uw probleem, neem dan contact op met een LG Electronics Service Center.

Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het toestel op een computer aansluit

Controleer of de USB-kabel die u gebruikt compatibel is met uw toestel.

Controleer of u het juiste stuurprogramma hebt geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.

De gedownloade applicatie veroorzaakt veel fouten

Applicatie heeft problemen.

Verwijder de applicatie en installeer deze opnieuw.

Anti-diefstal

Downloaded from www.vandenborre.be

Configureer uw toestel zodanig dat anderen het niet kunnen gebruiken als de fabrieksinstellingen zijn hersteld zonder uw toestemming. Als u bijvoorbeeld uw toestel verliest of als het wordt gestolen of gewist, kan alleen iemand die de gegevens van uw Google-account of lockscreen weet het toestel gebruiken.

Het enige dat u moet doen om uw toestel te beveiligen, is:

- Een lockscreen instellen: Als u het toestel verliest of als het wordt gestolen maar u hebt een lockscreen ingesteld, kan het toestel niet worden gewist via het menu Instellingen tenzij het scherm is ontgrendeld.
- Uw Google-account toevoegen op het toestel: Als het toestel wordt gewist maar u hebt uw Google-account er op ingesteld, kan het toestel het configuratieproces pas voltooien wanneer uw Google-accountgegevens opnieuw worden ingevoerd.

Nadat u het toestel hebt beveiligd, moet u het scherm ontgrendelen of het wachtwoord van uw Google-account invoeren als u de fabrieksinstellingen wilt herstellen. Op deze manier weet u zeker dat u of een vertrouwenspersoon het toestel opnieuw instelt.

- Zorg ervoor dat u de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account niet vergeet dat u op het toestel had ingesteld alvorens u de fabrieksinstellingen begint te herstellen. Als u tijdens het configuratieproces de accountgegevens niet kunt opgeven, kunt u het toestel niet meer gebruiken nadat de fabrieksinstellingen zijn hersteld.

Regelgeving en veiligheid (ID-nummer van regelgeving, E-labels, enz.)

Downloaded from www.vandenborre.be

Ga voor meer informatie over wetgeving naar **Instellingen** > **Algemeen** > **Regelgeving & veiligheid**.

Onderdelen van gehard glas

De onderdelen van gehard glas van dit toestel zijn niet permanent en kunnen na verloop van tijd verslijten.

- Als u uw toestel op een hard oppervlak laat vallen of het blootstelt aan zware schokken, kan het geharde glas beschadigd raken.
  Als dit gebeurt, stop dan onmiddellijk met het gebruiken van uw toestel en neem contact op met de klantenservice van LG.
- U kunt in de handel beschermhoesjes kopen om uw toestel tegen schade te beschermen.
  Merk op dat deze beschermhoesjes niet gedekt zijn door de garantie van LG Electronics en dat de veiligheid niet verzekerd is.

Beeldverhouding

Dit toestel maakt gebruik van de beeldverhouding 18:9.

- Enkele gedownloade apps ondersteunen mogelijk de beeldverhouding 18:9 niet.
  Selecteer in dit geval de optimaalste schermverhouding voor de app of raadpleeg de leverancier van de app voor meer informatie.

Meer informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Informatiebericht over Open Source-software

Ga naar *http://opensource.lge.com* om de broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen.

Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen van garantie en auteursrechtaanduidingen beschikbaar om te downloaden.

LG Electronics verleent u de open source-code op cd-rom tegen een vergoeding die de kosten van een dergelijke levering dekt, zoals de kosten van de media, de verzending en de verwerking. Een dergelijk verzoek kunt u per e-mail richten aan: *opensource@lge.com*. Dit aanbod is drie (3) jaar geldig vanaf de dag van aankoop van het product.

Handelsmerken

- Copyright ©2017 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van LG Group en diens gelieerde partners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ en Google Play™ store zijn handelsmerken van Google, Inc.
- Bluetooth® is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. wereldwijd.
- Wi-Fi® en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Alle andere handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart **LG Electronics** dat dit **LG-M700n**-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn **2014/53/EU**.

U vindt een kopie van de verklaring van overeenstemming op *http://www.lg.com/global/declaration*

Downloaded from www.vandenborre.be

Contactpunt voor naleving regelgeving

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Ondersteunde frequentiebanden	Tx-uitgangsstroom
GSM 900	33,3 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	24,3 dBm
LTE B1	23,3 dBm
LTE B3	22,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24,3 dBm
LTE B28	23,8 dBm
LTE B38	23,5 dBm
BT 2,4GHz	10 dBm
WLAN 2,4GHz	16 dBm
NFC	-20 dBuA/m

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Verwijdering van uw oude apparaat

1. Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.
2. Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten; dus een juiste verwijdering van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die gebruikt zouden kunnen worden voor het repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden gerecycleerd voor het behoud van beperkte grondstoffen.
3. U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product hebt gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest geactualiseerde informatie voor uw land wordt verwezen naar *www.lg.com/global/recycling*

Batterijen wegdoen

1. Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de accu meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
2. Alle batterijen/accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude batterijen/accu's helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen/accu's? Neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Downloaded from www.vandenborre.be

CE