

FR HAUT-PARLEUR PARTY BOX BLUETOOTH AVEC BATTERIE

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

- Port USB pour la lecture MP3
- INPUT : Molette de réglage du MIC/guitare volume
- Source : Bouton de sélection du mode de fonctionnement : Bluetooth, USB, FM, AUX
- ▶/▶ : Lecture/ Pause; Mémorisation automatique
- ▶/▶ : Couplage Bluetooth/ Déconnecter le périphérique Bluetooth coupé
- ▶/▶ : PRESET: Arrêt; Stations préreglées
- FOLDER UP: Dossier suivant
- Lighted LED
- Indicateur de charge
- Répétition d'une plage
- ▶/▶ : Saut; Recherche
- ▶/▶ : Répétition d'une plage
- ▶/▶ : Bouton de contrôle de l'éclairage
- ▶/▶ : Réglage du volume
- ▶/▶ : Tweeter
- Antenne télescopique FM
- ▶/▶ : Entrée auxiliaire (AUX IN) préreglées
- Port de chargement micro USB pour charger la batterie
- Entrée micro/guitare (INPUT)

ALIMENTATION

Utilisation de la batterie intégrée
Cet appareil est équipé d'une batterie au lithium-ion rechargeable intégrée. Chargez la batterie intégrée avant la première utilisation. Pour charger la batterie interne, connectez la petite puce extensible du câble USB fourni à la prise Micro USB et l'autre extrémité à une prise USB alimentée sur une alimentation secteur (non incluse). L'indicateur de charge s'éteindra lorsque la batterie intégrée est complètement chargée.

MISE EN GARDE: Chargez l'unité uniquement à 5,0V $\pm$ 2,0A CC, afin d'éviter que l'unité ne soit endommagée ou d'éviter un risque d'incendie, etc.

- Avertissements:**
- Rechargez la batterie intégrée lorsque vous avez l'intention de l'utiliser juste après.
 - Lors de l'utilisation de la batterie intégrée, la température ambiante doit être comprise entre 5°C et 35°C.
 - Afin d'allonger la durée de vie de la batterie intégrée, veuillez la recharger à une température d'intérieur.
 - La batterie intégrée de cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas d'utilisation incorrecte. Ne démontez pas la batterie, ne la chauffez pas à plus de 100°C et ne la jetez pas au feu.
 - N'exposez pas la batterie à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.
 - Lorsque vous vous débarrassez de la batterie, veillez au respect de l'environnement et conformez-vous à la législation locale.
 - Lorsque la charge de la batterie intégrée est faible, le s'affichera à l'écran.

REMARQUE:

- L'unité est alimentée par des sources d'énergie limitées.
- L'appareil est conçu avec un système de protection thermique. Lorsque la température de fonctionnement de l'appareil dépasse 45°C, l'appareil arrête automatiquement de charger la batterie intégrée pour assurer sa protection. Dans ce cas, attendez que l'appareil se refroidisse pour reprendre son fonctionnement normal.
- Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'aucune opération n'est effectuée sur l'appareil, une période de 15 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

ALLUMER / ÉTEINDRE L'UNITÉ

Appuyez sur le bouton pour mettre l'unité en marche. Appuyez longuement de nouveau pour éteindre l'unité.

CHOIX DE LA FONCTION

La fonction (Bluetooth, USB, FM, AUX) peut être choisie en appuyant plusieurs fois sur la touche SOURCE.

ÉCOUTER LA RADIO

L'unité allumée, appuyez sur la touche SOURCE à plusieurs reprises pour choisir le mode FM.

RECHERCHE MANUELLE

- Choisissez votre station souhaitée à l'aide des touches et .
- Régler le volume au moyen du bouton MASTER .

RECHERCHE AUTOMATIQUE

Appuyez et maintenez . La recherche automatique localise les stations les plus puissantes. Une station avec un signal faible peut être réglée manuellement en appuyant plusieurs fois sur et .

Remarque: Au cours de l'opération de recherche, le niveau sonore est automatiquement mis en sourdine.

STATIONS PRÉREGLÉES

- Sélectionnez une station radio manuellement ou en recherche automatique.
- Maintenez la touche PRESET enfoncée jusqu'à ce que « P 01 » clignote sur l'écran.

Appuyez sur et pour sélectionner un canal.

Appuyez sur PRESET pour mémoriser.

Répétez les étapes 1-4 pour mémoriser d'autres stations.

Mémorisation automatique

Appuyez et maintenez pour commencer la programmation automatique des présélections. Les fréquences radio seront parcourues et les stations radio seront automatiquement mémorisées. Quand toutes les stations radio disponibles sont mémorisées ou que les emplacements de présélection sont pleins, la fonction de programmation automatique des présélections s'arrête.

Écoute des stations préreglées

Appuyez sur PRESET et recommencez l'opération autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre station.

Régler le volume au moyen du bouton MASTER .

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

- Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche SOURCE à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'indicateur de charge s'affichera à l'écran.
- Appuyez sur la touche pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
- Sélectionnez la piste de votre choix avec et .
- Régler le volume au moyen du bouton MASTER . Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

COUPLAGE STÉRÉO

Cette fonction vous permet d'obtenir une qualité de son surround stéréo. Il vous faudra alors deux haut-parleurs Bluetooth M-1802 DJ afin obtenir une séparation sans fil en deux canaux radio Bluetooth (canaux droit et gauche), par conséquent, vous devez donc acheter deux M-1802 DJ.

Atentes: la distance recommandée entre le haut-parleur principale et le haut-parleur secondaire doit être inférieure à 4 mètres.

Utiliser un appareil Bluetooth

- Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par la buse de l'enceinte M-1802 DJ.
- Appuyez sur la touche pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
- Sélectionnez la piste de votre choix avec et .
- Régler le volume au moyen du bouton MASTER . Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

COUPLAGE STÉRÉO

Cette fonction vous permet d'obtenir une qualité de son surround stéréo. Il vous faudra alors deux haut-parleurs Bluetooth M-1802 DJ afin obtenir une séparation sans fil en deux canaux radio Bluetooth (canaux droit et gauche), par conséquent, vous devez donc acheter deux M-1802 DJ.

Atentes: la distance recommandée entre le haut-parleur principale et le haut-parleur secondaire doit être inférieure à 4 mètres.

Utiliser un appareil Bluetooth

- Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par la buse de l'enceinte M-1802 DJ.
- Appuyez sur la touche pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
- Sélectionnez la piste de votre choix avec et .
- Régler le volume au moyen du bouton MASTER . Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

COUPLAGE STÉRÉO

Cette fonction vous permet d'obtenir une qualité de son surround stéréo. Il vous faudra alors deux haut-parleurs Bluetooth M-1802 DJ afin obtenir une séparation sans fil en deux canaux radio Bluetooth (canaux droit et gauche), par conséquent, vous devez donc acheter deux M-1802 DJ.

Atentes: la distance recommandée entre le haut-parleur principale et le haut-parleur secondaire doit être inférieure à 4 mètres.

Utiliser un appareil Bluetooth

- Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par la buse de l'enceinte M-1802 DJ.
- Appuyez sur la touche pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
- Sélectionnez la piste de votre choix avec et .
- Régler le volume au moyen du bouton MASTER . Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

COUPLAGE STÉRÉO

Cette fonction vous permet d'obtenir une qualité de son surround stéréo. Il vous faudra alors deux haut-parleurs Bluetooth M-1802 DJ afin obtenir une séparation sans fil en deux canaux radio Bluetooth (canaux droit et gauche), par conséquent, vous devez donc acheter deux M-1802 DJ.

Atentes: la distance recommandée entre le haut-parleur principale et le haut-parleur secondaire doit être inférieure à 4 mètres.

Utiliser un appareil Bluetooth

- Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par la buse de l'enceinte M-1802 DJ.
- Appuyez sur la touche pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
- Sélectionnez la piste de votre choix avec et .
- Régler le volume au moyen du bouton MASTER . Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

- Alimentez les deux haut-parleurs Bluetooth M-1802 DJ.
- Lorsque les deux haut-parleurs sont en mode d'appariement, appuyez et maintenez le bouton sur un haut-parleur Bluetooth qui deviendra le haut-parleur principal (canal L), puis il cherchera et se connectera au second haut-parleur (canal R). Ils reconstitueront automatiquement les canaux gauche et droit.
- Connectez votre haut-parleur principal à un appareil compatible Bluetooth (par exemple un smartphone).
- Jouez votre chanson et écoutez le son rendu en stéréo.
- Appuyez sur la touche / de fun des deux haut-parleurs pour mettre en pause la lecture. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
- Appuyez sur le bouton sur les deux haut-parleurs et maintenez-le enfoncé pour déconnecter le couplage stéréo.

LECTURE USB

- Connectez un appareil USB sur le port USB de l'unité.
- Appuyez sur la touche SOURCE à plusieurs reprises pour choisir le mode USB. Le nombre total de pistes s'affichera à l'écran et la lecture démontrera automatiquement. Le voyant USB s'allumera.
- Sélectionnez la piste de votre choix avec et .

Remarques:

- Le nombre total de fichiers MP3 sur l'appareil USB ne doit pas dépasser 999.
- L'appareil USB ne peut pas contenir plus de 99 répertoires.
- La durée de lecture prend quelques secondes ou plus en fonction de la quantité de fichiers MP3 et de dossiers USB sur l'appareil.
- N'insérez rien d'autre qu'un périphérique USB dans le port prévu à cet effet. Vous risqueriez d'abîmer l'appareil.
- Le port USB ne doit pas être directement connecté à un ordinateur : cela pourrait endommager l'appareil.
- Il existe sur le marché de nombreux modèles de clés USB. Nous pouvons garantir une compatibilité avec tous les formats. Merci d'utiliser un autre périphérique USB si le vôtre ne fonctionne pas.

MODES DE LECTURE (MP3)

- Répétition de la lecture: Appuyez de manière répétée sur la touche pour sélectionner un mode de répétition. L'indicateur de répétition s'allumera.
- Répétition unique: l'écran affiche "r / 1" pendant quelques secondes.
- Répétition complète: l'écran affiche "r / r" pendant quelques secondes.
- Répète la fonction aléatoire: l'écran affiche "r / r" pendant quelques secondes.
- Pour annuler la lecture répétée, appuyez sur la touche jusqu'à ce que l'écran affiche "r / 0" et que le témoin de répétition s'éteigne.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

- Connectez votre source auxiliaire (par exemple lecture MP3) sur la prise AUX IN sur l'unité (câble non inclus).
- Appuyez sur la touche SOURCE à plusieurs reprises pour choisir le mode AUX. L'écran affichera "RIH" pendant quelques secondes.
- Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
- Régler le volume au niveau souhaité.
- Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise AUX IN.

UTILISATION DE LA PRISE INPUT

La prise d'entrée située à l'arrière de l'appareil peut être compatible avec un ensemble de microphones et une guitare.

JOUER DE LA GUITARE

- Appuyez sur la touche pour mettre l'appareil en marche.
- Branchez votre guitare électrique dans la prise INPUT sur l'unité.
- Commencez à jouer de la guitare et une tonalité sera émise depuis l'unité.
- Tournez le bouton pour régler le volume de la guitare comme vous le souhaitez.
- Pour arrêter la lecture, déconnectez votre guitare de la prise INPUT.

CHANTER AVEC LA MICRO

Chantez sur la musique en branchant le microphone (non fourni) dans la prise INPUT de l'appareil.

Remarque:

- Tournez le bouton pour régler le volume du micro comme vous le souhaitez.
- Lorsque le microphone est placé près du haut-parleur, un effet de larsen (phénomène de rétroaction acoustique) peut se produire. En cas de larsen, éloignez le microphone du haut-parleur.
- Débranchez le microphone de l'appareil pour éviter les interférences inutiles lorsqu'il n'est pas utilisé.

Avertissement: Tapez ou faire tomber le microphone peut endommager de manière permanente votre microphone. Ne pas faire tourner le microphone par le cordon.

ÉCLAIRAGE DE COULEUR

Une fois l'appareil allumé, la lumière de couleur s'allumera automatiquement. Les multiples couleurs changent pour obtenir un effet cyclique de couleur. Appuyez sur pour choisir une couleur. Appuyez à nouveau sur pour répéter le changement de couleur. Appuyez et maintenez enfoncé pour éteindre la lumière.

Remarque: lorsque la lumière de couleur est éteinte, appuyez sur pour l'allumer.

FICHE TECHNIQUE

ALIMENTATION:

PILES RECHARGEABLES
Type de batterie: Batterie au lithium-ion de 7.4V de 1800 mAh
Puissance de charge: 5.0V $\pm$ 2,0A CC
Temps de fonctionnement: Environ 4 heures à 80% du volume après chargement complet
Temps de chargement: Environ 5 heures

RADIO:

FM 87.5-108MHz

BLUETOOTH

Version Bluetooth: V5.0
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
Puissance de sortie des RF (fréquences radio): 0 dBm
Distance de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil « MUSE M-1802 DJ » est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème avec cette unité, vérifiez ce qui suit avant de demander une réparation:

Pas de courant

- Assurez-vous que l'unité soit chargée.

Pas de son - général

- Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.
- Le volume du M-1802DJ est réglé au minimum, augmentez le volume.

L'appareil Bluetooth ne peut pas se coupler ou se connecter à l'unité.

- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre appareil. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour activer la fonction Bluetooth.
- L'unité n'est pas en mode couplage. Tenez la touche appuyée jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth clignote rapidement.
- L'unité est déjà connectée à un autre appareil Bluetooth; déconnectez cet appareil et réessayez.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SECURITE

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

L'icône avec le symbole de la foudre dans le triangle est un signal d'alerte avertissant l'utilisateur de "tension dangereuse" à l'intérieur de l'unité.

Le point d'exclamation dans le triangle est un signal d'alerte avertissant l'utilisateur d'instructions importantes accompagnant le produit.

AVERTISSEMENT: POUR PREVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE L'ÉLECTRICITÉ, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

IMPORTANT

- Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.
- Veuillez à avoir une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante et que la ventilation ne soit pas gênée en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux...
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Né pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou d'écoulements.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.
- Ne pas jeter les piles dans le feu. Respectez l'environnement lors de la disposition des piles usagées.

- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre source de chaleur similaire.

- Sous l'influence du phénomène transitoire rapide et / ou phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements et l'utilisateur devra faire une réinitialisation de l'appareil.

- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il reprenne son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Si le fonctionnement ne revient toujours pas à la normale, veuillez déplacer et utiliser le produit dans un endroit offrant une meilleure réception.

Si à l'avenir, vous devez vous débarrasser de ce produit, sachez que les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Des installations destinées au recyclage existent. Vérifiez auprès de votre municipalité ou demandez à votre revendeur des conseils. (Directive 2012/19/UE des Équipements Électriques et Électroniques)

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedemesdechets.fr

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE

GB BLUETOOTH PARTY BOX SPEAKER WITH BATTERY

LOCATION OF CONTROLS

- USB port for MP3 playback
- INPUT : To adjust mic/guitar volume
- Source : To turn unit ON/OFF
- ▶/▶ : Lecture/ Pause; Automatic preset radio stations
- ▶/▶ : Bluetooth pairing/ Disconnect the paired Bluetooth device
- ▶/▶ : PRESET: Stop playback; Preset radio stations
- FOLDER UP: Folder up
- LED display
- Charging indicator
- Repeat playback
- ▶/▶ : Skip Search/ Tuning
- ▶/▶ : Lighting control button
- ▶/▶ : To adjust master volume
- ▶/▶ : Play/pause; Auto preset radio stations
- ▶/▶ : Bluetooth pairing/ Disconnect the paired Bluetooth device
- ▶/▶ : FM telescopic antenna
- AUX IN jack (3.5mm)
- Micro USB jack for charging the built-in battery
- INPUT jack for microphone/ guitar

Notes:

- The total number of MP3 files on the USB device should not exceed 999.
- The device may not contain more than 99 directories.
- The reading time takes about a few seconds or more depending on the amount of MP3 files and folders on USB device.
- Do not put anything other than a USB device to the port of this unit. Other objects may damage the USB mechanism.
- The USB socket must not be connected to the computer directly, for that may damage the unit.
- There are many USB devices in the market. We cannot guarantee to support all different models. Please try another USB device if your device is not supported.

PLAY MODES (MP3)

- Repeat playback: Press button repeatedly to select a play mode. Repeat indicator will light up.
- Repeat One: display shows "r / 1" for a few seconds
- Repeat All: display shows "r / r" for a few seconds
- Repeat random: display shows "r / r" for a few seconds
- To cancel repeat playback, press button repeatedly until display shows "r / 0" and repeat indicator lights off.

CONNECTING AUXILIARY SOURCE

- Connect your auxiliary source (e.g. mp3 player) to the AUX IN jack on the unit (cable not included).
- Press SOURCE button repeatedly to select AUX mode. The display will show "RIH".
- Start playback from your auxiliary source.
- Adjust the volume to desired level.
- To stop playback, disconnect your auxiliary source from the AUX IN jack.

USING THE INPUT JACK

The INPUT jack of unit can be compatible with microphone set and guitar.

Guitar playback

- Press button to turn on the unit.
- Plug your electronic guitar into the INPUT jack on the unit.
- Start to play your guitar and the sound will be output from the unit.
- Rotate knob to adjust the guitar volume as desired.
- To stop playback, disconnect your guitar from the INPUT jack.

Singing through the microphone

Sing along with the music by plugging in the microphone (not supplied) into the INPUT jack on the unit.

Notes:

- The unit is supplied from limited power sources.
- The unit is designed with a manual by repeatedly pressing and .
- To get the longest service life of the built-in battery, charge at indoor-temperature.
- The built-in battery in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, heat above 100°C (212°F), or incinerate.
- The unit should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- When discarding the unit, environmental problems must be considered and local rules or laws governing the disposal of such products must be strictly followed.
- When the built-in battery power is low, will show on display.

TURNING UNIT ON/OFF

Press button once to turn on the unit.

Press and hold button again to turn off the unit.

SELECTING FUNCTION

The function (Bluetooth, USB, FM, AUX) is selected by pressing SOURCE button repeatedly.

LISTENING TO THE RADIO

When the unit is ON, press SOURCE button repeatedly to select FM mode.

MANUAL SEARCH

- Choose your radio station with and .
- Adjust the volume using the MASTER knob.

AUTOMATIC SEARCH

Press and hold . The automatic search locates strong stations. A station with a weak signal can be set manually by repeatedly pressing and .

PRESET STATIONS

This unit can store 30 FM stations.

Manual storage:

- Select a radio station manually or in automatic search.
- Press and hold PRESET until "P 01" blinks on the screen.
- Press and to select a channel.
- Press PRESET to save it.
- Repeat steps 1-4 to store other stations.

Auto preset

Press and hold to start automatic preset programming. Radio frequencies will be browsed and radio stations stored automatically. When all the available radio stations are stored or all memory locations are full, the auto preset programming function will stop.

Listen to station presets

Press PRESET and repeat the operation as many times as necessary to select your station.

Adjust the volume level by the MASTER knob.

BLUETOOTH FUNCTION

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Pairing a Bluetooth Device

- When the unit is ON, press SOURCE button repeatedly to select Bluetooth mode. The display will show "B L". The Bluetooth indicator will start to blink rapidly, indicating it is in pairing mode.
- On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select "MUSE M-1802DJ" from the Device List. (Refer to

