

MUSE

M-210 GH



- FR Manuel de l'utilisateur
- GB User Manual
- PT Manual do Utilizador
- DE Benutzerhandbuch
- ES Manual de instrucciones
- IT Manuale di istruzioni
- NL Handleiding

FR CASQUE AVEC MICROPHONE

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Microphone
2. Interrupteur de mise en sourdine du microphone
3. Contrôle du volume

CONFIGURATION DU CASQUE

Configuration avec un PC/ portable

1. Connectez le casque à la prise audio de votre PC. Tous les ordinateurs ne pourront pas utiliser le microphone sans l'utilisation d'un séparateur audio.
2. Assurez-vous que le système que vous utilisez prend en charge une prise casque audio de 3,5 mm.
3. Réglez le niveau de volume du casque sur le réglage souhaité.
4. Réglez le niveau de volume du microphone sur le réglage souhaité.

Configuration avec une console de jeu PS4

1. Connectez le casque à la console de jeu, votre casque peut basculer automatiquement sur votre sortie en fonction de vos paramètres PS4.
2. S'il ne change pas, entrez dans les paramètres Menu > Périphériques > Périphériques audio, réglez le périphérique d'entrée et de sortie sur "Casque connecté à la console".
3. Remplacez "Sortie audio vers casque" par "Tout l'audio".
4. Réglez le niveau de volume du casque sur le réglage souhaité.
5. Réglez le niveau de volume du microphone sur le réglage souhaité.

Configuration avec une console de jeu PS5

1. Connectez le casque à la console de jeu, votre casque peut basculer automatiquement sur votre sortie en fonction de vos paramètres PS5.
2. S'il ne change pas, entrez dans les paramètres > Son > Sortie audio > Périphérique de sortie > Sélectionnez Casque connecté à la console.
3. Pour régler le niveau du micro, accédez à Paramètres > Microphone > Réglez le niveau du microphone et définissez les paramètres souhaités.
4. Pour régler le volume de votre casque, accédez à Paramètres > Son > Volume > Réglez le niveau du casque aux paramètres souhaités.

Configuration avec une console de jeu XBOX série X/S

1. Connectez le casque à la console de jeu, votre casque peut basculer automatiquement sur votre sortie en fonction des paramètres de votre XBOX série X/S.
 2. Entrez dans le menu système > Audio
 3. Réglez le niveau de volume du casque sur le réglage souhaité.
 4. Réglez le contrôle du micro sur le réglage souhaité.
- Remarque: Toutes les consoles de jeu ne disposent pas d'une prise audio de 3,5 mm.

Configuration avec une console de jeu XBOX ONE

1. Connectez le casque à la console de jeu, votre casque peut basculer automatiquement sur votre sortie en fonction des paramètres de votre XBOX ONE.
 2. Entrez dans le menu système > Audio
 3. Réglez le niveau de volume du casque sur le réglage souhaité.
 4. Réglez le contrôle du micro sur le réglage souhaité.
- Remarque: Toutes les consoles de jeu ne disposent pas d'une prise audio de 3,5 mm.

Configuration avec une Switch

Connectez le casque à la console de jeu Switch, la Switch doit être utilisée hors de la station d'accueil en mode portable pour utiliser la prise audio.



Afin de réduire les risques de lésions auditives, n'écoutez pas de la musique à un volume élevé pendant longtemps.

Tension de sortie maximum $\leq 150\text{mV}$
Tension caractéristique large bande $\geq 75\text{mV}$

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème avec cette unité, vérifiez ce qui suit avant de demander une réparation:

Pas de son

- Assurez-vous que votre casque soit correctement connecté à un périphérique externe.
- Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.
- Le volume du M-210 GH est réglé au minimum, augmentez le volume.

SPÉCIFICATIONS

Sensibilité: 92dB \pm 3dB
Sensibilité du micro: -40dB \pm 3dB
Réponse en fréquence: 20Hz to 20KHz
Impédance: 16 Ω \pm 15%
Diamètre du haut-parleur: 40mm

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

AVERTISSEMENT:

- Ne placez pas de bougie sur ou à proximité de l'appareil.
- Utilisez cet appareil dans des climats tempérés.
- Veillez à ne pas exposer votre appareil aux éclaboussures.
- Prévoyez un espace de 5 cm minimum autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
- Ne placez pas de récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.
- Un niveau de volume trop élevé peut entraîner une perte auditive.

- Sous l'influence du phénomène transitoire rapide et / ou phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements et l'utilisateur devra faire une réinitialisation de l'appareil.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il reprenne son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions.



Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedemesdechets.fr



FR
Cet appareil se recycle
À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



GB HEADPHONES WITH MICROPHONE

LOCATION OF CONTROLS

1. Microphone
2. Microphone mute switch
3. Volume control

SETTING UP THE HEADPHONES

PC/ Laptop Setup

1. Connect the headphone to your PC'S audio jack, not all computers will be able to be use the microphone without the use of an audio splitter.
2. Make sure the system you are using supports a 3.5mm audio headphone jack.
3. Set the headphone volume level to your desired setting.
4. Set the microphone volume level to your desired setting.

PS4 Setup

1. Connect the headphone to the controller, your headphone may automatically switch to your output depending on your PS4 settings.
2. If it doesn't switch, enter the settings Menu > Devices > Audio Devices, set input and output device to "Headset Connected to controller."
3. Change "Audio Output to Headphones" to "All Audio."
4. Set the headphone volume level to your desired setting.
5. Set the microphone volume level to your desired setting.

PS5 Setup

1. Connect the headphone to the controller, your headphone may automatically switch to your output depending on your PS5 settings.
2. If it doesn't switch, enter the settings > Sound > Audio output > Output device > Select headphones connected to controller.
3. To adjust your mic level go to settings > Microphone > Adjust the microphone level and set your desired settings.
4. To adjust your headphone volume go to settings > Sound > Volume > Adjust the headphone level to your desired settings.

XBOX Series X/S Setup

1. Connect the headphone to the controller, your headphone may automatically switch to your output depending on your XBOX series X/S settings.
 2. Enter the system Menu > Audio
 3. Set the headphone volume level to your desired setting.
 4. Set the mic monitoring to your desired setting.
- Note: Not all controllers will have a 3.5mm audio jack.

XBOX ONE Setup

1. Connect the headphone to the controller, your headphone may automatically switch to your output depending on your XBOX ONE settings.
 2. Enter the system Menu > Audio
 3. Set the headphone volume level to your desired setting.
 4. Set the mic monitoring to your desired setting.
- Note: Not all controllers will have a 3.5mm audio jack.

Switch Setup

Connect the headphone to the switch, the switch must be used out of the dock in handheld mode to muse the audio jack.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Maximum output voltage $\leq 150\text{mV}$
Wide Band Characteristic Voltage $\geq 75\text{mV}$

TROUBLESHOOTING GUIDE

Should this unit exhibit a problem, check the following before seeking service:

No Sound

- Make sure your headphones is connected with external device properly.
- External device's volume is set to minimum; raise volume.
- The M-210 GH's volume is set to minimum; raise volume.

SPECIFICATIONS

Driver sensitivity: 92dB \pm 3dB
Mic sensitivity: -40dB \pm 3dB
Frequency response: 20Hz to 20KHz
Impedance: 16 Ω \pm 15%
Speaker diameter: 40mm

Specifications are subject to change without notice.

WARNING!

- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- The use of apparatus in moderate climates.
- The apparatus should not be exposed to dripping or splashing.
- Ensure a minimum distance of 5cm around the apparatus for sufficient ventilation.
- Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
- Under the influence of fast transient and / or electrostatic electric phenomenon, the product may malfunction and the user must perform a power reset of the device.
- The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual.



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



PT AUSCULTADORES COM MICROFONE

DESCRIÇÃO DO APARELHO

1. Microfone
2. Microfone com botão de mudo
3. Controle de volume

CONFIGURAR AUSCULTADORES

Configurar no PC/ Portátil

1. Insira o auscultador na entrada de jack de áudio do seu PC, nem todos os computadores poderão utilizar o microfone sem o uso de um divisor de áudio.
2. Certifique-se de que o sistema que está a utilizar suporta uma tomada de auscultadores de áudio de 3,5 mm.
3. Ajuste o nível do volume dos auscultadores para a configuração desejada.
4. Ajuste o nível de volume do microfone para a configuração desejada.

Configurar na PS4

1. Insira o auscultador no comando, o seu auscultador pode mudar automaticamente para a sua saída, dependendo das definições da sua PS4.
2. Se não mudar, entre nas definições Menu > Dispositivos > Dispositivos áudio, defina o dispositivo de entrada e saída para "Auscultador ligado ao comando".
3. Altere "Saída de áudio para auscultadores" para "Todo o áudio".
4. Ajuste o nível do volume dos auscultadores para a configuração desejada.
5. Ajuste o nível de volume do microfone para a configuração desejada.

Configurar na PS5

1. Insira o auscultador no comando, o seu auscultador pode mudar automaticamente para a sua saída, dependendo das definições da sua PS5.
2. Se este não alterar, entre nas definições > Som > Saída de áudio > Dispositivo de saída > selecione "Auscultador ligados ao comando".
3. Para ajustar o nível do seu microfone vá a definições > Microfone > Ajustar nível do microfone e defina as definições desejadas.
4. Para ajustar o volume dos auscultadores vá a definições > Som > Volume > Ajustar nível dos auscultadores para as definições desejadas.

Configurar na XBOX Series X/S

1. Insira o auscultador no comando, o seu auscultador pode mudar automaticamente para a sua saída, dependendo das definições da sua XBOX serie X/S.
2. Entre no sistema Menu > Audio
3. Ajuste o nível do volume dos auscultadores para a configuração desejada.

4. Ajuste a monitorização do microfone à configuração desejada.

Nota: Nem todos os comandos têm uma entrada jack de áudio de 3,5mm.

Configurar na XBOX ONE

1. Insira o auscultador no comando, o seu auscultador pode mudar automaticamente para a sua saída, dependendo das definições da sua XBOX ONE.
 2. Entre no sistema Menu > Áudio
 3. Ajuste o nível do volume dos auscultadores para a configuração desejada.
 4. Ajuste a monitorização do microfone à configuração desejada.
- Nota: Nem todos os comandos têm uma entrada jack de áudio de 3,5mm.

Configurar na Switch

Insira o auscultador na Switch, a Switch tem de estar a ser utilizada fora da base em modo portátil para usar a entrada de jack de áudio.



Para prevenir possíveis danos auditivos, não escute em volumes muito altos por longos períodos de tempo.

Tensão máxima de saída $\leq 150\text{mV}$
Tensão específica de amplitude de banda $\geq 75\text{mV}$

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Caso este aparelho apresente um problema, verifique as seguintes soluções antes de contactar um técnico:

Sem som

- Verifique se os auscultadores estão conectados corretamente ao dispositivo externo.
- O nível de volume do dispositivo externo está no mínimo; aumente o volume.
- O nível de volume do M-210 GH está no mínimo; aumente o volume.

ESPECIFICAÇÕES

Sensibilidade: 92dB \pm 3dB
Sensibilidade do microfone: -40dB \pm 3dB
Resposta de frequência: 20Hz to 20KHz
Impedância: 16 Ω \pm 15%
Diâmetro da coluna: 40mm

O desenho e as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

AVISO:

- Não coloque velas sobre ou na proximidade do aparelho.
- Utilize este aparelho em climas temperados.
- Certifique-se de que não expõe o aparelho a salpicos.
- Preveja um espaço mínimo de 5 cm à volta do aparelho para garantir uma ventilação suficiente.
- Não coloque qualquer recipiente com líquido, como uma jarra, sobre o aparelho.
- Um nível de volume demasiado alto pode levar a perdas auditivas.
- Sob o efeito de fenómenos electrostáticos e/ou eléctricos transitórios, o produto pode apresentar anomalias e pode acabar por ser necessário proceder-se a uma reinicialização.
- A função normal do produto pode ser interrompida por fortes interferências eletromagnéticas. Nesse caso, basta reiniciar o produto para retomar a operação normal seguindo o manual de instruções.



Se no futuro pretender deitar fora este aparelho, note que os aparelhos eléctricos não devem ser lançados nas lixeiras de resíduos domésticos. Informe-se para conhecer o centro de reciclagem mais próximo. Consulte as autoridades locais ou o seu revendedor para mais detalhes (Directiva sobre os resíduos dos equipamentos eléctricos e electrónicos).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



DE KOPFHÖRER MIT MIKROFON

BESCHREIBUNG DES GERÄTES

1. Mikrofon
2. Mikrofon mit Stummschaltung
3. Lautstärkereglер

KOPFHÖRER EINRICHTEN

Setup von PC/ Laptop

1. Schließen Sie die Kopfhörer an die Audiobuchse Ihres PC an. Nicht alle Computer sind in der Lage, das Mikrofon ohne einen Audiosplitter zu verwenden.
2. Vergewissern Sie sich, dass Ihr System mit einer 3,5 mm Audiobuchse kompatibel ist.
3. Stellen Sie die Lautstärke entsprechend ein.
4. Stellen Sie die Lautstärke des Mikrofons entsprechend ein.

Setup einer PS4

1. Schließen Sie die Kopfhörer an den Controller an. Je nach PS4-Einstellungen aktivieren Ihre Kopfhörer automatisch die richtige Ausgabe.
2. Falls nicht, öffnen Sie die Einstellungen Menü > Geräte > Audiogeräte und wählen Sie als Eingabe- und Ausgabegerät die Option "Mit Controller verbundenes Headset".

