

Gebruik en onderhoud - Nilfisk stofzuigers

ATTENTIE! Gebruik de machine niet totdat u de gebruikershandleiding gelezen en begrepen heeft.



1. Houd de stofzuiger schoon en droog. Maak de container schoon met een droge doek en een kleine hoeveelheid reinigingsmiddel. Maak de mondstukken schoon na het stofzuigen met behulp van de buis.



2. Zorg ervoor dat het netsnoer schoon blijft om vuil en vlekken op muren of meubilair te vermijden. Minimaliseer evt. schade door het netsnoer netjes op te rollen na gebruik, beginnend vanaf het apparaat.



3. Controleer en vervang de stofzak regelmatig.



4. Controleer en reinig of vervang de filters regelmatig.



5. Gebruik een munt of iets vergelijkbaars om het deksel van het HEPA-filter te openen.



6. (Borstelstofzuigers): reinig de borstel of vervang deze wanneer hij versleten is.



7. Parkeeroplossing om het opbergen te vereenvoudigen.



8. Inspecteer de machine regelmatig op schade of slijtage: snoer, stekker, slang, mondstuk, buis, wielen enz. Vervang zonnodig de onderdelen*

*Elektrische onderdelen mogen alleen worden vervangen door servicepersoneel van Nilfisk.

Probleemoplossing - Nilfisk stofzuigers

ATTENTIE! Gebruik de machine niet totdat u de gebruikershandleiding gelezen en begrepen heeft.

Verlies van zuigkracht



1 Controleer en vervang de stofzak, wanneer deze vol of beschadigd is



2 Controleer de slang op verstopping en verwijder deze met een bezemsteel of iets vergelijkbaars. Controleer ook het mondstuk en de buis.



3 Controleer de slang en slangaansluiting op lekkage.



4 Controleer of de filters schoon zijn en vervang ze indien nodig.



5 (Borstelstofzuigers): controleer of de borstel schoon en correct geplaatst is.

Machine start niet of doet het niet meer.



1 Trek eerst de stekker uit het stopcontact, voordat u handelingen aan het apparaat verricht.



2 Controleer of het netsnoer of de stekker beschadigd zijn.



3 Wanneer het apparaat zich uitschakelt tijdens het gebruik, is het waarschijnlijk dat de thermische motorbeveiliging geactiveerd is.



3:1 Controleer slang, buis en mondstuk op verstoppingen.



3:2 Controleer en indien nodig vervang de stofzak.



3:3 Controleer of de filters schoon zijn en vervang ze zo nodig.



3:4 Schakel na ca. 30-40 minuten het apparaat weer in, nadat de motorturbine afgekoeld is. Neem voor alle andere vragen en problemen contact op met de Nilfisk-service.



Waarschuwing! De machine is uitsluitend bestemd voor gebruik voor droog stof. Gebruik het apparaat niet voor vloeistoffen of vochtige vervuiling, dit kan het apparaat onherstelbaar beschadigen.