

OKOIA

Sèche-cheveux DC22

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur <https://sav.darty.com>

Beauty by **OKOïa**

DC22

HAIR DRYER

SECHE CHEVEUX

HAARDROGER

SECADOR DE CABELLO

SECADOR



OPERATING INSTRUCTIONS



MANUEL D'UTILISATION



HANDLEIDING



MANUAL DE INSTRUCCIONES



MANUAL DE INSTRUÇÕES

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL ET DE LES
CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.

AVERTISSEMENTS

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Lorsque le sèche-cheveux est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque le sèche-cheveux est arrêté.
- Pour assurer une protection complémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillée. Demandez conseil à votre installateur.



- **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et des précautions qui concernent l'entretien par l'utilisateur, référez-vous sections "UTILISATION" et "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en pages FR3.
- **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- **Danger de brûlure.** Conserver l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier lors de son utilisation et de son refroidissement.

Lorsque l'appareil est raccordé à l'alimentation, ne jamais le laisser sans surveillance.

Toujours placer l'appareil avec le support, s'il existe, sur une surface plate stable, résistante à la chaleur.



PENSEZ AU TRI !
ENSEMBLE RÉDUISONS
L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES

BARQUETTE ET
FILM PLASTIQUE

À JETER

ÉTUI CARTON

À RECYCLER



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil est conçu pour sécher les cheveux naturels. Ne l'utilisez pas sur des cheveux artificiels.
- Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le toujours de la prise secteur quand vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher le sèche-cheveux de la prise électrique mais tenez la prise et tirez-la pour la débrancher.
- N'utilisez pas cet appareil pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
- N'utilisez pas d'accessoire non recommandé par le fabricant.
- Ne bloquez jamais les ouvertures de ventilation de l'appareil et ne le placez pas sur une surface molle, comme sur un lit ou sur un canapé car les ouvertures pourraient être bloquées. Gardez les ouvertures de ventilation non obstruées de peluches, cheveux, etc.
- N'utilisez pas cet appareil en plein air ou dans des endroits où des aérosols (vaporisateurs) sont utilisés ni dans un lieu où de l'oxygène est administré.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées, ou si vous êtes debout sur un sol mouillé.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- Lorsqu'il est en marche, l'appareil ne doit en aucun cas être posé sur quelque surface que ce soit.
- Ne dirigez jamais l'air chaud vers les yeux ou d'autres parties du corps sensibles à la chaleur.
- Si le sèche-cheveux tombe dans l'eau, débranchez immédiatement le câble. N'essayez JAMAIS de récupérer l'appareil s'il est tombé dans l'eau sans avoir au préalable débranché le câble d'alimentation de la prise secteur. N'utilisez pas l'appareil avant qu'il ne soit vérifié par un technicien qualifié.

DESCRIPTION DES PIÈCES



FONCTIONNEMENT

1. Branchez l'appareil sur une prise électrique.
2. Commencez par bien vous essuyer les cheveux avec une serviette.
3. Selon vos besoins, utilisez le concentrateur.
 - Le concentrateur vous permet de concentrer le flux d'air sur certaines sections de votre chevelure.
4. Sélectionnez la vitesse souhaitée (🌀 lente ou 🌀 rapide).
5. Sélectionnez le réglage de chaleur souhaité (🔥 faible, 🔥 moyen ou 🔥 fort).
6. Si vous souhaitez vous sécher les cheveux à l'air froid, appuyez sur le bouton d'air froid ❄️ ; quand vous relâcherez le bouton, l'appareil reviendra au réglage précédent et le flux d'air deviendra de nouveau plus chaud.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de procéder au nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Puis laissez-le refroidir.

Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon légèrement humide. Séchez-le avec un chiffon doux.

N'utilisez pas de nettoyant chimique ou abrasif.

N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.

Lavez l'embout du concentrateur dans de l'eau savonneuse, rincez-le et séchez-le entièrement.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales : 220-240V~, 50-60Hz 1800-2200W

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Etablissements Darty & fils ©,129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 09/07/2019

FNAC DARTY

ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS ©
129 AVENUE GALLIENI 93140 BONDY
FRANCE

EU Declaration of Conformity N°86201905220

Déclaration UE de Conformité

EU- Conformiteitsverklaring

Declaracion UE de conformidad

Declaração de conformidade da UE

Product Description - Hair dryer

Description du produit :

Productbeschrijving:

Descripción del producto :

Descrição do produto:

Brand - *Marque /Merk /Marca:* **Okoia**

Model number - *Référence commerciale :* **DC22**

/Modelnummer / Numero de modelo /

Numero do modelo :

We declare that the above product has been evaluated and deemed to comply with the requirements of the listed European Directives and standards:

Nous déclarons que le produit ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux dispositions des directives et des normes européennes énumérées ci-après:

Wij verklaren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig en geacht te voldoen aan de eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen:

Declaramos que el producto mencionado anteriormente ha sido evaluado y se ha estimado que cumple con las normas y los requisitos de las Directivas Europeas enunciadas:

Declaramos que o produto apresentado acima foi avaliado e considerado em conformidade com os requisitos das diretivas e normas europeias listadas:

Reference number	Title
☒ 2014/30/EU	EMC Directive (EMC)
☒ 2014/35/EU	Low Voltage Directive (LVD)
☒ 2009/125/EC	Eco design requirements for energy-related products (ErP)
☒ 2011/65/EU & 2015/863/EU	RoHS

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-23:2003+A1:2008+A11:2010+A2:2015

EN 62233:2008

(EC) No 1275/2008 (EU) No 801/2013

EN 50564:2011

The person responsible for this declaration is:

Le responsable de cette déclaration est :

De verantwoordelijke persoon voor deze verklaring is:

La persona responsable de esta declaración es:

A pessoa responsável por esta declaração é:



Name - Nom-: Hervé HEDOUIS

Position - Poste: General Manager Direct Sourcing

Signature - Signature:

Place, Date / Lieu :

Bondy

October 31, 2019

