

# OKOIA

## Sèche-cheveux HD12 VOYAGE

### MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur <https://sav.darty.com>

Beauty by  
**OKOIA**

**HD12**

**HAIR DRYER**

**SECHE CHEVEUX**

**HAARDROGER**

**SECADOR DE CABELLO**

**SECADOR**



 OPERATING INSTRUCTIONS

 MANUEL D'UTILISATION

 HANDLEIDING

 MANUAL DE INSTRUCCIONES

 MANUAL DE INSTRUÇÕES

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL ET DE LES CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.

## AVERTISSEMENTS

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Lorsque le sèche-cheveux est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque le sèche-cheveux est arrêté.
- Pour assurer une protection complémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillée. Demandez conseil à votre installateur.



- **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- **Danger de brûlure.** Conserver l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier lors de son utilisation et de son refroidissement. Lorsque l'appareil est raccordé à l'alimentation, ne jamais le laisser sans surveillance. Toujours placer l'appareil avec le support, s'il existe, sur une surface plate stable, résistante à la chaleur.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et des précautions qui concernent l'entretien par l'utilisateur, référez-vous sections "UTILISATION" et "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page FR3 .



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

## INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil est conçu pour sécher les cheveux naturels. Ne l'utilisez pas sur des cheveux artificiels.
- Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le toujours de la prise secteur quand vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le, débranchez-le toujours de la prise électrique et attendez toujours qu'il ait refroidi.
- Avant l'utilisation, assurez-vous que le sélecteur de double tension est correctement positionné.
- N'utilisez pas cet appareil pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
- N'utilisez pas d'accessoire non recommandé par le fabricant.
- Ne bloquez jamais les ouvertures de ventilation de l'appareil et ne le placez pas sur une surface molle, comme sur un lit ou sur un canapé car les ouvertures pourraient être bloquées. Gardez les ouvertures de ventilation non obstruées de peluches, cheveux, etc.
- N'utilisez pas cet appareil en plein air ou dans des endroits où des aérosols (vaporisateurs) sont utilisés ni dans un lieu où de l'oxygène est administré.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées, ou si vous êtes debout sur un sol mouillé.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- Lorsqu'il est en marche, l'appareil ne doit en aucun cas être posé sur quelque surface que ce soit.
- Ne dirigez jamais l'air chaud vers les yeux ou d'autres parties du corps sensibles à la chaleur.
- Si l'appareil tombe dans l'eau, n'essayez pas de le récupérer, débranchez-le de la prise électrique et vidangez l'eau avant de toucher l'appareil. Ne réutilisez pas votre appareil avant de l'avoir fait examiner par un réparateur qualifié.
- Les accessoires peuvent devenir chauds pendant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.

## DESCRIPTION DU PRODUIT



## FONCTIONNEMENT

### Sélection de tension

Le sélecteur de tension intégré situé sur la poignée pliable permet une utilisation avec des sources de tension étrangères sans convertisseur de tension.

Avant d'utiliser le sèche-cheveux, assurez-vous que le sélecteur de double tension a été réglé sur la position de tension correcte correspondant à la tension principale locale.

Utilisez un outil en forme de clé (non fourni) pour régler «115V» ou «230V» en fonction de la tension locale.

**IMPORTANT:** Vérifiez toujours la puissance requise de votre appareil et la tension de votre destination pour vous assurer de la compatibilité.



1. Branchez l'appareil sur une prise électrique.
2. Commencez par bien vous essuyer les cheveux avec une serviette.
3. Selon vos besoins, utilisez le concentrateur.
  - Pour un séchage sur une zone précise, fixez le concentrateur sur le sèche-cheveux.
4. Sélectionnez la vitesse souhaitée (faible ou forte).

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation de la prise murale. Laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon légèrement humide. Séchez-la avec un chiffon doux.
- N'utilisez pas de nettoyant chimique ou abrasif.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
- Lavez le concentrateur dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez-le et faites-le complètement sécher.
- Pliez la poignée pour un rangement facile.

## SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales : 115V / 230V~ 50 / 60Hz  
1200 W

## MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement. Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

#### **Hotline Darty France**

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

#### **Hotline Vanden Borre**

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

# FNAC DARTY

ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS ©  
129 AVENUE GALLIENI 93140 BONDY  
FRANCE

## EU Declaration of Conformity

N°86201812371

*Déclaration UE de Conformité*

*EU- Conformiteitsverklaring*

*Declaración UE de conformidad*

*Declaração de conformidade da UE*

**Product Description -** Travel Hair Dryer

*Description du produit :*

*Productbeschrijving:*

*Descripción del producto :*

*Descrição do produto:*

**Brand -** Marque /Merk /Marca: Okoia

**Model number -** Référence commerciale : HD12

*/Modelnummer / Numero de modelo /*

*Numero do modelo :*

**We declare that the above product has been evaluated and deemed to comply with the requirements of the listed European Directives and standards:**

*Nous déclarons que le produit ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux dispositions des directives et des normes européennes énumérées ci-après:*

*Wij verklaren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig en geacht te voldoen aan de eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen:*

*Declaramos que el producto mencionado anteriormente ha sido evaluado y se ha estimado que cumple con las normas y los requisitos de las Directivas Europeas enunciadas:*

*Declaramos que o produto apresentado acima foi avaliado e considerado em conformidade com os requisitos das diretivas e normas europeias listadas:*

Reference number	Title
<input checked="" type="checkbox"/> 2014/30/EU	EMC Directive (EMC)
<input checked="" type="checkbox"/> 2014/35/EU	Low Voltage Directive (LVD)
<input checked="" type="checkbox"/> 2009/125/EC	Eco design requirements for energy-related products (ErP)
<input checked="" type="checkbox"/> 2011/65/EU	RoHS



*EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011*

*EN 55014-2:2015*

*EN 61000-3-2:2014*

*EN 61000-3-3:2013*

*EN 60335-2-23/A2:2015*

*EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017*

*EN 62233:2008*

*(EC) No 1275/2008 (EU) No 801/2013*

*EN 50564:2011*

**The person responsible for this declaration is:**

*Le responsable de cette déclaration est :*

*De verantwoordelijke persoon voor deze verklaring is:*

*La persona responsable de esta declaración es:*

*A pessoa responsável por esta declaração é:*

**Name - Nom-:** Hervé HEDOUIS

**Position - Poste:** General Manager Direct Sourcing

**Signature - Signature:**

**Place, Date / Lieu :**

Bondy

September 17, 2019

