

MODE D'EMPLOI

Philips myLiving LightStrips 2M RGB — Réf: 7010131P6

1. Introduction et Description du Produit

Les rubans lumineux **Philips LightStrips** constituent une solution flexible et moderne pour ajouter une touche de lumière colorée à votre décoration intérieure. Grâce à leur longueur de 2 mètres, ils sont parfaits pour être installés en rétroéclairage derrière un lit, sous une étagère, sous un bar ou derrière un meuble de télévision (TV) afin de créer une ambiance chaleureuse et personnalisée.

Contenu de l'emballage :

- 1x Ruban LED flexible de 2 mètres avec bande adhésive intégrée
- 1x Boîtier de commande avec interrupteur manuel
- 1x Adaptateur secteur (Bloc d'alimentation)
- 1x Guide de démarrage rapide

2. Caractéristiques Techniques

Paramètre	Spécification
Référence produit	7010131P6 (70101/31/P6)
Gamme de produit	Philips myLiving / Éclairage indirect
Longueur du ruban	2 mètres
Technologie d'éclairage	LED (Sécurisée au toucher, basse tension)
Couleurs disponibles	7 couleurs fixes + mode de défilement automatique RGB
Intensité réglable	Oui (Variateur intégré via l'interrupteur de commande)
Revêtement de protection	Couche de silicone intégrée (protection contre la poussière)
Indice de protection	IP20 (Usage intérieur uniquement)
Alimentation électrique	220V - 240V AC / 50-60 Hz (via bloc secteur fourni)

3. Guide d'Installation Étape par Étape

Grâce au principe **Plug & Play**, l'installation de votre ruban de lumière est extrêmement simple. Tout ce dont vous avez besoin est inclus dans la boîte.

1. **Étape 1 : Ajustement de la longueur (Optionnel).** Si la longueur de 2 mètres est trop grande pour votre projet, vous pouvez découper le ruban. Des repères de coupe (représentés par des dessins de ciseaux) sont présents à intervalles réguliers. **Attention** : Ne coupez le ruban que sur ces lignes spécifiques sous peine de rendre les sections inutilisables.
2. **Étape 2 : Préparation de la surface.** Nettoyez soigneusement la zone (meuble, plastique, mur lisse) sur laquelle vous allez coller le ruban. Assurez-vous qu'elle soit parfaitement sèche, propre et exempte de poussière ou de corps gras pour garantir une bonne adhérence.
3. **Étape 3 : Fixation du ruban.** Retirez délicatement le film protecteur collé à l'arrière de la bande adhésive du ruban LED. Appliquez le ruban sur la surface choisie en exerçant une pression ferme et uniforme sur toute sa longueur.
4. **Étape 4 : Connexion et Branchement.** Connectez l'extrémité du ruban LED au boîtier de commande. Branchez le câble du boîtier de commande à l'adaptateur secteur fourni. Enfin, branchez le bloc d'alimentation sur une prise électrique standard. Votre produit est prêt.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Ce produit possède un indice de protection IP20. La couche de silicone protège les composants de la poussière et facilite le nettoyage, mais le système **n'est pas étanche**. Ne l'installez pas à l'extérieur, dans des pièces à humidité extrême (comme directement au-dessus d'une douche) ou à proximité immédiate de projections d'eau.

4. Mode de Fonctionnement et Utilisation

Le contrôle complet du ruban s'effectue directement à l'aide du bouton multifonction intégré sur le boîtier de commande.

- **Allumer / Éteindre** : Appuyez une fois sur le bouton principal pour allumer le ruban. Appuyez à nouveau pour l'éteindre.
- **Sélection de couleurs fixes** : Appuyez successivement sur le bouton de changement de couleur pour faire défiler les 7 couleurs d'ambiance disponibles et sélectionner votre préférée.
- **Mode changement de couleur automatique** : Activez ce mode pour que les couleurs s'enchaînent de manière fluide et naturelle dans une boucle RGB continue.
- **Réglage de la luminosité et de la vitesse** : Vous pouvez utiliser le bouton de contrôle pour atténuer ou augmenter l'intensité lumineuse (variateur) ainsi que pour régler la vitesse de transition du mode boucle automatique.

5. Conseils d'Entretien et de Sécurité

- Le ruban LED fonctionne en très basse tension et ne chauffe pas, ce qui élimine tout risque de brûlure ou d'électrocution. Il peut être manipulé en toute sécurité lorsqu'il est allumé.
- Pour nettoyer le ruban, débranchez toujours l'alimentation électrique au préalable. Utilisez un chiffon doux, sec ou très légèrement humide. N'utilisez aucun produit chimique abrasif, détergent ou solvant.
- Ne pliez pas le ruban à des angles vifs ou droits de manière abrupte (90° net) sous peine d'endommager les circuits imprimés internes. Privilégiez des courbes douces.

6. Résolution des Problèmes Courants

Le ruban ne s'allume pas : Vérifiez toutes les connexions entre le ruban LED, le boîtier de commande et l'adaptateur secteur. Assurez-vous également que la prise de courant fonctionne correctement.

Une partie seulement du ruban s'allume : Si le ruban a été découpé, assurez-vous que la coupure a été faite strictement sur le repère "ciseaux". Si le ruban a été plié de force dans un angle droit, le circuit interne a pu être sectionné.