

PROLINE

YM12F

YOGHURT MAKER

YAOURTIERE

YOGHURTMAKER

YOGURTERA

IOGURTEIRA



 OPERATING INSTRUCTIONS

 MANUEL D'UTILISATION

 HANDLEIDING

 MANUAL DE INSTRUCCIONES

 MANUAL DE INSTRUÇÕES

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL ET DE LES CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.

ATTENTION

- ❖ Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - les fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - les environnements de type chambre d'hôtes.
- ❖ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ❖ En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en

contact avec les aliments, référez-vous dans la section “NETTOYAGE ET ENTRETIEN” en page 12.

- ❖ L'appareil ne doit pas être immergé.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 3 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 3 ans.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en

comprennent bien les dangers potentiels.

- ❖ Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- ❖ La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- ❖ **MISE EN GARDE:** Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation du produit.
- ❖ La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.





MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais l'appareil ou le câble dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- Éteignez et débranchez toujours l'appareil après usage et avant de le nettoyer. Débranchez l'appareil en tirant sur la prise mâle. Ne tirez jamais sur le câble.
- L'utilisation d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant peut être à l'origine d'un incendie, de blessures ou de chocs électriques.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique. Ne pas utiliser en extérieur.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre du haut d'une table ou d'un plan de travail, ni entrer en contact avec une surface chaude.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.
- Ne l'utilisez pas à une finalité autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- N'utilisez en aucun cas l'appareil si les pots en verre présentent des fissures. N'utilisez pas d'autres pots que ceux fournis avec l'appareil.
- Ne mettez en aucun cas l'appareil au réfrigérateur.

DESCRIPTION



1. Couvercle
2. Pots en verre avec couvercles vissables
3. Base
4. Écran
5.  Boutons de réglage de temps de préparation
6.  Bouton de marche/arrêt
7. Passoire pour la préparation de faisselle

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Enlevez tous les matériaux d'emballage.
2. Avant la première utilisation, et après une longue période où l'appareil est resté inutilisé, lavez bien le couvercle de l'appareil, les pots, les couvercles des pots et la passoire dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez bien toutes les pièces.
3. Essuyez l'intérieur de l'appareil avec un chiffon légèrement imbibé d'eau.

PRÉPARATION

Le goût et la texture du yaourt dépendent du lait et du levain utilisés.

Choix du lait approprié

Choisissez l'un des types de laits suivants, qui n'ont pas besoin d'être portés à ébullition:

- Lait normal pasteurisé
- Lait stérilisé
- Lait stérilisé UHT (Upérisation à Haute Température) longue conservation
- Lait en poudre

REMARQUE : Le lait frais doit être porté à ébullition et, si nécessaire, filtré avant de pouvoir être utilisé.

Choix du levain approprié

La préparation du yaourt nécessite l'utilisation d'un levain. Le levain peut se trouver dans:

- Un yaourt nature acheté en magasin (de préférence à base de lait entier)
- Un yaourt fait maison
- Un levain à yaourt lyophilisé, disponible en pharmacie ou dans les magasins bio. Si vous utilisez un levain à yaourt lyophilisé, ajoutez 2 heures au temps de préparation.

REMARQUE : Évitez de réutiliser le même lot de yaourt plus de 10 fois pour le levain, car le résultat sera de moins en moins satisfaisant.


UTILISATION



Choisissez une surface plane et stable pour installer l'appareil.

1. Mesurez environ 100 ml de yaourt nature à utiliser comme levain, et mettez-le à l'écart dans un bol.
 - **REMARQUE :** Si vous utilisez du levain à yaourt lyophilisé, reportez-vous aux instructions de l'emballage pour savoir quelle quantité de levain utiliser.
2. Mixez le yaourt dans 1 litre de lait.
3. Remplissez chacun des pots aux $\frac{3}{4}$ avec le mélange lait/yaourt. Gardez les pots ouverts, SANS remettre les couvercles.
4. Placez les pots ouverts dans la yaourtière.
5. Refermez la yaourtière avec son couvercle.
6. Branchez la yaourtière.



- L'écran affiche brièvement  puis , indiquant que l'appareil est maintenant en mode veille.

7. Réglez le temps de préparation entre 1 et 15 h en appuyant sur la touche  le nombre de fois nécessaire.

- Vous pouvez également garder appuyée la touche  pour que les chiffres défilent plus vite.

8. Une fois le temps de préparation correct affiché à l'écran, appuyez sur .
 - Le compte à rebours commence et l'icône de temps **Hr** clignote. Si le temps de préparation est inférieur à 1 heure, l'écran affiche  et l'icône de temps **Min** clignote.
 - ÉVITEZ DE DÉPLACER L'APPAREIL OU D'ENLEVER L'UN DES POTS EN COURS DE PRÉPARATION, CELA AFFECTERAIT LA FERMETÉ DU YAOURT.
 - Au bout de 8 heures, vérifiez si le yaourt est prêt en secouant légèrement l'un des pots. Si le contenu est ferme, le yaourt est prêt. Si vous le souhaitez, vous pouvez prolonger le temps de préparation jusqu'à 15 heures pour améliorer l'effet de fermentation.

9. Lorsque le compte à rebours arrive à zéro, l'appareil s'arrête automatiquement et retourne en mode veille.

- Vous pouvez également arrêter le chauffage en appuyant sur  lorsque le yaourt est prêt.
- L'écran affiche .

10. L'eau peut se condenser sur le couvercle de la yaourtière. En enlevant le couvercle, faites attention à ne pas faire tomber des gouttes d'eau dans les yaourts.

11. Refermez les pots avec leurs couvercles et mettez-les au réfrigérateur pendant au moins 2 heures avant de consommer les yaourts.

- La passoire fournie sert à préparer de la faisselle. Une fois le yaourt réfrigéré, mettez-le dans la passoire pour l'égoutter.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteignez toujours l'appareil, débranchez la fiche de la prise secteur et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon légèrement humide. Séchez soigneusement.

Nettoyez le couvercle, les tasses et les couvercles des tasses à l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez soigneusement.

N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.

N'utilisez pas de détergents abrasifs ou chimiques.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales: 220-240V~50Hz
21,5W

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Etablissements Darty & fils ©,
129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 02/09/2019