

#### A) Storing preset FM stations.

Press the **◀** or **▶** button to choose the FM station you wish to store. Hold the PRESET button until “preset store” appears. Select the desired channel using the **◀** or **▶** button and press the **▶▶** button to confirm.

#### B) Playing a FM preset station

Press and hold the button. While using the **◀** button or **▶** button, choose the stored FM station (00-19), then press the **▶▶** button to confirm.

#### Playing media through a USB stick

- Press the **MODE** button in order to switch to USB mode.
- Plug a MP3/WMA stored USB into the USB slot. The machine will automatically play the tracks on the USB stick. The LCD will show the number of tracks, the playing time and the name of the current track.
- Press the **◀** button to play the previous track.
- Press the **▶** button to play the next track.
- Press the **▶▶** button to pause the music; if you press it again, it will continue playing.
- Press the **REPEAT** button to repeat (FOL/ ONE/RAN/ALL) the current track(s).

#### Mobile phone charger

Plug a USB cable to the USB slot with the other end connected to your mobile phone.

The LCD on the phone will show that it is in charging mode. Charger output: 5V 1A

#### Playing media through an SD card

- Press the **MODE** button to switch to SD card mode.
- Plug a MP3/WMA stored SD card into the SD slot. The machine will automatically play the tracks on the SD card. The LCD will show the number of tracks, the playing time and the name of the current track.
- Press the **◀** button to play the previous track.
- Press the **▶** button to play the next track.
- Press the **▶▶** button to pause the music; if you press it again, it will continue playing.
- Press the **REPEAT** button to repeat (FOL/ ONE/RAN/ALL) the current track(s).

#### AUX Input

Press the **MODE** button, then it will switch to AUX Input playing mode. Plug a 3.5mm audio cable into the AUX IN slot on the radio, and connect the other end to another audio source.

#### Time Settings

- Press and hold the **CLOCK** button to enter the time settings menu. The order of setting is: set time / set date. Use the **▶** button for up and the **◀** button for down. Then, use the button **▶▶** to confirm. You will need to confirm your set-

ting choice for each section (hour, minute, day, month, etc.) Once you have confirmed these time/date settings, you will receive the message that these have been saved and it will automatically exit.

- Press the **CLOCK** button to check the current time while playing the media.
- When the unit is on standby, it will only display the time (cannot adjust the time).

#### Setting your alarm

To set your alarm, press and hold the alarm button until the next screen appears: Alarm setup 1/ Alarm setup 2. During the setup process, use the **◀** or **▶** button to make changes. Press the **▶▶** button to confirm all choices. Scroll through the time until you have reached your preferred alarm setting; press **▶▶** to confirm your choice. Proceed to the next option by using the **◀** or **▶** and choose Once or Daily using the button. After that, you must set the preferred date of your alarm (if it is a once only alarm). Repeat the process described above for changing and confirming settings for this step. Once this has been confirmed, you must select the preferred volume for your alarm by using the **◀** or **▶** buttons to go back and forth. When you have confirmed all the settings, make sure to choose “Alarm ON”. Once this is done, confirm the alarm settings with the **▶▶** button and you will receive the message that the alarm has been saved. When the alarm goes off, press the **⏻** button to close/stop the alarm.

#### Battery Display

When you plug in the DC power, the built-in battery will start charging. During the charging process, the LCD display will show the charge status of the battery when you press and hold the MODE button. Once the battery is fully charged, the LCD will display this. In any playback mode, you can press and hold the MODE key to view the current status of the battery. When using the battery (no power adapter), standby mode will show the current capacity of the battery.

#### EQ settings

Whatever the playing mode, you can move back and forth through the different EQ settings by pressing the **EQ** button to switch to your favourite style of music.

(normal, classic, jazz, pop, rock, bass, treble, my EQ)

#### Custom settings for My EQ

Press and hold the **EQ** button to enter into My EQ settings. You can scroll through the choices using **◀** or **▶** and the **▶▶** button to set your personal preferences for high or low tones. You can increase or decrease the bass and treble output by adjusting this in 14Db steps.

Once you have optimized the settings, you can choose MyEQ in the option of EQ sound (the pre-sets) so that you can listen to your favourite style of music.

#### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer’s instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or groundingtype plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- To Reduce the Risk of Fire or Electric Shock, Do not Expose This Appliance To Rain or Moisture.
- The Shock Hazard Marking and Associated Graphical Symbol is provided on the bottom panel of unit.
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, shall not be placed on the apparatus.
- Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable
- A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- A warning that excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.



#### NL - GEBRUIKSAANWIJZING

#### Omschrijving van de functies

Bluetooth/FM/USB/SD/Aux-ingang  
Stroomadapter:  
Ingang: AC 110~230 V 50/70 Hz  
Uitgang: DC 9 V 2,5 A

##### Functie van de knoppen op het paneel:

**⏻** - AAN/UIT/Stand-by

**MODE** - Wijziging afspeelmodus / Weergave batterijstatus

**EQ** - Regeling EQ-instellingen / MY EQ persoonlijke instellingen

**CLOCK** - Instelling van de klok

**ALARM** - Instelling van het alarm / Alarm AAN/UIT

**◀** - Vorig nummer / Terugstellingsknop

**▶▶** - Pauze/Afspelen

**▶** - Volgend nummer / Terugstellingstoets

**PRESET** - Bewaren (FM-zenders)

**REPEAT** - Herhalen (USB/SD)

**⏮** - Volume verhogen/verlagen

#### Aan- en uitschakelen

Sluit de meegeleverde adapter aan op een stop-contact (AC 100-240 V 50/60 Hz). Sluit het andere uiteinde van het snoer (DC) aan op de DC-ingang aan de achterkant van de radio. Druk op de knop ON om het apparaat in stand-by te zetten; het uur en de datum worden afgebeeld. Druk opnieuw op de knop om over te schakelen naar de normale werkingsmodus. Om de radio uit te schakelen, houdt u de knop **⏻** ingedrukt.

##### Bluetooth-modus

- Druk op de knop **MODE** om over te schakelen naar de Bluetooth-modus. De Bluetooth-functie van het apparaat zoekt automatisch naar andere Bluetooth-apparaten en maakt de verbinding. Als u al eerder een verbinding met dit product hebt gemaakt, wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht. Als de verbinding geslaagd is, verschijnt een bericht dat de koppeling geslaagd is.

- Wanneer u de Bluetooth-functie opent en de verbinding met een mobiele telefoon of een ander apparaat maakt via Bluetooth, zoek dan naar de naam U6 om de verbinding tot stand te brengen.

- Als de verbinding geslaagd is, kunt u muziek van uw mobiele telefoon of een ander Bluetooth-apparaat via deze radio afspelen.

- Druk op de knop **▶▶** om het afspelen te onderbreken; druk opnieuw om het afspelen te hervatten. Houd deze knop ingedrukt om de Bluetooth-verbinding te verbreken.

- Druk op de knop **◀** om het vorige nummer af te spelen.

- Druk op de knop **▶** om het volgende nummer af te spelen.

- Houd de knop **▶** ingedrukt om het Bluetooth-geheugen te wissen.

#### FM-modus

- Houd de knop **MODE** ingedrukt om over te schakelen naar FM-modus. Het lcd-display geeft de huidige FM-frequentie weer.

- Druk op de **◀** knop om een lagere frequentie in te stellen, in stappen van 0,5 MHz. Als u deze knop ingedrukt houdt, zoekt het apparaat automatisch naar een lagere frequentie. Van zodra een zender is gevonden, begint het apparaat deze af te spelen.

- Druk op de knop **▶** om een hogere frequentie in te stellen, in stappen van 0,5 MHz. Als u deze knop ingedrukt houdt, zoekt het apparaat automatisch naar een hogere frequentie. Van zodra een zender is gevonden, begint het apparaat deze af te spelen.

##### A) FM-zenders opslaan

Gebruik de knoppen **◀** of **▶** om de FM-zender te zoeken die u wenst op te slaan. Houd de knop **PRESET** ingedrukt, preset store verschijnt. Kies via **◀** of **▶** het gewenst kanaal en druk daarna op de knop **▶▶** om te bevestigen.

##### B) Een voorgeprogrammeerde FM-zender afspelen

Houd de knop **PRESET** ingedrukt. Gebruik de knoppen **◀** of **▶** om de opgeslagen FM-zender te zoeken (00-19), en druk vervolgens op de knop **▶▶** om te bevestigen.

#### Media afspelen via USB

- Druk op de knop **MODE** om over te schakelen naar USB-modus.
- Sluit een USB-stick met MP3/WMA-media in de USB-sleuf; het apparaat begint de muziek automatisch af te spelen. Op het lcd-display worden het aantal muziekbestanden, de afspeelduur en het huidige nummer weergegeven.
- Druk op de knop **◀** om het vorige nummer af te spelen.
- Druk op de knop **▶** om het volgende nummer af te spelen.
- Druk op de knop **▶▶** om de muziek te onderbreken; druk nogmaals op de knop om het afspelen te hervatten.
- Druk op de knop **REPEAT** om het huidige nummer (de huidige nummers) te herhalen (FOL/ONE/RAN/ALL).

#### Mobiele-telefoonlader

Sluit een USB-snoer aan op de USB-sleuf en verbind het andere uiteinde met uw mobiele telefoon. Op het lcd-display wordt de laadstatus weergegeven. Vermogen lader: 5 V 1A

#### Media afspelen vanaf een SD-kaart

- Druk op de knop **MODE** om over te schakelen naar de modus SD-kaart.
- Sluit een SD-kaart met MP3/WMA-media in de SD-sleuf; het apparaat begint de muziek automatisch af te spelen. Op het lcd-display worden het aantal muziekbestanden, de afspeelduur en het huidige nummer weergegeven.
- Druk op de knop **◀** om het vorige nummer af te spelen.
- Druk op de knop **▶** om het volgende nummer

af te spelen.

- Druk op de knop **▶▶** om de muziek te onderbreken; druk nogmaals op de knop om het afspelen te hervatten.

- Druk op de knop **REPEAT** om het huidige nummer (de huidige nummers) te herhalen (FOL/ONE/RAN/ALL).

#### AUX-ingang

Druk op de knop **MODE** om over te schakelen naar de afspeelmodus via de AUX-ingang. Sluit een audiosnoer van 3,5 mm aan op de AUX-ingang van het apparaat en verbind het andere uiteinde met een andere audiobron.

#### De tijd instellen

- Houd de knop **CLOCK** ingedrukt om naar het menu voor de tijdsinstelling te gaan. Volgorde van de instelling: tijd instellen / datum instellen. Gebruik de knop **▶** om een hogere waarde in te stellen en de knop **◀** voor een lagere waarde. Bevestig met de knop **▶▶**. U moet de instelling voor elke sectie (uur, minuut, dag, maand, enz.) bevestigen. Wanneer u de instellingen voor tijd/ datum hebt bevestigd, verschijnt een bericht dat de tijd is opgeslagen en verlaat u automatisch het menu.

- Druk op de knop **CLOCK** om het uur te zien tijdens het afspelen van media.

- Als het apparaat in stand-by staat, wordt enkel de tijd weergegeven (de tijd kan niet worden geregeld).

#### Het alarm instellen

Om het alarm in stellen, houd u de alarmknop ingedrukt tot het volgende scherm wordt weergegeven: Instelling alarm 1/ Instelling alarm 2. Tijdens de instelling gebruikt u de knoppen **◀** of **▶** om wijzigingen door te voeren. Druk op de knop **▶▶** om alle keuzes te bevestigen. Laat de tijd afrollen tot u de gewenste tijdsinstelling voor het alarm hebt bereikt; druk op **▶▶** om te bevestigen. Laat de volgende optie afrollen met behulp van de knoppen **◀** of **▶** en kies Once (eenmalig) of Daily (dagelijks) met behulp van de knop **▶▶**. Vervolgens dient u de gewenste datum voor het alarm in te stellen (als het om een eenmalig alarm gaat). Herhaal bovenstaande stappen om de instellingen te wijzigen en te bevestigen. Als de instellingen bevestigd zijn, dient u het gewenste volume voor het alarm te kiezen, met behulp van de knoppen **◀** of **▶**. Wanneer u alle instellingen hebt bevestigd, kiest u “Alarm ON”. Als dit is gebeurd, bevestigt u de alarminstelling met de knop **▶▶** waarna een bericht verschijnt dat het alarm is opgeslagen. Wanneer het alarm afgaat, drukt u op de knop **⏻** om het alarm te sluiten of stoppen.

#### Weergave van de batterijstatus

Wanneer u het stroomsnoer aansluit, begint de ingebouwde batterij te laden. Tijdens het laden wordt op het lcd-display de laadstatus van de batterij weergegeven als u de knop **MODE** ingedrukt houdt. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, wordt dit op het lcd-display weergegeven. Om de batterijstatus te zien terwijl het apparaat aan het afspelen is (ongeacht de bron), houdt u de knop **MODE** ingedrukt. Wanneer het apparaat op batterijen werkt (zonder stroomadapter), wordt de capaciteit van de batterij weergegeven in stand-bymodus.

**ONTDEK HET VOLLEDIGE ARTSOUND AANBOD OP WWW.ARTSOUND.BE  
DISCOVER THE COMPLETE ARTSOUND RANGE AT WWW.ARTSOUND.BE  
DÉCOUVREZ LA GAMME ARTSOUND COMPLÈTE SUR WWW.ARTSOUND.BE**

#### sa House of Music nv

Ronse, Belgium

☎ +32 9 380 81 80

🌐 www.artsound.be

📧 @Art\_Sound

☎ +32 9 386 12 35

✉ info@artsound.be

📘 ArtSound.Audio

artsound  
smart solutions in audio

