

BaByliss[®]
PARIS



Fabriqué en Chine

Made in China



ST496E-C167b

FRANÇAIS

ST496E

Consultez au préalable les consignes de sécurité.

- INSTRUCTIONS D'UTILISATION**
Avvertimento! Veillez à ce que la surface chaude de l'appareil n'entre pas en contact direct avec la peau, en particulier les yeux, les oreilles, le visage et le cou.
• Avant de procéder au coiffage, libérez le réservoir d'eau en appuyant sur le bouton situé sur le dessus de l'appareil.
• Ouvrez avec précaution le bouchon en caoutchouc du réservoir et remplissez-le d'eau distillée.
• Vérifiez que le réservoir est bien fermé et correctement positionné sur l'appareil.
• Vérifiez que l'extérieur du réservoir et de l'appareil est complètement sec. Si vous devez remplir le réservoir une deuxième fois, débranchez l'appareil et réinstallez le réservoir immédiatement après l'avoir rempli.

- ATTENTION!** Ne touchez pas les plaques chauffantes ou les pièces métalliques de l'appareil lorsqu'elles sont chaudes.
• Assurez-vous d'avoir les cheveux secs et peignez-les pour éliminer tout nœud. Séparez vos cheveux en mèches. Ils sont maintenant prêts à être coiffés.
• Appuyez sur le bouton ↻ pour allumer l'appareil.
• Pour sélectionner le réglage de température qui convient à vos cheveux, appuyez sur le bouton « +» ou « - » jusqu'à sélectionner le réglage de température souhaité.
• Pour activer la technologie vapeur, appuyez sur le bouton de la fonction vapeur ☁ afin que l'appareil commence à libérer la vapeur.

- ATTENTION!** Évitez de diriger la vapeur vers le visage et le cou.
• **Important!** Si aucune vapeur ne sort de l'appareil, il est possible qu'il soit en mode veille. Ouvrez ou fermez les plaques pour réactiver la fonction vapeur. Sinon, il se peut que le réservoir d'eau soit vide et doive être rempli.
• Placez une mèche de cheveux entre les plaques de lissage, près des racines.
• Maintenez fermement la mèche entre les plaques de lissage et faites glisser l'appareil sur la longueur des cheveux, de la racine jusqu'à la pointe.
• Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.
• Laissez vos cheveux refroidir avant de les peigner.
• Après utilisation, appuyez sur le bouton ↻ pour éteindre l'appareil et débranchez-le.
• Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

Réglages de température

Si vous avez des cheveux délicats, fins, décolorés ou colorés, utilisez les réglages de température plus bas. Pour des cheveux plus épais, utilisez les réglages de température plus élevés. On conseille de toujours effectuer un test lors de la première utilisation pour s'assurer d'utiliser la température correcte sur le type de cheveu. Commencez par le réglage le plus bas, puis augmentez la température jusqu'à obtention du résultat souhaité. Vous disposez de 5 réglages de température au choix entre 150 °C, 170 °C, 190 °C, 210 °C et 230 °C.

150 °C	LED vert
170 °C	LED jaune
190 °C	LED orange
210° - 230° C	LED rouge

Accessoires peignes de lissage

- Assurez-vous que l'appareil est froid avant d'insérer ou de retirer les accessoires peignes de lissage.
- Faites glisser les accessoires peignes de lissage vers l'appareil, le long des plaques de lissage, jusqu'à ce qu'ils soient bien en place.
- Pour retirer les accessoires peignes de lissage, il suffit de les faire glisser en les éloignant de l'appareil.

Arrêt automatique

Cet appareil a une fonction d'arrêt automatique pour plus de sécurité. Si l'appareil reste allumé en continu pendant plus de 72 minutes, il s'éteindra automatiquement. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil au-delà de ce temps, il vous suffit de le remettre en marche.

Tapis thermostésiant

L'appareil est fourni avec un tapis thermostésiant à utiliser pendant et après le coiffage. En cours d'utilisation, ne posez jamais l'appareil sur une surface sensible à la chaleur, même quand vous utilisez le tapis thermostésiant fourni. Après utilisation, éteignez et débranchez l'appareil. Enroulez immédiatement l'appareil dans le tapis thermostésiant fourni et laissez-le refroidir complètement. Laissez-le hors de portée des enfants, car il restera très chaud encore pendant plusieurs minutes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Pour garder votre appareil dans le meilleur état possible, veuillez respecter les consignes ci-dessous:
• Veillez à vider le réservoir d'eau après chaque utilisation.
• Utilisez de préférence de l'eau distillée pour remplir le réservoir. A défaut, prenez soin de détartre l'appareil périodiquement.
• N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil ; laissez-le plutôt sur le côté de l'appareil, grossièrement enroulé.
• N'utilisez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
• Débranchez-le toujours après utilisation.
• Nettoyez les plaques à l'aide d'un chiffon humide et doux, sans détergent, afin de préserver la qualité optimale des plaques. Ne grattez pas les plaques.

BABYLISS SARL
99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge

France

www.babyliss.com

FAC 2019/06

ENGLISH

ST496E

Read the safety instructions first.

HOW TO USE

- Warning!** Take care to avoid the hot surface of the appliance coming into direct contact with the skin, in particular the eyes, ears, face and neck.
• Before styling, release the water reservoir by pushing down on the button on the top of the appliance.
• Carefully open the reservoir rubber cap and fill with distilled water.
• Check that the reservoir is locked securely and correctly placed on the appliance.
• Check that the outside of the reservoir and the appliance is completely dry. If you need to fill the reservoir a second time, unplug the appliance and reinstall the reservoir immediately after you have refilled it.

- WARNING!** Do not touch the hot plates or metal parts of the appliance whilst hot.
• Ensure hair is dry and combed through to remove any tangles. Divide the hair into sections ready for styling.
• Press the button marked ↻ to switch on.
• To select a heat setting suitable for your hair type, press the '+' or '-' button until the desired heat setting is selected.
• To activate the steam technology, press the steam function button ☁ and the appliance will start releasing the steam.
WARNING! Avoid directing steam toward face and neck.
• **Important!** If no steam comes out the appliance it may have switched to standby mode. Open or close the plates to reactivate the steam function. Alternatively, the water tank may be empty and needs to be refilled.
• Place a section of hair between the straightening plates, close to the roots.
• Hold the hair firmly between the straightening plates and slide down the length of the hair, from root to tip.
• Repeat as necessary.
• Allow the hair to cool before combed through.
• After use, press the button marked ↻ to switch off and unplug the appliance.
• Allow the appliance to cool before storing away.

Heat Settings

If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat setting. For thicker hair, use the higher heat setting. It is suggested to always complete a test on initial use to ensure the correct temperature is used on the hair type. Start on the lowest setting and increase the temperature until desired result is achieved. There are 5 temperature settings to select from 150°C, 170°C, 190°C, 210°C and 230°C.

150 °C	Green LED
170 °C	Yellow LED
190 °C	Orange LED
210° - 230° C	Red LED

Straightening Comb Attachments

- Make sure the appliance is cool before inserting or removing the straightening comb attachments.
- Slide the straightening comb attachments towards the appliance alongside the straightening plates until they fit into place.
- To remove the straightening comb attachments, simply slide them away from the appliance.

Auto Shut Off

This appliance has an automatic shut off feature for added safety. If the appliance is switched on for more than 72 minutes continuously, it will automatically switch off. If you wish to continue using the appliance after this time, simply turn the appliance back on.

Heat Mat

The appliance comes with a heat mat for use during and after styling. During use do not place the appliance on any heat sensitive surface, even when using the heat mat provided. After use, switch off and unplug the appliance. Immediately wrap the appliance in the heat mat provided and allow to fully cool down. Continue to keep out of the reach of children as it will remain hot for several minutes.

CLEANING & MAINTENANCE

- Ensure that the water reservoir is emptied after every use.
- It is best to use distilled water to fill the reservoir. Where that is not possible, ensure the appliance is descaled frequently.
- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.
- Clean the plates using a soft, dampened cloth, without soap, to preserve the optimal quality of the plates. Do not scratch the plates.

DEUTSCH

ST496E

Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise.

- GEBRAUCHSANLEITUNG**
Achtung! Achten Sie darauf, dass die heiße Geräteoberfläche nicht in direkten Kontakt mit der Haut, insbesondere den Augen, den Ohren, dem Gesicht und dem Hals kommt.
• Nehmen Sie vor dem Stylen durch Druck auf den Knopf oben am Gerät den Wassertank ab.
• Öffnen Sie vorsichtig die Gummikappe des Tanks und füllen Sie diesen mit destilliertem Wasser.
• Überprüfen Sie, ob der Tank sicher verriegelt ist und ordnungsgemäß auf dem Gerät sitzt.
• Überprüfen Sie, ob die Außenseite des Tanks und das Gerät komplett trocken sind. Wenn Sie den Wassertank ein weiteres Mal füllen müssen, dann ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und setzen den Tank sofort nach dem Befüllen wieder ein.

- ACHTUNG:** Berühren Sie weder die heißen Platten noch die Metallteile des Geräts, solange diese heiß sind.
• Vergewissern Sie sich, dass das Haar trocken ist und kämmen Sie es durch, um es zu entwirren. Teilen Sie das Haar in Haarpartien zum Stylen ab.
• Drücken Sie zum Einschalten die Taste ↻.
• Um eine für Ihren Haartyp geeignete Temperaturstufe zu wählen, drücken Sie die „+“- oder „-“-Taste, bis die gewünschte Temperatureinstellung erreicht ist.
• Drücken Sie zum Aktivieren der Dampftechnologie die Dampffunktion-Taste ☁. Das Gerät beginnt nun, Dampf abzugeben.

- ACHTUNG:** Lassen Sie den Dampf nie direkt in Richtung Gesicht oder Hals austreten.
• **Wichtig!** Sollte kein Dampf aus dem Gerät austreten, kann es sich im Standby-Modus befinden. Öffnen oder schließen Sie die Platten, um die Dampffunktion zu reaktivieren. Möglicherweise ist aber auch der Wassertank leer und muss aufgefüllt werden.
• Legen Sie eine Haarsträhne nahe am Haarsatz zwischen die Glättplatten.
• Halten Sie die Strähne zwischen den Glättplatten fest und lassen Sie das Gerät vom Haarsatz bis zu den Spitzen am Haar entlanggleiten.
• Gegebenenfalls wiederholen.
• Lassen Sie das Haar abkühlen, bevor Sie es durchkämmen.
• Schalten Sie nach Gebrauch das Gerät durch Drücken auf die Taste ↻ aus und ziehen Sie den Netzstecker.
• Lassen Sie das Gerät vor dem Verstauben auskühlen.

Temperaturstufen

Wenn Sie empfindliches, feines, blondiertes oder coloriertes Haar haben, verwenden Sie bitte die niedrigere Temperatureinstellung. Für dickeres Haar verwenden Sie die höhere Temperatureinstellung. Es wird empfohlen, bei der ersten Anwendung immer einen Test durchzuführen, um sicherzustellen, dass die für den Haartyp passende Temperatur verwendet wird. Beginnen Sie mit der niedrigsten Einstellung und erhöhen Sie die Temperatur, bis Sie das gewünschte Ergebnis erreicht haben. Es stehen 5 Temperatureinstellungen zur Auswahl: 150 °C, 170 °C, 190 °C, 210 °C und 230 °C.

150 °C	grüne LED
170 °C	gelbe LED
190 °C	orangene LED
210° - 230° C	rote LED

150 °C	grüne LED
170 °C	gelbe LED
190 °C	orangene LED
210° - 230° C	rote LED

Glättkammaufsätze

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie die Glättkammaufsätze anbringen oder abnehmen.
- Schieben Sie die Glättkammaufsätze am Gerät an den Glättplatten entlang, bis sie richtig positioniert sind.
- Ziehen Sie die Glättkammaufsätze zum Entfernen einfach vom Gerät ab.

Automatische Abschaltfunktion

Dieses Gerät verfügt über eine automatische Abschaltfunktion für zusätzliche Sicherheit. Wenn das Gerät länger als 72 Minuten kontinuierlich in Betrieb ist, schaltet es sich automatisch aus. Wenn Sie das Gerät nach dieser Zeit weiter benutzen möchten, dann schalten Sie das Gerät einfach wieder ein.

Hitzeschutzmatte

Dem Gerät liegt eine Hitzeschutzmatte für den Einsatz während und nach dem Styling bei. Legen Sie das Gerät während des Betriebs nicht auf eine hitzeempfindliche Oberfläche, auch dann nicht, wenn Sie die mitgelieferte Hitzeschutzmatte verwenden. Nach dem Gebrauch das Gerät ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Wickeln Sie das Gerät sofort in die mitgelieferte Hitzeschutzmatte und lassen Sie es abkühlen. Bewahren Sie es weiterhin außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da es noch einige Minuten heiß bleibt.

REINIGUNG & PFLEGE

- Um Ihr Gerät in einem möglichst guten Zustand zu erhalten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:
- Leeren Sie nach jedem Gebrauch den Wassertank.
- Verwenden Sie zur Befüllung des Tanks am besten destilliertes Wasser. Sollte dies nicht möglich sein, dann muss das Gerät regelmäßig entkalkt werden.
- Das Kabel nicht mit dem Gerät wickeln, sondern locker neben dem Gerät aufrollen.
- Ziehen Sie beim Gebrauch des Geräts nicht am Netzkaabel.
- Nach Gebrauch Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Reinigen Sie die Platten mit einem weichen, feuchten Tuch ohne Seifenzusatz, um so die optimale Qualität der Platten zu erhalten. Die Platten nicht scheuern.

NEDERLANDS

ST496E

Lees eerst de veiligheidsinstructies.

INSTRUCTIES

- Waarschuwing!** Zorg dat het hete oppervlak van het apparaat niet in direct contact komt met de huid, met name ogen, oren, gezicht en nek.
• Voordat u gaat stylen, moet u het waterreservoir losmaken door te drukken op de knop boven op het apparaat.
• Open voorzichtig de rubberen afdekking van het reservoir en vul het reservoir met gedestilleerd water.
• Controleer of het reservoir goed vastzit en correct op het apparaat is geplaatst.
• Controleer of het reservoir en het apparaat aan de buitenkant helemaal droog zijn. Als u het reservoir opnieuw moet vullen, haalt u de stekker uit het stopcontact en plaatst u het reservoir direct terug zodra u het hebt gevuld.
WAARSCHUWING! Raak de warmteplaten en metalen onderdelen niet aan wanneer het apparaat warm is.
• Zorg dat het haar droog is en kam het goed door om eventuele klitten te verwijderen. Verdeel het haar in strengen voordat u het gaat stylen.

- Zet het apparaat aan door op de knop ↻ te drukken.
- Druk op '+' of '-' om de gewenste warmte-instelling te kiezen die geschikt is voor uw haartype.
- Als u de stoombestrichting wilt gebruiken, drukt u op de knop voor de stoomfunctie ☁. Het apparaat zal dan stoom vrijgeven.
- WAARSCHUWING!** Richt stoom niet recht in het gezicht, in de hals of in de nek.
- Belangrijk!** Als er geen stoom uit het apparaat komt, staat het mogelijk in de stand-bymodus. Open of sluit de platen om de stoomfunctie opnieuw te activeren. Ook kan het zijn dat het waterreservoir leeg is en moet worden bijgevuld.
- Klem een streng haar tussen de platen van de straightener, dicht bij de haarwortels.
- Houd het haar stevig vast tussen de platen van de straightener en laat deze langs het haar glijden, van de haarwortels tot de punten.
- Herhaal zo vaak als nodig is.
- Laat het haar afkoelen voordat u het doorkamt.
- Druk na gebruik op de knop ↻ om het apparaat uit te zetten en haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt.

Temperatuurinstellingen

Als u delicaat, fijn, gebleekt of gekleurd haar hebt, gebruik dan de lagere temperatuur. Als u dikker haar hebt, mag u de hogere temperatuur gebruiken. Het wordt aanbevolen om altijd eerst een test te doen voor het eerste gebruik om te controleren of de juiste temperatuur voor het haartype wordt gebruikt. Begin op de laagste instelling en verhoog de temperatuur tot het gewenste resultaat bereikt is. U kunt uit vijf temperatuurinstellingen kiezen: 150 °C, 170 °C, 190 °C, 210 °C en 230 °C.

150 °C	groene LED
170 °C	gele LED
190 °C	oranje LED
210° - 230° C	rode LED

150 °C	grüne LED
170 °C	gelbe LED
190 °C	orangene LED
210° - 230° C	rote LED

Glättkammaufsätze

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie die Glättkammaufsätze anbringen oder abnehmen.
- Schieben Sie die Glättkammaufsätze am Gerät an den Glättplatten entlang, bis sie richtig positioniert sind.
- Ziehen Sie die Glättkammaufsätze zum Entfernen einfach vom Gerät ab.

Automatische uitschakeling

Dit apparaat heeft een automatische uitschakelfunctie voor extra veiligheid. Als het apparaat gedurende meer dan 72 minuten continu is ingeschakeld, schakelt het automatisch uit. Als u het apparaat hierna wilt blijven gebruiken, schakelt u het weer in.

Warmtemat

Het apparaat wordt geleverd met een warmtemat voor gebruik tijdens en na het stylen. Zet het apparaat tijdens het gebruik niet op een hittegevoelige ondergrond, ook niet als u de meegeleverde warmtemat gebruikt. Schakel het apparaat na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wickel het apparaat onmiddellijk in de meegeleverde warmtemat en laat het volledig afkoelen. Houd het apparaat nog even buiten het bereik van kinderen, want het blijft nog een aantal minuten warm.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Houd uw apparaat in optimale conditie door de onderstaande instructies te volgen:
- Leeg het waterreservoir na elk gebruik.
- U kunt het beste gedestilleerd water gebruiken om het reservoir te vullen. Als dit niet mogelijk is, moet u het apparaat geregeld ontkalken.
- Wikkel het snoer niet rond het apparaat, maar rol het snoer losjes op naast het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer strak gespannen staat vanaf het stopcontact.
- Haal na gebruik de stekker altijd uit het stopcontact.
- Reinig de platen zonder zeep met een zachte, vochtige doek om de kwaliteit van de platen optimaal te houden. Pas op dat u geen krassen maakt op de platen.

ITALIANO

ST496E

Leggere prima le istruzioni di sicurezza.

UTILIZZO

- Avvertenza!** Evitare attentamente che la superficie calda dell'apparecchio si trovi a diretto contatto con la pelle, in particolare con occhi, orecchie, viso e collo.
• Prima di procedere con l'acconciatura, svuotare il serbatoio dell'acqua premendo il pulsante sopra l'apparecchio.
• Aprire con cautela il coperchio di gomma del serbatoio e riempire con acqua distillata.
• Verificare che il serbatoio sia bloccato in sicurezza e posizionato correttamente sull'apparecchio.
• Verificare che l'esterno del serbatoio e dell'apparecchio sia completamente asciutto. Per riempire il serbatoio una seconda volta, staccare l'apparecchio e reinstallare il serbatoio subito dopo averlo riempito.
ATTENZIONE! Non toccare le piastre o le parti metalliche dell'apparecchio quando è caldo.
• Assicurarsi che i capelli siano asciutti e pettinati per rimuovere eventuali nodi. Dividere i capelli in ciocche pronte per l'acconciatura.

- Premere il pulsante ↻ per accendere.
- Per scegliere l'impostazione di temperatura adatta al proprio tipo di capelli, premere il pulsante '+' o '-' fino a selezionare quella desiderata.
- Per attivare la tecnologia a vapore, premere il pulsante della relativa funzione ☁. L'apparecchio inizierà a emettere vapore.
- ATTENZIONI!** Non orientare il vapore verso viso e collo.
- Importante** Se il vapore non fuoriesce, l'apparecchio potrebbe essere impostato in modalità standby. Aprire o chiudere le piastre per riattivare la funzione vapore. È possibile che il serbatoio dell'acqua sia vuoto e debba essere riempito.
- Inserire una ciocca di capelli tra le piastre stranti, all'altezza delle radici.
- Tenere saldamente i capelli tra le piastre stranti e farle scorrere lungo la lunghezza dei capelli, dalla radice alla punta.
- Ripetere se necessario.
- Lasciare raffreddare i capelli prima di pettinarli.
- Dopo l'utilizzo premere il pulsante contrassegnato con ↻ per spegnere e scollegare l'apparecchio.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riparlo.

Impostazioni di temperatura

Per capelli delicati, fini, decolorati o colorati, utilizzare l'impostazione a temperatura ridotta. Per capelli più spessi, utilizzare l'impostazione di temperatura maggiore. All'inizio, si consiglia di effettuare sempre un test sull'uso per assicurarsi che in base al proprio tipo di capelli venga utilizzata la temperatura corretta. Iniziare con l'impostazione più bassa e aumentare la temperatura fino al raggiungimento del risultato desiderato. Le impostazioni di temperatura selezionabili sono 5, 150° C, 170° C, 190° C, 210° C e 230° C.

150 °C	LED verde
170 °C	LED giallo
190 °C	LED arancione
210° - 230° C	LED rosso

Attacchi del pettine strirante

- Prima di inserire o estrarre gli attacchi del pettine strirante, accertare che l'apparecchio sia freddo.
- Fare scorrere gli attacchi del pettine strirante verso l'apparecchio lungo le piastre stranti fino all'inserimento in posizione.
- Per rimuovere gli attacchi del pettine strirante, farli semplicemente scorrere estraendoli dall'apparecchio.

Spegnimento automatico

Questo apparecchio ha una funzione di spegnimento automatico per una maggiore sicurezza. Se l'apparecchio viene usato per più di 72 minuti consecutivi, si spegnerà automaticamente. Se si desidera continuare a utilizzare l'apparecchio dopo tale periodo di tempo, è sufficiente accendere l'apparecchio.

Involucro termico

L'apparecchio viene fornito con un involucro termico da usare durante e dopo l'acconciatura. Non posizionare l'apparecchio su superfici sensibili al calore anche quando si usa l'involucro termico in dotazione. Dopo l'uso, spegnere e scollegare l'apparecchio. Avvolgere immediatamente l'apparecchio nell'involucro termico in dotazione e lasciare raffreddare completamente. Continuare a tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini in quanto rimarrà caldo per diversi minuti.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Per mantenere l'apparecchio nelle migliori condizioni possibili, procedere come segue:
- Verificare che il serbatoio dell'acqua sia vuoto dopo ogni utilizzo.
- Si consiglia di riempire il serbatoio con acqua distillata. Laddove impossibile, verificare che l'apparecchio sia scrostato di frequente.
- Non envelopa el cable alrededor del aparato; enróllole de forma holgada al lado del aparato.
- No use el aparato a una distancia considerable de la toma de corriente.
- Desenchúfelo siempre tras el uso.
- Collegare sempre la spina dopo l'uso.
- Pulire le piastre con un panno morbido inumidito, senza sapone, per preservarne la qualità ottimale. Non graffiare le piastre.

ESPAÑOL

ST496E

Lea primero las instrucciones de seguridad.

MODO DE EMPLEO

- Advertencia!** Evite que la superficie caliente del aparato entre en contacto directo con la piel, especialmente con los ojos, los oídos, el rostro y el cuello.
• Antes de proceder al peinado, vacíe el depósito de agua pulsando el botón en la parte superior del aparato.
• Cuidadosamente, abra la tapa de goma del depósito y llene este con agua destilada.
• Compruebe que el depósito es debidamente cerrado y colocado correctamente en el aparato.
• Compruebe que la parte exterior del depósito y el aparato estén completamente secos. Si necesita llenar el depósito por segunda vez, desenchufe el aparato y vuelva a instalar el depósito inmediatamente después de haberlo llenado.
ADVERTENCIA! No toque las placas calientes ni las piezas de metal del aparato mientras está caliente.
• Asegúrese de que el cabello esté seco y cepillado para que no se enrede. Separe el cabello en secciones.
• Pulse el botón identificado con ↻ para encender.
- Para seleccionar un ajuste de temperatura adecuado para su tipo de cabello, pulse el botón «+» o el botón «->» hasta que se seleccione el ajuste de temperatura deseado.
- Para activar el proceso de vapor, pulse el botón de función de vapor ☁ y el aparato comenzará a liberar vapor.
- ADVERTENCIA!** Evite dirigir el vapor hacia la cara y el cuello.
- ¡Importante!** Si no sale vapor de aparato, es posible que se haya activado el modo de espera. Abra o cierre las placas para reactivar la función de vapor. También es posible que el depósito de agua este vacío y haya que llenarlo.
- Coloque una sección de cabello entre las planchas alisadoras, cerca de la raíz.
- Sujete el cabello firmemente entre las planchas alisadoras y deslícelas a lo largo del mismo, desde la raíz hasta las puntas.
- Repita tantas veces como sea necesario.
- Deje que el cabello se enfríe antes de cepillarlo.
- Tras el uso, presione el botón identificado con ↻ para apagar y, luego, desenchufe el aparato.
- Deje que el aparato se enfríe antes de guardarlo.

- Ajustes de calor** Si tiene el cabello delicado, fino, decolorado o teñido, use el ajuste de temperatura baja. Para cabello grueso, use el ajuste de temperatura elevada. Se recomienda siempre realizar una prueba completa al usar el aparato por primera vez para garantizar la elección de la temperatura correcta en función del tipo de cabello. Comience con el ajuste más bajo y aumente la temperatura hasta obtener el resultado deseado. Hay 5 ajustes de temperatura entre los que elegir: 150 °C, 170 °C, 190 °C, 210 °C y 230 °C.

150 °C	LED verde
170 °C	LED amarillo
190 °C	LED naranja
210° - 230° C	LED rojo

150 °C	LED verde
170 °C	LED amarillo
190 °C	LED naranja
210° - 230° C	LED rojo

Accesorios para alisar el cabello

- Asegúrese de que el aparato esté frío antes de insertar o extraer los accesorios para el alisado del cabello.
- Deslice los accesorios para el alisado del cabello hacia el aparato y a lo largo de las placas alisadoras hasta que se ajusten en su posición.
- Para extraer los accesorios para el alisado del cabello, simplemente deslícelos fuera del aparato.

Apagado automático

Este aparato cuenta con una función de apagado automático para mayor seguridad. El aparato se apagará automáticamente si queda encendido durante más de 72 minutos seguidos. Si desea seguir usando el aparato tras este tiempo, simplemente vuelva a encenderlo.

SVENSKA
<p>ST496E</p>

Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.

BRUKSANVISNING

Varning! Se nogra till att apparatens heta ytor inte kommer i kontakt med huden, särskilt ögon, öron, ansikte och häls.

• Innan styling: lösög vattenbehållaren genom att trycka på knappen upp på apparaten.
• Öppna behållarens gummilock försiktigt och fyll den med destillerat vatten.

• Kontrollera att behållarens lock sitter ordentligt och att behållaren är korrekt placerad på apparaten.
• Kontrollera att behållarens utsida och apparaten är helt torra. Dra ur kontakten om du behöver fylla på med mera vatten och sätt tillbaka behållaren direkt när du har fyllt på.

VARNING! Vidrör inte apparatens heta plattor eller metalldelar medan de är varma.

• Se till att håret är torrt och genomkammat för att undvika eventuellt trassel. Dela håret i slingor som är klara för styling.

• Starta apparaten genom att trycka på knappen markerad ⏻.

• Välj en temperatur som passar din hårtyp genom att trycka på knappen "+" eller "-" tills önskad temperaturställning har valts.

• Aktivera ångfunktionen genom att trycka på ångknappen ☁. Då börjar apparaten släppa ut ånga.

VARNING! Rikta inte ångan mot ansikte och häls.

• **Viktigt!** Om ingen ånga kommer ur apparaten kan det handa att den har växlat till viloläge. Aktivera ångfunktionen på nytt genom att öppna och stänga plattorna. Det kan också handa att vattenbehållaren är tom och behöver fyllas på.

• Placera en sektion med håll mellan retteplattene og nær hårtretnene.

• Placera en hårlänga melln plattorna, nära rötterna.

• Håll håret till ett fast grepp mellan plattorna och för plattorna långs med håret, från rötter till toppar.

• Upprepa efter behov.

• Vänta tills håret svalnat innan du kammer igen det.

• Stäng av apparaten efter användning genom att trycka på knappen markerad ⏻ och dra ur kontakten.

• Låt enheten svalna innan du ställer under den.

Temperaturställningar

Använd den lägre temperaturställningen om du har omlågtigt, tunt, blekt eller färgat hår. Använd den högre temperaturställningen om du har tjockt hår. Vi rekommenderar att du utför ett test vid tid första användningstillfället för att säkerställa att rätt temperatur används för din hårtyp. Börja på den lägsta inställningen och höj temperaturen tills önskat resultat uppnås. Det finns 5 temperaturställningar att välja mellan: 150 °C, 170 °C, 190 °C, 210 °C och 230 °C.

150 °C	grön LED
170 °C	gul LED
190 °C	orange LED
210°C- 230°C	röd LED

Plattningsskammr

• Kontrollera att apparaten har svalnat innan du sätter på eller tar bort plattningsskammarna.

• Låt plattningsskammarna glida mot apparaten långs plattorna tills den är på plats.

• Ta bort plattningsskapparna genom att dra dem bort från apparaten.

Automatisk avstängning

Apparaten har automatisk avstängning för extra säkerhet. Om apparaten är påslagen mer än 72 minuter åt gången stängs den av automatiskt. Om du vill fortsätta använda apparaten därefter behöver du bara starta den igen.

Värmematta

Apparaten levereras med en värmematta som används under och efter stylingen. Låg inte apparaten på värmekäsliga ytor under användningen, inte ens om den ligger på värmemattan. Stäng av apparaten efter användning och dra ur kontakten. Vira genast in apparaten i den medföljande värmemattan och låt den svalna helt. Försätt att hålla den utom räckhåll för barn eftersom det tar flera minuter innan den svalnar.

RENGÖRING OG VEDLIEKELD

For å holde apparatet i best mulig stand, følg trinnene nedenfor:

• Tom vannbeholderen etter hver gang den er brukt.

• Det er best å bruke destillert vann i beholderen. Hvis ikke det er mulig, sørg for å avkalke apparatet ofte.

• Ikke vask ledningen rundt apparatet, men kvell den lett opp.

• Ikke bruk apparatet langt borte fra stikkontaktene.

• Trekk alltid ut støpselet etter bruk.

• Renjor platenne med en myk, fuktig opp utvåpene for å beholde plattenes optimale kvalitet. Ikke skrap opp platenne.

• Dra alltid ur kontakten efter användning.

• Rengj plattorna med en mjuk, fuktad trasa utan tvål för att bibehålla optimal kvalitet på plattorna. Skapa inte plattorna.

NORSK
<p>ST496E</p>

Les sikkerhetsinstruksjonene først.

BRUK AV APPARATET

Advarsell Pass på å unngå å apparatets varme overflate kommer i direkte kontakt med huden, spesielt øyne, ører, ansikt og nakken.

• Ennen hústuen muotuilua irrotta vesäällä painamalla laitteen ylösassa olevaa painiketta alas.

• Fører du starter stylingen, løs ut vannbeholderen ved å trykke ned knappen på toppen av apparatet.

• Apne beholderens gummideksel forsiktig, og fyll beholderen med destillert vann.

• Kontroller at behållarens sitter fast og er riktig plassert på apparatet.

• Kontroller at utsiden av beholderen og apparatet er helt torra. Hvis du må fylle opp beholderen på nytt, trekk ut støpselet og sett beholderen tilbake umiddelbart etter at du har fyllt den opp.

ADVARSEL! Ikke berør de varme platene eller metallene når apparatet er varmt.

• Sørg for at håret er tørt, og gre håret for å løse opp floker. Del håret opp i seksjoner som er klare for styling.

• Trykk på knappen merket ⏻ for å slå apparatet på.

• or å velge en varmeinstilling som passer din hårtype, trykk på "+" eller "-"-knappen til ønsket temperatur er valgt.

• For å aktivere dampfunksjonen, trykk på knappen for dampfunksjon ☁, og apparatet vil begynne å slippe ut dampen.

ADVARSEL! Ikke rett dampen mot ansiktet eller nakken.

• **Viktigt!** Hvis det ikke kommer damp ut fra apparatet, kan det ha gått inn i standby-modus. Apne eller lukke platene for å aktivere dampfunksjonen på nytt. Det kan også være at vannbeholderen er tom og må fylles.

• Placser en seksjon med håll mellom retteplattene og nær hårtretnene.

• Hold håret fast mellom retteplattene, og la tangen gli nedover håret, från rötter till toppar.

• Gjenta etter behov.

• La håret kjøle seg ned før det gres ut.

• Etter bruk trykker du på knappen som er merket med ⏻ for å slå av, så trekker du ut støpselet.

• La apparatet få kjøle seg ned for du setter det bort.

Varmeinstillinger

Hvis du har sensitivt, tynt, bleket eller farget hår, bruk den lave varmeinstillingen. For tykkere hår, kan du bruke høy varmeinstilling. Vi anbefaler at du alltid gjøre en test først, slik at du sørger for at riktig temperatur brukes på hårtypen. Start med den laveste innstillingen, og øk temperaturen til du oppnår ønsket resultat. Det er 5 temperaturstinnlinger å velge mellom: 150 °C, 170 °C, 190 °C, 210 °C og 230 °C.

150 °C	grønn LED
170 °C	gul LED
190 °C	oransje LED
210°C- 230°C	rød LED

Avtakbar kam

• Pass på at apparatet er avkjølt før den avtakbare kammen settes på eller tas av.

• Skyv kammen mot apparatet langs retteplattene til den sitter på plass.

• For å fjerne kammen, trekk den av apparatet.

Automatisk avstenging

Dette apparatet har en automatisk avstengingsfunksjon for ekstra sikkerhet. Hvis apparatet står på sammenhengende i over 72 minutter, vil det automatisk slås av. Hvis du vil fortsette å bruke apparatet etter dette, kan du slå det på igjen.

Varmebestandig matte

Apparatet leveres med en varmebestandig matte for bruk under og etter styling. Under bruk må du ikke plassere apparatet på en flate som ikke tåler varme, selv om du bruker matten som følger med etter stylingen. Låg inte apparaten på värmekäsliga ytor under användningen, inte ens om den ligger på värmemattan. Stäng av apparaten efter användning och dra ur kontakten. Vira genast in apparaten i den medföljande värmemattan och låt den svalna helt. Försätt att hålla den utom räckhåll för barn eftersom det tar flera minuter innan den svalnar.

RENGÖRING OG VEDLIEKELD

For å holde apparatet i best mulig stand, følg trinnene nedenfor:

• Tom vannbeholderen etter hver gang den er brukt.

• Det er best å bruke destillert vann i beholderen. Hvis ikke det er mulig, sørg for å avkalke apparatet ofte.

• Ikke vask ledningen rundt apparatet, men kvell den lett opp.

• Ikke bruk apparatet langt borte fra stikkontaktene.

• Trekk alltid ut støpselet etter bruk.

• Renjor platenne med en myk, fuktig opp utvåpene for å beholde plattenes optimale kvalitet. Ikke skrap opp platenne.

• Dra alltid ur kontakten efter användning.

• Rengj plattorna med en mjuk, fuktad trasa utan tvål för att bibehålla optimal kvalitet på plattorna. Skapa inte plattorna.

SUOMI
<p>ST496E</p>

Lue turvaohjeet ensin.

KÄYTTÖ

Varoituis! Vältä laitteen kuuman pinnan suoraan kosketusta ihon kanssa, erityisesti silmien, korvien ja kaulan kanssa.

• Ennen hústuen muotuilua irrotta vesäällä painamalla laitteen ylösassa olevaa painiketta alas.

• Tarkista, että säiliö on kunnolla kiinni ja oikein asetettu paikoilleen laitteeneseen.

• Tarkista, että säiliön ja laitteen ulkokuoret ovat täysin kuivat.

Su sinun on täytettävä säiliö toisinaan, koska laite irtyä ja asenna säiliö paikoilleen heti täytettyään sin.

VAROITUS! Älä koske laitteen kuumiin levyihin tai metallisiin osiin laitteen ollessa kuuma.

• Varmista, että huikset ovat kuivat ja takut on poistettu kampaamalla huikset kaulttaaltaan. Jaa huikset osioihin, jotka ovat valmiit muotoiluun.

• Käynnistä painamalla ⏻ -painiketta.

• Valitse huistyyppillsei sopiva lämpöasetus painamalla painiketta "+" tai "-"-haluamassa lämpöasetuksessa.

• Käynnistä höyryteknologia painamalla höyrytoimintopainiketta ☁. Laitteesta alkaa vapautua höyryä. **VAROITUS!** Vältä koskemasta höyryllä kasvoja ja kaulaa.

• **Tärkeää!** Jos laitteesta ei tule höyryä, se on mahdollisesti kytketty väliajastilaan. Käynnistä höyrytoiminto uudelleen avaamalla tai sulkeamalla levyt. Toinen syy voi olla, että vesisäiliö on tyhjä. Jos näin on, täytä se.

• Aseta hiussio suoristustussuorituslevyjen väliin lähelle hiusjuuria.

• Pidä huikset tiukasti suoristussuorituslevyjen välissä ja liu'uta levyjä alas hiuksia pitkin juurista latvoihin.

• Toista sama tarvittaessa.

• Anna hústuen jäähtyä kunnolla ennen kampaamista.

• Käytön jälkeen sammuta laite painamalla ⏻ -painiketta ja kytkte laite irti verkkovirrasta.

• Anna laitteen jäähtyä ennen säilytystä.

Lämpöasetukset

Käytä alhaisempaa lämpöasetusta, jos huiksesi ovat hauraat, ohuet, valkeakaut tai värjäytyt. Jos sinulla on paksum huikset, käytä korkeampaa lämpöasetusta. On suositeltavaa tehdä aina käyttötesti ensinmmissä käytön aikana varmistaaksesi, että käytät huistyyppille sopivaa lämpötilaa. Aloita käyttö alimmasta lämpötilasta ja nosta lämpötilaa, kunnes olet saavuttanut haluamasi lopputuloksen. Voit valita viidestä lämpötila-asetuksesta: 150 °C, 170 °C, 190 °C, 210 °C ja 230 °C.

150 °C	vihreä LED
170 °C	keltainen LED
190 °C	oranssi LED
210°C- 230°C	punainen LED

150 °C	LED πράσινο
170 °C	LED κίτρινο
190 °C	LED πορτοκαλί
210°C- 230°C	LED κόκκινο

150 °C	LED πράσινο
170 °C	LED κίτρινο
190 °C	LED πορτοκαλί
210°C- 230°C	LED κόκκινο

Suoristuskamman liitinosat

• Varmista, että laite on viliää, ennen kuin asetat tai irrotat suoristuskamman liitinosat.

• Liu'uta suoristuskamman liitinosia laitetta kohti suoristussuoritus suuntaisesti, kunnes ne asettuvat paikoilleen.

• Irrota suoristuskamman liitinosat liu'uttamalla niitä pois päin laitteesta.

Automaattinen sammutus

Tässä laitteessa on turvallisuutta lisäävä automaattinen sammutustoiminto. Jos laite on ollut päällä jatkuvasti yli 72 minuuttia, se sammutuu automaattisesti. Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä tämän jälkeen, kytkte laite takaisin päälle.

Lämpöalusta

Laitteen mukana toimitetaan lämpöalusta, jota käytetään hústuen muotoiluun aikana ja sen jälkeen. Älä jätä laitetta käytön aikana lämpöherkälle pinnalle, vaikka käyttäisit mukana toimitettavaa lämpöalustaa. Käytön jälkeen sammuta laite ja kytkte se irti verkkovirrasta. Kiedo laite väliittömästi mukana toimitettavaan lämpöalustaan ja anna laitteen jäähtyä. Pidä laite kaukana lasten ulottuvilta, sillä se on kuuma usean minuutin ajan käytön jälkeen.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Pitäksiesi laitteen parhaassa mahdollisessa käyttökunnossa noudata alla olevia ohjeita:

• Muista tyhjentää vesisäiliö aina käytön jälkeen.

• Säiliö kannattaa täyttää tislattulla vedellä. Jos tislattua vettä ei ole käytettävissä, varmista että laitteelle tehdään säännöllisesti kalkkipoisto.

• Älä kiedo johtoa laitteen ympärille, vaan kierrä johtoa löysästi laitteen viereen.

• Älä käytä laitetta liian kaukana virtalähteestä, muuten sen johto kiristyy liian.

• Kytkte laite aina irti verkkovirrasta käytön jälkeen.

• Puhdista levyt pehmeällä kostutetulla liinalla ilman saippuaa säilyttäksiesi levyjen optimaalisen laadun. Älä naarmuta levyjä.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
<p>ST496E</p>

Συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προειδοποίηση! Προσέξτε ώστε η ζεστή επιφάνεια της συσκευής να μην έρθει σε άμεση επαφή με το δέρμα, ιδιαίτερα τα μάτια, το πρόσωπο και το λαιμό.

• Πριν το φορμάρισμα, απελευθερώστε το δοχείο νερού πάντως πριν το κάτο το κομπι πο βρίσκειται στην κορυφή τη συσκευής.

• Ανοίξτε προσεκτικά την ελαστική τάπα του δοχείου και γεμίστε με αποσταμμένο νερό.

• Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο έχει στερεωθεί με ασφάλεια και ότι έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή.

• Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική επιφάνεια του δοχείου και της συσκευής είναι εντελώς ξηρές. Αν χραισάτε να γεμίσετε το δοχείο για δεύτερη φορά, αποσπώνεστε τη συσκευή και τοποθετήστε ξανά το δοχείο απελευθερώνοντας το γεμίστε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε τις πλάκες ή τα μεταλλικά εξαρτήματα της συσκευής όταν είναι ζεστά.

• Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά είναι στεγνώσει και χτενιστά τα για να τα ξεμπερδέψετε. Χωρίστε τα μαλλιά σε τούφες για το φορμάρισμα.

• Πατήστε το κουμπι με την ένδειξη ⏻ για ενεργοποίηση.

• Για να επιλέξετε μια ρυθμίση θερμότητας κατάλληλη για τον τύπο των μαλλιών σας, πατήστε το κουμπι «+» ή «-» μέχρι να οριστεί η επιθυμητή ρυθμίση θερμότητας.

• Για να ενεργοποιήστε την τεχνολογία ατμού, πατήστε το κουμπι λειτουργίας ατμού ☁ και η συσκευή θα ξεκινήσει να εκπέμπει ατμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην κατευθύνετε το άμεσο τρσί προς το πρόσωπο και τον λαιμό.

• **Σημαντικό!** Αν η συσκευή δεν εκπέμπει ατμό, μπορεί να έχει ενεργοποιηθεί λειτουργία αναμονής. Ανοίξτε και κλείστε τις πλάκες για να ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία ατμού. Διαφορετικά, το δοχείο νερού μπορεί να είναι άδικο και να απαιτείται πλήρωση.

• Ηλεγγεζον meg arról, hogy a készülék és a tartály kőszéle részei teljesen szárazak. Ha másodjára is újra kell töltenie a tartályt, húzza ki a készüléket a csatlakozóból, a tartályt pedig újratöltés után azonnal helyezze vissza.

FIGYELEM! Ne érjen a készülék forró lapjához és fémrészeihez.

• Győződjön meg arról, hogy a haja már megszáradt, és kifésülte belőle a gubancokat. Ossza részekre a haját a hajformázás megkezdéséhez.

• Nyomja meg a(z) ⏻ jelzéssel ellátott gombot a bekapcsoláshoz.

• A hajtipusának megfelelő hőmérséklet-beállítás kiválasztásához nyomja le a „+” vagy a „-” gombot a kívánt fokozat eléréséig.

• A gőztechnológia a gőzfunkciógomb ☁ megnyomásával kapcsolható be. Ezt követően a készülék gőzt bocsát ki. **FIGYELEM!** Ne jussa az a gőzt közvetlenül az arcára vagy a nyakára.

Fontos! Ha a készülék nem bocsát ki gőzt, előfordulhat, hogy kézzelenti üzemmódban van. A gőzfunkció üjbőli bekapcsolásához nyissa szét vagy csukja össze a lapokat. A háttérben az is állhat, hogy a víztartály kiürült, és újra kell tölteni.

• Helyezzen egy hajtincset az egyenesítőlapok közé, a hajtő közelében.

• Tartsa szélzárdn a haját az egyenesítőlapok között, és húzza le az eszközt a hajtincs mentén, a hajtőtől indulva a hajvégek felé.

• Szükség esetén ismételje ezt.

• Hagyja a haját lehűlni, mielőtt átmenyö.

• Használat után a(z) ⏻ gomb megnyomásával kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a csatlakozóból.

• Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt elterzi.

Hőmérséklet-beállítások
Ha Önnök sérülékeny, vékonyszálú, szőkített vagy festett a haja, válassza az alacsonyabb hőmérsékletet. Vastagszálú haj esetében a magasabb hőmérsékletet használja. Javasljuk, hogy mindig végezzen egy tesztet az első használat előtt annak biztosítása érdekében, hogy a hajtipusának megfelelő hőmérséklet-beállítás használja. Kezdje a legalacsonyabb beállítással, és emelje a hőmérsékletet a kívánt hatáig eléréséig. 5 hőmérséklet-beállítás közül választhat, amelyek a következők: 150°C, 170°C, 190°C, 210°C és 230°C.

150 °C	zöld LED
170 °C	sárga LED
190 °C	narancssárga LED
210°C- 230°C	piros LED

150 °C	LED πράσινο
170 °C	LED κίτρινο
190 °C	LED πορτοκαλί
210°C- 230°C	LED κόκκινο

Εξαρτήματα βούρτσας ισώματος

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα πριν την τοποθέτηση ή την αφαίρεση των εξαρτημάτων βούρτσας ισώματος.

• Σώρετε τα εξαρτήματα βούρτσας ισώματος στη συσκευή κατά μήκος των πλάκων ισώματος μέχρι να τοποθετηθούν στη θέση τους.

• Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα βούρτσας ισώματος, απλώσ ουερέ μακριά από τη συσκευή.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Η συσκευή διαθέτει δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης για πρόσθετη ασφάλεια. Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη για περισσότερο από 72 λεπτά συνεχόμενα, απενεργοποιείται αυτόματα.

Αν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, απλώσ ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.

Αντιθε