

SVENSKA
ST90PE

Läs säkerhetsanvisningarna innan du använder produkten.

ANVÄNDNING
VARNING! Se till att apparatens heta ytor inte rör vid huden, särskilt grön, ögon, ansikte och nacken.
VARNING! Vidrör inte de heta plattorna när apparaten är igång.

- Se till att håret är torrt och kamma igenom det för att ta bort eventuella knutar. Dela upp håret i sektioner som är redo för styling.
- För reglaget till lämplig temperaturinställning för din hårtyp. Indikatorlampan blinker tills den valda temperaturen har nåtts. När temperaturen har nåtts lyser indikatorn med ett fast sken.
- Placera en hårsektion mellan plattorna, nära rötterna.
- Håll håret i ett fast grepp mellan plattorna och låt dem glida nedåt längs håret, från rötter till toppar.
- Upprepa i varje hårsektion.
- Låt håret svalna innan du borstar/kammar det.
- Stäng av apparaten efter användning genom att föra reglaget till inställningen “0” och dra kontakten ur vägguttaget.
- Låt apparaten svalna innan du lägger undan den.

Temperaturinställningar

Använd de lägre temperaturinställningarna om du har sprött, tunt, blekt eller färgat hår. Bruk den högste varmeinställningen för tyckere hår.
Använd de högre temperaturinställningarna för tjockare hår.
Vi rekommenderar att du alltid gör ett test före första användningen för att säkerställa att rätt temperatur för hårtypen används. Börja på den lägsta inställningen och höj temperaturen tills önskat resultat uppnås.

Vägledning för temperaturinställningar:

I = 180°C
II = 200°C
III = 235°C

Automatisk avstängning

Apparaten har en automatisk avstängningsfunktion för ytterligare säkerhet. Apparaten stängs av automatiskt om den är påslagen längre än 72 minuter i sträck. Om du vill fortsätta använda apparaten efter det startar du den igen genom att föra reglaget till inställningen “0” och sedan till önskad inställning.

Värmskyddsomslag

Ett värmskyddsomslag medföljer apparaten för användning efter styling. Placera inte apparaten på värmekänsliga ytor, inte heller på värmskyddsomslaget, medan den används. Stäng av apparaten när du är klar och dra ur väggkontakten. Vira genast in apparaten i det medföljande värmskyddsomslaget och låt den svalna helt innan du lägger undan den för förvaring. Håll den förslättningsvis om räckhåll för barn eftersom den är het i flera minuter.

VIKTIGT! Det yttre satinmaterialet i varmevaskan ar inte varmetaligt och apparaten far inte placeras på det materialet medan den ar varm.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Följ stegen nedan för att hålla apparaten i bästa möjliga skick:

- Snurra inne sladden runt apparaten utan rulla ihop den löst bredvid den.
- Ikke bruk apparatet med strukket ledning fra strømuttaket.
- Använd inte apparaten med sträckt sladd från strömkållan.
- Dra alltid ur väggkontakten efter användning.

NORSK
ST90PE

Les sikkerhetsinstruksjonene først.

BRUKSANVISNING

ADVARSEL! Vær forsiktig så ikke apparatets varme deler kommer i direkte kontakt med huden, spesielt ørene, øynene, ansiktet og nakken.
ADVARSEL! Ikke berør de varme platene når apparatet er slått på.

- Forsikre deg om at håret er tørt og gjennomkammet for å fjerne eventuelle floker. Fordel håret i seksjoner så det er klart for styling.
- Flytt bryteren til varmeinstillingen som best passer til din hårtype. Indikatorlyset vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd vil indikatoren lyse fast i farger.
- Aseta huiusio suoristuslevyjven väliin lähelle hiiusten juuria.
- Plasser en hårseksjon under retteplatene, nær røttene.
- Hold håret godt fast mellom retteplatene og la platene gli langs hele hårlengden, fra rot til topp.
- Gjenta for hver hårseksjon.
- La håret kjøles ned for du kammer det.
- Etter bruk, flytt bryteren til «0»-innstillingen for å slå av apparatet, og koble det deretter fra strømmettet.
- La apparatet kjøles ned for du legger det bort.

Varmeinnstillinger

Bruk den laveste varmeinnstillingen hvis du har skjørt, tynt, bleket eller färget hår. Bruk den høyeste varmeinnstillingen for tykkere hår.
Det anbefales alltid å gjennomføre en test ved første gangs bruk for å forsikre at riktig temperatur brukes på hårtypen. Start med den laveste innstillingen og øk temperaturen til ønsket resultat er oppnådd.

Nedenforerenveiledningtiltemperaturinnstillingene:

I = 180°C
II = 200°C
III = 235°C

Automatisk av-funksjon

Dette apparatet er utstyrt med en sikkerhetsfunksjon som gjør at det automatisk skruer seg av. Hvis apparatet er kontinuerlig på i mer enn 72 minutter, vil det automatisk skru seg av. Hvis du ønsker å fortsette å bruke apparatet videre, må du helt enkelt skyve bryteren til innstillingen “0”, og deretter skyve bryteren til ønsket innstilling for å skru på strømtilførselen igjen.

Varmebeskyttende omslag

Dette apparatet leveres med et varmebeskyttende omslag som kan brukes under og etter styling. Ikke plasser apparatet på et varmesensitivt underlag under bruk, selv ikke ved bruk av det medfølgende varmebeskyttende omslaget. Skru av apparatet og trekk ut støpselet etter bruk. Pakk umiddelbart apparatet inn i varmematten som følger med, og la det kjøle seg helt ned før du pakker det bort.
Må oppbevares utilgjengelig for barn også etter at det er skrudd av, da det vil være varmt i flere minutter.

VIKTIG! Det yttvendige satengmaterialet er ikke varmebestandig, og apparatet ma ikke plasseres på dette materialet mens det er varmt.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Følg trinnene nedenfor for å holde apparatet ditt i best mulig stand:

- Ikke surr ledningen rundt apparatet, men kveil den løst opp ved siden av apparatet.
- Ikke bruk apparatet med strukket ledning fra strømuttaket.
- Trekk alltid ut støpselet etter bruk.

SUOMI
ST90PE

Lue turvallisuuohjeet ensin.

KÄYTTÖOHJEET

VAROITUS! Varo, ettei laitteen kuuma pinta osu suoraan ihoon, ja erityisesti korviin, silmiin, kasvoihin ja kaulaan.
VAROITUS! Älä koske kuumiin levyihin, kun laite on kytketty päälle.

- Varmista, että hiukset ovat kuivat ja kammattu suoriksi takuista. Jaa hiukset osiin muotoilu varten.
- Liu’uta kytkintä hiustyypillesi sopivaan lämpöasetukseen. Merkkipalo vilkkuu, kunnes valittu lämpötila on saavutettu. Kun lämpötila on saavutettu, merkivallo palaa vääriilsenä vilkkumatta.
- Aseta huiusio suoristuslevyjven väliin lähelle hiiusten juuria.
- Pidi hiuksia tiukasti suoristuslevyjven välissä ja liu’uta levyjä alas hiuksia pitkin juurista latvoihin.
- Toista sama kaikille huiusioilla.
- Anna hiiusten jäähtyä ennen kampaamista.
- Käytyn jälkeen liu’uta kytkin ‘0’-asetukseen sammuttaaksesi ja kytkeäksesi laitteen irti verkkovirrasta.
- Anna laitteen jäähtyä ennen säilyttämistä.

Lämpöasetukset

Jos hiuksiesi ovat hauraat, ohuet, valkaistut tai värjäyty, käytä alempia lämpöasetuksia. Käytä paksummille hiuksille korkeampia lämpöasetuksia.
Suosittelemme aina testaamaan laitetta, kun käytät sitä ensimmäistä kertaa löytääksesi sopivan lämpötilan hiuksillesi. Aloita alemmasta asetuksesta ja nosta lämpötilaa, kunnes olet saavuttanut haluamasi tuloksen.

Alla on lämpötila-asetusopas:

I = 180°C
II = 200°C
III = 235°C

Automaattinen sammutus

Laitteessa on turvallisuuatta lisäävä automaattinen sammutustoiminto. Jos laite on päällä tauotta yli 72 minuuttia, se sammuu automaattisesti. Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä tämän ajan jälkeen, liu’uta kytkin “0”-asetukseen ja liu’uta sitten kytkin sopivaan asetukseen käynnistääksesi laitteen uudelleen.

Lämmönkestävä suojus

Laitteen mukana toimitetaan lämmönkestävä suojus, jota voi käyttää muotoilun aikana ja sen jälkeen. Älä aseta laitetta käytön aikana lämpöä huonosti kestävälle pinnalle, vaikka käyttäisit mukana toimitettavaa suojusta. Käytön jälkeen sammuta laite ja kytke se irti sähköverkosta. Kääri laite välittömästi mukana toimitettavana lämpömattoon ja anna laitteen jäähtyä kunnolla ennen varastointia. Säilytä laite koko ajan poissa lasten ulottuvilta, sillä se on kuuma usean minuutin ajan.

TARKEAA! Ulompi satiniinimateriaali ei kesta lampoa. Kuumaa laitetta ei saa asettaa taman materiaalin paalle.

HOITO JA HUOLTO

Säilytä laitteesi optimaalisessa kunnossa noudattamalla alla olevia ohjeita:

- Älä kiedo johtoa laitteen ympärille, vaan kierrä se löysästi laitteen sivuun.
- Älä käytä laitetta liian kaukana pistorasiasta, jotta johto ei pingotu tiukalle.
- Irrota laite aina pistorasiasta käytön jälkeen.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ST90PE

Διαβάστε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Φροντίστε να αποφύγετε την απευθείας επαφή της καυτής επιφάνειας της συσκευής με το δέρμα, ειδικά με τα αυτιά, τα μάτια, το πρόσωπο και τον αυχένα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες πλακέτες όταν η συσκευή είναι αναμμένη.

- Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά είναι στεγνά και χτενισμένα για να αφαιρέσετε τυχόν κόμπους. Ξεχωρίστε τα μαλλιά σε τούφες έτοιμες για styling.
- Σύρετε τον διακόπτη στην κατάλληλη ρύθμιση θερμότητας για τον τύπο των μαλλιών σας. Η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήνει έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Μόλις η θερμοκρασία επιτευχθεί, η ένδειξη θα παραμεινει σε σταθερή απόκρωση.
- Πιδί hiuksia tiukasti suoristuslevyjven välissä ja liu’uta levyjä alas hiuksia pitkin juurista latvoihin.
- Toista sama kaikille huiusioilla.
- Anna hiiusten jäähtyä ennen kampaamista.
- Käytyn jälkeen liu’uta kytkin ‘0’-asetukseen sammuttaaksesi ja kytkeäksesi laitteen irti verkkovirrasta.
- Anna laitteen jäähtyä ennen säilyttämistä.

Lämpöasetukset

Jos hiuksiesi ovat hauraat, ohuet, valkaistut tai värjäyty, käytä alempia lämpöasetuksia. Käytä paksummille hiuksille korkeampia lämpöasetuksia.

Suosittelemme aina testaamaan laitetta, kun käytät sitä ensimmäistä kertaa löytääksesi sopivan lämpötilan hiuksillesi. Aloita alemmasta asetuksesta ja nosta lämpötilaa, kunnes olet saavuttanut haluamasi tuloksen.

Alla on lämpötila-asetusopas:

I = 180°C
II = 200°C
III = 235°C

Automaattinen sammutus

Laitteessa on turvallisuuatta lisäävä automaattinen sammutustoiminto. Jos laite on päällä tauotta yli 72 minuuttia, se sammuu automaattisesti. Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä tämän ajan jälkeen, liu’uta kytkin “0”-asetukseen ja liu’uta sitten kytkin sopivaan asetukseen käynnistääksesi laitteen uudelleen.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αυτή η συσκευή διαθέτει μια λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησηςγιαπροθθητασφαεία.Εάνη συσκευή παραμείνει απενεργοποιημένη για περισσότερο από 72 συνεχόμενα λεπτά, θα απενεργοποιηθει αυτόματα. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε τη χρήση της συσκευής μετά το πέρας αυτού του χρόνου, απλώς σύρετε τον διακόπτη στη θέση «0» και, έπειτα, σύρετε τον στην κατάλληλη ρύθμιση θερμότητας για τον τύπο των μαλλιών σας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Αντιθερμική θήκη

Αυτή η συσκευή συνοδεύεται από μια αντιθερμική θήκη για χρήση κατά τη διάρκεια του styling και μετά από αυτό. Κατά τη χρήση, μην τοποθετείτε τη συσκευή σε επιφάνεια ευαίσθητη στη θερμότητα, ακμή και αν χρησιμοποιείτε την αντιθερμική θήκη που περιλαμβάνεται. Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή. Τυλίξτε αμέσως τη συσκευή στο κάλυμμα θέρμανσης και αφηρίστε τη να κρνώσει εντελώς προτού την αποθηκεύσετε. Συνεχίστε να φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά, καθώς θα παραμείνει καυτή για αρκετά λεπτά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Το εξωτερικό σατέν ύφασμα δεν είναι ανθεκτικό στη θερμότητα και η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται σε αυτό το ύφασμα όταν είναι ζεστή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας στη βέλτιστη δυνατή κατάσταση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, αντίθετα περιστρέψτε ελαφρά το καλώδιο ελικοειδώς στο πλαίσιο μέρος της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μεγάλη απόσταση από το σημείο τροφοδοσίας της.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή μετά τη χρήση.

MAGYAR
ST90PE

Használat előtt olvassa el a biztonságí előírásokat.

HASZNÁLAT

FIGYELEM! Ügyeljen rá, hogy a készülék forró felülete ne érjen közvetlenül a bőrhöz, különösen a fülhöz, a szemhez, az archoz és a nyakhoz.
FIGYELEM! Ne érintse meg a forró lapokat, ha a készülék be van kapcsolva.

- Győződjön meg róla, hogy a haj száraz és ki van fésülve. Válassza el a haját, készítse elő a hajtincseket a formázáshoz.
- Csúsztassa a kapcsolót a hajtípusának megfelelő hőmérséklet beállításához. A jelzőfény villog, amíg a kiválasztott hőmérséklet el nem éri. Amikor a hőmérséklet elérte, a jelzőfény folyamatosan világít.
- Helyezzen egy hajtincset a simítólapok közé, a hajtőhöz közel.
- Tartsa szorosan a haját a simítólapok között, és csúsztassa le végig a haj teljes hosszán szögábn, a hajtőtől a hajvégeig.
- Ismétlje meg a műveletet minden hajtincsel.
- Hagyja lehűlni a haját kifésülés előtt.
- Használat után csúsztassa a kapcsolót ‘0’ helyzetbe a készülék kikapcsolásához.
- Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt elteszi.

Hőmérséklet-beállítások

Ha érzékeny, vékony szálú, szőkített vagy festett a haja, használjon alacsony hőfokozatot.

Erősebb szálú haj esetén használjon magas hőfokozatot.
Javasoljuk, hogy mindig végezzen próbát az első használat előtt, hogy meggyőződjön arról, hogy a hajtípusának megfelelő hőmérsékletet használja.
Kedzje a legalacsonyabb fokozattal, majd növelje a hőmérsékletet a kívánt eredmény elérééig.

Az alábbiakban található útmutatás a hőmérséklet beállításához:

I = 180°C
II = 200°C
III = 235°C

Automatikus kikapcsolás

A fokozott biztonság érdekében a készülék automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkezik. Ha a készülék több mint 72 percen át nem kapcsolják ki, automatikusan kikapcsolódik. Ha ezután is folytatni szeretné a készülék használatát, csak csúsztassa a hőmérsékletszabályozó kapcsolót ‘0’ helyzetbe, majd csúsztassa a hajtípusának megfelelő hőmérsékletre, hogy újra bekapcsolja a készüléket.

Hővédő alátét

A készülékhez hővédő tok tartozik a hajformázás alatti és utáni használatához. Használj közbén ne tegye a készüléket hőre érzékeny felületre, még a mellékelt hővédő alátét használatá mellett sem.
Használat után kapcsolja ki és húzza ki a hálózati csatlakozóból a készüléket.
Azonnal csavarja be a készüléket a mellékelt hővédő alátétbe, és hagyja, hogy a készülék teljesen kihűljön, mielőtt elteszi. Továbbra is tartsa távol a gyermekétől, mert még percekig forró marad.

FYOTOS! A kulső szatenanyag nem hőálló, es a keszuleket tilos erre az anyagra helyezni forro allapotban.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék lehető legjobb állapotának megőrzése érdekében kérjük, tartsa be a következő lépéseket:
• Ne csavarja a tápkábelt a készülék köré, hanem lazán hajtsa össze a készülék mellett.
• Ne használja a készüléket a hálózati csatlakozótól távol, hogy a tápkábel ne feszüljön.

Használat után mindig húzza ki a hálózati csatlakozóból a készüléket.

POLSKI
ST90PE

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytaj wskazówki bezpieczeństwa.

SPOSÓB UŻYCIA

OSTRZEŻENIE! Uważaj, aby gorąca powierzchnia urządzenia nie miała bezpośredniego kontaktu ze skórą, w szczególności z uszami, oczami, twarzą i szyją.
OSTRZEŻENIE! Nie dotykaj gorących płytek grzejnych, gdy urządzenie jest włączone.

- Upewnij się, że włosy są suche i rozczesane i usuń ewentualne splątania. Podziel włosy na gotowe pasmado stylizacji.
- Przesuń przelącznik na ustawienie ciepła odpowiednie dla Twojego rodzaju włosów. Kontrolka będzie migać do chwili osiągnięcia wybranej temperatury. Po osiągnięciu właściwej temperatury kontrolka będzie się palić stale.
- Umieść część pasma włosów znajdującą się przy cebulkach między płytkami prostowniczy.
- Mocno trzymając włosy między płytkami prostowniczy,przesuwaj ją wzdluz włosów, od korzeni do końcówek.
- Powtórz te same czynności dla wszystkich pasm włosów.
- Przed rozczesaniem wywoł włosom ostygnać.
- Po użyciu przesuń przelącznik na „0”, by wyłączyć urządzenie i odłączyć urządzenie od sieci…
- Przed schowaniem urządzenia zaczekać do jego całkowitego wystygnięcia.

Ustawienia nagrzewania

Wyli Twoje włosy są delikatne, cienkie, rozjaśniane lub farbowane, użyj niskich ustawień nagrzewania.
W przypadku grubszych włosów użyj wyższych ustawień nagrzewania.
Zawsze wykonaj test przed pierwszym użyciem, aby upewnić się, że dla każdego rodzaju włosów wykorzystywane są odpowiednie ustawienia temperatury.
Test ten polega na rozpoczęciu od najniższego ustawienia i zwiększaniu temperatury aż do uzyskania pożądanego rezultatu.

Poniżej znajdują się informacje o ustawieniach temperatury:
I = 180°C
II = 200°C
III = 235°C

Wyłączenie automatyczne

Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wyłączenia zapewniając dodatkowe bezpieczeństwo.
Jeśli urządzenie nie jest używane nieprzerwanie przez ponad 72 minuty, zostanie automatycznie wyłączone.
Jeśli chcesz nadal korzystać z urządzenia po tym czasie, po prostu przesuń przelącznik w położenie „0”, a następnie przesuń przelącznik do odpowiedniego ustawienia, co spowoduje ponownie włączenie zasilania.

Osłona odporna na działanie wysokiej temperatury
W zestawie wraz z urządzeniem znajdziesz osłonę ochronną do użytku podczas oraz po układaniu fryzury.
Podczas korzystania z urządzenia należy unikać jego kontaktu z powierzchniami, które nie są odporne na wysokie temperatury, nawet gdy jest ono owinięte znajdującą się w zestawie osłoną ochronną.
Po zakończeniu użytkowania wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
Należy natychmiast owinąć urządzenie w dostarczoną matę grzewczą i przed przechowywaniem poczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
Nadal trzymaj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ będzie ono gorące jeszcze przez kilka minut.

UWAGA! Zewnętrzny satynowy materiał nie jest odporny na wysoką temperaturę i nie należy kłaść na nim urządzenia, gdy jest nagrzane.
UTRZYMANIE I KONSERWACJA
Aby zapewnić utrzymanie urządzenia w doskonałym stanie, przestrzegaj następujących zaleceń:
• nie owijaj przewodu wokół urządzenia, powinien on luźno zwisać obok urządzenia,
• nie używaj urządzenia w taki sposób, aby przewód zasilania był naprężony,
• po zakończeniu użytkowania zawsze odłączaj urządzenie od zasilania.

ČESKY
ST90PE

Nejdřív si přečtěte bezpečnostní pokyny.

NÁVOD K POUŽITÍ

VAROVÁNÍ! Zamezte tomu, aby se horké povrchy spotřebiče dostaly do přímého styku s kůží, zejména s ušima, očima, obličejem a krkem.
VAROVÁNÍ! Nedotýkejte se horkých destiček, když je spotřebič zapnutý.

- Dbejte na to, aby vlasy byly suché a vyčesané, nezacuchané. Rozdělte vlasy na pramínky, které chcete stylizovat.
- Posuňte přepínač teploty na teplotu vhodnou pro váš typ vlasů. Kontrolka bude blikat, dokud nebude dosaženo požadované teploty. Jakmile bude požadovaná teplota dosažena, kontrolka bude svítit.
- Dejte pramének vlasů mezi žehlicí desky blízko ke kořínkům.
- Přidržte vlasy pevně mezi žehlicími deskami a posouvajte po délce vlasů od kořínku ke konečku.
- Opakujte pro jednotlivé pramínky vlasů.
- Před učenáním nechte vlasy vychladnout.
- Po použití vypněte spotřebič posunutím přepínače do polohy „0“ a vypojte jej ze zásuvky.
- Než spotřebič uschováte, nechte ho vychladnout.

Nastavení ohřevu

Pokud máte citlivé, jemné, odbarvené nebo obarvené vlasy, použijte nižší stupeň ohřevu. U hustších vlasů použijte vyšší stupeň ohřevu.
Doporučuje se vždy při prvním použití provést test, aby byla na daný typ vlasů použita správná teplota.
Začněte na nižším stupni a zvyšujte teplotu, dokud se nedosáhne požadovaného výsledku.

Niže jsou uvedené nastavení teploty:

I = 180°C
II = 200°C
III = 235°C

Automatické vypnutí

Tento spotřebič má v zájmu vyšší bezpečnosti funkci automatického vypnutí. Pokud bude spotřebič nepřetržitě zapnutý déle než 72 minut, automaticky se vypne. Pokud si přejete spotřebič používat i po uplynutí této doby, jednoduše posuňte přepínačem do polohy „0“ a poté na odpovídající nastavení, abyste spotřebič opět zapnuli

Teplu odolný ochranný obal

Spotřebič je dodáván s teplu odolným ochranným obalem pro použití během a po úpravě vlasů. Zapnutý přístroj nepokládejte na povrch citlivý na teplo, ani když používáte dodaný teplu odolný obal. Spotřebič ihned zabalte do přiložené tepelné podložky a před uložením jej nechte zcela vychladnout. Po použití spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky. Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí, protože zůstane horký ještě několik minut.

DŮLEŽITE! Vnější satenový materiál není teplu odolný a nevychladlý spotřebič by neměl být umístěn na tomto materiálu, zatímco je horký.

PEČE A ÚDRŽBA

- Zadržte na zachování co nejlepšího stavu spotřebiče dbajte na následující postupy:
- Neomotávejte šňůru kolem spotřebiče, ale saviňte ji na boku spotřebiče.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je napájecí šňůra napnutá.
- Po použití nezapomeňte spotřebič odpojit ze zásuvky.

РУССКИЙ
ST90PE

Пожалуйста, прочтите сначала инструкции по безопасности!

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Проследите за тем, чтобы горячие поверхности прибора не соприкасались с кожным покровом, в особенности на ушах, вокруг глаз, на лице и на ше.

ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к горячим пластинам при включенном приборе.

- Волосы должны быть сухими и тщательно расчесанными. Разделите волосы на пряди, готовые к укладке.
- Передвиньте переключатель в положение нагрева, соответствующее вашему типу волос. Световой индикатор будет мигать до тех пор, пока прибор не нагреется до заданной температуры. Когда температура нагрева будет достигнута, световой индикатор прекратит мигать и будет гореть непрерывно.
- Поместите прядь между пластинами прибора для выпрямления волос, как можно ближе к корням.
- Плотно зажмите прядь между пластинами; передвигайте пластины по пряди скользящим движением от корней до кончиков волос.
- Разгладьте подобным образом каждую прядь.
- Дайте волосам остыть, затем расчешите их.
- Закончив пользоваться прибором, выключите его, передвинув переключатель в положение ‘0’, и отключите прибор от сети.
- Дайте прибору остыть перед тем, как убрать его на хранение.

Настройка температуры

Если ваши волосы тонкие, ломкие, обесцвеченные или окрашенные, используйте более низкую температуру.
Для густых волос выбирайте более высокую температуру.
На начальном этапе пользования прибором рекомендуется провести тест, чтобы подобрать температуру нагрева, соответствующую вашему типу волос.
Начните с самой низкой температуры, затем постепенно повышайте ее до тех пор, пока не получите желаемые результаты.

Предлагаем вашему вниманию ориентиры по настройке температуры:
I = 180°C
II = 200°C
III = 235°C

Автоматическое отключение

Для обеспечения дополнительной безопасности данный прибор оснащен устройством автоматического отключения.
Если прибор остается включенным непрерывно в течение 72 минут, он автоматически отключается.
Если вы хотите продолжить пользоваться прибором по истечении этого времени, достаточно передвинуть переключатель в положение ‘0’, затем снова включить питание, передвинув переключатель в соответствующее положение.

Теплозащитный чехол-коврик