

# Hakapparaat

## Gebruikershandleiding



CHG6400W

NL

01M-8832813200-1617-01

**beko**

# Lees eerst deze gebruikershandleiding!

Beste klanten,

Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste resultaten bereikt met uw product, dat vervaardigd is met hoogwaardige en de modernste technologie. Lees daarom deze gehele gebruikershandleiding en alle andere bijgeleverde documenten zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken en bewaar deze ter referentie in de toekomst. Als u het product aan iemand anders geeft, overhandig dan ook de gebruikershandleiding. Volg alle waarschuwingen en informatie in de gebruikershandleiding op.

## Betekenis van de symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt in de verschillende delen van deze handleiding:

	Belangrijke informatie en nuttige aanwijzingen voor gebruik.
--	--

	<b>WAARSCHUWING:</b> Waarschuwingen voor levensgevaarlijke situaties en schade aan eigendom.
--	---

	Materialen zijn geschikt voor aanraking met voedsel.
--	--

	Het apparaat, het stroomsnoer of de stekker niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
---	---

	Beschermingsklasse tegen een elektrische schok
---	--



Dit product is in een milieuvriendelijke, moderne faciliteit geproduceerd.

## INHOUDSOPGAVE

### **1 Belangrijke instructies voor veiligheid en milieu 4**

1.1 Algemene veiligheid .....	4
1.2 Voldoet aan de WEEE-richtlijn en de richtlijnen voor afvoeren van het restproduct: .....	5
1.3 Voldoet aan RoHS-richtlijn: .....	5
1.4 Verpakkingsinformatie .....	5

### **2 Hakapparaat 6**

2.1 Overzicht .....	6
2.2 Technische gegevens .....	6

### **3 Recept 7**

3.1 Recept voor Salsa .....	7
3.2 Maximale hoeveelheden en bewerkingstijd .....	7

### **4 Werking 8**

4.1 Voorbereiding .....	8
4.2 Hakken .....	8

### **5 Informatie 9**

5.1 Reiniging en onderhoud .....	9
5.2 Opslag .....	9
5.3 Hanteren en vervoeren .....	9

# 1 Belangrijke instructies voor veiligheid en milieu

Dit deel bevat veiligheidsinstructies die u beschermen tegen het risico op persoonlijk letsel of materiële schade.

Het niet naleven van deze instructies laat de garantie vervallen.

## 1.1 Algemene veiligheid

- Dit apparaat voldoet aan de internationale veiligheidsnormen.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door personen met verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen of gebrek aan ervaring en kennis, mits dat gebeurt onder toezicht of ze instructies ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en op de hoogte zijn van de potentiële gevaren.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet als het stroomsnoer of het apparaat zelf is beschadigd. Neem contact op met een erkende servicedienst.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer het onbeheerd is, tijdens het installeren / het verwijderen van accessoires of vóór het reinigen.
- Gebruik alleen de originele onderdelen of onderdelen aanbevolen door de fabrikant.
- Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen.
- Uw netstroom moet overeenkomen met de informatie die u aantreft op het typeplaatje van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer.
- Trek niet aan het stroomsnoer bij het uittrekken van de stekker.
- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact vóór het reinigen, uit elkaar halen, vervangen van accessoires en wacht totdat het volledig gestopt is.
- De stekker van het apparaat niet met vochtige of natte handen aanraken.
- Gebruik het apparaat niet voor heet voedsel.
- Gebruik het apparaat alleen met de bijgeleverde rubberen basis en de glazen houder.
- Laat het apparaat niet werken zonder ingrediënten in de kom.

# 1 Belangrijke instructies voor veiligheid en milieu

- Verwijder botjes en pitten uit voedsel om te voorkomen dat de messen en het apparaat beschadigd raken.
- Dit apparaat is niet geschikt voor droog of harde voedsel omdat hierdoor de messen snel bot worden.
- Om oververhitting te voorkomen dient u het apparaat niet langer dan 10 seconden continu te gebruiken. Laat het tussen iedere werking van 10 seconden 1 minuut afkoelen.
- Volg alle waarschuwingen op om letsel als gevolg van incorrect gebruik te voorkomen.
- Bij het legen van de kan en tijdens het reinigen kan het vastpakken van de hakmessen met blote handen ernstig letsel veroorzaken als gevolg van incorrect gebruik. Wees voorzichtig en houd het hakmes alleen bij het plastic gedeelte vast.
- Droog na het reinigen het apparaat en alle onderdelen voordat u het aansluit op de stroom en vóór het bevestigen van de onderdelen.
- Het apparaat, het stroomsnoer of de stekker niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.

- Het apparaat of de onderdelen niet gebruiken of plaatsen op of in de buurt van hete oppervlakken.
- Als u de verpakkingsmaterialen bewaart, berg ze dan op buiten het bereik van kinderen.
- Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.

## 1.2 Voldoet aan de WEEE-richtlijn en de richtlijnen voor afvoeren van het restproduct:

Dit product voldoet aan de EU-richtlijn WEEE (2012/19/EU). Dit product is voorzien van een classificatiesymbool voor afvalsortering van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).



Dit product werd vervaardigd uit onderdelen en materialen van hoge kwaliteit die hergebruikt kunnen worden en geschikt zijn voor recycling. Gooi het restproduct aan het einde van zijn levensduur niet weg bij normaal huishoudelijk of ander afval. Breng het naar het verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten om te weten waar u deze verzamelpunten aantreft.

## 1.3 Voldoet aan RoHS-richtlijn:

Het door u aangekochte product voldoet aan de EU-richtlijn RoHS (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijke en verboden materialen die in deze richtlijn zijn opgenomen.

## 1.4 Verpakkingsinformatie



Het verpakkingsmateriaal van het product is vervaardigd uit gerecyclede materialen overeenkomstig onze nationale regelgeving. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg met het huishoudelijk of ander afval. Breng het naar een door de gemeente aangewezen verzamelpunt voor verpakkingsmateriaal.

## 2 Hakapparaat

### 2.1 Overzicht



1. Bedieningsschakelaar
  2. Basiseenheid
  3. Binnendeksel
  4. Hakmes
  5. Glazen kom
  6. Vaste as
  7. Rubberen antislipmat
- Spatel

### 2.2 Technische gegevens

**Stroomvoorziening:** 220-240 V~, 50/60 Hz

**Stroom:** 400 W

Technische aanpassingen of ontwerpwijzingen onder voorbehoud.

De waarden die u aantreft in de etiketten die zich op het apparaat bevinden of in de meegeleverde gedrukte documenten vertegenwoordigen de waarden die werden verkregen in de laboratoria conform de relevante standaarden. Deze waarden kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik van het apparaat en de omgevingsomstandigheden.

## 3 Recept

### 3.1 Recept voor Salsa

#### Ingrediënten:

- 3 tomaten, zonder zaadjes
- 1 rode ui
- 1 knoflookteen
- 1 rode paprika
- 1 jalapeñopeper, zonder zaadjes
- 2 eetlepels verse koriander
- ½ theelepel zout
- 2 eiwitten + 420 g poedersuiker

#### Vorbereiding:

Pel de ui en doe deze met de knoflook, paprika en chilipeper in de kom van het apparaat en hak in pulsen totdat de ingrediënten grof gehakt zijn. Doe er geleidelijk de tomaten, koriander en zout bij en hak een paar keer in pulsen totdat de ingrediënten goed gemengd zijn.

### 3.2 Maximale hoeveelheden en bewerkingstijd

Raadpleeg de tabel voor verwerkingstijd en maximale hoeveelheden.

Ingrediënten	Maximale hoeveelheid	Bewerkingstijd
Uien	250 g	10 sec.
Bananen	290 g	9 sec.
Wortelen	260 g	9 sec.
Amandelen	200 g	7 sec.
Gekookte aardappelen	310 g	7 sec.
Rundvlees	400 g	15 sec.
Glazuur (eiwit + poedersuiker)	Eiwitten: 2 stuks poedersuiker: 420 g	10 sec.

## 4 Werking



Uw hakapparaat is ontworpen voor de verwerking van kleine hoeveelheden voedsel en dient niet voor enig ander doel te worden gebruikt.



Hak geen extreem harde ingrediënten zoals koffiebonen, nootmuskaat, granen, ijsblokjes of botten. Verwijder stelen van kruiden, schillen van noten, en botten, pezen en kraakbeen van vlees.



De stekker van dit apparaat dient, als het niet in gebruik is, uit het stopcontact te zijn getrokken.

### 4.1 Voorbereiding

1. Verwijder al het verpakking- en stickermateriaal en gooi dit weg volgens de geldende lokale voorschriften.
2. Reinig het apparaat voordat u het voor de eerste keer in gebruik neemt (zie het deel "Reiniging en onderhoud").
3. Snij het voedsel in kleine stukjes voordat u het apparaat gebruikt.
4. Houd de glazen kom (5) altijd op de rubberen antislipmat (7).

### 4.2 Hakken



**WAARSCHUWING:** Raak het hakmes niet met blote handen aan.

1. Zet het hakmes (4) op de vaste as (6) in de glazen kom (5).
2. Doe het voedsel dat u wilt bereiden in de glazen kom (5).
3. Plaats de binnendecksel (3) op de glazen kom (5). Zorg ervoor het binnendecksel (3) correct op zijn plaats te zetten, omdat anders de basiseenheid (2) niet op het binnendecksel (3) zal passen en het hakproces niet kan worden uitgevoerd.

4. Bevestig de basiseenheid (2) op het binnendecksel (3) op de kom (5).
5. Steek de stekker in het stopcontact.
6. Druk op de bedieningsschakelaar (1) en houd ingedrukt.
  - Het apparaat begint te werken.



U kunt de bedieningsschakelaar (1) met tussenpozen indrukken om de "PULSE"-functie van het apparaat te activeren. Met de "PULSE"-functie kunt u een betere kwaliteit hakken verkrijgen.

7. Laat de bedieningsschakelaar (1) los om de werking te beëindigen. Trek de stekker uit het stopcontact.



Gebruik het apparaat niet langer dan 10 seconden continu.



Als de ingrediënten aan de zijkant van de kom blijven plakken, verwijdert u deze met de spatel en zet u de hakwerking voort.

8. Verwijder dan de basiseenheid (2) en de binnendecksel (3). Neem het hakmes (4) er voorzichtig uit. Verwijder het voedsel uit de glazen kom (5).



**WAARSCHUWING:** Raak het mes niet met blote handen aan. Het mes is heel scherp.



### 5.1 Reiniging en onderhoud



**WAARSCHUWING:** Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen, schuurmiddelen, metalen voorwerpen of harde borstels om het apparaat te reinigen.



**WAARSCHUWING:** Raak het hakmes niet met blote handen aan. De messen zijn zeer scherp! Gebruik een borstel!

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat volledig afkoelen.
3. Gebruik een vochtige zachte doek om de buitenkant van de basiseenheid (2) te reinigen en droog deze dan af.
4. De glazen kom (5), het hakmes (4) en het binnendecksel (3) kunnen in de vaatwasser in het bovenste rek gereinigd worden.
5. Reinig en droog het hakmes (4) voordat u het opbergt.



**WAARSCHUWING:** Plaats de basiseenheid (2) of het netsnoer nooit in water of andere vloeistoffen en houd deze nooit onder stromend water.



Droog alle onderdelen zorgvuldig met een zachte doek, voordat u het apparaat na het reinigen gebruikt.

### 5.2 Opslag

- Als u van plan bent het apparaat gedurende een lange periode niet te gebruiken, berg het dan zorgvuldig op.
- Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is getrokken en dat het apparaat afgekoeld en volledig droog is.
- Draai het stroomsnoer niet rond het apparaat.
- Bewaar het op een koele, droge plaats.

- Zorg ervoor dat het apparaat altijd buiten het bereik van kinderen wordt gehouden.

### 5.3 Hanteren en vervoeren

- Draag het apparaat bij hanteren en vervoeren in de oorspronkelijke verpakking. De verpakking van het apparaat beschermt tegen fysieke schade.
- Zet niets zwaars op het apparaat of op de verpakking. Het apparaat kan beschadigd raken.
- Het laten vallen van het apparaat kan ervoor zorgen dat het niet meer werkt of permanente schade veroorzaken.





Downloaded from [www.vanderborre.be](http://www.vanderborre.be)