

Hakapparaat

Gebruikershandleiding



CHP6450W

NL

01M-8832803200-1617-01

beko

Lees eerst deze gebruikershandleiding!

Beste klanten,

Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste resultaten bereikt met uw product, dat vervaardigd is met hoogwaardige en de modernste technologie. Lees daarom deze gehele gebruikershandleiding en alle andere bijgeleverde documenten zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken en bewaar deze ter referentie in de toekomst. Als u het product aan iemand anders geeft, overhandig dan ook de gebruikershandleiding. Volg alle waarschuwingen en informatie in de gebruikershandleiding op.

Betekenis van de symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt in de verschillende delen van deze handleiding:



Belangrijke informatie en nuttige aanwijzingen voor gebruik.



WAARSCHUWING:

Waarschuwingen voor levensgevaarlijke situaties en schade aan eigendom.



Materialen zijn geschikt voor aanraking met voedsel.



Het apparaat, het stroomsnoer of de stekker niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.



Beschermingsklasse tegen een elektrische schok



Dit product is in een milieuvriendelijke, moderne faciliteit geproduceerd.

INHOUDSOPGAVE

1 Belangrijke instructies voor veiligheid en milieu 4

1.1 Algemene veiligheid	4
1.2 Naleving van de WEEE-norm en verwerking van afvalproducten:	5
1.3 Naleving van de RoHS-norm	5
1.4 Verpakkingsinformatie	5

2 Hakapparaat 6

2.1 Overzicht	6
2.2 Technische gegevens	6

3 Recept 7

3.1 Recept voor Salsa	7
-----------------------------	---

4 Werking 8

4.1 Voorbereiding	8
4.2 Hakken	8
4.3 Maximale hoeveelheden en bewerkingstijd	9

5 Informatie 10

5.1 Reiniging en onderhoud	10
5.2 Opslag	10
5.3 Hanteren en vervoeren	10

Dit deel bevat veiligheidsinstructies die u beschermen tegen het risico op persoonlijk letsel of materiële schade.

Het niet naleven van deze instructies laat de garantie vervallen.

1.1 Algemene veiligheid

- Dit apparaat voldoet aan de internationale veiligheidsnormen.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door personen met verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen of gebrek aan ervaring en kennis, mits dat gebeurt onder toezicht of ze instructies ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en op de hoogte zijn van de potentiële gevaren.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet als het stroomsnoer of het apparaat zelf is beschadigd. Neem contact op met een erkende servicedienst.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer het onbeheerd is, tijdens het installeren / het verwijderen van accessoires of vóór het reinigen.
- Gebruik alleen de originele onderdelen of onderdelen aanbevolen door de fabrikant.
- Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen.
- Uw netstroom moet overeenkomen met de informatie die u aantreft op het typeplaatje van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer.
- Trek niet aan het stroomsnoer bij het uittrekken van de stekker.
- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact vóór het reinigen, uit elkaar halen, vervangen van accessoires en wacht totdat het volledig gestopt is.
- De stekker van het apparaat niet met vochtige of natte handen aanraken.
- Gebruik het apparaat niet voor heet voedsel.
- Gebruik het apparaat alleen met de bijgeleverde rubberen basis en de glazen houder.
- Laat het apparaat niet werken zonder ingrediënten in de kom.

1 Belangrijke instructies voor veiligheid en milieu

- Verwijder botjes en pitten uit voedsel om te voorkomen dat de messen en het apparaat beschadigd raken.
- Dit apparaat is niet geschikt voor droog of harde voedsel omdat hierdoor de messen snel bot worden.
- Om oververhitting te voorkomen dient u het apparaat niet langer dan 10 seconden continu te gebruiken. Laat het tussen iedere werking van 10 seconden 1 minuut afkoelen.
- Volg alle waarschuwingen op om letsel als gevolg van incorrect gebruik te voorkomen.
- Bij het legen van de kan en tijdens het reinigen kan het vastpakken van de hakmessen met blote handen ernstig letsel veroorzaken als gevolg van incorrect gebruik. Wees voorzichtig en houd het hakmes alleen bij het plastic gedeelte vast.
- Droog na het reinigen het apparaat en alle onderdelen voordat u het aansluit op de stroom en vóór het bevestigen van de onderdelen.
- Het apparaat, het stroomsnoer of de stekker niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
- Het apparaat of de onderdelen niet gebruiken of plaatsen op of in de buurt van hete oppervlakken.
- Als u de verpakkingsmaterialen bewaart, berg ze dan op buiten het bereik van kinderen.
- Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.

1.2 Naleving van de WEEE-norm en verwerking van afvalproducten:

Dit product voldoet aan de EU WEEE-norm (2012/19/EU). Dit product is voorzien van een classificatiesymbool voor elektrische en elektronische afvalapparatuur (WEEE).



Dit product werd van hoogwaardige onderdelen en materialen gemaakt die hergebruikt kunnen worden en geschikt zijn voor recycling. Het product mag daarom aan het einde van zijn levensduur niet met het normaal huishoudelijk en ander afval worden meegegeven. Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Raadpleeg uw gemeente om informatie over het dichtstbijzijnde verzamelpunt.

1.3 Naleving van de RoHS-norm

Het door u aangekochte product voldoet aan de EU RoHS-norm (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijke en verboden materialen die in de norm worden genoemd.

1.4 Verpakkingsinformatie



Het verpakkingsmateriaal van het product is vervaardigd uit recyclebare materialen overeenkomstig onze nationale milieuvorschriften. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg met het huishoudelijk of ander afval. Breng het naar een door de gemeente aangewezen verzamelpunt voor verpakkingsmateriaal.

2 Hakapparaat

Downloaded from www.vandenborre.be

2.1 Overzicht



1. Bedieningsschakelaar
2. Basiseenheid
3. Binnendeksel
4. Opzijschuifdeel
5. Bovenste mes
6. Kom
7. Vaste as
8. Onderste mes
9. Rubberen antislipmat

2.2 Technische gegevens

Stroomvoorziening: 220-240 V~, 50/60 Hz

Stroom: 450 W

Technische aanpassingen of ontwerpwijzingen onder voorbehoud.

De waarden die u aantreft in de etiketten die zich op het apparaat bevinden of in de meegeleverde gedrukte documenten vertegenwoordigen de waarden die werden verkregen in de laboratoria conform de relevante standaarden. Deze waarden kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik van het apparaat en de omgevingsomstandigheden.

3 Recept

Downloaded from www.kantheborre.be

3.1 Recept voor Salsa

Ingrediënten:

- 3 tomaten, met zaadjes
- 1 rode ui
- 1 knoflookteen
- 1 rode paprika
- 1 jalapeñopeper, zonder zaadjes
- 2 eetlepels verse koriander
- ½ theelepel zout

Vorbereitung:

Pel de ui en doe deze met de knoflook, paprika en chilipeper in de kom van het apparaat en hak in pulsen totdat de ingrediënten grof gehakt zijn. Doe er geleidelijk de tomaten, koriander en zout bij en hak in pulsen een paar keer totdat de ingrediënten goed gemengd zijn.

4 Werking



Uw hakapparaat is ontworpen voor de verwerking van kleine hoeveelheden voedsel en dient niet voor enig ander doel te worden gebruikt.



Hak geen extreem harde ingrediënten zoals koffiebonen, nootmuskaat, granen, ijsblokjes of botten. Verwijder stelen van kruiden, schillen van noten, en botten, pezen en kraakbeen van vlees.



De stekker van dit apparaat dient, als het niet in gebruik is, uit het stopcontact te zijn getrokken.

4.1 Voorbereiding

1. Verwijder al het verpakking- en stickermateriaal en gooi dit weg volgens de geldende lokale voorschriften.
2. Reinig het apparaat voordat u het voor de eerste keer in gebruik neemt (zie het deel "Reiniging en onderhoud").
3. Snij het voedsel in kleine stukjes voordat u het apparaat gebruikt.

4.2 Hakken



WAARSCHUWING: Raak het hakmes niet met blote handen aan.

1. Plaats het bovenste mes (5) op het onderste mes (8) en dan op de vaste as (7) in de kom (6).
2. Plaats het te bereiden voedsel in de kom (6).
3. Plaats het binnendeksel (3) op de kom (6). Draai het binnendeksel (3) naar het opzieschuifdeel (4) en zet vast, anders past de basiseenheid (2) niet op het binnendeksel (3) en kan het hakproces niet beginnen.
4. Bevestig de basiseenheid (2) op het binnendeksel (3) op de kom (6).

5. Steek de stekker in het stopcontact.
6. Druk op de bedieningsschakelaar (1) en houd ingedrukt.
 - Het apparaat begint te werken.



U kunt de bedieningsschakelaar (1) met tussenpozen indrukken om de "PULSE"-functie van het apparaat te activeren. Met de "PULSE"-functie kunt u een betere kwaliteit hakken verkrijgen.

7. Laat de bedieningsschakelaar (1) los om de werking te beëindigen. Trek de stekker uit het stopcontact.



Gebruik het apparaat niet langer dan 10 seconden continu.

8. Verwijder dan de basiseenheid (2) en het binnendeksel (3). Neem het hakmes (4) er voorzichtig uit. Verwijder het voedsel uit de glazen kom (5).



WAARSCHUWING: Raak het mes niet met blote handen aan. Het mes is heel scherp.

4 Werking

Downloaded from www.vandenborre.be

4.3 Maximale hoeveelheden en bewerkingstijd

Raadpleeg de tabel voor verwerkingstijd en maximale hoeveelheden.

Ingrediënten	Maximale hoeveelheid	Verwerkingstijd
Vlees (in blokjes)	100 - 150 g	10 - 20 pulsen
Kaas (in kleine blokjes gesneden)	100 - 150 g	5 - 10 pulsen
Ui / Knoflook (gepeld en in 8 stukjes gesneden)	150 - 200 g	5 - 10 pulsen
Tomaat (in 6 stukken gesneden)	250 - 300 g	10 - 20 pulsen
Vruchten / groenten (in 8 stukken gesneden)	250 - 300 g	5 - 15 pulsen

5.1 Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING: Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen, schuurmiddelen, metalen voorwerpen of harde borstels om het apparaat te reinigen.



WAARSCHUWING: Raak het hakmes niet met blote handen aan. De messen zijn zeer scherp! Gebruik een borstel!

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat volledig afkoelen.
3. Gebruik een vochtige zachte doek om de buitenkant van de basiseenheid (2) te reinigen en droog deze dan af.
4. De glazen kom (6), het bovenste mes (5), het onderste mes (8) en het binnendecksel (3) kunnen in de vaatwasser in het bovenste rek gereinigd worden.
5. Voordat u het apparaat opbergt, reinig en droog het bovenste mes (5) en het onderste mes (8).



WAARSCHUWING: Plaats de basiseenheid (2) of het netsnoer nooit in water of andere vloeistoffen en houd deze nooit onder stromend water.



Droog alle onderdelen zorgvuldig met een zachte doek, voordat u het apparaat na het reinigen gebruikt.

5.2 Opslag

- Als u van plan bent het apparaat gedurende een lange periode niet te gebruiken, berg het dan zorgvuldig op.
- Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald en het apparaat afgekoeld en volledig droog is.
- Draai het stroomsnoer niet rond het apparaat.

- Bewaar het op een koele, droge plaats.
- Zorg ervoor dat het apparaat altijd buiten het bereik van kinderen wordt gehouden.

5.3 Hanteren en vervoeren

- Draag het apparaat bij hanteren en vervoeren in de oorspronkelijke verpakking. De verpakking van het apparaat beschermt tegen fysieke schade.
- Zet niets zwaars op het apparaat of op de verpakking. Het apparaat kan beschadigd raken.
- Het laten vallen van het apparaat kan ervoor zorgen dat het niet meer werkt of permanente schade veroorzaken.

