

Citruspers

Gebruikershandleiding

Downloaded from www.vanderbore.be



CJB6100W

NL

01M-8832923200-1617-01

beko

Lees eerst deze gebruikershandleiding!

Beste klanten,

Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste resultaten bereikt met uw product, dat vervaardigd is met hoogwaardige en de modernste technologie. Lees daarom deze gehele gebruikershandleiding en alle andere bijgeleverde documenten zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken en bewaar deze ter referentie in de toekomst. Als u het product aan iemand anders geeft, overhandig dan ook de gebruikershandleiding. Volg alle waarschuwingen en informatie in de gebruikershandleiding op.

Betekenis van de symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt in de verschillende delen van deze handleiding:

	Belangrijke informatie en nuttige aanwijzingen voor gebruik.
	WAARSCHUWING: Waarschuwingen voor levensgevaarlijke situaties en schade aan eigendom.
	Materialen zijn geschikt voor aanraking met voedsel.
	Beschermingsklasse tegen een elektrische schok



Dit product is in een milieuvriendelijke, moderne faciliteit geproduceerd.

Voldoet aan de WEEE-norm.



Het bevat geen pcb.
Gemaakt in China.

INHOUDSOPGAVE

1 Belangrijke instructies voor veiligheid en milieu 4

1.1 Algemene veiligheid	4
1.2 Voldoet aan de WEEE-richtlijn en de richtlijnen voor afvoeren van het restproduct:	6
1.3 Voldoet aan RoHS-richtlijn:	6
1.4 Verpakkingsinformatie	6

2 Citruspers 7

2.1 Overzicht	7
2.2 Technische gegevens	7

3 Werking 8

3.1 Voorbereiding	8
3.2 Werking	8
3.2.1 Aanwijzingen en tips	8

4 Informatie 9

4.1 Reiniging en onderhoud	9
4.2 Opslag	9
4.3 Hanteren en vervoeren	9

Lees deze instructiehandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt! Volg alle veiligheidsinstructies op om schade door onjuist gebruik te voorkomen! Bewaar de instructiehandleiding voor toekomstige raadpleging. Mocht dit apparaat aan een derde worden gegeven, dan moet deze handleiding ook worden overhandigd.

1.1 Algemene veiligheid

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
- Raak geen bewegende delen van dit apparaat aan. Bevestig of verwijder geen onderdelen voordat het apparaat volledig tot stilstand is gekomen.
- Controleer of de netspanning op het typeplaatje overeenkomt met uw plaatselijke netspanning. De enige manier om het apparaat los te koppelen van de netspanning is om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Voor extra bescherming moet dit

apparaat worden aangesloten op een aardlekschakelaar met maximaal 30 mA. Raadpleeg een elektricien voor advies.

- Het apparaat, het stroomsnoer of de stekker niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
- Trek de stekker na gebruik van het apparaat altijd eruit alvorens het in elkaar zetten/uit elkaar halen of reinigen van het product, als u de ruimte verlaat of als er zich een storing voordoet. Verwijder de stekker niet door aan het snoer te trekken.
- Plet of buig het stroomsnoer niet en wrijf het niet langs scherpe randen, om elke schade te voorkomen. Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur.
- Gebruik met het apparaat geen verlengsnoer.
- Gebruik het apparaat nooit als

1 Belangrijke instructies voor veiligheid en milieu

het stroomsnoer of het apparaat beschadigd is.

- Als het stroomsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of set, die verkrijgbaar is van de fabrikant of zijn serviceagent.
- Onze huishoudelijke apparaten van BEKO voldoen aan de geldende veiligheidsnormen; om elk gevaar te vermijden moet het apparaat of het stroomsnoer indien deze beschadigd zijn, gerepareerd of vervangen worden door een servicecentrum. Onjuiste of onbevoegde reparatie kan gevaar en risico's voor de gebruiker opleveren.
- Haal het apparaat onder geen enkel beding uit elkaar. Bij schade door onjuiste hantering worden geen garantieclaims geaccepteerd.
- Houd het apparaat altijd uit het bereik van kinderen.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf

8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, in zoverre dat gebeurt onder toezicht of ze instructie ontvangen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en inzicht hebben in de betrokken risico's. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

- Reiniging en gebruikersonderhoud dienen niet door kinderen uitgevoerd te worden, tenzij ze ouder zijn dan 8 en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het snoer altijd uit de buurt van kinderen van jonger dan 8 jaar.
- Reiniging en gebruikersonderhoud dienen niet door kinderen uitgevoerd te worden, tenzij ze ouder zijn dan 8 en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het snoer altijd uit de buurt van kinderen van jonger dan 8 jaar.
- Laat het apparaat tijdens gebruik nooit onbeheerd achter. Er wordt uiterste voorzichtigheid geboden

1 Belangrijke instructies voor veiligheid en milieu

als het apparaat gebruikt wordt in de buurt van kinderen en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden.

- Voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt, dient u alle onderdelen die met voedsel in contact komen zorgvuldig te reinigen. Zie voor volledige details het deel "Reiniging en onderhoud".
- Druk het citrusfruit niet meer dan drie minuten continu aan.
- Het apparaat nooit gebruiken of plaatsen op of in de buurt van hete oppervlakken zoals een gasbrander, elektrische kookplaat of warme oven.
- Het apparaat nooit met vochtige of natte handen gebruiken.
- Gebruik het apparaat slechts met de meegeleverde onderdelen.
- Gebruik het apparaat altijd op een stabiel, vlak, schoon en droog oppervlak.
- Zorg dat er geen gevaar optreedt omdat iemand per ongeluk aan de stroomkabel trekt of omdat iemand hierover struikelt wanneer het apparaat in gebruik is.

- Plaats het apparaat zodanig dat de stekker altijd toegankelijk is.

1.2 Voldoet aan de WEEE-richtlijn en de richtlijnen voor afvoeren van het restproduct:

Dit product voldoet aan de EU-richtlijn WEEE (2012/19/EU). Dit product is voorzien van een classificatiesymbool voor afvalsortering van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).



Dit product werd vervaardigd uit onderdelen en materialen van hoge kwaliteit die hergebruikt kunnen worden en geschikt zijn voor recycling.

Gooi het restproduct aan het einde van zijn levensduur niet weg bij normaal huishoudelijk of ander afval. Breng het naar het verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten om te weten waar u deze verzamelpunten aantreft.

1.3 Voldoet aan RoHS-richtlijn:

Het door u aangekochte product voldoet aan de EU-richtlijn RoHS (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijke en verboden materialen die in deze richtlijn zijn opgenomen.

1.4 Verpakkingsinformatie



Het verpakkingsmateriaal van het product is vervaardigd uit gerecyclede materialen overeenkomstig onze nationale regelgeving. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg met het huishoudelijk of ander afval. Breng het naar een door de gemeente aangewezen verzamelpunt voor verpakkingsmateriaal.

2 Citruspers

2.1 Overzicht



1. Grote kegel
2. Kleine kegel
3. Motorunit
4. Kabelspoel in basiseenheid
5. Sapafvoer
6. Sapbeker
7. Zeef
8. Deksel

2.2 Technische gegevens

Stroomvoorziening: 220-240 V~, 50 Hz

Stroom: 80-100 W

Technische aanpassingen of ontwerpwijzingen onder voorbehoud.

De waarden die u aantreft in de etiketten die zich op het apparaat bevinden of in de meegeleverde gedrukte documenten vertegenwoordigen de waarden die werden verkregen in de laboratoria conform de relevante standaarden. Deze waarden kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik van het apparaat en de omgevingsomstandigheden.

3.1 Voorbereiding

1. Verwijder al het verpakkings- en stickermateriaal en gooi dit weg volgens de geldende wettelijke voorschriften.
2. Reinig alvorens het apparaat voor de eerste keer te gebruiken alle onderdelen die in contact komen met voedsel (zie het deel "Reiniging en onderhoud").
3. Snij voor het apparaat te gebruiken het fruit doormidden.

3.2 Werking

1. Verwijder het deksel (8).
2. Klik de kleine kegel (2) op de draaipen.



De grote kegel (1) kan op de kleine kegel (2) worden geklikt voor groter fruit.

3. Plaats een glas van geschikte grootte onder de sapafvoer (5).
4. Duw de sapafvoer (5) naar beneden. Op deze manier komt het sap direct in het glas terecht.
5. Steek de stekker in het stopcontact.
6. Schakel het apparaat in door het gehalveerde fruit stevig op de kegels (1) of (2) te duwen.
7. Trek de sapafvoer (5) voorzichtig naar boven om te voorkomen dat er sap uitdruppelt. Trek de stekker uit het stopcontact.

3.2.1 Aanwijzingen en tips

- Breng niet te veel druk aan op de sapkoppen: als de motor meer geluid gaat maken of de snelheid van de motor duidelijk in snelheid afneemt, wordt er teveel druk op de kop uitgeoefend.
- Na iedere drie minuten drukken moet de motor tot kamertemperatuur worden afgekoeld.
- Raak de sapbeker tijdens de werking niet aan. Houd het onderste gedeelte van de motoreenheid altijd vast tijdens het persen van fruit.

4.1 Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING: Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen, schuurmiddelen, metalen voorwerpen of harde borstels om het apparaat te reinigen.

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat volledig afkoelen.
3. Gebruik een vochtige zachte doek om de buitenkant van de basiseenheid (3) te reinigen en droog deze dan af.
4. Neem de grote kegel (1) van de kleine kegel (2) om gemakkelijker te reinigen.
5. Berg de kegels (2) en (1) op nadat u ze heeft gereinigd en gedroogd.



WAARSCHUWING: Plaats het apparaat of het stroomsnoer nooit in water of andere vloeistoffen en houd deze nooit onder stromend water.



Droog alle onderdelen zorgvuldig met een zachte doek, voordat u het apparaat na het reinigen gebruikt.



Reiniging is makkelijker direct na het gebruik.

4.2 Opslag

- Als u van plan bent het apparaat gedurende een lange periode niet te gebruiken, berg het dan zorgvuldig op.
- Zorg ervoor dat de stekker uit het apparaat is getrokken en dat het apparaat volledig droog is.
- Draai het stroomsnoer niet rond het apparaat.
- Bewaar het op een koele, droge plaats.

- Zorg ervoor dat het apparaat altijd buiten het bereik van kinderen wordt gehouden.

4.3 Hanteren en vervoeren

- Draag het apparaat bij hanteren en vervoeren in de oorspronkelijke verpakking. De verpakking van het apparaat beschermt tegen fysieke schade.
- Zet niets zwaars op het apparaat of op de verpakking. Het apparaat kan beschadigd raken.
- Het laten vallen van het apparaat kan ervoor zorgen dat het niet meer werkt of permanente schade veroorzaken.

