

Blender

Gebruikershandleiding



TBN6602W

NL

01M-8832803200-1617-01



Lees eerst deze gebruikershandleiding!

Beste klanten,

Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste resultaten bereikt met uw product, dat vervaardigd is met hoogwaardige en de modernste technologie. Lees daarom deze gehele gebruikershandleiding en alle andere bijgeleverde documenten zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken en bewaar deze ter referentie in de toekomst. Als u het product aan iemand anders geeft, overhandig dan ook de gebruikershandleiding. Volg alle waarschuwingen en informatie in de gebruikershandleiding op.

Betekenis van de symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt in de verschillende delen van deze handleiding:

	Belangrijke informatie en nuttige aanwijzingen voor gebruik.
--	--

	WAARSCHUWING: Waarschuwingen voor levensgevaarlijke situaties en schade aan eigendom.
--	---

	Materialen zijn geschikt voor aanraking met voedsel.
--	--

	Het apparaat, het stroomsnoer of de stekker niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
---	---

	Beschermingsklasse tegen een elektrische schok.
---	---



Dit product is in een milieuvriendelijke, moderne faciliteit geproduceerd.

INHOUDSOPGAVE

1 Belangrijke instructies voor veiligheid en milieu 4

1.1 Algemene veiligheid	4
1.2 Naleving van de WEEE-norm en verwerking van afvalproducten:	5
1.3 Naleving van de RoHS-norm	5
1.4 Verpakkingsinformatie	5
1.5 Dingen die u kunt doen om energie te besparen	5

2 Blender 6

2.1 Overzicht	6
2.2 Technische gegevens	6

3 Werking 7

3.1 Mixen	7
-----------------	---

4 Informatie 9

4.1 Tips voor mengen	9
4.2 Reiniging en onderhoud	9
4.3 Opslag	10
4.4 Hanteren en vervoeren	10

1 Belangrijke instructies voor veiligheid en milieu

Dit deel bevat veiligheidsinstructies die u beschermen tegen het risico op persoonlijk letsel of materiële schade.

Het niet naleven van deze instructies laat de garantie vervallen.

1.1 Algemene veiligheid

- Dit apparaat voldoet aan de internationale veiligheidsnormen.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door personen met verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen of gebrek aan ervaring en kennis, mits dat gebeurt onder toezicht of ze instructies ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en op de hoogte zijn van de potentiële gevaren.
- Gebruik het apparaat niet als het stroomsnoer of het apparaat zelf is beschadigd. Neem contact op met een erkende servicedienst.
- Gebruik alleen de originele onderdelen of onderdelen aanbevolen door de fabrikant.
- Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen.
- Het apparaat of de onderdelen niet gebruiken of plaatsen op of in de buurt van hete oppervlakken.
- Gebruik het apparaat niet voor heet voedsel.
- Uw netstroom moet overeenkomen met de informatie die u aantreft op het typeplaatje van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer.
- De stekker van het apparaat niet met vochtige of natte handen aanraken.
- Trek niet aan het stroomsnoer bij het uittrekken van de stekker.
- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact vóór het reinigen, uit elkaar halen, vervangen van accessoires en wacht totdat het volledig gestopt is.
- Bij het legen van de kan en tijdens het reinigen kan het vastpakken van de hakmessen met blote handen ernstig letsel veroorzaken als gevolg van incorrect gebruik. Gebruik het plastic gedeelte om de hakmessen vast te houden.
- Raak nooit de messen aan tijdens gebruik van het apparaat. Incorrect gebruik kan letsel veroorzaken.

1 Belangrijke instructies voor veiligheid en milieu

- Droog na het reinigen het apparaat en alle onderdelen voordat u het aansluit op de netspanning en vóór het bevestigen van de onderdelen.
- Het apparaat, het stroomsnoer of de stekker niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
- Als u de verpakkingsmaterialen bewaart, berg ze dan op buiten het bereik van kinderen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.

1.2 Naleving van de WEEE-norm en verwerking van afvalproducten:

Dit product voldoet aan de EU WEEE-norm (2012/19/EU). Dit product is voorzien van een classificatiesymbool voor elektrische en elektronische afvalapparatuur (WEEE).



Dit product werd van hoogwaardige onderdelen en materialen gemaakt die hergebruikt kunnen worden en geschikt zijn voor recycling. Het product mag daarom aan het einde van zijn levensduur niet met het normaal huishoudelijk en ander afval worden meegegeven. Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Raadpleeg uw gemeente om te weten waar zich het dichtstbijzijnde verzamelpunt bevindt.

1.3 Naleving van de RoHS-norm

Het door u aangekochte product voldoet aan de EU RoHS-norm (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijke en verboden materialen die in de norm worden genoemd.

1.4 Verpakkingsinformatie



Het verpakkingsmateriaal van het product is vervaardigd uit recyclebare materialen overeenkomstig onze nationale milieuvorschriften. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg met het huishoudelijk of ander afval. Breng het naar een door de gemeente aangewezen verzamelpunt voor verpakkingsmateriaal.

1.5 Dingen die u kunt doen om energie te besparen

Snij het voedsel in kleine stukjes voordat u het in het apparaat doet, zoals beschreven in de gebruikershandleiding. Volg de andere instructies en tijden gespecificeerd in de gebruikershandleiding op. Kies lage snelheidsniveaus indien geschikt voor het te bereiden voedsel. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact na gebruik.

2 Blender

2.1 Overzicht



1. Deksel/maatbeker
2. Dekselopening
3. Deksel
4. Glazen kan
5. Handgreep van de kan
6. Messenunit
7. Afdichtring
8. Motorbehuizing
9. Regelknop

10. Antislipvoetjes
11. Snoeropbergspoel

2.2 Technische gegevens

Stroomvoorziening: 220-240 V~, 50/60 Hz
Stroom: 600 W

Technische aanpassingen of ontwerpwijzingen onder voorbehoud.

De waarden die u aantreft in de etiketten die zich op het apparaat bevinden of in de meegeleverde gedrukte documenten vertegenwoordigen de waarden die werden verkregen in de laboratoria conform de relevante standaarden. Deze waarden kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik van het apparaat en de omgevingsomstandigheden.

3 Werking

 **WAARSCHUWING:** Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit alvorens accessoires te vervangen of onderdelen aan te raken die tijdens gebruik bewegen.

1. Verwijder al het verpakking- en stickermateriaal en gooi dit weg volgens de geldende wettelijke regelingen.
2. Neem de gehele unit van de motorbehuizing (8) eraf en plaats dit op een vlakke ondergrond, bijvoorbeeld op het aanrecht.
3. Plaats de glazen kan (4) nu met de opening naar beneden op een vlakke ondergrond.
4. Verwijder de messenunit (6) voorzichtig door hem tegen de klok in te draaien en hem op te tillen terwijl u hem aan beide zijden van de unit vasthoudt.

 **WAARSCHUWING:** Verwijder de messenunit niet door hem aan de messen op te tillen.

 **WAARSCHUWING:** De messenunit is heel scherp! Hanteer om letsel te voorkomen het scherpe mes zeer voorzichtig, in het bijzonder bij het verwijderen en reinigen.

5. Reinig alle onderdelen, met uitzondering van de motorbehuizing zoals beschreven in "Reiniging en onderhoud".
6. Zet vervolgens de mixerkan in de omgekeerde volgorde weer in elkaar.
7. Plaats de glazen kan D op de motorbehuizing (8).


 Zorg dat de inkepingen aan de onderkant van de glazen kan in die van de motorbehuizing passen.

8. Snij het voedsel in kleine stukjes voordat u het apparaat gebruikt.

3.1 Mixen

1. Plaats het apparaat op een vlakke en droge ondergrond. De antislipvoetjes (10) zorgen voor de stabiliteit van het apparaat.
2. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald en de regelknop op "0" staat voordat u voedsel in de glazen kan (4) plaatst.
3. Neem de glazen kan (4) van de motorbehuizing (8) door de glazen kan (4) op te tillen en open het deksel.
4. Plaats nu de ingrediënten die gemengd moeten worden in de glazen kan (4). De ingrediënten mogen slechts ongeveer 2-5 cm lang zijn.

 Voeg water toe om de blender soepel te laten functioneren.

 Meng 3 eenheden hard voedsel en 2 eenheden water om soepel te kunnen mengen/pureren. (d.w.z. 60 g hard voedsel op 40 ml water).

 **WAARSCHUWING:** Geen heet voedsel of vloeistoffen in de glazen kan doen of mixen. Als u soep pureert, zorg dan dat de temperatuur van de vloeistof niet boven de 40°C komt.

 **WAARSCHUWING:** Om gemalen ijs te maken, raden we u aan om met te beginnen met de kan voor 3/4 te vullen met ijs en er 15 ml koud drinkwater aan toe te voegen.

 **WAARSCHUWING:** Probeer geen ijs te malen zonder water aan de kan toe te voegen.

 **WAARSCHUWING:** Laat de blender nooit leeg (zonder voedsel) draaien.

3 Werking



WAARSCHUWING: Laat de blender nooit werken zonder dat de glazen kan op de motorbehuizing is geplaatst.

5. Sluit de deksel (3). Zorg ervoor dat het deksel / de maatbeker (1) binnenin de dekselopening en goed vastgeklemd zit.
6. Plaats de glazen kan (4) rechtop op de motorbehuizing (8).



WAARSCHUWING: Verplaats of draai de glazen kan nooit nadat deze correct op zijn plek is bevestigd.

7. Sluit het stroomsnoer aan op een geschikt stopcontact.
8. De snijsnelheid kan met de regelknop (9) variabel worden ingesteld.



Om de blender op lage snelheid te laten draaien, draait u de regelknop (9) op "1".



Indien u op een hogere snelheid wilt pureren, draai dan de regelknop (9) naar de gewenste snelheid (2-4).



Draai voor korte pulsen van mixen op hoge snelheid de regelknop naar "P". Als de regelknop (9) losgelaten wordt, stopt de blender en gaat deze automatisch naar "0" terug.



Indien tijdens het mengproces ingrediënten moeten worden toegevoegd, kunt u deze toevoegen via de opening in het deksel (2). Verwijder hiervoor het deksel/de maatbeker (1).

9. Nadat de gewenste consistentie van gemengde voeding is bereikt, zet u de regelknop (9) op 0 om de blender uit te schakelen.



WAARSCHUWING: Laat de blender nooit langer dan 1 minuut draaien, anders kan deze oververhit raken.



WAARSCHUWING: Laat het apparaat nadat het 1 minuut heeft gedraaid afkoelen voordat u hem opnieuw gebruikt.



WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de motor uitgeschakeld is en geheel gestopt is voordat u de glazen kan (4) van de motorbehuizing (8) verwijdert.



WAARSCHUWING: Doe geen gebruiksvoorwerpen (pannenlikker, vork, enz.) in de glazen kan terwijl de blender in werking is.


10. Trek de stekker uit het stopcontact.
11. Neem de glazen kan (4) van de motorbehuizing (8) door de glazen kan omhoog te tillen (probeer deze niet rond te draaien) en open het deksel (3).
12. Neem het deksel eraf en giet het mengsel in glazen of andere bekens.

4 Informatie

4.1 Tips voor mengen

- Om ijsblokjes tijdens de werking van de mixer toe te voegen, voegt u deze één voor één toe via het deksel (1). Wacht een paar seconden voor het volgende ijsblokje toe te voegen zodat de blender het ijs goed kan mengen.
- Verwijder, om voedsel tijdens de werking van de mixer toe te voegen, het deksel (1) en laat de ingrediënten door de opening vallen. Zorg dat het voedsel in stukjes van 2-5 cm is gesneden om door de opening te passen. Zet het deksel (1) terug na het toevoegen van ingrediënten.
- Snijd bij het mengen van vast voedsel, zoals rauwe groenten, gegaard of rauw vlees en fruit dit altijd in stukjes niet langer dan 2-5 cm voordat u ze in de glazen kan stopt. Meng niet meer dan 2 koppen van dit voedsel in één keer. Dit versnelt het mengproces en vermindert slijtage aan de blendermesses.
- Doe vloeibare ingrediënten altijd eerst in de glazen kan, behalve als een recept dit specifiek anders aangeeft.
- Doe om dranken te mengen alle ingrediënten tegelijkertijd in de glazen kan.
- Meng niet te lang. Normaalgesproken hoeft u niet langer dan een paar seconden te mengen.
- Te lang mengen kan voedsel papperig maken.

4.2 Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING: Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen, schuurmiddelen, metalen voorwerpen of harde borstels om het apparaat te reinigen.



WAARSCHUWING: De messen van de snij-unit zijn zeer scherp! Hanteer de messen zeer voorzichtig om letsel te voorkomen.



WAARSCHUWING: Reinig het apparaat nooit met blote handen.



WAARSCHUWING: Reinig de blender na elk gebruik. Laat geen etensresten hard worden op of binnenin de blender. Dit maakt het moeilijker om hem later te reinigen.



WAARSCHUWING: Gebruik geen kokend water. De lagers van de messenassemblage zijn ontworpen met een levenslang smeermiddel; blootstelling aan kokend water kan deze lagers beschadigen en de levensduur van de blender verkorten.

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat afkoelen.
3. Verwijder de glazen kan D van de motorbehuizing (8). Spoel met water om eventuele grote stukken voedsel die zich in de glazen kan hebben opgehoopt te verwijderen.



U kunt de maatbeker (1) gebruiken om het blendermes te verwijderen.

4. Draai de glazen houder onderste boven en zet hem op een vlak, stroef oppervlak. Bevestig de meetbeker (1) door hem over de snijmesunit (6) te plaatsen. Verwijder de snijmesunit (6) door deze met de maatbeker te draaien in de richting van het "open vergrendeling symbool" (tegen de klok in). Glazen houder, deksel en maatbeker kunnen nu in de vaatwasser gewassen worden. Spoel de snijmesunit zorgvuldig af onder stromend water.
5. Om de mesunit (6) terug te plaatsen op de glazen houder (4) draait u de mesunit (6) in de vergrendelrichting "A" (met de klok mee) met behulp van de maatbeker (1).
6. Plaats de glazen kan (4) terug op de motor behuizing (8).

4 Informatie

7. Doe 1 tot 1 ½ kop warm water met een paar druppels mild schoonmaakmiddel in de glazen kan (4) en schakel gedurende een paar seconden naar snelheid "4". Verwijder de kan van de motorbehuizing en spoel met water. Herhaal indien nodig.



Dompel de motorbasis of messenunit niet onder in vloeistof en plaats ze niet in de vaatwasser. Alleen de deksel en de glazen kan kunnen ondergedompeld worden en in de vaatwasser worden gedaan.

8. Gebruik een vochtige zachte doek en wat mild schoonmaakmiddel om de buitenkant van het apparaat te reinigen.
9. Veeg de blenderbasis, messenunit (6) en het deksel met een pluisvrije doek af voor het volgende gebruik.

4.3 Opslag

Als u van plan bent het apparaat gedurende een lange periode niet te gebruiken, berg het dan zorgvuldig op. Zorg ervoor dat de stekker uit het apparaat is getrokken en dat het apparaat volledig droog is.

Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats. Zorg dat het apparaat buiten bereik van kinderen is.

4.4 Hanteren en vervoeren

- Draag het apparaat bij hanteren en vervoeren in de oorspronkelijke verpakking. De verpakking van het apparaat beschermt tegen fysieke schade.
- Zet niets zwaars op het apparaat of op de verpakking. Het apparaat kan beschadigd raken.
- Het laten vallen van het apparaat kan ervoor zorgen dat het niet meer werkt of permanente schade veroorzaken.

Downloaded from www.vanderborre.be