

RADIO REVEIL RR30



MANUEL D'INSTRUCTIONS



ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque de choc électrique, ne tentez pas d'ouvrir l'appareil. En cas de dysfonctionnement, faites appel à un réparateur professionnel. De même, n'exposez pas cet appareil à l'eau et à l'humidité.



Le symbole du point d'exclamation inscrit au sein d'un triangle équilatéral constitue une mise en garde destinée à alerter l'utilisateur quant à la présence d'instructions d'emploi et d'entretien importantes dans la documentation accompagnant le produit.



Le symbole de l'éclair à pointe de flèche inscrit au sein d'un triangle équilatéral constitue une mise en garde destinée à alerter l'utilisateur quant à la présence de tensions électriques secteur à l'intérieur du produit, qui peuvent engendrer un risque d'électrocution.



Afin de minimiser les dangers, ne jamais ouvrir le boîtier ou la face arrière de celui-ci. En cas de dysfonctionnement, recourez aux services d'un technicien qualifié pour toute réparation. Cet appareil ne contient pas de pièces échangeables par l'utilisateur.



Cet appareil fait appel à un rayon laser. Compte tenu du danger que celui-ci peut représenter pour les yeux, seul un technicien qualifié devra ouvrir le capot en vue d'une réparation.



Un rayon laser invisible est présent lorsque cet appareil est ouvert ou si le verrouillage de sûreté ne fonctionne pas. Évitez toute exposition directe au faisceau laser. La mise en œuvre de commandes, réglages ou procédés autres que ceux stipulés dans le présent manuel est dangereuse.

230V~

Cet appareil a été conçu en vue d'une alimentation électrique en 230 volts / 50 Hertz. Débranchez le cordon d'alimentation si cet appareil doit être inutilisé pendant une période prolongée.



Cet appareil ne doit en aucun cas être exposé à des conditions humides ou à la pluie.



L'interrupteur Marche/Arrêt de cet appareil agit sur le circuit secondaire de l'appareil, et il ne met donc pas l'appareil totalement hors tension lorsqu'il est placé en position Arrêt. Pour arrêter complètement l'appareil, il suffit de le débrancher.



Ne mettez l'appareil en fonction qu'après avoir vérifié que tous les branchements sont corrects.



Cet appareil doit impérativement être placé dans un endroit convenablement ventilé. Par exemple, il ne doit jamais être positionné à proximité de rideaux, sur la moquette ou dans un meuble créant un coffrage, comme par exemple dans une bibliothèque.



L'appareil ne doit absolument pas être exposé au rayonnement direct du soleil ou à des sources de chaleur.

Alimentation

Secteur

Branchez la prise située à l'arrière du produit sur votre installation secteur (220V).

"00:00" clignote.

Pile de sauvegarde

Pour éviter de perdre vos réglages si une coupure de courant survient, placez une pile 9 volts (non fournie) dans le compartiment prévu à cet effet. Nous vous recommandons les piles alcalines pour une plus longue utilisation.

Notes:

-Lors d'une coupure de courant, l'affichage ne fonctionne pas mais votre réveil sonnera bien à l'heure programmée.

-Durant une coupure de courant, l'alarme ne fonctionnera que si la touche de sélection BUZZER / AUTO / STANDBY / ON est sur BUZZER ou AUTO .

- La sauvegarde a une autonomie de 8 heures. Si la coupure de courant dure plus longtemps, vous perdrez vos réglages y compris l'heure de réveil.

-Utilisez des piles neuves de la taille et du type requis.

-Lorsque vos piles sont usées, ne les mettez pas au feu et ne les enterrez pas. Respectez la chaîne du recyclage des piles.

-Si vous n'utilisez pas le radio réveil durant plusieurs semaines, enlevez la pile afin d'éviter une fuite de produits qui endommagerait l'appareil.

Horloge

Réglage de l'heure

Maintenez appuyée la touche **CLOCK SET** et appuyez sur **HOUR** pour régler l'heure actuelle. Appuyez ensuite sur **MINUTE** pour ajuster les minutes.

Attention: l'affichage est en format 24 heures.

Ecouter le radio

Sélection des ondes

Positionnez la touche de sélection **BUZZER / AUTO / STANDBY / ON** sur **ON**.

Sélection d'une station

Ajustez les fréquences grâce à la touche **TUNING**. Les fréquences s'affichent.

Vous pouvez étendre l'antenne pour une meilleure réception FM.

Pour une meilleure réception des ondes AM, déplacez légèrement l'appareil sur lui-même.

Eteindre le radio

Positionnez la touche de sélection **BUZZER / AUTO / STANDBY / ON** sur **STANDBY** pour éteindre le radio.

Notes:

-N'oubliez pas de positionner la touche de sélection **BUZZER / AUTO / STANDBY / ON** sur **BUZZER** ou **AUTO** pour vous réveiller à l'heure que vous aurez programmée...

- Ajustez le **VOLUME** sinon vous n'entendrez pas votre réveil.

- Consultez le chapitre '**Utilisation de l'alarme**' pour plus de détails.

Utilisation de l'alarme

Cet appareil bénéficie d'une double alarme. Cela signifie que vous pouvez faire sonner votre réveil à deux heures distinctes.

Réglage de l'alarme

1. Positionnez la touche **AL1 / AL2 / AL1+2** sur **AL1** pour régler la première alarme ou sur **AL2** pour régler la deuxième alarme. L'affichage indique ALARM 1 ou ALARM 2 selon vos sélections.
2. Positionnez la touche **BUZZER / AUTO / STANDBY / ON** sur **BUZZER** ou **AUTO**. Consultez le chapitre "Se réveiller avec la Radio ou le Buzzer" pour plus de détails.
3. Maintenez appuyée la touche **ALARM SET** et appuyez sur **HOOR** pour ajuster l'heure de votre réveil et/ou sur **MINUTE** pour ajuster les minutes de l'heure de réveil souhaitée.

Vérification de l'heure de réveil

1. Sélectionnez l'alarme que vous voulez vérifier grâce à la touche de sélection **AL1 / AL2 / AL1+2**.
2. Maintenez appuyée la touche **ALARM SET** pour voir l'heure de l'alarme sélectionnée.

Options de l'alarme

- Sélectionnez **AL1** pour activer la première alarme.
Sélectionnez **AL2** pour activer la deuxième alarme.
Sélectionnez **AL1+AL2** pour activer les deux alarmes.

Notes:

- L'alarme ne sonnera pas si ON ou STANDBY est sélectionné. Vous pouvez vérifier l'activation de votre/vos alarme/s en visualisant les indications "ALARM 1" et/ou "ALARM 2" sur l'affichage.
- L'alarme ne sonnera pas si la prise secteur n'est pas branchée.

Se réveiller avec le Buzzer (sonnerie)

1. La touche de sélection **BUZZER / AUTO / STANDBY / ON** doit être sur **BUZZER**.
 2. L'heure de réveil doit être réglée (voir le chapitre 'Réglage de l'alarme').
- La sonnerie s'enclenchera à l'heure programmée.

Se réveiller avec la radio

1. Placez la touche de sélection **BUZZER / AUTO / STANDBY / ON** sur **AUTO**.
 2. Réglez l'heure de réveil.
 3. Ajustez le **VOLUME** afin que vous entendiez votre réveil lorsqu'il retentira.
- La radio s'enclenchera à l'heure programmée.

Arrêtez l'alarme

Appuyez sur **ALARM / SLEEP / STANDBY** pour arrêter la sonnerie ou la radio. L'alarme reste active et sonnera le jour suivant à l'heure programmée.

Désactiver l'alarme

Pour arrêter l'alarme ou les alarmes afin qu'elle(s) ne sonne(nt) pas le jour suivant, positionnez la touche de sélection **BUZZER / AUTO / STANDBY / ON** sur **STANDBY**.

Fonction Snooze

Cette fonction permet de reporter l'alarme en cours de fonctionnement de 9 minutes.

Il vous suffit d'appuyer sur la touche alors que l'alarme vient de retentir pour activer la fonction. Pour annuler cette fonction, il vous faut mettre l'alarme sur STANDBY.

S'endormir avec la radio

1. Placez la touche de sélection **BUZZER / AUTO / STANDBY / ON** sur **BUZZER, STANDBY** ou **AUTO**.
2. Appuyez sur **SLEEP**. "059" et le mot "SLEEP" s'affichent.
3. Maintenez la touche **SLEEP** et appuyez sur **MINUTE** pour ajuster les minutes avant l'extinction de la radio.
4. Maintenez la touche **SLEEP** et appuyez sur **HOUR** pour augmenter ou réduire d'une heure.

Note: La durée maximale de la fonction est de 1 heure et 59 minutes.

Désactiver la fonction Sleep

Pour éteindre la radio avant que la durée ne soit atteinte, utilisez la touche **ALARM / SLEEP / STANDBY**.

Spécificités techniques

Alimentation:	Secteur 230V / 50Hz
Sauvegarde :	Pile 9V (non fournie – option pour sauvegarde de l'heure de réveil)
Haut-parleur :	8 Ohm - 1W
Puissance en sortie :	2 x 0,5W
Fréquences :	FM: 88-108 MHz // AM: 520-1620KHz

- **Ne pas jeter les appareils électriques et électroniques à la poubelle.**
- **Les remettre au centre de collecte dont vous dépendez.**
- **Certains éléments contenus dans ces appareils peuvent nuire à la santé et à l'environnement.**



Importé par BIGBEN INTERACTIVE SA
CRT2 - RUE DE LA VOYETTE
59818 LESQUIN CEDEX
www.bigben.eu

Fabriqué en Chine