

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

- Cet appareil ne doit être destiné qu'à l'usage pour lequel il a été expressément conçu. Tout autre usage doit être considéré comme impropre et par conséquent dangereux. Le constructeur décline toute responsabilité pour les éventuels dommages dérivant d'une utilisation impropre, erronée et illogique et/ou de réparations effectuées par un personnel non qualifié.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique. Il n'est pas conçu pour travailler dans des: pièces servant de cuisine au personnel de magasins, bureaux et autres zones de travail, agritourismes, hôtels, motels et autres structures d'accueil, chambres à louer
- Après avoir enlevé l'emballage, contrôler que l'appareil est intact. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et s'adresser exclusivement à un personnel qualifié.
- Ne pas laisser le sachet en plastique contenant le produit à la portée des enfants étant donné qu'il peut représenter pour eux une source de danger.
Pour enlever la poussière qui s'est éventuellement accumulée sur l'appareil, il suffit d'utiliser un chiffon doux.
- Avant de brancher la fiche à la prise de courant, vérifier que :
 - le voltage indiqué sur la plaquette signalétique de l'appareil correspond bien à celui de votre installation électrique ;
 - la prise de courant est munie d'une mise à la terre efficace; **le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages dérivant du non respect de cette norme.**
- En cas d'incompatibilité entre la prise de courant et la fiche de l'appareil, la prise doit être remplacée par une prise de type approprié, par un personnel qualifié. Il est déconseillé d'utiliser des adaptateurs, des prises multiples et/ou des rallonges. Si leur utilisation s'avère absolument nécessaire, utiliser exclusivement des adaptateurs simples ou multiples ainsi que des rallonges conformes aux normes de sécurité en vigueur, en veillant à ne pas dépasser la puissance maximale indiquée sur l'adaptateur et/ou sur la rallonge.
- Lorsque l'appareil est branché au réseau d'alimentation et en particulier lorsqu'il est en marche, ne jamais introduire les mains dans les ouvertures de chargement (A).
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que des personnes ayant des capacités réduites au niveau physique, sensoriel ou mental, ou un manque d'expérience et de connaissances si ils ont été supervisés ou instruits à propos de l'utilisation de l'appareil de manière sûre et s'ils ont compris les risques encourus. Les enfants de devront pas

jouer avec l'appareil. Le nettoyage ou la maintenance ne devra pas être effectuée par des enfants, sauf si ces derniers sont âgés de plus de 8 ans et s'ils sont supervisés. Maintenir l'appareil et son fil hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

- Ne pas toucher l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Pendant le fonctionnement les parties métalliques et les zones qui entourent les ouvertures de chargement (A) sont chaudes : utiliser uniquement les boutons et les poignées en plastique pour intervenir sur l'appareil.
- **Le pain est un aliment qui peut prendre feu.** Par conséquent, ne pas utiliser cet appareil en dessous ou à proximité de rideaux ou autres matériaux combustibles.
- Ne pas couvrir l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Ne pas utiliser l'appareil en ayant les pieds nus ou mouillés.
- Débrancher la fiche de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Ne pas laisser l'appareil branché inutilement étant donné qu'il peut représenter une source de danger.
- Ne pas débrancher la fiche de la prise de courant en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (pluie, soleil, gel, etc.).
- Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, débrancher l'appareil du réseau d'alimentation électrique en enlevant la fiche de la prise. Ne jamais plonger l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau.
- En cas de panne et/ou mauvais fonctionnement, éteindre l'appareil et ne pas essayer d'intervenir personnellement. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être changé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- L'appareil ne doit pas fonctionner au moyen d'une minuterie externe ou d'un système séparé de télécommande.
- Conserver soigneusement ce mode d'emploi pour toutes autres consultations futures.

Cet appareil est conforme à la directive 2004/108/CE sur la compatibilité électromagnétique.

Les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires sont conformes aux prescriptions du règlement européen 1935/2004.

Mise au rebut de l'appareil



Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, ne jetez pas l'appareil avec les déchets domestiques, mais portez-le à un centre de collecte sélective agréé.

UTILISATION DES COMMANDES

- Assurez-vous que le levier (B) est soulevé et que le bouton (D) est réglé sur le degré de grillage moyen.
- Branchez l'appareil. Pour éliminer l'odeur de neuf, lors de la première mise en service, faites fonctionner l'appareil sans aliments pendant au moins 5 minutes. Aérez la pièce pendant cette opération.
- Introduisez les tranches de pain dans les fentes (A) et baissez complètement le levier (B).

Remarque: si l'appareil n'est pas branché, le levier (B) ne restera pas baissé.

- Quand le grillage est terminé, le levier remonte en faisant remonter également les tranches de pain.
- Si le pain n'est pas suffisamment doré, sélectionnez un degré supérieur de grillage en tournant le bouton (D). Si en revanche le pain est trop grillé, sélectionnez un degré inférieur.
- Le grillage peut être interrompu à tout moment en appuyant sur la touche stop/cancel (I).

Attention: pendant le fonctionnement, les ouvertures de chargement deviennent très chaudes. Ne les touchez pas!

Fonction « décongélation »

Vous pouvez faire griller des tranches de pain congelées en appuyant sur la touche décongélation (F) tout de suite après avoir baissé le levier (B) ; le cycle de cuisson sera prolongé de manière à atteindre le grillage souhaité.

Le voyant reste allumé tant que la fonction décongélation est active.

Fonction réchauffage

Baissez le levier de marche (B) et appuyez sur la touche de réchauffage (G). Le témoin de réchauffage restera allumé pendant l'utilisation de cette fonction. N'oubliez pas que le temps de réchauffage est fixe et qu'il ne peut pas être modifié en réglant le degré de grillage.

Fonction "bagel" (pour griller d'un seul côté)

La fonction "bagel" permet de griller du pain, des fougasses et des muffins d'un seul côté (intérieur) pendant que l'autre (extérieur) reste chaud.

Avant de les griller, coupez les fougasses et les muffins en deux ; baissez le levier (B) de marche et appuyez sur la touche "bagel" (H).

Le voyant restera allumé pendant l'utilisation de cette fonction.

Utilisation de la touche stop/cancel

Pour arrêter le processus de grillage, appuyez sur la touche stop/cancel (I) à tout moment.

Attention : ne forcez pas le levier de marche (B) utilisez toujours la touche stop/cancel (I).

Tiroir ramasse-miettes

Le tiroir ramasse-miettes (E) devrait être vidé régulièrement car l'accumulation de miettes peut représenter un risque potentiel d'incendie. Après le grillage, laissez refroidir l'appareil puis extrayez le tiroir ramasse-miettes (E) et videz-le.

Dispositif "WARMING RACK" (L)

Utiliser ce dispositif pour le réchauffage des croissants.

- Fixer la grille de réchauffement à l'appareil, comme illustré sur la figure à page 3.
- Placer le croissant sur la grille.
- Tourner le bouton de réglage du degré de grillage (D) sur la position désirée.
- Baisser le levier de mise en fonction (B) jusqu'à ce qu'il se bloque.
- Si le croissant n'est pas suffisamment chaud, la fois suivante sélectionner un degré de grillage plus élevé.

CONSEILS

- Évitez de faire fonctionner l'appareil à vide (sans tranches de pain).
- Évitez les tranches de pain trop fines ou cassées.
- Évitez d'introduire des aliments qui pourraient goûter pendant la cuisson.

Non seulement ils compliquent le nettoyage de l'appareil mais ils risquent de provoquer des incendies. Il est important, en outre, de nettoyer le tiroir ramasse-miettes avant chaque utilisation.

- Évitez d'introduire (en forçant) des aliments trop grands.
- Évitez d'introduire des fourchettes ou autres ustensiles pour extraire le pain, vous pourriez abîmer les résistances de l'appareil. Pour faire sortir les morceaux coincés, débranchez l'appareil, retournez-le et secouez-le légèrement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez l'appareil avant toute opération de nettoyage ou entretien.
- Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur avec un chiffon humide. Évitez les détergents abrasifs, ils pourraient abîmer la surface.
- **ÉVITEZ D'IMMERGER L'APPAREIL DANS L'EAU**
- Après chaque utilisation, débranchez l'appareil et videz le tiroir ramasse-miettes qui se trouve dans le bas.
- Si des tranches de pain restent coincées dans l'appareil, débranchez celui-ci, retournez-le et secouez-le légèrement.

NE TOUCHEZ JAMAIS L'APPAREIL AVEC DES USTENSILES COUPANTS, SURTOUT DANS LES OUVERTURES DE CHARGEMENT.