



Downloaded from www.vandenborre.be

## RACLETTE GRILL RG 3140



### GEBRUIKSAANWIJZING

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig vooraleer u dit toestel in gebruik neemt!  
Bewaar deze zorgvuldig.

### MODE D'EMPLOI

Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil!  
Conservez-le soigneusement.

### INSTRUCTION MANUAL

Attentively read the user manual before using this appliance.  
Keep the manual carefully!

### gebrauchsanleitung

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen! Bitte sorgfältig aufbewahren.

Beschrijving – Description – Beschreibung



<p>1. Raclette pannetjes – 6 stuks 2. Houten spatels – 6 stuks 3. Omkeerbare bakplaat (Teppanyaki/pannenkoeken) 4. Robuust onderstel met antislip voeten 5. Aan/Uit schakelaar</p> <p>De fabrikant behoudt zich het recht voor om ten allen tijde technische en andere wijzigingen aan te brengen</p>	<p>1. Raclette pans – 6 pieces 2. Wooden spatulas – 6 pieces 3. Reversible baking plate (Teppanyaki/pancakes) 4. Robust base with non skid feet 5. On/Off switch</p> <p>The manufacturer maintains the right to introduce technical and or other changes at any time.</p>
<p>1. Poêlons à raclette – 6 pièces 2. Spatules de bois – 6 pièces 3. Plaque de cuisson réversible (Teppanyaki/crêpes) 4. Base robuste avec pieds antidérapants 5. Interrupteur Marche/Arrêt</p> <p>Le fabricant se réserve à tout temps le droit d'apporter des modifications de type technique ou autre.</p>	<p>1. Raclette-Pfännchen – 6 Stück 2. Holzspachteln – 6 Stück 3. Umkehrbare Backplatte (Teppanyaki/Pfannkuchen) 4. Robustes Untergestell mit Antirutschfüßen 5. Ein-/Ausschalter</p> <p>Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische oder andere Änderungen am Gerät vorzunehmen.</p>

Dit apparaat voldoet aan alle Europese veiligheidsvoorschriften en beschikt over het CE label en is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik.

Cet appareil satisfait à toutes les normes de sécurité européennes et dispose du label CE. Il est uniquement conçu pour usage domestique.

This appliance meets all the European safety prescriptions, carries the CE label and is only suited for domestic use.

Dieses Gerät entspricht allen Europäischen Sicherheitsvorschriften, verfügt über das CE-Label und ist ausschließlich für den Einsatz im Haushalt geeignet.

Proficiat! U kocht zonet een toestel van topkwaliteit, waaraan u jaren plezier zult beleven. **Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig vooraleer u uw toestel in gebruik neemt.** Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig!

Personen die deze gebruiksaanwijzing **NIET** gelezen hebben, mogen dit toestel **NIET** gebruiken.

Vergeet ook **NIET** de garantiebepalingen te lezen.

## **1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

Dit toestel is gebouwd in overeenstemming met de Europese CE-veiligheidsnormen en beantwoordt aan de algemeen erkende regels van de techniek en aan de voorschriften in verband met de veiligheid van elektrische toestellen. Zoals voor alle elektrische huishoudtoestellen dienen de nodige voorzorgsmaatregelen in acht genomen te worden om ongevallen te vermijden en om beschadigingen te vermijden.

-  **LET OP!** Verbrandingsgevaar! Door gebruik van het toestel ontstaan hete oppervlakken. Raak enkel de handgrepen of de Aan/Uit knop aan terwijl het toestel in werking is.
- **LET OP!** Ook na het uitschakelen van het toestel blijven er hete oppervlakken die verbrandingsgevaar opleveren. Laat het toestel steeds volledig afkoelen alvorens het te verplaatsen, te reinigen of op te bergen.
- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met verminderde fysieke, motorische of geestelijke capaciteiten of door personen met een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies ontvangen aangaande het gebruik van het toestel op een veilige manier en op voorwaarde dat zij de betreffende gevaren begrijpen. Kinderen mogen NIET met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze minimum 8 jaar zijn en onder toezicht staan. Hou het toestel en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Het toestel is enkel bestemd voor huishoudelijk gebruik op kamertemperatuur en voor gelijkaardige toepassingen zoals: personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgeving; boerderijen; klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen; bed & breakfast omgevingen.

- De bedieningsknop, het elektrisch snoer en de stekker **NOoit** met natte handen aanraken. Het toestel en het elektrisch snoer **NOoit** in water (of enige andere vloeistof) onderdompelen. Enkel reinigen met een vochtige doek. Indien het toestel toch nat of vochtig zou worden, onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken.
- Een beschadigd snoer kan elektrische shocks veroorzaken. Het toestel **NOoit** gebruiken indien het beschadigd is, gevallen is of een storing vertoont of indien het snoer of de stekker beschadigd is. Breng het toestel in al deze gevallen onmiddellijk naar uw verkooppunt of erkend hersteller.
- Verwijder na gebruik steeds onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Doe dit ook als het toestel niet in gebruik is, vooraleer u het reinigt en vooraleer u het verplaatst. Trek hierbij **NOoit** aan het snoer zelf, maar enkel aan de stekkerkop.
- Gebruik **NOoit** aparte timers of afstandbedieningssystemen.
- Gebruik het toestel enkel waarvoor het bestemd is, namelijk om voedingswaren te bakken op de bakplaat en om te racletten met pannetjes onder de grill. Het toestel mag niet voor andere doeleinden gebruikt of gecombineerd worden met andere toestellen!
- Het toestel steeds op een hittebestendige, vaste en vlakke ondergrond plaatsen, zoals een keukentablet of tafel zodat het toestel niet kan kantelen of schuiven.
- **NOoit** verlengsnoeren of contactdozen gebruiken. Plaats het toestel dicht bij een stopcontact en sluit het steeds rechtstreeks aan. Rol bij gebruik steeds het volledige snoer af.
- Laat het snoer **NOoit** over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.
- Het toestel **NOoit** aan het elektrisch snoer vastnemen of verplaatsen. Het elektrisch snoer nooit plooien, vastklemmen, rond het toestel draaien of over een scherpe rand trekken.
- Gebruik het elektrisch snoer en het toestel **NOoit** in de nabijheid van warmtebronnen zoals fornuizen, ovens of verwarming.
- Het toestel **NOoit** in nabijheid van gordijnen, muurdecoratie, kleding, vaatdoeken of andere ontvlambare voorwerpen plaatsen.
- Bedek het toestel **NOoit** wanneer het in werking is.
- Gebruik **NOoit** accessoires van andere toestellen.
- Leg **NOoit** ontvlambare of hitte geleidende voorwerpen op de bakplaat, zoals bv. een handdoek, keukenrol, bestek,...
- Dit toestel is **NIET** geschikt om bereidingen te flamberen.
- Dit toestel is **NIET** geschikt voor gebruik met houtskool of andere brandstoffen.
- Giet **NOoit** koud water op de bakplaat zolang deze nog heet is.
- Laat rond het toestel min. 0,5 m vrije ruimte en min. 1 m in de hoogte om schade door hitte of vettspatten te vermijden en om ongehinderd te kunnen werken.
- Het toestel mag buitenhuis gebruikt worden, op voorwaarde dat:
  - \*Het elektrisch snoer regelmatig gecontroleerd wordt op beschadigingen. Is dit het geval, het toestel niet meer gebruiken, maar onmiddellijk terugbrengen naar uw verkooppunt.
  - \*Het toestel dient aangesloten te worden op een stopcontact met aarding 230V.
- De stroomvoorziening voor het toestel dient te gebeuren via een aardlekschakelaar (RCD) met een aardlekstroom van maximaal 30 mA.

- Gebruik het toestel enkel en alleen op de netspanning zoals deze aangegeven op het typeplaatje.
- Het toestel mag enkel gebruikt worden indien correct gemonteerd.
- Herstellingen mogen alleen door een erkend vakman of door een erkende herstellingsdienst uitgevoerd worden.

## **2. VOOR HET EERSTE GEBRUIK**

- Controleer of de netspanning van uw toestel (230 Volt) overeenkomt met de netspanning in uw huis.
- Verwijder alle verpakkingen en stickers.
- Plaats de bakplaat en de pannetjes op/in het toestel.
- Schakel het toestel aan en laat het opwarmen gedurende ongeveer 10 minuten.  
**OPGELET:** Bij het eerste gebruik kan het toestel een geur afgeven en kan er lichte rookontwikkeling ontstaan. Dit is normaal en verdwijnt vanzelf.
- Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Laat het toestel volledig afkoelen.
- Verwijder de omkeerbare bakplaat en de pannetjes. Reinig de pannetjes en de omkeerbare bakplaat zoals omschreven in 'reiniging' vooraleer u het toestel voor de eerste maal gebruikt.
- Plaats de omkeerbare bakplaat en de pannetjes terug in het toestel.
- Het toestel is nu klaar voor gebruik.

## **3. STARTEN MET BAKKEN**

- Wikkel het snoer steeds volledig af en steek pas dan de stekker in een stopcontact met aarding 230V.
- Schakel het toestel in d.m.v. de Aan/Uit schakelaar. Als het toestel aan staat verlicht deze schakelaar.
- **OPGELET:** Het toestel wordt nu heet. Laat het toestel gedurende ongeveer 20 min. Voorverwarmen.
- **OPGELET:** gebruik **NOOIT** bevroren voedingswaren! Indien u ontdooide voedingswaren gebruikt, dep dan eerst het overtollig vocht weg, zo niet zal u geen perfect bakresultaat bekomen.  
**TIP:** om kleven te voorkomen kan u wat zout op de bakplaat strooien.
- Leg nu de voedingswaren op de bakplaat en/of vul de pannetjes en plaats deze onder de grill.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen om de voedingswaren om te draaien of te verwijderen, dit zou de antikleef laag van de bakplaat/pannetjes kunnen beschadigen.
- Trek na gebruik de stekker onmiddellijk uit het stopcontact en schakel het toestel uit.
- Laat het toestel volledig afkoelen alvorens het te verplaatsen, de bakplaat te verwijderen of te reinigen.

## **4. REINIGING**

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Laat het toestel volledig afkoelen alvorens de omkeerbare bakplaat te verwijderen.
- Verwijder dan alle bakresten van de zoutsteen/bakplaat.
- De bakplaat en de pannetjes zijn vaatwasser bestendig. Indien u echter verkiest om ze met de hand af te wassen in een warm zeepsopje, gebruik dan een zachte doek, **NOOIT** harde afwasborstels.
- De houten spatels wast u best met de hand af in een warm zeepsopje.
- De basis van het toestel evenals de behuizing kunnen gereinigd worden met een vochtige doek.  
Deze **NOOIT** in water of in enige andere vloeistof onderdompelen.
- Berg het toestel op een droge en vorstvrije plaats op.

## **5. NUTTIGE WENKEN BIJ STORINGEN**

Bij een storing aan het toestel, het toestel **NIET** gebruiken. Doorloop eerstvolgende controlepunten:

Het toestel warmt **NIET** op of het controlelampje brandt **NIET**:

- Controleer of uw toestel op de juiste netspanning is aangesloten en dat er netspanning is.

- => Indien de storing nog **NIET** is opgelost dient u zich tot uw verkooppunt te wenden.
- Bij beschadiging van het snoer, uw toestel **NIET** gebruiken en onmiddellijk binnenbrengen bij uw verkooppunt.

**HET APPARAAT IS ONTWORPEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK. BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK  
VERVALLEN DE GARANTIEVOORWAARDEN.**

**DEFECTEN EN/OF BESCHADIGINGEN TEN GEVOLGE VAN HET NIET NALEVEN VAN DE GEBRUIKSAANWIJZING  
WORDEN NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE.**

## **6. GARANTIEBEPALINGEN**

De garantie loopt vanaf de aankoopdatum. De garantie bedraagt 2 jaar.

Bepalingen van de garantie:

- De waarborg dekt de herstellingen en/of het gratis vervangen van onderdelen die door onze technische diensten als defect beschouwd worden en waarbij het defect te wijten is aan materiaal-, constructie- of fabricagefouten. De waarborg dekt **NIET** de beschadiging.
- De waarborg is enkel geldig voor de eerste gebruiker.
- De verzendingskosten heen en terug naar het herstelcentrum zijn steeds ten laste van de koper.
- De garantie wordt enkel en alleen toegekend na voorlegging van de aankoopfactuur.
- De garantie kan niet ingeroepen worden voor normale slijtage.

De garantie vervalt automatisch in de volgende gevallen:

- Bij verkeerde aansluiting, vb. te hoge elektrische spanning.
- Bij verkeerd, oneigenlijk, professioneel of abnormaal gebruik.
- Bij verbruik (bvb zoutsteen).
- Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud.
- Bij herstelling of wijziging door **NIET**-gemachtigde derden.
- Bij verwijderen en/of veranderen van de identificatienummers.
- Bij **NIET** naleven van de instructies in de gebruiksaanwijzing.

## **7. MILIEU**

 Gooi het toestel op het einde van zijn levensduur **NIET** weg samen met het normale huisvuil, maar lever het in bij een officieel verzamelpunt om het te laten recycleren. Op deze wijze helpt u het milieu te beschermen.

## **8. AANSPRAKELIJKHEID**

Alle aansprakelijkheden, zowel naar de gebruiker(s) als naar alle derden, die zouden voortvloeien uit **NIET**-naleving van alle in deze gebruiksaanwijzing vermelde veiligheidsvoorschriften, kunnen onder geen enkel beding ten laste worden gelegd van de fabrikant. Bij **NIET**-naleving van deze veiligheidsvoorschriften vrijwaart de gebruiker van dit toestel, of welke persoon ook die deze veiligheidsvoorschriften **NIET** heeft nageleefd, de fabrikant voor alle aansprakelijkheden die de fabrikant hierdoor ten laste kunnen gelegd worden.

Félicitations ! Vous venez d'acheter un appareil de haute qualité qui vous garantira beaucoup de plaisir. Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le soigneusement !  
Les personnes n'ayant pas lu ce mode d'emploi ne peuvent pas utiliser cet appareil.  
N'oubliez PAS de lire les conditions de garantie !

## 1. CONSIGNES DE SECURITE

Cet appareil a été conçu conformément les normes de sécurité européennes CE et répond aux normes agréées générales de la technique et au consignes relatées à la sécurité des appareils électriques. Comme pour tous les appareils électroménagers, les précautions nécessaires doivent être prises afin d'éviter les accidents et les dégâts.

-  **ATTENTION ! Danger de brûlures !** Quand l'appareil est en marche, certaines surfaces s'échauffent. Ne touchez que les poignées ou l'interrupteur Marche/Arrêt lorsque l'appareil est en marche ou avant qu'il ne soit entièrement refroidi.
- **ATTENTION !** Même après avoir débranché l'appareil, les surfaces restent encore chaudes pendant un certain temps et peuvent donc toujours causer des brûlures. Laissez d'abord entièrement refroidir l'appareil avant de le déplacer, nettoyer ou ranger.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, par des personnes avec des capacités physiques, moteurs ou mentales diminuées, ou par des personnes avec un manque de connaissance et d'expérience, à conditions qu'elles soient surveillées ou reçoivent des instructions sur l'usage de l'appareil d'une façon sûre et à condition qu'elles soient au courant des dangers potentiels. Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne peut pas se faire par des enfants, à moins qu'ils aient au minimum 8 ans et qu'ils soient surveillés. Gardez l'appareil et le cordon hors de la portée des enfants plus jeunes que 8 ans.
- Cet appareil est uniquement prévu pour un usage domestique à température ambiante et pour des applications similaires tels : cuisines de personnel de magasins, bureaux et autres environnements professionnels ; par des clients dans des hôtels, motels, chambres d'hôtes et autres environnements résidentiels.
- Ne **JAMAIS** toucher le bouton de commande, le cordon électrique ou la fiche avec des mains mouillées. Ne **JAMAIS IMMERGER** l'appareil, le cordon ni la fiche dans l'eau (ou tout autre liquide). Nettoyez-les uniquement avec un chiffon humide. Si l'appareil devrait quand même être mouillé ou humide, retirez immédiatement la fiche de la prise de contact.

- Un cordon endommagé peut causer des **chocs électriques**. N'utilisez **JAMAIS** l'appareil si la fiche ou le cordon est endommagé, si l'appareil est tombé ou s'il montre un dérèglement. Retournez immédiatement l'appareil à votre point de vente ou à un service de réparation agréé.
- Retirez toujours la fiche de la prise dès que le travail est terminé. Retirez-la également lorsque l'appareil n'est pas utilisé avant de démonter l'appareil pour le nettoyer et avant de le déplacer. Pour ce faire, ne tirez **JAMAIS** au cordon électrique, uniquement à la fiche.
- **N'utilisez jamais de minuteur ou de systèmes télécommandés.**
- N'utilisez cet appareil que pour ce qu'il a été conçu, c'est-à-dire cuisiner des aliments sur la plaque de cuisson et faire une raclette dans les poêlons sous le gril. L'appareil ne peut être utilisé à d'autres fins ni être utilisé en combinaison avec d'autres appareils.
- Placez toujours l'appareil sur une surface thermorésistante stable et plane, comme une tablette de cuisine ou une table, pour éviter que l'appareil ne puisse basculer ou glisser.
- N'utilisez **JAMAIS** de rallonge ou de boîte de branchement. Placez toujours l'appareil près d'une prise et branchez toujours l'appareil à une prise directe. Déroulez toujours entièrement le cordon.
- Ne laissez **JAMAIS** pendre le cordon électrique du bord de la table ou de la tablette.
- Ne prenez ou ne déplacez **JAMAIS** l'appareil par le cordon électrique. Ne pliez ou ne coincez jamais le cordon électrique, ne le tournez **JAMAIS** autour de l'appareil et ne le tirez **JAMAIS** sur un bord coupant.
- Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes (par exemple pierres de cuisson, fours, etc.).
- Tenez l'appareil éloigné des rideaux, décorations murales, vêtements, chiffons ou autres objets inflammables.
- Ne couvrez **JAMAIS** l'appareil lorsqu'il est en utilisation.
- N'utilisez **JAMAIS** d'accessoires d'autres appareils.
- Ne posez **RIEN** d'inflammable ou de conducteur sur la plaque de cuisson, comme p.ex. un essuie, du papier essuie tout, des couverts, ...
- Cet appareil n'est **PAS** prévu pour flamber des préparations.
- Cet appareil n'est **PAS** conçu pour une utilisation avec du charbon de bois ou autres combustibles.
- Ne versez **JAMAIS** d'eau froide sur la plaque lorsqu'elle est encore chaude.
- Laissez un espace de 0,5 m libre autour de l'appareil et minimum 1 m au-dessus pour éviter des endommagements causés par la chaleur ou les éclaboussures de graisse et afin de pouvoir travailler sans problème.
- L'appareil peut être utilisé en dehors de la maison à condition :
  - Que vous contrôliez régulièrement le cordon électrique pour des endommagements. Si c'est le cas, n'utilisez plus l'appareil, mais ramenez-le immédiatement à votre point de vente.
  - L'appareil doit être branché à une prise de terre 230V.
  - L'appareil doit être connecté à un dispositif différentiel résiduel (DDR) avec courant de fuite de maximum 30 mA
- N'utilisez l'appareil que sur la tension réseau comme indiqué sur la plaque signalétique.
- L'appareil ne peut être utilisé que lorsque monté correctement.
- Les réparations ne peuvent être réalisées que par un agent ou un service de réparation agréé.

## **2. AVANT LE PREMIER USAGE**

- Vérifiez que la tension réseau de votre appareil (230V) coïncide avec la tension réseau de votre maison.
- Retirez tout emballage et autocollant.
- Placez la plaque de cuisson et les poêlons sur/dans l'appareil.
- Branchez l'appareil et laissez-le chauffer pendant environ 10 minutes.  
**ATTENTION** : lors de la première utilisation il se peut que l'appareil dégage une odeur et produise un peu de fumée. C'est normal et disparaît tout seul.

- Débranchez l'appareil et retirez la fiche de la prise.
- Laissez refroidir entièrement l'appareil.
- Retirez la plaque de cuisson réversible/la pierre de sel et les poêlons. Nettoyez la plaque de cuisson et les poêlons comme indiqué dans la section « Nettoyage » avant la première utilisation.
- Mettez la pierre de sel ou la plaque de cuisson et les poêlons dans l'appareil.
- L'appareil est prêt à l'usage.

### **3. COMMENCER A CUIRE**

- Déroulez toujours entièrement le cordon et branchez la fiche sur une prise de terre d'un réseau 230V.
- Branchez l'appareil au moyen de l'interrupteur Marche/Arrêt. Lorsque l'appareil est branché cet interrupteur s'illumine.  
**ATTENTION :** l'appareil devient brûlant. Laissez préchauffer l'appareil pendant environ 20 minutes.
- **ATTENTION :** n'utilisez **JAMAIS** de nourriture surgelée ! Si vous utilisez de la nourriture décongelée, tamponnez-la d'abord, sinon vous n'obtiendrez pas de résultat de cuisson parfait.  
**Astuce :** saupoudrez la plaque de sel pour éviter que les aliments ne collent
- Mettez les aliments souhaités sur la plaque de cuisson et / ou remplissez les poêlons et mettez-les sous le gril.
- N'utilisez pas d'objets pointus pour tourner ou retirer les aliments des poêlons car ceci pourrait endommager la couche antiadhésive des poêlons.
- Après utilisation débranchez l'appareil et retirez la fiche de la prise.
- Laissez refroidir l'appareil entièrement avant de le déplacer, de retirer la pierre de sel ou de le nettoyer.

### **4. NETTOYAGE**

- Retirez la fiche de la prise.
- Laissez entièrement refroidir l'appareil avant d'enlever la plaque de cuisson.
- Retirez les restes de cuisson de la plaque de cuisson
- La plaque de cuisson et les poêlons sont résistants au lave-vaisselle. Si vous souhaitez les laver à la main, utilisez une eau savonneuse chaude, n'utilisez **JAMAIS** des brosses à vaisselle dures, uniquement un chiffon doux !
- Nettoyez de préférence les spatules de bois à la main dans une eau savonneuse chaude.
- La base de l'appareil, comme le manteau peuvent être nettoyés avec un chiffon humide. Ne **JAMAIS** immerger l'appareil dans l'eau ou un autre liquide.
- Rangez l'appareil à un endroit sec et à l'abri du gel.

### **5. CONSEILS UTILES EN CAS DE DERANGEMENT**

En cas de dérangement de l'appareil, ne plus utiliser l'appareil.

L'appareil ne chauffe pas ou la lampe témoin ne s'allume pas :

- Contrôlez si votre appareil est connecté à la tension réseau appropriée et s'il y a de la tension sur le réseau.  
→ Au cas où aucun des conseils précités n'est à la base du dérèglement, adressez-vous à votre point de vente.
- En cas de dommage au cordon, retournez immédiatement votre appareil à votre point de vente.

**CET APPAREIL EST CONCU POUR USAGE DOMESTIQUE. EN CAS D'USAGE PROFESSIONNEL, LES CONDITIONS DE GARANTIE ECHOIENT AVEC EFFET IMMEDIAT.**

**LES DEGATS ET/OU ENDOMMAGEMENTS SUITE AU NON-RESPECT DU MODE D'EMPLOI FONT EXPIRER LES CONDITIONS DE GARANTIE.**

## **6. CONDITIONS DE GARANTIE**

La garantie prend cours à la date d'achat. La durée de la garantie est de 2 ans.

### Effets de garantie :

- La garantie couvre la réparation et/ou le remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses par nos services techniques et au cas où le défaut est imputable aux vices de construction, de fabrication ou de matériel. La garantie ne couvre pas les dommages à la plaque de cuisson suite à l'utilisation.
- La garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial.
- Les frais de port aller et retour sont à charge de l'acheteur.
- La garantie n'est applicable que sur présentation de votre facture d'achat originale (pas de copie).

### Les cas suivants font échoir automatiquement la garantie :

- Un raccordement incorrect, p.ex. une tension électrique excessive.
- Utilisation ou manipulations anormales, professionnelles ou abusives.
- Consommation (p.ex. pierre de sel)
- Entretien incorrect ou insuffisant.
- Toute réparation ou modification par des personnes non mandatées par nous en tant que fabricant.
- Appareils dont les numéros d'identification ont été effacés ou altérés.
- Le non-respect des instructions reprises dans le mode d'emploi.
- La garantie ne peut être invoquée en cas d'usure normale.

## **7. ENVIRONNEMENT**



Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit prévu à cet effet par les pouvoirs publics pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.

## **8. RESPONSABILITE**

Toutes les responsabilités, aussi bien envers le(s) utilisateur(s) qu'envers tous les tiers, qui résulteraient du non-respect de toutes les prescriptions de sécurité prescrites dans ce mode d'emploi, ne peuvent à aucune condition être inculpées au fabriquant. En cas de non-respect de ces prescriptions de sécurité, l'utilisateur de l'appareil, ou toute autre personne n'ayant pas appliqué ces prescriptions de sécurité, préserve le fabriquant de toutes responsabilités qui de ce fait pourraient être inculpées au fabriquant.

Congratulations! You have just bought a high quality appliance, which will guarantee you years of pleasure. Attentively read the user manual before using your appliance. Carefully preserve this user manual.

**All persons who have not read the instruction manual are not allowed to use this appliance.**

Pay **ATTENTION** to the warranty conditions

## **1. SAFETY PRESCRIPTIONS**

This appliance has been built in accordance with the European CE safety standards and is compliant with the general recognized standards and prescriptions with regard to the safety of appliances. As for all electrical appliances, the necessary precautions need to be taken in order to avoid accidents or damages.

-  **Attention!** Burning danger! When using this appliance, certain surfaces will get hot. Only touch the handles or the On/Off switch of the appliance when it is functioning.
- **Attention!** Even after switching off the appliance, some surfaces will remain hot for some time, causing the risk of burns. **ALWAYS** let the appliance cool off entirely before moving, cleaning or storing it.
- This appliance may be used by children of min. 8 years old, by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge on condition they are supervised and instructed to use the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children may not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- This appliance is only intended to be used in household at room temperature and for similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other operating environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.
- **NEVER** touch the control button, the electrical cord and the plug with wet hands, and **NEVER** immerse in water (or any other liquid). Only clean with a damp cloth. Should they get wet anyway, immediately pull out the plug from the socket.
- A damaged cord can cause electric shocks. **NEVER** use the appliance if it is damaged, has fallen or shows a malfunction, or if the cord or plug are damaged. In all these cases return the appliance to your sales point or authorized after sales service.

- After use always remove the plug from the socket. Also proceed this way when the appliance is not in use, before cleaning and moving. Therefore, **NEVER** pull the cord, but only the plug.
- **NEVER** use separate timers or remote control systems.
- Use the appliance only what it is intended for, namely baking food on the baking plate and having raclette in the pans under the grill. The appliance can never be used for other purposes or be combined with other appliances.
- **ALWAYS** place the appliance on a heat-proof, solid and flat base, such as a kitchen counter or table, so that the appliance won't move or turn over.
- **NEVER** use extension cords or sockets. Place the appliance near a power point and connect it directly. **ALWAYS** completely unroll the power cord.
- **NEVER** let the cord hang over the edge of the table or counter.
- **NEVER** use the plug to lift or move the appliance. Never fold, clamp the cord or never turn it round the appliance or never pull it over a sharp edge.
- **NEVER** place the cord near heat sources such as cookers, heatings or ovens.
- **NEVER** place the appliance near curtains, wall decoration, clothing, towels or other inflammable objects.
- **NEVER** cover the appliance when it is working.
- **NEVER** use accessories from other appliances.
- **NEVER** put inflammable or heat conductive objects on the baking plate, like for example a kitchen towel, kitchen paper, cutlery, ...
- This appliance is **NOT** suited for flambé.
- This appliance is **NOT** to be used with charcoal or other propellants.
- **NEVER** pour cold water on the baking plate as long as it is hot.
- Leave enough space around the appliance, min. 0,5m around and 1 m above, to avoid damage because of the heat or splashes and to be able to work freely.
- The appliance may also be used outdoor, on the following conditions:
  - \* The power cord should regularly be examined for signs of damage. If this is the case, do not use the appliance anymore, but immediately return it to your sales point.
  - \* The appliance must be connected to a socket-outlet having an earthed contact 230V.
  - \* The appliance must be supplied through a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA
- Only use the appliance on the mains voltage as indicated on the identification label.
- The appliance may only be used if the stone has been placed correctly.
- Repairs can only be done by an approved technician or by an approved service center.

## **2. BEFORE THE FIRST USE**

- Check if the mains voltage of your appliance (230 Volt) corresponds with the mains voltage in your home.
- Remove all packaging and stickers.
- Place the salt stone or the baking plate and the pans on/in the appliance.
- Turn on the appliance and let it heat up for about 10 minutes.  
**ATTENTION:** Upon the first use, there might be a slight odor or smoke output. This is normal and will disappear by itself.
- Turn off the appliance again, pull the cord from the socket.
- Let the appliance cool down completely.
- Remove the baking plate and the pans from the appliance. Clean the pans and the baking plate as described under 'Cleaning' before the first use.
- Put the salt stone or the reversible baking plate and the pans back into the appliance.
- The appliance is now ready for use.

### **3. START TO BAKE**

- Completely unroll the power cord, and plug in the appliance in a 230 V socket.
- Turn the appliance on by means of the On/Off switch. When the appliance is turned on, the switch illuminates.  
**ATTENTION:** the appliance will now get hot. Let the appliance preheat for about 20 minutes.
- **ATTENTION:** do not use frozen food! If you use defrosted food, make sure to pat the excess fluid with a paper towel, otherwise you will not get a perfect result.
- **ATTENTION:** the salt stone can NEVER get into contact with acid food or with food seasoned with vinegar, mustard, pickles, ... The acids bite into the salt stone and can damage it.  
**TIP:** Sprinkle some salt on the baking plate to prevent the food from sticking.
- Put the chosen food on the baking plate or in the pans and put them under the grill.
- Do not use sharp utensils to turn or (re)move the food as they could damage the non-stick coating of the baking plates and the pans.
- After use switch off the appliance and pull out the plug.
- Let the appliance cool off entirely before moving it, removing the stone or cleaning it.

### **4. CLEANING**

- Pull the plug from the socket.
- Let the appliance cool down entirely before removing the salt stone/baking plate.
- Remove the remainders of the baking from the baking plate.
- The baking plate and the pans are dishwasher proof. But if you choose to clean them by hand with hot water and detergent, make sure **NEVER** to use stiff washing-up brushes, only a soft cloth!
- The wooden spatulas are to be cleaned by hand with some hot water and detergent.
- The base and the housing of the appliance can be cleaned with a damp cloth. **NEVER IMMERSE** these parts in water or in any other liquid.
- Store on a dry and frost free place.

### **5. USEFUL TIPS IN CASE OF MALFUNCTIONS**

Do not use the appliance when it is malfunctioning. First go through the following:

The appliance doesn't warm or the control lamp doesn't light up:

- Check if your appliance is connected to the right mains voltage, whether there is mains voltage, and if the appliance was plugged in correctly.
- If there is still a malfunctioning, please return the appliance to your sales point.
- If the cord is damaged, don't use your appliance and return it to your sales point immediately.

**THE APPLIANCE HAS BEEN DESIGNED FOR DOMESTIC USE. THE WARRANTY CONDITIONS EXPIRE UPON PROFESSIONAL USE  
DEFECTS AND/OR DAMAGES FOLLOWING TO THE NON OBSERVANCE OF THE USER MANUAL ARE NOT COVERED BY THE WARRANTY.**

### **6. WARRANTY CONDITIONS**

Your warranty starts on the day of purchase. The warranty lasts 2 years.

#### Determination of warranty:

- The warranty covers every repair and/or replacement free of charge of the parts recognized defective by our Department of Service after Sale if the damage is due to faulty design, material or construction. The warranty does not cover damage or normal wear of the baking plate.

- The warranty is only valid for the first/original user.
- The transport costs are at the expenses of the purchaser.
- The warranty is only granted after presentation of your purchase invoice.
- The warranty cannot be invoked for normal wear and tear

The warranty expires automatically in the following cases:

- Incorrect connection, e.g. electric voltages.
- Abnormal or professional use or misuse handling.
- Consumption (f.ex. salt stone).
- Lack of care and cleaning
- Modifications or repairs made to the appliance by persons not authorized by us as a manufacturer.
- When reference numbers have been altered or been removed.
- When not respecting the instructions in the user instructions

## **7. ENVIRONMENT**

 Do not throw the appliance away with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this you will help to preserve the environment.

## **8. LIABILITIES**

All liabilities, towards both consumer(s) and third parties, that could result from not observing all the safety regulations prescribed in this user manual, can under no circumstances be charged to the manufacturer. In case of non-observation of these safety regulations, the user of the deep fryer, or any other person not having observed these safety regulations, protects the manufacturer from all responsibilities that he could be charged with.

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Geräts, an dem Sie sich jahrelang erfreuen werden. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen. Bitte sorgfältig aufbewahren!

Personen, die diese Gebrauchsanleitung nicht gelesen haben, dürfen das Gerät nicht benutzen. Bitte beachten Sie die Gewährleistungsbedingungen!

## 1. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit den Europäischen CE der Sicherheitsnormen hergestellt und es entspricht den allgemein anerkannten Normen und Vorschriften bezüglich der Sicherheit von Geräten. Wie beim Gebrauch aller elektrischer Haushaltsgeräte müssen einige wichtige Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, damit Unfälle und Beschädigungen vermieden werden.

-  **ACHTUNG!** Verbrennungsgefahr! Durch die Verwendung dieses Geräts entstehen heiße Oberfläche. Fassen Sie nur den Handgriff oder den Ein-/Ausschalter an, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- **ACHTUNG!** Auch nach dem Ausschalten des Geräts sind die Oberflächen noch warm und gibt es noch Verbrennungsgefahr. Lassen Sie das Gerät also völlig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder aufräumen.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren gebraucht werden. Physisch, motorisch oder geistig behinderte Personen oder Personen, die nicht über die nötige Erfahrung oder Sachkenntniss verfügen, dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder Anweisung benutzen und nur unter Bedingung, dass sie die betreffende Gefahr verstehen. Kinder dürfen **NICHT** mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind min. 8 Jahre alt und stehen unter Aufsicht. Das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahren.
- Dieses Gerät ist nur zum Haushaltsgebrauch auf Zimmertemperatur geeignet, und zum Gebrauch in ähnlichen Umgebungen wie: Personalküchen in Läden, Firmen und anderen Arbeitsumgebungen; Bauernhöfe; von Kunden in Hotels, Motels und anderen Residenz-Umgebungen; Bed & Breakfast Umgebungen.
- Den Bedienungsknopf, das Elektrokabel und den Stecker **NIEMALS** mit nassen Händen berühren. Das Gerät und das Elektrokabel **NIEMALS** in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen. Reinigung ausschließlich mit einem leicht feuchten Tuch. Falls das Gerät doch nass oder feucht werden sollte, den Netzstecker unmittelbar aus der Steckdose ziehen.

- Ein beschädigtes Kabel kann Elektroschocks verursachen. **NIEMALS** das Gerät gebrauchen, wenn es beschädigt oder gefallen ist, wenn es eine Störung hat oder wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind. Bringen Sie in all diesen Fällen das Gerät zur Verkaufsstelle oder zu einer anerkannten Reparaturstelle zurück.
- Ziehen Sie **IMMER** den Netzstecker aus der Steckdose, nachdem Sie es benutzt haben. Tun Sie dies auch, wenn das Gerät nicht benutzt wird, wenn Sie es reinigen wollen oder bevor Sie es umstellen. Fassen Sie zum Herausziehen **IMMER** den Netzstecker an, ziehen Sie **NIEMALS** am Kabel selbst.
- Verwenden Sie **NIEMALS** separate Timer oder Fernbedienungen.
- Verwenden Sie das Gerät nur wofür es geeignet ist, d.h. zum Grillen von Nahrungsmitteln auf der Backplatte und zum Raclette mit Pfännchen. Das Gerät darf nicht für andere Zwecke verwendet oder mit anderen Geräten kombiniert werden!
- Das Gerät **IMMER** auf eine flache und stabile Oberfläche stellen, wie eine Arbeitsfläche oder einen Tisch, um das Kippen/Verschieben des Geräts zu vermeiden.
- **NIEMALS** Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen verwenden. Stellen Sie das Gerät in die Nähe von einer Steckdose und schließen Sie es mit dem Netzkabel direkt an. Das Netzkabel **IMMER** vollständig aus dem Kabelfach ziehen.
- Lassen Sie das Netzkabel **NIEMALS** über die Kante einer Arbeitstfläche/eines Tisches hängen.
- Fassen Sie das Gerät **NIEMALS** am Netzkabel an zum Umstellen. **NIEMALS** das Netzkabel knicken, kneifen, um das Gerät wickeln oder über scharfe Kanten ziehen.
- Verwenden Sie das Netzkabel und das Gerät **NIEMALS** in der Nähe von Wärmequellen, Heizungen, Öfen oder anderen Geräten, die Hitze entwickeln.
- Stellen Sie das Gerät **NIEMALS** in die Nähe von Vorhängen, Mauerdekorationen, Textilien oder anderen entzündlichen Gegenständen.
- **NIEMALS** das Gerät abdecken während des Betriebs.
- Verwenden Sie **NIEMALS** Zubehöre anderer Geräte.
- Legen Sie **NIEMALS** entzündliche oder wärmeleitfähige Materialien auf das Backblech, wie z.B. Handtücher, Küchenrolle, Besteck, usw.
- Dieses Gerät eignet sich **NICHT** zum Flambieren.
- Dieses Gerät eignet sich **NICHT** für die Verwendung mit Holzkohle oder anderen Brennstoffen.
- Gießen Sie **NIEMALS** kaltes Wasser auf das Backblech, solange es noch heiß ist.
- Lassen Sie an allen Seiten des Geräts einen Belüftungsabstand von mindestens 0,5 m und nach oben 1 m, um Schäden durch Hitze oder Fettspritzer zu vermeiden und um ungehindert arbeiten zu können.
- Das Gerät darf außerhalb des Hauses benutzt werden, wenn:
  - \* Das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen untersucht wird. Wenn dies der Fall ist, das Gerät nicht mehr verwenden, sondern sofort zur Verkaufsstelle zurückbringen.
  - \* Das Gerät muss an eine Steckdose mit 230V Erdung angeschlossen werden.
  - \* Die Stromzufuhr für das Gerät muss über einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit Erdschlussstrom von max. 30 mA laufen.
- Das Gerät darf nur an die Netzspannung (230V) angeschlossen werden, die auf dem Typenschild erwähnt ist.
- Das Gerät darf nur verwendet werden, wenn es korrekt montiert worden ist.
- Reparaturen dürfen nur von einem anerkannten Fachmann oder einer Reparaturstelle durchgeführt werden.

## 2. VOR DER ERSTINBETRIEBAHME

- Überprüfen Sie, ob der Netzstrom mit dem des Geräts (230 Volt) übereinstimmt.
- Entfernen Sie alle Verpackungen und Aufkleber.

- Stellen Sie die Backplatte und die Pfännchen auf das/in das Gerät.
- Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie es etwa 10 Minuten aufheizen.  
**ACHTUNG:** Während der ersten Benutzung kann etwas Dampf aus dem Gerät entweichen. Dabei kann auch Geruchsbelästigung entstehen. Dies ist normal und verschwindet von selbst.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Entfernen Sie die umkehrbare Backplatte und die Pfännchen. Reinigen Sie die Pfännchen und die umkehrbare Backplatte wie in „Reinigung“ beschrieben, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
- Stellen Sie die umkehrbare Backplatte und die Pfännchen wieder auf das/in das Gerät.
- Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.

### **3. ANFANGEN ZU BACKEN**

- Ziehen Sie das Netzkabel vollständig aus dem Kabelfach und stecken Sie danach erst den Stecker in eine geerdete Steckdose (230V).
- Schalten Sie das Gerät ein mittels des Ein-/Ausschalters. Der Schalter wird jetzt erleuchten.
- **ACHTUNG:** Während der Verwendung wird das Gerät heiß. Bei Verwendung der umkehrbaren Backplatte, heizen Sie das Gerät etwa 20 Minuten vor.
- **ACHTUNG:** Verwenden Sie **NIEMALS** tiefgekühlte Zutaten. Falls Sie aufgetaute Lebensmittel verwenden, tupfen Sie das überflüssige Wasser ab, sonst werden Sie kein optimales Backergebnis bekommen.
- **TIPP:** Sie können die Backplatte vorher mit Salz bestreuen, um das Anbacken zu vermeiden.
- Legen Sie jetzt die Speisen auf die Backplatte und/oder füllen Sie die Pfännchen und stellen Sie diese unter den Grill.
- Verwenden Sie keinesfalls scharfe Gegenstände zum Umdrehen oder zur Abnahme der Speisen. Dies könnte die Antihaftbeschichtung der Platte/der Pfännchen beschädigen.
- Schalten Sie das Gerät nach jeder Verwendung sofort aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es umstellen oder bevor Sie die Backplatte abnehmen oder reinigen.

### **4. REINIGUNG**

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie die Backplatte abnehmen.
- Entfernen Sie alle Backreste von der Backplatte.
- Die Backplatte und die Pfännchen sind spülmaschinenfest, aber Sie können sie auch von Hand reinigen in heißem Wasser mit etwas Spülmittel. Verwenden Sie in diesem Fall ein weiches Tuch, **NIEMALS** harte Spülbürsten.
- Die Holzspachteln reinigen Sie am besten von Hand in einer heißen Seifenlauge.
- Reinigen Sie das Gestell genauso wie das Gehäuse mit einem leicht feuchten Tuch. **NIEMALS** in Wasser oder in andere Flüssigkeiten tauchen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trocknen und frostfreiem Ort auf.

### **5. PRAKTISCHE TIPPS BEI STÖRUNGEN**

Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät ein Problem anzeigt. Nehmen Sie zuerst folgende Kontrollpunkte durch:  
Das Gerät heizt **NICHT** oder die Kontrolllampe brennt **NICHT**:

- Überprüfen Sie, ob das Gerät richtig an das Netz angeschlossen ist und, ob es Netzspannung gibt. Wenden Sie sich sofort an Ihre Verkaufsstelle, falls die Störung nicht behoben ist.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, benutzen Sie das Gerät nicht und bringen Sie ebenfalls das Gerät sofort zur Verkaufsstelle zurück.

DIESES GERÄT IST AUSSCHLIEßLICH FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH HERGESTELLT. FALLS DAS GERÄT FÜR BERUFLICHE ZWECKE VERWENDET WIRD, ÄNDERN SICH DIE GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN. SCHADEN INFOLGE NICHTBEACHTUNG DER GEBRAUCHSANLEITUNG ERLISCHT DIE GEWÄHRLEISTUNG.

## 6. GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

Die Gewährleistung beginnt am Ankaufstag und gilt 2 Jahre.

### Abdeckung durch Gewährleistung:

- Die Gewährleistung deckt kostenfreie Reparatur und/oder Ersatz aller Zubehöre, die von unserer technischen Abteilung als Konstruktions-, Material oder Fabrikationsfehler anerkannt werden. Die Gewährleistung deckt **KEINE** Beschädigung.
- Die Gewährleistung gilt nur für den Erstkäufer.
- Die Portokosten für den Hin- und Rückversand gehen zu Lasten des Käufers.
- Die Gewährleistung gilt nur nach Vorlage des Kaufbelegs.
- Die Gewährleistung deckt den normalen Verschleiß nicht ab.

### Die Gewährleistung erlischt automatisch bei:

- Falschem Anschluss, z.B. übermäßig starken Netzspannungs-Schwankungen.
- Nicht normaler oder zweckwidriger Nutzung oder Behandlung, sowie professioneller Nutzung.
- Bei Verbrauch (z.B. des Salzsteins).
- Fehlender oder missbräuchlicher Pflege.
- Geräten, die von Personen, die von uns als Hersteller nicht autorisiert sind, geändert oder repariert wurden.
- Geräten, deren Kennnummern beseitigt oder geändert wurden.
- Bei Nichteinhaltung der Instruktionen der Gebrauchsanleitung.

## 7. UMWELTSCHUTZ



Stellen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer **NICHT** zum normalen Hausmüll, sondern geben Sie es in einem offiziellen Sammelpunkt zum Recycling ab. So tragen Sie zum Umweltschutz bei.



## 8. HAFTPFLICHTEN

Alle Haftungsansprüche von Verbrauchern und Personen, die sich durch nicht Befolgen der in dieser Gebrauchsanleitung vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften ergeben könnten, gehen keinesfalls zu Lasten des Fabrikanten. Bei Nichtbefolgung dieser Sicherheitsvorschriften, schützt der Benutzer des Geräts, oder andere Personen, die diesen Sicherheitsvorschriften nicht nachgekommen sind, den Fabrikanten gegen alle Haftungsansprüche, die ihm zu Lasten gelegt werden können.

VOOR BIJKOMENDE INFORMATIE, RECEPTEN EN NUTTIGE TIPS OVER AL ONZE TOESTELLEN KAN U STEEDS  
TERECHT OP [WWW.FRITEL.COM](http://WWW.FRITEL.COM) !

U VINDT ONS OOK OP FACEBOOK: [WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN](http://WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN)!

*POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRE, DES RECETTES ET POUR DES ASTUCES PRATIQUES, SURFEZ  
SUR LE SITE [WWW.FRITEL.COM](http://WWW.FRITEL.COM)!*

TROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK: [WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN](http://WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN)!

FOR ALL SUPPLEMENTARY INFORMATION, RECIPES AND PRACTICAL TIPS ABOUT ALL OUR APPLIANCES  
PLEASE VISIT OUR WEBSITE [WWW.FRITEL.COM](http://WWW.FRITEL.COM) !

FIND US ON FACEBOOK: [WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN](http://WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN)!

*WEITERE INFORMATIONEN, REZEPTE UND PRAKTISCHE TIPPS ÜBER ALL UNSERE PRODUKTE FINDEN SIE  
UNTER [WWW.FRITEL.COM](http://WWW.FRITEL.COM) !*

BESUCHEN SIE UNS AUCH AUF FACEBOOK: [WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN](http://WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN)!



Downloaded from www.vandenborre.be

J. van RATINGEN NV-SA  
Stadsheide 11 - B-3500 Hasselt  
[info@vanratingen.com](mailto:info@vanratingen.com) – [www.fritel.com](http://www.fritel.com)

V2017-05