

Fujifilm instax share SP-2

Gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave

Naam onderdelen	2
Informatie voor gebruik	2
De batterij plaatsen/opladen	2
<i>De batterij plaatsen</i>	2
<i>De batterij opladen</i>	2
<i>Laden vanaf een pc:</i>	3
Een INSTAX mini Film Pack invoeren	3
<i>Opmerkingen betreffende het filmpak</i>	3
De printer in- en uitschakelen	3
Resterende batterijtijd controleren	3
Aansluiten en printen	4
<i>De draadloze LAN-verbinding instellen voor iOS toestellen</i>	4
<i>Wanneer u voor het eerst de verbinding tot stand brengt</i>	4
<i>Wanneer de verbinding reeds gemaakt is</i>	4
<i>Herafdruk</i>	5
<i>Een foto wissen</i>	5
<i>Een gebruikt INSTAX mini Film Pack verwijderen</i>	5
Over de LED-indicatie	5
<i>LED-lampjes voor resterende films</i>	5
<i>LED-lampje resterende batterijtijd</i>	6
TECHNISCHE GEGEVENS	6
PROBLEMEN OPLOSSEN	6
<i>Tijdens het afdrukken</i>	6
<i>LED-status</i>	7
<i>Afgedrukte foto's</i>	9
Belangrijke opmerkingen INZAKE VEILIGHEID	9
GOEDE PRAKTIJKEN I.V.M. HET ONDERHOUD VAN UW PRINTER	11
ONDERHOUD VAN DE PRINTER	11
Voorzorgsmaatregelen tijdens het printen	12
<i>INSTAX mini FILM EN ONDERHOUD VAN DE PRINTER</i>	12
Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van de films en de prints	12
De batterij hanteren	13
Informatie over traceerbaarheid in Europa	15

NAAM ONDERDELEN

- 1 Printuitgang
- 2 POWER knop
- 3 REPRINT knop
- 4 Bescherming USB-poort
- 5 USB-poort
- 6 LEDs voor resterende films
- 7 LED voor resterende batterijtijd
- 8 Vergrendeling achterklep
- 9 Achterklep
- 10 Batterijklep

INFORMATIE VOOR GEBRUIK

Vooraleer u de printer gebruikt, moet u de instax SHARE toepassing op uw toestel installeren.

- Als u een Android OS toestel gebruikt, zoek dan "instax SHARE" in Google Play en installeer deze app.
 - * Systeemvereisten voor een Android OS toestel: u beschikt over Android Ver 4.0.3 of een latere versie en Google Play.
- Als u een iOS toestel gebruikt, zoek dan "instax SHARE" in de App Store en installeer deze app.
 - * Systeemvereisten voor een iOS toestel: u beschikt over iOS Ver 7.1 of een latere versie.

Het kan gebeuren dat u niet kunt afdrukken vanaf sommige toestellen, zelfs als u de instax SHARE app hebt geïnstalleerd en uw toestel aan bovengenoemde vereisten beantwoordt.

Raadpleeg de instax SHARE website voor de laatste updates over de systeemvereisten.

DE BATTERIJ PLAATSEN/OPLADEN**De batterij plaatsen**

Ontgrendel de batterijklep en duw deze omhoog.

Plaats de batterij in de richting van de pijl in het toestel. Zorg ervoor dat de gele lijn op de batterij overeenkomt met de markering op de printer.

Duw de batterijklep weer dicht totdat hij vastklikt.

De batterij opladen

Sluit de printer aan op de met uw smartphone meegeleverde AC-adapter met behulp van de meegeleverde USB-kabel, sluit dan de AC-adapter aan op een stopcontact. De LED-indicatie voor resterende batterijtijd geeft de batterijstatus weer. Voor meer details, raadpleeg de tabel in de rechterkolom.

- Gebruik een AC-adapter die omzet naar een vermogen van DC 5.0 V/1000 mA.
- U kunt een foto afdrukken terwijl het toestel oplaadt.
- De laadtijd bedraagt ongeveer 90 minuten.

Laadindicatielampje

Indicatie	Batterijstatus/Actie
Rood licht (ON) Rood knipperlicht (OFF)	De batterij is aan het opladen.

Groen licht (ON) Groen knipperlicht (OFF)	Het opladen is voor meer dan de helft voltooid.
Groen knipperlicht dat vervolgens uitgaat (OFF)	De batterij is volledig opgeladen.
Afwisselend rood en groen knipperlicht	Er heeft zich een fout voorgedaan. Stop met opladen.

Laden vanaf een pc:

- Sluit de printer rechtstreeks op de pc aan. Sluit hem niet aan via een toetsenbord of USB-hub.
- Als de pc in slaapstand gaat terwijl de batterij aan het opladen is, dan wordt het laden onderbroken. Om te blijven opladen, zet de pc opnieuw aan en sluit de USB-kabel opnieuw aan.
- Het is mogelijk dat het opladen vanaf uw pc niet lukt door de specificaties, instellingen of status van uw pc.

EEN INSTAX MINI FILM PACK INVOEREN

Waarschuwing

Open de achterklep niet voordat u de film volledig hebt opgebruikt; doet u dit wel, dan wordt de rest van de film blootgesteld en wordt hij wit. Hij is dan onbruikbaar.

- Druk nooit op de twee rechthoekige gaten aan de achterkant van het filmpak terwijl u het filmpak invoert.
- Gebruik nooit een filmpak waarvan de bewaardatum is overschreden; dit kan de printer beschadigen.

Gebruik enkel FUJIFILM instax mini kleurenfilm. Geen enkel ander type film (bijv. FUJIFILM instax Digital Mobile Printer Photo Pack) mag gebruikt worden.

Opmerkingen betreffende het filmpak

- In elk FUJIFILM INSTAX mini filmpak zitten 1 zwarte filmbeschermerhoes en 10 filmvellen.
- Neem het filmpak niet uit zijn binnenhoes alvorens het in de printer in te voeren.
- De filmhoes wordt automatisch uitgeworpen als de achterklep wordt gesloten.

Voor meer details, zie ook de instructies en waarschuwingen op de FUJIFILM INSTAX mini film.

Druk op de vergrendeling van de achterklep en schuif hem naar rechts om de achterklep te openen. Houd het filmpak aan beide zijden vast, zorg ervoor dat de gele markeringen op de printer en het filmpak overeenkomen en voer het pak recht in.

Sluit de achterklep. Verzekert u ervan dat de achterklep terug op zijn plaats klikt.

De filmhoes (zwart) wordt automatisch uitgeworpen als de achterklep wordt gesloten. Verwijder de filmhoes uit de printeruitgang.

DE PRINTER IN- EN UITSCHAKELEN

Houd de POWER knop gedurende ongeveer 1 seconde ingedrukt om de printer in of uit te schakelen.

Als u de printer inschakelt, gaan het LED-lampje dat de resterende batterijtijd weergeeft oplichten; na enkele ogenblikken gaat het lampje weer uit.

Als er gedurende een bepaalde tijd niets gebeurt, dan schakelt de printer zichzelf automatisch uit.

RESTERENDE BATTERIJTIJD CONTROLEREN

De resterende batterijtijd controleert u via het LED-lampje dat oplicht als u de printer aan zet, of tijdens het printen.

Indicatie	Resterende batterijtijd
Groen	Batterij is meer dan halfvol.
Rood	Batterij is bijna leeg. Het is raadzaam om de batterij op te laden. (zie pagina 32)
Printer schakelt uit na rood knipperlicht.	Batterij is leeg. Laad de batterij op. (zie pagina 32)

AANSLUITEN EN PRINTEN

De draadloze LAN-verbinding instellen voor iOS toestellen

Als u een iOS toestel gebruikt, volg dan de volgende stappen om draadloze LAN-verbinding tot stand te brengen.

1. Selecteer "ON" voor "Wi-Fi" in het menu "Settings" van uw toestel.
2. Tik op de netwerknaam (printernaam) onder "Choose a Network".

Wanneer u voor het eerst de verbinding tot stand brengt

1. Houd de POWER knop gedurende ongeveer 1 seconde ingedrukt om de printer in te schakelen. Het LED-lampje dat de resterende batterijtijd weergeeft licht op en gaat na enkele ogenblikken weer uit.
2. Start de gedownloadde app "instax SHARE".
3. Selecteer de foto die u wilt printen of neem een foto.
4. Tik op "Connect and print".
Alvorens u op "Connect and print" tikt, kunt u door op [symbol] rechtsboven te tikken, het menu "bewerken" weergeven. U kunt via dit menu een sjabloon toevoegen of een foto bewerken.
5. Tik op "Done" om het menu te verlaten.

Als de printer gevonden is, tik op "Connect". Als er verschillende printers gevonden worden, selecteer dan de printer waarmee u een verbinding wilt maken uit de lijst.

De naam van de printer (SSID) vindt u onderaan de printer. Vul het standaard fabriekswachtwoord (1111) of het door u gekozen wachtwoord in, en tik dan op "OK".

De printer begint met afdrukken.

Zorg ervoor dat de printer tijdens het printen stabiel staat. Plaats hem op een stabiele plaats, bijvoorbeeld op een bureau.

Om het wachtwoord te resetten naar het fabriekswachtwoord (1111), schakelt u de printer aan terwijl u de REPRINT knop ingedrukt houdt.

Wanneer de film wordt uitgeworpen (de printer maakt geen geluid meer) neem dan de rand van de film vast en trek hem uit de printer. Telkens u een foto afdrukt, gaat er één van de LED-lampjes die het aantal resterende films aangeven uit.

Wanneer de verbinding reeds gemaakt is

1. Houd de POWER knop gedurende ongeveer 1 seconde ingedrukt om de printer in te schakelen. Het LED-lampje dat de resterende batterijtijd weergeeft licht op en gaat na enkele ogenblikken weer uit.
2. Start de gedownloadde app "instax SHARE".
3. Selecteer de foto die u wilt printen of neem een foto.

4. Tik op "Print".

De printer begint met afdrukken.

- Zorg ervoor dat de printer tijdens het printen stabiel staat. Plaats hem op een stabiele plaats, bijvoorbeeld op een bureau.
- Alvorens u op "Print" tikt, kunt u door op [symbol] rechtsboven te tikken, het menu "bewerken" weergeven. U kunt in dit menu een sjabloon toevoegen of een foto bewerken. Tik op "Done" om het menu te verlaten.

Wanneer de film wordt uitgeworpen (de printer maakt geen geluid meer) neem dan de rand van de film vast en trek hem uit de printer. Telkens u een foto afdruckt, gaat er één van de LED-lampjes die het aantal resterende films aangeven uit.

Herafdruk

Druk één keer op de REPRINT knop. Telkens u op de REPRINT knop drukt, wordt de vorige foto opnieuw afgedrukt.

- De laatst afgedrukte foto wordt bewaard, ook wanneer u de printer uitschakelt. (U kunt de optie selecteren om de foto op te slaan op de instax SHARE app.)
- De bewaarde foto wordt overschreven als u een nieuwe foto doorstuurt.
- U kunt geen "real time" templates opnieuw afdrukken.
- Bij continu printen kunnen de kleurschakeringen enigszins verschillen.

Een foto wissen

Houd de REPRINT knop voor meer dan 5 seconden ingedrukt terwijl de printer aan staat. De LED-indicator voor resterende films licht 1 seconde op en de foto wordt gewist.

Een gebruikt INSTAX mini Film Pack verwijderen

Als alle films opgebruikt zijn, dan lichten alle LED-lampjes die de resterende films aangeven traag knipperend op. Verwijder het filmpak uit het toestel.

1. Druk op de vergrendeling van de achterklep en schuif hem naar rechts om de achterklep te openen.
2. Neem het filmpak vast bij de rechthoekige gaten en trek het pak recht uit de machine.

OVER DE LED-INDICATIE

LED-lampjes voor resterende films

De LED-lampjes voor de resterende films geven het aantal films weer die nog in de printer zitten. Ze geven ook aan of de printer in werking is en geven foutmeldingen.

Telkens u een beeld afdruckt, gaat er 1 LED-lampje uit. Traag knipperende lampjes betekenen dat alle films opgebruikt zijn. Raadpleeg onderstaande tabel voor andere indicaties en hun betekenis.

Werking/Status	Indicatie
U hebt een foto voor herafdruk gewist.	LED knippert snel gedurende 1 seconde.
U hebt het wachtwoord gereset.	
U hebt een foto doorgestuurd maar de films zijn op.	LED knippert traag gedurende 3 seconden.
Geen herafdruk.	

Geen filmpak.	LED knippert
Er is een werkings- of communicatiefout opgetreden.	LED knippert snel.

LED-lampje resterende batterijtijd

Het LED-lampje resterende batterijtijd geeft de printerstatus weer terwijl de batterij wordt opgeladen of de levensduur van de batterij van de printer. Zie pagina 32 voor meer informatie over meldingen tijdens het laden van de batterij. Zie pagina 34 voor meer informatie over de levensduur van de batterij van de printer.

TECHNISCHE GEGEVENS

Instax SP-2

Opnamemethode	3-kleurenbelichting met OLED
Film	Fujifilm INSTAX mini instant kleurenfilm (apart verkrijgbaar)
Fotocapaciteit	10 prints/pak
Fotogrootte	62 mm × 46 mm
Ondersteunde beeldgrootte	800 × 600 beeldpunten
Printresolutie:	320 dpi
Printlagen	256 lagen per kleur (RGB)
Interface	Standaard normen: IEEE802.11b/g/n Bedrijfsfrequentie: 2,4 GHz (5 GHz wordt niet ondersteund)
Ondersteunde beeldformaten	JPEG, PNG
Afdruktijd	Beeldopname - output foto's (uitvoer): ong. 10 sec.
Printcapaciteit bij benadering	Ong. 100 prints (op basis van onze testomgeving) * is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
Laadtijd	Ongeveer 90 minuten (afhankelijk van de resterende batterijtijd)
Stroomvoorziening	NP-45S (1 stuk)
Energieverbruik	2 W
Bedrijfstemperatuur	+5 °C tot +40 °C/+41 °F tot +104 °F (geen condensatie)
Afmetingen/Gewicht	89,5 mm × 131,8 mm × 40 mm (zonder uitstekende delen) 250 g (zonder batterij en zonder filmpak)
Meegelieferd materiaal	USB-kabel (BOB711)

* Bovengenoemde kenmerken kunnen gewijzigd worden met het oog op hun verbetering.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Tijdens het afdrukken

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De printer kan niet worden ingeschakeld.	De batterij is niet voldoende opgeladen. (LED resterende batterijtijd gaat rood knipperend oplichten) De batterij werd niet correct ingebracht. U hebt niet lang genoeg op de POWER knop gedrukt.	Laad de batterij volledig op. Brenge de batterij correct in. Druk en houd de POWER knop gedurende ongeveer 1 seconde ingedrukt.

U hebt het wachtwoord ingegeven maar het toestel kan niet worden aangesloten op de printer.	Het wachtwoord is niet juist.	Schakel de printer aan terwijl u de REPRINT knop ingedrukt houdt om het wachtwoord te resetten naar het fabriekswachtwoord (1111).
U hebt de REPRINT knop ingedrukt, maar printen lukt niet.	Er zijn geen beelden opgeslagen in de printer. (LEDs voor resterende films lichten knipperend op gedurende 3 seconden.) Er zijn geen films meer in de printer. (Alle LEDs voor resterende films lichten knipperend op) Het filmpak zit niet in de printer. (Alle LEDs voor resterende films lichten knipperend op)	Stuur een beeld naar de printer. Voer een nieuw filmpak in. Voer een nieuw filmpak in.
Het filmpak kan niet worden ingevoerd, of het invoeren verloopt erg stroef.	Het filmpak is niet bedoeld voor uw printer. Het filmpak zit niet correct in de printer.	Gebruik enkel FUJIFILM INSTAX mini instant kleurenfilms. (andere films zijn onbruikbaar) Zorg dat de gele lijn op het filmpak overeenkomt met de gele aanduiding op uw printer.
De filmhoes wordt niet uitgeworpen.	De printer heeft het filmpak niet herkend.	Verwijder het filmpak en breng het opnieuw in.
De film wordt niet volledig uitgeworpen.	De printer schokt of is gevallen en de film zit niet meer recht in het toestel.	Neem de film vast bij de rand en trek hem uit het toestel. De volgende printopdracht duwt de vastgelopen film uit het toestel.
Het filmpak wordt niet uitgeworpen.	De printer schokt of is gevallen en de film zit niet meer recht in het toestel. De film is vastgelopen.	Voer een nieuw filmpak in. Schakel de printer uit en opnieuw aan. Als dit het probleem niet oplost, verwijder dan de vastgelopen film en voer een nieuw filmpak in.

LED-status

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De LEDs voor resterende films knipperen snel, waarna de printer zichzelf uitschakelt.	Er is een printerfout opgetreden.	Schakel de printer aan.

De LEDs voor resterende films lichten rood op en knipperen traag, waarna de printer zichzelf uitschakelt.	De batterij is niet voldoende opgeladen.	Laad de batterij volledig op. Wanneer de resterende batterijtijd onvoldoende is, kunt u de printer niet aan zetten, ook niet als hij met behulp van de USB-kabel is aangesloten op het stopcontact. Schakel de printer aan nadat u de batterij hebt opgeladen.
De LEDs voor resterende films knipperen tijdens de communicatie maar het printen start niet.	De communicatie is om de ene of andere reden gestopt.	Zet de printer aan, herstart vervolgens de app op uw toestel.
De LED resterende batterijtijd knippert traag en licht afwisselend rood en groen op.	De batterij wordt geladen buiten de bedrijfstemperatuur. De levensduur van de batterij is overschreden of er is een probleem met de USB-kabel of de AC-adapter.	Laad de batterij op bij een temperatuur tussen +5 °C en +40 °C (+41 °F en +104 °F). Vervang de batterij, de USB-kabel of de AC-adapter door een nieuwe.
De LED resterende batterijtijd knippert snel en licht afwisselend rood en groen op.	De levensduur van de batterij is overschreden of er is een probleem met de USB-kabel of de AC-adapter.	Vervang de batterij, de USB-kabel of de AC-adapter door een nieuwe.

Afgedrukte foto's

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De afgedrukte foto is gedeeltelijk of volledig wit.	De achterklep werd geopend alvorens de film opgebruikt was.	Open de achterklep nooit voordat u de film volledig hebt opgebruikt; doet u dit wel, dan wordt de rest van de film blootgesteld en is hij onbruikbaar.
De foto is onscherp.	Er is druk uitgeoefend op de foto onmiddellijk nadat hij uit de printer kwam. De foto kwam er niet vlot uit.	U mag de foto niet schudden, buigen, vouwen, of erop drukken. Bedeck de uitgang voor de films niet.
Er staat een zwarte streep onderaan de afgedrukte foto.	De printer schokt of is gevallen en de film zit niet meer recht in het toestel.	Stuur het beeld opnieuw door. Als dit het probleem niet oplost, voer dan een nieuw filmpak in.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN INZAKE VEILIGHEID

Dit product is ontworpen met het oog op veiligheid en om een veilige service te bieden wanneer het correct en in overeenstemming met de gebruikershandleiding en instructies wordt gebruikt. Het is belangrijk dat zowel het product als de INSTAX films correct worden gehanteerd en alleen gebruikt worden om foto's af te drukken volgens de instructies in deze gebruikershandleiding en de instructies voor de INSTAX minifilm. Voor uw gemak en veiligheid dient u de richtlijnen van deze gebruikershandleiding te volgen. Het is ook raadzaam om deze handleiding na het lezen op een veilige en handige plaats te bewaren zodat u hem later nog kunt raadplegen.

WAARSCHUWING

Dit symbool wijst op gevaar, wat kan leiden tot letsels of de dood. Gelieve deze instructies te volgen.

WAARSCHUWING

Als de printer (of batterij) heet wordt, er rook of een brandlucht uit vrijkomt of anderszins abnormaal lijkt, verwijder dan onmiddellijk de batterijen. Storingen van deze aard kunnen brand doen ontstaan en brandwonden veroorzaken. (Wees bijzonder voorzichtig om brandwonden te voorkomen bij het verwijderen van de batterijen of bij het uittrekken van de USB-kabel.)

Als de printer in het water is gevallen of als er water, metaal of andere vreemde voorwerpen in de printer zijn geraakt, verwijder dan onmiddellijk de batterijen, trek de AC-adapter uit het toestel en uit het stopcontact. Storingen van deze aard kunnen de printer doen oververhit geraken of in brand vliegen.

Gebruik deze printer niet in de nabijheid van brandbaar gas, benzine, benzeen niet gebruiken, verfverdunder of andere onstabiele stoffen die gevaarlijke dampen kunnen afgeven. Storingen van deze aard kunnen de printer doen ontploffen of in brand vliegen en kunnen brandwonden veroorzaken.

Neem de batterijen nooit uit elkaar. Stel de batterijen niet bloot aan hitte, gooi ze niet in het vuur, probeer ze niet herop te laden of te kortsluiten, laat ze niet vallen en onderwerp ze niet aan druk. De batterijen zouden kunnen ontploffen.

Gebruik alleen het soort batterijen dat wordt aanbevolen in de gebruikershandleiding van uw printer. Storingen van deze aard kunnen de printer doen oververhit geraken of in brand vliegen.

Verzeker u ervan dat de batterijen worden opgeborgen op een veilige plaats, buiten het bereik van baby's, jonge kinderen en huisdieren. Jonge kinderen of dieren zouden de batterijen per ongeluk kunnen inslikken. Indien dit gebeurt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Gebruik alleen de gespecificeerde batterij die bestemd is voor uw printer. Gebruik de printer ook niet met een andere netspanningsvoltage dan deze die wordt aangegeven in de handleiding. Het gebruik van andere batterijen zou de printer kunnen doen oververhitten of in brand vliegen.

WAARSCHUWING

Probeer dit product nooit uit elkaar te halen. U zou zich kunnen verwonden.

Ondervindt u problemen met de printer, probeer hem dan nooit zelf te herstellen. U zou zich kunnen verwonden.

Als dit product op de grond valt of beschadigd geraakt waardoor de binnenkant zichtbaar wordt, raak deze dan niet aan. Neem dan contact op met uw FUJIFILM verdeler.

Raak geen onderdelen of uitstekende delen in de achterklep aan. U zou zich kunnen verwonden.

Maak dit product nooit nat en raak het nooit aan met natte handen. U zou een elektrische schok kunnen krijgen.

Gebruik geen nieuwe en oude batterijen of batterijen van verschillende types tezamen. Zorg ervoor dat de C- en D-polariteit van de batterij correct is. Een beschadigde batterij of lekkend elektrolyt kan brand, verwondingen en milieuvervuiling veroorzaken.

Indien u de printer voor lange tijd ongebruikt laat (omdat u met vakantie bent, bijvoorbeeld), haal de batterijen dan uit de printer en ontkoppel de netadapter en de USB-kabel. Doet u dit niet, dan bestaat het gevaar op brand.

Verplaats de printer niet terwijl de USB-kabel er nog aan vastzit. Dit zou de USB-kabel kunnen beschadigen en brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

Houd de printer buiten het bereik van kleine kinderen. Dit product zou kleine kinderen kunnen verwonden.

Bedek of wikkel de printer of de AC-adapter niet in een doek of deken. Hierdoor kan de temperatuur oplopen, wat de omkasting kan vervormen en zelfs brand veroorzaken.

Bij gebruik van de printer, zorg ervoor dat het batterijdeksel is bevestigd; zo niet zou u zich kunnen verwonden.

Het "CE" label garandeert dat dit product voldoet aan de eisen van de EU (Europese Unie) met betrekking tot de veiligheid, de volksgezondheid, het milieu en de consumentenbescherming. ("CE" is de afkorting van Conformité Européenne.)

FUJIFILM verklaart hierbij dat deze printer in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

EEE voldoet aan de richtlijn.

FCC/INDUSTRY CANADA NOTICE

Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en de licentie-vrijgestelde RSS's van Industry Canada. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet ongevoelig zijn voor storingen, met inbegrip van interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze voorwaarden zijn opgesteld als bescherming tegen schadelijke storing bij een huisinstallatie. Deze apparatuur kan radio-magnetische energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig het instructieboek, schadelijke interferentie veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat interferentie niet zal optreden in een bepaalde omgeving.

Als deze apparatuur schadelijke storing voor radio- en televisieontvangst veroorzaakt, wat vastgesteld kan worden door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen te nemen:
de ontvangstantenne te heroriënteren of te verplaatsen;
de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger te vergroten;
de apparatuur aansluiten op een ander stopcontact dan het stopcontact waar de ontvanger op aangesloten is.

Raadpleeg de verdeler of een ervaren radio/tv-technicus voor verdere hulp. Opgelet: deze zender mag niet worden gebruikt in combinatie met enige andere antenne of zender.

Note: FCC/INDUSTRY CANADA Verklaring blootstelling RF-straling

Dit apparaat voldoet aan de FCC/IC stralingslimieten zoals die zijn bepaald voor een niet gecontroleerde omgeving en voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequente (RF) en de RSS-102 regels voor blootstelling aan IC radiofrequentie (RF) Deze apparatuur moet geïnstalleerd en gebruikt worden op een afstand van minimaal 20 centimeter van het lichaam van de gebruiker in normale positie.

WAARSCHUWING FCC

Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door FUJIFILM kunnen het recht doen vervallen om dit apparaat te gebruiken.

WAARSCHUWING:

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de specificaties van de Canadese ICES-003.
Wegwerpen van elektrische en elektronische apparatuur in particuliere huishoudens
Wegwerpen van elektrische en elektronische apparatuur
(van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit symbool op het product, of in de handleiding en in de garantie en/of op de verpakking geeft aan dat dit product niet kan worden verwerkt als huishoudelijk afval.

In plaats daarvan moet naar een toepasselijke inzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht.

Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt vernietigd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens te voorkomen, die kunnen worden veroorzaakt door de onjuiste verwerking van dit product.

Als uw apparatuur gemakkelijk verwijderbare batterijen of accumulatoren bevat, dan moet u deze afzonderlijk volgens de plaatselijke voorschriften inleveren.

De recyclage van materialen helpt natuurlijke hulpbronnen te sparen. Voor verdere informatie over de recyclage van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, de relevante dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval of de winkel waar u dit product hebt aangekocht.

Voor landen buiten de EU: indien u dit product wenst weg te gooien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of de verdeler, en vraag informatie over de juiste manier om dit product te verwerken.

GOEDE PRAKTIJKEN I.V.M. HET ONDERHOUD VAN UW PRINTER ONDERHOUD VAN DE PRINTER

- 1 Uw printer is een precisie-instrument. Laat hem niet nat worden en laat hem niet vallen. Vermijd ook blootstelling aan zand.
- 2 Als u de printer gedurende een lange periode niet gebruikt, verwijder dan de batterijen en berg ze op zodat ze beschermd zijn tegen hitte, stof en vocht.
- 3 Veeg het toestel niet schoon met vluchtige middelen zoals thinner of alcohol.
- 4 Houd de film en de binnenkant van de printer schoon om de films niet te beschadigen.

- 5 Laat uw printer bij warm weer niet achter op warme plaatsen, zoals in uw wagen of op het strand. Laat hem niet te lang in een vochtige omgeving.
- 6 Motwerende gassen zoals naftaleen kunnen uw printer en de afdrucken beschadigen. Berg uw printer en prints veilig op in een doos of een bureau.
- 7 Uw printer wordt bestuurd door software en kan daarom in zeldzame gevallen storingen vertonen. Indien u storingen opmerkt, reset uw toestel door de batterijen uit de printer te halen en ze na een tijdje terug te plaatsen.
- 8 Houd er rekening mee dat het temperatuurbereik waarbinnen de printer kan worden gebruikt + 5 °C tot + 40 °C (+ 41 °F tot + 104 °F) is.
- 9 Gebruik de printer niet aan boord van een vliegtuig, in een ziekenhuis of op andere plaatsen waar mobiele telefoons verboden zijn.
- 10 Indien de printer problemen met de radio- of tv-ontvangst veroorzaakt, verwijder hem dan verder van de radio of tv.
11. Bij het afdrucken van foto's, leest u de handleiding van het zendende apparaat zorgvuldig en zorgt u ervoor dat aan de operationele eisen van het apparaat wordt voldaan.
12. Zorg ervoor dat het afgedrukte materiaal geen overtreding van auteursrechten, beeldrechten, privacy of andere persoonlijke rechten inhoudt of in strijd is met de goede zeden. Handelingen die de rechten van anderen schenden, in strijd zijn met de goede zeden of overlast veroorzaken, kunnen bij wet strafbaar zijn of anderszins worden bestraft.

VOORZORGSMAATREGELEN TIJDENS HET PRINTEN

INSTAX mini FILM EN ONDERHOUD VAN DE PRINTER

Zie info over de FUJIFILM INSTAX mini film voor instructies over het gebruik van deze films. Volg alle instructies voor een veilig en goed gebruik.

- 1 Bewaar de film op een koele en droge plaats. Laat de film niet voor lange tijd achter op een erg warme plaats (bijv. in een gesloten wagen).
- 2 Eens het filmpak in het toestel zit, maak het dan zo snel mogelijk op.
- 3 Als de film op een plaats met extreem hoge of lage temperatuur lag, breng hem dan eerst op kamertemperatuur voordat u begint met foto's af te drukken.
- 4 Zorg ervoor dat u de film gebruikt voor het verstrijken van de gebruiksdatum.
- 5 Vermijd inspectie van bagage op de luchthaven en andere sterke bestraling met X-stralen. Het effect van verneveling, etc. kan zichtbaar zijn op ongebruikte films. Wij raden u aan de printer en/of de films als handbagage op het vliegtuig mee te nemen. (Raadpleeg de luchthaven in kwestie voor meer informatie.)
- 6 Vermijd sterk licht, bewaar de ontwikkelde films op een koele, droge plaats.
- 7 U mag de INSTAX mini film niet doorboren, scheuren, of snijden. Als een film beschadigd geraakt, gebruik hem dan niet meer.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET HANTEREN VAN DE FILMS EN DE PRINTS

Voor meer details, zie ook de instructies en waarschuwingen op de FUJIFILM INSTAX mini film.

Apparatuur met draadloze netwerkverbinding: waarschuwingen

BELANGRIJK: lees de volgende waarschuwingen alvorens u de ingebouwde draadloze zender van de printer in gebruik neemt.

■ Enkel te gebruiken als onderdeel van een draadloos netwerk.

FUJIFILM is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik. Gebruik dit toestel niet in toepassingen die een extreem hoge betrouwbaarheid vereisen, zoals medische apparatuur of andere systemen die een rechtstreekse of onrechtstreekse impact kunnen hebben op een menselijk leven. Wanneer u het toestel gebruikt bij computersystemen of andere systemen die een grotere betrouwbaarheid vereisen dan een draadloos netwerk, neem dan alle nodige voorzorgen om de veiligheid te waarborgen en storingen te vermijden.

■ Gebruik het apparaat enkel in het land waar het aangekocht werd.

Dit apparaat voldoet aan de regelgeving met betrekking tot draadloze netwerkapparatuur in het land waar het werd gekocht. Volg de lokale regelgeving bij gebruik van het apparaat. FUJIFILM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die ontstaan in andere rechtsgebieden.

■ **Draadloos dataverkeer (beelden) kan door derden worden onderschept.**

De veiligheid van de gegevens die via draadloze netwerken worden doorgestuurd wordt niet gewaarborgd.

■ **Gebruik het apparaat niet op plaatsen die blootgesteld worden aan magnetische velden, statische elektriciteit of radio-interferenties.**

Gebruik de zender niet in de nabijheid van microgolfovens of op andere plaatsen met magnetische velden, statische elektriciteit of radio-interferentie die de ontvangst van draadloze signalen kunnen hinderen. Er kan wederzijdse interferentie optreden wanneer de zender zich in de nabijheid bevindt van andere draadloze apparatuur die op een frequentie van 2,4 GHz werkt.

■ **De draadloze zender werkt in de 2,4 GHz band met behulp van DSSS- en OFDM-modulatie.**

■ **Dit apparaat werkt op dezelfde frequentie als commerciële, educatieve en medische apparaten en draadloze zenders.**

Het werkt tevens op dezelfde frequentie als zenders met een licentie en speciale laagspanningzenders zonder licentie die in RFID-trackingsystemen voor lopende banden en in andere vergelijkbare toepassingen worden gebruikt.

■ **Om interferentie met bovenstaande apparaten te voorkomen, moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen:**

Controleer of de RFID-zender niet in werking is, alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Merkt u dat het apparaat interferentie veroorzaakt in zenders met een licentie die voor RFID-tracking worden gebruikt, kies dan onmiddellijk een nieuwe werkfrequentie voor dit apparaat, zodat bijkomende interferentie kan worden voorkomen. Indien u merkt dat dit apparaat interferentie veroorzaakt in laagspanning RFID-trackingsystemen, neem dan contact op met een FUJIFILM-vertegenwoordiger.

■ **De keurmerken van de printer bevinden zich in de filmkamer.**

DE BATTERIJ HANTEREN

- Zorg ervoor dat u de printer goed gebruikt. Lees voor gebruik deze veiligheidsopmerkingen en uw gebruikershandleiding zorgvuldig door.
- Bewaar deze veiligheidsopmerkingen na het lezen op een veilige plaats.

WAARSCHUWING

Dit pictogram duidt op gevaar, dat kan leiden tot ernstig of fataal letsel. Gelieve deze instructies te volgen.

WAARSCHUWING

Dit pictogram geeft aan dat het niet opvolgen van instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. Gelieve deze instructies te volgen. Gelieve het product op de juiste manier te gebruiken.

WAARSCHUWING

Verboden

Gebruik de batterij enkel zoals gespecificeerd. Laad de batterij zoals aangegeven door de indicator.

Verboden

Verwarm, verwissel of demonteer de batterij niet. Laat de batterij niet vallen en stel ze niet bloot aan schokken. Kortsluit de batterij niet. Bewaar de batterij niet samen met producten in metaal. Gebruik geen andere lader dan deze die gespecificeerd wordt om de batterij op te laden. Door deze handelingen kan de batterij scheuren, lekken en in brand vliegen of verwondingen veroorzaken.

Verboden

Gebruik geen spanningen die hoger zijn dan de aangegeven voedingsspanning. Het gebruik van andere energiebronnen kan brand veroorzaken.

Verboden

Als de batterij vloeistof lekt en deze stof in uw ogen terecht komt, moet u uw ogen onmiddellijk uitspoelen met schoon water en een arts raadplegen of onmiddellijk een noodnummer bellen.

Vereist

Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type batterij. Gooi de gebruikte batterijen weg volgens de instructies.

Vereist

Gooi de gebruikte batterijen weg volgens de instructies. Wanneer u de batterijen weggooit, plak de polen af met isolatieband. Contact met andere metalen voorwerpen of batterijen kan de batterij ontsteken of doen barsten.

WAARSCHUWING

Vereist

Wanneer u de printer schoonmaakt of u niet van plan bent om de printer voor een langere periode te gebruiken, verwijder dan de batterij. Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.

Vereist

Als er een storing optreedt, schakel de printer uit en verwijder de batterij. Het blijven gebruiken van de printer als deze rook of een ongewone geur verspreidt of wanneer de printer een ander gebrek vertoont, kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben. Neem dan contact op met uw FUJIFILM verdeler.

De Batterij

Dit gedeelte beschrijft hoe u de batterijen moet hanteren zodat ze zo lang mogelijk meegaan. Verkeerd gebruik kan de levensduur verkorten en lekkage, oververhitting en ontploffing van de batterij tot gevolg hebben.

De batterij is bij verschepping uit de fabriek niet opgeladen. Laad de batterij vóór gebruik op.

■ Opmerkingen over de batterij

De batterij verliest geleidelijk haar lading, zelfs wanneer ze niet wordt gebruikt. Laad de batterij een of twee dagen vóór gebruik op.

De levensduur van de batterij kan worden verlengd door de printer uit te schakelen wanneer hij niet wordt gebruikt.

De capaciteit van de batterij neemt bij lage temperaturen enigszins af; een lege batterij werkt vaak helemaal niet meer wanneer het koud is. Bewaar een volledig opgeladen reservebatterij op een warme plaats en verwissel de batterij wanneer dat nodig is, of plaats de batterij pas vlak voordat u gaat printen in de printer. Voorkom dat de batterij in direct contact komt met handenwarmers of andere verwarmingsapparaten.

■ De batterij opladen

Laad de batterij op met de meegeleverde USB-kabel. De laadtijd neemt toe wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan +10 °C (+50 °F) of hoger is dan +35 °C (+95 °F). Probeer de batterij nooit op te laden bij een temperatuur boven 40 °C (+104 °F); opladen is niet mogelijk bij een temperatuur onder +5 °C (+41 °F).

Probeer nooit een volledig opgeladen batterij op te laden. De batterij hoeft echter ook niet volledig ontladen te zijn om te worden opgeladen.

De batterij kan onmiddellijk na het opladen en tijdens gebruik enigszins warm aanvoelen. Dit is normaal

■ Levensduur van de batterij

Bij normale temperaturen kan de batterij minimaal 300 keer worden opgeladen. Wanneer de batterij steeds minder lang haar lading kan vasthouden, is dat een indicatie dat het einde van de levensduur van de batterij is bereikt en dat de batterij moet worden vervangen.

■ Opslag

De prestaties van de batterij kunnen verslechteren als de batterij gedurende langere perioden in volledig opgeladen toestand ongebruikt blijft. Ontlaad de batterij volledig voordat u deze opbergt.

Wanneer de printer gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt, neem dan de batterij uit de printer en bewaar ze op een droge plaats met een omgevingstemperatuur van +15 °C tot +25 °C (+59 °F tot +77 °F). Bewaar de batterij niet op plaatsen waar de batterij wordt blootgesteld aan extreme temperaturen.

■ Waarschuwing: de batterij hanteren

- Plak geen stickers of andere voorwerpen op de batterij.
- Scheur of trek de etiketten niet van de batterij.
- Houd de polen van de batterij schoon.
- De batterij en de printer kunnen bij intensief gebruik enigszins warm aanvoelen. Dit is normaal.

■ Afvalverwijdering

Lever lege batterijen in volgens de plaatselijke regels.

INFORMATIE OVER TRACEERBAARHEID IN EUROPA

Fabrikant: FUJIFILM Corporation
Adres, stad: 7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokio
Land: JAPAN
Erkende vertegenwoordiger in Europa:
FUJIFILM EUROPE GMBH
Adres, stad: Düsseldorf Heesenstrasse 31, 40549
Land: Duitsland