





5. Betätigen Sie den **ENTER**. Kopf Die Meldung „Gespeichert“ wird daraufhin angezeigt.  
6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um weitere Sender zu speichern.

**Automatische Speicher:**  
Drücken Sie die Taste **SCAN**. Das Gerät speichert dann automatisch die ersten 30 Kanäle in die Speicherliste. Drücken Sie die Taste **1/4** oder **1/4** gefolgt von **SLEEP**, um den Sleep-Timer mit 15-30-45-60-90-120 Minuten einzustellen. Nach Ablauf der programmierten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus. Um den Sleep-Timer zu justieren, drücken Sie wiederholt die Taste **1/4** oder **1/4**, bis im Display „OFF“ erscheint. Bestätigung die Taste **ENTER**.

**AUFRUHM GESPIECHERTE SENDER**

1. Betätigen Sie die **1/4** oder **1/4**-Taste, um das UKW- oder DAB/DAB+-Band zu betätigen.  
2. Drücken Sie einmal die Taste **PRESET**; im Display erscheint „Vorzeit. Speicher“.  
Wählen Sie dann mit den **1/4** oder **1/4**-Regler den gewünschten Sender aus.  
3. Betätigen Sie den **ENTER** Knopf um die Auswahl des Senders zu bestätigen.

**INFORMATIONEN ANZEIGEN (UKW-/DAB-MODUS)**  
Drücken Sie wiederholt die Taste **MENU/Info**, um Gerteinstellungen (z.B. Zeit, Datum, Frequenz) und Informationen (z.B. Radiokost, Programm) für den aktuellen Sender anzuzeigen.

**SETUP-MENU**  
Navigation durch das Setup-Menu. Halten Sie im UKW oder DAB Modus die Taste **MENU/Info** gedrückt, um das Setup-Menu zu öffnen.  
Drücken Sie **1/4** oder **1/4** zur Auswahl einer Option und/oder zum Ändern der Einstellungen und drücken Sie dann **ENTER** zum Bestätigen.

Hinweis: Wenn Sie die Einstellungen im Menü vornehmen, drücken Sie die Taste **MENU**, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

**DAB-Einstellungsmodus**  
**Manuelle Tuning (Manuelle Stimmung)**  
Verwenden Sie diese Funktion für die Positionierung der Antenne und das Gerätes, um die Empfangsqualität eines bestimmten Senders oder einer Frequenz zu verbessern.  
Verwenden Sie den **1/4** oder **1/4**-Regler zum Einstellen der gewünschten Frequenz und drücken Sie **ENTER**, um den Sender der ausgewählten Frequenz einzustellen.

**1/4 (Inaktive Sender)**  
Drücken Sie **1/4** oder **1/4** zur Auswahl von „Nein“ oder „Ja“.  
Drücken Sie dann **ENTER**, um die Speicherung der ungelungen Sender abzubrechen oder zu bestätigen. (nur im DAB-Modus)

**Zeit/Tag**  
Mit dieser Funktion können Sie die Uhrzeit- und Datumeinstellungen konfigurieren.

**Syst.Ausf.: (Software-Version)**  
Drück die aktuelle Software-Version angezeigt.

**Fabrikreset (Werksleistung)**  
Alle benutzerdefinierten Einstellungen werden zurückgesetzt.  
Wenn Sie den Rückstellungsmodus aufrufen haben, benutzen Sie mit dem **1/4** oder **1/4**-Regler die Option „Ja“ und drücken Sie die Taste **ENTER**, um die Rückstellung zu bestätigen. Um die Funktion abzubrechen, benutzen Sie mit dem **1/4** oder **1/4**-Regler die Option „Nein“ und drücken Sie die Taste **ENTER**.

**Sprache**  
Wählen Sie eine Sprache für die Menüanzeige aus: Englisch, Français, Deutsch und Dutch.

**Time Sync (Zeit synchronisieren)**  
Für die automatische Aktualisierung der Zeit.  
Wenn im Display die Anzeige „Time Sync“ erscheint, drücken Sie die Taste **ENTER** zum Bestätigen. Wählen Sie dann mit den Tasten **1/4** und **1/4** die Option „Update radio“ oder „No Update“ und bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**.

**12h oder 24H**  
Drücken Sie **1/4** oder **1/4**, um das 12- bzw. 24-Stundenformat auszuwählen.

**Schalmodus Ein (Schlaf eingestellt)**  
Sie können die Sleep-Funktion einstellen.

**FM-Einstellungsmodus**  
**Zeit/Tag**  
Mit dieser Funktion können Sie die Uhrzeit- und Datumeinstellungen konfigurieren.

**Syst.Ausf.: (Software-Version)**  
Wird die aktuelle Software-Version angezeigt.

**Fabrikreset (Werksleistung)**  
Alle benutzerdefinierten Einstellungen werden zurückgesetzt.  
Wenn Sie den Rückstellungsmodus aufrufen haben, benutzen Sie mit dem **1/4** oder **1/4**-Regler die Option „Ja“ und drücken Sie die Taste **ENTER**, um die Rückstellung zu bestätigen. Um die Funktion abzubrechen, benutzen Sie mit dem **1/4** oder **1/4**-Regler die Option „Nein“ und drücken Sie die Taste **ENTER**.

**Sprache**  
Wählen Sie eine Sprache für die Menüanzeige aus: Englisch, Français, Deutsch und Dutch.

**Time Sync (Zeit synchronisieren)**  
Für die automatische Aktualisierung der Zeit.  
Wenn im Display die Anzeige „Time Sync“ erscheint, drücken Sie die Taste **ENTER** zum Bestätigen. Wählen Sie dann mit den Tasten **1/4** und **1/4** die Option „Update radio“ oder „No Update“ und bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**.

**12h oder 24H**  
Drücken Sie **1/4** oder **1/4**, um das 12- bzw. 24-Stundenformat auszuwählen.

**Schalmodus Ein (Schlaf eingestellt)**  
Sie können die Sleep-Funktion einstellen.

**FM-Einstellungsmodus**  
**Zeit/Tag**  
Mit dieser Funktion können Sie die Uhrzeit- und Datumeinstellungen konfigurieren.

**Syst.Ausf.: (Software-Version)**  
Wird die aktuelle Software-Version angezeigt.

**Fabrikreset (Werksleistung)**  
Alle benutzerdefinierten Einstellungen werden zurückgesetzt.  
Wenn Sie den Rückstellungsmodus aufrufen haben, benutzen Sie mit dem **1/4** oder **1/4**-Regler die Option „Ja“ und drücken Sie die Taste **ENTER**, um die Rückstellung zu bestätigen. Um die Funktion abzubrechen, benutzen Sie mit dem **1/4** oder **1/4**-Regler die Option „Nein“ und drücken Sie die Taste **ENTER**.

**Sprache**  
Wählen Sie eine Sprache für die Menüanzeige aus: Englisch, Français, Deutsch und Dutch.

**Time Sync (Zeit synchronisieren)**  
Für die automatische Aktualisierung der Zeit.  
Wenn im Display die Anzeige „Time Sync“ erscheint, drücken Sie die Taste **ENTER** zum Bestätigen. Wählen Sie dann mit den Tasten **1/4** und **1/4** die Option „Update radio“ oder „No Update“ und bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**.

**12h oder 24H**  
Drücken Sie **1/4** oder **1/4**, um das 12- bzw. 24-Stundenformat auszuwählen.

**Schalmodus Ein (Schlaf eingestellt)**  
Sie können die Sleep-Funktion einstellen.

**FM Scan setting (Suchlauf-Einstellung)**  
Stark: Die automatische Suche listet nur Sender mit starkem Signal auf.  
All: Die automatische Suche listet alle verfügbaren Sender auf.

**Stereo/Mono**  
Auswahl zwischen „Stereo“ und „Mono“ für das UKW-Radio.

Hinweis: Wenn Sie die Einstellungen im Menü vornehmen, drücken Sie die Taste **MENU**, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

**EINSTELLEN DER WECKZEIT UND DES ALARMDRUCKS**  
Schalten Sie das Gerät, nachdem die Uhrzeit eingestellt wurde.

1. Betätigen Sie die **MENU/Info**-Taste, um das UKW- oder DAB/DAB+-Band zu wählen.  
2. Drücken Sie die Taste **1/4** oder **1/4**, um «Weckton 1 Ein» oder «Weckton 2 Ein» auszuwählen, drücken Sie die Taste **ENTER** zum Bestätigen.  
3. Äpfvyez plusieurs fois sur les boutons **1/4** ou **1/4** pour sélectionner «ON».  
4. Betätigen Sie die Taste **ENTER** zum Bestätigen.

5. Verwenden Sie den **1/4** oder **1/4**-Regler, um die Stunden einzustellen. Bestätigen Sie mit **ENTER**. Verwenden Sie den **1/4** oder **1/4**-Regler, um die Minuten einzustellen. Bestätigen Sie mit **ENTER**.

6. Drücken Sie wiederholt die Taste **1/4** oder **1/4**, um eine der folgenden Alarmpläne festzulegen: „Daily“, „Weekends“ und „Weekdays“. Bestätigen Sie die **ENTER**-Taste zur Bestätigung.

7. Drücken Sie die Taste **1/4** oder **1/4**, um die Alarmquelle auf „Summer“, „UKW“ oder „DAB/DAB+“ zu ändern. Bestätigen Sie mit **ENTER**.  
8. Drücken Sie dann die Taste **1/4** oder **1/4**, um die Lautstärke einzustellen. Bestätigen Sie mit **ENTER**.

9. Im Standby-Modus wird **1/4** oder **1/4** auf dem Display angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie die Einstellungen im Menü vornehmen, drücken Sie die Taste **MENU**, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

**3-Alarm deaktivieren**  
Bestätigen Sie die **MENU/Info**-Taste, um das UKW- oder DAB/DAB+-Band zu wählen.  
Drücken Sie die Taste **1/4** oder **1/4**, um «Weckton 1 Ein» oder «Weckton 2 Ein» auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ENTER**.  
Drücken Sie wiederholt die Taste **1/4** oder **1/4** um die Lautstärke einzustellen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **ENTER**.

**1-Alarmwiederholung**  
Drücken Sie die Taste **SNOOZE** um den Alarm kurzfristig zu unterbrechen. Der Alarm schaltet sich nach einigen Minuten wieder ein. Standardzeitstellung: 9 Minuten.

**2-Alarmstop**  
Betätigen Sie die Taste **1/4** oder **1/4**. Der Alarm 1 oder Alarm 2 wird am nächsten Tag zur eingestellten Weckzeit erneut aktiviert.

Hinweis: Wenn die Alarmwiederholung auf „Daily“ gestellt wird, wird der Alarm jeden Tag aktiviert.  
Wenn die Alarmwiederholung auf „Weekdays“ gestellt wird, wird der Alarm jedes Wochenende aktiviert.  
Wenn die Alarmwiederholung auf „Weekends“ gestellt wird, wird der Alarm jeden Sonntag aktiviert.

**3-Alarm deaktivieren**  
Bestätigen Sie die **MENU/Info**-Taste, um das UKW- oder DAB/DAB+-Band zu wählen.  
Drücken Sie die Taste **1/4** oder **1/4**, um «Weckton 1 Ein» oder «Weckton 2 Ein» auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ENTER**.  
Drücken Sie wiederholt die Taste **1/4** oder **1/4** um die Lautstärke einzustellen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **ENTER**.

**1-Alarmwiederholung**  
Drücken Sie die Taste **SNOOZE** um den Alarm kurzfristig zu unterbrechen. Der Alarm schaltet sich nach einigen Minuten wieder ein. Standardzeitstellung: 9 Minuten.

**2-Alarmstop**  
Betätigen Sie die Taste **1/4** oder **1/4**. Der Alarm 1 oder Alarm 2 wird am nächsten Tag zur eingestellten Weckzeit erneut aktiviert.

Hinweis: Wenn die Alarmwiederholung auf „Daily“ gestellt wird, wird der Alarm jeden Tag aktiviert.  
Wenn die Alarmwiederholung auf „Weekdays“ gestellt wird, wird der Alarm jedes Wochenende aktiviert.  
Wenn die Alarmwiederholung auf „Weekends“ gestellt wird, wird der Alarm jeden Sonntag aktiviert.

**3-Alarm deaktivieren**  
Bestätigen Sie die **MENU/Info**-Taste, um das UKW- oder DAB/DAB+-Band zu wählen.  
Drücken Sie die Taste **1/4** oder **1/4**, um «Weckton 1 Ein» oder «Weckton 2 Ein» auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ENTER**.  
Drücken Sie wiederholt die Taste **1/4** oder **1/4** um die Lautstärke einzustellen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **ENTER**.

## EINSCHLAF-FUNKTION

1. Betätigen Sie die **MENU/Info**-Taste, um das UKW- oder DAB/DAB+-Band zu wählen.  
2. Drücken Sie wiederholt die Taste **1/4** oder **1/4**, um «Schlammodus Ein» auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **ENTER**.

3. Musik einschalten: Drücken Sie die Taste **1/4** oder **1/4** gefolgt von **SLEEP**, um den Sleep-Timer mit 15-30-45-60-90-120 Minuten einzustellen. Nach Ablauf der programmierten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus. Um den Sleep-Timer zu justieren, drücken Sie wiederholt die Taste **1/4** oder **1/4**, bis im Display „OFF“ erscheint. Bestätigung die Taste **ENTER**.

## DIMMER

Bestimmen Sie die Tasten **DIMMER**, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen.

## GERAUCH EMERSONS KOPFHÖRER / OHRHÖRER (nicht enthalten)

**Maximale Ausgangsleistung 5 150 mW**  
**WARNUNG: IN ZUSAMMENHANG MIT DER LAUTSTÄRKE KÖNNEN GERÄUSCH DES KOPFHÖRERS**  
Vor dem Ansetzen eines Kopfhörers zuerst die Lautstärke verringern; sie kann danach bei Bedarf wieder erhöht werden. Das längere Hören mit einem Kopfhörer bei großer Lautstärke kann Ihr Gehör unwiderruflich schädigen. Wenn ein Kopf- oder Ohrhörer an das Gerät angeschlossen wird, deaktiviert das die Lautsprecher des Players.

Achtung: Vermeiden Sie große Lautstärken, sie schädigen Ihr Gehör.  
Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeit bei hohen Lautstärken Musik hören.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

**Stromversorgung:** DC IN 5.0V  $\pm$  1.0A

**RADIOFREQUENZ:** FM: 87.5-108 MHz  
DAB/DAB+: 174.928-239.2 MHz

Design und technische Änderungen vorbehalten.

NEV ONE S.A S erklärt hiermit, dass dieser NEV ONE CRD160x ist den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter [www.nev-one.eu](http://www.nev-one.eu) herunterladen.

## SICHERHEITSAUWEISUNGEN

**CAUTION!** ACHTUNG: Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander!  
Achtung: Setzen Sie sich das Gerät eines Elektrochokses aus. Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer selbst repariert werden können. Überlassen Sie alle Reparaturen an ihm ausschließlich qualifizierten Fachleuten.

Dieses Symbol weist auf gefährliche elektrische Spannungen innerhalb des Gerätes hin.

Dieses Symbol soll daran erinnern, dass die mit dem Gerät gelieferte Anleitung wichtige Hinweise enthält.

## WICHTIG

Die Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Geräts.  
Achten Sie auf einen mindabstandsbau von 5 cm um das Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.

Achten Sie darauf, dass Sie keine feinsten die Belüftungsoffnungen des Gerätes verstopfen.

Stellen Sie keine offenen Flammen, wie brennende Kerzen auf das Gerät.  
Achten Sie darauf, dass sie sich gefähr niemals genau oder feuchtigkeits aussetzen.  
Wenn im Display die Anzeige „Time Sync“ erscheint, drücken Sie die Taste **ENTER** zum Bestätigen. Wählen Sie dann mit den Tasten **1/4** und **1/4** die Option „Update radio“ oder „No Update“ und bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**.

Verwenden Sie das Gerät nur in gemässigten Klimazonen.  
Mit dem netztafel kann das Gerät vom stromnetz getrennt werden, ziehen sie den netzstecker vollständig aus der netzsteckdose heraus, um das gerät komplett vom stromnetz zu trennen. Der netzstecker darf nicht behindert werden und muss während der verwendung leicht zugänglich sein.

Unter der einwirkung von vorübergehenden elektrischen oder elektrostatischen phänomenen kann das produkt fehlfunktionen aufweisen. Es kann sich als notwendig erweisen, dass gerät einige momente von der netzstromversorgung zu trennen.

Wenn Sie dieses Gerät später einmal entsorgen möchten, beachten Sie bitte, dass elektrische geräte nicht mit dem hausmüll entsorgt werden dürfen. Erkundigen Sie sich nach der nächstgelegenen wertstoffabgabestelle. Für weitergehende informationen wenden Sie sich an den örtlichen behörden oder an ihren händler.

Bemerkung: Gestaltung und ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

NEW ONE S.A S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

Factory reset (Konfiguration de fábrica)  
Cuando acceda al modo de reinicio, gire el dial **1/4** o **1/4** para seleccionar “Yes”. Pulse el botón **ENTER** para confirmar el reinicio a valores de fábrica por defecto. Gire el dial **1/4** o **1/4** para seleccionar “No”. Pulse **ENTER** para cancelar esta selección.

Alarm 1 Set/Alarm 2 Set  
Puede configurar la hora.

Language (Idioma)  
Para seleccionar el idioma deseado para el menú de la unidad: English, Français, Deutsch und Dutch.

Time Sync (sincronización de hora)  
Para que la hora se actualice automáticamente.  
Cuando la pantalla muestre “Time Sync”, pulse el botón **ENTER** para confirmar. A continuación, utilice los botones **1/4** o **1/4** para seleccionar “Actualizar radio” o “No actualizar”, pulse el botón **ENTER** para confirmar.

12h o 24H  
Presione **1/4** o **1/4** para ajustar el formato de 12 o 24 horas.

Sleep set (Función De Temporizador De Apagado Automático)  
Puede configurar la función de apagado automático.

Menú de ajuste de FM  
Time/Date (Hora / Fecha)  
Puede configurar la hora y la fecha.

System version (Versión de software)  
Para mostrar la versión actual del software.

Factory reset (Configuración de fábrica)  
Cuando acceda al modo de reinicio, gire el dial **1/4** o **1/4** para seleccionar “Yes”. Pulse el botón **ENTER** para confirmar el reinicio a valores de fábrica por defecto. Gire el dial **1/4** o **1/4** para seleccionar “No”. Pulse **ENTER** para cancelar esta selección.

Alarm 1 Set/Alarm 2 Set  
Puede configurar la hora.

Language (Idioma)  
Para seleccionar el idioma deseado para el menú de la unidad: English, Français, Deutsch und Dutch.

Time Sync (sincronización de hora)  
Para que la hora se actualice automáticamente.  
Cuando la pantalla muestre “Time Sync”, pulse el botón **ENTER** para confirmar. A continuación, utilice los botones **1/4** o **1/4** para seleccionar “Actualizar radio” o “No actualizar”, pulse el botón **ENTER** para confirmar.

12h o 24H  
Presione **1/4** o **1/4** para ajustar el formato de 12 o 24 horas.

Sleep set (Función De Temporizador De Apagado Automático)  
Puede configurar la función de apagado automático.

Menú de ajuste de FM  
Time/Date (Hora / Fecha)  
Puede configurar la hora y la fecha.

System version (Versión de software)  
Para mostrar la versión actual del software.

Factory reset (Configuración de fábrica)  
Cuando acceda al modo de reinicio, gire el dial **1/4** o **1/4** para seleccionar “Yes”. Pulse el botón **ENTER** para confirmar el reinicio a valores de fábrica por defecto. Gire el dial **1/4** o **1/4** para seleccionar “No”. Pulse **ENTER** para cancelar esta selección.

Alarm 1 Set/Alarm 2 Set  
Puede configurar la hora.

Language (Idioma)  
Para seleccionar el idioma deseado para el menú de la unidad: English, Français, Deutsch und Dutch.

Time Sync (sincronización de hora)  
Para que la hora se actualice automáticamente.  
Cuando la pantalla muestre “Time Sync”, pulse el botón **ENTER** para confirmar. A continuación, utilice los botones **1/4** o **1/4** para seleccionar “Actualizar radio” o “No actualizar”, pulse el botón **ENTER** para confirmar.

12h o 24H  
Presione **1/4** o **1/4** para ajustar el formato de 12 o 24 horas.

Sleep set (Función De Temporizador De Apagado Automático)  
Puede configurar la función de apagado automático.

Menú de ajuste de FM  
Time/Date (Hora / Fecha)  
Puede configurar la hora y la fecha.

System version (Versión de software)  
Para mostrar la versión actual del software.

Factory reset (Configuración de fábrica)  
Cuando acceda al modo de reinicio, gire el dial **1/4** o **1/4** para seleccionar “Yes”. Pulse el botón **ENTER** para confirmar el reinicio a valores de fábrica por defecto. Gire el dial **1/4** o **1/4** para seleccionar “No”. Pulse **ENTER** para cancelar esta selección.

## PARA ESCUCHAR LA RADIO DAB/DAB+

1. Pulse repetidamente el botón **1/4** o **1/4** para seleccionar el modo DAB. Si es necesario, pulse **1/4** o **1/4** para seleccionar automáticamente emisoras DAB. La pantalla mostrará una barra de progreso. Una barra de progreso mostrará el progreso de la búsqueda y también el número de emisoras encontradas.

2. Cuando la búsqueda termine, la radio seleccionará la primera emisora disponible y comenzará con la reproducción. Las emisoras se listarán por orden numérico y después por orden alfabético, por defecto.

Nota: La lista de emisoras de radio DAB será almacenada en la memoria, de esta manera la próxima vez que encienda la radio, la búsqueda de emisoras no se realizará. Puede buscar emisoras y guardarlas al mismo tiempo.  
3. Gire el dial **1/4** o **1/4** para seleccionar entre la lista de emisoras.  
4. Cuando la emisora deseada se muestre en pantalla, pulse el botón **ENTER** para confirmarla. Habrá una breve espera mientras su radio sintoniza la emisora seleccionada.

Nota: Si no se hubiera ninguna retransmisión con la búsqueda DAB/DAB+, “No station” aparecerá en el display.  
Para una mejor recepción, utilice la antena telescópica o realice de nuevo una búsqueda completa desde otra posición.  
Durante la operación de búsqueda, el nivel de sonido quedará interrumpido automáticamente.

**PARA ESCUCHAR LA RADIO FM**  
En el modo de radio FM, gire el botón **1/4** o **1/4** para la sintonización manual. Mantenga pulsado **1/4** o **1/4** para búsqueda automática.  
Nota: Para una mejor recepción, extienda la antena telescópica.  
Presione el botón **1/4** o **1/4** para elegir «Alarm 1 Set» o «Alarm 2 Set», pulse el botón **ENTER** para confirmar.

**ESTACIONES PRESELECCIONADAS**  
Esta unidad podrá memorizar hasta 40 emisoras FM 40 DAB/DAB+.  
1. Pulse repetidamente el botón **1/4** o **1/4** para seleccionar la banda FM o DAB/DAB+.  
2. Seleccione la búsqueda automática o manual de una emisora de radio.  
3. Mantenga pulsado el botón **PRESET** para entrar en el modo de memorización de emisoras.  
4. Utilice el dial de **1/4** o **1/4** para seleccionar un canal.  
5. Cuando se muestre una emisora que le sea de su interés, “Empty” se mostrará en el display. Si la emisora hubiera sido asignada anteriormente, se mostrará su frecuencia.  
6. Pulse el botón **ENTER** para guardarla. “Stored” se mostrará en el display.  
7. Pulse **1/4** o **1/4** hasta que aparezca “OFF”, pulse el botón **ENTER** para confirmar.

**Memorización automática**  
En el modo FM, mantenga pulsado **SCAN** durante unos segundos y la unidad guardará automáticamente las 40 primeras emisoras FM. Cuando guarda una emisora que ya está preselectada, la emisora previa será eliminada automáticamente y sustituida por la nueva.

**Función de temporizador de apagado automático (SLEEP)**  
Pulse repetidamente el botón **MENU/Info** para seleccionar la banda FM o DAB/DAB+.  
1. Pulse repetidamente el botón **1/4** o **1/4** para seleccionar «Sleep Set». Pulse el botón **ENTER** para confirmar.  
2. Seleccione el tiempo de apagado.  
3. Para quedarse dormido con la radio, pulse repetidamente **SLEEP** para seleccionar el tiempo de apagado deseado.  
4. Cuando se muestre el tiempo especificado, para cancelar la función de apagado automático, presione repetidamente el botón **1/4** o **1/4** hasta que aparezca “OFF”, pulse el botón **ENTER** para confirmar.

**AJUSTE DEL NIVEL DE INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA PANTALLA**  
Pulse el botón **DIMMER** para seleccionar el brillo de la pantalla.

**USO DE CASCOS O AURICULARES (cavo no incluido)**  
Tensión de salida máxima 150 mV  
**PRECAUCIÓN: SOBRE EL NIVEL DE VOLUMEN DE LOS CASCOS O DE LOS AURICULARES**  
Disminuya el volumen antes de conectar los cascos o auriculares y aumentelo a continuación en caso de que necesite. El uso prolongado de auriculares (o de los cascos) a un volumen elevado puede dañar el sistema auditivo. Cuando se utilicen cascos o auriculares, la salida de audio de los altavoces queda automáticamente desactivada.  
Atención: No utilice los cascos o auriculares a un volumen demasiado alto. Podría dañar su sistema auditivo.

Nota: Para evitar posibles daños en el oído, no escuche a un volumen elevado durante largos periodos.

**Características técnicas**  
Alimentación: DC IN 5.0V  $\pm$  1.0A  
Frecuencia de radio: FM: 87.5-108 MHz  
DAB/DAB+: 174.928-239.2 MHz

El diseño y las especificaciones pueden ser sujetos a cambios sin previo aviso.

Para la presente, NEV ONE S.A S declara que el «NEW ONE CRD160x» cumple con los requerimientos esenciales y otras provisiones aplicables de la Directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad podrá consultarse en [www.nev-one.eu](http://www.nev-one.eu)

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**  
**CAUTION!** ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no ingrodar ni tocar automáticamente el aparato.  
Atención: No desmonte el aparato. No intente reparar el aparato. Cualquier servicio de mantenimiento y reparación deberá llevarse a cabo por personal técnico cualificado. (solo en DAB)

Este símbolo indica la presencia de voltaje peligroso en el interior del aparato.

Este símbolo indica que la documentación que acompaña al aparato contiene instrucciones importantes.

**ADVERTENCIA**  
La lista de datos técnicos está situada en la parte inferior del aparato.  
- Deje libre un espacio de, al menos, 5 cm alrededor del aparato para garantizar una ventilación adecuada.  
- No coloque velas encendidas cerca o encima del aparato.  
- No exponga este aparato a la lluvia o la humedad.  
- No coloque ningún recipiente con líquido, como un jarrón, cerca o encima del aparato.  
- Utilice este aparato únicamente en climas templados.  
- El enchufe le permite desconectar el aparato. Para cortar completamente la alimentación, desenchufe el aparato de la toma de corriente. Si ha de poder acceder fácilmente al enchufe durante el uso del aparato; Procure que el acceso al mismo permanezca despejado.  
- Como resultado de fenómenos eléctricos transitorios y/o electrostáticos, pueden producirse fallos en el funcionamiento del aparato. En estos casos, puede ser necesario desenchufar el aparato de la fuente de alimentación durante unos minutos.  
- Si en un futuro desea desahacerse de este aparato, recuerde que los productos eléctricos no deben tirarse junto a los desechos domésticos. Deposítelos en centros de reciclaje adecuados. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor de este respecto.

Nota: Los diseños y especificaciones están sujetos a cambio sinprevio aviso.

## SELEZIONE DELLA FONTE

Da apparecchiare ascoltare, premere più volte il tasto **1/4** o **1/4** per selezionare una modalità tra DAB, FM.

## REGOLAZIONE DEL VOLUME

Per aumentare o diminuire il volume audio, premere **VOL+** / **VOL-**.

## REGOLAZIONE DELL'ORA E DELLA DATA

Al primo utilizzo della radio DAB, l'apparecchio si sincronizza in automatico sull'ora e sulla data del servizio DAB. In caso di errore, premere il tasto **1/4** o **1/4** per impostare il tempo e la data. È necessario impostare la data e l'ora manualmente. Se desiderate impostare l'ora manualmente, accendete l'apparecchio ed eseguite i seguenti passaggi:  
1. Tenete premuto il tasto **MENU/Info** per accedere al menu di impostazione.  
2. Premere il pulsante **1/4** o **1/4** su «Or» / Data». Premete il tasto **ENTER** per accedere al menu.  
3. Verranno visualizzate le cifre dell'ora. Utilizzate la manopola **1/4** o **1/4** per impostare l'ora. Premete il tasto **ENTER** per confermare. Quindi verranno visualizzate le cifre della data. Utilizzate la manopola **1/4** o **1/4** per impostare il mese. Premete il tasto **ENTER** per confermare.  
4. Utilizzate la manopola **1/4** o **1/4** per impostare il secondo. Premete il tasto **ENTER** per confermare.  
5. Utilizzate la manopola **1/4** o **1/4** per specificare/annullare sequenzi oggetti di frequenza della sveglia: “Daily” (Ogni Giorno), “Once” (una volta), “Weekend” o “Weekdays” (Intra-settimanale). Premere il tasto **ENTER** per confermare.  
6. Utilizzate la manop