

Precision by  
**OKOIA**

**BAMBOO**

**PERSONAL SCALE**

**PÈSE-PERSONNE**

**PERSONENWEEGSCHAAL**

**BÁSCULA DE BAÑO**

**OSOBNÍ VÁHA**

**OSOBNÁ VÁHA**



 OPERATING INSTRUCTIONS

 ISTRUZIONI OPERATIVE

 NÁVOD K OBSLUZE

 MANUEL D'UTILISATION

 MANUAL DE INSTRUCCIONES

 NÁVOD NA OBSLUHU

 HANDLEIDING

**EN**

### **WARNING**

- ❖ This appliance is intended for domestic household use only and should not be used for any other purpose or in any other application, such as for non-domestic use or in a commercial environment.
- ❖ Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- ❖ Batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- ❖ Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- ❖ Exhausted batteries are to be removed from the product.
- ❖ Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal. Don't throw used batteries in dustbin. Please contact your retailer in order to protect the environment.
- ❖ The batteries (batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- ❖ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Always use the scale on a hard, very flat surface. DO NOT use on carpet.
- DO NOT strike, shake or drop the scale.
- Keep the scale dry.
- Keep standing still during the course of weighing.
- Avoid breaking the scale by striking the bamboo with a sharp object or by dropping. Store your scale horizontally; do not store it in its side. The batteries should only be replaced by adults. Do not allow children to use the appliance unless the battery cover is attached.

The battery type used in this product is two 1.5V AAA batteries. These batteries are located internally and readily accessible. Remove the battery cover to remove the batteries. The batteries must be disposed of at your local recycling point.

### Installing the batteries

1. Remove the battery cover.
2. Insert the batteries into the battery compartment observing the correct polarity.
3. Attach the battery cover.



## OPERATION

1. Place the scale on a hard and very flat surface. Avoid carpet or soft surface.
2. Switch the scale on by slightly tapping on the scale's weighing platform.
3. Step on the scale and stand still.
  - The scale display will flash to indicate that the reading is accepted.
4. If there is no operation for a while, the scale will automatically switch off.



### To convert weight unit

The scale will measure your weight in kilograms, imperial pounds or stones. Repeatedly press the unit button on the back of the scale to select your choice.



### Warning indicators

- When the display shows "C", please step the scale off then step it on again to measure weight.
- When the display shows "Lo", please replace the battery.
- When the scale is overloaded, the display will show "Err". Please step off to avoid damage.

## SPECIFICATIONS

Maximum weight: 180 KG / 400 LB / 28 STONE

Minimum weight: 2 KG / 4 LB

Graduation: 0.1 KG / 0.2 LB

## CLEANING AND MAINTENANCE

Clean the scale with a slightly damp cloth.

DO NOT immerse the scale in water.

Never use abrasive or chemical cleaning agents.

Keep it in a dry and clean place.

## DISPOSAL

As a responsible retailer we care about the environment. As such we urge you to follow the correct disposal procedure for the appliance, packaging materials and if applicable, batteries. This will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects health and the environment.

You must dispose of this appliance and its packaging according to local laws and regulations.



Because this appliance contains electronic components and may contain batteries, the appliance and its accessories must be disposed of separately from household waste when the appliance reaches its end of life.



Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The appliance and if applicable, batteries should be taken to your local collection point for recycling. Some collection points accept appliance free of charge.

We apologise for any inconvenience caused by minor inconsistencies in these instructions, which may occur as a result of product improvement and development.

Darty Plc © UK: EC1N 6TE 12 / 12 / 2013

**ATTENTION**

- ❖ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- ❖ Les différents types de piles ou les piles neuves avec les piles usagées ne doivent pas être mélangées.
- ❖ Utiliser uniquement des piles du même type que celle recommandées par le fabricant.
- ❖ Les piles doivent être installées en respectant la polarité +/-.
- ❖ Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil.
- ❖ Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement dus à la mise au rebut des piles usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).
- ❖ Les piles (piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

**MISES EN GARDE IMPORTANTES**

- Ce pèse-personne doit toujours reposer sur une surface dure et parfaitement plane lorsqu'il fonctionne. NE PAS utiliser sur une moquette.
- Ce pèse-personne ne doit pas subir de chocs ou de chutes, ni être secoué.
- Ce pèse-personne doit être gardé au sec.
- Restez immobile pendant la pesée.
- Évitez de heurter le pèse-personne avec un objet dur ou de tomber dessus, vous risqueriez de briser la surface en bambou. Le pèse-personne doit être rangé à l'horizontale, jamais à la verticale. Les piles doivent impérativement être changées par un adulte. Ne laissez pas un enfant utiliser le pèse-personne si le couvercle du compartiment à pile n'est pas en place.

Cet appareil fonctionne avec deux piles AAA de 1,5V. Ces piles sont situées à l'intérieur et sont facilement accessibles.

Pour sortir les piles, ôtez le couvercle du compartiment à piles.

À la fin de leur durée de vie, les piles doivent être apportées au centre de recyclage le plus proche.

**Installation des piles**

1. Ouvrez le couvercle du compartiment de la pile.
2. Insérez les piles dans le compartiment, dans le sens indiqué.
3. Remettez en place le couvercle des piles.

**UTILISATION**

1. Placez le pèse-personne sur une surface dure et parfaitement plane. Évitez les moquettes et autres surfaces molles.
2. Allumez le pèse-personne en tapant doucement sur la plateforme de pesée.
3. Montez sur le pèse-personne et tenez-vous droit.
  - Les chiffres clignotent à l'écran, indiquant que la mesure est valable.
4. Au bout d'une certaine durée d'inactivité, le pèse-personne s'éteint automatiquement.

**Unités de poids**

Le pèse-personne peut indiquer le poids en kilogrammes, en livres ou en stones. Choisissez l'unité en appuyant le nombre de fois nécessaire sur le bouton situé à l'arrière de l'appareil.

**Témoins avertisseurs**

- Si l'écran affiche "C", descendez du pèse-personne puis remontez à nouveau dessus.
- Lorsque l'écran affiche "Lo", les piles ont besoin d'être changées.
- En cas de surcharge, l'écran du pèse-personne affiche "Err". Descendez du pèse-personne afin d'éviter de l'abîmer.

## SPÉCIFICATIONS

Poids maximum : 180 KG/ 400 LB/ 28 STONE

Poids minimum : 2 KG / 4 LB

Graduations : 0,1 KG / 0,2 LB

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement imbibé d'eau.

Ne mettez jamais le pèse-personne dans l'eau.

N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

Rangez-le dans un endroit sec et propre.

## MISE AU REBUT

En tant que distributeurs responsables, nous sommes soucieux de l'environnement.

Nous vous prions donc de bien vouloir respecter la procédure de mise au rebut de l'appareil, de l'emballage et, le cas échéant, des piles, afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles et de garantir le recyclage des matériaux d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Cet appareil et son emballage doivent être mis au rebut d'une manière conforme aux lois et réglementations locales.



Cet appareil contient des composants électroniques et peut-être des piles; l'appareil et ses accessoires ne doivent donc pas être jetés avec les ordures ménagères à la fin de leur durée de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil et ses piles (le cas échéant) au centre de récupération le plus proche de chez vous, afin qu'ils puissent y être recyclés. Certains centres acceptent les appareils gratuitement.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Darty Plc © UK: EC1N 6TE 12 / 12 / 2013

NL

## WAARSCHUWING

- ❖ Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals voor niet-huishoudelijk gebruik of in een commerciële omgeving.
- ❖ Gebruik nooit verschillende types van batterijen of oude en nieuwe batterijen samen.
- ❖ Gebruik uitsluitend batterijen van het aanbevolen type of gelijkaardige batterijen.
- ❖ Zet batterijen in met de polariteiten in de correcte richting.
- ❖ Lege batterijen moeten uit het product worden verwijderd.
- ❖ Denk aan het milieu bij het wegwerpen van oude batterijen. Gooi ze niet in de vuilnisemmer. Breng batterijen terug naar winkels waar batterijen worden verkocht om het milieu te beschermen.
- ❖ Batterijen (ook die in het apparaat) mogen niet worden blootgesteld aan teveel warmte zoals van zonneshij, vuur of dergelijke.
- ❖ Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met een beperkt lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies betreffende het veilige gebruik van dit apparaat hebben ontvangen en zich bewust zijn van de gevaren die het gebruik van dergelijke apparaten met zich kan meebrengen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Reinigen en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden gedaan.

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVORZORGEN

- Gebruik de weegschaal **alleen** op een harde, zeer vlakke ondergrond. **NIET** op een vloerkleed gebruiken.
- De weegschaal **NIET** stoten, schudden of laten vallen.
- Houd de weegschaal droog.
- Blijf **stilstaan** tijdens het wegen.
- De weegschaal kan breken als die tegen scherpe voorwerpen stoot of valt. Houd uw weegschaal altijd horizontaal en zet ze niet op de zijkant. De batterijen mogen **alleen** door volwassenen worden vervangen. Sta niet toe dat kinderen dit apparaat gebruiken als het batterijdeksel niet is vastgemaakt.

De batterijen die in dit product worden gebruikt zijn twee batterijen van het type 1,5V AAA. Deze batterijen bevinden zich binnenin het apparaat en zijn gemakkelijk toegankelijk.

Verwijder het deksel om de batterijen uit te nemen.

Oude batterijen moeten worden teruggebracht naar een plaatselijk inzamelsysteem voor recycling.

### De batterijen inzetten

1. Verwijder het batterijdeksel.
2. Zet de batterijen met de polen in de juiste richting in het batterijvak.
3. Sluit het batterijdeksel.



## BEDIENING

1. Zet de weegschaal neer op een harde en zeer vlakke ondergrond. Vermijd vloerkleden of zachte ondergronden.
2. Schakel de weegschaal in door zachtjes tegen het weegplatform ervan te tikken.
3. Ga op de weegschaal staan en blijf **stilstaan**.
  - De display van de weegschaal gaat knipperen, aangevend dat de meting is aanvaard.
4. De weegschaal schakelt automatisch uit als er een tijdje niets gebeurt.



### Een andere gewichtseenheid kiezen

De weegschaal kan uw gewicht aangeven in kilogram, Britse ponden of stenen. Druk herhaaldelijk op de eenheidstoets op de achterkant van de weegschaal om de gewenste eenheid te selecteren.



### Waarschuwingsindicatoren

- Wanneer "C" op de display is aangegeven, moet men van de weegschaal afstappen en er weer opstappen om zich te wegen.
- Wanneer "Lo" op de display is aangegeven, moet men de batterij vervangen.
- Wanneer de weegschaal overbelast is geeft de display "Err" aan. Gelieve af te stappen om beschadiging te voorkomen.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Maximaal gewicht: 180 KG/ 400 LB/ 28 STEEN

Minimaal gewicht: 2 KG / 4 LB

Schaalverdeling: 0,1 KG/ 0,2 LB

## REINIGEN EN ONDERHOUD

Reinig de weegschaal met een licht bevochtigde doek.

Dompel de weegschaal **NIET** onder in water.

Gebruik geen schurende of chemische reinigingsmiddelen.

Bewaar dit product in een droge, schone plaats.

## AFDANKEN

Als een verantwoordelijke verkoper geven wij om het milieu. Daarom sporen wij u als gebruiker aan de correcte procedure te volgen voor het afdanken van dit apparaat, de verpakkingsmaterialen en –waar van toepassing- de batterijen. Zo helpt u natuurlijke grondstoffen te besparen en ervoor te zorgen dat het product kan worden gerecycled op een manier die de gezondheid en het milieu beschermt.

U moet dit apparaat en de verpakkingsmaterialen afdanken volgens de plaatselijke wet- en regelgeving.



Omdat dit apparaat elektronische onderdelen en eventueel ook batterijen bevat, moeten het apparaat en de accessoires ervan aan het eind van de gebruiksduur afzonderlijk van het huisvuil worden gesorteerd.

Neem contact op met uw plaatselijke overheid om meer te weten over afdanken en recycling.

Dit apparaat en –waar van toepassing- de batterijen, moeten worden teruggebracht naar een plaatselijk inzamelsysteem voor recycling. Sommige inzamelpunten aanvaarden apparatuur gratis.

Onze verontschuldiging voor eventueel ongemak als gevolg van kleine onnauwkeurigheden, die in deze gebruiksaanwijzing kunnen voorkomen omdat wij onze producten voortdurend ontwikkelen en verbeteren.

Darty Plc © UK: EC1N 6TE 12 / 12 / 2013

**ADVERTENCIA**

- ❖ Este aparato ha sido concebido sólo para uso doméstico y no debe ser utilizado con ninguna otra finalidad ni aplicación, por ejemplo para el uso no doméstico o comercial.
- ❖ No mezclar pilas de distinto tipo y tampoco pila nuevas y usadas.
- ❖ Se recomienda utilizar pilas del mismo tipo o equivalente a las recomendadas.
- ❖ Introducir las pilas siguiendo correctamente las indicaciones de polaridad.
- ❖ Las pilas agotadas se deben extraer del producto.
- ❖ A la hora de desechar las pilas debe seguir las recomendaciones medioambientales. No tirar las pilas agotadas a la basura. Póngase en contacto con su distribuidor para averiguar cómo proteger el medio ambiente.
- ❖ Las pilas (instaladas) no se deben exponer a calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similar.
- ❖ Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con carencia de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones relativas a la utilización del aparato de manera segura y comprenden los peligros inherentes. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento realizados por el usuario no deben ser llevados a cabo por niños sin supervisión.

**INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD**

- La báscula siempre se debe colocar en una superficie dura y plana. NO utilizar sobre una alfombra.
- NO golpear, sacudir ni dejar caer la báscula.
- Mantener la báscula seca.
- Permanezca quieto sobre la báscula para obtener la lectura de su peso.
- No golpee el bambú de la báscula con un objeto afilado y no la deje caer, para evitar su rotura. La báscula se debe guardar en posición horizontal; no guardar lateralmente. Las pilas deben ser sustituidas sólo por un adulto. No permita que los niños utilicen el aparato a menos que la tapa de las pilas esté correctamente instalada.

Este producto utilizad dos pilas 1.5V AAA. Estas pilas están situadas internamente y son fácilmente accesibles.

Abra la tapa del compartimento y extraiga las pilas.

Las pilas se deben depositar en un punto de reciclaje local.

**Instalación de las pila**

1. Retire la tapa de las pilas.
2. Instale las pilas en el compartimento siguiendo correctamente las indicaciones de polaridad.
3. Vuelva a cerrar la tapa de las pilas.

**FUNCIONAMIENTO**

1. Coloque la báscula en una superficie dura y plana. No colocar sobre una alfombra o una superficie blanda.
2. Encienda la báscula golpeando levemente la plataforma superior de la báscula.
3. Suba a la báscula y permanezca inmóvil.
  - El visualizador de la báscula parpadeará para indicar que acepta la lectura del peso.
4. Si no hay ninguna actividad durante un tiempo, la báscula se apagará automáticamente.

**Selección de las unidades de peso**

La báscula calculará su peso en kilogramos, libras imperiales o stones. Pulse varias veces el botón de unidades situado en la parte posterior de la báscula, para seleccionar las unidades deseadas.

**Indicadores de advertencia**

- Cuando el visualizador indique "C", baje de la báscula y vuelva a subir para calcular su peso.
- Cuando el indicador señale "Lo", sustituya las pilas por otras nuevas.
- Si la báscula se carga en exceso, el visualizador indicará "Err". Baje de la báscula para no dañarla.

## ESPECIFICACIONES

Peso máximo: 180 KG/ 400 LB/ 28 STONE

Peso mínimo: 2 KG / 4 LB

Graduación: 0.1 KG/ 0.2 LB

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie la báscula con un paño ligeramente húmedo.

NO sumerja la báscula en agua.

No utilice sustancias de limpieza químicas ni abrasivas.

Mantener en un lugar seco y limpio.

## ELIMINACIÓN

Somos un distribuidor responsable y nos preocupa el medio ambiente. Por este motivo, le pedimos que siga correctamente las instrucciones de eliminación del producto, el material de embalaje y cuando corresponda, las pilas. De este modo, podemos proteger los recursos naturales y garantizar que se recicla protegiendo la salud y el medio ambiente.

Elimine este aparato y su envase, conforme a la normativa y leyes locales.



Este aparato contiene piezas electrónicas y puede incluir pilas, el aparato y sus accesorios no se deben tirar a la basura doméstica, al final de la vida útil del aparato.

Consulte a las autoridades locales, el proceso de eliminación y reciclaje.

El aparato y, cuando corresponda, las pilas se deben depositar en un punto local de reciclaje. Algunos puntos de recogida aceptan los productos gratuitamente.

Rogamos nos disculpen por cualquier inconveniente causado por inconsistencias menores en estas instrucciones, que se puedan producir como resultado del desarrollo y las mejoras de este producto.

Darty Plc © UK: EC1N 6TE 12 / 12 / 2013

CZ

## UPOZORNĚNÍ

- ❖ Tento přístroj je navržen pouze pro domácí použití, nesmí být použit na žádné jiné účely a nesmí se tedy používat např. mimo domácnosti nebo pro komerční účely.
- ❖ Nepoužívejte zároveň různé druhy baterií a nepoužívejte zároveň staré a nové baterie.
- ❖ Používejte pouze baterie stejného typu a druhu jako jsou doporučené.
- ❖ Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu.
- ❖ Vybité baterie z přístroje odstraňte.
- ❖ Při likvidaci baterií dbejte na životní prostředí. Použité baterie nevyhazujte do popelnice. Ohledně rad o ochraně životního prostředí kontaktujte svého prodejce.
- ❖ Baterie (nainstalované baterie) nevystavujte nadměrné teplotě například slunečnímu světlu, ohni apod.
- ❖ Tento spotřebič může být používán dětmi staršími 8 let a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly ohledně používání spotřebiče poučeny osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Váhu vždy používejte na pevném a velmi rovném povrchu. **NEPOUŽÍVEJTE** na koberci.
- Váhou **NETŘEPEJTE**, **NEHÁZEJTE** ani ji **NEUPUSŤTE**.
- Váhu udržujte suchou.
- Během vážení stůjte klidně.
- Dbejte na to, abyste váhu nerozbili úderem ostrým předmětem do bambusové části váhy nebo upuštěním. Váhu skladujte vodorovně, neuskładňujte ji ve svislé poloze. Baterie může vyměňovat pouze dospělá osoba. Nedovolte dětem používat zařízení bez nasazeného krytu baterií.

Baterie použité v tomto přístroji jsou dvě 1,5V baterie typu AAA. Baterie jsou umístěny vevnitř a jsou dostupné.  
Pro vyjmutí baterií odstraňte kryt baterií.  
Baterie likvidujte v místním recyklačním středisku.

### Vložení baterií

1. Odstraňte kryt baterií.
2. Baterie vložte do prostoru pro baterie, dbejte na správnou polaritu.
3. Nasadte kryt baterií.



### PROVOZ

1. Váhu položte na pevný a velmi rovný povrch. Nepoužívejte ji na koberci nebo měkkém povrchu.
2. Váhu zapněte jemným zatlačením na prostor pro vážení.
3. Stoupněte si na váhu a stůjte klidně.
  - Obrazovka váhy bude blikat a znamená to, že vážení bylo úspěšné.
4. Pokud váha nezaznamená žádný provoz po určitou dobu, automaticky se vypne.



### Změna jednotky hmotnosti

Váha umožňuje měření hmotnosti v kilogramech, librách nebo v jednotce „stone“. Pro výběr jednotky hmotnosti opakovaně tiskněte tlačítko na zadní straně jednotky.



### Ukazatele upozornění

- Pokud na obrazovce svítí „C“, sestupte z váhy a poté si na ni znovu stoupněte pro měření hmotnosti.
- Pokud na obrazovce svítí „Lo“, vyměňte baterii.
- Pokud je váha přetížena, zobrazí se na obrazovce „Err“. Sestupte z váhy, aby se nepoškodila.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximální hmotnost: 180 kg / 400 lb / 28 stone

Minimální hmotnost: 2 kg / 4 lb

Stupnice: 0,1 kg / 0,2 lb

## ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Váhu utřete jemně vlhkou utěrkou.

Váhu **NEPONORUJTE** do vody.

Nikdy nepoužívejte abrazivní nebo chemické čisticí prostředky.

Udržujte ji na suchém a čistém místě.

## LIKVIDACE

Jako zodpovědný prodejce chráníme životní prostředí. Proto vás žádáme, abyste dodržovali pokyny k likvidaci vašeho přístroje, jeho balení, případně baterií. Pomůžete tak zachovat přírodní zdroje a zabezpečíte správnou recyklaci, která chrání zdraví a životní prostředí.

Přístroj a jeho balení likvidujte podle místních zákonů a předpisů.



Tento přístroj obsahuje elektrické součástky a může obsahovat baterie. Proto jej po skončení životnosti likvidujte odděleně od domovního odpadu.

Více informací o likvidaci a recyklaci vám poskytnou místní úřady.

Přístroj a pokud možno i jeho baterie se musí likvidovat v místním sběrném středisku. Některé sběrné střediska likvidují přístroje zdarma.

Omlouváme se za jakékoli nepříjemnosti způsobené malými nepřesnostmi v těchto pokynech, které mohou být způsobeny zlepšováním a vývojem produktů.

Darty Plc © UK: EC1N 6TE 12 / 12 / 2013

SK

## VAROVANIE

- ❖ Toto zariadenie bolo navrhnuté iba na používanie v domácnosti a nesmie byť používané na žiadny iný účel ani aplikáciu, ako napríklad na iné než domáce používanie alebo používanie v obchodnom prostredí.
- ❖ Nemiešajte spolu rôzne typy batérií ani staré batérie s novými.
- ❖ Môžu byť používané iba batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ktoré sú odporúčané.
- ❖ Batérie musia byť vložené pri dodržaní správnych polarít.
- ❖ Použité batérie musia byť zo zariadenia odstránené.
- ❖ Pri likvidácii batérie je potrebné dbať na environmentálne aspekty. Nevyhadzujte použité batérie do koša na odpadky. Batérie odovzdajte predajcovi, aby ste chránili životné prostredie.
- ❖ Batérie (nainštalované batérie) nesmú byť vystavené nadmernému pôsobeniu tepla, napríklad slnku, ohňu a pod.
- ❖ Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak budú pod dozorom alebo im budú poskytnuté pokyny na použitie zariadenia bezpečným spôsobom a rozumejú možným rizikám. Deti sa nesmú hrať so zariadením. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Váhu používajte vždy na pevnom a úplne rovnom povrchu. **NEPOUŽÍVAJTE** zariadenie na koberci.
- **NEVYSTAVUJTE** váhu úderom, otrasom ani pádom.
- Udržujte váhu suchú.
- Počas váženia zostaňte stabilne stáť.
- Zabráňte rozbitiu váhy, ktoré môžu spôsobiť údery ostrým predmetom alebo pády. Váhu skladujte vo vodorovnej polohe; neskladujte ju na boku. Batérie môžu vymieňať iba dospelé osoby. Nedovoľte deťom používať zariadenie bez vloženého krytu batérie.

V tomto zariadení sú použité dve 1,5 V batérie typu AAA. Tieto batérie sú umiestnené vnútri a sú jednoducho prístupné. Ak chcete odobrať batérie, otvorte kryt priestoru pre batérie. Batérie musia byť likvidované v miestnej recyklačnej zberni.

### Inštalácia batérií

1. Vyberte kryt batérie.
2. Vložte batérie do priestoru pre batérie pri dodržaní správnej polarity.
3. Nasadte kryt batérie.



### POUŽÍVANIE

1. Váhu položte na pevný a úplne rovný povrch. Vyhňte sa kobercom a jemným povrchom.
2. Zapnite váhu jemným stlačením vážiacej plochy na zariadení.
3. Postavte sa na váhu a zostaňte stáť.
  - Displej váhy bude blikať, čím indikuje, že bolo meranie prijaté.
4. V prípade, že sa zariadenie chvíľu nepoužíva, automaticky sa vypne.



### Konverzia jednotky hmotnosti

Váha dokáže vašu hmotnosť merať v kilogramoch, britských librách alebo kameňoch. Opakovaným stláčaním tlačidla jednotky na zadnej strane váhy nastavte želanú jednotku.



### Indikátory varovania

- Ak sa na displeji zobrazuje „C“, zostúpte z váhy a znova sa na ňu postavte, aby ste vykonali váženie.
- Ak sa na displeji zobrazuje „Lo“, vymeňte batériu.
- Ak je váha preťažená, na displeji sa zobrazuje „Err“. Zostúpte, aby ste sa vyhlí poškodeniu.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximálna hmotnosť: 180 KG / 400 LB / 28 KAMEŇOV

Minimálna hmotnosť: 2 KG / 4 LB

Stupňovanie: 0,1 KG / 0,2 LB

---

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

Váhu čistite pomocou jemne navlhčenej handričky.

Váhu NEPONÁRAJTE do vody.

Nikdy nepoužívajte abrazívne alebo chemické čistiace prípravky.

Zariadenie uskladňujte na suchom a čistom mieste.

---

## LIKVIDÁCIA ZARIADENIA

Ako zodpovedný predajca dbáme na životné prostredie.

Odporúčame vám, aby ste sa pri likvidácii vášho zariadenia, obalových materiálov a batérií riadili správnymi postupmi. Pomôžete tak zachovávať prírodné zdroje a zaistíte, že bude recyklovaný spôsobom, ktorý chráni zdravie a životné prostredie.

Toto zariadenie a jeho obal musíte zlikvidovať podľa miestnych zákonov a nariadení.

Pretože toto zariadenie obsahuje elektronické súčasti a môže obsahovať batérie, zariadenie a príslušenstvo musí byť likvidované osobitne mimo domáceho odpadu, po uplynutí životnosti zariadenia.



Informácie o likvidácii a recyklovaní žiadajte od miestnych úradov.

Zariadenie a jeho batérie je potrebné odovzdať na miestne zberné miesto na recyklovanie. Niektoré zberné miesta prijímajú zariadenia bezplatne.

Ospravedľňujeme sa za akékoľvek neprijemnosti spôsobené menšími nepresnosťami v tomto návode, ktoré mohli vzniknúť následkom vylepšenia a vývoja produktu.

Darty Plc © UK: EC1N 6TE 12 / 12 / 2013