

PROLINE

BA35

HIGH VELOCITY FAN
BRASSEUR D'AIR
HOGE SNELHEIDSVENTILATOR
VENTILADOR DE ALTA VELOCIDAD
VENTOINHA



OPERATING INSTRUCTIONS



MANUEL D'UTILISATION



HANDLEIDING



MANUAL DE INSTRUCCIONES



MANUAL DE INSTRUÇÕES

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER
L'APPAREIL ET CONSERVER POUR
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENTS

- ❖ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité

leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- ❖ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ❖ Les détails concernant la méthode de nettoyage sont définis en pages FR-9 dans la section de "NETTOYAGE ET ENTRETIEN".
- ❖ **Avertissement ! Il est strictement interdit d'enlever les grilles de protection avant toute opération de**

nettoyage ou de maintenance. Ne jamais utiliser le ventilateur sans ses grilles de protection.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- ❖ Posez toujours l'appareil sur une surface stable pour l'utiliser.
- ❖ Veillez à ce que les cheveux, les rideaux, les nappes et les vêtements amples n'entrent jamais en contact avec les pièces mobiles du ventilateur, car cela peut provoquer des blessures et des dommages matériels.
- ❖ N'utilisez pas ce ventilateur à côté d'une fenêtre sur laquelle il y a de la buée.
- ❖ N'utilisez pas ce ventilateur avec un régulateur de vitesse externe transistorisé.
- ❖ N'utilisez pas ce ventilateur dans une pièce où des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
- ❖ Débranchez toujours le ventilateur de la prise électrique après utilisation.
- ❖ Éteignez et débranchez le ventilateur de la prise électrique avant de le déplacer ou de le nettoyer.
- ❖ Éteignez et débranchez le ventilateur avant toute opération de nettoyage ou d'entretien du ventilateur.

UTILISATION

1. Posez le ventilateur sur une surface plane et stable.
2. Branchez sa fiche dans une prise électrique.
3. Pour allumer le ventilateur, appuyez sur l'un des boutons de sélection de la vitesse situés à l'arrière du ventilateur.
1 = Vitesse lente 2 = Vitesse moyenne
3 = Vitesse rapide
4. Pour modifier la direction du flux d'air, saisissez fermement pied du ventilateur et faites délicatement basculer ses grilles dans la position souhaitée.

ATTENTION : Faites toujours attention à ne pas vous pincer les doigts.



5. Pour éteindre le ventilateur, appuyez sur le bouton « 0 ».

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Il est interdit de démonter les grilles lors du nettoyage.

1. Débranchez le ventilateur de la prise électrique avant de le nettoyer.
2. Nettoyez les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon humide.

REMARQUE :

- ❖ N'immergez jamais le ventilateur dans de l'eau ni dans aucun autre liquide.
- ❖ N'utilisez pas de produit chimique agressif ou abrasif pour nettoyer l'appareil, car cela risque d'endommager ses surfaces.

SPÉCIFICATIONS

Valeurs nominales: 220-240V~50Hz 65W

Description	Symbole	Valeur	Unité
Débit maximum du ventilateur	F	80.26	m ³ /min
Puissance d'entrée du ventilateur	P	58.44	W
Valeur de rendement	SV	1.37	(m ³ /min)/ W
Consommation d'énergie en mode veille	P _{SB}	0.00	W
Consommation d'énergie hors tension	P _{OFF}	- -	W
Niveau de puissance acoustique du ventilateur	L _{WA}	60.5	dB(A)
Vitesse maximale de l'air	C	3.06	meters/sec
Consommation d'énergie saisonnière	Q	18.70	kWh/a
Norme de mesure pour la valeur de rendement	IEC 60879:1986 (corr.1992)		
Coordonnées pour obtenir de plus amples informations	Etablissements Darty & fils © 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France Site Web: www.darty.com		

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement. Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Etablissements Darty & fils ©,
129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 21/10/2019