

# PROLINE

## WM11

WAFFLE MAKER

GAUFRIER

WAFELIJZER

GOFRERA

MÁQUINA DE WAFFLES



OPERATING INSTRUCTIONS



MANUEL D'UTILISATION



HANDLEIDING



MANUAL DE INSTRUCCIONES




MANUAL DE INSTRUÇÕES

**INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ**  
**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ET LES**  
**INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES**  
**POUR TOUTE FUTURE RÉFÉRENCE.**

**AVERTISSEMENTS**

- **Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:**
  - **les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;**
  - **les fermes;**
  - **l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;**
  - **les environnements de type chambre d'hôtes.**
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.**
- **Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.**
- **Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.**
- **La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.**

- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous dans la section “NETTOYAGE ET ENTRETIEN” en pages 7&8.
- La surface extérieure peut devenir chaude lorsque l'appareil fonctionne.

-  Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser la poignée lorsque vous déplacez l'appareil.
- Ne pas placer l'appareil près de ou sur une gazinière ou une plaque chauffante, ne le posez pas sur un four ou un mini-four.



**PENSEZ AU TRI !**  
ENSEMBLE RÉDUISONS  
L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL  
DES EMBALLAGES

**BARQUETTE ET  
FILM PLASTIQUE**  
  
**À JETER**

**ÉTUI CARTON**  
  
**À RECYCLER**



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > [WWW.CONSIGNESDETRI.FR](http://WWW.CONSIGNESDETRI.FR)

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- **Débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise murale lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.**
- **L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer des blessures.**
- **Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation en plein air.**
- **Ne laissez pas le câble d'alimentation suspendre d'un bord de table ou d'un comptoir ou toucher des surfaces chaudes.**
- **N'utilisez pas cet appareil pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.**
- **D'extrêmes précautions doivent être prises lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'huile bouillante ou tout autre liquide bouillant.**
- **Ne déplacez pas l'appareil quand il est en fonctionnement.**
- **N'essayez pas de décoincer des aliments lorsque l'appareil fonctionne.**

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Indicateur lumineux d'alimentation

Indicateur lumineux prêt à l'emploi (vert)

Poignée

Loquet

Plaques de cuisson



## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirez tous les éléments d'emballage et essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon légèrement humide.
- Nettoyez les plaques de cuisson avec un chiffon humide.  
N'IMMERGEZ PAS L'APPAREIL DANS DE L'EAU ET NE FAITES PAS COULER DE L'EAU DIRECTEMENT SUR LES PLAQUES DE CUISSON.
- Séchez l'appareil avec un chiffon doux.
- Pour obtenir un résultat optimal, appliquez un peu d'huile de cuisson sur les plaques.

## FONCTIONNEMENT

1. Placez l'appareil sur une surface plane et stable.
2. Branchez le câble de l'appareil dans une prise secteur.
  - L'indicateur d'alimentation rouge et l'indicateur lumineux vert de prêt à l'emploi s'allumeront pour indiquer que l'appareil est en mode de préchauffage.
  - L'indicateur d'alimentation rouge reste allumé tant que l'appareil est branché.
3. Il faut 2 à 3 minutes pour atteindre la température de cuisson.
  - L'indicateur lumineux vert s'éteindra.
4. Ouvrez le couvercle et versez la pâte dans la plaque de cuisson inférieure. Ne faites pas déborder la pâte.
5. Fermez le couvercle et verrouillez la poignée.
6. Lorsque la gaufre est cuite, ouvrez le couvercle et retirez-la à l'aide d'une spatule (non fournie).
  - N'utilisez pas d'objets pointus pour éviter d'endommager le revêtement des surfaces de cuisson.

## SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales : 220-240 V~, 50/60 Hz  
680-820W

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de nettoyer ou de ranger l'appareil, débranchez le câble de la prise électrique et laissez l'appareil complètement refroidir.

Nettoyez les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon légèrement humide.  
Séchez l'appareil avec un chiffon doux.  
N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ou chimiques.  
N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.

Les surfaces en contact avec les aliments doivent être nettoyées régulièrement pour éviter la contamination croisée des différents types d'aliments. Il est conseillé d'utiliser de l'eau chaude propre et un détergent doux lors du nettoyage de surfaces entrant en contact avec les aliments. Les bonnes pratiques d'hygiène alimentaire doivent toujours être suivies à tout moment pour éviter les risques d'intoxication alimentaire ou de contamination croisée.

Retirez les résidus d'aliments des plaques de cuisson avec un essuie-tout.  
Nettoyez la surface des plaques de cuisson avec un chiffon doux et humide.

## MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement. Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

**Hotline Darty France**

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

**Hotline Vanden Borre**

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Etablissements Darty & fils ©,  
129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 07/08/2019