



### **ARB S.A.S.**

---

Parc d'Activités "Les Découvertes"  
8 rue Thomas Edison  
67452 MUNDOLSHEIM Cedex  
Tél. : 03 88 18 66 18  
info@arb-sas.fr



# GEBRUIKSAANWIJZING

**Expert waterkoker 1,8 litre** Elea  
met instelbare temperatuur  
BBT 660



Met dit toestel heeft u een kwaliteitstoestel aangeschaft, waarmee u geniet van al de ervaring van Riviera & Bar op gebied van bereiding van dranken. Het beantwoordt aan de Riviera & Bar kwaliteitsvereisten: de beste materialen en onderdelen werden gebruikt voor de productie en het toestel werd onderworpen aan diepgaande controles. Wij hopen dat het gebruik ervan u volledig zal kunnen bekoren.



# INHOUDSTABEL

OMSCHRIJVING VAN HET TOESTEL	4
ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	5
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	8
VOOR HET EERSTE GEBRUIK	9
BEREIDINGSMODI	9
INGEBRUIKNAME	10
SPECIALE FUNCTIE	11
WARMHOUDEN	11
STAND-BY MODUS	11
OVERVERHITTINGSBEVEILIGING	12
REINIGING EN ONDERHOUD	12
Reiniging voor het eerste gebruik	
Reiniging na gebruik	
ONTKALKING	13
TIPS EN INFORMATIE	14
TABEL MET WATERTEMPERATUREN EN INFUSIETIJDEN IFV HET TYPE BEREIDING	15
TROUBLE SHOOTING	16
TECHNISCHE KENMERKEN	17
MILIEU	17
ACCESSOIRES	17
GARANTIE	17

## OMSCHRIJVING VAN HET PRODUCT





**1** Knop voor het openen van het deksel

**2** Deksel

**3** Digitaal display

**4** Easy Select bedieningsknop

**5** Knop warmhouden 

**6** Knop "Aan/Uit" 

**7** Basis met stroomvoorziening

**8** Kabelprolvak

**9** Waterniveau aanduiding

**10** Inox antikalkfilter

**11** Schenktoot

## ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Wij vragen u aandachtig de instructies in deze gebruiksaanwijzing te lezen, aangezien ze, onder andere, belangrijke informatie bevatten aangaande de veiligheid bij de montage, het gebruik en het onderhoud.

Bewaar uw gebruiksaanwijzing om later te raadplegen indien nodig.



- De veiligheidsvoorschriften, gebruiksvoorschriften en onderhoudsvoorschriften dienen nageleefd te worden. Elke niet-naleving zal de garantie doen vervallen.
- Dit toestel is enkel ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het werd niet ontworpen voor volgende gevallen, die niet door de garantie worden gedekt:
  - Personeelskeukens van winkels, kantoren en werkomgevingen;
  - Boerderijen;
  - Klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
  - Bed & breakfast omgevingen.
- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar, enkel onder continu toezicht en mits ze de nodige instructies over het gebruik van het toestel in alle veiligheid hebben gekregen en dat ze de betreffende gevaren goed begrijpen. Houd het toestel en het elektrisch snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit toestel mag gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, motorische of geestelijke capaciteiten of door personen met een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies

hebben ontvangen aangaande het gebruik van het toestel op een veilige manier en op voorwaarde dat zij de betreffende gevaren goed begrijpen.

- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Het toestel mag niet gebruikt worden met een externe timer of een afstandbedieningsysteem.
- Hoed u voor mogelijke gevaren bij verkeerd gebruik van het toestel.
- Dompel het toestel niet onder in water of enig andere vloeistof.
- De volledige aanwijzingen voor de reiniging van het toestel in alle veiligheid worden in het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud” en “Ontkalking” van de huidige gebruiksaanwijzing beschreven.



- Het is aangeraden het toestel regelmatig te controleren. Indien het elektriciteitsnoer beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant, zijn dienst na verkoop of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te vermijden.
- Bij storing of defect moet het toestel hersteld worden door een erkend professioneel Service Center van Riviera & Bar. U vindt de gegevens van het kortst bij gelegen professioneel Service Center op: [www.riviera-et-bar.fr](http://www.riviera-et-bar.fr).



- Trek de stekker uit het stopcontact in volgende gevallen:
  - Na gebruik
  - Voor elke reiniging of onderhoud
  - Bij storing.
- Het toestel moet steeds aangesloten worden op een stopcontact met aarding dat voldoet aan de veiligheidsnormen van toepassing. Indien een verlengdraad nodig is, gebruik een verlengdraad met geïntegreerde aarding en met een nominale sterkte voldoende hoog om het vermogen van het toestel aan te kunnen.
- Controleer of de voltage aangegeven op het typeplaatje van het toestel overeenkomt met de netspanning van uw woning.
- Rol het elektriciteits snoer steeds volledig uit.
- Om overbelasting van het elektriciteitsnet te vermijden, sluit geen ander toestel aan op dezelfde kring.
- Trek niet aan het elektriciteits snoer, noch aan het toestel zelf om de stekker uit het stopcontact te halen.



- Hanteer het toestel niet met natte handen.
- Plaats het toestel steeds op een vlak, horizontaal, droog en niet glad oppervlak.
- Plaats het toestel niet op de rand van de tafel of het aanrecht om te vermijden dat het zou kantelen.
- Leg het elektriciteits snoer of de eventuele verlengkabel niet in door-gangen om te vermijden dat het toestel zou kantelen.
- Verplaats het toestel nooit als het in werking is.
- Gebruik het toestel nooit buiten.
- Gebruik het toestel nooit in de nabijheid van een waterbron.
- Plaats het toestel nooit in de nabijheid van een warmtebron en vermijd dat het elektriciteits snoer in contact komt met een warm oppervlak.
- Het toestel mag niet blootgesteld worden aan vorst. Laat het nooit in de auto in de winter, of op enig andere plaats blootgesteld aan vorst, om alle schade te vermijden.



## SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



- Het toestel wordt warm tijdens gebruik en blijft nog een tijd warm na gebruik. Hanteer de kan enkel met de handgreep.
- Wees voorzichtig voor de hete stoom ter hoogte van het deksel en de schenkruit.
- Vermijd te allen tijde water of enig andere vloeistof ter hoogte van de elektrische aansluitingen, de knoppen, de Easy Select bedieningsknop en het digitaal display.
- Gebruik enkel de meegeleverde kan met de meegeleverde basis.
- Vul de kan nooit meer dan de maximale hoeveelheid (1,8L). Indien de waterkoker te vol is, kan kokend water uit de schenkruit spatten.
- **WAARSCHUWING:** gebruik de waterkoker steeds met gesloten deksel. Open het deksel niet wanneer de waterkoker aan het warmen is of wanneer het water kookt.
- Vul de waterkoker niet door de schenkruit of wanneer hij nog op de basis staat.
- Om alle gevaar te vermijden, plaats het toestel op een hittebestendige oppervlak en houd het minimum 20 cm van de muren. Leg niets op het toestel. Houd de ruimte boven het toestel vrij.
- **OPGELET:** zorg dat het toestel uit staat (verwarming onderbroken) voordat u de kan van de basis haalt.

- Laat het toestel niet leeg werken.
- Dit toestel is enkel ontworpen om water op te warmen. Het gebruik met enige andere vloeistof (melk...) of voedsel (thee, honing, suiker, zoetstof, koffie, chocolade...) is ten strengste verboden.
- Doe nooit een voorwerp in het toestel door de openingen van de waterkoker.
- Zorg dat de waterkoker en de basis van de kan volledig droog zijn vooraleer u het toestel aan zet.
- Haal de stekker van het elektriciteitsnoer niet uit het stopcontact wanneer het toestel aan het warmen is.
- Gebruik het toestel niet als verwarmingselement.
- Zorg dat het elektriciteitsnoer niet in contact komt met de warme delen van het toestel.
- Berg het toestel niet op zolang het nog warm is. Laat het eerst in open lucht afkoelen.

## VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Pak het toestel uit en verwijder alle plastic zakken, karton en papier die de verschillende onderdelen beschermen.
- **Bewaar de verschillende verpakkingsmaterialen.**
- **Hou plastic zakken steeds buiten bereik van kinderen.**
- Verwijder ook eventuele stickers die zich op het toestel zouden kunnen bevinden en andere eventuele informatie fiches.
- Voor de reiniging van de verschillende delen van het toestel, zie het onderdeel "Reiniging en onderhoud" p. 12.


## BEREIDINGSMODI

Uw Expert waterkoker is uitgerust met 2 bereidingsmodi die op het display worden weergegeven:

- IDe watermodus is onder andere bestemd voor bereidingen zoals kruidenthee, koffie, saus, gedehydrateerde of instant soepen... Enkel de temperatuur van het water wordt op het display weergegeven. Dankzij de Easy Select bedieningsknop, kan u een temperatuur instellen van 40 tot 100°C per stap van 5°C.
- De theemodus is bestemd om water op te warmen voor het zetten van thee. Immers, naargelang de gekozen thee, geeft het display de infusietemperatuur en -tijd. U kan tot 10 thee instellingen kiezen (een watertemperatuur van 50 tot 95°C per stap van 5°C).


De weergegeven infusietemperatuur en -tijd voor elke soort thee zijn indicatief.

Naargelang de origine van de thee, kunnen de parameters variëren.

Wanneer de theemodus is ingesteld, verschijnt  op het display.



### Belangrijke opmerkingen

- **Doe nooit thee (los of in zakjes) of enig ander voedsel in de waterkoker.**
- **Om van de ene modus naar de andere te gaan, druk ongeveer 3 seconden op de knop .**

# INGEBRUIKNAME

## Advies

Voor dat u uw thee bereidt, raden wij u aan om uw kop voor te verwarmen zodat de temperatuur optimaal is tijdens de infusie.

1. Verwijder de kan van de basis met stroomvoorziening en rol het elektriciteitssnoer volledig uit.
2. Open het deksel en vul de kan tot aan het gewenste niveau. De waterniveauaanduiding bevestigt de hoeveelheid water in de waterkoker.

## Tip



Om te zorgen dat u een nauwkeurige temperatuur verkrijgt, vul de kan met minimum 500 ml water. Echter, u kan uw toestel gebruiken met een kleinere hoeveelheid, met een minimum van 250 ml (waarbij de temperatuur minder nauwkeurig zal zijn).

## Belangrijke opmerkingen



- Vul de waterkoker nooit via de schenktuit.
- Bij het vullen is het belangrijk de handgreep, de knoppen, de Easy Select bedieningsknop en het display niet nat te maken.
- Overschrijd nooit het maximumniveau (1,8L). Te veel water zou een risico met zich meebrengen dat er spatten uit de waterkoker komen.

3. Sluit het deksel met een simpele druk.
4. Steek de stekker in het stopcontact.
5. Plaats de waterkoker op de basis. Indien de temperatuur van het water lager ligt dan 10°C, zal "--" verschijnen op het display.
6. Stel de bereidingsmodus in

### a. Watermodus

- Om zeker te zijn dat het toestel in watermodus staat, controleer of het symbool  van de theemodus niet op het display wordt weergegeven. Als het toestel in theemodus staat, druk ongeveer 3 seconden op de knop  om over te schakelen naar watermodus
- Met de Easy Select bedieningsknop, stel de gewenste temperatuur in (van 40 tot 100°C).



### b. Theemodus

- Controleer of het symbool  van de theemodus op het display wordt weergegeven. Zo niet, druk ongeveer 3 seconden op de knop .
- Stel uw thee in met de Easy Select bedieningsknop. Het type thee bepaalt de infusietemperatuur en tijd




De waterkoker beschikt over 10 thee keuzes:


Thee	Infusie-temperatuur	Infusie tijd
OOLONG	95°C	6 MIN
INFUSION	90°C	5 MIN
NOIR	85°C	4 MIN
MATCHA	80°C	1 MIN
VERT	75°C	3 MIN
BLANC	70°C	9 MIN
BANCHA	65°C	2 MIN
SENCHA	60°C	2 MIN
SHINCHA	55°C	2 MIN
GYOKURO	50°C	2 MIN 30

Opmerking : u kan een temperatuur van 100°C instellen om uw water aan de kook te brengen.

- De temperatuur wordt op het display weergegeven en de informatie over het type thee en de infusie tijd worden afwisselend weergegeven.
7. Druk binnen 10 seconden op de  knop om de verwarmingscyclus te starten. Er weerklinkt een geluidsignaal, het controlelampje  licht op. Vanaf 10°C wordt de reële temperatuur van het water op het display weergegeven en deze zal stijgen tot de ingestelde temperatuur.

## OPMERKING

Te allen tijde, voor het einde van de verwarmingscyclus, kan u de functie "Warmhouden" inschakelen door op de knop  te drukken. Het controlelampje licht op en het symbool  verschijnt op het display. Om deze functie uit te schakelen, druk op nieuw op de knop . Het controlelampje gaat uit, en het symbool verdwijnt van het display.

8. Wanneer de temperatuur bereikt is, zal een geluidssignaal weerklinken. Indien de functie "Warmhouden" werd ingesteld, start deze automatisch aan het einde van de verwarmingscyclus gedurende 30 minuten met mogelijke schommelingen van de temperatuur rondom de ingestelde temperatuur (zie Onderdeel Warmhouden hieronder). Na 30 minuten, stopt het warmhouden en gaat het controlelampje uit.
9. Het controlelampje van de  knop dooft meteen en de reële watertemperatuur wordt gedurende nog eens 10 minuten op het display weergegeven. Na deze tijd, indien de waterkoker niet werd gebruikt, zal het display uitgaan en het toestel in slaapstand gaan.
10. Trek de stekker uit het stopcontact.




### Belangrijke opmerking

**Om alle risico op brandwonden te vermijden, hanteer de waterkoker voorzichtig. Verplaats het toestel enkel door het vast te nemen met de handgreep en houd het steeds recht tot het schenken.**

**Giet steeds zachtjes en wees voorzichtig met spatten.**






### OPMERKING

- U kan te allen tijde tijdens de verwarmingscyclus en de warmhoudcyclus:
  - De ingestelde temperatuur in watermodus te controleren, of in theemodus de infusie-temperatuur en -tijd, en de ingestelde thee controleren. Hiervoor, haal de Easy Select bedieningsknop even naar boven of naar onder; de informatie zal op het display knipperen gedurende een paar seconden om vervolgens weer de reële temperatuur weer te geven.
  - Manueel de werking van uw waterkoker te stoppen door op de knop  te drukken.
- Bij gebruik kan het zijn dat er zich een paar waterdruppels vormen op de basis. Dit is helemaal normaal, dit is stoom dat bij het opwarmen is gecondenseerd.
- De kan is uitgerust met een inox antikalkfilter. Deze filter houdt eventuele kalkresten tegen bij het gieten van het water.

## SPECIALE FUNCTIE

### Uitschakeling van de geluidsignalen

Indien de geluidsignalen van uw waterkoker u storen, kan u deze uitschakelen. Druk hiervoor gedurende minstens 6 seconden op de knop . Het symbool  verschijnt op het display om te bevestigen dat de geluidsignalen zijn uitgeschakeld.

Om deze weer in te schakelen, druk opnieuw minstens 6 seconden op de . Het symbool verdwijnt van het display om te bevestigen dat de geluidsignalen opnieuw zijn ingeschakeld.

## WARMHOUDEN

Indien u de functie "Warmhouden" wenst in te schakelen, druk op de knop  tijdens de verwarmingscyclus. Het controlelampje gaat branden en het symbool  verschijnt op het display.

Eens het water de ingestelde temperatuur heeft bereikt, schakelt de functie "Warmhouden" automatisch aan gedurende 30 minuten.



### OPMERKING

- De Functie "Warmhouden" kan niet ingesteld worden voor noch na de verwarmingscyclus.
- De warmhoud temperatuur komt overeen met de ingestelde temperatuur indien deze zich bevindt tussen de 40°C en 90°C.
- Indien de ingestelde temperatuur 95°C of 100°C is, zal het warmhouden starten wanneer het water 90°C bereikt.

## SLAAPSTAND

In het belang van energiebesparing, is uw waterkoker uitgerust met een slaapstand. Na 10 minuten niet-gebruik, zet het toestel zich in slaapstand; alle controlelampjes en het display gaan uit.

Om uit deze modus te gaan, druk op een van de knoppen of gebruik de Easy Select bedieningsknop. Een geluidssignaal weerklinkt en het display licht op.

Wanneer de waterkoker niet gebruikt wordt, moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden.

## OVERVERHITTINGSBEVEILIGING

- De waterkoker is uitgerust met een oververhittingsbeveiliging dat in werking zal treden wanneer u de onvoldoende water verwarmt. In dit geval, zal de waterkoker automatisch stoppen met werken. De waterkoker geeft een lang geluidssignaal en alle controlelampjes gaan onmiddellijk uit. Het display geeft "-H-" weer gedurende een paar seconden en gaat vervolgens uit.  
Opmerking: dit geluidssignaal is eveneens actief als de geluiden uitgeschakeld zijn.
- Trek de stekker uit het stopcontact, verwijder de waterkoker van de basis en laat het toestel minimum 45 minuten rusten vooraleer u het toestel weer gaat gebruiken. Doe geen water in de kan voordat het toestel volledig is afgekoeld.

## REINIGING EN ONDERHOUD



### Belangrijke opmerkingen

- Voor elke reiniging of onderhoud moet de stekker van het toestel uit het stopcontact getrokken worden en moet het toestel afgekoeld zijn.
- Dompel in geen geval de basis van het toestel, het elektriciteits snoer en de kan in water of enig andere vloeistof.
- Geen enkel onderdeel is vaatwasser bestendig.
- Reinig nooit de buitenkant van de kan onder stromend water.
- De elektrische aansluitingen van de basis en van de kan, evenals de handgreep, de knoppen en de Easy Select bedieningsknop en het digitaal display mogen niet in contact komen met vocht.
- Gebruik geen chemische producten of schurende reinigingsmiddelen of staalwol om de verschillende onderdelen van het toestel te reinigen.

### Reiniging voor het eerste gebruik

1. Haal de waterkoker van de basis.
2. Open het deksel.
3. Spoel de binnenkant van de waterkoker met warm water, zorg hierbij dat de handgreep niet nat wordt.
4. Droog de buitenkant van de waterkoker zorgvuldig.

5. Sluit het deksel met een simpele druk en plaats de waterkoker op de basis.

## Reiniging na gebruik

1. De buitenkant van de waterkoker en de basis kunnen met een licht vochtige, zachte doek gereinigd worden.
2. Droog de basis zorgvuldig vooraleer u de kan er weer op plaatst.

## ONTKALKING

Na een aantal keer gebruiken, kan een fijne kalklaag zich gevormd hebben op de bodem en op de binnenwanden van uw waterkoker.

Het is dan aangeraden om het toestel te ontkalken.

Hiervoor:

1. Vul uw waterkoker tot het maximumniveau (1,8L) met een mengeling van water en witte azijn met een verhouding van 2 volumes water voor 1 volume azijn. Vul nooit via de schenktuit en vermijd te allen tijde om de handgreep nat te maken.
2. Breng aan de kook aan 100°C en laat een nacht lang weken.
3. De volgende ochtend, giet het water weg en breng verschillende keren vers water aan de kook op 100°C tot de azijnsmaak volledig verdwenen is.



### OPMERKING

Gebruik bij zware verkalking een hiervoor voorzien ontkalkingsproduct, beschikbaar in de handel en volg de aanwijzingen van de fabrikant.

## TIPS EN INFORMATIE

### De thee = blaadjes en water

Naargelang de kwaliteit van het kraantjeswater, kan het aangewezen zijn om mineraal water te gebruiken, of het water te filteren.

Gebruik van kalkwater of chloorwater zou een belediging zijn voor de gekozen thee!

### Laat u leiden door uw smaakpapillen...

Naargelang het type thee, de vorm van de blaadjes, het seizoen, of uw persoonlijke voorkeur, kan het aangewezen zijn om de infusietemperatuur aan te passen.

In het algemeen, vinden de Chinezen dat gekookt water haar vitale kracht verliest. Andere hebben dan weer liever gekookt water om "de korst te breken", de zuurstof vrij te geven, en dan het water laten afkoelen tot de gewenste temperatuur. Ieder zijn manier...

### De types thee

#### De zwarte thee

Dit is de meest verspreide thee in het westen. Met een uitzonderlijke rijkdom en uitgebreide keuze, wordt hij onder andere gebruikt bij het samenstellen van gearomatiseerde theeën.

De meest gerenommeerde zwarte theeën zijn waar-schijnlijk de Darjeeling. De meest bekende zijn de Ceylan, Keemoun, Assam.

#### De groene thee

Heel dorstlessend, wordt groene thee de hele dag door gedronken. Hij bezit drainerende eigenschappen, ideaal om een dieet aan te vullen.

De grote groene theeën zijn onder de duurste in de wereld.

#### De Oolong thee

Semi-gefermenteerd, wordt deze thee gekenmerkt door een aroma van geroosterde kastanjes, noten en honing. Geassocieerd aan een welzijn ideaal, en arm aan theïne, kan hij 's avonds worden gedronken, zonder de slaap te verstoren.

#### De gerookte thee

Dit is een zwarte thee, bestaande uit oude en sterke blaadjes.

De meest gerookte zijn de Tarry, krachtige maar subtiele theeën.

#### De witte thee

Samengesteld uit bloemknoppen en eerste blaadjes van de jonge theetak, is deze zeldzame thee een echte delicatesse.

#### De gele thee

Uitsluitend samengesteld uit bloemknoppen, heeft de gele thee een onschatbare plantaardige finesse.

#### De gearomatiseerde theeën

Gearomatiseerd dankzij bloem- of fruitextracten, is het voornamelijk de delicatesse van de aroma's dat de liefhebbers kan bekoren.

De meest bekende gearomatiseerde theeën zijn de Jasmijn en de Earl Grey, gearomatiseerd met bergamot.

#### De rode thee

Rijk aan vitamines, arm aan theïne, komt deze niet van de theeplant maar van de rooibosplant. Hij laat zich de hele dag door drinken.

### Denk ook aan het opwarmen van water voor andere bereidingen.

- Oplosdrankjes en koffie
- Geleermiddelen voor patisserie
- Bereiding van gedroogd voedsel: sauzen, soepen, velouté...

## TABEL MET WATERTEMPERATUUR EN INFUSIETIJDEN IFV DE BEREIDINGEN

Onderstaande temperaturen en opwarmtijden zijn indicatief.  
Wij raden u aan om ze aan te passen naargelang de type bereiding en uw persoonlijke voorkeur.

	Watertemperatuur	Durée d'infusion*
Groene thee	50 tot 90°C	1 tot 5 minuten
Witte en Gele thee	70 tot 85°C	6 tot 10 minuten
Zwarte en Gerookte thee	80 tot 85°C	2 tot 5 minuten
Oolong en donkere thee	90 tot 95°C	4 tot 7 minuten
Gearomatiseerde thee	70 tot 95°C	3 tot 7 minuten
Rode thee (Rooibos) en infusies	90 tot 100°C	4 tot 5 minuten
Koffie en andere dranken **	80 tot 90°C	
Specifieke culinaire bereidingen, lauw citroenwater **	40 et 45°C	
Droge sauzen**	60 tot 80°C	
Droge soepen**	80°C	
Instant soepen, noedelsoepen**	90 tot 100°C	

\*Niet in de kan zelf laten trekken.

\*\*De bereidingen niet in de kan zelf maken.



## TROUBLE SHOOTING

### Signalen die een storing weergeven

Storing	Oorzaak	Oplossing
-H-	<p>De waterkoker bevat te veel water of helemaal geen water (zie Onderdeel "Overhittingsbeveiliging").</p> <p>Bij het starten van de verwarming, stopt de waterkoker met werken. Het geeft een lang geluidssignaal weer en alle controlelampjes gaan onmiddellijk uit. Het display geeft gedurende een paar seconden "-H-" weer en gaat dan ook uit. (Dit geluidssignaal is ook actief bij uitschakeling van de geluiden).</p>	Trek de stekker uit het stopcontact, verwijder de waterkoker van de basis en laat het toestel minstens 45 minuten rusten vooraleer u het opnieuw gebruikt.
E1 of E2	Storing ter hoogte van de temperatuursensor.	Neem contact op met een Erkend Service Center van Riviera & Bar.

### Andere storingen

Storing	Oorzaak	Oplossing
De waterkoker werkt niet.	De stroom is onderbroken.	Controleer of het elektriciteitsnoer goed is aangesloten op de stekker. Of kijk de zekeringen of de stoppenkast van uw elektriciteitsinstallatie na.
<p>Bij de start van de verwarming, geeft de waterkoker een lang geluidssignaal en het toestel start niet met verwarmen. Na dit geluidssignaal, zal de reële temperatuur van het water opnieuw op het display verschijnen.</p> <p>(Dit geluidssignaal is ook actief bij uitschakeling van de geluiden).</p>	De reële temperatuur is hoger dan de ingestelde temperatuur.	Gebruik vers water.
De waterkoker is aangesloten maar alle controlelampjes en het display zijn uit.	De waterkoker schakelt automatisch over op slaapstand na 10 minuten niet-gebruik.	Druk op een van de knoppen of verwijder de kan van de basis om uit de slaapstand te gaan.

## TECHNISCHE KENMERKEN

Vermogen: 2000 – 2400 W

Gebruiksspanning: 220-240 V - 50-60 Hz

Gewicht: 1,2 kg

Afmetingen: L 225 x H 255 x D 160 mm

## MILIEU

Gelieve onderstaand aanbevelingen na te leven:

- Gooi het toestel op het einde van zijn levensduur niet weg samen met het normale huisvuil.
- De gemeente heeft een selectief verzamelsysteem voor dit type product, contacteer de gemeente voor informatie. Immers, elektrische en elektronische producten bevatten gevaarlijke substanties die schadelijk zijn voor het milieu of voor de gezondheid van de mens en die moeten gerecycleerd worden.



## ACCESSOIRES

U vindt alle accessoires van onze producten op onze site [www.accessoires-electromenager.fr](http://www.accessoires-electromenager.fr)

Het gebruik van producten niet aangeraden door Riviera & Bar doet de garantie vervallen.

## GARANTIE

De algemene garantie van het toestel bedraagt 2 jaar en dekt enkel huishoudelijk gebruik van het toestel. Worden niet door de garantie gedekt:

- Slijtgevoelige onderdelen zoals de dichtingen,
- Verwijderbare of bewegende onderdelen die beschadigd zijn door verkeerde handelingen, val of schok bij gebruik, zoals de basis, de kan,
- Toestellen anders gebruikt dan een normaal gebruik in privé omgeving.

De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke schade opgelopen door een incorrect gebruik van het toestel, niet conform de gebruiksaanwijzing of door herstellingen uitgevoerd door niet gekwalificeerd personeel.

De herstellingen mogen enkel uitgevoerd worden in een van de Erkende Service Centra van het merk. Voor alle informatie, contacteer de Klantendienst van Riviera & Bar op 03.88.18.66.18 of surf naar [www.riviera-et-bar.fr](http://www.riviera-et-bar.fr).

De onderdelen aan slijtage onderhevig en beschadigingen die niet door de garantie gedekt zijn worden vervangen of hersteld tegen betaling van de kosten.

De garantieperiode start bij de originele aankoopdatum. Er kan enkel aanspraak gemaakt worden op de garantie na voorlegging van het defect toestel en de factuur of het aankoopbewijs.

Conform artikel L111-2 van het consumptiewetboek, bedraagt de termijn waarin de onderdelen voor een te herstellen toestel beschikbaar zijn 5 jaar vanaf productiedatum (informatie op het toestel: lot of serienummer).

Herinnering : voor elke tussenkomst, zal gevraagd worden het toestel in zijn originele verpakking terug te sturen om bijkomende schade door transport te vermijden. De garantie vereist deze voorwaarde. Wij raden u dus aan om de originele verpakking in zijn geheel te bewaren.

Rechtsgebied: Straatsburg.

De bepalingen van de garantie zijn niet exclusief en de koper beschikt over de legale garantie voor verborgen fouten en gebreken toepasselijk volgens de voorwaarden van artikels 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.





