

Inox waterkoker 1 liter Sofia BBO 350

Document en afbeeldingen niet contactueel. Kenmerken kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. September 2022 - V4

ARB S.A.S.

Parc d'Activités "Les Découvertes"
8 rue Thomas Edison
67452 MUNDOLSHEIM Cedex
Tél. : 03 88 18 66 18
info@arb-sas.fr



Met dit toestel heeft u een kwaliteitstoestel aangeschaft, waarmee u geniet van al de ervaring van Riviera & Bar op gebied van bereiding van dranken. Het beantwoordt aan de Riviera & Bar kwaliteitsvereisten: de beste materialen en onderdelen werden gebruikt voor de productie en het toestel werd onderworpen aan diepgaande controles. Wij hopen dat het gebruik ervan u volledig zal kunnen bekoren.

OMSCHRIJVING VAN HET TOESTEL	4
ALGEMENE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN	5
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN	8
VOOR HET EERSTE GEBRUIK	9
INGEBRUIKNAME	9
OVERVERHITTINGSBEVEILIGING	10
REINIGING EN ONDERHOUD	11
Reiniging voor het eerste gebruik	
Reiniging na gebruik	
ONTKALKING	12
TECHNISCHE KENMERKEN	13
MILIEU	13
ACCESSOIRES	13
GARANTIE	13

OMSCHRIJVING VAN HET PRODUCT



- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Deksel | 5 Basis met stroomvoorziening |
| 2 Openingsgreep deksel | 6 Snoeroproller |
| 3 Aan/Uit bedieningsknop | 7 Inox antikalkfilter |
| 4 Waterniveau aanduiding | 8 Schenkruit |

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Wij vragen u aandachtig de instructies in deze gebruiksaanwijzing te lezen, aangezien ze, onder andere, belangrijke informatie bevatten aangaande de veiligheid bij de montage, het gebruik en het onderhoud.

Bewaar uw gebruiksaanwijzing om later te raadplegen indien nodig.

- De veiligheidsvoorschriften, gebruiksvorschriften en onderhoudsvorschriften dienen nageleefd te worden. Elke niet-naleving zal de garantie doen vervallen.
- Dit toestel is enkel ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het werd niet ontworpen voor volgende gevallen, die niet door de garantie worden gedekt:
 - Personeelskeukens van winkels, kantoren en werk-omgevingen;
 - Boerderijen;
 - Klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - Bed & breakfast omgevingen.
- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar, enkel onder continu toezicht en mits ze de nodige instructies over het gebruik van het toestel in alle veiligheid hebben gekregen en dat ze de betreffende gevaren goed begrijpen. Houd het toestel en het elektrisch snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit toestel mag gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, motorische of geestelijke capaciteiten of door personen met een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan

of instructies hebben ontvangen aangaande het gebruik van het toestel op een veilige manier en op voorwaarde dat zij de betreffende gevaren goed begrijpen.

- Het toestel mag niet gebruikt worden met een externe timer of een afstandsbedieningssysteem.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Hoed u voor mogelijke gevaren bij verkeerd gebruik van het toestel.



- Onderhoud en reiniging door de gebruiker mogen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan van een volwassene.
- Dompel het toestel niet onder in water of enig andere vloeistof.
- De volledige aanwijzingen voor de reiniging van het toestel in alle veiligheid worden in het hoofdstuk “Reiniging en ontkalking” van de huidige gebruiksaanwijzing beschreven.



- Om alle gevaar te vermijden, gebruik het toestel niet indien het elektriciteits snoer, de stekker of het toestel beschadigd zijn. In dit geval moet het toestel onmiddellijk naar een Erkend Service Center Riviera & Bar worden gebracht ter controle en herstelling of vervanging van de defecte onderdelen.
- Bij storing of defect moet het toestel hersteld worden door een erkend professioneel Service Center van Riviera & Bar.

U vindt de gegevens van het kortst bij gelegen professioneel Service Center op: www.riviera-et-bar.fr.



- Trek de stekker uit het stopcontact in volgende gevallen:
 - Na gebruik
 - Voor elke reiniging of onderhoud
 - Bij storing.
- Het toestel moet steeds aangesloten worden op een stopcontact met aarding dat voldoet aan de veiligheidsnormen van toepassing. Indien een verlengdraad nodig is, gebruik een verlengdraad met geïntegreerde aarding en met een nominale sterkte voldoende hoog om het vermogen van het toestel aan te kunnen.
- Controleer of de voltage aangegeven op het typeplaatje van het toestel overeenkomt met de netspanning van uw woning.
- Rol het elektriciteits snoer steeds volledig uit.
- Om overbelasting van het elektriciteitsnet te vermijden, sluit geen ander toestel aan op dezelfde kring.
- Trek niet aan het elektriciteits snoer, noch aan het toestel zelf om de stekker uit het stopcontact te halen.



- Hanteer het toestel niet met natte handen.
- Plaats het toestel steeds op een vlak, horizontaal, droog en niet glad oppervlak.
- Plaats het toestel niet op de rand van de tafel of het aanrecht om te vermijden dat het zou kantelen.
- Leg het elektriciteits snoer of de eventuele verlengkabel niet in door-gangen om te vermijden dat het toestel zou kantelen.
- Verplaats het toestel nooit als het in werking is.
- Gebruik het toestel nooit buiten.
- Gebruik het toestel nooit in de nabijheid van een waterbron.
- Plaats het toestel nooit in de nabijheid van een warmtebron en vermijd dat het elektriciteits snoer in contact komt met een warm oppervlak.
- Het toestel mag niet blootgesteld worden aan vorst. Laat het nooit in de auto in de winter, of op enig andere plaats blootgesteld aan vorst, om alle schade te vermijden.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



- Het toestel wordt warm tijdens gebruik en blijft nog een tijd warm na gebruik. Hanteer de kan enkel met de handgreep.
 - Wees voorzichtig voor de hete stoom ter hoogte van het deksel en de schenktuit.
-
- Vermijd te allen tijde water of enig andere vloeistof ter hoogte van de elektrische aansluitingen en de bedieningsknop.
 - Gebruik enkel de meegeleverde kan met de meegeleverde basis.
 - Vul de kan nooit meer dan de maximale hoeveelheid (1L). Indien de waterkoker te vol is, kan kokend water uit de schenktuit spatten.
 - **WAARSCHUWING:** gebruik de waterkoker steeds met gesloten deksel. Open het deksel niet wanneer de waterkoker aan het warmen is of wanneer het water kookt.
 - Vul de waterkoker niet door de schenktuit of wanneer hij nog op de basis staat.
 - Om alle gevaar te vermijden, plaats het toestel op een hittebestendige oppervlak en houd het minimum 20 cm van de muren.
Leg niets op het toestel. Houd de ruimte boven het toestel vrij.
 - **OPGELET :** zorg dat het toestel uit staat (verwarming onderbroken) voordat u de kan van de basis haalt.

- Laat het toestel niet leeg werken.
- Dit toestel is enkel ontworpen om water op te warmen. Gebruik met enige andere vloeistof (melk...) of voedsel (thee, honing, suiker, zoetstof, koffie, chocolade...) is ten strengste verboden.
- Doe nooit een voorwerp in het toestel door de openingen van de waterkoker.
- Zorg dat de waterkoker en de basis van de kan volledig droog zijn vooraleer u het toestel aan zet.
- Haal de stekker van het elektriciteits snoer niet uit het stopcontact wanneer het toestel aan het warmen is.
- Gebruik het toestel niet als verwarmingselement.
- Zorg dat het elektriciteits snoer niet in contact komt met de warme delen van het toestel.
- Berg het toestel niet op zolang het nog warm is. Laat het eerst in open lucht afkoelen.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Pak het toestel uit en verwijder alle plastic zakken, karton en papier die de verschillende onderdelen beschermen.
- **Bewaar de verschillende verpakkingsmaterialen.**
- **Hou plastic zakken steeds buiten bereik van kinderen.**
- Verwijder ook eventuele stickers die zich op het toestel zouden kunnen bevinden en andere eventuele informatie fiches.
- Voor de reiniging van de verschillende delen van het toestel, zie het onderdeel "Reiniging en onderhoud" p. 11.

INGEBRUIKNAME

1. Verwijder de kan van de basis met stroomvoorziening (5) en rol het elektriciteits snoer volledig uit.
2. Open het deksel (1) en vul de kan tot aan het gewenste niveau. De waterniveauaanduiding (4) bevestigt de hoeveelheid water in de waterkoker.



Belangrijke opmerkingen

- Vul de waterkoker nooit via de schenktuit (8).
- Bij het vullen is het belangrijk de bedieningsknop (3) niet nat te maken.
- Zorg dat het waterniveau zich steeds bevindt tussen 0,2L en 1L (MAX). Te weinig water zou de werking van de waterkoker voor het kookpunt kunnen onderbreken. Te veel water zou een risico met zich meebrengen dat er spatten uit de waterkoker komen.

3. Sluit het deksel (1) met een simpele druk.
4. Steek de stekker in het stopcontact.

5. Plaats de waterkoker op de basis (5).
6. Druk op de Aan/Uit bedieningsknop (3) op stand "I", het controlelampje gaat aan en het opwarmen start meteen.
7. Zodra het water het kookpunt heeft bereikt stopt de waterkoker automatisch met warmen. De Aan/Uit bedieningsknop (3) springt op "0" en het controlelampje gaat uit.
8. Verwijder de kan van de basis (5) en giet het water in de gewenste houder(s).
9. Trek de stekker uit het stopcontact.

Belangrijke opmerkingen

- **Zorg dat de bedieningsknop (3) steeds op stand "0" staat voordat u de kan van de basis (5) haalt.**
- **Om alle risico op brandwonden te vermijden, hanteer de waterkoker voorzichtig. Verplaats het toestel enkel door het vast te nemen met de handgreep en houd het steeds recht tot het schenken.**
- **Giet steeds zachtjes en wees voorzichtig met spatten.**

OPMERKINGEN

- Het is te allen tijde mogelijk om de werking van uw waterkoker te onderbreken door de Aan/Uit bedieningsknop op "0" te zetten.
- Tijdens het gebruik kan het zijn dat er een paar druppels worden gevormd op de basis (5). Dit is helemaal normaal. Dit is waterdamp dat condenseert bij het opwarmen.
- De kan is uitgerust met een inox antikalkfilter (7). Deze filter houdt eventuele kalkresten tegen bij het uitgieten.

OVERVERHITTINGS- BEVEILIGING

- De waterkoker is uitgerust met een oververhittingsbeveiliging dat in werking zal treden wanneer u onvoldoende water verwarmt. In dit geval, zal de waterkoker automatisch stoppen met werken.
- Laat het toestel minimum 45 minuten afkoelen vooraleer u er weer water in doet.
- De beveiliging schakelt zichzelf automatisch uit zodra de waterkoker voldoende is afgekoeld.

REINIGING EN ONDERHOUD

Belangrijke opmerkingen

- **Voor elke reiniging of onderhoud moet de stekker van het toestel uit het stopcontact getrokken worden en moet het toestel afgekoeld zijn.**
- **Dompel in geen geval de basis van het toestel, het elektriciteitsnoer en de kan in water of enig andere vloeistof.**
- **Geen enkel onderdeel is vaatwasserbestendig.**
- **Reinig nooit de buitenkant van de kan onder stromend water.**
- **De elektrische aansluitingen van de basis en van de kan, evenals de bedieningsknop mogen niet in contact komen met vocht.**
- **Zorg dat er geen water in de opening van de bedieningsknop loopt.**
- **Gebruik geen chemische producten of schurende reinigingsmiddelen of staalwol om de verschillende onderdelen van het toestel te reinigen.**

Reiniging voor het eerste gebruik

1. Haal de waterkoker van de basis (5).
2. Open het deksel (1) met de hiervoor voorziene greep (2).
3. Spoel de binnenkant van de waterkoker met warm water.
4. Droog de buitenkant van de waterkoker zorgvuldig.
5. Sluit het deksel (1) met een simpele druk en plaats de waterkoker op de basis (5).

Reiniging na gebruik

1. De buitenkant van de waterkoker en de basis (5) kunnen met een licht vochtige, zachte doek gereinigd worden.
2. Droog de basis (5) zorgvuldig vooraleer u de kan er weer op plaatst.

ONTKALKING

Na een aantal keer gebruiken, kan een fijne kalklaag zich gevormd hebben op de bodem en op de binnenwanden van uw waterkoker.

Het is dan aangeraden om het toestel te ontkalken.

Hiervoor :

1. Vul uw waterkoker tot het maximumniveau (1L) met een mengeling van water en witte azijn met een verhouding van 2 volumes water voor 1 volume azijn. Vul nooit via de schenktuit en vermijd te allen tijde om de handgreep nat te maken.
2. Breng aan de kook op 100°C en laat een nacht lang weken.
3. De volgende ochtend, giet het water weg en breng verschillende keren vers water aan de kook op 100°C tot de azijnsmaak volledig verdwenen is.



OPMERKING

Gebruik bij zware verkalking een hiervoor voorzien ontkalkingsproduct, beschikbaar in de handel en volg de aanwijzingen van de fabrikant.

TECHNISCHE KENMERKEN

Vermogen:	1850 - 2200 W
Gebruiksspanning:	220-240 V - 50-60 Hz
Gewicht:	0,9 kg
Afmetingen:	L 210 x H 215 x D 145 mm

MILIEU

- Gooi het apparaat op het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een officieel verzamelpunt om het te laten recycleren. Op deze manier helpt u om het milieu te beschermen.



ACCESSOIRES

U vindt alle accessoires van onze producten op onze site www.accessoires-electromenager.fr
Het gebruik van producten niet aangeraden door Riviera & Bar doet de garantie vervallen.

GARANTIE

De algemene garantie van het toestel bedraagt 2 jaar en dekt enkel huishoudelijk gebruik van het toestel.

Worden niet door de garantie gedekt:

- Slijtgevoelige onderdelen zoals de dichtingen,
- Verwijderbare of bewegende onderdelen die beschadigd zijn door verkeerde handelingen, val of schok bij gebruik, zoals de basis, de kan,
- Toestellen anders gebruikt dan een normaal gebruik in privé omgeving.

De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke schade opgelopen door een incorrect gebruik van het toestel, niet conform de gebruiksaanwijzing of door herstellingen uitgevoerd door niet gekwalificeerd personeel.

De herstellingen mogen enkel uitgevoerd worden in een van de Erkende Service Centra van het merk. Voor alle informatie, contacteer de Klantendienst van Riviera & Bar op 03.88.18.66.18 of surf naar www.riviera-et-bar.fr.

De onderdelen aan slijtage onderhevig en beschadigingen die niet door de garantie gedekt zijn worden vervangen of hersteld tegen betaling van de kosten.

De garantieperiode start bij de originele aankoopdatum. Er kan enkel aanspraak gemaakt worden op de garantie na voorlegging van het defect toestel en de factuur of het aankoopbewijs.

Conform artikel L111-2 van het consumptiewetboek, bedraagt de termijn waarin de onderdelen voor een te herstellen toestel beschikbaar zijn 5 jaar vanaf productiedatum (informatie op het toestel: lot of serienummer).

Herinnering : voor elke tussenkomst, zal gevraagd worden het toestel in zijn originele verpakking terug te sturen om bijkomende schade door transport te vermijden. De garantie vereist deze voorwaarde. Wij raden u dus aan om de originele verpakking in zijn geheel te bewaren.

Rechtsgebied: Straatsburg.

De bepalingen van de garantie zijn niet exclusief en de koper beschikt over de legale garantie voor verborgen fouten en gebreken toepasselijk volgens de voorwaarden van artikels 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.



