

# SIMÉO

## NOTICE D'UTILISATION



Blender nomade  
BNU550

## DESCRIPTIF TECHNIQUE



## RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions indiquées dans cette notice, car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien. Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.



- Cet appareil est prévu pour un usage domestique uniquement. Toute autre utilisation annule la garantie.
- Cet appareil est équipé d'un câble USB spécifique et d'une alimentation basse tension. Ne démonter et ne remplacer aucune des pièces, car il y a un risque de court-circuit électrique.
- Les instructions complètes pour le nettoyage de l'appareil en toute sécurité sont précisées dans la rubrique « Nettoyage et entretien » de la présente notice.
- Pour éviter les risques d'électrocution, ne jamais immerger le bloc-moteur, le chargeur et le câble USB dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Ne jamais laisser le câble USB pendre du bord de la table ou du plan de travail.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques, à



l'exception :

- des coins-cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- des fermes ;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- des environnements du type chambre d'hôtes ;

et n'est pas prévu pour une utilisation commerciale.

- Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.
- Une mauvaise utilisation de l'appareil entraîne un risque de blessure.
- Garder l'appareil, son chargeur et son câble USB hors de portée des enfants.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
- Il convient de surveiller les enfants



pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience et les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
  - Pour optimiser la durée de vie de votre appareil, ne pas l'utiliser plus de 5 fois consécutives.
  - Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu'on vide la bouteille et lors du nettoyage.
  - Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- 
- 

- Attendre l'arrêt complet du moteur et des lames avant de consommer la boisson directement par l'ouverture au niveau du bloc-moteur.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.
- L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.
- La batterie doit être éliminée de façon sûre.
- MISE EN GARDE : pour recharger la batterie, n'utiliser que le bloc d'alimentation amovible fourni avec cet appareil.
- N'utiliser l'appareil qu'avec le chargeur fourni  GA-0501000V.
- ▣ Note :  Ce logo signifie bloc d'alimentation/chargeur.
- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
- Le câble souple externe de ce bloc d'alimentation amovible ne peut pas être



remplacé ; en cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le bloc d'alimentation amovible au rebut.

• L'appareil n'est pas destiné à une utilisation à des altitudes supérieures à 2000 m.

- Ne jamais surcharger l'appareil.
  - Si le corps de l'appareil devient très chaud et/ou si une odeur de chaud se fait sentir, stopper immédiatement l'appareil et le laisser totalement refroidir avant de l'utiliser à nouveau.
  - Ne jamais laisser les éléments d'emballage (sacs plastiques, polystyrène...) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.
  - Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité électrique actuellement en vigueur. Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil.
  - S'assurer que la tension de secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique figurant sous l'appareil.
  - S'assurer avant chaque charge que le câble USB et le chargeur sont en parfait état.
  - Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, veiller à ne pas brancher d'autres appareils à forte consommation électrique sur le même circuit.
  - Ne pas tirer sur le câble USB ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
  - En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, il est dangereux de chercher à réparer l'appareil soi-même, toujours le confier à un professionnel d'un Centre Service Agréé Siméo. Vous trouverez les coordonnées du Centre Service Agréé le plus proche de chez vous sur : [www.simeo.tm.fr](http://www.simeo.tm.fr)
  - Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (gel, pluie, soleil...).
  - Ne pas placer l'appareil à proximité ou sur une source de chaleur et éviter que le câble n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
- 
- 

- N'utiliser que les accessoires fournis avec l'appareil, au risque de l'endommager.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie extérieure ou un système de commande à distance séparé.
- Utiliser l'appareil pour un usage exclusivement alimentaire (aliments solides ou liquides).
- Ne pas excéder le niveau maximum indiqué sur la bouteille (340 ml).
- Toujours veiller à ôter les noyaux des fruits avant de les confier au blender.
- Ne jamais utiliser des aliments hors dimension ou des aliments emballés. Retirer au préalable tous les papiers d'emballage, aluminium ou film alimentaire susceptibles de se trouver autour des aliments.
- Ne pas conserver dans le blender fermé des ingrédients générant des gaz (type crucifère) et qui pourraient augmenter la pression dans la bouteille.
- Les lames du couteau inox sont très tranchantes. Les manipuler avec précaution pour éviter tout risque de blessure : ne pas les aiguïser.
- Si l'appareil se bloque en cours d'utilisation, stopper immédiatement le fonctionnement en appuyant sur le bouton «Arrêt ⏻». Retirer l'excédent de nourriture, laisser refroidir l'appareil et recommencer l'utilisation en veillant à moins charger l'appareil.
- Vérifier que tous les éléments soient correctement mis en place avant de mettre le blender en marche.
- Toujours attendre l'arrêt complet du moteur avant d'ôter la bouteille du bloc-moteur.
- Ne placer aucun élément de l'appareil au congélateur, ni au micro-ondes, ni dans de l'eau très chaude (au-dessus de 60°C).
- Ne pas exposer la bouteille à des changements de température extrêmes.
- Cet appareil ne convient pas pour mixer des pommes de terre, de la crème, des blancs d'œuf, de la pâte, etc.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec des liquides chauds.
- Ne jamais introduire d'objet par l'ouverture située sur le bloc-moteur.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- Placer l'appareil sur une surface plane, horizontale, sèche, non glissante et de dimensions suffisantes pour l'accueillir.

- Ne pas tirer, vriller ou tordre fortement le câble USB.
- Si de l'eau devait s'introduire dans le bloc-moteur, laisser ce dernier sécher 2 à 3 jours avant de l'utiliser à nouveau.
- Si l'appareil venait à prendre feu, ne pas verser d'eau dessus, mais débrancher l'appareil et étouffer les flammes au moyen d'un linge mouillé.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil pour traiter des aliments très durs ou très secs (par exemple des glaçons ou des fruits congelés...), sans quoi le couteau ainsi que le moteur et la bouteille risqueraient d'être endommagés.
- Ne pas entraver les systèmes de sécurité.
- Ne jamais laisser l'appareil en fonction sans surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'un point d'eau.
- Débrancher le chargeur et le câble USB de l'appareil dans les cas suivants :
  - avant toute manipulation d'accessoires,
  - avant toute manipulation d'aliments,
  - avant tout nettoyage,
  - en cas de dérangement ou de mauvais fonctionnement,
  - en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne pas démonter ou ouvrir l'appareil soi-même, mais le confier à un professionnel d'un Centre Service Agréé SIMÉO. SIMÉO décline toute responsabilité en cas d'intervention d'un personnel non agréé, une intervention non agréée rend la garantie caduque.

## CHARGE

- Nous vous conseillons de charger complètement l'appareil pour la première utilisation.
- La température idéale pour la charge de l'appareil se situe entre 15 °C et 35 °C.
- Assurez-vous que le blender soit sur une surface plane.
- Ouvrez la protection silicone du connecteur situé sur le bloc-moteur et insérez-y le connecteur micro-USB du câble fourni.
- Insérez le connecteur USB standard au chargeur fourni et branchez sur une prise secteur.

- Le voyant est éclairé en rouge, indiquant que l'appareil est en train de charger. Lorsque la charge est terminée, le voyant est éclairé en blanc.
- La charge sera complète en 2-3 heures environ.
- La durée d'utilisation, suite à une charge complète, est d'environ 8 cycles pour des ingrédients solides et liquides, et 15 cycles pour des ingrédients liquides.
- L'appareil ne fonctionne pas s'il est branché.
- Assurez-vous de bien remettre en place la protection silicone au niveau du connecteur une fois le câble retiré.
- En cas de non-utilisation prolongée, nous vous recommandons de charger l'appareil tous les 3 mois afin d'optimiser sa durée de vie.

## UTILISATION

- Déballez l'appareil et retirez tous les sachets plastiques, cartons et papiers qui protègent les différentes parties du blender.
- Nettoyez l'appareil comme indiqué dans la rubrique «Nettoyage et entretien».
- Dévissez le bloc-moteur de la bouteille et placez-les sur une surface plane et stable.
- Disposez les ingrédients dans la bouteille du blender. Le niveau maximal de 340 ml (voir le marquage sur la bouteille) ne doit pas être dépassé. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de remplir la bouteille d'abord avec les ingrédients solides (fruits et légumes frais), puis les compléments alimentaires (types poudres) et enfin les ingrédients liquides (lait, jus, eau, boissons végétales...). Coupez les ingrédients en morceaux de 5 à 8 mm au maximum. Ne remplissez pas excessivement la bouteille.

### Note :

- Il est impératif d'ajouter un liquide (eau, lait, jus, boissons végétales...) à vos ingrédients solides sans quoi votre préparation ne sera pas correctement mixée ou sera trop épaisse. Assurez-vous que les aliments solides soient bien recouverts de liquide.
- Pour obtenir un résultat optimal, traitez de petites portions d'aliments plutôt que de mixer en une fois une grande quantité.

- Vissez dans le sens horaire le bloc-moteur à la bouteille jusqu'en butée.
- Positionnez le blender (bloc-moteur vers le bas) sur le plan de travail, appuyez deux fois sur le bouton «Marche ⏻» pour lancer le cycle automatique de 40 secondes.
- Une fois le cycle terminé et l'arrêt complet des lames, retournez le blender, ouvrez le clapet et consommez immédiatement.  
Sinon vous pouvez emporter votre boisson en prenant soin de visser correctement le bloc-moteur pour éviter tout écoulement involontaire.
- Consommez la boisson rapidement.

Note :

- Il est possible qu'après un temps d'attente votre boisson soit séparée en deux phases. Vous pouvez remixer cette dernière pour que l'ensemble soit à nouveau homogène.
- Si vous souhaitez emporter votre boisson mixée dans votre sac, nous vous recommandons de mettre au préalable le blender dans un sachet étanche et en position verticale.

## SÉCURITÉ SURCHARGE

Cet appareil est équipé d'un système de sécurité «Surcharge» : l'appareil s'arrête de fonctionner si les ingrédients bloquent les lames.

Retirez avec précautions ces ingrédients des lames, refermez l'appareil et relancez un cycle de mixage.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

### REMARQUES

- Il est préférable de procéder au nettoyage dès la fin de l'utilisation de l'appareil ; le nettoyage en sera grandement facilité.

- Avant tout nettoyage et entretien, l'appareil doit être débranché.
  - Assurez-vous que la protection silicone soit correctement positionnée au niveau du connecteur du bloc-moteur. Celui-ci ne doit en aucun cas être exposé à l'humidité.
  - N'immergez en aucun cas le bloc-moteur ni le chargeur et le câble USB. Ne les passez jamais directement sous l'eau courante.
  - Aucune pièce n'est compatible lave-vaisselle.
  - N'utilisez pas de produits chimiques ou de nettoyeurs abrasifs ou de laine d'acier pour nettoyer les différentes pièces de l'appareil.
1. Dévissez le bloc-moteur de la bouteille. Manipulez-les délicatement, car les lames sont tranchantes.
  2. Avant un nettoyage plus approfondi, vous pouvez mettre de l'eau savonneuse dans la bouteille, revissez le bloc-moteur



et lancez un cycle afin de déloger tous les résidus.

3. Une fois le cycle terminé, dévissez et lavez la bouteille avec de l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez soigneusement.
  4. Rincez le couteau sous l'eau courante en utilisant une brosse à vaisselle.
  5. Nettoyez le bloc-moteur avec un chiffon humide, puis séchez-le soigneusement.
  6. Avant de remonter l'appareil, assurez-vous que toutes les pièces soient parfaitement sèches.
- 
- 

## ACCESSOIRES

Vous trouverez l'ensemble des accessoires de nos produits sur notre site [www.accessoires-electromenager.fr](http://www.accessoires-electromenager.fr)

Toute utilisation de produits non recommandés par Siméo entraîne l'annulation de la garantie.

## GARANTIE

- **La garantie générale de l'appareil est de 2 ans et ne couvre que l'utilisation domestique de l'appareil.**
- Sont exclus de la garantie :
  - les pièces d'usure, telles que les joints,
  - les pièces amovibles telles que les joints ou mobiles endommagés suite à une mauvaise manipulation, une chute ou un choc

lors de leur manipulation, tels que le câble USB, le chargeur USB, la bouteille, le bloc-moteur,

- les appareils utilisés autrement qu'en fonctionnement normal dans la sphère privée.
- Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages éventuels causés par un usage incorrect de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.
- Les réparations doivent être uniquement effectuées dans un des Centres Services Agréés de la marque.
- Pour tout renseignement, contactez le Service Relations Clientèles de Siméo au 03 89 08 33 58 ou visitez le site internet [www.simeo.tm.fr](http://www.simeo.tm.fr)
- Les pièces d'usure et dommages exclus de la garantie sont remplacés ou réparés contre remboursement des frais.
- La durée de la garantie débute à partir de la date d'achat d'origine. Il peut y être fait recours uniquement avec la présentation de l'appareil défectueux accompagné de la facture ou preuve d'achat.
- La disponibilité des pièces de rechange, prévues pour un produit réparable est de 3 ans à partir de sa date de fabrication (information mentionnée sur le produit : numéro de lot ou de série).
- Rappel : pour toute intervention, il vous sera demandé de retourner le produit sous son conditionnement initial afin d'éviter tout dommage supplémentaire lié au transport. Nous vous invitons donc à conserver l'emballage d'origine dans son intégralité.
- Lieu de juridiction : Strasbourg.
- Les dispositions de la garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.

Données et visuels non contractuels. Dans un souci d'amélioration constante du produit, certaines caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2 batteries 2400 mAh Lithium-Ion (2 x 1200 mAh)

Puissance : 55 W

Tension de la batterie : 7,4 V $\text{---}$

Tension du chargeur : 5 V $\text{---}$  1 A

## DESTRUCTION

Merci de respecter les recommandations ci-dessous :



- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.

- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclées.

Cet appareil contient des batteries Li-Ion rechargeables. En fin de vie, ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Vous pouvez le déposer dans un point de collecte de votre ville selon le pays.

Les piles ne doivent pas être jetées aux ordures ménagères. Vous devez rapporter vos piles usagées aux points de collecte appropriés pour son recyclage ou tout point de vente en mesure de récupérer les piles dans le respect de la législation en vigueur. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT  
> WWW.CONSIGNESETR.FR



JUIN21

# SIMÉO

ARB - 8, rue Thomas Edison – 67 450 MUNDOLSHEIM - FRANCE  
Internet : [www.simeo.tm.fr](http://www.simeo.tm.fr) — Email : [info@arb-sas.fr](mailto:info@arb-sas.fr)  
Service consommateur 03 89 08 33 58