

SIMÉO

GEBRUIKSAANWIJZING



**Waterkoker met koude wand
en instelbare temperatuur
CT560**

U hebt een product van het merk Siméo aangeschaft. Dit toestel is met zorg ontworpen en is uitvoerig getest.

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons merk en hopen dat het toestel volledig aan uw verwachtingen zal voldoen.

Lees deze instructies aandachtig helemaal door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar uw gebruiksaanwijzing. U zult ze later misschien moeten raadplegen.

Technische beschrijving

1. Deksel
2. Knop om deksel te openen
3. Lcd-scherm
4. Bedieningspaneel
5. Handvat
6. Sokkel
7. Tuit
8. Filter voor onzuiverheden (niet zichtbaar)



Bedieningspaneel (4.)

- a. Knop om temperatuur te verlagen
- b. Knop om temperatuur te verhogen
- c. Aan-uitknop met indicatielampje

ALGEMENE VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

- Leef de gebruiksaanwijzingen in deze handleiding strikt na.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Bij ondeskundig, professioneel of semi-professioneel gebruik of bij gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing, vervalt de garantie en is ELECTROPEM niet aansprakelijk voor eventuele schade.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies kregen voor het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit apparaat mag gebruikt worden door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met onvoldoende ervaring of kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies kregen voor een veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen.

- . Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, zijn klantendienst of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
 - . De volledige instructies voor het veilige reinigen van het apparaat vindt u in het gedeelte 'Reinigen' van deze handleiding.
 - . Reiniging en onderhoud mag niet uitgevoerd worden door kinderen, behalve als het kind 8 jaar of ouder is en onder toezicht staat van volwassenen.
 - . Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in huishoudelijke toepassingen in:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere bedrijfsomgevingen;
 - boerderijen;
 - hotels, motels en andere verblijfsomgevingen;
 - gastenkamers.
- Het apparaat is ook niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- . Raak het apparaat niet aan met natte handen.

- Dompel het apparaat niet onder in water of welke vloeistof dan ook.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
- De oppervlakken van het apparaat kunnen zeer heet worden wanneer het in werking is.
- Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact dat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparaten. Hebt u een verlengsnoer nodig, gebruik dan alleen een verlengsnoer met ingewerkte aardingspen en met een voldoende nominale stroomsterkte om het apparaat van stroom te voorzien.
- Koppel het apparaat altijd los van de stroom als het onbeheerd wordt achtergelaten en voordat u het apparaat monteert, demonteert of schoonmaakt.
- Laat het apparaat niet onbewaakt achter wanneer het is aangesloten.
- Het wordt aanbevolen om het apparaat regelmatig te controleren.

• Om elk gevaar te vermijden, mag u het toestel niet gebruiken wanneer het netsnoer, de stekker of het toestel beschadigd zijn, maar moet u het laten controleren en zo nodig herstellen door een professional van een erkend **ELECTROPREM-servicecentrum**.

- Controleer of de netspanning overeenkomt met de netspanning op het typeplaatje van het apparaat.
- Rol het netsnoer volledig uit.
- Om overbelasting van het net te voorkomen, mag u geen andere apparaten op dezelfde stroomkring aansluiten.
- Trek niet aan het netsnoer of aan het toestel zelf om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- U moet de stekker van het toestel uit het stopcontact verwijderen in de volgende gevallen:
 - na gebruik;
 - voor onderhoud of reiniging;
 - wanneer het slecht functioneert.
- Plaats het toestel op een vlak, horizontaal, droog en slipvrij oppervlak.
- Plaats het apparaat niet op de rand van de tafel of het werkblad om te voorkomen dat het omvalt.
- Zorg ervoor dat het netsnoer of een eventueel verlengsnoer niet op een plaats liggen waar iemand erover kan struikelen.
- Verplaats het toestel nooit wanneer het in werking is.
- Gebruik het apparaat nooit buiten.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van een kraan.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron en zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met een heet oppervlak.
- Dompel het apparaat niet onder in water of welke vloeistof dan ook.
- Raak het apparaat niet aan met natte handen.
- Maak het toestel niet schoon met chemische schuurmiddelen.
- Laat verpakkingselementen (plastic zakken, piepschuim ...) nooit binnen het bereik van kinderen; dit zijn potentiële bronnen van gevaar.
- Wanneer u het deksel opent tijdens het verwarmen van water, bestaat het risico op opspattend heet water en brandwonden. Open het deksel niet tijdens het verwarmen van water.
- Het apparaat wordt warm tijdens het gebruik en blijft dit ook na gebruik nog enige tijd. Neem het toestel uitsluitend vast bij het handvat.
- Pas op voor de hete stoom die uit het deksel en de tuit komt.

- Het apparaat mag niet gebruikt worden met een externe timer of een aparte afstandsbediening.
- Plaats het apparaat op een niet-warmtegevoelig oppervlak en op minstens 20 cm afstand van de wand om brandgevaar te voorkomen.
- Plaats niets op het deksel. De ruimte boven het toestel moet vrij blijven.
- Het apparaat moet beschermd worden tegen vorst. Laat het toestel in de winter nooit in de auto achter of op een andere, vorstgevoelige plaats om schade te vermijden.
- Vul de kan nooit via de tuit of wanneer de kan op de sokkel staat.
- Vul de waterkoker nooit verder dan de maximale hoeveelheid die op de binnenschaal wordt aangegeven (MAX-markering).
- Vul de waterkoker niet meteen na gebruik als de kan leeg en nog warm is. Laat de waterkoker eerst afkoelen.
- Schakel het toestel nooit in wanneer het geen water bevat.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor het verwarmen van helder, koud water. Het verwarmen van andere vloeistoffen of levensmiddelen is ten strengste verboden.
- Als het apparaat zonder water wordt gebruikt, treedt de oververhittingsbeveiliging in werking en wordt het apparaat uitgeschakeld.
- Steek geen voorwerpen door de openingen van de waterkoker.
- Gebruik het toestel nooit als verwarmingselement.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met de hete delen van het apparaat.
- Berg het apparaat niet op terwijl het nog heet is. Laat het eerst in de open lucht afkoelen.
- Gebruik de waterkoker niet als de tuit beschadigd is.



Het apparaat wordt warm tijdens het gebruik en blijft dit ook na gebruik nog enige tijd. Neem het toestel uitsluitend vast bij het handvat. Opgelet voor de hete stoom die uit het deksel en de tuit komt.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

UITPAKKEN

1. Haal het toestel uit de verpakking en verwijder alle plastic, karton en papier waarin de verschillende onderdelen beschermd zitten.
2. Bewaar het verpakkingsmateriaal.
3. Laat plastic zakken nooit binnen het bereik van kinderen.
4. Verwijder ook zelfklevende etiketten die soms op de verpakking van het product of op andere informatiedocumenten worden aangebracht.

SPOELEN

1. Neem de waterkoker van de sokkel.
2. Open het deksel door op de knop op het deksel te drukken.
3. Spoel de binnenkant van de waterkoker met warm water.
4. Droog de buitenkant volledig af en zet de waterkoker terug op zijn sokkel.



Dompel de sokkel of de waterkoker nooit onder in water of een andere vloeistof. Stel de sokkel met het bedieningspaneel niet bloot aan vocht.

GEBRUIK

1. Vul de waterkoker tot op het gewenste niveau.

Opgelet! Vul het toestel nooit boven het maximumniveau. Als het toestel te veel water bevat, kan het gaan spatten.

2. Sluit het deksel en zet de waterkoker weer op zijn sokkel.
3. Stop de stekker in het stopcontact.
4. De waterkoker geeft een geluidssignaal en het display toont de temperatuur van het water.
5. Met de toetsen 4a en 4b kunt u de verwarmingstemperatuur aanpassen naargelang de gewenste bereiding, thee of kruidenthee. De selectie gebeurt in stappen van 5 °C, van 35 °C tot 100 °C.

Opmerking: Druk op de aan-uitknop om de gekozen temperatuur te bevestigen.

6. Het indicatielampje van de aan-uitknop brandt om aan te geven dat het water wordt opgewarmd.

Opmerking: Door de toetsen 4a of 4b kort in te drukken, wordt de geselecteerde temperatuur weergegeven.

7. Het display toont geleidelijk de temperatuurstijging totdat de geselecteerde temperatuur is bereikt.

Opmerking: U kunt de temperatuur tijdens het verwarmen aanpassen door de toetsen 4a en 4b lang ingedrukt te houden.

8. Zodra de temperatuur is bereikt, piept de waterkoker 5 keer en schakelt deze automatisch over naar de warmhoudmodus.
9. Een visueel signaal (3 punten die afwisselend oplichten bovenin het display) geeft aan dat de waterkoker het water warm houdt, met mogelijke temperatuurschommelingen rond de geselecteerde waarde.
10. Na 30 minuten eindigt het warmhouden en wordt het display uitgeschakeld. Dankzij de dubbele wand wordt uw water op natuurlijke wijze warm gehouden en daalt de temperatuur langzamer dan in een conventionele waterkoker.
11. Til de kan op en bedien uzelf, en plaats de kan opnieuw op zijn sokkel.

Opmerking: Wanneer u de kan van de sokkel haalt, stopt de warmhoudmodus.

Opmerking: Een nauwkeurige watertemperatuur wordt bereikt bij een watervolume van 50 cl en meer.

OVERVERHITTINGSBEVEILIGING

Uw waterkoker is uitgerust met een oververhittingsbeveiliging die in werking treedt wanneer u onvoldoende water aan de kook brengt.

Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het weer in gebruik neemt (ongeveer 45 minuten).

ONTKALKEN

1. Na een aantal gebruiksbeurten kan zich een dunne film vormen op de bodem van de binnenkant van uw waterkoker door water dat te veel kalk bevat.
2. Het is dan aanbevolen om het toestel te ontkalken. Hiervoor gaat u als volgt te werk:
3. Vul de waterkoker met een mengsel van water en witte azijn (2 delen water voor 1 deel witte azijn).
4. Laat een uur of langer staan als er veel kalkafzetting in de waterkoker is.
5. Giet het water weg en veeg het residu af.
6. Giet 1 liter koud water in de waterkoker en kook een paar keer vers water tot de azijnsmaak volledig is verdwenen.

Opmerking: In geval van veel kalkaanslag kan het nodig zijn een in de handel verkrijgbare ontkalkingsoplossing voor voedingsdoeleinden te gebruiken.

REINIGING EN ONDERHOUD

Voor onderhoud en reiniging moet het apparaat losgekoppeld en afgekoeld zijn.

Sokkel en buitenkant

De buitenkant van de waterkoker en de sokkel kunnen worden gereinigd met een zachte, licht vochtige doek.

Droog de sokkel goed af voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.

Opgelet!

- Gebruik nooit schuurmiddelen of -sponzen.
- Dompel de sokkel en de waterkoker nooit onder in water of andere vloeistoffen.

TECHNISCHE KENMERKEN

Maximaal vermogen	1850-2200 W
Spanning	220-240 V ~ 50/60 Hz

NOTA

De garantie wordt in het bijgevoegde garantiebewijs beschreven. De garantie dekt geen normale slijtage. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een gebruik dat of installatie die onjuist, ongepast, foutief, onredelijk of niet conform de gebruiksaanwijzing zijn, of door reparaties die werden uitgevoerd door onbevoegd personeel.

APPARAAT UITSLUITEND BESTEMD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK.

VERNIETIGING VAN HET APPARAAT

Neem de onderstaande aanbevelingen in acht:



- Dit apparaat mag niet met het huisvuil worden weggegooid.
- Er werd een systeem van selectieve inzameling voor dit soort producten opgezet door de gemeenten. Doe navraag bij uw gemeentedienst om te weten waar.

Elektrische en elektronische producten bevatten gevaarlijke stoffen die schadelijke gevolgen hebben voor het milieu of de menselijke gezondheid. Deze producten moeten gerecycleerd worden.



Niet-contractuele gegevens en afbeeldingen. Met het oog op de constante verbetering van het product kunnen bepaalde functies zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

THEE: EEN KORTE GESCHIEDENIS

Thee is na water de meest geconsumeerde drank ter wereld.


Volgens de legende zou de drank ontstaan zijn in 2737 voor Christus, toen theebladeren in het kopje heet water van de Chinese keizer Shen Nong vielen.

Hoewel thee van Chinese oorsprong is, wordt thee overal ter wereld verbouwd, met name in Sri Lanka, Japan, Nepal en Kenia.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, zijn de verschillende theesoorten niet afkomstig van verschillende soorten theeplanten, maar komen ze voort uit een verschillende behandeling van de geogste bladeren.


Wetenschappelijk onderzoek heeft de sterke aanwezigheid van antioxidanten in thee aangetoond. Hun werking zou zelfs effectiever zijn dan die van vitamine C en E in de strijd tegen vrije radicalen.

Groene, zwarte, gele, witte, rode thee ... Proef alle theesoorten van de wereld met je Siméo-waterkoker.



SIMÉO

ELECTROPEM – Avenue du 8e régiment de Hussards – 68 132 ALTKIRCH CEDEX – FRANKRIJK
Fax: 03 89 08 33 99 – Website: www.simeo.tm.fr – E-mail: info@simeo.tm.fr

 **N°Cristal** 09 69 32 03 28

APPEL NON SURTAXE

