








-  Overfede er tilbøjelig til at blive varm under drift

#### BESKRIVELSE AF DE ENKELTE DELE

1. Glaslåge
2. Temperaturknap
3. Knap til varmeindstilling
4. Tidsknap
5. Indikatorlampe
6. Rist
7. Bageplade
8. Håndtag

#### FØR APPARATET BRUGES FØRSTE GANG

- Fjern husholdningsapparatet og tilbehøret fra kassen. Fjern selvklæbende etiketter og beskyttelsesfolie eller plastik fra apparatet.
- Tilslut netledningen til en stikkontakt. (Bemærk: Kontroller, at den spænding, der er angivet på apparatet, stemmer overens med den lokale netspænding, inden apparatet tilsluttes. Spænding 220 V-240 V 50/60 Hz)
- Før enheden bruges første gang, skal alle løse dele vaskes i varmt sæbevand. Skyl og tør dem omhyggeligt. Disse dele kan også tåle opvaskemaskine.
- Placer altid apparatet på en flad stabil overflade og sørg for, at der er mindst 30 cm fri plads omkring apparatet. Dette apparat er ikke egnet til installation eller brug udendørs. Placer apparatet et sikkert sted. Ikke for tæt på en væg, da væggen kan antændes eller blive misfarvet. Sørg for, at gardiner og lign. ikke kommer i kontakt med enheden. Placer noget mellem apparatets bund og den overflade, du placerer apparatet på, for at undgå at denne bliver brændt.
- Mad som brød, pizza og kød, der tilberedes for længe i ovnen, kan blive brændt; dette kan undgås ved regelmæssigt at kontrollere maden i ovnen og ikke lade den stå for længe i en tændt ovn. Opvarm aldrig mad i beholdere eller dåser direkte i ovnen. Varmen kan forårsage eksplosion og medføre personskade. Brug altid ovnsikre skåle og tallerkener.
- Ovnen kan sprede lidt lugt og røg ved første brug. Dette er normalt, så apparatet skal anvendes i et område med god ventilation.
- **FORSIGTIG:** Apparatets yderside bliver også varm. Undgå fysisk berøring, da du kan komme alvorligt til skade. Brug altid håndtaget på glaslågen til at åbne ovnen.






#### Brug af tilbehør

- Brug risten til at tilberede tørre fødevarer som brød og pizza.
- Bagepladen er egnet til tilberedning af mad, der afgiver fedt, f.eks. retter med kød. Bagepladen kan også placeres under risten, så den opsamler afgivet fedt.

#### BRUG

- Anbring risten, bagepladen eller begge i ovnen. De kan placeres på tre forskellige måder. Der er tre ledere på ovnens inderside.
- Brug temperaturvælgeren til at indstille den ønskede temperatur, alt efter den ret der skal tilberedes. Brug kontrolknappen til varmeindstilling til at vælge den ønskede opvarmning. Brug kontrolknappen til tidsindstilling til at vælge den ønskede opvarmningstid. Når den ønskede indstilling er angivet, lyser indikatorlampen; denne slukkes, når enheden har nået den angivne tid.

#### Kontrolknap til varmeindstilling

| Varmeindstilling   | Forklaring                                 |
|--|--|
|   | Opvarmning foroven                         |
|  | Opvarmning fornedden                       |
|  | Opvarmning foroven og fornedden            |
|  | Opvarmning foroven + varmluft              |
|  | Opvarmning foroven og fornedden + varmluft |

#### RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af. Vask alle dele i varmt sæbevand. Skyl og tør dem omhyggeligt. Disse dele kan også tåle opvaskemaskine. Rengør ydersiden med en fugtig klud. Rengør indersiden af apparatet med et mildt rengøringsmiddel eller et specielt ovnrensningemiddel.
- Nedsenk aldrig apparatet i vand eller andre væsker. Rengør aldrig apparatet i en opvaskemaskine. Hvis ovnens inderside er uren, kan tilberednings- og bagetider være længere end normalt.

#### MILJØ



Dette apparat må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet efter udtjent brug, men skal afleveres på en genbrugsplads for elektronik og køkkenapparater. Dette symbol på apparatet, brugervejledningen og emballagen henviser til dette vigtige punkt. Materialerne, der er brugt i dette apparat, kan genbruges. Ved at genbruge brugte husholdningsapparater bidrager du med en væsentlig hjælp til beskyttelse af miljøet. Spørg dine lokale myndigheder hvor genbrugspladserne er placeret.

#### Støtteanordning

Du kan finde al tilgængelig information og reservedele på [www.tristar.eu](http://www.tristar.eu)