

GEBRUIKSAANWIJZING

VOOR DE INGEBRUIKNEMING
MILIEUTIPS
ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN EN
ADVIEZEN
BEDIENING
ONDERHOUD EN REINIGING
HET OPSPOREN VAN STORINGEN
KLANTENSERVICE
INSTALLATIE

VOOR DE INGEBRUIKNEMING

- **Voor een optimaal gebruik van uw wasemkap is het raadzaam de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen en te bewaren.**
- Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, schuimplastic, etc.) moet buiten bereik van kinderen bewaard worden, aangezien het een mogelijke bron van gevaar kan vormen.
- Controleer of de wasemkap tijdens het transport niet beschadigd is.
- Zorg ervoor dat de installatie, de elektrische aansluiting en de aansluiting op het afvoerkanaal door een erkend vakman worden verricht overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.

MILIEUTIPS

1. Verpakking

Het verpakkingsmateriaal kan volledig worden gerecycled, hetgeen wordt aangegeven door het recyclingsymbool ♻. Volg de plaatselijke milieuvorschriften op wanneer u het apparaat afdankt. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, schuimplastic, etc.) moet buiten bereik van kinderen bewaard worden, aangezien het een bron van gevaar kan vormen.

2. Product

Het apparaat is vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycled. Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking op wanneer u het afdankt. Maak het apparaat onbruikbaar door de elektriciteitskabel door te snijden. Laat het apparaat niet in het milieu achter, maar lever het in bij een centrum voor afvalverwerking.



ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN

1. **Voordat u begint met de reiniging of het onderhoud van uw wasemkap, moet u de stekker uit het stopcontact halen of de stroom in uw woning uitschakelen.**
2. De door de kap afgezogen lucht mag niet door de rookafvoer van de verwarming of door het afvoerkanaal van een niet op elektriciteit werkend apparaat naar buiten worden geleid.
3. **Onder de wasemkap mag niet geflambeerd worden. Vrije vlammen brand kunnen veroorzaken.**
4. **Laat bij het frituren onder de wasemkap de pan niet onbeheerd achter, daar de kokende olie kan vlam kan vatten.**
5. Het regelmatig uitvoeren van onderhoud is belangrijk voor het goed functioneren van uw wasemkap en verzekert u van goede prestaties.
6. Wanneer de wasemkap tegelijk wordt gebruikt met apparaten die niet op elektrische energie werken, mag de onderdruk in het vertrek niet meer bedragen dan 4 pa (4×10^{-5} bar). Zorg er daarom voor dat de ruimte voldoende geventileerd is.
7. Verwijder dikwijls de aanzettingen van de vuile oppervlakken. Vervang of reinig het filter regelmatig. Het is verboden de wasemkap aan te sluiten op een afvoerpijp van brandbaar materiaal.

Conformiteitsverklaring

Dit product is ontworpen, gefabriceerd en op de markt gebracht conform de:

- veiligheidsvoorschriften van de "Laagspanningsrichtlijn" 73/23/EEG
- beschermingsvereisten van de "EMC-richtlijn" 89/336/EEG gewijzigd door de Richtlijn 93/68/EEG.

BEDIENING

Wij raden u aan de wasemkap al enkele minuten voor het koken aan te zetten en hem niet eerder dan 5 minuten na het koken weer uit te zetten.

1. Trek de schuifkap (indien aanwezig) naar voren uit (de kap zuigt zo beter af).
2. Kies met de schakelaar de juiste snelheid, afhankelijk van de af te zuigen hoeveelheid rook en damp.
3. Wacht na het koken nog 5 minuten met het uitschakelen van de wasemkap.
4. Schuif de kap weer in (indien aanwezig).

ONDERHOUD EN REINIGING

Voordat u begint met de reiniging of het onderhoud van uw wasemkap, moet u de stekker uit het stopcontact halen of de stroom in uw woning uitschakelen.

Vetfilter

- **Het vetfilter van sponsachtig materiaal** moet één keer per maand in warm sop worden gereinigd (laat het 1-2 uur weken, wring het niet en reinig het zo nodig nogmaals. Vervang het na 5-6 keer wassen door een nieuw filter).
- **Het papieren vetfilter** moet één keer per maand vervangen worden.
- **Het papieren vetfilter met vervangingsalarm** dient vervangen te worden als de kleur van de bovenkant tussen de openingen van het rooster zichtbaar wordt en in ieder geval minstens één keer per twee maanden. Het papieren filter is aan één kant gekleurd, en wanneer het rooster op zijn plaats wordt gemonteerd deze kleur dient niet zichtbaar te zijn door de openingen van het rooster.
- **Het metalen vetfilter** heeft een onbeperkte levensduur en moet **één keer per maand** met de hand of in de afwasmachine (60°C) met een geschikt afwasmiddel gewassen worden. Laat het filter daarna opdrogen **zonder het te beschadigen** en plaats het vervolgens terug in de kap.

Bij elke reiniging of vervanging van het vetfilter dienen ook de andere zichtbare delen van de wasemkap schoongemaakt te worden.

Koolstoffilter

("Model met luchtafvoer naar buiten", zie volgende pagina)

Het koolstoffilter mag niet gewassen of voor een tweede maal gebruikt worden.

Het koolstoffilter moet bij normaal gebruik vervangen worden

na 6 maanden (rechthoekig koolstoffilter)

na 4 maanden (rond koolstoffilter).

De lampjes vervangen

1. De schuifkap naar voren uittrekken (indien aanwezig).
2. Open het rooster of de verlichting en verwijder het vetfilter.
3. Verwijder het doorgebrande lampje en vervang het door een nieuw lampje met hetzelfde aantal watt en sluit het rooster of de lampekap of het metalen vetfilter.

De wasemkap schoonmaken

Gebruik een zachte doek met spiritus of een mild vloeibaar schoonmaakmiddel. Gebruik nooit schuurmiddelen.

Let op! Er kan brandgevaar ontstaan indien de aanwijzingen voor het schoonmaken van de wasemkap en voor het vervangen of schoonmaken van de filters niet worden opgevolgd.

HET OPSPOREN VAN STORINGEN

De wasemkap werkt helemaal niet:

- Zit de stekker wel goed in het stopcontact?
- Is de stroom niet uitgevallen?
- Is de zekering doorgebrand?

De wasemkap zuigt niet voldoende:

- Heeft u de juiste snelheid gekozen?
- Moeten de filters worden schoongemaakt of vervangen?
- Is de luchtafvoer misschien verstopt?

De verlichting doet het niet:

- Moet het lampje worden vervangen?
- Is het lampje wel goed aangedraaid?
- Is de zekering doorgebrand?

Probeer de wasemkap nooit zelf te repareren. Alleen bovengenoemde problemen kunt u zelf verhelpen.



KLANTENSERVICE

Voordat u de Klantenservice inschakelt

1. Ga na of u het probleem zelf kunt oplossen (zie "Het opsporen van storingen").
2. De wasemkap uit- en weer aanzetten om te kijken of het probleem is opgelost.
3. Als dit ook niet helpt, adviseren wij u contact op te nemen met de Klantenservice.

Vermeld de volgende gegevens:

- de aard van de storing,
- het model,

- uw volledige adres,
- uw telefoonnummer.
- Het servicenummer van uw wasemkap, dat is vermeld onder het woord SERVICE op het typeplaatje, dat zich binnenin de kap achter het vetfilter bevindt.

SERVICE



0000 000 00000

INSTALLATIE

Houd bij de installatie van de kap de minimumafstanden tussen de onderste rand van de wasemkap en de kookplaat aan en houdt u zich aan de volgorde en de overige instructies die u op het aparte installatieschema vindt.

Model met luchtafvoer naar buiten

(A - zie ook het installatieschema)

De afgezogen lucht wordt naar buiten afgevoerd door een afvoerpijp die op de verbindingsring wordt aangesloten.

De diameter van de afvoerpijp moet even groot zijn als die van de verbindingsring.

In het geval dat een terugslagklep tegen de rook wordt gebruikt of zal worden gemonteerd, moet na de installatie van de afvoerpijp gecontroleerd worden of de terugslagklep zich vrij kan openen en sluiten.

De wasemkap heeft, afhankelijk van het model, één (bovenzijde) of twee (bovenzijde en achterzijde) afvoeropeningen.

Meestal is de wasemkap uitgerust voor gebruik van de afvoeropening aan de bovenzijde.

1. Verzeker u ervan dat de verbindingsring in de afvoeropening aan de bovenzijde geplaatst is.

Gebruik de afvoeropening aan de achterzijde (indien aanwezig).

1. Verwijder, indien aanwezig, de dop die de opening aan de achterzijde afsluit en de verbindingsring.
2. Bij enkele modellen is een plastic omleider geleverd, die de opening aan de achterzijde afsluit, haal deze zo nodig weg.
3. Plaats de verbindingsring in de opening aan de achterzijde.
4. Plaats de dop (indien aanwezig) op de opening aan de bovenzijde.

Let op! In het geval de kap een koolstoffilter heeft, moet deze worden verwijderd.

Controleer of de schakelaar aan de binnenzijde (indien aanwezig) op stand "A-Afzuiging" staat; zet, indien dit niet het geval is, de schakelaar alsnog op bovengenoemde stand.

Model met luchtcirculatie

(F - zie ook het installatieschema)

De aangezogen lucht wordt gefilterd door het koolstoffilter en opnieuw in het vertrek gebracht. De gefilterde lucht wordt weer uitgestoten in de richting van het plafond van de keuken.

Let op! Als de kap geen koolstoffilter heeft, dient dit te worden besteld; pas nadat het filter is gemonteerd mag de kap in gebruik worden genomen.

Controleer of de schakelaar aan de binnenkant van de kap (indien aanwezig) op stand "F-Filter" staat; zet, indien dit niet het geval is, de schakelaar alsnog op bovengenoemde stand.

Sluit de opening aan de bovenzijde af met de dop (indien bijgeleverd).

Elektrische aansluiting

Controleer, voordat de kap wordt aangesloten, of het voltage dat is aangegeven op het typeplaatje van het apparaat overeenkomt met de spanning van het elektriciteitsnet in uw woning.

Het typeplaatje vindt u aan de binnenzijde van de kap achter het rooster.

De kap kan voorzien zijn van een standaard stekker en moet in dit geval aangesloten worden op een standaard stopcontact op een toegankelijke plaats.

In het geval dat de kap geen stekker heeft, kunt u een stekker of een op een toegankelijke plaats aangebrachte tweepolige schakelaar met een afstand tussen de contacten van minstens 3 mm gebruiken, mits stekker of schakelaar aan de geldende veiligheidsvoorschriften voldoen.

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor problemen die voortkomen uit het niet naleven van de bovengenoemde aanwijzingen.