

- EN** Hereby, Sitecom declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.  
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:  
[www.freshnrebel.com](http://www.freshnrebel.com)  
Operating frequency band: 2400 to 2483.5 MHz  
Maximum radio-frequency power transmitted: 4 dBm
- NL** Sitecom verklaart hierbij dat dit radioapparaat voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.  
De volledige tekst van de EG-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op:  
[www.freshnrebel.com](http://www.freshnrebel.com)  
Gebruikte frequentieband: 2400 tot 2483,5 MHz  
Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen: 4 dBm
- DE** Hiermit erklärt Sitecom, dass der Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.  
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:  
[www.freshnrebel.com](http://www.freshnrebel.com)  
Betriebsfrequenzband: 2400 bis 2483,5 MHz  
Maximale übertragene HF-Leistung: 4 dBm
- IT** Sitecom dichiara che questa apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.  
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:  
[www.freshnrebel.com](http://www.freshnrebel.com)  
Banda di frequenza di funzionamento: da 2400 a 2483,5 MHz  
Potenza massima delle frequenze radio trasmesse: 4 dBm
- ES** Por la presente, Sitecom declara que este equipo de radio cumple con la normativa europea 2014/53/EU. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet: [www.freshnrebel.com](http://www.freshnrebel.com)  
Banda de frecuencia de funcionamiento: 2400 a 2483,5 MHz  
Potencia de radiofrecuencia máxima transmitida: 4 dBm
- PT** A Sitecom vem por este meio declarar que este equipamento de rádio cumpre o disposto na Diretiva 2014/53/UE. A versão integral da declaração de conformidade da UE está disponível na internet no seguinte endereço: [www.freshnrebel.com](http://www.freshnrebel.com)  
Banda de frequência de funcionamento: 2400 a 2483,5 MHz  
Potência de radiofrequência máxima transmitida: 4 dBm
- FR** Sitecom déclare par la présente que cet équipement radioélectrique est en conformité avec la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : [www.freshnrebel.com](http://www.freshnrebel.com)  
Bande de fréquences opérationnelle : 2400 à 2483,5 MHz  
Puissance fréquence radio maximale transmise : 4 dBm
- PL** Firma Sitecom niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod adresem internetowym: [www.freshnrebel.com](http://www.freshnrebel.com)  
Pasmo częstotliwości pracy: 2400 do 2483,5 MHz  
Maksymalna moc nadawanego sygnału radiowego: 4 dBm
- RO** Prin prezenta, Sitecom declară că acest echipament radio este în conformitate cu prevederile Directivei 53/2014 UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: [www.freshnrebel.com](http://www.freshnrebel.com)  
Bandă de frecvență de funcționare: 2400 - 2483,5 MHz  
Putere maximă de frecvență radio transmisă: 4 dBm
- GR** Με το παρόν, η Sitecom δηλώνει ότι αυτός ο ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/Ε. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης για την ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Internet: [www.freshnrebel.com](http://www.freshnrebel.com)  
Ζώνη συχνότητας λειτουργίας: 2400 έως 2483,5 MHz  
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης ραδιοσυχνότητας: 4 dBm
- RU** Настоящим Sitecom заявляет, что это радиооборудование соответствует Директиве 2014/53 / EU. Полный текст декларации о соответствии ЕС доступен по следующему интернет-адресу: [www.freshnrebel.com](http://www.freshnrebel.com)  
Диапазон рабочих частот: от 2400 до 2483,5 МГц  
Максимальная передаваемая радиочастотная мощность: 4 dBm



**FLOW/FLOW TIP**  
**WIRELESS**  
**IN-EAR HEADPHONES**  
MANUAL

**freshnrebel.com**  
**#freshnrebel**

Keep in touch:




# BUTTONS AND LED

2 sec. = ON

5 sec. = ON + Bluetooth pairing

5 sec. = OFF



<1 sec. | 2 sec.



<1 sec. | 2 sec.



White



Blinking white

(0.5 sec on/0.5 sec off)



Blinking white

(0.5 sec on/0.5 sec off)



10%

Blinking white

(0.5 sec on/0.5 sec off)

Micro USB



Charging



# SET UP

EN

1. Charge fully



2. Turn Bluetooth on



3. Select + connect



4. Enjoy the beat!



Done!

## KNOPPEN EN LED

2 sec. = AAN

5 sec. = AAN + Bluetooth koppelen

5 sec. = UIT



<1 sec. 2 sec.  
- ||◀

<1 sec. 3 sec. 2x  
▶ || 📞 📞 ✂️ 🎨 🎨

<1 sec. 2 sec.  
+ ▶▶



10%

Micro USB

Opladen



## 1. Volledig opladen



## 2. Zet Bluetooth aan



## 3. Selecteren en verbinden



## 4. Geniet van de beat!





Klaar!

## TASTEN UND LED

2 sek. = AN

5 sek. = AN + Bluetooth-Pairing

5 sek. = AUS



Micro-USB



## 1. Laden



## 2. Bluetooth einschalten



## 3. Auswählen + verbinden



## 4. Genieße den Beat!






# PULSANTI E LED

2 sec. = ATTIVA

5 sec. = ATTIVA + Abbinamento Bluetooth

5 sec. = INATTIVA



Micro USB



In carica 



## 1. Ricarica



## 2. Attivazione del Bluetooth



## 3. Selezione + connessione



## 4. Goditi il ritmo!




Tutto qua!

# BOTONES Y LED

2 seg. = ENCENDIDO

5 seg. = ENCENDIDO + Asociación Bluetooth

5 seg. = APAGADO



Blanco



Parpadeando en blanco  
(0.5 seg encendido/0.5 seg  
apagado)



Parpadeando en blanco  
(0.5 seg encendido/0.5 seg  
apagado)



10%  
Parpadeando en blanco  
(0.5 seg encendido/0.5 seg  
apagado)

Micro USB



Cargar  

# CONFIGURACIÓN

ES

## 1. Cargar



## 2. Activar Bluetooth



## 3. Seleccionar + conectar



## 4. Disfruta el ritmo!



FR

# BOUTONS ET VOYANT

2 sec. = Marche

5 sec. = Marche + Synchronisation Bluetooth

5 sec. = Arrêt



<1 sec. | 2 sec.  
- | ⏮

<1 sec. | 3 sec. | 2x  
▶ | || | 📞 | 📞 | ✂ | 🎨 | 🎨

<1 sec. | 2 sec.  
+ | ⏭



Blanc



Blanc clignotant

(0.5 sec marche/0.5 sec arrêt)



Blanc clignotant

(0.5 sec marche/0.5 sec arrêt)



10%

Blanc clignotant

(0.5 sec marche/0.5 sec arrêt)

Micro USB



Chargement



# CONFIGURATION

FR

## 1. Charger



## 2. Activer Bluetooth



## 3. Sélectionner + connecter



## 4. Profitez du rythme !




**Terminé !**

# BOTÕES E LED

2 seg. = LIGADO

5 seg. = LIGADO + Emparelhamento Bluetooth

5 seg. = DESLIGADO



<1 seg. | 2 seg.



<1 seg. | 2 seg.



Branco



Branco a piscar

(0.5 seg ligado/0.5 seg desligado)



Branco a piscar

(0.5 seg ligado/0.5 seg desligado)



10%

Branco a piscar

(0.5 seg ligado/0.5 seg desligado)

Micro USB



A carregar



# CONFIGURAÇÃO

PT

## 1. Carregar



## 2. Ligar o Bluetooth



## 3. Selecionar + ligar



## 4. Aproveite a batida!



Está feito!






## PRZYCISKI I DIODY

2 s. = WŁ.

5 s. = WŁ. + Parowanie Bluetooth

5 s. = WYŁ.



Białe

Migające białe  
(0.5 s. WŁ/0.5 s. WYŁ)Migające białe  
(0.5 s. WŁ/0.5 s. WYŁ)10%  
Migające białe  
(0.5 s. WŁ/0.5 s. WYŁ)

Micro USB

Ładuje  

# PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

PL

## 1. Ładuje



## 2. Włączyć Bluetooth



## 3. Wybrać i połączyć



## 4. Ciesz się rytmem!




## BUTOANE ȘI LED

2 sec. = PORNIT

5 sec. = PORNIT + Asociere Bluetooth

5 sec. = OPRIT



&lt;1 sec. | 2 sec.



&lt;1 sec. | 2 sec.



Alb



Alb intermitent

(0.5 sec portnit/0.5 sec oprit)



Alb intermitent

(0.5 sec portnit/0.5 sec oprit)



10%

Alb intermitent

(0.5 sec portnit/0.5 sec oprit)

Micro USB



În curs de încărcare



# CONFIGURARE

RO

## 1. Încărcați



## 2. Porniți Bluetooth



## 3. Selectați + conectați



## 4. Bucurați-vă de bătaie!



Gata!




GR

# ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ LED

2 δευτ. = ON

5 δευτ. = ON + Ζεύξη Bluetooth

5 δευτ. = OFF



Micro USB



φόρτιση

## 1. Φόρτιση



## 2. Ενεργοποίηση Bluetooth



## 3. Επιλέξτε + συνδεθείτε



## 4. Απολαύστε το ρυθμό!





RU

## КНОПКИ И СВЕТОДИОД

2 сек = ВКЛ

5 сек = ON + Bluetooth-соединение

5 сек = ВЫКЛ



белый



Мигающий белый

(0,5 сек вкл / 0,5 сек выкл)



Мигающий белый

(0,5 сек вкл / 0,5 сек выкл)



10%

Мигающий белый

(0,5 сек вкл / 0,5 сек выкл)

Микро USB



Зарядка  

# НАСТРОИТЬ

RU

1. Зарядить полностью



2. Включить Bluetooth



3. Выбрать + Подключить



4. Наслаждайтесь ритмом!



**Выполнено!**