M-175 DBI

FR RADIO REVEIL DOUBLE ALARME DAB+/FM

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Affichage LCD
2. Zone de la recharge sans fil
3. Q / **SOURCE**: Veille / Marche; Pour sélecter le mode de fonctionnement: DAB, FM ou AUX.
4. **PRESET**: Stations préréglées
5. **INFO**: Pour consulter les informations de réglages
MENU: Pour accéder au menu principal; Pour régler l'heure et la date
6. **SCAN**: Recherche automatique; Mémorisation automatique
7. ▶🔁: Volume descendant
8. Alarme 1

ALIMENTATION

Utilisation de l'adaptateur secteur

Les adaptateurs secteurs fournis peuvent uniquement être utilisés sur une alimentation secteur de 100-240V ~50/60Hz;L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

Avertissements:

- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
- Éteignez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur du réseau électrique.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
- Placez l'appareil à proximité de la prise murale et veillez à ce que cette dernière reste facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise murale.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez-le à fait l'adaptateur de la prise murale.
- N'utilisez jamais un adaptateur secteur abîmé. Placez le câble d'alimentation de manière sûre et de façon à ne pas le coincer ou l'écraser. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparation.

Remplacement des piles:

Piles: 2x1.5V type AAA/R03/UM4 (non fournies) pour la sauvegarde des mémoires. Pour des performances optimales, des piles de type Alcaline sont recommandées. Ces piles doivent être remplacées tous les 6 mois.

Installez les piles dans leur compartiment. Utilisez uniquement la taille et le type de piles spécifiés. Respectez la polarité indiquée dans le compartiment à piles. Une mauvaise Polarité peut causer des dommages à l'appareil. Afin d'éviter tout risque de fuites des piles, retirez-les si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles déjà utilisées avec des neuves.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles ne sont pas insérées correctement. Utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent.

Tous les réglages sont conservés en mémoire, cependant, l'heure de l'horloge pourrai de temps en temps nécessiter un réajustement.

ALLUMER / ÉTEINDRE L'UNITÉ

En mode veille, appuyez sur le bouton ⏻ pour mettre l'unité en marche. Appuyez longuement du nouveau pour éteindre l'unité.

SÉLECTION DE LA SOURCE

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode DAB, FM ou le mode AUX.

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

La première fois que vous écoutez la radio DAB/DAB+, l'heure et la date de votre produit seront automatiquement réglées correctement à partir des différentes informations diffusées par le service DAB en mode 24 heures, ce qui correspond à l'heure d'été.

Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, suivez les étapes ci-dessous:

1. En mode veille, maintenez le bouton **MENU** enfoncé pour accéder au mode de réglage de l'heure.
2. «SYSTEM» apparaîtra à l'écran. Appuyez sur **SELECT** pour confirmer. «TIME» apparaîtra à l'écran. Appuyez sur **SELECT** pour confirmer. «24 HOUR» apparaîtra à l'écran. Puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Les chiffres des heures clignoteront. Tournez le molette **SELECT** pour sélectionner l'heure. Appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer. Ensuite, les chiffres des minutes clignoteront. Utilisez la touche **SELECT** pour régler les minutes. Appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer.
3. Utilisez la touche **SELECT** pour régler la date (DD-MM-YY) (tournez la molette **SELECT** pour régler le parameètre; appuyez sur **SELECT** pour confirmer.) "SAVED" apparaîtra pendant deux secondes lorsque l'heure et la date sont réglées.

Autres réglages:

- **AUTO UPDATE** (MAJ Automatique)
1. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner «AUTO UPDATE» (MAJ Automatique) et appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
2. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner une option, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
- UPDATE FROM FM (MAJ via FM): mise à jour de l'heure depuis le DAB/ DAB+
- UPDATE FROM DAB (MAJ via DAB): mise à jour de l'heure depuis le DAB/ DAB+
- UPDATE FROM ANY (MAJ via FM / DAB): mise à jour de l'heure depuis FM ou DAB/ DAB+
- NO UPDATE (Pas de MAJ): affiche l'heure du réglage du système.

*** SET 12/24 HOUR** (Réglage 12/24 12/24 heures)
Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner «SET 12/24 HOUR» et appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner «SET 24 HOUR» ou «SET 12 HOUR». Puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer.

*** SET DATE FORMAT** (Réglage du format de date)
Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner «SET DATE» (Régler la date) et appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner «DD-MM-YY» ou «MM-DD-YY». Puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer.

Remarque: Lorsque vous effectuez le réglage dans le menu, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir à l'étape précédente.

ECOUTER LA RADIO DAB/DAB+

L'unité allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode DAB.

La première fois que vous utilisez la radio ou si la liste des stations est vide, la radio effectuera automatiquement une recherche complète des stations disponibles. L'affichage passe à "LOADING...". La progression de la recherche et le nombre de stations trouvées seront affichés.

Une fois la recherche terminée, la radio sélectionnera la station disponible et commencera à diffuser. Les stations seront listées par ordre numérique, puis par ordre multiplexe par défaut.

Si la réception DAB par réglage automatique DAB est mauvaise, essayez le réglage manuel. Veuillez vous référer à la section "Menu de réglage DAB/ MANUAL (Réglage manuel")

Vous devez peut-être également lancer une recherche manuelle pour peut mettre à jour la liste des stations pour l'une des raisons suivantes:

- Des nouvelles stations peuvent devenir disponibles avec le temps.
- Des stations fermées ou qui ne peuvent plus être reçues sont dans la liste des stations, les stations non valides sont signalées par un point d'interrogation (devant leur nom).
- Si la réception n'était pas correcte lors de la recherche initiale, cela pourrait entraîner une liste vide ou incomplète lors de la recherche des stations disponibles.
- Si la réception de certaines stations est médiocre et que le son est interrompu, vous souhaiterez peut-être ne réportorier que les stations dont le signal est de bonne qualité.

Pour effectuer une recherche complète, appuyez sur la touche **SCAN** et maintenez-la enfoncée.

Ou maintenez enfoncé le bouton **MENU** pour entrer dans le menu de réglage. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner «FULL SCAN» (Recherche complète) et appuyez sur **SELECT** pour lancer la recherche.

Une fois la recherche terminée, la radio reprendra la lecture de la station précédemment sélectionnée ou de la première station de la liste. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner la station désirée et appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer.

Remarque:
- Si aucun programme n'est trouvé avec la recherche DAB/DAB+, «NO DAB» apparaîtra sur l'écran.
- Pour une meilleure réception, déployez l'antenne flaire ou réglates une recherche complète en étant positionnée dans autre endroit.
- Pendant l'opération de recherche, le niveau de son est automatiquement coupé.

ECOUTER LA RADIO FM

Recherche manuelle

En mode radio FM, tournez la touche **SELECT** pour une recherche manuelle.

Recherche automatique

Appuyez sur **SCAN** une fois. La recherche automatique localise les stations les plus puissantes.

Remarque: Pour une meilleure réception, étendre l'antenne flaire.

PRÉSÉLECTION DES STATIONS

Cette unité peut enregistrer 10 stations FM et 10 stations DAB/DAB+.

Mémorisation manuelle

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner la bande FM ou DAB.
2. Choisissez une station de radio.
3. Tenez la touche **PRESET** appuyée pour passer en mode de sauvegarde préréglage.
4. Utilisez la touche **SELECT** pour sélectionner un canal. Appuyez sur la touche **SELECT** pour enregistrer la station. «STORED» (Mémorisée) s'affichera.

Remarque: Si vous choisissez une station qui n'a pas été allouée, «EMPTY» (Vide) s'affichera. Si la station a déjà été attribuée auparavant, la fréquence FM ou le nom de la station DAB seront indiqués.

5. Répétez les étapes 2 à 5 pour sauvegarder d'autres stations.

Mémorisation automatique (FM uniquement)

Appuyez sur la touche **SCAN** et maintenez-la enfoncée. L'appareil enregistrera automatiquement les 10 premières stations FM. Lorsque vous mémorisez sur une station déjà préréglée, celle-ci sera effacée et remplacée par la nouvelle station mise en mémoire.

ECOUTER LA RADIO PRESETS

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner la bande FM ou DAB.
2. Appuyez une fois sur **PRESET** pour accéder au mode de rappel des stations préréglées. Utilisez la touche **SELECT** pour sélectionner votre station souhaitée, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
3. Réglez le volume par ▶🔁 ou ◀🔁 au niveau désiré.

RÉGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

1. En mode veille, appuyez une fois sur la touche **ALARME** «ALARM OFF» apparaîtra à l'écran. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner «ALARM ON» et appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Les chiffres des heures clignoteront. Tournez alors la molette **SELECT** pour régler l'heure, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Les chiffres des minutes clignoteront. Utilisez alors **SELECT** pour régler les minutes et appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
Remarque: au format 12 heures, faites attention à l'indicateur AM/PM pour un réglage correct.
2. Tournez la touche **SELECT** pour sélectionner la durée de l'alarme (15-30-45-60-90 minutes), puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
3. Utilisez **SELECT** pour sélectionner la source de l'alarme: DAB, FM ou BUZZER. Appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Lorsque la source de réveil est FM ou DAB, tournez la molette **SELECT** pour sélectionner la station "DEFAULT" (dernière station écoutée) ou la station actuelle, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
4. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner les options de répétition d'alarme «ONCE», «EVERYDAY», «ONCE», «WEEKENDS» et «WEEKDAYS». Appuyez sur **SELECT** pour confirmer l'option désirée. (Note: Si "ONCE" est sélectionné, vous devrez régler la date de réveil.)
DAILY: l'alarme sonne tous les jours.
ONCE: l'alarme ne sonne qu'une fois.
WEEKENDS: l'alarme sonne le week-end uniquement. (Samedi et dimanche).
WEEKDAYS: l'alarme sonne le jour de semaine uniquement. (Du lundi au vendredi)
5. Utilisez **SELECT** pour régler le volume de l'alarme et appuyez sur **SELECT** pour confirmer. «SAVED» (Enregistrée) sera affiché pendant quelques secondes. L'indicateur d'alarme correspondant s'allumera.

▶: réveil par la radio FM ou DAB
🔁: réveil par Buzzer

Remarque:
- La même procédure s'applique pour l'alarme 2 avec le bouton 🔁.
- Si l'horloge n'est pas définie ou si elle n'est pas à jour, le réveil se signal radio, «NO CLOCK» s'affichera lorsque vous essayez de régler l'alarme. L'alarme ne peut être réglée qu'après avoir réglé l'horloge.

Arrêter l'alarme

1 - Répétition d'alarme

Appuyez sur **SELECT**. L'alarme s'arrête et se déclenchera à nouveau 9 minutes plus tard. L'indicateur de report d'alarme clignote pendant le report d'alarme.

2 - Arrêt d'alarme

Appuyez sur 🔁 ou ⏻ pour arrêter l'alarme.

Remarque:
- Lorsque le paramètre est réglé sur «DAILY», l'alarme sonnera à nouveau le lendemain à la même heure. L'indicateur d'alarme reste allumé.
- Lorsque le paramètre est réglé sur «ONCE», l'alarme sonnera plus. L'indicateur d'alarme s'éteindra.
- Lorsque le paramètre est réglé sur «WEEKENDS», l'alarme sonnera à nouveau le samedi ou le dimanche suivant à la même heure. L'indicateur d'alarme reste allumé.
- Lorsque le paramètre est réglé sur «WEEKDAYS», l'alarme sonnera à nouveau le jour suivant de la semaine (du lundi au vendredi). L'indicateur d'alarme reste allumé.

3 - Annuler l'alarme

En mode veille, appuyez sur 🔁. «ALARM ON» s'affichera. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner «ALARM OFF» et appuyez sur **SELECT** pour confirmer «ALARM OFF» apparaîtra à l'écran. L'indicateur d'alarme 1 (🔁 ▶) s'éteindra.
Remarque: La même procédure s'applique pour l'alarme 2 avec le bouton 🔁.

FONCTION SOMMEIL

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton **SLEEP** et maintenez-le enfoncé pour accéder au mode de réglage du sommeil. «SLEEP» apparaîtra à l'écran. Appuyez plus fois sur le bouton 🔁 pour sélectionner entre 5-15-30-60-90 minutes d'écoute. L'indicateur de sommeil s'allume. L'appareil passera automatiquement après la durée spécifiée. Pour annuler la fonction de sommeil, appuyez sur le bouton 🔁 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que «SLEEP» apparaît. Puis appuyez plusieurs fois sur le bouton 🔁 jusqu'à ce que «SLP OFF» (désactivé) s'affiche. Le voyant de la fonction sommeil s'éteindra.

GRADATEUR D'INTENSITÉ LUMINEUSE DE L'ECRAN

Appuyez sur ☼ pour sélectionner la luminosité de l'écran: Forte, Basse ou Ecran éteint.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Connectez votre source auxiliaire (ex: lecteur MP3) sur la prise **AUX IN** sur le côté droit de l'unité (câble non inclus).
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode AUX. Le voyant AUX s'allumera.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau voulu.
5. Pour arrêter la lecture, éteignez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

RÉVISION DE PLUS D'INFORMATIONS (MODE FM / DAB)

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **INFO** pour examiner certains paramètres de l'appareil (par exemple, fhexe, la date) ou les informations disponibles (par exemple, un texte radio, un nom) pour la station que vous écoutez.

MENU DE CONFIGURATION

1. Lorsque l'appareil est allumé, maintenez la touche **MENU** enfoncée pour accéder au menu de réglage.
2. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner une option et / ou réglez les paramètres, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer.

Mode DAB: FULL SCAN/ MANUAL/ DRC/ PRUNE/ SYSTEM
Mode FM: SCAN SET/ SYSTEM
Mode AUX IN: SYSTEM

Menu de réglage DAB

*** FULL SCAN (Recherche complète)**
Cette fonction vous permet d'effectuer un balayage complet.

*** MANUAL (Réglage manuel)**
Cette fonction peut être utilisée pour aider le positionnement de l'antenne ou de l'unité pour obtenir une réception optimale pour une station en canal particulier.
Si la réception DAB par le système de réglage automatique DAB est mauvaise, essayez le réglage manuel.
Sélectionnez «MANUAL» dans le menu des Parametres et appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner la fréquence souhaitée, puis sur **SELECT** pour syntoniser vers la station de la fréquence sélectionnée. L'écran affichera une indication d'force de la force de signal de la fréquence sélectionnée.

*** DRC (Compression de la gamme dynamique)**
Le DRC permet d'obtenir des sons plus doux plus agréables à écouter lorsque votre radio est utilisée dans un environnement bruyant.
Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner «OFF» (Désactivé), «LOW» (Bas) ou «HIGH» (Haut), puis appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer.
DRC OFF - pas de compression. Ce sont les parametres par défauts.
DRC LOW - compression moyenne.
DRC HIGH - compression maximale.

Remarque: Le DRC n'est effectif que pour les programme de compression de gamme dynamique.

*** PRUNE**
Cette fonction peut supprimer toutes les stations non valides. Faites tourner la molette **SELECT** pour sélectionner "YES", puis appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer la suppression de toutes les stations non valides.

*** SYSTEM (Système)**
Permet de sélectionner les options de configuration système: TIME, RESET, SW VERSION.

*** TIME (Heure)**
Vous pouvez régler les paramètres de l'horloge et de la date. Consultez «RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE»

*** RESET (réinitialisation des paramètres d'usine)**
Permet d'effacer tous les paramètres utilisateurs définis.

*** SW VER (Version logicielle)**
Permet d'afficher la version du logicielle actuelle.

Menu de réglage FM

*** SCAN SET (Recherche)**
ALL (Toutes chaînes): La recherche automatique situe toutes les stations disponibles.
STRONG (Stations fortes): La recherche automatique ne situe que les recherches au signal fort.

*** SYSTEM (Système)**
Veuillez vous référer au "Menu de réglage DAB/ SYSTEM (Système)".

Menu de réglage AUX

*** SYSTEM (Système)**
Veuillez vous référer au "Menu de réglage DAB/ SYSTEM (Système)".

CHARGEMENT USB

Cette unité est équipée d'un port de chargement USB intégré (puissance: 5V ⎓ 1A) pour recharger votre appareil mobile (ex: Smartphone, tablette, etc.).
Branchez simplement le câble de chargement USB (non fourni) dans le port de chargement USB et connectez-le sur votre appareil mobile.

RECHARGE SANS FIL

Puissance de charge sans fil: 5W
Placez le smartphone sur la zone de la recharge sans fil si le dessus de l'appareil, puis la recharge se commencera automatiquement.
- Si l'indicateur de charge sans fil ⎓ reste allumé, la charge se fait correctement.
- Si l'indicateur de charge sans fil ⎓ clignote ou ne s'allume pas, la charge ne se fait pas correctement. Dans ce cas, réglez la position de votre smartphone jusqu'à ce que l'indicateur de charge sans fil reste allumé.

Remarques:
- Utilisez un seul appareil pour la recharge, soit en le branchant sur port de recharge USB ou en utilisant la recharge sans fil. Ne pas utiliser les deux modes de recharge simultanément.
- Il peut arriver que la température de la radio DAB/FM soit affectée lors de l'utilisation de la recharge sans fil.
- La fonction de recharge sans fil ne fonctionne qu'avec les appareils portables prenant en recharge cette technologie.
- Il existe de nombreux appareils compatibles avec la recharge sans fil sur le marché. Nous ne pouvons garantir que ce produit prendra en charge tous les différents modèles disponibles.
- En mode DAB, lors du chargement du smartphone sans fil, le son est coupé pendant 1 à 3 secondes.

FICHE TECHNIQUE

Alimentation:
Adaptateur secteur:
Entrée: 100-240V ~ 50/60Hz de 1.0A
Puissance de sortie: 12V ⎓ 2.5A 15.0W

Piles: 2x1.5V, type AAA/R03/UM4 (non fournies) pour la sauvegarde des mémoires

Radio:
FM: 87.5-108MHz DAB/DAB+: 174.928-239.200 MHz

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-175 DBI" est conforme aux exigences essentielles et aux autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SECURITE

CAUTION DO NOT OPEN

ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle (ou le dos). Il n'y a aucune partie à l'intérieur destinée à l'utilisateur. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié.

L'éclair avec le symbole de la flèche dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur de l'existence du voltage dangereux.

Le point d'exclamation dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur d'instructions importantes accompagnant le produit.

La marque d'avertissement est située en dessous de l'appareil.

AVERTISSEMENT: POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

IMPORTANT
- Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
- La plaque signalétique se trouve au-dessous de l'appareil.
- Veiller à avoir une ventilation correcte de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante et que la ventilation ne soit pas gênée en recouvrant les orifices de ventilation avec des objets tels que des journaux, nappes, rideaux.
- Ne placer pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.
- Ne pas jeter les piles dans le feu! Respectez l'environnement lors de la disposition des piles usagées.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre source de chaleur similaire.
- La fiche du cordon d'alimentation est utilisée comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible. Pour être totalement déconnecté, cette fiche doit être débranchée du réseau complètement. La prise de courant ne doit pas être obstruée et doit être facilement accessible lors de son utilisation.
- Sous l'influence du phénomène transitoire rapide et / ou phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements et futilisateur devra faire une réinitialisation de l'appareil.
- Le fonctionnement normal de ce produit pourrait être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il reprenne son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Si le fonctionnement ne revient toujours pas à la normale, veuillez débrancher et utiliser le produit dans un endroit offrant moins d'interférences.



Si à l'avenir, vous devriez vous débarrasser de ce produit, sachez que les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Des installations destinées au recyclage existent. Vérifiez auprès de votre municipalité ou demandez à votre revendeur des conseils. (Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedesmesdechets.fr

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

GB DAB+/FM DUAL ALARM CLOCK RADIO

LOCATION AND DESCRIPTION OF CONTROLS

1. LCD display
2. Wireless charging area
3. Q / **SOURCE**: To turn unit on/off; To select between the mode DAB, FM, AUX.
4. **PRESET** button: Preset radio stations
5. **INFO** button: to review the setting information
MENU button: To access the main menu; To set time and date
6. **SCAN** button: Auto scan; auto preset
7. ▶🔁 Volume down
8. Alarm 1

POWER SUPPLY

AC ADAPTOR

The supplied AC adaptor is suitable for use on AC main supplies of AC 100-240V ~ 50/60Hz and should only be connected to a mains supply within these parameters.

Cautions:
- The AC adaptor included with this unit is for its use only. Do not use it with other equipment.
- Turn off the unit before unplugging the AC adaptor from the unit so as to avoid the unit being damaged.
- When the unit is not going to be used for long time, disconnect the AC adaptor from the AC outlet.
- Be sure to use it near the wall outlet and easily accessible. If a malfunction occurs, disconnect the plug from the wall outlet at once.
- AC adaptor is used as the disconnect device. It shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. To be completely disconnected the apparatus from supply mains, the AC adaptor of the apparatus shall be disconnected from the mains socket outlet completely.
- Never use an AC adaptor that is damaged, route power lead in a safe manner and make sure it is not subjected to trapping or pinching. If the power lead is damaged refer to a qualified service agent.

BACKUP SYSTEM:

DC: 2x1.5V, battery type AAA/R03/UM4 for back-up(not provided).
For optimal performance, alkaline batteries are recommended. These batteries must be replaced every six months.

Install the batteries in their compartment. Use only the size and type of batteries specified. Respect the polarity indicated in the compartment. Improper polarity can cause damage to the device. In order to avoid leakage, remove the batteries when unit will not be used for a long period of time. Do not mix different types of batteries or old batteries with new ones.
CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

All settings are memorized, however, the clock time could occasionally need to be readjusted.

TURNING UNIT ON/ OFF

In standby mode, press ⏻ button to turn on the unit. Press and hold ⏻ button to turn off the unit.

SELECTING FUNCTION

When the unit is on, repeatedly press **SOURCE** button to select desired mode: DAB, FM or AUX.

SETTING THE TIME AND DATE

The first time you listen to DAB/ DAB+ radio, the time and date of the unit will be synchronized automatically to the broadcast by the DAB service in 24 hour mode, which is in line with daylight saving time.

If you want to set the time and date manually, follow the steps as below:
1. In standby mode, press and hold **MENU** button to access time setting mode. 2."SYSTEM" will appear on display, then press **SELECT** to confirm. "TIME" will appear, then press **SELECT** to confirm. "SET TIME/DATE" will appear on display and press **SELECT** to confirm. The hour digits will flash. Rotate **SELECT** knob to set the hour digits, then press **SELECT** to confirm. Then the minute digits will flash. Rotate **SELECT** knob to set the minute and press **SELECT** to confirm.
3. Use **SELECT** knob to set the date (DD-MM-YY) (Rotate **SELECT** knob to adjust the setting; press **SELECT** knob to confirm.) "SAVED" will appear for two seconds when the time and date are set.

Other settings:

*** AUTO UPDATE**
1. Rotate **SELECT** knob to select "AUTO UPDATE" option and press **SELECT** to confirm.
2. Rotate **SELECT** knob to select an option and press **SELECT** to confirm.
- UPDATE FROM FM: time update from FM.
- UPDATE FROM DAB: time update from DAB/DAB+
- UPDATE FROM ANY: time update from FM or DAB/DAB+
- NO UPDATE: show the time from system setting.

*** SET 12/24 HOUR**
Rotate **SELECT** knob to select <SET 12/24 HOUR> and press **SELECT** to confirm. Rotate **SELECT** knob to select "SET 24 HOUR" or "SET12 HOUR": then press **SELECT** to confirm.

*** SET DATE FORMAT**
Rotate **SELECT** knob to select <SET DATE FORMAT> and press **SELECT** to confirm. Rotate **SELECT** knob to select "DD-MM-YY" or "MM-DD-YY", then press **SELECT** to confirm.

Note: When do the setting in the menu, press the **MENU** button to return back to previous step.

LISTENING TO DAB/DAB+ RADIO

When the unit is on, repeatedly press **SOURCE** button to select DAB mode.
The first time you use the radio, or if the station list is empty, the radio automatically performs a full scan to see what stations are available. The display will change to "LOADING...". The progress of scanning will be showed and the number of stations found will be displayed.

When the scan is complete, the radio will select the first available station and start to play automatically. Stations will be listed in numerical and then multiplex order by default.

If DAB reception by DAB auto tune is poor, try manual tuning. Please refer to "SETTING THE TIME DAB/DAB+".

*** RESET**
To restore to factory default settings.

*** SW VER (software version)**
Review the current software version.

FM Setting Menu
*** SCAN SET**
ALL: The automatic search locates at any available station.
STRONG: The automatic search only locates at strong stations.

*** SYSTEM**
Please refer to the "DAB setting menu/ SYSTEM."

AUX setting Menu
***SYSTEM**
Please refer to the "DAB setting menu/ SYSTEM."

USB CHARGING

This unit is equipped with a built-in USB charging port (Output: 5V ⎓ 1A) for recharging your mobile device (e.g. Smartphone, tablet, etc.).
Simply plug the USB charging cable (not included) into the USB charging port and connect it to your mobile device.

WIRELESS CHARGING

Wireless charging output: 5W
Put the smartphone on the wireless charging area on the top of unit, then the smartphone will be charged.
- If the wireless charging indicator ⎓ stays lit, charging is successful.
- If the wireless charging indicator ⎓ blinks or does not light up, charging is not successful. In that case, please adjust the position of your smartphone until the wireless charging indicator stays lit.

Note:
- Use only one charging device, either USB charging port or wireless charging. Do not use together.
- It may happen that the DAB/FM radio reception is affected while using wireless charging.
- The wireless charging function only works with mobile devices that support this technology.
- There are many wireless charging enabled devices in the market. We cannot guarantee to support all different models.
- In DAB mode, when charging the smartphone wirelessly, the sound is muted for 1 to 3 seconds.

TECHNICAL SPECI FICATIONS

POWER SUPPLY
AC adaptor:
Input: AC 100-240V ~ 50/60Hz 1.0A
Output: DC 5.0V ⎓ 2.5A 15.0W

Battery back-up: DC 3V ⎓ 2x1.5V, battery type AAA/R03/UM-4 (not provided)

RADIO FREQUENCY:
FM: 87.5 -108 MHz DAB/DAB+: 174.928-239.200 MHz

Design and specifications are subject to change without notice.

Hereby, NEW ONE S.A.S, declares that this MUSE M-175 DBI is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.muse-europe.com

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

CAUTION DO NOT OPEN

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not open the cover (or back). There is no party inside for the user. Refer all servicing to qualified service personnel.

The lightning with the arrow symbol in the triangle is a warning sign alerting the user to "dangerous voltage" inside the product.

The exclamation point in the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

The caution mark is located at bottom of the device.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

IMPORTANT
- The use of apparatus in moderate climates.
- The Marking plate is located on the bottom of the device.
- Make sure to have a minimum distance of 5 cm around the unit for sufficient ventilation.
- Ensure that the ventilation opening is not covered with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the apparatus.
- Do not place any sources of dripping or splashing water.
- Do not place objects filled with liquids, such as glass, vase on the device.
- When you dispose this unit, Respect the environment when disposing of used batteries.
- Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or other similar heat source.
- AC adaptor is used as the disconnect device. It shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. To be completely disconnected the apparatus from supply mains, the AC adaptor of the apparatus shall be disconnected from the mains socket outlet completely.
- Under the influence of fast transient and / or electrostatic electric phenomenon, the product may malfunction and the user must perform a power reset of the device.
- The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location.

3 - Alarm Cancellation
In Standby mode, press 🔁. "ALARM ON" will be displayed, then press **SELECT** knob to select <ALARM OFF> and press **SELECT** to confirm to cancel the alarm 1 permanently. The ⏲ or ⏲ indicator turns off.
Note: Same procedure applies for Alarm 2 with 🔁 button.

SLEEP FUNCTION

When the unit is ON, press and hold 🔁 button to access sleep mode and repeatedly press 🔁 button to select 5-15-30-45-60-90 minutes of listening. The sleep indicator will light up. The unit will automatically turn off after the specified time. To cancel the sleep function, press and hold 🔁 button to access sleep mode and repeatedly press 🔁 button until "SLP OFF" is displayed. The sleep indicator lights off.

DIMMER

Press ☼ repeatedly to select the brightness of the screen: high, low or off.

CONNECTING AUXILIARY SOURCE

1. Connect your auxiliary source (e.g. mp3 player) to the **AUX IN** jack on the unit (cable not included).
2. Press **SOURCE** button repeatedly to select AUX mode. "AUX" indicator lights up.
3. Start playback from your auxiliary source.
4. Adjust the volume to desired level.
5. To stop playback, disconnect your auxiliary source from the **AUX IN** jack.

REVIEWING MORE INFORMATION (MODE FM/ DAB)

Repeatedly press **INFO** button to review some unit settings (e.g. time, date) or available information (e.g. radio text, name) for the station you are listening.

SETTING MENU

1. When the unit is ON, press and hold **MENU** to enter into setting menu.
2. Rotate **SELECT** to select an option and/or adjust the settings, then press **SELECT** to confirm.

DAB mode: FULL SCAN/ MANUAL/ DRC/ PRUNE/ SYSTEM
FM mode: SCAN SET/ SYSTEM
AUX IN mode: SYSTEM

DAB Setting Menu
*** FULL SCAN**
Rescan function allows you to perform a full scan.

*** MANUAL**
This function can be used to assist the positioning of the antenna or the unit to obtain the optimum reception for a specific channel or frequency.
If reception by DAB auto tune is poor, try manual tuning.
Select "MANUAL" in the menu and press **SELECT** to confirm.
Rotate **SELECT** to set your desired frequency and press **SELECT** to tune to the selected station.

*** DRC (Dynamic range compression)**
DRC makes quieter sounds easier to hear when the unit is used in a noisy environment. Rotate **SELECT** to select your desire DRC level: OFF, LOW, HIGH. Then press **SELECT** to confirm.
- DRC OFF - no compression. This is the default setting.
- DRC LOW - medium compression.
- DRC HIGH - maximum compression.

Note: DRC is effective only in dynamic range compression broadcast.

*** PRUNE**
This function can remove all invalid stations. Rotate **SELECT** to select "YES", then press **SELECT** button to confirm removing all invalid stations.

*** SYSTEM**
To select the system setting options: TIME, RESET, SW VERSION.

*** TIME**
You can adjust the time and date setting. Please refer to "SETTING THE TIME DAB/DAB+".

*** RESET**
To restore to factory default settings.

*** SW VER (software version)**
Review the current software version.

FM Setting Menu
*** SCAN SET**
ALL: The automatic search locates at any available station.
STRONG: The automatic search only locates at strong stations.

*** SYSTEM**
Please refer to the "DAB setting menu/ SYSTEM."

AUX setting Menu
***SYSTEM**
Please refer to the "DAB setting menu/ SYSTEM."

USB CHARGING

This unit is equipped with a built-in USB charging port (Output: 5V ⎓ 1A) for recharging your mobile device (e.g. Smartphone, tablet, etc.).
Simply plug the USB charging cable (not included) into the USB charging port and connect it to your mobile device.

WIRELESS CHARGING

Wireless charging output: 5W
Put the smartphone on the wireless charging area on the top of unit, then the smartphone will be charged.
- If the wireless charging indicator ⎓ stays lit, charging is successful.
- If the wireless charging indicator ⎓ blinks or does not light up, charging is not successful. In that case, please adjust the position of your smartphone until the wireless charging indicator stays lit.

Note:
- Use only one charging device, either USB charging port or wireless charging. Do not use together.
- It may happen that the DAB/FM radio reception is affected while using wireless charging.
- The wireless charging function only works with mobile devices that support this technology.
- There are many wireless charging enabled devices in the market. We cannot guarantee to support all different models.
- In DAB mode, when charging the smartphone wirelessly, the sound is muted for 1 to 3 seconds.

TECHNICAL SPECI FICATIONS

POWER SUPPLY
AC adaptor:
Input: AC 100-240V ~ 50/60Hz 1.0A
Output: DC 5.0V ⎓ 2.5A 15.0W

Battery back-up: DC 3V ⎓ 2x1.5V, battery type AAA/R03/UM-4 (not provided)

RADIO FREQUENCY:
FM: 87.5 -108 MHz DAB

4. Drehen Sie den Regler **SELECT**, um die Häufigkeit des Alarms einzustellen: „DAILY", „ONCE", „WEEKENDS" oder„WEEKDAYS". Drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen Ihrer Auswahl. (Hinweis: Falls die Option „ONCE" ausgewählt wurde, müssen Sie das Weckruftdatum eingeben.)
DAILY: Der Alarm ertönt jeden Tag.
ONCE: Der Alarm ertönt nur einmal.
WEEKENDS: Der Alarm ertönt nur am Wochenende (Samstag und Sonntag).
WEEKDAYS: Der Alarm ertönt nur unter der Woche (Montag bis Freitag).
5. Drehen Sie den Regler **SELECT** zur Einstellung der Alarmlautstärke und drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen. Im Display erscheint nach einigen Sekunden die Anzeige „SAVED" und die entsprechende Alarmanzeige leuchtet auf.
🔔: Alarm mit LOWEL DAB
🔔: Alarm mit Buzzer

Hinweis:
- Dasselbe Verfahren gilt für Alarm 2 mit 🔔-Taste.
- Falls die Uhrzeit nicht eingestellt bzw. nicht über das Funksignal aktualisiert wurde, erscheint im Display „NO CLOCK", wenn Sie den Weckruf einstellen. Der Weckruf kann nur eingestellt werden, sofern die Uhrzeit eingestellt ist.

Stoppen des Weckalarms
1 - Alarmausschaltung
Drücken Sie die Taste **SNOOZE**, um den Alarm kurzfristig zu unterbrechen. Der Alarm schaltet sich jeweils einen Minuten weiter ein. Standardmäßig 9 Minuten. Die Schlummer-Anzeige blinkt nachdem Sie den Alarm vorübergehend deaktiviert haben.

2 - Alarmstopp
Drücken Sie 🔔 / 🔔 oder 🕒, um den Alarm auszuschalten.
Hinweis:
- Falls „DAILY" ausgewählt haben, ertönt der Alarm am nächsten Tag erneut zur gleichen Zeit wie Weckfunktionsuhr leuchtet.
- Falls Sie „ONCE" ausgewählt haben, ertönt der Alarm nicht erneut. Die Alarmanzeige erlischt.
- Falls Sie „WEEKDAYS" eingestellt haben, ertönt der Alarm am nächsten Werktag (Montag bis Freitag) erneut zur gleichen Zeit. Die Alarmanzeige erlischt.
- Falls Sie „WEEKENDS" eingestellt haben, ertönt der Alarm am folgenden Samstag bzw. Sonntag erneut zur gleichen Zeit. Die Weckfunktionsuhr leuchtet.

3 - Alarmmodus deaktivieren
Drücken Sie im Standby-Modus die Taste 🔔 im Display erscheint die Anzeige „ALARM OFF". Drücken Sie dann den Regler **SELECT** zur Auswahl von „ALARM OFF» und drücken Sie die Taste **SELECT**; um den Alarm 1 permanent zu deaktivieren. Die Zeigen ihr Alarm 🔔 oder 🔔 verschwindet von der Anzeige.
Hinweis: Dasselbe Verfahren gilt für Alarm 2 mit 🔔-Taste.

SLEEP-TIMER

Wenn das Gerät **EIN**geschaltet ist, halten Sie die Taste 🕒 gedrückt, um den Sleep-Timer-Modus aufzurufen. Drücken Sie dann wiederholt die Taste 🕒, um die Wiedergabedauer von 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 Minuten einzustellen. Im Display **SLEEP** leuchtet auf. Nach Ablauf der programmierten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus. Um den Sleep-Timer zu deaktivieren, halten Sie die Taste 🕒 gedrückt, um den Sleep-Timer-Modus aufzurufen, und drücken Sie dann wiederholt die Taste 🕒, bis die Anzeige „SLP OFF" erscheint. Die Sleep-Timer-Anzeige erlischt.

DIMMER

Betätigen Sie die Tasten 🔅+, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen: niedrig, mittel und hoch.

ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

1. Schließen Sie ein externes Gerät (z.B. MP3-Spieler) an die **AUX IN** Buchse des Geräts an (Kabel nicht mitgeliefert).
2. Drücken Sie die **SOURCE** Taste und wählen Sie den AUX Modus. Die AUX-Anzeige leuchtet auf.
3. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.
4. Wählen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
5. Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der **AUX IN** Buchse heraus.

INFORMATIONEN ANZEIGEN (UKW-/ DAB-MODUS)

Drücken Sie wiederholt die Taste **INFO** zur Informationsanzeigen oder verfügbare Informationen für den aktuellen Sender anzuzeigen.

SETUP-MENÜ

1. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die **MENU**-Taste gedrückt, um das Einstellungsmenü zu öffnen.
2. Drehen Sie den Regler **SELECT** zur Auswahl einer Option und/oder zum Ändern der Einstellungen und drücken Sie dann **SELECT** zum Bestätigen.

DAB-Modus: FULL SCAN/ MANUAL/ DRC/ PRUNE/ SYSTEM
UKW-Modus: SCAN SET/ SYSTEM
AUX-Eingangsmodus: SYSTEM

DAB Einstellungsmenü
* **FULL SCAN (Vollständiger Suchlauf)**
Mit dieser Funktion können Sie eine vollständige Sendersuche durchführen.

* **MANUAL (Manuell einstellen)**
Verwenden Sie diese Funktion für die Positionierung der Antenne und des Gerätes, um die Empfangsqualität eines bestimmten Senders oder einer Frequenz zu verbessern.
Falls der DAB-Empfang bei automatischer DAB-Sendersuche schlecht ist, versuchen Sie es mit manueller Abstimmung.
Wählen Sie "MANUAL" im Einstellungsmenü und drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen. Drehen Sie mit dem Regler **SELECT** die gewünschte Frequenz und drücken Sie **SELECT**, um den Sender für die ausgewählte Frequenz einzustellen. In der Anzeige erscheint die akzuell empfangene Signalstärke der gewählten Frequenz.

* **DRC (Dynamikbereich-Kompримierung)**
Falls das Gerät in einer laulten Umgebung verwendet wird, können leise Töne mit der DRC-Funktion höhar gemacht werden.
Drehen Sie den **SELECT**-Regler zur Auswahl zwischen DRC-Pegel zu wählen: Aus, tief, hoch. Drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen.
DRC OFF (aus) – keine Kompримierung. Dies ist die Standardeinstellung.
DRC LOW (tief) – mittlere Kompримierung.
DRC HIGH (hoch) – maximale Kompримierung.

Hinweis: Die DRC-Funktion ist nur für Sender mit verkleinertem Dynamikbereich verfügbar.

* **PRUNE (Löschen)**
Drehen Sie den **SELECT**-Regler zur Auswahl der Option „YES" und drücken Sie **SELECT**, um ausgelöschen Sender zu löschen.

* **SYSTEM (System)**
Informieren Sie sich näher im Abschnitt DAB Setup-Modus.

AUX Einstellungsmenü
* **SYSTEM (System)**
Informieren Sie sich näher im Abschnitt DAB Setup-Modus.

AUFLADEN PER USB

Dieses Gerät verfügt über einen USB-Port (Ausgang: 5V ⎓ 1A) zum Aufladen Ihres Mobiltelefons, PDA oder Smartphones.

SCHNURLOSES AUFLADEN

Kabellose Ladeanzeige 5W
Legen Sie das Smartphone auf dem kabellosen Ladebereich oben am Gerät, um das Smartphone aufzuladen.
- Sobald die schnurlose Ladeanzeige 🔋 stetig leichtet, ist die Batterie vollständig geladen.
- Falls die schnurlose Ladeanzeige 🔋 blinkt oder nicht aufleuchtet, war der Ladevorgang nicht erfolgreich. Richten Sie das Smartphone in solch einem Fall so aus, bis die schnurlose Ladeanzeige leuchtet.

Hinweise:
- Verwenden Sie nur eine Ladevorrichtung – entweder den USB-Ladeanschluss oder den schnurlosen Ladebereich. Nicht beide gleichzeitig verwenden.
- Es ist möglich, dass der DAB-/UKW-Radioempfang während des schnurlosen Ladevorgangs gestört wird.
- Die schnurlose Ladefunktion funktioniert nur mit Mobilgeräten, die diese Technologie unterstützen.

- Es gibt viele Geräte auf dem Markt, die schnurlosen Aufladen unterstützen. Wir garantieren jedoch nicht, dass unser Produkt alle unterschiedlichen Modelle unterstützt.
- Falls das Smartphone schnurlos geladen wird, wird im DAB-Modus der Ton für 1 bis 3 Sekunden stumm geschaltet.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Netzstromversorgung:
Netzstromadapter
Eingang: 100-240V ~ /~ 50/60Hz 1.0A
Ausgang: DC 5.0V ⎓ 3.0 A 15.0W

Speicherfunktion für die Uhrzeit: 2xAAA/R03 1,5V (nicht enthalten)

RADIO:
FM: 87.5-108MHz DAB/DAB+: 174.928-239.20 MHz

Gestaltung und Ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser „MUSE M-175 DB" den wesentlichen Anforderungen und weiteren geltenden Vorgaben der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ACHTUNG: Um Stromschlaggefahr zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Überlassen Sie die Instandhaltung des Geräts einem Fachmann an.

Das in einem Pfeil endende Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf die Gegenwart einer „gefährlichen Spannung" im Gerät hin.

Das Ausrufezeichen im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer darauf hin, die wichtigen Infos, die sich in dem das Gerät begleitenden Handbuch befinden.

Das Warnsymbol befindet sich auf der Unterseite des Geräts.

WARNUNG: UM BRAND- UND ELEKTROSCHOCKGEFAHR VORZUBEUGEN, DÜRFEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

Netzanschluss
- Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.
- Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Geräts.
- Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung von 5 cm zu ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Geräts sicher und behindern Sie die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie z. B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw.
- Stellen Sie keine Wärmequelle wie eine angezündete Kerze auf oder in der Nähe des Geräts ab.
- Setzen Sie das Gerät niemals Wasserspritzern oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Geräts ab.
- Verwenden Sie Batterien nicht ins Feuer! Entsorgen Sie leere Batterien umweltgerecht.
- Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden (wie zum Beispiel praller Sonne, Feuer oder anderen dem Wärmeeinfluss Ähnlichen).
- Verwenden Sie auf keinen Fall einen beschädigten Netzstromadapter. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht eingeklemmt oder beschädigt wird. Ein beschädigtes Netzkabel muss bei einer Reparaturwerkstatte repariert werden.
- Unter der Einwirkung von Feuchtigkeit und Kondensation können Phänomen kann das Produkt Fehlfunktionen auslösen. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann sich als notwendig erweisen.
- Der ordnungsgemäße Betrieb des Geräts kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Gerät in solch einen Fall gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wiederherzustellen. Falls der ordnungsgemäße Betrieb nicht hergestellt werden kann, verschalten Sie das Gerät an einem anderen Ort zu verwenden.

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammelstelle. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

ES RADIO-RELOJ DAB+/FM CON ALARMA DOBLE

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Pantalla LCD
2. 🔔-Alarma de carga inalámbrica
3. 🔅/ **SOURCE**: Esperar/ Quelle: Para seleccionar el modo de función: DAB, FM o AUX.
4. **PRESET**: Emisoras presintonizadas
5. **INFO**: Para revisar la información de configuración
MENU: Para acceder al menú principal; Para configurar fecha y hora
6. **SCAN**: Auto escáner; Presintonización manual
7. 🔅-Bajar volumen
8. 🔅+: Subir volumen
🔔-Alarma 2
9. 🔅: Iluminación atenuada en parrilla
SNOOZE: Intervalo de repetición de la alarma
🕒: Para dormirse con la radio
10. **SELECT**: Sintonización, Ajuste ambar/ ajuste; Confirmar la selección/ ajustes
11. Altavoz
12. Entrada **AUX** (auxiliar)
13. Puerto USB (sólo para carga)
14. Entrada de alimentación
15. Antena por cable
16. Compartimento para la pila

ALIMENTACIÓN

Utilización del adaptador de red
El adaptador de corriente suministrado es adecuado para el uso con una toma de corriente AC de 100-240V ~ 50/60Hz y debería enchufarse solo a la red de suministro dentro de estos parámetros.

Atención:
- El adaptador de red que se suministra ha sido diseñado exclusivamente para utilizarse con este aparato. No lo utilice para otro dispositivo.
- Apague el aparato antes de desenchufarlo al adaptador de red para evitar que se produzcan daños.
- Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.
- Coloque el aparato cerca de la toma de pared y compruebe que puede acceder a esta última fácilmente. Si se produce un fallo en el funcionamiento, desconéctelo inmediatamente de la toma de pared.
- El adaptador de red se utiliza para conectar el aparato al suministro eléctrico. Si por cualquier otro motivo desea desconectar por completo el aparato, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.
- No utilice nunca el adaptador si está dañado. Coloque el cable de alimentación de forma segura de manera que no pueda ser aplastado o dañado de otro modo. Si el cable está dañado, contacte con un servicio de reparación.

SISTEMA DE CONSERVACIÓN DEL AJUSTE DE LA HORA:
Salvaguarda de la hora: 2x AAA/R03 1,5V (no incluidas)
Para un máximo rendimiento, se recomienda el uso de pilas alcalinas. Estas pilas deberán ser sustituidas cada 6 meses.

Introduzca la pila en el compartimento de la pila. Utilice únicamente pilas que cumplan las recomendaciones del fabricante. Respete la polaridad al colocar las pilas (véase el interior del compartimento de las pilas). Si no lo hace, podría estropear el aparato. Con el fin de evitar cualquier tipo de derrame de líquido, extraiga las baterías cuando no vaya a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo. No mezcle diferentes tipos de baterías o baterías viejas con nuevas.
ATENCIÓN: Riesgo de explosión si las pilas no se introducen correctamente. Cambie las pilas únicamente por otras del mismo tipo o uno equivalente.

No obstante, después de un corte de corriente, puede que necesite reajustar ligeramente la hora del reloj, ya que puede haberse adelantado o atrasado unos minutos.

ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD

En el modo de espera, pulse el botón 🕒 para encender la unidad. Mantenga pulsado el mismo botón si desea apagar el aparato.

SELECCIÓN DE FUENTE

Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo DAB, modo FM o modo de entrada AUX/LIAR.

AJUSTE DE FECHA Y HORA

La primera vez que escuche la radio DAB/DAB+, la fecha y la hora de su producto se sincronizarán automáticamente con la emitida por el servicio DAB en modo 24 horas, que se ajusta automáticamente al horario de verano.

Si desea configurar la fecha y la hora manualmente, siga los siguientes pasos:
1. En el modo en espera, mantenga pulsado el botón **MENU** para acceder al modo de configuración de la hora.
2. Se mostrará "TIME CLOCK" en pantalla, después, pulse **SELECT** para confirmar. Se mostrará "TIME" en pantalla. Pulse **SELECT** para confirmar. Se mostrará "SET TIME/DATE" en pantalla, después, pulse **SELECT** para confirmar. Los dígitos de la hora parpadearán. Gire **SELECT** para configurar la hora. Pulse **SELECT** para confirmar. Entonces los dígitos de los minutos parpadearán. Gire **SELECT** para configurar los minutos. Pulse **SELECT** para confirmar. Aparecerá "SAVED" durante dos segundos cuando se haya ajustado la hora y el día.
Ultima la maneuvra **SELECT** para configurar la hora (DD-MM-YY) (gire la manecilla **SELECT** para ajustar la configuración y pulse **SELECT** para confirmar).

Otros ajustes:
* **AUTO UPDATE** (Actualización automática):
1. Gire la manecilla **SELECT** para seleccionar <AUTO UPDATE> y pulse **SELECT** para confirmar.
2. Gire el botón **SELECT** para seleccionar una opción y pulse **SELECT** para confirmar.
- UPDATE FROM FM (Actualización de FM): actualización de la hora de FM.
- UPDATE FROM DAB (Actualización de DAB): actualización de la hora de DAB/ DAB+.
- UPDATE FROM ANY (Actualización de cualquiera de las opciones): actualización de FM o DAB/DAB+.
- NO UPDATE (Sin actualización): muestra la hora de los ajustes del sistema.

* **SET 12/24 HOUR** (Selección del formato de 12/24 horas)
Gire la manecilla **SELECT** para seleccionar <SET 12/24 HOUR> y pulse **SELECT** para confirmar. Gire la manecilla **SELECT** para seleccionar "SET 24 HOUR" o "SET 12 HOUR"; despues, pulse **SELECT** para confirmar.

* **SET DATE FORMAT** (Selección del formato de fecha)
Gire la manecilla **SELECT** para seleccionar <SET DATE FROMAT> y pulse **SELECT** para confirmar.Gire la manecilla **SELECT** para seleccionar "DD-MM-YY" o "MM-DD-YY"; despues, pulse **SELECT** para confirmar.

Nota: Cuando realice ajustes en el menú, pulse el botón **MENU** para regresar al paso anterior.

PARA ESCUCHAR LA RADIO DAB/DAB+

Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo DAB.
La radio realizará automáticamente una búsqueda completa para encontrar todas las emisoras disponibles la primera vez que utilice la radio DAB/DAB+ o cuando la lista de emisoras esté vacía. La pantalla cambiará a "LOADING.....". Se mostrará el progreso de la búsqueda y el número de emisoras encontradas.
Cuando la búsqueda termine, la radio seleccionará la primera emisora disponible y comenzará con la reproducción de las emisoras. Las emisoras se listarán por orden numérico y según su multiplex por defecto.

Si la recepción de DAB con la sintonización automática DAB es débil, pruebe a realizar una sintonización manual. Consulte "Menú de ajustes DAB/MANUAL (Sintonización manual)".

También podría necesitar iniciar una búsqueda manual para actualizar la lista de emisoras por alguno de los siguientes motivos:
- Se han añadido nuevas emisoras de radiodifusión pública.
- Es posible que haya emisoras que ocasen su emisión o de las que ya no se recibe señal (en la lista de emisoras, las emisoras que no se reciben mostrarán un signo de interrogación delante de sus nombres).
- La lista de emisoras disponibles ha sido modificada a consecuencia de la recepción no fuera buena durante la búsqueda inicial.
En el caso de experimentar problemas de recepción algunas emisoras que causaran interrupciones en la emisión, podría convenirle memorizar únicamente aquellas de las que reciba una señal fuerte.

Para realizar una búsqueda completa, pulse y mantenga **SCAN**.
O mantenga pulsado el botón **MENU** para acceder al menú de configuración, gire **SELECT** para seleccionar <FULL SCAN> y pulsela para comenzar una búsqueda.
Cuando se complete la búsqueda, la radio volverá a reproducir la emisora seleccionada anteriormente o la primera de la lista de emisoras. Gire la manecilla **SELECT** para seleccionar la emisora deseada y pulse el botón **SELECT** para confirmar.

Nota:
- Si no se hubiera ninguna retransmisión con la búsqueda DAB/DAB+, "NO DAB" aparecerá en el display.
- Para una mejor recepción, extienda la antena por cable o realice de nuevo una búsqueda completa en otra ubicación.
- Durante la operación de búsqueda, el nivel de sonido quedará interrumpido automáticamente.

PARA ESCUCHAR LA RADIO FM

Sintonización manual
En el modo de radio FM, gire el botón **SELECT** para la sintonización manual.

Búsqueda automática
Pulse **SCAN** una vez. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas.

Nota: Extienda la antena para obtener un mejor rendimiento.

PRESINTONÍAS
Esta unidad podrá memorizar hasta 10 emisoras FM y 10 DAB/DAB+.

Preajuste manual:
1. Pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar la banda FM o DAB.
2. Sélectionne la búsqueda automática o manual para encontrar una emisora.
3. Mantenga pulsado el botón **PRESET** para entrar en el modo de memorización de emisoras.
4. Utilice el dial de **SELECT** para seleccionar un canal. Pulse el botón **SELECT** para guardarlo. "STORED" aparecerá en la pantalla.
Nota: Si elige una emisora que no ha sido asignada, "EMPTY" se mostrará en el display. Si la emisora ha sido asignada antes, se mostrará la frecuencia FM o el nombre DAB de la emisora.
5. Repita los pasos 2-5 para guardar más emisoras.

Presintonización automática (Solo FM)
Pulse y mantenga **SCAN**. La unidad guardará automáticamente las primeras 10 emisoras FM. Cuando guarde una nueva emisora en una posición ya ocupada, la emisora anterior se eliminará automáticamente y será reemplazada por la nueva.

Para escuchar emisoras de radio presintonizadas
1. Pulse el botón **SOURCE** para seleccionar la banda FM o DAB.
2. Pulse **PRESET** una vez para acceder al modo de recuperación de memoria. Entonces gire el dial de **SELECT** para seleccionar la emisora deseada y pulse **SELECT** para confirmar.
3. Utilice el botón ▶II o ◀II para ajustar el nivel del volumen que desee.

PROGRAMACIÓN DE LA ALARMA Y AJUSTE DEL MODO ALARMA

1. En el modo en espera, pulse una vez el botón 🔔, se mostrará "ALARM OFF" en pantalla, a continuación pulse **SELECT** para confirmar, gire la manecilla **SELECT** para seleccionar <ALARM ON> y pulse **SELECT** para confirmar. Los dígitos de la hora parpadearán. Gire **SELECT** para configurarla y pulse **SELECT** para confirmar. Los dígitos de los minutos parpadearán, gire **SELECT** para configurarlos y pulse **SELECT** para confirmar.
Nota: En el formato de reloj de 12 horas, asegúrese de que el indicador AM/PM esté correctamente ajustado.
2. Gire el botón **SELECT** para seleccionar la duración de la alarma (15-30-45-60-90 minutos), pulse **SELECT** para confirmar.
3. Gire **SELECT** para seleccionar la fuente para despertarse: DAB, FM o BUZZER. Pulse **SELECT** para confirmar. Si selecciona la fuente del despertador de FM o DAB, gire el botón **SELECT** para seleccionar la emisora por defecto "DEFAULT" (la última emisora que escuchó) o la emisora actual, y presione **SELECT** para confirmar.
4. Gire **SELECT** para seleccionar las opciones de repetición de alarma deseadas: "DAILY", "ONCE", "WEEKENDS" y "WEEKDAYS". Pulse **SELECT** para confirmar.
Nota: Si selecciona "ONCE" debe ajustar la fecha de la alarma.)
DAILY: La alarma sonará a diario.
ONCE: La alarma solo sonará una vez.
WEEKENDS: La alarma sonará cada los fines de semana (sábado y domingo).
WEEKDAYS: La alarma solo sonará en días de entresemana (de lunes a viernes).
5. Gire **SELECT** para configurar el volumen de la alarma y pulse **SELECT** para confirmar. Se mostrará el mensaje "SAVED" en la pantalla durante unos segundos.
El correspondiente indicador de alarma se encenderá.
🔔: Despertarse con FM, DAB
🔔: Despertarse con zumbido

Nota:
- El mismo procedimiento se aplica para la Alarma 2 con el botón de 🔔.
- Si la hora no fue establecida o hubo un fallo en el suministro de la señal de radio, se mostrará "NO CLOCK" en pantalla cuando intente establecer la alarma. La alarma solo podrá ser configurada una vez la hora haya sido establecida.

Apagado de la alarma
1 - Repetición de la alarma
Pulse el botón **SNOOZE** para detener momentáneamente la alarma. Esta volverá a sonar transcurridos unos minutos. (por defecto: 9 minutos). El indicador de reposo destellará durante el tiempo de reposo.

2 - Detención de la alarma
Pulse 🔔 / 🔔 o 🕒 para detener la alarma.
Nota:
- Cuando se haya configurado "DAILY", la alarma sonará de nuevo al día siguiente a la misma hora. El indicador de la alarma permanecerá.
- Cuando se haya configurado "ONCE", la alarma no sonará de nuevo. El indicador de la alarma se apagará.
- Cuando se haya configurado "WEEKENDS", la alarma sonará de nuevo el próximo sábado o domingo a la misma hora. El indicador de la alarma permanecerá.
- Cuando se haya configurado "WEEKDAYS", la alarma sonará de nuevo el próximo día de entresemana (de lunes a viernes) a la misma hora. El indicador de la alarma permanecerá.

3 - Cancelación de la alarma
En el modo en espera, pulse 🔔, se mostrará "ALARM ON" en pantalla, gire **SELECT** para seleccionar "ALARM OFF" y pulse **SELECT** para confirmar; para cancelar la alarma 1 permanentemente. El indicador de alarma 1 (🔔 o 🔔) se apagará.
Nota: El mismo procedimiento se aplica para la Alarma 2 con el botón de 🔔.

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO (SLEEP)

Cuando la unidad esté encendida, mantenga presionado el botón 💤 para acceder al modo de apagado automático, y presione repetidamente el botón 💤 para ajustar los minutos de cuenta atrás de sueño: 5,15,30,45,60 y 90 minutos. El indicador se encenderá. La unidad se apagará automáticamente a la hora especificada. Para cancelar la función de apagado automático, mantenga presionado el botón 💤 para acceder al modo de apagado automático, y presione repetidamente el botón 💤 hasta que se muestre "SLP OFF" (apagado). El indicador de apagado automático se apagará.

AJUSTE DEL NIVEL DE INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA PANTALLA

En el modo en espera, pulse el botón 🔅 para seleccionar el brillo de la pantalla: bajo, medio, alto.

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO

1. Conecte su fuente auxiliar (por ejemplo, un reproductor de MP3) a la toma **AUX** de la parte posterior de la unidad (cable no incluido).
2. Pulse la tecla **SOURCE** para seleccionar el modo AUX. El indicador AUX se encenderá.
3. Empiece el playback desde la fuente AUX IN.
4. Ajuste el volumen hasta el nivel deseado.
5. Para parar el playback, desconecte la fuente AUX-IN de la entrada **AUX IN**.

REVISAR MÁS INFORMACIÓN (FM/MODO DAB)

Pulse repetidamente el botón **INFO** para revisar algunos ajustes de su unidad (p. ej. hora, fecha e intensidad de la señal disponible (p. ej. texto de la radio, nombre) correspondiente a la emisora que esté escuchando.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN

1. Cuando la unidad esté encendida, mantenga pulsado **MENU** para acceder al menú de configuración.
2. Gire el botón **SELECT** para seleccionar una opción y ajustar una configuración, despues, pulse **SELECT** para confirmar.

Modo DAB: FULL SCAN/ MANUAL/ DRC/ PRUNE/ SYSTEM
Modo FM: SCAN SET/ SYSTEM
Modo de entrada AUX: SYSTEM

Menú de ajustes DAB
* **FULL SCAN (Búsqueda completa)**
Esta función le permite realizar una búsqueda completa.

* **MANUAL (Sintonización manual)**
Permite que la antena, el dial de ajuste del posicionamiento de la antena o de la unidad para obtener la recepción óptima para un canal o frecuencia específicos.
Si la recepción DAB mediante la sintonización automática DAB es pobre, pruebe la sintonización manual.
Seleccione "MANUAL" (sintonización manual) en el menú de configuración y pulse **SELECT** para confirmar. Gire el botón **SELECT** para seleccionar la frecuencia deseada y pulse **SELECT** para sintonizar la emisora en esa frecuencia.

* **DRC (Compresión Dinámica)**
DRC puede hacer que los sonidos más suaves sean audibles más fácilmente cuando la unidad se encuentre en un ambiente ruidoso.
Gire la perilla **SELECT** para seleccionar el nivel DRC que desee: off (apagado), low (bajo), high (alto) – compresión máxima.
DRC off (apagado) – sin compresión. Esta es la configuración por defecto.
DRC low (bajo) – compresión media.
DRC high (alto) – compresión máxima.

Nota: DRC será efectivo solo con retransmisiones de compresión de rango dinámico.

* **PRUNE**
Esta función puede eliminar todas las emisoras no válidas. Gire **SELECT** para seleccionar "YES" y pulse el botón **SELECT** para confirmar la eliminación de todas las estaciones inválidas.

* **SYSTEM (Sistema)**
Para configurar la hora y los opciones de ajuste del sistema: TIM (Hora)E, RESET (Configuración de fábrica), SW VER (Versión de software).

* **TIME (Hora)**
Para configurar la hora y la fecha. Consulte "AJUSTE DE FECHA Y HORA"

* **RESET (Configuración de fábrica)**
Para restablecer los valores por defecto de fábrica.

* **SW VER (Versión de software)**
Para mostrar la versión actual del software.

Menú de ajustes FM
* **SCAN SET (Búsqueda)**
Ajuste de la búsqueda automática e detendrá en cualquier emisora disponible.
STRONG (Sólo las emisoras con buena señal): la búsqueda automática solo se detendrá cuando encuentre emisoras con una buena señal.

* **SYSTEM (Sistema)**
Por favor, consulte el modo de configuración del sistema DAB.

Modo de ajuste de AUX
* **SYSTEM (Sistema)**
Por favor, consulte el modo de configuración del sistema DAB.

CARGA USB

Esta unidad está equipada con un puerto de carga USB (Salida: 5V ⎓ 1A) para la recarga de sus dispositivos móviles (Smartphone, tableta, etc.)
Se tendrá más que considerar que cada USB de carga (no incluido) al puerto de carga USB y después conectarlo a su dispositivo móvil.

CARGA INALÁMBRICA

Salida de carga inalámbrica: 5W
Coloque el smartphone en la área de carga inalámbrica, en la parte superior de la unidad, y a continuación el smartphone se cargará
- Si el indicador de carga inalámbrica permanece encendido, se estará cargando exitosamente.
- Si el indicador de carga inalámbrica 🔋 parpadea o no se ilumina, la carga no se está realizando correctamente. En este caso, ajuste la posición del smartphone hasta que el indicador de carga inalámbrica permanezca encendido.

Notas:
- Use solo un dispositivo de carga, ya sea el puerto de carga USB o la carga inalámbrica. No los use juntos.
- Mientras una la carga inalámbrica, la recepción de radio DAB/FM podría verse afectada.
- La función de carga inalámbrica solo funciona con dispositivos que admitan esta tecnología.
- En el mercado hay muchos dispositivos habilitados para la carga inalámbrica. No podemos garantizar el soporte para todos ellos.
- Cuando se carga el smartphone de forma inalámbrica, el sonido del modo DAB se silencia de 1 a 3 segundos.

FICHA TÉCNICA

Alimentación:
Adaptador red:
Entrada: 100-240V ~ /~ 50/60Hz 1.0A
Salida: DC 5.0V ⎓ 3.0 A 15.0W

Salvaguarda de la hora: 2x AAA/R03 1,5V (no incluidas)

Radio:
FM: 87.5-108MHz DAB/DAB+: 174.928-239.200 MHz

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el «MUSE M-175 DB» cumple con las demás disposiciones pertinentes y otras provisiones aplicables de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad podrá consultarse en www.muse-europe.com

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no quite la tapa (o la parte posterior) de este aparato. En el interior del aparato no existe ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Para cualquier operación de mantenimiento y reparación, póngase en contacto con personal técnico cualificado.

El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de voltaje peligroso en el interior del aparato.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

El símbolo de precaución se encuentra en la parte inferior del dispositivo.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

ATENCIÓN
- Utilice este aparato en lugares con climas templados.
- La placa de datos técnicos está situada en la parte inferior del aparato.
- Deje libre alrededor del aparato una distancia mínima de 5 cm para garantizar una correcta ventilación del mismo.
- Para asegurar una ventilación correcta del aparato, no cubra los orificios de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque ninguna fuente de calor, como por ejemplo una vela encendida, sobre el aparato o cerca de él.
- No exponga el aparato a salpicaduras o a la humedad.
- No coloque objetos que contengan líquidos, como un jarrón, encima del aparato.
- No tire las pilas al fuego. Respete el medio ambiente cuando se deshaga de las pilas usadas.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego y a otras fuentes de calor.
- El adaptador de red se utiliza para conectar y desconectar el aparato. El acceso al mismo debe permanecer despejado en todo momento. Para cortar por completo el aparato de la corriente, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.
- Como resultado de fenómenos eléctricos transitorios y/o electroestáticos, pueden producirse fallos en el funcionamiento del aparato. En estos casos, puede ser necesario desenchufar el aparato de la fuente de alimentación por unos cortos instantes.
- El funcionamiento normal del producto podría verse alterado por fuertes interferencias electromagnéticas. En caso de ocurrir, simplemente reinicie el producto y continúe utilizándolo con normalidad siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones. En el caso de que no volviera a funcionar, utilicelo en una ubicación diferente.

Si desea deshacerse de este aparato, recuerde que ha de depositarlo en un lugar destinado al reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos cerca del centro de reciclaje más cercano. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

IT RADIOSVEGLIA DUAL DAB+/FM

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

1. Display LCD
2. Area di ricarica wireless
3. 🔅/ **SOURCE**: Accensione e spegnimento dell'apparecchio; selezione dell'origine: DAB, FM o AUX.
4. **PRESET**: Preselezione delle stazioni
5. **INFO**: Visualizzazione informazioni relative alle impostazioni
MENU: Accesso al menu principale; Impostazioni di data e ora
6. **SCAN**: Ricerca automatica; Preselezione manuale
7. 🔅−: Riduzione volume
8. 🔅+: Sveglia 1
9. 🔅: Illuminazione ridotta
🔔: Sveglia 2
10. **SELECT**: Sintonizzare; impostazioni; conferma della selezione/ impostazione
11. Altoparlanti
12. Ingresso ausiliario **AUX IN**
13. Connettore USB per il caricamento
14. Pres