MICRO SYSTÈME BLUETOOTH AVEC RADIO DAB+, CD ET PORT USB

CONTENU DE LA BOÎTE

Lorsque vous déballez votre appareil, assurez-vous d'avoir enlevé tous les accessoires ou notices d'informations.

- Unité
- Télécommande
- Câble auxiliaire
- Câble d'antenne avec un transfert de 75 Ohm
- Adaptateur secteur

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Affichage matriciel LCD à points
2. Haut-parleur
3. Indicateur Bluetooth
4. Récepteur IR pour la télécommande
5. **Ø / SOURCE**: Veille / Marche; Pour sélectionner la source d'entrée (BLUETOOTH, Disque, USB, Bluetooth, RCA ou AUX)
6. **ALBUM**: Lecture/Pause; Fonction de couplage Bluetooth; Sélecteur de bande DAB + / FM
7. **⏻/⏏ INFO.**: réglage de l'heure; Appuyez brièvement sur la touche; Mode de fonctionnement; Mode de fonctionnement; DAB+/FM; Disque; USB; Bluetooth; RCA ou AUX
8. **⏮, ⏭**, Saut / recherche rapide/ Syntonisation
9. **P+/ SCAN**: Préréglage radio; Fonction de mémorisation de la station; 10 sec.**⏮/⏭**: Réglage du volume
10. **⏏**: marque NFC
11. **⏏**: Ouverture / Fermeture du bloc de CD/DVD
12. Port USB pour le chargement
13. Entrée auxiliaire (3,5MM)
14. Port USB pour la lecture MP3
15. Compartiment CD
16. Prise d'antenne externe
17. Prise RCA **AUDIO IN L/R**
18. Prise CC

TÉLÉCOMMANDE

R1. Touche Ø, Veille / Marche
R2. Touche **Ø**, Activer / désactivation du son
R3. Touche **INFO.**: Pour sélectionner le mode de fonctionnement: DAB+/FM; Disque; USB; Bluetooth; RCA ou AUX
R4. Touches **⏮ / ⏭**: Réglage du volume
R5. Touche **EQ**: Sélectionne des réglages sonores de votre choix: FLAT/ CLASSIC / ROCK / JAZZ / POP
R6. Touche **LR**: Renforcement des basses, Marche / Arrêt
R7. Touche **DIM.**: Réglage de l'intensité lumineuse de l'affichage
R8. Touche **AUDIO**: Réglage des graves / des aigus
R9. Touche **ALM. / SLEEP**: Réglage de l'heure de l'alarme, Réglage de la fonction de mise en veille
R10. Touche double, **ENTER Ø**: Réglage de l'horloge, Arrêter le mode Menu, Entrer en mode Menu
R11. Touche **∧, ∨**: DAB/FM: Ouverture / Fermeture du tiroir de disque; Sélecteur de bande DAB + / FM.
R12. **∧, ∨**: Syntoniser vers le haut / vers le bas; Dossier haut / bas
R13. **⏮, ⏭**: Saut / recherche rapide/ Syntonisation
R14. **⏯ / PAIRING**: Lecture/Pause; Fonction de couplage Bluetooth
R15. Touche **REP.**: Répétition de la lecture
R16. Touche **SCAN**: Pour activer ou désactiver la fonction de lecture aléatoire; Visualisation de l'aperçu des mémoires
R17. Touches **P+ / P-**: Pour sélectionner automatiquement la station; Programmation de stations préréglées
R18. 1-10, **+10**: Pavé numérique

MISE EN PLACE DES PILES

Insérez 2 piles AAA/LR03 dans la télécommande avant toute utilisation. Veillez à respecter les indications de polarité (+/-) inscrites dans le compartiment de pile.

Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre.

REMARQUES:

- Ne chargez jamais des piles non rechargeables. Ne chauffez pas les piles et ne les démontez pas.
- Ne court-circuitez prolongée de la télécommande, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par une fuite éventuelle de l'électrolyte contenu dans les piles.
- Veillez à protéger de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.
- Ne jetez pas les piles dans le feu !
- N'exposez pas les piles à une température excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.

ATTENTION!

Risque d'explosion si les piles n'ont pas été insérées correctement. Remplacez-les uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.

ALIMENTATION

Utilisation de l'adaptateur secteur

Les adaptateurs secteur peuvent uniquement être utilisés sur une alimentation secteur de 100-240V~ 50/60Hz.

L'adaptateur secteur est utilisé, au cas où aucun câble d'alimentation n'est fourni.

Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 2 heures celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

Avertissements:

- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
- Ne pas surcharger l'adaptateur secteur, ne pas utiliser secteur afin d'éviter d'altérer le tracé.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
- Placez l'appareil à proximité de la prise murale et veillez à ce que cette dernière reste facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise murale.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible pendant l'utilisation. Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.
- N'utilisez jamais un adaptateur secteur abîmé. Placez le câble d'alimentation de manière à ce qu'il ne soit pas écrasé ou coincé ou tordu. Ne le câble est endommagé, contactez un service de réparation.

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. En mode veille, appuyez de une fois pour entrer dans le mode de réglage de l'heure et le chiffre des heures clignote.
2. Appuyez sur la touche **⏮** ou **⏭** ou sur **∧, ∨** de la télécommande pour régler l'heure. Appuyez sur **⏮** pour confirmer et le chiffre des minutes se met à clignoter.
3. Appuyez sur la touche **⏮** ou **⏭** ou sur **∧, ∨** sur la télécommande pour régler les minutes. Appuyez sur **⏻** pour confirmer.

COMMANDE AUDIO

LOUDNESS

Appuyez sur la touche **LD** sur la télécommande pour activer / desactiver la fonction « Renforcement des basses ».

Loudness activé: l'écran affiche **«Loudness ON»**

Loudness désactivé: l'écran affiche **«Loudness OFF»**

GRAVES / AIGUS

Appuyez sur la touche **AUDIO** sur la télécommande pour choisir la fonction graves ou aigues. Ensuite, appuyez sur **∧, ∨** sur la télécommande pour augmenter ou réduire le niveau des graves ou des aigues. Réitérez la touche pour confirmer le réglage.

ÉGALISEUR

Appuyez de manière répétée sur la touche **EQ** de la télécommande pour sélectionner l'égaliseur désiré : FLAT / CLASSIC / ROCK / JAZZ / POP. Ou bien : FLAT > CLASSIC > ROCK > JAZZ > POP > FLAT > ... La sélection s'affiche à l'écran pendant quelques secondes.

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DE L'APPAREIL

1. Appuyez sur la touche **Ø** pour mettre l'appareil en marche.
2. Appuyez longuement sur la touche **Ø** pour éteindre ou appuyez brièvement sur la touche **Ø** de la télécommande pour éteindre l'unité.

CHOIX DE LA FONCTION

La fonction (DAB/FM, Disque, USB, Bluetooth, RCA, AUX) peut être choisie en appuyant plusieurs fois sur la touche **SOURCE** respectivement.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth® désigne les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S est sous licence. Les autres noms et marques sont ceux de leurs marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** sur l'unité à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affiche **«Bluetooth»**. L'indicateur Bluetooth commencera à clignoter rapidement.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez la fonction Bluetooth et sélectionnez « M-785DAB » dans la liste des appareils. (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez "0000". Certaines appareils Bluetooth vous demandent d'accepter la connexion après avoir activé la fonction Bluetooth. Une connexion réussie est confirmée. Si vous souhaitez connecter un autre appareil Bluetooth, vous devez déconnecter l'appareil actuellement connecté avant de pouvoir suivre les étapes ci-dessus pour connecter un autre appareil.
Si le couplage échoue, procédez ainsi:
Tenez la touche **⏯/PAIRING** appuyée jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth clignote rapidement pour passer en mode de couplage. Sur l'appareil Bluetooth, activer la fonction Bluetooth et sélectionner "M-785DAB" dans la liste des appareils (voir l'étape 2 plus haut).
- Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner manuellement dans le menu Bluetooth et choisir « utiliser comme un dispositif audio » (stéréo) à chaque connexion.
- Le couplage reste intact lorsque l'unité est éteinte ou lorsque vous sortez l'appareil hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth reviendra dans la portée.
- Lorsque vous rallumez l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth

1. Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le biais de l'enceinte M-785DAB.
2. Appuyez sur la touche **⏯** de votre appareil pour lire la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec **⏮ / ⏭**.
4. Réglez le volume à l'aide des touches de volume **⏮ / ⏭** . Vous pouvez également régler le volume sur votre appareil Bluetooth si vous le préférez.

Utiliser un appareil NFC

NFC (Near Field Communication) est une technologie qui permet la communication sans fil de courte portée entre des appareils compatibles NFC, comme les téléphones portables.

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth ou DAB+ ou FM ou USB ou AUX ou RCA. L'indicateur Bluetooth commencera à clignoter rapidement.
2. Activez la fonction NFC de votre appareil compatible Bluetooth (consulter le manuel d'utilisation de votre appareil pour plus de détails sur la façon de le faire). Touchez la zone **NFC** de l'appareil périphérique NFC jusqu'à ce que vous entendiez une confirmation sonore. Votre appareil peut alors se connecter à l'unité.
3. Choisissez et lisez un fichier audio ou musical sur votre appareil NFC.
4. Pour interrompre la connexion, déconnectez l'appareil NFC sur le marquage **NFC** ( ) de cette unité à nouveau.

Remarque: La portée opérationnelle entre l'unité principale et un appareil NFC est environ de 10 cm/4po.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-785 DAB" est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

ÉCOUTE DES DISQUES

1. L'unité allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode Disque. Appuyez sur **∧** de la télécommande pour ouvrir le tiroir de disque, puis placez un disque dans le tiroir. Appuyez sur **∧** de la télécommande pour refermer le tiroir (remarque: si aucun disque n'est inséré, l'écran affichera **«No Disc»**).
2. Après quelques secondes, la lecture démarre automatiquement. Sinon, appuyez sur **⏯** pendant quelques secondes et la lecture commencera automatiquement.

RADIO

Écoute de la radio

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** pour choisir le mode radio. L'écran affichera «Digital Radio» pendant quelques secondes et réutilisera la fréquence.

Choix de la bande

Lorsque vous sélectionnez le mode radio, appuyez longuement sur la touche **⏻/⏏ INFO.** de l'unité ou de la télécommande pour choisir la bande entre DAB+ et FM.

ECOUTER LA RADIO DAB/DAB+

1. Lorsque le mode DAB / DAB + est sélectionné, la radio commencera la recherche automatique des stations DAB/DAB+ s'c'est la première fois que l'unité est utilisée. L'affichage passe à **«Scanning ...»**. (Recherche) Une barre de progression montrera la progression de l'analyse et le nombre de stations trouvées pendant la recherche s'affichera aussi.
2. Une fois la recherche terminée, la radio sélectionnera la première station disponible et commencera à diffuser. Si des stations sont listées par ordre numérique et par ordre alphanumérique par défaut.
Remarque: Lorsque la liste des stations de radio DAB est mémorisée, elle ne sera pas automatiquement mise à jour ultérieurement. Appuyer sur la touche **SCAN** pour rechercher et lister la station.
3. Appuyez sur la touche **⏮** ou **⏭** pour sélectionner les stations dans la liste.
4. Appuyez sur la touche **⏯** pour confirmer votre sélection.

Programmation

Si aucun programme n'est trouvé avec la recherche DAB/DAB+, «No DAB stations» s'affiche et DAB programmation ne sera.

Sur une prise d'entrée auxiliaire 3.5mm AUX IN

1. Connectez votre appareil auxiliaire (ex: lecteur MP3) sur la prise **AUX IN** en haut de l'appareil (voir illustration).
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** plusieurs reprises pour choisir le mode AUX IN. L'écran affiche **«AUX»**.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume sur votre source auxiliaire.
5. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre source auxiliaire des prises **AUDIO IN L/R**.

Sur une prise d'entrée auxiliaire 3.5mm AUX IN

1. Connectez votre appareil auxiliaire (ex: lecteur MP3) sur la prise **AUX IN** en haut de l'appareil (voir illustration).
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** plusieurs reprises pour choisir le mode AUX IN. L'écran affiche **«AUX»**.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume sur votre source auxiliaire.
5. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

RÉGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

Régler l'alarme

En mode veille, appuyez sur **ALM.** une fois pour entrer en mode de réglage d'alarme. L'écran affichera **«Alarm OFF»**.

1. Appuyez sur la touche **⏮** ou **⏭** ou sur **∧, ∨** sur la télécommande pour entrer en mode de réglage de l'alarme. Appuyez sur **ALM.** pour confirmer. «**Alarm ON**» s'affiche et l'heure de l'alarme clignote.
2. Appuyez sur la touche **⏮** ou **⏭** ou sur **∧, ∨** sur la télécommande pour régler la valeur des minutes et appuyez sur **ALM.** de nouveau. L'indicateur d'alarme **«AL»** reste allumé.

REMARQUES

- L'alarme vous réveillera sur le mode précédent (Bluetooth, Disque, USB, FM, DAB+, RCA ou AUX) pour lequel elle a été réglée en dernier lieu. Si aucun mode n'a été choisi, le mode par défaut sera DAB/DAB+.
- S'il n'y a pas d'entrée pendant 10 minutes, l'unité passe en mode veille. Lorsque l'alarme se déclenche, elle passera en mode radio automatiquement après avoir sonné.
- Si la source de niveau est le mode radio, choisissez la station de radio de votre choix avant d'éteindre l'unité.

Arrêter l'alarme

Arrêt d'alarme

Lorsque l'alarme sonne de nouveau le jour suivant à la même heure, l'indicateur **«AL»** reste allumé.

Annulation d'alarme

1. En mode veille, appuyez sur **ALM.** pour entrer en mode de réglage d'alarme.
2. Appuyez sur **⏮** ou **⏭** ou sur **∧, ∨** sur la télécommande pour choisir **«Alarm OFF»** et appuyez sur **ALM.** de nouveau pour confirmer. L'alarme s'éteindra et l'indicateur d'alarme **«AL»** s'éteint.

FONCTION SOMMEIL

Cette fonction vous permet de régler une durée avant l'arrêt automatique de l'appareil. Vous pouvez choisir entre 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 ou 120 minutes.

Appuyez sur la touche **SLEEP** (fonction sommeil) autant de fois que nécessaire pour sélectionner la durée souhaitée (10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 ou 120 minutes). Ensuite, la durée de sommeil restante s'affichera.

Pour annuler la fonction sommeil, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que la durée sommeil restante disparaisse

Remarque: Cette fonction ne fonctionne pas avec l'appareil est en marche.

RÉGLAGE D'INTENSITÉ LUMINEUSE DE L'ÉCRAN

Appuyez sur la touche **DIM.** sur la télécommande pour choisir la luminosité de l'écran: forte ou faible.

CHARGEMENT USB

Cette unité est équipée d'un port de chargement USB intégré (puissance: 5V ??? 1A) pour charger votre appareil mobile (ex: Smartphone, tablette, etc.).
Branchez simplement le câble de chargement USB (non fourni) dans le port de chargement USB et connectez-le sur votre appareil mobile.

FICHE TECHNIQUE

GÉNÉRALITÉS

Alimentation DC 12V ??? 2A ⏻/⏏
Consommation: 35W

BLUETOOTH

Version Bluetooth: V4.1
Bluetooth: 2.402,2.480Hz
Puissance de sortie des RF (fréquences radio): -3.056 dBm
Distance de fonctionnement: jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

RADIO

FM: 87.5-108MHz
DAB/DAB+: 174.928 -239.200 MHz

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

AFFICHAGE DE PLUS D'INFORMATIONS (MODE FM / DAB)

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **INFO.** pour examiner certains paramètres de l'appareil ou les informations disponibles pour la station en cours d'écoute.

LECTURE USB

1. Connectez un appareil USB sur le port **USB** de l'unité.
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** plusieurs reprises pour choisir le mode USB. L'écran affichera «USB» pendant quelques secondes et la lecture commencera automatiquement.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec **⏮ / ⏭**.

Remarques:

- Le nombre total de fichiers MP3 qu'appareil USB peut lire est de 999.
- Le port USB ne prend pas en charge les disques durs externes.
- La durée de lecture prend quelques secondes ou plus en fonction de la quantité de fichiers MP3 et de données USB sur l'appareil.
- Vitesses de transfert USB plus lentes peuvent faire que la carte ne soit pas lue et / ou requises d'ailleurs d'appareil.
- Le port USB ne doit pas être directement connecté à un ordinateur: cela pourrait endommager l'appareil.
- Ne tirez pas sur le bouton de nombreux modèles de clefs USB et de lecteurs MP3. Nous ne pouvons garantir une compatibilité avec tous les formats. Merci d'utiliser uniquement des périphériques USB à la norme.

MODES DE LECTURE (CD/USB)

Répétition de la lecture

Appuyez de manière répétée sur la touche **REP.** de la télécommande pour sélectionner un mode de répétition.

Répétition d'une piste: l'écran affiche **« Rep.1 »**

Répétition du dossier: l'écran affiche **« Rep.A »**.

Répétition du disque / écran affiche **« Rep.ALL »**.

Lecture aléatoire

Appuyez sur la touche **SCAN**, sur la télécommande. L'écran affiche **« RAND. »**. Toutes les pistes seront lues dans un ordre aléatoire. Appuyez sur la touche **RAND.** de nouveau pour annuler cette fonction.

Lecture Programmée

Appuyez sur la touche **PROG.** sur la télécommande. L'écran affiche «PO1 0001».

1. Appuyez sur **⏮** ou **⏭** pour sélectionner la piste de votre choix avec **⏮ / ⏭**, puis appuyez sur la touche **PROG.** pour confirmer.
2. Répétez les étapes ci-dessus pour programmer jusqu'à 32 pistes pour les CD et 99 pistes pour les MP3.
4. Appuyez sur **⏯** pour lancer la lecture programmée.
5. Appuyez sur la touche **PROG.** pour sortir ou fois pour arrêter la lecture programmée. Appuyez deux fois sur **⏹** pour arrêter cette fonction.

Sélectionner un repertoire (MP3 seulement)

Appuyez sur **∧, ∨** sur la télécommande pour sélectionner un répertoire.

Appuyez sur **⏯** pour lancer la lecture du répertoire.

Appuyez sur la touche **⏹** de la télécommande pour la lire pièce en répertoire précédent (du disque ou clé USB).

A l'aide des touches +10, 1-10

Utilisez les touches numériques pour saisir le numéro de piste, et la lecture commencera automatiquement. Par exemple, pour choisir la piste 5, appuyez sur la touche **5**, puis appuyez sur la touche **+10**, puis **1-5**.

Exemple 1: pour sélectionner la piste 15, appuyez d'abord une fois sur la touche **+10**, puis appuyez deux fois sur **+10. (5+10+10=25)**

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

Sur des prises auxiliaires RCA

1. Connectez votre appareil auxiliaire (ex: lecteur DVD) sur les prises **AUDIO IN L/R** à l'arrière de l'unité (voir illustration).
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** plusieurs reprises pour choisir le mode RCA. L'écran affiche **«RCA»**.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume sur votre source auxiliaire.
5. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre source auxiliaire des prises **AUDIO IN L/R**.

Sur une prise d'entrée auxiliaire 3.5mm AUX IN

1. Connectez votre appareil auxiliaire (ex: lecteur MP3) sur la prise **AUX IN** en haut de l'appareil (voir illustration).
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** plusieurs reprises pour choisir le mode AUX IN. L'écran affiche **«AUX»**.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume sur votre source auxiliaire.
5. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

RÉGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

Régler l'alarme

En mode veille, appuyez sur **ALM.** une fois pour entrer en mode de réglage d'alarme. L'écran affichera **«Alarm OFF»**.

1. Appuyez sur la touche **⏮** ou **⏭** ou sur **∧, ∨** sur la télécommande pour entrer en mode de réglage de l'alarme. Appuyez sur **ALM.** pour confirmer. «**Alarm ON**» s'affiche et l'heure de l'alarme clignote.
2. Appuyez sur **⏮** ou **⏭** ou sur **∧, ∨** sur la télécommande pour régler la valeur des minutes et appuyez sur **ALM.** de nouveau. L'indicateur d'alarme **«AL»** reste allumé.

REMARQUES

- L'alarme vous réveillera sur le mode précédent (Bluetooth, Disque, USB, FM, DAB+, RCA ou AUX) pour lequel elle a été réglée en dernier lieu. Si aucun mode n'a été choisi, le mode par défaut sera DAB/DAB+.
- S'il n'y a pas d'entrée pendant 10 minutes, l'unité passe en mode veille. Lorsque l'alarme se déclenche, elle passera en mode radio automatiquement après avoir sonné.
- Si la source de niveau est le mode radio, choisissez la station de radio de votre choix avant d'éteindre l'unité.

Arrêter l'alarme

Arrêt d'alarme

Lorsque l'alarme sonne de nouveau le jour suivant à la même heure, l'indicateur **«AL»** reste allumé.

Annulation d'alarme

1. En mode veille, appuyez sur **ALM.** pour entrer en mode de réglage d'alarme.
2. Appuyez sur **⏮** ou **⏭** ou sur **∧, ∨** sur la télécommande pour choisir **«Alarm OFF»** et appuyez sur **ALM.** de nouveau pour confirmer. L'alarme s'éteindra et l'indicateur d'alarme **«AL»** s'éteint.

FONCTION SOMMEIL

Cette fonction vous permet de régler une durée avant l'arrêt automatique de l'appareil. Vous pouvez choisir entre 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 ou 120 minutes.

Appuyez sur la touche **SLEEP** (fonction sommeil) autant de fois que nécessaire pour sélectionner la durée souhaitée (10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 ou 120 minutes). Ensuite, la durée de sommeil restante s'affichera.

Pour annuler la fonction sommeil, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que la durée sommeil restante disparaisse

Remarque: Cette fonction ne fonctionne pas avec l'appareil est en marche.

RÉGLAGE D'INTENSITÉ LUMINEUSE DE L'ÉCRAN

Appuyez sur la touche **DIM.** sur la télécommande pour choisir la luminosité de l'écran: forte ou faible.

CHARGEMENT USB

Cette unité est équipée d'un port de chargement USB intégré (puissance: 5V ??? 1A) pour charger votre appareil mobile (ex: Smartphone, tablette, etc.).
Branchez simplement le câble de chargement USB (non fourni) dans le port de chargement USB et connectez-le sur votre appareil mobile.

FICHE TECHNIQUE

GÉNÉRALITÉS

Alimentation DC 12V ??? 2A ⏻/⏏
Consommation: 35W

BLUETOOTH

Version Bluetooth: V4.1
Bluetooth: 2.402,2.480Hz
Puissance de sortie des RF (fréquences radio): -3.056 dBm
Distance de fonctionnement: jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

RADIO

FM: 87.5-108MHz
DAB/DAB+: 174.928 -239.200 MHz

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème avec cette unité, vérifiez ce qui suit avant de demander une réparation.

Pas de courant

- Assurez-vous que l'unité est connectée sur une alimentation secteur.

Pas de son - général

- Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.
- Le volume du M-785DAB est réglé au minimum, augmentez le volume.

L'appareil Bluetooth ne peut pas se coupler ou se connecter à l'unité.

- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre appareil. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour activer la fonction Bluetooth.
- Votre unité est déjà couplée à un autre appareil Bluetooth. Appuyez sur **⏯/PAIRING** pendant 2 secondes pour mettre l'unité en mode couplage.
- L'unité est déjà connectée à un autre appareil Bluetooth; déconnectez cet appareil Bluetooth.

PLUS D'INFORMATION

CAUTION ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas retirer le couvercle (ou l'arrière). Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Nous ne pouvons garantir une compatibilité avec tous les formats. Merci d'utiliser uniquement des périphériques USB à la norme.

L'éclair avec la symbole de flèche dans un triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur de "tension dangereuse" à l'intérieur de l'unité.

Le point d'exclamation dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur d'instructions accompagnant le produit.

Le plaque de précaution est situé à l'arrière de l'appareil.

IMPORTANT

- Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.
- Veuillez à ce que l'appareil ne connaisse pas de gouttes ni d'éclaboussures. Veillez à ce qu'aucune source de flamme nue (allée-t-exemple) ne soit placée sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que des vases, sous ou objets similaires sur l'appareil.
- Ne placez pas de sources de flamme nue, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que des vases, sous ou objets similaires sur l'appareil.
- Ne placez pas de sources de flamme nue, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre source de chaleur similaire.
- La fiche du cordon d'alimentation est utilisée comme dispositif de débranchement. Il doit rester facilement accessible. Pour débrancher complètement l'appareil, retirez la fiche du cordon d'alimentation de la prise murale.
- Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Si à l'avenir, vous devriez vous débarrasser de ce produit, sachez que les produits électroniques usagés ne doivent pas être mis aux ordures ménagères. Des installations destinées au recyclage existent. Vérifiez auprès de votre municipalité ou demandez à votre revendeur des conseils. (Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedesdechets.fr

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

GB BLUETOOTH MICRO SYSTEM WITH DAB+/ FM RADIO, CD AND USB PORT

UNPACK THE UNIT

When you unpack the unit, make sure that you have removed all the accessories and information papers:

- Main unit
- Remote control
- Aux in cable
- FM antenna
- AC adaptor

LOCATION OF CONTROLS

1. LCD display
2. Main speakers
3. Bluetooth indicator
4. Remote sensor
5. **Ø / SOURCE**: To turn unit on/off; To select function (DAB+/FM, Disc, USB, Bluetooth, RCA or AUX).
6. **ALBUM**: Play/ Pause; Bluetooth pairing function; DAB+/FM band selector.
7. **⏻/⏏ INFO.**: To set clock time. Step: Press to switch in Menu mode; To preset radio station.
8. **⏮, ⏭**, Search/ tune up / down
9. **P+/ SCAN**: Radio preset up; auto program stations.
10. **⏏**: Disc door
11. **⏏**: NFC Tag
12. USB port for charging
13. USB port for playback
14. AUX IN jack (3.5mm)
15. USB port for MP3 playback
16. CD compartment
17. FM antenna socket
18. **AUDIO IN L/R** RCA jacks
19. DC in jack

REMOTE CONTROL

R1. **Ø**, To turn on or off
R2. **Ø**, To mute or restore sound
R3. **SOURCE**: To select DAB+/FM, Disc, USB, Bluetooth, RCA or AUX mode.
R4. **⏮ / ⏭**: To select sound effects: FLAT / CLASSIC / ROCK / JAZZ / POP.
R5. **EQ** button: To select desired sound effects: FLAT / CLASSIC / ROCK / JAZZ / POP.
R6. **LD** button: Loudness On/Off.
R7. **DIM.** button: To adjust display brightness
R8. **AUDIO** button: To adjust Bass / Treble.
R9. **ALM. / SLEEP** button: To set alarm time; To select sleep time.
R10. **CLOCK / ⏻/⏏**: To set clock time; Skip playback forward; Enter to Menu mode
R11. **∧ / DAND** button: To open / close the disc tray; DAB+/ FM band selector
R12. **∧, ∨**: Select up / down function
R13. **⏮, ⏭**: Skip/search /Tuning
R14. **⏯ / PAIRING**: Play/ Pause; Bluetooth pairing function
R15. **REP.** button: To repeat a track
R16. **RAND / INFO.** button: To turn on/off random play function; To preview further information
R17. **SCAN / PROG.**: auto scan the station; To program playback sequences
R18. 1-10, **+10** button: Numeric keypad

INSTALLING BATTERY

Insert 2 AAA/LR03 batteries to the remote control prior to use. Make sure to match their polarities (+/-) to the markings inside the compartment.

Before throwing any batteries away, consult your distributor who may be willing to take them back for recycling.

NOTES:

- Never recharge the batteries, apply heat to them or take them apart.
- If the remote control is not going to be used for a long time, remove the battery to avoid damage caused by battery leakage.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- Do not expose batteries to excessive heat.
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

POWER SUPPLY

AC power adaptor

The supplied AC adaptor is suitable for use on AC main supplies of 100-240V ~/ 50/60Hz and should only be connected to a mains supply which these parameters.

In a concern of saving energy, when playback has reached to the end or listening volume is set at a very low level and no control is operated on the device for a period of 2 hours, the unit will automatically switch to standby mode.

Cautions:

- The AC adaptor included with this unit is for its use only. Do not use it with other equipment.
- Turn off the unit before unplugging the AC adaptor from the unit so as to avoid the unit being damaged.
- When the unit is not going to be used for long time, disconnect the AC adaptor from the AC outlet.
- Place the unit near the wall outlet and easily accessible. If a malfunction occurs, disconnect the plug from the wall outlet at once.
- AC adaptor is used as the disconnect device. It shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. To disconnect the power completely, the apparatus from supply mains, the AC adaptor of the apparatus shall be disconnected from the mains by removing the plug.
- Never use an AC adaptor that is damaged, redone, pulled, or twisted. Keep the cord away from heavy traffic in trapping or pinching. If the power lead is damaged refer to a qualified service agent.

System

To select the system setting options: Factory Reset, SW version.

- Factory Reset
- To clear all users defined settings.

- SW version (software version)
To display the current software version.

DAB Setting Menu

Full Scan

This function allows you to automatically scan and create a list of receivable DAB/ DAB+ broadcasts.

Manual Tune

This function can be used to assist the positioning of the antenna or the unit to obtain the optimum reception for a specific channel or frequency.

DRC (Dynamic range compression)

DRC: can make quieter sounds easier to hear when the unit is used in a noisy environment.

Press **⏮** or **⏭** button to select your desire DRC level: off, high, low. Press **⏯** to confirm and exit.

DRC: off - no compression. This is the default setting.

DRC high - maximum compression.

DRC low - minimum compression.

Note: DRC is effective only in dynamic range compression broadcast.

Prune (remove stations that are listed but unavailable)

- You have not activated the "Prune" or "Yes", then press **⏯** button to confirm or cancel removing all invalid stations.

Prune

Please refer to the system of FM Setting Menu.

REVIEWING MORE INFORMATION (FM/ DAB MODE)

Repeatedly press **⏻/⏏ INFO.** button to review some unit settings or available information for the station you are listening.

USB PLAYBACK

1. Connect your USB device to the **USB MP3** port on unit.
2. Press **SOURCE** button repeatedly to select USB mode. The display will show "USB" for a few seconds then playback will start automatically.
3. Select desired track with **⏮ / ⏭**.

Notes:

- The total number of MP3 files on the USB device should not exceed 999.
- The device may not contain more than 99 directories.
- The USB may take a few seconds to start playback, depends on the amount of MP3 files and folders on the USB device.
- Do not put anything other than a USB device to the port of this unit. Other objects may damage the unit. Manufacturer is not liable.
- The USB socket must not be connected to the computer directly, for that may damage the unit.
- There are many USB devices in the market. We cannot guarantee to support all different models. Please try another USB device if your device is not supported.

PLAY MODES (CD/MP3)

Repeat playback

Press **REP.** button on remote control repeatedly to select a play mode,

Repeat track: display shows "Rep.1".

Repeat folder: display shows "Rep.A". (MP3 only)

Repeat All: display shows "Rep.ALL".

To cancel repeat playback, press **REP.** button repeatedly until repeat indicator disappears.

Random playback

Press **RAND.** button on remote control. Display show "**RAND.**". It will play all tracks in random order. Press **RAND.** button again to cancel random playback.

Program playback

In stop mode, press **PROG.** button on remote control. The display will show "P01 0001".

Select the desired track with **⏮ / ⏭**, then press **PROG.** button to confirm.

Repeat above steps to program up to 32 tracks for CD and 99 tracks for MP3.

Press **⏯** to start programmed playback.

Press **■** button once to stop the program playback. Press **■** twice to cancel this function.

Select a folder (mp3 only)

Use **∧, ∨** remote control to select the first track of next folder of current disc or USB.

Press **⏯** button control to select the first track of previous folder of your current disc or USB.

By number buttons +10, 1-10

Use the numeric buttons to input the track number, and it will start playback from the selected track automatically.

If you want to input the track number bigger than 10, use the **+10**, **1-9** button. Example 1: to select the 14th track,

Hinweis: Der Betriebsbereich zwischen dem Gerät und anderen NFC-Geräten liegt bei etwa 10 Metern.

NEIN ONE S.A. erklärt hiermit, dass dieser „MUSE M-765 DAB" den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

CD-BETRIEB

1. Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt um den Disc-Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „Disc". Drücken Sie die Taste ⏏, um das Laufwerk zu öffnen. Legen Sie eine Disc mit der bedruckten Seite nach oben ein. Drücken Sie ⏏ erneut, um das Laufwerk zu schließen. Nachdem alle Informationen gelesen wurde, erscheint im Display die Anzeige „**No Disc**".
2. Nach einigen Sekunden wird im Display die Gesamtanzahl lang die Gesamtzahl der Titel angezeigt. Die Wiedergabe startet automatisch mit dem gewählten Titel.

RADIO HÖREN

Frequenzband auswählen

Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, drücken Sie die Taste **SOURCE** um den FM-Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „Digital Radio", gefolgt von der Anzeige der aktuellen Frequenz und der Uhrzeit.

Frequenzband auswählen

Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, drücken Sie die Taste **BAND** um Digital- oder Analog-Radio auszuwählen. Drücken Sie die Taste **BAND** erneut um das Frequenzband auszuwählen.

DAB/DAB+ RADIOSENDER ANHÖREN

1. Bitte wählen Sie den DAB / DAB + Modus aus. Beim erstmaligen Gebrauch des Geräts startet der Suchlauf automatisch nach DAB-Sendern. Während der Suche erscheint die Anzeige „*Scanning...*". Ein Fortschrittsbalken weist auf den Suchfortschritt hin, während alle Arten der Sender gefunden werden.
2. Nach Abschluss der Suche startet das Radio den ersten verfügbaren Sender ein und startet die Übertragung. Sender werden per Werkseinstellung in numerischer Reihenfolge und dann alphabetisch aufgelistet.
3. Wenn Sie einen Sender aus der DAB-Radiosendern gespeichert wird, startet die automatische Suche nicht erneut durchgeführt. Drücken Sie die Taste **SCAN**, um einen Sender zu suchen und wiedergeben.
3. Drücken Sie **I◀◀** oder **▶▶I**, um Sender in der Liste auszuwählen.
4. Drücken Sie **▶II** zur Bestätigung Ihrer Auswahl.

Hinweis:
Falls während der DAB/DAB+ Suche keine Sender gefunden werden, erscheint im Display die Anzeige „No DAB Station "dann DAB-Sender).
Schließen Sie bitte eine DAB-Antenne an die externe Antennenbuchse an und wickeln Sie das Kabel vollständig ab, um den Empfang zu verbessern.
Während der Suche ist Ton stummgeschaltet.

FM RADIOSENDER ANHÖREN

Drücken Sie wiederholt die **I◀◀** oder **▶▶I** für die manuelle Senderwahl. Drücken Sie einmal **SCAN** oder halten Sie die Taste **I◀◀** gedrückt um die automatische Suche zu starten.
Hinweis: Schließen Sie das Antennenkabel an die externe Antennenbuchse an und wickeln Sie das Kabel vollständig ab, um den Empfang zu verbessern.

SENDERSPEICHER

Dieses Gerät kann bis zu 50 UKW- und 30 DAB/DAB+-Sender speichern.

1. Stellen Sie einen Sender durch UKW- oder **BAND** Auswahl wie oben drücken Sie wiederholt die Taste **▶II** zur Bestätigung, um DAB/DAB+ oder UKW auszuwählen.
2. Schalten Sie einen Radiosender an.
3. Halten Sie eine der Tasten **1-10** auf der Fernbedienung gedrückt, um den Sender zu speichern. Sie können bis zu 10 Sender speichern.

AUFRUFEN GESPEICHERTER SENDER

1. Halten Sie in Radiomodus die Taste **BAND** am Gerät gedrückt oder drücken Sie wiederholt die Taste **BAND** auf der Fernbedienung, um DAB/DAB+ oder UKW auszuwählen.
2. Drücken Sie **P+** am Gerät oder die Zifferntaste **1-10** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Sender auszuwählen.

Hinweis: Wenn der Sender nicht zugewiesen worden ist, wählen, wird "Preset Empty" angezeigt. Wenn der Sender zuvor zugeordnet wurde, wird der Frequenz angezeigt.

SETUP-MENÜ

Navigation durch das Setup-Menü.

1. Halten Sie im UKW oder DAB Modus die Taste **⏻** gedrückt, um das Setup-Menü zu öffnen.
2. Drücken Sie auf die Taste **I◀◀** oder **▶▶I** um eine der verfügbaren Optionen auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste **▶II**, um die jeweilige Setup-Einstellung einzugeben.

FM Einstellungsoptionen

Scan Setting (Suchlauf-Einstellung)
All Stations (Alle Sender) für automatische Suche listet alle verfügbaren Sender auf. Strong Station only (Nur starke Sender): Die automatische Suche listet nur Sender mit starkem Signal auf.

Audio Setting (Audio-Einstellung)
Wählen Sie für die UKW-Übertragung zwischen „*Stereo allowed*" und „*Forced mono*".

System
Systemeinstellungen konfigurieren: Factory Reset (Werkseinstellung), SW Version.

- Factory Reset: (Werkseinstellung)
- Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

• SW Version: (Software-Version)
Softwareversion anzeigen.

DAB Einstellungsmenü

Full Scan (Vollständiger Suchlauf)
Mit diesem Einstellungsmenü automatisch eine Liste mit verfügbaren DAB-Sendern erstellen.

Manual Tune (Manuell einstellen)
Verwenden Sie diese Funktion für die Positionierung der Antenne und des Geräts, um die Empfangsqualität eines bestimmten Kanals zu optimieren. Verwenden Sie ◀◀ und ▶▶ um einen Kanal auszuwählen.

Dirc (Dynamikbereich-Kompritierung)
Falls das Gerät in einer lauten Umgebung verwendet wird, können leise Töne mit der Funktion DRC angehoben werden.
Drücken Sie auf ◀◀ oder ▶▶, um den gewünschten DRC-Pegel zu wählen:
off (aus), high, low. Drücken Sie ▶II zur Bestätigung.
DRC off (aus) – keine Kompression. Dies ist die Standardeinstellung.
DRC high – maximale Kompritierung.
DRC low – geringe Kompritierung.
Hinweis: Die DRC-Funktion ist nur für Sender mit verkleinertem Dynamikbereich verfügbar.

Prune (Löschen)
Drücken Sie **I◀◀** nur Auswahl von „No" oder „Yes". Drücken Sie dann **▶II**, um die Speicherung der ungültigen Sender abzubrechen oder zu bestätigen.

System
Siehe Anleitungen unter „UKW-Einstellungsmenü".

INFORMATIONEN ANZEIGEN (UKW / DAB-MODUS)

Drücken Sie wiederholt die Taste **INFO**, um Gerätseinstellungen oder verfügbare Informationen für die aktuellen Sender anzuzeigen.

USB-WIEDERGABE

1. Schließen Sie ein USB-Gerät an den **USB MP3**-Port dieses Geräts an.
2. Drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt um den USB-Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „USB" und die Wiedergabe beginnt automatisch.
3. Wählen Sie mit **I◀◀** und **▶▶I** einen Titel aus.

Anmerkungen:
- Auf dem USB-Gerät dürfen nicht mehr als 999 MP3-Dateien gespeichert sein.
- Das USB-Gerät muss mit dem FAT-Dateisystem formatiert sein.
- Je nach Anzahl der MP3-Dateien und Ordner auf dem USB-Gerät benötigt der Laufwerker einige Sekunden, um die Dateien zu lesen. Lesen der Dateien.
- Stecken Sie nur ein USB-Gerät in den dazu vorgesehenen USB-Port. Sie könnten das Gerät ansonsten beschädigen.
- Der USB-Port darf nicht direkt an einen PC angeschlossen werden: Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden.
- Auf dem Markt sind zahlreiche USB-Sticks und MP3-Player erhältlich. Die Kompatibilität mit allen Formaten kann daher nicht gewährleistet werden. Benutzen Sie bitte einen anderen USB-Stick, falls Ihrer nicht funktionieren sollte.

WIEDERGABE-MODUS (CD/MP3)

Wiederholung
Betätigen Sie die **REPT**-Taste mehrfach, um einen Wiederholungsmodus auszuwählen.
- Einzelwiederholung: Anzeige zeigt "**Rep-1**".
- Verzeichnis wiederholen: Anzeige zeigt "**Rep-F**". (Nur MP3).
- Alles wiederholen: Anzeige zeigt "**Rep-A**".

Um die wiederholte Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **REPT** wiederholt, und die Anzeige für die wiederholte Wiedergabe erlischt.

Zufallswiedergabe
Drücken Sie die Taste **RAND**, auf der Fernbedienung. Die Anzeige zeigt "**RAND**.". Alle Titel werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt. Drücken Sie die Taste **RAND**, erneut, um diese Funktion zu deaktivieren.

Ansteuerung
Der Sicherheitshinweis befindet sich an der Rückseite des Geräts.

ACHTUNG
- Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
- Achten Sie auf einen Mindestabstand von 5 cm zu Ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Stellen Sie eine ausreichende Belüftung sicher und berücksichtigen Sie die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie z. B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw.
- Stellen Sie keine Wärmequelle wie eine angezündete Kerze auf oder in der Nähe des Geräts ab.
- Setzen Sie das Gerät niemals Wassertropfen oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen in der Nähe des Geräts ab.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer! Entsorgen Sie keine Batterien unsortiert/mit Batterien anderer Art. Batterien können Flüssigkeit auslaufen lassen und Feuer (oder zum Beispiel größere Sonne, Feuer oder anderen ähnlichen Hitzequellen).
- Mit dem Netzkabel oder dem Gerät vorn Netz getrennt werden, er muss daher leicht zugänglich sein. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, trennen Sie die Netzstecker aus der Steckdose. Um Energie zu sparen, wenn das Gerät nicht behindert werden und muss während der Verwendung leicht zugänglich sein.
- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal geöffnet werden. Trennen Sie das Produkt vom Netz, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen. Die Garantie erlischt, wenn Sie Wartungsarbeiten selbst ich als notwendig erweisen.

- Wenn Sie dieses Gerät verkaufen oder weitergeben, schließen Sie bitte alle Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde nach den nächstgelegenen Sammelstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Altgeräte).

ES SISTEMA BLUETOOTH CON RADIO DAB+/FM, USO Y PUESTO USB

CONTENIDO DE LA CAJA

Cuando desenvuelva su nueva unidad, asegúrese de que ha sacado todos los accesorios y documentos informativos:
- Sistema Mono Bluetooth
- Mando a distancia
- Cable Aux-in
- Cable de antena transmisora de 75 Ohmios
- Adaptador de red

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Pantalla LCD de matriz de puntos
2. Altavoces principales
3. Indicador de Bluetooth
4. **SOURCE**: Para encender/apagar el aparato.
5. **SOURCE**: Para encender/apagar el aparato. Pulse para seleccionar el modo de función: DAB+/FM, Disc, USB, Bluetooth, Line-in.
6. **BAND**: Reproducir/Pausar.
7. **INFO**: Para mostrar información sobre DAB/FM. Para seleccionar el modo de función: DAB+/FM, Disc, USB, Bluetooth, Line-in.
8. **I◀◀**: Sintonía/ Búsqueda
9. **P+/ SCAN**: Avanzar a la siguiente emisora de radio programada.
10. **▶II**: Reproducir/Pausar.
11. **P-/ ⏻**: Sintonía/ Búsqueda atrás. Pulse para encender/apagar el aparato.
12. **▶▶I**: Sintonía/ Búsqueda
13. Puerto USB para la carga
14. Ranura para tarjeta SD
15. Puerto USB para la reproducción MP3
16. Entrada de antena FM
17. Conexión para antena externa
18. **AUX IN / LINE IN**
19. Toma DC

MANDO A DISTANCIA

R1. Botón ⏻: Para encender/apagar la unidad
R2. Botón **SOURCE**: Para seleccionar el modo de función: DAB+/FM, Disc, USB, Bluetooth, Line-in.
R3. Botones **+▶▶I / I◀◀-**: Ajuste del volumen.
R4. Botón **MUTE**: Para activar/desactivar el sonido desactivado: FLAT,CLASSIC, ROCK, JAZZ, POP.
R5. Botón **LD**: Sonoridad activada/ desactivada
R6. Botón **SLEEP**: Para ajustar la hora del reloj.
R7. Botón **AUDIO**: Para ajustar los graves y agudos.
R8. Botón **ALARM**: Para ajustar la hora de la alarma; Para seleccionar el tiempo para el apagado automático.
R9. Botón **I◀◀ / ▶▶I**: Para ajustar la hora del reloj; Detener la reproducción; Entrar en el modo MP3.
R10. Botón **∧ / ∨**: Para abrir / cerrar la bandeja de los discos; selector de frecuencia DAB+/ FM
R11. Botón **INFO**: Para mostrar información sobre DAB/FM.
R12. Botones **∧ / ∨**: Seleccionar superior / inferior; siguiente / carpeta anterior
R13. Botón **P+/ SCAN**: Avanzar a la siguiente emisora.
R14. Botón **P-/ PAIRING**: Reproducir/Pausar; Función de vinculación por Bluetooth
R15. Botón **▶II**: Reproducir/Pausar; Para iniciar/detener la reproducción aleatoria; Para previsualizar más información
R16. Botón **REPT**: Para repetir; Activación de emisoras; Para programar secuencias de reproducción
R15. **1-9**, **+10**: Números

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

Introduzca 2 pilas tipo AAA/UM4 en el mando a distancia antes de usar el aparato. Respete las indicaciones de polaridad (+/-) que figuran en el compartimento de las pilas.

NOTAS:
- Recargue pilas que no son recargables. No caliente las pilas ni las desmonte.
- Si no va a utilizar el mando a distancia durante un largo período de tiempo, retire las pilas para evitar que se produzcan daños causados por la corrosión, debida a un posible derrame.
- Respete el medio ambiente cuando se deshaga de las pilas usadas.
- No tire las pilas al fuego.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, el fuego o similares.

ATENCIÓN:
Puede producirse una explosión si la pila no se ha introducido correctamente. Cámbiela únicamente por otra del mismo tipo o uno equivalente.

ALIMENTACIÓN

Utilización del adaptador de red
Este aparato debe utilizarse exclusivamente con el adaptador de red suministrado de corriente AC de 100-240V ~ / 50/60Hz y debería enchufarse solo a la red de suministro doméstica de corriente.

Con el objetivo de ahorrar energía, cuando la reproducción haya alcanzado el final o el volumen se encuentre en a nivel muy bajo y no se vaya ningún control en el dispositivo por un periodo de 2 horas, la unidad pasará al modo de espera automáticamente.

Atención:
- El adaptador de red que se suministra ha sido diseñado exclusivamente para utilizarse como unidad de alimentación para este aparato.
- Apague el aparato antes de desenchufarlo al adaptador de red para evitar que se produzcan daños.
- Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.
- Coloque el aparato y el adaptador de red en un lugar donde el ventilación sea la esta última fácilmente. Si se produce un fallo en el funcionamiento del aparato, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.
- El adaptador de red se utiliza para conectar y desconectar el aparato. El acceso a mismo debe permanecer siempre fácilmente accesible. Para cortar por completo la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de corriente.
- No utilice nunca el adaptador si está dañado. Coloque el cable de alimentación de forma segura de manera que no pueda ser aplastado o dañado de otro modo. Si el cable está dañado, contacte con un servicio de reparación.

AJUSTE DE LA HORA

1. En el modo de espera, pulse ⏻ para entrar en el modo de ajuste de la hora. Parpadeará la hora de 24 horas.
2. Pulse **I◀◀** en la unidad o **∧ / ∨** en el mando a distancia para ajustar el valor de las horas. Mantenga pulsado **I◀◀** o **∧ / ∨** para ajustar el valor de forma rápida.
3. Pulse de **I◀◀** en la unidad o **∧ / ∨** en el mando a distancia para ajustar el valor de los minutos, después pulse ⏻ de nuevo para confirmar.

CONTROLES DE AUDIO

SONORIDAD
Pulse el botón **LD** del mando a distancia para seleccionar o activar / desactivar la sonoridad. Sonoridad activada: el display muestra "**Loudness ON**".
Sonoridad apagada: el display muestra "**Loudness OFF**".

GRAVES/AGUDOS
Pulse el botón **AUDIO** del mando a distancia para seleccionar la función de graves o agudos. Mantenga pulsado **AUDIO** para seleccionar el modo Graves/Agudos.

ECUALIZADOR
Pulse repetidamente el botón **EQ** del mando a distancia para seleccionar un modo de ecualizador: FLAT, CLASSIC (clásico), ROCK, JAZZ, o POP(= n.ºAZZ). La selección se mostrará en el display durante unos segundos.

AJUSTE DEL VOLUMEN

- Pulse el botón **AUDIO** del mando a distancia para seleccionar la función de volumen. Mantenga pulsado **AUDIO** para seleccionar el modo Graves/Agudos.
- Pulse **+▶▶I** para aumentar el nivel de graves o agudos. Deje el botón para confirmar el ajuste.

ECUALIZADOR

Pulse repetidamente el botón **EQ** del mando a distancia para seleccionar un modo de ecualizador: FLAT, CLASSIC (clásico), ROCK, JAZZ, o POP(= n.ºAZZ). La selección se mostrará en el display durante unos segundos.

Modo de ajustes DAB/DAB+

Full Scan (Búsqueda completa)
Esta función le permite buscar automáticamente y crear una lista de programas DAB/DAB+ disponibles.

Manual Tune (Sintonización manual)
Esta función puede utilizarse para facilitar el posicionamiento de la antena o la unidad, con el fin de mejorar la recepción de un canal específico o la frecuencia seleccionada.

DRC (Compresión Dinámica)
DRC puede hacer que los sonidos más suaves sean audibles más fácilmente cuando la unidad se use en entorno ruidoso.
Pulse **I◀◀** o **▶▶I** para seleccionar el ajuste DRC que desee: off (apagado), high (alto), low (bajo). Pulse el botón **▶II** para confirmar.
DRC off (apagado) – no se aplica compresión. Este es el ajuste por defecto.
DRC high (alto) – compresión media.
DRC low (bajo) – compresión baja.

Prune (Limpiar)
Pulse **I◀◀** para seleccionar "No" o "Yes" (Sí), a continuación pulse el botón **▶II** para confirmar o cancelar la eliminación de todas las emisoras no válidas.

System (Sistema)
Consulte el apartado sin "Menú de configuración FM".

REVISAR MÁS INFORMACIÓN (MODO FM/DAB)

Pulse repetidamente el botón **INFO**, para revisar algunos ajustes de su unidad o información adicional sobre la emisora o canal que esté escuchando.

REPRODUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO USB

1. Conecte un dispositivo USB al puerto **USB MP3** de la unidad.
2. Pulse el botón **SOURCE** para seleccionar el modo USB. El display mostrará "USB" y la reproducción comenzará automáticamente.
3. Seleccione una pista con **I◀◀** o **▶▶I**.

Nota:
- El número total de archivos MP3 en el dispositivo USB no debería exceder los 999.
- El dispositivo USB no podrá contener más de 99 directorios.
- Es posible que pasen algunos segundos hasta que el dispositivo de la cantidad de archivos y carpetas que contiene. Por favor, espere pacientemente.
- El reproductor no admite archivos de audio protegidos por DRM.

Sugerencia: si desea conectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, desconecte primero el altavoz del dispositivo que ya tiene para poder establecer correctamente la conexión con la nueva.
El emparejamiento falla, realice lo siguiente:
Mantenga presionado el botón **PAIRING** hasta que el indicador de Bluetooth parpadee lentamente para ingresar al modo de emparejamiento. En el dispositivo Bluetooth, seleccione "MUSE M-765 DAB" en la lista de dispositivos (o introduzca el paso 2 más arriba).

- En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, debe seleccionar la unidad del menú Bluetooth y elegir "Use as Audio Device (altavoz y micrófono)" para establecer una conexión de audio completa.
- El emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y/o su dispositivo Bluetooth salen del rango de comunicación. Se volverán a conectar de forma activa cuando su dispositivo Bluetooth vuelva dentro del rango.
- Cuando vincule un nuevo dispositivo, tiene la intentará la reconexión automática con el dispositivo Bluetooth al que se haya emparejado más recientemente.

Utilice un dispositivo Bluetooth

1. Con alguna unidad emparejada (ver la sección anterior), haga funcionar su dispositivo Bluetooth y busque dispositivos Bluetooth para conectarse a ellos.
2. Opcional: Pulse **I◀◀** para buscar la reproducción. Presione nuevamente para retomar la reproducción normal.
3. Seleccione la pista que desee en su dispositivo Bluetooth.
4. Ajuste el volumen con los botones de Volumen +**▶▶I** / **I◀◀**-. También puede ajustar el volumen en el dispositivo con el cual está emparejado.

Uso de un dispositivo con NFC

NFC (Near Field Communication) es una tecnología que permite la comunicación inalámbrica entre dispositivos electrónicos cercanos. Si su teléfono es compatible con NFC, podrá disfrutar fácilmente de la función Bluetooth con nuestros altavoces.

Asegúrese de que la función Bluetooth de su teléfono esté activada (consulte el manual de usuario del dispositivo para más detalles); toque brevemente la etiqueta **NFC** (**N**) de la unidad con el dispositivo habilitado para NFC. Siga las instrucciones en pantalla para completar el proceso de emparejamiento.
Una vez emparejados, el nombre total de pistas aparecerá en el display durante unos segundos, luego otra vez el display mostrará "Digital Radio".

Selección de frecuencia

Una vez seleccionado el modo de radio, pulse prolongadamente el botón **BAND** o **INFO** para seleccionar el modo DAB o FM, y el mando a distancia para seleccionar una frecuencia DAB/DAB+ o FM.

PARA ESCUCHAR LA RADIO DAB/DAB+

1. Una vez seleccionado el modo DAB/DAB+. Si es la primera vez que utiliza la unidad, o si ha realizado una restauración de ajustes de fábrica. La pantalla cambiará a "Scanning..." (Buscando). Una barra de progreso mostrará el progreso de la búsqueda mientras se encuentran todas las emisoras disponibles.
2. Cuando la búsqueda finalice, la radio seleccionará la primera emisora disponible y comenzará con la transmisión. Las emisoras se listarán por orden numérico y luego alfabético según la configuración por defecto.
Nota: Cuando la lista de emisoras de DAB haya sido guardada, no se realizará la búsqueda automática la próxima vez que encienda la unidad. Para buscar y añadir a la lista una emisora nueva.
3. Pulse **I◀◀** o **▶▶I** para seleccionar emisoras de la lista.
4. Pulse **▶II** para confirmar la emisora seleccionada.

Nota:
- Si no se hubiera ninguna retransmisión con la bosquejo DAB/DAB+, "No DAB station" aparecerá en el display.
- Para una mejor recepción, inserte el cable de antena en la conexión para antena externa y extiéndala.
- Durante el procedimiento de búsqueda, el nivel de sonido quedará interrumpido automáticamente.

PARA ESCUCHAR LA RADIO FM

En el modo de radio FM, pulse el botón **I◀◀** para sintonización manual. Pulse una vez el botón **SCAN** para la búsqueda automática. Mantenga pulsado **I◀◀** o **▶▶I**.
Nota: Para una mejor recepción, inserte el cable de antena en la conexión para antena externa y extiéndala.

Con el objetivo de ahorrar energía, cuando la reproducción haya alcanzado el final o el volumen se encuentre en a nivel muy bajo y no se vaya ningún control en el dispositivo por un periodo de 2 horas, la unidad pasará al modo de espera automáticamente.

ALIMENTACIÓN

Utilización del adaptador de red
Este aparato debe utilizarse exclusivamente con el adaptador de red suministrado de corriente AC de 100-240V ~ / 50/60Hz y debería enchufarse solo a la red de suministro doméstica de corriente.

Con el objetivo de ahorrar energía, cuando la reproducción haya alcanzado el final o el volumen se encuentre en a nivel muy bajo y no se vaya ningún control en el dispositivo por un periodo de 2 horas, la unidad pasará al modo de espera automáticamente.

Atención:
- El adaptador de red que se suministra ha sido diseñado exclusivamente para utilizarse como unidad de alimentación para este aparato.
- Apague el aparato antes de desenchufarlo al adaptador de red para evitar que se produzcan daños.
- Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.
- Coloque el aparato y el adaptador de red en un lugar donde el ventilación sea la esta última fácilmente. Si se produce un fallo en el funcionamiento del aparato, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.
- El adaptador de red se utiliza para conectar y desconectar el aparato. El acceso a mismo debe permanecer siempre fácilmente accesible. Para cortar por completo la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de corriente.
- No utilice nunca el adaptador si está dañado. Coloque el cable de alimentación de forma segura de manera que no pueda ser aplastado o dañado de otro modo. Si el cable está dañado, contacte con un servicio de reparación.

AJUSTE DE LA HORA

1. En el modo de espera, pulse ⏻ para entrar en el modo de ajuste de la hora. Parpadeará la hora de 24 horas.
2. Pulse **I◀◀** en la unidad o **∧ / ∨** en el mando a distancia para ajustar el valor de las horas. Mantenga pulsado **I◀◀** o **∧ / ∨** para ajustar el valor de forma rápida.
3. Pulse de **I◀◀** en la unidad o **∧ / ∨** en el mando a distancia para ajustar el valor de los minutos, después pulse ⏻ de nuevo para confirmar.

AJUSTE DEL NIVEL DE INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA PANTALLA

Pulse el botón **DIM**, del mando a distancia para seleccionar el brillo de la pantalla: alto o bajo.

CARGA USB

Esta unidad está equipada con un puerto de carga USB (Salida: 5V ⎓1.1A) para la recarga de sus dispositivos móviles (Smartphone, tablet, etc.).
No tendrá más que conectar el cable USB de carga (no suministrado) al puerto de carga USB y después conectarlo a su dispositivo móvil.

FICHA TÉCNICA

GENERAL
Alimentación: CC 12V ⎓ 2A ⏚⊖⊕
Consumo: 36W

BLUETOOTH
Bluetooth Version: V4.1
Bluetooth: 2.402-2.480GHz
Salida de potencia RF (radiofrecuencia): -3.056 dBm
Distancia de rendimiento: Hasta 10 m. medidos en espacio abierto (la pared y las interferencias afectar el rango del dispositivo)

RADIO
DAB: B5 5-15MHz
DAB/DAB+: 174.928 -239.200 MHz

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si esta unidad presentara un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico.

No hay energía
- Asegúrese de que la unidad esté conectada a la alimentación de CA.

No hay sonido/ sonido distorsionado
- El volumen del dispositivo externo está fijado en mínimo; suba el volumen.
- El volumen de la unidad está fijado en mínimo; suba el volumen.

El dispositivo Bluetooth no puede emparejarse o conectarse con la unidad.
• No activó la función Bluetooth en el dispositivo que desea emparejar. Consulte el manual de usuario del dispositivo para activar la función Bluetooth.
La unidad ya está vinculada con otro dispositivo. Mantenga presionado el botón **▶II / PAIRING** hasta que el indicador de Bluetooth parpadee rápidamente.
• El dispositivo está demasiado lejos. Acerque el dispositivo Bluetooth desconecte dicho dispositivo a fuego intentelo nuevamente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o la parte posterior). En el interior no existe ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Para cualquier asistencia técnica, póngase en contacto con personal técnico cualificado.

El símbolo del rayo con una punta de flecha en el interior de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de voltaje peligroso en el interior del aparato.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual de usuario que acompaña a la unidad.

La marca de precaución se encuentra en la parte posterior del dispositivo.

ATENCIÓN
- Utilice este aparato en lugares con climas templados.
- Este aparato no debe utilizarse en climas tropicales o posterior del dispositivo.
- Deje libre alrededor del aparato un espacio de 5 cm para asegurar una ventilación adecuada.
- Asegúrese de que la ventilación no se vea obstaculizada por cubiertas como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque ninguna fuente de llama descubierta, como velas encendidas, sobre el aparato.
- No exponga el aparato a salpicaduras o a la humedad.
- No coloque objetos llenos de líquidos, como jarrones, encima del aparato.
- No tire las pilas al fuego. Respete el medio ambiente cuando se deshaga de las pilas usadas.
- No exponga las pilas a temperaturas excesivas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
- Asegúrese de que el aparato se desconecte de la red de suministro de corriente si la alimentación del aparato, desenchufando el cable de la corriente. Se ha de poder acceder fácilmente al enchufe de la red de suministro de corriente para poder desconectar el aparato en caso de urgencia.
- Para interrumpir la conexión, toque otra vez el dispositivo NFC en el logotipo **NFC** (**N**) de esta unidad.

Nota: El alcance operativo entre la unidad principal y el dispositivo NFC es de aproximadamente 10 cm.

Por la presente, NEW ONE S.A declara que el « MUSE M-765 DAB » cumple con los requerimientos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad podrá consultarse en www.muse-europe.com

FUNCIONAMIENTO CD

1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo disco. El display mostrará "**Disc**" durante unos segundos.
2. Pulse el botón ⏏ para abrir la bandeja de discos. Cargue un disco. La pantalla cambiará a "Scanning...". (Buscando). Una barra de progreso mostrará el progreso de la búsqueda mientras se encuentran todas las emisoras disponibles.
3. Cuando la búsqueda finalice, la radio seleccionará la primera emisora disponible y comenzará con la transmisión. Las emisoras se listarán por orden numérico y luego alfabético según la configuración por defecto.
Nota: Cuando la lista de emisoras de DAB haya sido guardada, no se realizará la búsqueda automática la próxima vez que encienda la unidad. Para buscar y añadir a la lista una emisora nueva.
3. Pulse **I◀◀** o **▶▶I** para seleccionar emisoras de la lista.
4. Pulse **▶II** para confirmar la emisora seleccionada.

Nota:
- Si no se hubiera ninguna retransmisión con la bosquejo DAB/DAB+, "No DAB station" aparecerá en el display.
- Para una mejor recepción, inserte el cable de antena en la conexión para antena externa y extiéndala.
- Durante el procedimiento de búsqueda, el nivel de sonido quedará interrumpido automáticamente.

PARA ESCUCHAR LA RADIO FM

En el modo de radio FM, pulse el botón **I◀◀** para sintonización manual. Pulse una vez el botón **SCAN** para la búsqueda automática. Mantenga pulsado **I◀◀** o **▶▶I**.
Nota: Para una mejor recepción, inserte el cable de antena en la conexión para antena externa y extiéndala.

PARA ESCUCHAR LAS RADIOS PRESINTONIZADAS

1. Pulse el botón **▶II** para seleccionar una de las 10 emisoras FM y 10 DAB/DAB+.
2. Pulse prolongadamente el botón **BAND** de la unidad o pulse brevemente repetidas veces **BAND** en el mando a distancia para seleccionar una frecuencia FM o DAB/DAB+.
3. Pulse **I◀◀** o **▶▶I** para seleccionar una frecuencia FM o DAB/DAB+.
4. Pulse prolongadamente el botón **BAND** de la unidad o pulse brevemente repetidas veces **BAND** en el mando a distancia para seleccionar una frecuencia FM o DAB/DAB+.
5. Pulse **I◀◀** o **▶▶I** para seleccionar una frecuencia FM o DAB/DAB+.
6. Pulse **▶II** para confirmar la emisora deseada.

Nota: Si el dispositivo Bluetooth está conectado a esta unidad, el sonido se escuchará a esta última fallidamente. Si se produce un fallo en el funcionamiento del aparato, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.
- El adaptador de red se utiliza para conectar y desconectar el aparato. El acceso a mismo debe permanecer siempre fácilmente accesible. Para cortar por completo la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de corriente.
- No utilice nunca el adaptador si está dañado. Coloque el cable de alimentación de forma segura de manera que no pueda ser aplastado o dañado de otro modo. Si el cable está dañado, contacte con un servicio de reparación.

AJUSTE DE LA HORA

1. En el modo de espera, pulse ⏻ para entrar en el modo de ajuste de la hora. Parpadeará la hora de 24 horas.
2. Pulse **I◀◀** en la unidad o **∧ / ∨** en el mando a distancia para ajustar el valor de las horas. Mantenga pulsado **I◀◀** o **∧ / ∨** para ajustar el valor de forma rápida.
3. Pulse de **I◀◀** en la unidad o **∧ / ∨** en el mando a distancia para ajustar el valor de los minutos, después pulse ⏻ de nuevo para confirmar.

Audio setting (Configurar audio)

Para seleccionar entre "Stereo allowed"(habilitar estéreo) y "Forced mono"(Forzar mono) para la transmisión en vivo.

System (Sistema)

Ajustes del sistema: Factory Reset (Restablecer valores de fábrica), SW version (Versión de software).

GRAVES/AGUDOS

Pulse el botón **AUDIO** del mando a distancia para seleccionar la función de graves o agudos. Mantenga pulsado **AUDIO** para seleccionar el modo Graves/Agudos.

ECUALIZADOR

Pulse repetidamente el botón **EQ** del mando a distancia para seleccionar un modo de ecualizador: FLAT, CLASSIC (clásico), ROCK, JAZZ, o POP(= n.ºAZZ). La selección se mostrará en el display durante unos segundos.

Manual Tune (Sintonización manual)

Esta función puede utilizarse para facilitar el posicionamiento de la antena o la unidad, con el fin de mejorar la recepción de un canal específico o la frecuencia seleccionada.

DRC (Compresión Dinámica)

DRC puede hacer que los sonidos más suaves sean audibles más fácilmente cuando la unidad se use en entorno ruidoso.
Pulse **I◀◀** o **▶▶I** para seleccionar el ajuste DRC que desee: off (apagado), high (alto), low (bajo). Pulse el botón **▶II** para confirmar.
DRC off (apagado) – no se aplica compresión. Este es el ajuste por defecto.
DRC high (alto) – compresión media.
DRC low (bajo) – compresión baja.

Prune (Limpiar)

Pulse **I◀◀** para seleccionar "No" o "Yes" (Sí), a continuación pulse el botón **▶II** para confirmar o cancelar la eliminación de todas las emisoras no válidas.

System (Sistema)

Consulte el apartado sin "Menú de configuración FM".

REVISAR MÁS INFORMACIÓN (MODO FM/DAB)

Pulse repetidamente el botón **INFO**, para revisar algunos ajustes de su unidad o información adicional sobre la emisora o canal que esté escuchando.

REPRODUCCIÓN DE UN DIS