MT-115 DAB

MICRO-CHAINE CD AVEC RADIO FM PR MINYLE DAB/DAB+

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Touche **OPEN/CLOSE**
2. Touche **PROGRAM**
3. Touche **REPEAT** (*Répétition*) / **PRESET**
4. Touche **RANDOM** (*Aléatoire*) / Interrupteur Mémo
5. Touche **RANDOM/ ALARM** (*Aléatoire/ Alarm*
6. Touche **USB REC**
7. Touche **STANDBY/ON**
8. **OPEN/CLOSE** (Ouverture/ Fermeture du compartiment)
9. **MENU/INFO** (Accès au menu principal/ Pour consulter les informations)
10. **STOP**
11. **SOURCE**
12. **SCAN** (Recherche automatique
13. **SNOOZE** (Répétition d'alarme)
14. ◄ Stations radio présélectionnées ◄
15. **PLAY/PAUSE** (Lecture/ Pause)
16. **ENTER** (Confirmation des réglages)
17. ► Stations radio présélectionnées ►
18. **VOLUME** (Réglage du volume)
19. Antenne filaire FM
20. Prise de sortie pour appareil externe
21. Entrée alimentation DC
22. Prise pour casque d'écoute
23. Lever de bras
24. Support de bras de lecture (33/45/78)
25. Interrupteur 33/45/78 / Anti Automatique
26. Support de bras de lecture
27. Tête de lecture
28. Plateau

ALIMENTATION

Utiliser l'adaptateur CA

Adaptateur secteur fourni

Entrée 100-240V~ / 50/60Hz 0.5 A

Sortie 12V ⎓ 1000mA

Les adaptateurs secteurs fournis peuvent uniquement être utilisés sur une alimentation secteur de 230V. Ne pas utiliser l'adaptateur secteur fourni avec d'autres appareils ou utiliser sur un type d'alimentation.

Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et aucune touche n'est effectuée, l'appareil s'éteindra automatiquement pendant une période de 15 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

ALIMENTATION PAR PILES

- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne pas utiliser avec d'autres équipements.
- N'exigez l'appareil que lorsque l'adaptateur secteur est connecté et allumé la lecture.
- Pour éviter de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
- Placez l'appareil sur une surface plane et stable, à l'abri de la lumière directe, veille secteur facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise secteur.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible
- Ne pas utiliser l'appareil si l'adaptateur secteur est endommagé, ou si vous pensez avoir subi à fort rayonnement de la prise secteur.
- N'utilisez jamais un adaptateur secteur altéré. Placez le câble d'alimentation de manière sûre et de façon à ne pas le coincer ou l'écraser. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparation.

SECURITE ET ARRET DE L'APPAREIL

1. Appuyez sur le bouton **POWER**, appuyez ensuite sur la touche **STANDBY/ON** pour allumer l'appareil.
2. Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'appareil, appuyez sur le bouton **STANDBY/ON** puis appuyez sur le bouton **POWER**.

CHOIX DE LA FONCTION

La fonction (FM/ DAB/ USB/ PHONO/ BLUETOOTH/ AUX/ DAB) peut être choisie en appuyant plusieurs fois sur la touche **MODE**.

REGLAGE DU VOLUME

Pour augmenter ou diminuer le volume, tournez la commande **VOLUME** dans le sens ou tournerait horaire.

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

1. Le premier chiffre de l'heure clignote. Tournez et la date de votre produit seront synchronisées automatiquement à celles diffusées par le service DAB en mode 24 heures, ce qui correspondra à l'heure d'été, dont il est possible de régler manuellement l'heure et date manuellement.
2. Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, allumez la radio et suivez les étapes ci-dessous.
3. Tournez la touche **MENU/INFO** enfoncée en mode DAB ou FM.
4. Tournez la touche **TUNING** pour faire défiler«Système» Appuyez sur la touche **ENTER** pour entrer cette option.
5. Tournez la touche **TUNING** pour faire défiler«Heure & Date» Appuyez sur la touche **ENTER** pour entrer cette option, puis «Set Time/Date» s'affichera, appuyez à nouveau sur la touche **ENTER** pour confirmer.
6. «Set Hour» s'affichera sur l'écran, tournez la touche **TUNING** pour régler l'heure. Appuyez sur la touche **ENTER** pour confirme. Ensuite, les chiffres des minutes clignoteront, tournez la touche **TUNING** pour régler les minutes, puis appuyez sur la touche **ENTER** pour confirmer.
7. «Set date» est affiché et le jour clignote. Utilisez la touche **TUNING** et la touche **ENTER** pour régler le jour, le mois et l'année.

Lorsque vous confirmez la date. "Time Saved" s'affichera et l'affichage reviendra à «Set Time/Date».

Vous pouvez maintenant utiliser la touche **TUNING** et la touche **ENTER** pour définir ceux «12/24 Heure»

- SET TIME FORMAT: Affichage de l'horloge en mode 12 heures ou 24 heures
- SET DATE FORMAT: DD-MM-YYYY ou MM-DD-YYYY
- SET TIME & DATE: Définissez l'heure et la date automatique ou bien à partir du signal DAB, du signal FM, ou signal DAB ou FM + Pas d'ajustement de l'heure d'été

Remarque: lorsque vous effectuez le réglage dans le menu, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir à l'étape précédente.

ECOUTER LA RADIO DAB/DAB+

1. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode DAB. Le message «Balayage» s'affiche à l'écran.
2. La radio fonctionnera alors, affichant le nom de la station, la force du signal, et c'est la première fois que l'unité est utilisée. L'affichage passera à "Scanning".
3. Une fois la recherche terminée, la première station disponible sera diffusée et commencera à diffuse. Les stations sont listées par ordre numérique et par ordre alphabétique ensuite.
4. Remarque: Si les fait dans la première fois que DAB/DAB+ est sélectionné, la radio va automatiquement rechercher toutes les stations DAB/DAB+ et enregistrer. Si vous ne souhaitez pas effectuer cette recherche complète, appuyez sur la touche **ENTER** pour annuler la recherche.
5. Tournez la touche **TUNING** pour faire défiler les stations disponibles.
6. Lorsque la station souhaitée est affichéeappuyez sur la touche **ENTER** pour confirmer. Il y aura un court délai pendant que la station est chargée, puis elle jouera à travers les haut-parleurs.

Remarque:

- Si aucun programme n'est trouvé avec la recherche DAB/DAB+, «No DAB Station» apparaîtra sur l'écran.
- Si le signal devient trop faible, étendez l'antenne télescopique ou procédez de nouveau à une recherche totale ou manuelle.
- Pendant l'opération de recherche, la niveau de son est automatiquement coupé.

ECOUTER LA RADIO FM

1. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode FM jusqu'à ce que «Balayage» apparaisse sur l'écran.

Recherche manuelle

Choisissez une station de radio avec le bouton **TUNING** ou appuyez sur le bouton ◄/► .

Recherche automatique

Appuyez longuement sur le bouton **PREV/NEXT**. La radio recherche alors automatiquement une station vers le haut ou vers le bas et s'arrêtera sur une station.

PRÉSÉLECTIONNER DES STATIONS

Cette unité peut enregistrer 20 stations FM et 20 stations DAB/DAB+.

1. Sélectionnez une station de radio DAB/DAB+ ou FM comme décrit ci-dessus.
2. Choisissez une station de radio.
3. Appuyez sur le bouton **PROGRAM** pour passer en mode de sauvegarde de préréglage.
4. Utilisez la touche **TUNING** ou ◄/► pour sélectionner votre numéro préréglé.
5. Remarque: Si vous choisissez une station qui n'a pas été allouée, «Empty» (Vide) s'affichera. Si la station a déjà été allouée, les stations seront écrasées.
6. Appuyez sur la touche **ENTER** pour enregistrer la station ou patientez quelques secondes. Le numéro de préréglage sélectionné sera alors automatiquement. «Stored» (Mémorisé) s'affiche.
7. Répétez les étapes 1 à 5 pour sauvegarder d'autres stations.

ECOUTER D'AUTRES STATIONS

1. Appuyez sur la touche **MODE** pour sélectionner la bande FM ou DAB/DAB+.
2. Appuyez sur la touche ◄/► pour sélectionner votre station souhaitée.
3. Appuyez sur **ENTER** pour confirmer votre sélection.

RÉGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

1. Maintenez la touche **MENU/INFO** enfoncée en mode DAB ou FM.
2. Tournez la touche **TUNING** pour faire défiler«Jeu & Système» Appuyez sur la touche **ENTER** pour entrer cette option, puis «Set Time/Date» s'affichera, appuyez à nouveau sur la touche **ENTER** pour entrer cette option. Ou appuyez sur le bouton **ALARM** en mode STANDBY.
3. Tournez la touche **TUNING** pour faire défiler «Alarm 1 set up» ou «Alarm 2 set up».
4. Appuyez sur la touche **ENTER** pour sélectionner «Alarm 1 set up».
5. Les chiffres des heures clignoteront. Tournez la touche **TUNING** pour régler l'heure. Appuyez sur la touche **ENTER** pour confirmer. Ensuite, les chiffres des minutes clignoteront. Tournez la touche **TUNING** pour régler les minutes, puis appuyez sur la touche **ENTER** pour confirmer.
6. «Alarm Mode» s'affichera pour sélectionner l'une des durées d'alarme: 15-30-45-60-90. Appuyez sur **ENTER** pour confirmer. Ensuite, la source d'alarme est allumée. L'alarme s'arrêtera même si vous n'appuyez pas sur le bouton **STANDBY** pour l'arrêter.
7. Répétez les étapes 1 à 6 pour mémoriser l'alarme 2.

Remarque:

- Si vous sélectionnez «Once», vous serez invité à définirla date de votre alarme.
- Si vous sélectionnez «Daily», Tournez la touche **TUNING** pour choisir d'activer ou désactiver l'alarme **ENTER** pour confirmer. «Alarm Saved» s'affichera.
- Répétez les étapes 1 à 8 pour mémoriser l'alarme 2.

Remarque:

- Préréglezencore la station avant de sélectionner la source du réveil sur une station préréglée/source.
- Si vous vous réveillez avec la radio, sélectionnez la station de votre choix, puis maintenez la touche **VOLUME** enfoncée pendant quelques secondes pour régler le volume de l'alarme. Pour activer la fonction radio, consultez «ÉCOUTER LA RADIO DAB/DAB+» et «ÉCOUTER LA RADIO FM».

ARRÊTER L'ALARME

1. **Répétition Impulsion**

Appuyez sur **SCAN**. L'alarme s'arrête et se déclenchera à nouveau 9 minutes plus tard.

2. **Arrêt d'alarme**

Appuyez sur la touche **STANDBY/ON** pour arrêter l'alarme.

Remarque:

- Si vous choisissez la fréquence d'alarme «Once», l'alarme ne sonnera plus.
- Si vous choisissez la fréquence d'alarme «Daily», l'alarme sonnera de nouveau.
- Si vous choisissez la fréquence d'alarme «Weekdays», l'alarme sonnera de nouveau en fin de semaine.
- Si vous choisissez la fréquence d'alarme «Weekdays», l'alarme sonnera de nouveau en fin de semaine.

Arrêter l'alarme

Veuillez vous reporter aux étapes 1 à 8 de «RÉGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME». Tournez la touche **TUNING** pour faire défilerjusqu'à «Off». Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer, «Alarm Saved» s'affichera.

FONCTION SOMMEIL

1. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton **SLEEP** pour activer la fonction en mode DAB ou FM. Le message «Sleep» s'affichera brièvement, suivi de «Sleep 15».
2. Suivez les procédures 1 à 4 dans la section «Utiliser un appareil Bluetooth», Appuyez sur la touche **SLEEP** ou **TUNING** pour sélectionner «Sleep 15», «Sleep 30», «Sleep 45», «Sleep 60», «Sleep 90» ou «Sleep Off».
3. Tournez le bouton **TUNING** pour sélectionner Sleep off-15-30-45-60-90 minutes d'écoute.
4. Appuyez sur **ENTER** pour confirmer.

ÉCOUTE DES DISQUES/MP3

1. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **CD/USB** ou bouton **MODE** pour sélectionner le mode CD jusqu'à ce que le voyant «CD» apparaisse sur l'écran.
2. Appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE** de la face avant pour ouvrir le tiroir de disque. L'écran affiche «OPEN», insérez un disque avec l'étiquette orientée vers le haut. Appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE** de la face avant pour fermer le tiroir de disque. L'écran affiche «CLOSE», l'écran affiche «READING» pendant quelques secondes. Le nombre total de pistes apparaît ensuite sur l'écran.
3. Lécran affiche «CD-READING» pendant 5 secondes, le nombre total de pistes apparaîtra ensuite sur l'écran, puis la lecture démarre automatiquement.
4. Sélectionnez une piste en appuyant sur le bouton ◄/► pour sélectionner votre piste.
5. Pendant la lecture, utilisez la touche **PLAY** pour arrêter momentanément la piste en cours. Appuyez à nouveau sur **PLAY** pour reprendre la lecture.
6. Appuyez sur bouton **STOP** pour arrêter la lecture.

ÉCOUTER LA LECTURE

Appuyez successivement sur la touche **REPEAT** pour sélectionner votre mode de lecture: Répétition de la piste, Répétition du dossier ou Répétition du répertoire.

LECTURE ALÉATOIRE

Appuyez sur le bouton **RANDOM** pour jouer en aléatoire. L'écran affichera "Random" pendant quelques secondes, puis commencera à jouer les pistes enregistrées dans un ordre aléatoire.

LECTURE USB

1. Connectez une clé USB contenant des fichiers MP3 ou un lecteur MP3 au port USB.
2. Appuyez sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que le mode USB apparaisse. Ou bien, appuyez sélectionner sur le bouton **CD/USB** du **MODE** pour
3. Réglez la commande VOLUME sur le niveau de votre choix.
4. Appuyez sur le bouton **PLAY** pour lancer la lecture USB.
5. Pendant la lecture, utilisez la touche **PLAY** pour arrêter momentanément la piste en cours. Appuyez sur la touche **PLAY** une fois de plus pour reprendre la lecture.
6. Appuyez sur bouton **STOP** pour arrêter la lecture.

RÉPÉTITION DE LA LECTURE

Appuyez successivement sur la touche **REPEAT** pour sélectionner votre mode de lecture: Répétition de la piste, Répétition du dossier ou Répétition du répertoire.

LECTURE ALÉATOIRE

Appuyez sur le bouton **RANDOM** pour jouer en aléatoire. L'écran affichera "Random" pendant quelques secondes, puis commencera à jouer les pistes enregistrées dans un ordre aléatoire.

LECTURE USB

1. Connectez une clé USB contenant des fichiers MP3 ou un lecteur MP3 au port USB.
2. Appuyez sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que le mode USB apparaisse. Ou bien, appuyez sélectionner sur le bouton **CD/USB** du **MODE** pour
3. Réglez la commande VOLUME sur le niveau de votre choix.
4. Appuyez sur le bouton **PLAY** pour lancer la lecture USB.
5. Pendant la lecture, utilisez la touche **PLAY** pour arrêter momentanément la piste en cours. Appuyez sur la touche **PLAY** une fois de plus pour reprendre la lecture.
6. Appuyez sur bouton **STOP** pour arrêter la lecture.

ENREGISTREMENT USB

1. Connectez une clé USB contenant des fichiers MP3 ou un lecteur MP3 au port USB.
2. Appuyez sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que le mode USB apparaisse. Ou bien, appuyez sélectionner sur le bouton **CD/USB** du **MODE** pour
3. Réglez la commande VOLUME sur le niveau de votre choix.
4. Appuyez sur le bouton **PLAY** pour lancer la lecture USB.
5. Pendant la lecture, utilisez la touche **PLAY** pour arrêter momentanément la piste en cours. Appuyez sur la touche **PLAY** une fois de plus pour reprendre la lecture.
6. Appuyez sur bouton **STOP** pour arrêter la lecture.

ENCODAGE DEPUIS ENTRÉE AUX VERS USB

1. Connectez l'appareil à votre source audio (par ex. Lecteur MP3) à la prise **AUX IN** (3.5mm) avec le câble audio fourni.
2. Appuyez sur la touche **MODE** sur l'unité à plusieurs reprises pour choisir le mode AUX. Ou bien, appuyez sélectionner sur le bouton **CD/USB** du **MODE** pour
3. Réglez le volume au niveau souhaité.
4. Démarrez la lecture de votre source audio sur la prise **AUX IN**.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth® est une de marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S. fait l'objet d'une licence. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Gagdet compatible avec Bluetooth:

- Le DRC n'est effectuée pour les programme de compression de portée dynamique.
- Lorsque vous écoutez la radio DAB, DRC le volume peut être écouté plus fort.

PRUNE (enlever les stations listées mais non disponibles)

Supprimer automatiquement les stations qui ne sont plus disponibles. Cette fonction peut supprimer toutes les stations non valides indiquées dans la liste des stations avec un message «Prune Invalid».

Supprimer toutes les stations

- Sélectionnez «Effacer tout».
- Appuyez sur **ENTER** pour confirmer votre choix **PREV/NEXT**.
- Réglez le volume à l'aide des boutons de volume. Vous pouvez également régler le volume avec les boutons de volume de votre téléphone.

ENCODAGE DEPUIS CD/MP3 VERS USB

1. Connectez l'appareil à votre source audio (par ex. Lecteur MP3) à la prise **AUX IN** (3.5mm) avec le câble audio fourni.
2. Appuyez sur la touche **MODE** sur l'unité à plusieurs reprises pour choisir le mode AUX. Ou bien, appuyez sélectionner sur le bouton **CD/USB** du **MODE** pour
3. Réglez le volume au niveau souhaité.
4. Démarrez la lecture de votre source audio sur la prise **AUX IN**.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth® est une de marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S. fait l'objet d'une licence. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Gagdet compatible avec Bluetooth:

- Appuyez sur le bouton **MODE** sur l'unité à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. Ou bien, appuyez sélectionner sur le bouton **CD/USB** du **MODE** pour
- Si le couplage échoue, l'indicateur Bluetooth clignotera lentement. Si les unités sont correctement couplées, la liste apparaîtra. Le nom de votre appareil sera affiché.
- Astuce: Si vous souhaitez connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, vous devez d'abord déconnecter votre appareil Bluetooth actuel. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour établir une nouvelle connexion:
- Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner votre enceinte Bluetooth dans une liste de périphériques Bluetooth avant de pouvoir l'utiliser une phase similaire.
- Le volume peut être réglé lorsque l'unité et/ou l'appareil Bluetooth sont allumés hors de la portée de leur connexion. Si vous rencontrez des problèmes, veuillez lorsque vous appareil Bluetooth revienda dans la portée.
- Lorsque vous avez terminé l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth:

1. Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et recherchez les périphériques Bluetooth à coupler.
2. Appuyez sur la touche **MODE** sur l'unité à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. Ou bien, appuyez sélectionner sur le bouton **CD/USB** du **MODE** pour
3. Réglez le volume à l'aide des boutons de volume. Vous pouvez également régler le volume avec les boutons de volume de votre téléphone.

ENCODAGE DEPUIS CD/MP3 VERS USB

1. Connectez l'appareil à votre source audio (par ex. Lecteur MP3) à la prise **AUX IN** (3.5mm) avec le câble audio fourni.
2. Appuyez sur la touche **MODE** sur l'unité à plusieurs reprises pour choisir le mode AUX. Ou bien, appuyez sélectionner sur le bouton **CD/USB** du **MODE** pour
3. Réglez le volume au niveau souhaité.
4. Démarrez la lecture de votre source audio sur la prise **AUX IN**.

ENCODAGE DEPUIS ENTRÉE AUX VERS USB

1. Connectez l'appareil à votre source audio (par ex. Lecteur MP3) à la prise **AUX IN** (3.5mm) avec le câble audio fourni.
2. Appuyez sur la touche **MODE** sur l'unité à plusieurs reprises pour choisir le mode AUX. Ou bien, appuyez sélectionner sur le bouton **CD/USB** du **MODE** pour
3. Réglez le volume au niveau souhaité.
4. Démarrez la lecture de votre source audio sur la prise **AUX IN**.

ENCODAGE DEPUIS DISQUE VERS USB

1. Connectez l'appareil à votre source audio (par ex. Lecteur MP3) à la prise **AUX IN** (3.5mm) avec le câble audio fourni.
2. Appuyez sur la touche **MODE** sur l'unité à plusieurs reprises pour choisir le mode AUX. Ou bien, appuyez sélectionner sur le bouton **CD/USB** du **MODE** pour
3. Réglez le volume au niveau souhaité.
4. Démarrez la lecture de votre source audio sur la prise **AUX IN**.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas retirer le couvercle (ou l'arrière). Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Laisser la réparation à un personnel qualifié.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'importantes instructions dans le manuel accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT: POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

ATTENTION: Pour éviter tout risque d'électrocution, insérez la lame la plus large de la fiche dans la fente correspondante de la prise de courant, puis enfoncez complètement.

- Ne placez pas de flamme nue sur l'appareil.
- Ne placez pas de récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.
- La plage signalétique se trouve à l'arrière de l'appareil.
- Ne bloquez pas les fentes de ventilation avec vous vous adressez des piles.
- Ne jetez pas les piles au feu.
- Ne pas exposer à la lumière du soleil, à la chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible
- Ne pas utiliser l'appareil si l'adaptateur secteur est endommagé, ou si vous pensez avoir subi à fort rayonnement de la prise secteur.
- N'utilisez jamais un adaptateur secteur altéré. Placez le câble d'alimentation de manière sûre et de façon à ne pas le coincer ou l'écraser. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparation.

SECURITE ET ARRET DE L'APPAREIL

1. Appuyez sur le bouton **POWER**, appuyez ensuite sur la touche **STANDBY/ON** pour allumer l'appareil.
2. Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'appareil, appuyez sur le bouton **STANDBY/ON** puis appuyez sur le bouton **POWER**.

CHOIX DE LA FONCTION

La fonction (FM/ DAB/ USB/ PHONO/ BLUETOOTH/ AUX/ DAB) peut être choisie en appuyant plusieurs fois sur la touche **MODE**.

REGLAGE DU VOLUME

Pour augmenter ou diminuer le volume, tournez la commande **VOLUME** dans le sens ou tournerait horaire.

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

1. Le premier chiffre de l'heure clignote. Tournez et la date de votre produit seront synchronisées automatiquement à celles diffusées par le service DAB en mode 24 heures, ce qui correspondra à l'heure d'été, dont il est possible de régler manuellement l'heure et date manuellement.
2. Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, allumez la radio et suivez les étapes ci-dessous.
3. Tournez la touche **MENU/INFO** enfoncée en mode DAB ou FM.
4. Tournez la touche **TUNING** pour faire défiler«Système» Appuyez sur la touche **ENTER** pour entrer cette option.
5. Tournez la touche **TUNING** pour faire défiler«Heure & Date» Appuyez sur la touche **ENTER** pour entrer cette option, puis «Set Time/Date» s'affichera, appuyez à nouveau sur la touche **ENTER** pour entrer cette option.
6. «Set Hour» s'affichera sur l'écran, tournez la touche **TUNING** pour régler l'heure. Appuyez sur la touche **ENTER** pour confirme. Ensuite, les chiffres des minutes clignoteront, tournez la touche **TUNING** pour régler les minutes, puis appuyez sur la touche **ENTER** pour confirmer.
7. «Set date» est affiché et le jour clignote. Utilisez la touche **TUNING** et la touche **ENTER** pour régler le jour, le mois et l'année.

Lorsque vous confirmez la date. "Time Saved" s'affichera et l'affichage reviendra à «Set Time/Date».

Vous pouvez maintenant utiliser la touche **TUNING** et la touche **ENTER** pour définir ceux «12/24 Heure»

- SET TIME FORMAT: Affichage de l'horloge en mode 12 heures ou 24 heures
- SET DATE FORMAT: DD-MM-YYYY ou MM-DD-YYYY
- SET TIME & DATE: Définissez l'heure et la date automatique ou bien à partir du signal DAB, du signal FM, ou signal DAB ou FM + Pas d'ajustement de l'heure d'été

Remarque: lorsque vous effectuez le réglage dans le menu, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir à l'étape précédente.

ECOUTER LA RADIO DAB/DAB+

1. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode DAB. Le message «Balayage» s'affiche à l'écran.
2. La radio fonctionnera alors, affichant le nom de la station, la force du signal, et c'est la première fois que l'unité est utilisée. L'affichagepasse à "Scanning".
3. Une fois la recherche terminée, la première station disponible sera diffusée et commencera à diffuse. Les stations sont listées par ordre numérique et par ordre alphabétique ensuite.
4. Remarque: Si les fait dans la première fois que DAB/DAB+ est sélectionné, la radio va automatiquement rechercher toutes les stations DAB/DAB+ et enregistrer. Si vous ne souhaitez pas effectuer cette recherche complète, appuyez sur la touche **ENTER** pour annuler la recherche.
5. Tournez la touche **TUNING** pour faire défiler les stations disponibles.
6. Lorsque la station souhaitée est affichéeappuyez sur la touche **ENTER** pour confirmer. Il y aura un court délai pendant que la station est chargée, puis elle jouera à travers les haut-parleurs.

Remarque:

- Si aucun programme n'est trouvé avec la recherche DAB/DAB+, «No DAB Station» apparaîtra sur l'écran.
- Si le signal devient trop faible, étendez l'antenne télescopique ou procédez de nouveau à une recherche totale ou manuelle.
- Pendant l'opération de recherche, la niveau de son est automatiquement coupé.

ECOUTER LA RADIO FM

1. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode FM jusqu'à ce que «Balayage» apparaisse sur l'écran.

Recherche manuelle

Choisissez une station de radio avec le bouton **TUNING** ou appuyez sur le bouton ◄/► .

Recherche automatique

Appuyez longuement sur le bouton **PREV/NEXT**. La radio recherche alors automatiquement une station vers le haut ou vers le bas et s'arrêtera sur une station.

PRÉSÉLECTIONNER DES STATIONS

Cette unité peut enregistrer 20 stations FM et 20 stations DAB/DAB+.

1. Sélectionnez une station de radio DAB/DAB+ ou FM comme décrit ci-dessus.
2. Choisissez une station de radio.
3. Appuyez sur le bouton **PROGRAM** pour passer en mode de sauvegarde de préréglage.
4. Utilisez la touche **TUNING** ou ◄/► pour sélectionner votre numéro préréglé.
5. Remarque: Si vous choisissez une station qui n'a pas été allouée, «Empty» (Vide) s'affichera. Si la station a déjà été allouée, les stations seront écrasées.
6. Appuyez sur la touche **ENTER** pour enregistrer la station ou patientez quelques secondes. Le numéro de préréglage sélectionné sera alors automatiquement. «Stored» (Mémorisé) s'affiche.
7. Répétez les étapes 1 à 5 pour sauvegarder d'autres stations.

ECOUTER D'AUTRES STATIONS

1. Appuyez sur la touche **MODE** pour sélectionner la bande FM ou DAB/DAB+.
2. Appuyez sur la touche ◄/► pour sélectionner votre station souhaitée.
3. Appuyez sur **ENTER** pour confirmer votre sélection.

RÉGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

1. Maintenez la touche **MENU/INFO** enfoncée en mode DAB ou FM.
2. Tournez la touche **TUNING** pour faire défiler«Jeu & Système» Appuyez sur la touche **ENTER** pour entrer cette option, puis «Set Time/Date» s'affichera, appuyez à nouveau sur la touche **ENTER** pour entrer cette option. Ou appuyez sur le bouton **ALARM** en mode STANDBY.
3. Tournez la touche **TUNING** pour faire défiler «Alarm 1 set up» ou «Alarm 2 set up».
4. Appuyez sur la touche **ENTER** pour sélectionner «Alarm 1 set up».
5. Les chiffres des heures clignoteront. Tournez la touche **TUNING** pour régler l'heure. Appuyez sur la touche **ENTER** pour confirme. Ensuite, les chiffres des minutes clignoteront. Tournez la touche **TUNING** pour régler les minutes, puis appuyez sur la touche **ENTER** pour confirmer.
6. «Alarm Mode» s'affichera pour sélectionner l'une des durées d'alarme: 15-30-45-60-90. Appuyez sur **ENTER** pour confirmer. Ensuite, la source d'alarme est allumée. L'alarme s'arrêtera même si vous n'appuyez pas sur le bouton **STANDBY** pour l'arrêter.
7. Répétez les étapes 1 à 6 pour mémoriser l'alarme 2.

Remarque:

- Si vous sélectionnez «Once», vous serez invité à définirla date de votre alarme.
- Si vous sélectionnez «Daily», Tournez la touche **TUNING** pour choisir d'activer ou désactiver l'alarme **ENTER** pour confirmer. «Alarm Saved» s'affichera.
- Répétez les étapes 1 à 8 pour mémoriser l'alarme 2.

Remarque:

- Préréglezencore la station avant de sélectionner la source du réveil sur une station préréglée/source.
- Si vous vous réveillez avec la radio, sélectionnez la station de votre choix, puis maintenez la touche **VOLUME** enfoncée pendant quelques secondes pour régler le volume de l'alarme. Pour activer la fonction radio, consultez «ÉCOUTER LA RADIO DAB/DAB+» et «ÉCOUTER LA RADIO FM».

ARRÊTER L'ALARME

1. **Répétition Impulsion**

Appuyez sur **SCAN**. L'alarme s'arrête et se déclenchera à nouveau 9 minutes plus tard.

2. **Arrêt d'alarme**

Appuyez sur la touche **STANDBY/ON** pour arrêter l'alarme.

Remarque:

- Si vous choisissez la fréquence d'alarme «Once», l'alarme ne sonnera plus.
- Si vous choisissez la fréquence d'alarme «Daily», l'alarme sonnera de nouveau.
- Si vous choisissez la fréquence d'alarme «Weekdays», l'alarme sonnera de nouveau en fin de semaine.
- Si vous choisissez la fréquence d'alarme «Weekdays», l'alarme sonnera de nouveau en fin de semaine.

Arrêter l'alarme

Veuillez vous reporter aux étapes 1 à 8 de «RÉGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME». Tournez la touche **TUNING** pour faire défilerjusqu'à «Off». Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer, «Alarm Saved» s'affichera.

FONCTION SOMMEIL

1. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton **SLEEP** pour activer la fonction en mode DAB ou FM. Le message «Sleep» s'affichera brièvement, suivi de «Sleep 15».
2. Suivez les procédures 1 à 4 dans la section «Utiliser un appareil Bluetooth», Appuyez sur la touche **SLEEP** ou **TUNING** pour sélectionner «Sleep 15», «Sleep 30», «Sleep 45», «Sleep 60», «Sleep 90» ou «Sleep Off».
3. Tournez le bouton **TUNING** pour sélectionner Sleep off-15-30-45-60-90 minutes d'écoute.
4. Appuyez sur **ENTER** pour confirmer.

ÉCOUTE DES DISQUES/MP3

1. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **CD/USB** ou bouton **MODE** pour sélectionner le mode CD jusqu'à ce que le voyant «CD» apparaisse sur l'écran.
2. Appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE** de la face avant pour ouvrir le tiroir de disque. L'écran affiche «OPEN», insérez un disque avec l'étiquette orientée vers le haut. Appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE** de la face avant pour fermer le tiroir de disque. L'écran affiche «CLOSE», l'écran affiche «READING» pendant quelques secondes. Le nombre total de pistes apparaît ensuite sur l'écran.
3. Lécran affiche «CD-READING» pendant 5 secondes, le nombre total de pistes apparaîtra ensuite sur l'écran, puis la lecture démarre automatiquement.
4. Sélectionnez une piste en appuyant sur le bouton ◄/► pour sélectionner votre piste.
5. Pendant la lecture, utilisez la touche **PLAY** pour arrêter momentanément la piste en cours. Appuyez à nouveau sur **PLAY** pour reprendre la lecture.
6. Appuyez sur bouton **STOP** pour arrêter la lecture.

ÉCOUTER LA LECTURE

Appuyez successivement sur la touche **REPEAT** pour sélectionner votre mode de lecture: Répétition de la piste, Répétition du dossier ou Répétition du répertoire.

LECTURE ALÉATOIRE

Appuyez sur le bouton **RANDOM** pour jouer en aléatoire. L'écran affichera "Random" pendant quelques secondes, puis commencera à jouer les pistes enregistrées dans un ordre aléatoire.

LECTURE USB

1. Connectez une clé USB contenant des fichiers MP3 ou un lecteur MP3 au port USB.
2. Appuyez sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que le mode USB apparaisse. Ou bien, appuyez sélectionner sur le bouton **CD/USB** du **MODE** pour
3. Réglez la commande VOLUME sur le niveau de votre choix.
4. Appuyez sur le bouton **PLAY** pour lancer la lecture USB.
5. Pendant la lecture, utilisez la touche **PLAY** pour arrêter momentanément la piste en cours. Appuyez sur la touche **PLAY** une fois de plus pour reprendre la lecture.
6. Appuyez sur bouton **STOP** pour arrêter la lecture.

ENREGISTREMENT USB

1. Connectez une clé USB contenant des fichiers MP3 ou un lecteur MP3 au port USB.
2. Appuyez sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que le mode USB apparaisse. Ou bien, appuyez sélectionner sur le bouton **CD/USB** du **MODE** pour
3. Réglez la commande VOLUME sur le niveau de votre choix.
4. Appuyez sur le bouton **PLAY** pour lancer la lecture USB.
5. Pendant la lecture, utilisez la touche **PLAY** pour arrêter momentanément la piste en cours. Appuyez sur la touche **PLAY** une fois de plus pour reprendre la lecture.
6. Appuyez sur bouton **STOP** pour arrêter la lecture.

ENCODAGE DEPUIS ENTRÉE AUX VERS USB

1. Connectez l'appareil à votre source audio (par ex. Lecteur MP3) à la prise **AUX IN** (3.5mm) avec le câble audio fourni.
2. Appuyez sur la touche **MODE** sur l'unité à plusieurs reprises pour choisir le mode AUX. Ou bien, appuyez sélectionner sur le bouton **CD/USB** du **MODE** pour
3.

ZUFALLSWIEDERGABE
Drücken Sie die **RANDOM**-Taste, um nach dem Zufallsprinzip zu spielen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „ random", Drücken Sie die Taste **RANDOM** erneut, um diese Funktion zu deaktivieren.

Abtrennen des USB-Geräts
Vergewissern Sie sich, dass die Wiedergabe gestoppt ist und das Gerät ausgeschaltet wird, bevor Sie das USB-Gerät abtrennen, um zu vermeiden, dass Schäden am USB-Gerät oder am Audio-System entstehen.

Anmerkungen:
* Auf dem Markt gibt es viele verschiedene externe USB-Geräte. Wir können deshalb die Kompatibilität dieses Geräts nicht garantieren. Falls Sie externes USB-Gerät nicht unterstützt wird, probieren Sie ein anderes aus.
* Vergewissern Sie sich, dass Sie wichtige Daten auf das USB-Gerät gesichert sind, nicht von Gerät umformatiert. Dies bestimmte spezielle Wiedergabe- Probedaten sind mit diesem Gerät nicht kompatibel.

PHONO-BETRIEB
1. Schließen Sie den Plattenspielerstecker Gerät die Taste **MODE** zur Auswahl des Phono-Modus. Sie hören dann den Phono-Eingang.
2. Entfernen Sie die Nadelabdeckung und nehmen Sie den Tonarm von seiner Ablage herunter.
3. Legen Sie eine Platte auf den Plattenteller und wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit (33 oder 45 U/min).
HINWEIS: Wenn Sie eine 45-U/min-Platte abspielen, legen Sie zunächst den 45-U/min-Adapter auf den Plattenteller.
4. Drücken Sie den Hebel zum Lösen der Tonarm-Verriegelung und bewegen Sie den Tonarm über die Platte und positionieren Sie ihn über der Platte. Drücken Sie den Tonarmhebel nach unten, um die Platte wird abgespielt.
5. Stellen Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler ein.
6. Wenn der AUTO STOP ON/OFF-Schalter auf ON steht, stoppt die Wiedergabe automatisch, wenn die Platte zu Ende ist. Wenn der Schalter auf OFF steht, müssen Sie nicht mehr stoppen. Heben Sie den Tonarm manuell zurück auf dessen Halterung und schalten Sie den Schalter AUTO-STOP (schon. Stopp) auf die Position „OFF" (Aus). Die Platte wird nicht mehr stoppen, wenn sie zu Ende ist. Heben Sie den Tonarm manuell zurück auf dessen Halterung und schalten Sie den Schalter AUTO-STOP (schon. Stopp) auf die Position „ON" (An).

WICHTIG: Drehen Sie niemals einen Ton der Plattenteller niemals per Hand. Wenn Sie den Plattenteller bewegen oder verlangsamen, wenn der Tonarm nicht gesichert ist, kann es bei Schäden am Tonarm oder der Nadel kommen.

ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE
1. Schließen Sie ein Audiokabel (nicht im Lieferumfang) an **AUX IN** (3,5mm) Buchse an der Rückseite des Geräts an (Kabel nicht enthalten).
2. Drücken Sie die Taste **MODE** wiederholt um den AUX Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „AUX" und anschließend wieder die Uhrzeit.
3. Beginnen Sie mit der Wiedergabe des Zusatzgeräts. Stellen Sie dann mit dem Lautstärke ein. Stellen Sie Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.

BEDIENUNG
Der *Bluetooth*®-Markenname und damit verbundene Logos sind Eigentum der Firma Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch die Firma SUNG-A S.A.S. steht unter Lizenz. Alle anderen Produkt- und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Verbindungsmodus für Bluetooth-Gerät:
1. Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, drücken Sie die Taste **MODE** am Gerät wiederholt um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „BLUETOOTH" und anschließend wieder die Uhrzeit. Drücken Sie die Taste **MODE** am Gerät.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts. Suchen Sie dann nach einem Gerät namens „MT-110DAB" in der Geräteliste. (Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts für detaillierte Informationen zur Bluetooth-Funktion.) Wählen Sie MT-110DAB aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um die Verbindungsaufbau erfolgreich zu.
3. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, ertönt ein Bluetooth-Audio-Gerät wird verbunden möchten, können Sie das Gerät manuell in den Suchmodus versetzen und dann die Bluetooth-Verbindung erneut aufnehmen, um eine neue Verbindung herzustellen.

* Auf einigen Geräten wie z. B. Computern müssen Sie möglicherweise eine Bluetooth-Verbindung mit dem Gerät aus dem Bluetooth-Menü wählen und als Audiogerät auswählen.
* Wenn Sie das Gerät ausschalten, wird die Bluetooth-Verbindung beim Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet.
* Wenn das Gerät eingeschaltet wird, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verbindung mit Bluetooth-Gerät herstellen:
Wenn keine Bluetooth-Verbindung (wie z. B. beim Wechsel) können Sie das Bluetooth-Gerät trennen und dann Tun über das MT-110DAB wiedergeben.
1. Betätigen Sie die Taste **MODE** so oft wiederholt vorübergehend anzuhalten. Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um mit der Wiedergabe fortzufahren.
2. Drücken Sie die Taste **MODE** um den AUX-IN-Modus.
3. Stellen Sie die Lautstärke sowohl am Gerät als auch an Ihrem Audiogerät auf Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

CODIERUNG CD/MP3 AUF USB
1. Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Anschluss an (vergewissern Sie sich, dass Sie auf dem USB-Gerät keine Daten gespeichert haben).
2. Betätigen Sie die Anwasungen 1 bis 6 im Abschnitt "HÖREN" im Abschnitt "CD / MP3".
3. Drücken Sie die Taste **PREV/NEXT** zur Auswahl von EINEN (Aufnahme eines einzelnen Titels), ALL (Aufnahme eines kompletten CD) oder EXIT (Aufnahme abbrechen).

- Einzelnen Titel der CD aufnehmen:

•Drücken Sie **PREV/NEXT** zur Auswahl des gewünschten Titels.
•Drücken Sie **REC** um die Aufnahme zu starten. Im Display wird „ERASE" angezeigt. Dann wird der Display wird für einige Sekunden "Please wait..." angezeigt. Dann wird der Display wird "REC" angezeigt.
•Drücken Sie **STOP** Taste, um die Codierung zu beenden, oder stoppt automatisch, wenn der CD-Song beendet ist. Auf dem Display wird " End recording " angezeigt.

- Alle CD aufnehmen:

•Drücken Sie **REC** um die Aufnahme zu starten. Im Display wird „ERASE" angezeigt. Dann wird der Display wird für einige Sekunden "Please wait..." angezeigt. Dann wird der Display wird "REC" angezeigt.
•Drücken Sie **STOP** Taste, um die Codierung zu beenden, oder stoppt automatisch, wenn der CD-Song beendet ist. Auf dem Display wird " End recording " angezeigt.

- Folder-Aufnahme:

•Drücken Sie **FOLD**, das entsprechende Icon erscheint im Display. Drücken Sie die **USB REC** Taste, um die Codierung zu beginnen, dass der aktuelle Ordner. Im Display wird "REC" -Symbol auf dem Display blinkend angezeigt.
•Drücken Sie **STOP** Taste, um die Codierung zu beenden, oder stoppt automatisch, wenn der CD-Song beendet ist. Auf dem Display wird " End recording " angezeigt.
4. Um die Aufnahme abzubrechen, drücken Sie die **CD/USB**-Taste oder die **MODE**-Taste, zur Auswahl des USB-Modus, bis im Display die USB-Anzeige erscheint. Verwenden Sie die Taste **PREV/NEXT** zur Auswahl des letzten Titels auf dem USB-Gerät, der Wiedergabe startet.

CODIERUNG AUX IN AUF USB
1. Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Anschluss an (vergewissern Sie sich, dass genügend Speicherplatz zum Codieren auf USB-Medium vorhanden ist).
2. Folgen Sie den Schritten 1 bis 4 im Abschnitt Verwenden eines Bluetooth-Geräts, um den **USB REC** Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang „Please wait..." angezeigt. Dann beginnt das Symbol „REC" zu blinken. Das Aufnahme beginnt. Das Symbol „REC" zu blinken. Das Aufnahme beginnt.
3. Drücken Sie die **STOP** Taste, um die Codierung zu beenden, oder stoppt automatisch, wenn der CD-Song beendet ist. Auf dem Display wird "End recording" angezeigt.
4. Um die Aufnahme abzubrechen, drücken Sie die **CD/USB**-Taste oder die **MODE**-Taste, zur Auswahl des USB-Modus, bis im Display die USB-Anzeige erscheint. Verwenden Sie die Taste **PREV/NEXT** zur Auswahl des letzten Titels auf dem USB-Gerät, der Wiedergabe startet.

GEBRAUCH EINES KOPFHÖRERS/SCHRÖHRERS (nicht enthalten)
Maximale Ausgangsspannung 2 150 mV.
WARNUNG IN ZUSAMMENHANG MIT DER LAUTSTÄRKE BEIM GEBRAUCH DES KOPFHÖRERS
Das Hören eines Kopfhörers zuvor die Lautstärke verringern, sie kann danach bei Bedarf wieder erhöhen. Vermeiden Sie längere Hören mit einem Kopfhörer bei großer Lautstärke kann Ihr Gehör unwiderruflich schädigen. Wenn ein Kopf- oder Ohrhörer an das Gerät angeschlossen wird, ertönen keine Lautsprecher des Players.
Achtung: Vermeiden Sie große Lautstärken, sie schädigen Ihr Gehör.

Um möglichst Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke zuhören.

VERWENDUNG DES CINCH-AUSGANGS
Schließen Sie an den Cinch-Ausgang (nicht im Lieferumfang) am UNI Buchse an der Rückseite des Geräts an und das andere Ende des Kabels an Cinch- oder AUX-Eingang Ihres Verstärkers.

AUSWECHSELN DER PLATTENSPIELERNADEL
Entfernen Sie die Nadel aus der Kartusche
1. Heben Sie den Tonarm an.
2. Drücken Sie die Nadelklemme (unter Schraubenkreuz) an der Spitze der Nadel und drücken Sie ihn nach unten, wie in Punkt "A" gezeigt.
3. Entfernen Sie die Nadel, indem Sie sie nach vorne ziehen und vom Gerät abnehmen.

Einsetzen der Nadel
1. Halten Sie die Spitze der Nadel und führen Sie ein, indem Sie sie in Punkt "B" gezeigt, drücken.
2. Lassen Sie die Nadel nach dem Sie sie einsetzt, wie in Punkt "C" gezeigt.

Guide Pro/cmodel

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammelstelle. Für detaillierte Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren örtlichen Entsorgungsbetrieb oder Ihren Händler. (Richtlinie über elektronische und elektronische Altbaugeräte).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

TIPPS ZUM OPTIMIEREN DER LEISTUNG
1. Wenn Sie den Deckel des Plattenspielers öffnen oder schließen, gehen Sie vorsichtig vor. Greifen Sie nicht direkt auf den Deckel.
2. Berühren Sie die Nadelabdeckung nicht mit Ihren Fingern. Vermeiden Sie jegliche Berührung der Nadel. Verwenden Sie eine Nadelbürste.
3. Berühren Sie die Nadel nicht mit Ihren Fingern. Vermeiden Sie jegliche Berührung der Nadel. Verwenden Sie eine Nadelbürste.
4. Wischen Sie den Staubschutz und den Plattenteller mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie nur eine Bürste zur Reinigungsmittel zur Reinigung des Staubschutzes und des Plattentellers.
5. Verwenden Sie keine aggressive Chemikalien oder Lösungsmittel zur Reinigung des Staubschutzes und des Plattentellers.

INFORMATIONEN ANZEIGEN (UKW-/ DAB-MODUS)
Sie können Informationen zu Sender und Radiotext-Gerätseinstellungen oder verfügbare Informationen für den aktuellen Sender anzeigen.

Hinweis:
Navigation durch das Setup-Menü:
Im UKW-/DAB-Modus oder DAB-Modus die **MENU/INFO**-Taste gedrückt, um in das Setup-Menü zu gelangen.
Drücken Sie den **TUNING**-Regler um eine der verfügbaren Optionen auszuwählen.
Drücken Sie die **ENTER**-Taste, um die zuerwarti zu bestätigen.

DAB/DAB+ Einstellungsmenü
FULL SCAN (Vollständiger Suchlauf)
Mit diesem Befehl können Sie eine automatische Suche durchführen und eine Liste der verfügbaren Sender im Display anzeigen.
Manuell einstellen
Mit dieser Option können Funktion für die Positionierung der Antenne und des Gerätes, um die Empfangsqualität eines ausgewählten Senders zu optimieren. Siehe Kapitel "Antenne".
DRC (Dynamikbereich-Kompримierung)
Falls das Signal eines digitalen Rundfunksenders verringert wird, können Sie hier die DRC-Funktion höher gemacht werden. Benutzen Sie die Tasten **TUNING**, um den gewünschten DRC-Wert auszuwählen: OFF, HIGH, LOW.
DRC off = kein Komprimierung. Dies ist der Standardeinstellung
DRC high = maximale Komprimierung.
Hinweis:
Die DRC-Funktion ist nur für Sender mit verkleinertem Dynamikbereich verfügbar.
Nach der Auswahl des DRC-Einstellung wird der Ton lauter wiedergegeben.
Antenne:
Der Antennenanschluss ist ein Teleskopstab, jedoch nicht mehr empfangen werden. Mit dieser Funktion können alle Sender, die in Ihrem Bereich verfügbar sind, in einer Liste gespeichert werden.
Uhr (Dynamikbereich-Kompримierung)
Verfügbare Systemeinstellungen: Sleep, Weckruf, Uhrzeit, Sprache, Rücksetzung, Software-Aktualisierung.
Uhr Einstellen
Mit diesem Funktion können Sie die Uhrzeit und Datumseinstellungen konfigurieren.
•Language (Sprache)
Wählen Sie eine Sprache für die Menüanzeige aus.
•RESET (Rücksetzung)
Alle benutzerdefinierten Einstellungen werden zurückgesetzt. Wenn Sie den Rücksetzungsbefehl ausführen, werden Sie gefragt, ob Sie den **TUNING**-Regler drehen, "Yes" und drücken Sie die Taste **ENTER**, um die Rücksetzung zu bestätigen. Um die Rücksetzung abzubrechen, drehen Sie den **TUNING**-Regler bis "No" und drücken Sie die Taste **ENTER**.
•SW VER (SW-Version)
Wird die aktuelle Software-Version angezeigt.
FM Einstellungsmenü
Suchlauf-Einstellungen
Nur starke Sender: Die automatische Suche listet nur Sender mit starkem Signal auf.
Alle Sender: Alle Sender, auch solche mit schwachem Signal, werden gelistet.
Audioeinstellung
Mono: Der UKW-Radiomodus die Einstellung „Stereo oder Mono" oder „Mono" verwenden.
System
Stellen Sie sich näher im Abschnitt DAB/DAB+ Setup-Modus.
NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser „MUSE MT-115 DAB" den wesentlichen Anforderungen und den sonstigen relevanten Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

TECHNISCHE DATEN
ALLGEMEIN
Stromversorgung: 100-240V AC~/ , 50/60Hz; Ausgangsleistung: DC 12V 1000mA

RADIO
FM-Bereich: 87.5-108MHz / DAB/DAB+: 174.928-239.200 MHz

BLUETOOTH
Bluetooth-Version: V4.1
Bluetooth: 2.402-2.480GHz
Max. Sendeleistung (Bluetooth-Frequenz-Ausgangsleistung): 4dBm
Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP, HFP, PBAP, SPP, GAVDP, GAP und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

Hinweis:
Die Bluetooth-Verbindungsqualität kann jedoch jederzeit unangekündigt geändert werden.

CD/MP3
Lesesystem
Reinigung
Nehmen Sie das Gerät aus und stecken Sie den Netzstromstecker vom Netzstrom ab, bevor Sie mit deren Reinigen beginnen.
Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen und trockenen Lappen. Befeuten Sie ein Reinigungstuch auf der Rückseite oder den Seiten des Geräts in regelmäßigen Abständen.
Hinweise zu Discs
•Verwenden Sie keine Discs mit ungewöhnlichen Formen (zum Beispiel herzförmig, achteckig). Das kann Betriebsstörungen verursachen.
•Verwenden Sie keine Discs mit Klebeband, Aufkleber oder Etiketten. Das kann zu Betriebsstörungen führen.
•Verwenden Sie nicht, das Disc-Inhalt während der Wiedergabe zu.
•Verwenden Sie keine Discs mit Risse, Splitter oder Verformungen. Es könnte Fehlfunktionen verursachen.
Wichtiger Hinweis
Zum Transport des Geräts die verwendet werden, Disc entfernen und herausnehmen.

SICHERHEITSWARNUNGEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ACHTUNG: Um Gefahr von Elektroschlägen zu vermeiden, dürfen Sie die Abdeckung nicht entfernen. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Gerät. Überlassen Sie Reparaturen bitte nur Fachpersonal.

Das in einem Pfeil endende Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf das Vorhandensein von gefährlichen Spannungen im Gerätegehäuse hin.

WARNUNG: UM BRAND- UND ELEKTROSCHOCKGEFAHR VORZUBEUGEN, DARF DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT ODER SPRITZWASSER AUSGESETZT WERDEN.

ACHTUNG: Beim Umgehen der Verriegelungsfunktion oder wenn diese defekt sind, kann es zu Verletzungen durch sich bewegende Ausdrucken. Vermeiden Sie jede Exposition mit dem Laserstrahl.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER APPARAT
APPAREIL LASER CLASSE 1

WARNHINWEIS:
•Achten Sie auf eine ausreichende Lüftung des Gerätes und lassen Sie Lüftungsöffnungen des Gerätes unbedeckt.
•Halten Sie Kerzenflammen und andere offene Feuer fern des Gerätes.
•Verwenden Sie das Gerät nur in gemäßigten Klimazonen.
•Achten Sie darauf, das Gerät keinem Spritzwasser auszusetzen.
•Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie zum Beispiel Vasen, auf das Gerät.
•Stellen Sie keine Behältnisse mit Flüssigkeit, wie zum Beispiel eine Vase, auf das Gerät.
•Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.
•Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen beziehungsweise Batterien auf den Umweltschutz.
•Werfen Sie niemals Batterien ins Feuer!
•Setzen Sie die Batterien keiner übermäßigen Wärme aus, wie zum Beispiel der Sonneneinstrahlung, dem Feuer oder sonstigen ähnlichen Wärmequellen.
•Unter Einwirkung vorübergehender elektrischer und/oder elektrostatischer Störungen kann es zu Fehlfunktionen kommen. Setzen Sie das Gerät dann bitte wieder zurück, um den Betrieb wieder aufzunehmen.
•Der Netzstromstecker erlaubt das Abstecken des Geräts. Er muss während des Betriebs leicht zugänglich sein. Um das Gerät vollständig vom Netzstrom zu trennen, ziehen Sie den Netzstromstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Verwenden Sie auf keinen Fall einen beschädigten Netzstromstecker. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten kann und dass es nicht gequetscht wird. Ein beschädigtes Netzkabel muss von einem Fachmann repariert werden.
•Verwenden Sie keine Kopfhörer oder Ohrhörer nicht mit hoher Lautstärke zu hören. Dies kann zu dauerhaften Gehörschädigungen führen.
•Die Nutzung von Kopfhörern oder Ohrhörern bei hoher Lautstärke kann zu dauerhaften Gehörschäden führen.
•Verwenden Sie keine Kopfhörer oder Ohrhörer nicht mit hoher Lautstärke zu hören. Dies kann zu dauerhaften Gehörschäden