FR HAUT-PARLEUR BOX PARTY BLUETOOTH AVEC CD ET PORT USB

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. ⏻ : Veille / Marche
2. **SOURCE**: Pour sélection du mode de fonctionnement: Bluetooth, CD, USB, AUX-1 ou AUX-2.
3. ■ : Stop la lecture
4. ▶II : Lecture/Pause
5. ⓘ : Couplage Bluetooth / Déconnexion Bluetooth
6. – MIC + : Molette de réglage du MIC volume
7. **PROTER BASS**: Pour optimiser la puissance des basses
8. Port USB pour la lecture MP3
9. Port USB CHARGEMENT 5V ⎓1 1A
10. ▲ : Ejecter le support
11. **NFC** marquage **NFC**
12. Entrée auxiliaire (3.5MM)
13. – MASTER + : Réglage du volume
14. **AUDIO**: Réglage du niveau des graves / aigus, pour activer / désactiver la fonction loudness
15. – ECHO + : Molette de réglage **ECHO**

STATION POUR TABLETTE OU SMARTPHONE

1. Appuyez ▲ pour ejecter le support.
2. Placez votre tablette ou votre smartphone sur le support.

TÉLÉCOMMANDE

R1. ⏻ : Veille / Marche
R2. ◁ : Activation / désactivation du son
R3. **SOURCE**: Pour sélection du mode de fonctionnement: Bluetooth, CD, USB, AUX1 ou AUX-2.
R4. –▶II+ : Réglage du volume
R5. **EQ**: Sélection des effets sonores de votre choix: FLAT/ CLASSIC/ ROCK/ JAZZ/ POP
R6. ☼ : Bouton de contrôle de l'éclairage
R7. **DIM.** (Lumineuse): Réglage de la luminosité d'affichage
R8. **AUDIO**: Sélection des graves /aigus et marche /arret du Loudness (renforcement des basses)
R9. **SLEEP**: Choix de la durée de lecture
R10. ■ : Stop
R11. **CLOCK**: réglage de l'heure de l'horloge
R11. ▲ / ▼ : Ajustement de l'heure de réveil
R12. ▲ / ▼ : Dossier haut / bas
R13. |◀◀ / ▶▶| : Saut / recherche rapide avant et arrière
R14. ▶II : Lecture/Pause
ⓘ : Couplage Bluetooth / Déconnexion Bluetooth
R15. **REP.**: Répétition de la lecture
R16. **RAND.**: Activer / désactive la fonction de lecture aléatoire
R17. **PROG.**: Programmation de séquence de lecture
R18. **0.-9, +10**: Pavé numérique

MISE EN PLACE DES PILES

Insérez 2 piles AAA/UM4 dans la télécommande avant toute utilisation. Veillez à respecter les indications de polarité (+/-) inscrites dans le compartiment pour piles.

Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre pour les recycler.

REMARQUES:
- Ne chargez jamais des piles non rechargeables. Ne chauffez pas les piles et ne les démontez pas.
- En cas de non-utilisation prolongée de la télécommande, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à un écoulement de celles-ci.
- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.
- Ne jetez pas les piles dans le feu !
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles n'ont pas été insérées correctement. Remplacez-les uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.

ALIMENTATION

Branchez la fiche du câble d'alimentation dans une prise secteur AC 100-240V ~50/60Hz.

REMARQUE:
Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore le volume d'écoute est réglé en niveau très bas, l'appareil passera automatiquement en mode veille. Il ne consomme plus qu'environ 0,5W.

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. En mode veille, appuyez sur **CLOCK** une fois pour entrer dans le mode de réglage de l'heure et le chiffre des heures clignote.
2. Appuyez sur **|◀◀ / ▶▶|** sur l'unité, ou sur ▲ / ▼ de la télécommande pour régler l'heure. Appuyez sur **CLOCK** pour confirmer et le chiffre des minutes se met à clignoter.
3. Appuyez sur **|◀◀ / ▶▶|** sur l'unité, ou sur ▲ / ▼ sur la télécommande pour régler les minutes. Appuyez sur **CLOCK** pour confirmer.

REMARQUE: Si pendant le temps de réglage aucune touche n'est activée dans les 25 secondes, l'affichage présent à l'écran sera mis automatiquement en mémoire.

COMMANDES AUDIO

Appuyez sur le bouton **AUDIO** pour sélectionner la fonction graves/ aigus/ Loudness. L'indicateur correspondant apparaîtra à l'écran, puis tournez la commande – MASTER + sur l'appareil ou appuyez sur ▶II+ sur la télécommande pour régler le niveau des graves / aigus ou activer / désactiver la fonction Loudness. Réitérez la touche pour confirmer le réglage.

BASSE PUISSANTE
C'est un mode de basses distinct qui peut être sélectionné en présence d'un signal audio.

ÉGALISEUR
Appuyez de manière répétée sur la touche **EQ** de la télécommande pour sélectionner un mode égaliseur: « FLAT », « CLASSIC » (classique), « ROCK », « POP » ou « JAZZ ». La sélection s'affichera sur l'écran pendant quelques secondes.

MISE EN MARCHE ET ARRET DE L'APPAREIL

1. Appuyez sur la touche ⏻ pour mettre l'appareil en marche.
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** ou sur ▶II+ de l'appareil ou appuyez une fois sur le bouton ⏻ de la télécommande pour éteindre l'appareil.

CHOIX DE LA FONCTION

La fonction (BLUETOOTH/ CD/ USB/ AUX1/ AUX2) peut être choisie en appuyant plusieurs fois sur la touche **SOURCE**.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth
1. Lorsque l'unité est éteinte, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affiche « b_L ». Pendant quelques secondes et passera à l'heure de l'horloge. L'indicateur Bluetooth commencera à clignoter rapidement, indiquant qu'il est en mode de couplage.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez « M-1950DJ » dans la liste des appareils. (consulter le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez '0000'. Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. S'il apparaît est correctement couplé, un signal sonore sera entendu. L'indicateur Bluetooth s'allumera. En cas d'échec, l'indicateur Bluetooth clignotera rapidement.

Astuce: Si vous souhaitez connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, vous devez déconnecter l'appareil actuellement connecté avant de pouvoir suivre les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.
Si le couplage échoue, procédez ainsi:
Tenez la touche ⓘ appuyée jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth clignote rapidement pour passer en mode de couplage. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez 'M-1950DJ' dans la liste des appareils (voir l'étape 2 plus haut).

- Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois coupléé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth de l'appareil ou activer « connexion audio (Stéréo) » ou une phrase similaire.
- Le couplage reste intact lorsque l'unité n'est éteinte. Cependant, l'appareil Bluetooth sort amenées hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth reviendra dans la portée.
- Lorsque vous rallumez l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth
1. Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par la baie de l'enceinte M-1950DJ.
2. Appuyez sur la touche ▶II pour suspendre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec |◀◀ / ▶▶|.
4. Réglez le volume à l'aide de – MASTER + sur l'appareil ou –▶II+ sur la télécommande. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes coupléé.

REMARQUE: L'indicateur Bluetooth s'allumera en bleu fixe pendant la lecture.

Utiliser un appareil NFC
NFC (Near Field Communication) est une technologie qui permet la communication sans fil de courte portée entre des appareils compatibles NFC, comme les téléphones portables.
1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affiche « b_L ». Pendant quelques secondes et passera à l'heure de l'horloge. L'indicateur Bluetooth commencera à clignoter rapidement, indiquant qu'il est en mode de couplage.
2. Activez le NFC et le Bluetooth sur vos appareils Bluetooth (consulter le manuel d'utilisation de votre appareil pour plus de détails), touchez l'appareil NFC sur le marquage **NFC** de cette unité jusqu'à ce que vous entendiez un Bip depuis l'unité. L'appareil NFC est connecté à cette unité via Bluetooth.
3. Choisissez et lisez un fichier audio ou musical sur votre appareil NFC.
4. Pour interrompre la connexion, touchez l'appareil NFC sur le marquage **NFC** de cette unité à nouveau.

Remarque: La portée opérationnelle entre l'unité principale et un appareil NFC est environ de 10 mètres.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1950 DJ" est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

ÉCOUTE DES DISQUES

1. L'unité allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode CD. L'écran affichera « C_d » pendant quelques secondes. Appuyez sur ▲ pour ouvrir le tiroir-disque, insérez un disque avec l'étiquette orientée vers le haut. Appuyez à nouveau sur ▲ pour fermer le plateau de disque. (remarque: si aucun disque n'est inséré, l'écran affichera « n_{od} »)
2. Après quelques secondes, le nombre total de pistes apparaîtra sur l'écran pendant quelques secondes et la lecture commencera automatiquement.

LECTURE USB

1. Connectez un appareil USB sur le port **USB MP3** de l'unité.
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode USB. L'écran affichera « U_{SB} ». Quelques secondes et la lecture commencera automatiquement.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec |◀◀ / ▶▶|.

Remarques:
- Si aucune clé USB n'est insérée, l'écran affichera $n_{o\ U_{SB}}$.
- Le nombre total de fichiers MP3 pouvant être lus ne dépasse pas 999.
- L'appareil USB ne peut pas contenir plus de 99 répertoires.
- La durée de lecture prend quelques secondes qu'un disque en fonction de la quantité de fichiers MP3 et de dossiers USB sur l'appareil.
- N'insérez rien d'autre qu'un appareil USB dans le port prévu à cet effet. Vous risquerez d'abîmer l'appareil.
- Le port USB ne doit pas être directement connecté à un ordinateur : cela pourrait endommager l'appareil.
- Il existe sur le marché de nombreux modèles de clés USB et de lecteurs MP3. Nous ne pouvons garantir une compatibilité avec tous les formats. Merci d'utiliser un autre périphérique USB si le vôtre ne fonctionne pas.

MODES DE LECTURE (CD/MP3)

Répétition de la lecture
Appuyez de manière répétée sur la touche **REP.** de la télécommande pour sélectionner un mode de répétition. L'indicateur correspondant s'allumera.
- Répétition de la piste, l'écran affiche « $r.P.1$ ».
- Répétition du répertoire, l'écran affiche « $r.F.$ » (MP3 seulement)
- Répétition du disque, l'écran affiche « $r.P.A$ ».

Pour annuler la lecture répétée, appuyez sur la touche **REP.** à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche « $r.P.0$ » et l'indicateur de répétition disparaîtra.

Lecture aléatoire
Appuyez sur la touche **RAND.** sur la télécommande, L'indicateur aléatoire s'allume. Toutes les pistes seront jouées dans un ordre aléatoire. Appuyez sur la touche **RAND.** de nouveau pour annuler cette fonction. L'indicateur Aléatoire s'éteint.

Lecture Programmée
1. En mode arrêt, appuyez sur la touche **PROG.** sur la télécommande. L'écran affichera « $P.01$ » pendant quelques secondes et passera à « 01 ». L'indicateur de programme s'allumera.
2. Choisissez la piste de votre choix avec |◀◀ / ▶▶|, puis appuyez sur la touche **PROG.** pour confirmer.
3. Répétez les étapes ci-dessus pour programmer jusqu'à 32 pistes pour les CD et 99 pistes pour les MP3.
4. Appuyez sur ▶II pour lancer la lecture programmée.
5. Appuyez sur la touche ■ ou la télécommande une fois pour arrêter la lecture programmée. Appuyez sur ■ deux fois pour annuler la fonction.

Sélectionner un repertoire (MP3 seulement)
1. Appuyez sur la touche ■ ou la télécommande pour lire la première piste du répertoire suivant (du disque ou clé USB).
2. Appuyez sur la touche ▼ de la télécommande pour lire la première piste du répertoire précédent (du disque ou clé USB).

A l'aide des touches +10, 0-9
Utilisez les touches numériques pour saisir le numéro de piste, et la lecture commencera automatiquement à partir de la piste sélectionnée.
Si vous voulez saisir un numéro de piste supérieur à 9, utilisez les touches +10, puis 0-9.
Exemple 1: pour sélectionner la 10e piste, appuyez d'abord une fois sur la touche **+10**, puis appuyez sur les touches **0**.
Exemple 2: pour sélectionner la 14e piste, appuyez d'abord une fois sur la touche **+10**, puis appuyez sur les touches **+10 (+10+10)**.
Exemple 3: pour sélectionner la 25e piste, appuyez d'abord une fois sur la touche **+10**, puis appuyez deux fois sur **+10 (+10+10+25)**.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

Sur des prises entrée audio RCA
1. Connectez votre appareil auxiliaire (ex: lecteur DVD) sur les prises **AUDIO IN L/R** à l'arrière de l'unité avec un câble audio (non fourni).
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode AUX 1. L'écran affichera « $AU1$ » pendant quelques secondes.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre source auxiliaire des prises **AUDIO IN L/R**.

Sur une prise d'entrée auxiliaire 3.5mm AUX IN
1. Connectez votre appareil auxiliaire (ex: lecteur MP3) sur la prise **AUX.IN** en haut de la façade (câble fourni).
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode AUX 2. L'écran affichera « $AU2$ » pendant quelques secondes.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

FONCTION SOMMEIL

Cette fonction vous permet de régler une durée avant l'arrêt automatique de l'appareil. Vous pouvez choisir une durée comprise entre 10 et 90 minutes avant l'arrêt automatique de l'appareil.
1. Appuyez sur la touche **SLEEP** (fonction sommeil) autant de fois que nécessaire pour sélectionner la durée souhaitée: 90-60-45-30-15-10 ou 5 minutes d'écoute.
2. L'indicateur de Sommeil s'allume.
3. Pour annuler la fonction sommeil, appuyez à plusieurs reprises sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que « 00 » s'affiche. L'indicateur SLEEP s'éteint.

Remarques:
1. Cette fonction ne peut être réglée que lorsque l'appareil est en marche.
2. Appuyez sur le bouton **SLEEP** pour lire le temps restant.

GRADATEUR D'INTENSITÉ LUMINEUSE DE L'ÉCRAN

Appuyez sur la touche **DIM.** sur la télécommande pour choisir la luminosité de l'écran: forte, faible ou éteinte.

CHARGEMENT USB

Cette unité est équipée d'un port de chargement USB intégré (puissance: 5V mx 1A.) pour recharger votre appareil mobile (ex: Smartphone, tablette, etc.).
Branchez simplement le câble de chargement USB (non fourni) dans le port de chargement USB et connecte-le sur votre appareil mobile.

JOUER DE LA GUITARE

1. Branchez votre guitare électrique dans la prise **GUITAR** sur l'unité.
2. Appuyez sur la touche ⏻ pour mettre l'appareil en marche.
3. Commencez à jouer de la guitare et une tonalité vous sera émise depuis l'unité.
4. Ajustez le volume sonore au niveau désiré.
5. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre guitare de la prise **GUITAR**.

CHANTER AVEC LA PRISE MICRO

1. Chantez avec le musique en branchant le microphone fourni dans l'une des prises **MIC** sur l'unité.

Remarque:
- Tournez la molette – MIC + directement pour ajuster le niveau de volume.
- Lorsque le microphone est placé près du haut-parleur, un effet de larsen (phénomène de rétroaction acoustique) peut se produire. En ce larsen, éloignez le microphone du haut-parleur.

Avertissement: Tamer ou faire tomber le microphone peut endommager de manière permanente votre microphone. Ne pas faire tourner le microphone par le cordon.
2. **ECHO** Ajuster le contrôle d' – ECHO + pour augmenter la voix du chanteur pour un effet de salle de concert.

UTILISATION DE LA LAMPE / ÉCLAIRAGE DE COULEUR

1. Ein mode veille, appuyez sur le bouton ☼ et maintenez-le enfoncé pour allumer la lumière de couleur et attendre le cycle de couleur. Appuyez à nouveau sur le bouton pour choisir manuellement les couleurs à la couleur désirée. Maintenez la touche ☼ enfoncée pour éteindre l'éclairage.

Remarque: La lampe ne fonctionne pas en mode veille.
2. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur la touche ☼ pour sélectionner le mode d'éclairage:
4. Press ▶II to start program playback.
5. Press ■ button on remote control once to stop the program playback. Press ■ twice to cancel this function.

Select a folder (mp3 only)
- Press ▲ on remote control to select the first track of next folder of your current disc or USB.
- Press ▼ on remote control to select the first track of previous folder of your current disc or USB.

By number buttons +10, 0-9
Use the number buttons to input the track number, and it will start playback from the selected track automatically.
If you want to input the track number bigger than 9, use the **+10, 0-9** button.
Example 1: to select the 10th track, firstly press **+10** button once.
Example 2: to select the 14th track, firstly press **4** then press **+10 (4+10+14)**
Example 3: to select the 25th track, firstly press **5** then press twice **+10 (5+10+10+25)**

CONNECTING AUXILIARY SOURCE

AUDIO IN RCA jacks
1. Connect your auxiliary source (e.g. DVD player) to the **AUDIO IN L/R** jacks on back of unit with RCA audio cables (cable not included).
2. Press **SOURCE** button repeatedly to select AUX 1 mode. The display will show « $AU1$ ». for few seconds and change to clock time.
3. Start playback from your auxiliary source.
4. Adjust the volume to desired level.
5. To stop playback, disconnect your auxiliary source from the **AUDIO IN L/R** jacks.

To 3.5mm AUX IN jack
1. Connect your auxiliary source (e.g. mp3 player) to the **AUX IN** jack on the top of unit (cable included).
2. Press **SOURCE** button repeatedly to select AUX 2 mode. The display will show « $AU2$ » for few seconds and change to clock time.
3. Start playback from your auxiliary source.
4. Adjust the volume to desired level.
5. To stop playback, disconnect your auxiliary source from the **AUX IN** jack.

SLEEP FUNCTION

In sleep mode, the unit will turn off automatically after a specified time.
You can select duration in minutes before the unit turns off automatically.
1. Press **SLEEP** on remote control repeatedly to select 90-60-45-30-15-10 or 5 minutes of listening. The sleep indicator will show on display for few seconds.
2. To cancel the sleep function, repeatedly press **SLEEP** button until "00" is displayed. The SLEEP indicator lights off.

Notes:
1. Sleep time can only be set when the unit is turned ON.
2. Press **SLEEP** button to check the remaining sleep time.

DIMMER

Press **DIM.** button on remote control to select the brightness of the screen: high, low or off.

USB CHARGING

This unit is equipped with a built-in USB charging port (Output: 5V ⎓1 1A) for recharging your mobile device (e.g. Smartphone, tablet, etc.).
Simply plug the Micro USB charging cable (not included) into the USB charging port and connect it to your mobile device.

GUITAR PLAYBACK

1. Plug your electronic guitar into the **GUITAR** jack on the unit.
2. Press ⏻ button to turn on the unit.
3. Start play your guitar and the sound will be output from the unit.
4. Adjust the master volume to desired level.
5. To stop playback, disconnect your guitar from the **GUITAR** jack.

SINGING THROUGH MIC JACK

1. Sing along with the music by plugging in the provided microphone into either one of the **MIC** jacks on the unit.

Note:
- Rotate the – MIC + directly to adjust the volume as desired.
- If the microphone is placed near the loudspeaker, a howling effect (acoustic feedback) may occur. If this happens, place microphone away from the loudspeaker.

Warning: Tapping or dropping the microphone can permanently damage your microphone. Resist the urge to swing the microphone around by the cord.
2. **ECHO**: adjust the – ECHO + to enhance the singer's voice for a concert hall effect.

USING THE STROBE /COLOR LIGHT

1. In standby mode, press ☼ button to turn on the color light, and multiple color change to achieve a color cycle. Press the button again to settle down the light, repeatedly operate to select desired color. Press and hold the ☼ to turn off the light.

Note: The strobe light cannot work in standby mode.
2. When the unit is on, repeatedly press ☼ button to select the lighting mode:
- Both color light and strobe light will be on, and change along with music.
- Only color light will be on and change along with music.
- Only strobe light will be on and change along with music.
- Light off.

TECHNICAL SPECIFICATION

GENERAL
POWER SUPPLY: AC100-240V ~ 50/60Hz
Consumption: 80W

BLUETOOTH
Bluetooth Version: V4.1 with EDR
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
RF Output Power: -3.047 dBm
Working Distance: Up to 10 meters measured in open space (wall and structures may affect range of device)

TROUBLE SHOOTING GUIDE

Should this unit exhibit a problem, check the following before seeking service.

No Power
- Make sure unit is connected to AC power.

No Sound – General
- External device's volume is set to minimum; raise volume.
- The M-1950DJ's volume is set to minimum; raise volume.

The Bluetooth device cannot pair or connect with the unit.
- You have not activated the Bluetooth function of your device. Refer to the user manual of your device to activate Bluetooth function.
- The unit is not in pairing mode. Wait for few seconds, then press ⓘ button until the Bluetooth indicator blinks fast.
- The unit is already connected to another Bluetooth device. Disconnect that device and then try again.

MORE INFORMATION
CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not open the device, there is no party inside for the user. Refer all servicing to qualified personnel.

The lightning with the arrow symbol in the triangle is a warning sign alerting the user to "dangerous voltage" inside the unit.

The exclamation point in the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

The Caution mark is located at the back of the device.

IMPORTANT
- The use of apparatus in moderate climates.
- The Marking plate is located at the back of the device.
- Make sure to have a minimum distance of 10cm around the unit for sufficient ventilation.
- Ensure that the ventilation openings is not covered with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the apparatus.
- Do not expose this appliance to dripping or splashing water.
- Do not place objects filled with liquids, such as glass, vase on the device.
- Do not throw batteries into fire! Respect the environment when disposing of used batteries.
- Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or other similar heat source.
- The power plug is used as a disconnect device and must be easily accessible. To be completely disconnected from the power, the plug of the appliance should be disconnected completely. The outlet must not be obstructed and should be easily accessible during intended use.
- Under the influence of fast transient and / or electrostatic electric phenomenon, the product may malfunction and the user must perform a power reset of the device.

If in the future, you need to get rid of this product, please note that Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Recycling facilities exist. Check with your municipality or ask your dealer for advice. (Directive for Waste Electrical and Electronic Equipment).

GB BLUETOOTH PARTY BOX SPEAKER WITH CD AND USB PORT

LOCATION OF CONTROLS

1. ⏻ : To turn unit on/off
2. **SOURCE**: to select function mode: Bluetooth, CD, USB, AUX-1 or AUX-2.
3. ■ : to stop playback
4. ▶II : play/pause
5. ⓘ : Bluetooth pairing / Disconnect Bluetooth connection
6. – MIC + : to adjust the MIC volume
7. **POWER BASS**: To enhance the bass power
8. USB port for MP3 playback
9. USB port for charging 5V ⎓1 1A
10. ▲ : to eject the cradle
11. **NFC** NFC Tag
12. AUX in jack (3.5MM)
13. – MASTER + : To adjust master volume
14. **AUDIO**: To adjust bass / treble level; to turn loudness function on/off
13. – ECHO + : **ECHO** control

CRADLE FOR TABLET OR SMARTPHONE

1. Push ▲ to eject the cradle.
2. Place your tablet or smartphone on the cradle.

14. |◀◀ , ▶▶| : Skip/search
15. ▲ : To open / close the disc tray
16. ☼ : Lighting control button
17. Bluetooth indicator
18. Remote sensor
19. RANDOM indicator
20. PROGRAM indicator
21. LED display
22. REPEAT indicator
23. SLEEP indicator
24. Tweeters
25. Loud speaker
26. Side handles
27. Back handle
28. Wheels
29. Guitar jack
30. **MIC** jacks
31. **AUDIO IN L/R** RCA jacks
32. AC cord

REMOTE CONTROL

R1. ⏻ : To turn unit on/off
R2. ◁ : To mute or restore sound
R3. **SOURCE**: To select mode: Bluetooth, CD, USB, AUX-1 or AUX-2.
R4. –▶II+ : To adjust master volume
R5. **EQ**: To select desired sound effects: FLAT/ CLASSIC/ ROCK/ JAZZ/ POP
R6. ☼ : Lighting control button
R7. **DIM.** (Dimmer): To adjust display brightness
R8. **AUDIO**: To adjust bass/treble; to turn loudness function ON/OFF
R9. **SLEEP**: To select sleep time.
R10. ■ : To stop playback
CLOCK: To set clock time
R11. ▲ / ▼ : To open / close the disc tray
R12. ▲ / ▼ : Folder up / down
R13. |◀◀ , ▶▶| : Skip/search
R14. ▶II : Play/Pause
ⓘ : Bluetooth pairing / Disconnect Bluetooth connection
R15. **REP.**: To repeat playback
R16. **RAND.**: To turn on/off random play function
R17. **PROG.**: To program playback sequences.
R18. **0.9, +10** buttons

INSTALLING BATTERY

Install 2 AAA/ UM4" batteries to the remote control prior to use. Make sure to match their polarities (+/-) to the markings inside the compartment.

Before throwing any batteries away, consult your distributor who may be able to take them back for specific recycling.

NOTES:
- Never recharge the batteries, apply heat to them or take them apart.
- If the remote control is not going to be used for a long time, remove the battery to avoid damage caused by battery leakage corrosion.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- Do not throw batteries in fire!
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

POWER SUPPLY

Plug the power cord into 100-240V ~ 50/60Hz AC outlet.

NOTE:
In a concern of saving energy, when playback has reached to the end or listening volume is set at a very low level and no control is operated on the device for a duration of 2 hours, the unit will automatically switch to Standby mode.

SETTING TIME

1. In standby mode, press **CLOCK** once to enter time setting mode and the hour digits flash.
2. Press |◀◀ / ▶▶| on unit or ▲ / ▼ on remote control to set the hour value. Press **CLOCK** to confirm and minute digits flash.
3. Press |◀◀ / ▶▶| on unit or ▲ / ▼ on remote control to set the minute value and press **CLOCK** again to confirm.

NOTE: If during the setting time no key is activated in 25 seconds, the current display will be automatically stored.

AUDIO CONTROLS

Press **AUDIO** button to select Bass/ Treble/ Loudness function, the corresponding icon will appear on display. Turn knob **–MASTER +** on control on unit or press **–▶II+** on remote control to set bass / treble level, or turn loudness function on/off. Release the button to confirm the setting.

POWER BASS

It is a separated bass mode can be selected when there is audio signal.

EQ

Press **EQ** button on remote control to toggle among the different sound effects (FLAT/ CLASSIC/ ROCK/ JAZZ/ POP). The selection will show on display for few seconds.

TURNING UNIT ON/OFF

1. Press ⏻ button on the unit.
2. Press and hold ⏻ button on unit or press ⏻ button once on remote control to turn off the unit.

SELECTING FUNCTION

The function (BLUETOOTH/ CD/ USB/ AUX1/ AUX2) is selected by pressing **SOURCE** button repeatedly.

BLUETOOTH FUNCTION

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Pairing a Bluetooth Device
1. When the unit is ON, press **SOURCE** button repeatedly to select Bluetooth mode. The display will show " b_L " for a few seconds and change to clock time. The Bluetooth indicator will start to blink rapidly, indicating it is in pairing mode.
2. On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select "M-1950DJ" from the Device List. (Refer to the user manual of the device to be connected for detailed operations.) If the Bluetooth device prompts for a pass code, use "0000". Some Bluetooth devices will ask you to accept the connection. If the unit is paired properly, a tone sound will be heard. Bluetooth indicator will light up. If it failed, the Bluetooth indicator will blink rapidly.

Tip: If you want to connect your Bluetooth speaker to another Bluetooth audio device, you need to disconnect the current device first and follow the steps above to make a new connection.
If the pairing fails, perform the following:
Press and hold the ⓘ button until the Bluetooth indicator blinks quickly to enter the pairing mode. On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select "M-1950DJ" from the Device List (see step 2 above).

- On some devices such as computers, once paired you must select the unit from the Bluetooth menu and choose "Use as Audio Device (stereo)" or similar.
- Pairing remains intact when the unit and/or your Bluetooth device is taken out of communication range. An active connection will be re-established when your Bluetooth device returns to pairing range.
- When the unit is turned on again, it will automatically try to reconnect with the most recently paired Bluetooth device.

Using a Bluetooth Device
1. With a unit paired (see previous section), operate your Bluetooth device and its sound will be heard through the M-1950DJ speaker.
2. Press the ▶II button to pause playback. Press again to resume playback.
3. Select desired track with |◀◀ / ▶▶|.
4. Adjust the volume using – MASTER + on unit or –▶II+ on remote control. You can also adjust the volume on the device to which you are paired.
Note: The Bluetooth indicator will light solid blue during playback.

Using a NFC Device
NFC (Near Field Communication) is a technology that enables short-range wireless communication between NFC-enabled devices, such as mobile phones.
1. When the unit is ON, press **SOURCE** button repeatedly to select Bluetooth mode. The display will show " b_L " for a few seconds and change to clock time. The Bluetooth indicator will start to blink rapidly, indicating it is in pairing mode.
2. Enable NFC and Bluetooth on your NFC device. (Refer to the user manual of your device for details), tap the NFC device on the **NFC** tag of this unit until you hear a beep sound from this unit. The NFC device is connected to this unit via Bluetooth.
3. Select and play music from your NFC device.
4. To break the connection, tap the NFC device with the **NFC** tag on this unit again.

Note: The operational range between the main unit and a NFC device is approximately 10 meters.

Hereby, NEW ONE S.A.S, declares that this MUSE M-1950 DJ is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.muse-europe.com

LISTENING TO DISC

1. When the unit is ON, press **SOURCE** button repeatedly to select CD mode. The display will show " C_d " for a few seconds. Press ▲ to open the disc tray. Insert a disc with label side facing up. Press ▲ again to close the disc tray. (Note: If there is no disc inserted, the display will show " n_{od} ".)
2. After a few seconds, the total number of track will appear on display for a few seconds and playback starts automatically.

USB PLAYBACK

1. Connect an USB device to the **USB MP3** port on unit.
2. Press **SOURCE** button repeatedly to select USB mode. The display will show " U_{SB} " for a few seconds and playback will start automatically.
3. Select desired track with |◀◀ / ▶▶|.

Notes:
- If there is no USB inserted, the display will show $n_{o\ U_{SB}}$.
- The total number of MP3 files on the USB device should not exceed 999.
- The device may not contain more than 99 directories.
- The reading time takes about a few seconds or more depending on the amount of MP3 files and folders on USB device.
- Do not put anything other than a USB device to the port of this unit. Other objects may damage the port. Damaged port may damage the device.
- The USB socket must not be connected to the computer directly, for that may damage the unit.
- There are many USB devices in the market. We cannot guarantee to support all different models. Please try another USB device if your device is not supported.

PLAY MODES (CD/MP3)

Repeat playback
Press **REP.** button on remote control repeatedly to select a play mode, Repeat indicator will light up.
- Repeat One: display shows $r.P.1$
- Repeat folder (MP3 only): display shows $r.F.$
- Repeat All: display shows $r.P.A$

Press **REP.** button repeatedly until display shows $r.P.0$ and repeat indicator disappears.

Random playback
Press **RAND.** button on remote control. Random indicator lights up. It will play all tracks in random order. Press **RAND.** button again to cancel Random function. Random indicator lights off.

Program playback
1. In stop mode, press **PROG.** button on remote control. The display will show " $P.01$ " for a few seconds and change to " 01 ". Program indicator lights up.
2. Select the desired track with |◀◀ / ▶▶|, then press **PROG.** button to confirm.
3. Repeat above steps to program up to 32 tracks for CD and 99 tracks for MP3.

PT CAIXA DE FESTA - ALTIFALANTE BLUETOOTH COM LEITOR DE CD E PORTA USB

DESCRIÇÃO DO APARELHO

1. ⏻ : Para ligar e desligar o aparelho
2. **SOURCE**: Para selecionar o modo de funcionamento: Bluetooth, CD, USB, AUX-1 ou AUX-2.
3. ■ : Parar reprodução
4. ▶II : Leitura/Pausa
ⓘ : Emparelhar Bluetooth / Desconectar conexão Bluetooth
5. – MIC + : para ajustar o volume do MIC
6. **POWER BASS**: para aumentar a potência dos graves
7. Conexão USB para reprodução de MP3
8. Conexão USB para carga (5V ⎓1 1A)
9. ▲ : para ejetar a base
10. Etiqueta Símbolo do **NFC**
11. Tomada de entrada Aux (3.5mm)
12. – MASTER + : Para ajustar o volume principal
13. **AUDIO** : Para ajustar os graves/agudos; para ativar/desativar a função de carregamento de voz
13. – ECHO + : controlo do **ECHO**
14. |◀◀ , ▶▶| : Pular/ Buscar
15. ▲ : Parar abrir / fechar a bandeja de discos
16. ☼ : Botão de controle de iluminação
17. Indicador Bluetooth
18. Sensor para o telecomando
19. Indicador de Aleatório
20. Indicador de Programação
21. Tela
22. Indicador de Repetir
23. Indicador de Dormir
24. Tweeters
25. Alto-falantes
26. Pegas laterais
27. Pega traseira
28. Rodas
29. Entrada **GUITAR**
30. Entrada **MIC**
31. Conexão RCA de ENTRADA DE ÁUDIO L/R
32. Cabo de alimentação de rede

BASE PARA TABLET OU SMARTPHONE

1. Pressione ▲ para ejetar o suporte.
2. Coloque o seu tablet ou smartphone na base.

TELECOMANDO

R1. ⏻ : Para ligar e desligar o aparelho
R2. ◁ : Activação/desativação do som
R3. **SOURCE**: Para selecionar o modo de funcionamento: Bluetooth, CD, USB, AUX-1 ou AUX-2.
R4. –▶II+ : para ajustar o volume principal
R5. **EQ**: Para selecionar a equalização desejada: MÉDIO/ CLÁSSICO/ ROCK/ JAZZ/ POP
R6. ☼ : Botão de controle de iluminação
R7. **DIM.** (Dimmer): Para ajustar o brilho do ecrã
R8. **AUDIO**: para ajustar os graves/agudos; para ativar/desativar a função de carregamento de voz
R9. **SLEEP**: Para selecionar o tempo da função Dorm

• Auf einigen Geräten wie z. B. Computern müssen Sie bei bestehender Verbindung das Gerät aus dem Bluetooth-Menü heraus und als Audiogerät aktivieren.
• Die Verbindung bleibt bestehen, wenn das Bluetooth-Gerät außer Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet.
• Wird das Gerät erneut eingeschaltet, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts

1. Bei bestehender Verbindung (siehe voriger Abschnitt), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über das M-1950DJ wiedergeben.
2. Betätigen Sie die Taste ▶II , um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um mit der Wiedergabe fortzufahren.
3. Wählen Sie mit der Taste ⏮/⏭ einen Titel aus.
4. Stellen Sie die Lautstärke mit der Taste – MASTER# + am Gerät oder mit ◄◄ auf der Fernbedienung ein. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

Hinweis: Die Bluetooth-Anzeige leuchtet während der Wiedergabe blau.

Benutzung einer NFC-Gerät

NFC (Nahfeldkommunikation) ist eine Technologie, die drahtlose Kommunikation über kurze Strecken zwischen NFC-fähigen Geräten, wie z. B. Mobiltelefonen, ermöglicht.

1. Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, drücken Sie die Taste **SOURCE**, um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „BT". Drücken Sie die Taste erneut, um den Bluetooth-Modus beginnt zügig zu blinken und weist somit auf den Kopplungsmodus hin.
2. Aktivieren Sie an Ihrem Bluetooth-Gerät NFC und Bluetooth (siehe Benutzerhandbuch Ihres jeweiligen Geräts). Berühren Sie mit dem NFC-Gerät den NFC-Symbol dieses Geräts, bis an diesem Gerät ein Signalton ertönt. Das NFC-Gerät ist dann mit diesem Gerät über Bluetooth verbunden.
3. Auswählen und Abspielen von Audiodateien oder Musik auf Ihrem NFC-Gerät.
4. Um die Verbindung zu unterbrechen, berühren das NFC-Gerät erneut mit dem **NFC**-Symbol dieses Geräts.

Hinweis: Der Betriebsbereich zwischen dem Gerät und anderen NFC-Geräten liegt bei etwa 10 Metern.

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser MUSE M-1950 DJ der wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

CD-BETRIEB

1. Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, um den CD-Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „CD". Drücken Sie die Taste ▲, um eine Lade zu öffnen. Legen Sie eine Disc mit der bedruckten Seite nach oben ein. Drücken Sie ▲ erneut, um das Laufwerk zu schließen. (Hinweis: Falls eine Disc eingelegt wurde, erscheint im Display die Anzeige „Load".)
2. Nach einigen Sekunden zeigt im Display für einige Sekunden lang die Gesamtzahl der Titel angezeigt. Die Wiedergabe startet automatisch.

USB-WIEDERGABE

1. Schließen Sie ein USB-Gerät an den **USB MP3**-Port dieses Geräts an.
2. Drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, bis der USB-Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „USb" und die Wiedergabe startet automatisch.
3. Wählen Sie mit ⏮/⏭ einen Titel aus.

Anmerkungen:
- Falls kein USB-Gerät angeschlossen ist, erscheint im Display die Anzeige „No".
- Auf dem USB-Gerät dürfen nicht mehr als 999 MP3-Dateien gespeichert sein.
- Das USB-Gerät darf nicht mehr als 99 Verzeichnisse enthalten.
- Je nach Anzahl der MP3-Dateien und Ordner auf dem USB-Gerät benötigt der Lautsprecher einige Sekunden oder länger zum Lesen der Dateien.
- Stecken Sie nur ein USB-Gerät in den dazu vorgesehenen USB-Port. Sie könnten das Gerät anderenfalls beschädigen.
- Der USB-Port darf nicht direkt an einen PC angeschlossen werden: Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden.
- Auf dem Markt sind zahlreiche USB-Sticks und MP3-Player erhältlich. Die Kompatibilität mit allen Formaten kann daher nicht gewährleistet werden. Benutzen Sie bitte einen anderen USB-Stick, falls der Ihre nicht funktionieren sollte.

WIEDERGABE-MODUS (CD/MP3)

Wiederholung

Betätigen Sie die **REP**. Taste mehrfach, um einen Wiederholungsmodus zu wählen. Die Anzeige für die wiederholte Wiedergabe leuchtet auf.
• Einzelwiederholung: Anzeige zeigt „RP-1".
• Verzeichnis wiederholen: Anzeige zeigt „RP-F". (Nur MP3)
• Alles wiederholen: Anzeige zeigt „RP-A".

Um die wiederholte Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **REP**. wiederholt, bis im Display die Anzeige „RP-0" erscheint und die Anzeige für die wiederholte Wiedergabe erlischt.

Zufallswiedergabe

Drücken Sie die Taste **RAND**. auf der Fernbedienung. Die Anzeige für die Zufallswiedergabe leuchtet auf. Die Titel werden in willkürlicher Reihenfolge abgespielt. Drücken Sie die Taste **RAND**. erneut, um diese Funktion zu deaktivieren. Die Anzeige für die Zufallswiedergabe erlischt.

Programmierte Wiedergabe

1. Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste **PROG**. auf der Fernbedienung. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „PROG" gefolgt von der Anzeige „01". Die Anzeige für die programmierte Wiedergabe leuchtet auf.
2. Wählen Sie mit den Tasten **⏮/⏭** einen gewünschten Titel aus und drücken Sie dann die Taste **PROG**. zum Bestätigen.
3. Wiederholen Sie den obigen geeigneten Schritte, um bis zu 32 CD-Titel oder 99 MP3-Titel zu programmieren.
4. Drücken Sie die Taste **▶II** , um die programmierte Wiedergabe zu starten.
5. Drücken Sie einmal die Taste ■ auf der Fernbedienung, um die programmierte Wiedergabe zu beenden. Drücken Sie zweimal ■ , um die Funktion zu beenden.

Verzeichnisauswahl (nur MP3)

• Betätigen Sie die Taste ▲ der Fernbedienung zur Auswahl des ersten Titels des nächsten Verzeichnisses Ihrer eingelegten Disc oder USB-Medium.
• Betätigen Sie die Taste ▼ der Fernbedienung zur Auswahl des ersten Titels des vorigen Verzeichnisses Ihrer eingelegten Disc oder USB-Mediums.

Mithilfe der Zifferntasten +10, +0

Verwenden Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung zur Eingabe der Titelnummer. Die Wiedergabe beginnt automatisch mit dem gewählten Titel.
Wenn die entsprechende Titelnummer größer als 9 ist, verwenden Sie die Tasten **+10, 0**.
Beispiel 1: Zur Auswahl von Titel 10 betätigen Sie zunächst die Taste **1** einmal. Betätigen Sie dann die Taste **0**.
Beispiel 2: Zur Auswahl von Titel 20 betätigen Sie zunächst die Taste **4** einmal. Betätigen Sie dann die Taste **+10 (4+10=14)**
Beispiel 3: Zur Auswahl von Titel 30 betätigen Sie zunächst die Taste **5** einmal. Betätigen Sie dann zweimal die Taste **+10 (5+10+10=25)**

ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

Anschluss an AUDIO IN RCA-Eingänge

1. Schließen Sie ein externes Gerät (z.B. DVD-Player) unter Verwendung eines RCA-Audiokabels (nicht enthalten) an die **AUDIO IN L/R** Eingänge an der Rückseite des Geräts an.
2. Drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, um den AUX 1 Modus auszuwählen. Im Display erscheint die Anzeige „AU1-1".
3. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.

Anschluss an 3,5 mm AUX IN Eingang

1. Schließen Sie Ihr externes Gerät (z.B. MP3-Player) an den **AUX IN** Eingang an der Oberseite des Geräts an Kabel entsprechend.
2. Drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, um den AUX 2 Modus auszuwählen. Im Display erscheint die Anzeige „AU2-2".
3. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
5. Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der **AUX IN** Buchse heraus.

SCHLUMMERFUNKTION (AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN)

Diese Funktion erlaubt das Einstellen einer Dauer vor dem automatischen Ausschalten des Geräts. Sie können eine Dauer (in Minuten) vor dem automatischen Ausschalten des Geräts einstellen.
1. Drücken Sie mehrmals die **SLEEP** Taste der Fernbedienung, um die Schlafzeit einzustellen: 90-60-45-30-15-10 oder 5 Minuten einzustellen. Die SLEEP-Anzeige leuchtet auf.
2. Um die Schlummerfunktion zu beenden, drücken Sie die Taste **SLEEP**. bis im Display die Anzeige „00" erscheint. Die SLEEP-Anzeige erlischt.

HINWEISE:
1. Diese Funktion kann nur eingestellt werden, während das Gerät in Betrieb ist.
2. Drücken Sie **SLEEP**. um die verbleibende Schlafzeit zu sehen.

DIMMER

Betätigen Sie die **DIM**. -Taste auf der Fernbedienung zum Einstellen der Bildschirmhelligkeit: hoch, niedrig oder aus.

AUFLADEN PER USB

Dieses Gerät verfügt über einen USB-Port (Ausgang: 5V ⎓ 1A) zum Aufladen Ihres Mobilgeräts (z.B. Smartphone, Tablet, usw.).
Schließen Sie einfach ein USB-Ladekabel (nicht enthalten) an den USB-Port zum Aufladen an und verbinden Sie es dann mit Ihrem Mobilgerät.

GITARRE SPIELEN

1. Schließen Sie Ihre E-Gitarre an den **GUITAR** Eingang am Gerät an.
2. Halten Sie die Taste ⏻ , um das Gerät einzuschalten.
3. Wählen Sie **SOURCE**. Para seleccionar el modo de función: Bluetooth, CD, USB, AUX-1 o AUX-2.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Lautstärkepegel.
5. Um die Wiedergabe zu beenden, trennen Sie Ihre Gitarre vom **GUITAR** Eingang.

MIKROFON ANSCHLIESSEN UND MITSINGEN

1. Singen Sie mit, indem Sie ein Mikrofon an einen der beiden **MIC**-Eingänge am Gerät anschließen.
Hinweise:
- Drehen Sie den Regler – MIC# + für die direkte Einstellung der gewünschten Lautstärke.
- Falls Sie das Mikrofon zu nah an einem Lautsprecher verwenden, kann ein drohnender Klang entstehen (Rückkopplung) verursachen. Bewegen Sie das Mikrofon in solch einem Fall vom Lautsprecher weg.

Warnung: Durch Aufprall oder Herunterfallen kann das Mikrofon permanent beschädigt werden. Schwenken Sie das Mikrofon nicht an Kabel haltend umher.

2. **ECHO**: Stellen Sie mit – ECHO + die Echounterstützung ein, um die Stimme des Sängers für einen Konzert- bzw. Halleneffekt zu verstärken.

TASCHENLAMPE/FARBBELEUCHTUNG VERWENDEN

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Taste ☼ , um die farbige Beleuchtung einzuschalten und die zyklische Farbwechsel-Funktion zu aktivieren. Drücken Sie die Taste erneut, um eine Farbe auszuwählen: Stellen Sie die Taste wiederholt, um eine Farbe auszuwählen. Halten Sie die Taste ☼ gedrückt, um die Beleuchtung auszuschalten.

Hinweis: Die Taschenlampe funktioniert nicht im Standby-Modus.

2. Drücken Sie, wenn das Gerät eingeschaltet ist, wiederholt die Taste ☼ , um einen Beleuchtungsmodus zu wählen:
- Sowohl Farbbeleuchtung als auch Taschenlampe sind eingeschaltet und ändern sich zur Musik.
- Nur die Farbbeleuchtung ist aktiviert und ändert sich zur Musik.
- Nur die Taschenlampe ist aktiviert und ändert sich zur Musik.
- Beleuchtung aus

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ALLGEMEIN

Netzstromversorgung: AC 100-240V ~ 50/60Hz
Stromverbrauch: 80W

BLUETOOTH

Version Bluetooth: V4.1
Bluetooth: 2.402-2.480GHz
HF-Übertragungsleistung (Radiofrequenz-Ausgangsleistung): -3.047 dBm
Betriebsreichweite: bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät ein Problem aufweist, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Gerät kann nicht eingeschaltet werden

• Stellen Sie sicher, dass das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.

Kein Ton - Allgemein

• Die Lautstärke des externen Geräts ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.
• Die Lautstärke des M-1950DJ ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.

Das Bluetooth-Gerät kann nicht verbunden werden.

• Sie haben die Bluetooth-Funktion des Geräts nicht aktiviert. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Geräts, um dessen Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
• Das Gerät befindet sich nicht im Verbindungsmodus. Halten Sie die Taste ⏻ gedrückt, bis die Bluetooth-Anzeige anfängt schnell zu blinken.
• Das Gerät arbeitet bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden. Trennen Sie diese Verbindung und versuchen Sie es erneut.

SICHERHEITSANWEISUNGEN



ACHTUNG: Um Elektroschockgefahr zu vermeiden, darf die Gehäuse dieses Geräts nicht demontiert. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Wenden Sie die Instandhaltung des Geräts einem Fachmann an.



Das in einem Pfeil endende Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf das Vorhandensein von gefährlichen Spannungen im Gerät hin.



Das Ausrufezeichen im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem das Gerät begleitenden Handbuch befinden.

Der Sicherheitshinweis befindet sich an der Rückseite des Geräts.

ACHTUNG
- Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
- Achten Sie auf einen Mindestabstand von 5cm zu ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Geräts sicher und behindern Sie die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie z. B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw.
- Stellen Sie keine Wärmequelle wie eine angezündete Kerze auf oder in der Nähe des Geräts ab.
- Setzen Sie das Gerät niemals Wassersprützen oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Geräts ab.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer! Entsorgen Sie leere Batterien umweltgerecht.
- Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden (wie zum Beispiel zurzeit Sonne, Feuer oder anderen Wärmequellen).
- Mit dem Netzstecker kann das Gerät vom Netz getrennt werden, er muss daher leicht zugänglich sein. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker komplett von der Steckdose. Der Netzstecker darf nicht komprimiert werden und muss während der Verwendung leicht zugänglich sein.
- Unter der Einwirkung von elektrostatischen und/oder elektrischen Phänomen kann das Produkt Fehlfunktionen auftreten. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann sich als notwendig erweisen.

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren kriegsbedingten Wertstoffsammelstellen. Für detailliertere Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

DANSK

MANDO A DISTANCIA

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el « MUSE M-1950 DJ » cumple con los requerimientos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad podrá consultarse en www.muse-europe.com

FUNCIONAMIENTO CD

1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo CD. El display mostrará "Ld " durante unos segundos. Pulse ▲ para abrir la bandeja de discos. Introduzca un disco con la cara impresa mirando hacia arriba. Pulse de nuevo ▲ para cerrar la bandeja para discos. (Nota: Ni no se hubiera introducido ningún disco, el display mostrará "No ".)
2. Pasados unos segundos, el número total de pistas aparecerá en el display durante unos segundos y la reproducción comenzará automáticamente.

REPRODUCIÓN DE UN DISPOSITIVO USB

1. Conecte un dispositivo USB al puerto **USB MP3** de la unidad.
2. Pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo USB. El display mostrará "USb" durante unos segundos.
3. Seleccione la pista que desee con ⏮/⏭.

Notas:
- Si no hubiera ningún USB insertado, la pantalla mostrará „No".
- No activa la reproducción de archivos MP3 en el dispositivo USB no conectado excede los 999.
- El dispositivo USB no podrá contener más de 99 directorios.
- El tiempo de lectura del dispositivo USB varía según su capacidad, dependiendo de la cantidad de archivos MP3 y carpetas en el dispositivo USB.
- Introduzca solo dispositivos USB en el puerto USB. En caso contrario, podría dañar el aparato.
- No conecte el puerto USB del dispositivo a un ordenador: podría dañar el aparato.
- En el mercado pueden encontrarse numerosos modelos de dispositivos USB y de reproductores MP3. Por consiguiente, la compatibilidad de todos ellos no puede garantizarse todos los formatos. En caso de que su dispositivo USB no funcione, utilice otro.

MODOS DE REPRODUCCIÓN (CD/MP3)

Reproducción repetida

Pulse el botón **REP.** del mando a distancia repetidamente para seleccionar un modo de reproducción. El indicador de repetición se iluminará.
• Repetir 1: la pantalla muestra „RP-1" (Solo MP3)
• Repetir carpeta: la pantalla muestra „RP-F" (Solo MP3)
• Repetir todo: la pantalla muestra „RP-A".
Para cancelar la repetición de la reproducción, pulse el botón **REP.** repetidamente hasta que el display muestre „RP-0" y el indicador de repetición desaparezca.

Reproducción aleatoria

Pulse el botón **RAND.** del mando a distancia. El indicador de reproducción aleatoria se iluminará. Reproducirá todas las pistas en orden aleatorio. Pulse de nuevo el botón **RAND.** para cancelar esta función. El indicador de reproducción aleatoria se apagará.

Reproducción programada

1. En el modo de detenido, pulse el botón **PROG.** del mando a distancia. El display mostrará "P-01" durante unos segundos y luego parará a "01". De poderlo, pulse el botón **PROG.** de nuevo.
2. Seleccione la pista que desee con ⏮/⏭, después pulse el botón **PROG.** para confirmar.
3. Repita los pasos anteriores para programar hasta un total de 32 pistas para un CD y 99 para MP3.
4. Pulse ▶II para comenzar la reproducción de la programación.
5. Pulse una vez el botón ■ del mando a distancia para detener la reproducción programada. Pulse dos veces para cancelar esta función.

SELECCIONAR UNA CARPETA (SÓLO MP3)

• Pulse el botón ▲ del mando a distancia para seleccionar la primera pista de la siguiente carpeta de su disco o USB adicional.
• Pulse el botón ▼ del mando a distancia para seleccionar la primera pista de la carpeta anterior de su disco o USB adicional.

Con los botones numéricos +10, 0-9

Utilice los botones numéricos del mando a distancia para introducir el número de pista, entonces la reproducción comenzará automáticamente desde la pista seleccionada.
Si desea introducir un número de pista superior a 9, use los botones **+10, 0-9**.
Ejemplo 1: para seleccionar la pista número 10, pulse primero el botón **+10**, después los botones numéricos **0**.
Ejemplo 2: para seleccionar la pista número 14, pulse primero el botón **4**, pulse después los botones numéricos **+10, (4+10=14)**
Ejemplo 3: para seleccionar la pista número 25, pulse primero el botón **5**, después pulse dos veces **+10, (5+10+10=25)**

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO

A las tomas AUDIO IN RCA

1. Conecte la salida de audio (por ejemplo de un reproductor de DVD, por ejemplo) a las tomas **AUDIO IN L/R** de la parte posterior de la unidad con un cable de audio RCA (cable no incluido).
2. Pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo AUX 1. El display mostrará "AU1-1".
3. Empiece el playback desde la fuente AUX IN.
4. Ajuste el volumen hasta el nivel deseado.
5. Para parar el playback, desconecte la fuente AUX-IN de la entrada **AUX-IN**.

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO (SLEEP)

Esta función le permite establecer el intervalo de tiempo que ha de transcurrir antes del apagado automático del aparato.
• Pulse sucesivamente el interruptor **SLEEP** (en minutos) que ha de detranscurrir antes del apagado automático del aparato.
• Pulse sucesivamente el interruptor **SLEEP** (en minutos) que ha de detranscurrir antes del apagado automático del aparato.
• Si desea cancelar la función de apagado automático, pulse el botón **SLEEP** repetidamente hasta que se muestre "00". El indicador SLEEP se apagará.

Notas:
1. Este ajuste no podrá efectuarse si el aparato está encendido.
2. Pulse el botón **SLEEP** para comprobar el tiempo que queda.

Para conectar la función de apagado automático, pulse el botón SLEEP repetidamente hasta que se muestre "00". El indicador SLEEP se apagará.

Notas:
1. Este ajuste no podrá efectuarse si el aparato está encendido.
2. Pulse el botón **SLEEP** para comprobar el tiempo que queda.

Mantenga presionado el botón ⏻ hasta que el indicador de Bluetooth parpadee lentamente para ingresar al modo de emparejamiento. En el modo de emparejamiento, habilite Bluetooth y seleccione "M-1950DJ" de la lista desplegadas (ver el paso 2 más arriba).

• En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, debe seleccionar la unidad del menú Bluetooth y elegir " Use as Audio Device (stereo) or similar " (utilizar como dispositivo de audio (estéreo) similar).
• El emparejamiento permanece intacto cuando launidad y/o su dispositivo Bluetooth salen del rango de comunicación. Se restablecerá una conexión inalámbrica cuando su dispositivo Bluetooth vuelva dentro del rango.
• Cuando vuelva a encender la unidad, se intentará la reconexión automática con el dispositivo Bluetooth que la haya emparejado más recientemente.

Utilizar un dispositivo Bluetooth

1. Con alguna unidad emparejada (ver la sección anterior), haga funcionar su dispositivo Bluetooth. Empiezo a reproducir una pista. Y avanzadas M-1950DJ.
2. Oprima el botón ▶II para pausar la reproducción. Presione nuevamente para retomar la reproducción.
3. Seleccione la pista que desee con ⏮/⏭.
4. Ajuste el volumen utilizando – MASTER# + en la unidad o ►►/◄◄ en el mando a distancia. También puede ajustar el volumen en el dispositivo con el cual esta emparejado.

Nota: El indicador Bluetooth se iluminará en color azul fijo durante la reproducción.

Uso de un dispositivo con NFC

NFC (Near Field Communication) es una tecnología que permite la comunicación inalámbrica de corta distancia entre dispositivos con la función NFC, como teléfonos móviles.

1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. El display mostrará "bt" durante unos segundos y después pasará a la visualización de la hora. El indicador Bluetooth comenzará a parpadear rápidamente, indicando que está en modo de emparejamiento.
2. Active la función NFC y Bluetooth en su dispositivo Bluetooth (consulte el manual del usuario de su dispositivo para más detalles), tome contacto con el dispositivo NFC por el símbolo **NFC** de esta unidad hasta que oiga un pitido emitido por esta unidad. El dispositivo NFC estará conectado a esta unidad vía Bluetooth.
3. Seleccione y reproduzca archivos de audio o música en su dispositivo NFC.
4. Para interrumpir la conexión, toque otra vez el dispositivo NFC en el logotipo **NFC** de esta unidad.

Nota: El alcance operativo entre la unidad principal y el dispositivo NFC es de aproximadamente 10 metros.

FICHA TÉCNICA

GENERAL

Alimentación: AC100-240V~ / 50/60Hz
Consumo: 80W

BLUETOOTH

Versión Bluetooth: V4.1 con EDR
Bluetooth: 2.402-2.480GHz
Salida de corriente RF (radiofrecuencia): -3.047 dBm
Distancia de rendimiento: Hasta 10 m medidos en espacio abierto (la pared y las estructuras pueden afectar el rango del dispositivo)

GUIA DE RESOLUCION DE PROBLEMAS

Si esta unidad presentara un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico.

No hay energía
• Asegúrese de que la unidad esté conectada a la alimentación de CA.

No hay sonido (General)
• El volumen del dispositivo externo está fijado en mínimo; suba el volumen.
• El volumen del M-1950DJ está fijado en mínimo; suba el volumen.

El dispositivo Bluetooth no puede emparejarse o conectarse con la unidad.
• No activó la función Bluetooth en su dispositivo. Consulte el manual de usuario de su dispositivo para activar la función Bluetooth.
• La unidad no está en modo de emparejamiento. Mantenga presionado el botón ⏻ hasta que el indicador de Bluetooth parpadee rápidamente.
• La unidad ya está conectada con otro dispositivo Bluetooth; desconecte dicho dispositivo y luego inténtelo nuevamente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte la carcasa. En el interior de este aparato no existe ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Para cualquier operación de mantenimiento, póngase en contacto con personal técnico cualificado.

El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de tensiones peligrosas dentro de la carcasa.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

La marca de precaución se encuentra en la parte posterior del dispositivo.

ATENCIÓN
- Utilice este aparato en lugares con climas templados.
- Ubique el aparato de forma estable sobre una superficie plana y nivelada.
- Deje libre alrededor del aparato una distancia mínima de 5 cm para garantizar una correcta ventilación del aparato.
- Para asegurar una ventilación correcta del aparato, no cubra los orificios de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque ninguna fuente de calor, como por ejemplo una vela encendida, sobre el aparato o cerca de él.
- No exponga el aparato a salpicaduras o a la humedad.
- No coloque objetos que contengan líquido, como un jarrón, encima del aparato.
- No tire las pilas al fuego. Respete el medio ambiente cuando se deshaga de las pilas usadas.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
- El acceso al enchufe de la red eléctrica debe estar fácil de alcanzar.
- Para desenchufar el aparato, desenchúfelo de la toma de corriente. Se ha de poder acceder fácilmente al enchufe durante el uso del aparato. Para cortar por completo la alimentación del