M-172 DBT

FR Manuel de l'utilisateur
GB User Manual
PT Manual do Utilizador
DE Benutzerhandbuch
ES Manual de instrucciones
IT Manuale di istruzioni
NL Handleiding

FR RADIO RÉVEIL DAB+/FM PLL AVEC BLUETOOTH

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Haut-parleur
2. Afficheur LCD
3. Marquage **NFC**
4. Réglage d'intensité lumineuse de l'écran;
SNOOZE Répétition de l'alarme;
Pour s'endormir avec le mode Radio, Auxiliaire, Bluetooth.
5. ⏮◀ ▶⏭ Sélectionnez rapidement la station/Synchronisation
6. **SCAN/SELECT**: Recherche automatique; Confirmer la sélection/ les réglages
7. **INFO/MENU**: Pour choisir les informations de service; Pour accéder au menu principal
8. Volume descendant
9. Volume ascendant
10. **PRESET** Stations préréglées ▶Lecture/Pause
11. Veille / Marche; Sélecteur de fonction BT/AUX/ DAB ou FM.
12. Compartiment à piles
13. Prise CC
14. Port utilisé pour le chargement
15. Entrée auxiliaire (3,5MM)
16. Antenne filaire DAB+/FM

ALIMENTATION

Utilisation de l'adaptateur secteur

Les adaptateurs secteurs fournis doivent uniquement être utilisés sur une alimentation secteur de 100-240V ~ 50/60Hz. L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.
Piles: 2x1.5V, type AAA/R03/UM4 (non fournies) pour la sauvegarde des mémoires.

Avertissements:

- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
- Éteignez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur afin d'éviter d'abîmer le secteur.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
- Placez l'appareil à proximité de la prise murale et veillez à ce que cette dernière reste facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise murale.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez tout à fait l'adaptateur de la prise secteur.
- N'utilisez jamais l'adaptateur secteur abîmé. Pour éviter tout risque d'alimentation de manière sûre et de façon à ne pas le coincer ou l'écraser. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparation.
- Pour des performances optimales – des piles de type Alcaline sont recommandées. Ces piles doivent être remplacées tous les 6 mois.
- Installez les piles avec correctement. Utilisez uniquement la taille et le type de piles spécifiées. Respectez la polarité indiquée dans le compartiment. Une mauvaise polarité peut endommager l'appareil. Retirez les piles usées afin de risque de fuites des piles, retirez-les si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Remplacez les différents types de piles ou des piles déjà utilisées avec des neuves.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles ne sont pas insérées correctement. Utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent.

SYSTEME DE SAUVEGARDE: Tous les réglages sont conservés en mémoire, cependant, l'heure de l'horloge pourrait de temps en temps nécessiter un réajustement. En cas de coupure d'alimentation, si les piles de sauvegarde ne sont pas installées ou sont usées, l'heure que vous indiquer une coupure de courant et la nécessité de refaire vos réglages.

MISE EN MARCHE ET ARRET DE L'APPAREIL

En mode veille, appuyez sur ⏻ pour mettre l'appareil en marche. Maintenez ⏻ pendant 2 secondes pour éteindre l'unité.

CHOIX DE LA FONCTION

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche ⏻ à plusieurs reprises pour choisir la fonction de votre choix: BT, AUX IN, DAB ou FM.

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

La première fois que vous écoutez la radio DAB, l'heure et la date de votre produit seront synchronisées automatiquement à celles diffusées par le service DAB, ou du moins si votre région diffuse ce type d'information. La source de cette l'heure et la date manuellement.

Si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, allumez la radio et suivez les étapes ci-dessous:

1. Appuyez sur **MENU** pour entrer dans le menu de configuration.
2. Utilisez ⏮◀ ou ▶⏭ pour sélectionner <SYSTEM>{Système}. Appuyez sur la touche **SELECT** pour entrer cette option.
3. Appuyez à nouveau sur **SELECT** pour entrer <TIME SETUP>{Réglage de l'heure}, puis <SET CLOCK> s'affichera, appuyez à nouveau sur **SELECT** pour entrer cette option.
4. Les chiffres des heures clignoteront. Utilisez la touche ⏮◀ ou ▶⏭ pour régler l'heure de votre choix. Appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Ensuite, les chiffres des minutes clignoteront. Utilisez la touche ⏮◀ ou ▶⏭ pour régler les minutes. Appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer. L'affichage reviendra à <SET CLOCK>.
5. Utilisez ⏮◀ ou ▶⏭ pour sélectionner <SET DATE>{Réglage date}. Appuyez sur la touche **SELECT** pour entrer cette option.
6. <DD-MM-YY> s'affichera et le jour clignotera. Utilisez la touche ⏮◀ ou ▶⏭ et la touche **SELECT** pour régler le jour. Le mois et l'année.

Lorsque vous confirmez la date, l'affichage revienda à <SET DATE>{Réglage date}.

Vous pouvez maintenant utiliser la touche ⏮◀ ou ▶⏭ et la touche **SELECT** pour définir ce qui suit:

- Auto update {Mise à jour automatique} mise à jour automatique du temps à partir du radio ou aucune mise à jour (no update);
- Set time format {Réglage de l'heure} Réglage de l'horloge en mode 12/24 heures;

Remarque: lorsque vous effectuez le réglage dans le menu, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir à l'étape précédente.

ÉCOUTER LA RADIO DAB/DAB+

1. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur la touche **SOURCE** pour sélectionner le mode DAB. La radio commencera la recherche automatique des stations DAB/DAB+ la première fois que cette fonction est utilisée. L'affichage passe à "SCANNING". Une barre de progression montrera la progression de l'analyse et le nombre de stations trouvées pendant la recherche sera également affichée.
2. Une fois la recherche terminée, la radio sélectionnera la première station disponible et commencera à diffuser. Les stations sont listées par ordre numérique et par ordre alphabétique par défaut.
3. Remarque: La liste des stations de DAB/DAB+ est enregistrée dans la mémoire et la prochaine fois que vous allumez votre radio, la recherche de la station ne se fera plus. Il sera possible d'effectuer la recherche manuellement des stations en tenez la touche **SCAN**.
4. Utilisez ⏮◀ ou ▶⏭ pour sélectionner la liste des stations.
5. Lorsque la station souhaitée est affichée, appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer. Le paramètre préféré sera enregistré et la station souhaitée sera alors confirmée automatiquement. Il y aura un court délai pendant lequel l'écran affichera le code à votre station sélectionnée.
6. Appuyez sur ➖ ou ➕ pour ajuster le niveau sonore.

Remarque:
- Si aucun programme n'est trouvé avec la recherche DAB/DAB+, «NO DAB STATION» apparaîtra sur l'écran.
- Pour une meilleure réception, étendez l'antenne ou procédez de nouveau à une recherche totale à un endroit.
- Pendant l'opération de recherche, le niveau de son est automatiquement coupé.

ÉCOUTER LA RADIO FM

En mode radio FM, appuyez sur la touche ⏮◀ ou ▶⏭ pour le réglage manuel. Maintenez enfoncé la touche ⏮◀ ou ▶⏭ pour effectuer une recherche automatique.
Remarque: Pour une meilleure réception, étirez l'antenne.

PRÉSÉLECTION DES STATIONS

Cette unité peut enregistrer 10 stations FM et 10 stations DAB/DAB+.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **SOURCE** pour choisir le mode FM ou DAB.
2. Choisissez une station de radio.
3. Tenez la touche **PRESET** appuyée pour passer en mode de sauvegarde de présélection.
4. Utilisez la touche ⏮◀ ou ▶⏭ pour sélectionner un préréglage canal.
Remarque: Si vous choisissez une station qui n'a pas été allouée, «EMPTY» s'affichera. Si c'est le cas, répétez la étape précédente.
5. Appuyez sur la touche **SELECT** pour sauvegarder. <STORED> {Sauvegardé} sera affiché pendant quelques secondes.
6. Répétez les étapes 2 à 5 pour sauvegarder d'autres stations.

ÉCOUTER LA RADIO PRESETS

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner le mode FM ou DAB.
2. Appuyez une fois sur **PRESET** pour accéder au mode de rappel des stations préréglées. Utilisez ⏮◀ ou ▶⏭ pour sélectionner la station de votre choix et appuyez sur **SELECT** pour confirmer.

MENU DE CONFIGURATION

1. Lorsque l'appareil est allumé, tenez la touche **MENU** pour entrer dans le menu de configuration.
2. Appuyez sur ⏮◀ ou ▶⏭ pour sélectionner une option et régler les paramètres, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
Mode BT: TIME SETUP/FACTORY RESET/SW VERSION
Mode AUX IN: TIME SETUP/FACTORY RESET/SW VERSION
Mode DAB: STATION SCAN / SYSTEM
Mode FM: SCAN / SYSTEM

Menu de paramètres DAB
SCAN DE STATION
- FULL SCAN {Recherche totale}
Effectuer la détection complète et mémoriser automatiquement et de créer une liste des émissions DAB/DAB+ receivables.

- MANUAL TUNE {Réglage manuel}
Cette fonction peut être utilisée pour faciliter le positionnement de l'antenne ou de l'appareil, afin d'améliorer la capacité spécifique de réception de la chaîne ou de la fréquence.

Sélectionnez «MANUAL TUNE» dans le menu des Paramètres et appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Appuyez sur ⏮◀ ou ▶⏭ pour sélectionner la fréquence souhaitée, puis sur **SELECT** pour synthoniser vers la station de la fréquence sélectionnée. L'écran affichera une indication directe de la force de signal de la fréquence sélectionnée.

SYSTEM (Système)
Permet de sélectionner les options de configuration système: TIME SETUP, DRC, PRUNE, STATION ORDER, FACTORY RESET, SW VERSION.

- TIME SETUP (Réglage de l'heure)
Vous pouvez régler les paramètres de l'horloge et de la date. Consultez «RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE».

- DRC (Compression de la gamme dynamique)
Le DRC permet d'obtenir des sons plus doux plus agréables à écouter lorsque votre radio est utilisée dans un environnement bruyant. Appuyez sur la touche ⏮◀ ou ▶⏭ pour sélectionner «DRC Off» {DRC désactivé}, low{bas}, high{haut}.
DRC Off - pas de compression. Ce sont les paramètres par défauts.
DRC Low - compression moyenne.
DRC High - compression maximale.

Remarque:
- Le DRC n'est effectif que pour les programmes de compression de portée dynamique.
- Cette option règle le niveau de DRC, le volume peut être écouté plus fort.

- PRUNE (Écrêter)
Appuyez sur ⏮◀ ou ▶⏭ pour sélectionner "<No>" ou "<Yes>", puis appuyez sur la touche **SELECT** pour confirmer ou annuler la suppression de toutes les stations invalides.

- STATION ORDER (Ordre des stations)
Pour avoir les stations rangées selon un ordre de type «MULTIPLEX», «ALPHANUMERIC» ou «ACTIVE».
- MULTIPLEX: les stations seront listées de manière aléatoire.
- ALPHANUMERIC: les stations seront listées par ordre numérique, puis par ordre alphabétique. C'est le paramètre par défaut.
- ACTIVE: les stations seront listées selon la puissance (forte et faible) de réception

- FACTORY RESET (Régl. en usine)
Pour restaurer les paramètres par défaut.

- SW VERSION (Version logiciel)
Pour consulter la version actuelle du logiciel.

Menu de paramètres FM
SCAN (Recherche)
DX: Lorsque vous sélectionnez «DX», les stations test distantes que locales peuvent être reçues.
LOCAL: Lorsque vous sélectionnez «LOCAL», seules les stations locales sont disponibles.

SYSTEM (Système)
Consultez le mode de configuration système DAB.

Menu de paramètres BT/AUX IN
Consultez le mode de configuration système DAB.

RÉVISION DE PLUS D'INFORMATIONS

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **INFO** pour examiner certains paramètres de la station en cours (fréquence, thème, la date) ou les informations disponibles (par exemple, un texte radio, un nom) pour la station que vous écoutez.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Connectez votre source auxiliaire (ex. Lecteur MP3) à la prise **AUX IN** à l'arrière de l'appareil principal.
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode AUX IN. Le voyant à LED s'allumera.
3. Activez votre source auxiliaire «AUX IN» pendant quelques secondes et passera à l'heure de thorloge.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot *Bluetooth*® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode BLUETOOTH. L'écran affichera «BT» et «BT» se mettra à clignoter à l'écran pour indiquer que l'appareil est en mode de couplage.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez «M-172DBT» dans la liste des appareils. Consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez "0000". Quelques secondes après, un message demandera d'accepter la connexion. Vous entendrez un signal sonore une fois le couplage effectué. L'indicateur Bluetooth «BT» cesseras de clignoter et passera à l'affichage de l'heure après quelques secondes.
3. Une fois l'appareil Bluetooth couplé avec succès, il restera couplé à un autre appareil Bluetooth, vous devrez déconnecter l'appareil actuellement connecté avant de pouvoir suivre les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.
4. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SECURITE

ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir l'appareil, il n'y a aucune partie à l'intérieur destinée à l'utilisateur. Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié.

L'éclair avec le symbole de la flèche dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur de "tension dangereuse" à l'intérieur de l'unité.

Le point d'exclamation dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur d'instructions importants accompagnant le produit.

La plaque de précaution est située à l'arrière de l'appareil.

IMPORTANT

Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.
- Veiller à avoir une circulation d'air autour de l'appareil pour une aération suffisante et que la ventilation ne soit pas gênée en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux…
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou éclaboussures.
- Ne placez pas un objet rempli de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.
- Ne pas jeter des piles dans le feu! Respectez l'environnement lors de la disposition des piles usagées.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre source de chaleur similaire.
- La fiche du cordon d'alimentation est utilisée comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible. Pour être totalement déconnecté, l'appareil doit être débranché de la prise d'alimentation principale. La prise de courant ne doit pas être obstruée et doit être facilement accessible lors de son utilisation.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il retrouve un fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Si le fonctionnement ne revient toujours pas à la normal, veuillez déplacer et utiliser le produit dans un endroit offrant une meilleure réception.

Si à l'avenir, vous devriez vous débarrasser de ce produit, sachez que les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Des installations destinées au recyclage sont existent. Vérifiez auprès de votre municipalité ou demandez à votre revendeur des conseils. (Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedemesdechets.fr

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25460 Ecole Valentin, France

GB DAB+/FM PLL CLOCK RADIO WITH BLUETOOTH

LOCATION AND DESCRIPTION OF CONTROLS

1. Speaker
2. LCD display
3. **NFC** Tag
4. Dimmer light intensity of the screen;
SNOOZE Interval alarm repetition;
To fall asleep with the Radio, Aux and Bluetooth mode.
5. ⏮◀ ▶⏭ : Skip /Search/Tuning
6. **SCAN/SELECT** button: Auto scan; Confirm the selection/ settings
7. **INFO/MENU** button: To review the service information; To access the main menu
8. ➖Volume downward
9. ➕Volume upward
10. **PRESET** Stations
11. ⏻/**SOURCE**: Switch between DAB, FM, BT/AUX IN
12. Battery compartment
13. DC jack
14. USB port for charging
15. AUX IN jack (3.5mm)
16. DAB+/FM wire antenna

POWER SUPPLY

Ac adaptor
The supplied AC adaptor is suitable for use on AC main supplies of AC 100-240V ~ 50/60Hz and should only be connected to a mains supply within these parameters.
Batteries: 2x1.5V, battery type AAA/R03/UM4 (not provided) for back-up.

Cautions:
- The AC adaptor included with this unit is for its use only. Do not use it with other equipment.
- Turn off the unit before unplugging the AC adaptor from the unit so as to avoid the unit being damaged.
- When the unit is not going to be used for long time, disconnect the AC adaptor from the AC outlet.
- Be sure to use it near the wall outlet and easily accessible. If a malfunction occurs, disconnect the plug from the wall outlet at once.
- AC adaptor is used as the disconnect device. It shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. To be completely disconnected the apparatus from supply mains, the AC adaptor of the apparatus shall be disconnected from the mains socket outlet completely.
- Never use an AC adaptor that is damaged, route power lead in a safe manner and make sure it is not subject to trapping or pinching. If the power lead is damaged refer to a qualified service agent.
- To prolong mains plug operation, alkaline batteries are recommended. These batteries must be replaced every six months.
- Install batteries in their compartment. Use only the size and type of batteries specified. Respect the polarity indicated in the compartment. Improper polarity can cause damage to the device. In order to avoid leakage, remove the batteries if the unit will not be used for a long period of time. Do not mix different types of batteries or old batteries with new ones.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

BACKUP SYSTEM: All settings are memorized, however, the clock time could occasionally need to be readjusted. In case of power failure, if backup batteries are not installed, the screen will flash to indicate this power failure and the necessity to redo your settings.

TURNING UNIT ON/OFF

In Standby mode, press ⏻ once to turn on the unit. Press and hold ⏻ for 2 seconds to turn off the unit.

SELECTING FUNCTION

When the unit is ON, Press **SOURCE** button repeatedly to select the desired function in cycle: BT, AUX IN, DAB or FM.

SETTING THE TIME AND DATE

The first time you listen to DAB radio, the time and date of your product will sync automatically with those broadcast by the DAB service, which is in line with daylight saving, so there is no need to set the time and date manually.
If you do wish to set the time and date manually, turn on the radio and follow the steps as below:

1. Press and hold the **MENU** button to enter into setting menu.
2. Press ⏮◀ or ▶⏭ to select <SYSTEM>. Press **SELECT** button to enter this option.
3. Press **SELECT** button to enter <TIME SETUP>, then <SET CLOCK> is displayed, press **SELECT** again to enter this option.
4. The hour digits will flash. Use ⏮◀ or ▶⏭ to set the hour. Press the **SELECT** button to confirm. Then the minute digits will flash. Use the ⏮◀ or ▶⏭ to set the minutes. Press the **SELECT** button to confirm, the display returns to <SET CLOCK>.
5. Press ⏮◀ or ▶⏭ to select <SET DATE>. Press **SELECT** button to enter this option.
6. <DD-MM-YY> is displayed and the day will flash. Use the ⏮◀ or ▶⏭ and **SELECT** button to set the day, month and year.

When you confirm the date, the display returns to < SET DATE >.

You can now use ⏮◀ or ▶⏭ and **SELECT** button to set followings:
- Auto update: Auto update the time from radio, or no update;
- Set Time Format: 12/24 hour clock mode;

Note: when do the setting in the menu, press the **MENU** button to return back to previous step.

LISTENING TO DAB/DAB+ RADIO

1. When the unit is ON, press **SOURCE** button repeatedly to select DAB mode. The unit will scan for DAB/DAB+ stations if it's the first time to use. The display will change to "SCANNING". A progress bar will show the progress of the scan and the number of stations found during the scan will also be displayed.
2. When the scan is complete, the unit will select the first available station and start to play automatically. Stations will be listed in numerical and then alphabetical order by default.
Note: When the DAB station list radio station list is stored, it will not search automatically again. Press and hold **SCAN** button to search and list station.
3. Use ⏮◀ or ▶⏭ to select through the list of stations.
4. When the desired station is displayed, press the **SELECT** button to confirm. The selected station will be tuned automatically after a few seconds if no further operation. There will be a short delay while your radio tunes to your selected station.
5. Press ➖ or ➕ to adjust the sound level.

Note:
- If no broadcasts are found by DAB/DAB+ scan, "NO DAB STATION" appears on the display.
- For a better reception, extend the antenna or do the full scan again in another place.
- During the search operation, the sound level is automatically muted.

LISTENING TO FM RADIO

In FM radio mode, press and hold ⏮◀ or ▶⏭ button to manual tuning, press and hold ⏮◀ or ▶⏭ to automatic search.
Note: For better reception, extend the antenna.

PRESET STATIONS

This unit can store 10 FM and 10 DAB/DAB+ stations.

1. Repeatedly press **SOURCE** button to select FM or DAB mode.
2. Select a station.
3. Press and hold **PRESET** button to enter preset store mode.
4. Use ⏮◀ or ▶⏭ to select a preset channel.
Note: If you choose a station that hasn't been allocated, "EMPTY" will be displayed. If this operation has been allocated before, the station will be stored.
5. Press **SELECT** button to save it. "STORED" will be displayed for a few seconds.
6. Repeat steps 2-5 to store other stations.

LISTENING TO RADIO PRESETS

1. Press **SOURCE** button to select FM or DAB mode.
2. Press **PRESET** once to access preset recall mode. Use ⏮◀ or ▶⏭ to select your desire station and press **SELECT** to confirm.

SETTING MENU

1. When the unit is ON, press and hold **MENU** to enter into setting menu.
2. Press ⏮◀ or ▶⏭ to select an option and adjust the settings, then press **SELECT** to confirm.
BT mode: TIME SETUP/FACTORY RESET/SW VERSION
AUX IN mode: TIME SETUP/FACTORY RESET/SW VERSION
DAB mode: STATION SCAN / SYSTEM
FM mode: SCAN / SYSTEM

DAB Setting Menu
STATION SCAN
- FULL SCAN
This function allows you to automatically scan and create a list of receivable DAB/DAB+ broadcasts.

- MANUAL TUNE
This function can be used to assist the positioning of antenna or the unit, to enhance specific channel or frequency reception ability.
Select "MANUAL TUNE" in the setting menu and press **SELECT** to confirm. Press ⏮◀ or ▶⏭ to select your desired frequency and press **SELECT** to tune to the station for the selected frequency. The display shows a live indication of the received signal strength on the selected frequency.

SYSTEM
To select the system setting options: TIME SETUP, DRC, PRUNE, STATION ORDER, FACTORY RESET, SW VERSION.

- TIME SETUP
You can adjust the time and date setting. Pls refer to "SETTING THE TIME AND DATE".

- DRC (Dynamic range compression)
DRC can make sounds more pleasant to hear when the unit is used in a noisy environment. Press ⏮◀ or ▶⏭ button to select your desire DRC level: off, low, high.
- DRC Off- no compression. This is the default setting.
- DRC Low- medium compression.
- DRC High- maximum compression.

Note:
- DRC is effective only in dynamic range compression broadcast.
- When you adjusted the DRC level, volume can be heard more loudly.

- PRUNE (remove stations that are listed but unavailable)
Press ⏮◀ or ▶⏭ to select "No" or "Yes", then press **SELECT** button to confirm or cancel removing all invalid stations.

- STATION ORDER
To list scan stations from MULTIPLEX, ALPHANUMERIC or ACTIVE.
- MULTIPLEX: Stations will be listed in random.
- ALPHANUMERIC: Stations will be listed in numerical and then alphabetical order. This is the default setting.
- ACTIVE: Stations will be listed by reception strong and weak.

- FACTORY RESET
To restore to factory default settings.

- SW VERSION (software version)
To review the current software version.

FM Setting Menu
SCAN
DX: When you select "DX", both distance and local stations can be received.
LOCAL: When you select "LOCAL", only local stations are available.

SYSTEM
Please refer to the DAB system setup mode.

BT/AUX IN setting Menu
Please refer to the DAB system setup mode.

REVIEWING MORE INFORMATION

Repeatedly press **INFO** button to review some unit settings (e. g. time, date) or available information (e. g. radio text, name) for the station you are listening.

CONNECTING AUXILIARY SOURCE

1. Connect your auxiliary source (e.g. MP3 player) to the **AUX IN** jack on the back of unit (cable not supplied).
2. Press **SOURCE** button on unit repeatedly to select AUX IN mode. AUX indicator light turn on. The display will show "AUX IN" for a few seconds and change to clock time.
3. Start playback from your auxiliary source.
4. Adjust the volume to desired level.
5. To stop playback, disconnect your auxiliary source from the **AUX IN** jack.

BLUETOOTH FUNCTION

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Pairing a Bluetooth Device

1. When the unit is ON, Press **SOURCE** button repeatedly to select Bluetooth mode. The ⓑ indicator lights up, and "BT" will start to blink on display indicating it is in pairing mode.
2. On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select "M-172DBT" from the Device List. (Refer to the user manual of the device for connection) for detailed operations.) If the Bluetooth device prompts for a pass code, use "0000". Some Bluetooth devices will ask you to accept the connection. You will hear an indication sound when pairing is successful. The bluetooth indicator "BT" stops flashing to indicate pairing to device after a few seconds.
Tip: If you want to connect your Bluetooth speaker to another Bluetooth audio device, you need to disconnect current device first and follow the steps above to make a new connection.

- On some devices such as computers, once paired you must select the unit from the Bluetooth menu and choose "Use as Audio Device (stereo)" or similar. Pairing remains stored in the unit and/or your Bluetooth device is taken out of communication range. An active connection will be re-established when your Bluetooth device is brought within range.
- When the unit is turned on again, it will automatically try to reconnect with the most recently connected Bluetooth device.

Using a Bluetooth Device

1. With a unit paired (see previous section), operate your Bluetooth device and its sound will be heard through the M-172 DBT's speaker.
2. Press the ⏯ button on your device to pause or resume playback.
3. Select desired track with ⏮◀ or ▶⏭.
4. Adjust the volume with ➖ and ➕ or ◀◀ Volume buttons. You can also adjust the volume on the device to which you are paired.

Using a NFC Device
NFC (Near Field Communication) is a technology that enables short-range wireless communication between NFC-enabled devices, such as mobile phones.
1. When the unit is ON, Press **SOURCE** button repeatedly to select Bluetooth mode. The "BT" will start to blink up, and "BT" will start to blink on display indicating it is in pairing mode.
2. Enable NFC and Bluetooth on your device (see the **NFC** manual of your device for details). Unlock your device and touch the **NFC** area of your device until you hear an indication sound from this unit. The NFC device is connected to this unit via Bluetooth.
3. Select and play audio files or music on your NFC device.
4. To break the connection, tap the NFC device with the **NFC** tag ⓝ on the unit again.

Note: The operational range between the main unit and a NFC device is approximately 10cm.

Hereby, NEW ONE S.A.S, declares that this MUSE M-172 DBT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.muse-europe.com

SETTING THE ALARM AND THE ALARM MODE

1. In Standby mode, press and hold **ALARM** button, "ALARM" will be displayed. Press **SELECT** button to enter this option, the alarm status "ON" or "OFF" will be showed. Use ⏮◀ or ▶⏭ to select "ON", then press **SELECT** to confirm.
2. Use ⏮◀ or ▶⏭ to set the time of wake up, press **SELECT** to confirm.
Note1: In 12 hour clock format, be sure to observe the AM/PM indicator to set correctly.
3. Use ⏮◀ or ▶⏭ to select the desired alarm repeat options: "DAILY", "ONCE", "WEEKDAYS" and "WEEKENDS". Press **SELECT** button to confirm.
DAILY: The alarm will sound every day.
ONCE: The alarm will sound one time only.
WEEKDAYS: The alarm will sound on weekday only. (Monday to Friday)
WEEKENDS: The alarm will sound on weekend only. (Saturday or Sunday)
4. Use ⏮◀ or ▶⏭ to select the source of wake up: DAB, FM, BUZZER or BT. Press **SELECT** button to confirm.
5. Set the alarm volume with ⏮◀ or ▶⏭ and press **SELECT** confirm. "SAVED" will be displayed for a few seconds. Settings complete.

ATTENTION: Risque de explosão se as pilhas não forem inseridas correctamente. Utilize apenas pilhas do mesmo tipo ou de tipo equivalente.

SISTEMA DE BACKUP: Contudo, para conservar a duração útil da pilha, o visor desligase automaticamente. Pode ser necessária uma regulação precisa da hora depois de uma falha de energia. No caso da ausência de pilha, "DONT" pisca após a falha de corrente para indicar que deve regular de novo o aparelho.

LIGANDO/DESLIGANDO O APARELHO

No modo de espera (standby), pressione ⏻ uma vez para ligar o aparelho. Mantenha ⏻ pressionado por 2 segundos para desligar o aparelho.

SELECIONANDO A FUNÇÃO

Quando o aparelho estiver ligado, pressione o botão ⏻ várias vezes para selecionar a função desejada. no ciclo: BT, AUX IN, DAB ou FM.

AJUSTANDO A HORA E A DATA

A primeira vez que escutar o rádio em DAB, a hora e a data do seu produto serão sincronizadas automaticamente com aquela transmitida pelo serviço DAB, o com a hora de Verão, portanto, não há necessidade de definir manualmente a hora e a data.
Se desejar definir manualmente a hora e a data, ligue o rádio e siga os passos abaixo:

1. Mantenha pressionado **MENU** para entrar no menu de configurações.
2. Prima ⏮◀ ou ▶⏭ para selecionar "SYSTEM"{Sistema}. Pressione o botão **SELECT** para confirmar.
3. Prima o botão **SELECT** para introduzir "TIME SETUP"{Configuração da hora}, e prima novamente o botão **SELECT** para ajustar as definições. Pressione para introduzir a opção.
4. Os dígitos das horas piscarão. Use o botão ⏮◀ ou ▶⏭ para ajustar a hora. Pressione o botão **SELECT** para confirmar. Em seguida, os dígitos dos minutos piscarão. Use o botão ⏮◀ ou ▶⏭ para ajustar os minutos. Pressione o botão **SELECT** para confirmar. o visor retorna para "SET CLOCK".
5. Prima ⏮◀ ou ▶⏭ para selecionar "SET DATE"{Definir data}. Pressione o botão **SELECT** para entrar na opção.
6. "DD-MM-YY" é exibido e o dia piscará. Utilize o botão ⏮◀ ou ▶⏭ e o botão **SELECT** para ajustar o dia, mês e ano.

Quando confirmar a data, o visor retorna para "SET DATE"{Definir data}.

Agora pode usar o botão ⏮◀ ou ▶⏭ e o botão **SELECT** para definir os seguintes itens:
- Auto update {Atualização automática}: atualização automático do tempo a partir rádio ou nenhuma atualização (no update);
- Set Time Format {Definir formato da hora}: relógio de 12/24 horas;

Nota: quando fizer a configuração no menu, pressione o botão **MENU** para voltar ao passo anterior.

- Em alguns dispositivos, como computadores, uma vez pareado, você precisará selecionar o aparelho no menu Bluetooth e escolher "Utilizar como Dispositivo de Áudio (estéreo)" ou semelhante.
O pareamento permanece armazenado na unidade e/ou no seu dispositivo com Bluetooth for retirado da área de comunicação. Uma conexão ativa será restabelecida quando o dispositivo Bluetooth for trazido dentro do alcance.
- Quando o aparelho for ligado novamente, ele tentará automaticamente se reconectar ao dispositivo de Bluetooth com o qual ele tenha sido mais recentemente pareado.

Utilizando um dispositivo com Bluetooth

1. Com o aparelho pareado (veja seção anterior), utilize o seu dispositivo com Bluetooth e o seu áudio será ouvido através das caixas de som do M-172 DBT.
2. Pressione o botão ⏯ para pausar uma reprodução. Pressione novamente para continuar uma reprodução.
3. Selecione a faixa desejada com ⏮◀ ou ▶⏭.
4. Ajuste o volume através dos botões de Volume ➖ ou ➕. Você também poderá ajustar o volume através do dispositivo com o qual você estiver pareado.

Utilizando um dispositivo com NFC

NFC (Comunicação em campo curto) é uma tecnologia que permite comunicações sem-fio em curta distância entre dispositivos que portem NFC, como telefones móveis.
1. Quando esse aparelho estiver LIGADO, pressione o botão **SOURCE** várias vezes para selecionar o modo Bluetooth. O indicador ⓑ acende, e "BT" irá piscar no visor, indicando que está no modo de emparelhamento
2. Ative o NFC e o Bluetooth em seu dispositivo compatível (consulte o manual de instruções do dispositivo para mais detalhes), toque no dispositivo NFC na etiqueta **NFC** (ⓝ) deste unidade até ouvir um som indicativo desta unidade. O dispositivo NFC está ligado a esta unidade através do Bluetooth.
3. Selecione e reproduza arquivos de áudio e música no seu dispositivo com NFC.
4. Para desfazer a conexão, toque o dispositivo com NFC no símbolo NFC **NFC** (ⓝ) nesse aparelho novamente.

Observação: A distância de utilização entre o aparelho principal e um dispositivo com NFC é de aproximadamente 10 metros.

A NEW ONE S.A.S aqui declara que este produto «MUSE M-172 DBT» cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Norma 2014/53/EU. A declaração de conformidade pode ser consultada em www.muse-europe.com

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25460 Ecole Valentin, France

PT RÁDIO DESPERTADOR DAB+/FM PLL COM BLUETOOTH

DESCRIÇÃO DO APARELHO

1. Altifalante
2. LCD Visor
3. Ponto Reconhecimento **NFC**
4. Botão Diminuir a intensidade da luz de fundo da tela;
SNOOZE Intervalo de repetição do alarme;
Para adormecer com o modo Rádio, Aux, Bluetooth.
5. ⏮◀ ▶⏭ : Pular/ Buscar/ Sintonizar
6. **SCAN/SELECT**: Análise automática; Confirmar a seleção/ as definições
7. Botão **INFO/MENU**: Para rever as informações de serviço; Para aceder o menu principal
8. ➖Diminuir o volume
➕Aumentar o volume
9. ◀◀ Aumentar o volume
Alarme 2
10. **PRESET** Memória de estações
▶‖Leitura/Pausa
11. ⏻/**SOURCE**: Para ligar e desligar o aparelho; Para selecionar o modo BT, AUX IN, DAB ou FM.
12. Compartimento da bateria
13. Conector de energia
14. Conexão USB para recarga
15. Tomada de entrada Aux (3.5mm)
16. Antena de fio DAB+/FM

ALIMENTAÇÃO

Utilização do adaptador de corrente

A fonte fornecida é adequada para ser utilizada em tomadas de 100 a 240V ~ 50/60Hz e deve ser ligada apenas a tomadas dentro dessas especificações.
Pilhas fornecido no relógio: 2x AAA/R03 1,5V baterias (não incluso)

Atenção:
- O adaptador de corrente fornecido destina-se apenas a ser utilizado com

2. Wählen Sie die manuelle oder automatische Sendersuche.
3. Halten Sie Modus-Taste gedrückt, um in den Speichermodus zu gelangen.
4.Wählen Sie mit der Taste |◀◀ oder ▶▶| einen gespeicherten Sender aus.
Hinweis: Wenn Sie einen Sender, der nicht zugewiesen worden ist, wählen, wird "EMPTY" angezeigt. Wenn Sie diesen Sender zugeordnet wurde, wird der Frequenz angezeigt.
5. Betätigen Sie den **SELECT** Knopf, um den ausgewählten Sender zu speichern. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „STORED".
6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um weitere Sender zu speichern.

AUFRUFEN GESPEICHERTER SENDER
1. Betätigen Sie die **SOURCE** -Taste, um das UKW- oder DAB- Modus zu wählen.
2. Drücken Sie einmal die Taste **PRESET**, um das Menü mit den gespeicherten Sendern aufzurufen. Wählen Sie mit den Tasten |◀◀ und ▶▶| den gewünschten Sender aus und bestätigen Sie mit **SELECT**.

EINSTELLUNGSMENÜ
1. Drücken Sie, wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die Taste **MENU** gedrückt um in das Einstellungsmenü zu gelangen.
2. Verwenden Sie die Taste |◀◀ bzw. ▶▶|, um eine Option auszuwählen und die Einstellungen zu konfigurieren, drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen.
BT Modus: TIME SETUP/FACTORY RESET/SW VERSION
AUX IN Modus: TIME SETUP/FACTORY RESET/SW VERSION
DAB Modus: STATION SCAN / SYSTEM
UKW Modus: SCAN / SYSTEM

DAB Einstellungsmenü
SENDERSUCHE
• FULL SCAN (Vollständiger Suchlauf)
Mit dieser Funktion können Sie automatisch eine Liste mit verfügbaren DAB/DAB+-Sendern erstellen.

• MANUAL TUNE (Manuell einstellen)
Verwenden Sie diese Funktion für die Positionierung der Antenne und des Gerätes, um die Empfangsqualität eines bestimmten Senders oder einer Frequenz zu optimieren.

Wählen Sie "MANUAL TUNE" im Einstellungsmenü und drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen. Wählen Sie mit |◀◀ / ▶▶| die gewünschte Frequenz aus und drücken Sie **SELECT**, um den Sender für die ausgewählte Frequenz einzustellen. In der Anzeige erscheint die aktuell empfangene Signalstärke bei gewählten Frequenz.

SYSTEM
Systemeinstellungen konfigurieren: TIME SETUP, DRC, PRUNE, STATION ORDER, FACTORY RESET, SW VERSION.

• TIME SETUP (Uhrzeiteinstellung)
Mit dieser Funktion können Sie die Uhrzeit- und Datumseinstellungen konfigurieren. Lesen Sie bitte den Abschnitt "EINSTELLEN DER UHRZEIT UND DES DATUMS".

• DRC (Dynamikbereich-Kompримierung)
Falls das Gerät in einer lauten Umgebung verwendet wird, können leise Töne mit DRC leichter gehört werden.
Drücken Sie auf die Taste |◀◀ oder ▶▶|, um den gewünschten DRC-Pegel zu wählen: «High» – maximale Kompримierung.
DRC off – keine Kompримierung. Dies ist die Standardeinstellung.
DRC low – mittlere Kompримierung.
DRC high – maximale Kompримierung.

Hinweis:
- Die DRC-Funktion ist nur für Sender mit verkleinertem Dynamikbereich verfügbar.
- Nach der Auswahl der DRC-Einstellung wird der Ton lauter wiedergegeben.

• PRUNE (Inaktive Sender)
Drücken Sie die Taste ▶| zur Auswahl von „<Nо>" oder „<Yes>". Drücken Sie dann **SELECT**, um die Speicherung der ungültigen Sender abzubrechen oder sie zu bestätigen.

• STATION ORDER (Sendereihenfolge)
Die Sender können nach unterschiedlichen Kriterien angezeigt werden: MULTIPLEX, ALFANUMÉRICO oder ALPHA.
• MULTIPLEX: Sender werden in willkürlicher Reihenfolge angezeigt.
• ALPHANUMÉRICO: Sender werden nach Namen in alphabetischer angezeigt; dies ist die werkseitige Einstellung.
• ACTIVE: Sender werden nach Signalstärke (stark nach schwach) angezeigt.

• FACTORY RESET (Werkseinstellung)
Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

• SW -VERSION (Software-Version)
Aktuelle Software-Version anzeigen.

FM Einstellungsmenü
SCAN (Sendersuche)
OK: Wenn Sie "LOCAL" wählen, werden sowohl Fern- und als auch lokale Sender empfangen.
LOCAL: Wenn Sie "LOCAL" wählen, werden nur lokale Sender zur Verfügung.

SYSTEM
Informieren Sie sich näher im Abschnitt DAB Setup-Modus.

BT/AUX IN Einstellungsmenü
Informieren Sie sich näher im Abschnitt DAB Setup-Modus.

INFORMATIONEN ANZEIGEN

Drücken Sie wiederholt auf die Taste **DISP** um Geräteeinstellungen oder verfügbare Informationen für den aktuellen Sender anzuzeigen.

ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

1. Schließen Sie ein externes Gerät (z.B. MP-Player) an die **AUX IN** Buchse an der Rückseite des Geräts an (Kabel nicht enthalten).
2. Drücken Sie die **SOURCE** Taste und wählen Sie den AUX IN Modus. Die AUX-Anzeige leuchtet auf. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „AUX IN" und anschließend wieder die Uhrzeit.
3. Beginnen Sie mit der Wiedergabe einer Zusatzquelle.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
5. Um das Gerät auszuschalten, nehmen Sie ihre Zusatzquelle aus der **AUX IN** Buchse heraus.

BEDIENUNG

Der *Bluetooth*®-Markenname und damit verbundene Logos sind Eigentum der Firma Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Benutzung dieser Marken durch die Firma New One S.A.S stehen unter Lizenz. Alle anderen Produkt- und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Verbindungsaufbau mit einem Bluetooth-Gerät
1. Drücken Sie während des BETRIEBS wiederholt die Taste **SOURCE**, um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Die Anzeige ✱ beginnt zu blinken und „BT" blinkt im Display; der Kopplungsmodus ist aktiviert.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie "M-TJ207DB" in der Geräteliste. (Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts für detaillierte Informationen zum Verbindungsaufbau.) Wenn das Bluetooth-Gerät Sie zur Eingabe eines Schlüssels auffordert, geben Sie bitte "0000" ein. Nachdem Bluetooth-Geräte erfolgreich es gaben, dass die Verbindung bestätigt wird. Nach der erfolgreichen Verbindung ertönt ein Signalton. Die Bluetooth-Anzeige ✱ blinkt nicht auf zu blinken und nach einigen Sekunden wird die Uhrzeit angezeigt.
Tipp: Wenn Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher zum ersten Mal einem Bluetooth-Audio-Gerät verbinden möchten, müssen Sie das zuvor verbundene Gerät zunächst trennen oder alle entsprechenden Schritte erneut ausführen, um eine neue Verbindung herzustellen.

• Auf einigen Geräten wie z. B. Computern müssen Sie bei bestehender Verbindung mit dem Gerät aus einer Bluetooth-Quelle zuerst die Verbindung deaktivieren.
• Die Verbindung bleibt bestehen, wenn das Bluetooth-Gerät außer Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät wieder in Bluetooth-Reichweite befindet.
• Wird das Gerät erneut eingeschaltet, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts
1. Bei bestehender Verbindung (siehe voriger Abschnitt), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über das M-TJ207 DBT wiedergeben.
2. Betätigen Sie die Taste **SOURCE** wiederholt auf Bluetooth-Modus auswählen. Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um mit der Wiedergabe fortzufahren.
3. Wählen Sie mit den Tasten |◀◀ bzw. ▶▶| einen Titel aus.
4. Stellen Sie die Lautstärke mithilfe der Lautstärketasten ▼ / ▲ ein. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem Sie Ihr Bluetooth-Gerät hergestellt wurde, einstellen.

Benutzung einem NFC-Gerät
NFC (Nahfeldkommunikation) ist eine Technologie, die drahtlose Kommunikation über kurze Strecken zwischen NFC-fähigen Geräten, wie z. B. Mobiltelefonen, ermöglicht.
1. Drücken Sie während des BETRIEBS wiederholt auf die Taste **SOURCE**, um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Die Anzeige ✱ beginnt zu blinken und „BT" blinkt im Display; der Kopplungsmodus ist aktiviert.
2. Aktivieren Sie NFC auf Ihrem Bluetooth-Gerät und Bluetooth (siehe Benutzerhandbuch Ihres jeweiligen Geräts). Berühren Sie mit dem NFC-Gerät den **NFC-Bereich** ⊓⊓⊓ dieses Geräts, bis Ihr Gerät einen Ton erzeugt. Das externe NFC-Gerät ist dann via Bluetooth mit Ihrem Gerät verbunden.
3. Ausschließen und Abspielen von Audiodateien oder Musik auf Ihrem NFC-Gerät.
4. Um die Verbindung zu unterbrechen, berühren das NFC-Gerät erneut mit dem **NFC-Symbol** ⊓⊓⊓ dieses Geräts.

Hinweis: Der Betriebsbereich zwischen dem Gerät und anderen NFC-Geräten liegt bei etwa 10 Metern.

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser „MUSE M-172 DBT" den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

EINSTELLEN DER WECKZEIT UND DES ALARMMODUS

In Standby-Modus drücken Taste **ALARM**, um das Menü der Anzeige „ALARM 1". Drücken Sie die Taste **SELECT** zur Auswahl dieser Option; im Display erscheint der Text „ALARM1 ON" bzw. „OFF". Wählen Sie mit den Tasten |◀◀ und ▶▶| die Option „ON" und bestätigen Sie mit **SELECT**.
2. Drehen Sie die |◀◀ oder ▶▶| -Regler zum Einstellen der Weckzufrist und drücken Sie die Taste **SELECT** zum Bestätigen.
Hinweis: In 5-Sekundenschritten die Item Einstellen der Uhrzeit auf die AM/PM-Anzeige ändern.
3. Wählen Sie mit den Tasten |◀◀ und ▶▶| die gewünschte Option für die Wiederholung des Weckrufs aus: "DAILY", "ONCE", "WEEKDAYS" oder "WEEKENDS". Bestätigen Sie die **SELECT** -Taste zur Bestätigung.
DAILY: Der Weckruf ertönt jeden Tag.
ONCE: Der Weckruf ertönt nur einmal.
WEEKDAYS: Der Weckruf ertönt nur an Werktagen (Montag bis Freitag).
WEEKENDS: Der Weckruf ertönt nur am Wochenende (Samstag und Sonntag).
4. Drehen Sie die |◀◀ oder ▶▶| -Regler zum Einstellen der Weckzufrist (ON/AUS), BUZZER oder BT zu stellen. Betätigen Sie die **SELECT** -Taste zur Bestätigung.
5. Stellen Sie die Lautstärke für den Weckruf mit den Tasten |◀◀ und ▶▶| ein. Bestätigen Sie mit **SELECT**. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „SAVED" und anschließend wird die Uhrzeit angezeigt.
6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um weitere Sender zu speichern.

WECKRUF BEENDEN
1 - Weckruf wiederholen
Drücken Sie die Taste **SNOOZE**. Der Weckruf wird unterbrochen und ertönt nach 30 Minuten erneut. Während der Schlummerfunktion blinkt die Weckrufanzeige.

2 - Weckruf beenden
Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **ALARM**. „ALARM 1" erscheint im Display. Wählen Sie mit den Tasten |◀◀ und ▶▶| die Option „OFF" und bestätigen Sie mit **SELECT**, um den Weckruf auszuschalten. Drücken Sie die Anzeige ✱, bis **ly** erscheint.
Hinweis: Dasselbe Verfahren gilt für Alarm 2 mit ▲-Taste.

SCHLUMMERFUNKTION (AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN)
Bei aktiviertem Sleep-Timer schaltet sich das Gerät nach Ablauf einer vorher eingestellten Zeit aus. Sie können diese Einschlafzeit beliebig einstellen (in 10-Minuten-Schritten). Um eine Sleep-Timer mit 05-15-30-60-90 Minuten einzustellen. Die SLEEP-Anzeige leuchtet auf. Nach Ablauf der programmierten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch in den Standby-Modus. Drücken Sie wiederholt die Taste ⏾ , bis im Display „OFF" erscheint. Die SLEEP-Anzeige erlischt.

DIMMER
Drücken Sie im Standby-Modus die Taste ☼ wiederholt um den Bildschirmhelligkeit: hoch – niedrig oder aus.

AUFLADEN PER USB
Dieses Gerät lässt sich über einen USB-Port (Ausgang: DC 5V ⎓ 1A) zum Aufladen Ihres Mobilgeräts (z.B. Smartphone, Tablet, usw.).
Schließen Sie einfach Ihr Mobilgerät mit einem geeigneten an den USB-Port zum Aufladen an und verbinden Sie es dann mit Ihrem Mobilgerät.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STROMVERSORGUNG: DC 5V ⎓ 2A

RADIO'FREQUENZ:
FM: 87.5-108 MHz
DAB/DAB+: 174.928-239.2 MHz

BLUETOOTH
Bluetooth-Version: 5.0
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
RF-Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Ausgangsleistung): 4 dBm
Betriebsreichweite: bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

Gestaltung und Ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

CAUTION **ACHTUNG:** Um Elektroschockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Vertrauen Sie die Instandhaltung des Geräts einem Fachmann an.
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

Das in einem Pfeil endende Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf die Gegenwart einer „gefährlichen Spannung" im Gerät hin.

Das Ausrufezeichen im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem das Gerät begleitenden Dokument befinden.

Der Sicherheitshinweis befindet sich an der Rückseite des Geräts.

ACHTUNG
• Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.
• Das Gerät darf nicht Tropf- und Spritzwasser ausgesetzt werden.
• Achten Sie auf einen Mindestabstand von 5 cm zu Ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
• Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Geräts sicher und beheben Sie die Belüftungsbehinderungen nicht mit Gegenständen wie z. B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw.
• Stellen Sie keine Gegenstände wie eine angezündete Kerze auf oder in der Nähe des Geräts ab.
• Setzen Sie das Gerät niemals Wassерspritzern oder Feuchtigkeit aus.
• Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Geräts ab.
• Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer! Entsorgen Sie leere Batterien ordnungsgemäß.
• Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden (wie z.B. Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichen Wärmequellen).
• Der Netzstromadapter erlaubt das Abstecken des Gerätes. Er muss während des Gebrauchs zugänglich bleiben. Um die Stromversorgung des Geräts komplett zu unterbrechen, muss der Netzstromadapter von der Steckdose abgezogen werden.
• Der ordnungsgemäße Betrieb des Geräts kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Schalten Sie das Gerät in solch einem Fall gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den Betrieb wiederaufzunehmen. Falls der ordnungsgemäße Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie das Gerät an einem anderen Ort zu verwenden.

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihren örtlichen Wertstoffsammelstellen. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bezüglich Entsorgung bitte an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

ES RADIORRELOJ DAB+/FM PLL CON BLUETOOTH

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Altavoz.
2. Pantalla LCD
3. **CLIP** Logotipo **NFC**
4. ☼ - Intensidad lumínica de la pantalla; **SNOOZE**: Intervalo de repetición de la alarma;
▶▶| Para quedarse dormido con la radio, fuente auxiliar o el modo Bluetooth
5. |◀◀ , ▶▶| : Salto/ Búsqueda/ Sintonización
6. **SCAN/SELECT**: Auto escáner; Confirmar la selección/ ajustes
7. Botón **INFO/MENÚ**: Para revisar la información del servicio; Para acceder al menú principal
8. –▸| Volumen – ; ▲ Alarma 1
9. +◂| Volumen + ; ▲ Alarma 2
10. **PRESET**: Emisoras presintonizadas
11. ⏻ / **SOURCE**: Espera / Quelle; Para seleccionar el modo BT, AUX IN, DAB o FM.
12. Compartimento para la pila
13. Toma Dc
14. Entrada auxiliar (3.5mm)
15. Antena alámbrica DAB+/FM

ALIMENTACIÓN

Utilización del adaptador de red
El adaptador de corriente suministrado es adecuado para el uso con una toma de corriente de 100-240V~ 50/60Hz y debe ser enchufado en primer lugar solo a la red de suministro dentro de estos parámetros.
Salvaguarda de la hora: 2 x AAA/R03 1,5V pilas (no incluidas).

Atención:
• El adaptador de red que se suministra ha sido diseñado exclusivamente para utilizarse con este aparato. No utilice con ningún otro aparato.
• Apague el aparato antes de desenchufarlo al adaptador de red para evitar que se produzcan daños.
• Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un período de tiempo prolongado, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.
• Coloque el aparato en una superficie plana y compruebe que puede accederse a esta última fácilmente. Si se produce un fallo en el funcionamiento del aparato, desenchufe inmediatamente el adaptador de red.
• El adaptador de red se utiliza para conectar y desconectar el aparato. El acceso al mismo debe permanecer despejado en todo momento. Para cortar por completo la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de pared.
• No utilice nunca el adaptador si está dañado. Coloque el cable de alimentación de forma segura de manera que no pueda ser pisoteado o dañado de otro modo. Si el cable está dañado, contacte con un servicio de reparación.
• Para un máximo rendimiento, se recomienda el uso de pilas alcalinas. Estas pilas deberán ser sustituidas cada 6 meses.
• Introduzca la pila en el compartimento de la pila. Utilice únicamente pilas que cumplan las recomendaciones del fabricante. Respete la polaridad al colocar las pilas (véase el interior del compartimento de las pilas). Si no lo hace, podría estropear el aparato. Con el fin de evitar cualquier tipo de derrame de líquido, extraiga las baterías cuando no vaya a utilizar el aparato durante un largo período de tiempo. No mezcle diferentes tipos de baterías o baterías viejas con nuevas.

ATENCIÓN: Riesgo de explosión si las pilas no se introducen correctamente. Cambie las pilas únicamente por otras del mismo tipo o uno equivalente.

SISTEMA DE CONSERVACIÓN DEL AJUSTE DE LA HORA: No obstante, después de un corte de corriente, puede que necesite volver a establecer la hora del reloj, ya que puede haberse adelantado o atrasado unos minutos. Si no se había introducido ninguna pila, el reloj mostrará «0:00» para indicar que vez se restablezca la corriente, para indicarle que debe poner en hora el reloj.

ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD

En el modo en espera, pulse ⏻ una vez para encender la unidad. Mantenga pulsado ⏻ durante 2 segundos para apagar la unidad.

SELECCIÓN DE LA FUENTE

Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar la fuente que desee del siguiente ciclo: BT, AUX IN, DAB o FM.

AJUSTE DE FECHA Y HORA

La primera vez que escuche la radio DAB, la fecha y la hora se ou produces se sincronizan automáticamente con la emitida por el servicio DAB, que se ajusta automáticamente al horario de verano, por lo que no es necesario ningún ajuste posterior.
Si desea configurar la fecha y la hora manualmente, encienda la radio y siga los pasos descritos a continuación:
1. Mantenga pulsado el botón **MENU** para entrar en el menú de configuración.
2. Pulse |◀◀ o ▶▶| para seleccionar «SYSTEM» en la pantalla, pulse el botón **SELECT** para acceder a esa opción.
3. Pulse el botón **SELECT** para acceder a la opción «TIME SETUP»(Configuración de la hora), entonces se mostrará «SET CLOCK» en la pantalla, pulse de nuevo **SELECT** para acceder a esa opción.
4. Los dígitos de la hora parpadearán. Utilice el dial de |◀◀ o ▶▶| para configurar la hora. Pulse el botón **SELECT** para confirmar. Entonces los dígitos de los minutos parpadearán. Utilice el dial |◀◀ o ▶▶| para configurar los minutos. Pulse el botón **SELECT** para confirmar. Aparecerá en la pantalla «SET 24HR CLOCK».
5. Pulse |◀◀ o ▶▶| para seleccionar <SET DATE>(Establecer fecha). Pulse el botón **SELECT** para acceder a esa opción.
6. Se mostrará «DD-MM-YY» en la pantalla y los dígitos del día parpadearán. Utilice el dial de |◀◀ o ▶▶| y el botón **SELECT** para configurar el día, el mes y el año.

Una vez confirme la fecha, la pantalla volverá a la opción «SET DATE»(Establecer fecha).

Ahora puede utilizar el dial de |◀◀ o ▶▶| y el botón **SELECT** para configurar las siguientes opciones:
- Auto update (Actualización automática): Actualice la hora automáticamente desde la señal de radio (ajuste predeterminado).
- Set time format(Configurar el formato de la Hora): reloj 12/24 horas.

Nota: cuando realice ajustes en el menú, pulse el botón **MENU** para regresar al paso anterior.

PARA ESCUCHAR LA RADIO DAB/DAB+

1. Pulse el botón **SOURCE** repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo DAB. Si es la primera vez que utiliza la unidad, la radio buscará automáticamente emisoras DAB/DAB+. La pantalla cambiará a "SCANNING" y aparecerá el número de emisoras encontradas progreso de la búsqueda y también el número de emisoras encontradas.
2. Cuando la búsqueda termine, la radio sintonizará la primera emisora disponible y comenzará con la retransmisión. Las emisoras se listarán por orden numérico y después alfabético (ajuste predeterminado).
Nota: La lista de emisoras de radio DAB/DAB+ será almacenada en la memoria, de esta manera la próxima vez que encienda la radio, la búsqueda de emisoras no se realizará. Mantenga pulse el botón **SCAN** para buscar y listar emisoras.
3. Pulse |◀◀ o ▶▶| para seleccionar la emisora que desee.
4. Cuando la emisora deseada se muestre en pantalla, pulse el botón **SELECT** para confirmar. O la emisora también se confirmará automáticamente pasados unos pocos segudos de no realizarse ninguna otra operación. Ahora podrá leve espera mientras su radio sintoniza la emisora seleccionada.
5. Pulse –▸| o +◂| para ajustar el volumen.

Nota:
- Si no se hubiera ninguna retransmisión con la búsqueda DAB/DAB+, "NO DAB STATION" aparecerá en el display.
- Para una mejor recepción, extienda la antena o realice de nuevo una búsqueda completa desde otra posición.
- Durante la operación de búsqueda, el nivel de sonido quedará interrumpido automáticamente.

PARA ESCUCHAR LA RADIO FM

En el modo de radio FM, pulse el botón |◀◀ o ▶▶| para sintonización manual o mantenga pulsado el botón para búsqueda automática.
Nota: Para una mejor recepción, extienda la antena.

ESTACIONES PRESINTONÍAS

Esta unidad puede almacenar hasta 10 emisoras FM y 10 DAB/DAB+
1. Pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM o DAB.
2. Seleccione la búsqueda automática o manual de una emisora de radio.
3. Mantenga pulsado el botón **PRESET** para activar el modo de memorización de emisoras.
4. Use el botón |◀◀ o ▶▶| para seleccionar una emisora presintonizada.
Nota: Si elige una emisora que no ha sido asignada, "EMPTY" se mostrará en la pantalla. Si elige una emisora ya asignada, se mostrará la etiqueta de esa frecuencia
5. Pulse el botón **SELECT** para guardarlo. Se mostrará "STORED" en pantalla durante unos segundos.
6. Repita los pasos anteriores para memorizar otras emisoras.

PARA ESCUCHAR EMISORAS DE RADIO PRESINTONIZADAS

1. Pulse el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM o DAB.
2. Pulse una vez **PRESET** para acceder al modo de recuperación de memoria.
3. Utilice |◀◀ y para seleccionar la emisora que desee y pulse **SELECT** para confirmar.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN

1. Cuando la unidad esté encendida, mantenga pulsado el botón **MENU** para entrar en el menú de configuración.
2. Pulse |◀◀ o ▶▶| para seleccionar una opción y ajustar la configuración, después, pulse **SELECT** para confirmar.
Mode BT: TIME SETUP/FACTORY RESET/SW VERSION
Mode AUX IN: TIME SETUP/FACTORY RESET/SW VERSION
Mode DAB: STATION SCAN / SYSTEM
Mode FM: SCAN / SYSTEM

Menú de ajustes DAB
ESCANEO DE EMISORAS
• FULL SCAN (Escaneo completa)
Esta función le permite buscar automáticamente y crear una lista de emisoras DAB/DAB+ nuevas.

• MANUAL TUNE (Sintonización manual)
Esta función puede utilizarse para establecer la posicionamiento de la antena o la unidad, con el fin de mejorar la calidad de recepción de una emisora de recepción.
Seleccione "MANUAL TUNE" (sintonización manual) en el menú de configuración y pulse **SELECT** para confirmar. Pulse |◀◀ y ▶▶| para seleccionar la frecuencia deseada y pulse el botón **SELECT** para sintonizar la emisora en esa frecuencia. El display mostrará una indicación activa de la calidad de la señal recibida de la frecuencia seleccionada.

SYSTEM (Sistema)
Para seleccionar las opciones de ajuste del sistema: TIME SETUP, DRC, PRUNE, STATION ORDER, FACTORY RESET, SW VERSION.

• TIME SETUP (Configuración de la hora)
Puede configurar la hora y la fecha. Consulte «AJUSTE DE FECHA Y HORA».

• DRC (Compresión Dinámica)
DRC puede hacer que los sonidos más suaves sean audibles más fácilmente cuando la unidad se use en entorno ruidoso.

Pulse |◀◀ o ▶▶| para seleccionar el nivel DRC que desee: off (apagado), low (bajo), high (alto).
DRC off - sin compresión. Esta es la configuración por defecto.
DRC low - compresión media.
DRC high - compresión máxima.

• PRUNE (Limpiar)
Pulse |◀◀ o ▶▶| para seleccionar "No" o "Yes"(Sí), a continuación pulse el botón **SELECT** para confirmar o cancelar la eliminación de todas las emisoras no válidas.

• STATION ORDER (Orden de las emisoras)
Lista las emisoras encontradas por MULTIPLEX, ALFANUMÉRICO O ACTIVAS.
• MULTIPLEX: Las emisoras se listarán en orden alfabético.
• ALFANUMÉRICO: Las emisoras se listarán en orden numérico y después, alfabético. Esta es la configuración por defecto.
• ACTIVAS: Las emisoras se listarán en función de la intensidad de su señal (fuerte o débil).

• FACTORY RESET (Configuración de fábrica)
Para restablecer la configuración de fábrica por defecto.

• SW VERSION (Versión de software)
Para revisar la versión de software actual.

Menú de ajuste de FM
SCAN (Búsqueda)
DX: Cuando seleccione "DX", podrán recibirse tanto las emisoras locales como las distantes.
LOCAL: Cuando seleccione "LOCAL", solo estarán disponibles las emisoras locales.

SYSTEM (Sistema)
Por favor, consulte el modo de configuración del sistema DAB.

Menú de ajuste de BT/AUX IN
Por favor, consulte el modo de configuración del sistema DAB.

REVISAR MÁS INFORMACIÓN

Pulse repetidamente el botón para revisar algunos ajustes de su unidad (p. ej. hora, fecha) o información disponible (p. ej. texto de la radio, nombre) correspondiente a la emisora que esté escuchando.

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO

Conecte su fuente auxiliar (por ejemplo, un reproductor de MP3) a la toma **AUX IN** de la parte posterior de la unidad (cable no incluido).
1. Pulse el botón **SOURCE** hasta que aparezca «AUX IN» en la pantalla, pulse de nuevo **SELECT** para acceder a esa opción.
2. Encienda el dispositivo BT/AUX y comience la reproducción. Presione nuevamente para detener la reproducción.
3. Seleccione la pista que desee con |◀◀ / ▶▶|.
4. Ajuste el volumen de la unidad y del dispositivo según sea necesario.

Uso de un dispositivo con NFC
NFC (Near Field Communication) es una tecnología que permite la comunicación inalámbrica de corto alcance entre dispositivos compatibles con la función NFC, como teléfonos móviles.
1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. El indicador ✱ se encenderá y "BT" comenzará a parpadear en la pantalla para indicar que el modo de emparejamiento.
2. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "M-172DBT" de la lista de dispositivos. (Para obtener el detalle de operaciones para conectarse, consulte el manual de usuario del dispositivo). Si el dispositivo Bluetooth solicita una contraseña de acceso, utilice"0000". Algunos dispositivos Bluetooth le indicarán cuando se haya conectado correctamente, en sondo que también se emparejamiento se ha consegido. El indicador de Bluetooth "BT" dejará de parpadear y cambiará a la hora del reloj tras un segundo.
Sugerencia: si desea conectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectarlo primero del dispositivo primero y seguir los pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.

- En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, deberá establecer el altavoz como el dispositivo predeterminado para la salida de audio (stereo) or similar" (utilizar como dispositivo de audio (estéreo) similar).
- El emparejamiento permanece intacto cuando lauridad y/o su dispositivo Bluetooth sale del modo de emparejamiento. Esto le permite volver a reconectar cuando su dispositivo Bluetooth vuelva dentro del rango.
- Cuando vuelva a encender la unidad, se intentará la reconexión automática con el dispositivo Bluetooth al que se haya emparejado más recientemente.

Utilizar un dispositivo Bluetooth
Con algunos dispositivos Bluetooth (ver la sección anterior), haga funcionar su dispositivo Bluetooth. El sonido se escuchará a través de los altavoces M-172 DBT.
2. Oprima el botón |▶II| para pausar la reproducción. Presione nuevamente para retomar la reproducción.
3. Seleccione la pista que desee con |◀◀ / ▶▶|.
4. Ajuste el volumen de la unidad y del dispositivo según sea necesario.
El volumen en el dispositivo con el nivel suficiente.

Uso de un dispositivo con NFC
NFC (Near Field Communication) es una tecnología que permite la comunicación inalámbrica de corto alcance entre dispositivos compatibles con la función NFC, como teléfonos móviles.
1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. El indicador ✱ se encenderá y "BT" comenzará a parpadear en la pantalla para indicar que el modo de emparejamiento.
2. Active la función NFC y Bluetooth en su dispositivo Bluetooth (consulte el manual del usuario del dispositivo). Mantenga la zona de detección NFC en la zona de detección **NFC** ⊓⊓⊓ de esta unidad hasta que oiga un sonido de aviso de esta unidad. El dispositivo NFC buscará y establecerá la unidad mediante Bluetooth.
3. Durante la reproducción de música, el nivel de sonido quedará interrumpido automáticamente.

PARA SINCUCHAR LA RADIO FM

En el modo de radio FM, pulse el botón |◀◀ o ▶▶| para sintonización manual o mantenga pulsado el botón para búsqueda automática.
Nota: Para una mejor recepción, extienda la antena.

ESTACIONES PRESINTONÍAS

Esta unidad puede almacenar hasta 10 emisoras FM y 10 DAB/DAB+
1. Pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM o DAB.
2. Seleccione la búsqueda automática o manual de una emisora de radio.
3. Mantenga pulsado el botón **PRESET** para activar el modo de memorización de emisoras.
4. Use el botón |◀◀ o ▶▶| para seleccionar una emisora presintonizada.
Nota: Si elige una emisora que no ha sido asignada, "EMPTY" se mostrará en la pantalla. Si elige una emisora ya asignada, se mostrará la etiqueta de esa frecuencia
5. Pulse el botón **SELECT** para guardarlo. Se mostrará "STORED" en pantalla durante unos segundos.
6. Repita los pasos anteriores para memorizar otras emisoras.

PARA ESCUCHAR EMISORAS DE RADIO PRESINTONIZADAS

1. Pulse el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM o DAB.
2. Pulse una vez **PRESET** para acceder al modo de recuperación de memoria.
3. Utilice |◀◀ y para seleccionar la emisora que desee y pulse **SELECT** para confirmar.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN

1. Cuando la unidad esté encendida, mantenga pulsado el botón **MENU** para entrar en el menú de configuración.
2. Pulse |◀◀ o ▶▶| para seleccionar una opción y ajustar la configuración, después, pulse **SELECT** para confirmar.
Mode BT: TIME SETUP/FACTORY RESET/SW VERSION
Mode AUX IN: TIME SETUP/FACTORY RESET/SW VERSION
Mode DAB: STATION SCAN / SYSTEM
Mode FM: SCAN / SYSTEM

Menú de ajustes DAB
ESCANEO DE EMISORAS
• FULL SCAN (Escaneo completa)
Esta función le permite buscar automáticamente y crear una lista de emisoras DAB/DAB+ nuevas.

• MANUAL TUNE (Sintonización manual)
Esta función puede utilizarse para establecer la posicionamiento de la antena o la unidad, con el fin de mejorar la calidad de recepción de una emisora de recepción.
Seleccione "MANUAL TUNE" (sintonización manual) en el menú de configuración y pulse **SELECT** para confirmar. Pulse |◀◀ y ▶▶| para seleccionar la frecuencia deseada y pulse el botón **SELECT** para sintonizar la emisora en esa frecuencia. El display mostrará una indicación activa de la calidad de la señal recibida de la frecuencia seleccionada.

SYSTEM (Sistema)
Para seleccionar las opciones de ajuste del sistema: TIME SETUP, DRC, PRUNE, STATION ORDER, FACTORY RESET, SW VERSION.

• TIME SETUP (Configuración de la hora)
Puede configurar la hora y la fecha. Consulte «AJUSTE DE FECHA Y HORA».

• DRC (Compresión Dinámica)
DRC puede hacer que los sonidos más suaves sean audibles más fácilmente cuando la unidad se use en entorno ruidoso.

Pulse |◀◀ o ▶▶| para seleccionar el nivel DRC que desee: off (apagado), low (bajo), high (alto).