



HS35 STEREO



WEB: corsair.com

PHONE: (888) 222-4346

SUPPORT: support.corsair.com

BLOG: corsair.com/blog

FORUM: forum.corsair.com

YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2021 CORSAIR MEMORY, Inc. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured. 49-002230 AA



HS35 STEREO


Stereo Gaming Headset



ENGLISH	1
DANSK	3
SUOMI	5
SVENSKA	7
NORSK	9
ةيبرعلا	11

CONTENTS, CONTROLS AND FEATURES

- A** CORSAIR HS35 STEREO headset
- B** Detachable microphone boom
- C** Mute button
- D** Volume control
- E** Headband adjustment



GETTING STARTED

You can connect the HS35 STEREO to any PC, Mac, PlayStation 4, XBOX One*, Nintendo Switch or mobile device.

Place the headset on your head and adjust the headband for a comfortable fit.

The plush memory foam ear pads enable the HS35 STEREO headset to fit comfortably so you can play for hours without fatigue.

*May require Microsoft adapter sold separately.

ADJUSTMENT

As with any audio product, reduce the volume before trying it with an audio source the first time.

You can adjust the volume with:

- > The volume controller on the headset at the bottom corner of your left earcup.
- > The standard Windows audio controller can also be used to adjust volume.
- > Once an audio source is playing, set the volume to a comfortable level.

MICROPHONE ADJUSTMENT

Your new HS35 STEREO headset features a high performance "unidirectional" microphone designed to reject noise other than your voice, but it must be pointed directly at your mouth to function correctly. Bend the flexible microphone boom to best fit near to the left corner of your mouth.

We've found that about a 30 degree bend is a good place to start, but feel free to increase or decrease this if your mic is too loud or too soft.

Enjoy your HS35 STEREO headset! If you have any questions or comments, see the back panel of this guide for contact information.

INDHOLD, KONTROLELEMENTER OG FUNKTIONER


A CORSAIR HS35 STEREO headset

D Regulering af lydstyrke

B Aftagelig boomstang til mikrofon

E Justering af hovedbøjlen

C Lyd fra-knap



KOM I GANG

Du kan tilslutte HS35 STEREO til en pc, Mac, PlayStation 4, XBOX One*, Nintendo Switch eller en mobil enhed.

Placer headsettet på hovedet, og juster hovedbøjlen til en komfortabel pasform.

De bløde ørepuder af hukommelsesskum gør det muligt at justere HS35 STEREO-headsettet, så det er behageligt at have på, og så du kan spille i flere timer uden at blive træt.

*Kan kræve en Microsoft-adapter, som sælges separat.

JUSTERING

Som med alle andre lydprodukter skal du skrue ned for lyden, før du første gang prøver headsettet sammen med en lydkilde.

Du kan justere lydstyrken ved hjælp af:

- > Kontrolenheden til justering af headsettets lydstyrke på nederste hjørne af den venstre ørekop.
- > Lydjusteringsfunktionen i Windows kan også bruges til at justere lydstyrken.
- > Når en lydkilde afspilles, skal lydstyrken indstilles til et behageligt niveau.

JUSTERING AF MIKROFON

Dit nye HS35 STEREO-headset har en højtydende "envejsmikrofon", der er designet til at bortfiltrere al anden støj end din stemme, men den skal pege direkte mod din mund for at virke korrekt. Bøj den fleksible boomstang til mikrofonen, så den peger mod venstre side af din mund.

Vi har konstateret, at en bøjningsvinkel på cirka 30 grader er et godt udgangspunkt, men den kan øges eller reduceres, hvis mikrofonens lyd er for høj eller for lav.

God fornøjelse med dit HS35 STEREO-headset! Se kontaktoplysningerne bag på denne vejledning, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

SISÄLTÖ, SÄÄTIMET JA OMINAISUUDET


A CORSAIR HS35 STEREO -kuulokemikrofoni

B Irrotettava mikrofoniipuomi

C Mykistyspainike

D Äänenvoimakkuuden säädin

E Otsapannan säätö



ALOITUS

Voit liittää HS35 STEREO -kuulokemikrofonin mihin tahansa PC- tai Mac-tietokoneeseen, PlayStation 4, XBOX One*- tai Nintendo Switch -konsoliin tai mobiililaitteeseen.

Laita kuulokemikrofoni päähäsi ja säädä panta sopivaksi.

Pehmeät Memory Foam -korvatyynyvät takaavat HS35 STEREO -kuulokemikrofonin mukavan istuvuuden, joten voit pelata tunteja väsymättä.

*Voi edellyttää erikseen hankittavaa Microsoft-sovitinta.

SÄÄTÖ

Kuten kaikkien audiotuotteiden kanssa, vähennä äänenvoimakkuutta ennen kuin testaat sitä äänilähteen kanssa ensimmäistä kertaa.

Voit säätää äänenvoimakkuutta seuraavalla:

- > Kuulokemikrofonin äänenvoimakkuuden säädin vasemman korvatyynyn alakulmassa.
- > Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös vakioallista Windowsin äänihojainta käyttämällä.
- > Säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle audiolähteen soidessa.

MIKROFONIN SÄÄTÖ

Uudessa HS35 STEREO -kuulokemikrofonissasi on korkean suorituskyvyn yksisuuntainen mikrofoni, joka on suunniteltu hyväksymään vain sinun äänesi ja hylkäämään muut äänet. Sen tulee kuitenkin osoittaa suoraan suutasi kohti, jotta se toimisi kunnolla. Taivuta joustavaa mikrofoniipuomia, jotta se sijoittuisi parhaiten suusi vasempaan reunaan.

Olemme havainneet, että 30 asteen kallistus on hyvä lähtökohta, mutta voit lisätä tai vähentää kallistusta, jos mikrofoni ääni on liian suuri tai hiljainen.

Nauti HS35 STEREO -kuulokemikrofonistasi! Jos sinulla on kysyttävää tai kommentteja, katso yhteystiedot tämän oppaan takaa.

INNEHÅLL, KONTROLLER OCH FUNKTIONER


A CORSAIR HS35 STEREO headset

D Volymkontroll

B Avtagbar mikrofonbom

E Huvudbandsjustering

C Ljud av-knapp



KOM IGÅNG

Man kan ansluta HS35 STEREO till alla PC- och Mac-datorer, PlayStation 4, XBOX One*, Nintendo Switch och mobila enheter.

Sätt headsetet på huvudet och justera huvudbandet så att det sitter skönt.

Tack vare hörlurskuddarna med behagligt minnesskum sitter HS35 STEREO-headsetet riktigt skönt så du kan spela i flera timmar utan att bli trött.

*En Microsoft-adapter, som säljs separat, kan behövas.

JUSTERING

Precis som på andra ljudprodukter rekommenderar vi att du sänker volymen innan du provar det med en ljudenhet första gången.

Man kan justera volymen med följande:

- > Volymkontrollen i det nedre hörnet på den vänstra hörlurskudden på headsetet.
- > Det går också att använda standardljudkontrollen i Windows för att justera volymen.
- > Ställ in volymen på en behaglig nivå när en ljudenhet spelar upp.

MIKROFONJUSTERING


Ditt nya HS35 STEREO-headset har en "enkelriktad" mikrofon med hög prestanda som är utformad för att avvisa allt annat ljud än din röst. Den måste dock vara riktad direkt mot din mun för att fungera korrekt. Böj den flexibla mikrofonbommen så att den sitter så nära din muns vänstra sida som möjligt.

Vi har kommit fram till att det är bäst att börja med ungefär 30 graders böjning, men det är bara att höja eller sänka den om det låter för mycket eller lite från mikrofonen.

Ha det så kul med ditt HS35 STEREO-headset! Har du några frågor eller funderingar? Du hittar alla kontaktuppgifter på baksidan av den här handboken.

INNHold, KONTROLLER OG FUNKSJONER

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| A CORSAIR HS35 STEREO hodesett | D Volumkontroll |
| B Avtakbar mikrofonstang | E Justering av bøylen |
| C Dempeknapp | |



KOMME I GANG

Du kan koble HS35 STEREO til enhver PC, Mac, PlayStation 4, XBOX One*, Nintendo Switch eller mobil enhet.

Sett hodesettet på hodet og juster bøylen for komfortabel passform.

Takket være øreklokkene med mykt minneskum, passer HS35 STEREO-hodesettet komfortabelt slik at du kan spille i timesvis uten å bli sliten.

*Kan kreve Microsoft-adapter, som selges separat.

JUSTERING

Som med andre lydprodukter, må du redusere volumet før du prøver det med lydkilde for første gang.

Du kan justere volumet med:

- > Volumkontrollen på hodesettet er i nedre hjørne av venstre øreklokke.
- > Standard Windows lydkontroller kan også brukes til å justere volumet.
- > Når en lydkilde spilles av, kan du stille inn volumet til et komfortabelt nivå.

JUSTERING AV MIKROFONEN

Ditt nye HS35 STEREO hodesett har en høytytelses "én-retnings"-mikrofon designet for å avvise annen støy enn stemmen din, men den må pekes rett mot munnen for å fungere korrekt. Bøy den fleksible mikrofonstangen for best passform i nærheten av venstre hjørne av munnen din.

Vi har oppdaget at en 30 grader bøy er et godt utgangspunkt, men du kan øke eller redusere denne hvis mikrofonen er for høy eller lav.

Kos deg med ditt HS35 STEREO hodesett! Hvis du har spørsmål eller kommentarer, kan du se bakpanelet på denne veiledningen for kontaktinformasjon.

المحتويات، عناصر التحكم والمميزات


D مفتاح التحكم في الصوت

A سماعة الرأس CORSAIR HS35 STEREO

E ضبط رباط الرأس

B ذراع ميكروفون قابلة للفصل

C زر كتم الصوت



البدء

يمكنك توصيل سماعة الرأس HS35 STEREO بأي جهاز كمبيوتر أو Mac أو PlayStation 4 أو Xbox One أو Nintendo Switch أو جهاز محمول.

ضع سماعة الرأس على رأسك واضبط رباط الرأس لتثبيتها بصورة مريحة.

تساعد وسائد الأذن البليشية في أن تتناسب سماعة الرأس HS35 STEREO بشكل مريح حتى تتمكن من اللعب لساعات من دون تعب.

*قد يلزم محول Microsoft الذي يباع بشكل منفصل.

الضبط

كما هو الحال مع أي منتج صوتي، قم بتقليل مستوى الصوت قبل تجربته باستخدام مصدر صوت في المرة الأولى.

يمكنك ضبط مستوى الصوت عن طريق:

< وحدة التحكم في مستوى الصوت على سماعة الرأس في الزاوية السفلية من سماعة الرأس اليسرى.

< يمكن أيضًا استخدام وحدة تحكم الصوت القياسية لنظام التشغيل Windows لضبط مستوى الصوت.

< بمجرد تشغيل مصدر صوت، اضبط مستوى الصوت على مستوى مريح.

ضبط الميكروفون

تميز سماعة الرأس H35 STEREO الجديدة الخاصة بك بميكروفون "أحادي الاتجاه" عالي الأداء مصمم لمنح الضوضاء بخلاف صوتك، ولكن يجب توجيهه مباشرة إلى فمك ليعمل بشكل صحيح. قم بثني ذراع الميكروفون المرن لتتناسب بشكل أفضل بالقرب من الزاوية اليسرى من فمك.

لقد وجدنا أن الثاني بمقدار 30 درجة هو وضع جيد لبدء التشغيل، ولكن لا تتردد في زيادة هذه الدرجة أو تقليلها إذا كان صوت ميكروفونك عاليًا جدًا أو هادئًا للغاية.

استمتع بسماعة الرأس HS35 STEREO! إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات، فراجع اللوحة الخلفية لهذا الدليل للحصول على معلومات الاتصال.



EN PREVENTION OF HEARING LOSS:

Listening to sound at high volume may permanently damage your hearing. Background noise, as well as continued exposure to high volume levels, can make sounds seem quieter than they actually are.

For specific product documentation, please visit: corsair.com/documentation.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

DA FOREBYGGELSE AF HØRETAB:

Det kan skade din hørelse permanent, hvis du lytter til musik ved høj lydstyrke. Baggrundsstøj samt konstant eksponering for høje lydstyrkeniveauer kan få lyde til at virke lavere, end de faktisk er.

Specifik produktdokumentation kan findes på: corsair.com/documentation.

Undgå at lytte ved høje lydstyrkeniveauer i længere perioder for at forebygge mulig høreskade.

FI KUULONMENETYKSEN EHKÄISY:

Kuunteleminen korkealla äänenvoimakkuudella voi heikentää kuuloasi pysyvästi. Taustahäly sekä pitkittynyt altistuminen korkeille äänenvoimakkuuksille voi saada äänet kuulostamaan hiljaisemmilta kuin ne todellisuudessa ovat.

Tuotekohtainen dokumentaatio on saatavilla osoitteessa: corsair.com/documentation.

Älä kuuntele korkeilla äänenvoimakkuuksil la pitkiä ajanjaksoja mahdollisen kuulovaurion välttämiseksi.

SV FÖREBYGGA HÖRSELSKADOR:

Du kan skada din hörsel permanent om du lyssnar på ljud på hög volym. Bakgrunds ljud, såväl som kontinuerlig exponering för höga ljudnivåer, kan göra att ljud verkar lägre än de faktiskt är.

Ingående produktdokumentation finns på: corsair.com/documentation.

Förebygg eventuella hörselskador genom att undvika lyssning på hög volym under längre perioder.

NO UNNGÅ HØRSELSTAP:

Hvis du lytter til høyt lydnivå, kan dette forårsake permanent hørselsskade. Bakgrunnsstøy, samt langvarig eksponering for høye lydnivåer, gjøre at lyden virker lavere enn den faktisk er.

Hvis du vil ha spesifikk produktinformasjon, kan du gå til: corsair.com/documentation.

Unngå hørselsskade ved å ikke lytte til høye lydnivåer over lengre tid.

AR

الوقاية من فقدان السمع:

قد يؤدي الاستماع إلى الصوت عند مستوى عالٍ إلى إلحاق ضرر دائم بحاسة السمع. يمكن أن يجعل الضجيج المسموع في الخلفية والتعرض المتواصل لمستويات الصوت العالية الأصوات تبدو أكثر هدوءًا مما هي عليه بالفعل.

للإطلاع على الوثائق المتعلقة بمنتج مُعَيَّن، تفضل بزيارة الموقع: corsair.com/documentation.

للوقاية من حدوث أضرار محتملة في حاسة السمع، لا تستمع إلى الصوت عند مستوى عالٍ لفترات طويلة.