

Google TV Streamer

4K streaming box
with voice remote

C'est parti



Branchez votre Google TV Streamer à une prise électrique et à un port HDMI de votre téléviseur.




Allumez votre téléviseur et sélectionnez la source/l'entrée à laquelle votre Google TV Streamer est branché.



Insérez des piles dans votre télécommande.



Installez l'application Google Home et suivez la procédure sur votre téléviseur.



- | | |
|--------------------|--|
| 1 Navigation | 8 Micro |
| 2 Sélectionner | 9 Accueil |
| 3 Retour | 10 Volume |
| 4 Assistant Google | 11 Netflix |
| 5 Couper le son | 12 Bouton personnalisable |
| 6 YouTube | 13 Voyant fixe quand le micro est activé |
| 7 Marche/ Arrêt TV | |

Los gehts



Verbinde deinen Google TV Streamer mit einer Steckdose und einem HDMI-Port an deinem Fernseher




Schalte den Fernseher ein und wähle den Eingang/die Quelle aus, an den bzw. die dein Google TV Streamer angeschlossen ist



Setze die Batterien in die Fernbedienung ein



Öffne die Google Home App und folge den Schritten auf deinem Fernseher



- | | |
|---------------------|---|
| 1 Navigation | 8 Mikrofon |
| 2 Auswählen | 9 Startseite |
| 3 Zurück | 10 Lautstärke |
| 4 Google Assistant | 11 Netflix |
| 5 Stummschalten | 12 Benutzerdefinierte Taste |
| 6 YouTube | 13 Wenn das Mikro eingeschaltet ist, leuchtet die LED durchgehend |
| 7 Fernseher ein/aus | |

Aan de slag



Sluit de Google TV Streamer aan op een stopcontact en een HDMI-poort op je tv




Zet je tv aan en ga naar de invoerbron waarop de Google TV Streamer is aangesloten



Plaats batterijen in de afstandsbediening



Download de Google Home-app en volg de stappen op je tv



- 1 Navigatie
- 2 Selecteren
- 3 Terug
- 4 Google Assistent
- 5 Geluid uitzetten
- 6 YouTube
- 7 Tv aan/uit

- 8 Microfoon
- 9 Home
- 10 Volume
- 11 Netflix
- 12 Aanpasbare knop
- 13 Lampje brandt continu als de microfoon aan is

Iniziamo



Collega Google TV Streamer
a una presa di corrente e a
una porta HDMI sulla TV




Accendi la TV e passa
alla sorgente di ingresso
a cui è collegato
Google TV Streamer



Inserisci le batterie nel
telecomando



Scarica l'app Google Home e
segui la procedura sulla TV



- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1 Navigazione | 8 Microfono |
| 2 Seleziona | 9 Home |
| 3 Indietro | 10 Volume |
| 4 Assistente Google | 11 Netflix |
| 5 Disattiva audio | 12 Tasto personalizzabile |
| 6 YouTube | 13 Spia fissa con microfono attivo |
| 7 Accendi/ Spegni TV | |

Empecemos



Conecta tu dispositivo Google TV Streamer a un enchufe y a un puerto HDMI de tu televisión




Enciende la televisión y selecciona la fuente de entrada en la que hayas conectado tu Google TV Streamer



Inserta las pilas en el mando a distancia



Descarga la aplicación Google Home y sigue los pasos que se muestran en la televisión



1 Navegación

2 Seleccionar

3 Atrás

4 Asistente
de Google

5 Silenciar

6 YouTube

7 Apagar o
encender la TV

8 Micrófono

9 Inicio

10 Volumen

11 Netflix

12 Botón
personalizable

13 La luz está
fija cuando el
micrófono está
encendido

Aide / Hilfe / Hulp / Guida / Ayuda
g.co/cast/help

Accessibilité / Support für Menschen mit
Behinderung / Support voor gebruikers
met een beperking / Assistenza per
l'accessibilità / Asistencia de accesibilidad
g.co/assist