

Connect 4h



Jabra GN

Handleiding

© 2021 GN Audio A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra[®] is een handelsmerk van GN Audio A/S.

Gefabriceerd in China

MODEL: HSC140

De Verklaring van uniformiteit kunt u vinden op
www.jabra.com/doc

1. Welkom.....	4
2. Overzicht	
Jabra Connect 4h	5
2.1 meegeleverde accessoires	
3. Verbinden	6
3.1 Aansluiten op een computer	
4. Dragen.....	7
4.1 De headset verstellen	
5. Gebruiken	9
5.1 Gesprekken en muziek	
5.2 Sidetone	
5.3 Stembegeleiding	
5.4 Meerdere gesprekken afhandelen	
6. Software en firmware.....	14
6.1 Jabra Direct	
6.2 Firmware bijwerken	
7. Ondersteuning	15
7.1 Veelgestelde vragen	
7.2 Uw headset onderhouden	


1. Welkom

Bedankt dat u de Jabra Connect 4h gebruikt.
Wij hopen dat u er veel plezier aan zult beleven!


Kenmerken Jabra Connect 4h

- Gesprekstechnologie met 2-microfoons
- Ontworpen voor langdurig comfort
- 28 mm luidspreker voor uitzonderlijk geluid

2. Overzicht Jabra Connect 4h



2.1 meegeleverde accessoires




Draagtasje


3. Verbinden

3.1 Aansluiten op een computer

Sluit de Jabra Connect 4h aan op een USB-A- of USB-C-poort van uw computer, afhankelijk van de USB-variant van uw headset.



4. Dragen




4.1 De headset verstellen




Terwijl u de headset draagt, verstelt u de hoofdband zodat deze comfortabel op uw hoofd past.





Als u de microfoon gebruikt, plaats deze dan dicht bij de mond.




5. Gebruiken



5.1 Gesprekken en muziek

Rechts	Oproepen en muziek	
	Oproep beantwoorden	Druk op de Multi-function -toets
	Oproep beëindigen	Druk op de Multi-function -toets
	Oproep weigeren	Druk twee keer snel op de Multi-function -toets
	Muziek afspelen/ pauzeren	Druk op de Play/pause music -toets
	Volume verhogen	Druk op de Volume up -toets
	Volgende nummer	Houd de toets Volume up 1 seconde ingedrukt
	Volume verlagen	Druk op de Volume down -toets
	Nummer opnieuw afspelen	Houd de Volume down -toets 1 seconde ingedrukt om het huidige nummer te herstarten. Houd twee keer ingedrukt om naar het vorige nummer terug te gaan.



Mute-stand
microfoon in-/
uitschakelen

Druk op de **Mute**-toets
wanneer u aan de
telefoon bent.

U kunt ook de
microfoonarm omhoog
draaien om de mute-
stand te in te schakelen
en omlaag om uit te
schakelen.

5.2 Sidetone

Met Sidetone kunt u uw eigen stem beter horen tijdens een gesprek.


U kunt de Sidetone-instellingen configureren via Jabra Direct.

5.3 Stembegeleiding

De aankondigingen van de stembegeleiding zijn bedoeld om u te helpen tijdens het configureren of om u statusupdates van de headset te geven (bijv. mute-status).

Rechts

Stembegeleiding




Stembegeleiding
in-/uitschakelen

Houd de **Mute**-toets en de **Volume up**-toets 5 seconden ingedrukt tot u een aankondiging hoort

U kunt ook Jabra Direct gebruiken om stembegeleiding aan of uit te zetten.

5.4 Meerdere gesprekken afhandelen

De headset kan meerdere oproepen tegelijk ontvangen en afhandelen.

Rechts	Meerdere gesprekken afhandelen	
	Het huidige gesprek beëindigen en de binnenkomende oproep beantwoorden	Druk op de Multi-function -toets
	Zet het huidige gesprek in de wacht en beantwoord de binnenkomende oproep	Houd de Multi-function -toets 2 seconden ingedrukt
	Schakelen tussen een gesprek in de wacht en een actief gesprek	Houd de Multi-function -toets 2 seconden ingedrukt
	Binnenkomende oproep weigeren tijdens een gesprek	Druk twee keer snel op de Multi-function -toets

6. Software en firmware

6.1 Jabra Direct

Jabra Direct is computersoftware die is ontworpen om Jabra-apparaten te ondersteunen en beheren en om optimale functionaliteit mogelijk te maken.

Download de nieuwste gratis versie op jabra.com/direct

6.2 Firmware bijwerken

Door de firmware bij te werken kunt u de prestaties verbeteren of nieuwe functionaliteit toevoegen aan Jabra-apparaten.

1. Sluit de Jabra Connect 4h aan op een computer.
2. Gebruik Jabra Direct om te controleren op nieuwe firmware-updates.

7. Ondersteuning

7.1 Veelgestelde vragen

Bekijk veelgestelde vragen op [Jabra.com/help/connect4h](https://jabra.com/help/connect4h)

7.2 Uw headset onderhouden

- Bewaar uw headset altijd in het meegeleverde tasje.
- Vermijd het bewaren bij extreme temperaturen (meer dan 55°C of minder dan -5°C).
- Stel de headset niet bloot aan regen of andere vloeistoffen.

jabra.com/connect4h