

LANAFORM

Bamboo Mirror



EN ENGLISH

BAMBOO MIRROR

NL NEDERLANDS

SPIEGEL VAN BAMBOE


FR FRANÇAIS

MIROIR EN BAMBOU


DE DEUTSCH

BAMBUSSPIEGEL

1



2



Contents of the packaging

- 1 Bamboo Mirror (x1)
- 1 magnetic mirror (x3)
- 1 USB-C charging cable
- 1 instruction manual

Precautions for use

⚠ Please read all the instructions before using your product, in particular these few fundamental safety instructions.

📷 The photographs and other product images in these instructions and on the packaging are as accurate as possible but do not claim to be a perfect reproduction of the product.

⚠ Warning

Do not connect or disconnect the USB cable with wet hands. If the USB cable is damaged, it must be replaced by a similar USB cable available from the supplier or the supplier's after-sales department. This device can be used by children aged 8 years and over and by people with reduced physical, sensory or mental capacities, or lack of experience and knowledge, providing they are supervised

or have been instructed on the safe use of the device and understand the risks involved. **Children must not be allowed to play with the device. Cleaning and maintenance by the user must not be performed by children without supervision. Do not use this device if it is not working properly, has been dropped on the floor, or if it is damaged or has fallen into water. Have the device looked at and repaired at an approved service centre. Never use this device in a room in which aerosols (sprays) are used or in a room in which oxygen is administered.**

⚠ Caution

Only use this device in accordance with the instructions given in this manual. **Do not use accessories other than those recommended by LANAFORM or accessories which are not supplied with this device. Never allow anything to fall into and never insert any object into any of the openings. Do not allow the device to come into contact with pointed or sharp items. Do not**

immerse the unit in water or any other liquid. **Lanaform** cannot be held liable in the event of accidental damage resulting from any use contrary to the instructions given in these instructions for use. **Do not** place the mirror in a position where it could reflect the sun, as this could trigger a fire. **Do not** fully dismantle the device. **Before** cleaning the device, make sure that the USB cable is properly disconnected. **Do not** wash the entire unit with water and do not immerse it. **Consult** the cleaning instructions in these instructions for use. **Do not** store the product for long periods in a hot or humid environment. **Do not** adjust the angle beyond the maximum adjustment range. **Be** careful not to have the light too close to your eyes in order to prevent eye damage when using LED lighting.

Presentation

Thank you for purchasing the LANAFORM Bamboo Mirror. Elegant and modern, the rechargeable cosmetic stand Bamboo Mirror fits perfectly in your home with its trendy bamboo design and black powder finish.

Benefit from an X1 light mirror with a diameter of 15.5 cm to perform your daily skincare routine. Its compact magnetic mirror with an X3 magnified effect will provide you with flawless precision for plucking your eyebrows or perfecting your makeup! See every part of your face using its 360° rotation, effortlessly and smoothly.

With custom lighting using long-lasting LED bulbs, the Bamboo Mirror has 3 shades which can be selected with the touch button as desired (warm, cool, or natural light).

Easily transportable with its 2-hour battery life, you will be able to move it from your bedroom to your bathroom effortlessly.

Description 1

- 01 Mirror X1
- 02 LED lamp
- 03 Touch start button - charging indicator
- 04 Removable magnetic X3 magnified mirror
- 05 Stand base
- 06 USB-C charging port

Usage environment

Always place the device on a hard, flat surface inside your home. Keep it away from heat sources such as radiators, etc.

Preparation before use

Remember to fully charge your mirror before first use.

This device can be recharged by connecting the USB-C cable to a computer or to a USB adapter (5V), not supplied.

In order to fully recharge your device, leave it connected to the power for 3 hours. The mirror

will be fully charged when the LED charge indicator is green.

Recommendations for power supply via USB

When connecting a device via a computer's USB port, make sure that the computer can provide the required electrical power. Always use USB 3.0 or higher ports, and connect laptops to the mains supply. Otherwise, the device may not work or may operate with reduced performance.

Instructions

Use

- 01 When using for the first time, or if the mirror has not been used for a long period of time, please charge the battery fully before use.
- 02 Press the touch button on the front of the mirror to turn on the LED light.
- 03 With the light on, briefly press the touch button to change the colour of the light or to turn off the light. Order: Cool white > Warm white > Natural white > OFF
- 04 Press and hold the button to adjust the intensity. The mirror remembers the intensity previously used and

maintains the same brightness when switched on again.

Charging

Connect the USB-C cable included to the back of the product to begin charging.

- The charging button is red: the device is charging.
- The charging button is green: charging is finished.
- When the battery is low, the mirror's LED light becomes less intense. Please charge the product.

Cleaning

⚠ Maintenance

- Switch off the light using the ON/OFF touch button.
- Clean the sides of the mirror with a glass cleaner and a soft, damp cloth.
- Do not immerse the mirror in water.
- Never use other liquids or abrasive cleaners.

Storage

Store the device in a cool, dry place out of the reach of children, after cleaning and drying.

🔧 Troubleshooting

🔧 Problem	🔍 Reason	😊 Solution
The brightness is too low	Low battery or low brightness selection	In case of a low battery , please connect the device to power with the USB-C cable. If you select low brightness , please leave your finger pressed for a few seconds on the touch button to adjust the brightness.

If a failure persists, do not attempt to repair or open the device yourself, but return it to the supplier.

Technical data

- Name: Bamboo Mirror
- Reference: LA131011
- Weight: 650 g
- Size: 19 x 11 x 32 cm
- Charging voltage: 5.0 V



Waste disposal advice

The packaging consists entirely of environmentally safe materials that can be deposited at your local sorting centre to be used as secondary materials. Cardboard can be placed in a paper collection container. Packaging film should be taken to your local sorting and recycling centre.

Once you are no longer using the device, dispose of it in an environmentally-friendly manner and in accordance with legal guidelines.

Limited warranty

LANAFORM guarantees that this product will be free from any material and workmanship

defects for a period of two years from the date it was purchased, other than as specified below.

The LANAFORM warranty does not cover damage caused by normal wear and tear of this product. In addition, the warranty for this LANAFORM product does not cover any damage caused as a result of misuse or improper use, accidents, attaching any unauthorised accessories, modification of the product or any other condition of any kind beyond the control of LANAFORM.

LANAFORM shall not be held liable for any type of incidental, consequential or special damage.

All implied warranties of fitness for the product are limited to a period of two years from the original date of purchase, provided that a copy of the proof of purchase can be presented.

Upon receipt, LANAFORM will repair or replace your device, as appropriate, and return it to you. A warranty claim can only be made through the LANAFORM Service Centre. Any maintenance of this product entrusted to any person other than the LANAFORM Service Centre will cancel this warranty.

Contenu du packaging

- 1 Bamboo Mirror (x1)
- 1 miroir aimanté (x3)
- 1 câble de chargement USB-C
- 1 manuel d'instructions

Mises en garde

⚠ Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser votre produit, en particulier ces quelques consignes de sécurité fondamentales.

☒ Les photographies et autres représentations du produit dans le présent manuel et sur l'emballage se veulent les plus fidèles possibles mais peuvent ne pas assurer une similitude parfaite avec le produit.

⚠ Avertissement

Ne branchez, ni ne débranchez le câble USB avec des mains mouillées. Si le câble USB est endommagé, il doit être remplacé par un câble USB similaire disponible auprès du fournisseur ou de son service après-vente. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques,

sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. N'utilisez pas cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé sur le sol, s'il est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Faites alors examiner et réparer l'appareil dans un centre de réparation agréé. N'utilisez jamais cet appareil dans une pièce où des produits aérosols (sprays) sont employés ou dans une pièce où de l'oxygène est administré.

⚠ Prudence

N'utilisez cet appareil que dans le cadre du mode d'emploi décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires qui ne soient pas recommandés par LANAFORM ou qui ne soient pas

fournis avec ce produit. **Ne** laissez jamais rien tomber ou n'insérez aucun objet dans l'une des ouvertures. **Évitez** tout contact de l'appareil avec des objets pointus ou tranchants. **N'**immergez pas l'unité dans l'eau ni dans tout autre liquide. **Lanaform** ne peut être tenu pour responsable en cas de dommage accidentel résultant de toute utilisation contraire à celles requises dans ce manuel d'utilisation. **Ne** placez pas le miroir dans une position dans laquelle il pourrait refléter le soleil, cela pourrait déclencher un début d'incendie. **Ne** démontez pas l'appareil dans son intégralité. **Avant** de nettoyer l'appareil, assurez-vous que le câble USB est bien débranché. **Ne** lavez pas l'unité complète à l'eau et ne l'immergez pas, reportez-vous aux consignes de nettoyage du présent manuel. **Ne** rangez pas le produit pour une longue période dans un environnement chaud ou humide. **Ne** réglez pas l'angle au-delà de la plage de réglage maximale. **Veillez** à ne pas éclairer

vos yeux trop près de vos yeux pour éviter les dommages oculaires lors de l'utilisation des lumières LED.

Présentation

Nous vous remercions d'avoir acheté le Bamboo Mirror de LANAFORM. Élégant et moderne, le miroir sur pied rechargeable Bamboo Mirror s'intègre parfaitement dans votre intérieur grâce à son design tendance en bambou et ses finitions en poudre noire.

Profitez d'un miroir lumineux X1 de 15,5 cm de diamètre pour réaliser votre soin quotidien. Son miroir compact magnétique à effet grossissant X3 vous offrira une précision irréprochable pour épiler vos sourcils ou parfaire votre make-up ! Parcourez les moindres recoins de votre visage grâce à sa rotation à 360° sans effort et en toute fluidité.

Doté d'un éclairage sur-mesure grâce à ses ampoules LED longue durée, le Bamboo Mirror dispose de 3 teintes à sélectionner via le bouton tactile selon vos envies (lumière chaude, froide ou naturelle).

Facilement transportable grâce à ses 2 heures d'autonomie, vous pourrez le déplacer de votre chambre à votre salle de bain sans inconvénient.

Description 1

- 01 Miroir X1
- 02 Lampe LED
- 03 Bouton tactile de démarrage - indicateur de chargement
- 04 Miroir aimanté amovible X3
- 05 Plateau de support
- 06 Port de chargement USB-C

FR

9 - FRANÇAIS

Environnement d'utilisation

Placez toujours l'appareil sur une surface dure et plane dans votre intérieur. Eloignez-le des sources de chaleur telles que les radiateurs, etc.

Préparation avant utilisation

Avant la première utilisation, n'oubliez pas de charger complètement votre miroir.

Cet appareil se recharge en branchant le câble USB-C à un ordinateur ou à un adaptateur USB (5V), non fourni.

Afin de recharger complètement votre appareil, laissez-le relié au courant pendant 3 heures. Le miroir sera complètement chargé lorsque l'indicateur de charge LED sera vert.

Recommandations pour une alimentation via USB

Lorsque vous connectez un appareil via le port USB d'un ordinateur, assurez-vous que celui-ci puisse fournir la puissance électrique requise. Privilégiez toujours les ports USB 3.0 ou supérieur, et connectez les ordinateurs portables à l'alimentation secteur. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait ne pas fonctionner ou fonctionner avec des performances réduites.

Instructions

Utilisation

- 01 Lors de la première utilisation ou si le miroir n'a pas été utilisé pendant une longue période, veuillez charger complètement la batterie avant utilisation.
- 02 Appuyez sur le bouton tactile à l'avant du miroir pour allumer la lumière LED.

- 03 Avec la lumière allumée, appuyez brièvement sur le bouton tactile pour changer la couleur de la lumière ou éteindre la lumière. Ordre : Blanc froid > Blanc chaud > Blanc naturel > OFF
- 04 Appuyez longuement sur le bouton pour régler l'intensité. Le miroir se souvient de l'intensité précédemment utilisée et maintient la même luminosité après avoir été rallumé.

Chargement

Connectez le câble USB-C inclus à la prise de charge à l'arrière du produit pour commencer à charger.

- Le bouton de chargement est rouge : l'appareil est en train de charger.
- Le bouton de chargement est vert : la charge est terminée.
- Lorsque la batterie est faible, la lumière LED du miroir devient moins intense. Veuillez charger le produit.

Nettoyage

⚠ Entretien

- Eteignez le halo lumineux à l'aide du bouton tactile ON/OFF.
- Nettoyez les faces du miroir à l'aide d'un produit de nettoyage pour vitres et d'un chiffon doux et humide.
- N'immergez pas le miroir dans l'eau.
- N'utilisez jamais d'autres liquides ou de nettoyage abrasif.

Stockage

Rangez l'appareil dans un endroit sec et frais, hors de portée des enfants, après l'avoir nettoyé et séché.

🔧 Dépannage

🔍 Problème	🕒 Raison	😊 Solution
La luminosité est trop faible	Batterie faible ou sélection de luminosité faible	En cas de batterie faible , veuillez brancher l'appareil avec le câble USB-C. En cas sélection de luminosité faible , veuillez laisser votre doigt appuyé quelques secondes sur le bouton tactile pour régler la luminosité.

En cas de panne persistante, n'essayez pas de réparer ou d'ouvrir l'appareil vous-même mais rappez-le au fournisseur.

Données techniques

- Nom : Bamboo Mirror
- Référence : LA131011
- Poids : 650 g
- Taille : 19 x 11 x 32 cm
- Tension de charge : 5.0V



Conseils relatifs à l'élimination des déchets

L'emballage est entièrement composé de matériaux sans danger pour l'environnement qui peuvent être déposés auprès du centre de tri de votre commune pour être utilisés comme matières secondaires. Le carton peut être placé dans un bac de collecte papier. Les films d'emballage doivent être remis au centre de tri et de recyclage de votre commune.

Lorsque vous ne vous servez plus de l'appareil, éliminez-le de manière respectueuse de l'environnement et conformément aux directives légales.

Garantie limitée

LANAFORM garantit que ce produit est exempt de tout vice de matériau et de fabrication à

compter de sa date d'achat et ce pour une période de deux ans, à l'exception des précisions ci-dessous.

La garantie LANAFORM ne couvre pas les dommages causés suite à une usure normale de ce produit. En outre, la garantie sur ce produit LANAFORM ne couvre pas les dommages causés à la suite de toute utilisation abusive ou inappropriée ou encore de tout mauvais usage, accident, fixation de tout accessoire non autorisé, modification apportée au produit ou de toute autre condition, de quelle que nature que ce soit, échappant au contrôle de LANAFORM.

LANAFORM ne sera pas tenue pour responsable de tout type de dommage accessoire, consécutif ou spécial.

Toutes les garanties implicites d'aptitude du produit sont limitées à une période de deux années à compter de la date d'achat initiale pour autant qu'une copie de la preuve d'achat puisse être présentée.

Dès réception, LANAFORM réparera ou remplacera, suivant le cas, votre appareil et vous le renverra. La garantie n'est effectuée que par le biais du Centre Service de LANAFORM. Toute activité d'entretien de ce produit confiée à toute personne autre que le Centre Service de LANAFORM annule la présente garantie.

Inhoud van de verpakking

- 1 Bamboo Mirror (x1)
- 1 magnetische spiegel (x3)
- 1 USB-C oplaadkabel
- 1 handleiding

Waarschuwingen

⚠ Lees alle instructies voordat u het product gaat gebruiken, in het bijzonder deze belangrijke veiligheidsinstructies.

📷 Foto's en andere weergaven van het product in deze handleiding en op de verpakking zijn zo getrouw mogelijk bedoeld maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het product verzekeren.

⚠ Waarschuwing

De stekker van de USB-kabel niet met natte handen in het contact steken of eruit halen. **Als de USB-kabel beschadigd is, dan moet hij vervangen worden door een gelijkaardige USB-kabel die verkrijgbaar is bij de leverancier of zijn klantendienst. Dit product mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking**

of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de risico's begrijpen van het gebruik van het product. **Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen niet zonder toezicht worden uitgevoerd door kinderen. Gebruik het product niet als het niet correct werkt, als het op de grond gevallen is, als het beschadigd is of in water terechtgekomen is. Laat het dan controleren en repareren door een erkend reparatiecentrum. Gebruik dit product nooit in een ruimte waar aërosolen (sprays) worden gebruikt of in een ruimte waar zuurstof wordt toegediend.**

⚠ Let op

Gebruik dit product alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen accessoires die niet door LANAFORM worden aanbevolen of die niet met dit product zijn meegeleverd. Laat nooit iets vallen en steek

nooit een voorwerp in een van de openingen. **Vermijd** contact met scherpe of puntige voorwerpen. **Dompel** het product niet onder in water of een andere vloeistof. **Lanaform** kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incidentele schade als gevolg van gebruik dat in strijd is met de voorschriften in deze handleiding. **Plaats** de spiegel niet in een positie waarin het product de zon kan weerkaatsen, want dan kan er brand ontstaan. **Haal** het product niet helemaal uit elkaar. **Zorg** ervoor dat, voordat u het product schoonmaakt, de USB-kabel uit het stopcontact is gehaald. **Maak** het apparaat niet in zijn geheel schoon met water en dompel het niet onder, zie de schoonmaakstructies in deze handleiding. **Plaats** het product niet gedurende een lange tijd in een warme of vochtige omgeving. **Stel** de hoek niet verder in dan het maximale instelbereik. **Pas** op dat u met uw ogen niet te dicht bij het licht komt om oogletsel bij het gebruik van ledlampen te voorkomen.

Presentatie

Bedankt voor uw aankoop van de Bamboe Mirror van LANAFORM. De oplaadbare staande spiegel Bamboe Mirror is elegant en modern en past perfect in uw interieur dankzij het trendy bamboe ontwerp en de zwarte poedercoating.

Profiteer van een spiegel met verlichting X1 met een diameter van 15,5 cm voor uw dagelijkse verzorging. Dankzij de compacte magnetische spiegel met X3-vergroting kunt u uw wenkbrauwen met grote precisie epilieren en uw make-up perfectioneren. Dankzij de 360° rotatie ziet u moeiteloos en soepel elke hoek van uw gezicht.

De Bamboe Mirror heeft een verlichting die u kunt aanpassen dankzij de ledlampjes met lange levensduur. Met de touch button kunt u naar behoefte kiezen uit 3 kleuren (warm, koud of natuurlijk licht).

Na opladen blijft de spiegel 2 uur werken. U kunt de spiegel dus zonder problemen van uw slaapkamer naar uw badkamer verplaatsen.

Omschrijving 1

- 01 Spiegelr X1
- 02 Ledlamp
- 03 Touch button om de spiegel aan te zetten - oplaadindicator
- 04 Verwijderbare magnetische spiegel X3
- 05 Voet
- 06 USB-C-oplaadpoort

Gebruiksomgeving

Plaats het product altijd op een hard en vlak oppervlak in uw huis. Plaats het product op enige afstand van warmtebronnen zoals een radiator, enz.

Vorbereiding vóór gebruik

Vergeet niet uw spiegel volledig op te laden voordat u deze voor het eerst gebruikt.

NL

13 - NEDERLANDS

Dit product laadt u op door de USB-C-kabel aan te sluiten op een computer of op een USB-adapter (5V), niet meegeleverd.

Om uw product volledig op te laden, laat u het gedurende 3 uur aangesloten op de voedingstroom. De spiegel is volledig opgeladen wanneer de ledoplaadindicator groen is.

Aanbevelingen voor voeding via USB

Wanneer u een apparaat via de USB-poort van een computer aansluit, moet u controleren of deze het vereiste elektrische vermogen kan leveren. Gebruik altijd een USB-poort 3.0 of hoger, en sluit een laptop aan op de netspanning. Anders werkt het apparaat mogelijk niet of minder goed.

Instructies

Gebruik

- 01 Bij het eerste gebruik of als de spiegel lange tijd niet is gebruikt, dient u de batterij vóór gebruik volledig op te laden.
- 02 Druk op de touch button aan de voorkant van de spiegel om de ledverlichting aan te doen.
- 03 Met het licht aan drukt u kort op de touch button om de kleur van het licht te veranderen of het licht uit te schakelen. Volgorde: Koel wit > Warm wit > Natuurlijk wit > UIT
- 04 Druk lang op de toets om de sterkte in te stellen. De spiegel onthoudt

de eerder gebruikte sterkte en behoudt dezelfde lichtsterkte na opnieuw te zijn ingeschakeld.

Laden

Sluit de meegeleverde USB-C-kabel aan op de oplaadaansluiting aan de achterkant van het product om het opladen te starten.

- De oplaadknop is rood: het apparaat wordt opgeladen.
- De oplaadknop is groen: het opladen is voltooid.
- Als de batterij bijna leeg is, wordt de ledverlichting in de spiegel minder sterk. Laad het product dan weer op.

Reiniging

⚠ Onderhoud

- Schakel de haloverlichting uit met de ON/OFF-touch button.
- Maak de vlakken van de spiegel schoon met een glasreiniger en een zachte, vochtige doek.
- Dompel de spiegel niet onder in water.
- Gebruik nooit andere vloeistoffen of een schuurmiddel.

Opbergen

Bewaar het product op een koele en droge plaats, buiten het bereik van kinderen, nadat u het hebt schoongemaakt en afgedroogd.

⊗ Problemen oplossen

⊗ Probleem	⊗ Oorzaak	😊 Oplossing
De lichtsterkte is te zwak	Bijna lege batterij of lage lichtsterkte ingesteld	Als de batterij bijna leeg is , sluit u het product aan met de USB-C- kabel. In geval van een laag ingestelde lichtsterkte , houdt u de touch button enkele seconden met uw vinger ingedrukt om de lichtsterkte aan te passen.

Probeer bij een aanhoudende storing het product niet zelf te repareren of te openen, maar stuur het terug naar de leverancier.

Technische gegevens

- Naam: Bamboo Mirror
- Referentie: LA131011
- Gewicht: 650 g
- Afmetingen: 19 x 11 x 32 cm
- Laadspanning: 5,0V



Advies over afvalverwijdering

De verpakking is volledig gemaakt van milieuvriendelijke materialen die naar uw plaatselijk sorteercentrum kunnen worden gebracht om als secundaire materialen te worden gebruikt. Het karton mag in de papierbak. Verpakkingsfolie moet worden ingeleverd bij uw plaatselijke sorteer- en recyclingcentrum.

Wanneer u het apparaat niet meer gebruikt, dient u het op milieuvriendelijke wijze en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften te verwijderen.

Beperkte garantie

LANAFORM garandeert dat dit product op de datum van aankoop geen materiaal- of

fabricagefouten bezit. Deze garantie blijft geldig gedurende een periode van twee jaar, met uitzondering van de onderstaande bepalingen.

De LANAFORM-garantie dekt geen schade veroorzaakt door normale slijtage van dit product. Bovendien dekt de garantie op dit LANAFORM-product geen schade veroorzaakt door oneigenlijk of onjuist gebruik of slecht gebruik, ongelukken, het aanbrengen van niet-toegestane hulpstukken, wijzigingen aan het product of andere omstandigheden van welke aard dan ook die buiten de controle van LANAFORM vallen.

LANAFORM is niet aansprakelijk voor enige vorm van bijkomende, bijzondere of gevolgschade.

Alle impliciete garanties van geschiktheid van het product zijn beperkt tot een periode van twee jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, op voorwaarde dat een kopie van het aankoopbewijs kan worden overgelegd.

Na ontvangst zal LANAFORM uw apparaat naar gelang het geval repareren of vervangen en naar u terugsturen. De garantie wordt alleen via het servicecentrum van LANAFORM uitgevoerd. Bij onderhoud aan dit product door iemand anders dan het servicecentrum van LANAFORM komt deze garantie te vervallen.

NL

15 - NEDERLANDS

Packungsinhalt

- 1 Bamboo Mirror (x1)
- 1 Magnetspiegel (x3)
- 1 USB-C Ladekabel
- 1 Bedienungsanleitung

Warnhinweise

⚠ Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie Ihr Produkt verwenden, insbesondere diese wichtigen Sicherheitshinweise.

☒ Die Fotos und anderen Produktabbildungen in dieser Bedienungsanleitung und auf der Verpackung sollen eine möglichst genaue Wiedergabe des Produkts sein, können jedoch nicht perfekt mit dem Produkt übereinstimmen.

⚠ Warnhinweis

Den Netzstecker nicht mit feuchten Händen mit einer Steckdose ein- oder ausstecken. Falls das USB-Kabel beschädigt ist, muss es durch ein gleiches, beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältliches USB-Kabel ersetzt werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder

mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie überwacht werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts und den damit verbundenen Risiken erhalten haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es auf den Boden gefallen oder beschädigt ist oder wenn es in Wasser gefallen ist. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall in einem autorisierten Reparaturzentrum überprüfen und reparieren. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einem Raum, in dem Aerosole (Sprays) verwendet werden oder in dem Sauerstoff verabreicht wird.

⚠ Vorsicht

Dieses Gerät darf nur auf die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Weise verwendet werden. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht von LANAFORM empfohlen wurde bzw.

das nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten ist. Lassen Sie nichts in eine der Öffnungen fallen und stecken Sie keine Gegenstände hinein. Vermeiden Sie den Kontakt des Geräts mit spitzen oder scharfen Gegenständen. Tauchen Sie die Einheit nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Lanaform haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Hinweise entstehen. Stellen Sie den Spiegel nicht so, dass er die Sonnenstrahlen reflektieren könnte, denn dies könnte einen Brand auslösen. Bauen Sie das Gerät nicht auseinander. Stellen Sie vor Reinigung des Geräts sicher, dass das USB-Kabel entfernt wurde. Reinigen Sie nicht das gesamte Gerät mit Wasser und tauchen Sie es nicht in Wasser ein. Bitte beachten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Reinigungshinweise. Verstauen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum in einem warmen oder feuchten Umfeld. Stellen Sie den Winkel nicht über den maximalen Einstellbereich hinaus. Achten Sie

beim Einsatz von LED-Leuchten darauf, sie nicht zu nah an Ihre Augen zu halten, um Augenschäden zu vermeiden.

Präsentation

Sie haben sich für den Kauf des Bambusspiegels von LANAFORM entschieden. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Der aufladbare Bambusspiegel mit Standfuß ist elegant und modern. Er fügt sich dank seines trendigen Bambus-Design und der schwarz pulverbeschichteten Details perfekt in Ihr Interieur ein.

Genießen Sie bei Ihrer täglichen Pflege einen hellen Spiegel mit Einfachvergrößerung mit Durchmesser von 15,5 cm. Sein kompakter, magnetischer dreifacher Vergrößerungsspiegel bietet Ihnen höchste Präzision, um Ihre Augenbrauen zu formen oder Ihr Make-up zu gestalten. Angesichts seiner 360°-Drehung und stufenloser Verstellbarkeit können Sie mühelos Ihr Gesicht aus jedem Winkel beobachten.

Der Bambusspiegel verfügt über eine maßgeschneiderte Beleuchtung dank seiner langen LED-Lampen und bietet Ihnen 3 Lichtstufen, die Sie über die Touchtaste nach Ihren Wünschen (heiß, kaltes oder natürliches Licht) einstellen können.

Dank der zweistündigen Akkulaufzeit und seines geringen Gewichts ist er leicht zu transportieren und kann problemlos aus einem Zimmer in Ihr Badezimmer getragen werden.

Beschreibung 1

- 01 Spiegel mit Einfachvergrößerung
- 02 LED-Lampe
- 03 Start-Touch-Taste - Ladeanzeige
- 04 Abnehmbarer Magnetspiegel mit Dreifachvergrößerung
- 05 Trägerplatte
- 06 1 USB-C Ladekabel

Einsatzumgebung

Das Gerät muss immer auf einer harten, ebenen und geraden Oberfläche in Ihren Wohnräumen aufgestellt werden. Platzieren Sie das Gerät mit leichtem Abstand zu Hitzequellen, wie z. B. Heizkörpern usw.

Vorbereitung vor dem Gebrauch

Vor der ersten Verwendung, denken Sie daran, Ihren Spiegel vollständig zu laden.

Dieses Gerät kann auf zwei verschiedene Arten aufgeladen werden: das USB-Kabel entweder an einen Computer anschließen oder an einen USB-Adapter (5 V) (nicht im Lieferumfang inbegriffen).

Um Ihr Gerät vollständig aufzuladen, lassen Sie es 3 Stunden lang am Strom. Der Spiegel ist vollständig geladen, wenn die LED Ladeanzeige grün wird.

Empfehlungen für die Stromversorgung über USB

Wenn Sie ein Gerät über den USB-Anschluss eines Computers verbinden, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät die erforderliche elektrische Leistung liefert. Bevorzugen Sie immer USB 3.0 oder höher und schließen Sie die Laptops an die Stromversorgung an. Andernfalls wird das Gerät möglicherweise nicht oder mit reduzierter Leistung in Betrieb genommen werden können.

Anweisungen

Verwendung

- 01 Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch oder wenn der Spiegel über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wurde vollständig auf.

- 02 Drücken Sie die Taste an der Vorderseite des Spiegels, um das LED-Licht einzuschalten.
- 03 Drücken Sie bei eingeschaltetem Licht kurz die Taste, um die Lichtfarbe zu ändern oder das Licht auszuschalten. Reihenfolge: Kaltes Weiß warmes Weiß: natürliches Weiß AUS/ OFF
- 04 Drücken Sie die Taste lange, um die Intensität einzustellen. Der Spiegel erinnert sich an die zuletzt eingestellte Intensität und hält die gleiche Helligkeit aufrecht, sobald er wieder eingeschaltet wird.

Laden

Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel an der Rückseite des Produkts an, um es zu laden.

- Der Ladeknopf ist rot: Das Gerät wird geladen.
- Die Ladetaste ist grün: Der Ladevorgang ist abgeschlossen.
- Wenn die Batterie schwach ist, wird das Spiegel-LED-Licht weniger intensiv. Laden Sie bitte das Produkt auf.

Reinigung

⚠ Pflege

- Schalten Sie den Leuchtring mit der ON/OFF-Touch Taste aus.
- Reinigen Sie die Spiegelseiten mit einem Glasreiniger und einem weichen, feuchten Tuch.
- Tauchen Sie den Spiegel nicht in Wasser ein.
- Verwenden Sie keine anderen Flüssigkeiten oder scheuernden Reinigungsmittel.

Aufbewahrung

Das Gerät gesäubert und getrocknet an einem trockenen und kühlen Ort und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

⊗ Fehlerbehebung

⊗ Problem	⊗ Ursache	😊 Lösung
Helligkeit ist zu gering	Akku ist schwach oder schwache Helligkeitsauswahl	Wenn Sie einen niedrigen Akku haben, schließen Sie das Gerät mit dem USB-C-Kabel an. Falls Sie eine schwache Helligkeit auswählen , drücken Sie einige Sekunden auf die Touchtaste drücken, um die Helligkeit einzustellen.

Bei anhaltendem Ausfall versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu öffnen, sondern melden Sie es an den Anbieter.

Technische Daten

- Name: Bambusspiegel
- Referenznummer: LA131011
- Gewicht: 650 g
- Größe: 19 x 11 x 32 cm
- Ladespannung: 5.0V



Hinweise zur Entsorgung von Altgeräten und Verpackungsmaterial

Die Verpackung besteht vollständig aus umweltfreundlichen Materialien, die bei der Sortierstelle Ihrer Gemeinde für die Verwendung als Sekundärmaterial abgegeben werden können. Der Karton kann in einem Behälter für Papiersammlung entsorgt werden. Verpackungsfolien müssen in der Sortier- und Recyclingstelle Ihrer Gemeinde abgegeben werden.

Wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden, entsorgen Sie es umweltfreundlich und gemäß den gesetzlichen Vorschriften.

Beschränkte Garantie

LANAFORM garantiert für zwei Jahre ab dem Kaufdatum, dass das Gerät frei ist von Material- und Fabrikationsfehlern. Dabei gelten folgende Ausnahmen.

Die LANAFORM Garantie deckt keine Schäden ab, die durch den normalen Verschleiß dieses Produkts entstehen. Außerdem gilt die Garantie für dieses Produkt LANAFORM nicht für Schäden, die durch Missbrauch oder unsachgemäßen Gebrauch eine schlechte Anwendung, Unfall, die Befestigung von unzulässigen Zubehörteilen, Änderungen des Produkts oder andere Bedingungen entstanden sind, die außerhalb der Kontrolle von LANAFORM stehen.

LANAFORM haftet nicht für jegliche Art von Folge- oder Sonderschäden.

Alle stillschweigenden Gewährleistungen für die Produktauglichkeit beschränken sich auf einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum, vorausgesetzt, dass eine Kopie des Kaufbelegs vorgelegt werden kann.

Auf Garantie eingeschickte Geräte werden von LANAFORM nach eigenem Ermessen entweder repariert oder ausgetauscht und an Sie zurückgesendet. Die Garantie gilt ausschließlich bei Einsendung über das Service Center von LANAFORM. Bei Wartungsmaßnahmen an diesem Produkt, die nicht vom LANAFORM Service Center durchgeführt werden, erlischt diese Garantie.

DE

19 · DEUTSCH



LANAFORM

Bamboo Mirror
LA131011 / LOT 001

Manufacturer & Importer

Lanaform SA

Postal Address

Rue de la Légende, 55
4141 Louveigné, Belgium

+32 4 360 92 91
info@lanaform.com
www.lanaform.com