



FULL USER MANUAL

NEDERLANDS

BEGINNEN

- Open het oplaaddeksel.
- Houd de Bluetooth™-knop ingedrukt tot de ledlampjes langzaam blauw beginnen te pulseren.
- Selecteer **adidas FWD-02 SPORT** in de Bluetooth-lijst van je geluidsapparaat.

1. TOUCH-BEDIENING

Raak de linker- of rechteroortop aan om je muziek, telefoon en meer te bedienen. Het aanraakgevoel kun je aanpassen in de app.

- 1 keer aanraken om af te spelen/pauzeren of een telefoontoelje aan te nemen/te beëindigen
- 2 keer aanraken om vooruit te spelen of een telefoontoelje te weigeren
- 3 keer aanraken om terug te springen

Lang aanraken om bewustzijnsmodus in- of uit te schakelen buitenwereld hoort. Je kunt het bewustzijnsniveau aanpassen in de adidas Headphones-app.

2. DE OORDOOPJES OPLADEN

Doel je oordopjes terug in het doosje en sluit het deksel om ze uit te schakelen en op te laden.

3. HET DOOSJE OPLADEN

Sluit de case aan op een USB-stroombron om hem op te laden, het doosje is volledig opgeladen als alle 5 ledlampjes aan de voorkant branden.


4. LED-INDICATORS

De ledlampjes aan de voorkant van het doosje geven het batterijniveau van de oordopjes aan. Als de ledlampjes half doosje zitten, geven de ledlampjes naast de oordopjes het batterijniveau van de oordopjes aan.

Continu wit - volledig opgeladen

Pulserend wit - bezig met opladen

Pulserend blauw - Bluetooth-koppelingsmodus



5. EEN NIEUW APPARAAT KOPPELEN

adidas FWD-02 SPORT onthoudt tot 4 eerder gekoppelde apparaten en zal proberen te verbinden met het laatste verbonden apparaat.

1. Plaats de oordopjes in het doosje en laat het deksel open.
2. Houd de Bluetooth-knop van het doosje ingedrukt tot de ledlampjes langzaam blauw beginnen te pulseren.
3. Selecteer **adidas FWD-02 SPORT** in de Bluetooth-lijst van je geluidsapparaat.

Opmerking: de oordopjes kunnen met één geluidsapparaat tegelijk worden verbonden. Zorg ervoor dat je de verbinding met het huidige apparaat verbreekt voordat je opnieuw verbindt met een ander apparaat.

6. DE OORDOOPJES PLAATSEN

De oortips en siliconen oorvleugels zijn verkrijgbaar in verschillende maten om ervoor te zorgen dat de oordopjes een perfecte pasvorm bieden.

De oorvleugels zorgen dat de oordopjes stevig op zijn plaats blijven zitten. Als de oordopjes niet goed blijven zitten of eruit vallen, probeer dan een grotere maat oorvleugel.

De oortips beïnvloeden de akoestische eigenschappen van de oordopjes.

1. Trek de oortip van het oordopje af en haal de vleugel eraf.
2. Bevestig de nieuwe oorvleugel door hem op zijn plaats te zetten en ervoor te zorgen dat de gaatjes op de oorvleugel en het oordopje met elkaar zijn uitgelijnd.
3. Bevestig de nieuwe oortip op het oordopje.

Het komt vaak voor dat mensen een verschillende maat voor links en rechts nodig hebben.

7. DE OORDOOPJES RESETTEN

Volg de onderstaande instructies als het geluid van je oordopjes onregelmatig wordt of ze niet meer reageren.

1. Doe de oordopjes terug in het doosje en sluit het klepje om de oordopjes weer op te sluiten.

Als het probleem aanhoudt, veer dan een fabrieksreset uit:

1. Plaats de oordopjes in het doosje en laat het deksel open.
2. Houd de Bluetooth-knop 15 seconden ingedrukt tot de ledlampjes 5 keer knipperen.

Als het probleem aanhoudt, veer dan een fabrieksreset uit. Omvanging hierdoor worden alle gebruikersinstellingen gewist en moeten de oordopjes opnieuw worden ingesteld.

1. Plaats de oordopjes in het doosje en laat het deksel open.
2. Houd de Bluetooth-knop 15 seconden ingedrukt tot de ledlampjes 10 keer knipperen.
3. Haal **adidas FWD-02 SPORT** uit de Bluetooth-lijst van je geluidsapparaat voordat je opnieuw gaat koppelen.



© All rights reserved. adidas, the Badge of Sport and the 3-Stripes mark are registered trademarks of adidas used by Zound Industries International AB under license from adidas AG.

© Tous droits réservés. adidas le, "Badge of Sport" et le logo de marque à 3 bandes sont des marques déposées par adidas et utilisées par Zound Industries International AB sous licence d'utilisation accordée par adidas AG.

Google Play is a trademark of Google LLC.

App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license.