

INSTRUCTIES- EN GEBRUIKSHANDLEIDING

Referentie: **FS12** model:P12C-v



VEILIGHEIDCONSIGNES

Belangrijk!

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.

- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik binnenshuis.
- Ranking: dit toestel mag alleen worden aangesloten op een 220-240 V/Earth 50 Hz voeding.
- De faciliteit moet voldoen aan de voorschriften in het land waar het product wordt gebruikt.
- Als u twijfelt over de geschiktheid van uw stroomvoorziening, controleer deze dan en, indien nodig, aangepast door een gekwalificeerde elektricien.
- Deze airconditioner is getest en kan veilig worden gebruikt. Echter, zoals bij alle elektrisch apparaat-gebruik het zorgvuldig.
- Haal het netsnoer uit het stopcontact voordat u de montage, montage of reiniging ontkoppelt.
- Vermijd het aanraken van bewegende delen van het apparaat.
- Steek nooit uw vingers, potloden of andere voorwerpen door de beschermer.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, als ze toezicht of instructies hebben ontvangen veilig gebruik van het apparaat en als ze de Risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag niet worden uitgevoerd door onbeheerde kinderen.
- Laat kinderen niet zonder toezicht achter met dit apparaat.
- Reinig het apparaat niet door het te spuiten of in water te dompelen.
- Sluit het apparaat nooit aan op een stopcontact met een verlengsnoer. Als een verkooppunt niet beschikbaar is, moet het worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd elektricien.
- Gebruik dit apparaat nooit als het snoer of de stekker beschadigd is. Zorg ervoor dat het netsnoer niet uitgerekt of aan scherpe voorwerpen/randen wordt blootgesteld.
- Het netsnoer mag niet worden ondergedompeld in water, dit kan resulteren in een schok elektrische schok.
- Een beschadigd netsnoer moet worden vervangen door de fabrikant of een gekwalificeerde technicus om een gevaar te voorkomen.
- Een andere dienst dan regelmatige reiniging of vervanging van het filter moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde servicevertegenwoordiger. Het niet naleven van deze richtlijn kan resulteren in de annulering van de garantie.
- Gebruik bij het ontdooien en schoonmaken van het apparaat alleen de door de fabrikant aanbevolen gereedschappen.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
- **De airconditioner moet altijd rechtop** worden opgeslagen en vervoerd, anders kan de compressor onherstelbare schade oplopen. **En als u twijfelt, raden we u aan om ten minste 24 uur te wachten voordat u het apparaat start.**
- Vermijd het opnieuw starten van de airconditioner binnen 3 minuten na uitschakeling. Dit voorkomt beschadiging van de compressor.



R290

- Gebruik nooit de netcontactdoos of externe timer als schakelaar om de airconditioner te starten en te stoppen. Gebruik de aan-/uitknop op het bedieningspaneel.
- Plaats het apparaat altijd op een droog, stabiel oppervlak.
- Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd in een wasruimte of in een vochtige

ruimte.

- De eenheid moet in een ruimte zonder ontstekingsbronnen worden geplaatst (bv. Open vlammen, gasapparatuur in bedrijf of elektrische verwarming in bedrijf).
- Het koelgas R290 voldoet aan de milieurichtlijnen van de EU.
- R290 heeft een lage opwarming van de aarde potentiële GWP (Global Warming potentiaal) van 3.
- De airconditioner bevat ongeveer 215 g R290 koelgas.
- Niet gebruiken of bewaren in een niet-geventileerd ruimte van minder dan 10,3 m² per eenheid. Het onderdeel moet worden ontworpen om te voorkomen dat stagnatie van lekken van koelgas, omdat er een risico van brand of explosie als het koelmiddel in aanraking komt met elektrische radiatoren, kachels of andere warmtebronnen.
- Als het apparaat wordt geïnstalleerd, gebruikt of opgeslagen in een niet-geventileerd ruimte, moet het deel zodanig zijn dat de stagnatie van mogelijke lekkage van koelgas wordt voorkomen, omdat er een brand-of explosiegevaar kan zijn als het koudemiddel contact met elektrische kachels, kachels of andere ontstekingsbronnen.
- Koelgas kan geurloos zijn.
- Gebruik het product niet en neem contact op met de dealer voor advies als het apparaat beschadigd is, wat het koelsysteem mogelijk heeft aangetast.
- Elke herstelling of onderhoud mag alleen worden uitgevoerd op het apparaat door een gekwalificeerde technicus. Alvorens het apparaat te openen en te onderhouden, moet de geautoriseerde technicus in het bezit zijn van een kopie van de onderhoudshandleiding van de fabrikant en moet hij de veiligheidsinstructies die het bevat, opvolgen om ervoor te zorgen dat alle gevaren verspreid.
- Het koudemiddel systeem mag niet worden doorprikt.

Advies over energiebesparing en veiligheidsunit


- Dek de luchtstroom niet af van de uitgangen of toegangspoorten.
- Voor maximale prestaties moet de airconditioner ten minste 50 cm van de wanden of andere voorwerpen liggen.
- Houd de filters schoon. Onder normale omstandigheden moeten filters slechts eenmaal per drie weken worden gereinigd (ongeveer). Omdat filters lucht deeltjes verwijderen, kan een frequentere reiniging nodig zijn, afhankelijk van de luchtkwaliteit.
- Voor de eerste start stelt u de ventilatorsnelheid in op maximaal en de thermostaat tot 4-5 graden onder de huidige temperatuur. Stel vervolgens de schakelaar van de ventilator in op laag en stel de thermostaat in op de gewenste instelling.
- Om het apparaat te beschermen, raden we aan dat u het alleen gebruikt wanneer de omgevingstemperatuur tussen 7 en 35 graden Celsius ligt. Als de temperatuur onder deze temperatuur ligt, gebruik dan elektrische verwarming om de temperatuur boven 10 graden Celsius te verhogen voordat u het apparaat start.

Functies


- Zelf verdampingssysteem-geen extern waterreservoir nodig
- Krachtig maar compact
- Verborgene display aan de voorzijde van het apparaat
- Verbeterde conceptie met een hogere uitgang van warme lucht, dit verbetert de prestaties met het gebruik van een korte slang.
- 24-uurs Programmeerbare timer functie-Hiermee u kiezen wanneer het apparaat wordt uitgevoerd.

- 2-speed ventilator, laag en hoog voor een betere balans tussen stille werking en maximale luchtstroom.
- Compressor beschermingstechnologie

Regeling



Accessoires



INSTALLATIE



Waarschuwing: voordat u dit apparaat gebruikt, moet u het minstens 3 tot 4 uur rechtop houden. Dit toestel kan gemakkelijk worden verplaatst van kamer naar kamer.

Houd er bij het verplaatsen van het apparaat rekening mee dat het altijd recht moet worden gehouden en op een vlakke ondergrond dient te worden geplaatst.

1. Monteer de adapter op de slang door het uiteinde van de slang uit te breiden en de adapter te draaien (ten minste 3 volledige rotaties).




2. Monteer de verbinding aan de andere kant door het tegenovergestelde uiteinde van de buis uit te breiden en de verbinding te draaien (ten minste 3 volledige rotaties).





3. Bevestig de afvoerleidingadapter aan de luchtuitlaat aan de achterkant van het corpus van de airconditioner door deze te duwen.

4. Zorg ervoor dat het apparaat recht is en dat er geen belemmering is voor de lucht inlaat en de uitgangspoorten. Een minimale speling van 50 cm moet tussen de ingangs- en uitgangspoorten en eventuele obstakels worden achtergelaten.





INSTALLATIE VAN DE VENSTER KIT

1. Open het venster gedeeltelijk en bevestig vervolgens de schuifbalk in de vensteropening, voordat u het venster sluit om de ruimte te verzegelen.



2. Plaats de adapter in de daarvoor voorziene schuifbalk sleuf.



Let op: de schuifstang is alleen ontworpen om te worden geïnstalleerd met schuif- of guillotine ramen of deuren. De schuifbalk is niet ontworpen voor gebruik met een andere venster stijl. De adapter kan echter met de meeste Ramen/deuren worden gebruikt. Zorg er bij het gebruik van de koelmodus voor dat het diafragma zo klein mogelijk is.

De beste vorm van installatie is het gebruik van een wand kanaal.


Door goed te ventileren, afvoer je de hete lucht uit je kamer terwijl je hem efficiënt koelt.

Belangrijke garanties


De lengte van de flexibele slang varieert van 28 cm tot 150 cm. Als de slang boven deze lengte wordt verlengd, kan het apparaat defect raken, wat de garantie kan vernietigen.

De luchtuitlaat moet goed geventileerd zijn en niet worden belemmerd, omdat dit het apparaat oververhit zou laten raken.

Buig de luchtslang niet tot meer dan 30 graden.



ACHTERGROND EN REGLAGES



AAN/UIT KNOP (POWER)

Druk op om het "aan" of "uit" -apparaat in of uit te schakelen

MODE KNOP

Druk op deze knop om koude (klimatisatie), droge (ontvochtiging) en ventilator (ventilatie) modi te selecteren. De lampjes naast de knop geven de hardloopmodus aan.

Koel modus: koude lucht wordt uit de voorkant van het apparaat uitgezet en de warme lucht wordt uit de ventilatie pijp afgevoerd.

Modus droog: het apparaat moet worden geïnstalleerd zonder een ventilatie slang, omdat vocht wordt geëxtraheerd uit de lucht die er doorheen stroomt. Continue drainage moet worden opgezet voor het vocht opvangen (afvoerpijp niet inbegrepen).

Modus ventilator: geen koeffect, circuleert lucht in de kamer, ventilatie slang niet nodig.

UP & DOWN KNOPPEN

Koelfunctie-deze knoppen verhogen of verlagen de temperatuur met 1°C bij elke druk. De minimum temperatuur is 16 graden Celsius en maximaal 31 graden Celsius.

SNELHEIDSKNOP (SPEED)

Druk op om de snelheid van de laag (LOW) of hoge (HIGH) ventilator te selecteren. De lampjes naast de knop geven de snelheid van de momenteel geselecteerde ventilator aan.

Opmerking: In ontvochtigingsmode, deze knop is ongeldig omdat het apparaat is ontworpen om te werken op lage snelheid in de ontvochtigingsmodus.

SLAAP MODE (SLEEP)

Druk op de slaap knop om in de slaapstand te gaan, de standaard ventilatiesnelheid is laag en het lampje van de slaapstand brandt.

Wanneer de slaapstand wordt geactiveerd: na een uur stijgt de ingestelde temperatuur met 1 graad Celsius, na een uur, de geprogrammeerde temperatuur stijgt met een andere graad en dan blijft ingesteld op die temperatuur.

Let:

- De slaapstand kan niet worden gebruikt in de droge modus en de ventilator modus.
- Als de interne tank vol is, wordt de machine afgesloten en wordt de slaapstand geannuleerd.

TIMER KNOP

Met de ingebouwde timer u het apparaat na een bepaalde periode in-of uitschakelen. Houd er rekening mee dat er slechts één timer tegelijkertijd kan worden gebruikt.

TIMER -de timer schakelt het apparaat automatisch in zodra de ingestelde tijd is verstreken.

1. Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, drukt u op de TIMER knop en stelt u de starttijden van het apparaat in met de toetsen omhoog en omlaag.
2. Zodra de ingestelde tijd is verstreken, brandt het apparaat automatisch.
3. Druk op de aan/uit-knop voordat de tijd opraakt en het apparaat wordt normaal ingeschakeld en de timer wordt geannuleerd.
4. de functie en snelheid van het netwerk kunnen tegelijkertijd worden aangepast.

OFF TIMER -de timer schakelt het apparaat automatisch uit zodra de ingestelde tijd is verstreken.

1. Wanneer het apparaat actief is, drukt u op de TIMER-knop en stelt u vervolgens het aantal uren in dat u wilt dat de eenheid stopt met het gebruik van de toetsen omhoog en omlaag.
2. Zodra de ingestelde tijd is verstreken, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.
3. Druk op de ALIMENTATIE knop voordat de tijd voorbij is, de insteltijd wordt geannuleerd en het apparaat wordt uitgeschakeld.

VOLLEDIGE TANK INDICATOR

Wanneer ingeschakeld, geeft dit aan dat de interne watertank vol is en moet worden geleegd op basis van de informatie in de sectie over waterafvoer.

LED AFFICHAGE

Het display toont de huidige doeltemperatuur of de resterende instellingen van de timer. Wanneer de ingestelde temperatuur of timer is ingesteld, wordt de nieuwe instelling weergegeven.

Het display wordt ook gebruikt om foutcodes weer te geven. Zie fout codes als er een probleem is.








OVERSTAPPEN TUSSEN FARENHEIT EN CELCIUS


Om de maateenheid te wijzigen die op het scherm wordt weergegeven, drukt u tegelijkertijd op de knoppen omhoog (HIGH) en omlaag (LOW).

Afstandsbediening

De airconditioner kan met de afstandsbediening worden bediend. Voor het gebruik van de afstandsbediening zijn twee AAA-batterijen vereist.

Opmerking: de richting van de luchtstroom kan niet worden aangepast met de afstandsbediening.

1. voeding:  Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in of uit te schakelen.
2. Timer:  Druk op de timerknop om de timer in te stellen.
3. omlaag:  Druk op de down -toets om de gewenste temperatuur of timer te verlagen.
4. mode:  Druk op de mode-knop om te schakelen tussen koeling, ventilator en ontvochtiger modi.
5. omhoog:  Druk op de up-toets om de gewenste temperatuur of timer te verhogen.
6. ventilator:  Druk op de ventilateur-knop om een hoge of lage ventilatiesnelheid te kiezen.
7. modus slaapstand: druk op de slaapknop om de slaapstand te activeren .



WATER AFVOER

HANDMATIGE DRAINAGE:

1. Wanneer de interne watertank vol is, stopt het apparaat met werken en brandt het volledige lampje van de TANK.
2. Schakel het apparaat uit en koppel het los. Probeer het apparaat niet abrupt te verplaatsen, want dit kan ertoe leiden dat er water uit de interne watertank komt.
3. plaats een bakje onder de onderste afvoerpoort.
4. Verwijder de waterdop van de onderste afvoerpoort-water zal uitlekken uit de container.
5. keer de waterdop terug zodra de tank is geleegd.

CONTINUE DRAINAGE:

1. Verwijder de waterdop van de onderste afvoerpoort
2. Sluit een geschikte waterleiding aan op de onderste afvoerpoort.
3. u deze slang aansluiten op uw huidige sanitair systeem, buiten rijden of een Pomp.

Opmerking: dit model heeft een zelf-verdamping functie, wat de noodzaak om het waterreservoir leeg te maken vermindert. Als het apparaat goed wordt geventileerd, wordt het grootste deel van het water hergebruikt om de condensor spoelen te koelen en wordt een overmaat verdampd. Gebruik geen continue drainage als u van plan bent om de zelfverdampings faciliteit te gebruiken. In de ontvochtiging modus moet u mogelijk de continue drainage-optie gebruiken.

Onderhoud

Schakel het apparaat uit en haal het uit het gebied voordat u het reinigt of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

REINIG HET OPPERVLAK

Reinig de plastic behuizing met een zachte, vochtige veer of doek.

Gebruik geen chemische oplosmiddelen (zoals benzeen, alcohol of benzine) omdat deze onherstelbare schade kunnen veroorzaken.

LUCHTFILTER REINIGING

a) Reinig de luchtfilters aan de zijkanten van het apparaat om de twee weken. Als de luchtfilter verstopt is met stof, zal de prestaties van het apparaat aanzienlijk worden beïnvloed.

b) Haal het netsnoer uit het stopcontact voordat u het demonteren, monteren of schoonmaken

c) Open de deksels van het luchtfilter en verwijder het wasbare gaas filter.

d) was de luchtfilters door ze onder te dompelen in lauw water (ongeveer 40 graden Celsius) met een neutrale reinigingsmiddel oplossing.

e) spoel ze en droog ze grondig.

f) Installeer de luchtfilters zorgvuldig opnieuw in hun deksels

EINDE SEIZOEN ONDERHOUD:

3. Verwijder de dop van de afvoer opening en maak de interne tank leeg. U ook het water afvoeren door het apparaat te kantelen.

4. plaats het apparaat vervolgens in een gereduceerde ventilatie modus.

5. laat het apparaat een halve dag in deze modus staan-totdat het kanaal is gedroogd. Dit helpt om de binnenkant van het apparaat droog te houden en de ontwikkeling van schimmel te voorkomen.

6. Schakel het apparaat uit en verwijder het.

7. Wikkel de draad en lijn het, plaats het vervolgens in het accessoire gebied.

8. Scheid de verarmd schijf en bewaar deze veilig.

9. dek het apparaat af en bewaar het op een droge plaats.

10. Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening en bewaar ze of gooi ze veilig weg.

11. laat alle accessoires met het apparaat klaar voor volgend seizoen.

	P12C-V2
Koelvermogen	12.000 BTU
Nominaal vermogen	1345W
Dc	6.0 a
Akoestisch vermogensniveau	65dB (A)
Overmatige bedrijfsdruk toegestaan	1,0/2,6 MPa
Maximaal toelaatbare druk	1,2/3,2 MPa
Stroombron	220-240V/50Hz
Nettogewicht	24Kg
Koel type/hoeveelheid	R290/215g
Afmeting(L-D-H)	355x330x807 mm
Probleemoplossing	<p>Foutcode E0: abnormale omgevingstemperatuur of kortsluiting op de temperatuursensor. De temperatuur bevindt zich niet in het bedrijfsbereik van 7 tot 35 graden Celsius. Als de temperatuur in het bedrijfsbereik ligt, controleer dan het servicecentrum (Controleer de omgevingstemperatuur sensor of het juiste circuit).</p> <p>Foutcode E2/E4: het waterreservoir zit vol in de machine. Leeg het water uit de afvoeropening aan de onderkant van het apparaat.</p>

Het apparaat moet buiten worden geventileerd in de koelmodus.

Voor de toepassing van EU-verordeningen EN12102 is het een lokale airconditioner die minder dan 65 dB (A) van geluids energie produceert.



R290

Onder de voorwaarden van het gebruik, moet het product niet worden weggegooid met gemeentelijk afval. Het product moet worden ingeleverd bij een van de selectieve inzamelpunten die door het gemeentebestuur worden geleverd of bij de wederverkopers die deze service verlenen. Door een huishoudelijk apparaat apart te verwijderen, worden de negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid als gevolg van onjuiste verwijdering voorkomen en kunnen de materialen waaruit het is samengesteld worden gerecupereerd om een aanzienlijke hoeveelheid energie en energie te besparen. Hulpbronnen. Om aan de verplichting om huishoudelijke apparaten te verwijderen apart te herinneren, draagt het product het symbool van een doorstreepte vuilnisbak.

Het onderstaande symbool (TRIMAN) geeft de consument aan dat hij een product koopt dat een of meer verpakkingen, een handleiding enz. Bevat, dat wordt gerecycled en dat hij daarom een sorteeractie moet uitvoeren (prullenbak, verkooppunt). Vrijwillige terugkeer, terugkeer naar de winkel of dumpen), in plaats van ze weg te gooien met ongesorteerd huishoudelijk afval

WAARBORG

Dit apparaat is gegarandeerd 2 jaar, onderdelen en arbeid.

De garantie dekt niet de schade veroorzaakt door: slecht gebruik, verslechtering door schok, val of atmosferisch fenomeen.

In het geval van een storing, moet de assemblage (verpakking, product, accessoires) door de gebruiker worden geretourneerd (in portokosten als deze per post worden verzonden, worden pakketten op de vervaldag niet geaccepteerd.) Verkooppunt dat overgegaan tot de verkoop, vergezeld van een fotokopie van het gedateerde aankoopbewijs met de stempel van de verkoper.