



## HANDLEIDING - PWR05

NL

Geachte klant, bedankt en proficiat met de aankoop van uw luidspreker(s). Gelieve deze instructies aandachtig te lezen en ze te bewaren.



### Oplaadbare BT luidspreker

#### Inleiding:

Gefeliciteerd met de aankoop van uw PWR05 draagbaar multifunctionele apparaat, ontwikkeld en geproduceerd door ons. De PWR05 bevat een 1" X2 tweeter, 3" X2 mediant en 6" woofer die een gelijkmatig en vloeiend studio-kwaliteit geluid geeft binnen een geluidsversterkingsluidspreker. Ons ontwerpdoel was om een speaker te bouwen die accuraat afspeelde, een gelijkmatige verdeling van midden- en hoge tonen gaf, evenals een ergonomisch ontwerp voor gemakkelijk vervoer en eenvoudige opstelling. Het resultaat is een geluidsversterkingssysteem dat dynamisch genoeg is om thuis te gebruiken, maar ook tijdens feestjes, in een home theater of buiten.

#### Kenmerken:

1. Steel basket woofer
2. AUX-ingang
3. Hoge temperatuur spreekspoel
4. Stereo Sound-uitgang
5. Bluetoothkoppeling
6. USB voor afspeelen en opladen
7. Ingebouwde oplaadbare batterij (7,4V/6,6A)

#### Waarschuwingen:

1. Alle bedieningsinstructies dienen te worden gelezen voordat u de apparatuur gebruikt.
2. Om de kans op een elektrische schok te verkleinen dient u de unit niet te openen. Binnenin bevinden zich GEEN DELEN DIE VERVANGEN KUNNEN WORDEN. Laat onderhoud uitvoeren door een gekwalificeerde technicus.
3. Stel deze unit niet bloot aan direct zonlicht of een hittebron, zoals een radiator of kachel.
4. Deze unit mag alleen worden schoongemaakt met een vochtige doek. Vermijd het gebruik van oplosmiddelen of andere reinigingsmiddelen.
5. Bij het verplaatsen van deze apparatuur dient deze te worden neergezet in zijn oorspronkelijke verpakking. Hiermee wordt de kans op schade tijdens transport verminderd.
6. **STEL DEZE UNIT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.**
7. **GEBRUIK GEEN SPUITBUSMIDDELEN OF SMEERMIDDELEN VOOR DE BEDIENINGSKNOPPEN OF SCHAKELAARS.**
8. Zorg dat ALLE apparatuur helemaal UIT staat en zet ALLE VOLUMES, BALANS EN GAIN laag voordat u de luidspreker aansluit.
9. Gebruik van de oplaadbare batterij:
10. Gelieve de batterij tijdig op te laden wanneer het niveau laag is.
11. Laad, na gebruik, de batterij elke drie maanden op.
12. In geval van opslag voor langere duur, zonder opladen, kan het zijn dat de batterij niet meer goed kan worden opgeladen.

**⚠ Het negeren van bovenstaande kan gevolgen hebben voor uw garantie!**

#### Functies [fig 1]:

1. Druk op ►/II, om het afspeelen te starten/pauzeren.
2. Door op ◀◀ te drukken, gaat u terug naar de vorige track.
3. Door op ▶▶ te drukken, gaat u vooruit naar de volgende track.
4. Druk op Bluetooth symbol om uw externe afspeelapparaat te koppelen met de PWR05, wanneer u op Bluetooth symbol drukt, zal een stem klinken die "Bluetooth on" (Bluetooth aan) zegt. Na succesvol koppelen, zegt de stem: "Bluetooth connected" (Bluetooth gekoppeld).  
LET OP: Als u de PWR05 aanzet, zal de Bluetoothfunctie automatisch actief worden en automatisch koppelen met het laatst gebruikte afspeelapparaat (indien de Bluetoothfunctie van uw afspeelapparaat aan staat).
5. Indien u twee PWR05 wilt koppelen, druk dan op **BT PAIRING** op beide apparaten. Wanneer u deze toets indrukt, zal de stem aangeven: "pairing" (koppelen), na succesvolle verbinding zegt de stem "pairing successful" (koppeling geslaagd). Deze procedure kan tot 15 seconden duren.
6. Druk op - of + om het volume te verhogen of verlagen.
7. Druk op Power button om de PWR05 aan te zetten. Een stem zal zeggen "voice on" (stem aan). Om het apparaat uit te schakelen, drukt u gedurende enkele seconden op deze knop, waarna de stem zegt: "power off" (apparaat uit) net voordat het apparaat uitschakelt.

LET OP: Indien het apparaat niet voldoende is opgeladen bij inschakelen, zal het bedieningspaneel kort knipperen, waarna de stem zegt "power off" en het apparaat zal weer uitschakelen. In dit geval dient u het apparaat op te laden of het te gebruiken met behulp van de meegeleverde voeding.

8. DC-Input

9. Oplaadstatusknop

Druk op deze knop om de laadtoestand te controleren.

10. Status LED's

Tijdens het opladen gaan de status LED's één voor één knipperen. Zodra het apparaat geheel is opgeladen, zullen alle LED's onafgebroken branden.

11. USB-poort.

Sluit een extern USB-apparaat (5V,2A) aan op deze poort om uw apparaat op te laden.

LET OP: deze USB-poort is alleen bedoeld voor opladen. Om een extern apparaat op te laden, dient u het apparaat in te schakelen.

12. AUX-ingang.

Het is mogelijk om een extern afspeelapparaat aan te sluiten (bijv. cd-speler) m.b.v. een 3,5 mm jack plug in de AUX-ingang. Indien de PWR05 al is ingeschakeld terwijl u een extern afspeelapparaat aansluit, zal de stem zeggen "audio mode on" (audio modus aan).

LET OP: In AUX-modus is het niet mogelijk om twee PWR05 units te verbinden.

**⚠ Waarschuwing: Zorg dat de luidspreker altijd uit staat en alle NIVEAU bedieningen op een lage stand staan (tegen de klok in gedraaid) voordat u de unit gaat gebruiken.**

### Aansluiting:

1. Bij deze unit kunt u een mixer, microfoon of cd-speler direct aansluiten op uw PWR05. Om een apparaat aan te sluiten, maakt u gebruik van de 3,5 mm Jack plug, die u in de AUX (12) input steekt.
2. Zet uw mixer/microfoon of andere signaalbron aan en zet daarna uw unit aan. De Bluetooth-indicator (4) zal oplichten en er zullen stemberichten klinken. U kunt nu de volumeknoppen naar een aanvaardbaar niveau draaien.

### Technische gegevens

- 3-wegsysteem met actieve filter
- woofer: 6" paper cone
- midrange: 2 x 3" paper cone
- tweeter: 1" silk cone
- bass reflex
- 75 W versterkervermogen [RMS], klasse D,
- 150 W versterkervermogen [max] klasse D
- 60 Hz-20 KHz frequentiebereik
- aux-ingang: 3.5 mm jack
- bronnen:
  - stereo Bluetooth/TWS
  - USB (opladen) (Type A), 5V/2A
- wireless: Bluetooth 4.2
- Batterij met led-indicatie indicatie, 6600 mAh (10 uur)
- 4.4 kg / stuk
- ABS-plastic behuizing
- kleur: zwart
- afmetingen (hxbxd): 430 x 180 x 180 mm
- accessoires: draagriem

### Garantie voorwaarden

2 jaar garantie vanaf fabricatiedatum. De garantie beperkt zich tot herstelling of omruiling van het defecte materiaal voor zover het defect een gevolg is van normaal gebruik en het toestel niet werd beschadigd. Artsound is niet verantwoordelijk voor eventuele andere kosten die uit het defect voortvloeien. (bvb. transport) Voor details verwijzen we naar de algemene verkoopsvoorwaarden.