

Jabra
Elite 85h



Manuel d'utilisation

© 2019 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque commerciale de GN Audio A/S. Le nom de marque ainsi que les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par GN Audio A/S fait l'objet d'une licence.

Fabriqué en Chine
MODÈLE :OTE100



 **Bluetooth®**

La **Déclaration de Conformité** est disponible sur
le site www.jabra.com/doc

1. Bienvenue.....	5
2. Vue d'ensemble de Jabra Elite 85h.....	6
2.1 Accessoires fournis	
3. Instructions de maintien.....	7
4. Instructions de charge	8
4.1 Mode veille	
4.2 Signification de la LED	
5. Instructions de connexion.....	11
5.1 Appairage avec un smartphone	
5.2 Connexion à une prise casque 3,5 mm	
6. Instructions d'utilisation	13
6.1 Allumer/Éteindre	
6.2 Appels et musique	
6.3 Assistance vocale	
6.4 Suppression active du bruit (ANC)	
6.5 HearThrough™	
6.6 Moments Jabra Sound+	
6.7 MultiUse	
6.8 Détection supra-auriculaire	
6.9 Gérer plusieurs appels	
6.10 Guidage vocal	
6.11 Mettre à jour le firmware	
6.12 Instructions de réinitialisation	

7. Application Jabra Sound+	24
8. Assistance.....	25
8.1 FAQ	
8.2 Instructions d'entretien de votre casque	


1. Bienvenue

Merci d'avoir acheté Jabra Elite 85h. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

Caractéristiques de Jabra Elite 85h

- **SmartSound** : audio qui s'ajuste automatiquement à votre environnement.
- **Bloquez les bruits de fond indésirables.** Suppression active du bruit (ANC) intelligente pour un son supérieur.
- **Une clarté musicale exceptionnelle.** Les haut-parleurs conçus sur mesure offrent une expérience musicale distinctement plus nette.
- **Une autonomie du matin au soir.** Obtenez jusqu'à 36 heures d'autonomie de batterie (avec ANC activée).
- **Qualité audio incomparable.** 8 microphones pour une qualité d'appel améliorée.
- **Touche d'accès direct à votre assistance vocale.** Accès instantané à Amazon Alexa, Siri® et Google Assistant™.
- **Durabilité certifiée avec résistance à la pluie.** Vous pouvez aller où bon vous semble grâce à une garantie de 2 ans contre l'eau et la poussière.
- **Personnalisez votre casque.** Appairez-le avec l'appli Jabra Sound+ pour les fonctions SmartSound, y compris des réglages personnalisés.

2. Vue d'ensemble de Jabra Elite 85h



2.1 Accessoires fournis



Câble USB



Câble jack audio




Adaptateur avion



Pochette

3. Instructions de maintien




Régalez le serre-tête pour ajuster confortablement le casque sur votre tête.

4. Instructions de charge

Pour charger le casque, branchez un câble de charge USB au port de charge USB de l'écouteur droit. Il est recommandé de recharger le casque à l'aide du câble de charge Jabra fourni. Mais il est toutefois possible d'utiliser un chargeur compatible.

Écouteur droit



Il faut compter environ 2,5 heures et demie pour recharger entièrement la batterie. Si le casque est complètement déchargé, 15 minutes de charge vous assurent 5 heures d'autonomie de batterie.

4.1 Mode veille

Lorsque le casque est allumé sans être porté, il passe automatiquement en mode veille au bout d'une heure pour conserver la batterie. Pour quitter le mode veille, remettez simplement le casque ou appuyez sur n'importe quel bouton.




La durée avant que le casque passe en mode veille peut être ajustée à l'aide de l'appli Jabra Sound+.

Après 24 heures en mode veille, le casque s'éteint complètement.

4.2 Signification de la LED

Écouteur droit



LED

- Allumer
- Batterie pleine
- Batterie moyenne
- Batterie faible
- ☀ Batterie très faible
- Mode appairage
- Réinitialisation/mise à jour du firmware

5. Instructions de connexion

5.1 Appairage avec un smartphone

1. Mettez le casque.
2. Appuyez sur le bouton **Multifonction** de l'écouteur droit pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED clignote en bleu et que vous entendiez une annonce dans le casque.
3. Allez dans le menu Bluetooth de votre smartphone et sélectionnez Jabra Elite 85h dans la liste des périphériques disponibles.




5.2 Connexion à une prise casque 3,5 mm

Branchez le câble jack audio fourni au port jack audio de 3,5 mm sur le casque.

Lorsque le casque est connecté à un appareil à l'aide du câble jack audio, le microphone du casque et le Bluetooth sont désactivés. Si le casque est branché à un smartphone, le microphone du smartphone sera utilisé pour les appels.

Le volume et les modes son peuvent toujours être contrôlés à l'aide des boutons sur le casque.

Écouteur droit



6. Instructions d'utilisation

6.1 Allumer/Éteindre




Le casque s'allume automatiquement lorsque les écouteurs sont tournés en position de port.



Le casque s'éteint automatiquement lorsque les écouteurs sont pliés à plat.

Gauche

Droit



6.2 Appels et musique

Droit

Appels et musique

Lire/Mettre en pause la musique

Appuyez sur le bouton **Multifonction**

Prendre un appel


Appuyez sur le bouton **Multifonction** ou dites « Répondre »

Terminer un appel

Appuyez sur le bouton **Multifonction**

Refuser un appel

Appuyez deux fois sur le bouton **Multifonction** ou dites « Ignorer »




Régler le volume

Appuyez sur le bouton **Augmentation du volume** ou **Diminution du volume** lorsque vous écoutez de la musique ou que vous êtes en conversation

Piste suivante

Appuyez sur le bouton **Augmentation du volume**



Redémarrer la piste

Appuyez sur le bouton **Diminution du volume** pour redémarrer la piste actuelle.

Appuyez deux fois en maintenant le bouton enfoncé pour lire la piste précédente.

Entendre l'état de la batterie et de la connexion

Appuyez sur le bouton **Augmentation du volume** ou **Diminution du volume**, lorsque vous n'êtes pas en conversation et que vous n'écoutez pas de la musique



Activer l'assistance vocale (p. ex. Siri, Google Assistant, Amazon Alexa ou Baidu)

Appuyez sur le bouton **Voix** lorsque vous n'êtes pas en conversation

Désactiver/Activer le microphone

Appuyez sur le bouton **Voix** lorsque vous êtes en conversation

Gauche

Modes son



Alterner entre les Modes son : ANC, Désactivé, HearThrough

Appuyez sur le bouton **Modes son**

Alterner entre les Moments dans Jabra Sound+

Appuyez sur le bouton **Modes son**

6.3 Assistance vocale

Le Jabra Elite 85h vous permet de parler à Siri, Google Assistant, Amazon Alexa ou Baidu sur votre smartphone à l'aide du bouton **Voix**.

Droit

Assistance vocale



Activer l'assistance vocale (p. ex. Siri, Google Assistant, Amazon Alexa ou Baidu)

Appuyez sur le bouton **Voix** lorsque vous n'êtes pas en conversation

6.4 Suppression active du bruit (ANC)

La suppression active du bruit (ANC) permet de contrer le bruit. Elle détecte et analyse le profil du son entrant, puis génère un signal antibruit pour l'annuler. Vous profitez ainsi d'un niveau significativement réduit de bruit ambiant.

Les paramètres ANC peuvent être configurés avec l'application Jabra Sound+.

Gauche

ANC



Activer la
fonction ANC

Appuyez sur le bouton **Modes son** pour alterner entre les Modes Son disponibles jusqu'à ce que la fonction ANC soit annoncée.

6.5 HearThrough™

HearThrough utilise les microphones intégrés, ce qui vous permet de prêter attention à votre environnement et d'engager la conversation sans avoir à enlever le casque.

Les paramètres HearThrough peuvent être configurés avec l'application Jabra Sound+.

Gauche

HearThrough




Activer la fonction HearThrough

Appuyez sur le bouton **Modes son** pour alterner entre les Modes Son disponibles jusqu'à ce que la fonction HearThrough soit annoncée.

6.6 Moments Jabra Sound+

Les Moments sont des configurations audio prédéfinies dans l'application Jabra Sound+ qui sont conçues pour être adaptées à différents moments de votre journée.

Gauche	Moments
	<p>Alterner entre les Moments dans l'application Jabra Sound+</p> <p>Appuyez sur le bouton Modes son pendant 1 seconde pour alterner entre les Moments disponibles dans l'application Jabra Sound+</p>

6.7 MultiUse


Le casque peut être appairé à deux smartphones à la fois, et peut accepter de multiples appels entrants provenant de l'un ou l'autre des smartphones.

Pour procéder à un appairage avec deux smartphones, utilisez le processus d'appairage normal séparément pour chaque smartphone (référez-vous à la section 5).

Remarque : L'assistance vocale sera activée sur le dernier smartphone appairé.

6.8 Détection supra-auriculaire

Le casque est doté de capteurs intégrés qui peuvent détecter lorsque le casque est porté.



METTRE EN PAUSE LA MUSIQUE AUTOMATIQUEMENT

Lorsque vous écoutez de la musique, le fait d'enlever le casque met automatiquement en pause votre musique. Remettez le casque pour reprendre la musique automatiquement.

ACTIVER LE MODE SILENCIEUX

Lorsque vous êtes en conversation, le fait d'enlever le casque active automatiquement le mode silencieux. Remettez le casque pour désactiver le mode silencieux automatiquement.

Cette fonction est désactivée par défaut et peut être activée dans l'application Jabra Sound+.


RÉPONSE AUTOMATIQUE AUX APPELS ENTRANTS

Lorsque vous ne portez pas le casque et que vous recevez un appel entrant, le fait de mettre le casque permet de répondre à l'appel automatiquement.

Cette fonction est désactivée par défaut et peut être activée dans l'application Jabra Sound+.

6.9 Gérer plusieurs appels


Le casque peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

Droit	Gérer plusieurs appels	
	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Multifonction
	Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Multifonction pendant 2 secondes
	Passer de l'appel en pause à l'appel actif	Appuyez sur le bouton Multifonction pendant 2 secondes
	Refuser l'appel entrant, lorsque vous êtes en conversation	Appuyez deux fois sur le bouton Multifonction

6.10 Guidage vocal

Le guidage vocal vous donne des instructions de configuration ou des mises à jour d'état du casque (p. ex. état de la connexion et de la batterie).

Le guidage vocal est activé par défaut.

Droit	Guidage vocal
	<p>Activer/ désactiver le guidage vocal</p> <p>Appuyez sur le bouton Voix pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une annonce dans le casque.</p>

Vous pouvez également utiliser l'application Jabra Sound+ sur votre smartphone pour activer ou désactiver le guidage vocal.

Pour obtenir la liste la plus récente des langues prises en charge, veuillez consulter l'application Jabra Sound+.

6.11 Mettre à jour le firmware

Les mises à jour du firmware améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux périphériques Jabra.

Téléchargez l'application Jabra Sound+ pour les mises à jour du firmware.

6.12 Instructions de réinitialisation

La réinitialisation du casque efface la liste des périphériques appairés et réinitialise tous les paramètres.

Droit

Réinitialiser le casque



Réinitialisez la liste d'appairage et les paramètres

Veillez à ce que le casque soit allumé et que vous ne soyez pas en conversation. Appuyez ensuite simultanément sur le bouton

Augmentation du volume et le bouton **Multifonction**

jusqu'à ce que la LED s'allume en violet et que vous entendiez une annonce dans le casque.

Vous devrez réappairer le casque avec votre smartphone.

7. Application Jabra Sound+



Application Jabra Sound+



Personnalisez votre musique



Gérez la fonction HearThrough et la suppression active du bruit



Enregistrez votre garantie de 2 ans



8. Assistance

8.1 FAQ

Consultez la FAQ sur Jabra.com/help/elite85h.

8.2 Instructions d'entretien de votre casque

- Rangez toujours le casque dans l'étui fourni.
- Afin d'éviter une décharge rapide ou une baisse de la capacité de la batterie, évitez de ranger le casque dans des environnements chauds ou froids (voiture fermée en été, conditions hivernales, etc.).
- En cas d'exposition à la pluie, laissez assez de temps au casque pour sécher. Une heure peut être nécessaire pour que le casque sèche complètement et s'allume.
- Il est recommandé de conserver le casque à une température comprise entre 15 °C et 25 °C.
- Ne pas ranger le casque pendant des périodes prolongées sans le recharger (max. trois mois).

