


AT312



Français

Avant de lire, dépliez la première page pour voir les illustrations

Utilisez votre presse-agrumes afin d'extraire le jus des agrumes tels qu'oranges, citrons, citrons verts, pamplemousses.

avant d'utiliser votre accessoire Kenwood

- Lisez et conservez soigneusement ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Retirez tous les éléments d'emballage et les étiquettes.

sécurité

- Ne laissez pas les infirmes se servir de l'appareil sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil/accessoire ni l'utiliser.
- N'employez l'appareil/accessoire qu'à la fin domestique prévue.
 Kenwood décline toute responsabilité dans les cas où l'appareil/accessoire est utilisé incorrectement ou que les présentes instructions ne sont pas respectées.

avant d'utiliser votre appareil pour la première fois

Lavez le cône, la passoire et le bol.

légende

- 1) cône
- ② passoire
- (3) bol
- accord

utilisation de votre presse-agrumes

- 1 Enlever le cache de l'axe à haute vitesse 1.
- 2 Placez le raccord sur la sortie, le triangle

 triangle

 étant orienté vers soi, et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à enclenchement en position.
- 3 Placez le bol sur le raccord.
- 4 Placez la passoire dans le bol.
- 5 Mettez le cône en place.
- 6 Coupez le fruit en deux. Mettez l'appareil sur la vitesse 2-3, puis pressez et maintenez le fruit sur le cône.
- 7 Éteignez l'appareil. Enlevez le cône et la passoire, puis retirez le bol avant de verser.
- 8 Débranchez après utilisation.

nettoyage

Lavez le cône, la passoire et le bol à la main, puis séchez soigneusement. Vous pouvez également les laver au lave-vaisselle (compartiment supérieur uniquement).

Ne plongez jamais le raccord dans l'eau, essuyez-le à l'aide d'un chiffon humide.